Schieb · Thrun · Wrobel

COMMODORE



intern

EIN DATA BECKER BUCH

DAS STEHT DRIN:

Ein Standardwerk zum COMMODORE 128, das für jeden unentbehrlich ist, der tiefer in den COMMODORE 128 einsteigen will. Das gesamte Betriebssystem ist ausführlich und gründlich kommentiert, Grafik, Soundbausteine, Prozessor und Peripherieanschlüsse sind genauestens beschrieben. Ein Buch, das für den professionellen Programmierer sehr schnell unentbehrlich wird.

Aus dem Inhalt:

- Der VIC-Chip
 Registerbelegung
 Betriebsarten
 Zeichendarstellung, Graphik, Sprites und Soft-Scrolling
- Ein- und Ausgabesteuerung
 Die CIAs im COMMODORE 128
 Echtzeituhr
 Der serielle IEC-Bus des COMMODORE 128
- Der Sound-Chip SID
- Der 8563-VDC-Chip Pinbelegung Nutzung der VDC-Register Hires-Graphik mit 640×200 Punkten
- Das Memory-Management, die MMU
- Assemblerprogrammierung (Nutzung der Kernal-Routinen)
- Einbinden neuer BASIC-Befehle
- BASIC-Tokens
- Die CPU 8502
- Zeilenweise dokumentiertes Kernal-ROM
- ausführlich dokumentiertes BASIC 7.0
- Z-80-ROM dokumentiert (Boot-Sektor)
- Betriebssystem und Monitorlisting
- Die Hardware

UND GESCHRIEBEN HABEN DIESES BUCH:

Engagierte Mitarbeiter des DATA BECKER-Teams. Frank Thrun, Programmierer in der Softwareabteilung, Jörg Schieb, erfahrener Maschinenspracheprogrammierer, und Heinz Wrobel kennen den COMMODORE 128 in- und auswendig.



ISBN 3-89011-098-3

Copyright © 1986 DATA BECKER GmbH Merowingerstraße 30 4000 Düsseldorf

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Programms darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der DATA BECKER GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.*

Wichtiger Hinweis: Die in diesem Buch wiedergegebenen Schaltungen, Verfahren und Programme werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. Sie sind ausschließlich für Amateur- und Lehrzwecke bestimmt und dürfen nicht gewerblich genutzt werden. Alle Schaltungen, technischen Angaben und Programme in diesem Buch wurden von dem Autoren mit größter Sorgfalt erarbeitet bzw. zusammengestellt und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen reproduziert. Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschließen. DATA BECKER sieht sich deshalb gezwungen, darauf hinzuweisen, daß weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernommen werden kann. Für die Mitteilung eventueller Fehler ist der Autor jederzeit dankbar.



Inhaltsverzeichnis

1.	Grundsätzliches zum C128
1.1	Einführung zum Commodore 12813
1.2	Der Datasetten-Anschluß15
1.3	Der Userport16
1.4	Die RS232-Schnittstelle20
1.4.1	Programmierung von Baudraten24
1.4.2	Die Status-Abfrage25
1.5	Der Cartridge-Port26
2.	Der VIC-Chip
2.1	Registerbelegung des VIC-Chip30
2.2	Die Betriebsarten des VIC33
2.3	Sprites34
2.3.1	Adresse der Sprites36
2.3.2	Einschalten37
2.3.3	Farbe
2.3.4	Die Position38
2.3.5	Vergrößern39
2.3.6	Hintergrund40
2.3.7	Kollision: Sprite-Sprite41
2.3.8	Kollision: Sprite-Hintergrund42
2.3.9	Multi-Color-Sprites42
2.3.10	Interrupt durch den VIC-Chip45

0 4	NT 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16
2.4	Normale Zeichendarstellung	
2.4.1	Verschieben des Video-RAMs	
2.4.2	Verschieben des Zeichengenerators	
2.4.3	Das Farb-RAM	
2.5	Programmierung von Farbe und Grafik	
2.5.1	Der Hi-Res-Modus	
2.5.2	Der Multi-Color-Modus	
2.5.3	Der Multi-Color-Modus (Text)	
2.5.4	Der Extended-Color-Modus	
2.6	Soft-Scrolling (Smooth-Scrolling)	63
3.	Ein- und Ausgabesteuerung	67
3.1	Allgemeines über den CIA 6526	67
3.1.1	Pinbelegung des 40poligen Gehäuses	67
3.2	Registerbeschreibung der CIA	68
3.3	E/A-Ports	71
3.4	Die Timer	73
3.5	Die Echtzeituhr	74
3.5.1	Echtzeit in BASIC	75
3.6	Die CIAs im Commodore 128	76
3.7	Der Joystickport	78
3.7.1	Der Joystick	78
3.7.2	Die 1350-Maus	79
3.7.3	Der Lightpen	79
3.8	Der serielle IEC-Bus des C128	80
3.8.1	Schneller und langsamer Modus	
3.8.2	Die Geräteadressen	
3.8.3	Die Sekundäradressen	
3.8.4	Die Systemvariable ST	

4.	Der Sound-Chip SID 87
4.1	Der Sound-Controller 658187
4.1.1	Allgemeines zum SID87
4.1.2	Pinbelegung des 28poligen Gehäuses89
4.1.3	Registerbeschreibung des SID91
4.1.4	Der Analog/Digitalwandler94
4.1.4.1	Die Handhabung des A/D-Wandlers95
4.1.4.2	Die Verwendung von Paddles95
4.1.5	Programmierung des SID97
4.2	Die Filter103
4.3	Synchronisation und Ring-Modulation104
5.	Der 8563-VDC-Chip107
5.1	Allgemeines über den VDC-Chip107
5.2	Die Pinbelegung108
5.3	Die Register des VDC-Chips109
5.4	Allgemeines zu den VDC-Registern114
5.4.1	Der Zeichensatz122
5.4.2	Das Attribut123
5.5	Die Nutzung der VDC-Register125
5.5.1	Smooth-Scrolling126
5.5.2	Blockweises Kopieren127
5.5.3	Vorder- und Hintergrundfarbe129
5.5.4	Der Cursormodus129
5.5.5	Die Zeichenlänge und -breite130
5.5.6	Mehr als 25 Zeilen auf dem Bildschirm131
5.5.7	Die Hi-Res-Grafik137

6.	Das Memory-Management - Die MMU147				
6.1	Einführung in die MMU147				
6.2	Das Konfigurationsregister149				
6.2.1	Die Präkonfigurationsregister151				
6.3	Das Mode Configuration Register151				
6.4	Das RAM Configuration Register153				
6.5	Die Seitenzeiger155				
6.6	Das Version Register159				
7.	Die Assembler-Programmierung161				
7.1	Einführung in die Assembler-Programmierung161				
7.2	Die CPU - die 8502161				
7.3	Die Kernal-Routinen und wie man sie nutzt162				
7.3.1	FETCH, STASH und CMPARE162				
7.3.1.1	FETCH163				
7.3.1.2	STASH164				
7.3.1.3	CMPARE165				
7.3.2	GETCONF165				
7.3.3	JSRFAR und JMPFAR166				
7.4	Die wichtigsten Kernal-Routinen				
7.4.1	Kernal-Routinen mit Vektoren ab \$FF4D169				

8.	Das Kernal-ROM199
8.1 8.2	Einführung
9.	Das BASIC-ROM371
9.1	Allgemeines371
9.2	Nicht vorhandene Befehle372
9.3	Die Variablen372
9.4	Die Speicheraufteilung373
9.5	Datenformate des BASIC 7.0374
9.5.	Das Programmzeilenformat
9.5.	Das Format von Realzahlen375
9.5.	3 Das Format von Integerzahlen375
9.5.	Das Format der Variablennamen376
9.5.	Das Format der Realvariablen376
9.5.	Das Format von Funktionen377
9.5.	7 Das Format von Stringvariablen377
9.5.	8 Das Format von Integervariablen378
9.5.	9 Das Format von Feldern379
9.6	Die Garbage Collection379
9.7	Die Stacks
9.8	Interrupts im BASIC 7.0381

9.9	Nutzung der BASIC-ROM-Routinen381
9.9.1	Das Sprungmodul381
9.10	Interessante BASIC-ROM-Routinen
9.11	Das BASIC-ROM-Listing404
9.12	Die Zeropage718
9.13	Einbinden eigener Befehle719
9.13.1	Das Befehlsmodul719
10.	Das Z-80-ROM-Listing731
10.1	Einführung zur Z-80731
10.2	Das Z-80-ROM-Listing736
11.	Tips und Tricks789
11.1	STOP-Taste sperren789
11.2	STOP-RESTORE-Kombination sperren790
11.3	Der IRQ-Vektor791
11.4	Ausschalten des BASIC-Interrupts792
11.5	Positionieren des Cursors793
11.6	Bootsektor und -routine795

Anhang	,)
	Die Zeichensätze799Die Tastaturmatrix812Die verschiedenen Rechnermodi815Die verschiedenen Einschaltmodi819VIC-Register82Die Assemblerbefehle82	2 5 9
Stichwo	Umrechnungstabelle	7

1. Grundsätzliches zum C128

1.1 Einführung zum Commodore 128

Nach dem Commodore-Erfolgsschlager C64 folgten einige Versuche wie der Plus 4, C16 und C116, die der Markt zunächst nicht so recht annehmen wollte.

Diese Nachfolger des C64 boten aber nichts eigentlich Neues; ganz anders der Commodore 128. Er vereint praktisch drei Rechner in sich: Den wohlbekannten C64, für den ein Berg an Software und Literatur existiert, der bestimmt schon größer als der europäische Butterberg ist. Dann beinhaltet er, basierend auf den Erfolgschips 6510 (6502), VIC, SID, 6526 etc., den eigentlich neuen Rechner - den Commodore 128. Hier wurde er sinnvollerweise um einen 80-Zeichen-Video-Controller bereichert, der den C128 zur professionellen Maschine werden läßt. Man hat den VIC-Chip und die 6510 ein wenig verändert jedoch haben sie nicht ihr eigentliches Gesicht verloren. Unverständlich ist vielleicht, warum man nicht als Mikroprozessor den 65C02 gewählt hat, der ebenfalls schneller arbeitet, zur 6502 kompatibel ist und noch einige nützliche Kommandos zusätzlich hinzubekommen hat. Dies hätte den C64-Modus überhaupt nicht beeinflußt. Man hat sich aber für den 8500 entschieden, der doppelt so schnell arbeiten kann wie sein Vorgänger, die 6510. Ferner ist der C128 auch ein CP/M-Rechner, der unter CP/M 3.0+ arbeitet. CP/M 3.0 ist die gängige Version für 128-KByte-Rechner. Hierzu ist noch ein Z80 eingebaut, der sogar mit 4 MHz gefahren wird. Allerdings wird die Geschwindigkeit gedämpft, wenn auf den Bus zugegriffen wird, da dieser nicht für diese Geschwindigkeit konzipiert worden ist.

Wir wollen uns mit den beiden Modi C64 und C128 gleichermaßen beschäftigen, da sie - das ist unsere persönliche Meinung - gleichberechtigt und ebenso gleichermaßen interessant sind. Schwerpunkt ist natürlich aber der C128-Modus, gerade was das ROM-Listing und die Zeropage betrifft. Einige Dinge lassen

14 128 Intern

sich aber besser im C64-Modus erläutern, beispielsweise der VIC-Chip, den wir im entsprechenden Kapitel noch genauer erläutern.

Das Buch 128 Intern reiht sich in die Folge der INTERN-Werke von DATA BECKER ein und verfolgt das Ziel, dem Leser alle wichtigen Möglichkeiten des Rechners zu vermitteln. Deswegen wird auf jeden Baustein einzeln und ausführlich eingegangen, wobei der BASIC-Programmierer, ob Anfänger oder Profi, gleichermaßen tiefen Einblick gewinnen soll; der Assembler-Programmierer wird wohl den größten Nutzen davon tragen. Natürlich können nicht alle Möglichkeiten erschöpfend behandelt werden, auch soll dieses Buch keine BASIC-Einführung sein, jedoch werden die vorhandenen Möglichkeiten zumindest erwähnt. Die Realisierung obliegt dann dem Leser.

Im Commodore 128 befindet sich eine Vielzahl von modernen Bausteinen; die Platine ist reichlich bestückt. Um all dieses Innenleben koordinieren zu können, ist schon ein nicht unerheblicher hard- und softwaremäßiger Aufwand nötig. Dazu kommt noch das sehr komfortable und umfangreiche BASIC 7.0. Wichtige Eigenschaften des Commodore 128 sind die folgenden:

- * 128 KByte dynamisches RAM
- * 2 mal 4 KByte Zeichengenerator
- * Farbvideocontroller (VIC) mit Hi-Res-Grafik
- * 80-Zeichen-Videocontroller (VDC) mit RGB-Ausgang
- * Auch auf dem 80-Zeichen-Monitor Hi-Res-Grafik
- * Synthesizer mit drei unabhängigen Stimmen (polyphon)
- * 32 KByte BASIC-ROM!
- * 16 KByte Betriebsystem
- * 2 Parallel-I/Os
- * 2 Bildschirme gleichzeitig


Wir wollen nun auf die verschiedenen Ein- und Ausgänge des Commodore 128 eingehen. Die Ausgänge für die Monitore werden dabei nicht berücksichtigt, da ihnen bzw. den Chips, die sie versorgen, je ein spezielles Kapitel gewidmet ist.

1.2 Der Datasetten-Anschluß

Der Commodore 128 wäre der erste Commodore-Rechner, der diesen Anschluß nicht hätte. Die Datasette hat zwar immer mehr an Bedeutung verloren, da die Floppy-Disk-Stationen immer preiswerter geworden sind, jedoch hat alles mit dem legendären PET begonnen, der ja bekanntlich ein eingebautes Kassettengerät besessen hat - genau dies ist die Datasette. An diesenm Anschluß kann man ausschließlich Commodore-Kassettenlaufwerke anschließen; es sei denn, man ist der Bastelei verfallen. Ist dies vielleicht noch ein Grund zur Ärgernis, so muß man doch erwähnen, daß die Commodore-Kassettenlaufwerke seit je her eine sehr hohe Genauigkeit aufweisen, was man von anderen Rechnern zumindestens anfangs nicht behaupten konnte.

Die Datasette wird über ihren Anschluß sowohl mit Daten als auch mit ihrer Betriebsspannung versorgt. Die Daten flitzen bitseriell durchs Kabel (also wie beim IEC-Bus). Neben den Leitungen für Schreib- und Lesedaten gibt es noch eine Leitung, um den Laufwerksmotor ein- und auszuschalten, sowie eine Leitung, die dazu dient, die PLAY-Taste abzufragen.

Wie die einzelnen Leitungen genau belegt sind, können Sie den folgenden Abbildungen entnehmen:



PIN	SIGNAL
A-1	GND
B-2	+5V
C-3	CASSETTE MOTOR
D-4	CASSETTE READ
E-5	CASSETTE WRITE
F-6	CASSETTE SENSE

1.3 Der Userport

Roboter durch den Commodore 128 gesteuert durchs Wohnzimmer wandern lassen? Kein großes Problem, denn der Commodore 128 verfügt, fast schon ebenso traditionell wie beim Datasetten-Anschluß, natürlich über den Userport.

Der Userport ist eine 8-Bit-Parallelschnittstelle, wobei der Benutzer frei definieren kann, welche Bits zur Ein- und welche zur Ausgabe benutzt werden sollen. Für Bastler und Hardware-Freaks ist diese Schnittstelle sehr willkommen, da flexibel. Hinzu kommt noch, daß man den Userport auch vom BASIC her mittels PEEK- und POKE-Kommandos programmieren kann. Zur Ablaufsteuerung verfügt man noch über zwei Handshake-Leitungen.

Die Belegung der Userport-Leitungen:

- 1 GND
- 2 +5V; mit maximal 100 mA belastbar
- 3 -RESET; mit der gleichnamigen Prozessorleitung verbunden
- CNT1; verbunden mit CNT von CIA1 4
- 5 SP1; mit SP von CIA1 verbunden
- 6 CNT2; Leitung CNT von CIA2
- 7 SP2; verbunden mit SP von CIA2
- -PC2; Handshake-Ausgang von CIA2 ATN OUT; Steuerleitung des seriellen IEC-Bus, stammt von PA3 der CIA2 9
- 10 9V AC; Wechselspannung; mit maximal 100 mA belastbar
- 11 Gegenpol zu 10
- GND 12

8

- A GND
- B -FLAG2; Handshake-Eingang von CIA2
- C-L PB0-PB7; I/O-Lines von CIA2
- PA2; I/O-Line von CIA2. M
- N GND

Um Ihnen vorzuführen, wie Sie den Userport programmieren können, haben wir uns ein kleines Beispiel ausgedacht.

Unsere Beispielschaltung besteht lediglich aus vier Schaltern, vier Leuchtdioden, acht Widerständen und einem IC. Sie werden damit die Grundbegriffe der Datenein- und -ausgabe über den Userport sicherlich verstehen lernen. Die Schaltung finden Sie am Ende dieses Abschnittes abgedruckt. Sie ist sehr einfach, daher haben wir sie hier nicht dokumentiert.

Wegen der Vielzahl der belegten Anschlüsse des Userports muß zunächst geklärt werden, welche Anschlüsse dem Benutzer nun überhaupt zur Verfügung stehen. Falls Sie nicht gerade eine RS232-Cartridge betreiben, können Sie die folgenden Anschlüsse ohne Rückwirkung auf die übrigen Funktionen des Rechners benutzen:

Auf unser Beispiel bezogen: Die Datenleitungen PB0-PB7 lassen sich individuell auf Eingabe oder Ausgabe programmieren. Wir benutzen die Leitungen PB0-PB3 als Eingabe und die Leitungen PB4-PB7 als Ausgabe. Die Festlegung der Datenrichtung geschieht einfach durch das Laden des Datenrichtungsregisters für den Datenport B auf der Adresse 56579. Ein gesetztes Bit bedeutet Ausgabe auf dem korrespondierenden Bit des Datenports B (Adresse 56577), ein gelöschtes Bit bedeutet entsprechend Eingabe. Um für unser Beispiel die Datenrichtungen festzulegen, d.h. Bits 0-3 als Eingabe, 4-7 als Ausgabe, benutzen Sie folgendes Kommando:

POKE 56579,240

Damit sind die oberen Bits gesetzt und die korrespondierenden Bits des Datenports B stehen auf Ausgabe, die restlichen auf Eingabe.

Wie handhaben wir aber nun unsere kleine Schaltung weiterhin? Nichts leichter als das!

PRINT PEEK(56577) AND 15

signalisiert Ihnen den Zustand der vier Schalter, und mit dem Kommando

POKE 56577,X

können Sie die Leuchtdioden ein- und auch wieder ausschalten, wobei der Wert X sich nur aus den Werten 16, 32, 64 und 128

zusammensetzen darf - die unteren Bits sind ja nur zum Auslesen.

Sollten Sie bereits Eigenes planen - Sie wollen Ihre Familie entlasten, indem Sie die Waschmaschine an den Commdore 128 hängen u.ä. -, so beachten Sie unbedingt folgendes, wenn Sie Ihren Rechner dabei nicht beschädigen wollen:

Bei Verwendung des Userports als Eingang darf die Eingangsspannung nur im Bereich 0 bis 5 Volt liegen. Eine Spannung von 0 bis 0,6 Volt wird als Null interpretiert, eine Spannung von 1,6 bis 5 Volt als Eins. Alle Spannungen zwischen 0,7 und 1,5 Volt können zufällig als Null oder als Eins interpretiert werden.

Verwenden Sie den Userport als Ausgang, so beachten Sie bitte, daß die Ausgänge nur die Belastung eines TTL-Einganges aushalten. Sie könnten also keinesfalls eine Leuchtdiode direkt anschließen - dies würde nämlich langfristig zur Zerstörung der CIA führen. Es empfiehlt sich in jedem Fall immer eine Pufferstufe, wie auch in unserem Beispiel.

Vermeiden Sie unbedingt, ein auf Ausgabe programmiertes Portbit mit einer Fremdspannung von außen zu beaufschlagen, dies würde wohl zur unmittelbaren Zerstörung führen. Überlegen Sie sich deshalb gut, welche Werte Sie in das Datenrichtungsregister laden, damit Sie nicht versehentlich ein auf Eingabe vorgesehenes Bit auf Ausgabe programmieren.

Wenn Sie die Stromversorgung für Ihr Projekt entnehmen wollen, beachten Sie bitte, daß Sie die beiden zur Verfügung stehenden Spannungen nicht mit mehr als je 100 mA belasten. Bei leichten Übertretungen wird wohl zunächst der Kassettenrecorder streiken – danach verabschiedet sich die Sicherung im Inneren des Commodore 128 und evtl. auch die Primärsicherung im Trafogehäuse. Zerstört wird dabei (gottlob) jedoch nichts weiter.

Dies sollte nur eine kleine Anleitung zur Bedienung des Userports in einem einfachen Anwendungsfall sein. Wollen Sie für komplexere Aufgaben auch die anderen Leitungen benutzen, so orientieren Sie sich über ihre Handhabung bitte im Kapitel 3 (CIA).

USER-Port




Abb. 2

1.4 Die RS232-Schnittstelle

Die RS232 - in Europa auch bekannt unter der Bezeichnung V24 - öffnet dem Commodore Tür und Tor. Die meisten Peripherie-Geräte haben einen RS232-Anschluß; beispielsweise der Laserdrucker, mit dem dieses Buch ausgedruckt worden ist.

Aber auch sonst ist die RS232 in aller Munde - wir befinden uns ja bekanntlich im Hacker-Zeitalter, und Telefon-Modems laufen eben genau über diese Schnittstelle.

RS232 ist die Bezeichnung für eine Schnittstelle zur seriellen Datenübertragung – parallele Datenübertragung per Telefon ist beispielsweise nicht möglich.

Bei der seriellen Übertragung werden die acht Bits eines Bytes nicht parallel, sondern Bit für Bit über die Leitung geschoben. Dies hat den Vorteil, daß man mit weniger Leitungen auskommt. Der Nachteil ist, daß dieses Verfahren langsamer ist – dafür wiederum eignet es sich zur Übertragung von Daten via Telefonleitung. Sie sehen, so hat alles seine zwei Seiten.

Das Betriebssystem des Commodore 128 enthält bereits die komplette Software zur Bedienung einer seriellen RS232-Schnittstelle - übrigens auch im 64er-Modus. Die Schnittstelle selbst ist als RS232-Steckmodul erhältlich, das man auf den Userport aufsteckt. Vom Modul wird die erforderliche Pegelumwandlung auf +/- 12 Volt selbsttätig übernommen.

Das Betriebssystem (im folgenden sind beide gleichermaßen gemeint) hat der RS232-Schnittstelle die Geräteadresse 2 zugeordnet. Wird ein logisches File mit dieser Geräteadresse eröffnet, so werden zwei Buffer mit der Länge von 256 Byte angelegt: ein Ein- und ein Ausgabebuffer. Im 128er-Modus sind diese Buffer an den Adressen \$0C00 und \$0D00 festgelegt. Im 64er-Modus zeigen zwei Pointer auf diese Buffer: \$F7/F8 zeigt auf den RS232-Eingabebuffer und \$F9/FA zeigt entsprechend auf den RS232-Ausgabebuffer. Ferner müssen Sie folgendes im 64er-Modus beachten:

Der angelegte Bufferbereich liegt meist im oberen Bereich des RAM. Wird in einem BASIC-Programm die RS232 verwendet, sollte das Programm mit dem OPEN-Kommando beginnen, da dabei alle Variablen gelöscht werden. Ferner wird nicht geprüft, ob noch ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Beim CLOSE-Befehl wird dieser Buffer wieder freigegeben, allerdings werden hierbei wieder alle Variablen gelöscht, da ein CLR-Kommando ausgeführt wird (andere Dateien werden "vergessen"!) Darum sollte man erst am Ende des Programmes die Datei wieder schließen. Man kann immer nur eine RS232-Datei offen haben.

Beim Schließen eines RS232-Datenkanals wird eine eventuell laufende Übertragung abgebrochen und die Pufferanzeige zurückgesetzt. Wünschen Sie dies nicht, so können Sie durch das Kommando

SYS 61604 (JSR \$F0A4) im 64er-Modus und SYS 59372 (JSR \$E7EC) im 128er-Modus

warten, bis der komplette Pufferinhalt übertragen worden ist. Darum sollten Sie dieses Kommando unbedingt vor dem CLOSE-Kommando ausführen.

Die Parameter für die Datenübertragung werden durch ein Kontrollregister und ein Befehlsregister festgelegt. Diese beiden Register werden beim Öffnen des Files mit dem Filenamen zusammen übergeben.

Das Kontrollregister dient der Definition der Baudrate und bestimmt die Anzahl der zu übertragenden Daten- und Stopp-Bits. Die Baudrate bestimmt die Geschwindigkeit der Daten- übertragung. 1000 Baud bedeutet beispielsweise 1000 Bits in der Sekunde. Die Stoppbits werden nach jedem übertragenen Datenwort (5 - 8 Bits) gesendet.

Das Befehlsregister bestimmt die Übertragungsart, die Paritätsprüfung und die Art des Handshakes.

Beim Kontrollregister bestimmen die untersten 4 Bits die Baudrate nach folgender Tabelle:

Bit	3	2	1	0	dezimal	Baudrate
	0	0	0	0	0	Anwender-Baudrate, s.u.
	0	0	0	1	1	50
	0	0	1	0	2	75
	0	0	1	1	3	110
	0	1	0	0	4	134.5
	0	1	0	1	5	150
	0	1	1	0	6	300
	0	1	1	1	7	600
	1	0	0	0	8	1200
	1	0	0	1	9	1800
	1	0	1	0	10	2400
	1	0	1	1	11	3600 (n.i.)
	1	1	0	0	12	4800 (n.i.)
	1	1	0	1	13	7200 (n.i.)
	1	1	1	0	14	9600 (n.i.)
	1	1	1	1	15	19200 (n.i.)

(N.i.) bedeutet nicht implementiert – diese Geschwindigkeiten können von Ihrem Commdore nicht erreicht werden. Wir können also nur Baudraten zwischen 50 und 2400 programmieren. Die Anzahl der Datenbits wird durch Bit 5 und 6 bestimmt:

Bit	6	5	dezimal	Anzahl	der Datenbits
	0	0	0	8	Bits
	0	1	32	7	Bits
	1	0	64	6	Bits
	1	1	96	5	Bits

Im ersten Byte bestimmt noch Bit 7 die Anzahl der Stoppbits:

Bit	7	dezimal	Anzahl der Stoppbits
	0	0	1 Stoppbit
	1	1	2 Stoppbits

Nachdem wir das erste Byte definiert haben, müssen wir noch das zweite Byte, das Befehlsregister, definieren.

Bit	0	dezimal	Handshake	
	0	0	3-Draht-Handshake	
	1	1	X-Draht-Handshake	

Bit	4			dezimal	Übertragungsart
	0			0	Vollduplex
	1			16	Halbduplex
					1
Bit	7	6	5	dezimal	Paritätsprüfung
	X	Χ	0	0	Keine Paritätsprüfung kein 8. Datenbit
	0	0	1	32	ungerade Parität
	0	1	1	96	gerade Parität
	1	0	1	160	 8. Datenbit immer 1 Keine Paritätsprüfung
	1	1	1	224	8. Datenbit immer 0

Noch eine kleine Bemerkung zum Handshake: Haben Sie 3-Draht-Handshake gewählt, so werden die Steuerleitungen CTS (Clear To Send) und DSR (Data Set Ready) beim Senden und Empfangen nicht ausgewertet; dies aber genau bedeutet, daß der Rechner die Daten sendet, beispielsweise an einen Drucker, unabhängig davon, ob der Drucker die Daten schon verarbeiten kann oder nicht. Wollen Sie dies nicht, was bedeutet, das Gerät muß in der Lage sein, die Datenübertragung anzuhalten, so müssen Sie den X-Draht-Handshake auswählen. Dazu müssen die oben erwähnten Steuerleitungen verdrahtet werden; Voraussetzung ist, daß der Drucker überhaupt in der Lage ist, diese Leitungen bedienen zu können. Wenn man zwei Rechner miteinander verbindet, so reicht zumeist der 3-Draht-Handshake aus.

Lassen Sie uns zunächst einmal ein Beispiel durchgehen: Wir wollen einen RS232-Datenkanal mit folgenden Parametern eröffnen:

- * Übertragungsrate 2400 Baud
- * 7 Datenbits (ASCII)
- * 2 Stoppbits
- * keine Paritätsprüfung
- * 8. Datenbit immer 0
- * Vollduplex
- * 3-Draht-Handshake

24 128 Intern

Nachdem Sie die Bits aus obigen Tabellen zusammengesucht haben, eröffnen Sie den Datenkanal mit folgender OPEN-Anweisung:

Zumeist ist das zweite Byte in der OPEN-Anweisung allerdings CHR\$(0).

1.4.1 Programmierung eigener Baudraten

Die verschiedenen Baudraten werden durch die Timer in den CIAs realisiert. Man kann aber auch Baudraten programmieren, die nicht in der Tabelle zu finden sind, beispielsweise 111 Baud. Allerdings kann man dabei nicht die angegebenen 2400 Baud überschreiten – hierzu ist die eingebaute Software zu langsam. Die CIAs (bzw. die Timer) lösen nach einer von der Baudrate abhängigen Zeit einen nicht maskierbaren Interrupt (NMI) aus, der die einzelnen zu empfangenen und zu sendenden Bits voneinander trennt. Wollen Sie nun eine eigene Baudrate verwenden, so können Sie die entsprechenden Timer-Werte als drittes und viertes Zeichen des Filenamens beim OPEN-Kommando übergeben. Die Timer-Werte lassen sich nach folgender kleiner Formel ermitteln:

$$T = 492662/BAUD - 101$$

Den Wert, den wir bei dieser Formel erhalten, müssen wir in Low- und in High-Byte trennen und dann als drittes und viertes Zeichen im Filenamen übergeben. In das Kontrollregister müssen wir anstelle der Baudrate dann eine Null definieren (Anwender-Baudrate), damit das Betriebssystem weiß, daß wir eine eigene Baudrate verwenden wollen.

Das nun folgende Beispiel verwendet dieselben Parameter wie oben, jedoch bei einer Baudrate von 1000.

100 BAUD=1000

110 T=492662/BAUD - 101

120 TH=INT(T/256): TL=T AND 255

130 OPEN 1,2,0,CHR\$(128)+CHR\$(224)+CHR\$(TL)+CHR\$(TH)

Man kann global sagen, daß man bei eigener Baudraten-Programmierung Baudraten von 8 bis 2400 erreichen kann.

1.4.2 Die Status-Abfrage

Will man bei der Übermittlung von Daten via RS232 feststellen, ob Fehler aufgetreten sind, so kann man sich, wie beim IEC-Bus, der Statusvariablen *ST* bedienen. Allerdings ist die Bedeutung von *ST* bei der RS232 etwas anders. Auch wird die Variable *ST* nach dem Auslesen durch BASIC gelöscht. Soll der Statuswert also für mehre Abfragen vorhanden sein, so ist ein Abspeichern in eine Zwischenvariable nötig.

Hier ist nun die bitweise Aufschlüsselung der Statusvariablen ST. Ein gesetztes Bit bedeutet, daß dieses Ereignis zutreffend ist.

Bit Beschreibung

- 0 Paritätsfehler
- 1 Rahmenfehler
- 2 Empfängerbuffer voll
- 3 Empfängerbuffer leer
- 4 CTS (Clear To Send) Signal fehlt
- 5 unbenutzt
- 6 DSR (Data Set Ready) Signal fehlt
- 7 Break-Signal empfangen

Im 64er-Modus können Sie bei Programmierung in Maschinensprache angeben, wo die RS232-Ein- und Ausgabebuffer liegen sollen. Im 128er-Modus sind diese Buffer ja bereits recht praktisch angeordnet. Die Pointer für die Buffer liegen an den Adressen \$F7-\$FA (s.o.).

26 128 Intern

1.5 Der Cartridge-Port

Der Cartridge-Port – auch bekannt als Expansion-Bus – ist eine sinnvolle Einrichtung des Commodore. In diesen Port kann man ROM-Module einstecken, seien sie nun mit Spielen oder mit BASIC-Erweiterungen o.ä. bestückt. An dieser Schnittstelle stehen sowohl Adreß- als auch Datenbus des Rechners zur Verfügung (der Rechner ist an dieser Stelle deshalb auch sehr empfindlich).

Doch hier zunächst die Pinbelegung des 44poligen-Steckplatzes:

```
GND
1
2-3
       +5V
4
       -IRQ; mit der IRQ-Leitung des Prozessors verbunden
       CR/-W; mit R/-W des Prozessors verbunden
5
6
       DOT CLOCK; Punktrastertakt für den VIC; ca. 7,83 MHz
7
       -I/O1; gewöhnlich =0 im Adreßsbereich $DE00 bis $DEFF
8
       -GAME; Eingang zum AM (Address-Manager)
9
       -EXROM; wie oben
10
       -I/O2; gewöhnlich =0 um Bereich $DF00 bis $DFFF
11
       -ROML; Ausgang vom AM
       BA; Signal vom VIC, welches die Gültigkeit von Lesedaten anzeigt
12
       -DMA; Eingang. 0=Bussystem für den externen Zugriff reservieren
13
14-21
       CD7-CD0; Datenbus
22
       GND
A
       GND
B
       -ROMH; Ausgang vom AM
C
       -RESET
D
       -NMI
       02; Systemtakt Ausgang
E
F-Y
       CA15-CA0; Adreßbus
Z
       GND
```

Sowohl im 64er- als auch im 128er-Modus wird beim Einschalten des Rechners bzw. beim RESET getestet, ob der Cartridge-Slot belegt ist. Ist dies der Fall, so wird die Speicherkonfiguration im Adreß-Manager entsprechend darauf eingestellt, und die Leitung des Rechners übernimmt dann nicht das eingebaute ROM, sondern die Cartridge. Dies ist eine sehr bedienerfreundliche Lösung, da der Benutzer nur die Cartridge einschieben und den Rechner einschalten muß.

2. Der VIC-Chip

Wie Sie bereits wissen, verfügt der Commodore 128 über drei Buchsen zum Anschluß von Bildschirmen. Theoretisch können Sie drei Bildschirme gleichzeitig an Ihren Rechner anschließen, dies wäre aber unsinnig, weil Sie dann auf zwei Bildschirmen denselben Inhalt vorfänden.

Zwei dieser drei Anschlußbuchsen werden vom VIC-Chip versorgt. Der VIC-Chip hat sich schon millionenfach im Commodore 64 bewährt und ist wegen seiner vielen positiven Eigenschaften wie beispielsweise der Möglichkeit, Sprites sehr einfach zu programmieren und anzuzeigen, sehr beliebt. Der VIC-Chip im Commodore 128 hat allerdings zwei weitere Register erhalten, die wir später beschreiben wollen. Er übernimmt sowohl die Darstellung des 40-Zeichen-Zeichen-Modus als auch die Darstellung von Grafiken.

Am HF-Anschluß kann jedes Fernsehgerät über den Antenneneingang angeschlossen werden - der Computer spielt praktisch alternativer Fernsehsender. Dies ist eine relativ beliebte - da preiswerte - Lösung, muß man doch lediglich das entsprechende Kabel erwerben. Je nach Fernsehgerät ist die Bildqualität auch befriedigend, allerdings nicht für längeres Arbeiten am Gerät geeignet. Das liegt daran, daß die Trägerfrequenz erst vom Rechner aufmoduliert (es muß ja gesendet werden) und dann im Fernsehgerät wieder demoduliert werden muß (das Fernsehgerät verhält sich ja genauso, wie bei jedem anderen Sender auch - ob Dallas oder Commodore 128 ist egal). Unter dieser Mehrfachbehandlung des Bildes leidet die Auflösung dann entsprechend stark.

Hat sich das Portemonnaie vom Kauf des Commodore 128 wieder erholt, kommt eventuell ein Farbmonitor in Betracht, etwa der Commodore 1902. Vielleicht ist man ja auch Umsteiger, dann kann man natürlich sofort vom zweiten Anschluß fleißig Gebrauch machen: dem Composite-Video-Ausgang. Hier muß weder moduliert noch demoduliert werden, es ist die reine Bildinformation plus der Synchronimpulse verfügbar. Diese Monitore sind zwar ein wenig teurer, bieten dafür

aber eine erheblich bessere Bildqualität, da die Bildauflösung um einiges besser ist. Nachteil: Beim abendlichen Streit, ob Fußball oder Hobbythek gesehen wird, kann man nicht auf den Monitor als Fernsehempfängeralternative zurückgreifen.

Der VIC-Chip liegt im Commodore 128 an derselben Adresse wie im 64er - logischerweise, schließlich wird er im 64er-Modus auch angesprochen und muß der Kompatibilität wegen dieselben Adressen aufweisen.

Startadresse: \$D000

Allerdings muß der VIC-II-Chip (wir wollen ihn VIC-II nennen, da er ja nicht 100%-ig identisch mit seinem Vorgänger ist) bei 2 MHz Taktfrequenz (Fast-Modus) die Waffen strecken. Der VIC-II-Chip ist im Commodore 128 - wie auch in seinem Vorgänger - für die Taktversorgung zuständig. Wie Sie vielleicht wissen, nutzten die VIC-Chips die Taktlücken (Zeiten, in denen der Prozessor nicht auf den Speicher zugreift) aus, um sich zur Auffrischung des Videobildes ein Zeichen aus dem Video-RAM zu holen. Dies wird gemacht, um die Arbeitsgeschwindigkeit des Prozessors nicht zu beschneiden. Wenn der Prozessor nun mit 2 MHz getaktet wird, wird sowohl die Arbeitsgeschwindigkeit verdoppelt als auch die Taktlücke (logischerweise) halbiert. Es reicht nun die Taktlücke für den VIC nicht mehr aus, um auf Speicher zuzugreifen. VIC-II-Chip den Der schaltet Videoausgabe ab; Sie erhalten ein einfarbiges Bild (wie es einige von Ihnen vom Laden von Kassette kennen). Der Videocontroller - für die Darstellung des 80-Zeichen-Bildschirmes zuständig - ist davon nicht betroffen. Er stellt weiterhin fleißig seine 80 Zeichen pro Zeile dar. Das Umschalten von 1 auf 2 MHz funktioniert übrigens auch im 64er-Modus!! Dazu muß man Bit 0 des Registers 48 setzen.

POKE 53296,1 entspricht dem Kommando FAST POKE 53296,0 entspricht dem Kommando SLOW

Diese zwei POKEs lassen sich also auch vom 64er-Modus aus anwenden. Allerdings unterscheidet sich das Kommando FAST doch ein wenig von o.g. POKE-Kommando: Beim BASIC-Befehl FAST wird zusätzlich automatisch der 40-Zeichen-Bildschirm

abgeschaltet, so daß man das durch den 2-MHz-Modus entstehende bunte Wirrwarr auf dem Bildschirm nicht mitansehen muß.

Der VIC-Chip erfüllt nicht nur alle zur Erzeugung eines Bildes notwendigen Aufgaben, sondern kümmert sich zusätzlich um das gesamte Timing für den dynamischen Speicher, was den Prozessor nicht unwesentlich entlastet.

Doch hier erst einmal einige Features zum VIC-Chip:

- * 16 Farben
- * 40 Zeichen und 25 Zeilen
- * Grafikfähig mit 320 x 200 Punkten (Hi-Res-Modus)
- * Vierfarbengrafik mit 160 x 200 Punkten (Multi-Color-Modus)
- * Multi-Color-Modus im Textmodus möglich
- * Darstellung und Verwaltung von 8 Sprites
- * Raster- und Spritekollisionsinterrupt
- * Erzeugung eines normgerechten PAL-Signals
- * Verschiebbarer Video-RAM und Zeichengenerator
- * Selbständiges Handling von 16 KByte dynamischen RAM

Die Pinbelegung des VIC-Chip:

- 1-7 D6-D0; Prozessordatenbus.
- 8 -IRQ; 0 wenn ein Bit des IMR und des IRR übereinstimmen.
- 9 -LP; Eingang, Light-Pen-Strobe.
- 10 -CS: Prozessorbusaktionen finden nur während CS=0 statt.
- 11 R/-W; 0=Übernahme der Daten vom Bus.
- 12 BA; =0 wenn Daten bei einem Lesezugriff noch nicht bereitstehen.
- 13 VDD: +12V
- 14 COLOR; Farbinformation Ausgang
- 15 SYNC; Zeilen- und Bildsynchronisationsimpulse
- 16 AEC; 0= VIC benutzt Systembus, 1= Bus frei
- 17 OOUT; Ausgang Systemtakt
- 18 -RAS; dyn. RAM Steuersignal
- 19 -CAS; wie oben
- 20 GND
- 21 OCOLOR; Eingang Farbfrequenz
- 22 OIN; Eingang Dotfrequenz
- 23 A11; Prozessoradressbus
- 24-29 A0/A8-A5/A13; gemultiplexter (Video-) RAM-Adreßbus

- 30-31 A6-A7; (Video-) RAM-Adreßbus
- 32-34 A8-A10; Prozessoradreßbus
- 35-38 D11-D8; Daten aus Farbram
- 39 D7; Prozessordatenbus
- 40 VCC; +5V
- 41-44 K0-K3; Keyboard-Interface-Leitungen. Diese Leitungen gehen direkt an die erweiterte Tastatur.

2.1 Registerbelegung des VIC-Chip

Der VIC-II-Chip verfügt über 49 Register, die an der Adresse \$D000 + Registernummer liegen und angesprochen werden können. Diese Register sind hier im einzelnen beschrieben:

REG 0 Sprite-Register 0: X-Koordinate Hier sind 8 Bits der X-Bildschirmkoordinate des Sprite 0 enthalten. Bit 9 befindet sich im Register 16 des VIC-Chip.

REG 1 Sprite-Register 0: Y-Koordinate In diesem Register befindet sich die Y-Position des Sprite 0. Allerdings braucht die Y-Koordinate keinen Übertrag (9. Bit), da die Y-Koordinate maximal den Wert 199 annehmen kann.

Es folgen an dieser Stelle die Register 2 bis 15 entsprechend für die Sprites Nr. 1 bis 7. Jedes Sprite hat ein Registerpaar im VIC-Chip: Sprite 0 hat das Registerpaar 0/1, Sprite 1 das Paar 2/3 ... Sprite 7 das Paar 14/15.

REG 16 MSB der X-Koordinaten

In diesem Register werden die Überträge der X-Koordinaten der Sprites abgelegt. Gesetztes Bit bedeutet MSB (9. Bit) des entsprechenden Sprites gesetzt, 0 bedeutet nicht gesetzt. Das MSB von Sprite 0 ist durch Bit 0 repräsentiert, das MSB von Sprite 7 entsprechend durch Bit 7

REG 17 Steuerregister 1

Bit 0-2 : Offset des oberen Bildrandes in Rasterzeilen,

Bit 3 : 0= 24 Zeilen, 1= 25 Zeilen,

Bit 4 : 0= Bildschirm aus,

Bit 5 : 1= Standard Bit-Map-Mode (Grafik),

Bit 6 : 1= Extended Color Mode (Text),

Bit 7 : Übertrag aus REG 18.

REG 18 Raster-IRQ

Nummer der Rasterzeile, bei deren Strahldurchlauf ein Raster-IRQ ausgelöst werden soll. Das 8. Bit der Rasterzeile befindet sich im REG 17

- REG 19 X-Anteil der Bildschirmposition, an der sich der Strahl gerade befand, als ein Strobe ausgelöst wurde.
- REG 20 Wie REG 19, jedoch Y-Anteil.

REG 21 Sprite Enable

In diesem Register wird angegeben, ob ein Sprite eingeschaltet ist (Bit 1) oder nicht (Bit 0). Sprite 0 wird durch Bitposition 0 repräsentiert, Sprite 7 durch Bit 7 des Registers.

REG 22 Steuerregister 2

Bit 0-2 : Offset vom linken Bildrand in Rasterpunkten,

Bit 3 : 0=38 Zeichen, 1=40 Zeichen (horizontal),

Bit 4 : Multi-Color-Modus (Grafik).

REG 23 Sprite Expand X

Die Sprites können in X-Richtung durch Setzen des entsprechenden Bits verdoppelt werden.

REG 24 Basisadresse von Zeichengenerator und Video-RAM

Bit 1-3 : Adreßbits 11-13 für Zeichenbasis,

Bit 4-7 : Adresbits 10-13 für Video-RAM.

REG 25 IRR: Interrupt Request Register

In diesem Register wird angegeben, welche Register als Interrupt-Auslöser in Frage kommen sollen.

Bit 0 : Auslöser ist REG 18,

Bit 1 : Auslöser ist REG 31,

Bit 2 : Auslöser ist REG 30.

Bit 3 : Auslöser ist Pin LP

Bit 7 := 1 wenn mindestens ein anderes Bit 1 ist.

REG 26 IMR: Interrupt Mask Register

Belegung wie REG 25. Bei Übereinstimmung mindestens eines Bits aus IRR und IMR (IRR AND IMR<>0) wird ein Interrupt ausgelöst (Pin IRQ=0).

REG 27 Prioritätsregister (Sprites)

Ist das entsprechende Bit gesetzt, so hat das Hintergrundzeichen Vorrang vor dem Sprite.

- REG 28 Multi-Color-Register (Sprites)

 Ist das für ein Sprite repräsentative Bit gesetzt, so ist dieses Sprite in Multicolor dargestellt.
- REG 29 Sprite-Expand Y

 Die Sprites können durch Setzen des entsprechenden Bits in Y-Richtung doppelt so groß dargestellt werden.
- REG 30 Sprite/Sprite-Kollision

 Jedem Sprite ist ein Bit zugeordnet. Berühren sich zwei Sprites, so werden die beiden entsprechenden Bits gesetzt. Diese Bits bleiben gesetzt, bis man sie ausdrücklich löscht! Gleichzeitig wird im IRR Bit 2 gesetzt.

 Ist auch im IMR Bit 2 gesetzt, so wird ein Interrupt ausgelöst.
- REG 31 Sprite/Background-Kollision
 Jedem Sprite ist ein Bit zugeordnet. Berührt ein Sprite den Hintergrund
 (Background), so wird das entsprechende Bit gesetzt. Die Bits bleiben
 gesetzt, bis sie ausdrücklich rückgesetzt werden! Im IRR wird Bit 3
 gesetzt; ist auch Bit 3 im IMR gesetzt, so wird ein Interrupt ausgelöst.
- REG 32 Exterior Color (Rahmenfarbe)
 In diesem Register wird die Rahmenfarbe gesetzt (0-15).
- REG 33 Background-Color-Register 0-3 (Hintergrundfarben)
 bis Hintergrundfarbregister 0 bestimmt die Hintergrundfarbe
 REG 36 im "normalen" Textmodus. Ist der Multi-Color-Modus eingeschaltet, so
- wird ebenfalls auf die Register 1-3 zugegriffen.
- REG 37 Sprite Multi-Color-Farbe 0/1
 und Sprites, die in Multi-Color dargestellt werden, können
 REG 38 die Hintergrundfarbe annehmen, die Spritefarbe oder die Multi-Color-
- Farbe 0 und 1.
- REG 39 Color Sprite 0-7
 bis In diesen Registern werden die Farben der einzelnen Sprites
 REG 46 abgelegt.
- REG 47 Keyboard-Control-Register

 Dieses Register beinhaltet den Status der vier Keyboard-Interface-Pins

 K0 bis K3. Bits 0 bis drei sind dafür zuständig. Bits 4-7 sind unbenutzt

 und werden beim Lesen auf 1 sein.
- REG 48 2-MHz-Bit
 Bit 0 dieses Registers gibt an, ob mit einem oder mit zwei Megahertz
 gefahren wird. Bits 1-7 sind unbenutzt. Bei gesetztem Bit werden alle
 Zugriffe vom VIC-II-Chip auf den Speicher abgebrochen, ausgenommen
 ist der Refresh des dynamischen RAMs.

Der VIC-Chip

Folgendes muß unbedingt vorweggenommen werden: Alle nun folgenden Beispielprogramme geben Sie bitte im 64er-Modus ein, den Sie durch GO 64 erreichen. Dies ist nötig, weil der BASIC-Interpreter Eingaben praktisch unwirksam macht. Schalten Sie beispielsweise die Grafik durch die nötigen POKE-Anweisungen ein, so werden Sie lediglich ein Aufblitzen auf Ihrem Bildschirm sehen. Dasselbe gilt für die Programmierung der Sprites etc. Das liegt daran, daß der Interpreter durch Interrupts gesteuert seinen Willen durchsetzen will (und muß). Beispielsweise können Sie durch das MOVSPR-Kommando eine gleitende Bewegung eines Sprites erzeugen; dies geht nur mit der Interrupt-Technik. Wir sagen Ihnen im Tips-und-Tricks-Teil aber noch, wie man diese Steuerung umgehen kann.

Aber selbst die Koordinaten der Sprites, die Farbregister und vieles mehr wird vom Interpreter stets korrigiert. Sehr hinderlich ist dies, will man die Register des VIC direkt programmieren und nicht die "Kopien" des BASIC.

Wie bereits erwähnt, geben Sie die Beispielprogramme entweder im 64er-Modus ein, oder Sie schreiben als erste Zeile in alle folgenden Programme das folgende Kommando:

0 POKE 216, 255

Mit dieser POKE-Anweisung wird der BASIC-Interrupt aufgefordert, seine Korrekturen zu unterlassen.

Alle folgenden Beispielprogramme bedienen sich keiner speziellen BASIC-7.0-Kommandos, damit die Programme auch im 64er-Modus benutzt werden können, und um eine möglichst große Maschinennähe zu erlangen. POKE-Anweisungen eignen sich hier besonders, da sie leicht in Maschinensprache zu übersetzen sind.

2.2 Die Betriebsarten des VIC

Wie Sie vielleicht schon wissen und wie man den Registern entnehmen kann, gibt es einige Möglichkeiten der Bildschirmgestaltung mit dem VIC. Im 128er-Modus haben Sie dank der komfortablen BASIC-Kommandos nicht soviel Mühe, diese 34 128 Intern

Möglichkeiten auszuschöpfen, wie im 64er-Modus. Im letzteren müssen Sie mittels langer und komplizierter POKE-Befehle die verschiedenen Modi umschalten, was nebenbei auch nicht gerade der Übersichtlichkeit der Programme dienlich ist. Auch die Programmierung der Sprites ist im 64er-Modus bei weitem nicht so komfortabel wie im 128er-Modus, in dem man ja Sprites fließend durch das Kommando MOVSPR bewegen kann. Sollten Sie sich sagen: "Dann interessiert mich der nähere Aufbau des VIC-Chips nicht, denn ich will ohnehin nicht im 64er-Modus programmieren", so haben Sie nur bedingt recht. Wollen Sie nämlich in Maschinensprache programmieren, so kommen Sie nicht drum herum, sich mit der Registerbelegung etwas näher zu befassen, was wir nun tun wollen:

2.3 Sprites

Sprites sind bewegliche, frei definierbare Figuren mit einer Auflösung von 24 mal 21 Punkten. Sie können Sprites entweder zweifarbig (Spritefarbe und Hintergrundfarbe) oder im Multi-Color-Modus (4 Farben, dafür aber nur halbe Auflösung mit 12 mal 21 Punkten) darstellen. Im VIC-Chip sind 8 Sprites vorgesehen, die gleichzeitig über den Bildschirm bewegt werden können. Die Sprites können ihre Positionen im Rahmen von 512 mal 256 Rasterpunkten einnehmen, was bedeutet, daß man Sprites durchaus auch außerhalb des Bildschirmes bewegen kann.

Ist ein Sprite im Zweifarbenmodus definiert, so bedeutet gesetztes Bit einen gesetzten Punkt in der für dieses Sprite definierten Farbe. Ein nicht gesetztes Bit bedeutet transparent, also Hintergrundfarbe wird dargestellt. Im Multi-Color-Modus werden je zwei Bits zu einem Punkt zusammengefaßt, was bedeutet, daß man 4 Farben definieren kann. Die möglichen Bitkombinationen bedeuten im einzelnen folgende Farbe:

00: Transparent, Hintergrundfarbe (REG 33)

01: Multi-Color-Register 0 (REG 37)

11: Multi-Color-Register 1 (REG 38)

10: Sprite-Farbregister (REG 39-46)

Sie sehen, daß zwei Farben (Multi-Color-Register 0 und 1) jeweils für alle Sprites gleichzeitig definiert werden. Die Sprites

können sich höchstens in einer Farbe unterscheiden. Lassen Sie uns aber einmal ein Sprite $zu\ Fu\beta$ definieren, d.h. wir bedienen uns nicht der bequemeren BASIC-Kommandos, sondern programmieren alles in BASIC, das sowohl im 128er- als auch im 64er-Modus ausgeführt werden kann. Zuerst müssen wir ein Sprite mittels DATA-Zeilen definieren (der Sprite-Editor existiert jetzt für uns nicht). Diese DATA-Zeilen sollen wie folgt aussehen:

1000 DATA 000,000,000 1010 DATA 000,000,000 1020 DATA 000,000,000 1030 DATA 000,000,000 1040 DATA 000,000,000 1050 DATA 000,000,000 1060 DATA 000,000,000 1070 DATA 003,255,255 1080 DATA 000,002,000 1090 DATA 192,170,128 1100 DATA 194,150,080 1110 DATA 234,150,080 1120 DATA 194,170,168 1130 DATA 192,170,168 1140 DATA 000,032,128 1150 DATA 000,170,160 1160 DATA 000,000,000 1170 DATA 000,000,000 1180 DATA 000,000,000 1190 DATA 000,000,000 1200 DATA 000,000,000

Im Normalfall malt man sich vor der Programmierung eines Sprites die Figur, die man darzustellen wünscht, auf einem Blatt Papier auf und unterteilt diese dann in die genannten 24 mal 21 Punkte. Es ergeben sich 21 Zeilen zu je 24 Punkten. Diese 24 Punkte teilt man in drei 8er-Päckchen ab, die man bekanntlich als ein Byte abspeichern kann. Jedes ausgefüllte Kästchen bedeutet gesetztes Bit, ein leeres Kästchen bedeutet ungesetztes Bit. Bei den Multi-Color-Sprites sieht es etwas schwieriger aus: Da müssen Sie anhand einer selbstdefinierten Farbentabelle eine der vier Bitkombinationen einsetzen. Achtung: Sie müssen sich vorher genau überlegen, welche Farbe Sie als gemeinsame für

alle Sprites definieren und welche Sie als individuelle Farbe für das einzelne Sprite haben wollen. Nach getaner Arbeit können Sie die einzelnen Bytes ausrechnen und aufschreiben. Diese notierten Werte ergeben dann eine DATA-Zeilen-Kolonne, wie in unserem Beispiel. Unser Beispiel-Sprite stellt einen Hubschrauber dar, so viel vorweg. Sie können es auf dem Papier natürlich nicht erkennen (oder Sie sind schon so sehr Insider, daß es bereits gefährliche Ausmaße angenommen hat). Natürlich ist die Erstellung von Sprites mit Spritegeneartoren einfacher; ein solcher ist om 128er-Modus enthalten.

2.3.1 Adresse des Sprites

Nun gut: Wir haben unsere Daten und müssen diese irgendwo im Speicher ablegen. Es gibt für jedes Sprite einen Pointer, der dem VIC-Chip mitteilt, wo er das jeweilige Sprite vorfindet. Diese Pointer befinden sich an den Adressen 2040 bis 2047, schließen also unmittelbar an das Video-RAM an. Pro Sprite benötigen wir 3 x 21 = 63 Bytes. Sie haben schon richtig erkannt, daß der Pointer lediglich aus einem Byte besteht und somit also keine absolute Adresse angeben kann. Es wird vielmehr die Position in Pointer mal 64 angegeben, was für exakt 16 KByte ausreicht, mehr kann der VIC-Chip ohnehin nicht auf einmal adressieren. Sollten Sie die Startadresse des Video-RAM verschieben, so verschieben sich natürlich auch die Pointer für die Sprites sowie deren Startadressen im entsprechenden Ausmaß! Geben wir beispielsweise einmal an, daß Sprite Nummer 1 an Adresse 13 * 64 = 832 definiert ist.

POKE 2041,13

Adresse: 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Sprite#: 0 1 2 3 3 4 5 6

Sie könnten natürlich durchaus auch weitere Sprites auf diese Speicheradresse legen, was bedeuten würde, daß mehrere Sprites dasselbe Aussehen hätten. Doch um unser Beispiel-Sprite darzustellen, müssen wir zuerst die vorhandenen Werte auch in die Speicheradressen POKEn:

10 FOR I=0 to 62

20 READ D

30 POKE 13*64+I,D

40 NEXT

50 POKE 2041,13: REM Sprite 1 an Adresse 832

2.3.2 Einschalten

Wenn Sie das Programm starten, so werden Sie feststellen, daß unser Programm noch nicht ausreicht. Wir müssen nämlich das Sprite noch explizit einschalten! Dies machen wir am besten durch logisches ODER-Verknüpfen des entsprechenden Bits im Register 21, da durch direktes POKEn andere Sprites evtl. gelöscht würden.

POKE 53248+21, PEEK (53248+21) OR 2

schaltet Sprite 1 ein. Wollen Sie beispielsweise Sprite 0 und 7 einschalten: POKE 53248+21,PEEK(53248+21) OR 1 OR 128, oder besser gleich: POKE 53248+21,PEEK(53248+21) OR 129. Sollten Sie wiederum Sprite 1 ausschalten wollen:

POKE 53248+21, PEEK (53248+21) AND NOT(2)

Wenn Sie mehrere Sprites gleichzeitig ausschalten wollen, beispielsweise Sprite 0 und 7:

POKE 53248+21,PEEK(53248+21) AND NOT(1 OR 128)

so erreicht man dies durch logisches ODER-verknüpfen der zu löschenden Sprites, die man anschließend negiert und dann AND-verknüpft. Wir schalten unser Sprite im Beispielprogramm ein:

60 POKE 53248+21, 2: REM Sprite 1 einschalten

Sprite: 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0

2.3.3 Farbe

Wir wollen aber auch noch die Farbe des Sprites definieren, da man sonst unter Umständen überhaupt nichts sieht:

70 POKE 53248+39+1, 5: REM Grüne Farbe

Dies geschieht in den Registern 39 bis 46: Register 39 definiert die Farbe für Sprite Nr. 0; Register 46 definiert entsprechend die Farbe für Sprite Nr. 7.

Folgende Farben stehen Ihnen zur Verfügung:

0	Schwarz	8	Orange
1	Weiß	9	Braun
2	Rot	10	Hellrot
3	Türkis	11	Grau 1
4	Violett	12	Grau 2
5	Grün	13	Hellgrün
6	Blau	14	Hellblau
7	Gelb	15	Grau 3

2.3.4 Position

Nachdem Sie diese Angaben gemacht und das Programm mit *RUN* gestartet haben, werden Sie immer noch nichts sehen, da die Position des Sprites sich außerhalb des Bildschirmes befindet. Um die X- und Y-Position des Sprites 1 anzugeben, müssen wir die Register 2 und 3 beschreiben:

```
80 POKE 53248+2, 50: REM X-Koordinate 90 POKE 53248+3, 70: REM Y-Koordinate
```

Sie können Ihr Sprite durch Schleifensteuerung etc. nun über den gesamten Bildschirm bewegen. Viele Leser stöhnen nun vielleicht schon auf: Sie erkennen, was BASIC 7.0 Ihnen alles an Arbeit bei der Programmierung von Sprites abnimmt. Es kommt aber noch "dicker": Wollen Sie beispielsweise Ihr Sprite an der X-Koordinate 310 positionieren, so reichen 8 Bits leider nicht mehr aus. Hierzu müssen Sie das neunte Bit des entsprechenden Sprites im Register 16 setzen (bzw. rücksetzen, wenn das Sprite

sich von rechts nach links bewegen soll). Wir positionieren unser Sprite an X-Koordinate 310:

POKE 53248+16, 2: REM Sprite 1 - 8. Bit setzen

Wollen Sie vermeiden, daß andere Sprites von diesem Kommando in Mitleidenschaft gezogen werden, so müssen Sie wieder explizit das entsprechende Bit ansprechen:

POKE 53248+16, PEEK(53248+16) OR 2

Lassen Sie unser Sprite einmal von links nach rechts über den Bildschirm wandern:

FOR I=0 TO 400

POKE 53248+2, I AND 255:REM Unteren 8 Bit ausmaskieren

POKE 53248+16, PEEK(53248+16) AND NOT 2 OR 2*ABS(I>255)

NEXT I

Etwas komplizierter ist die vorletzte Zeile: Es wird das MSB des Sprites 1 durch AND NOT 2 auf alle Fälle erst einmal rückgesetzt. Durch das Anhängsel OR 2*ABS(I>255) wird das entsprechende Bit allerdings wieder gesetzt, wenn es nötig sein sollte (X-Koordinate ist größer 255). Dies alles geschieht sogar, ohne die anderen Bits zu beeinflussen.

2.3.5 Vergrößern

Eine weitere wichtige und teilweise recht nützliche Möglichkeit ist, die Sprites in horizontaler und/oder vertikaler Richtung in der Größe zu verdoppeln. Der VIC-Chip stellt für diesen Zweck zwei Register zur Verfügung: X-Expand und Y-Expand. Auch hier wird wieder jedes Sprite durch ein Bit repräsentiert. Durch Setzen dieses Bits wird das entsprechende Sprite in X- oder Y-Richtung vergrößert. Wir wollen unser Sprite nun sowohl in X-als auch in Y-Richtung verdoppeln:

POKE 53248+23,2: REM Verdopple Sprite 1 in Y-Richtung POKE 53248+29,2: REM Verdopple Sprite 1 in X-Richtung

40 128 Intern

Da wir unsere Sprites sowohl in X- als auch in Y-Richtung verdoppeln können, besteht also die Möglichkeit, die Sprites um den Faktor Vier zu vergrößern. Sicherlich eine interessante Sache bei der Realisierung einer Laufschrift.

2.3.6 Hintergrund

Sicherlich haben Sie beim Eingeben des einen oder anderen Beispiels bemerkt, daß beim Scrollen des Bildschirmes die Sprites nicht mitgescrollt wurden. Auch bleiben die Sprites beim Löschen des Bildschirmes weiterhin sichtbar. Die Sprites sind also ausschließlich durch ihre Position bestimmt. Wollen Sie ein Sprite aus dem Bildschirm haben, so können Sie es

- a) ausschalten und
- b) außerhalb des Bildschirmes positionieren.

Sprites haben noch eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft: Wenn Sie mit dem Textcursor über ein Sprite fahren und Text darüber schreiben, so verdeckt das Sprite die Buchstaben - die Buchstaben sind nur an den Stellen sichtbar, an denen das Sprite transparent ist. Es entsteht fast der Eindruck eines dimensionalen Bildes, da man sich Sprites und Hintergrund (so wollen wir die Nicht-Sprites einmal nennen) als zwei verschiedene Schichten vorstellen kann, die auch vollkommen anders behandelt werden. Es ist möglich, dem VIC-Chip mitzuteilen, daß wir einzelne Sprites nun aber nicht im Vordergrund haben wollen. Es gibt für jedes Sprite eine Prioritätsstufe, die dem VIC mitteilt, ob das Sprite oder der Hintergrund Vorrang hat. In unserem Beispiel würden die Buchstaben sich durchsetzen und das Sprite überdecken. Um ein Sprite hinter den Hintergrund zu bewegen, muß das entsprechende Bit im Register 27 gesetzt werden. Wir wollen unserem Hubschrauber einmal keine Priorität geben:

POKE 53248+27,2

Und schon hat sich der Hubschrauber hinter den Buchstaben versteckt. Um ihn wieder hervorzuholen, müssen wir lediglich das Bit wieder rücksetzen:

POKE 53248+27,0

Register 27: Hintergrund priorität

Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 Sprite: 7 6 5 4 3 2 1 0

Sie haben sicherlich schon festgestellt, daß alle Register auf dieselbe Art und Weise aufgebaut sind: Ein Byte reicht aus, um alle 8 möglichen Sprites zu repräsentieren. Dabei steht Bit 0, das niederwertigste Bit, immer für Sprite 0 (Bit 7 entsprechend für Sprite 7).

Sie fragen sich, was wohl passiert, wenn mehrere Sprites übereinander liegen? Auch hierfür gibt es feste Regeln, allerdings können wir hierauf keinerlei Einfluß nehmen. Sollten sich zwei oder mehr Sprites überlagern, so liegt das Sprite mit der niedrigsten Nummer oben. Sollten sich also zum Beispiel Sprite 0 und Sprite 6 überlagern, so würde man von Sprite 0 alles sehen, während man von Sprite 6 bestenfalls die Silhouette sieht. Sprite 6 liegt also auf Sprite 7, Sprite 5 auf Sprite 6 ... bis dann Sprite 0 auf Sprite 1 thront. Je niedriger also die Spritenummer, desto höher die Priorität!

2.3.7 Kollision: Sprite-Sprite

Es ist auch möglich, daß sich zwei Sprites überlagern, d.h. daß sie wenigstens einen gemeinsamen Punkt besitzen. Oft ist es von Vorteil, wenn man von einer solchen Berührung erfahren kann, beispielsweise bei Spielen. Der VIC-Chip hat auch hier ein Register parat: Das Register 30 gibt uns Auskunft, ob und welche Sprites kollidiert sind. Wenn beispielsweise Sprite 0 und Sprite 6 kollidierten, so werden Bit 6 und Bit 0 im Register 30 gesetzt. Treffen mehr als zwei Sprites aufeinander, so werden entsprechend mehr Bits gesetzt. In unserem Beispiel – Sprite 0 und Sprite 6 treffen aufeinander – würden wir folgendes Ergebnis erhalten:

42 128 Intern

Die Zahl 65 setzt sich zusammen aus gesetztem Bit 0 und gesetztem Bit 6: 64 + 1 = 65. Nachdem Sie das Register 30 ausgelesen haben, sollten Sie es unbedingt wieder auf Null zurücksetzen, da dies nicht automatisch geschieht. Die Folge wäre, daß Sie eine weitere Kollision nicht von der erkannten unterscheiden könnten – also folgt unserem o.g. Beispiel:

POKE 53248+30,0

2.3.8 Kollision: Sprite-Hintergrund

Sprites können natürlich auch Hintergrundzeichen berühren. So ist es dann auch möglich abzufragen, ob unser Hubschrauber den Cursor berührt oder nicht. Diese Abfrage ist davon unabhängig, ob jetzt das Sprite oder das Hintergrundzeichen Vorrang hat. Sollte ein Sprite ein Hintergrundzeichen berühren, so wird das entsprechende Bit im Register 31 gesetzt. Es gilt hier sonst dasselbe wie für Register 30: Löschen des Registers nach dem Auslesen ist oberstes Gebot. Sie wissen allerdings lediglich, daß ein Sprite ein Hintergrundzeichen berührt, Sie wissen nicht, welches Hintergrundzeichen betroffen ist, doch das ist zumeist egal. Allerdings besteht die Möglichkeit, dies anhand der Position zu bestimmen.

2.3.9 Multi-Color-Sprites

Sicherlich ein "Sahnehäubchen" auf die Möglichkeiten der Spriteprogrammierung ist die Möglichkeit der Definition von Sprites in Multi-Color. Multi-Color bedeutet nichts anderes als vierfarbig. Eine dieser Farbe ist die Hintergrundfarbe, zwei weitere Farben sind für alle acht Sprites identisch. Nur eine Farbe ist für jedes Sprite frei definierbar. Wollen Sie mehrere Sprites in Multi-Color darstellen, so ist vorher sorgsam zu überlegen, welche Farben in allen Sprites vorkommen sollen. Diese müssen Sie dann als die zwei fixen Sprite-Farbregister definieren. Ein kleines Manko haben Multi-Color-Sprites allerdings: Die Auflösung halbiert sich. Doch ist dies kaum als Manko zu bezeichnen, da die Auflösung in aller Regel mehr als ausreicht. Sie haben nun also eine Auflösung von 12 mal 21 Punkten. Die Größe des Sprites bleibt allerdings erhalten, da die

Punkte doppelt so breit werden - zwei Bits definieren je eine Farbe. Die verschiedenen Bitkombinationen haben im einzelnen folgende Bedeutung:

- 00 Der Punkt hat die Hintergrundfarbe. (Man sieht also keinen Punkt).
- 01 Die Farbe wird aus Register 37 geholt.
- 10 Die Farbe wird aus dem jeweiligen Sprite-Farbregister geholt.
- 11 Die Farbe wird aus Register 38 geholt.

Wir müssen dem VIC-Chip allerdings auch mitteilen, welche Sprites Multi-Color-Sprites sind. Dies geschieht, natürlich wieder bitweise, in Register 28. Wir wollen unseren Hubschrauber einmal zum Multi-Color-Sprite befördern:

POKE 53248 + 28, 2

Und siehe da: Er leuchtet in schillernden Farben. (Oder nicht?) Jetzt können wir es ja verraten: Der Hubschrauber sah nur deshalb so häßlich aus, weil wir ein Multi-Color-Sprite definiert haben. Die verschiedenen Bitkombinationen haben natürlich beim einfarbigen Sprite einen anderen Charakter als beim MC-Sprite. Als kleinen Leckerbissen wollen wir Ihnen noch ein Beispielprogramm anbieten, das unseren Hubschrauber zum Leben erweckt. Sie können auch an diesem Programm erkennen, wie man Sprites programmieren sollte, sei es nun in BASIC oder entsprechend in Maschinensprache.

```
10 REM SPRITE DEMONSTRATIONSPROGRAMM - DER HUBSCHRABSCHRAB
20 V=53248: STARTADRESSE DES VIC-CHIP
30 POKE V+32,15: POKE V+33,14: REM HINTERGRUNDFARBEN
40 PRINT "<Ctrl-7>"
                            : REM BETAETIGEN SIE <Ctrl> UND 7
50 POKE V+21,3
                            : REM EINSCHALTEN VON SPRITE O UND 1
60 POKE V+28,3
                            : REM SPRITE O UND 1 SIND MULTI-COLOR
70 POKE V+39,6
                            : REM FARBE VON SPRITE O=BLAU
80 POKE V+40,2
                            : REM FARBE VON SPRITE 1=ROT
90 POKE V+37,14
                            : REM MULTI-COLOR-FARBE 1=HELLBLAU
100 POKE V+38,0
                            : REM MULTI-COLOR-FARBE 2=SCHWARZ
110 POKE 2040,13
                            : REM SPRITE O AUS BEREICH 832 BIS 895
120 POKE 2041,13
                            : REM SPRITE 1 EBENSO
130 FOR I=0 TO 62
                            : REM SCHLEIFE LIEST DATEN EIN
```

140 : READ X : REM EINLESEN DES WERTES 150 : POKE I+832,X : REM SPEICHERN DES WERTES 160 NEXT I : REM ENDE DER SCHLEIFE 170 POKE V+0,24: POKE V+1,50: REM POSITION VON SPRITE 0 180 POKE V+2,60: POKE V+3,50: REM POSITION VON SPRITE 1 190 FOR D=1 TO 2000: NEXT : REM WARTESCHLEIFE 200 FOR I=0 TO 500: : REM SCHLEIFE 210 : POKE V, I AND 255 : REM X-KOORDINATE SPRITE O 220 : POKE V+2,(500-I) AND 255: REM X-KOORDINATE SPRITE 1 230 : POKE V+1,50+(I AND 7) : REM Y-KOORDINATE SPRITE 0 240 : POKE V+3,50-(I AND 7) : REM Y-KOORDINATE SPRITE 1 **250 NEXT** 260 GOTO 200: REM NOCHMAL? 1000 DATA 000,000,000 1010 DATA 000,000,000 1020 DATA 000,000,000 1030 DATA 000,000,000 1040 DATA 000,000,000 1050 DATA 000,000,000 1060 DATA 000,000,000 1070 DATA 003,255,255 1080 DATA 000,002,000 1090 DATA 192,170,128 1100 DATA 194,150,080 1110 DATA 192,170,168 1120 DATA 000,032,128 1130 DATA 000, 170, 160 1140 DATA 000,000,000 1150 DATA 000,000,000 1160 DATA 000,000,000 1170 DATA 000,000,000 1180 DATA 000,000,000 1190 DATA 000,000,000 1200 DATA 000,000,000

Sicherlich ist es um einiges komplizierter, Multi-Color-Sprites anzufertigen als Einfarben-Sprites, bei denen ein Punkt auf dem Papier auch einem Punkt auf dem Bildschirm entspricht. Aber es gibt ja zum Glück Sprite-Editoren, die einem die Arbeit erheblich erleichtern. Ein solcher ist auch in BASIC 7.0 eingebaut (SPRDEF). Man muß ja nicht immer bei Adam und Eva anfangen. Allerdings, das wurde ja bereits erwähnt, ist es

für die Maschinenprogrammierer unter Ihnen unerläßlich zu wissen, wie die Sprite-Programmierung ohne die komfortablen BASIC-Kommandos funktioniert, dazu die Beispiele.

Die Sprites, die Sie mit dem in BASIC 7.0 eingebauten Sprite-Editor definieren und benutzen, werden im RAM im Speicherbereich \$0E00-\$1000 abgespeichert.

Übrigens kann man Sprites in jedem der möglichen Modi mit dem Hintergrund überlagern lassen, sei es nun im Text-, Grafik- oder Multi-Color-Grafik-Modus.

2.3.10 Interrupts durch den VIC-Chip

Der VIC-Chip ist auch in der Lage Interrupts auszulösen. Interrupts unterbrechen ein laufendes Maschinenprogramm, wenn ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist. Es gibt vier verschiedene Interrupt-Quellen beim VIC:

- * Der Lightpen
- * Der Rasterzeilen-Interrupt
- * Eine Sprite/Sprite-Kollision
- * Eine Sprite/Hintergrund-Kollision

Nicht zuletzt dank der Möglichkeit, Rasterzeilen-Interrupts auslösen zu können, ist es im BASIC 7.0 möglich geworden, Text und Grafik zu mischen (mittels des GRAFIK-Kommandos). Auch hat der Rasterzeilen-Interrupt eine Menge Spiele sehr verfeinert. Wenn Sie einen Interrupt programmieren wollen, so müssen Sie im IMR-Register durch Setzen der entsprechenden Bits angeben, welche Interrupt-Quelle(n) gewünscht ist (sind). Ferner müssen Sie den Interrupt-Vektor auf Ihre eigene Interrupt-Routine verbiegen - damit Sie auch auf den Interrupt reagieren können. Sollte der Interrupt vom CIA1 kommen, so müssen Sie entsprechend in die Kernal-Routine verzweigen. Der CIA1 löst alle 1/60 Sekunden einen Interrupt aus, um die Tastatur abzufragen. Es wird dann ebenfalls in Ihre Interrupt-Routine verzweigt. Durch Abfragen des Registers 13 ICR des CIA1 können Sie feststellen, ob der Interrupt vom CIA1 kam. Sollte der Interrupt vom VIC-Chip kommen, so ist das 7. Bit des 46 128 Intern

Registers IRR (Interrupt Request Register) des VIC-Chips gesetzt, sowie das Bit des Auslösers.

Das Bit des Auslösers brauchen Sie natürlich nur dann abzufragen, wenn mehrere Auslöser in Frage kommen sollten. Wenn Sie lediglich den Rasterzeilen-Interrupt benutzen, so reicht die Abfrage des Bit 7 voll aus. Im IMR (Interrupt Mask Register) können Sie angeben, welche Interrupt-Quellen in Frage kommen. In Register 18 und 17 (Übertrag) können Sie die Rasterzeile programmieren, bei der ein Interrupt ausgelöst werden soll. Wird diese Zeile beim Bildschirmaufbau durchlaufen, so wird ein Interrupt ausgelöst. Wenn die Routine darauf reagiert, befindet sich der Kathodenstrahl allerdings erfahrungsgemäß schon einige Zeilen tiefer. Diese Zeitverzögerung muß man in seine Berechnungen einkalkulieren.

Die Möglichkeiten, die sich durch Interrupt-Programmierung bieten, sowie die Flut an Programmierkniffen zu erwähnen bzw. zu erläutern, würde allerdings an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Erlauben Sie uns, Sie an entsprechende Literatur zu verweisen.

2.4 Normale Zeichendarstellung

Unter diesem Begriff dürfen Sie den "normalsten" aller Modi verstehen: die Textdarstellung. Dieser Modus ist auch nach dem Einschalten des Gerätes automatisch gesetzt. Es werden 1000 Zeichen aus dem Video-RAM als Textseite dargestellt; dafür wird Zeichen für Zeichen aus dem Video-RAM gelesen. Jedes Zeichen hat einen Code, der als Zeiger im Zeichengenerator verwendet wird, um das im Zeichengenerator unter diesem Code abgespeicherte Bitmuster an der aktuellen Position darzustellen. Auf diese Art und Weise kann man 256 verschiedene Zeichen auf dem Bildschirm darstellen. Im Commodore 128 sind vier dieser Zeichensätze gespeichert: Sie können mittels Shift/Commodore zwischen Groß-/Kleinschrift und /Grafikmodus umschalten. Dies sind schon einmal Zeichensätze. Weiterhin können Sie aber noch zwischen Asciiund DIN-Tastatur auswählen, wodurch noch zwei weitere Zeichensätze verfügbar sind.

Für jedes Zeichen auf dem Bildschirm gibt es noch eine separate Speicherstelle im Farb-RAM, die die Farbe des Zeichens definiert. Bei der Darstellung der Zeichen wird bei gesetztem Bit im Zeichenmuster (das aus dem Zeichengenerator geholt wird) die Farbe aus dem unteren Nibble des Farb-RAMs geholt. Hier können 16 Farben definiert werden. Ist ein Bit nicht gesetzt, so wird die Farbe aus dem Hintergrundfarbregister 0 geholt; der Punkt ist also transparent.

2.4.1 Verschieben des Video-RAMs

Eine nützliche Eigenschaft des VIC-Chips ist die Möglichkeit, Video-RAM und/oder Zeichengenerator zu verschieben. Auf diese Weise kann man beispielsweise zwei oder mehr Textseiten realisieren: Während man die eine anzeigt, kann man die andere schon im Hintergrund aufbauen. Dies gilt in gleicher Weise auch für den Grafikmodus. Allerdings muß man beachten, daß das Farb-RAM unverschiebbar ist.

Wie bereits erwähnt, kann der VIC-Chip lediglich 16 KByte adressieren. Normalerweise werden die ersten 16 KByte der Bank 0 adressiert – das Video-RAM befindet sich an Adresse \$0400-07FF. Um dieses Video-RAM in 1-KByte-Schritten zu verschieben, dient das Register 24 des VIC-Chips. Die Bits 4-7 dieses Registers repräsentieren die Adreßbits 10-13 des Video-RAM. Die Adresse \$0400 sieht bitweise wie folgt aus:

 $0000\ 1000\ 0000\ 0000 = \0400

Das ganz linke Bit ist Adreßbit 15, das ganz rechte Bit nennt man Adreßbit 0. Die Adreßbits 10-13 lauten also: 0010. Diese Bitkombination muß sich auch in Register 24, Bits 4-7, befinden. Wollen Sie nun das Video-RAM um ein KByte verschieben, so wäre die Adresse des Video-RAM \$0800.

 $0001\ 0000\ 0000\ 0000 = \0800

Die Adreßbits 10-13 lauten nun 0100. Um beispielsweise diese Adresse in Register 24 zu schreiben, muß man Bits 4-7 erst einmal ausmaskieren (=löschen), dann kann man die Bitkombination durch logische ODER-Verknüpfung definieren:

P=PEEK(53248+24): REM Alter Inhalt POKE 53248+24,(P AND 240) OR 64

Dies ist nötig, um die restlichen Bits des Registers nicht zu "stören", da sie die Adresse des Zeichengenerators definieren.

Die Grenze ist also erreicht, wenn man das Video-RAM um mehr als 16 KByte verschieben will. Das Register 24 stellt die Adreßbits 10-13 des Video-RAM zur Verfügung, vollkommen ausreichend für Verschiebungen innerhalb eines Rahmens von 16 KByte. Da im VIC-Chip die Adreßbits 14 und 15 nicht definiert werden können, müssen diese Bits von außerhalb zu Hilfe genommen werden. Diese beiden Bits befinden sich im Register 0 des CIA2 (Adresse \$DD00), Bits 0 und 1. Beachten Sie unbedingt, daß diese Bits low-aktiv sind, d.h. daß sich die Werte umkehren. Um die untersten 16 KByte zu adressieren (Adreßbits 14 und 15 sind 0), müssen die Bits 0 und 1 des Registers 0 im CIA2 gesetzt sein.

Wichtig! - Wichtig! - Wichtig!

Wenn Sie die Bits 0 und 1 im CIA2 ändern, so verschiebt sich nicht nur das Video-RAM um 16 KByte, sondern auch auch die Basis des Zeichengenerators. Beachten Sie dies auch besonders bei der Grafik-Programmierung!

Folgende Werte stehen für die jeweiligen Speicherbereiche:

X	Bits	Bereich	
0	00	\$C000-\$FFFF	
1	01	\$8000-\$BFFF	
2	10	\$4000-\$7FFF	
3	11	\$0000-\$3FFF	(Einschaltzustand)

POKE 56576, A: REM Auswahl der 16-K-Seite

2.4.2 Verschieben des Zeichengenerators

Die CIA2-Bits definieren also gleichzeitig die 16-KByte-Seite von Video-RAM und Zeichengenerator. Aber auch den Zeichengenerator kann man verschieben, wenn auch nicht in 1-KByte-Schritten, so doch in 2-KByte-Schritten. Die Bits 1-3 im Register 24 des VIC-Chips repräsentieren die Adreßsbits 11-13 des Zeichengenerators.

Normalerweise zeigt dieser Pointer auf das Character-ROM. welches für die Gestaltung der Zeichen auf dem Bildschirm verantwortlich ist. Gerade im Grafikmodus muß man aber diesen Zeichengenerator verschieben, um die Basis der Grafik zu definieren. (Das Video-RAM wird ja zum Farb-RAM!) Das Character-ROM befindet sich rein physikalisch allerdings außerhalb des Lesebereichs des VIC-Chips, da die Adresse \$D000 beispielsweise bei unterster eingeschalteter Seite nicht ansprechbar ist. Dieses Character-ROM besitzt aber dank des Adreß-Managers einen Sonderstatus: Werden die relativen Adressen \$1000-\$1FFF oder \$9000-\$9FFF angesprochen, so wird automatisch auf das Character-ROM (\$D000-\$DFFF) zugegriffen. Sollte Sie dies beispielsweise bei der Programmierung im Grafikmodus stören, so müssen Sie entweder die Seiten 1 oder 3 verwenden oder den Bereich für den Zeichengenerator verschieben.

Wenn Sie beispielsweise ein paar selbstdefinierte Zeichen programmieren und verwenden wollen, so kopieren Sie sich zunächst den Originalzeichensatz aus dem Character-ROM ins RAM. Dann können Sie einzelne Zeichen umdefinieren oder gar ganz neu definieren (z.B. mathematische Symbole?), Sie müssen den VIC-Chip lediglich von Ihrem Vorhaben in Kenntnis setzen und die Adresse angeben, an der sich der neue Zeichensatz befindet.

2.4.3 Das Farb-RAM

Das Farb-RAM ist wohl das einzige, was man beim VIC nicht umdefinieren kann. Das ist aber kein Grund betrübt zu sein, es ist ganz gut, das Farb-RAM immer am gleichen Platz zu wissen. Das Farb-RAM dient bei der Textdarstellung als Farbpalette, der VIC holt sich hier für jedes Zeichen die entsprechende Farbe. Wenn Sie im Hi-Res-Modus arbeiten, so liegt das Farb-RAM brach. Sie können den Speicher dann anderweitig verwenden. Im Multi-Color-Modus hingegen tritt das Farb-RAM wieder in Aktion – es liefert Farbwerte für ganz bestimmte Bereiche des Bildes (s.u.).

Das Farb-RAM beginnt an der Adresse \$D800 und endet an Adresse \$D800+999.

2.5 Programmierung von Farbe und Grafik

Wir wollen die "graue Theorie" anhand kleiner Beispiele verdeutlichen.

Immer wenn Sie in die Verlegenheit kommen, eine Farbe zu definieren, sei es nun im Farb-RAM für ein Zeichen auf Ihrem Textschirm oder eine Farbe für ein Sprite, gelten folgende Codes für die jeweiligen Farben:

Taste	Farbe	Kennzahl				
Ctrl-1	Schwarz	0				
Ctrl-2	Weiß	1				
Ctrl-3	Rot	2				
Ctrl-4	Türkis	3				
Ctrl-5	Violett	4				
Ctrl-6	Grün	5				
Ctrl-7	Blau	6				
Ctrl-8	Gelb	7				
C=-1	Orange	8				
C=-2	Braun	9				
C = -3	Hellrot	10				
C=-4	Grau 1	11				
C = -5	Grau 2	12				
C = -6	Hellgrün	13				
C = -7	Hellblau	14				
C=-8	Grau 3	15				

Um beispielsweise den Hintergrund und den Rahmen in Schwarz erscheinen zu lassen, sind folgende Anweisungen notwendig:

POKE 53280,0 POKE 53281,0

Wir wollen nun den Bildschirm (der jetzt schwarz ist) mit weißen A's auffüllen. Dazu müssen wir das Video-RAM ab Adresse \$0400 bis Adresse \$0400+999 mit dem Code 1 auffüllen. Zusätzlich müssen wir gleichzeitig das Farb-RAM an Adresse \$D800 bis \$D800+999 ebenfalls mit 1 (für weiß) belegen:

10 PRINT CHR\$(147);: REM LÖSCHE BILDSCHIRM
20 FOR I=0 TO 999: REM 1000 ZEICHEN
30 POKE 55296+I,1: REM WEISS
40 POKE I+1024,1: REM EIN A
50 NEXT I
60 GET A\$: IF A\$="" THEN 60

Die Zeile 60 soll verhindern, daß der Bildschirm gescrollt wird. Bei Tastendruck wird das Programm abgebrochen. Sollte Ihnen dies zu langweilig sein, so probieren Sie folgendes aus:

```
30 POKE 55296+I,RND(0)*16: REM FARBE
40 POKE 1024+I,RND(0)*255: REM ZEICHEN
```

Was passieren wird, sollen Sie erst beim Ausprobieren sehen. Da die Programmierung des Textbildschirmes aber ebenso einfach wie langweilig ist, wollen wir uns nun der Grafikprogrammierung zuwenden:

2.5.1 Der Hi-Res-Modus

Da wir uns auf der niedrigsten Ebene der Programmierung befinden, haben wir keine Kommandos wie Linie-ziehen oder Kreise-zeichnen – noch nicht einmal ein Kommando zum Setzen eines Punktes existiert. Besonders diejenigen unter Ihnen, die im 64er-Modus programmieren wollen, müssen sich vollkommen von der Vorstellung freimachen, solche Kommandos benutzen zu können. Wenn Sie im Maschinensprache programmieren wollen, so können Sie im 128er-Modus natürlich auf die im ROM

270 END

gespeicherten Routinen zurückgreifen. Meist ist es aber vom Zeitaspekt gesehen besser, wenn Sie sich selbst solche Routinen schreiben, da Sie diese Routinen auf Ihren individuellen Bedarf anpassen können. Außerdem machen die Betriebssystemroutinen zeitraubende Abfragen, die in Maschinensprache vollkommen wegfallen können.

Hier ist nun ein Programm, das im Hi-Res-Modus eine Sinuskurve auf den Bildschirm plottet, ohne auch nur einen einzigen Befehl von BASIC 7.0 zu verwenden, es wird alles "zu Fuß" erledigt. Man könnte dieses BASIC-Programm also praktisch direkt in Maschinensprache übersetzen, wobei lediglich die Programmierung der Sinusberechnung einige Probleme darstellen dürfte.

```
10 REM SINUS-PLOT-PROGRAMM
20 V=53248: REM STARTADRESSE DES VIC
30 AD=8192: REM STARTADRESSE DER HI-RES-BIT-MAP
40 POKE V+17,59: REM EINSCHALTEN DER GRAFIK
50 POKE V+24,24: REM DEFINITION DES ZEICHENGENRATORS
60 FOR I=1024 TO 2023: REM SETZEN DES HI-RES-FARB-RAMS
70 : POKE I,16
                       : REM FARBKENNZAHLEN 1/0
80 NEXT I
90 FOR I=8192 TO 16383: REM LÖSCHEN DER HI-RES-BIT-MAP
100 : POKE I.0
110 NEXT I
120 Y=100: REM POSITION DER X-ACHSE
130 FOR X=0 TO 319: REM ZEICHNEN DER X-ACHSE
140 : GOSUB 1000: REM PUNKT ZEICHNEN
150 NEXT X
160 X=160: REM POSITION DER Y-ACHSE
170 FOR Y=0 TO 199: REM Y-ACHSE ZEICHNEN
180 : GOSUB 1000
190 NEXT Y
200 X=0
210 FOR I=-3.141592654 TO 3.141592654 STEP 0.0196349541
220 : Y=100+99*SIN(I): REM FUNKTIONSWERT
230 : GOSUB 1000
240 : X=X+1: REM NÄCHSTER FUNKTIONSWERT
250 NEXT I
260 GET A$: IF A$="" THEN 260
```

1000 OY=320*INT(Y/8)+(Y AND 7): REM Y-OFFSET
1010 OX=8*INT(X/8) : REM X-OFFSET
1020 MA=2^(7-(X AND 7))
1030 AV=AD+OX+OY
1040 POKE AV,PEEK(AV) OR MA: REM SETZEN DES PUNKTES DURCH OR
1050 RETURN

Wenn Sie das Programm starten, werden Sie von der Ausführungsgeschwindigkeit nicht gerade begeistert sein. Das liegt an den aufwendigen Berechnungen und den REM-Kommandos. Eine sehr zeitintensive Berechnung ist die 2^-Berechnung, die man sowohl in BASIC als auch in Maschinensprache sehr gut durch eine Tabelle ersetzen kann. Natürlich ließe sich dies alles in BASIC 7.0 viel effektiver und kürzer programmieren, dann aber könnten Sie nicht erkennen, wie das Setzen eines einzelnen Punktes intern funktioniert.

Wir wollen uns nun näher mit dem Programm befassen, um herauszufinden, wie wir die Grafik auf den Bildschirm gezaubert haben.

Um uns die Berechnungen im Programm bezüglich des VIC-Chips zu erleichtern, haben wir einmal die Startadresse des Chips definiert. Außerdem kann man dann auch deutlicher erkennen, welche Register angesprochen werden. Als erstes wird das Register 17 geändert, es wird der Wert 59 hineingeschrieben. Hauptsächlich wird allerdings das Bit 5 gesetzt, um VIC mitzuteilen, daß wir uns nun im Grafikmodus befinden. Im Register 24 werden die Startadressen von Video-RAM und Zeichengenerator abgelegt. Wir schreiben in dieses Register eine 24.

24 = \$18 = %0001 1000

Die Bits 4-7 des Registers bestimmen die Adreßregister 10-13 des Video-RAM (s.o.) - wir erhalten also als Startadresse \$0400, den Normalwert des Bildschirmes. Weiterhin bestimmen die Bits 1-3 die Adreßbits 11-13 der Zeichenbasis:

 $\%0010\ 0000\ 0000\ 0000 = \$2000 = \$192$

54 128 Intern

Wir haben also mit einem POKE-Kommando sowohl die Adresse des Video-RAM als auch die Adresse der Bit-Map definiert. Erfahrungsgemäß schleichen sich bei der Umrechnung dieser zwei Adressen die meisten Fehler ein. Darum sollte man sich ähnlich ausführlich wie in unserem Beispiel die zwei Adressen aufschreiben und die Bits, die benötigt werden, unterstreichen und dann zusammenfassen.

Wenn Sie das Programm starten, so kommen Sie durch Betätigen einer Taste zwar wieder ins BASIC zurück; Sie sehen aber nichts, da der Grafikmodus nicht ausgeschaltet wird - Sie erkennen lediglich, daß Ihre Kurve recht farbig wird. Dies liegt daran, daß das Video-RAM nun mit Werten gefüllt wird, die diese Farben hervorrufen. Darum sollte man, bevor die Register 17 und 24 überschrieben werden, die Inhalte dieser Register zwischenspeichern, damit man sie später wieder rekonstruieren kann. Fügen Sie folgende Zeilen ein:

35 A1=PEEK(V+17): A2=PEEK(V+24) 270 POKE V+17, A1: POKE V+24, A2: END

Jetzt wird nach Betätigen einer Taste wieder in den Textmodus zurückgeschaltet.

Wir befinden uns also im sogenannten HI-RES-MODUS, in dem wir eine Auflösung von 320 x 200 Punkten haben. Das sind genau 64.000 Punkte, über die wir frei verfügen können. Da 8 Punkte = 8 Bits zu je einem Byte zusammengefaßt werden, benötigen wir einen Speicherplatz von exakt 8.000 Bytes, um unsere Grafik darzustellen. In einer Zeile lassen sich 320 Punkte darstellen, also 40 Bytes (320/8), so wie wir es aus dem Textmodus kennen. Weiterhin verfügen wir über 25 Zeilen zu je 8 Punkten. Sie bemerken sicherlich schon die Parallelen zum Textmodus!

Ein Zeichen im Textmodus besteht aus 8 x 8 = 64 Punkten, die unabhängig voneinander gesetzt oder gelöscht werden können. Die Farbe für die gesetzten Punkte wird dem Farb-RAM entnommen, die Farbe für die nicht gesetzten Punkte wird dem Hintergrundfarbregister 0 entnommen. Ähnlich verhält sich dies im Grafikmodus. Es werden auch hier immer 8 x 8 Punkte zu einer Einheit zusammengefaßt. In diesem Kästchen von 64

Punkten kann man dann zwei Farben darstellen lassen. Würde man für jedes Bit extra einen Speicherplatz vorsehen, der die Farbe definiert, so bräuchte man allein für die Farbdefinition 64 KByte! Durch das Zusammenfassen von je 8 x 8 Punkten benötigt man lediglich einen Speicherplatz von 1.000 Bytes für die Farbdefinition. Wir wollen nun einmal eine solche 8x8-Einheit näher betrachten:

Eine solche Einheit nennt man auch Matrix oder Zeichenmatrix. In dieser Matrix sind also auch alle unsere Buchstaben und Sonderzeichen definiert, die wir im Textmodus auf dem Bildschirm sehen können. Im Hi-Res-Modus können wir jetzt alle Matrizen selbst bestimmen und haben nicht mehr nur eine "Zeigertabelle" auf fertige Matrizen (Zeichengenerator) – etwas anderes ist unser Textspeicher ja nicht. Das klingt jetzt vielleicht alles noch ein wenig kompliziert, ist es aber eigentlich nicht.

Sie sehen, daß es ohne größeren Programmieraufwand auch möglich sein muß, Text und Grafik zu mischen bzw. den Text in die restliche Grafiklandschaft zu "malen". In den Grafikspeicher hineinzuschreiben, geht natürlich nicht. Wie wird aber jetzt die Grafik genau auf dem Bildschirm gebracht? Welche Speicherstelle in unserem Grafikspeicher definiert welche 8 Punkte in unserer Grafik? Diese Fragen soll folgendes Schaubild verdeutlichen:

0103.					0.200
8192:					8200:
8193:					8201:
8194:					8202:
8195:					8203:
8196:					8204:
8197:					8205:
8198:					8206:
8199:					8207:
0227					0527
8224:					8527: usw.

Dieses Schaubild ist vollkommen ausreichend, um sowohl den Wechsel zwischen Spalten und den Wechsel zwischen Zeilen zu verdeutlichen, zumindest, was die Adressierumg betrifft. Jeder Punkt repräsentiert ein Bit. Unser Grafikspeicher beginnt an Adresse 8192 und definiert mit seinem ersten Byte die ersten 8 Punkte unserer Grafik. Wollten wir allerdings den neunten Punkt in der ersten Zeile ansprechen, so müßten wir uns an die Adresse 8200 wenden, dort wohnt dieser Punkt nämlich. Sie erkennen sicherlich das Schema der Darstellung: Es wird wie im Textmodus verfahren, es wird Zeichen für Zeichen und Zeile für Zeile dargestellt. Aber wie spricht man nun einen ganz bestimmten Punkt an? Wir müssen zuerst die Adresse berechnen, in der er haust. Um einen solchen Algorithmus aufzustellen, beginnt man meist, indem man die Bedingungen vereinfacht. Wir wollen also zuerst einmal nur einen Punkt in der ersten Zeile ansprechen:

$$AD=8192 + INT(X/8)$$

Wir wollen den Term INT(X / 8) * 8 der Einfachheit halber OX = Offset der X-Position nennen. Das ist schon alles, was wir bezüglich der X-Koordinate bedenken müssen. Wir haben also jetzt die Adresse des Punktes, allerdings wissen wir noch nicht, welches Bit angesprochen wird. Wir wollen ja keinen der Nachbarn wecken:

$$BIT = X - INT(X / 8) * 8$$

Der VIC-Chip 57

Wir müssen also den Rest von X / 8 ermitteln. Dies geht aber auch einfacher, indem man durch logisches UND-Verknüpfen die untersten 3 Bits ausmaskiert.

$$BIT = X AND 7$$

Probieren Sie es ruhig aus, es funktioniert und ist viel schneller als die Division, besonders in Maschinensprache. Jetzt müssen wir aber noch bedenken, daß das am weitesten links wohnende Bit nicht den Namen 0 trägt (was ja die Restfunktion ergäbe), sondern den Namen 7. Entsprechend verhält sich das mit dem ganz rechts wohnenden Bit. Wir müssen dieses Verhältnis also noch umkehren:

$$BIT = 7 - (X AND 7)$$

Jetzt stimmt die Anrede. Um einen solchen Punkt in BASIC oder Assembler zu setzen, müssen wir die angesprochene Speicherstelle mit logischer ODER-Verknüpfung setzen. Dazu müssen wir die Zweier-Potenz errechnen, also

Jetzt können wir schon jeden beliebigen Punkt in der ersten Zeile setzen:

Um die ersten acht Zeilen anzusprechen, brauchen wir lediglich die Y-Koordinate hinzuzuaddieren. Wenn wir die neunte Zeile ansprechen wollen, so müssen wir 320 Bytes überspringen. Daraus ergibt sich folgende Addition bezüglich der Y-Position:

$$OY=INT(Y/8)*320 + (Y AND 7)$$

Um nun einen Punkt anzusprechen, müssen wir den Offset von X- und Y-Position zu der Basisadresse des Grafikspeichers hinzuaddieren. Es ergibt sich also für die Adressenberechnung folgende Formel:

$$AD = OX + OY + 8192$$

58 128 Intern

In der Formel sind unsere Terme zur Berechnung des X- und Y-Offsets integriert. Um einen beliebigen Punkt zu setzen, haben wir nun also alle nötigen Berechnungen hergeleitet. Es ergibt sich (in BASIC) die folgende Kommandofolge:

OY = 320*INT(Y/8) + (Y AND 7) OX = 8 *INT(X/8) BI = 2^(X AND 7) AD = 8192 + OX + OY POKE AV, PEEK(AV) OR BI

Dies ist jetzt sehr ausführlich. Wollen wir einen Punkt löschen, so ändert sich natürlich an der Adressenberechnung nichts, lediglich das POKE-Kommando müssen wir ändern:

POKE AV, PEEK(AV) AND NOT BI

Wir maskieren also das errechnete Bit aus; das ist alles, was wir zu tun haben.

Wir wissen nun, wie wir Punkte setzen und wieder löschen können. Allerdings wissen wir noch nicht, wie wir die Farben bestimmen können, die bei gesetztem und gelöschtem Bit angezeigt werden sollen. In unserem Beispielprogramm befindet sich die Bit-Map (praktisch der Zeichengenerator) an der Adresse 8192 bis 16192. Sie erinnern sich bestimmt auch noch, daß wir das normale Video-RAM zum Farb-RAM degradiert haben. Das heißt nichts anderes, als daß die Informationen zur Farbgestaltung unserer Grafik aus genau diesem Speicher geholt werden, in dem sich sonst der Inhalt des Bildschirmes befindet. Dieser Speicher befindet sich an der Adresse 1024 bis 2023.

Da wir mit einem Bit zwei Farben definieren können, müssen wir diese zwei Farben auch im Video-RAM unterbringen können. Sie erinnern sich bestimmt noch an den Aufbau des Grafikbildschirmes. Wir hatten immer Päckchen zu 8 Byte – acht aufeinanderfolgende Byte in unserer Bit-Map. Ein solches Päckchen hat also auch genau die Größe eines normalen Zeichens auf dem Bildschirm. Die Farben für unser erstes Päckchen an der Adresse 8192 – 8199 werden im ersten Byte des Video-RAM definiert – also an der Adresse 1024. Für alle 64 Punkte in diesem Päckchen gelten also diese beiden Farben. Für

Der VIC-Chip

das zweite Päckchen von Adresse 8200 bis 8207 werden die Farben entsprechend in Adresse 1025 festgelegt. Die Frage bleibt: Wie werden die Farben definiert?

Dazu sehen wir einmal in unserem Beispielprogramm nach, in dem wir mittels einer FOR-NEXT-Schleife den Bereich von 1024 bis 2023 mit dem Wert 16 aufgefüllt haben. Wie sieht die Zahl 16 in Binärschreibweise aus?

16 = \$10 = %00010000

Wenn wir das obere und das untere Nibble (Einheit von vier Bits) voneinander trennen, so erhalten wir zwei Werte zwischen 0 und 15 - ausreichend also, um die verfügbaren Farben zu definieren. In diesem Beispiel erhalten wir die Werte 1 und 0. Wenn wir in der Farbtabelle nachsehen, so stellen wir fest, daß wir die Farben Weiß und Schwarz definiert haben. Gerade im HI-RES-Modus muß man mit sehr viel Vorbehalt die Farben definieren, damit man auch genügend Kontrast erhält. Nicht selten muß man zwei nebeneinanderliegende Punkte setzen, damit man überhaupt die Farbe erkennen kann. Dies ist aber von Monitor zu Monitor verschieden. Der Kontrast zwischen Weiß und Schwarz ist sicherlich einer der besten (umgekehrt vielleicht sogar noch besser!), Rot und Blau beispielsweise sieht hingegen chaotisch aus. Die Farbe, die im oberen Nibble des Farb-RAMs definiert wird, wird bei gesetztem Bit angezeigt in unserem Beispiel bedeutet das, daß der Hintergrund schwarz (0) ist und mit weiß (1) gemalt wird. Um das Farb-RAM zu setzen, gilt folgende Regel:

POKE <Farbram>, <Vordergrund>*16 + <Hintergrund>

Natürlich können Sie über den gesamten Grafikbildschirm verstreut weit mehr als zwei Farben definieren: Es gibt 256 mögliche Kombinationen innerhalb eines Päckchens, Schwarz-Weiß ist nur eine davon. Die Programmierung im HI-RES-Modus erlernt man am besten, indem man sich einfach der Methode *Try-And-Error* bedient, d.h. probieren und Fehler erkennen.

128 Intern

2.5.2 Der Multi-Color-Modus

Neben dem Hi-Res-Modus gibt es noch eine zweite Möglichkeit, Grafiken auf dem Bildschirm darzustellen: Es ist der sogenannte Multi-Color-Modus. Wir kennen das Wort Multi-Color ja bereits von den Sprites. Im Multi-Color-Modus verfügen Sie über 4 Farben pro Päckchen – allerdings zu Lasten der Auflösung: Die Auflösung im Multi-Color-Modus beträgt "nur" noch 160 x 200 Punkte – also exakt die Hälfte. In einem Byte werden jetzt auch nicht mehr acht Punkte definiert, sondern lediglich noch vier. Um den Multi-Color-Modus einzuschalten, muß man im Register 17 das Bit 5 setzen (genauso, wie im Hi-Res-Modus). Zusätzlich muß im Register 22 das 4. Bit gesetzt werden. Dies geschieht durch die Anweisung:

Die Adressen für Bit-Map und Farb-RAM werden auf dieselbe Weise programmiert wie im Hi-Res-Modus. In Adresse 8192 (das erste Byte in der Bit-Map) soll sich folgender Inhalt befinden:

$$PEEK(8192) = \%00011011 = \$1B = 27$$

In diesem Byte werden also die ersten vier Punkte der ersten Zeile definiert. Da je zwei Bits zusammengefaßt werden, erhalten wir die Bitpaare 00, 01, 10 und 11 - alle vier möglichen Kombinationen also.

Bits	Farbinformation kommt von
00	Hintergrundfarbregister 0
01	Oberen vier Bits des Video-RAM
10	Unteren vier Bits des Video-RAM
11	Farb-RAM

Hier ist lediglich die Bitkombination 00 auf dem gesamten Grafikbildschirm gleich. Die Bitkombinationen 01 und 10 verhalten sich genauso, wie für dem Hi-Res-Modus beschrieben. Das Farb-RAM beginnt an Adresse \$D800 und stellt je eine Farbe zur Verfügung. Die Programmierung im Multi-Color-Modus empfiehlt sich eigentlich in den meisten Fällen, da die Farbenvielfalt eine Menge interessanter Möglichkeiten bietet.

Natürlich muß man bei der Berechnung der Adressen bedenken, daß pro Byte lediglich vier Punkte definiert werden. Es ändert sich also die Formel für den X-Offset, sie muß im MULTI-COLOR-Modus wie folgt lauten:

OX = 8 * INT(X/4) MA = 2^(6-2*(X AND 3)) POKE AV, PEEK(AV) OR MA*<Bitmuster>

Sie sehen, daß sich auch die Formel für die Bitbestimmung etwas gewandelt hat. Man muß bedenken, daß man ein Bitpaar mit dem vorhandenen Inhalt logisch ODER-verknüpfen muß und somit die Zweierpotenzen nur in Zweierschritten durchgehen darf. Das *<Bitmuster>* wird durch die Multiplikation mit *MA* dann entsprechend weit nach links geschoben, in der Maschinensprache sagt man geshifted. Da der Multi-Color-Modus der wohl meist verwandte gerade bei Spielen ist, sollte man sich mit den Programmierkniffen in diesem Modus besonders vertraut machen.

2.5.3 Der Multi-Color-Modus (Text)

(Register 22 Bit 4=1)

Weitesgehend unbekannt, aber dennoch möglich ist der Multi-Color-Modus des Textbildschirmes. In diesem Modus können die Zeichen auf dem Bildschirm ebenfalls in mehr als einer Farbe erscheinen. Beispielsweise könnte man eine 0 definieren, die aus einem weißen Kreis mit blauem Querstrich besteht. Ist der Multi-Color-Modus eingeschaltet, dann überprüft VIC, ob Bit 3 des Farbregisters gesetzt ist. Das bedeutet nichts anderes, als daß die Farbe für das entsprechende Zeichen größer als 7 ist (8 - 15). Ist dies der Fall, so wird das Zeichen im Multi-Color-Modus dargestellt. Das Zeichen hat nun keine 8 x 8-Matrix mehr, sondern lediglich eine 4 x 8-Matrix mit folgenden möglichen Bitkombinationen:

Bits	Farbregister	Wird an Adresse X definiert
00	Hintergrundfarbe 0	\$D021 (53281)
01	Hintergrundfarbe 1	\$D022 (53282)
10	Hintergrundfarbe 2	\$D023 (53283)
11	Durch Farbregister	Farb-RAM \$D800-\$D800+1000

Sollte die Bitkombination 11 lauten, so wird die Farbe aus den unteren drei Bits des Farbregisters ermittelt. Sollte Bit 3 im Farbregister nicht gesetzt sein (Farbe 0-7), so wird eine normale einfarbige 8x8-Matrix dargestellt. Dieser Modus erhält nur dann einen tiefergreifenden Sinn, wenn man sich selber einen Zeichensatz definiert. In einigen Spielen wird von diesem Modus Gebrauch gemacht, da er leichter zu programmieren ist als der Hi-Res-Modus. Schalten Sie ruhig einmal in diesen Modus: Da diese Zeichen nicht auf den Multi-Color-Modus ausgelegt sind, ergibt sich ein farbiges Spektakel:

POKE 53248+22, PEEK (53248+22) OR 16

Um diesen Modus wieder abzuschalten, reicht das Kommando:

POKE 53248+22, PEEK (53248+22) AND 239

2.5.4 Extended-Color-Modus

(Register 17 Bit 6=1)

Doch das reichte den Herstellern des VIC-Chips immer noch nicht. Man kreierte noch einen weiteren Modus: EXTENDED-COLOR-Modus. Dieser Modus ähnelt dem normalen Textmodus sehr. Auch hier kann ein Zeichen aus nur zwei Farben bestehen, jedoch ist die Hintergrundfarbe nicht notwendigerweise immer die gleiche. Man kann unter drei verschiedenen Hintergrundfarben wählen (für die 0-Bits), die 1-Bits beziehen ihre Farbe aus dem Farbregister. Die Hintergrundfarbe wird aus den höchstwertigen zwei Bits aus dem Video-RAM bestimmt:

Bits	Hintergrundfarbregister	#
00	0	
01	1	
10	2	
11	3	

Da im Video-RAM zwei Bits abgezwackt werden, verbleiben nur noch sechs Bits, um das darzustellende Zeichen zu definieren. Daraus wiederum folgt, daß wir nur noch 64 Zeichen darstellen können – dies sind die untersten 64 Zeichen. So hat jede Medaille zwei Seiten...

2.6 Soft-Scrolling (Smooth Scrolling)

Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen dieses Wort schon einmal in der Fachpresse oder -literatur gelesen und sich gefragt, was man darunter zu verstehen hat.

Soft-Scrolling ist so schön, wie es klingt: Mittels dieser Möglichkeit kann man den Bildschirm horizontal oder vertikal um einen Pixel verschieben. Scrollen nennt man das Verschieben des Bildschirmes; ein Pixel ist ein anderes Wort für Punkt. Dadurch kann man dann, wieder einmal besonders bei Spielen, gleitende Bewegungsabläufe erreichen, so daß man ein weiches Scrolling erhält. (Also tatsächlich soft!) Dieses Verschieben kann in eine der vier Himmelsrichtungen (rechts, links, oben oder unten) erfolgen. Beim Verschieben in eine dieser Richtungen wird eine Punktreihe abgedeckt, dafür erscheint am anderen Ende eine Punktreihe neu auf dem Bildschirm. Durch dieses Scrollen kann man den Bildschirm in acht verschiedene Positionen bringen, also vollkommen ausreichend, um ein Zeichen langsam erscheinen zu lassen. Wenn man vom Soft-Scrolling Gebrauch machen will, so muß man den Bildschirm verkleinern. Der VIC-Chip stellt einem hierzu zwei Bits zur Verfügung, in denen man angeben kann, ob man einen 38/40-Zeichen/Zeile-Modus wünscht bzw. einen 24/25-Zeilen-Modus. Der Rahmen vergrößert sich dann entsprechend. Wollen wir vertikal verschieben, so müssen wir eine Zeile opfern, wollen wir hingegen horizontal scrollen, so fallen zwei Zeichen pro Zeile weg.

Um in den 38-Zeichen-Modus zu schalten, muß das Bit 3 des Registers 22 rückgesetzt werden:

POKE 53248+22, PEEK (53248+22) AND 247

Nachdem Sie diese Zeile eingegeben haben, verkleinert sich der eigentliche Bildschirm. Um wieder auf *Normalmodus* zu schalten, müssen wir das Bit 3 wieder setzen:

POKE 53248+22, PEEK (53248+22) OR 8

Dasselbe gilt für den 24-Zeilen-Modus, hier muß das Bit 3 im Register 17 rückgesetzt werden, wenn wir 24 Zeilen haben wollen:

POKE 53248+17,PEEK(53248+17) AND 247 sowie POKE 53248+17,PEEK(53248+17) OR 8

Im Register 22 wird schließlich in den Bits 0-2 angegeben, welchen Offset der linke Bildrand besitzt. Durch Variieren dieser drei Bits erreicht man das eigentliche Soft-Scrolling in horizontaler Richtung. Will man vertikal scrollen, so muß man den Offset im Register 17 entsprechend ändern.

Doch wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen. Hier ist ein Demo-Programm, um zu veranschaulichen, welchen Effekt man durch Soft-Scrolling erzielt.

10 PRINT CHR\$(147) : REM CLR SCREEN

20 POKE 53248+17, PEEK (53248+17) AND 247

30 FOR I=1 TO 24

40 : PRINT " HALLO !!"

50 NEXT I: PRINT " HALLO !!"; : REM KEIN SCROLLEN

60 POKE 53248+17, PEEK(53248+17) AND 248 OR 7 : REM SETZE ERSTE PO-SITION

70 FOR I=6 TO 0 STEP -1

80 POKE 53248+17, PEEK (53248+17) AND 248 OR P

90 FOR I1=1 TO 60: NEXT I1: REM WARTESCHLEIFE

100 NEXT:

REM SCHLEIFENENDE

110 GOTO 60:

REM NOCHMAL

Der VIC-Chip

Natürlich funktioniert dieses Soft-Scrolling auch im Grafikmodus. Gerade hier lassen sich die raffiniertesten Effekte erzielen – beispielsweise kann man ein Raumschiff lautlos durch das unendliche Weltall gleiten lassen. Nachdem man alle 8 Punktreihen durchgescrollt hat, muß man dann eine Grafikspalte oder – zeile mit neuen Werten auffüllen.

Sie sehen, was der VIC-II-Chip Ihnen so alles bietet. Nicht alles wird von den BASIC-7.0-Kommandos abgedeckt, so daß einiges an Möglichkeiten trockengelegt wurde. Diese Möglichkeiten aber wurden in diesem Kapitel erwähnt und die Anwendung näher erläutert, so daß Sie auf nichts, was der VIC-II-Chip in seiner Trickkiste verbirgt, in Zukunft verzichten müssen.

_66 128 Intern

3. Ein- und Ausgabesteuerung

3.1 Allgemeines über den CIA 6526

CIA steht für Central Intelligence Agency, doch das gehört hier eigentlich weniger hin. CIA steht nämlich auch für Complex Interface Adapter, und das sollte uns dann schon mehr interessieren. Es handelt sich im Commodore 128 um den CIA 6526. Seine Leistungsmerkmale in Stichpunkten:

- * 16 einzeln programmierbare Ein-/Ausgabeleitungen
- * 8- oder 16-Bit-Handshake sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausgabe
- * 2 unabhängige kaskadierbare 16-Bit-Intervalltimer
- * 24-Stunden-(AM/PM)-Uhr mit programmierbarer Alarmzeit
- * 8-Bit-Schieberegister für die serielle Ein-/Ausgabe

3.1.1 Pinbelegung des 40poligen Gehäuses:

- 1 Masse 2-9 I/O-Port A; 8 Bit direktional 10 - 17I/O-Port B; 8 Bit direktional Die Bits 6 und 7 können zur Anzeige des Unterlaufs der beiden Timer programmiert werden. 18 -PC(Port Control); nur Ausgang; signalisiert die Verfügbarkeit von Daten am Port B oder an beiden Ports. TOD(Time of Day); nur Eingang 50/60 Hz; triggert die Echtzeituhr 19 +5V; Betriebsspannung 20 -IRQ(Interrupt Request); nur Ausgang; 21 wird 0 bei Übereinstimmung eines gesetzten Bits im ICR mit dem Eintreffen eines zugehörigen Ereignisses. 22 R/W(Read-Write); nur Eingang; 0=Übernahme vom Datenbus
- 1=Datenbus hochohmig(Tri-State)

 24 -FLAG; nur Eingang; Bedeutung wie -PC

 25 02(Systemtakt 2); nur Eingang;
 alle Datenbusaktionen finden nur bei 02=1 statt.

1=Übergabe auf Datenbus
-CS(Chip Select); nur Eingang;

0=Datenbus gültig,

23

26-33 DB7-DB0(Datenbus); bidirektional; Schnittstelle zum Prozessor

34 -RES(Reset); nur Eingang; 0=Rücksetzen des CIA in den Grundzustand

35-38 RS3 - RS0(Register Select); nur Eingang; dient der Auswahl eines der 16-Bit-Register; nur gültig mit -CS=0

39 SP(Serial Port); bidirektional; dient als Eingang/Ausgang des Schieberegisters

40 CNT(Count); bidirektional;
Eingang/Ausgang des Schieberegistertaktes oder Triggereingang für die
Intervalltimer

3.2 Registerbeschreibung der CIA

REG OPRA (Port Register A)

Zugriff: Read/Write

Bits 0-7: Dieses Register entspricht dem Zustand der Pins PAO-7.

REG 1 PRB (Port Register B)

Zugriff: Read/Write

Bits 0-7: Dieses Register entspricht dem Zustand der Pins PB0-7.

REG 2 DDRA (Datenrichtung Register A)

Zugriff: Read/Write

Bits 0-7: Diese Bits bestimmen die Datenrichtung der korrespondierenden Datenbits des Ports A. 0=Eingang, 1=Ausgang

REG 3 DDRB (Datenrichtung Register B)

Zugriff: Read/Write

Bits 0-7: Diese Bits bestimmen die Datenrichtung der entsprechenden Datenbits des Ports B. 0=Eingang, 1=Ausgang REG 4 TA LO (Timer A, Low-Byte)

Zugriff: Read

Bits 0-7: Dieses Register gibt den augenblicklichen Zustand des niederwertigen Bytes von Timer A wieder.

Zugriff: Write

Bits 0-7: In dieses Register wird das niederwertige Byte des Wertes geladen, von dem der Timer bis auf Null zählen soll.

REG 5 TA HI (Timer A, High-Byte)

Zugriff: Read

Bits 0-7: Dieses Register gibt den augenblicklichen Zustand des höherwertigen Bytes von Timer A wieder.

Zugriff: Write

Bits 0-7: In dieses Register wird das höherwertige Byte des Wertes geladen, von dem der Timer bis auf Null zählen soll.

REG 6 TB LO (Timer B, Low-Byte)
Siehe Register 4!

REG 7 TB HI (Timer B, High-Byte)
Siehe Register 5!

REG 8 TOD 10THS (Uhr 1/10 Sekunden)

Zugriff: Read

Bits 0-3: Zehntelsekunden der Echtzeituhr im BCD- Format

Bits 4-7: Immer 0

Zugriff: Write und CRB Bit 7=0

Bits 0-3: Zehntelsekunden im BCD-Format

Bits 4-7: Müssen Null sein! Zugriff: Write und CRB Bit 7=1

Bits 0-3: Vorwahl der Zehntelsekunden der Alarm zeit im BCD-Format

Bits 4-7: Müssen Null sein!

REG 9 TOD SEC (Uhr Sekunden)

Zugriff: Read

Bits 0-3: Einersekunden im BCD-Format

Bits 4-6: Zehnersekunden im BCD-Format

Bit 7: Immer Null
Weitere Zugriffsarten analog zu REG 8.

REG 10 TOD MIN (Uhr Minuten)

Zugriff: Read

Bits 0-3: Einerminuten im BCD-Format

Bits 4-6: Zehnerminuten im BCD-Format

Bit 7: Immer Null

Weitere Zugriffsarten analog zu REG 8.

REG 11

TOD HR (Uhr Stunden)

Zugriff: Read

Bits 0-3: Einerstunden im BCD-Format

Bit 4: Zehnerstunde der Uhr

Bits 5-6: Immer Null

Bit 7: 0= Vormittag (AM), 1= Nachmittag (PM) Weitere Zugriffsarten analog zu REG 8.

REG 12 SDR (Serial Data Register)

Zugriff: Read/Write

Bits 0-7: Aus diesem Register werden die Daten bitweise zum Pin SP hinausgeschoben bzw. vom Pin SP in dieses Register hineingeschoben.

REG 13

ICR (Interrupt Control Register)

Zugriff: Read (INT DATA)

Bit 0: 1= Unterlauf Timer A

Bit 1: 1= Unterlauf Timer B

Bit 2: 1= Gleichheit von Uhrzeit und gewählter Alarmzeit

Bit 3: 1= SDR voll/leer (abhängig von der Betriebsart)

Bit 4: 1= Signal am Pin FLAG aufgetreten

Bits 5-6: Immer Null

Bit 7: Übereinstimmung mindestens eines Bits von INT MASK und INT DATA aufgetreten

Achtung: Beim Lesen dieses Registers werden alle Bits gelöscht!

Zugriff: Write (INT MASK)

Bedeutung der Bits wie oben, ausgenommen Bit 7:

Bit 7: 1= Jedes 1-Bit setzt das korrespondierende Maskenbit. Die anderen bleiben unberührt. 0= Jedes 1-Bit löscht das korrespondierende Maskenbit. Die anderen bleiben unberührt.

REG 14 CRA (Control Register A)

Zugriff: Read/Write

Bit 0: 1= Timer A Start, 0= Stop

Bit 1: 1= Unterlauf von Timer A wird an Pin PB6 signalisiert.

- Bit 2: 1=Jeder Unterlauf von Timer A kippt PB6 in die jeweils andere Lage. 0= Jeder Unterlauf von Timer A erzeugt an PB6 einen HI-Impuls mit der Länge eines Systemtaktes.
- Bit 3: 1= Timer A zählt nur einmal vom Ausgangswert auf Null und hält dann an. 0= Timer A zählt fortlaufend vom Ausgangswert auf null.
- Bit 4: 1= Unbedingtes Laden eines neuen Startwertes in Timer A. Dieses Bit fungiert als Strobe. Es muß bei jedem unbedingten Laden neu gesetzt werden.
- Bit 5: Dieses Bit bestimmt die Quelle des Timer-Triggers.

 1= Timer zählt steigende CNT-Flanken, O= Timer zählt Systemtaktpulse.
- Bit 6: 1=SP ist Ausgang, 0=SP ist Eingang. Bit 7: 1=Echtzeituhr-Trigger beträgt 50Hz,
 - 0= Echtzeituhr-Trigger beträgt 60Hz.

REG 15 CRB (Control Register B)

Zugriff: Read/Write

- Bits 0-4: Diese Bits haben die gleiche Bedeutung wie in REG 14, allerdings bezogen auf Timer B und Pin PB7.
- Bits 5-6: Diese Bits bestimmen die Quelle des Triggers für Timer B. 00= Timer zählt Systemtakte, 01= Timer zählt steigende CNT-Flanken, 10= Timer zählt Unterläufe von Timer A, 11= Timer zählt Unterläufe von Timer A, wenn CNT=1 ist.
- Bit 7: 1=Alarm setzen, 0=Uhrzeit setzen.

3.3 E/A-Ports

Die Ports A und B bestehen je aus einem 8-Bit-Datenregister *PR* und einem 8-Bit-Datenrichtungsregister *DDR*. Wenn ein Bit im DDR gesetzt ist, arbeitet das korrespondierende Bit im PR als Ausgang. Ist ein Bit im DDR=0, so ist das entsprechende Bit im PR als Eingang definiert.

Während des Lesezugriffs gibt das PR den augenblicklichen Zustand der entsprechenden Pins (PAO-7, PBO-7) wieder; dies sowohl für die Eingangs- als auch für die Ausgangsbits. Darüber hinaus können PB6 und PB7 noch Ausgangsfunktionen für die beiden Timer übernehmen.

Der Datentransfer zwischen der CIA und der an PA/PB angeschlossenen "Außenwelt" kann durch einen Quittungsbetrieb erreicht werden. Hierzu dienen PC und FLAG.

PC wird für die Dauer eines Taktes 0, wenn ein Lese- oder Schreibzugriff auf PRB vorangegangen ist. Dieses Signal kann so die Verfügbarkeit von Daten an PB bzw. die Annahme von Daten von PB anzeigen. FLAG ist ein negativ flankengetriggerter Eingang, der beispielsweise mit PC einer anderen CIA verbunden werden könnte. Eine fallende Flanke an FLAG setzt auch das FLAG-Interrupt-Bit.

Der serielle Datenport SDR ist ein synchrones 8-Bit-Schieberegister. Bit 6 der CRA bestimmt Ein- oder Ausgabemodus. Im Eingabemodus werden die Daten an SP mit der steigenden Flanke eines an CNT liegenden Signales in ein Schieberegister übernommen. Nach 8 CNT-Pulsen wird der Inhalt des Schieberegisters nach SDR gebracht und das SP-Bit im ICR gesetzt.

Im Ausgabemodus fungiert Timer A als Baudratengenerator. Die Daten aus SDR werden mit der halben Unterlauffrequenz von Timer A nach SP hinausgeschoben. Die theoretisch höchste Baudrate beträgt demnach 1/4 des Systemtaktes.

Die Übertragung beginnt, nachdem Daten ins SDR geschrieben wurden, vorausgesetzt Timer A läuft und befindet sich im Continous-Modus (CRA Bit 0=1 und Bit 3=0). Der von Timer A abgeleitete Takt erscheint an CNT. Die Daten aus SDR werden in das Schieberegister geladen und dann mit jeder fallenden Flanke an CNT aus SP hinausgeschoben.

Nach 8 CNT-Impulsen wird der SP-Interrupt erzeugt. Wird jedoch SDR vor diesem Ereignis mit neuen Daten geladen, so werden diese nun automatisch ins Schieberegister geladen und hinausgeschoben. In diesem Falle wird kein Interrupt ausgelöst. Die Daten aus SDR werden mit dem höchstwertigen Bit voran hinausgeschoben. Eingehende Daten sollten dasselbe Format aufweisen.

3.4 Die Timer

Beide Timer haben einen 16-Bit-Zähler (Read-Only) und einen 16-Bit-Zwischenspeicher (Write-Only). Wird ein Timer ausgelesen, so wird der augenblickliche Zustand des Zählers wiedergegeben. Beim Schreiben werden die Daten erst im Zwischenspeicher geladen. Die beiden Timer können sowohl unabhängig voneinander als auch im Zusammenhang benutzt werden. Die verschiedenen Betriebsarten erlauben lange Zeitverzögerungen, variable Pulslängen und Impulsketten. Bei Benutzung des CNT-Einganges können die Timer externe Impulse zählen oder auch Frequenzen messen.

Jeder Timer hat ein ihm fest zugeordnetes Steuerregister (CRA und CRB), welches die folgenden Funktionen erlaubt:

Start/Stop (Bit 0)

Dieses Bit läßt den Timer jederzeit starten oder anhalten.

PB ON/OFF (Bit 1)

Hiermit wird der Timer-Unterlauf nach PB geleitet (PB6 für Timer A, PB7 für Timer B). Diese Funktion hat Vorrang vor der in DDRB festgelegten Datenrichtung.

Toggle/Pulse (Bit 2)

Mit diesem Bit wird die Art des an PB erscheinenden Unterlaufpulses bestimmt. Entweder wird PB bei jedem Unterlauf in die jeweils andere Lage gekippt, oder es wird ein positiver Puls mit der Dauer eines Taktes erzeugt.

One-Shot/Continous (Bit 3)

Im One-Shot-Betrieb zählt der Timer vom Zwischenspeicherwert nach Null, setzt das IRC-Bit, lädt den Zähler erneut mit dem Zwischenspeicherwert und hält dann an. Im Continous-Betrieb läuft der oben beschriebene Vorgang zyklisch ab.

Force-Load (Bit 4)

Dieses Bit erlaubt, den Timer jederzeit zu laden, unabhängig davon, ob er gerade läuft oder nicht. 74 128 Intern

Input-Mode (Bit 5 CRA, Bit 5-6 CRB)

Diese Bits erlauben die Wahl des Taktes, mit dem der Timer heruntergezählt wird. Timer A kann entweder mit dem Systemtakt oder mit einem auf CNT gegebenen Takt versorgt werden. Timer B kann darüber hinaus noch mit den Unterlaufpulsen des Timers A gespeist werden, entweder unbedingt oder in Abhängigkeit von CNT=1.

3.5 Die Echtzeituhr

Im CIA befindet sich eine 24-Stunden-Echtzeituhr (TOD) mit einer Auflösung von 1/10 Sekunden. Sie besteht aus den vier Registern: Stunden, Minuten, Sekunden und 1/10-Sekunden. Im Stunden-Register bestimmt das höchstwertige Bit (Bit 7) ob Vormittag (AM) oder Nachmittag (PM). Alle Register werden im BCD-Format angegeben, so daß man ohne größeren Rechenaufwand, gerade in Maschinensprache, davon Gebrauch machen kann.

Als Takt dient ein 50/60 Hertz-Signal am Pin TOD, der sich im CRA-Bit 7 programmieren läßt.

Ferner gibt es noch ein Alarmregister, mit dem man zu jeder beliebigen Zeit einen Interrupt auslösen kann. Das Alarmregister belegt dieselbe Adresse wie das TOD-Register, deshalb wird der Zugriff unter Zuhilfenahme des CRB Bit 7 gesteuert. Beachten Sie, daß das Alarmregister Read-Only ist! Jeder Lese-Zugriff gibt das TOD-Register wieder, vollkommen unabhängig von CRB Bit 7.

Um die Uhrzeit richtig setzen und lesen zu können, muß man eine bestimmte Reihenfolge einhalten:

Wird das Stundenregister beschrieben, so hält die Uhr automatisch an – beim Schreiben ins 1/10-Sekunden-Register beginnt die Uhr zu laufen. Auf diese Weise kann man das Starten der Uhr sehr genau steuern.

Da beim Lesen der Uhr ein Übertrag in ein bereits gelesenes Register auftreten kann, werden die Register in einen Zwischenspeicher übertragen. Dieser Zwischenspeicher wird erst dann wieder freigegeben, wenn man die 1/10-Sekunden gelesen hat.

3.5.1 Echtzeit in BASIC

Jeder kennt wahrscheinlich die von BASIC abrufbare Uhr TI\$ und TI. Leider läßt die Langzeitgenauigkeit dieser Uhr stark zu wünschen übrig; die Abweichung kann ca. ½ Stunde pro Tag betragen.

Legt man auf eine genauere Zeitangabe Wert, so kann man von der im CIA eingebauten Echtzeituhr durchaus Gebrauch machen. Diese erhält ihren Takt aus der Netzfrequenz, welche eine hervorragende Langzeitkonstanz aufweist.

Hier nun zwei BASIC-Programme, das eine zum Setzen der Uhrzeit und das andere zum Auslesen der Echtzeituhr. Da es unsinnig wäre, die Zehntelsekunden abzufragen, wird dieses Register immer auf Null gesetzt.

```
10 C=56328: REM BASISADRESSE DER UHR IM CIA1
20 REM C=56584 FÜR DIE UHR IM CIA2
30 POKE C+7,PEEK(C+7) AND 127: REM UHRZEIT SETZEN
40 POKE C+6,PEEK(C+6) OR 128: REM NETZFREQUENZ=50 Hz
50 INPUT "BITTE ZEIT IM FORMAT HHMMSS EINGEBEN: ";A$
60 H=VAL(LEFT$(A$,2))
70 M=VAL(MID$(A$,3,2))
80 S=VAL(MID$(A$,5))
90 IF H>23 THEN 40: REM FEHLER
100 IF H>11 THEN H=H+68: REM SETZE NÖTIGENFALLS PM-FLAG
110 POKE C+3,16*INT(H/10)+H-INT(H/10)*10
120 IF M>59 THEN 40: REM FEHLER
130 POKE C+2,16*INT(M/10)+M-INT(M/10)*10
140 IF S>59 THEN 40: REM FEHLER
150 POKE C+1,16*INT(S/59)+S-INT(S/59)*10
```

160 POKE C,O: REM ZEHNTELSEKUNDEN -- UHR LOS

128 Intern

In den Zeilen 110, 130 und 150 werden die Werte in BCD-Format umgewandelt. Um die gesetzte Uhr dann auch wieder auslesen zu können, verwendet man folgendes kleines Programm:

```
10 C=56328 : REM BASISADRESSE DER UHR IM CIA1
20 PRINT CHR$(147): REM C=56328 FÜR UHR IM CIA2
30 H=PEEK(C+3):M=PEEK(C+2):S=PEEK(C+1):T=PEEK(C)
40 FL=1
50 IF H>32 THEN H=H AND 127: FL=0: REM FLAG FÜR PM
60 H=INT(H/16)*10+H-INT(H/16)*16:ON FL GOTO 80
70 IF H=12 THEN 90:ELSE H=H+12
80 IF H=12 THEN H=0
90 M=INT(M/16)*10+M-INT(M/16)*16
100 S=INT(S/16)*10+S-INT(S/16)*16
110 T$=MID$(STR$(T),2)
120 H$=RIGHT$("0"+MID$(STR$(H),2),2)
130 M$=RIGHT$("0"+MID$(STR$(M),2),2)
140 S$=RIGHT$("0"+MID$(STR$(S),2),2)
150 PRINT "<Home>";
160 PRINT H$;":";M$;":";S$;":";T$
170 GOTO 30 : REM SCHLEIFE
```

Sollten Sie die STOP/RESTORE-Taste drücken, so muß die Uhr allerdings neu gesetzt werden, da das Betriebssystem alle Register auf den Ausgangswert setzt. Leider ist hiervon auch das für den Takt (50/60 Hz) verantwortliche Bit betroffen; die Uhr würde stark zurückbleiben!

3.6 Die CIAs im Commodore 128

Wenn Sie von den CIAs im Commodore 128 Gebrauch machen wollen, so beachten Sie bitte, daß die CIAs fest zugeordnete Aufgaben zu erfüllen haben. Insbesonders gilt das für die Interrupts, die das Betriebssystem für eine Reihe von Routinen benötigt. Ändern Sie also möglichst nie das Register ICR.

CIA 1: Basisadresse \$DC00 (56320)

REG 0 (PRA)

Bits 0-7: Im normalen Betrieb wird hier die Reihenauswahl der Tastaturmatrix getroffen. Allerdings sind einige Bits mit dem Controllerport 1 außen am Rechner verbunden. Dieser dient zum Anschluß von Joysticks oder Paddles,

Bits 0-4: Joystick 0, Reihenfolge: Oben, Unten, (links, rechts und Feuertaste),

Bits 6-7: Auswahl Paddle-Set A/B. Es darf nur eines der beiden Bits = 1 sein.

REG 1 (PRB)

Bits 0-7: Im normalen Betrieb erfolgt hier die Spaltenrückmeldung der Tastaturmatrix, falls eine Taste gedrückt wurde,

Bits 0-4: Dieselbe Funktion wie REG 0, allerdings für Controlport 2 (Joystick 1).

REG 13 (ICR)

Bit 4: Eingabedaten vom Kassettenport.

Timer A & CRA werden für den Diskettenbetrieb benötigt, Timer B & CRB für den Kassettenbetrieb.

CIA 2: Basisadresse \$DD00 (56576)

REG 0 (PRA)

Bits 0-1: VA 14-15 (höchstwertige Adreßbits des Video-RAM),

Bit 2: TXD (in Verbindung mit RS232-Cartridge, sonst frei),

Bit 3: ATN (Ausgang serieller Bus),

Bit 4: CLOCK (Ausgang serieller Bus),

Bit 5: DATA (Ausgang serieller Bus),

Bit 6: CLOCK (Eingang serieller Bus), Bit 7: DATA (Eingang serieller Bus).

REG 1 (PRB)

Bits 0-7: User-Port/RS232. Bei Aufstecken einer RS232-Cartridge erhalten die Bits die folgende Bedeutung:

Bit 0: RXD (Receive Data),

Bit 1: RTS (Request To Send),

Bit 2: DTR (Data Terminal Ready),

Bit 3: RI (Ring Indicator),

Bit 4: DCD (Data Carrier Detect),

Bit 6: CTS (Clear To Send),

Bit 7: DSR (Data Set Ready).

REG 13 (ICR)

Bit 4: RXD (nur bei RS232-Betrieb, sonst frei).

Timer A & CRA werden für die RS232-Baudrate benötigt, Timer B & CRB für die RS232-Bitüberprüfung.

3.7 Der Joystickport

3.7.1 Der Joystick

Wollen Sie nicht die in BASIC 7.0 implementierten Kommandos zur Joystickabfrage verwenden, oder wollen Sie eine Joystickabfrage in Maschinensprache realisieren, so können Sie folgendes kleines BASIC-Programm zur Interpretation der anfallenden Daten zur Hilfe nehmen:

10 J0=56320: REM JOYSTICK-PORT-1
20 J1=56321: REM JOYSTICK-PORT-2
30 J=PEEK(J0): REM AUSLESEN DES PORTS
40 IF (J AND 1)=0 THEN PRINT "OBEN ";
50 IF (J AND 2)=0 THEN PRINT "UNTEN ";
60 IF (J AND 4)=0 THEN PRINT "LINKS ";
70 IF (J AND 8)=0 THEN PRINT "RECHTS ";
80 IF (J AND 16)=0 THEN PRINT "FEUER";
90 PRINT: GOTO 30

Das Programm liest nun den Joystick-Port-1 aus; wollen Sie Port 2 auslesen, so brauchen Sie lediglich in Zeile 30 J0 durch J1 zu ersetzen.

Sollten Sie in zwei Richtungen gleichzeitig steuern wollen, beispielsweise nach oben und rechts, so ist auch diese Abfrage möglich – in unserem Beispiel werden Ihnen beide Richtungen auf dem Bildschirm angezeigt. Auf diese Weise erhöht sich die Anzahl der Richtungen von 4 auf 8! Lesen Sie aber auch die Verwendung von Paddles in Kapitel 4.1.4.2.

3.7.2 Die 1350-Maus

Auch auf die mittlerweile mehr oder weniger modern gewordene Maus braucht der Commodore-128-Besitzer nicht mehr länger zu verzichten. Mit der Maus können Sie Programmfunktionen auswählen und ausführen ohne von der Tastatur Gebrauch machen zu müssen, sofern dies vom Treiberprogramm unterstützt wird.

Genauso wie der Joystick, der Light Pen oder die Paddles wird die Maus an den Joystickport angeschlossen. Dabei hat die linke Maustaste dieselbe Auswirkung wie die Feuertaste des Joysticks; die rechte Taste hat softwarebedingte Zusatzfunktionen.

Jetzt das angenehmste: Die Maus kann genauso abgefragt werden wie ein Joystick. So funktionieren alle Programme mit Joystickabfrage auch mit der Maus; selbst im 64er-Modus! Unter BASIC 7.0 können Sie hier von dem JOY-Kommando Gebrauch machen. Benutzen Sie doch aber einfach mal das hier abgedruckte Joystickprogramm.

3.7.3 Der Light Pen

Auch den Light Pen schließt man am Joystickport an. Mittels des Light Pen kann man softwaremäßig feststellen, auf welche Stelle im Bildschirm der Stift zeigt. Hierfür wird der VIC-Chip benötigt, der die nötigen Informationen der aktuellen Kathodenstrahlposition mitteilt. Die Position des Light Pen wird an Adresse \$D013 (X-Position) übergeben. Da die X-Koordinate des Kathodenstrahl bis 512 betragen kann (9 Bits), ist die Auflösung des Light Pen auf 256 Punkte herunterdividiert worden (2 horizontale Punkte = 1 Light-Pen-Punkt). Entsprechend finden Sie die Y-Koordinate des Light Pen an \$D014 vor, mit voller Auflösung übrigens.

Die Auflösung des Light Pen ist von Modell zu Modell verschieden und auch vom Monitor abhängig. Deswegen verlangen die meisten Programme, die mit Light Pen arbeiten, daß man den Light Pen erst einmal herumbewegt, das Programm stellt sich dann auf den Light Pen ein. BASIC-Programmierer

128 Intern

haben es bei der Light-Pen-Abfrage sehr leicht, sie können das PEN-Kommando verwenden.

```
10 REM ** Light-Pen-Abfrage ***
20 GRAPHIC 1,1
30 COLOR 4,2 : COLOR 0,2 : COLOR 1,0
40 DO
50 : X = PEN(0)
60 : Y = PEN(0)
70 : DRAW 1, X, Y
80 LOOP
```

3.8 Der serielle IEC-Bus des Commodore 128

Am IEC-Bus werden Peripherie-Geräte an den Rechner angeschlossen. Dies können beispielsweise Drucker oder Floppy-Laufwerke sein. Sie dürfen sich den Bus tatsächlich als einen solchen vorstellen: Es werden Daten vom Rechner über den Bus an bestimmte Haltestellen (Peripherie) transportiert, und sie kommen auf demselben Weg auch wieder zurück. Der im Commodore 64 und Commodore 128 eingebaute IEC-Bus ist eine abgespeckte Version der in den "größeren" CBM-Anlagen eingebauten IEC-Busse. Der große IEC-Bus hat 24 Leitungen, der kleinere Bus hat lediglich 6 Leitungen. Diese Verkleinerung mag aus Kosten- oder Platzgründen geschehen sein, auf jeden Fall trug dieser IEC-Bus für Rechner (es gibt auch einen IEC-Bus für Meßgeräte) nicht unwesentlich zum großen Erfolg der Commodore-Rechner bei. (Manche behaupten sogar, er sei das Geheimrezept von Commodore).

Doch hier erst einmal die Belegung der einzelnen Leitungen:

SRQ; Service ReQuest. Hat ein Gerät irgendeine Aufgabe erledigt und braucht nun neue Daten oder hat welche abzugeben oder verlangt sonst irgendeine Aktion, so kann es das dem Controller durch dieses Signal mitteilen. (Wie im Krankenhaus, wo Sie nach der Schwester klingeln können.) Dieser wird daraufhin einen Identify-Zyklus (mittels EOI oder ATN) einleiten, um festzustellen, um welches Gerät es sich handelt. Diese Funktion wird bei Commodore nicht verwendet.

- 2 GND; Masseleitung.
- 3 ATN; (In) ATteNtion. Immer dann, wenn der Controller einen Befehl übermitteln will, aktiviert er diese Leitung. Dadurch soll erreicht werden, daß alle am Bus angeschlossenen Geräte diesen Befehl mitbekommen (sie sollen "lauschen"), da ja von vorneherein noch nicht feststeht, welches Gerät gemeint ist. Dies stellt sich erst bei der Übermittlung der Geräteadresse heraus, weshalb diese auch immer zuerst übermittelt wird, damit sich die anderen Geräte wieder vom Bus trennen können.
- 4 CLK; (In/Out) CLocK. Da die Daten nicht byteweise, sondern bitseriell über den Bus wandern, gibt der TALKER jedem Bit einen Taktimpuls auf der Leitung CLK mit auf dem Weg, womit die Gültigkeit der Datenleitung angezeigt wird.
- 5 DATA (In/Out) ist die einzige Datenleitung, über die ein Datenbyte mit dem niederwertigsten Bit voran seriell geschoben wird.
- 6 RESET; Gibt einen Reset auf die angeschlossenen Geräte.



Abb. 3

Alle auf dem größeren IEC-Bus vorhandenen zusätzlichen Leitungen, wie etwa EOI, NDAC etc. werden durch die beiden Leitungen CLK und DATA simuliert oder besser ersetzt. Die Zeit zwischen den Pegelsprüngen der beiden Leitungen gibt Auskunft über das jeweilige Signal.

82 128 Intern

3.8.1 Schneller und langsamer Modus

Sicherlich meinen Sie auch, daß es eine sträfliche Verschwendung ist, eine Leitung auf dem ohnehin mickrigen Bus unbenutzt zu lassen. Doch leider ist dies so - zumindest im normalen Modus.

Wenn es einen normalen Modus gibt, so schließen Sie, dann gibt es auch einen anderen, nicht normalen Modus. Dies ist genau richtig! Wie Sie wissen, ist die 1541 nicht gerade als schnelle Floppy verschrien (ganz im Gegenteil). Das liegt schon allein daran, daß jedes Byte zerpflückt werden muß und dann Bit für Bit über den Bus geschickt wird. Dieser Mißstand mußte natürlich behoben werden - was nutzt einem die Supermaschine Commodore 128, wenn man einen solchen Klotz am Bein hat? Schließlich und endlich schläft die Konkurrenz auch nicht, sprich die Konkurrenzprodukte werden auch nicht langsamer. Commodore hat hier die Floppy 1571 entwickelt, die beim Ladevorgang im 128er-Modus bis zu achtmal (!) schneller ist. Im CP/M-Modus wird dann sogar noch einiges zugelegt. Diesen Geschwindigkeitsvorteil hat man allerdings nur im 128er-Modus, nicht im 64er-Modus. Die 1541 kann man allerdings nach wie vor im 128er-Modus betreiben. Die Floppy erkennt soweit selbständig, welcher Modus eingeschaltet werden muß; dies aber nur in Kooperation mit dem Betriebssystem des Rechners.

Sie können sich bestimmt schon denken, wie man diesen Geschwindigkeitsvorteil realisiert hat: unter Zuhilfenahme der brachliegenden Leitung SRQ. Im schnellen seriellen Modus wird diese Leitung praktisch als eine zweite CLK-Leitung benutzt, als bidirektionale schnelle CLOCK-Leitung.

Im Einschaltzustand ist die 1571 immer im langsameren Modus, weshalb man sie auch ohne weiteres am C-64 anschließen kann. Der Benutzer kann nun den schnellen Modus anmelden, der dann beibehalten wird, bis er wieder explizit aufgehoben wird. Die existierenden Kernal-Routinen sind geändert worden, um den langsamen und schnellen Modus zu realisieren. Es gibt ein spezielles Flag im Kernal, um anzuzeigen, ob das aktuelle Peripheriegerät ein schnelles oder ein langsames ist.

Um die 1571 als schnelles Gerät anzumelden, muß der Benutzer ein HRF-Signal senden (Host Request Fast = Host erbittet schnellen Modus). Dies wird durch Senden von acht CLOCK-Impulsen über die SRQ-Leitung realisiert. Der 6526 auf der Controller-Platine des Laufwerkes erkennt dieses Signal und löst einen Interrupt aus. Im Laufwerk wird dann ein Flag gesetzt, das den schnellen Modus anzeigt. Wenn die Floppy nun LISTENER ist und Daten empfängt, sendet sie das ein DRF-Signal (Device Request Fast = Gerät erbittet schnellen Modus). Anhand dieses Signals erkennt dann der Rechner, daß die Floppy in der Lage ist, Daten schnell zu empfangen und zu senden; eine 1541 würde dieses DRF-Signal natürlich nicht senden können. Das rechnerinterne Schnell-Modus-Flag kann durch folgende Ereignisse wieder rückgesetzt werden: UNLISTEN, UNTALK, Fehler auf Bus sowie <RUN/STOP>-<RESTORE>.

3.8.2 Die Geräteadressen

Es besteht die Möglichkeit, eine Reihe von Geräten an den seriellen IEC-Bus anzuschließen, bespielsweise zwei Floppies und einen Drucker. Dies macht es notwendig, die verschiedenen Geräte auch unterscheiden zu können, damit die Daten wissen, wo sie "aussteigen" müssen. Sie können sich die Geräteadresse also praktisch als Hausnummer vorstellen. Als Geräteadresse sind die Werte 0-30 möglich.

Geräteadresse Gerät

Die Geräteadresse enthält allerdings außer der eigentlichen Gerätenummer noch eine weitere Information: die Aktion, die ausgeführt werden soll. Die möglichen Aktionen sind die folgenden:

⁰⁻³ Interne Geräte (Tastatur, Bildschirm, User Port, Kassettenport).

⁴⁻⁷ Normalerweise CBM-Drucker.

⁸⁻¹¹ Normalerweise CBM-Floppies.

¹²⁻³⁰ Noch unbenutzt.

84 128 Intern

32 Das Gerät wird als LISTENER adressiert, d.h. es soll Daten empfangen. Diese Aktion wird beispielsweise durch das BASIC-Kommando PRINT# oder DSAVE hervorgerufen.

- Das Gerät soll TALKER sein, also Daten senden. Hier könnten beispielsweise die BASIC-Kommandos INPUT# oder DLOAD als Ursache dienen.
- 48 Die Betriebsart LISTEN wird beendet (UNLISTEN). Das niederwertige Halbbyte (Gerät) ist hierbei immer 15.
- 80 Die Betriebsart TALK wird beendet (UNTALK). Das niederwertige Byte ist auch hier immer 15.

Wollen Sie beispielsweise einen Drucker mit der Geräteadresse 4 zum Drucken adressieren, so setzt sich die gesamte Geräteadresse zusammen aus: 32 + 4 = 36 (\$24).

3.8.3 Die Sekundäradressen

Die Sekundäradresse dient nicht der Auswahl eines Gerätes am IEC-Bus – sie dient vielmehr der Auswahl eines Modus im angesprochenen Gerät. So kann man beispielsweise bei den meisten Druckern durch Angabe der Sekundäradresse einen ganz bestimmten Druckmodus wählen. Bei den CBM-Druckern kann man beispielsweise durch die Sekundäradresse 0 den Groß-/Grafik-Modus anwählen, die Sekundäradresse 7 wählt den Groß-/Kleinschrift-Modus aus. Auch beim Floppy-Laufwerk kann man durch Angabe der Sekundäradresse einen Datenkanal ansprechen.

Auch die Sekundäradresse setzt sich zusammen aus der eigentlichen Sekundäradresse und dem Zusammenhang, in dem die Sekundäradresse auftritt.

96 PRINT, INPUT oder GET

224 CLOSE

240 OPEN

Als nützlich wird sich auch diese Tabelle erweisen, die Ihnen in Bitmustern anzeigt, wie sich die einzelnen Geräte- und Sekundäradressen zusammensetzen.

Kommando	Abkürzung	Binärer Wert			
Host Request Fast	HRF	%1111 1111			
Device Request Fast	DRF	%0000 0000			
Talk Adresse	(TA)	%010x xxxx			
Listen Adresse	(LA)	%001x xxxx			
UNTALK	(UNTLK)	%0101 1111			
UNLISTEN	(UNLSN)	%0011 1111			
SA OPEN	(SA(O))	%1111 yyyy			
SA CLOSE	(SA(C))	%1110 yyyy			
SA Normal	(SA)	%011z zzzz			

Die normale Sekundäradresse darf einen Wert zwischen 0 und 31 haben (z zzzz). Die Kanaladresse (yyyy) darf einen Wert zwischen 0 und 15 haben. Als Beispiel die Sekundäradressen und deren Bedeutung für die 154x-Laufwerke:

00 - PRG-Type (Read Data Channel)

01 - PRG-Type (Write Data Channel)

02-14 - Kanäle für alle Filetypen

15 - Kommandokanal

3.8.4 Die Systemvariable ST

Wo Peripheriegeräte angeschlossen sind, können natürlich auch Fehler auftreten. Die Systemvariable ST gibt Auskunft darüber, ob die letzte Aktion auf dem IEC-Bus erfolgreich verlaufen ist oder nicht; ist sie nicht erfolgreich verlaufen, so kann man den Fehler anhand des in ST übergebenen Fehlercodes analysieren. ST kann nun folgende Werte annehmen:

- 1 Kann nach OPEN oder PRINT auftreten. Nach der Übergabe eines Datenbytes wurde dieses nicht innerhalb von 64 ms durch Zurücknahme von NDAC quittiert, es ist also wahrscheinlich nicht angekommen.
- 2 Kann bei INPUT oder GET auftreten. Wird ein Gerät als TALKER angesprochen und sendet nicht innerhalb von 64 ms ein Datenbyte, so beinhaltet ST diesen Wert.

86 128 Intern

Das zuletzt übergebene Datenbyte wurde in Verbindung mit einem EOI übergeben, was bei einer Floppy auf Dateiende hindeutet (EOF).

-128 Ein Adressierungsversuch zeigte keinerlei Reaktion auf dem Bus. In diesem Falle wird ein BASIC-Programm die Fehlermeldung DEVICE NOT PRESENT ausgeben, in Maschinensprache können Sie hierauf reagieren.

Es kann auch vorkommen, daß eine Kombination der oben genannten Werte auftritt. Hier ist es ratsam, in einem BASIC-Programm nicht den absoluten Wert abzufragen, sondern das entsprechende Bit, also:

1000 IF (ST AND 64) THEN PRINT "<EOF>"

Um in Maschinensprache das Statuswort ST abzufragen, ist es notwendig, sich dieses aus der Zeropage zu holen. Erfreulicherweise liegt es sowohl im 64er- als auch im 128er-Modus an derselben Adresse: \$90 (144). Ein Abfragen in Maschinensprache sähe dann so aus:

LDA \$90 ;Hole Statusvariable AND #\$40 ;Bit 6 gesetzt? BNE EOF ;EOF erreicht

4. Der Soundchip SID

4.1 Der Soundcontroller 6581

4.1.1 Allgmeines zum SID

Auch die Musik ist - neben der Grafik - ein interessantes Anwendungsgebiet in der Computerei. Sie können sich glücklich schätzen, da ein überaus leistungsstarker Synthesizer - etwas anderes ist der SID nicht - in Ihrem Commodore schlummert. Es handelt sich um denselben Baustein, wie er sich schon im Commodore 64 bewährt hat. Kaum ein Spiel verzichtet auf die Möglichkeiten, die sich durch den SID bieten, aber keines erreicht wohl die Leistungsgrenzen dieses Chips. Nicht selten ertönen die bekanntesten Melodien in allen möglichen und unmöglichen Klangfarben - Sprechen kann er mittlerweile auch, der Commodore, natürlich dank des SIDs, ohne jeglichen weiteren Hardware-Aufwand. Benötigt wird lediglich ein entsprechendes Programm.

Hier die wesentlichen Merkmale des SID 6581 in Stichpunkten:

- * 3 unabhängige, frei programmierbare Stimmen
- * 4 mischbare Schwingungsarten für jede Stimme
- * 3 mischbare Filter (Hoch-, Tief-, Bandpassfilter)
- * Hüllkurvengenerator (ASDR-Kontrolle) für jede Stimme
- * 2 kaskadierbare Ringmodulatoren
- * Verfremdungsmöglichkeit für externe Signalquelle
- * Zwei 8-Bit-A/D-Wandler




Abb. 4 (Blockschaltbild SID)

4.1.2 Pinbelegung des 28 poligen Gehäuses:

- 1-2 CAP1A, CAP1B; Anschluß des Kondensators für die programmierbaren Filter. Empfohlene Kapazität: 2200pF.
- 3-4 CAP2A, CAP2B; wie 1-2.
- 5 -RES (Reset); =0 bringt den SID in den Grundzustand.
- 6 02 (Systemtakt); alle Datenbusaktionen finden nur während 02=1 statt.
- 7 R/W (Read/Write); 0=Schreibzugriff, 1=Lesezugriff.
- 8 -CS (Chip Select); 0=Datenbus gültig, 1=Datenbus hochohmig (Tri-State).
- 9-13 A0-A4 (Adreßbits 0-4); dienen zur Auswahl eines der 29 Register des SID.
- GND (Masse); Achtung: Der SID sollte eine eigene Masseleitung zur Stromversorgung besitzen, um gegenseitige Beeinflussungen mit anderen Systemkomponenten zu vermeiden!
- 15-22 D0-D7; Datenleitungen von und zum Prozessorsystem.
- 23 A2IN (Analog Input 2); Handhabung unbedingt unter 4.1.4 nachlesen!
- 24 AIIN; Wie 23, allerdings für A/D-Wandler 1.
- 25 VCC; Versorgungsspannung +5V.
- 26 EXT IN (External Input); Eingang für externe Audiosignale, die durch SID verfremdet werden sollen.
- 27 AUDIO OUT; Summenausgang aller im SID erzeugten oder behandelten Signale.
- VDD; Versorgungsspannung +12V.

SID steht für Sound Interface Device. Während handelsübliche Synthesizer meist nur über eine Stimme verfügen, man nennt sie dann monophon, so verfügt der SID gleich über drei voneinander unabhängige, frei programmierbare Stimmen (polyphon). Viele Konkurenzrechner haben sich auf dieses leistungsstarke Element eingestellt und ebenfalls mehrstimmige Synthesizer eingebaut.

Wie bereits erwähnt, verfügt der SID 6581 über drei frei programmierbare Stimmen, die sowohl unabhängig voneinander als auch in Verbindung miteinander benutzt werden können.

Einige der Leser haben mit Sicherheit schon Töne oder Tonfolgen unter BASIC 7.0 programmiert. Auch bei der Produktion von Tönen müssen Sie sich von diesem Standard lösen, der Ihnen durch BASIC 7.0 geboten wird: Der SID ist zwar komfortabel, aber Dinge wie Warteschlangen (Queues) etc. müssen Sie in Maschinensprache selbst durch Interrupts lösen. Im 64er-Modus stehen Ihnen die komfortableren Kommandos auch nicht zur Verfügung – was aber kein Grund zur Resignation ist, denn man kann auch durch entsprechende POKE-Kommandos eine Menge

aus dem SID herausholen; im Prinzip macht der Interpreter bei der Ausführung Ihrer BASIC-Kommandos ja nichts anderes.

Wer also schon einmal unter BASIC Töne programmiert hat oder wer Synthesizer-Freak ist, für den sind Begriffe wie Hüllkurve und Amplitudenmodulator nichts Unbekanntes mehr. Wir wollen diese so notwendigen Begriffe aber auf jeden Fall erläutern, da sie zur Programmierung des SID sehr wichtig sind.

Jede Stimme besteht aus: Oszillator, Hüllkurvengenerator, Amplitudenmodulator und einem Schwingungsformgenerator. Der Oszillator erzeugt bei einer Taktfrequenz von 1 MHz Grundfrequenz im Bereich 0 - 8200 Hz mit einer Auflösung von 16 Bit. Es sind vier verschiedene Schwingungsformen möglich: Sägezahn, Rechteck (mit variablem Puls-/Pauseverhältnis), Dreieck und das jedem eingefleischten HiFi-Freak bekannte "rosa Rauschen". Die Schwingungsform ist ein wichtiges Kriterium für das Klangbild des zu erzeugenden Tones, da jede Schwingungsform ihren eigentümlichen Gehalt an Oberwellen hat. So hört sich die Dreiecksschwingung sehr weich an, etwa Holzflöte. Die Sägezahnschwingung klingt eher wie eine blechern, einer Trompete sehr ähnlich. Einer Klarinette gleicht die Rechteckschwingung, die sehr hohl klingt. Bleibt noch das Rauschen übrig, das weniger einem Instrument ähnelt, obwohl man ein Schlagzeug recht gut simulieren kann. Geräuscheffekte beispielsweise können am besten durch das Rauschen, eventuell durch Überlagerung einer weiteren Welle, erzeugt werden. Das Rauschen wird durch Überlagerung einer Vielzahl aufeinanderfolgender, zufälliger Frequenzen erreicht.

Der Amplitudenmodulator beeinflußt den Verlauf der Lautstärke während der Erzeugung eines Tones. Der Modulator wird durch den Hüllkurvengenerator gesteuert, den Sie wiederum direkt programmieren können. Um die Programmierung des Hüllkurvengenerators kümmern wir uns später noch. Ferner können die Ausgänge aller Stimmen weiterhin noch über programmierbare Filter geschickt werden, wodurch Sie die Klangfarbe noch einmal beeinflussen können. Für SID-Fans gibt es dann noch einige Möglichkeiten: Es können die Stimmen 1 und 2 noch von der Stimme 3 ringmoduliert werden, d.h. es entstehen außer der Grundstimme noch Summe und Differenz mit der Stimme 3. Bei der Stimme 3 kann man während des

Verlaufes eines Tones den Augenblickswert des Hüllkurvengenerators auslesen und dann anhand dieser Daten beispielsweise einen Filter verändern.

4.1.3 Registerbeschreibung des SID

Die Basisadresse des SID 6581 ist \$D400 (54272).

- REG 0 Oszillatorfrequenz niederwertiges Byte für Stimme 1.
- REG 1 Oszillatorfrequenz höherwertiges Byte für Stimme 1.
- REG 2 Pulsbreits niederwertiges Byte für Stimme 1.
- REG 3 Pulsbreite höherwertiges Byte für Stimme 1.

 Die Register 2 und 3 bestimmen das Puls-/Pauseverhältnis des Rechteckausganges von Stimme 1. Von Register 3 werden lediglich die Bits 0-3
 benutzt.

REG 4 Steuerregister für Stimme 1

- Bit 0: KEY; Steuerbit für den Ablauf des Hüllkurvengenerators. Beim Wechsel von 0 nach 1 steigt die Lautstärke von Stimme 1 innerhalb der in REG 5 programmierten "Attack"-Zeit von Null auf den Maximalwert (REG 24) an und fällt dann in der ebenfalls in REG 5 angegebenen "Decay"-Zeit auf den in REG 6 programmierten "Sustain"-Pegel ab, auf dem sie bleibt, bis das Steuerbit wieder Null wird. Dann fällt die Lautstärke innerhalb der in REG 6 ausgewählten "Release"-Zeit wieder auf Null ab.
- Bit 1: SYNC; 1= Oszillator 1 wird mit Oszillator 3 synchronisiert.

 Dieses Bit hat auch dann Wirkung, wenn die Stimme 3 stummgeschaltet sein sollte.
- Bit 2: RING; 1= Der Dreieckschwingungsausgang von Oszillator 1 wird durch ein Frequenzgemisch (Summe und Differenz der Frequenzen von Stimme 1 und 3) ersetzt. Dieser Effekt tritt auch dann ein, wenn Stimme 3 stummgeschaltet ist.
- Bit 3: TEST; Wenn zusammen mit dem Rauschgenerator noch eine weitere Schwingungsform desselben Oszillators ausgewählt wurde, kann es vorkommen,daß der Rauschgenerator blockiert. Die Blockade kann durch dieses Bit wieder aufgehoben werden.
- Bit 4: TRI; 1= Dreieckschwingung ausgewählt.
- Bit 5: SAW; 1= Sägezahnschwingung ausgewählt.
- Bit 6: PUL; 1= Rechteckschwingung ausgewählt. Das Puls-/Pauseverhältnis dieser Schwingung wird in REG 2 und REG 3 eingestellt.
- Bit 7: NSE; 1= Rauschgenerator ausgewählt.

Anmerkung zu den Bits 4-7: Es ist praktisch möglich, mehrere Schwingungsformen gleichzeitig auszuwählen. Zu beachten ist jedoch, außer dem zu Bit 3 Gesagten, daß das Ergebnis nicht etwa die Summe aller Formen darstellt sondern vielmehr eine logische UND-Verknüpfung der Komponenten.

REG 5 ATTACK/DECAY

- Bits 0-3: Diese Bits bestimmen die Zeit, die verstreicht, bis die Lautstärke vom Maximalwert auf den Sustain-Pegel abfällt. Der einstellbare Bereich beträgt 6 ms bis 24 Sekunden.
- Bits 4-7: Hiermit wird die Zeit definiert, in der die Lautstärke nach dem Setzen des KEY-Bits von Null auf Maximalwert ansteigt. Der einstellbare Bereich liegt hier bei 2 ms bis 8 Sekunden.

REG 6 SUSTAIN/RELEASE

- Bits 0-3: Mit diesen Bits wird die Zeit eingestellt, innerhalb der die Lautstärke nach Rücksetzen des KEY-Bits (Ende des Tones) vom Sustain-Pegel auf Null abfällt. Der einstellbare Bereich ist 6 ms bis 24 Sekunden.
- Bits 4-7: Diese Bits geben den Sustain-Pegel an, also die Lautstärke, die nach dem Ansteigen auf Maximalwert und folgendem Abfallen gehalten werden soll.
- REG 7 Diese Register steuern die Stimme 2 analog zu den Registern

bis 0-6, allerdings mit folgenden Ausnahmen:

- REG 13 SYNC synchronisiert Oszillator 2 mit Oszillator 3.

 RING ersetzt den Dreieckausgang von Oszillator 3 durch das Frequenzgemisch aus den Oszillatoren 2 und 3.
- REG 14 Diese Register steuern die Stimme 3 analog zu den Registern 0-6 bis mit folgenden Ausnahmen:
- REG 20 SYNC synchronisiert Oszillator 3 mit Oszillator 2.

 RING ersetzt die Dreieckschwingung von Oszillator 3 durch das
 Frequenzgemisch aus den Oszillatoren 2 und 3.
- REG 21 Filterfrequenz niederwertiges Byte Es werden nur die Bits 0-2 benutzt.
- REG 22 Filterfrequenz höherwertiges Byte

Die 11-Bit-Zahl der Register 21 und 22 bestimmt die Filtereckfrequenz bzw. -mittenfrequenz.

Im Commodore 128 errechnet sich diese Frequenz folgendermaßen: F=(30+W*5.8) Hz, wobei W die 11-Bit-Zahl darstellt.

REG 23 Filterresonanz und -schalter

Bit 0: 1= Stimme 1 wird über den Filter geleitet.

Bit 1: 1= Stimme 2 wird über den Filter geleitet.

Bit 2: 1= Stimme 3 wird über den Filter geleitet.

Bit 3: 1= Die externe Quelle wird über den Filter geleitet.

Bits 4-7: Diese Bits bestimmen die Resonanzfrequenz des Filters.

Diese benutzt man dazu, bestimmte Ausschnitte des
Frequenzspektrums hervorzuheben. Die Wirkung kann
besonders gut bei der Sägezahnschwingung beobachtet
werden.

REG 24 Dieses Register hat folgende Bedeutungen:

Bits 0-3: Gesamtlautstärke.

Bit 4: Schaltet den Tiefpaßzweig des Filters ein.
Bit 5: Schaltet den Bandpaßzweig des Filters ein.

Bit 6: Schaltet den Hochpaßzweig des Filters ein.

Hoch- und Tiefpaßfilter haben eine Flankensteilheit von 12 db/Oktave. Der Bandpaßfilter hat eine solche von 6 db/Oktave. Es kann mehr als ein Filter eingeschaltet sein. Sind beispielsweise Hoch- und Tiefpaß eingeschaltet, resultiert daraus eine Bandsperre. Um den Einfluß der Filter zu Gehör zu bringen, muß wenigstens ein Filter eingeschaltet sein und wenigstens eine Stimme über den Filter geleitet werden. Allgemein gesehen wird das Filter dazu benutzt, bestimmte Bereiche aus einem Frequenzspektrum herauszufiltern. Daher erlaubt die Filterung eine viel feinfühligere und ausgeklügeltere Beeinflussung des Klangbildes, als es durch die bloße Auswahl der Schwingungsform möglich wäre.

Verändert man die Filterfrequenz während des Ablaufes eines Tones (bei kurzen Tönen nur in Maschinensprache möglich), so lassen sich die verschiedensten Instrumente perfekt nachbilden.

Bit 7: 1=Stimme 3 unhörbar. Von dieser Möglichkeit sollte man dann Gebrauch machen, wenn der Verlauf der Stimme 3 lediglich zur Parametergewinnung der anderen Stimmen "mißbraucht" wird.

Auf alle zuvor aufgeführten Register kann nur ein Schreibzugriff erfolgen. Ein Lesezugriff bringt keinerlei Aussage. Auf alle folgenden Register kann nur lesend zugegriffen werden:

REG 25 A/D-Wandler 1

REG 26 A/D-Wandler 2

REG 27 Rauschgenerator der Stimme 3

Dieses Register liefert eine Zufallszahl, die dem augenblicklichen Stand des Rauschgenerators 3 entspricht. Der Generator muß hierzu eingeschaltet sein, jedoch kann die Stimme 3 unhörbar sein (Bit 7 in REG 24 =1).

REG 28 Hüllkurvengenerator der Stimme 3

Aus diesem Register kann man den augenblicklichen Stand der relativen Lautstärke von Stimme 3 entnehmen. So könnte man entsprechend dem Lautstärkeverlauf die Frequenz oder die Filterparameter variieren. Ein Beispiel hierzu finden Sie im Abschnitt 4.2.2.

Nachdem wir eine Tabelle der Register haben, wollen wir anhand kurzer Beispiele auch die Verwendung dieser Register erläutern. Wir setzen den Schwerpunkt allerdings auf die tonerzeugenden Register, nicht auf die A/D-Wandler etc.

4.1.4 Der Analog/Digitalwandler

Die Worte analog und digital dürften weitläufig bekannt sein, beispielsweise nennt man bei Quarzuhren die Uhren mit den guten alten Zeigern analog, während die Uhren mit LCD-Anzeige digital genannt werden. Diese Bezeichnungen rühren von der Art und Weise her, wie die Zeit angezeigt wird.

Ein A/D-Wandler (so nennt man ihn kurz) ist eine Einrichtung zur Umwandlung eines analogen Signales, beispielsweise einer Spannung, in einen digitalen Wert. Das Problem ist, daß man einen analogen Wert mit theoretisch unendlich feiner Abstufung in einen endlich, durch feste Intervalle abgestuften digitalen Wert umwandeln muß. Es entsteht bei dieser Umwandlung ein maximaler Fehler von ± einem kleinsten digitalen Schritt.

Wie Sie den Registern entnehmen können, enthält der SID 6581 zwei A/D-Wandler. Hierbei handelt es sich um eine Anordnung mit einer intern erzeugten Referenzspannung von ca. 2.5 V.

Der Meßvorgang besteht darin, daß eine externe Kapazität zunächst entladen wird und dann anschließend ein Wert in Register 25 bzw. Register 26 übernommen wird, der der benötigten Zeit für eine erneute Aufladung der Kapazität auf die Referenzspannung entspricht. Dieser Vorgang wiederholt sich zyklisch.

4.1.4.1 Die Handhabung des A/D-Wandlers

Wir schließen aus dem Erwähnten, daß nur eine potentiometrische Beschaltung des Wandlers in Frage kommt. Als Meßwertaufnehmer eignen sich dann dementsprechend nur veränderliche Widerstände in irgendeiner Form, beispielsweise Photowiderstände, Heiß- und Kaltleiter etc.

Sollen Spannungen gemessen werden, so müssen diese zuvor in eine geeignete Form umgewandelt werden, z.B. mit Hilfe eines Unijunction-Transistors.

Die Meßanordnung sieht einfach so aus, daß an das eine Ende des Meßwiderstandes +5V angelegt werden (an den Controlports des C128 verfügbar) und das andere Ende mit dem Analogeingang des SID (ebenfalls an den Controlports verfügbar, die Bezeichnungen lauten *POTX* und *POTY*) verbunden wird. Der aus den Registern 25 und 26 ausgelesene Wert ist ein Maß für den Widerstand.

Um die gesamte Skala von 8 Bits ausnutzen zu können, muß sich der Widerstand im Bereich von 200 Ohm (nicht kleiner bitte!) bis 200 Kiloohm bewegen. Die programmtechnische Handhabung der A/D-Wandler wird im nächsten Abschnitt behandelt.

4.1.4.2 Die Verwendung von Paddles

Paddles sind nichts anderes als Potentiometer in handgreiflicher Form und eignen sich also somit hervorragend zum Anschluß an die A/D-Wandler. An den Commodore 128 können handels-

übliche Paddles angeschlossen werden. Man schließt sie einfach an die Controlports 1 oder 2 an, wo Sie sonst den Joystick anschließen können.

Da einige Bits im CIA 1 und 2 sowohl für die Tastatur als auch für die Paddle-Abfrage verantwortlich sind, ist die programmtechnische Lösung der Paddle-Abfrage nicht ganz einfach. Um nun nicht unsinnige Ergebnisse zu erlangen, schaltet man die Tastatur am besten ab, und zwar genau während des Zugriffs, da sonst die Tastatur überhaupt nicht mehr zu bedienen wäre.

Wir wollen Ihnen hier ein kleines Maschinenprogramm anbieten, daß eine komfortable Paddle-Abfrage ermöglicht. Als BASIC-Loader in Ihr Programm eingebunden wird es Ihnen gute Dienste leisten. Das Programm liegt im Bereich \$CFBE bis \$CFFF. Dieser Bereich wurde gewählt, da er sowohl im 128er-Modus als auch im 64er-Modus frei ist. Sie können es natürlich beliebig verschieben, Sie müssen dann lediglich die zwei Unterprogrammaufrufe an den Adressen \$CFC1 und \$CFD4 entsprechend ändern.

CFBE	SEI	;TASTATURABFRAGE VERHINDERN
CFBF	LDA #\$80	; PARAMETER FÜR PADDLESATZ A
CFC1	JSR \$CFEC	;A/D-WERTE A1 UND A2 HOLEN
CFC4	STX \$0201	;UND SICHERSTELLEN
CFC7	STY \$0202	
CFCA	LDA \$DCOO	; TASTEN A AUS CIA 1 HOLEN
CFCD	AND #\$OC	;BENÖTIGTE BITS FILTERN
CFCF	STA \$0200	;UND SICHERSTELLEN
CFD2	LDA #\$40	; PARAMETER FÜR PADDLESATZ B
CFD4	JSR \$CFEC	;A/D-WERTE B1 UND B2 HOLEN
CFD7	STX \$0203	;UND SICHERSTELLEN
CFDA	STY \$0204	
CFDD	LDA \$DC01	TASTEN B AUS CIA 2 HOLEN
CFE0	AND #\$OC	BENÖTIGTE BITS FILTERN
CFE2	STA \$0205	;UND SICHERRSTELLEN
CFE5	LDA #\$FF	; ALLE BITS AUSGANG IN CIA 1
CFE7	STA \$DC92	;UM TASTATURABFRAGE WIEDER
CFEA	CLI	;ZU ERLAUBEN
CFEB	RTS	;RÜCKKEHR INS BASIC-PROGRAMM
CFEC	STA \$DC00	;PADDLESATZ AUSWÄHLEN
CFEF	ORA #\$CO	;UND ENTSPRECHENDE BITS

```
CFF2 STA $DC02 ;AUF AUSGANG SETZEN

CFF4 LDX #$00 ;VERZÖGERUNGSSCHLEIFE ZUR

CFF6 DEX ;BERUHIGUNG DES

CFF7 BNE $CFF6 ;A/D-EINGANGS

CFF9 LDX $D419 ;A/D 1 HOLEN

CFFC LDY $D41A ;A/D 2 HOLEN

CFFF RTS ;RÜCKKEHR INS HAUPTPROGRAMM
```

Hier nun der BASIC-Loader mit Beispielprogramm. Schließen Sie Ihre Paddles an und starten Sie das Programm. Schauen Sie, was geschieht.


```
10 DATA 120,169,128,32,236,207,142,1,2,140,61,3,173
20 DATA 0,220,41,12,141,0,2,169,64,32,236,207,142
30 DATA 3,2,140,4,2,173,1,220,41,12,141,5,2,169
40 DATA 255,141,2,220,88,96,141,0,220,9,192,141,2
50 DATA 220,162,0,202,208,253,174,25,212,172,26,212,96
60 FOR M=53182 TO 53247
70 READ A: POKE M,A: NEXT: REM Maschinenprogramm einlesen
80 AX=515: REM Paddle 1 am Controlport 1
90 AY=516: REM Paddle 2 am Controlport 1
100 BA=517: REM Tasten an Paddlepaar A
110 BX=513: REM Paddle 1 am Controlport 2
120 BY=514: REM Paddle 2 am Controlport 2
130 BB=512: REM Tasten von Paddlepaar B
140 SYS 53182: REM Alle Werte holen
150 PRINT PEEK(AX)" "PEEK(AY)" "PEEK(BA);
160 PRINT PEEK(BX)" "PEEK(BY)" "PEEK(BB)
170 GOTO 140
```

4.1.5 Programmierung des SID

Wir haben bereits Begriffe wie Hüllkurve und ADSR-Kontrolle angeschnitten; lassen Sie uns nun näher darauf eingehen, um Ihnen auch in Maschinensprache zu ermöglichen, den SID direkt zu programmieren.

Die Klangfarbe wird durch die Auswahl der Schwingungsform bestimmt; Filter können weiteres zur Veränderung des Klang-

bildes beitragen. Die Hüllkurve bestimmt den Tonverlauf, also die Lautstärke, die Dauer des Anschwellens etc. Folgendes Schaubild verdeutlicht die einzelnen Stadien, die ein Ton durchläuft:



LAUTSTÄRKEVERLAUF

Abb. 5 (Hüllkurvenbeispiel)

Wir können auf dem Schaubild erkennen, daß ein Ton sich in vier Grundstufen unterteilen läßt: Anschwellen Abfallen auf mittlere Laustärke (Decay), Halten (Sustain) und Abschwellen auf Null (Release). Die Dauer der einzelnen Stadien können Sie für jede Stimme einzeln bestimmen. Durch Setzen des KEY-Bits (Bit 0, Register 4 für Stimme 1) beginnt das Anschwellen des Tones, dessen Frequenz Sie zuvor definiert haben. Auch alle anderen Werte, wie Attack, Decay, Sustain und Release, müssen unbedingt vor Setzen des KEY-Bits definiert worden sein! Der Ton schwillt nun von Lautstärke Null bis auf Maximallautstärke (REG 14) innerhalb des in Attack (REG 5, 4-7)definierten Zeitrahmens an. Nachdem Maximallautstärke erreicht worden ist, fällt die Lautstärke innerhalb von Decay (REG 5, Bits 0-3) auf die zu haltende Lautstärke Sustain (REG 6, Bits 4-7) wieder ab. Diese Lautstärke wird solange gehalten, bis das KEY-Bit wieder gesetzt wird. Ist dies geschehen, so fällt die Lautstärke innerhalb von Release (REG 6, Bits 0-3) auf Null ab. Die in Klammern angegebenen Registernummern beziehen sich auf Stimme 1, für Stimme 2 müssen Sie 7, für die Stimme 3 sogar 14 hinzuaddieren.

Die Dauer des Anschlages Attack können Sie in einem zeitlichen Rahmen von 2 ms bis 8 Sekunden definieren. Die Werte für Decay und Release liegen in einem Bereich von 6 ms bis 24 Sekunden. Diese zeitlichen Rahmen sind in 16 Stufen unterteilt worden, die Sie dieser Tabelle entnehmen können:

Wert	ļ.	Att	tack	!	Decay	/	Release
	-+-			- + -			
0	ļ	2	ms	ļ	6	ms	3
1	ļ	8	ms	!	24	ms	3
2	ļ	16	ms	!	48	ms	3
3	!	24	ms	!	72	ms	3
4	į	38	ms	!	114	ms	3
5	ļ	56	ms	!	168	ms	3
6	!	68	ms	!	204	ms	6
7	1	80	ms	!	240	ms	S
8	!	100	ms	!	300	ms	S
9	!	250	ms	!	750	ms	S
10	!	500	ms	į	1.5	Se	ek.
11	!	800	ms	į.	2.4	Se	ek.
12	!	1	Sek.	į.	3	Se	ek.
13	!	3	Sek.	!	9	Se	ek.
14	!	5	Sek.		15	Se	ek.
15	ļ	8	Sek.	!	24	S	ek.

Folgendes kleines Programm soll Sie mit den Schwingungsformen und dem Tonumfang des SID 6581 vertraut machen:

```
10 S1=54272: REM Stimme 1
20 S2=54279: REM Stimme 2
30 S3=54286: REM Stimme 3
40 FL=54293: REM Filter LO-Byte
50 FH=54294: REM Filter HI-Byte
```

128 Intern

```
60 RS=54295: REM Resonanz+Schalter
70 PL=54296: REM Passart+Lautstärke
80 POKE S1+4,0: POKE S2+4,0: POKE S3+4,0: REM Steuerregister = 0
100 POKE S1+2.0: POKE S2+2.0: POKE S3+2.0: REM Pulsbreite auf 0
110 POKE S1+5,0: POKE S1+6,240: REM Attack/Decay Stimme 1
120 POKE RS.O: POKE PL.15: REM Keine Resonanz/Lautstärke=15
130 PRINT "Dreieck..."
140 T=16: GOSUB 300
150 PRINT "Sägezahn..."
160 T=32: GOSUB 300
170 PRINT "Rechteck..."
180 T=64: GOSUB 300
190 PRINT "Rauschen..."
200 T=128:GOSUB 300
210 PRINT "Stille..."
220 END
300 POKE S1,0: POKE S1+1,0: REM Frequenz
310 POKE S1+4,T+1: REM Ton einschalten, Schwingung definieren
320 FOR I=0 to 255: FOR J=0 TO 255 STEP 50
330 POKE S1, J: POKE S1+1, I
340 NEXT J, I
350 POKE S1+4,T: REM Ton ausschalten
360 RETURN
```

Die Zeilen 10 bis 80 sollten Sie in jedes Programm integrieren, das mit Ton arbeitet, es erleichtert die Arbeit schon sehr. Nachdem Sie das Programm abgetippt und gestartet haben, kennen Sie das Frequenzspektrum und die verschiedenen Schwingungsformen des SID. Wir wollen Ihnen aber auch gerne ein Beispiel geben, welche Auswirkungen das Verändern der Hüllkurve mitsichbringt. Hierzu übernehmen Sie der Einfachheit halber die Zeilen 10 bis 80 aus unserem Beispielprogramm und fügen folgende Zeilen an:

```
100 A=9: D=9: S=8: R=9: H=400

110 POKE S1+5,16*A+D: POKE S1+6,16*S+R

120 POKE RS,0: POKE PL,15

130 POKE S1,37: POKE S1+1,17: REM Frequenz

140 POKE S1+4,33: REM Ton ein und Sägezahn

150 FOR I=0 TO H: NEXT

160 POKE S1+4,32: REM Ton ausschwellen lassen
```

schon die Bedeutung der einzelnen Sie haben sicherlich Variablen erkannt: A=Attack, D=Decay, S=Sustain R=Release. Die Variable H gibt die Dauer des Haltestatus an. Verändern Sie die einzelnen Variablen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche klanglichen Veränderungen Sie Ändern der Werte erreichen können. Achten Sie aber darauf, daß keine Variable, mit Ausnahme von H, größer als 15 werden darf! Wenn Sie von der Hüllkurve Gebrauch machen wollen, so laden Sie nach der Warteschleife, die die Dauer des Tones definiert, das Register 4 nicht mit dem Wert Null: unmittelbare Folge wäre nämlich, daß der Ton sofort verlischt. Machen Sie es so, wie in diesem Beipiel angegeben: Beim Einschalten des Tones Register 4 mit dem Wert der Schwingungsform+1 laden. Soll der Ton ausklingen, so laden Sie in das Register 4 nur noch den Wert für die Schwingungsform.

Sicherlich erlernt man die Handhabung der Programmierung am besten durch Ausprobieren. Deswegen wollen wir Sie noch mit einigen netten Beispielen beglücken, die natürlich nicht *nur so* ausgewählt wurden. Das nächste Beispielprogramm nutzt alle drei Stimmen des SID aus. Übernehmen Sie wieder die Zeilen 10-80.

```
100 A=0: D=1: S=13: R=10: H=100
110 POKE S1+5,16*A+D: POKE S1+6,16*S+R
120 POKE S2+5,16*A+D: POKE S2+6,16*S+R
130 POKE S3+5,16*A+D: POKE S3+6,16*S+R
140 POKE RS,0: POKE PL,15
150 POKE S1,37: POKE S1+1,17
160 POKE S2,154: POKE S2+1,21
170 POKE S3,177: POKE S3+1,25
180 POKE S1+4,33: POKE S2+4,33: POKE S3+4,33
190 FOR I=0 TO H: NEXT
200 POKE S1+4,32: POKE S2+4,32: POKE S3+4,32
```

Man könnte nun anhand einer Reihe von DATA-Zeilen ein ganzes Stück abspielen lassen, wozu Sie dann ein Menuett tanzen könnten, aber wir haben uns gesagt: Wer kann heutzutage noch Menuett? Also lassen wir es und beglücken Sie am Ende dieses Kapitels mit einem Stück von den Beatles.

Das nächste Beipiel dient dazu, Ihnen zu demonstrieren, wie die Frequenz eines Tones in Abhängigkeit von der Hüllkurve verändert werden kann. Hierzu wird die Stimme 3 benutzt, da man nur hier die Hüllkurve auslesen kann. Es ist auch hier recht aufschlußreich, mit den Werten in der Zeile 100 rumzuexperimentieren.

```
100 A=9: D=9: S=9: H=30

110 POKE RS,0: POKE P,15

120 POKE S3+5,16*A+D: POKE A3+6,16*S+R

130 POKE S3+4,33

140 FOR I=0 TO H: POKE S3+1,PEEK(54300): NEXT

150 POKE S3+4,32

160 FOR I=0 TO R*4: POKE S3+1,PEEK(54300): NEXT
```

Wir wollen Ihnen nun noch ein Beispiel geben für einen Geräuscheffekt, wir lassen Raumschiff Enterprise durch unser Wohnzimmer sausen:

```
100 A=15: D=0: S=8: R=13: H=8000

110 POKE RS,0: POKE PL,15

120 POKE S1,0: POKE S1+1,30

130 POKE S2,0: POKE S2+1,1

140 POKE S3,0: PKKE S3+1,100

150 POKE S1+5,16*A+D: POKE S1+6,16*S+R

160 POKE S1+4,129: POKE S3+4,23

170 FOR I=0 TO H: NEXT

180 POKE S1+4,128: POKE S3+4,16
```

Wollen Sie eine Note für den SID umsetzen, so müssen Sie die Frequenz dieser Note in die folgende Formel einsetzen:

$$F = Fre/0.06097$$

Da sich dieser Wert aus einem Low- und ein High-Wert zusammensetzt, müssen Sie den errechneten Wert noch "nachbehandeln":

$$F_1 = F \ AND \ 15 : F_h = INT(F/256)$$

4.2 Die Filter

Lassen Sie uns noch kurz einiges zu den Filtern sagen: Der SID verfügt über drei Filter, die Sie einzeln aber auch kombiniert verwenden können. Man kann den Oberwellengehalt einer Klangwelle (etwas anderes ist ein Ton ja nicht) durch Filter den Hochpaßfilter können gezielt verändern. Durch Frequenzen unterhalb der definierten Grenzfrequenz dämpfen. Die Töne klingen dann ein wenig blechern. Das Gegenstück zum Hochpaßfilter ist der Tiefpaßfilter. Sie können es sich bestimmt Frequenzen denken. oberhalb der definierten Grenzfrequenz werden gedämpft. Schließlich gibt es noch den Bandpaßfilter, der lediglich ein schmales Frequenzband durchalle anderen Frequenzen werden gedämpft. beispielsweise Hoch- und Tiefpaßfilter gleichzeitig eingeschaltet, so wird nur die Grenzfrequenz gedämpft, alle anderen Frequenzen bleiben unberührt. Man nennt dies auch Bandsperre.

Neben Filtertyp und Filterfrequenz kann man beim Commodore aber auch noch die sogenannte Filterresonanz einstellen. Um die Bedeutung dieses Parameters voll zu verstehen, sollte man sich den Filter als vierten Oszillator im Sound-Chip vorstellen. Bei den Filtern kann man ja ebenso wie bei den Oszillatoren eine Frequenz einstellen.

Durch den Resonanz-Wert kann man angeben, in welchem Grad der Filter selbst als Oszillator wirkt. Wenn die Resonanz auf Null eingestellt ist, so tut der Filter nichts anderes, als Frequenzen abzuschneiden (wie bereits besprochen.) Wenn man aber den Resonanz-Wert schrittweise erhöht, so fängt der Filter bei der Filterfrequenz selbst immer mehr an zu schwingen.

Der Maximalwert der Filterresonaz beträgt 15 - der Klang der durch die Filter geleiteten Oszillatoren klingt dann stark verändert und durch die Filterfrequenz beeinflußt. Man erkennt leicht, daß man mittels der Filter ein großes Spektrum an neuen Klängen hinzugewinnt, da die normalen Wellenformen auf mannigfaltige Art und Weise manipuliert werden können.

Aus der nun folgenden Registertabelle könenn Sie ersehen, welche Register des SID den Filter beeinflussen:

```
Nr. Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

21 freq 2 freq 1 freq 0

22 freq10 freq 9 freq 8 freq 7 freq 6 freq 5 freq 4 freq 3

23 res 3 res 2 res 1 res 0 filtex filt 3 filt 2 filt 1

24 3 AUS Hochp. Bandp. Tiefp. Vol 3 Vol 2 Vol 1 Vol 0
```

4.3 Synchronisation und Ring-Modulation

Die Filter ermöglichen es uns, die Signale der einzelnen Oszillatoren gezielt zu verändern. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wie wir im SID Signale eines Oszillators verfremden können: die Synchronisation und die Ring-Modulation.

Während beim Filter immer nur das Signal eines einzelnen Oszillators verfremdet werden konnte, bieten die Synchronisationen und die Ring-Modulation uns die Möglichkeit, in Abhängigkeit vom Signal zweier Oszillatoren das Signal eines der beiden Oszillatoren oder auch beider zu verändern. Man muß sich das so vorstellen, daß ein Oszillator als Tonquelle wie bisher wirkt, aber sein Signal durch das Signal eines anderen Oszillators bestimmt wird.

Bei der Ring-Modulation werden die digitalen Zahlenwerte der Schwingungen von bestimmendem Oszillator und beeinflussendem Oszillator innerhalb des SID miteinander multipliziert und durch den beeinflußten Oszillator ausgegeben. Wenn die Frequenzen beider Oszillatoren dicht beieinander liegen, entstehen sehr komplexe Wellenformen, die viele unharmonische Obertöne enthalten, so daß sie oft metallisch oder glockenähnlich klingen.

Doch nun das bereits versprochene Programm zum Abspielen des Beatles-Song "Let it be":

```
O REM *** LET IT BE ***

4 FOR I=54272 TO 54296: POKE I,O: NEXT

10 FRSTFR=54272
```

```
11 LAUTST=ERSTER+24
12 AN
        =ERSTER+5
13 AUS =ERSTER+6
14 H1
        =ERSTER
15 H2 = ERSTER+1
16 DRUECK=ERSTER+4
20 POKE LAUTST, 15
21 POKE AN, 23
22 POKE AUS, 123
30 READ HOEHE, DAUER
40 IF HOEHE=0 THEN END
50 F2=H0EHE/256: F1=H0EHE AND 255
60 POKE H2, F2: POKE H1, F1
70 POKE DRUECKM33: FOR I=0 TO DAUER*100:NEXT
80 POKE DRUEK.32: FOR I=0 TO DAUER*100: NEXT
90 GOTO 30
100:
110 REM *** NOTEN ***
120:
130 DATA 6430,1,6430,1,6430,3,6430,1,7217,2,5407,2
140 DATA 6430, 1, 6430, 2, 8583, 3, 9634, 2, 9634, 1, 10814, 2
150 DATA 10814,3,9634,2,9634,2,8583,1,8583,5,10814,1
160 DATA 11457,3,10820,2,10814,2,9634,4,10814,1,9634,1
170 DATA 9634, 1,8583, 11, 10814, 1,9634, 2,8534, 5, 10814, 1
180 DATA 12860, 2, 14435, 5, 12860, 1, 12860, 2, 10814, 3, 6349, 2
190 DATA 6349,1,6349,2,10814,9,10814,2,11457,3,10820,2
200 DATA 10814,2,9634,4,10814,1,9634,1,9634,1,8583,15
210 DATA 0,0
```

Das soll unser Kapitel über den SID abschließen. Wir hoffen, Sie haben genügend Anregungen vorgefunden, um diesen Chip nicht länger in Ihrem Rechner ruhen zu lassen. Dies gilt besonders auch für diejenigen unter Ihnen, die in Maschinensprache programmieren können und wollen, da gerade hier ungeahnte Möglichkeiten offen sind – die Maschinensprache ist schnell genug für die unmöglichsten Effekte. Viel Spaß!

5. Der 8563 VDC-Chip

5.1 Allgemeines über den VDC-Chip

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben wurde, können Sie zwei verschiedene Monitore an Ihren Commodore 128 anschließen. Der eine davon wird durch den VIC-Chip versorgt. Der andere, der RGB-Ausgang, wird durch den 8563 VDC versorgt; auf diesem Bildschirm können Sie 80 Zeichen pro Zeile darstellen. Der 80-Zeichen-Bildschirm eignet sich hervorragend professionelle Anwendungen, die mit einem 40-Zeichen-Bildschirm nicht oder nur ungenügend möglich sind. RGB steht für Red - Green - Blue, was bedeutet, daß Sie die Farben Rot, Grün und Blau auf Ihrem Bildschirm darstellen können und natürlich möglichen Kombinationen. damit Die Farbe beispielsweise wird durch additive Farbmischung aller drei Farben erzielt - die Farbe Gelb können Sie durch Mischen von Rot und Grün erhalten. Aber keine Angst - Sie brauchen sich keinerlei Gedanken zu machen, welche Farben Sie mischen müssen, um eine bestimmte Farbe zu erhalten. Auf die Farbcodes der 16 möglichen Farben kommen wir noch zurück.

Ein wichtiger Pluspunkt des VDC-Chips ist, daß er keinen Speicher vom RAM abzwackt, um dort seinen Bildschirminhalt zu speichern. Er verfügt vielmehr über 16 KByte eigenen Speicher, in dem er sowohl Video-RAM als auch Attribut-RAM speichert. Selbst der Zeichengenerator wird in diese 16 KByte kopiert. Sollten Sie die Taste ASCII/DIN betätigen, so bemerken Sie, daß es doch einige Zeit dauert, bis der Cursor wieder voll aktionsbereit ist. Auf dem 40-Zeichen-Bildschirm vollzieht sich das Umschalten des Zeichensatzes recht schnell: auf dem 80-Zeichen-Bildschirm dauert es seine Zeit, bis alle Zeichen ihre neue Form angenommen haben. Manche Zeichen erscheinen eher in ihrer neuen Form als andere. Das liegt daran, daß die gesamten 4096 Byte aus dem ROM in das RAM des Video-Controllers kopiert werden. Stutzen Sie nun und denken: Wieso denn 4096 Byte? Es reichen doch 2048 Byte aus, um 256 Zeichen zu definieren! Sie haben natürlich recht, jedoch werden in den VDC-Speicher beide möglichen Zeichensätze kopiert, die Sie auf dem 40-Zeichen-Monitor mittels der Commodore-Taste umschalten können. Auf dem 80-Zeichen-Bildschirm können beide Zeichensätze gleichzeitig dargestellt werden, es gibt dafür ein entsprechendes Bit im Attribut-RAM, das über den ausgewählten Zeichensatz Auskunft gibt. Da sich der Zeichensatz also im RAM des VDC befindet, hat man es natürlich leicht, das Aussehen einzelner Zeichen zu verändern, indem man einfach die entsprechenden Inhalte des RAMs verändert.

Aber wie alles Schöne hat auch diese Einrichtung des eigenen RAM seine Kehrseite: Die Adressierung des RAMs ist recht umständlich – sie muß über zwei Register des VDC-Chips indirekt erfolgen. Doch darauf wollen wir ein wenig später genauer eingehen.

Wer glaubt, es sei langweilig, diesen Chip näher zu betrachten, der täuscht sich. Dieser Chip bietet eine Flut von Manipulationsmöglichkeiten, die alle zu beschreiben, den Rahmen dieses Buches sprengen würde. Es sei jedoch jedem Tüftler geraten, diesen Chip ein wenig genauer zu betrachten, da man immer wieder neue Möglichkeiten findet. Wir wollen uns hier auf die wesentlichen, interessantesten Möglichkeiten beschränken. Die Erwartungen, die sich in Verbindung mit einem 80-Zeichen-Controller ergeben, werden sogar noch übertroffen: mit diesem Video-Controller läßt sich sogar hochauflösende Grafik mit einer Auflösung von 640 mal 200 Punkten (!!) darstellen. Hierauf gehen wir noch genaustens ein!

5.2 Die Pinbelegung

```
CCLK; Character Clock (ist auf Masse gelegt)
1
          -DCLK; Dot Clock
3
          HSYNC; Horizontale Synchronisation
          CS; Systemtakt
4
          Nicht angeschlossen
5-6
7
          -CS; Chip Select
8
          -RS; Register-Select (Adressleitung A0)
           -R/W; Read-Write Auswahl
           D7-D6; Datenleitungen D7-D6
10-11
12
           GND;
13 - 18
           D5-D0; Datenleitungen D5-D0
19
           DISPEN; Display Enable (nicht verdrahtet)
           VSYNC; Vertikale Synchronisation
20
           DR/-W; Display-RAM READ/WRITE
21
           -RES; Resetleitung (Ausgang) - Bedeutung unbekannt
22
           -RES; Resetleitung (Eingang)
23
```

24	TST; Bedeutung unbekannt
25	LPEN; Light-Pen
26-33	DA0-DA7; Adresse Display-RAM
34-42	DD0-DD7; Datenleitungen Display-RAM
37	VCC; Betriebsspannung +5V
43	I; Intensity
44	B; Blue
45	G; Green
46	R; Red
47	-RAS; Row-Address-Select
48	-CAS; Column-Address-Select

5.3 Die Register des VDC-Chips

Der 8563 VDC-Chip verfügt über 37 Register, die im einzelnen folgende Bedeutung haben:

REG 0 HORIZONTAL TOTAL; (126)

In diesem Register wird die Totalanzahl der Zeichen pro Zeile minus 1 inklusive Strahlrücklauf angegeben. Dieses Register sollte mit einem 8-Bit-Wert entsprechend technischen Daten des Monitors programmiert werden.

REG 1 HORIZONTAL DISPLAYED; (80)

In diesem Register wird die Anzahl der tatsächlichen Zeichen pro Zeile programmiert. Es sind alle 8-Bit-Werte kleiner als REG 0 möglich. Der Standardwert beträgt 80.

REG 2 HORIZONTAL SYNC POSITION; (102)

In diesem Register wird der linke Rand synchronisiert. Es sind alle 8-Bit-Werte kleiner als REG 0 möglich. Wenn das Register verkleinert wird, so bewegt sich der linke Rand nach rechts; wird der Inhalt vergrößert, so bewegt sich der linke Rand entsprechend nach links.

REG 3 SYNC WIDTH; (73)

- Bits 0-3 bestimmen die horizontale Sync-Puls-Breite in Zeichen. Der Wert Null läßt sich nicht programmieren.
- Bits 4-7 bestimmen die vertikale Sync-Puls-Breite in Vielfachen einer Raster-Periode. Wenn Null programmiert wird, so bedeutet dies den Wert 16.

REG 4 VERTICAL TOTAL; (39)

In diesem Register wird die Anzahl der totalen Zeilen inklusive des vertikalen Strahlrücklaufes programmiert. Dieses Register sollte nach näheren technischen Daten des Monitors programmiert werden.

REG 5 VERTICAL TOTAL ADJUST; (224)

Bits 0-4 dienen der Feineinstellung von REG 4. Bits 5-7 sind immer gesetzt. Der gelesene Standardwert 224 bedeutet, daß die Bits 0-4 gelöscht sind.

REG 6 VERTICAL DISPLAYED; (25)

Hier wird die Anzahl der darzustellenden Zeilen programmiert. Jeder Wert, der kleiner als REG 4 ist, ist möglich.

REG 7 VERTICAL SYNC POSITION; (32)

Dieses Register definiert den oberen Rand des Bildschirmes. Wird der Inhalt des Registers vergrößert, so verschiebt sich der Bildschirm nach oben - entsprechend verschiebt sich der Bildschirm bei Verringerung des Registers nach unten.

REG 8 INTERLACE MODE; (252)

Bits 0-1 bestimmen den Abtastmodus. Normalerweise sind diese Bits gelöscht.

00 und 10 = Non-Interlace-Mode,

01=Interlace-Sync-Mode (Bildschirm scheint zu flackern),

11=Interlace-Sync- und Video-Mode. Probieren Sie dies einmal aus!

REG 9 CHARACTER TOTAL VERTICAL; (231)

Bits 0-4 bestimmen die Anzahl an Rasterzeilen pro Zeichen (vertikal) minus eins. Bits 5-7 sind immer gesetzt. Der Standardwert 231 steht für 7, also 7 + 1 = 8 Rasterzeilen pro Zeichen.

REG 10 CURSOR MODE/START RASTER; (160)

Bits 5-6 bestimmen den Modus des Cursors:

00=nicht blinken,

01=Cursor wird nicht angezeigt,

10=schnell blinken,

11=normal blinken

REG 11 CURSOR END SCAN LINE; (231)

Es sind nur die Bits 0-4 relevant, die anderen sind immer gesetzt. In diesem Register wird die Zeile angegeben, an der der Cursor aufhören soll. Bei Blockcursor beispielsweise beginnt der Cursor an Zeile 0 und hört an Zeile 7 auf. Beim Underline-Cursor: Start und Ende bei 7.

REG 12 DISPLAY START ADDRESS HI; (0)

In diesem Register wird das Hi-Byte des Video-RAM-Anfangs gespeichert. Normalerweise liegt das Video-RAM ab Adresse \$0000 im speziellen Speicher des VDC.

REG 13 DISPLAY START ADDRESS LO; (0)

Hier wird entsprechend zum Register 11 das Lo-Byte des Video-RAMs definiert.

REG 14 CURSOR POSITION HI;

In diesem Register wird das Hi-Byte des Cursors definiert. Die Cursoradresse muß angegeben werden, da der VDC den Cursor (wenn erwünscht) selbständig blinken läßt.

REG 15 CURSOR POSITION LO;

Hier wird entsprechend zu Register 14 das Lo-Byte der Cursoradresse definiert.

REG 16 LIGHT PEN VERTIKAL:

Dieses und das folgende Register können ausschließlich gelesen werden. Die beiden höherwertigen Bits im Register 16 sind immer Null. Das Register gibt die vertikale Lightpenadresse wieder. Allerdings muß der Wert von der Software korrigiert werden, da der Kathodenstrahl sich schon um einiges weiterbewegt hat, bis die Rasterzeile erkannt wird.

REG 17 LIGHT PEN HORIZONTAL;

Entsprechend zu Register 16 befindet sich in diesem Register die horizontale Adresse des Lightpens.

REG 18 UPDATE ADRESS HI:

In diesem Register gibt man das Hi-Byte der zu manipulierenden Adresse an. Dabei ist egal, ob man Video-RAM, Attribut-RAM oder sonst eine Speicherstelle ändern will.

REG 19 UPDATE ADDRESS LO;

In Verbindung mit Register 18 wird hier das Lo-Byte der zu manipulierenden Adresse angemeldet.

REG 20 ATTRIBUT ADDRESS HI; (4)

In diesem Register wird das höherwertige Byte der Startadresse des Attributspeichers angegeben. Das Attribut-RAM definiert Farbe und Status aller auf dem Bildschirm befindliches Zeichen.

REG 21 ATTRIBUT ADDRESS LO; (0)

In Verbindung mit Register 20 wird hier das niederwertige Byte der Startadresse definiert. Im Normalmodus befindet sich das Attribut-RAM an Adresse \$0400 ff.

128 Intern

REG 22 CHARACTER TOTAL & DISPLAYED; (120)

- Bits 4-7 bestimmen die Totalanzahl der dargestellten Horizontalzeilen minus 1!(7)
- Bits 0-3 bestimmen die dargestellte Anzahl an Zeilen (8). Es wird die Breite eines Zeichens definiert.

REG 23 CHARACTER DSP(V); (232)

Anzahl der dargestellten Vertikalzeilen (8); es wird die Länge eines Zeichens definiert.

REG 24 VERTICAL SMOOTH SCROLL; (32)

- Bit 7: COPY-Bit; Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird bei Beschreiben des Wordcount-Registers (REG 30) der Bereich von Block Start-adresse nach Update-Adresse kopiert. Ist dieses Bit gelöscht, wird die Update-Adresse mit Data-Register (REG 31) aufgefüllt.
- Bit 6: RVS-Bit; Ist das Bit gesetzt, so wird der gesamte Bildschirm revers, d.h. umgekehrt (negiert) dargestellt. Ein gesetzter Punkt ist praktisch ungesetzt und umgekehrt.
- Bit 5: CBRATE; Character Blink Rate;

Ist dieses Bit 1, so beträgt die Blinkrate bei blinkenden Zeichen 1/30 der Bildwiederholfrequenz, bei 0 1/16.

Bits 0-4: Hier kann der vertikale Rand in Rasterzeilen verschoben werden (Smooth-Scrolling)

REG 25 HORIZONTAL SMOOTH SCROLLING; (64)

- Bit 7: TEXT; Ist dieses Bit gelöscht, so wird Textmodus dargestellt. Die Informationen für die Zeichen werden aus dem CHARROM geholt. Ist das Bit gesetzt, so wird Einzelpunktgrafik eingeschaltet.
- Bit 6: ATR; Dieses Bit zeigt an, ob die Farbinformationen für ein Zeichen aus dem Attribut-RAM geholt werden sollen (gesetztes Bit) oder ob alle Punkte monochrom erscheinen (Farbe ist REG 26)
- Bit 5: SEMI; Semi-Grafik-Betriebsart;

1: der evtl. vorhandene horizontale Zwischenraum zweier Zeichen wird in der Farbe des zuletzt dargestellten Zeichens aufgefüllt.

 wie (1), jedoch wird der Zwischenraum mit der Hintergrundfarbe aufgefüllt.

- Bit 4: DBL; Ist dieses Bit gesetzt, so erscheinen die Zeichen in doppelter Breite.
 - 0: Pixelgröße=1-Dot-Takt
 - 1: Pixelgröße=2-Dot-Takte
- Bits 0-3: Hier kann der horizontale Rand in Rasterzeilen verschoben werden (Smooth-Scrolling).

REG 26 FORGRND/BACGRND; (240)

Bits 0-3 bestimmen die Hintergrundfarbe.

Bits 4-7 bestimmen die Vordergrundfarbe für Grafik- oder Monochrommodus.

REG 27 ADDRESS INCREMENT ROW; (0)

Es wird definiert, wieviel Bytes zum Video-RAM bei jeder Spalte zu addieren sind. Normalerweise ist dies Null. Definiert man die Zeichenbreite beispielsweise um (und somit die Anzahl Zeichen/Zeile), so muß dieser Wert umprogrammiert werden.

REG 28 CHARACTER BASIS ADDRESS; (47)

Bits 5-7 bestimmen die Basis des Zeichengenerators bzw. die Adreßbits
13 bis 15; der Zeichengenerator kann also lediglich in 8KSchritten verschoben werden.

Bit 4: RAM; Dieses Bit definiert den RAM-Typ: 1: 4164; 0: 4416

REG 29 UNDERLINE SCAN LINE; (231)

Bits 0-4 geben die Zeile an, in der unterstrichen werden soll. Standardwert ist 8. Beispielsweise könnte man durch Ändern dieses Registers aus dem Unterstreichen ein Über- oder Durchstreichen machen.

REG 30 WORD COUNT;

In dieses Register schreibt man die Anzahl der Zeichen, die an die Update-Adresse geschrieben werden sollen bzw. wenn das COPY-Bit gesetzt ist, wieviele Bytes kopiert werden sollen.

REG 31 DATA;

In dieses Register schreibt man die Daten, die an eine Speicherstelle gespeichert werden sollen. Soll eine Speicherstelle ausgelesen werden, so muß man sich den Wert aus diesem Register holen.

REG 32 BLOCK START ADDRESS HI;

In diesem Register (und dem folgenden) definiert man die Startadresse des Blocks, der kopiert werden soll.

REG 33 BLOCK START ADDRESS LO;

Entsprechend zu Register 32 wird hier das niederwertige Byte der Startadresse definiert.

REG 34 DISPLAY ENABLE BEGIN; (125)

Anzahl der Zeichen von Beginn der dargestellten Zeile bis zur positiven Flanke des Display-Enable-Pins.

REG 35 DISPLAY ENABLE END; (64) Wie REG 34, jedoch bis zur negativen Flanke.

REG 36 DRAM REFRESH RATE; (245)

Bits 0-3 geben die Rate an, in der der Speicher des VDC aufgefrischt werden muß (Refresh-Zyklen pro Bildschirmzeile).

Die Werte in Klammern geben die Normalwerte an, die sich normalerweise (nach Warmstart) in den Registern befinden.

5.4 Allgemeines zu den VDC-Registern

Auf alle Register näher einzugehen, wäre ebenso nutzlos wie unsinnig. Am besten erkennt man, was die einzelnen Register alles bewirken, indem man sie einfach mit Werten beschreibt und sieht, was geschieht. Man darf diese Register nicht alle als nutzbringende Register für den Programmierer sehen, so wie es beispielsweise beim VIC oder SID der Fall ist. Hier sind vielmehr eine Menge der Register ausschließlich zur Bilddarstellung und -synchronisation vorhanden, die man praktisch kaum oder gar nicht ändern darf oder sollte.

Die Basisadresse des 80-Zeichen-Video-Controllers ist \$D600. Übrigens als kleiner Tip: Zumindest bei unserem Prototyp konnte man den VDC auch vom 64er-Modus aus manipulieren: Also 80-Zeichen-Modus auch im 64er-Modus möglich! Neben der Möglichkeit, im 2-Mhz-Modus die Programme zu fahren, eine weitere kleine Lücke in der Kompatibilität des 64er-Modus.

Jetzt kann man beim VDC allerdings nicht die verschiedenen Register so einfach adressieren wie beim VIC oder SID, indem man die Registernummer einfach zur Basisadresse addiert. Beim VDC erfolgt die Registermanipulation relativ, d.h. man muß dem Controller mitteilen, welches Register man auslesen oder beschreiben will, und kann dann in einem fixen Register diese Manipulation (Lesen oder Schreiben) vornehmen. Sicherlich eine recht komplizierte Methode, aber man gewöhnt sich schnell dran. Will man beispielsweise nur ein Byte im Video-RAM ändern, so muß man diese Speicheradresse relativ über die Register ansprechen (da sie ja keine direkt ansprechbare Adresse ist) und diese Register wiederum relativ auswählen.

Doch kommen wir zur Sache: Ansprechen kann man den VDC ausschließlich an den Adressen \$D600 und \$D601. Will man

beispielsweise ein Register auslesen, so muß man die Registernummer in Adresse \$D600 schreiben. Der VDC holt dann den aktuellen Inhalt des Registers in die Adresse \$D601, die man dann auslesen kann. Will man ein Register beschreiben, so verfährt man adäquat: Man teilt über Adresse \$D600 die Registernummer mit und schreibt dann an Adresse \$D601 den neuen Registerwert.

```
Adresse $D600
(Schreiben)
                           R5
                                     R3
                                          R2
                                                    RO
  (Lesen)
            Status
                   LP
                         VBLANK --
Adresse $D601
(Schr/Lesen)
                           D5
                                     D3
               D7
                    06
                                D4
                                          D2
                                               D1
                                                    DO
```

Schreibt man an die Adresse \$D600, so geschieht dies ausschließlich zur Registerauswahl. Hierzu dienen die Bits 0 bis 5. Man kann die Adresse \$D600 allerdings auch auslesen, man erhält dann einen Statusreport des VDC. Bit 7, das Statusbit, gibt an, ob der VDC bereits mit seiner letzten Aktion fertig ist. Ist das Bit gesetzt, so ist der Video-Controller noch nicht fertig, und man sollte warten, bis er einem grünes Licht gibt, da sonst mit Sicherheit Daten verschluckt werden. Allerdings ist diese Abfrage nur in Maschinensprache von Nöten, da BASIC viel zu langsam ist, um das Statusbit auch nur einmal nicht gesetzt zu erwischen. Wollen wir beispielsweise das DATA-Register des VDC in Maschinensprache beschreiben, so sollte dies so aussehen:

```
LDA #$1F ;DATA-Register
STA $D600 ;auswählen

Wait BIT $D600 ;Teste Statusbit
BPL Wait ;Noch gesetzt, dann nicht fertig
LDA #$21 ;ASCII-Code für "!"
STA $D601 ;und hineinschreiben
RTS ;Rücksprung
```

Sie sehen, wie in dieser kleinen Routine nach Beschreiben der Adresse \$D600 gewartet wird, bis das Statusbit zurückgenommen wird. Erst dann wird der Wert für das DATA-Register übermittelt. Gegebenenfalls sollte man nach Beschreiben der Adresse \$D601 noch einmal eine Warteroutine einbauen; jedoch

128 Intern

hängt dies stark vom Programm ab. Werden beispielsweise nach Beschreiben von \$D601 erst irgendwelche Berechnungen ausgeführt, bevor der VDC wieder angesprochen wird, so braucht man nicht zu warten.

Das Bit 6 an Adresse \$D600 ist für den Lightpen reserviert und soll uns momentan nicht weiter interessieren. Das Bit 5 teilt uns mit, ob sich der Kathodenstrahl gerade im Rücklauf befindet (Bit ist gesetzt) oder nicht. Dies kann man sich beispielsweise für irgendwelche Synchronisationszwecke zu Nutze machen. Die restlichen Bits sind nicht belegt.

Beim Beschreiben der Adresse \$D600 wird die Registerauswahl vorgenommen. An Adresse \$D601 werden immer nur Daten transferiert.

Um beispielsweise den Wert des DATA-Registers zu erhalten, ist folgendes kleines Maschinenprogramm nötig:

LDA #1F ;DATA-Register
STA \$D600 ;Register anmelden
Wait BIT \$D600 ;Statusbit noch gesetzt?
BPL Wait ;noch nicht fertig
LDA \$D601 ;Hole aktuellen Inhalt

Von BASIC können wir natürlich auch Manipulationen am VDC vornehmen. Nur soviel vorweg: Wegen der Geschwindigkeit gibt es dann und wann schon einmal Probleme, darum seien Sie nicht verärgert, wenn nicht alles sofort klappt. Das Beschreiben und Laden des DATA-Registers sähe in BASIC wie folgt aus:

10 A=DEC("D600"): D=A+1: REM Basisadresse VDC 20 POKE A,31: PRINT PEEK(D): REM Registerinhalt holen 30 POKE A,31: POKE D,33: REM Register beschreiben

Sicherlich wollen Sie aber jetzt wissen, wie man eine Adresse auf dem Bildschirm manipulieren kann. Wir wissen, daß das Video-RAM an Adresse \$0000 beginnt und exakt 2000 Zeichen umfaßt. Um eine Adresse im RAM zu manipulieren, muß man diese erst im Update-Register definieren, egal ob man lesen oder schreiben will. Am besten wird die Vorgehensweise deut-

lich, indem wir uns einmal ein kleines BASIC-Programm anschauen, das natürlich im 128er-Modus läuft!

```
10 A=DEC("D600"): D=A+1
20 POKE A,18: POKE D,0: REM Update-Adresse Hi-Byte
30 POKE A,19: POKE D,0: REM Update-Adresse Lo-Byte
40 POKE A,31: POKE D,1: REM Eine 1 für "A"
50 POKE A,30: POKE D,1: REM Zeichenzähler setzen
```

Aus diesem Beispiel wird gleich mehreres deutlich: Erst einmal die Reihenfolge, die Sie in Ihren Programmen auch unbedingt einhalten sollten. Zuerst die Update-Adresse angeben, dann das Zeichen, das dargestellt werden soll und als letztes den Zeichenzähler beschreiben. Sobald das Zeichenzählregister beschrieben wird, beginnt der Video-Controller nämlich mit der Aktion. Das Ergebnis ist natürlich entsprechend unbefriedigend, wenn man dann die Update-Adresse noch nicht definiert hat.

Unbefriedigend wird aber auch diese kleine Routine für Sie sein, unabhängig davon, ob Sie sich im FAST- oder im SLOW-Modus befinden. Sie können das noch mehr verdeutlichen, indem Sie folgende Zeilen in das Programm einbauen:

```
5 PRINT CHR$(19);" "
60 GETKEY A$: RUN
```

Immer wenn Sie eine Taste drücken, werden die ersten beiden Stellen am Bildschirm gelöscht. Danach wird der Videocontroller "aufgefordert", ein "A" an die erste Bildschirmposition zu setzen. Auf diese Weise können wir kontrollieren, ob auch wirklich ein A an die richtige Stelle gesetzt wird.

Wenn wir das Programm starten, so stellen wir fest, daß das Ergebnis nicht unseren Erwartungen entspricht. Das A hüpft von links nach rechts, es wird also nicht immer an die korrekte Stelle gesetzt. Manchmal wird gar ein "@" anstatt des A's auf dem Bildschirm angezeigt.

Leider läßt sich hier kein besseres Ergebnis erzielen – in BASIC ist dies, so scheint es zumindest, schier unmöglich. Wir haben verschiedene Verfahren ausprobiert, und keins führte zum Erfolg. BASIC ist hierzu einfach zu langsam.

Doch was man nicht in BASIC lösen kann, das sollte doch zumindest in Maschinensprache möglich sein. Lassen Sie uns deshalb ein kleines Maschinenprogramm besprechen, das genau dasselbe tun soll, wie unser BASIC-Programm.

Hierzu erst einmal das Assembler-Listing dieser Routine, die ebenfalls ein "A" auf dem Bildschirm bringen soll:

00D00	8E	00	D6	STX	\$D600
00D03	20	00	D6	BIT	\$D600
00D06	10	FB		BPL	\$0D03
80d00	8D	01	D6	STA	\$D601
00D0B	60			RTS	
00D0C	A2	12		LDX	#\$12
00D0E	A9	00		LDA	#\$00
00D10	20	00	24	JSR	\$0D00
00D13	E8			INX	
00D14	20	00	24	JSR	\$0D00
00D17	A2	1 F		LDX	#\$1F
00D19	A9	01		LDA	#\$01
00D1B	20	00	24	JSR	\$0D00
00D1E	CA			DEX	
00D1F	4C	00	24	JMP	\$0D00

Diese kleine Maschinenroutine, die Sie wohl am einfachsten mit dem eingebauten Monitor eingeben, testen Sie am besten, indem Sie folgendes BASIC-Programm verwenden:

```
10 PRINT CHR$(147);
20 SYS DEC("ODOC"): GETKEY A$: RUN
```

Starten Sie einmal dieses Programm: Das Ergebnis wird wohl auch Sie überraschen. Die Positionierung wird nun richtig vorgenommen, allerdings werden zwei anstatt eines A's dargestellt. Der VDC stellt also Wordcount + 1 mal das definierte Zeichen dar; dies allerdings sehr sorgsam und an der korrekten Adresse. Wollten wir mehr als ein A darstellen, so wären wir nun aus

dem Schneider. Da unser Problem aber damit begann, ein A darzustellen, müssen wir noch weiter nach einer Lösung forschen. Übrigens werden 256 Zeichen dargestellt, wenn man das Wordcount-Register mit dem Wert Null lädt.

Die Lösung ist (wieder einmal?) recht einfach: Will man ein beliebiges Zeichen darstellen, so muß man nach der Definition von Update-Adresse und DATA-Register nicht das Wordcount-Register beschreiben, sondern lediglich die Update-Adresse mit einem neuen Wert laden bzw. dieses Register auslesen – dann klappt's.

Um dies einmal auszuprobieren, brauchen wir unsere Maschinenroutine lediglich ab Adresse \$00D1E zu verändern:

```
00D1E A2 12 LDX #$12
00D20 4C 00 24 JMP $0D00
```

Sie sehen, es ist egal, mit welchem Wert wir das Update-Register beschreiben. Die Routine liegt im Ausgabe-Buffer für die RS232. Jetzt ändern wir die Maschinenroutine noch leicht ab, dann können wir an jede beliebige Bildschirmposition jedes beliebige Zeichen schreiben, auch in BASIC.

```
160 REM *** Ausprobieren ***
170 :
180 PRINT CHR$(147);
190 SYS DEC("DOC"): GETKEY A$: GOTO 180
```

Und endlich funktioniert das lang ersehnte Programm, auch wenn es nicht rein in BASIC realisierbar ist. Vielleicht jedoch findet ja irgendwann jemand mal einen Algorithmus, der auch in BASIC funktioniert und es zuläßt, auf dem 80-Zeichen-Bildschirm Manipulationen durchzuführen.

Wie bereits erwähnt, können Sie mit dieser Routine an jeder beliebigen Stelle des Bildschirmes jedes beliebige Zeichen darstellen lassen. Dazu müssen Sie an Adresse \$0D0F das Hi-Byte der Adresse POKEn, an Adresse \$0D15 das Lo-Byte und an Adresse \$0D1C das Zeichen, das hineingePOKEt werden soll. Probieren Sie hierzu einfach folgendes Beispielprogramm einmal aus:

Aber wir wollen ja nicht immer nur ein Zeichen darstellen, manchmal wäre es recht praktisch, wenn wir beispielsweise (unter Zuhilfenahme des Wordcount-Registers) gleich 80 Zeichen darstellen könnten, um eine Zeile zu löschen oder ähnliches. Aber auch hier kann es natürlich vorkommen, daß der VDC zuschlägt und ein Zeichen zuviel darstellt; dies kann schon peinlich werden, nehmen Sie als Beispiel mal eine Textverarbeitung, die diesen Fehler hätte: Sie wären sicherlich sehr verärgert.

Natürlich mußte dieser Fehler auch im Betriebssystem ausgebügelt werden. Man hat sich hier etwas zwar recht Einfaches aber umso Wirkungsvolleres einfallen lassen. Man hat die Startadresse des zu füllenden Bereichs, man weiß ebenfalls, wieviele Zeichen dargestellt werden sollen: also kann man ausrechnen, welches die letzte zu beschreibende Stelle ist. Lassen Sie den Video-Controller einfach Anzahl-1 Zeichen auffüllen. Nach der Aktion können wir anhand der Update-Adresse (die der Video-Controller selbständig inkrementiert) feststellen, ob er ein Zeichen zuviel dargestellt hat - dann sind wir fertig - ansonsten müssen wir noch ein Zeichen darstellen lassen. Diese Methode ist immer noch schneller, als wenn wir jedes Zeichen extra setzen. Lassen Sie uns auch von einer Betriebssystemroutine Gebrauch machen, die bei gesetzter Update-Adresse gesetztem DATA-Register dieses Zeichen so oft ausgibt, wie der Wert im <Akku> anzeigt. Diese Routine befindet sich an der Adresse \$C53E - die errechnete Endadresse muß man in \$0A3C/0A3D ablegen. Wir wollen die Routine an die bereits bestehende anhängen:

00D25	A2	12		LDX	#\$12
00D27	A9	00		LDA	#\$00
00D29	20	00	OD	JSR	\$0D00
00D2C	80	3D	OA	STA	\$0A3D
00D2F	E8			INX	
00D30	A9	00		LDA	#\$00
00D32	20	00	OD	JSR	\$0D00
00D35	8D	3C	OA	STA	\$0A3C
00D38	A9	00		LDA	#\$00
00D3A	A2	1F		LDX	#\$1F
00D3C	20	00	OD	JSR	\$0D00
00D3F	A9	00		LDA	#\$00
00D41	18			CLC	
00D42	48			PHA	
00D43	6D	3C	OA	ADC	\$0A3C
00D46	80	3C	OA	STA	\$0A3C
00D49	90	03		BCC	\$0D4E
00D4B	EE	3D	OA	INC	\$0A3D
00D4E	68			PLA	
00D4F	4C	3E	C5	JMP	\$C53E

128 Intern

Sie können den BASIC-Loader (s.o.) durch folgende DATA-Zeilen ergänzen:

```
150 DATA 162,18,169,0,32,0,13,141,61,10,232,169,0,32,0,13
160 DATA 141,60,10,169,0,162,31,32,0,13,169,0,24,72,109,60
170 DATA 10,144,3,238,61,10,104,76,62,197
```

Ferner sollten die Zeilen 50 und 100 lauten:

```
50 FOR I=0 TO 81
100 IF S<>5859 THEN PRINT "*** Fehler in DATAS ***": END
```

Das Hi-Byte der Startadresse speichern Sie an Adresse \$0D28, das Lo-Byte an Adresse \$0D31. Das Füllzeichen müssen Sie an Adresse \$0D39 POKEn, die Anzahl an Adresse \$0D40! Beispiel:

```
POKE DEC("0D28"),0: POKE DEC("0D31"),0: REM ADRESSE
POKE DEC("0D39"),33: REM FÜLLZEICHEN
POKE DEC("0D40"),79: REM FÜLLMENGE-1
SYS DEC("0D25"): REM AUFRUF DER ROUTINE
```

Nachdem Sie dies eingegeben haben, wird die erste Zeile mit Ausrufungszeichen aufgefüllt.

Wie bereits erwähnt, können Sie genauso, wie wir jetzt den Bildschirminhalt geändert haben, auch das Attribut-RAM ändern. Wollen Sie beispielsweise die erste Zeile blinkend weiß darstellen, so müssen wir das Attribut-RAM mit \$1F = 31 füllen. Dies wollen wir einmal tun, indem wir folgende Zeilen eingeben:

```
POKE DEC("0D28"),8: POKE DEC("0D31"),0: REM ATTRIBUT-RAM

POKE DEC("0D39"),31: REM FÜLLZEICHEN

POKE DEC("0D40"),80: REM FÜLLMENGE

SYS DEC("0D25"): REM AUFRUF DER ROUTINE
```

5.4.1 Der Zeichensatz

Sie können es sich bestimmt schon denken: Den Zeichensatz können Sie auf ähnlich einfache Art und Weise variieren. Sie müssen nur bedenken, daß pro Zeichen 16 Byte im RAM definiert werden. Acht Byte werden aus dem CHARROM kopiert, acht weitere Nullbyte werden aus VDC-internen Gründen angehangen. Der Zeichensatz beginnt beim VDC an Adresse \$2000. Wollen Sie ein Zeichen auslesen oder verändern, so finden Sie es also an Adresse:

Anders als beim VIC können beim VDC beide duch <Shift>/<Commodore> umschaltbare Zeichensätze gleichzeitig dargestellt werden, da diese sich auch beide gleichzeitig im Speicher des VDC-RAMs befinden. Zusätzlich sind noch die reversen Zeichen definiert, obwohl dies eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, da es ein Bit im Attribut-RAM gibt, das ein Zeichen revers darstellen läßt. Diese beiden Möglichkeiten kann man ausschöpfen, wenn man sich zusätzliche Zeichen definieren will. Beispielsweise könnte man in einer Textverarbeitung alle möglichen mathematischen Sonderzeichen definieren, ohne merkliche Einbußen hinnehmen zu müssen. Voraussetzung ist allerdings, daß man beispielsweise geschickt mit dem Revers-Bit programmiert, um diese Zeichen auch wirklich einsparen zu können; dies sind immerhin 128 Zeichen!

Die Speicherbelegung des VDC-RAMs sieht also wie folgt aus:

\$0000-\$07CF:Video-RAM \$0800-\$0FCF:Attribut-RAM \$2000-\$3FFF:CHARROM (Zeichensatz)

5.4.2 Das Attribut

Das Attribut eines jeden Zeichens setzt sich aus mehreren Kriterien zusammen: Erst einmal dem RGB-Signal, also ob Rot, Grün oder Blau aktiv sind (bei Weiß beispielsweise sind hier alle Bits gesetzt), dann dem Helligkeitssignal, das festlegt, ob die Farbe heller oder dunkler erscheint. Dann gibt es noch ein Bit, das anzeigt, ob das entsprechende Zeichen blinken soll, ein Bit zum Unterstreichen, ein Bit zur Reversdarstellung und ein Bit für den Alternate-Zeichensatz. Sie sehen schon, daß man beim VDC eigentlich die reversen Zeichen gar nicht hätte definieren müssen, da ein entsprechendes Bit im Attribut-RAM vorhanden

ist. Damit aber nicht unnötige Kalkulationen notwendig werden, hat man den reversen Zeichensatz einfach übernommen.

Um aber wieder auf das eigentliche Attribut-RAM zurückzukommen: Die acht Bits eines Attributbytes setzen sich wie folgt zusammen:

ALT RVS UL FLASH R G B I

ALT steht für ALTernate. Anders als beim VIC können Sie beim VDC alle beide Zeichensätze, die Sie durch die Tasten-kombination «Shift»/«Commodore» umschalten können, auf einmal darstellen. Ist der zweite Zeichensatz ausgewählt, so wird das ALT-Bit im Attribut-RAM gesetzt.

RVS steht für ReVerS und bedeutet: Dieses Zeichen soll revers (umgekehrt) dargestellt werden. Wie bereits erwähnt, wird von diesem Bit direkt (leider) kein Gebrauch gemacht. Bei professioneller Software wird man den Raum der reversen Zeichen sicherlich sinnvoller nutzen.

UL steht für UnderLine. Ist dieses Bit gesetzt, so wird das entsprechende Zeichen unterstrichen, und zwar in der Rasterzeile, die in REG 29 definiert ist; normalerweise ist dies Zeile 7.

FLASH steht für Blinken. Wenn man dieses Bit setzt, so blinkt das durch dieses Attribut-Byte definierte Zeichen. Dabei wird die Farbe beibehalten und ggf. unterstrichen.

R steht für Rot, G für Grün und B für Blau. Das Farbsignal setzt sich aus den gesetzten und gelöschten Bits zusammen. Zusätzlich gibt es noch ein Luminenzsignal I, mit dem man die Helligkeit bestimmen kann; gesetztes Bit bedeutet hell.

Hier nun eine Tabelle der 15 möglichen Farb- und Luminenzkombinationen:

R	G	B	I	Farbe
0	0	0	0	Schwarz
0	0	O	1	Dunkelgrau
0	0	1	0	Blau
0	O	1	1	Hellblau
0	1	O	0	Grün
0	1	O	1	Hellgrün
0	1	1	0	Beige-Blau
0	1	1	1	Zynober
1	O	O	O	Rot
1	O	O	1	Hellrot
1	O	1	O	Lila
1	O	1	1	Violett
1	1	O	O	Braun
1	1	O	1	Gelb
1	1	1	O	Hellgrau
1	1	1	1	Weiß

Zum Attribut-RAM ist sonst nichts weiteres zu sagen, da die Bedeutung und die Programmierung durch die acht Bits festgelegt sind.

5.5 Die Nutzung der VDC-Register

Wie bereits erwähnt, stehen durch die 37 VDC-Register eine Flut an Manipulationsmöglichkeiten am 80-Zeichen-Video-Controller zur Verfügung. Wir wollen Ihnen anhand einiger Beispielprogramme diese Nutzung nahelegen und demonstrieren. Für besonders sinnvoll halten wir die Möglichkeit, 28 Zeilen auf dem Bildschirm darzustellen (anstatt 25), sowie die Möglichkeit, die hochauflösende Grafik mit einer Auflösung von 640 mal 200 Punkten zu verwenden. Wir wollen uns dann auch auf diese Dinge konzentrieren.

Zuerst einmal ein Programm, das sehr dienlich ist, wenn man die Welt der VDC-Register ein wenig erforschen und durcheinander bringen will. Beim Ausprobieren wird es nicht selten vorkommen, daß Sie auf Ihrem Bildschirm nur noch Unsinn sehen. Dann haben Sie den Controller so weit verwirrt, daß er nicht mehr im Stande ist, ein vernünftiges Bild darzustellen. Am besten ist es, Sie betätigen dann die <RUN/STOP>/<RESTORE>-Taste. Je nachdem kann es auch vorkommen, daß der Zeichengenerator überschrieben wurde. Dazu betätigen Sie am besten die <ASCII>/<DIN>-Taste, der Zeichensatz wird dann wieder zurückkopiert.

Das Programm zeigt Ihnen immer die aktuellen Registerinhalte auf dem Bildschirm an und fragt Sie dann nach Registernummer und -inhalt. Nachdem Sie die Werte eingegeben haben, können Sie die Reaktion direkt auf dem Bildschirm verfolgen (sofern eine Reaktion erfolgt). Es werden Ihnen wieder die aktuellen Registerinhalte angezeigt.

```
10 REM *** Austesten der VDC-Register ****
20 :
30 A=DEC("D600"): D=A+1
40 PRINT CHR$(147)"Aktuelle Registerinhalte -"
50 FOR I=0 TO 37
60 POKE A,I: C=PEEK(D)
70 PRINT "#";I;RIGHT$(HEX$(C),2),
80 NEXT I
90 PRINT: PRINT
100 INPUT "Register, Wert --- ";RE,WE
110 POKE A,RE: POKE D,WE: GOTO 40
```

5.5.1 Smooth-Scrolling

Smooth-Scrolling ist gleichbedeutend mit Soft-Scrolling. Selbst darauf brauchen Sie beim VDC nicht zu verzichten. Genauso wie beim VIC kann man auch beim VDC den Bildschirm vertikal oder horizontal in Rasterzeilen-Einheiten verschieben. Hierzu dienen beim VDC die Register 24 (Bits 0-4) und 25 (Bits 0-3). Allerdings anders als beim VIC-Chip braucht man hier keinerlei Einbußen bezüglich der Zeichen- oder Zeilenzahl hinzunehmen. Der VDC ist zwar nicht für Spiele geeignet zwar hat er eine sehr gute Auflösung, aber er ist durch seine recht komplizierte Adressierungstechnik viel zu langsam jedoch kann man mit dem Smooth-Scrolling einige andere sinnvolle Effekte erzielen. Hier ist nun ein kleines Demoprogramm,

das Ihnen die Wirkung des Smooth-Scrollings auch auf dem 80-Zeichen-Schirm demonstriert:

```
10 REM *** Demoprogramm für Smooth-Scrolling ***
20 A=DEC("D600"): D=DEC("D601")
30 VE=24: HO=25
40 PRINT CHR$(147)CHR$(27);"M"; : REM BILDSCHIRM CLR UND SCROLLEN
      AUS
50 A$="Hallo C128-Fans!"
60 FOR I=0 TO 24
70
     PRINT AS
80 NEXT
90:
100 FOR IO=0 TO 6
     POKE A, VE: V=PEEK(D) AND 240 OR IO
110
120
     POKE A, VE: POKE D, V
    FOR I1=1 TO 20: NEXT
130
140
    POKE A.HO: H=PEEK(D) AND 240 OR IO
150
     POKE A, HO: POKE D, H
160 FOR I1=1 TO 20: NEXT
170 NEXT
180 GOTO 100
```

Sollte Ihnen dies zu schnell oder nicht schnell genug gehen, so ändern Sie entsprechend die Warteschleifen in den Zeilen 130 und 160.

Ist das Bit 3 gelöscht, so werden 25 Zeilen dargestellt und das folgende (bzw. vorangehende) RAM in den Bildschirm gescrollt. Setzen Sie das Bit 3, so werden nur noch 22 Zeilen dargestellt und Sie können die drei letzten Zeilen des Bildschirmes mittels Smooth-Scrolling in den Bildschirm scrollen.

5.5.2 Blockweises Kopieren

Wenn der Controller so schwierig zu adressieren ist, wie klappt dann das Scrolling auf dem Bildschirm so schnell? Vielleicht hat sich das der eine oder andere Leser bereits (zu recht) gefragt. Die Lösung ist recht einfach: Der VDC ist so intelligent, selbständig ganze Blöcke in seinem Speicher zu verschieben. Wenn 128 *128 Intern*

man dies über die relative Adressierung machen müßte, so würde dies auch in der Tat einiges an Zeit in Anspruch nehmen.

Will man, daß der VDC einen Speicherbereich verschiebt, so muß man ihm dies über das COPY-Bit (Bit 7 in REG 24) mitteilen. Ist das Bit gesetzt, so wird kopiert, ansonsten wird aufgefüllt. Die Startadresse des zu kopierenden Blocks wird in den Registern 32 und 33 definiert; die Zieladresse des Kopiervorganges muß man im Update-Register (REG 18 und 19) definieren; der Kopiervorgang beginnt, wenn man das Wordcount-Register beschreibt. Hier wird auch die Anzahl der zu kopierenden Zeichen angegeben.

Achtung! Es wird die tatsächlich zu kopierende Anzahl angegeben! Wollen Sie beispielsweise die erste Textzeile auf dem Bildschirm um eine Zeile nach unten kopieren und das Attribut beibehalten, so müssen Sie in zwei Schritten erst die Textzeile und dann das Attribut kopieren. Wir wollen mit unserem Beispielprogramm ein SCROLLEN-ABWÄRTS realisieren – in BASIC natürlich recht langsam, in Maschinensprache allerdings entsprechend schnell.

```
10 REM *** Demo-Programm für Kopieren ***
 20 A=DEC("D600"): D=DEC("D601")
 30 POKE A,24: C=PEEK(D): REM *** Inhalt Register 24
 40 POKE A,24: POKE D,C OR 128: REM *** COPY-BIT setzen
 50 FOR Z=24 TO 0 STEP -1
 60
      AQ=Z*80: AZ=AQ+80: REM *** Quelle und Ziel
      POKE A,18: POKE D,AZ/256: POKE A,19: POKE D,AZ AND 255
 70
      POKE A,32: POKE D,AQ/256: POKE A,33: POKE D,AQ AND 255
 80
 90
      POKE A,30: POKE D,79: REM *** Text kopieren
      AQ=2048+AQ: AZ=2048+AZ: REM *** Attribut-Adresse
100
110
      POKE A,18: POKE D,AZ/256: POKE A,19: POKE D,AZ AND 255
120
      POKE A,32: POKE D,AQ/256: POKE A,33: POKE D,AQ AND 255
130
      POKE A,30: POKE D,79: REM *** Attribut kopiert
140 NEXT
150 PRINT CHR$(19); CHR$(27); "D"; : REM *** Erste Zeile löschen
160 POKE A,24: POKE D,C: REM *** COPY-BIT wieder löschen
```

Diese Routine tut zwar nichts anderes als die ESC-Sequenz CHR\$(27);"W", jedoch wird hierdurch die Funktionsweise des Blockkopierens deutlich.

5.5.3 Vorder- und Hintergrundfarbe

Die Hintergrundfarbe des 80-Zeichen-Bildschirmes können Sie im Register 26 (Bits 0-3) definieren. Die Vordergrundfarbe hat im Grafikmodus Wirkung und – vorausgesetzt das ATR-Bit im Register 25 ist nicht gesetzt – auch im Textmodus.

Die Definition des Registers:

POKE DEC("D600"),26
POKE DEC("D601"),<Vordergrund>*16 + <Hintergrund>

5.5.4 Der Cursormodus

Sie können das Aussehen des Cursors weitgehend selbst bestimmen: Sie können ihn ganz auschalten, schnell oder langsam blinken lassen und ihn als Block- oder als Underline-Cursor definieren. Sie können diese Definitionen zwar auch über die ESC-Sequenzen vornehmen, jedoch gibt es Situationen, wo dies nicht möglich ist - beispielsweise in Maschinensprache. Der Cursormodus wird im Register 10 bestimmt. Ferner wird im Register 10 noch angegeben, an welcher Rasterzeile der Block-cursor beginnen soll. Durch Anfangs- und Endzeile des Block-cursors können Sie aus dem Block beispielsweise einen breiteren Strich in der Mitte machen etc. (Nichts anderes wird gemacht, wenn der Underline-Cursor eingeschaltet wird.) Doch hier erst einmal die vier möglichen Bitkombinationen des Cursormodus:

00 - nicht blinkender Cursor

01 - Cursor ausgeschaltet

10 - langsamer Cursor (Cursor blinkt in 1/16 der BWF)

11 - schneller Cursor (Cursor blinkt in 1/32 der BWF)

BWF = Bildwiederholfrequenz

Wie bereits erwähnt, übernimmt der VDC das Blinken des Cursors inklusive Negieren des Zeichens unter dem Cursor selbständig und entlastet somit die CPU (was zur Geschwindigkeitserhöhung führt).

Beim Blockcursor ist die Startzeile die Zeile 0; die Endzeile – in Register 11 zu definieren – die Zeile 7. Um einen Underline-Cursor zu definieren, braucht man lediglich die Startzeile auf 7 zu ändern.

Um die Auswirkungen zu demonstrieren, probieren Sie einfach folgendes einmal aus:

```
10 REM *** DEMO für Cursor ***
20 A=DEC("D600"): D=DEC("D601")
30 POKE A,10: POKE D,3: REM *** Nicht blinkend - Startzeile=3
40 POKE A,11: POKE D,5: REM *** Endzeile=5
```

Die Cursoradresse wird in den Registern 14 und 15 definiert; an dieser Adresse befindet sich dann der Cursor, der ggf. blinkt und das darunter befindliche Zeichen negiert. Eine andere Funktion haben diese beiden Register nicht.

5.5.5 Die Zeichenlänge und -breite

Die Matrix der im VDC-RAM gespeicherten Zeichen beträgt 8 x 8 Punkte; das heißt nichts anderes, als daß die auf dem Bildschirm dargestellten Zeichen 8 Punkte breit und 8 Zeilen lang sind. Doch dies kann man ändern. In den Registern 22 und 23 kann man die Breite und die Länge der Zeichen bestimmen. Folgendes kleines BASIC-Programm demonstriert dies recht anschaulich:

```
10 REM *** DEMO-Programm für Zeichen-Matrix ***
20 :
30 A=DEC("D600"): D=A+1
40 FOR I0=0 TO 8: POKE A,22: POKE D,112+I0
50 FOR I1=0 TO 8: POKE A,23: POKE D,I1
```

60 FOR I2=1 TO 30: NEXT I2,I1
70 FOR I2=1 TO 30: NEXT I2
80 NEXT I0
90 GOTO 40

In Register 22 müssen Sie die 112 immer hinzuaddieren, da das obere Nibble unbedingt immer \$7 sein muß.

5.5.6 Mehr als 25 Zeilen auf dem Bildschirm

Doch, doch, Sie haben schon ganz richtig gelesen. Es ist möglich, auf Ihrem Bildschirm nicht nur 25 Zeilen mit 2000 Zeichen darzustellen, sondern man kann durch geschickte Manipulation sogar 28 Zeilen mit 2240 (!!) Zeichen und mehr darstellen lassen. Dies ist sicherlich keine Spielerei sondern wird vielmehr jeden engagierten Programmierer erfreuen, der beispielsweise eine Text- oder Dateiverwaltung auf dem C-128 schreiben will; es ist ja nun nicht ganz unbedeutend, ob man nun 2000 Zeichen oder 2240 Zeichen auf dem Bidlschirm zur Verfügung stehen hat.

Die Lösung, die wir Ihnen unterbreiten wollen, beinhaltet die Möglichkeit, weiterhin mit dem BASIC 25 Zeilen zu verwal-ten, d.h. die restlichen 3 Zeilen bleiben beim Scrollen und beim Bildschirm-Löschen unberührt und eignen sich auf diese Weise vorzüglich als Status-Zeilen. Diese 3 Zeilen (inkl. Attribut) können Sie mittels geeigneter Maschinenprogramme verändern. Doch nun zunächst einmal zur Theorie:

Im Register 6 des Video-Controllers kann man angeben, wieviele Zeilen auf dem Bildschirm erscheinen sollen. Hier ist der Normalwert 25. Ändern Sie diesen Wert beispielsweise einmal auf 10:

10 A=DEC("D600"): D=A+1 20 POKE A,6: POKE D,10

Sie sehen, daß der Controller nun nur noch 10 Zeilen auf dem Bildschirm darstellt, die restlichen Zeilen werden einfach verschluckt. So, wie man den Bildschirm kleiner machen kann,

besteht auch die Möglichkeit, die Zeilenanzahl zu erhöhen. Dies tun wir einfach, indem wir die Zeile 20 korrigieren:

20 POKE A,6: POKE D,28

Und schon, so meint man, müßten die 28 Zeilen auf dem Bildschirm erscheinen. Man erkennt auch einige Zeilen, die zumeist in irgendwelchen schillernden Farben blinken – aber von drei Zeilen kann nicht die Rede sein, man erkennt bestenfalls 2 1/2. Das liegt einfach daran, daß der Bildschirm zu niedrig beginnt. Wir müssen den Bildschirm also nach oben verschieben, um alle Zeilen auch tatsächlich auf dem Bildschirm sehen zu können. Dazu sind die SYNC-Register sehr dienlich – wir wollen das Register 7 – VERTICAL SYNC POSITION – dazu entsprechend verändern. Der Standardwert dieses Registers ist 32. Verändern Sie diesen Wert auf 37, so schiebt sich der Bildschirm langsam nach oben und bleibt dann da auch stehen. Wir können nun (wenn der Monitor entsprechend gut ist) alle 28 Zeilen auf dem Bildschirm erkennen – auch wenn die letzten drei Zeilen noch keinen sinnvollen Inhalt aufweisen.

Noch eine kleine Anmerkung: Auf einem sehr gut eingestellten IBM-Farbmonitor haben wir sogar 30 Zeilen darstellen können. Dies auszunutzen wäre aber unsinnig, da die meisten Monitore dies nicht schaffen würden. Bei zwei oder drei Zusatzzeilen hat aber noch jeder Monitor mitgespielt, so daß man generell sagen kann, daß zumindestens zwei zusätzliche Zeilen möglich sein müßten, die man dann in der Software entsprechend als Status-Zeilen etc. nutzen kann.

Wir wissen bereits, daß das Video-RAM ab Adresse \$0000 liegt und das Attribut-RAM ab Adresse \$0800. Dies müssen wir korrigieren, da wir nun 2400 Zeichen darzustellen haben; das Ende des Video-RAM läge dann an Adresse \$0960 und würde weite Teile des Attribut-RAMs überschreiben und umgekehrt. Zwischen Attribut-RAM und Zeichengenerator ist allerdings genügend Platz – hier brauchen wir uns keinerlei Gedanken zu machen. Es würde sich also die Adresse \$0A00 als Startadresse für das Attribut-RAM anbieten.

Wenn wir aber mit BASIC auf dem 80-Zeichen-Schirm schreiben wollen, dann entsteht ein kleines Problem: Der Inter-

preter holt sich die Basisadresse des Attribut-RAMs aus Adresse \$0A2F der Zeropage. Nicht weiter schlimm – dann können wir dem BASIC-Interpreter ja die neue Basisadresse mitteilen. Dies ist richtig – doch sieht man sich das Kernal ein wenig genauer an, so stellt man fest, daß die Basisadresse nicht addiert, sondern logisch ODER-verknüpft wird. Dabei werden die Bits 0 und 1 beeinflußt; diese beiden Bits dürfen also nicht relevant sein, d.h. sie dürfen nicht gesetzt sein. Deshalb bietet es sich an, die Adresse \$1000 als Basisadresse des Attribut-RAMs zu definieren. Dies tun wir durch die beiden Anweisungen:

```
POKE DEC("0A2F"),16
POKE DEC("D600"),20: POKE DEC("D601"),16
```

Wenn dies getan ist, funktioniert alles wie gehabt. Wir fassen diese Erkenntnisse nun erst einmal in einem Programm zusammen:

```
10 REM *** Demo-Programm für 30-Zeilen-Bildschirm ***
20:
30 A=DEC("D600"): D=DEC("D601")
40 POKE A,20: POKE D,16: REM *** VDC erhält neue Basisadresse
50 POKE DEC("0A2F"),16: REM *** Kernal erhält neue Basisadresse
60 POKE A,6: POKE D,38: REM *** 28 Zeilen anmelden
70 POKE A,7: POKE D,33: REM *** Neue Synchronisation
```

Wenn Sie dieses Programm starten, so erscheinen 28 Zeilen auf dem Bildschirm - allerdings sind die letzten drei Zeilen noch ohne ernsthaften Inhalt. Diesem Punkt wollen wir uns nun zuwenden.

Beschreiben können Sie diese drei Zeilen durch das PRINT-Kommando leider nicht – hierzu fehlen die notwendigen Voraussetzungen im Betriebssystem. Hieraus wird deutlich, daß wir Zeichen(-ketten) in den Speicher hineinPOKEn müssen. Diese recht aufwendige Arbeit soll Ihnen eine kleine Maschinenroutine abnehmen, so daß die zu druckenden Zeichen doch in einem String zusammengefaßt werden können.

Diese Maschinenroutine wird die Adresse des auszugebenden Strings übergeben. Die Adresse einer Variablen kann man ja mittels dem Kommando *POINTER(Var)* ermitteln. Zuvor

128 Intern

werden noch in den Speicherstellen \$FA (250) und \$FB (251) das Lo- und das Hi-Byte der Bildschirmadresse übergeben, an der der String dann ausgegeben werden soll. Als Farbe bzw. Attribut wird dann das aktuelle Attribut gesetzt. Beachten Sie aber bitte, daß Sie keine Kontrollzeichen in die Strings integrieren. Diese werden zwar ausgeführt, hinterlassen aber eine Lücke in der Zeichenkette. Ein ordnungsgemäßes Ausführen von Steuersequenzen wäre zwar auch hier möglich – jedoch haben wir aus Platzgründen hierauf zunächst verzichtet; wir wollen ja nicht, daß Sie zum "Meisterabtipper" werden. Die Routine ist also dazu gedacht, Zeichenketten in unserem neuen Fenster auszugeben, ohne daß dadurch größerer Programmieraufwand nötig wird. Um eine beliebige Zeichenkette an die erste Zeile in unserem neuen Fenster auszugeben, wären folgende Kommandos notwendig:

```
T$="Dies ist ein Teststring!"

POKE 250,(2000 AND 255): POKE 251,(2000/256)

A=POINTER(T$)

SYS DEC("D27"),A AND 255,A/256
```

Zuerst wird also die Stringvariable definiert, die die auszuge-Zeichenkette beinhaltet. Dann POK En Startadresse nach \$FA und \$FB, zuerst das Lo-, dann das Hi-Byte. Wir ermitteln dann die Adresse, an der der String T\$ in der Bank 1 abgelegt ist. Diese Adresse wird dann, wieder in Lound in Hi-Byte getrennt, an die Ausgaberoutine an Adresse \$0D27 übergeben. Die Routine holt sich dann jedes Zeichen und Das ist alles. Doch hier zunächst es aus. Maschinenprogramm:

```
00D00 8E 00 D6 STX $D600 ;ABSPEICHERN DES REGISTERS
00D03 2C 00 D6 BIT $D600 ; TESTE STATUS
               BPL $0D03 ; NOCH NICHT FERTIG
00D06
      10 FB
      8D 01 D6 STA $D601 ; SPEICHERN DES WERTES
80d00
OODOB
      60
               RTS
                          :ENDE DER UNTERROUTINE
00DOC A2 12
               LDX #$12 ;UPDATE-REGISTER HI
00D0E A9 00
               LDA #$00
                          :LADEN DES HI-WERTES
00D10 20 00 0D JSR $0D00 :SETZEN DER HI-ADRESSE
00D13 E8
                INX
                          ;UPDATE-ADRESSE LO
                          :LADEN DES LO-BYTES
00D14
      A9 00
                LDA #$00
      20 00 0D JSR $0D00 ;UND AUCH ABSPEICHERN
00D16
```

```
00D19 A2 1F
                LDX #$1F :DATENREGISTER DES VDC
00D1B A9 00
                LDA #$00 :LADEN DES POKEWERTES
00D1D
      20 00 OD JSR $0D00 ; SETZEN DES WERTES
00D20 A2 12
                LDX #$12 ; NOCHMAL DUMMY-BESCHREIBEN
00D22
      A9 00
                LDA #$00
                          ;UM UPDATE-ADRESSE AUZULÖSEN
00D24
      60
                RTS
                          ;DANN ENDE
00D27 85 FC
                          :MERKE LO-BYTE VON STRING
                STA $FC
00D29 86 FD
                          :MERKE HI-BYTE VON STRING
                STA $FD
00D2B A0 00
                LDY #$00
                         OFFSET FÜR LÄNGE STRING
00D2D
      A2 01
                LDX #$01
                          :BANK 1 FUER VARIABLEN
00D2F A9 FC
                LDA #$FC ; AN ADRESSE $FC STEHT STR. - ADRESSE
00D31 20 74 FF JSR $FF74 ;UND FAR-FETCH
00D34 85 FE
                STA $FE
                          :LÄNGE MERKEN
00D36 A0 01
                LDY #$01 ;OFFSET FUER LO-BYTE ADRESSE
00D38 A2 01
                LDX #$01 :BANK 1 FUER VARIABLEN
00D3A A9 FC
                LDA #$FC :AN $FC BEFINDET SICH DIE ADRESSE
00D3C 20 74 FF JSR $FF74 ; FAR-FETCH
00D3F 48
                          :RETTE LO-BYTE AUF STACK
                PHA
00D40 C8
                INY
                          :ZEIGER AUF HI-BYTE
00D43 A9 FC
                LDA #$FC ; ADRESSE FUER VARIABLE
00D45 20 74 FF JSR $FF74 ; FAR-FETCH
00D48 85 FD
                STA $FD
                          :MERKEN DES HI-BYTES
00D4A 68
                PLA
                          ; HOLE LO-BYTE
00D4B 85 FC
                STA $FC
                          ;SPEICHERN DES LO-BYTES
00D4D A5 FC
                LDA $FC
                          ; HOLE LO-BYTE
                BNE $0D53 ; WENN NICHT NULL, ERNIEDRIGE NUR
00D4F D0 02
00D51 C6 FD
                DEC $FD
                          ;DAS LO-BYTE, SONST ERNIEDRIGE
00D53 C6 FC
                DEC $FC
                          ; AUCH DAS HI-BYTE
00D55
      A5 FA
                LDA $FA
                          :AUCH DIE QUELLADRESSE
00D57 D0 02
                BNE $0D5B ; ERNIEDRIGE NUR LO-BYTE
00D59
      C6 FB
                DEC $FB
                          ;UM EINS ERNIEDRIGEN, EVTL.
00D5B C6 FA
                DEC $FA
                          ; AUCH DAS HI-BYTE
      A5 FA
                          ; HOLE LO-BYTE
00D5D
                LDA $FA
00D5F 85 E0
                STA $EO
                          ;UND ALS LO-BYTE ZIELADRESSE
00D61
     A5 FB
                LDA $FB
                          ; HOLE HI-BYTE
00D63 85 E1
                          :UND ALS HI-BYTE ZIELADRESSE
                STA $E1
00D65
      A2 01
                LDX #$01 ;BANK 1 FUER VARIABLEN
00D67 A4 FE
                LDY #$FE ; POSITION IM STRING
00D69 A9 FC
                LDA #$FC :ADRESSE IN DER ZEROPAGE
00D6B
      20 74 FF JSR $FF74 ; FAR-FETCH
00D6E A4 FE
                LDY $FE
                          ; HOLE POSITION IM STRING
00D70
      84 EC
                STY $EC
                          ;ALS CURSORSPALTE
```

```
00D72 20 0C CO JSR $COOC ;UND ZEICHEN AUSGEBEN
00D75 C6 FE DEC $FE ;ERNIEDRIGE DEN ZEIGER
00D77 D0 E4 BNE $0D5D ;ENDE DES STRINGS NOCH NICHT ERREICHT
00D79 60 RTS ;ENDE DER UNTERROUTINE
```

Die Routine erscheint Ihnen auf den ersten Blick vielleicht lang, das ist sie aber in Wirklichkeit gar nicht. Bedenken Sie, daß Sie durch diese Routine und einige kleine BASIC-Zeilen drei zusätzliche Zeilen zu Ihrer freien Verwendung haben. Ferner befindet sich am Anfang der Routine noch eine weitere kleine Routine (die wir ja bereits hatten), um an eine beliebige Stelle im VDC-Speicher ein beliebiges Zeichen zu schreiben. (Siehe aber auch Beispiel). Der BASIC-Loader zu dieser Rotuine befindet sich im Anschluß an das Beispielprogramm. Doch hier zunächst das Beispielprogramm, das sowohl 28 Zeilen darstellt, als auch beide neuen Routinen zur Hilfe nimmt.

```
10 REM *** Demo-Programm für 28-Zeilen-Bildschirm ***
20:
30 A=DEC("D600"): D=DEC("D601")
40 POKE A,20: POKE D,16: REM *** VDC erhält neue Basisadresse
50 POKE DEC("OA2F"),16: REM *** Kernal erhält neue Basisadresse
60 POKE A,7: POKE D,28: REM *** 28 Zeilen anmelden
70 POKE A,6: POKE D,33: REM *** Neue Synchronisation
80:
90 PRINT CHR$(147);
                           ": REM 20 LEERZEICHEN
100 T$="
110 FOR X=0 TO 79 STEP 20: FOR Y=0 TO 2
120 GOSUB 1000: NEXT: NEXT
130 INPUT "Geben Sie Ihren Namen ein: ";T$
140 FOR Y=0 TO 2: X=2*Y: GOSUB 1000: NEXT
150 END
999:
1000 REM *** AUSGABE VON T$ AN X,Y KOORDINATE; Y=0 BEDEUTET 1.
      ZEILE ***
1010 AZ=2000+Y*80+X: REM ZIELADRESSE
1020 POKE 250, AZ AND 255: REM LO-BYTE
1030 POKE 251, AZ/256: REM HI-BYTE
1040 T%=POINTER(T$): REM ADRESSE DES STRINGS
```

```
1050 SYS DEC("D27"),T% AND 255,T%/256: REM AUSGEBEN
1060 RETURN
1070 :
```

Dieses Programm schaltet also zunächst die zusätzlichen drei Zeilen ein (Zeilen 30-70). Danach wird das Fenster gelöscht, und der von Ihnen eingegebene Name wird in jeder Zeile einmal ausgedruckt.

Wenn Sie das Maschinenprogramm nicht mit dem Direct-Assembler eingeben wollen, so verwenden Sie folgenden BASIC-Loader; Sie können das Maschinenprogramm dann auch als BIN-File auf Diskette sichern.

```
10 REM *** BASIC-LOADER FÜR PRINTSTRING ***
20 :
30 FOR I=DEC("D00") TO DEC("D79")
40 READ A$
50 POKE I, DEC(A$)
60 S=S+DEC(A$)
70 NEXT
80 IF S<>13595 THEN PRINT "*** FEHLER IN DATAS ***"
90 INPUT "SOLL PROGRAMM AUF DISKETTE (J/N): "; A$
100 IF A$<>"J" THEN END
110 INPUT "FILENAME:";F$
120 BSAVE F$,B1,P(DEC("D00")) TO P(DEC("D79")): END
100:
110 DATA 8E,00,D6,2C,00,D6,10,FB,8D,01,D6,60,A2,12,A9,00
120 DATA 20,00,0D,E8,A9,00,20,00,0D,A2,1F,A9,00,20,00,0D
130 DATA A2,12,A9,00,4C,00,0D,85,FC,86,FD,A0,00,A2,01,A9
140 DATA FC,20,74,FF,85,FE,A0,01,A2,01,A9,FC,A0,74,FF,48
150 DATA C8,A2,O1,A9,FC,20,74,FF,85,FD,68,85,FC,A5,FC,D0
160 DATA 02,C6,FD,C6,FC,A5,FA,D0,02,C6,FB,C6,FA,A5,FA,85
170 DATA EO, A5, FB, 85, E1, A2, O1, A4, FE, A9, FC, 20, 74, FF, A4, FE
180 DATA 84,EC,20,0C,C0,C6,FE,D0,E4,60
```

5.5.7 Die Hi-Res-GRAFIK

Sicherlich haben wir Sie bereits heiß gemacht, als wir erwähnt haben, daß auch eine Grafikdarstellung auf dem 80-Zeichen-Bildschirm möglich ist. Die Auflösung dieses Grafikmodus beträgt 640 x 200 Punkte und ist somit also exakt doppelt so hoch wie der Hi-Res-Modus des VIC-Chips. Einen Multi-Color-Modus gibt es hier allerdings nicht. Die Brillanz der Grafik ist allerdings schon beeindruckend (wenn der Monitor mitspielt). Hier braucht man nicht, wie beim VIC manchmal nötig, zwei Punkte nebeneinander einzuschalten, um überhaupt einen Punkt zu erkennen. Allerdings hat man *nur* eine Farbe zur Verfügung, doch für anspruchsvolle Grafiken (beispielsweise mathematische Kurven etc.) vollkommen ausreichend.

Dieser Grafikmodus wird allerdings nicht von den BASIC-7.0-Grafik-Kommandos unterstützt. Wir bieten Ihnen hier wieder ein kleines Maschinensprachepaket an, mit dem Sie folgende elementaren Funktionen ausführen können:

- * Ein- und Ausschalten des Grafikmodus
- * Löschen der Grafikseite
- * Setzen und Löschen von Punkten

Natürlich hätten wir noch mehr Möglichkeiten in das Routinenpaket integrieren können - jedoch soll das *INTERN* ja nicht zur Programmsammlung werden!

Sicherlich ist aber auch beim Grafikmodus des VDC das WIE interessant: Durch Setzen des Bit 7 von Register 25 wird der Bit-Map-Mode eingeschaltet. Es sind dann die gesamten 16 KByte des VDC-Speichers für die Grafik auf dem Bildschirm verfügbar. Löscht man dann die Grafik, so wird auch der Zeichengenerator gelöscht. Sollten Sie mittels <RUN/STOP>-<RESTORE> einmal aussteigen. müssen Sie auch SO <ASCII>-<DIN>-Taste betätigen. da Sie sonst wegen gelöschten Zeichensatzes gar nichts auf Ihrem Bildschirm erkennen. Programmgesteuert kann man natürlich den Zeichensatz nach Umschalten von Grafik- in Textmodus wieder zurückkopieren. Sie können auch während eingeschaltetem Grafikmodus einmal die <ASCII>-<DIN>-Taste betätigen - Sie werden sich wundern

Durch Setzen des Bit 7 wird also der Grafikmodus eingeschaltet. Da das Attribut-RAM nun aber auch unwirksam wird, es wird ja ebenfalls zur Grafikdarstellung benötigt, müssen wir auch das ATR-Bit im Register 25 löschen. Diese zwei Aktionen können

wir kombinieren, indem wir das Register 25 mit 128 laden. Dies wäre alles, um den Grafikmodus einzuschalten. Attribut-Adresse und Video-RAM-Adresse können wir dort liegen lassen, wo sie standardmäßig definiert sind, dies spielt keinerlei Rolle.

Die Grafik wird ab Adresse \$0000 definiert. Die Logik zum Setzen und Löschen eines Punktes ist ähnlich der für den VIC-Chip beschriebenen; hier ist das Setzen und Löschen durch logisches ODER- und UND-Verknüpfen gemeint. Auch beim VDC definiert ein Byte acht Punkte (Pixels). Der erste Punkt, der die Koordinate 0/0 hat, befindet sich in der linken oberen Ecke und somit auch an Adresse \$0000. Der weitere Verlauf der Grafik ist einfacher als beim VIC-Chip. Es wird Zeile für Zeile der Grafik definiert. Der Speicherauszug soll durch folgende kleine Grafik verdeutlicht werden:

Beim VDC wird der Speicher nicht in Achter-Päckchen aufgeteilt, so daß die Adressierung eines Punktes weitaus einfach realisiert werden kann. Um einen beliebigen Punkt (X/Y) zu adressieren, benötigt man folgende Formel:

$$AD = INT(X/8) + Y*80$$

Der Punkt in diesem Byte wird genauso wie beim VIC durch die Formel

angesprochen. Da diese Adressierung so einfach zu realisieren ist, wurde das Maschinenprogramm auch entsprechend kurz. Zunächst das Assembler-Listing, dann der BASIC-Loader:

```
        00C00
        4C CD 0C
        JMP $0CCD ;Einschalten der Grafik + Löschen

        00C03
        4C D0 0C
        JMP $0CD0 ;Löschen der Grafik

        00C06
        4C D3 0C
        JMP $0CD3 ;Zurück in Textmodus

        00C09
        4C E0 0C
        JMP $0CE0 ;Setzen eines Punktes

        00C0C
        4C DD 0C
        JMP $0CDD ;Löschen eines Punktes
```

00C0F	8E	00	D6	STX	\$D600	;Register übergeben
00C12	20	00	D6	BIT	\$D600	;Teste Statusbit
00C15	10	FB		BPL	\$0C12	;noch nicht fertig
00C17	80	01	D6	STA	\$D601	;Wert übergeben
00C1A	60			RTS		;Rücksprung aus Unterprogramm
00C1B	8E	00	D6	STX	\$D600	;Register übermitteln
00C1E	20	00	D6	BIT	\$D600	;Teste Statusbit
00C21	10	FB		BPL	\$0C1E	;noch nicht fertig
00C23	AD	01	D6	LDA	\$D601	;Hole aktuellen Registerwert
00C26	60			RTS		;Rücksprung aus Unterprogramm
00C27	A2	19		LDX	#\$19	;Register 25 auswählen
00C29	A9	80		LDA	#\$80	;Bit 7 setzen - Grafikmodus
00C2B	20	0F	00	JSR	\$0C0F	;Register 25 setzen
00C2E	A0	40		LDY	#\$40	;\$40 Blöcke löschen
00C30	A2	12		LDX	#\$12	;Register 18 - Update-Hi
00C32	98			TYA		;Hi-Byte nach Akku
00C33	20	0F	OC	JSR	\$0C0F	;Setze Update-Hi
00C36	A2	1F		LDX	#\$1F	;Register 31 - DATA-Register
00C38	A9	00		LDA	#\$00	;0, da gelöscht wird
00C3A	20	0F	0C	JSR	\$0COF	;DATA-Register beschreiben
00C3D	A2	1E		LDX	#\$1E	;WORDCOUNT-Register
00C3F	20	0F	OC	JSR	\$0COF	;Mit Null belegen
00C42	88			DEY		;Erniedrige den Zähler
00C43	10	EB		BPL	\$0C30	;nächsten Block löschen
00C45	60			RTS		;Rücksprung aus Löschroutine
00C46	80			PHP		;Carry: Zeichen für Setzen/Löschen
00C47	A5	FA		LDA	\$FA	;Lo-Byte von X-Koordinate
00C49	85	FE		STA	\$FE	;zwischenspeichern
00C4B	46	FB		LSR	\$FB	;Hi-Byte von X durch zwei
00C4D	66	FA		ROR	\$FA	;Carry nach Lo-Byte übertragen
00C4F	46	FB		LSR	\$FB	;s.o.
00C51	66	FA		ROR	\$FA	;s.o.
00C53	46	FB		LSR	\$FB	;ergibt zusammen INT(X/8)
00C55	66	FA		ROR	\$FA	;
00C57	A9	00		LDA	#\$00	;Hi-Byte der Adresse auf
00C59	85	FD		STA	\$FD	;Null setzen
00C5B	A 5	FC		LDA	\$FC	;Y-Koordinate in Akku merken
00C5D	06	FC		ASL	\$FC	;Y mal zwei
00C5F	26	FD		ROL	\$FD	;Carry übertragen
00C61	06	FC		ASL	\$FC	;nochmal mal zwei ergibt
00C63	26	FD		ROL	\$FD	;insgesamt mal 4, plus einmal Y
00C65	65	FC		ADC	\$FC	;ergibt Y*5.

00C67	85	FC		STA	\$FC	;Lo-Byte
00069	90	02		BCC	\$0C6D	;Kein Übertrag
00C6B	E6	FD		INC	\$FD	;Übertrag nach Hi-Byte
00C6D	A2	04		LDX	#\$04	;Es wird jetzt noch 4 mal
00C6F	06	FC		ASL	\$FC	;mit zwei multipliziert. Dies
00C71	26	FD		ROL	\$FD	;ergibt eine Multiplikation mit 16
00C73	CA			DEX		;und 16*5 ergibt 80. Y wird also
00C74	DO	F9		BNE	\$0C6F	;mit 80 multipliziert.
00C76	A5	FA		LDA	\$FA	;INT(X/8)
00C78	65	FC		ADC	\$FC	;Addiere zu Y*80
00C7A	85	FC		STA	\$FC	;und abspeichern
00C7C	90	02		BCC	\$0C80	;Kein Übertrag
00C7E	E6	FD		INC	\$FD	;Übertrag berücksichtigen
00080	A2	12		LDX	#\$12	;Register 18 - Update-Hi
00C82	A5	FD		LDA	\$FD	;Hi-Byte der errechneten Adresse
00C84	20	0F	OC	JSR	\$0C0F	;Wert setzen
00C87	E8			INX		;Update-Lo
00C88	A5	FC		LDA	\$FC	;Lo-Byte der Adresse
00C8A	20	OF	OC	JSR	\$0C0F	;Setzen des Lo-Bytes
00C8D	A2	1 F		LDX	#\$1F	;DATA-Register
00C8F	20	1B	OC	JSR	\$0C1B	;Holen des Speicherinhaltes
00C92	48			PHA		;Rette Wert auf Stack
00C93	A5	FE		LDA	\$FE	;Hole X-Koordinate (Lo)
00C95	29	07		AND	#\$07	; Nur der Rest X AND 7 ist wichtig
00C97	AA			TAX		;als Pointer nach X
00C98	68			PLA		;Hole Speicherwert zurück
00C99	28			PLP		;Hole Carry zurück
00C9A	вО	05		BCS	\$0CA1	;Setzen des Punktes
00C9C	3D	C5	OC	AND	\$0CC5,	X ;Löschen des Punktes
00C9F	90	03		BCC	\$0CA4	;unbedingter Sprung
00CA1	1D	BD	OC	ORA	\$OCBD	X ;Setzen des Punktes
00CA4	48			PHA		;Rette neuen Wert
00CA5	A2	12		LDX	#\$12	;Update-Hi
00CA7	A5	FD		LDA	\$FD	;Hi-Byte von Zieladresse
00CA9	20	0F	OC	JSR	\$0C0F	;Setzen des Wertes
00CAC	E8			INX		;Update-Lo
00CAD	A5	FC		LDA	\$FC	;Lo-Byte der Adresse
00CAF	20	0F	00	JSR	\$0C0F	;Setzen des Lo-Bytes
00CB2	A2	1F		LDX	#\$1F	;DATA-Register
00CB4	68			PLA		;Hole Wert wieder von Stack
00CB5	20	0F	00	JSR	\$0C0F	;Setzen des neuen Wertes
00CB8	A2	12		LDX	#\$12	;Update-Adresse Hi

```
JMP $0C1B ;und Punkt setzen
OOCBA 4C 1B OC
00CBD 80 40 20 10 08 04 02 01 :Tabelle zum Setzen der Punkte
00CC5 7F BF DF EF F7 FB FD FE :Tabelle zum Löschen der Punkte
                   JSR $0C27 ; Setzen des Grafikmodus
00CCD 20 27 0C
00CD0 4C 2E 0C
                   JMP $0C2E : Löschen der Grafik
                   LDX #$19 : Register 25 auswählen
00CD3 A2 19
                   LDA #$47 ;ATR-Bit setzen, TXT-Bit löschen
00CD5 A9 47
                   JSR $0COF ; Setzen des Textmodus
00CD7 20 OF OC
                   JMP $CEOC : Kopieren des CHARROM
OOCDA 4C OC CE
                              ;Lösche Carry für Punkt löschen
00CDD 18
                   CLC
                   BCC $0CE1 ;unbedingter Sprung
00CDE 90 01
                              ;Setze Carry für Punkt setzen
00CE0 38
                   SEC
                   STA $FA
                              ;Abspeichern X-Lo
00CE1 85 FA
                   STX $FB
                              :Abspeichern X-Hi
00CE3 86 FB
00CE5 84 FC
                   STY $FC
                              :Abspeichern Y-Koordinate
00CE7 4C 46 0C
                   JMP $0C46 :Punkt setzen/löschen
```

Wie Sie sehen, stehen fünf Einsprungadressen zur Verfügung. Beim Einschalten des Grafikmodus wird auch automatisch die Grafikseite gelöscht. Wollen Sie nur die Grafikseite einschalten, so können Sie dies auch einfach mittels folgender BASIC-Kommandos tun:

POKE DEC("D600"),25: POKE DEC("D601"),128

Sie erreichen beim Ansprung der fünf Einsprungadressen folgende Unterroutinen:

\$0C00 - Einschalten des Grafikmodus inkl. Löschen

\$0C03 - Löschen der Grafik

\$0C06 - Zurück in den Textmodus

\$0C09 - Setzen eines Punktes

\$0C0C - Löschen eines Punktes

Bei den Routinen zum Setzen und Löschen eines Punktes können die Koordinaten direkt beim SYS-Kommando mit übergeben werden. Die Syntax sieht wie folgt aus:

SYS <EINSPRUNG>,<X-LOW>,<X-HIGH>,<Y>

Um also beispielsweise den Punkt mit der Koordinate (185/191) zu setzen, wäre das Kommando

nötig. Genau wie bei der Routine zum Ausdruck eines Strings im Statusfenster sieht auch hier der generelle Aufruf aus:

Übrigens macht es sich bezahlt, so häufig wie möglich das %-Zeichen an die Variablennamen anzuhängen, da die Variablen dann als Integervariablen behandelt werden - was zu immensen Geschwindigkeitsgewinnen führt. Allerdings geht dies leider nicht bei Schleifenvariablen. Ferner sollte man die Konstanten 255 und 256 als Integervariablen definieren - auch dies bringt Geschwindigkeitsgewinne, da die Werte nicht bei jedem Aufruf neu vom Interpreter berechnet werden müssen. In unserem Beispielprogramm zur Grafik haben wir hiervon Gebrauch gemacht.

Doch hier erst einmal der BASIC-Loader für das Grafikpaket:

```
10 REM *** BASIC-LOADER FÜR 80-ZEICHEN-GRAFIK ***
20:
30 FOR I=DEC("C00") TO DEC("CE9")
40 : READ X$: X=DEC(X$)
50 : POKE I,X
60 : S=S+X
70 NEXT
80 IF S<>25931 THEN PRINT "*** FEHLER IN DATAS ***": END
90 INPUT "Soll das Programm auf Diskette? (J/N) ";A$
100 IF A$<>"J" THEN END
110 PRINT: INPUT "Filename: ":F$
120 BSAVE F$, BO, P(DEC("COO")) TO P(DEC("CEA"))
130 END
140 :
150 DATA 4C,CD,OC,4C,D0,OC,4C,D3,OC,4C,E0,OC,4C,DD,OC,8E
160 DATA 00,D6,2C,00,D6,10,FB,8D,01,D6,60,8E,00,D6,2C,00
170 DATA D6,10,FB,AD,01,D6,60,A2,19,A9,80,20,OF,OC,A0,40
180 DATA A2,12,98,20,0F,0C,A2,1F,A9,00,20,0F,0C,A2,1E,20
190 DATA OF, OC, 88, 10, EB, 60, 08, A5, FA, 85, FE, 46, FB, 66, FA, 46
```

200 DATA FB,66,FA,46,FB,66,FA,A9,00,85,FD,A5,FC,06,FC,26 210 DATA FD,06,FC,26,FD,65,FC,85,FC,90,02,E6,FD,A2,04,06 220 DATA FC,26,FD,CA,D0,F9,A5,FA,65,FC,85,FC,90,02,E6,FD 230 DATA A2,12,A5,FD,20,0F,0C,E8,A5,FC,20,0F,0C,A2,1F,20 240 DATA 1B,0C,48,A5,FE,29,07,AA,68,28,B0,05,3D,C5,0C,90 250 DATA 03,1D,BD,0C,48,A2,12,A5,FD,20,0F,0C,E8,A5,FC,20 260 DATA 0F,0C,A2,1F,68,20,0F,0C,A2,12,4C,1B,0C,80,40,20 270 DATA 10,08,04,02,01,7F,BF,DF,EF,F7,FB,FD,FE,20,27,0C 280 DATA 4C,2E,0C,A2,19,A9,47,20,0F,0C,4C,0C,CE,18,90,01 290 DATA 38,85,FA,86,FB,84,FC,4C,46,0C

Übrigens befindet sich diese Routine im RS232-Eingabebuffer und kann also von jeder Bankkonfiguration aus aufgerufen werden. Es wurde dieser Speicherbereich ausgewählt, da dieser wohl nur recht selten benötigt wird. Sollten Sie ihn allerdings doch benötigen, so müssen Sie die Routine an eine für Sie geeignete Stelle verschieben und natürlich die nötigen Änderungen am Programm vornehmen.

Zum Schluß wollen wir Sie nicht so allein mit diesen Routinen lassen und haben zu diesem Zweck noch ein kleines Beispielprogramm in BASIC, das Ihnen auf dem 80-Zeichen-Schirm eine gedämpfte Schwingung zeichnet. Wir finden, man kann mit der Ausführungsgeschwindigkeit durchaus zufrieden sein. Sie können dem Beispielprogramm auch die genauere Handhabung der Grafikroutinen entnehmen. Natürlich können Sie auch die zu zeichnende Funktion in Zeile 30 beliebig verändern und sehen, wie "Ihre" Funktion aussieht.

```
10 REM *** BEISPIELPROGRAMM FUER GRAFIKPAKET ***
20:
30 DEFFNR(X)=40*SIN(X)*EXP(-.05*X)+100
40 FAST: TRAP 220: REM FALLS FEHLER IN FNR(X) AUFTRETEN
50 F%=256: FF%=255: SE=DEC("CO9"): RE=DEC("COC")
60 SYS DEC("CO0"): REM GRAFIK EIN
70 Y%=100: REM X-KOORDINATE ZEICHNEN
80 FOR X=0 TO 639 STEP 3
90: SYS SE,X AND FF%, X/F%, Y%
100 NEXT
110 X%=320: REM Y-KOORDINATE ZEICHNEN
120 FOR Y=0 TO 199 STEP 2
130: SYS SE,X% AND FF%, X%/F%, Y
```

140 NEXT

150 C=-32

160 FOR X=0 TO 639

170 : FU%=FNR(C): IF FU%<0 OR FU%>199 THEN 190

180 : SYS SE, X AND FF%, X/F%, FU%

190 : C=C+.1

200 NEXT

210 GETKEY A\$: REM **+ FERTIG, AUF TASTENDRUCK WIEDER TEXT

220 SYS DEC("CO6"): PRINT CHR\$(147)

Sicherlich gibt es für die Grafik eine Flut an Anwendungsmöglichkeiten. Wir wollen Ihrer Phantasie hier freien Lauf lassen und wünschen Ihnen viel Erfolg beim Gebrauch der Grafikroutinen.

6. Das Memory-Management - Die MMU

6.1 Einführung die MMU

Die sogenannte MEMORY MANAGEMENT UNIT (MMU) wurde hergestellt, um die im C128 anfallenden komplexen Aufgaben der Adressierung zu lösen. Wie Sie vielleicht wissen, kann sowohl die 8502 als auch der Z-80 lediglich 64 KByte auf einmal adressieren. Sie wissen sicherlich schon von BASIC her, daß man die beiden verschiedenen RAM-Banks nur getrennt ansprechen kann. Das liegt daran, daß je 64 KByte RAM, das ROM und die I/O-Bausteine überlagert werden mußten. Beispielsweise gibt es an der Adresse \$D600 sowohl zweimal RAM als auch I/O (der 80-Zeichen-Controller) und zusätzlich noch ROM. Werden Cartridges in den Expansion-Slot eingeführt, so muß hier noch weiter differenziert werden.

Die MMU wird auch im 64er-Modus benutzt - Sie ist voll kompatibel zum C64. Zusätzlich kann sie dann noch die Aufgaben erfüllen, die im C128 und CP/M-Modus anfallen. Sie nimmt die Rechnermodus-Auswahl vor und ihr obliegt auch die Auswahl, ob der Z-80 oder die 8502 arbeitet. Hier eine Liste ihrer Features:

- * Generierung und Verwaltung des angepaßten Adreßbusses (Translated-Address-Bus TA8-TA15)
- * Auswahl des Rechnermodus (C64, C128, CP/M)
- * Auswahl des arbeitenden Prozessors (Z-80B, 8502)
- * Bereitstellung und Verwaltung der CAS-Auswahl-Leitungen für die Speicherbankumschaltung des RAM.

Die MMU hat insgesamt 11 Register, die sich ab der I/O-Adresse \$D500 befinden. Da der I/O-Bereich nun nicht immer eingeschaltet ist, werden das Konfigurationsregister sowie die Laderegister A bis D in den Speicherbereich \$FF00 bis \$FF05 kopiert. Dadurch kann man vier fest gespeicherte Konfigurationen, die sich in den Präkonfigurationsregistern A bis D befinden, durch einfaches Beschreiben eines Laderegisters in das Konfigurationsregister laden, ohne den I/O-Bereich einstellen zu müssen. Dies ist eine sehr nützliche Einrichtung und erspart

148 128 Intern

einiges an Zeit und Programmieraufwand. Doch hierzu später mehr.

Hier zunächst eine grafische Darstellung der verfügbaren Register:

\$FF04	LCRD	Load Configuration Register D
\$FF03	LCRC	Load Configuration Register C
\$FF02	LCRB	Load Configuration Register B
\$FF01	LCRA	Load Configuration Register A
\$FF00	CR	CONFIGURATION REGISTER (Kopie von \$D501)

\$D50B	VR	Version-Register
\$D50A	P1H	Page-1-Pointer-Hi
\$D509	P1L	Page-1-Pointer-Lo
\$D508	РОН	Page-O-Pointer-Hi
\$D507	POL	Page-O-Pointer-Lo
\$D506	RCR	RAM Configuration Register
\$D505	MCR	Mode Configuration Register
\$D504	PCRD	Preconfiguration Register D
\$D503	PCRC	Preconfiguration Register C
\$D502	PCRB	Preconfiguration Register B
\$D501	PCRA	Preconfiguration Register A
\$D500	CR	CONFIGURATION REGISTER (Kopie an \$FF00)

6.2 Das Konfigurationsregister

bereits erwähnt. befindet sich ab Adresse (unabhängig von der eingeschalteten RAM-Bank) eine Kopie einiger MMU-Register. Dies ist eigentlich nicht ganz korrekt ausgedrückt: In Wirklichkeit befindet sich an \$FF00 lediglich die Kopie eines Registers; es handelt sich hier um das Konfigurationsregister CR. Liest man die Speicherstelle \$FF00 aus, so erhält man den aktuellen Wert des Konfigurationsregisters. Beschreibt man die Adresse \$FF00, so ändert sich auch entsprechend augenblicklich das Konfigurationsregister Adresse \$D500 in der MMU. Die Register \$FF01 bis \$FF04 sind eigentlich bloß "halbe" Kopien der MMU-Register. Halb deshalb, weil man zwar beim Auslesen den aktuellen Wert des korrespondierenden Präkonfigurationsregisters erhält, beim Beschreiben eines dieser Register allerdings nicht die korrespondierenden Register in der MMU ändert, sondern den Inhalt des Konfigurationsregisters.

Dies ist aber kein Nachteil, ganz im Gegenteil. Beschreibt man ein LCRx-Register, so wird das CR (bitte erlauben Sie uns hier die in der Tabelle angegebenen Abkürzungen, weil sonst das Buch wegen der langen Bezeichnungen unnötig in die Länge gezogen wird) mit dem korrespondierenden PCR geladen. Kleines Beispiel: Wir beschreiben das LCRA an Adresse \$FF01. Der Inhalt dieses Registers ändert sich dabei nicht, wohl aber der Inhalt des CRs. Es wird nämlich das PCRA (\$D501) in das CR kopiert. Dies ist eine sehr praktische Einrichtung: Ohne den System-I/O-Bereich einblenden zu müssen, können wir das CR verändern. Dabei kann man zwischen vier in der MMU zwischengespeicherten Konfigurationen auswählen. Das heißt, der Programmierer braucht bloß zu sagen: "Wähle Konfiguration #1", und die MMU schaltet diese Konfiguration ein. In Maschinensprache sähe die Auswahl einfach so aus:

STA \$FF01 ; Akku-Inhalt ist gleichgültig - Konfig. 1 einschalten

Am Anfang eines Programms könnte man die vier PCRs mit den meistbenutzten Konfigurationen vorprogrammieren. Aber auch eine "manuelle" Konfigurationsänderung ist nicht viel komplizierter. Man lädt den Akku mit dem für die Konfiguration notwendigen Bitmuster und speichert diesen an Adresse \$FF00 ab. Beispiel für BANK 15:

LDA #00 ;entspricht BANK-15-Kommando STA \$FF00 ;Konfiguration auswählen

Beim Konfigurationsregister sind alle 8 Bits relevant:

- Bit 7,6 Auswahl der anzusprechenden RAM-Bank. Möglich sind in der 128-K-Version die Bitkombinationen 00 und 01. Da aber eine Erweiterung bis zu 256 KBytes RAM vorgesehen ist, existieren noch die Möglichkeiten 10 und 11 für diese Erweiterung. Sind diese RAM-Banks noch nicht vorhanden, so ist 10 gleichbedeutend mit 00 und 11 mit 01.
- Bit 5,4 Auswahl, was bei der Adressierung des Speicherbereichs \$C000 bis \$FFFF angesprochen werden soll:
 - 00 System ROM (Kernal)
 - 01 Internal Function ROM
 - 10 External Function ROM
 - 11 RAM (Bank, siehe Bits 6 und 7)
- Bit 2,3 Auswahl, was bei der Adressierung des Speicherbereichs \$8000 bis \$BFFF angesprochen werden soll:
 - 00 System ROM (BASIC)
 - 01 Internal Function ROM
 - 10 External Function ROM
 - 11 RAM (Bank, siehe Bits 6 und 7)
- Bit 1 Auswahl, was bei der Adressierung des Speicherbereichs \$4000 bis \$7FFF angesprochen werden soll:
 - 0 System ROM (BASIC)
 - 1 RAM (Bank, siehe Bits 6 und 7)
- Bit 0 Auswahl, ob bei der Adressierung des Speicherbereichs \$D000 bis \$DFFF System-I/O oder RAM/ROM angesprochen werden soll:
 - 0 System-I/O
 - 1 RAM/ROM, abhängig von Bits 4 und 5

Zu beachten ist, daß bei eingeschaltetem ROM im Bereich \$C000 bis \$FFFF (Bits 4 und 5) immer eine Lücke im Bereich \$D000 bis \$DFFF existiert. Ist das System-I/O eingeschaltet, so belegen die System-I/O-Bausteine diesen Bereich. Ist Bit 0 aber gesetzt, so befindet sich hier der Zeichengenerator.

6.2.1 Die Präkonfigurationsregister

Die Präkonfigurationregister befinden sich an den Adressen \$D501 bis \$D504, die Kopien der Register an den Adressen \$FF01 bis \$FF04. Sie sind im C64-Modus ohne Bedeutung. Präkonfigurationregister sind Register in der MMU, die auf bestimmte Speicherkonfigurationen vorprogrammiert werden können. Diese vorprogrammierten Konfigurationen kann man dann mittels der "Load Configuration Register" ins Konfigurationsregister übertragen. Wie man sich diese Register zu Nutze macht, ist im vorangehenden Kapitel 6.2 beschrieben. Die Bits sind ebenso aufgeschlüsselt wie beim Konfigurationsregister. Auch die Aufschlüsselung finden Sie im Kapitel 6.2 vor.

6.3 Das Mode-Configuration-Register

Das Mode-Configuration-Register befindet sich an Adresse \$D505. Es bestimmt den aktuellen Rechnermodus, also welche CPU arbeitet (8502 oder Z-80 B) und ob der 64er- oder der 128er-Modus aktiv ist.

- Bit 7 Zeigt an, ob beim RESET die 40/80-Zeichen-Taste gedrückt war. 0=80-Zeichen-, 1=40-Zeichen-Modus.
- Bit 6 In diesem Bit wird angezeigt, ob der 128er- oder der 64er-Modus aktiv ist; 0=128er-Modus. Nach dem Einschalten oder dem RESET ist immer zunächst der 128er-Modus aktiv.
- Bits 4,5 Diese beiden bidirektionalen Bits zeigen an, ob die Steckmodulleitungen GAME- oder EXROMIN belegt sind. Ist dies der Fall, so muß der 64er-Modus eingeschaltet und die Kontrolle an die Cartridge übergeben werden. Im 128er-Modus werden diese Leitungen nicht belegt.

152 128 Intern

Bit 3 FSDIR-Kontrollbit. Dieses Bit wird als Ausgabebit für den schnellen seriellen Datenbus-Buffer sowie als Eingabebit für das Disk-Enable-Signal benutzt.

- Bits 1,2 Diese Bits sind (noch) ohne Bedeutung.
- Bit 0 In diesem Bit wird die Prozessorauswahl vorgenommen; 0=Z80, 1=8502.

Wird das Bit 0 des Registers beschrieben, so wird dieses zwischengespeichert, bis ein Taktzyklus zu Ende ist. Es könnte sonst wegen der Prozessorumschaltung zu Komplikationen kommen.

Mittels des Bit 0 können wir also bestimmen, ob die Z-80 oder die 8502 arbeiten soll. Das Bit wird beim Beschreiben des Registers bis zum Abfallen des Taktimpulses zwischengespeichert, um Komplikationen zu vermeiden. Ist das Bit gesetzt, also die Z-80 aktiv, so wird der Bereich \$D000 bis \$DFFF in den Bereich \$0000 bis \$0FFF gespiegelt. Hier ist auch das BIOS-ROM physikalisch zu finden. Das BIOS-ROM ist bei eingeschalteter 8502 unter gar keinen Umständen (per Software) auszulesen.

Wird beispielsweise die Z-80 eingeschaltet, so wird die 8502 gestoppt und die Z-80 macht da weiter, wo sie aufgehört hat. Das heißt nichts anderes, als daß an PC (*Program Counter*) mit dem Programmablauf fortgefahren wird. Genauso verhält sich dies natürlich beim Einschalten der 8502: Sie nimmt ihre Arbeit da auf, wo sie aufgehört hat; dies ist unmittelbar nach dem Kommando zum Einschalten der Z-80.

Im 64er-Modus wird die Z-80-Enable-Leitung (die durch Bit 0 definiert wird) immer auf Null gehalten, damit man die Z-80 im 64er-Modus nicht einschalten kann. Ferner befindet sich im 64er-Modus an den Adressen ab \$FF00 keine Kopie der MMU-Register mehr.

6.4 Das RAM-Configuration-Register

Das RAM-Konfigurationsregister befindet sich an Adresse \$D506 der MMU. Es dient dazu, die gemeinsamen RAM-Bereiche zu definieren. Wozu aber überhaupt gemeinsame RAM-Bereiche definieren?

Ganz einfach: Der Interpreter beispielsweise hat ja bekanntlich in der Zero-Page (die mittlerweile eigentlich schon gar keine Zero-Page im herkömlichen Sinne mehr ist) alle notwendigen Systemvariablen und -pointer abgespeichert. Schaltet der Interpreter beispielsweise jetzt auf RAM-Bank 1, um Variablen zu lesen oder zu beschreiben, so wären diese Systemzeiger nicht mehr verfügbar - da sie sich in der RAM-Bank 0 befinden. Es wäre recht umständlich, wenn man bei jeder Änderung einer Zero-Page-Adresse diese Änderung in beiden RAM-Banks vornehmen müßte.

Um dieses hin und her zu vermeiden, hat man sich gedacht, es wäre doch ganz praktisch, wenn man einen bestimmten Speicherbereich so definieren könnte, daß er in allen RAM-Banks gleich aussieht. In Wirklichkeit ist natürlich nur in einer RAM-Bank die Zero-Page gespeichert, und zwar in RAM-Bank 0. Spricht man nun in RAM-Bank 1 (oder einer anderen) diesen Speicherbereich an, so erkennt die MMU dies und adressiert entsprechend die RAM-Bank 0.

Diesen gemeinsamen Speicherbereich nennt man Common Areas. Die MMU bietet dem Programmierer hier aber sogar die Möglichkeit zu definieren, ob er eine Common Area wünscht, und wenn ja, wie groß diese sein soll und wo sie liegen soll. Doch zunächst die Registerbelegung, bevor wir auf die einzelnen Bits näher eingehen wollen:

Bits 6,7 In diesen beiden Bits wird die RAM-Bank für den VIC-Chip bestimmt, also wo die Text- oder Grafikseite abgespeichert ist. Normalerweise befindet sich das Video-RAM in RAM-Bank 0.

00=Ram-Bank 0,

01=RAM-Bank 1,

10=RAM-Bank 2(0),

11=RAM-Bank 3(1)

128 Intern

- Bits4,5 Diese beiden Bits sind in der vorliegenden Version noch ohne Bedeutung. Sie sind für eine evtl. Erweiterung auf 1 MByte RAM vorgesehen.

 Dann selektieren diese beiden Bits den anzusprechenden 256-KByte-Block.
- Bits 2,3 Bits 2 und 3 zeigen an, wo ein gemeinsamer Bereich definiert ist:

 00=Kein gemeinsamer Bereich, unabhängig von Bits 0 und 1

 01=Unterer Bereich ist gemeinsam

 10=Oberer Bereich ist gemeinsam

 11=Sowohl unterer als auch oberer Bereich sind gemeinsam
- Bits 0,1 Hier wird definiert, wieviel KBytes als Common Area verwendet werden sollen. Diese beiden Bits haben nur Gültigkeit, wenn Bits 2 und 3 ungleich 00 sind.

 00=1 Kbyte gemeinsamer Bereich

01=4 KByte gemeinsamer Bereich

10=8 KByte gemeinsamer Bereich 11=16 KByte gemeinsamer Bereich

Wenn man eine Common Area definiert, so ist der kleinstmögliche Bereich 1 KByte. Doch ist es auch möglich, gar keinen Bereich als gemeinsam zu deklarieren. Dazu muß man Bit 2 und 3 auf Null setzen. Ist nur eines der beiden Bits 0 und 1 gesetzt, haben die Bits 4 und 5 Wirkung. Normalerweise ist nur der untere Bereich mit einem KByte als Common Area definiert. Im 64er-Modus hat dieses Register keinerlei Wirkung.

Hat man ein KByte als Common Area definiert, so ist der Bereich \$0000 bis \$03FF in beiden RAM-Banks identisch, wenn der untere Bereich eingeschaltet worden ist. Schaltet man sowohl den unteren als auch den oberen Bereich als Common Area ein, so ist der Bereich \$0000 bis \$03FF und \$FC00 bis \$FFFF in beiden RAM-Banks identisch. Man kann also bis zu 32 KByte als Common Area definieren, indem man beide Bereiche und 16 KByte als Common Area definiert.

Übrigens wird physikalisch beim Abspeichern und Auslesen der Common Area immer auf RAM-Bank 0 zugegriffen.

Die Bits 6 und 7 bestimmen, aus welcher RAM-Bank sich der VIC-Chip seine Informationen bezüglich des Video-RAM holen soll. An dieser Stelle bietet sich eine fantastische Möglichkeit: Man kann sehr einfach zwei 40-Zeichen-Bildschirme verwalten, ohne die Adresse des Video-RAM verschieben zu müssen, was

etwas komplizierter ist, als das Umschalten der RAM-Bank. In RAM-Bank 0 kann man ab Adresse \$0400 Bildschirm Nr.1 definieren und in RAM-Bank 1 an derselben Adresse den Bildschirm Nr. 2. Umschalten kann man dann, indem man Bit 6 setzt oder löscht, das ist schon alles.

LDA #00 ;System-I/O STA \$FF00 ;einschalten LDA \$D506 ;alter RCR-Wert ORA #\$40 ;Bildschirm in RAM-Bank 1 STA \$D506 ;einschalten

6.5 Die Seitenzeiger

Higher Byte (\$D508/\$D50A)

Bits 7-4 unbenutzt

Bits 3-0 Adreßbits 16 bis 19 für Translates Address (TA)

In der vorliegenden Version ist nur das Bit 0 interessant, die restlichen
Bits 1-3 werden ignoriert.

Lower Byte (\$D507/\$D509)

Bits 0-7 Diese Bits stellen das Higher Byte des Seitenzeigers dar, also die Adreßbits 8-15. Beim Zeropage-Zeiger ist dieses Byte standardmäßig auf 0, beim Page-1-Zeiger auf 1.

Es gibt gleich zwei Seitenzeiger: einen Seitenzeiger für die Zeropage und einen Seitenzeiger für Page 1, in der normalerweise der System-Stack liegt.

\$D507/\$D508: Page-Pointer 0 **\$D509/\$D50A:** Page-Pointer 1

Das Lowbyte dieser Zeiger stellt die Adreßbits 8 bis 15 dar. Das Highbyte bestimmt die RAM-Bank, die dafür genutzt werden soll, stellt also die Adreßbits 16 bis 19 dar. Die Bits 7 bis 4 werden in den Highbytes nicht belegt.

156 128 Intern

Wird das Highbyte eines Seitenzeigers beschrieben, so wird dies so lange zwischengespeichert, bis auch das Lowbyte des Zeiger beschrieben worden ist.

Wenn die Zeropage oder die Page eins an eine andere Adresse verlegt wird, so addiert die MMU bei Zugriffen auf die Zeropage bzw. bei Stapelaktionen automatisch die Basisadresse.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Man kann sich beispielsweise für jede Unterroutine einen eigenen Stapel anlegen sowie einen eigenen Systemvariablenbereich, wenn man nicht die Kernal-Routinen aufruft. Was die Zeropageverschiebung betrifft, so hat dies zwei Vorteile:

Die Programme werden kürzer und schneller

Es kommt ja nun nicht gerade selten vor, daß der Assembler-Programmierer in der Zeropage nach freien Speicherstellen sucht. Beispielsweise funktioniert das LDA (\$xx),Y-Kommando bekanntlich nur mit Zeropage-Adressen. Hierzu kann man dann die Zeropage in geeignete Speicherbereiche verschieben.

Praktisch ist auch die Möglichkeit, die Page 1 zu verschieben. Dadurch kann man sich bei jeder Unterroutine einen eigenen Stapel anlegen. Dies ist eine sehr nützliche Einrichtung. Man braucht lediglich den Stapelzeiger zu retten und kann dann über einen neuen eigenen Stapel für die Unterroutine verfügen. Man hat dadurch

- a) mehr Platz auf dem Stapel und braucht
- b) den Stapel nicht wieder vollkommen zu rekonstruieren,

wenn man die Routine verläßt. Man muß lediglich den Page-1-Pointer wieder auf Normalwert (\$01) und den Stapelzeiger SP zurückzusetzen. Besonders für PASCAL-Compiler ist dies eine sehr nützliche Sache.

Eine Verschiebung des Stapels könnte beispielsweise so aussehen:

;System-I/O LDA #\$00 STA \$FF00 ;einschalten :Stapel ab Adresse \$F000 LDA #\$FO STA \$D507 ; in RAM-Bank 0 TSX :und SP retten STX \$FD :in Zeropage \$FD LDX #\$FF :neuer Stack wird TXS :initialisiert

Am Ende der Routine, die den Stapel umdefiniert hat, muß man den Stack wieder rekonstruieren, da sonst kein Rücksprung aus dem Unterprogramm mittels RTS mehr möglich ist. Diese Rekonstruktion sieht dann entsprechend so aus:

LDX \$FD ;Hole alten Stackpointer

TXS ;und SP rücksetzen

LDA #\$01 ;Stack wieder an Adresse \$0100

STA \$D507 ;also "Normalwert"

RTS ;Rücksprung jetzt möglich

Wir wollen Ihnen hier eine etwas unkonventionelle Art des Bildschirmlöschens vorstellen: Sie ist bei wirklich professionellen Programmierern sehr beliebt, weil sie sehr schnell ist. Man verwendet sie beispielsweise bei Grafikprogrammen auch zum Ausfüllen von Flächen.

Das ganze sieht so aus, daß wir den Stackpointer zum Adressieren praktisch "mißbrauchen". Durch ein PHA wird der Inhalt des Akkus an die aktuelle Stapeladresse geschrieben und der Stapelzeiger automatisch erniedrigt - dies alles in einem Ein-Byte-Befehl und viel schneller, da dies alles hardwaremäßig geschieht. In "normaler" Assembler-Schreibweise sähe dies so aus:

STA (\$xx),Y DEY

Die Adressierungsart ist komplizierter für die CPU - braucht also mehr Zeit. Dieselbe Aktion benötigt drei Byte - ist wiederum langsamer, da der Code geholt, erkannt und ausgeführt werden muß.

128 Intern

Unsere neue Löschroutine rettet den Stack-Pointer, legt ihn dann auf den Bildschirmstart \$0400 um und pusht dann 1024 mal den Akku in den neuen Stack. Natürlich muß man nach jeweils 256 Bytes das Hi-Byte entsprechend inkrementieren. Zur Sicherheit sollte man während der Aktion den Interrupt sperren, damit es nicht zu einem Stapelüberlauf kommt.

```
LDA #$00
              ;Bank 15
     STA $FF00
     SEI
               :Interrupts sperren
     LDA #$04
               :Neue Startadresse des SP
     STA $D509 :ist $0400 in RAM-Bank 0
               :Stack-Pointer nach X
     TSX
               :und aktuellen Zeiger retten
     STX $FD
     LDX #$FF :SP auf Anfang des Stacks
     TXS
               :legen
     LDY #$03 : Viermal 256 Bytes
     LDX #$00 :256-Byte-Zähler
     LDA #$20 : Füllzeichen
NEXT PHA
               :Zeichen speichern
     DFX
               :Schleife erniedrigen
     BNE NEXT : Nächstes Zeichenn
     INC $D509 : Erhöhe Hi-Byte des SP
               :Alle vier Blöcke gefüllt?
     DEY
               ;Nein, noch nicht
     BNE NEXT
     LDX $FD
               ;alten SP holen
     TXS
               ;und wieder merken
     LDA #$01
              :Hi-Byte des Originalstacks
     STA $D509 : und setzen
               :Interrupts wieder zulassen
     CLI
     RTS
               :Ende der Löschroutine
```

Ich glaube nicht, daß diese Routine viel länger als eine "herkömmliche" Löschroutine ist. Sie ist aber in jedem Fall schneller. Außerdem demonstriert sie sehr schön die Möglichkeiten, die sich durch die Manipulationsmöglichkeit der Page-Pointer-Basisadressen eröffnen.

6.6 Das Version Register

Bits 7-4

Bank Version; Diese Bits geben Auskunft über den total verfügbaren Speicherplatz. Wie bereits erwähnt, ist der Rechner für Ein Mega-Byte konzipiert. Standardbelegung dieses Registers beim 128er ist \$20. Die "2" steht hier wohl für zwei 64-KByte-Blöcke. Eine Ein-Mega-Byte-Version würde also sechszehn 64-KByte-Blöcke beinhalten. Bits 7-4 dieses Registers enthielten dann eine 0.

Bits 3-0 MMU Version; Es wird die Versionsnummer der MMU angegeben.

Das System-Versionsregister ist für die eigentliche Speicherverwaltung recht uninteressant. Im niederwertigen Halbbyte befindet sich eine Angabe für vorhandene MMU-Version. Im höherwertigen Halbbyte ist der vorhandene Speicherausbau nachzulesen. Hier können Programme feststellen, auf wieviel Speicher zurückgegriffen werden kann und sich darauf einstellen. Zukünftige Programme werden dies sicherlich auch tun (müssen).

160 128 Intern

7. Die Assembler-Programmierung

7.1 Einführung in die Assembler-Programmierung

Was Assembler bzw. Maschinensprache ist, brauchen wir Ihnen als INTERN-Leser wohl kaum zu erklären. Dieses Kapitel soll Ihnen vielmehr erläutern, wie man die Betriebssystem-Routinen sinnvoll in eigene Programme einbinden kann. Wozu das Rad immer wieder neu erfinden? Es stehen schließlich eine Reihe nützlicher Routinen zur Verfügung, auf die man wirklich leicht zurückgreifen kann. Ihre Programme werden dadurch kürzer und leichter zu lesen.

Wir wollen Ihnen also die Arbeit erleichtern und Ihnen die nützlichsten Kernal-Routinen anhand kleiner Beispiele erläutern. Natürlich können wir dabei unmöglich auf alle Kernal-Routinen eingehen, es sind einfach zu viele.

7.2 Die CPU - die 8502

Herz des Rechners ist und bleibt die CPU und dies ist im Commodore 128, neben der Z-80B, die 8502. Sie ist softwaremäßig voll kompatibel zur 6510 und deren Vorgänger 6502. Im Gegensatz zur 6510 ist sie allerdings im Stande, mit 2 MHz getaktet zu werden – sie ist also doppelt so schnell.

Die Pinbelegung:

- 1 0IN Systemtakt Eingang; wahlweise 1 oder 2 MHz (ca.)
- 2 RDY Ready;

0=Prozessor hält beim nächsten Lesezyklus an, bis RDY=1. Von dieser Möglichkeit macht man beispielsweise beim Betrieb langsamer Speicher Gebrauch.

- 3 -IRQ Interrupt Request;
 - 0=Prozessor holt sich die nächste Befehlsadresse von \$FFFE und macht dort weiter. Dieser Umstand tritt nur ein, wenn der Interrupt erlaubt war.
- -NMI Non-Maskable Interrupt;

0= Prozessor holt sich die nächste Befehlsadresse von \$FFFA und macht dort weiter. Diesen Interrupt kann man nicht verhindern: deshalb auch Non-Maskable.

- 5 AEC Address Enable Control;
 - 0= Prozessor bringt Daten-, Adreß- und Steuerbus in den hochohmigen Zustand (Tri-State). Der Bus kann nun von anderen Einheiten betrieben werden, beispielsweise ein zweiter Prozessor.
- 6 VCC Betriebsspannung +5V
- 7-20 A0-A13; Adreßbus
- 21 GND
- 22-23 A14-A15; Adreßbus
- 24-29 P5-P0; I/O-Pins
- 30-37 D7-D0; Datenbus
- 38 R/-W; 0=Schreibzugriff, 1=Lesezugriff
 Alle Zugriffe finden nur während 02=1 statt.
- 39 02OUT; Systemtakt Ausgang zur Versorgung anderer Bausteine
- 40 RES Reset; 0=Prozessor geht in den Ruhezustand. Beim Übergang von 0 nach 1 holt sich der Prozessor eine Adresse von \$FFFC und beginnt dort mit dem Programm.

7.3 Die Kernal-Routinen und wie man sie nutzt

Zuerst wollen wir uns den Routinen widmen, die sich teilweise in der erweiterten Zeropage befinden. Es handelt sich hierbei um die sehr wichtigen Routinen, die es einem ermöglichen, eine beliebige Speicherstelle in jeder beliebigen Bank zu lesen, zu beschreiben oder einen Vergleich damit durchzuführen.

7.3.1 FETCH, STASH und CMPARE

Diese drei Routinen dienen also dem Laden, dem Speichern und dem Vergleichen einer Speicherstelle in einer beliebigen Bank, unabhängig von der aktuellen Konfiguration. Nach dem Aufruf einer dieser Routinen ist die Konfiguration auch weiterhin unverändert.

Beim Aufruf dieser Routinen muß man im X-Register den Konfigurationsindex übergeben. Das Betriebssystem hat 16 Konfigurationen der 128 möglichen in einer Tabelle ab \$F7F0 gespeichert, hieraus wird dann die entsprechende Konfiguration geholt und im Konfigurationsregister abgelegt.

X-Reg	Speicherkonfiguration
0	nur RAM 0
1	nur RAM 1
2	nur RAM 2 (RAM 0)
3	nur RAM 3 (RAM 1)
4	Int. ROM, RAM O, I/O
5	Int. ROM, RAM 1, I/O
6	Int. ROM, RAM 2, I/O
7	Int. ROM, RAM 3, I/O
8	Ext. ROM, RAM 0, I/O
9	Ext. ROM, RAM 1, I/O
10	Ext. ROM, RAM 2, I/O
11	Ext. ROM, RAM 3, I/O
12	Kernal, Int (Lo), RAM 0, I/O
13	Kernal, Ext (Lo), RAM 1, I/O
14	Kernal, BASIC, RAM O, CHARROM
15	Kernal, BASIC, RAM 0, I/O

Entnehmen Sie die gewünschte Speicherkonfiguration dieser Tabelle und laden Sie das X-Register damit.

7.3.1.1 FETCH

Ein Teil der FETCH-Routine befindet sich an Adresse \$02A2 im RAM. Will man eine Speicherstelle auslesen, so sind folgende Übergabeparameter notwendig:

Akku: Zeiger auf Zeropage-Adresse X-Reg: Konfigurationsindex (s.o.)

Y-Reg: Offset für Adresse

Bevor man diese Routine anspringt, muß man also an irgendeiner Adresse in der Zeropage die Adresse der Speicherstelle, die man laden will, ablegen. Diese Zeropage-Adresse wiederum muß man der Routine im Akku übergeben. Folgendes Beispielprogramm würde die Adresse \$1000 aus RAM-Bank 1 auslesen:

LDA #\$00 ;Lo-Byte von \$1000 STA \$FC ;in Zeropage LDA #\$10 ;Hi-Byte von \$1000 STA \$FD ; in Zeropage

LDA #\$FC ;Adresse in Zeropage

LDY #\$00 ;Offset ist null

LDX #\$01 ;RAM-Bank 1 ist auszuwählen

JSR \$FF74 ; FETCH - Übergabe in Akku

Nach dem Aufruf der Routine befindet sich im Akku der Inhalt der ausgelesenen Speicheradresse. Das X-Register beinhaltet die aktuelle Konfiguration und das Y-Register bleibt unverändert.

7.3.1.2 STASH

Die STASH-Routine ist praktisch das Gegenstück zur FETCH-Routine. Allerdings ist die Anwendung dieser Routine nicht vollkommen identisch. Da man im Akku den zu speichernden Wert übergeben muß, kann man nicht mehr im Akku die Adresse des Zeropage-Pointers übergeben. Deswegen muß man das, was einem die FETCH-Routine noch abgenommen hat, zu $Fu\beta$ erledigen. Ein Beschreiben der Speicheradresse \$1000 in RAM-Bank I sieht beispielsweise wie folgt aus:

LDA #\$00 ;Lo-Byte von \$1000

STA \$FC ; in Zeropage

LDA #\$10 ; Hi-Byte von \$1000

STA \$FD ; in Zeropage

LDA #\$FC ;Zeropage-Adresse des Zeigers

STA \$02B9 ; in STASH-Routine schreiben

LDA #\$FF ;Wert, der geschrieben wird

LDX #\$01 ; RAM-Bank 1

LDY #\$00 ;Offset für Adresse

JSR \$FF77 ;STASH ausführen

Nach Aufruf der STASH-Routine ist der Akku und das Y-Register unverändert, das X-Register beinhaltet die aktuelle Konfiguration. Auf dieselbe Art und Weise könnte man beispielsweise die MMU-Register beschreiben, ohne extra die Konfiguration ändern zu müssen. Dies gilt natürlich für alle anderen I/O-Bausteine gleichermaßen.

7.3.1.3 CMPARE

Die CMPARE-Routine vergleicht eine beliebige Speicherstelle mit dem Inhalt des Akkus. Dazu muß man, wie bei der STASH-Routine, die Adresse der zu vergleichenden Speicherstelle zunächst in die CMPARE-Routine ins RAM schreiben. Ein Vergleichen der Speicherstelle \$1000 in RAM-Bank 1000 mit dem Wert \$22 sieht wie folgt aus:

```
LDA #$00 ;Lo-Byte von $1000
STA $FC ;in Zeropage
LDA #$10 ;Hi-Byte von $1000
STA $FD ;in Zeropage
LDA #$FC ;Adresse des Pointers in der Zeropage
STA $02C8 ;der CMPARE-Routine die Adresse mitteilen
LDA #$22 ;Wert, mit dem verglichen wird
LDX #$01 ;RAM-Bank 1
LDY #$00 ;Offset
JSR $FF7A :Vergleichen von ($1000) in RAM 1 mit $22
```

Nachdem die Routine aufgerufen wurde, sind die Flags (Zero, Minus und Carry) entsprechend dem Vergleich gesetzt. Der Akku und das Y-Register bleiben unverändert, das X-Register beinhaltet die aktuelle Speicherkonfiguration.

7.3.2 GETCONF

Diese Routine macht nichts anderes, als das Konfigurationsbyte entsprechend dem Konfigurationsindex im X-Register aus der Tabelle ab \$F7F0 zu holen. Dieser Wert wird lediglich übergeben, nicht aber gesetzt. Da man das Kernal-ROM sowieso eingeschaltet haben muß, um diese Routine anspringen zu können, empfiehlt es sich, das Konfigurationsbyte selbst aus der Tabelle auszulesen; es geht einfach schneller.

LDX #\$0F ;Konfiguration 15 auswählen

JSR \$FF6B ; GETCONF

STA \$FF00 ; Konfiguration setzen

wäre also gleichbedeutend mit

LDX #\$0F ;Konfiguration 15 auswählen LDA \$F7F0,X ;Konfigurationsbyte holen STA \$FF00 ;Konfiguration setzen

Der Speicheraufwand ist derselbe - man kann ihn sogar verkürzen, indem man direkt (ohne X-Register) sagt:

LDA \$F7F0+\$OF

7.3.3 JSRFAR und JMPFAR

Hat man beispielsweise Teile des ROMs ausgeblendet und will trotzdem eine Kernal-Routine anspringen, so kann man dies über die Routine JSRFAR tun. Hierbei dienen allerdings nicht mehr die CPU-Register als Parameterübergabe sondern die Zeropage-Adressen \$02 bis \$09.

\$02 Konfigurationsindex

\$03, \$04 Neuer PC - also Sprungadresse

\$05 Neuer Prozessorstatus

\$06 Akku

\$07 X-Register

\$08 Y-Register

\$09 SP - Stackpointer

Als Ausgangsparameter befinden sich ab \$05 die entsprechenden Werte. Nehmen wir einmal an, wir haben Konfiguration 1 eingeschaltet - also nur RAM 1. Wir wollen nun den Inhalt der Adresse \$0400 in RAM-Bank 0, also der linken oberen Ecke des 40-Zeichen-Bildschirmes, erfahren. Dazu müssen wir uns der FETCH-Routine bedienen. Dies sieht dann so aus:

LDA #\$4F ;RAM 1 & Kernal einschalten STA \$FF00 ;ins Configuration Register

```
LDA #$0F
         ;Konfigurationsindex Kernal & RAM 0
STA $02
         :übergeben
         ;Hi-Byte von $FF74
LDA #$FF
         ;übergeben
STA $03
LDA #$74 :Lo-Byte der Zieladresse
STA $04
         :$FF74 übergeben
LDA #$00 ; Lo-Byte von $0400
STA $FC
         :merken
LDA #$04 ; Hi-Byte von $0400
         :übergeben
STA $FD
LDA #$FC :Zeropage-Adresse des Pointers
STA $06
         ; und übergeben
LDA #$00 ; RAM-Bank O adressieren
         :Wert für X-Register für FETCH
STA $07
LDA #$00 :Wert für Y-Register für FETCH
STA $08
         :Offset speichern
JSR $FF6E ; JSRFAR aufrufen
LDA $06
          ; Hier steht der Wert von $0400 in RAM 0
```

Eine Menge Parameter, die übergeben werden müssen. Es ist zunächst sehr wichtig, drauf zu achten, daß der Kernal-Bereich \$C000 bis \$FFFF eingeschaltet ist. Hier darf also kein RAM adressiert werden, die JSRFAR-Routine würde sich aufhängen, selbst wenn Sie die JSRFAR-Routine direkt an \$02CD aufrufen würden – es wird nämlich zurück ins Kernal verzweigt. Darum sollten Sie vor dem JSRFAR-Aufruf unbedingt das beachten, was auch in unserer Beispielroutine als aller erstes getan wird: Durch das Byte \$7F wird die RAM-Bank 1 eingeschaltet, und alle Speicherbereiche außer \$C000 bis \$FFFF werden auf RAM geschaltet. Dann wird das neue Konfigurationsregister definiert.

Der zweite sehr wichtige Punkt ist: Der Programm-Counter PC wird mit Hi-Byte an Adresse \$03 und Lo-Byte an Adresse \$04 definiert; es ist also nicht die übliche Assembler-Schreibweise.

Alle Angaben, die nicht unbedingt notwendig sind, können weggelassen werden. Meist reicht es aus, lediglich die Speicherkonfiguration an \$02 und den neuen Program Counter PC an \$03/\$04 zu definieren. Alles andere sind Optionen, die einem dann und wann vielleicht mal dienlich sein können.

Die Routine JSRFAR beschreibt auf jeden Fall die Adressen \$05 bis \$09 beim Rücksprung mit den entsprechenden Werten, so daß sie gegebenenfalls hier zur Verfügung stehen. In unserer Beispielroutine wird ja auch von der Parameterübergabe im Akku Gebrauch gemacht.

Wir wollen nun noch ein weiters kleines Beispiel aus der Praxis geben. Nehmen Sie einmal an, Sie hätten sowohl in RAM-Bank 0 als auch in RAM-Bank 1 Programmcode. Hier zunächst die *Unterroutine* in RAM-Bank 1, die in unserem Beispiel nichts anderes machen soll, als Akku und X-Register zu addieren. Der Übertrag wird durch das Carry-Flag angezeigt. Geben Sie die Routine im Monitor durch *A 12000* ein. Sie wählen dann RAM-Bank 1.

12000	LDA \$06	;Akku-Parameter
12002	CLC	;Lösche Carry für Addition
12003	ADC \$07	;Addiere X-Register
12005	RTS	;Ende der Routine

Die Routine holt sich nun aus Adresse \$06 den Inhalt des übergebenen Akkus und addiert dann das X-Register. Damit ist die Routine praktisch schon zu Ende. Der Inhalt des Akkus wird an Adresse \$06 übergeben. In diesem Beispiel ist es wichtig, daß an Adresse \$05 der Prozessorstatus, also die Flags übergeben werden. Im Hauptprogramm kann man dann nach dem Aufruf der Routine mit BCC oder BCS das Carry-Flag abprüfen. Doch hier die Routine in RAM-Bank 0, die die Routine in RAM-Bank 1 mittels der JSRFAR-Routine aufruft:

02000	LDA #\$3F	;RAM 0 und Kernal
02002	STA \$FF00	;als Konfiguration setzen
02005	LDA #\$0D	;RAM 1 und Kernal
02007	STA \$02	;neue Konfiguration
02009	LDA #\$20	;Akku ist \$20
0200B	STA \$06	;übergeben
0200D	LDA #\$FF	;Es soll \$FF addiert werden
0200F	STA \$07	;übergeben
02011	LDA #\$20	;Hi-Byte von \$2000
02013	STA \$03	;als PC übergeben
02015	LDA #\$00	;Lo-Byte von \$2000
02017	STA \$04	;als PC übergeben

02019	JSR \$FF74	;JSRFAR aufrufen
0201C	LDA \$05	;Flags holen
0201E	PHA	;auf Stack und
0201F	PLP	;ins Flag-Register
02020	LDA \$06	;Lo-Byte der Addition
02022	STA \$FD	;als Lo-Byte speichern
02024	LDA #\$00	;Hi-Byte
02026	STA \$FE	;speichern
02028	BCC \$202C	;Kein Übertrag - dann Sprung
0202A	INC \$FE	;Übertrag berücksichtigen
0202C	BRK	; in den Monitor

Wenn Sie diese Routine eingegeben und gestartet haben, werden Sie an Adresse \$FD/\$FE das Ergebnis der Addition \$FF + \$20 = \$11F vorfinden. Sie können anhand dieser Routine erkennen, wie man die Flags, die an Speicherstelle \$05 übergeben werden, auch tatsächlich in das Status-Register der CPU bekommt: Durch PUSHen des Akkus; man braucht dann diesen Wert nur noch ins Status-Flag zu POPpen.

Die JMPFAR-Routine funktioniert genauso wie die JSRFAR-Routine. Allerdings gibt es hier keinen Rücksprung mittels RTS, aber deswegen heißt diese Routine ja auch JMPFAR. Natürlich können auch keine Ausgabeparameter abgefragt werden, da es keinen Rücksprung gibt.

7.4 Die wichtigsten Kernal-Routinen

7.4.1 Kernal-Routinen mit Vektoren ab \$FF4D

Wir wollen uns zunächst mit den Kernal-Routinen beschäftigen, die durch Sprungvektoren ab Adresse \$FF4D definiert werden. Es handelt sich hierbei um die wohl wichtigsten Routinen, die von der Ein-/Ausgabe eines Zeichens bis hin zu den RS-232-Routinen reichen.

Die Routinen werden in der Reihenfolge Ihrer Definition ab \$FF4D aufgeführt. Soweit möglich, werden die Ein-/Ausgabeparameter angegeben, auch eine kurze Beschreibung und wenn es geboten erscheint ein kleines Beispielprogramm für

diese Routine. Die Einsprungadressen der Routinen sind hexadezimal und dezimal (in Klammern) angegeben.

Wenn Vektoren vorhanden sind, sollten Sie immer nur über diese springen, Vektoren sind schließlich dazu da. Sollte sich das Betriebssystem einmal ändern oder sollten Ergänzungen gemacht werden, so sind die Vektoren nicht davon betroffen und gewährleisten, daß Ihr Programm nicht "abstürzt" oder verrückt spielt. Wenn Sie dies beachten, so haben Sie mit Sicherheit weniger Arbeit bei der Programmierung.

C64MODE

Zweck: Einschalten des 64er-Modus

Adresse: \$FF4D (65357)

Beschreibung: Wird diese Routine angesprungen, so wird vom 128er- in den 64er-Modus umgeschaltet. Es wird die Taktfrequenz auf 1 MHz reduziert und die MMU verriegelt alle nötigen Register, damit man aus dem 64er-Modus heraus nicht mehr manipulieren kann. Es gibt keine Rückkehr!

Eingabeparameter: keine

Ausgabeparameter: -entfällt, da keine Rückkehr-

DMA-CALL

Zweck: Initialisiert externe RAM-Bausteine

Adresse: \$FF50 (65360)

Beschreibung: Um einen direkten Speicherzugriff (DMA=Direct Memory Access) auf das externe RAM zu haben, muß dieses erst durch diese Routine initialisiert werden. Im X-Register wird die neu einzuschaltende Konfiguration übergeben.

Eingabeparameter: .X Ausgabeparameter: entfällt

BOOTCALL

Zweck: Es wird die Diskette gebootet.

Adresse: \$FF53 (65363)

Beschreibung: Beim Aufruf dieser Routine wird versucht, die eingelegte Diskette zu booten - es passiert also dasselbe wie beim Einschalten des Gerätes. Kann die Routine kein Boot-File finden, so gibt Sie die Kontrolle zurück. Im X-Register wird die Geräteadresse angegeben, ob also von Floppy 8 oder 9 gebootet werden soll.

Eingabeparameter: .X

Ausgabeparameter: entfällt

PHOENIX

Zweck: Kaltstart

Adresse: \$FF56 (65366)

Beschreibung: Kaltstart des 128er-Modus. Sollte sich eine Speicherkarte in der Expansion-Cartridge befinden, so wird die Kontrolle an diese Karte übergeben. Ansonsten wird auch hier versucht, die Diskette zu booten. Tabulatoren, KEY-Definitionen etc. werden rückgesetzt.

LKUPLA

Zweck: Sucht in Tabelle nach logischer Filenummer

Adresse: \$FF59 (65369)

Beschreibung: Die Routine sucht in der Tabelle der Geräte- und Sekundäradressen nach der in <Akku> übergebenen logischen Filenummer. Die Statusvariable ST wird entsprechend dem Verlauf der Routine gesetzt. Wird die logische Filenummer gefunden, so ist das CARRY gelöscht und es werden folgende

Parameter übergeben: A=LFN, X=Geräteadresse, Y=Sekundäradresse. Bei Mißerfolg wird das CARRY gesetzt. Es können nur logische Filenummern gefunden werden, die auch mit OPEN geöffnet wurden!

Eingabeparameter: .A enthält zu suchende LFN

Ausgabeparameter: Status ST an \$90, .A, .X, .Y, CARRY

Zeropage-Adressen \$B8 bis \$BA.

Beispiel:

;Suchen einer LFN

LDA #\$01 ;Es soll nach LFN JSR \$FF59 ;1 gesucht werden.

BCS ERROR ; Noch kein OPEN erfolgt---Fehler ausgeben

TAX ; LFN nach X

JSR \$FFC9 ;CKOUT - Datei als Ausgabedatei setzen

LKUPSA

Zweck: Suchen einer Sekundäradresse

Adresse: \$FF5C (65372)

Beschreibung: Es wird in der Tabelle der geöffneten Kanäle nach der im Y-Register übergebenen Sekundäradresse gesucht. Genauso wie bei der Routine LKUPLA wird auch hier das Carry bei Mißerfolg der Suche gesetzt. Bei Erfolg wird das Carry gelöscht, der <Akku> enthält die LFN, das X-Register die Geräteadresse und das Y-Register die Sekundäradresse.

Eingabeparameter: .Y enthält zu suchende SA Ausgabeparameter: Status ST an \$90, .A, .X, .Y, CARRY Zeropage-Adressen \$B8 bis \$BA.

Beispiel:

;Suchen der LFN des Floppy-Befehlskanals

LDY #\$0F ;Suche LFN mit JSR \$FF5C ;Sekundäradresse 15

BCS ERROR ; Nicht gefunden, dann Fehler melden

TAX ;LFN nach X

JSR CKOUT ;und als Ausgabegerät öffnen JSR INITD ;Diskette initialisieren

SWAPPER

Zweck: Umschalten von 40/80-Zeichen

Adresse: \$FF5F (65375)

Beschreibung: Diese Routine tauscht den 40/80-Zeichen-Modus aus. Dabei müssen die Informationen in der Zeropage für den aktiven Bildschirm mit dem passiven Bildschirm vertauscht werden. Es wird der Speicherbereich \$E0 bis \$FA mit dem Bereich \$0A40 bis \$0A5A ausgetauscht. Es sind keine Eingangsparameter notwendig.

Beispiel:

;Löschen beider Bildschirme

JSR \$C142 ;Bildschirm löschen

JSR \$FF5F ;40/80-Zeichen-Modus tauschen

JSR \$C142 ;passiven Bildschirm auch löschen

JSR \$C142 ;wieder auf aktuellen Bildschirm zurück

DLCHR

Zweck: Kopieren des CHARROM

Adresse: \$FF62 (65378)

Beschreibung: Beim Betätigen der ASCII/DIN-Taste wird der Zeichensatz erneut ins VDC-RAM kopiert, da der 80-Zeichen-Controller sich die Informationen zur Zeichendarstellung nicht aus dem ROM holt. Von dieser Routine wird beispielsweise in dem Grafik-Paket Gebrauch gemacht, da bei der Grafik der Zeichensatz im VDC-RAM überschrieben wird. Mit dieser

Routine wird der mit der ASCII/DIN-Taste ausgewählte Zeichensatz ins VDC-RAM kopiert. Es gibt weder Ein- noch Ausgabeparameter.

PFKEY

Zweck: Umdefinieren eines KEYs

Adresse: \$FF65 (65381)

Beschreibung: Mit dieser Routine sind Sie in der Lage, die Funktionstasten beliebig zu belegen. (F1 bis F10 sowie SHIFT/RUN-STOP und HELP). Im <Akku> wird die Adresse in der Zeropage angegeben, die als Pointer auf den KEY-Text zeigt. Ferner übergeben Sie im X-Register die Nummer der Funktionstaste (1 bis 12) und im Y-Register die Länge des Strings. Dann können Sie die Routine PFKEY aufrufen, die diesen String in die Tabelle einfügt.

Eingabeparameter: Zeropage, .A, .X, .Y

Beispiel: (An Adresse \$2100)

:Help-Taste umdefinieren

LDA #\$00 ;Lo-Byte von \$2000

STA \$FC ; in Zeropage merken

LDA #\$20 ;Hi-Byte von \$2000 STA \$FD ;in Zeropage merken

JA ##50 , III Zel opage

LDA #\$FC ;Pointer

LDX #\$0C ;Help-Taste umbelegen

LDY #\$04 ;Anzahl

JSR \$FF65 ;Taste umdefinieren

Und an Adresse \$2000:

02000 52 55 4E 0D

SETBNK

Zweck: Speicherbank für Disk-Operation definieren

Adresse: \$FF68 (65384)

Beschreibung: Diese Routine muß vor LOAD, SAVE, VERIFY und jedem OPEN-Kommando aufgerufen werden. Es werden der Konfigurationsindex des Filenamens im Y-Register sowie der Konfigurationsindex des zu bearbeitenden Speicherbereichs im <Akku> übergeben. Das Y-Register wird in der Zeropage-Adresse \$C6, der <Akku> an \$C7 gespeichert. Siehe auch Beispiel bei SETNAM (FFBD).

Eingabeparameter: .A, .Y

GETCONE

Zweck: Holen des Konfigurationsbytes

Adresse: \$FF6B (65387)

Beschreibung: Wie Sie ja bereits wissen, existiert eine Tabelle von 16 für den Normalbedarf ausreichenden Konfigurationsbytes. Diese Tabelle befindet sich an Adresse \$F7F0. Sie übergeben der Routine im X-Register den Konfigurationsindex und erhalten im Akku das Konfigurationsbyte, das man normalerweise dann ins Konfigurationsregister an Adresse \$FF00 der MMU schreibt.

Eingabeparameter: .X Ausgabeparameter: .A

Beispiel:

;Setzen der RAM-Bank 1 LDX #\$01 ;nur RAM-Bank 1 JSR \$FF6B ;Hole Konfig.-Byte STA \$FF00 ;und setzen

JSRFAR

Zweck: Sprung in Unterroutine in beliebiger Bank

Adresse: \$FF6E (65390)

Beschreibung: Die Routine JSRFAR dient dazu, ein Unterprogramm in einer beliebigen Konfiguration anzuspringen. Die Parameterübergabe findet an den Zeropage-Adresssen \$02 bis

\$09 statt. Nach Abschluß der Routine wird die alte Konfiguration wieder hergestellt. Eine sehr genaue Beschreibung inkl. Beispielprogramm finden Sie in Kapitel 7.3.3.

Eingabeparameter: Zeropage \$02 bis \$09 Ausgabeparameter: Zeropage \$05 bis \$09

JMPFAR

Zweck: Sprung in beliebige Bank

Adresse: \$FF71 (65393)

Beschreibung: Auch hier findet die Parameterübergabe an den Zeropage-Adressen \$02 bis \$09 statt. Allerdings ist JMPFAR kein Unterprogrammaufruf sondern lediglich ein Sprung in eine beliebige Bank; JMPFAR faßt also das Umschalten des Konfigurationsbytes und den Sprung zusammen. Da es hier keine Rückkehr gibt, werden auch keine Parameter zurückgegeben.

Eingabeparameter: Zeropage \$02 bis \$09

INDFET

Zweck: Holen eines Bytes aus beliebiger Bank

Adresse: \$FF74 (65396)

Beschreibung: Diese Routine, die sich übrigens hauptsächlich in der Zeropage befindet, ermöglicht Ihnen, jede beliebige Speicheradresse in jeder beliebigen Konfiguration auszulesen, ohne daß Sie Ihre aktuelle Konfiguration merklich verändern müßten. Dazu definieren Sie zuerst in einer Zeropage-Adresse den Zeiger auf den auszulesenden Speicherplatz. Im <Akku> wird dann diese Zeropage-Adresse übergeben, im X-Register der Konfigurationsindex und im Y-Register der Offset zum Zeropage-Zeiger.

Eingabeparameter: .A, .X, .Y, 1 Zeropage-Adresse Ausgabeparameter: .A

Beispiel:

;Hole \$1000 aus RAM-Bank 1

LDA #\$00 ;Lo-Byte von \$1000

STA \$FC ;in Zeropage merken

LDA #\$10 ;Hi-Byte von \$1000

STA \$FD ;in Zeropage merken

LDA #\$FC ;Zeiger in Zeropage

LDX #\$00 ;RAM 1 und Kernal

LDY #\$00 ;Offset ist Null

JSR \$FF74 ;Hole Byte aus \$1000, RAM-Bank 1

INDSTA

Zweck: Akku in beliebiger Bank abspeichern

Adresse: \$FF77 (65399)

Beschreibung: Ähnlich wie die INDFET-Routine speichert diese Routine den Akku-Inhalt in einer beliebigen Speicherkonfiguration ab. Dazu müssen ebenfalls die Parameter in <Akku>, X-und Y-Register übergeben werden. Allerdings wird im Akku das abzuspeichernde Zeichen übergeben! Die Zeropage-Adresse, an der der Zeiger gespeichert ist, müssen Sie selbst an Adresse \$02B9 definieren.

Eingabeparameter: .A, .X, .Y, Zeropage, \$02B9

Beispiel:

```
;Abspeichern von $FF an $1000 in RAM-Bank 1
LDA #$00 ;Lo-Byte von $1000
STA $FC ;merken
LDA #$10 ;Hi-Byte von $1000
STA $FD ;auch merken
LDA #$FC ;Adresse in Zeropage
STA $02B9 ;INDSTA-Routine mitteilen
LDA #$FF ;Wert, der geschrieben werden soll
LDX #$00 ;RAM 1 und Kernal
LDY #$00 ;Offset ist Null
JSR $FF77 ;INDSTA aufrufen
```

INDCMP

Zweck: Vergleich <Akku> mit <Speicher> bel. Bank

Adresse: \$FF7A (65402)

Beschreibung: Diese Routine vergleicht den <Akku> mit einer beliebigen Speicherstelle in einer beliebigen Bank. Genauso wie bei der INDSTA-Routine müssen Sie die Adresse des Zeigers in der Zeropage der INDCMP-Routine mitteilen. Dies tun Sie an Adresse \$02C8. Im <Akku> wird das zu vergleichende Zeichen übergeben, im X-Register der Konfigurationsindex und im Y-Register der Offset. Nach dem Aufruf der Routine befindet sich das Ergebnis des Vergleiches - also das Statusbyte des Prozessors - an Adresse \$05. Entnehmen Sie dem Beispiel, wie Sie dann entsprechend auf den Vergleich reagieren können.

Eingabeparameter: .A, .X, .Y, Zeropage, \$02C8 Ausgabeparameter: \$05 (Status)

Beispiel:

; Vergleiche < Akku> mit \$1000 in RAM-Bank 1

LDA #\$00 ;Lo-Byte von \$1000

STA \$FC :merken

LDA #\$10 ; Hi-Byte von \$1000

STA \$FD ; auch merken

LDA #\$FC ; Zeiger in Zeropage

STA \$02C8 : INDCMP-Routine mitteilen

LDA #\$FF ; Vergleichsoperand

LDX #\$0D : RAM-Bank 1 und Kernal

LDY #\$00 ;Offset

JSR \$FF7A : INDCMP aufrufen

LDA \$05 ;Status holen (Ergebnis des Vergleichs)

PHA ; auf Stack um dann ins

PLP ;Statusbyte des Prozesors zu holen

BEQ EQUAL ; Wenn gleich, dann Sprung

;--- Ungleich ---

PRIMM

Zweck: Ausgabe eines Textes

Adresse: \$FF7D (65402)

Beschreibung: Diese Routine ist sehr praktisch, da einfach anzuwenden. Es brauchen keinerlei Parameter übergeben zu werden. Alle Zeichen, die dem Aufruf folgen, werden auf das aktuelle Ausgabegerät über BSOUT ausgegeben. Als Endezeichen wird ein Nullbyte verwendet. Mit der Ausführung des Programmes wird dann an der Stelle fortgefahren, die dem Nullbyte unmittelbar folgt. Einziger Nachteil dieser Routine: Beim Disassemblieren wird das Programm unübersichtlich.

Beispiel:

;Beispiel für PRIMM-Routine

JSR \$FF7D ;Nachfolgende Zeichen ausgeben

.ASC "Dies ist ein Text !!!"

.BYT \$0D,\$0A,\$0D,\$00

LDA #\$00 ;Hier wird mit dem Programm fortgefahren

Siehe auch Beispiel im ROM-Listing an \$F908

CINIT

Zweck: Video-Controller und Editor initialisieren

Adresse: \$FF81 (65409)

Beschreibung: Es werden die Funktionstasten auf Standard gelegt, beide Video-Controller initialisiert und der 40/80-Zeichen-Modus in Abhängigkeit der 40/80-Zeichen-Taste eingeschaltet. Weiterhin werden der Tastaturbuffer gelöscht sowie alle Flags rückgesetzt und ein CLRCH ausgeführt.

IOINIT

Zweck: Initialisierung der Ein/Ausgabegeräte

Adresse: \$FF84 (65412)

Beschreibung: Die Ein/Ausgabegeräte werden initialisiert, d.h. die RESET-Leitung auf dem IEC-Bus wird aktiviert. Angeschlossene Drucker werden in den Anfangszustand versetzt und die Floppy löscht ihre Kanäle – hört sich also an, als ob sie gerade eingeschaltet worden wäre.

RAMTAS

Zweck: BASIC-Warmstart Adresse: \$FF87 (65415)

Beschreibung: Diese Routine initialisiert die Zeropage, setzt die Zeiger für SYSTOP und SYSBOT (also die Speicherunter- und - obergrenze), setzt die Zeiger für die RS-232-Ein/Ausgabebuffer und den Kassettenbuffer zurück.

RESTOR

Zweck: Systemvektoren initialisieren

Adresse :\$FF8A (65418)

Beschreibung: Es werden die Systemvektoren ab Adresse \$0314 bis \$0332 (inkl.) auf Normalwert gesetzt. Diese Routine sollte aufgerufen werden, wenn Sie zu viele Vektoren verbogen und die Übersicht verloren haben oder wenn Sie beispielsweise ein Erweiterungspaket ausschalten wollen. Diese Routine ruft die folgende VECTOR-Routine mit gelöschtem CARRY auf.

VECTOR

Zweck: Systemvektoren kopieren oder rücksetzen

Adresse: \$FF8D (65421)

Beschreibung: Diese Routine kopiert die 16 Vektoren ab \$0314 in den durch das X- (Low) und Y-Register (High) definierten Speicher, sofern das CARRY-Flag gesetzt ist. Bei gelöschtem CARRY-Flag werden die Vektoren ab \$0314 mit dem durch das X- und Y-Register angegebenen Bereich geladen.

Eingabeparameter: .X, .Y, CARRY

Beispiel:

LDX #\$00 ;Lo-Byte von \$1000 LDY #\$10 ;Hi-Byte von \$1000

CLC ;Lösche Carry zum Kopieren (\$1000)->(\$0314)

JSR \$FF8D ; Belege Vektoren neu

SETMSG

Zweck: DOS-Meldungen ermöglichen/verhindern

Adresse: \$FF90 (65424)

Beschreibung: Die Routine speichert den Wert des <Akku> in der Zeropage-Adresse \$9D. Sollen Systemmeldungen ausgegeben werden, so ist das Bit 7 des <Akkus> zu setzen. Ist \$9D positiv, so werden Systemmeldungen verhindert.

Eingabeparameter: .A

SECND

Zweck: Sekundäradresse nach LISTEN senden

Adresse: \$FF93 (65427)

Beschreibung: Es wird die zu sendende Sekundäradresse im <Akku> übergeben. Die Routine gibt den <Akku> dann als Sekundäradresse auf dem IEC-Bus aus.

Eingabeparameter: .A

Beispiel:

;LISTEN wurde gesendet LDA #\$FO ;Sekadr. 0 bei CLOSE JSR \$FF93 ;Sekundäradresse senden

TKSA

Zweck: Sekundäradresse nach TALK senden

Adresse: \$FF96 (65430)

Beschreibung: Adäquat zu der vorhergehenden Routine sendet diese Routine die Sekundäradresse - übergeben im <Akku> - nach erfolgtem TALK-Signal an den IEC-Bus.

Eingabeparameter: .A

MEMTOP

Zweck: Setzen/Holen der Speicherobergrenze

Adresse: \$FF99 (65433)

Beschreibung: Ist das CARRY-Flag gesetzt, so wird im X-Register (Lo) und Y-Register (Hi) die maximal verfügbare Speicherstelle übergeben. Wird die Routine mit gelöschtem CARRY angesprungen, so wird die Speicherobergrenze mit den beiden Registern belegt.

Eingabeparameter: .X, .Y (bei gelöschtem CARRY), CARRY Ausgabeparameter: .X, .Y (bei gesetztem CARRY)

Beispiel:

;Auslesen der Speicherobergrenze

SEC ; Auslesen der Obergrenze

JSR \$FF99 ; Hole Obergrenze STX \$FC ; zwischenspeichern

STY \$FD ; zwischenspeichern

LDX #\$00 ;Lo-Byte von \$1000

LDY #\$10 ;Hi-Byte von \$1000

CLC ;Flag zum Setzen des MEMTOP

JSR \$FF99 ;Setze Speicherobergrenze

MEMBOT

Zweck: Setzen/Holen der Speicheruntergrenze

Adresse: \$FF9C (65436)

Beschreibung: Genauso wie bei der Routine MEMTOP wird bei gelöschtem CARRY-Flag die Untergrenze des verfügbaren Speichers mit den beiden Registern X (Lo) und Y (Hi) belegt. Ist das CARRY-Flag gesetzt, so wird die Speicheruntergrenze ausgelesen und in den beiden Registern übergeben.

Eingabeparameter: .X, .Y (bei gelöschtem CARRY), CARRY

Ausgabeparameter: .X, .Y (bei gesetztem CARRY)

KEY

Zweck :Ermitteln gedrückter Tasten

Adresse: \$FF9F (65439)

Beschreibung: Diese Routine ist elementar zur Tastaturdekodierung. Die Tastatur wird auf eine gedrückte Taste anhand der Tastaturdekodiertabellen überprüft. Wird eine gedrückte Taste ermittelt, so wird der ASCII-Wert errechnet und dieser dem Tastaturbuffer (ab \$034A) hinzugefügt.

SETTMO

Zweck: Setzen des Timeout-Flags für IEEE

Adresse: \$FFA2 (65442)

Beschreibung: Die Routine speichert den im <Akku> übergebenen Wert als Timeout-Flag für die IEEE-Routinen an Adresse \$0A0E. Um den Timeout in den IEEE-Routinen zu ermöglichen, muß das Bit 7 des <Akkus> gesetzt sein.

Eingabeparameter: .A

128 Intern

ACPTR

Zweck:

Holt ein Byte vom seriellen Bus

Adresse:

\$FFA5 (65445)

Beschreibung: Die Routine holt ein Byte vom seriellen IEC-Bus. Das geholte Zeichen wird im Akku übergeben. Das Statusbyte ST an \$90 wird entsprechend der Aktion gesetzt.

Ausgabeparameter: .A

CIOUT

Zweck:

Ausgabe eines Zeichens auf IEC-Bus

Adresse: \$FFA8 (65448)

Beschreibung: Diese Routine ist das Gegenstück zu ACPTR. Das im <Akku> übergebene Zeichen wird auf dem IEC-Bus ausgegeben. Auch hier wird das Statusbyte ST an \$90 entsprechend der Aktion geändert.

Eingabeparameter: .A

UNTLK

Zweck:

UNTALK auf IEC-Bus senden

Adresse: \$FFAB (65451)

Beschreibung: Diese Routine wird beim Schließen bzw. Umlegen eines Eingabekanals aufgerufen. Sie bringt das zum Reden (TALK) gebrachte Gerät zum Schweigen.

UNLSN

Zweck:

UNLISTEN auf IEC-Bus senden

Adresse: \$FFAE (65454)

Beschreibung: Entsprechend zu UNTALK wird bei dieser Routine ein empfangendes Gerät vorerst abgeschaltet. Dies wird beim Schließen oder Umlegen eines Ausgabekanals gemacht.

LISTN

Zweck: Senden von LISTEN an ein Gerät

Adresse: \$FFB1 (65457)

Beschreibung: Es wird ein am IEC-Bus angeschlossenes Gerät zum Empfang aufgefordert. Dazu wird das Signal LISTEN über den IEC-Bus geschickt. Im <Akku> wird die Geräteadresse des anzusprechenden Gerätes übergeben. Beispielsweise wird bei einem Drucker ein LISTEN gesendet, bevor die Zeichen zur Ausgabe über den IEC-Bus wandern. Wenn Sie LISTEN verwenden, so müssen Sie die auszugebenden Zeichen über die Routine CIOUT ausgeben (nicht über BSOUT!!). Zum Schließen des Kanals verwenden Sie dann die Routine UNLISTEN. Es kann immer nur ein Gerät am IEC-Bus aktiv sein. Um diese komplizierten Arbeiten zu vereinfachen, können Sie im Betriebssystem Kanäle öffnen und schließen. BSOUT und BASIN übernehmen dann das Senden von LISTEN und UNLISTEN sowie TALK und UNTALK.

Eingabeparameter: .A

Beispiel:

;LISTEN an Drucker senden LDA #\$24 ;Geräteadresse Drucker & LISTEN ein JSR \$FFB1

TALK

Zweck: Senden von TALK an ein Gerät

Adresse: \$FFB4 (65460)

Beschreibung: Entsprechend der Routine LISTN sendet diese Routine das Kommando TALK an ein beliebiges Gerät. Die Geräteadresse ist im <Akku> zu übergeben. Das Kommando TALK fordert ein am IEC-Bus angeschlossenes Gerät zum Reden, also zum Senden von Informationen auf.

Eingabeparameter: .A

READST

Zweck: Holen des I/O-Statusbytes

Adresse: \$FFB7 (65463)

Beschreibung: Es wird der aktuelle Systemstatus im <Akkuzurückgegeben. Ist die RS232 aktiv, so wird das Statusbyte übergeben und direkt im Speicher gelöscht. Sollten Sie also das Statusbyte öfters benötigen, so speichern Sie es zwischen. Ist ein anderer als der RS232-Kanal geöffnet, so wird das Statusbyte von Adresse \$90 übergeben.

Ausgabeparameter: .A

SETLFS

Zweck: Fileparameter setzen

Adresse: \$FFBA (65466)

Beschreibung: Diese Routine wird überall dort benötigt, wo man Files öffnen muß. Man übergibt die logische File-nummer im <Akku>, die Geräteadresse im X-Register und die Sekundäradresse im Y-Register. Die Routine speichert diese Werte an den Zeropage-Adressen \$B8 bis \$BA ab.

Eingabeparameter: .A, .X, .Y

SETNAM

Zweck: Setzen der Filenamenparameter

Adresse: \$FFBD (65469)

Beschreibung: In der Routine werden die Informationen für den Filenamen in der Zeropage gespeichert. Diese Angaben sind alle

vor dem Öffnen eines Kanales zu machen. Im <Akku> wird die Länge des Filenamens übergeben, im X-Register das Lo-Byte der Adresse und im Y-Register das Hi-Byte der Adresse, an der der Filename gespeichert ist. Ferner müssen Sie mit der SETBNK-Routine die Konfigurationsindizes für den Filenamen und den zu bearbeitenden Speicherbereich übergeben.

Eingabeparameter: .A, .X, .Y

Beispiel:

;Eröffnen eines des Directory-Files auf Diskette

LDA #\$0C ;Bereich im RAM-Bank O

TAX :Filename auch in RAM-Bank 0

JSR \$FF68 ; SETBNK aufrufen

LDA #\$01 :Logische Filenummer

LDX #\$08 ;Geräteadresse

LDY #\$00 :Sekundäradresse für Lesen

JSR \$FFBA ; SETLFS

LDA #\$01 ; Länge des Filenamens

LDX #\$00 ;Lo-Byte der Adresse, an der der

LDY #\$10 ; Filename gespeichert ist (\$1000)

JSR \$FFBD ; SETNAM

JSR \$FFCO : OPEN - Öffnen des Kanals

und an Adresse \$1000:

01000 24

OPEN

Zweck: Öffnen einer Datei Adresse: \$FFC0 (65472)

Beschreibung: Es wird die durch die Routinen SETNAM, SETLFS und SETBNK definierte Datei in die Liste der logischen Filenummern aufgenommen. Erst ab diesem Augenblick können die logischen Filenummern bei den Routinen CKOUT und CHKIN angegeben werden. Beachten Sie, daß Sie maximal neun Files auf einmal öffnen können.

CLOSE

Zweck: Schließen einer logischen Datei

Adresse: \$FFC3 (65475)

Beschreibung: Es wird die im <Akku> übergebene logische Datei geschlossen. Dabei werden alle gespeicherten Werte wie Geräteadresse, Sekundäradresse etc. in der dafür vorgesehenen Tabelle gelöscht. Ist die Aktion nicht problemlos verlaufen, so wird das CARRY-Flag gesetzt.

Eingabeparameter: .A

Ausgabeparameter: CARRY

Beispiel:

;Beispiel für CLOSE LDA #\$01 ;Schließen der Beispieldatei von SETNAM JSR \$FFC3 ;CLOSE ausführen

BCS Error ; Fehler aufgetreten

CHKIN

Zweck: Logische Datei als Eingabekanal definieren

Adresse: \$FFC6 (65478)

Beschreibung: Im X-Register wird die logische Dateinummer übergeben, die als Eingabekanal benutzt werden soll. Die angegebene logische Dateinummer muß natürlich bereits mit dem OPEN-Kommando geöffnet worden sein. Wird nach dem Aufruf des CHKIN-Kommandos die BASIN-Routine aufgerufen, so erfolgt die Eingabe nicht von Tastatur, sondern von dem geöffneten Gerät; dies kann beispielsweise die Floppy sein. Zu beachten ist, daß zum Einlesen von Tastatur kein CHKIN notwendig ist, da die Tastatur Standard-Eingabegerät ist. Nach einem CLOSE oder CLRCH ist die Tastatur automatisch wieder das Eingabegerät. Auch bei dieser Routine wird das CARRY als OK-Flag benutzt.

Eingabeparameter: .X

Ausgabeparameter: CARRY

Beispiel:

;Einlesen der Directory

JSR DIROP ; OPEN 1,8,0,"\$" (selbstdefinierte Routine)

LDX #\$01 ;LFN der eröffneten Datei

JSR \$FFC6 ; CHKIN ausführen

JSR \$FFCF ; BASIN - Zeichen holen

CKOUT

Zweck: Logische Datei als Ausgabedatei definieren

Adresse: \$FFC9 (65481)

Beschreibung: Entsprechend zu CHKIN definiert diese Routine ein im X-Register zu übergebene Datei als Ausgabedatei. Die Datei muß ordnungsgemäß geöffnet worden sein, beispielsweise würde eine Datei, die mit OPEN 1,8,0,"\$" geöffnet wurde und mit CKOUT als Ausgabedatei definiert werden soll, einen Fehler hervorrufen, weil diese Datei zum Lesen und nicht zum Schreiben geöffnet wurde. Nach Definition einer Ausgabedatei ist nicht mehr der Bildschirm, sondern die definierte Datei Ausgabegerät. Alle über BSOUT auzugebenen Zeichen werden an dieses Gerät gesandt. Das CARRY-Flag dient als Fehlermelder. Ist es gelöscht, war die Aktion erfolgreich.

Eingabeparameter: .X

Ausgabeparameter: CARRY

CLRCH

Zweck: Ein/Ausgabekanäle schließen

Adresse: \$FFCC (65484)

Beschreibung: Diese Routine löscht evtl. mit CHKIN und/oder CKOUT definierte Ein- und Ausgabedateien. Es wird an das Eingabegerät ein UNTALK und an das Ausgabegerät ein UNLISTEN gesendet. Der Bildschirm ist wieder Ausgabe- und

die Tastatur Eingabegerät. Die Dateien werden nicht geschlossen, es erfolgt also kein CLOSE. Es werden weder Ein- noch Ausgabeparameter übergeben.

BASIN

Zweck: Ein Zeichen von Eingabekanal holen

Adresse: \$FFCF (65487)

Beschreibung: Die eröffnete und mit CHKIN als Eingabedatei definierte Datei (sonst Tastatur) übergibt ein Zeichen im <Akku>

Ausgabeparameter: .A

BSOUT

Zweck: Ein Zeichen auf Ausgabekanal ausgeben

Adresse: \$FFD2 (65490)

Beschreibung: Es wird das im <Akku> übergebene Zeichen auf die eröffnete und mit CKOUT als Ausgabedatei definierte Datei ausgegeben. Ist der Bildschirm Ausgabedatei (Default), so wird das ASCII-Zeichen in den darzustellenden POKE-Code umgerechnet (ein recht aufwendiges Verfahren. Interessierte sollten sich den entsprechenden Teil im Kernal im C-Bereich ansehen).

Eingabeparameter: .A

Beispiel:

:Wechseln des 40/80-Zeichen-Modus

LDA #\$1B ; <ESC>

JSR BSOUT ;\$FFD2, Zeichen ausgeben

LDA #"X" ;<ESC>-X zum Wechseln des Bildschirmstatus

JSR BSOUT ; ausgeben

(Es gibt allerdings eine spezielle Routine, die man anspringen kann)

LOADSP

Zweck: Laden einer Datei in den Speicher

Adresse: \$FFD5 (65493)

Beschreibung: Bevor mit LOADSP eine Datei geladen werden kann, muß das Gerät, die Sekundäradresse, der Filename etc. durch die Routinen SETLFS, SETNAM und SETBNK definiert worden sein. Im X- (Lo) und Y-Register (Hi) wird die Adresse angegeben, ab der die zu ladende Datei abgelegt werden soll.

Eingabeparameter: .X, .Y

Beispiel:

;Laden eines Overlay o.ä.

JSR PREP ; SETLFS, SETBNK, SETNAM etc.

LDX #\$00 ;Lo-Byte von \$1000

LDY #\$10 ;Hi-Byte von \$1000 (Ladeadresse)

JSR \$FFD5 ; Lade Datei ab \$1000

SAVESP

Zweck: Abspeichern eines Bereiches auf Datei

Adresse: \$FFD8 (65496)

Beschreibung: Diese Routine speichert einen Speicherbereich auf eine Datei (Diskette, Kassette) ab. Dazu muß man, wie bei der LOADSP-Routine, zunächst Geräteadresse, Sekundäradresse, RAM-Bank, Filename etc. durch die Routinen SETBNK, SETLFS und SETNAM definieren. Im Akku wird die Zeropage-

Adresse angegeben, an der die Anfangsadresse des abzuspeichernden Bereiches steht. Im X- (Lo) und Y-Register (Hi) wird entsprechend die Endadresse des abzuspeichernden Bereiches angegeben.

Eingabeparameter: .A, .X, .Y, Zeropage

Beispiel:

;Abspeichern des Bereiches \$1000 bis \$1100

JSR PREP ;SETLFS, SETNAM, SETBNK etc. aufrufen

LDA #\$00 ;Lo-Byte von \$1000

STA \$FC ; in Zeropage speichern

LDA #\$10 ; Hi-Byte von \$1000

STA \$FD ; in Zeropage speichern

LDA #\$FC ;der Pointer befindet sich an \$FC

LDX #\$00 ;Lo-Byte der Endadresse \$1100

LDY #\$11 ;Hi-Byte der Endadresse \$1100

JSR \$FFD8 ;SAVESP - Speichern des Bereiches \$1000-\$1100

SETTIM

Zweck: Setzen der Systemuhr TI

Adresse: \$FFDB (65499)

Beschreibung: Die Routine setzt die Systemuhr TI, die ab Adresse \$A0 definiert ist. Diese Uhr wird von der Kernal-IRQ-Routine gesteuert und ist nicht sehr genau. Legen Sie auf eine genauere Uhr Wert, so benutzen Sie die Timer in den beiden CIAs. (Siehe auch entsprechendes Kapitel) Das höchstwertige Byte der 24-Stunden-Uhr wird im Y-Register übergeben.

Eingabeparameter: .A, .X, .Y

Beispiel:

;Rücksetzen der Systemuhr

LDA #\$00 ;Rücksetzen bedeutet

TAY ;auf 0,0,0 setzen

TAX ;Alle drei Register auf null

JSR \$FFDB ; SETTIM

RDTIM

Zweck: Auslesen der Systemuhr

Adresse: \$FFDE (65502)

Beschreibung: Diese Routine liest die 24-Stunden-Uhr aus und übergibt die drei Bytes den Registern Y (höchstwertig), X und <Akku> (niederwertig).

Ausgabeparameter: .A, .X, .Y

Beispiel:

;Auslesen der 24-Stunden-Uhr JSR \$FFDE ;RDTIM aufrufen

STY \$FC ; MSB merken

STX \$FD ; mittleres Byte merken

STA \$FE ;LSB merken

STOP

Zweck: Abfrage der Stop-Taste

Adresse: \$FFE1 (65505)

Beschreibung: Wenn bis zum letzten IRQ-Aufruf die Stop-Taste betätigt worden ist, so wird das ZERO-Flag gesetzt und es wird ein CLRCH ausgeführt. Wurde die Stop-Taste nicht betätigt, so wird das ZERO-Flag gelöscht.

Ausgabeparameter: ZERO-Flag

Beispiel:

;Auf STOP prüfen

JSR \$FFE1 ;STOP-Taste gedrückt?

BEQ Jawoll; Ist gedrückt

GETIN

Zweck: Holt ein Zeichen aus Tastaturbuffer oder RS232

Adresse: \$FFE4 (65508)

194 128 Intern

Beschreibung: Holt von der definierten Eingabedatei ein Zeichen. Ist kein Zeichen bereit gestellt, so wird der <Akku> mit null übergeben.

Ausgabeparameter: .A

CLALL

Zweck: Alle offenen Dateien schließen

Adresse: \$FFE7 (65511)

Beschreibung: Alle mittels OPEN eröffneten Dateien werden geschlossen oder besser gelöscht – es wird nämlich kein CLOSE ausgeführt. Beispielsweise bei offenen Floppy-Dateien kann dies sehr ärgerlich sein (WRITE FILE OPEN ERROR ist eine Konsequenz). Ferner wird nach dem Löschen der logischen Dateien ein CLRCH (s.o.) ausgeführt. CLALL ist also mit Vorsicht anzuwenden.

UDTIM

Zweck: Systemuhr anpassen (updaten)

Adresse: \$FFEA (65514)

Beschreibung: Diese Routine wird vornehmlich von der IRQ-Routine aufgerufen. Es wird die Drei-Byte-24-Stunden-Uhr um eine Einheit hochgezählt.

SCRORG

Zweck: Größe des aktuellen Fensters holen

Adresse: \$FFED (65117)

Beschreibung: Die Routine SCRORG holt die aktuellen Fensterwerte in die Register. Der <Akku> enthält nach dem Aufruf die maximale Spaltenzahl, im Y-Register befindet sich die Anzahl der Zeilen im Fenster und im X-Register die Anzahl der Spalten des Fensters.

Ausgabeparameter: .A, .X, .Y

PLOT

Zweck: Cursor-Position holen/setzen

Adresse: \$FFF0 (65120)

Beschreibung: Je nach Zustand des CARRY-Flags wird entweder die Cursorposition geholt oder gesetzt. X- und Y-Register sind auf jeden Fall die Kommunikationsregister. Das Y-Register definiert die Zeile (Erste Zeile im Fenster ist null) und das X-Register die Spalte des Cursors. Ist das CARRY-Flag gesetzt, so wird die aktuelle Cursorpostion im Fenster in X- und Y-Register zurückgegeben.

Eingabeparameter: .X, .Y, CARRY

Beispiel:

;Einen Stern (*) in die Fenstermitte setzen

JSR \$FFED ;SCRORG aufrufen

TXA ;Spaltenzahl nach <Akku>

LSR A ;Division durch zwei (Mitte)

TAX ; und als Spalte wieder nach X

TYA ;Zeilenzahl nach <Akku>

LSR A ;Division durch zwei (Mitte)

TAY ; und wieder als Zeile nach Y

CLC ;Gelöschtes Carry=Setzen Cursorposition

JSR \$FFFO :Setze Cursorposition

LDA #"*" :<Akku> mit Stern laden

JSR \$FFD2 ; und ausgeben.

IOBASE

Zweck: Holt die Basisadresse des I/O-Bereiches

Adresse: \$FFF3 (65123)

Beschreibung: Es wird die Adresse des Ein- und Ausgabebereiches in X- (Lo) und Y-Register (Hi) übergeben. Diese Adresse ist beim C128 natürlich immer \$D000. Für spätere Erweiterungen bzw. Verschiebungen ist es aus Kompatibilitäts-

128 Intern

gründen ratsam, diese Routine in die Software mit zu integrieren und sich darauf zu beziehen.

Ausgabeparameter: .X, .Y

Beispiel:

;Anfang des Programmes:

JSR \$FFF3 : IOBASE

STX \$FD ;Lo-Byte merken STY \$FE ;Hi-Byte merken

Im Programm bezieht man diese Adresse dann wie folgt ein:

STA (\$FD),Y ;In I/O-Bereich

7.4.2 Andere nützliche Kernal-Routinen

Es gibt noch einige weitere Routinen im Kernal, die Zeit und Programmspeicher sparen helfen. Vornehmlich befinden sich diese Routinen im Bereich \$C000 bis \$CFFF und dienen der Ein-/Ausgabe auf den beiden Bildschirmen. Wir stellen Ihnen nun noch einige – unserer Meinung recht nützliche – Routinen in ähnlicher Form wie in Kapitel 7.4.1 vor.

CLRWIN

Zweck: Löschen des Fensters (Bildschirms)

Adresse: \$C142 (49474)

Beschreibung: Ist kein Fenster definiert, so wird der gesamte Bildschirm gelöscht. Sollte ein Fenster definiert sein, so wird lediglich innerhalb der Grenzen das definierte Fenster gelöscht.

CURHOM

Zweck: Cursor in HOME-Position im Fenster

Adresse: \$C150 (49482)

Beschreibung: Der Cursor wird in die linke obere Ecke des Fensters positioniert. Ist kein Fenster definiert, so kommt der Cursor in die linke obere Ecke des Bildschirmes. Beachten Sie, daß die Position 0/0 immer die linke Ecke des Fensters definiert!

GETLIN

Zweck: Holen einer Eingabezeile

Adresse: \$C258 (49752)

Beschreibung: Von Tastatur werden solange Zeichen geholt und auf dem Bildschirm an der aktuellen Cursorpostion dargestellt, bis die Taste <RETURN> gedrückt wird.

BSOUT SCRN

Zweck: Ausgabe eines Zeichens auf akt. Bildschirm

Adresse: \$C72D (50989)

Beschreibung: Diese Routine ist die Fortsetzung der BSOUT-Routine an \$FFD2, allerdings spart sie sich einige Abfragen, bis man zur Bildschirmausgabe gelangt (ist also somit schneller). Das Zeichen wird im <Akku> übergeben und auf dem momentan aktivem Bildschirm ausgegeben – an der aktuellen Cursor-Position.

Eingabeparameter: .A

CLQIR

Zweck: Löschen von Quote-, Insert- und Revers-Mode

Adresse: \$C77D (51069)

128 Intern

Beschreibung: Es werden die Flags für Anführungszeichen-, Insert- und Revers-Modus gelöscht. Die Routine arbeitet estwas schneller, als wenn man erst die dazu notwendigen Steuersequenzen über BSOUT ausgibt.

198

Es folgen nun noch einige interessante Routinen, die wir lediglich mit Adresse und Wirkung aufführen wollen.

\$C854	(51284)	Cursor rechts im Fenster
\$C85A	(51290)	Cursor runter im Fenster
\$C867	(51303)	Cursor hoch im Fenster
\$C875	(51317)	Cursor links im Fenster
\$C880	(51328)	Zweiten zeichensatz einschalten
\$C8BF	(51391)	RVS-Modus löschen
\$C8C1	(51393)	RVS-Modus setzen
\$C8C7	(51399)	Unterstreichen einschalten
\$C8CE	(51406)	Unterstreichen ausschalten
\$C91B	(51483)	Zeichen links von Cursor löschen
\$C93D	(51517)	Zeichen unter Cursor löschen
\$C94F	(51535)	Tabulator anspringen
\$C980	(51584)	Alle Tabulatoren löschen
\$C98E	(51598)	BELL - Ton erklingen lassen
\$CA14	(51732)	Cursorpos. definiert links/oben von Fenster
\$CA16	(51734)	Cursorpos. definiert rechts/oben von Fenster
\$CA24	(51748)	Bildschirm als Fenster definieren
\$CA52	(51794)	Laufende Zeile löschen
\$CA76	(51830)	Cursor bis Zeilenende löschen
\$CA8B	(51851)	Zeilenanfang bis Cursorpos. löschen
\$CA9F	(51871)	Lösche Cursorpos. bis Bildschirmende
\$CABC	(51900)	Aufwärts scrollen
\$CAF2	(51954)	Blockcursor einschalten
\$CAFE	(51966)	Underline-Cursor einschalten
\$CB0B	(51979)	Cursor blinken aus
\$CB21	(52001)	Cursor blinken ein
\$CB3F	(52031)	80-Zeichen-Monitor negativ darstellen
\$CB48	(52040)	80-Zeichen-Monitor normal darstellen
\$CC27	(52263)	<space> an aktuelle Cursorpos.</space>
\$CC2F	(52271)	Zeichen <akku> an akt. Cursorpos.</akku>
\$CC4A	(52298)	Zeichen <akku>, <x>:Farbe, <y>:Spalte auf 80-Zeichen-</y></x></akku>
		Bildschirm ausgeben (ohne Cursorbewegung)
\$CC6A	(52330)	Hole/Setze Cursorpos.
\$CD2C	(52524)	SWAPPER - Umschalten 40/80-Zeichen

8. Das Kernal-ROM

8.1 Einführung

Nachdem Sie sich in den vorangehenden Kapiteln über die grundlegenden Dinge des C128 informiert haben, folgt hier nun das ROM-Listing des Kernals. Wir haben das ROM-Listing bewußt unterteilt in Kernal-Listing und BASIC-ROM. Wir sind der Meinung, daß dies der Übersichtlichkeit dient. Ferner finden Sie im Kapitel 9 alles neben dem BASIC-ROM-Listing wichtige für BASIC.

Für die eingefleischten Maschinensprache-Programmierer unter Ihnen ist das ROM-Listing wohl eines der wichtigsten Hilfsmittel überhaupt. Für diejenigen unter Ihnen, denen ROM-Listing noch kein Begriff ist: Disassembliert man das ROM des Rechners und teilt man Tabellen und Programmcode voneinander, so hat man erst einmal das nackte ROM-Listing. Dann beginnt die Arbeit des Dokumentierens, die das Lesen des ROM-Listings später erheblich vereinfacht.

Unter Kernal verstehen Sie bitte die wichtigsten elementaren Routine wie Bildschirmein- und -ausgabe, Maschinensprachemonitor, Steuerung des Kassettenlaufwerks etc.

Wir haben uns Mühe gegeben, das ROM-Listing so vollständig und genau wie möglich zu dokumentieren. Hier das Ergebnis:

128 Intern

B000: 4C 21 B0 JMP \$B021 B003: 4C 09 B0 JMP \$B009 B006: 4C B2 B0 JMP \$B0B2 B009: 20 7D FF JSR \$FF7D	Regulärer Monitor Einsprung Monitor BREAK Einsprung Exmon Monitor Einsprung Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben Einschaltmeldung des Monitors bei durch BREAK erzeugtem Einsprung
B00C: 0D 42 52 45 41 4B 07 00	<cr> BREAK <bell></bell></cr>
********	Monitor Initialisierung nach BREAK Einsprung
B014: 68 PLA B015: 85 02 STA * \$02 B017: A2 05 LDX # \$05 B019: 68 PLA B01A: 95 03 STA * \$03,X B01C: CA DEX B01D: 10 FA BPL \$B019 B01F: 30 25 BMI \$B046	Die auf dem Stack abgelegte BANK Nr. in d. entspr. Zero Page Byte bringen Hole nacheinander die auf dem Stack gesicherten Inhalte des X-Reg, Y-Reg, Akku, Prozessor Status und den Programm-Counter Inhalt und bringe sie in die entsp. ZP Bytes Sprung z. generellen Initialisierung
*******	Initialisierung bei regulärem Einsp.
B021: A9 00 LDA # \$00 B023: 8D 00 FF STA \$FF00 B026: 85 06 STA * \$06 B028: 85 07 STA * \$07 B02A: 85 08 STA * \$08 B02C: 85 05 STA * \$05 B02E: A9 00 LDA # \$00 B030: A0 B0 LDY # \$B0 B032: 85 04 STA * \$04 B034: 84 03 STY * \$03 B036: A9 0F LDA # \$0F B038: 85 02 STA * \$02 B03A: 20 7D FF JSR \$FF7D	Configuration Register mit \$00 laden und alle System ROMs einschalten Zero-Page Speicher für Akku löschen Zero-Page Speicher für X-Reg löschen Zero-Page Speicher für Y-Reg löschen Speicher f. Prozessor Status löschen Akku mit Lo-Adr für Monitor laden Y-Reg mit Hi-Adr für Monitor laden Akku in Speicher: Program Counter Lo Y-Reg in Speicher:Program Counter Hi Zero Page Speicher für BANK Nr. auf \$0F= Kernal+Basic, Ram 0, I/O setzen Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben
********	Textkonstante für die Monitor Einschaltmeldung
B03D: 0D 4D 4F 4E 49 54 4F 52 B045: 00	<cr> MONITOR</cr>
********	Generelle Monitor Initialisierung
B046: D8 CLD B047: BA TSX	Dezimale Betriebsart zurücksetzen Stack Pointer Inhalt in X-Reg und in

B048: B04A: B04C: B04F:		FF	STX LDA JSR CLI	* \$09 # \$C0 \$FF90	Speicher für Stack Pointer sichern System und Steuermeldungen zulassen Kernal SETMSG: Syst/Steuer-Meldungen Alle System Interrupts freigeben
*****	*****	***	*****	******	Monitor Befehl: R (Registerinhalte)
в050:	20 7D	FF	JSR	\$FF7D	Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben
*****	*****	***	*****	*****	Textkonstante für Prozessorspeicher
B053: B05B: B063: B06B:	20 53 52 20	52 59	20 41	50 43 20 43 20 58 53 50 0D	<cr> PC SR AC XR YR SP <cr>; <esc -="" q=""></esc></cr></cr>
*****	*****	***	*****	****	Gibt den Inhalt der Register u.d. Stack u. Program-Counter Status aus
B070: B072: B075:	A5 02 20 D2		LDA JSR	* \$02 \$B8D2	Hole aktuelle BANK Nr. in Akku Akku in 2 Byte ASCII Code: Hi=A,Lo=X ASCII Code f. untere Tetrade in Akku
B076: B079:	8A 20 D2 A5 03		JSR LDA	\$FFD2 * \$03	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben Zero Page Speicher f. PC-Hi in Akku
B07B:	20 C2 A0 02		JSR LDY	\$B8C2 # \$02	Akku in 2 Byte ASCII und ausgeben Displ. zeigt auf ZP Byte f. PC Lo
B080: B083: B086:	B9 02 20 A5 C8		JSR INY	\$0002,Y \$B8A5	PC Lo, P, A, X, Y, S in Akku holen Akku als 2 Byte ASCII + <blank> ausg. Displ. erhöhen</blank>
B087:	CO 08		CPY	# \$08 \$B080	Bytes \$04 - \$09 schon ausgegeben? nein, dann nächstes Byte lesen
B08B:	20 B4 A2 00 86 7A		JSR LDX	\$B8B4 # \$00 * \$7A	Zeilenvorschub + Clear Rest of Line Displacement Zeiger für Eingabe- Buffer auf O zurücksetzen
B090: B092: B095:	20 CF 9D 00	FF	STX JSR STA	\$FFCF \$0200,X	Kernal BASIN: Ein Zeichen einlesen und in Monitor E-Buffer ablegen
B098: B099:	E8 E0 A1		INX	# \$A1	Displ. auf E-Buffer erhöhen Wurden schon 160 Zeichen eingegeben?
B09B: B09D:	BO 1F		CMP	\$B0BC # \$0D	Ja, dann Fehlermeldung ausgeben Wurde <return> eingegeben?</return>
B09F: B0A1: B0A3:	DO F1 A9 00 9D FF		LDA STA	\$B092 # \$00 \$01FF,X	Nein, dann warte a. nächstes Zeichen Wenn <return> eingegeben wurde, dann markiere Befehls-String Ende mit \$00</return>
BOA6: BOA9:	20 E9	в8	JSR BEQ	\$B8E9 \$B08B	Teste E-Buffer auf Bef-End, <:>, War es <:>, ,Bef-End zur E-Wartes.
BOAD: BOAF:	C9 20 F0 F7 6C 2E		CMP BEQ JMP	# \$20 \$B0A6 (\$032E)	War Zeichen ein <blank>? Weiter und nächstes Zeichen lesen Vektor zeigt auf MONITOR Routine</blank>
BUAF:	OC ZE	03	JMP	(DUJEE)	VENTOI ZEIGE dui MONTTON ROUTINE

B0B2: B0B4: B0B7: B0B9: B0BA: B0BC:	A2 DD F0 CA 10 20	E6 0C		LDX CMP BEQ DEX BPL JSR		Anzahl der Schlüsselworte in X-Reg mit Schlüsselworttab. abwärts vergl. Wenn gefunden, gehe zur Auswertung Zeiger auf Schlüsselworttab 1 Schleifen, bis Tab. durchsucht ist Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben
*****	***	***	***	*****	*****	? Konstante f. Monitor Fehlermeldung
BOBF:	1D	3F	00			<crsr right=""> ?</crsr>
*****	***	***	***	*****	*****	Rücksprung in Eingabe Warteschleife
B0C2:	4C	8B	в0	JMP	\$B08B	Springe in Eingabe Warteschleife
*****	***	***	***	*****	*****	Adresse d. Monitor Befehls ermitteln
BODB: BODD:	48 BD 48 4C ****	12 0F 13 FD FC A7 ****	B0 B7	STA JMP	# \$13 \$B0DB # \$0F \$B0E0 A \$B0FD,X \$B0FC,X \$B7A7 ***********************************	Ist Schlüsselwort ein <l>, <s>, <v>? Ja, dann in die entsprechende Ausw. Ist Schlüsselwort ein Umrechnungsz.? (\$,+,&,%) Ja, dann in entspr. Ausw. Schlüsselwort-Nummer in Akku bringen und mit 2 multiplizieren diesen Wert als Offset in X-Reg Adr. der Monitor Routine (Hi) holen und als quasi RTS auf Stack ablegen Adr. der Monitor Routine (Lo) holen und als quasi RTS auf Stack ablegen Zur Befehlsparameter Auswertung Auskoppeln von LSV und Umrechnungen Zeichen f. Bef-Schlüsselwort sichern Zur Auswertung von LSV-Befehlen</v></s></l>
B0E0:	4C	В1	В9	JMP	\$B9B1	Zur Auswertung v. Umrechnungszeichen
*****	***	***	***	*****	*****	Monitor Befehl: X (Exit)
B0E3:	6C	00	0 A	JMP	(\$0A00)	Vektor: Basic Warm-Start (\$4003)
*****	****	***	***	*****	*****	Monitor - Schlüsselworte
B0E6: B0EE: B0F6:	52 2B	54 26	58 25	40 2E 4C 53	48 4A 4D 3E 3B 24 56	A C D F G H J M R T X a . > ; \$ + & % L S V
						Adressen der Monitor Befehle (-1)

BOFC:	05	B4		(\$B4	06)	A = Assemble
BOFE:	30	B2		(\$B2	31)	C = Compare
B100:	98	B5		(\$B5	99)	D = Disassemble
B102:		В3		(\$B31		F = Fill
B104:		В1		(\$B1		G = Go to
B106:		B2		(\$B2		H = Hunt
B108:		B1		(\$B1		J = Jump
B10A:		B1		(\$B1		M = Monitor
B10C:		B0		(\$B0		R = Register
B10E:		B2		(\$B2		T = Transfer X = Exit
B110: B112:		BO BA		(\$B0)	-	a = Disc Command
B114:		B4		(\$BA		= Assemble
B116:		B1		(\$B1)		> = Modify Memory
B118:		B1		(\$B1		; = Modify Register
D110.	73	ы		(461	,4,	, - Modify Register
*****	***	***	***	*****	*****	LDA Routine für Akku aus bel. Bank
						FETVEC = Bank Byte des OP3 Operanden
						,
B11A:	8E	B2	OA	STX	\$0AB2	X-Reg zwischenspeichern
B11D:	A6	68		LDX	* \$68	Bank Nr. aus 'Von' Operand OP3 holen
B11F:	A9	66		LDA	# \$66	FETVEC Adresse f. Indfet Rout. in A
B121:	78			SEI		Alle System Interrupts verhindern
B122:	20	74	FF	JSR	\$FF74	Kernal INDFET:LDA(fetvec),Y bel.Bank
B125:	58			CLI		Alle System Interrupts freigeben
B126:	AE	B2	OA	LDX	\$0AB2	X-Reg mit gesichertem Wert laden
B129:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	***	*****	*****	STA Routine für Akku Inhalt in bel.
						Bank. STAVEC = Bank Byte des OP3
B12A:	8F	в2	OA	STX	\$0AB2	X-Reg zwischenspeichern
B12D:		66	on	LDX	# \$66	STAVEC Lo Adresse in X-Reg laden und
B12F:		В9	02	STX	\$02B9	in STAVEC Speicher f. Indsta Routine
B132:		68		LDX	* \$68	Bank Nr. aus 'Von'Operand OP3 holen
B134:	78			SEI		Alle System Interrupts verhindern
B135:	20	77	FF	JSR	\$FF77	Kernal INDSTA:STA(stavec), Y bel.Bank
B138:	58			CLI		Alle System Interrupts freigeben
B139:	AE	B2	OA	LDX	\$0AB2	X-Reg mit gesichertem Wert laden
B13C:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	***	*****	*****	CMP Routine des Akku-Inhalts mit bel.
						Bank. CMPVEC = Bank Byte des OP3
B13D:	ρr	В2	OA	STX	\$0AB2	X-Reg zwischenspeichern
B140:		66	UA	LDX	# \$66	CMPVEC Lo Adresse in X-Reg laden und
B140:		C8	02	STX	# \$66 \$02C8	
B142:		68	02		* \$68	in CMPVEC Speicher f. Indcmp Routine
D147:	AO	00		LDX	\$00	Bank Nr. aus 'Von' Operand OP3 holen

128 Intern

B147:	78			SEI		Alle System Interrupts verhindern
B148:	20	7A	FF	JSR	\$FF7A	Kernal INDCMP:CMP(cmpvec),Y bel.Bank
B14B:	58			CLI		Alle System Interrupts freigeben
B14C:	80			PHP		Ergebnis des Vergleichs sichern
B14D:	AE	B2	OA	LDX	\$0AB2	X-Reg mit gesichertem Wert laden
B150:	28			PLP		Ergebnis des Vergleichs zurückholen
B151:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	****	****	*****	Monitor Befehl: M (Memory display)
B152:	В0	80		BCS	\$B15C	Kein Parameter, dann Standard setzen
B154:	20	01	B9	JSR	\$B901	Kopieren des OP1 Inhalts nach OP3
B157:	20	A7	B7	JSR	\$B7A7	Hole 'Bis' Operanden in OP1
B15A:	90	06		BCC	\$B162	Bei 'Von'- 'Bis' Stepzahl ermitteln
B15C:	A9	OB		LDA	# \$0B	Adr-Lo des OP1 Operanden m. Standard
B15E:	85	60		STA	* \$60	Stepzahl 12 laden
B160:	DO	15		BNE	\$B177	Z. Ausführung d. Memory Display Bef.
B162:	20	0E	B9	JSR	\$B90E	Differenz: OP1-OP3 in OP1 speichern
B165:	90	2A		BCC	\$B191	'Von' Adr größer 'Bis' Adr = Fehler
B167:	A2	03		LDX	# \$03	Stepzahl 3mal durch 2 teilen
B169:	24	D7		BIT	* \$D7	Teste auf 40/80 Zeichen Bildschirm
B16B:	10	01		BPL	\$B16E	Bei 40 Zeichen zur Step Division
B16D:	E8			INX		Bei 80 Zeichen Bildsch. Stepzahl/16
B16E:	46	62		LSR	* \$62	Division des 3 Byte Operanden OP1
B170:	66	61		ROR	# \$61	durch Faktor 2, da je Mem.Disp.Zeile
B172:	66	60		ROR	# \$60	8 oder 16 Werte angezeigt werden
B174:	CA			DEX		Divisionszähler für Stepzahl -1
B175:	D0	F7		BNE	\$B16E	OP1 Operand schon durch 8/16 geteilt
B177:	20	E1	FF	JSR	\$FFE1	Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen
B17A:	FO	12		BEQ	\$B18E	Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout.
B17C:	20	E8	B1	JSR	\$B1E8	Eine Memory Display Zeile ausgeben
B17F:	A9	80		LDA	# \$08	Additionskonstante f. 'Von' Operand
B181:	24	D7		BIT	* \$D7	Teste auf 40/80 Zeichen Bildschirm
B183:	10	01		BPL	\$B186	Bei 40 Zeichen ist Additionsk. 8 ok
B185:	OA			ASL	Α	Bei 80 Zeichen Additionsk. * 2 (=16)
B186:	20	52	B9	JSR	\$B952	Addition: Akku Inhalt zum OP3
B189:	20	22	B9	JSR	\$B922	Subtraktion: OP1 - Konstante <1>
B18C:	BO	E9		BCS	\$B177	Schleifen, bis OP1 kleiner 0 ist
B18E:	4C	8B	B0	JMP	\$B08B	Springe in Eingabe Warteschleife
B191:	4C	BC	В0	JMP	\$BOBC	Ausgeben und zur E-Warteschleife
****	***	***	****	****	*****	Monitor Befehl: ; (Modify Reg)
B194:	20	74	В9	JSR	\$B974	Bei C=0 OP1 in Z-Page Bank/PCHi/PCLo
B197:	A0	00		LDY	# \$00	Displacement für Zero-Page setzen
B199:	20	A7	B7	JSR	\$B7A7	Hole Modify Wert in OP1 Operand
B19C:	во	0A		BCS	\$B1A8	Carry gesetzt = KZ f. Exit Routine
B19E:	A5	60		LDA	* \$60	Hole Adr-Lo von OP1 als Modify Wert

B1A0: B1A3:	99 C8	05	00	STA INY	\$0005,Y	Modify Status-B.,A,X,Y,Stack Pointer Displ. auf Z-Page CPU Speicher + 1
B1A4:	CO	05		CPY	# \$05	Alle 4 CPU Speicher schon verändert?
B1A6:	90	F1		BCC	\$B199	Nein, dann z. nächsten RegÄnderung
B1A8:	4C	8B	В0	JMP	\$B08B	Springe in Eingabe Warteschleife
*****	***	***	****	****	*****	Monitor Befehl: > (Modify Mem)
B1AB:	В0	10		BCS	\$B1C9	Kein Parameter, dann keine Änderung
B1AD:	20	01	B9	JSR	\$B901	Kopieren des OP1 Inhalts nach OP3
B1B0:	A0	00		LDY	# \$00	Modify Displ. Zeiger auf O setzen
B1B2:	20	A7	B7	JSR	\$B7A7	Hole Modify Wert in Operand OP1
B1B5:	BO	12		BCS	\$B1C9	Kein weiterer Wert = Zeile ausgeben
B1B7:	A5	60		LDA	* \$60	Mod. Wert aus Adr-Lo (OP1) holen
B1B9:	20	2A	B1	JSR	\$B12A	STA Routine in beliebige Bank
B1BC:	C8			INY		Displ. Zeiger für Modify Byte + 1
B1BD:	24	D7		BIT	* \$D7	Teste auf 40/80 Zeichen Bildschirm
B1BF:	10	04		BPL	\$B1C5	Zur Parameter Max Abfrage bei 40 Z.
B1C1:	CO	10		CPY	# \$10	Schon 16 Zeichen gelesen/geändert?
B1C3:	90	ED		BCC	\$B1B2	Nein, hole nächsten Mod. Parameter
B1C5:	CO	08		CPY	# \$08	Schon 8 Zeichen gelesen/geändert?
B1C7:	90	E9		BCC	\$B1B2	Nein, hole nächsten Mod. Parameter
B1C9:	20	7D	FF	JSR	\$FF7D	Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben
01071						
	****	**1	****	****	*****	Lösche Insert, RVS und Quote Modus
			91 0		*****	Lösche Insert, RVS und Quote Modus
***** B1CC:	1B	4F	91 0	00	*****	,
***** B1CC:	1B ****	4F	91 0	00		<esc -="" 0=""> <crsr up=""> Ausgabe e. veränderten Memory Zeile</crsr></esc>
***** B1CC: ****	1B ****	4F ***	91 0	00	***	<esc -="" 0=""> <crsr up=""></crsr></esc>
***** B1CC: ***** B1D0: B1D3:	1B **** 20 4C	4F *** E8 8B	91 0 ***** B1 B0	JSR JMP	****** \$B1E8	<esc -="" o=""> <crsr up=""> Ausgabe e. veränderten Memory Zeile Gibt: < 8/16 Hexwerte,8/16 ASCII aus</crsr></esc>
***** B1CC: ***** B1D0: B1D3:	1B **** 20 4C ****	4F E8 8B	91 0 ***** B1 B0	JSR JMP	****** \$B1E8 \$B08B	<esc -="" o=""> <crsr up=""> Ausgabe e. veränderten Memory Zeile Gibt: < 8/16 Hexwerte,8/16 ASCII aus Springe in Eingabe Warteschleife</crsr></esc>
***** B1CC: ***** B1D0: B1D3: *****	1B **** 20 4C ****	4F E8 8B	91 0 ***** B1 B0	JSR JMP	****** \$B1E8 \$B08B ****	<esc -="" o=""> <crsr up=""> Ausgabe e. veränderten Memory Zeile Gibt: < 8/16 Hexwerte,8/16 ASCII aus Springe in Eingabe Warteschleife Monitor Befehl: G (Go to)</crsr></esc>
***** B1CC: ***** B1D0: B1D3: *****	1B **** 20 4C ****	4F E8 8B	91 0 ***** B1 B0	JSR JMP *****	****** \$B1E8 \$B08B ******	<pre><esc -="" o=""> <crsr up=""> Ausgabe e. veränderten Memory Zeile Gibt: < 8/16 Hexwerte,8/16 ASCII aus Springe in Eingabe Warteschleife Monitor Befehl: G (Go to) Bei C=O OP1 in Z-Page Bank/PCHi/PCLo</crsr></esc></pre>
***** B1CC: ***** B1D0: B1D3: ***** B1D6: B1D9:	1B **** 20 4C **** 20 A6 9A	4F E8 8B 74 09	91 0 ***** B1 B0	JSR JMP ******	****** \$B1E8 \$B08B ******	<pre><esc -="" o=""> <crsr up=""> Ausgabe e. veränderten Memory Zeile Gibt: < 8/16 Hexwerte,8/16 ASCII aus Springe in Eingabe Warteschleife Monitor Befehl: G (Go to) Bei C=O OP1 in Z-Page Bank/PCHi/PCLo Lade X m. Z-Page Byte f. Stackpoin.</crsr></esc></pre>
***** B1CC: ***** B1D0: B1D3: ***** B1D6: B1D9: B1DB: B1DC:	1B **** 20 4C **** 20 A6 9A 4C	4F E8 8B 74 09	91 0 ***** B1 B0 *****	JSR JMP ***** JSR LDX TXS JMP	****** \$B1E8 \$B08B ****** \$B974 * \$09	<pre><esc -="" o=""> <crsr up=""> Ausgabe e. veränderten Memory Zeile Gibt: < 8/16 Hexwerte,8/16 ASCII aus Springe in Eingabe Warteschleife Monitor Befehl: G (Go to) Bei C=O OP1 in Z-Page Bank/PCHi/PCLo Lade X m. Z-Page Byte f. Stackpoin. Stack Pointer mit X-Reg modifizieren</crsr></esc></pre>
***** B1CC: ***** B1D0: B1D3: ***** B1D6: B1D9: B1DB: B1DC: *****	1B **** 20 4C **** 20 A6 9A 4C ****	4F E8 8B 74 09 71	91 0 81 B0 89 FF	JSR JMP ***** JSR LDX TXS JMP	****** \$B1E8 \$B08B ****** \$B974 * \$09 \$FF71 *******	<pre><esc -="" o=""> <crsr up=""> Ausgabe e. veränderten Memory Zeile Gibt: < 8/16 Hexwerte,8/16 ASCII aus Springe in Eingabe Warteschleife Monitor Befehl: G (Go to) Bei C=O OP1 in Z-Page Bank/PCHi/PCLo Lade X m. Z-Page Byte f. Stackpoin. Stack Pointer mit X-Reg modifizieren Kernal JMPFAR: JMP in beliebige Bank Monitor Befehl: J (Jump to)</crsr></esc></pre>
***** B1CC: ***** B1D0: B1D3: ***** B1D6: B1D9: B1DB: B1DC: ***** B1DF:	1B **** 20 4C **** 20 A6 9A 4C ****	4F E8 8B 74 09 71 74	91 0 **** B1 B0 ***** B9 FF B9	JSR JMP ***** JSR LDX TXS JMP	****** \$B1E8 \$B08B ****** \$B974 * \$09 \$FF71 ******* \$B974	<pre><esc -="" o=""> <crsr up=""> Ausgabe e. veränderten Memory Zeile Gibt: < 8/16 Hexwerte,8/16 ASCII aus Springe in Eingabe Warteschleife Monitor Befehl: G (Go to) Bei C=0 OP1 in Z-Page Bank/PCHi/PCLo Lade X m. Z-Page Byte f. Stackpoin. Stack Pointer mit X-Reg modifizieren Kernal JMPFAR: JMP in beliebige Bank Monitor Befehl: J (Jump to) Bei C=0 OP1 in Z-Page Bank/PCHi/PCLo</crsr></esc></pre>
***** B1CC: ***** B1D0: B1D3: ***** B1D6: B1D9: B1DB: B1DC: *****	1B **** 20 4C **** 20 A6 9A 4C **** 20 20	4F E8 8B 74 09 71 74 6E	91 0 81 B0 89 FF	JSR JMP ***** JSR LDX TXS JMP	****** \$B1E8 \$B08B ****** \$B974 * \$09 \$FF71 *******	<pre><esc -="" o=""> <crsr up=""> Ausgabe e. veränderten Memory Zeile Gibt: < 8/16 Hexwerte,8/16 ASCII aus Springe in Eingabe Warteschleife Monitor Befehl: G (Go to) Bei C=O OP1 in Z-Page Bank/PCHi/PCLo Lade X m. Z-Page Byte f. Stackpoin. Stack Pointer mit X-Reg modifizieren Kernal JMPFAR: JMP in beliebige Bank Monitor Befehl: J (Jump to)</crsr></esc></pre>

*****	******	******	Gibt ein '<', 8/16 Hexwerte und 8/16 ASCII Zeichen für Memory Display aus
			noon zerenen fan hemer, zrepta, aan
B1E8:	20 B4 B8	JSR \$B8B4	Zeilenvorschub + Clear Rest of Line
B1EB:	A9 3E	LDA # \$3E	Akku mit '<' Zeichen laden
B1ED:	20 D2 FF	JSR \$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B1F0:	20 92 B8	JSR \$B892	OP3 in 5-Byte-ASCII-Zeichen ausgeben
B1F3:	AO 00	LDY # \$00	Schleifenzähler auf O setzen
B1F5:	FO 03	BEQ \$B1FA	B. 1.Hexwert Skip-Zwischenraum Blank
B1F7:	20 A8 B8	JSR \$B8A8	<blank>, <cr>, <crsr-up> ausgeben</crsr-up></cr></blank>
B1FA:	20 1A B1	JSR \$B11A	LDA Routine für Akku aus bel. Bank
B1FD:	20 C2 B8	JSR \$B8C2	A als 2 Byte ASCII Zeichen ausgeben
B200:	C8	INY	Schleifen + Displacement Zähler + 1
B201:	CO 08	CPY # \$08	Schon 8 Hexwerte ausgegeben?
B203:	24 D7	BIT * \$D7	Teste auf 40/80-Zeichen-Bildschirm
B205:	10 02	BPL \$B209	Bei 40 Zeichen Ausgabe fortfahren
B207:	CO 10	CPY # \$10	Schon 16 Hexwerte ausgegeben?
B209:	90 EC	BCC \$B1F7	Nächsten Hexwert holen
B20B:	20 7D FF	JSR \$FF7D	Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben
*****	*****	*****	Konstante: Doppelpunkt, RVS ein
B20E:	3A 12 00		: <rvs on=""></rvs>
*****	******	*****	Ausgabe von 8/16 Bytes als ASCII
B211:	AO 00	LDY # \$00	Schleifen und DispZähler auf O
B213:	20 1A B1	JSR \$B11A	LDA Routine für Akku aus bel. Bank
B216:	48	PHA	Zeichen auf Stack sichern
B217:	29 7F	AND # \$7F	Bit 7 ausblenden (keine RVS-Zeichen)
B219:	C9 20	CMP # \$20	Prüfe, ob es ein Steuerzeichen ist
B21B:	68	PLA	Zeichen wieder vom Stack holen
B21C:	BO 02	BCS \$B220	Wenn kein Steuercode, normal ausgeb.
B21E:	A9 2E	LDA # \$2E	sonst Akkumulator mit <.> laden
B220:	20 D2 FF	JSR \$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B223:	C8	INY	Schleifen-und Displacement-Zähler +1
B224:	24 D7	BIT * \$D7	Teste auf 40/80 Zeichen Bildschirm
B226:	10 04	BPL \$B22C	Bei 40 Zeichen Anzeige weitermachen
B228:	CO 10	CPY # \$10	Schon 16 Charakter ausgegeben ? (80)
B22A:	90 E7	BCC \$B213	Nein, nächsten Charakter ausgeben
B22C:	CO 08	CPY # \$08	Schon 8 Charakter ausgegeben ? (40)
B22E:	90 E3	BCC \$B213	Nein, nächsten Charakter ausgeben
B230:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	Monitor Befehl: C (Compare)

D 274	••	00			" ***	
B231:	A9	00			# \$00	Kennzeichen für COMPARE setzen
B233:	20			.Byte	\$2C	Skip nach \$B236
*****	****	***	****	*****	*****	Monitor Befehl: T (Transfer)
						Monitor Befent: (Transfer)
B234:	A9	80		LDA	# \$80	Kennzeichen für TRANSFORM setzen
B236:	85	93		STA	* \$93	und in BefehlsByte-Speicher ablegen
B238:	A9	00		LDA	# \$00	Richtungszeiger für C/T Bef. auf \$00
B23A:		В3	OA	STA	\$0AB3	(= vorwärts) setzen (\$80= rückwärts)
B23D:	20	83	В9	JSR	\$B983	Hole 'Bis' und Stepzahl in OPH,OP2
B240:	во	05		BCS	\$B247	Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden
B242:	20	A7	в7	JSR	\$B7A7	Hole 'Nach'/ 'Mit' Operanden in OP1
B245:	90			BCC	\$B24A	'Nach'/ 'Mit' Operand ist ok
B247:	4C	ВС	в0	JMP	\$BOBC	Ausgeben und zur E-Warteschleife
B24A:	24	93		BIT	* \$93	War es Transfer(-) oder Compare(+)
B24C:	10	2C		BPL	\$B27A	In die Compare Routine
B24E:	38			SEC		Carry für Subtraktion setzen
B24F:	A5	66		LDA	* \$66	Prüfe, ob der Inhalt der beiden
B251:	E5	60		SBC	* \$60	Adreßbytes (Adr-Lo), (Adr-Hi) des
B253:	A5	67		LDA	* \$67	Operanden OP3 größer ist, als die
B255:	E5	61		SBC	* \$61	beiden Adreßbytes des Operanden OP1
B257:	во	21		BCS	\$B27A	'Nach' kleiner 'Von' = Richtung ok
B259:	A5	63		LDA	* \$63	Addiere den Inhalt des 3 Byte
B25B:	65	60		ADC	* \$60	Operanden OP2 in den Speicherstellen
B25D:	85	60		STA	* \$60	\$65-\$64-\$63 zum Inhalt
B25F:	A5	64		LDA	* \$64	des 3 Byte Operanden OP1
B261:	65	61		ADC	* \$61	in den Speicherstellen \$62-\$61-\$60.
B263:	85	61		STA	* \$61	Beachte dabei jeweils den evtl.
B265:	A5	65		LDA	* \$65	auftretenden AdditionsÜberlauf
B267:	65	62		ADC	* \$62	Speichere das Ergebnis der Addition
B269:	85	62		STA	* \$62	im Operanden OP1
B26B:	A2	02		LDX	# \$02	Kopiere d. Inhalt des
B26D:	BD	в7	OA	LDA	\$0AB7,X	3-Byte-Hilfsoperanden
B270:	95	66		STA	* \$66,X	in den Speicherstellen
B272:	CA			DEX		\$0AB9-\$0AB8-\$0AB7 in den
B273:	10	F8		BPL	\$B26D	Operanden OP3 (\$68-\$67-\$66)
B275:	A9	80		LDA	# \$80	Wenn 'Nach' größer 'Von' ist, dann
B277:	8D	В3	OA	STA	\$0AB3	setze Richtungskz auf rückwärts
B27A:	20	B4	B8	JSR	\$B8B4	Zeilenvorschub + Clear Rest of Line
B27D:	A0	00		LDY	# \$00	Displacement-Zeiger auf O setzen
B27F:	20	E1	FF	JSR	\$FFE1	Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen
B282:	F0	47		BEQ	\$B2CB	Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout.
B284:	20	1A	В1	JSR	\$B11A	LDA Routine für Akkus aus bel. Bank
B287:	A2	60		LDX	# \$60	\$60 ist Adr-Lo des 'Mit' 'Nach' OP1
B289:	8E	B9	02	STX	\$02B9	STAVEC auf diese Adresse setzen
B28C:	8E	C8	02	STX	\$02C8	CMPVEC auf diese Adresse setzen
B28F:	A6	62		LDX	* \$62	X-Reg mit Bank Byte 'Nach' laden
B291:	78			SEI		Alle System Interrupts verhindern

	292:	24	93		BIT	* \$93	War es ein Transfer oder Compare?
В	294:	10	03		BPL	\$B299	Bei Compare in entsprechende Routine
В	296:	20	77	FF	JSR	\$FF77	Kernal INDSTA:STA(stavec),Y bel.Bank
В	299:	A6			LDX	* \$62	X-Reg mit Bank Byte 'Mit' laden
В	29B:	20	7A	FF	JSR	\$FF7A	Kernal INDCMP:CMP(cmpvec), Y bel.Bank
В	29E:	58			CLI		Alle System Interrupts freigeben
В	29F:	F0	09		BEQ	\$B2AA	Bei "gleich" nicht ausgeben, sonst
В	2A1:	20	92	В8	JSR	\$B892	Inhalt OP3 in 5 Byte ASCII ausgeben
В	2A4:	20	A8	В8	JSR	\$B8A8	<blank>, <cr>, <crsr-up> ausgeben</crsr-up></cr></blank>
В	2A7:	20	8 A	В8	JSR	\$B8A8	<blank>, <cr>, <crsr-up> ausgeben</crsr-up></cr></blank>
В	2AA:	20	В3	OA	BIT	\$0AB3	Prüfe die Transfer Richtung
В	2AD:	30	OB		BMI	\$B2BA	Ermitteln der neuen rückwärts Adr.
В	2AF:	E6	60		INC	* \$60	Für vorwärts Transfer die
В	2B1:	DO	10		BNE	\$B2C3	'Nach' Adresse um 1 erhöhen und
В	2B3:	E6	61		INC	* \$61	dabei Überlauf beachten
В	2B5:	DO	00		BNE	\$B2C3	Wenn Überlauf in Adr-Hi, dann Fehler
	2B7:	4C	вС	в0	JMP	\$BOBC	<pre><?> ausgeben und zur E-Warteschleife</pre>
В	2BA:	20	22	В9	JSR	\$B922	Subtraktion: OP1 - Konstante <1>
В	2BD:	20	60	B9	JSR	\$B960	Subtraktion: OP3 - Konstante <1>
В	200:	4C	C6	B2	JMP	\$B2C6	Springe zur Subtraktion OP2 - <1>
*	****	***	***	****	****	*****	Stepzahl und 'Von' Adresse setzen
R	203:	20	50	RQ	JSR	\$B950	Addition: Konstante <1> zum OP3
	206:		3C		JSR	\$B93C	Subtraktion: OP2 - Konstante <1>
	209:		B4	07	BCS	\$B27F	Schleifen, bis alle Steps erledigt
	2CB:		8B	RΩ	JMP	\$B08B	Springe in Eingabe Warteschleife
	LCD.	40	00	ВО	0111	40000	
*						*****	Monitor Befehl: H (Hunt)
*							Monitor Befehl: H (Hunt)
		***		****			Monitor Befehl: H (Hunt) Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1
В	****	*** 20	***	****	****	*****	
В	***** 32CE: 32D1:	*** 20 80	83	****	***** JSR	****** \$B983	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1
ВВВ	***** 32CE:	20 B0 A0	83	B9	JSR BCS	****** \$B983 \$B334	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden
B B B	2CE: 32D1: 32D3:	20 B0 A0 20	83 61 00	B9	JSR BCS LDY	\$B983 \$B334 # \$00	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer
B B B B	32CE: 32D1: 32D3: 32D5:	20 B0 A0 20 C9	83 61 00 E9	B9	JSR BCS LDY JSR	****** \$B983 \$B334 # \$00 \$B8E9	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer
B B B B	2CE: 2D1: 2D3: 2D5: 2D8:	20 B0 A0 20 C9	83 61 00 E9 27	B9	JSR BCS LDY JSR CMP	******* \$B983 \$B334 # \$00 \$B8E9 # \$27	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer War gelesenes Zeichen ein <'>?
B B B B B	32CE: 32D1: 32D3: 32D5: 32D8: 32DA:	20 B0 A0 20 C9 D0 20	83 61 00 E9 27	B9	JSR BCS LDY JSR CMP BNE	****** \$B983 \$B334 # \$00 \$B8E9 # \$27 \$B2F2	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer War gelesenes Zeichen ein <'>? Nein, dann keine String Suche
B B B B B B	2CE: 32D1: 32D3: 32D5: 32D8: 32DA: 32DC:	20 B0 A0 20 C9 D0 20 C9	83 61 00 E9 27 16 E9	B9	JSR BCS LDY JSR CMP BNE JSR	****** \$B983 \$B334 # \$00 \$B8E9 # \$27 \$B2F2 \$B8E9	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer War gelesenes Zeichen ein <'>? Nein, dann keine String Suche Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer
B B B B B B B B	32CE: 32D1: 32D3: 32D5: 32D8: 32DA: 32DC: 32DF:	**** 20 80 A0 20 C9 D0 20 C9 F0	83 61 00 E9 27 16 E9	B9 B8 B8	JSR BCS LDY JSR CMP BNE JSR CMP	****** \$B983 \$B334 # \$00 \$B8E9 # \$27 \$B2F2 \$B8E9 # \$00	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer War gelesenes Zeichen ein <'>? Nein, dann keine String Suche Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer Wurde Bef-End gefunden?
B B B B B B B	32CE: 32D1: 32D3: 32D5: 32D8: 32DA: 32DC: 32DF: 32DF:	**** 20 80 A0 20 C9 D0 20 C9 F0	83 61 00 E9 27 16 E9 00 51	B9 B8 B8	JSR BCS LDY JSR CMP BNE JSR CMP BEQ	****** \$B983 \$B334 # \$00 \$B8E9 # \$27 \$B2F2 \$B8E9 # \$00 \$B334	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer War gelesenes Zeichen ein <'>? Nein, dann keine String Suche Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer Wurde Bef-End gefunden? Ja, dann Fehler ausgeben
B B B B B B B B B	2CE: 32D1: 32D3: 32D5: 32D8: 32DA: 32DC: 32DF: 32DF: 32E1:	20 B0 A0 20 C9 D0 20 C9 F0 99 C8	83 61 00 E9 27 16 E9 00 51	B9 B8 B8	JSR BCS LDY JSR CMP BNE JSR CMP BEQ STA	****** \$B983 \$B334 # \$00 \$B8E9 # \$27 \$B2F2 \$B8E9 # \$00 \$B334	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer War gelesenes Zeichen ein <'>? Nein, dann keine String Suche Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer Wurde Bef-End gefunden? Ja, dann Fehler ausgeben Zeichen im VGL Buffer ablegen
B B B B B B B B B	2CE: 32D1: 32D3: 32D5: 32D8: 32DA: 32DC: 32E1: 32E3: 32E3:	20 B0 A0 20 C9 D0 20 C9 F0 99 C8 20	83 61 00 E9 27 16 E9 00 51 80	B9 B8 B8	JSR BCS LDY JSR CMP BNE JSR CMP BEQ STA INY	****** \$B983 \$B334 # \$00 \$B8E9 # \$27 \$B2F2 \$B8E9 # \$00 \$B334 \$0080, Y	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer War gelesenes Zeichen ein <'>? Nein, dann keine String Suche Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer Wurde Bef-End gefunden? Ja, dann Fehler ausgeben Zeichen im VGL Buffer ablegen Displacement auf VGL Buffer +1
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	2CE: 2D1: 2D3: 2D5: 2D8: 2DA: 2DC: 22DF: 22E1: 32E3: 32E6: 32E7:	20 B0 A0 20 C9 D0 20 C9 F0 99 C8 20 F0	83 61 00 E9 27 16 E9 00 51 80	B9 B8 B8	JSR BCS LDY JSR CMP BNE JSR CMP BEQ STA INY JSR	******* \$B983 \$B334 # \$00 \$B8E9 # \$27 \$B2F2 \$B8E9 # \$00 \$B334 \$0A80, Y	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer War gelesenes Zeichen ein <'>? Nein, dann keine String Suche Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer Wurde Bef-End gefunden? Ja, dann Fehler ausgeben Zeichen im VGL Buffer ablegen Displacement auf VGL Buffer +1 Teste E-Buffer auf Bef-End, <:>,
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	22CE: 32D1: 32D5: 32D5: 32D8: 32DA: 32DC: 32DF: 32E1: 32E3: 32E3: 32E3: 32E3:	20 B0 A0 20 C9 D0 20 C9 F0 99 C8 20 F0 C0	83 61 00 E9 27 16 E9 00 51 80	B9 B8 B8	JSR BCS LDY JSR CMP BNE JSR CMP BEQ STA INY JSR BEQ	******* \$B983 \$B334 # \$00 \$B8E9 # \$27 \$B2F2 \$B8E9 # \$00 \$B334 \$0080,Y	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer War gelesenes Zeichen ein <'>? Nein, dann keine String Suche Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer Wurde Bef-End gefunden? Ja, dann Fehler ausgeben Zeichen im VGL Buffer ablegen Displacement auf VGL Buffer +1 Teste E-Buffer auf Bef-End, <:>, Wenn Bef-End, dann in Hunt Ausführung
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	2CE: 32D1: 32D5: 32D5: 32DA: 32DC: 32DC: 32E1: 32E3: 32E6: 32E7: 32E6:	20 B0 A0 20 C9 D0 20 C9 F0 99 C8 20 F0 C0 D0	83 61 00 E9 27 16 E9 00 51 80 E9 1B 20	B9 B8 B8	JSR BCS LDY JSR CMP BNE JSR CMP BEQ STA INY JSR BEQ CPY	******* \$B983 \$B334 # \$00 \$B8E9 # \$27 \$B2F2 \$B8E9 # \$00 \$B334 \$0A80, Y \$B8E9 \$B307 # \$20	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer War gelesenes Zeichen ein <'>? Nein, dann keine String Suche Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer Wurde Bef-End gefunden? Ja, dann Fehler ausgeben Zeichen im VGL Buffer ablegen Displacement auf VGL Buffer +1 Teste E-Buffer auf Bef-End, <:>, Wenn Bef-End,dann in Hunt Ausführung Schon 32 Werte im VGL Buffer?
B	22CE: 32D1: 32D3: 32D5: 32DA: 32DC: 32DC: 32E1: 32E3: 32E6: 32E7: 32EA: 32EC: 32EE:	20 B0 A0 20 C9 D0 C9 F0 C8 20 C9 F0 C0 D0 F0	83 61 00 E9 27 16 E9 00 51 80 E9 18 20 F3	B8 B8 OA B8	JSR BCS LDY JSR CMP BNE JSR CMP BEQ STA INY JSR BEQ CPY BNE	******* \$B983 \$B334 # \$00 \$B8E9 # \$27 \$B2F2 \$B8E9 # \$00 \$B334 \$00A80, Y \$B8E9 \$B307 # \$20 \$B2E3	Hole 'Bis' und Stepzahl in OP1 Carry gesetzt= KZ f. Fehler gefunden Displ. a. Hunt Zeichen im VGL Buffer Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer War gelesenes Zeichen ein <'>? Nein, dann keine String Suche Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer Wurde Bef-End gefunden? Ja, dann Fehler ausgeben Zeichen im VGL Buffer ablegen Displacement auf VGL Buffer +1 Teste E-Buffer auf Bef-End, <:>, Wenn Bef-End,dann in Hunt Ausführung Schon 32 Werte im VGL Buffer? Nein, dann nächsten VGL Wert holen

B359: D0 15

BNE \$B370

-0-0						
B2F8:	A5			LDA	* \$60	Ablegen des aus OP1 ermittelten
B2FA:	99	80	OA	STA	\$0A80,Y	1 Byte Wertes in den VGL Buffer
B2FD:	C8			INY		Displacement auf VGL-Buffer +1
B2FE:	20	Α7	B7	JSR	\$B7A7	Hole weiteren VGL Wert in OP1
B301:	B0	04		BCS	\$B307	Keiner vorhanden, dann Hunt ausführen
B303:	CO	20		CPY	# \$20	Schon 32 Werte im VGL-Buffer?
B305:	DO	F1		BNE	\$B2F8	Nein, dann nächsten VGL Wert holen
B307:	84	93		STY	* \$93	Zahl d. Werte d. VGL-Buffers sichern
B309:	20	B 4	B8	JSR	\$B8B4	Zeilenvorschub + Clear Rest of Line
B30C:	A0	00		LDY	# \$00	Displ. auf 1. Zeichen im VGL-Buffer
B30E:	20	1A	В1	JSR	\$B11A	LDA-Routine für Akku aus bel. Bank
B311:	D9	80	OA	CMP	\$0A80,Y	Vergleich mit Zeichen aus VGL-Buffer
B314:	DO			BNE	\$B324	Ungleich, dann nächster Step
B316:	C8	-		INY	40021	Displ. auf nächsten Wert im VGL Buf.
B317:	C4	93		CPY	* \$93	Alle Einzelvergleiche durchgeführt ?
B319:	DO			BNE	\$B30E	Nein, nächster Vergleich dies. Steps
B31B:	20		D.S.	JSR	\$B892	Inhalt OP3 als 5 Byte ASCII ausgeben
B31E:	20			JSR	\$B8A8	<pre><blank>, <cr>>, <crsr-up> ausgeben</crsr-up></cr></blank></pre>
B321:	20			JSR	\$B8A8	<blank>, <cr>, <crsr-up> ausgeben</crsr-up></cr></blank>
B324:	20				\$FFE1	Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen
B327:	F0	_	rr	JSR	\$B331	
			0.0	BEQ		Wenn Stop gedrückt, dann Exit-Rout.
B329:				JSR	\$B950	Addition: Konstante <1> zum OP3
B32C:	20		B9	JSR	\$B93C	Subtraktion: OP2 - Konstante <1>
B32F:	во			BCS	\$B30C	Schleifen, bis alle Steps erledigt
B331:	4C			JMP	\$B08B	Springe in Eingabe-Warteschleife
B334:	4C	BC	B0	JMP	\$B0BC	<pre><?> Ausgeben und zur E-Warteschleife</pre>
*****	***	***	****	****	*****	Einsprung für die Monitor Befehle:
						L = Load, $S = Save$, $V = Verify$
в337:	AO	01		LDY	# \$01	Y-Reg mit \$01 laden
B339:	84			STY	* \$BA	Geräteadresse setzen (1=Datassette)
B33B:	84			STY	* \$B9	Sekundäradresse setzen (1=schreiben)
B33D:	88	Dy		DEY	DD9	Y-Reg auf \$00 herunterzählen
B33E:	84	04		STY	* \$C6	Bank-Nr. für LSV-Aufrufe setzen
B340:	84				* \$B7	Länge des Dateinamens auf O setzen
				STY		Bank-Nr. für Adr. Dateiname setzen
B342:	84			STY	* \$C7	
B344:	84			STY	* \$90	Statusbyte löschen (0 = alles OK)
B346:	A9			LDA	# \$0A	Zero Page Speicher für Adr. Hi des
B348:	85			STA	* \$BC	aktuellen Filenamens mit \$0A laden
B34A:	A9			LDA	# \$80	Zero Page Speicher für Adr. Lo des
B34C:	85	-	- 6	STA	* \$BB	Filenamens mit \$80 laden (= \$0A80)
B34E:			88	JSR	\$B8E9	Teste E-Buffer auf Bef-End, <:>,
B351:	F0			BEQ	\$B3AB	Wenn <:>, ,Bef-End in E-Warteschl.
B353:	C9			CMP	# \$20	War gelesenes Zeichen ein <blank>?</blank>
B355:	FO			BEQ	\$B34E	Ja, dann zurück und weiterlesen
B357:	C9	22		CMP	# \$22	War gelesenes Zeichen ein <">?

Nein, dann Fehler im Befehlsstring

B35B: B35D: B360: B362: B363: B365: B367: B369:	A6 BD F0 E8 C9 F0 91 E6	00 49 22 0C BB		LDX LDA BEQ INX CMP BEQ STA INC	* \$7A \$0200,X \$B3AB # \$22 \$B373 (\$BB),Y * \$B7	X-Reg mit Displ. auf E-Buffer laden lese E-Buffer ab 1.<"> (= Dateiname) \$00 = Ende Befehlsstring E-Buffer Zeiger auf nächstes Zeichen Wurde 2. <"> gefunden ? Ja, dann weitere Auswertung Dateiname ab \$0A80 ablegen Zähler für Länge des Dateinamens + 1
B36B:	C8			INY	401	Zeiger auf Filename-Speicher erhöhen
B36C:	CO	11		CPY	# \$11	Dateiname länger als 16 Zeichen ?
B36E:	90	ED		всс	\$B35D	Nein, dann nächstes Zeichen lesen
B370:	4C	ВС	В0	JMP	\$BOBC	Ausgeben und zur E-Warteschleife
****	****	***	****	****	*****	LSV-Parameter-Auswertung nach 2.<">
B373:	86	7A		STX	* \$7A	Displ. Zeiger E-Buf zeigt hinter 2."
B375:	20	E9	B8	JSR	\$B8E9	Teste E-Buffer auf Bef-End, <:>,
B378:	F0	31		BEQ	\$B3AB	Ohne Parameter kann gültiger LV sein
B37A:	20	A7	B7	JSR	\$B7A7	Parameter in OP1 holen (hier GA)
B37D:	B0	20		BCS	\$B3AB	Kein Parameter, dann z. LV-Auswertung
B37F:	A5	60		LDA	* \$60	Adr-Lo (OP1) holen (hier Geräteadr.)
B381:	85	BA		STA	* \$BA	und in Z-Page Speicher f. GA bringen
B383:		A7	в7	JSR	\$B7A7	Parameter in OP1 holen (Startadr.)
B386:		23		BCS	\$B3AB	Kein Parameter, dann z. LV-Auswertung
B388:		01	B9	JSR	\$B901	Kopieren des OP1 Inhalts nach OP3
B38B:		C6		STA	* \$C6	Bank.Nr. (OP1) in Z-Page Bank-B.,LSV
B38D:		A7	В7	JSR	\$B7A7	Parameter in OP1 holen (Endadresse)
B390:		3F		BCS	\$B3D1	Kein Parameter, dann z. LV-Auswertung
B392:		B4	B8	JSR	\$B8B4	Zeilenvorschub + Clear Rest of Line
B395:		60		LDX	* \$60	Adr-Lo (OP1) ist 'Bis' Wert f. SAVE
B397:		61		LDY	* \$61	Adr-Hi (OP1) ist 'Bis' Wert f. SAVE
B399:		93		LDA	* \$93	Hole gesichertes Bef-Schlüsselwort
B39B:		53		CMP	# \$53	War es ein <s> für Save?</s>
B39D:		D1		BNE	\$B370	Nein = Fehler, da kein 'Bis' für LV
B39F:		00		LDA	# \$00 * \$PO	Akku mit 0 laden und in Zero-Page
B3A1: B3A3:		B9 66		STA	* \$B9 # \$66	Speicher für Sekundäradresse bringen
B3A5:		D8		LDA JSR	# \$00 \$FFD8	Bank Nr. aus 'Von' Operand (OP3) Kernal SAVESP: Datei abspeichern
B3A8:		8B		JMP	\$B08B	Springe in Eingabe Warteschleife
BJAO:	46	ОВ	ВО	JMP	⊅BOOB	springe in Emgabe warteschterre
****	***	Ar Ar Wri	****	****	*****	Ausführung gültiger LV-Befehle
B3AB:	A5	93		LDA	* \$93	gesichertes BefSchlüsselwort holen
B3AD:	C9	56		CMP	# \$56	War es ein <v> für Verify?</v>
B3AF:	FO	06		BEQ	\$B3B7	Akku <> 0 ist Verify Kz. in LOADSP
B3B1:	C9	4C		CMP	# \$4C	War es ein <l> für Load?</l>
B3B3:	DOB	3	BNE	\$B	370	Nein,dann war es <s>f. Save Befehl</s>
B3B5:	A9	00		LDA	# \$00	u = 0 ist Load-Kennz. in LOADSP

B3C4:	F0 E8 A5 93 F0 AC 20 7D	FF	JSR LDA AND BEQ LDA BEQ JSR	\$FFD5 * \$90 # \$10 \$B3A8 * \$93 \$B370 \$FF7D	Kernal LOADSP: Datei einladen System-STATUS in Akku laden Bit für Lesefehler ausmaskieren Kein Fehler bei LV. Zur E-Warteschl. Zeichen f. Bef-Schlüsselwort holen Kein Bef-Schlüsselwort, dann Fehler Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben
*****	*****	***	*****	******	Monitor-Konstante für <error></error>
в3с7:	20 45	52	52 4F	52 00	ERROR
*****	*****	***	*****	*****	Nach Error-Ausgabe in E-Warteschl.
B3CE:	4C 8B	во	JMP	\$B08B	Springe in Eingabe-Warteschleife
*****	*****	***	*****	****	Vorbereitung für gültige LV-Befehle mit Geräte- und Startadresse
B3D1:	A6 66		LDX	* \$66	Adr-Lo (OP3) f.Startadresse in X-Reg
B3D3:	A4 67		LDY	* \$67	Adr-Hi (OP3) f.Startadresse in Y-Reg
B3D5:	A9 00		LDA	# \$00	schreibe Sekundäradresse \$00 = Lesen
B3D7:	85 B9		STA	* \$B9	in Z-Page-Speicher f. Sek-Adr
B3D9:	FO DO		BEQ	\$B3AB	Zur Ausführung gültiger LV Befehle
*****	*****	***	*****	*****	Monitor-Befehl: F (Fill)
B3DB:	20 83	В9	JSR	\$B983	Hole 'Bis' und Stepzahl in OPH,OP2
B3DE:	B0 23		BCS	\$B403	Carry gesetzt = KZ für Fehlerausgabe
B3E0:	A5 68		LDA	* \$68	Hole Bank-Nr. d. 'Von' Operanden OP3
B3E2:	CD B9	OA	CMP	\$0AB9	Vergl. mit Bank-Nr. des 'Bis' Oper.
B3E5:	DO 1C		BNE	\$B403	Ungleich ist = KZ für Fehlerausgabe
B3E7:	20 A7	В7	JSR	\$B7A7	Hole Befehlsparameter (Fill-Wert)
B3EA:	B0 17		BCS	\$B403	Carry gesetzt = KZ für Fehlerausgabe
B3EC:	A0 00		LDY	# \$00	Displ. für Fill-Befehl auf O setzen
B3EE:	A5 60		LDA	* \$60	in Adr-Lo (OP1) steht der Fill-Wert
B3F0:	20 2A	-	JSR	\$B12A	STA Routine für Akku in bel. Bank
B3F3:	20 E1		JSR	\$FFE1	Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen
B3F6:	F0 08		BEQ	\$B400	Wenn gedrückt, dann E-Warteschleife
B3F8:	20 50		JSR	\$B950	Addition: Konstante <1> zum OP3
B3FB:	20 30		JSR	\$B93C	Subtraktion: OP2 - Konstante <1>
B3FE:	BO EE		BCS	\$B3EE	Schleifen, bis alle Steps erledigt
B400:	4C 8B		JMP	\$B08B	Springe in Eingabe-Warteschleife
B403:	4C BC	RO	JMP	\$B0BC	<pre><?> ausgeben und zur E-Warteschleife</pre>

Monitor Befehl : A (Assemble)

				Monitor Befehl : . (Assemble)
B406:	BO 3A	BCS	\$B442	Carry gesetzt = KZ für Fehlerausgabe
B408:	20 01		\$B901	Kopieren des OP1 Inhalts nach OP3
B40B:	A2 00	LDX	# \$00	Displ. auf Mnemonic-Buffer löschen
B40D:	8E A1	OA STX	\$0AA1	Bit 0 f. komprimierten Bef-Code 0
B410:	8E B4	OA STX	\$0AB4	Schleifenhilfszähler auf O setzen
B413:	20 E9	B8 JSR	\$B8E9	Teste E-Buffer auf Bef-End, <:>,
B416:	DO 07	BNE	\$B41F	Wenn kein Befehlsende, dann weiter
B418:	E0 00	CPX	# \$00	.Displ. noch O, dann kein Befehl da
B41A:	DO 03	BNE	\$B41F	Nein, dann weiter
B41C:	4C 8B	BO JMP	\$B08B	Springe in Eingabe-Warteschleife
B41F:	C9 20	CMP	# \$20	Ist gelesenes Zeichen ein <blank> ?</blank>
B421:	F0 E8	BEQ	\$B40B	Ja, dann überlesen und neu inital.
B423:	9D AC	OA STA	\$OAAC,X	Zeichen in Mnemonic-Buffer ablegen
B426:	E8	INX		Displ. Zeiger auf Mnemonic-Buffer +1,
B427:	E0 03	CPX	# \$03	Schon 3 Mnemonic-Zeichen eingegeben?
B429:	D0 E8	BNE	\$B413	Nein, dann nächstes Zeichen holen
B42B:	CA	DEX		Displ. Zeiger auf letzten Buchstaben
B42C:	30 17	BMI	\$B445	3 Zeichen verarbeitet, dann weiter
B42E:	BD AC		\$OAAC,X	3 Mnemonic-Zeichen rückwärts lesen
B431:	38	SEC		Carry für Subtraktion setzen
B432:	E9 3F	SBC	# \$3F	Alphabetwert e. Buchstabens A=1,B=2
B434:	A0 05	LDY	# \$05	Zähler für 5 mal 1 Bit verschieben
B436:	4A	LSR	A	1 Bit des Buchstabenwertes aus dem
B437:	6E A1		\$0AA1	Akku in das Bytepaar \$AA1-\$AA0
B43A:	6E A0		\$0AA0	schieben. Die drei Mnemonic-Zeichen
B43D:	88	DEY	40/7/	werden so in das o.g. Bytepaar
B43E:	D0 F6	BNE	\$B436	geschoben und belegen dann 3 mal 5
B440:	F0 E9	BEQ	\$B42B	Bit dieses 2-Byte-Wertes (Bit 0 frei)
B442:	4C BC		\$BOBC	<pre><?> ausgeben und zur E-Warteschleife</pre>
B445:	A2 02	LDX	# \$02	Displacement f. Ausgabepuffer setzen
B447:	AD B4		\$0AB4	Schleifenhilfszähler in Akku laden
B44A:	DO 30	BNE	\$B47C	Wenn ungleich Null, dann Skip
B44C:	20 CE		\$B7CE	Hole Befehlsparameter in OP1
B44F:	F0 29	BEQ	\$B47A	Wenn Null, dann teste auf Bef-End
B451:	BO EF	BCS	\$B442 # \$24	Carry gesetzt = KZ für Fehlerausgabe
B453:	A9 24 9D A0	DA STA		Zeichen für <\$> in Akku laden und in Ausgabepuffer bringen
B458:	E8	INX	\$0AAO,X	Displacement auf Ausgabepuffer + 1
B450:	A5 62	LDA	* \$62	Hole Bank-Byte des Operanden OP1
B459:	DO E5	BNE	\$B442	Nicht Null = KZ für Fehlerausgabe
B45D:	A0 04	LDY	# \$04	Divisionsfaktor f. Zahlenbasis 16
B45F:	AD B6		\$0AB6	Hole Zahlenbasis des Operanden
B462:	C9 08	CMP	# \$08	Vergleiche mit <8>
B464:	90 05	BCC	\$B46B	Kleiner 8, dann hole Adr-Ho (OP1)
B466:	CC B4		\$0AB4	Vergleiche mit Schleifenzähler
5400:	CC B4	OA CPT	40ND4	vergreiche mit Schleifenzahler

B469:	F0	06		BEQ	\$B471	Gleich, dann Skip
B46B:	A5	61		LDA	* \$61	Adr-Hi Byte des OP1-Operanden holen
B46D:	DO	02		BNE	\$B471	Ungleich O, dann Skip
B46F:	A0	02		LDY	# \$02	Schleifenzähler für Nullbytes setzen
B471:		30		LDA	# \$30	ASCII Zeichen für <0> in Akku
B473:	9D	A0	OA	STA	\$0AAO,X	und in den AssBef-Zwischenspeicher
B476:	E8			INX		AssBef-Längenzähler erhöhen
B477:	88			DEY		Schleifenzähler für OP-Nullbytes -1
B478:		F9		BNE	\$B473	Schleifen bis Zähler =0 ist
B47A:		7A		DEC	* \$7A	Displ. Zeiger auf vorheriges Zeichen
B47C:		E9	B8	JSR	\$B8E9	Teste E-Buffer auf Bef-End, <:>,
B47F:		0E		BEQ	\$B48F	Wenn Bef-End, dann zur Auswertung
B481:		20		CMP	# \$20	War gelesenes Zeichen ein <blank>?</blank>
B483:		C2		BEQ	\$B447	Ja, dann neue Parameter-Auswertung
B485:		A0	0A	STA	\$0AAO,X	In AssBef-Zwischenspeicher
B488:	E8			INX		AssBef-Längenzähler erhöhen
B489:		0A		CPX	# \$0A	Ist der AssBef länger 9 Zeichen?
B48B:		BA		BCC	\$B447	Nein, dann nächstes Zeichen holen
B48D:		В3		BCS	\$B442	Ja, dann Fehler ausgeben
B48F:		63		STX	* \$63	Byte Länge d. Ass-Bef in OP2 Adr-Lo
B491:	A2			LDX	# \$00	X-Reg mit O laden u. in den Befehls-
B493:		B1	0A	STX	\$0AB1	vergleich-Schleifenzähler bringen
B496:	A2			LDX	# \$00	X-Reg mit O laden und als Displ. für
B498:		9F		STX	* \$9F	d. AssBef-Buffer benutzen
B49A:		B1		LDA	\$0AB1	Bef-Vgl-Schleifenzähler holen
B49D:		59		JSR	\$B659	Adressierung + Länge für VglZähler
B4A0:		AA	UA	LDX	\$0AAA	Bef-Längenzeiger holen (0,1,2)
B4A3:		64		STX	* \$64	und in Adr-Hi (OP2) sichern
B4A5:	AA		D.7	TAX	#p7/4 V	Prüfergebnis a.Displ. f.Mnemonic-Vgl
B4A6:		61		LDA	\$B761,X	Byte a. Mnemonic-Schlüsselwort Tab 2
B4A9:		7F		JSR	\$B57F	Vergleiche m. Byte a. Ass-Bef Buffer
B4AC:		21		LDA	\$B721,X	Byte a. Mnemonic-Schlüsselwort Tab 1
B4AF:		7F	RD	JSR	\$B57F	Vergleiche m. Byte a. Ass-Bef Buffer
B4B2:		06 03		LDX	# \$06	Schleifenzähler f. Adressierungsvgl.
B4B4:				CPX	# \$03 \$D/CC	Wird 3. Schleife abgearbeitet?
B4B6: B4B8:		14 AB	0.4	BNE	\$B4CC \$OAAB	Nein,dann nur Adressierungsvergleich Bef-Längenzeiger holen (0,1,2)
B4BB:		0F	UA	LDY BEQ	\$B4CC	Handelt es sich um einen 1 Byte Bef.
B4BD:		AA	0.4	LDA	\$0AAA	Adressierungsschlüssel holen
B4C0:		E8	UA	CMP	# \$E8	Vergleiche mit \$E8
B4C2:		30		LDA	# \$30	ASCII-Zeichen für <0> in Akku
B4C4:		1E		BCS	\$B4E4	Wenn Carry gesetzt, in entsp. Ausw.
B4C6:		7C	R5	JSR	\$B57C	Vergleiche m. Byte a. Ass-Bef Buffer
B4C9:	88	10	33	DEY	<i>4051</i> C	Bef-Längenzähler um 1 vermindern
B4CA:		F1		BNE	\$B4BD	Nicht Null, dann weiter schleifen
B4CC:		AA	AO	ASL	\$OAAA	Adressierungsschlüssel schieben
B4CF:		0E	on	BCC	\$B4DF	Wenn Bit =0, dann Skip-Vergleich
B4D1:		14	B7	LDA	\$B714,X	Adressierungszeichen 1 a. Tab holen

B4D4:	20 7F I	B5 JSR	\$B57F	Vergleiche m. Byte a. Ass-Bef-Buffer
B4D7:	BD 1A	B7 LDA	\$B71A,X	Adressierungszeichen 2 a. Tab holen
B4DA:	FO 03	BEQ	\$B4DF	Wenn \$00, dann nicht vergleichen
B4DC:	20 7F I	B5 JSR	\$B57F	Vergleiche m. Byte a. Ass-Bef Buffer
B4DF:	CA	DEX		Adressierungs-Schleifenzähler - 1
B4E0:	DO D2	BNE	\$B4B4	Nicht Null, dann weiter schleifen
B4E2:	FO 06	BEQ	\$B4EA	Bei Null weiter auswerten
B4E4:	20 7C	B5 JSR	\$B57C	Vergleiche m. Byte a. Ass-Bef-Buffer
B4E7:	20 7C	B5 JSR	\$B57C	Vergleiche m. Byte a. Ass-Bef-Buffer
B4EA:	A5 63	LDA	* \$63	Hole gesicherte Länge d. Ass-Bef
B4EC:	C5 9F	CMP	* \$9F	Vergleiche m. Displ. a. Ass-Bef-Buf
B4EE:	FO 03	BEQ	\$B4F3	Wenn gleich, dann Skip
B4F0:	4C 8B		\$B58B	Bef-Vgl-Schleifenzähler erhöhen
B4F3:	AC AB		\$0AAB	Hole Befehls-Längenzeiger
B4F6:	FO 32	BEQ	\$B52A	Wenn O,dann ist es ein 1-Byte-Befehl
B4F8:	A5 64	LDA	* \$64	Hole Adr-Hi-Byte des OP2 Operanden
B4FA:	C9 9D	CMP	# \$9D	und vergleiche es mit \$9D
B4FC:	DO 23	BNE	\$B521	Nicht gleich, dann Skip
B4FE:	A5 60	LDA	* \$60	Hole Operandenadresse Lo und
B500:	E5 66	SBC	* \$66	subtrahiere Befehlsadresse Lo
B502:	AA	TAX		Ergebnis der Subtr. in X-Reg sichern
B503:	A5 61	LDA	* \$61	Hole Operandenadresse Hi und
B505:	E5 67	SBC	* \$67	subtrahiere Befehlsadresse Hi
B507:	90 08	BCC	\$B511	 Auswertung e. Rückwärts Verzweig.
B509:	D0 6E	BNE	\$B579	"Branch out of Range": ausgeben
B50B:	E0 82	CPX	# \$82	Prüfe, ob Branch plausibel
B50D:	BO 6A	BCS	\$B579	Offset größer \$82, dann ausgeben
B50F:	90 08	BCC	\$B519	In die entsprechende Auswertung
B511:	A8	TAY		Kopiere den Akku-Inhalt in Y-Reg
B512:	C8	INY		und erhöhe zum Testen auf Null um 1
B513:	DO 64	BNE	\$B579	Nicht gleich 0, Fehler ausgeben
B515:	E0 82	CPX	# \$82	Vergleiche auf \$02
B517:	90 60	BCC	\$B579	Kleiner 2, dann Fehler ausgeben
B519:	CA	DEX		AdreBabgleich: X-Reg um 1 vermindern
B51A:	CA	DEX		AdreBabgleich:X-Reg um 1 vermindern
B51B:	8A	TXA		Den Wert dann in Akku bringen
B51C:	AC AB		\$0AAB	Hole Befehls-Längenzähler in Y-Reg
B51F:	DO 03	BNE	\$B524	Nicht Null, dann Skip
B521:	B9 5F		\$005F,Y	Hole Wert aus Operanden OP1
B524:	20 2A		\$B12A	STA Routine für Akku in bel. Bank
B527:	88	DEY	TOTEN	Befehls-Längenzähler um 1 vermindern
B528:	D0 F7	BNE	\$B521	Nicht Null, dann weiter schleifen
B52A:	AD B1		\$0AB1	Hole den ermittelten Opcode Wert
B52D:	20 2A		\$B12A	STA-Routine für Akku in bel. Bank
B530:	20 AD		\$B8AD	<cr> <crsr-up> ausgeben</crsr-up></cr>
B533:	20 7D	FF JSR	\$FF7D	Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben

B595: AE AF OA

LDX \$0AAF

*****	****	****	***	*****	*****	Monitor Konstante: Assemble Ausgabe
B536:	41	20	1B	51 00		A <blank> <esc -="" q=""></esc></blank>
*****	***	***	***	*****	*****	Kennzeichen und Adreßvorgabe für
						nächste AssVorgabe bilden
B53B:	20	DC	B5	JSR	\$B5DC	Adreßwert ausgeben und Byte holen
B53E:	EE	AB	0A	INC	\$0AAB	Opcode-Längenzeiger um 1 erhöhen
B541:	AD	AB	OA	LDA	\$0AAB	Länge zum 'Von' Operanden addieren
B544:	20	52	B9	JSR	\$B952	Addition: Akku-Inhalt zum OP3
B547:	A9	41		LDA	# \$41	Lade Akku mit Zeichen <a> (Assemble)
B549:	8D	4A	03	STA	\$034A	In Vorgabe-Puffer für nächste Zeile
B54C:	A9	20		LDA	# \$20	Lade Akku mit Zeichen <blank></blank>
B54E:	8D	4B	03	STA	\$034B	In Vorgabe-Puffer für nächste Zeile
B551:	8D	51	03	STA	\$0351	In Vorgabe-Puffer für nächste Zeile
B554:	A5	68		LDA	* \$68	Bank Byte der 'Von' Adresse in Akku
B556:		D2		JSR	\$B8D2	Akku in 2-Byte-ASCII Code: Hi=A,Lo=X
B559:		4C	03	STX	\$034C	In Vorgabe-Puffer für nächste Zeile
B55C:		67		LDA	* \$67	Adr-Hi Byte (OP3) der 'Von' Adresse
B55E:		D2		JSR	\$B8D2	Akku in 2-Byte-ASCII Code: Hi=A,Lo=X
B561:		4D		STA	\$034D	In Vorgabe-Puffer für nächste Zeile
B564:		4E	03	STX	\$034E	In Vorgabe-Puffer für nächste Zeile
B567:		66		LDA	* \$66	Adr-Lo Byte (OP3) der 'Von' Adresse
B569:		D2		JSR	\$B8D2	Akku in 2 Byte ASCII Code: Hi=A,Lo=X
B56C:		4F		STA	\$034F	In Vorgabe-Puffer für nächste Zeile
B56F:		50	03	STX	\$0350	In Vorgabe-Puffer für nächste Zeile
B572:		80		LDA	# \$08	Tastaturpuffer-Zeiger auf 8 Zeichen
B574:		D0		STA	* \$D0	hochsetzen (=Länge der Vorgabezeile)
B576:		8B		JMP	\$B08B	Springe in Eingabe Warteschleife
B579:	4C	BC	ВО	JMP	\$BOBC	<pre><?> ausgeben und zur E-Warteschleife</pre>
*****	***	***	***	*****	*****	Vergleiche den Akku Inhalt mit einem
						Zeichen aus dem Assembler-Befehl-
						Zwischenspeicher
B57C:	20	7F	В5	JSR	\$B57F	Folgende Routine 2mal ausführen
B57F:	8E	AF	0A	STX	\$0AAF	X-Reg-Inhalt sichern
B582:	A6	9F		LDX	* \$9F	Ass-Befehl DispZeiger laden
B584:	DD	A0	0A	CMP	\$0AA0,X	Vgl mit Zeichen aus Ass-Bef Buffer
B587:	F0	0A		BEQ	\$B593	Wenn gleich, dann Exit Routine
B589:	68			PLA		Die RTS-Adresse von Stack holen
B58A:	68			PLA		Die RTS-Adresse vom Stack holen
B58B:	EE	B1	OA	INC	\$0AB1	Bef-Vgl-Schleifenzähler erhöhen
B58E:	F0	E9		BEQ	\$B579	Größer 255, dann Fehler ausgeben
B590:	4C	96	B 4	JMP	\$B496	Springe in entsp. Auswertung
B593:	E6	9F		INC	* \$9F	Ass-Befehl Disp. Zeiger + 1

Alten X-Reg-Inhalt zurückholen

B598:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	****	****	*****	Monitor Befehl : D (Disassemble)
B599:	в0	08		BCS	\$B5A3	Kein gültiger 'Von' Operand
B59B:	20	01	B9	JSR	\$B901	Kopieren des OP1 Inhalts nach OP3
B59E:		A7		JSR	\$B7A7	'Bis' Operand in OP1 holen
B5A1:	90			BCC	\$B5A9	Wenn gültig, dann Stepzahl ermitteln
B5A3:	A9			LDA	# \$14	Standard-Stepzahl \$14 (=20 Bytes zu
B5A5:	85			STA	* \$60	disassemblieren) in Stepzähler Lo
B5A7:	DO			BNE	\$B5AE	Unbedingter Sprung z. Disass-Routine
B5A9:		0E	PO	JSR	\$B90E	Differenz: OP1-OP3 in OP1 speichern
B5AC:	90		D 7	BCC	\$B5D1	Carry gelöscht = KZ f. Fehlerausgabe
B5AE:	-	7D	r r	JSR	\$FF7D	Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben
BOAE:	20	70	rr	JSK	DEF / D	kernat Primm: Zerchenkette ausgeben
*****	***	***	****	****	*****	Monitor Konstante: 1 Zeile löschen
B5B1:	OD	1B	51 0	0		<cr> <esc -="" q=""></esc></cr>
*****	***	r strate st		****	*****	Speighen abhängig von IVani Openand
						Speicher abhängig von 'Von' Operand
						und Stepzahl disassemblieren
B5B5:	20	E1	FF	JSR	\$FFE1	Kernal STOP: Auf Stop-Taste prüfen
B5B8:	FO	14		BEQ	\$B5CE	Wenn gedrückt, in E-Warteschleife
B5BA:	20	D4	B5	JSR	\$B5D4	Aufbereiten+ausgeben e.Disass. Zeile
B5BD:		AB		INC	\$0AAB	Opcode Längenzeiger um 1 erhöhen
B5C0:		AB		LDA	\$OAAB	und f.'Von' Adreßberechnung in Akku
B5C3:		52		JSR	\$B952	Addition: Akku Inhalt zum OP3
B5C6:	-	AB		LDA	\$0AAB	Längenz. f. Stepzahl-Berechnung in A
B5C9:		24		JSR	\$B924	Subtraktion: OP1 - Akku Inhalt
B5CC:	-	E0		BCS	\$B5AE	Noch Steps offen, dann weiter disass.
B5CE:		8B	RΩ	JMP	\$B08B	Springe in Eingabe-Warteschleife
B5D1:		BC		JMP	\$BOBC	Ausgeben und zur E-Warteschleife
B5D4:		2E	50	LDA	# \$2E	Akku mit <.> laden
B5D6:		D2	FF	JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B5D9:		A8		JSR	\$B8A8	<blank>, <cr>, <crsr-up> ausgeben</crsr-up></cr></blank>
B5DC:		92		JSR	\$B892	'Von' Adr (OP3) a.5 Byte ASCII ausg.
B5DF:		A8		JSR	\$B8A8	<blank>, <cr>>, <crsr-up> ausgeben</crsr-up></cr></blank>
B5E2:		00	ь	LDY	# \$00	Displacement für FETCH Routine laden
B5E4:		1A	R1	JSR	\$B11A	LDA Routine für Akku aus bel. Bank
B5E7:		59		JSR	\$B659	Gültigkeitsprüfung des Opcode-Bytes
B5EA:	48	37	ВО	PHA	20039	Sichere Prüfungsergebnis auf Stack
B5EB:		AB	0.4	LDX	\$0AAB	Hole ermittelten Befehls-Längenschl.
B5EE:	E8	AB	UA	INX	DUAND	Längenschlüssel um 1 erhöhen
B5EF:	CA			DEX		Längenschlüssel um 1 vermindern
B5F0:		0A		BPL	\$B5FC	B. Wert kleiner O Konstante ausgeben
T. T. C. C. C.		7D			\$FF7D	Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben
B5F2:	20	10	rr	JSR	DLL10	kernat Pkimm: Zeichenkette ausgeben

********						Monitor Konstante: 3 Leerzeichen
B5F5:	20	20	20	00		<blank> <blank> <blank></blank></blank></blank>
*****	***	***	***	*****	*****	Ass. Disass. Unterroutine
B5F9:	4C	02	В6	JMP	\$B602	Skip LDA für Routine
B5FC:	20	1A	B 1	JSR	\$B11A	LDA-Routine für Akku aus bel. Bank
B5FF:	20	A5	В8	JSR	\$B8A5	Akku als 2-Byte-ASCII +Blank ausgeb.
B602:	C8			INY		Inhalt Y-Reg um 1 erhöhen
B603:	CO	03		CPY	# \$03	Vergleiche auf \$03
B605:	90	E8		BCC	\$B5EF	Kleiner 3, dann weiter schleifen
B607:	68			PLA		Prüfungsergebnis vom Stack holen
B608:	A2	03		LDX	# \$03	3 Buchstaben f. Mnemonic Ausgabe in
B60A:	20	A1	B6	JSR	\$B6A1	X-Reg u. zur Ausgabe der Buchstaben
B60D:	A2	06		LDX	# \$06	Schleifenzähler mit 6 initialisieren
B60F:	E0			CPX	# \$03	Nach 3 Schleifen wird d. eigentliche
B611:		17		BNE	\$B62A	Adreßwert ausgegeben
B613:		AB	0A	LDY	\$0AAB	Anzahl der Befehls Operandenbytes
B616:		12		BEQ	\$B62A	Kein Operandenbyte, dann Skip
B618:		AA	0A	LDA	\$0AAA	Adressierungsschlüssel d. Befehls
B61B:		E8		CMP	# \$E8	Prüfe, ob es ein Branch ist
B61D:	80			PHP		Carry Flag auf Stack sichern
B61E:	177	1A	В1	JSR	\$B11A	LDA Routine für Akku aus bel. Bank
B621:	28			PLP		Carry Flag wieder zurückholen
B622:		1D		BCS	\$B641	War Carry gesetzt, dann ist es BRANCH
B624:		C2	B8	JSR	\$B8C2	Akku in 2-Byte-ASCII ausgeben
B627:	88			DEY		Wenn der Befehl zwei Operandenbytes
B628:		EE		BNE	\$B618	hat, dann zur Auswertung des zweiten
B62A:		AA	UA	ASL	\$OAAA	Bit aus Adressierungsschlüssel mask.
B62D:		0E		BCC	\$B63D	Bit nicht gesetzt, dann Skip
B62F:		14		LDA	\$B714,X	1 Zeichen für Adressierungsart holen
B632:		D2		JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B635:			В7		\$B71A,X	1 Zeichen für Adressierungsart holen
B638:		03 D2		BEQ	\$B63D \$FFD2	ungleich \$00, dann ausgeben
B63A:	CA	DZ	FF	JSR	\$FFUZ	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben Schleifenzähler-Adreßausgabe - 1
B63D: B63E:	-	CF		DEX BNE	\$B60F	Alle 6 Schleifen ausführen
B640:	60	CF		RTS	⊅ BOUT	Rücksprung aus dem Unterprogramm
B040:	00			KIS		Rucksprung aus dem officer programm
*****	***	***	***	*****	****	Adresse v. BRANCH Befehlen ermitteln
B641:	20	4D	В6	JSR	\$B64D	Zur Adreßberechnung X=Hi, A=Lo
B644:	18		55	CLC		Carry für Addition löschen
B645:		01		ADC	# \$01	1 für Adreßkorrektur Lo addieren
B647:		01		BNE	\$B64A	Kein Überlauf, Skip-Hi-Korrektur
B649:	E8			INX		1 für Adreßkorrektur Hi addieren
B64A:		9F	в8		\$B89F	Akku +X-Reg als 4-Byte-ASCII ausgeb.

B64D: B64F: B650: B652: B653: B655: B657: B658:	A6 67 A8 10 01 CA 65 66 90 01 E8 60	TAY BPL DEX ADC	* \$67 \$B653 * \$66 \$B658	Adr-Hi d. 'Von' Operanden OP3 holen Den Branch-Offset in Y-Reg bringen Weiter bei Branch "vorwärts" Adr-Hi für "rückwärts" Branch -1 Adr-Lo (OP3) +Branch Offset addieren Kein Überlauf, Skip-Hi-Korrektur Überlaufkorrektur des Adr-Hi-Wertes Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	*****	Adressierung und Länge für den in A übergebenen Prüfcode ermitteln
B659: B65A: B65B: B65D: B65E: B660:	A8 4A 90 0B 4A B0 17 C9 22	LSR BCS	A \$B668 A \$B677 # \$22	Prüfcode in Y-Reg sichern Bit O herausschieben und testen War Bit O = O dann OK Bit 1 herausschieben und testen War Bit 1 = 1 dann ungültig Teste, ob Ausgangscode \$89 war
B662: B664: B666: B668: B669:	F0 13 29 07 09 80 4A AA	AND	\$B677 # \$07 # \$80 A	Ja, dann in Routine für ungültig Bit 3-7 des Wertes ausmaskieren Bit 7 einblenden Akku-Inhalt durch 2 dividieren und als Displ. nach X-Reg
B66A: B66D: B66F: B670: B671:	BD C3 BO 04 4A 4A	B6 LDA BCS LSR LSR	\$B6C3,X \$B673 A A	1 Byte a. Adressierungs-Referenz-Tab Wenn Rest bei Division, dann Skip Kopiere den Inhalt der oberen Tetrade (Bit 4-7) in die
B672: B673: B675: B677:	4A 29 OF DO 04 AO 80	BNE LDY	A # \$0F \$B67B # \$80	untere Tetrade (Bit 0-3) Obere Tetrade (Bit 4-7) ausmaskieren Ungleich O ist gültig Bei ungültigem Code lade Y mit \$80
B679: B67B: B67C: B67F: B682:	A9 00 AA BD 07 8D AA 29 03	TAX 7 B7 LDA 1 OA STA	# \$00 \$B707,X \$0AAA # \$03	und lade Akku mit \$00 A f. Displacement n. X transferieren Hole Adressierungsschlüssel aus Tab und sichere ihn in \$0AAA Ausmaskieren der Bits 2-7
B684: B687: B688: B68A: B68B:	8D AB 98 29 8F AA 98	OA STA	\$0AAB # \$8F	Sichere Bit 0,1 (Befehlslänge) Prüfcode in Akku kopieren Die Bits 4,5,6 ausmaskieren Den ausmaskierten Wert in X sichern Prüfcode in Akku kopieren
B68C: B68E: B690: B692:	AO 03 EO 8A FO 08 4A	LDY CPX BEQ LSR	# \$03 # \$8A \$B69D A	Schleifenzähler mit 3 initialisieren Vgl. ausmaskierten Wert mit \$8A Gleich, dann Skip Dividiere-Akku-Inhalt durch <2>
B693:	90 08 4A	BCC LSR	\$B69D A	Wenn kein Rest, dann Skip Dividiere-Akku-Inhalt durch <2>

B6DB: 40 02 45 B3 D0 08 40 09 B6E3: 00 22 44 33 D0 8C 44 00 B6EB: 11 22 44 33 D0 8C 44 9A B6F3: 10 22 44 33 D0 08 40 09 B6FB: 10 22 44 33 D0 08 40 09

B703: 62 13 78 A9

B696: B697: B699: B69A: B69C: B69D: B69E: B6AO:	4A 09 20 88 D0 FA C8 88 D0 F2	LSR A ORA # \$20 DEY BNE \$B696 INY DEY BNE \$B692 RTS	Dividiere-Akku-Inhalt durch <2> Bit 5 in Akku einblenden Schleifenzähler um 1 vermindern Nicht Null, dann weiter schleifen Schleifenzähler um 1 erhöhen Schleifenzähler um 1 vermindern Nicht Null, dann weiter dividieren Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	*****	******	Einen Buchstaben für Mnemonic- Anzeige aufbereiten und ausgeben
B6A1:	A8	TAY	Befehls-Code als Displ. nach Y-Reg
B6A2:	B9 21 B7	LDA \$B721,Y	Ein Byte aus Mnemonic-Tabelle 1
B6A5:	85 63	STA * \$63	holen und in Adr-Lo (OP2) sichern
B6A7:	B9 61 B7	LDA \$B761,Y	Ein Byte aus Mnemonic-Tabelle 2
B6AA:	85 64	STA * \$64	holen und in Adr-Hi (OP2) sichern
B6AC:	A9 00	LDA # \$00	Akku mit 0 initialisieren
B6AE:	A0 05	LDY # \$05 .	5 Bits aus der 2-Byte-Adresse des
B6B0:	06 64	ASL * \$64	OP2-Operanden nach links heraus-
B6B2:	26 63	ROL * \$63	schieben und diese 5 Bits im Akku
B6B4:	2A	ROL A	ablegen. Schleifen, bis alle 5 Bits
B6B5:	88	DEY	herausgeschoben sind. Die Addition
B6B6:	D0 F8	BNE \$B6B0	von \$3F ergibt dann einen gültigen
B6B8:	69 3F	ADC # \$3F	Buchstabenwert, bzw. ein
B6BA:	20 D2 FF	JSR \$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B6BD:	CA	DEX	3 Schleifen, f. die 3 Buchstaben aus
B6BE:	DO EC	BNE \$B6AC	dem 16-Bit-Wert in Adr-Lo/Hi in OP2
B6C0:	4C A8 B8	JMP \$B8A8	Ausgeben: <blank>,<cr>,<crsr-up>:RTS</crsr-up></cr></blank>
****	*****	******	Adressierungsreferenz-Tabelle
B6C3:	40 02 45	03 D0 08 40 09	
B6CB:	30 22 45	33 DO 08 40 09	
B6D3:	40 02 45	33 DO 08 40 09	

```
**************
                                Adressierungsart und Längenschlüssel
B707:
      00 21 81 82
                                   -1 / #$
                                            -2 / *$ -2 / $ -3
                                   -1 /
B70B: 00 00 59 4D
                                            -1 / ($,X)-2 / ($),Y-2
B70F:
     91 92 86 4A
                                *$, X-2 / $, X -3 / $, Y -3 / ($) -3
B713:
      85
                                *$, Y-2
B714:
      9D
                 .Byte $9D
                                Backspace Steuercode
************
                                Adressierungsarten optisch anzeigen
B715: 2C 29 2C 23 28 24
                                <, > < ) > < , > < # > < ( > < $ >
     59 00 58 24 24 00
                                < Y > < > < X > < $ > < $ > < >
B71B:
*********
                                Mnemonic-Schlüsselwort Tabelle 1
     1C 8A 1C 23 5D 8B 1B A1
                                BRK PHP BPL CLC JSR PLP BMI SEC
B721:
B729: 9D 8A 1D 23 9D 8B 1D A1
                                RTI PHA BVC CLI RTS PLA BVS SEI
B731: 00 29 19 AE 69 A8 19 23
                                ??? DEY BCC TYA LDY TAY BCS CLV
B739: 24 53 1B 23 24 53 19 A1
                                CPY INY BNE CLD CPX INX BEQ SED
B741: 00 1A 5B 5B A5 69 24 24
                                ??? BIT JMP JMP STY LDY CPY CPX
B749: AE AE A8 AD 29 00 7C 00
                                TXA TXS TAX TSX DEX ??? NOP ???
B751: 15 9C 6D 9C A5 69 29 53
                                ASL ROL LSR ROR STX LDX DEC INC
B759: 84 13 34 11 A5 69 23 A0
                                ORA AND EOR ADC STA LDA CMP SBC
********
                                Mnemonic-Schlüsselwort Tabelle 2
B761: D8 62 5A 48 26 62 94 88
                                Jeweils 1 Byte aus der Tabelle 1
     54 44 C8 54 68 44 E8 94
B769:
                                ergibt mit dem korrespondierenden
B771: 00 B4 08 84 74 B4 28 6E
                                Wert aus d. Tabelle 2 ein. 16-Bit
B779: 74 F4 CC 4A 72 F2 A4 8A
                                Wert, in dem die 3 Buchstaben f. d.
B781: 00 AA A2 A2 74 74 74 72
                                Mnemonics codiert sind. Das 16-Bit
B789: 44 68 B2 32 B2 00 22 00
                                Argument wird in 3 Teile zu je 5
B791: 1A 1A 26 26 72 72 88 C8
                                Bits aufgeteilt. Je ein Teil codiert
B799: C4 CA 26 48 44 44 A2 C8
                                einen Buchstaben. Bit 0 = ungenutzt.
******
                                Monitor Konstante: 3 Leerzeichen
B7A1: OD 20 20 20
                                <Cr> <Blank> <Blank> <Blank>
*******
                                Prüfe auf gültiges Trennzeichen
                                zwischen den Befehlsoperanden
B7A5: C6 7A
                 DEC * $7A
                                E-Buf.-Zeiger auf vorheriges Zeichen
B7A7: 20 CE B7
                 JSR $B7CE
                                Operanden in OP1 holen
B7AA: B0 16
                 BCS $B7C2
                                Carry gesetzt = KZ für Fehler
B7AC: 20 E7 B8
                                Letztes Zeichen erneut lesen
                 JSR $B8E7
B7AF:
      DO 09
                 BNE $B7BA
                                War es kein Bef-End, dann weiter
```

B7B1:	C6 7A	i.	DEC	* \$7A	E-BufZeiger auf vorheriges Zeichen
B7B3:	AD B4	OA	LDA	\$0AB4	Hilfsflag für Fehlererkennung holen
B7B6:	DO 11		BNE	\$B7C9	Nicht Null, dann OK Exit
B7B8:	FO OD		BEQ	\$B7C7	Kein gültiger Operand, Fehler Exit
в7ва:	C9 20		CMP	# \$20	War gelesenes Zeichen ein <blank> ?</blank>
B7BC:	FO OB		BEQ	\$B7C9	Gültiges Trennzeichen, OK Exit
B7BE:	C9 20		CMP	# \$2C	War gelesenes Zeichen ein <komma> ?</komma>
B7C0:	FO 07		BEQ	\$B7C9	Gültiges Trennzeichen, OK Exit
B7C2:	68		PLA	45767	Die auf dem Stack abgelegte Adresse
B7C3:			PLA		d. Befehls wieder löschen, da Fehler
B7C4:	4C BC	BU.	JMP	\$BOBC	Ausgeben und zur E-Warteschleife
B/C4.	40 80	, 60	JIII	PROBC	12 Ausgeben und Zur E war teschterre
*****	*****	****	****	*****	Exit für Fehler in Befehlsoperanden
p.707	7.0		050		Carry astron - Fahlankannaishan
B7C7:	38		SEC	- #2/	Carry setzen = Fehlerkennzeichen
B7C8:	24		Byt	e \$24	Skip nach \$B7CA
****	****	****	****	*****	Befehlsoperand/Trennzeichen ist OK
B7C9:	18		CLC		Carry gelöscht = Kennzeichen für OK
B7CA:	AD B4	OA.	LDA	\$0AB4	Hilfsflag für Fehlererkennung laden
B7CD:	60		RTS		Schein RTS ist der Befehlseinsprung
*****	*****	****	****	*****	Initialisierung und Auswertung eines
					Befehlsparameters in OP1
B7CE:	A9 00)	LDA	# \$00	Für Parameterinit. Akku mit 0 laden
B7D0:	85 60)	STA	* \$60	Löschen des 3-Byte-Befehlsparameters
B7D2:	85 61		STA	* \$61	Nr. 1 (OP1), der i.d. Zero-Page von
B7D4:	85 62	2	STA	* \$62	\$62 (Highest) - \$60 (Lowest) steht
B7D6:	8D B4	OA	STA	\$0AB4	Hilfsspeicher für Fehlerkontrolle
B7D9:	8A		TXA		X-Reg in Akku bringen
B7DA:	48		PHA		und auf Stack retten
B7DB:	98		TYA		Y-Reg in Akku bringen
B7DC:	48		PHA		und auf Stack retten
B7DD:	20 ES	B8	JSR	\$B8E9	Teste E-Buffer auf Bef-End, <:>,
B7E0:	DO 03	3	BNE	\$B7E5	Kein Ende-KZ, dann weiter machen
B7E2:	4C 7E	В8	JMP	\$B87E	Exit-Routine mit Carry-Clear-Kennz.
B7E5:	C9 20)	CMP	# \$20	War Zeichen ein <blank> ?</blank>
B7E7:	FO F4		BEQ	\$B7DD	Ja, dann nächstes Zeichen lesen
B7E9:	A2 03	5	LDX	# \$03	Displ. f. 4 Umrechnungszeichen holen
B7EB:	DD F5		CMP	\$B0F5,X	Prüfen auf Umrechnungszeichen (%&+\$)
B7EE:	FO 06		BEQ	\$B7F6	weiter bei Umrechnungsz. gefunden
B7F0:	CA		DEX		Displ auf UmrechnungszTab - 1
B7F1:	10 F8	3	BPL	\$B7EB	Schleifen bis Tabelle ganz durch
B7F3:	E8		INX	20120	X-Reg auf \$0 setzen (= Basis Hex)
B7F4:	C6 7/	1	DEC	* \$7A	Displacement Zeiger auf E-Buffer - 1
B7F6:	BC 84		LDY	\$B88A,X	Lade Y-Reg m. Basis d. Zahlensystems
6770:	DC 0/	00	LUI	JOOOK, A	Edde I keg ili. basis a. Zairtelisystellis

B7F9:	BD	8E	B8	LDA	\$B88E,X	Lade Akku m. Multiplikationsfaktor
B7FC:		B6		STA	\$0AB6	für das Zahlensystem und sichere ihn
B7FF:		E9	B8	JSR	\$B8E9	Teste E-Buffer auf Bef-End, <:>,
B802:	F0	7A		BEQ	\$B87E	Exit aus Routine Operandenermittlung
B804:	38			SEC		Carry für ordentliche Subtr. setzen
B805:	E9			SBC	# \$30	Zeichen in Fixpunkt-Wert wandeln
B807:	90			BCC	\$B87E	Wenn Zeichen kleiner <0> dann Exit
B809:	C9			CMP	# \$0A	War Zeichen Ziffer zwischen 0 - 9 ?
B80B:	90			BCC	\$B813	Ja, dann Hex-Anpassung überspringen
B80D:	E9			SBC	# \$07	Anpassung der Hex-Werte A - F
B80F:	C9			CMP	# \$10	Wenn Wert nicht zwischen 0 - F, dann
B811:	В0			BCS	\$B87E	Exit aus Routine Operandenermittlung
B813:		B5		STA	\$0AB5	Ermittelten gültigen Hexwert sichern
B816:		B5	0A	CPY	\$0AB5	Vergleiche Basis mit Hexwert
B819:	90			BCC	\$B87C	Wenn Basis "<" Zeichen, dann Fehler
B81B:	F0			BEQ	\$B87C	Wenn Basis "=" Zeichen, dann Fehler
B81D:		B4	OA	INC	\$0AB4	Hilfsbyte für Fehlererkennung + 1
B820:	C0			CPY	# \$0A	Wurde Dezimaleingabe gewählt ?
B822:	D0			BNE	\$B82E	Nein, dann Überspringe Dezimalinit.
B824:		02		LDX	# \$02	Schleifenzähler auf 2 setzen
B826:		60		LDA	* \$60,X	Kopieren des 3-Byte-Operanden (OP1)
B828:		В7	OA	STA	\$0AB7,X	in den 3-Byte-Hilfsoperanden für
B82B:	CA			DEX		dezimale Adreßeingabe
B82C:		F8		BPL	\$B826	(\$0AB9= Highest, \$0AB7= Lowest)
B82E:		B6	OA	LDX	\$0AB6	hole Zähler f. Multiplikationsfaktor
B831:		60		ASL	* \$60	Den 3-Byte-
B833:		61		ROL	* \$61	Operanden (OP1)
B835:		62		ROL	* \$62	mit <2> multiplizieren
B837:		43		BCS	\$B87C	Wenn Überlauf vorhanden, dann Fehler
B839:	CA			DEX		Schleifenzähler 2er Multiplik 1
B83A:		F5		BNE	\$B831	Schleifen zur OP1-Multiplikation
B83C:		OA		CPY	# \$0A	Ist Zahlenbasis das Dezimalsystem ?
B83E:		22		BNE	\$B862	Nein, Überspringe Dezimalabgleich
B840:		В7		ASL	\$0AB7	Dezimalabgleich: Den 3-Byte-
B843:		B8		ROL	\$0AB8	Hilfsoperanden in \$AB9 - \$AB7
B846:		B9		ROL	\$0AB9	mit <2> multiplizieren
B849:		31		BCS	\$B87C	Wenn Überlauf vorhanden, dann Fehler
B84B:		B7		LDA	\$0AB7	Addition des 3-Byte-
B84E:		60		ADC	* \$60	Hilfsoperanden in den
B850:		60		STA	* \$60	Speicherstellen
B852:		В8	UA	LDA	\$0AB8	\$0AB9-\$0AB8-\$0AB7
B855:		61		ADC	* \$61	zum Inhalt des 3 Byte
B857:		61		STA	* \$61	Operanden OPî unter Beachtung
B859:		B9		LDA	\$0AB9	eines evtl. vorhandenen Überlaufs
B85C:		62		ADC	* \$62	Das Ergebnis der Addition wird
B85E:		62		STA	* \$62	im Operanden 1 (OP1) abgelegt
B860:		1A		BCS	\$B87C	Wenn Überlauf vorhanden, dann Fehler
B862:	18			CLC		Lösche Carry (f. Bin, Okt, Hex Syst)

8863: AD B5 0A LDA \$0AB5 Hole ermittelten Wert des Zeichens 8866: 65 60 ADC * \$60 Addiere den Wert auf die 8868: 85 60 STA * \$60 Akkumulator mit Null laden 8868: 85 61 STA * \$61 Berücksichtige Überlauf bei Addition 8860: 85 61 STA * \$61 Berücksichtige Überlauf bei Addition 8870: 85 62 STA * \$62 Berücksichtige Überlauf a. mittlerer 8872: 85 62 STA * \$62 Berücksichtige Überlauf a. mittlerer 8876: 29 FO AND # \$FO Untere Tetrade (8. 0-3) ausmaskieren 8878: D0 02 BNE \$B87C Wenn obere Tetrade <> 0, dann Fehler 8876: 50 83 BEQ \$87F Nachster Presente Pr							
B868: 85 60 STA * \$60 niederwertigste OP1-Stelle auf Akkumulator mit Null laden B868: 65 61 ADC * \$61 Berücksichtige Überlauf bei Addition B860: 85 61 STA * \$61 Burücksichtige Überlauf bei Addition B867: 85 61 STA * \$62 Berücksichtige Überlauf a. mittlerer B876: 85 62 STA * \$62 Berücksichtige Überlauf a. mittlerer B876: 85 62 STA * \$62 Berücksichtige Überlauf a. mittlerer B876: 85 62 STA * \$62 Berücksichtige Überlauf a. mittlerer B876: 80 06 BCS \$B87C Wenn Überlauf vorhanden, dann Fehler B876: 29 F0 AND # \$F0 Untere Tetrade (B. 0-3) ausmaskieren B878: 10 02 BNE * \$B87C Wenn obere Tetrade <> 0, dann Fehler B878: 10 02 BNE * \$887C Wenn obere Tetrade <> 0, dann Fehler B878: 10 02 BNE * \$887C Wenn obere Tetrade <> 0, dann Fehler B870: 38 SEC Carry setzen = KZ f. Fehler gefunden B870: 38 SEC Carry setzen = KZ f. Fehler gefunden	B863:	AD	B 5	OA	LDA	\$0AB5	Hole ermittelten Wert des Zeichens
B86A: 8A TXA Akkumulator mit Null laden B86B: 65 61 ADC * \$61 Berücksichtige Überlauf bei Addition B86D: 85 61 STA * \$61 Berücksichtige Überlauf bei Addition B87C: 85 62 ADC * \$62 Berücksichtige Überlauf a. mittlerer B870: 65 62 ADC * \$62 Berücksichtige Überlauf a. mittlerer B872: 85 62 STA * \$62 Stelle bei OP1-Addition B872: 85 62 STA * \$62 Stelle bei OP1-Addition B876: 29 FO AND # \$FO Untere Tetrade (B. 0-3) ausmaskieren B876: 29 FO AND # \$FO Untere Tetrade (B. 0-3) ausmaskieren B878: DO 02 BNE \$887C Wenn obere Tetrade <> 0, dann Fehler B878: TO 83 BEQ \$B7FF Nächste Operandenstelle auswerten ************************************	B866:	65	60		ADC	* \$60	Addiere den Wert auf die
8868: 65 61 ADC * \$61 Berücksichtige Überlauf bei Addition 886D: 85 61 STA * \$61 auf niederwertigste OP1-Stelle 886F: 8A TXA Akkumulator mit Null laden 8870: 65 62 ADC * \$62 Berücksichtige Überlauf a. mittlerer 8872: 85 62 STA * \$62 Stelle bei OP1-Addition 8874: 80 06 BCS \$887C Wenn Überlauf vorhanden, dann Fehler 8876: 29 FO AND # \$FO Unter Tetrade (\$ 0. 0.3) ausmaskieren 8878: D0 02 BNE \$887C Wenn obere Tetrade ⋄ 0, dann Fehler 887A: FO 83 BEQ \$87FF Nächste Operandenstelle auswerten 887C: 38 SEC Carry setzen = KZ f. Fehler gefunden 887C: 38 SEC Skip nach \$887F 887C: 38 SEC Carry setzen = KZ für Parameter OK 887F: 8C B6 0A STY \$0AB6 Sichere Basis des Zahlensystems d.0P Den auf dem Stack gesicherten alten 9 Y-Reg-Inhalt wiederherstellen 9 Den auf dem Stack gesicherten alten 9 Nach 24 Skip nach \$885: AA TAX Y-Reg-Inhalt wiederherstellen 9 Den auf dem Stack gesicherten alten 9 Nach 24 Skip nach \$885: AA TAX Y-Reg-Inhalt wiederherstellen 9 Den auf dem Stack gesicherten alten 9 Nach 24 Skip nach \$886: AD B4 0A LDA \$0AB4 Akku mit Fehler-Hilfzeiger laden 9 Rücksprung aus dem Unterprogramm 1 Nach 25 Pix der Welten 1 Nach 25 Pix der W	B868:	85	60		STA	* \$60	niederwertigste OP1-Stelle auf
B86D: 85 61 STA * \$61 auf niederwertigste OP1-Stelle B86F: 8A TXA Akkumulator mit Null laden B870: 65 62 ADC * \$62 B872: 85 62 STA * \$62 Stelle bei OP1-Addition B874: B0 06 BCS \$B87C Wenn Überlauf vorhanden, dann Fehler B876: 29 F0 AND # \$F0 Untere Tetrade (B. 0-3) ausmaskieren B878: D0 02 BNE \$B87C Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B878: D0 02 BNE \$B87C Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B878: D0 02 BNE \$B87C Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B878: D0 02 BNE \$B87C Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B878: D0 02 BNE \$B87C Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B878: D0 02 BNE \$B87C Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B878: D0 02 BNE \$B87C Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B878: D0 02 BNE \$B87C Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B878: D0 02 BNE \$B87C Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B878: D0 02 BNE \$B87C Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B878: D0 02 BNE \$B87C Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B878: D0 02 BNE \$B87F Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B878: D0 02 BNE \$B87F Wenn überlauf vorhanden, dann Fehler B870: Z4 SR7F BNE Überlauf vorhanden, dann Fehler B870: Z4 SR7F BNE Überlauf vorhanden, dann Fehler B870: Z4 SR7F BNE Überlauf vorhanden, dann Fehler B871: Z4 SR7F BNE Überlauf vorhanden, dann Fehler B872: Z4 SR7F BNE Überlauf vorhanden, dann Fehler B873: Z4 SR7F BNE Überlauf vorhanden, dann Fehler B874: Z5 Fehler gefunden B885: Z4 D1 Z4 SR7F BNE Z4 SR2F BNE Z4	B86A:	88			TXA		Akkumulator mit Null laden
B86F: 8A	B86B:	65	61		ADC	* \$61	Berücksichtige Überlauf bei Addition
B86F: 8A	B86D:	85	61		STA	* \$61	auf niederwertigste OP1-Stelle
B872: 85 62 STA * \$62 Stelle bei OP1-Addition B876: 29 FO AND # \$FO Wenn Überlauf vorhanden, dann Fehler B878: 20 D0 BNE \$887C Wenn obere Tetrade <> 0, dann Fehler B878: D0 O2 BNE \$887F Wächste Operandenstelle auswerten 887A: FO 83 BEQ \$B7FF Nächste Operandenstelle auswerten ************************************	B86F:	88			TXA		Akkumulator mit Null laden
B874: B0 06 BCS \$887C Wenn Überlauf vorhanden, dann Fehler B876: 29 FO AND # \$FO Untere Tetrade (B. 0-3) ausmaskieren B878: D0 02 BNE \$887C Wenn obere Tetrade ⟨> 0, dann Fehler B876: FO 83 BEQ \$87FF Nächste Operandenstelle auswerten ***********************************	B870:	65	62		ADC	* \$62	Berücksichtige Überlauf a. mittlerer
B876: 29 FO							Stelle bei OP1-Addition
B876: 29 FO							
B878: D0 02 BNE \$B87C Wenn obere Tetrade <> 0, dann Fehler Nächste Operandenstelle auswerten ************************************		29	FO			# \$FO	
B87A: F0 83 BEQ \$B7FF Nächste Operandenstelle auswerten ***********************************							
**************************************	B87A:	F0	83		BEQ	\$B7FF	
B87C: 38 SEC Carry setzen = KZ f. Fehler gefunden Skip nach \$887F **********************************	501111		-				
B87D: 24 Byte \$24 Byte \$24 Skip nach \$B87F ***********************************	*****	***	***	***	*****	*****	Exit Parameterauswertung bei Fehler
B87D: 24 Byte \$24 Byte \$24 Skip nach \$B87F ***********************************	B87C+	38			SEC		Carry setzen = K7 f. Fehler gefunden
*********************************** Exit Parameterauswertung bei OK B87E: 18						\$24	
B87E: 18 CLC Carry löschen = KZ für Parameter OK sichere Basis des Zahlensystems d.OP B882: 68 PLA Den auf dem Stack gesicherten alten Y-Reg-Inhalt wiederherstellen Den auf dem Stack gesicherten alten X-Reg Inhalt wiederherstellen B885: AA TAX X-Reg Inhalt wiederherstellen Akku mit Fehler-Hilfzeiger laden Rücksprung aus dem Unterprogramm ***********************************	borb.				,	464	okip hacii 450ii
B87E: 18 CLC Carry löschen = KZ für Parameter OK sichere Basis des Zahlensystems d.OP B82: 68 PLA Den auf dem Stack gesicherten alten Y-Reg-Inhalt wiederherstellen B83: A8 TAY Y-Reg-Inhalt wiederherstellen Den auf dem Stack gesicherten alten X-Reg Inhalt wiederherstellen B85: AA TAX X-Reg Inhalt wiederherstellen Akku mit Fehler-Hilfzeiger laden Rücksprung aus dem Unterprogramm ***********************************	*****	***	***	***	*****	******	Exit Parameterauswertung bei OK
B87F: 8C B6 OA STY \$0AB6 B882: 68 PLA Den auf dem Stack gesicherten alten Y-Reg-Inhalt wiederherstellen Den auf dem Stack gesicherten alten Y-Reg-Inhalt wiederherstellen Den auf dem Stack gesicherten alten X-Reg Inhalt wiederherstellen Rücksprung aus dem Unterprogramm **********************************							External amount and some of
B87F: 8C B6 OA STY \$0AB6 B882: 68 PLA Den auf dem Stack gesicherten alten Y-Reg-Inhalt wiederherstellen Den auf dem Stack gesicherten alten Y-Reg-Inhalt wiederherstellen Den auf dem Stack gesicherten alten X-Reg Inhalt wiederherstellen Rücksprung aus dem Unterprogramm **********************************	B87F:	18			CLC		Carry löschen = KZ für Parameter OK
B882: 68 PLA Den auf dem Stack gesicherten alten B883: A8 TAY Y-Reg-Inhalt wiederherstellen B884: 68 PLA Den auf dem Stack gesicherten alten B885: AA TAX X-Reg Inhalt wiederherstellen B886: AD B4 OA LDA \$OAB4 Akku mit Fehler-Hilfzeiger laden Rücksprung aus dem Unterprogramm B889: 60 RTS Basen der 4 Zahlensysteme B88A: 10 OA O8 O2 Hex, Dezi, Oktal, Binär ***********************************			B6	OA		\$0AB6	•
B883: A8 TAY Y-Reg-Inhalt wiederherstellen B884: 68 PLA Den auf dem Stack gesicherten alten B885: AA TAX X-Reg Inhalt wiederherstellen B886: AD B4 OA LDA \$OAB4 Akku mit Fehler-Hilfzeiger laden B889: 60 RTS Rücksprung aus dem Unterprogramm ***********************************							
B884: 68 PLA Den auf dem Stack gesicherten alten X-Reg Inhalt wiederherstellen X-Reg Inhalt wiederherstellen Akku mit Fehler-Hilfzeiger laden Rücksprung aus dem Unterprogramm ***********************************							
B885: AA TAX X-Reg Inhalt wiederherstellen B886: AD B4 OA LDA \$OAB4 Akku mit Fehler-Hilfzeiger laden B889: 60 RTS Rücksprung aus dem Unterprogramm **********************************							
B886: AD B4 OA LDA \$0AB4 Akku mit Fehler-Hilfzeiger laden Rücksprung aus dem Unterprogramm ************************************							
B889: 60 RTS Rücksprung aus dem Unterprogramm ************************************			B4	OA		\$0AB4	
######################################				071			_
Basen der 4 Zantensysteme Basen der 4 Zantensysteme Hex, Dezi, Oktal, Binär Anzahl der Multiplikationen mit dem Faktor 2 für die Zahlensysteme Base: 04 03 03 01 Hex, Dezi, Oktal, Binär ***********************************	50071						machop, and add adm criter programm
**************************************	*****	***	***	***	*****	*****	Basen der 4 Zahlensysteme
Faktor 2 für die Zahlensysteme B88E: 04 03 03 01 Hex, Dezi, Oktal, Binär ***********************************	B88A:	10	0 A	80	02		Hex, Dezi, Oktal, Binär
######################################	*****	***	***	***	*****	*****	Anzahl der Multiplikationen mit dem

B892: A5 68 LDA * \$68 Lade A mit Highest (Bank) Byte (OP3) B894: 20 D2 B8 JSR \$B8D2 Akku in 2-Byte-ASCII-Code: Hi=A,Lo=X B897: 8A TXA ASCII Code des Lo Wertes in Akku B898: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben B898: A5 66 LDA * \$66 Lade A m. Lowest (Adr-Lo) Byte (OP3) B890: A6 67 LDX * \$67 Lade X m. Middle (Adr-Hi) Byte (OP3)	B88E:	04	03	03	01		Hex, Dezi, Oktal, Binär
B892: A5 68 LDA * \$68 Lade A mit Highest (Bank) Byte (OP3) B894: 20 D2 B8 JSR \$B8D2 Akku in 2-Byte-ASCII-Code: Hi=A,Lo=X B897: 8A TXA ASCII Code des Lo Wertes in Akku B898: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben B898: A5 66 LDA * \$66 Lade A m. Lowest (Adr-Lo) Byte (OP3) B890: A6 67 LDX * \$67 Lade X m. Middle (Adr-Hi) Byte (OP3)							
B894: 20 D2 B8 JSR \$B8D2 Akku in 2-Byte-ASCII-Code: Hi=A,Lo=X B897: 8A TXA ASCII Code des Lo Wertes in Akku B898: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben B89B: A5 66 LDA * \$66 Lade A m. Lowest (Adr-Lo) Byte (OP3) B89D: A6 67 LDX * \$67 Lade X m. Middle (Adr-Hi) Byte (OP3)	****	***	***	****	*****	*****	OP3 Inhalt als 5-Byte-ASCII ausgeben
B894: 20 D2 B8 JSR \$B8D2 Akku in 2-Byte-ASCII-Code: Hi=A,Lo=X B897: 8A TXA ASCII Code des Lo Wertes in Akku B898: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben B89B: A5 66 LDA * \$66 Lade A m. Lowest (Adr-Lo) Byte (OP3) B89D: A6 67 LDX * \$67 Lade X m. Middle (Adr-Hi) Byte (OP3)	B892:	A5	68		LDA	* \$68	Lade A mit Highest (Bank) Byte (OP3)
B897:8ATXAASCII Code des Lo Wertes in AkkuB898:20 D2 FFJSR \$FFD2Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgebenB89B:A5 66LDA * \$66Lade A m. Lowest (Adr-Lo) Byte (OP3)B89D:A6 67LDX * \$67Lade X m. Middle (Adr-Hi) Byte (OP3)	B894:	20	D2	B8	JSR		
B89B: A5 66 LDA * \$66 Lade A m. Lowest (Adr-Lo) Byte (OP3) B89D: A6 67 LDX * \$67 Lade X m. Middle (Adr-Hi) Byte (OP3)	B897:				TXA		ASCII Code des Lo Wertes in Akku
B89B: A5 66 LDA * \$66 Lade A m. Lowest (Adr-Lo) Byte (OP3) B89D: A6 67 LDX * \$67 Lade X m. Middle (Adr-Hi) Byte (OP3)	B898:	20	D2	FF	JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B89D: A6 67 LDX * \$67 Lade X m. Middle (Adr-Hi) Byte (OP3)	B89B:	A5	66		LDA	* \$66	Lade A m. Lowest (Adr-Lo) Byte (OP3)
	B89D:	A6	67		LDX	* \$67	
	B89F:	48			PHA		Akku Inhalt auf Stapel sichern

B8A0: B8A1: B8A4:	8A 20 C2 B8 68	TXA JSR \$ PLA	SB8C2	Den Adr-Hi-Wert aus OP3 in Akku Akku in 2-Zeichen-ASCII-Code ausgeb. Akku wieder mit Adr-Lo (OP3) laden
*****	******	****	*****	Akku in ASCII aufbereiten, ausgeben, <blank> ausgeben, zum Zeilenanfang</blank>
B8A5: B8A8: B8AA: B8AD:		LDA # JMP \$	\$B8C2 \$\$20 \$FFD2 \$FF7D	Akku in 2-Zeichen-ASCII-Code ausgeb. <blank> in Akku bringen Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben</blank>
*****	*****	*****	*****	Monitor-Ausgabe-Konstante
B8B0:	OD 91 00			<cr> <crsr up=""></crsr></cr>
*****	******	*****	*****	Ende der Ausgabe-Routine
B8B3:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	*****	<cr> <cr> <esc-q> Blank ausgeben</esc-q></cr></cr>
B8B4: B8B6: B8B9:	A9 0D 4C D2 FF 20 7D FF	JMP \$	\$ \$0D FFD2 FF7D	<cr> Code in Akku laden Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben</cr>
*****	*****	*****	*****	Monitor-Konstante für Wagenrücklauf und nächste Zeile löschen, Blank aus
B8BC:	OD 1B 51	20 00		<cr> <esc-q> <blank></blank></esc-q></cr>
*****	*****	*****	*****	Ende der Ausgabe-Routine
B8C1:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	*****	*****	*****	Akku-Inhalt in 2-Byte-Character For- mat wandeln und über BSOUT ausgeben
B8C2: B8C5: B8C8: B8CB: B8CC:	20 D2 FF 8A	JSR \$ JSR \$ TXA LDX \$	\$0AAF \$B8D2 \$FFD2 \$0AAF \$FFD2	Alten Inhalt X-Reg sichern Akku in 2 Byte-ASCII-Code: Hi=A,Lo=X Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben Character aus X in Akku laden Alten Inhalt X-Reg wiederherstellen Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben

*****	***	***	****	****	*****	Akku Inhalt splitten und in 2 Byte ASCII Code wandeln (X = Lo, A = Hi)
B8D2:	48			PHA		Akku Inhalt zwischenspeichern
B8D3:		DC	R.R	JSR	\$B8DC	Tetrade Lo in ASCII wandeln
B8D6:	AA	DC	ВО	TAX	4 0000	ASCII Code der Tetrade Lo in X-Reg
B8D7:	68			PLA		Akku Inhalt zurückholen
B8D8:	4A			LSR	Α	4mal nach rechts shiften,
	4A					um so die obere Tetrade (Bits 4-7)
B8D9:				LSR	A	
B8DA:	4A			LSR	A	an die Position der unteren Tetrade
B8DB:	4A			LSR	A	(Bits 0-3) zu bringen
*****	***	***	****	****	*****	Wert der unteren Tetrade des Akku Inhalts in ASCII Code wandeln
B8DC:	29	0F		AND	# \$0F	Obere Tetrade (Bit 4-7) ausmaskieren
B8DE:		OA		CMP	# \$0A	Ist es eine Ziffer zwischen 0-9
B8E0:		02		BCC	\$B8E4	Ja, dann zur Erzeugung f. ASCII Code
B8E2:		06		ADC	# \$06	Character-Anpassung für Ziffern A-F
B8E4:		575		ADC	# \$30	ASCII-Code für Akku Inhalt erzeugen
B8E6:	60	50		RTS	# 450	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	k skrakra	****	****	*****	1 Zeichen a. Eingabebuffer holen und b. BEF-End,<:>, Equal Flag setzen
B8E7:	C6	7A		DEC	* \$7A	Displ. auf E-Buffer - 1 (wie CHRGOT)
B8E9:		AF	OA	STX	\$0AAF	Inhalt X-Reg sichern
B8EC:		7A		LDX	* \$7A	X-Reg mit Displ. auf E-Buffer laden
B8EE:		00	02	LDA	\$0200,X	Hole Zeichen aus Befehls E-Buffer
B8F1:		06	OL	BEQ	\$B8F9	Wurde \$00 = KZ für Bef-End gefunden
B8F3:		3A		CMP	# \$3A	Ist gelesenes Zeichen ein <:> ?
B8F5:		02		BEQ	\$B8F9	Ja, Exit mit gesetztem Equal Flag
B8F7:		3F		CMP	# \$3F	Ist gelesenes Zeichen ein ?
B8F9:	08	31		PHP	# 451	Status des Equal Flag sichern
B8FA:		7A		INC	* \$7A	Displ. auf E-Buffer + 1 (next Char.)
B8FC:		AF	ΩΔ	LDX	\$OAAF	Alten Inhalt d. X-Reg zurückholen
B8FF:	28	AI	UA	PLP	DOAN	Status Equal Flag wiederherstellen
B900:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
B900:	80			KIS		Rucksprung aus dem onterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Kopiere Inhalt des OP1 (\$62-\$61-\$60) nach OP3 (\$68-\$67-\$66)
B901:	A5	60		LDA	* \$60	OP1 Lowest (Adr-Lo) holen und nach
B903:		66		STA	* \$66	OP3 Lowest (Adr-Lo) kopieren
B905:		61		LDA	* \$61	OP1 Middle (Adr-Hi) holen und nach
B907:		67		STA	* \$67	OP3 Middle (Adr-Hi) kopieren
B909:		62		LDA	* \$62	OP1 Highest (Bank-Byte) nach
B90B:		68		STA	* \$68	OP3 Highest (Bank-Byte) kopieren
3,00.	33	50		OIN	+00	and man familiary was an

B90D:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	******	*****	Differenz: OP1-OP3 in OP1 speichern
B90E: B90F: B911:	38 A5 60 E5 66	SEC LDA SBC	* \$60 * \$66	Carry für Subtraktion setzen Akku mit OP1 Lowest laden Subtrahiere OP3 Lowest davon
B913:	85 60	STA	* \$60	Speichere Ergebnis in OP1 Lowest
B915: B917:	A5 61 E5 67	LDA SBC	* \$61 * \$67	Akku mit OP1 Middle laden Subtrahiere OP3 Middle (+ Unterlauf)
B919:	85 61 A5 62	STA LDA	* \$61 * \$62	Speichere Ergebnis in OP3 Middle Akku mit OP1 Highest laden
B91D:	E5 68	SBC	* \$68	Subtr. OP3 Highest (+ Unterlauf)
B91F:	85 62	STA	* \$62	Speichere Ergebnis in OP1 Highest
B921:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	*****	Subtraktion: OP1 - Minuend in \$0AAF
B922:	A9 01	LDA	# \$01	Akku mit 1 laden und als
B924:	8D AF		\$0AAF	Minuend in \$0AAF speichern
B927:	38	SEC		Carry für Subtraktion setzen
B928:	A5 60	LDA	* \$60	Akku mit OP1 Lowest laden
B92A:	ED AF 85 60	OA SBC STA	\$0AAF * \$60	Minuend von OP1 Lowest subtrahieren
B92F:	A5 61	LDA	* \$61	Ergebnis der Subtr. zurückschreiben Akku mit OP1 Middle laden
B931:	E9 00	SBC	# \$00	Unterlauf d. Lowest-Subtr. beachten
B933:	85 61	STA	* \$61	Ergebnis der Subtr. zurückschreiben
B935:	A5 62	LDA	* \$62	Akku mit OP1 Highest laden
B937:	E9 00	SBC	# \$00	Unterlauf d. Middle-Subtr. beachten
B939:	85 62	STA	* \$62	Ergebnis der Subtr. zurückschreiben
B93B:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	****	Subtraktion der Konstante 1 vom Operanden 2 (OP2) in \$65-\$64-\$63
B93C:	38	SEC		Carry für Subtraktion setzen
B93D:	A5 63	LDA	* \$63	Akku mit OP2 Lowest laden
B93F:	E9 01	SBC	# \$01	davon 1 subtrahieren
B941:	85 63	STA	* \$63	Ergebnis der Subtr. zurückschreiben
B943:	A5 64	LDA	* \$64	Akku mit OP2 Middle laden
B945:	E9 00	SBC	# \$00	Unterlauf d. Lowest-Subtr. beachten
B947:	85 64	STA	* \$64	Ergebnis der Subtr. zurückschreiben
B949:	A5 65	LDA	* \$65	Akku mit OP3 Highest laden
B94B:	E9 00	SBC	# \$00	Unterlauf d. Middle-Subtr. beachten
B94D:	85 65	STA	* \$65	Ergebnis der Subtr. zurückschreiben
B94F:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm

*****	******	*****	******	Addition des Akku-Inhalts zum OP3
B950:	A9 01	LDA	# \$01	Akku mit Additionskonstante 1 laden
B952:	18	CLC		Carry für Addition löschen
B953:	65 66	ADC	* \$66	Inhalt von OP3 Lowest addieren
B955:	85 66	STA	* \$66	Ergebnis der Addit. zurückschreiben
B957:	90 06	BCC	\$B95F	Wenn kein Überlauf, dann Rücksprung
B959:	E6 67	INC	* \$67	Bei Überlauf OP3 Middle hochzählen
B95B:	D0 02	BNE	\$B95F	Wenn kein Überlauf, dann Rücksprung
B95D:	E6 68	INC	* \$68	Bei Überlauf OP3 Highest hochzählen
B95F:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	*****	Subtraktion der Konstante 1 von OP3
B960:	38	SEC		Carry für Subtraktion setzen
B961:	A5 66	LDA	* \$66	Akku mit OP3 Lowest laden
B963:	E9 01	SBC	# \$01	Konstante 1 davon abziehen
B965:	85 66	STA	* \$66	Ergebnis der Subtr. zurückschreiben
B967:	A5 67	LDA	* \$67	Akku mit OP3 Middle laden
B969:	E9 00	SBC	# \$00	Unterlauf der Lowest Subtr. beachten
B96B:	85 67	STA	* \$67	Ergebnis der Subtr. zurückschreiben
B96D:	A5 68	LDA	* \$68	Akku mit OP3 Highest laden
B96F:	E9 00	SBC	# \$00	Unterlauf der Middle Subtr. beachten
B971:	85 68	STA	* \$68	Ergebnis der Subtr. zurückschreiben
в973:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
	60 *****		*****	Kopiere bei gelöschtem Carry den
			*****	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page
			*****	Kopiere bei gelöschtem Carry den
***** B974:	******* B0 OC	***** BCS	\$B982	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung
***** B974: B976:	******** BO OC A5 60	****** BCS LDA	\$B982 * \$60	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden
***** B974: B976: B978:	B0 0C A5 60 A4 61	****** BCS LDA LDY	\$B982 * \$60 * \$61	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden
8974: B976: B978: B97A:	B0 0C A5 60 A4 61 A6 62	BCS LDA LDY LDX	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l.
8974: B976: B978: B97A: B97C:	B0 0C A5 60 A4 61 A6 62 85 04	BCS LDA LDY LDX STA	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62 * \$04	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l. In Zero-Page Byte für PC-Lo bringen
8974: 8976: 8978: 897A: 897C: 897E:	B0 0C A5 60 A4 61 A6 62 85 04 84 03	BCS LDA LDY LDX STA STY	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62 * \$04 * \$03	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l. In Zero-Page Byte für PC-Lo bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen
8974: 8976: 8978: 897A: 897C: 897E:	B0 0C A5 60 A4 61 A6 62 85 04 84 03 86 02	BCS LDA LDY LDX STA STY STX	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62 * \$04	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l. In Zero-Page Byte für PC-Lo bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen In Zero-Page Byte f. Bank-Nr bringen
8974: 8976: 8978: 897A: 897C: 897E:	B0 0C A5 60 A4 61 A6 62 85 04 84 03	BCS LDA LDY LDX STA STY	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62 * \$04 * \$03	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l. In Zero-Page Byte für PC-Lo bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen
8974: 8976: 8978: 897A: 897C: 897E: 8980: 8982:	B0 0C A5 60 A4 61 A6 62 85 04 84 03 86 02	BCS LDA LDY LDX STA STY STX RTS	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62 * \$04 * \$03 * \$02	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l. In Zero-Page Byte für PC-Lo bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen In Zero-Page Byte f. Bank-Nr bringen Rücksprung aus dem Unterprogramm
8974: 8976: 8978: 897A: 897C: 897E: 8980: 8982:	B0 0C A5 60 A4 61 A6 62 85 04 84 03 86 02 60	BCS LDA LDY LDX STA STY STX RTS	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62 * \$04 * \$03 * \$02	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l. In Zero-Page Byte für PC-Lo bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen Rücksprung aus dem Unterprogramm 'Von' Operanden in OP3 bringen 'Bis' Operanden in OP1 holen
8974: 8976: 8978: 897A: 897C: 897E: 8980: 8982:	B0 0C A5 60 A4 61 A6 62 85 04 84 03 86 02 60	BCS LDA LDY LDX STA STY STX RTS	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62 * \$04 * \$03 * \$02	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l. In Zero-Page Byte für PC-Lo bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen Rücksprung aus dem Unterprogramm 'Von' Operanden in OP3 bringen 'Bis' Operanden in OP1 holen 'Bis' Operanden in OP1 kopieren
8974: 8976: 8978: 897A: 897C: 897E: 8980: 8982:	B0 0C A5 60 A4 61 A6 62 85 04 84 03 86 02 60	BCS LDA LDY LDX STA STY STX RTS	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62 * \$04 * \$03 * \$02	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l. In Zero-Page Byte für PC-Lo bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen Rücksprung aus dem Unterprogramm 'Von' Operanden in OP3 bringen 'Bis' Operanden in OP1 holen 'Bis' Operanden in OP1 kopieren Differenz aus OP1-OP3 bilden und als
8974: 8976: 8978: 897A: 897C: 897E: 8980: 8982:	B0 0C A5 60 A4 61 A6 62 85 04 84 03 86 02 60	BCS LDA LDY LDX STA STY STX RTS	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62 * \$04 * \$03 * \$02	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l. In Zero-Page Byte für PC-Lo bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen Rücksprung aus dem Unterprogramm 'Von' Operanden in OP3 bringen 'Bis' Operanden in OP1 holen 'Bis' Operanden in OP1 kopieren Differenz aus OP1-OP3 bilden und als 'Stepzahl' in OP1 ablegen
8974: 8976: 8978: 897A: 897C: 897E: 8980: 8982:	B0 0C A5 60 A4 61 A6 62 85 04 84 03 86 02 60	BCS LDA LDY LDX STA STY STX RTS	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62 * \$04 * \$03 * \$02	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l. In Zero-Page Byte für PC-Lo bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen Rücksprung aus dem Unterprogramm 'Von' Operanden in OP3 bringen 'Bis' Operanden in OP1 holen 'Bis' Operanden in OP1 kopieren Differenz aus OP1-OP3 bilden und als
8974: 8976: 8978: 897A: 897C: 897E: 8980: 8982:	B0 0C A5 60 A4 61 A6 62 85 04 84 03 86 02 60	BCS LDA LDY LDX STA STY STX RTS	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62 * \$04 * \$03 * \$02	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l. In Zero-Page Byte für PC-Lo bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen Rücksprung aus dem Unterprogramm 'Von' Operanden in OP3 bringen 'Bis' Operanden in OP1 holen 'Bis' Operanden in OP1 kopieren Differenz aus OP1-OP3 bilden und als 'Stepzahl' in OP1 ablegen
8974: 8976: 8978: 8978: 897C: 897E: 8980: 8982:	80 0C A5 60 A4 61 A6 62 85 04 84 03 86 02 60	BCS LDA LDY LDX STA STY STX RTS	\$B982 * \$60 * \$61 * \$62 * \$04 * \$03 * \$02	Kopiere bei gelöschtem Carry den Inhalt des OP1 in die Zero-Page Speicher für Bank-Nr, PC-Hi, PC-Lo Bei gesetztem Carry Rücksprung Akku mit OP1 Lowest (Adr-Lo) laden Y-Reg mit OP1 Middle (Adr-Hi) laden X-REG m. OP1 Highest (Bank-Byte) l. In Zero-Page Byte für PC-Lo bringen In Zero-Page Byte für PC-Hi bringen In Zero-Page Byte f. Bank-Nr bringen Rücksprung aus dem Unterprogramm 'Von' Operanden in OP3 bringen 'Bis' Operanden in OP1 holen 'Bis' Operanden in OP1 kopieren Differenz aus OP1-OP3 bilden und als 'Stepzahl' in OP1 ablegen 'Stepzahl' in OP2 kopieren

B988: 20 A7 B7 JSR \$87A7 B988: B0 22 BCS \$89AF B980: A5 60 LDA * \$60 B987: A5 61 LDA * \$61 B997: A5 62 LDA * \$62 B997: A5 60 LDA * \$62 B997: A5 60 LDA * \$63 B997: A5 62 LDA * \$63 B997: A5 60 LDA * \$64 B997: A5 62 LDA * \$62 B998: B0 90 A STA \$0ABB B999: BD B9 0A STA \$0ABB B999: BD B9 0A STA \$0ABB B999: A5 60 LDA * \$60 B999: BD B9 0A STA \$0ABB B999: BD B9 0A STA \$0ABB B999: A5 60 LDA * \$60 B941: B5 63 STA * \$63 B941: B5 63 STA * \$63 B942: A5 61 LDA * \$61 B943: A5 61 LDA * \$61 B944: A5 62 B945: B5 64 B946: B5 65 B947: A5 62 B948: B9 02 B548: B9 02 B549: B54
B98D: A5 60 LDA * \$60 Kopiere den Inhalt B98F: 8D B7 0A STA \$0AB7 des 3 Byte-Operanden B992: A5 61 LDA * \$61 OP1 in den 3 Byte- B994: 8D B8 0A STA \$0ABB Hilfsoperanden in B997: A5 62 LDA * \$62 den Speicherstellen B999: 8D B9 0A STA \$0AB9 \$0AB9-\$0AB8-\$0AB7 B990: 20 0E B9 JSR \$B90E Differenz: OP1-OP3 in OP1 speichern B997: A5 60 LDA * \$60 Kopiere den B9A1: 85 63 STA * \$63 Inhalt des B9A1: 85 63 STA * \$64 Operanden B9A5: 85 64 STA * \$65 Operanden B9A7: A5 62 LDA * \$61 Operanden B9A8: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3,dann Fehler Exi B9AB: 20 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3,dann Fehler Exi B9AE: 24 Byte \$24 Skip nach \$B9B0 (RTS) ***********************************
B98F: 8D B7 OA STA \$0AB7 des 3 Byte-Operanden B992: A5 61 LDA * \$61 OP1 in den 3 Byte- B994: 8D B8 OA STA \$0AB8 Hilfsoperanden in B997: A5 62 LDA * \$62 den Speicherstellen B999: B9 D8 OA STA \$0AB9 \$0AB9-\$0AB8-\$0AB7 B999: 20 DE B9 JSR \$B90E Differenz: OP1-OP3 in OP1 speichern B997: A5 60 LDA * \$60 Kopiere den B9A1: 85 63 STA * \$63 Inhalt des B9A1: 85 63 STA * \$64 Operanden B9A5: 85 64 STA * \$64 Operanden B9A8: 80 62 LDA * \$65 Operanden B9A8: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3, dann Fehler Exi B9AB: 20 BC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3, dann Fehler Exi B9AE: 24 Byte Skip nach \$B9B0 (RTS)
B992: A5 61 LDA * \$61 OP1 in den 3 Byte- B994: 8D 88 0A STA \$0AB8 Hilfsoperanden in B997: A5 62 LDA * \$62 den Speicherstellen B999: 8D 89 0A STA \$0AB9 \$0AB9-\$0AB8-\$0AB7 B990: 20 B9 JSR \$890E Differenz: OP1-OP3 in OP1 speichern B997: A5 60 LDA * \$60 Kopiere den B9A1: 85 63 STA * \$63 Inhalt des B9A3: A5 61 LDA * \$61 Operanden B9A5: 85 64 STA * \$64 Operanden B9A7: A5 62 LDA * \$62 in den OP2 B9A8: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3, dann Fehler Exi B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3, dann Fehler Exi B9AE: 24 Byte \$24 Skip nach \$B9B0 (RTS) ***********************************
B994: 8D B8 0A STA \$0AB8 Hilfsoperanden in B997: A5 62 LDA * \$62 den Speicherstellen B999: 8D B9 0A STA \$0AB9 \$0AB9-\$0AB8-\$0AB7 B99C: 20 0E B9 JSR \$B90E Differenz: OP1-OP3 in OP1 speichern B99F: A5 60 LDA * \$60 Kopiere den B9A1: 85 63 STA * \$63 Inhalt des B9A3: A5 61 LDA * \$61 Operanden B9AF: A5 62 LDA * \$62 in den OP2 B9A9: 85 65 STA * \$65 Operanden B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3, dann Fehler Exi B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3, dann Fehler Exi B9AE: 24 .Byte \$24 Skip nach \$B9B0 (RTS) ************************************
B997: A5 62 LDA * \$62 den Speicherstellen B999: 8D B9 0A STA \$0AB9 \$0AB9-\$0AB8-\$0AB7 B99C: 20 0E B9 JSR \$B90E Differenz: OP1-OP3 in OP1 speichern B99F: A5 60 LDA * \$60 Kopiere den B9A1: 85 63 STA * \$63 Inhalt des B9A3: A5 61 LDA * \$61 3 Byte OP1- B9A5: 85 64 STA * \$64 Operanden B9A7: A5 62 LDA * \$62 in den OP2 B9A9: 85 65 STA * \$65 Operanden B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3, dann Fehler Exi Carry löschen als Kennzeichen für O Skip nach \$B9B0 (RTS) ************************************
B999: 8D B9 OA STA \$0AB9 \$0AB9-\$0AB8-\$0AB7 B99C: 20 0E B9 JSR \$B90E Differenz: OP1-OP3 in OP1 speichern B99F: A5 60 LDA * \$60 Kopiere den B9A1: 85 63 STA * \$63 Inhalt des B9A3: A5 61 LDA * \$61 JB Wet OP1- B9A5: 85 64 STA * \$64 Operanden B9A7: A5 62 LDA * \$62 IDA * \$65 Operanden B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3, dann Fehler Exi B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3, dann Fehler Exi B9AE: 24 .Byte \$24 Skip nach \$B9B0 (RTS) ***********************************
B99C: 20 0E B9 JSR \$B90E Differenz: OP1-OP3 in OP1 speichern B99F: A5 60 LDA *\$60 Kopiere den B9A1: 85 63 STA *\$63 Inhalt des B9A3: A5 61 LDA *\$61 3 Byte OP1- B9A5: 85 64 STA *\$64 Operanden B9A7: A5 62 LDA *\$65 Operanden B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3, dann Fehler Exi B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3, dann Fehler Exi B9AE: 24 .Byte \$24 Skip nach \$B9BO (RTS) ***********************************
B99F: A5 60 LDA * \$60 Kopiere den B9A1: 85 63 STA * \$63 Inhalt des B9A3: A5 61 LDA * \$61 3 Byte OP1- B9A5: 85 64 STA * \$64 Operanden B9A9: 85 65 STA * \$65 Operanden B9AB: 90 02 BCC \$89AF Wenn OP1 größer OP3, dann Fehler Exi B9AD: 18 CLC Carry löschen als Kennzeichen für O B9AE: 24 Byte \$24 Skip nach \$B9BO (RTS) ***********************************
B9A1: 85 63 STA * \$63 Inhalt des B9A3: A5 61 LDA * \$61 3 Byte OP1- B9A5: 85 64 STA * \$62 in den OP2 B9A9: 85 65 STA * \$65 Operanden B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3,dann Fehler Exi B9AB: 24 Byte \$24 Skip nach \$B9BO (RTS) ***********************************
B9A3: A5 61 LDA * \$61 3 Byte OP1- B9A5: 85 64 STA * \$64 Operanden B9A7: A5 62 LDA * \$62 in den OP2 B9A9: 85 65 STA * \$65 Operanden B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3,dann Fehler Exi B9AD: 18 CLC Carry löschen als Kennzeichen für O B9AE: 24 .Byte \$24 Skip nach \$B9BO (RTS) ***********************************
B9A5: 85 64 STA * \$64 Operanden B9A7: A5 62 LDA * \$62 in den OP2 B9A9: 85 65 STA * \$65 Operanden B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3,dann Fehler Exi B9AD: 18 CLC Carry löschen als Kennzeichen für O B9AE: 24 .Byte \$24 Skip nach \$B9BO (RTS) ***********************************
B9A7: A5 62 LDA * \$62 in den OP2 B9A9: 85 65 STA * \$65 Operanden B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3,dann Fehler Exi B9AD: 18 CLC Carry löschen als Kennzeichen für O B9AE: 24 .Byte \$24 Skip nach \$B9BO (RTS) ***********************************
B9A9: 85 65 STA * \$65 Operanden B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3,dann Fehler Exi B9AD: 18 CLC Carry löschen als Kennzeichen für O B9AE: 24 .Byte \$24 Skip nach \$B9BO (RTS) ***********************************
B9AB: 90 02 BCC \$B9AF Wenn OP1 größer OP3,dann Fehler Exi B9AD: 18 CLC Carry löschen als Kennzeichen für O Skip nach \$B9BO (RTS) ***********************************
B9AD: 18 CLC Carry löschen als Kennzeichen für O B9AE: 24 .Byte \$24 Skip nach \$B9BO (RTS) ***********************************
B9AE: 24 .Byte \$24 Skip nach \$B9BO (RTS) ***********************************

B9AF: 38 SEC Carry setzen = KZ f. Fehler gefunde Rücksprung aus dem Unterprogramm **********************************
B9AF: 38 SEC Carry setzen = KZ f. Fehler gefunde Rücksprung aus dem Unterprogramm **********************************
B9AF: 38 SEC Carry setzen = KZ f. Fehler gefunde Rücksprung aus dem Unterprogramm **********************************
Rücksprung aus dem Unterprogramm **********************************
B9B0: 60 RTS Rücksprung aus dem Unterprogramm **********************************

B9B1: 20 A5 B7 JSR \$B7A5 Den Umrechnungswert in OP1 holen B9B4: 20 B9 B8 JSR \$B8B9 < Cr> B9B7: A9 24 LDA # \$24 Akku mit <\$> Zeichen laden B9B9: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben B9BC: A5 62 LDA * \$62 Lade Hi des 3 Byte-Umrechnungswerte B9BE: F0 07 BEQ \$B9C7 Bei \$00, führende Nullen unterdrücke B9C0: 20 D2 B8 JSR \$B8D2 Akku in 2 Byte ASCII Code: Hi=A, Lo=B9C3: 8A TXA ASCII Code für Lo Tetrade in Akku B9C4: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B9B1: 20 A5 B7 JSR \$B7A5 Den Umrechnungswert in OP1 holen B9B4: 20 B9 B8 JSR \$B8B9 <cr> B9B7: A9 24 LDA # \$24 Akku mit <\$> Zeichen laden B9B9: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben B9BC: A5 62 LDA * \$62 Lade Hi des 3 Byte-Umrechnungswerte B9BE: F0 07 BEQ \$B9C7 Bei \$00, führende Nullen unterdrücke B9C0: 20 D2 B8 JSR \$B8D2 Akku in 2 Byte ASCII Code: Hi=A, Lo=B9C3: 8A TXA ASCII Code für Lo Tetrade in Akku B9C4: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben</cr>
B9B4: 20 B9 B8 JSR \$B8B9
B9B4: 20 B9 B8 JSR \$B8B9
B9B7: A9 24 LDA # \$24 Akku mit <\$> Zeichen laden B9B9: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben B9BC: A5 62 LDA * \$62 Lade Hi des 3 Byte-Umrechnungswerte B9BE: F0 07 BEQ \$B9C7 Bei \$00, führende Nullen unterdrücke B9C0: 20 D2 B8 JSR \$B8D2 Akku in 2 Byte ASCII Code: Hi=A, Lo= B9C3: 8A TXA ASCII Code für Lo Tetrade in Akku B9C4: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B9B9:20 D2 FFJSR\$FFD2Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgebenB9BC:A5 62LDA* \$62Lade Hi des 3 Byte-UmrechnungswerteB9BE:F0 07BEQ\$B9C7Bei \$00, führende Nullen unterdrückeB9C0:20 D2 B8JSR\$B8D2Akku in 2 Byte ASCII Code: Hi=A, Lo=B9C3:8ATXAASCII Code für Lo Tetrade in AkkuB9C4:20 D2 FFJSR\$FFD2Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B9BC:A5 62LDA* \$62Lade Hi des 3 Byte-UmrechnungswerteB9BE:F0 07BEQ\$B9C7Bei \$00, führende Nullen unterdrückeB9C0:20 D2 B8JSR\$B8D2Akku in 2 Byte ASCII Code: Hi=A, Lo=B9C3:8ATXAASCII Code für Lo Tetrade in AkkuB9C4:20 D2 FFJSR\$FFD2Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B9BE:F0 07BEQ\$B9C7Bei \$00, führende Nullen unterdrückeB9C0:20 D2 B8JSR\$B8D2Akku in 2 Byte ASCII Code: Hi=A, Lo=B9C3:8ATXAASCII Code für Lo Tetrade in AkkuB9C4:20 D2 FFJSR\$FFD2Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B9C0:20 D2 B8JSR\$B8D2Akku in 2 Byte ASCII Code: Hi=A, Lo=B9C3:8ATXAASCII Code für Lo Tetrade in AkkuB9C4:20 D2 FFJSR\$FFD2Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B9C3: 8A TXA ASCII Code für Lo Tetrade in Akku B9C4: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B9C4: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
R9C7: A5 60 LDA * \$60 Lade Lo des 3 Ryte-Umrechnungswerte
B9C9: A6 61 LDX * \$61 Lade Mi des 3 Byte-Umrechnungswerte
B9CB: 20 9F B8 JSR \$B89F Diese als 4 ASCII Zeichen ausgeben
B9CE: 20 B9 B8 JSR \$B8B9 <cr> <esc-q> <blank> ausgeben</blank></esc-q></cr>
B9D1: A9 2B LDA # \$2B Akku mit <+> Zeichen laden
B9D3: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B9D6: 20 07 BA JSR \$BA07 Konvertiere OP1 in Dezimalzahl
B9D9: A9 00 LDA # \$00 KZ für führende Nullen unterdrücken
B9DB: A2 08 LDX # \$08 8 Ziffern sind auszugeben
B9DB: A2 08 LDX # \$08 8 Ziffern sind auszugeben B9DD: A0 03 LDY # \$03 Je 4 Bits bilden eine Ausgabeziffer
B9DD: AO 03 LDY # \$03 Je 4 Bits bilden eine Ausgabeziffer

BA43: 10 D7

BPL \$BA1C

bis alle Steps abgearbeitet sind

B9E7:	20	D2	FF	JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B9EA:	A9	00		LDA	# \$00	KZ für führende Nullen unterdrücken
B9EC:	A2	80		LDX	# \$08	8 Ziffern sind auszugeben
B9EE:	A0	02		LDY	# \$02	Je 3 Bits bilden eine Ausgabeziffer
B9F0:	20	47	BA	JSR	\$BA47	AAO-AA3 als Oktalzahl ausgeben
B9F3:	20	B9	B8	JSR	\$B8B9	<cr> <esc-q> <blank> ausgeben</blank></esc-q></cr>
B9F6:	A9	25		LDA	# \$25	Akku mit <%> Zeichen laden
B9F8:	20	D2	FF	JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
B9FB:	A9	00		LDA	# \$00	KZ für führende Nullen unterdrücken
B9FD:	A2	18		LDX	# \$18	18 Ziffern sind auszugeben
B9FF:	A0	00		LDY	# \$00	Je 1 Bit bildet eine Ausgabeziffer
BA01:	20	47	BA	JSR	\$BA47	AAO-AA3 als Dualzahl ausgeben
BA04:	4C	8B	В0	JMP	\$B08B	Springe in Eingabe-Warteschleife
*****	***	***	****	****	*****	Den OP1-Inhalt in eine 8stellige
						Dezimalzahl in AAO-AA4 umwandeln
BA07:	20	01	B9	JSR	\$B901	Kopieren des OP1 Inhalts nach OP3
BAOA:	A9	00		LDA	# \$00	Den Bereich von AAO-AA3 für die
BAOC:	A2	07		LDX	# \$07	aufbereitete Dezimalzahl löschen
BAOE:	9D	A0	OA	STA	\$0AAO,X	Den Bereich AA4-AA7 als Hilfszähler
BA11:	CA			DEX		für die Dezimalwandlung löschen.
BA12:	10	FA		BPL	\$BA0E	Die Einerstelle des Hilfszählers
BA14:	EE	A7	OA	INC	\$0AA7	mit <1> initialisieren
BA17:	A0	17		LDY	# \$17	Schleifenzähler für Umwandlungssteps
BA19:	80			PHP		Dezimal + Interrupt Status sichern
BA1A:	78			SEI		Alle System-Interrupts verhindern
BA1B:	F8			SED		Dezimale Betriebsart einschalten
BA1C:	46	68		LSR	* \$68	Den 3 Byte-Ausgangswert
BA1E:	66	67		ROR	# \$67	im Operanden (OP3)
BA20:	66	66		ROR	# \$66	durch <2> dividieren
BA22:	90	0F		BCC	\$BA33	Kein Rest, dann Skip Dezimaladdition
BA24:	18			CLC		Carry für Dezimaladdition löschen
BA25:	A2	03		LDX	# \$03	Wenn bei der Division ein Rest
BA27:	BD	A4	OA	LDA	\$0AA4,X	aufgetreten ist, dann addiere den
BAZA:	7D	A0	OA	ADC	\$0AAO,X	Inhalt des 4-Byte-Hilfszählers,
BA2D:	9D	A0	OA	STA	\$0AAO,X	dessen Inhalt jeweils 2er Potenzen
BA30:	CA			DEX		sind, zum Inhalt des 4-Byte-Ausgabe-
BA31:	10	F4		BPL	\$BA27	speichers. (4 Byte = 8 Ziffern)
BA33:	18			CLC		Carry für Dezimaladdition löschen
BA34:	A2	03		LDX	# \$03	Multipliziere den Inhalt
BA36:	BD	A4	OA	LDA	\$0AA4,X	des 4 Byte Hilfszählers mit dem
BA39:	7D	A4	OA	ADC	\$0AA4,X	Faktor <2>. Somit ist der Inhalt
вазс:	9D	A4	OA	STA	\$0AA4,X	des Hilfszählers immer die entsp.
BA3F:	CA			DEX		2er Potenz des Bits, das im OP3
BA40:	10	F4		BPL	\$BA36	Operanden gerade bearbeitet wird.
BA42:	88			DEY		Schleifenzähler um 1 vermindern,

BA45:	28			PLP		entspricht einem SED und CLI Befehl
BA46:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	*****	*****	Den 3-Byte-OP1-Operanden in den
						4-Byte-Ausgabeoperanden OPA wandeln
BA47:	48			PHA		Akku-Inhalt auf Stack sichern
BA48:	A5			LDA	* \$60	Inhalt des OP1 Lo Bytes
BA4A:	8D	A2	0A	STA	\$0AA2	in OPA Middle-Lo kopieren
BA4D:	A5	61		LDA	* \$61	Inhalt des OP1 Mi Bytes
BA4F:	8D	A1	OA	STA	\$0AA1	in OPA Middle-Hi kopieren
BA52:	A5	62		LDA	* \$62	Inhalt des OP1 Hi Bytes
BA54:	8D	A0	OA	STA	\$0AA0	in OPA High kopieren
BA57:	A9	00		LDA	# \$00	Akku mit \$00 initialisieren und
BA59:	8D	A3	OA	STA	\$0AA3	in OPA Low kopieren
BA5C:	68			PLA		Akku Inhalt vom Stack zurückholen
*****	***	***	****	****	*****	Ausgabe des OPA-Operanden entsp.
						der Vorgabe im X-Reg und Y-Reg
BA5D:	8D	B4	OA	STA	\$0AB4	Flag für Nullunterdrückung setzen
BA60:	80	В6	OA	STY	\$0AB6	Bitzahl für 1 Ausgabeziffer sichern
BA63:	AC	В6	OA	LDY	\$0AB6	Bitzahl für 1 Ausgabeziffer holen
BA66:	A9	00		LDA	# \$00	Akku als Ausgabespeicher initial.
BA68:	0E	A3	OA	ASL	\$0AA3	Den Inhalt des 4-Byte
BA6B:		A2		ROL	\$0AA2	Ausgabeoperanden um eine
BA6E:		A1		ROL	\$0AA1	Bitposition nach links
BA71:		AO		ROL	\$0AA0	verschieben. Das herausgeschobene
BA74:	2A			ROL	A	höchstwertigste Bit im Akku sichern
BA75:	88			DEY		Bitzähler für 1 Ausgabeziffer - 1
BA76:	-	F0		BPL	\$BA68	Schleifen bis eine Ziffer im Akku
BA78:	A8			TAY	457100	Wert der Ausgabeziffer in Y sichern
BA79:		09		BNE	\$BA84	Wert ungleich O, dann ausgeben
BA7B:		01		CPX	# \$01	Prüfe, ob es die 1er Stelle ist
BA7D:		05		BEQ	\$BA84	Ja, Ziffer auf jeden Fall ausgeben
BA7F:		B4	ΩΔ	LDY	\$0AB4	Flag für Nullunterdrückung laden
BA82:		08	UA	BEQ	\$BA8C	Noch aktiv, dann 0 nicht ausgeben
BA84:		B4	0.4	INC	\$0AB4	Nullunterdrückung abschalten
BA87:		30	UA	ORA	# \$30	ASCII Wert d. Ausgabeziffer erzeugen
BA89:		D2			\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
		UZ	r r	JSR	⊕FFUZ	
BASC:	CA	D/		DEX	¢0.447	Schleifenzähler für Anz. d. Ziffern
BA8D:	-	D4		BNE	\$BA63	Nicht 0, dann nächste Ziffer ausgeb.
BA8F:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	***	***	***	*****	*****	Monitor Befehl: a (Disc Command)
					45.05	47 C
BA90:		03		BNE	\$BA95	KZ für Geräteadresse vorhanden
BA92:	A2	80		LDX	# \$08	Setze Standardgeräteadresse Floppy 8

BA94:	20	.Byte \$2C	Skip nach \$BA97
*****	*****	****	* Disc-Command-Routine mit Parameter
			für Geräteadresse
			Tal del'accadi esse
BA95:	A6 60	LDX * \$60	Geräteadresse aus OP1 Adr-Lo holen
BA97:	E0 04	CPX # \$04	Geräteadresse kleiner 4 ist ungültig
BA99:	90 65	BCC \$BB00	ausgeben und in E-Warteschleife
BA9B:	E0 1F	CPX # \$1F	Geräteadresse größer 30 ist ungültig
BA9D:	B0 61	BCS \$BB00	<pre><?> ausgeben und in E-Warteschleife</pre>
BA9F:	86 60	STX * \$60	Geräteadresse in OP1-Adr-Lo sichern
BAA1:	A9 00	LDA # \$00	Bank Nr. f. LSV und Dateinamen laden
BAA3:	85 62	STA * \$62	und in OP1-Bank-Byte sichern
BAA5:	85 B7	STA * \$B7	Länge des Dateinamens auf O setzen
BAA7:	AA	TAX	Akku+X-Reg f. SETBNK Routine löschen
BAA8:	20 68 F	F JSR \$FF68	Kernal SETBNK: Bank Nr.f.LSV+Datnam.
BAAB:	20 E9 B	8 JSR \$B8E9	Lese ein Zeichen aus Eingabe-Buffer
BAAE:	C6 7A	DEC * \$7A	Displ. Zeiger E-Buf -1 (wie CHRGOT)
BABO:	C9 24	CMP # \$24	Ist gelesenes Zeichen ein <\$> ?
BAB2:	FO 4F	BEQ \$BB03	Ja, dann Directory ausgeben
BAB4:	A9 00	LDA # \$00	Logische Dateinummer (0) in Akku
BAB6:	A6 60	LDX * \$60	Geräteadresse aus OP1 Adr-Lo holen
BAB8:	AO OF	LDY # \$0F	Sekundäradresse (15) setzen
BABA:	20 BA F	F JSR \$FFBA	Kernal SETLFS: Setze Dateiparameter
BABD:	20 CO F	F JSR \$FFC0	Kernal OPEN: Datei öffnen
BACO:	B0 32	BCS \$BAF4	Fehler beim OPEN, dann CLRCH u. Exit
BAC2:	A2 00	LDX # \$00	Logische Datei (O) a. Ausgabe setzen
BAC4:	20 C9 F	F JSR \$FFC9	Kernal CKOUT: Ausgabekanal setzen
BAC7:	B0 2B	BCS \$BAF4	Wenn Fehler aufgetreten, dann Exit
BAC9:	A6 7A	LDX * \$7A	Displ. Zeiger auf E-Buffer holen
BACB:	E6 7A	INC * \$7A	und auf nächstes Zeichen hochsetzen
BACD:	BD 00 0	2 LDA \$0200,	X Zeichen aus E-Buffer,Displ. lesen
BAD0:	FO 05	BEQ \$BAD7	Bei Bef-End Befehlskanal schließen
BAD2:	20 D2 F	F JSR \$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
BAD5:	90 F2	BCC \$BAC9	OK, dann nächstes Zeichen ausgeben
BAD7:	20 CC F	F JSR \$FFCC	Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen
BADA:	20 B4 B	8 JSR \$B8B4	Zeilenvorschub + Clear Rest of Line
BADD:	A2 00	LDX # \$00	Logische Datei (0) a. Eingabe setzen
BADF:	20 C6 F	F JSR \$FFC6	Kernal CHKIN: Eingabekanal setzen
BAE2:	BO 10	BCS \$BAF4	Wenn Fehler aufgetreten, dann Exit
BAE4:	20 CF F		Kernal BASIN: Ein Zeichen einlesen
BAE7:	20 D2 F		Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
BAEA:	C9 OD	CMP # \$0D	Wurde <cr> ausgegeben ?</cr>
BAEC:	F0 06	BEQ \$BAF4	Ja, dann CLRCH und Exit Routine
BAEE:	A5 90	LDA * \$90	System STATUS in Akku laden
BAFO:	29 BF	AND # \$BF	Bit 6 (= Dateiende) ausmaskieren
BAF2:	FO FO	BEQ \$BAE4	Kein Fehler, dann weiter einlesen
BAF4:	20 CC F	F JSR \$FFCC	Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen

BAF7:	A9	00		LDA	# \$00	Logische Datei (0) ganz schließen
BAF9:	38			SEC		Carry für CLOSE Routine setzen
BAFA:	20	C3	FF	JSR	\$FFC3	Kernal CLOSE: Datei schließen
BAFD:	4C	8B	B0	JMP	\$B08B	Springe in Eingabe Warteschleife
BB00:	4C	BC	BO	JMP	\$BOBC	Ausgeben und zur E-Warteschleife
			e de de de se	to the alterate when alter	*****	Davis ("- Disc Commed Disable
*****	***	***	****	*****	*****	Routine für Disc Command Direktory
BB03:	Α0	FF		LDY	# \$FF	Längenzähler Dateiname a1 setzen
BB05:	A6	7A		LDX	* \$7A	Displ. Zeiger auf E-Buffer holen
BB07:	CA			DEX		und auf vorheriges Zeichen setzen
BB08:	C8			INY		Längenzähler für Dateiname erhöhen
BB09:	E8			INX		Displ. Zeiger auf nächstes Zeichen
BBOA:	BD	00	02	LDA	\$0200,X	Zeichen aus E-Buffer, Displ. lesen
BBOD:	D0	F9		BNE	\$BB08	Kein Bef-End, dann nächstes Zeichen
BBOF:	98			TYA		Länge des Dateinamens in A kopieren
BB10:	A6	7A		LDX	* \$7A	Adr-Lo des Dateinamens in X-Reg
BB12:	A0	02		LDY	# \$02	Adr-Hi des Dateinamens in Y-Reg
BB14:	20	BD	FF	JSR	\$FFBD	Kernal SETNAM: Setze Dateinamen
BB17:	A9	00		LDA	# \$00	Logische Dateinummer (0) in Akku
BB19:	A6	60		LDX	* \$60	Geräteadresse aus OP1 Adr-Lo holen
BB1B:	A0	60		LDY	# \$60	Sekundäradresse (96) setzen
BB1D:	20	BA	FF	JSR	\$FFBA	Kernal SETLFS: Setze Dateiparameter
BB20:	20	CO	FF	JSR	\$FFC0	Kernal OPEN: Datei öffnen
BB23:	B0	CF		BCS	\$BAF4	Wenn Fehler aufgetreten, dann Exit
BB25:	A2	00		LDX	# \$00	Logische Datei (0) a. Eingabe setzen
BB27:	20	C6	FF	JSR	\$FFC6	Kernal CHKIN: Eingabekanal setzen
BB2A:	20	B4	B8	JSR	\$B8B4	Zeilenvorschub + Clear Rest of Line
BB2D:	A0	03		LDY	# \$03	Zähler, um die ersten 6 Directory
BB2F:	84	63		STY	* \$63	Bytes zu überlesen
BB31:	20	CF	FF	JSR	\$FFCF	Kernal BASIN: Ein Zeichen einlesen
BB34:	85	60		STA	* \$60	Dir-Zeichen in OP1 Adr-Lo sichern
BB36:	A5	90		LDA	* \$90	System STATUS in Akku laden
BB38:	D0	BA		BNE	\$BAF4	Wenn Fehler aufgetreten, dann Exit
ввза:	20	CF	FF	JSR	\$FFCF	Kernal BASIN: Ein Zeichen einlesen
BB3D:	85	61		STA	* \$61	Dir-Zeichen in OP1 Adr-Hi sichern
BB3F:	A5	90		LDA	* \$90	System STATUS in Akku laden
BB41:	D0	B1		BNE	\$BAF4	Ist hier KZ für Dir-Ende,dann Exit
BB43:	C6	63		DEC	* \$63	Dir-Bytes Skip Zähler runterzählen
BB45:	D0	EA		BNE	\$BB31	Nicht O, weitere Dir-Bytes überlesen
BB47:	20	07	BA	JSR	\$BA07	Aufbereiten und ausgeben des OP1
BB4A:	A9	00		LDA	# \$00	Inhalts in dezimaler Form. Gibt
BB4C:	A2	80		LDX	# \$08	hier die Länge eines Directory
BB4E:		03		LDY	# \$03	Eintrages und die Anzahl der
BB50:	20	5D	BA	JSR	\$BA5D	freien Blöcke aus.
BB53:	A9	20		LDA	# \$20	Akku mit <blank> Zeichen laden</blank>
BB55:	20	D2	FF	JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
BB58:	20	CF	FF	JSR	\$FFCF	Kernal BASIN: Ein Zeichen einlesen

BB5B: F0 09 BEQ \$B866 \$0 system STATUS in X-Reg laden BB5F: D0 93 BBE \$B8AF4 Wenn Fehler aufgetreten, dann Exit BB61: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Wenn Fehler aufgetreten, dann Exit BB64: 20 F2 BCC \$B858 Nächstes Zeichen der Dir Zeile ausg. B869: 20 E1 FF JSR \$FFE1 Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen B860: F0 86 BEQ \$BAF4 Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. B860: 10 BD BNE \$BB2F Unbedingter Sprung zum Dir lesen ***********************************						
B85F: D0 93 BNE \$BAF4 Wenn Fehler aufgetreten, dann Exit B861: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben B866: 20 B4 B8 JSR \$8884 Zeilenvorschub + Clear Rest of Line B869: 20 E1 FF JSR \$FFE1 Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen B860: 20 B0 BBE \$B8FFE1 Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen B860: 20 LDY # \$02 Zähler für 4 Dir Bytes überlesen B870: D0 BD BNE \$BB2F Unbedingter Sprung zum Dir lesen ***********************************	BB5B:	FO 09		BEQ	\$BB66	\$0 ist KZ f. 1 Dir Zeile komplett
B85F: D0 93 BNE \$BAF4 Wenn Fehler aufgetreten, dann Exit B861: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben B866: 20 B4 B8 JSR \$8884 Zeilenvorschub + Clear Rest of Line B869: 20 E1 FF JSR \$FFE1 Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen B860: 20 B0 BBE \$B8FFE1 Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen B860: 20 LDY # \$02 Zähler für 4 Dir Bytes überlesen B870: D0 BD BNE \$BB2F Unbedingter Sprung zum Dir lesen ***********************************	BB5D:	A6 90		LDX	* \$90	System STATUS in X-Reg laden
B861: 20 D2 FF JSR \$FFD2 Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben B864: 90 F2 BCC \$8858 Nächstes Zeichen der Dir Zeile ausg. B866: 20 B4 B8 JSR \$FFE1 Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen B86C: F0 86 BEQ \$8AF4 Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. B86E: A0 02 LDY # \$02 Zähler für 4 Dir Bytes überlesen B870: D0 BD BNE \$BBEF Unbedingter Sprung zum Dir lesen ***********************************						
B864: 90 F2 BCC \$8858 Nächstes Zeichen der Dir Zeile ausg. B866: 20 84 88 JSR \$8884 Zeilenvorschub + Clear Rest of Line B869: 20 E1 FF JSR \$FFE1 Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen B860: 70 86 BEQ \$8A74 Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. B861: A0 02 LDY # \$02 Zähler für 4 Dir Bytes überlesen B870: D0 BD BNE \$8B2F Unbedingter Sprung zum Dir Lesen ***********************************						
B866: 20 B4 B8 JSR \$B884 Zeilenvorschub + Clear Rest of Line B869: 20 E1 FF JSR \$FFE1 Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen B860: 70 86 BEQ \$BAF4 Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. B870: D0 BD BNE \$BB2F Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. B870: D0 BD BNE \$BB2F Unbedingter Sprung zum Dir Lesen ***********************************						
BB69: 20 E1 FF JSR \$FFE1 Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen BB6C: F0 86 BEQ \$B8F4 Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. Zähler für 4 Dir Bytes überlesen Unbedingter Sprung zum Dir lesen Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. Zähler für 4 Dir Bytes überlesen Unbedingter Sprung zum Dir lesen Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. Zähler für 4 Dir Bytes überlesen Unbedingter Sprung zum Dir lesen Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. Zähler für 4 Dir Bytes überlesen Unbedingter Sprung zum Dir lesen Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. Zähler für 4 Dir Bytes überlesen Unbedingter Sprung zum Dir lesen Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. Zähler für 4 Dir Bytes überlesen Unbedingter Sprung zum Dir lesen Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. Zähler für 4 Dir Bytes überlesen Unbedingter Sprung zum Dir lesen Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. Zähler für 4 Dir Bytes überlesen Unbedingter Sprung zum Dir lesen Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. Zähler für 4 Dir Bytes überlesen Unbedingter Sprung zum Dir lesen Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. Zähler für 4 Dir Bytes überlesen Unbedingter Sprung Editor - Routinen Füllster Bytes überlesen Unbedingter Sprung Editor Routine Intial isiert Bytes überlesen Unbedingter Sprung Editor Routine Intial isiert Bytes überlesen Unbedingter Sprung Editor IRQ-Routine Intial isiert Bytes überlesen Unbedingter Bytes Intial isiert Bytes Erweiterungen Window Setzt Linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters C030: FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen Zeilenanfänge Lo-Bytes C031: 40 68 90 88 E0 08 30 58 \$0478, \$0440, \$0428, \$0450 \$0431 80 48 D0 F8 20 48 70 98 \$0440, \$0518, \$0540						
BB6C: F0 86 BEQ \$BAF4 Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout. BB6E: A0 02 LDY # \$02 Zähler für 4 Dir Bytes überlesen BB70: D0 BD BNE \$BB2F Unbedingter Sprung zum Dir lesen ***********************************	BB66:			JSR	\$B8B4	
B86E: A0 02 LDY # \$02 Zähler für 4 Dir Bytes überlesen B870: D0 BD BNE \$BB2F Unbedingter Sprung zum Dir lesen ***********************************	BB69:	20 E1	FF	JSR	\$FFE1	
######################################	BB6C:	F0 86		BEQ	\$BAF4	Wenn Stop gedrückt, dann Exit Rout.
######################################	BB6E:	A0 02		LDY	# \$02	Zähler für 4 Dir Bytes überlesen
######################################	BB70:	DO BD		BNE	\$BB2F	
BB72: FF FF FF FF FF BFFE: 00 3A ***********************************	55101	00 00		5.12		the transfer of the transfer o
BB72: FF FF FF FF FF BFFE: 00 3A ***********************************	*****	*****	****	*****	*****	Ende des POM-Meniter Persichs
BFFB: FF FF FF BFFE: 00 3A ***********************************						Ende des Rom-Monitor Bereichs
BFFB: FF FF FF BFFE: 00 3A ***********************************						
######################################	BB72:					Füllwerte
**************************************	BFFB:		FF	FF FF		

C000: 4C 7B C0 JMP \$C07B CINT Initialisiert Editor + Screen C003: 4C 34 CC JMP \$CC34 DISPLAY Char in A, Farbe in X C006: 4C 34 C2 JMP \$C234 LP2 Holt ein Zeichen vom IRQ-Buffer C009: 4C 9B C2 JMP \$C29B LOOP5 Ein Zeichen vom Bildschirm C00C: 4C 2D C7 JMP \$C72D PRINT Vektor für Bildschirmausgabe C00F: 4C 5B CC JMP \$CC5B SCRORG Gibt Bildschirmbreite zurück C012: 4C 87 FC JMP \$FC87 KEY Tastaturabfrage C015: 4C 51 C6 JMP \$C651 REPEAT Wiederholung der TastLogik C018: 4C 6A CC JMP \$C057 CURSOR Bewegt 80 Zeichen Chip Cursor C018: 4C 57 CD JMP \$C9C1 ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz C021: 4C A2 CC JMP \$CC92 PFKEY Definiert eine Funktionstaste C024: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine C027: 4C OC CE JMP \$CC02 SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen C02A: 4C 2E CD JMP \$CA1B WINDOW Setzt linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters C030: FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************	BFFE:	00 3A				
C000: 4C 7B C0 JMP \$C07B CINT Initialisiert Editor + Screen C003: 4C 34 CC JMP \$CC34 DISPLAY Char in A, Farbe in X C006: 4C 34 C2 JMP \$C234 LP2 Holt ein Zeichen vom IRQ-Buffer C009: 4C 9B C2 JMP \$C29B LOOP5 Ein Zeichen vom Bildschirm C00C: 4C 2D C7 JMP \$C72D PRINT Vektor für Bildschirmausgabe C00F: 4C 5B CC JMP \$CC5B SCRORG Gibt Bildschirmbreite zurück C012: 4C 87 FC JMP \$FC87 KEY Tastaturabfrage C015: 4C 51 C6 JMP \$C651 REPEAT Wiederholung der TastLogik C018: 4C 6A CC JMP \$C057 CURSOR Bewegt 80 Zeichen Chip Cursor C018: 4C 57 CD JMP \$C9C1 ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz C021: 4C A2 CC JMP \$CC92 PFKEY Definiert eine Funktionstaste C024: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine C027: 4C OC CE JMP \$CC02 SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen C02A: 4C 2E CD JMP \$CA1B WINDOW Setzt linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters C030: FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************						
C000: 4C 7B C0 JMP \$C07B CINT Initialisiert Editor + Screen C003: 4C 34 CC JMP \$CC34 DISPLAY Char in A, Farbe in X C006: 4C 34 C2 JMP \$C234 LP2 Holt ein Zeichen vom IRQ-Buffer C009: 4C 9B C2 JMP \$C29B LOOP5 Ein Zeichen vom Bildschirm C00C: 4C 2D C7 JMP \$C72D PRINT Vektor für Bildschirmausgabe C00F: 4C 5B CC JMP \$CC5B SCRORG Gibt Bildschirmbreite zurück C012: 4C 87 FC JMP \$FC87 KEY Tastaturabfrage C015: 4C 51 C6 JMP \$C651 REPEAT Wiederholung der TastLogik C018: 4C 6A CC JMP \$CC6A PLOT Liest oder setzt Cursor-Pos. C01B: 4C 57 CD JMP \$CD57 CURSOR Bewegt 80 Zeichen Chip Cursor C01E: 4C C1 C9 JMP \$CC9C1 ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz C021: 4C A2 CC JMP \$CCA2 PFKEY Definiert eine Funktionstaste C024: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine C027: 4C 0C CE JMP \$CC02 SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen WINDOW Setzt linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters C030: FF FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************	*****	*****	****	*****	*****	Sprungtabelle für Editor-Routinen
C003: 4C 34 CC JMP \$CC34 C006: 4C 34 C2 JMP \$C234 C009: 4C 9B C2 JMP \$C234 C009: 4C 9B C2 JMP \$C298 C007: 4C 2D C7 JMP \$C72D C007: 4C 5B CC JMP \$C65B C012: 4C 87 FC JMP \$C651 C013: 4C 51 C6 JMP \$C651 C018: 4C 57 CD JMP \$C057 C018: 4C 57 CD JMP \$C057 C018: 4C 57 CD JMP \$C057 C018: 4C 6A CC JMP \$C057 C018: 4C 67 FC JMP \$C057 C018: 4C 67 FC JMP \$C058 C018: 4C 60 CC JMP \$C050 C018: 4C 60 CC JMP \$C050 C019: 4C 10 JMP \$C050 C020: 4C 10 JMP \$C05						sprangtabette far Eartor Roatmen
C003: 4C 34 CC JMP \$CC34 C006: 4C 34 C2 JMP \$C234 C009: 4C 9B C2 JMP \$C234 C009: 4C 9B C2 JMP \$C298 C007: 4C 2D C7 JMP \$C72D C007: 4C 5B CC JMP \$C65B C012: 4C 87 FC JMP \$C651 C013: 4C 51 C6 JMP \$C651 C018: 4C 57 CD JMP \$C057 C018: 4C 57 CD JMP \$C057 C018: 4C 57 CD JMP \$C057 C018: 4C 6A CC JMP \$C057 C018: 4C 67 FC JMP \$C057 C018: 4C 67 FC JMP \$C058 C018: 4C 60 CC JMP \$C050 C018: 4C 60 CC JMP \$C050 C019: 4C 10 JMP \$C050 C020: 4C 10 JMP \$C05	0000	10.70	00	1110	40070	CINT Initializate Editor / Company
CO06: 4C 34 C2 JMP \$C234						
C009: 4C 9B C2 JMP \$C29B LOOP5 Ein Zeichen vom Bildschirm C00C: 4C 2D C7 JMP \$C72D PRINT Vektor für Bildschirmausgabe C00F: 4C 5B CC JMP \$CC5B SCRORG Gibt Bildschirmbreite zurück C012: 4C 87 FC JMP \$FC87 KEY Tastaturabfrage C015: 4C 51 C6 JMP \$C651 REPEAT Wiederholung der TastLogik C018: 4C 6A CC JMP \$CC6A PLOT Liest oder setzt Cursor-Pos. C018: 4C 57 CD JMP \$CD57 CURSOR Bewegt 80 Zeichen Chip Cursor C018: 4C C1 C9 JMP \$CC9C1 ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz C021: 4C A2 CC JMP \$CCA2 PFKEY Definiert eine Funktionstaste C024: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine C027: 4C OC CE JMP \$CCDC INIT80 Initialisiert 80Zeichen C02A: 4C 2E CD JMP \$CD2E SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen C02D: 4C 1B CA JMP \$CA1B WINDOW Setzt Linke/obere bzw.	C003:			JMP		•
COOC: 4C 2D C7 JMP \$C72D PRINT Vektor für Bildschirmausgabe COOF: 4C 5B CC JMP \$CC5B SCRORG Gibt Bildschirmbreite zurück CO12: 4C 87 FC JMP \$FC87 KEY Tastaturabfrage CO15: 4C 51 C6 JMP \$C651 REPEAT Wiederholung der TastLogik CO18: 4C 6A CC JMP \$CC6A PLOT Liest oder setzt Cursor-Pos. CO18: 4C 57 CD JMP \$CD57 CURSOR Bewegt 80 Zeichen Chip Cursor CO18: 4C C1 C9 JMP \$CC9C1 ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz CO21: 4C A2 CC JMP \$CCA2 PFKEY Definiert eine Funktionstaste CO24: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine CO27: 4C OC CE JMP \$CCDC INIT80 Initialisiert 80Zeichen CO2A: 4C 2E CD JMP \$CD2E SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen CO2D: 4C 1B CA JMP \$CA1B WINDOW Setzt Linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters CO30: FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************	c006:	4C 34	C2	JMP	\$C234	LP2 Holt ein Zeichen vom IRQ-Buffer
COOF: 4C 5B CC JMP \$CC5B SCRORG Gibt Bildschirmbreite zurück CO12: 4C 87 FC JMP \$FC87 KEY Tastaturabfrage CO15: 4C 51 C6 JMP \$C651 REPEAT Wiederholung der TastLogik CO18: 4C 6A CC JMP \$CC6A PLOT Liest oder setzt Cursor-Pos. CO18: 4C 57 CD JMP \$CD57 CURSOR Bewegt 80 Zeichen Chip Cursor CO18: 4C C1 C9 JMP \$CC91 ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz CO21: 4C A2 CC JMP \$CC92 PFKEY Definiert eine Funktionstaste CO24: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine CO27: 4C OC CE JMP \$CC90 INIT80 Initialisiert 80Zeichen CO2A: 4C 2E CD JMP \$CD2E SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen CO2D: 4C 1B CA JMP \$CA1B WINDOW Setzt Linke/obere bzw.	C009:	4C 9B	C2	JMP	\$C29B	LOOP5 Ein Zeichen vom Bildschirm
C012: 4C 87 FC JMP \$FC87 KEY Tastaturabfrage C015: 4C 51 C6 JMP \$C651 REPEAT Wiederholung der TastLogik C018: 4C 6A CC JMP \$CC6A PLOT Liest oder setzt Cursor-Pos. C018: 4C 57 CD JMP \$CD57 CURSOR Bewegt 80 Zeichen Chip Cursor C018: 4C C1 C9 JMP \$C9C1 ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz C021: 4C A2 CC JMP \$CCA2 PFKEY Definiert eine Funktionstaste C024: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine C027: 4C OC CE JMP \$CEOC INIT80 Initialisiert 80Zeichen C02A: 4C 2E CD JMP \$CD2E SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen C02D: 4C 1B CA JMP \$CA1B WINDOW Setzt Linke/obere bzw.	C00C:	4C 2D	C7	JMP	\$C72D	PRINT Vektor für Bildschirmausgabe
C012: 4C 87 FC JMP \$FC87 KEY Tastaturabfrage C015: 4C 51 C6 JMP \$C651 REPEAT Wiederholung der TastLogik C018: 4C 6A CC JMP \$CC6A PLOT Liest oder setzt Cursor-Pos. C018: 4C 57 CD JMP \$CD57 CURSOR Bewegt 80 Zeichen Chip Cursor C018: 4C C1 C9 JMP \$C9C1 ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz C021: 4C A2 CC JMP \$CCA2 PFKEY Definiert eine Funktionstaste C024: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine C027: 4C OC CE JMP \$CEOC INIT80 Initialisiert 80Zeichen C02A: 4C 2E CD JMP \$CD2E SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen C02D: 4C 1B CA JMP \$CA1B WINDOW Setzt Linke/obere bzw.	COOF:	4C 5B	CC	JMP	\$CC5B	SCRORG Gibt Bildschirmbreite zurück
C015: 4C 51 C6 JMP \$C651 REPEAT Wiederholung der TastLogik C018: 4C 6A CC JMP \$CC6A PLOT Liest oder setzt Cursor-Pos. C018: 4C 57 CD JMP \$CD57 CURSOR Bewegt 80 Zeichen Chip Cursor C018: 4C C1 C9 JMP \$C9C1 ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz C021: 4C A2 CC JMP \$CCA2 PFKEY Definiert eine Funktionstaste C024: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine C027: 4C OC CE JMP \$CCDC INIT80 Initialisiert 80Zeichen C02A: 4C 2E CD JMP \$CD2E SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen C02D: 4C 1B CA JMP \$CA1B WINDOW Setzt Linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters C030: FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************						
C018: 4C 6A CC JMP \$CC6A PLOT Liest oder setzt Cursor-Pos. C018: 4C 57 CD JMP \$CD57 CURSOR Bewegt 80 Zeichen Chip Cursor C018: 4C C1 C9 JMP \$C9C1 ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz C021: 4C A2 CC JMP \$CCA2 PFKEY Definiert eine Funktionstaste C024: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine C027: 4C OC CE JMP \$CE0C INIT80 Initialisiert 80Zeichen C02A: 4C 2E CD JMP \$CD2E SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen C02D: 4C 1B CA JMP \$CA1B WINDOW Setzt linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters C030: FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************						
C01B: 4C 57 CD JMP \$CD57 CURSOR Bewegt 80 Zeichen Chip Cursor C01E: 4C C1 C9 JMP \$C9C1 ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz C021: 4C A2 CC JMP \$CCA2 PFKEY Definiert eine Funktionstaste C024: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine C027: 4C OC CE JMP \$CEOC INIT80 Initialisiert 80Zeichen C02A: 4C 2E CD JMP \$CD2E SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen WINDOW Setzt linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters C030: FF FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************						
C01E: 4C C1 C9 JMP \$C9C1 ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz C021: 4C A2 CC JMP \$CCA2 PFKEY Definiert eine Funktionstaste C024: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine C027: 4C OC CE JMP \$CEOC INIT80 Initialisiert 80Zeichen C02A: 4C 2E CD JMP \$CD2E SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen C02D: 4C 1B CA JMP \$CA1B WINDOW Setzt linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters C030: FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************						
C021: 4C A2 CC JMP \$CCA2 PFKEY Definiert eine Funktionstaste C024: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine C027: 4C OC CE JMP \$CEOC INIT80 Initialisiert 80Zeichen C02A: 4C 2E CD JMP \$CD2E SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen C02D: 4C 1B CA JMP \$CA1B WINDOW Setzt linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters C030: FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************						
C024: 4C 94 C1 JMP \$C194 IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine C027: 4C OC CE JMP \$CEOC INIT80 Initialisiert 80Zeichen C02A: 4C 2E CD JMP \$CD2E SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen C02D: 4C 1B CA JMP \$CA1B WINDOW Setzt linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters C030: FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************	C01E:	4C C1	C9	JMP	\$C9C1	ESCAPE Ausgabe einer Esc-Sequenz
C027: 4C OC CE	C021:	4C A2	CC	JMP	\$CCA2	PFKEY Definiert eine Funktionstaste
C02A: 4C 2E CD JMP \$CD2E SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen WINDOW Setzt linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters C030: FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************	C024:	4C 94	C1	JMP	\$C194	IRQ Einsprung Editor IRQ-Routine
CO2D: 4C 1B CA JMP \$CA1B WINDOW Setzt linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters CO3O: FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************	C027:	4C 0C	CE	JMP	\$CEOC	INIT80 Initialisiert 80Zeichen
CO2D: 4C 1B CA JMP \$CA1B WINDOW Setzt linke/obere bzw. rechte/untere Ecke des Fensters CO3O: FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen **********************************	C024 -	4C 2F	CD	JMP	\$CD2F	SWAPPER Tauscht 40/80 Zeichen
rechte/untere Ecke des Fensters C030: FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen *************************** Zeilenanfänge Lo-Bytes C033: 00 28 50 78 A0 C8 F0 18 \$0400, \$0428, \$0450 \$038: 40 68 90 B8 E0 08 30 58 \$0478, \$0440, \$0408 \$0408 \$0478, \$0440, \$0408 \$0478, \$04400, \$0408 \$040				-		
C030: FF FF FF FF Frei für künftige Erweiterungen ************************ Zeilenanfänge Lo-Bytes C033: 00 28 50 78 A0 C8 F0 18 \$0400, \$0428, \$0450 \$038: 40 68 90 B8 E0 08 30 58 \$0478, \$0440, \$0408 \$0408 \$043: 80 A8 D0 F8 20 48 70 98 \$04F0, \$0518, \$0540	COZD:	46 16	CA	JMP	DUALD	
***************************** Zeilenanfänge Lo-Bytes C033: 00 28 50 78 A0 C8 F0 18 \$0400, \$0428, \$0450 C03B: 40 68 90 B8 E0 08 30 58 \$0478, \$04A0, \$04C8 C043: 80 A8 D0 F8 20 48 70 98 \$04F0, \$0518, \$0540						rechte/untere Ecke des Fensters
***************************** Zeilenanfänge Lo-Bytes C033: 00 28 50 78 A0 C8 F0 18 \$0400, \$0428, \$0450 C03B: 40 68 90 B8 E0 08 30 58 \$0478, \$04A0, \$04C8 C043: 80 A8 D0 F8 20 48 70 98 \$04F0, \$0518, \$0540						
C033: 00 28 50 78 A0 C8 F0 18 \$0400, \$0428, \$0450 C03B: 40 68 90 B8 E0 08 30 58 \$0478, \$04A0, \$04C8 C043: 80 A8 D0 F8 20 48 70 98 \$04F0, \$0518, \$0540	c030:	FF FF	FF			Frei für künftige Erweiterungen
C033: 00 28 50 78 A0 C8 F0 18 \$0400, \$0428, \$0450 C03B: 40 68 90 B8 E0 08 30 58 \$0478, \$04A0, \$04C8 C043: 80 A8 D0 F8 20 48 70 98 \$04F0, \$0518, \$0540						
C03B: 40 68 90 B8 E0 08 30 58 \$0478, \$04A0, \$04C8 C043: 80 A8 D0 F8 20 48 70 98 \$04F0, \$0518, \$0540	*****	*****	***	*****	*****	Zeilenanfänge Lo-Bytes
C03B: 40 68 90 B8 E0 08 30 58 \$0478, \$04A0, \$04C8 C043: 80 A8 D0 F8 20 48 70 98 \$04F0, \$0518, \$0540						
C03B: 40 68 90 B8 E0 08 30 58 \$0478, \$04A0, \$04C8 C043: 80 A8 D0 F8 20 48 70 98 \$04F0, \$0518, \$0540	C033 -	00 28	50	78 40	C8 FO 18	\$0400 \$0428 \$0450
C043: 80 A8 D0 F8 20 48 70 98 \$04F0, \$0518, \$0540						
			-			
CU4B: CU \$0568, \$0590, \$0588			טט ו	10 20	40 /0 98	
133.27	CU4B:	CO				\$UDOB, \$UDYU, \$UDB8

*****	*****	*****	*****	Zeilenanfänge Hi-Bytes
C04C:	04 04	04 04 04	04 04 05	\$05E0, \$0608, \$0630
C054:		05 05 05		\$0658, \$0680, \$0688
C05C:		06 06 07		\$06D0, \$06F8, \$0720
C064:	07	00 00 01	01 01 01	\$0748, \$0770, \$0798, \$07C0
00011				20170, 20170, 20170, 20100
*****	*****	******	******	Zeichenausgabe- und Tastaturvektoren
c065:	B9 C7	(\$C7	7B9)	Einsprung: Zeichenausgabe mit Ctrl
c067:	05 C8	(\$C8	305)	Einsprung: Zeichenausgabe mit Shift
C069:	C1 C9	(\$C	PC1)	Einsprung: Zeichenausgabe mit Esc
C06B:	E1 C5	(\$C5	5E1)	Einsprung: Tastatur auswerten
C06D:	AD C6	(\$C6	SAD)	Einsprung: Tastendruck speichern
*****	*****	******	******	Zeiger auf Tastatur Decodiertabellen
C06F:	80 FA	(\$F#	(084	Tastatur Decodiertabelle 1a
c071:	D9 FA	(\$F#	AD9)	Tastatur Decodiertabelle 2a
c073:	32 FB	(\$FE	332)	Tastatur Decodiertabelle 3a
c075:	8B FB	(\$FE	38B)	Tastatur Decodiertabelle 4a
c077:	80 FA	(\$FA	(084	Tastatur Decodiertabelle 1a
c079:	E4 FB	(\$FE	3E4)	Tastatur Decodiertabelle 5a
*****	*****	******	*****	Kernal Routine: CINT
*****	*****	*****	****	Kernal Routine: CINT Initialisiere Editor und Bildschirm
***** C07B:	***** A9 03		# \$03	
		LDA		Initialisiere Editor und Bildschirm
C07B:	A9 03	LDA DD ORA	# \$03	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis
C07B:	A9 03 0D 00	LDA DD ORA DD STA	# \$03 \$DD00	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv
C07B: C07D: C080:	A9 03 0D 00 8D 00	LDA DD ORA DD STA LDA	# \$03 \$DD00 \$DD00	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern
C07B: C07D: C080: C083:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB	LDA DD ORA DD STA LDA AND	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters
C07B: C07D: C080: C083: C085:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01	LDA DD ORA DD STA LDA AND ORA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Daten-
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02	LDA DD ORA DD STA LDA AND ORA STA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087: C089:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02 85 01	LDA DD ORA DD STA LDA AND ORA STA FF JSR	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02 * \$01	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und wieder abspeichern
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087: C089: C08B:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02 85 01 20 CC	DD ORA DD STA LDA AND ORA STA FF JSR LDA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02 * \$01 \$FFCC	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und wieder abspeichern Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087: C089: C08B:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02 85 01 20 CC A9 00 20 80 85 D8	LDA DD ORA DD STA LDA AND ORA STA FF JSR LDA FC JSR STA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02 * \$01 \$FFCC # \$00	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und wieder abspeichern Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen Filter, Lautstärke und Eintrag in
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087: C089: C08B: C08E:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02 85 01 20 CC A9 00 20 80 85 D8 85 D7	LDA DD ORA DD STA LDA AND ORA STA FF JSR LDA FC JSR STA STA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02 * \$01 \$FFCC # \$00 \$FC80 * \$D8 * \$D7	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und wieder abspeichern Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen Filter, Lautstärke und Eintrag in Tabelle f.Logged in Cards rücksetzen
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087: C08B: C08E: C090: C093: C097:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02 85 01 20 CC A9 00 20 80 85 D8 85 D7 85 D0	DD ORA DD STA LDA AND ORA STA FF JSR LDA FC JSR STA STA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02 * \$01 \$FFCC # \$00 \$FC80 * \$D8 * \$D7 * \$D0	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und wieder abspeichern Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen Filter, Lautstärke und Eintrag in Tabelle f.Logged in Cards rücksetzen Textbildschirmflag auf "Text" setzen 40/80 Zeichen Flag auf "40" setzen Tastaturpuffer Warteschlange löschen
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087: C08B: C08E: C090: C093: C097: C099:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02 85 01 20 CC A9 00 20 80 85 D8 85 D7 85 D0 85 D1	LDA DD ORA DD STA LDA AND ORA STA FF JSR LDA FC JSR STA STA STA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02 * \$01 \$FFCC # \$00 \$FC80 * \$D8 * \$D7 * \$D0 * \$D1	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und wieder abspeichern Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen Filter, Lautstärke und Eintrag in Tabelle f.Logged in Cards rücksetzen Textbildschirmflag auf "Text" setzen 40/80 Zeichen Flag auf "40" setzen Tastaturpuffer Warteschlange löschen Funktionstastenflag löschen
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087: C08B: C08E: C090: C093: C097: C099: C099:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02 85 01 20 CC A9 00 20 80 85 D8 85 D7 85 D0 85 D1 85 D6	LDA DD ORA DD STA LDA AND ORA STA FF JSR LDA FC JSR STA STA STA STA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02 * \$01 \$FFCC # \$00 \$FC80 * \$D8 * \$D7 * \$D0 * \$D1 * \$D6	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und wieder abspeichern Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen Filter, Lautstärke und Eintrag in Tabelle f.Logged in Cards rücksetzen Textbildschirmflag auf "Text" setzen 40/80 Zeichen Flag auf "40" setzen Tastaturpuffer Warteschlange löschen Funktionstastenflag löschen Tastatur Input/Get Flag zurücksetzen
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087: C08B: C090: C093: C097: C099: C099: C099: C090:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02 85 01 20 CC A9 00 20 80 85 D8 85 D7 85 D0 85 D1 85 D6 80 21	DD ORA DD STA LDA AND ORA STA FF JSR LDA FC JSR STA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02 * \$01 \$FFCC # \$00 \$FC80 * \$D8 * \$D7 * \$D0 * \$D1 * \$D6 \$0A21	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und wieder abspeichern Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen Filter, Lautstärke und Eintrag in Tabelle f.Logged in Cards rücksetzen Textbildschirmflag auf "Text" setzen 40/80 Zeichen Flag auf "40" setzen Tastaturpuffer Warteschlange löschen Funktionstastenflag löschen Tastatur Input/Get Flag zurücksetzen Pause (Ctrl-S) Flag zurücksetzen
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087: C089: C08E: C090: C093: C097: C099: C099: C090: C090: C090: C090:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02 85 01 20 CC A9 00 20 80 85 D8 85 D7 85 D0 85 D1 85 D6 8D 21 8D 26	LDA DD ORA DD STA LDA AND ORA STA FF JSR LDA FC JSR STA STA STA STA STA STA OA STA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02 * \$01 \$FFCC # \$00 \$FC80 * \$D8 * \$D7 * \$D0 * \$D1 * \$D6 \$0A21 \$0A26	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und wieder abspeichern Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen Filter, Lautstärke und Eintrag in Tabelle f.Logged in Cards rücksetzen Textbildschirmflag auf "Text" setzen 40/80 Zeichen Flag auf "40" setzen Tastaturpuffer Warteschlange löschen Funktionstastenflag löschen Tastatur Input/Get Flag zurücksetzen Pause (Ctrl-S) Flag zurücksetzen Flag Cursor in Blinkphase rücksetzen
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087: C089: C08E: C090: C093: C097: C099: C090: C090: C090: C090: C090: C000:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02 85 01 20 CC A9 00 20 80 85 D8 85 D7 85 D0 85 D1 85 D6 8D 21 8D 26 85 D9	DD ORA DD STA LDA AND ORA STA FF JSR LDA FC JSR STA STA STA STA STA OA STA STA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02 * \$01 \$FFCC # \$00 \$FC80 * \$D8 * \$D7 * \$D0 * \$D1 * \$D6 \$0A21 \$0A26 * \$D9	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und wieder abspeichern Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen Filter, Lautstärke und Eintrag in Tabelle f.Logged in Cards rücksetzen Textbildschirmflag auf "Text" setzen 40/80 Zeichen Flag auf "40" setzen Tastaturpuffer Warteschlange löschen Funktionstastenflag löschen Tastatur Input/Get Flag zurücksetzen Pause (Ctrl-S) Flag zurücksetzen Flag Cursor in Blinkphase rücksetzen Zeiger für Zeichensatz im RAM/ROM
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087: C089: C08B: C090: C093: C097: C099: C090: C090: C090: C090: C090: C000:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02 85 01 20 CC A9 00 20 80 85 D8 85 D7 85 D0 85 D1 85 D6 8D 21 8D 26 85 D9 8D 2E	LDA DD ORA DD STA LDA AND ORA STA FF JSR LDA FC JSR STA STA STA STA STA STA OA STA OA STA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02 * \$01 \$FFCC # \$00 \$FC80 * \$D8 * \$D7 * \$D0 * \$D1 * \$D6 \$0A21 \$0A26 * \$D9 \$0A2E	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und wieder abspeichern Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen Filter, Lautstärke und Eintrag in Tabelle f.Logged in Cards rücksetzen Textbildschirmflag auf "Text" setzen 40/80 Zeichen Flag auf "40" setzen Tastaturpuffer Warteschlange löschen Funktionstastenflag löschen Tastatur Input/Get Flag zurücksetzen Pause (Ctrl-S) Flag zurücksetzen Flag Cursor in Blinkphase rücksetzen Zeiger für Zeichensatz im RAM/ROM Basisadresse d. Bildschirm-Text-RAM
C07B: C07D: C080: C083: C085: C087: C089: C08E: C090: C093: C097: C099: C090: C090: C090: C090: C090: C000:	A9 03 0D 00 8D 00 A9 FB 25 01 09 02 85 01 20 CC A9 00 20 80 85 D8 85 D7 85 D0 85 D1 85 D6 8D 21 8D 26 85 D9	LDA DD ORA DD STA LDA AND ORA STA FF JSR LDA FC JSR STA STA STA STA STA STA STA OA STA OA STA LDA	# \$03 \$DD00 \$DD00 # \$FB * \$01 # \$02 * \$01 \$FFCC # \$00 \$FC80 * \$D8 * \$D7 * \$D0 * \$D1 * \$D6 \$0A21 \$0A26 * \$D9	Initialisiere Editor und Bildschirm Zwei höchstwertigen Bits v. Basis Video-Ram setzen, da LO-aktiv und wieder abspeichern Bit 2 des Datenrichtungsregisters löschen und danach Bit 1 des Datenrichtungsregisters setzen und wieder abspeichern Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen Filter, Lautstärke und Eintrag in Tabelle f.Logged in Cards rücksetzen Textbildschirmflag auf "Text" setzen 40/80 Zeichen Flag auf "40" setzen Tastaturpuffer Warteschlange löschen Funktionstastenflag löschen Tastatur Input/Get Flag zurücksetzen Pause (Ctrl-S) Flag zurücksetzen Flag Cursor in Blinkphase rücksetzen Zeiger für Zeichensatz im RAM/ROM

COAD:	A9	78		LDA	# \$78	Initialisierungswert Bit Map Basis
COAF:	8D	2D	OA	STA	\$0A2D	Bit Map Basis Zeiger initialisieren
COB2:	A9	80		LDA	# \$08	Initialisierungswert Attribut-RAM
COB4:	8D	2F	OA	STA	\$0A2F	Attribut-RAM-Basis initialisieren
COB7:	AD	4C	CO	LDA	\$C04C	Initialisierungswert (\$04) laden
COBA:	8D	3B	OA	STA	\$0A3B	PAL-System-Zeiger initialisieren
COBD:	A9	0A		LDA	# \$0A	Startwert d. Tastaturpuffergröße
COBF:	8D	20	OA	STA	\$0A20	Flag für Tastaturpuffergröße init.
COC2:	8D	28	OA	STA	\$0A28	Zählzeiger für blinkenden Cursor
COC5:	8D	27	OA	STA	\$0A27	Flag für Cursor-Blinkmodus
coc8:	8D	24	OA	STA	\$0A24	Flag: Tastenwiederholverzögerung
COCB:	A9	04		LDA	# \$04	Startwert für Zählgeschwindigkeit
COCD:	8D	23	OA	STA	\$0A23	Flag: Zählgeschwindigkeit Wiederhlg.
CODO:	20	83	C9	JSR	\$C983	TAB Positionen initialisieren
COD3:	8D	22	OA	STA	\$0A22	Flag für Tastenwiederholungszeiger
COD6:	OD	05	D5	ORA	\$D505	Das Fast-Seriell-Controll-Bit in das
COD9:	8D	05	D5	STA	\$D505	MCR der MMU einblenden
CODC:	A9	60		LDA	# \$60	Startwert für aktuellen Cursor Modus
CODE:	8D	2B	OA	STA	\$0A2B	Flag für aktuellen Cursor Modus
COE1:	A9	D0		LDA	# \$D0	Initialisierungswert für den System-
C0E3:	8D	34	OA	STA	\$0A34	zeiger: Zeile löschen/verschieben
C0E6:	A2	1A		LDX	# \$1A	Schleifenzähler f. Z-Page init.
C0E8:	BD	74	CE	LDA	\$CE74,X	ROM-Kopie der 40-Zeichen Bildschirm
COEB:	95	E0		STA	* \$E0,X	Startwerte in Z-Page kopieren
COED:	BD	8E	CE	LDA	\$CE8E,X	ROM-Kopie der 80-Zeichen Bildschirm
COFO:	9D	40	OA	STA	\$0A40,X	Startwerte ins RAM kopieren
COF3:	CA			DEX		Schleifenzähler um 1 vermindern
COF4:	10	F2		BPL	\$C0E8	Schleifen, bis alle Werte übertragen
COF6:		09		LDX	# \$09	Schleifenzähler für Page 3 init.
COF8:	BD	65	CO	LDA	\$C065,X	ROM Kopie der Zeichen- und Tastatur
COFB:	9D	34	03	STA	\$0334,X	Vektoren in den RAM Bereich kopieren
COFE:	CA			DEX		Schleifenzähler um 1 vermindern
COFF:	10	F7		BPL	\$C0F8	Schleifen, bis alle Werte übertragen
C101:	20	04	OA	BIT	\$0A04	Prüfe Bit 6 d. Initialisierungsflags
C104:	70	1E		BVS	\$C124	Bit gesetzt, dann Skip
C106:	A2	OB		LDX	# \$0B	Schleifenzähler für Page 3 init.
C108:	BD	6F	CO	LDA	\$C06F,X	ROM Kopie der Tastatur Dekodiertab.
C10B:	9D	3E	03	STA	\$033E,X	Vektoren in den RAM Bereich kopieren
C10E:	CA			DEX		Schleifenzähler um 1 vermindern
C10F:	10	F7		BPL	\$C108	Schleifen, bis alle Werte übertragen
C111:	A2	4C		LDX	# \$4C	Schleifenzähler für F-Tasten init.
C113:	BD	A8	CE	LDA	\$CEA8,X	ROM Kopie der F-Tasten Längen und
C116:	9D	00	10	STA	\$1000,X	Strings in RAM-Bereich kopieren
C119:	CA			DEX		Schleifenzähler um 1 vermindern
C11A:	10	F7		BPL	\$C113	Schleifen, bis alle Werte übertragen
C11C:	A9	40		LDA	# \$40	Bit 6 auf "ON" setzen und mit dem
C11E:	OD	04	OA	ORA	\$0A04	Initialisierungs Flag verknüpfen
C121:	8D	04	OA	STA	\$0A04	Ergebnis in Init. Flag ablegen

c124:		2E		JSR	\$CD2E	Umschalten des 40/80-Zeichen-Modus
c127:		83		JSR	\$C983	Rücksetzen der Tabulatoren
C12A:		24		JSR	\$CA24	Window=gesamter Bildschirm
C12D:		42		JSR	\$C142	CLR/HOME
c130:		2E		JSR	\$CD2E	Umschalten des 40/80-Zeichen-Modus
c133:		24		JSR	\$CA24	Window=gesamter Bildschirm
C136:		42		JSR	\$C142	CLR/HOME
C139:	2C	05	D5	BIT	\$D505	Teste, ob 40/80-Zeichen-Modus
c13c:	30			BMI	\$C141	getestet und springe, wenn 80
C13E:	20	2E	CD	JSR	\$CD2E	Umschalten des 40/80-Zeichen-Modus
C141:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Fenster löschen (CLR/HOME)
C142:	20	50	C1	JSR	\$C150	Cursor Home
C145:	20	5E	C1	JSR	\$C15E	Startadresse von Zeile X errechnen
c148:	20	A5	C4	JSR	\$C4A5	Lösche Zeile X
C14B:	E4	E4		CPX	* \$E4	Vergleiche mit unterer Fenstergrenze
C14D:	E8			INX		Erhöhe Zeilenzeiger
C14E:	90	F5		BCC	\$C145	Wenn untere Grenze nicht erreicht
*****	***	k skrakra	****	****	*****	Cursor Home im Fenster
C150:	A6	E5		LDX	* \$E5	Obere Fenstergrenze in X-Reg laden
C152:	86	EB		STX	* \$EB	aktuelle Cursor Zeile zurückschreib.
C154:	86	E8		STX	* \$E8	Als Starteingabezeile speichern
C156:	A4	E6		LDY	* \$E6	Linke Fenstergrenze in Y-Reg laden
C158:	84	EC		STY	* \$EC	Sichern der aktuellen Cursor Spalte
C15A:	84	E9		STY	* \$E9	und als Starteingabespalte
*****	***	***	****	****	*****	Adresse aktuelle Zeile setzen
C15C:	A6	EB		LDX	* \$EB	Hole aktuelle Cursor Zeile ins X-Reg
C15E:	BD	33	CO	LDA	\$C033,X	Hole Lo-Byte von Startzeile
c161:	24	D7		BIT	* \$D7	Teste 40/80-Zeichen-Modus
C163:	10	01		BPL	\$C166	Springe, wenn 40-Zeichen-Modus
C165:	OA			ASL	Α	sonst Adresse mal 2
C166:	85	E0		STA	* \$E0	Lo-Byte speichern
C168:	BD	4C	CO	LDA	\$C04C,X	Hole Hi-Byte der Startzeile
C16B:	29	03		AND	# \$03	Bits 2-7 ausmaskieren=X MOD 4
C16D:	24	D7		BIT	* \$D7	Teste 40/80-Zeichen-Modus
C16F:	10	06		BPL	\$C177	Springe, wenn 40-Zeichen-Modus
C171:	2A			ROL	Α	sonst shifte Übertrag ins Hi-Byte
c172:	OD	2E	OA	ORA	\$0A2E	und addiere zu Video-Startadresse
C175:	90	03		BCC	\$C17A	unbedingter Sprung nach \$C17A
C177:	0D	3B	OA	ORA	\$0A3B	Video-Startadresse bei 40 Zeichen
C17A:	85	E1		STA	* \$E1	Hi-Byte abspeichern

*****	******	******	Attribut-RAM-Adresse anpassen
c17c:	A5 E0	LDA * \$E0	Aktuelle Bildschirmzeile, Lo-Byte
C17E:	85 E2	STA * \$E2	nach Lo-Byte von Attribut-Adresse
c180:	A5 E1	LDA * \$E1	Hole Hi-Byte von akt. Bildschirmzeile
C182:	24 D7	BIT * \$D7	Teste auf 40/80-Zeichen-Modus
C184:	10 07	BPL \$C18D	40-Zeichen-Modus ist aktiv
C186:	29 07	AND # \$07	Bits 3-7 ausmaskieren
C188:	0'5 2F 0A	ORA \$0A2F	Addiere Attribut RAM-Basis
C18B:	DJ 04	BNE \$C191	Springe unbedingt
C18D:	29 03	AND # \$03	Bits 2-7 ausmaskieren
C18F:	09 D8	ORA # \$D8	Addiere Basis des Farb-RAMs
C191:	85 E3	STA * \$E3	Abspeichern des Attribut-Hi-Bytes
C193:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	*****	IRQ-Routine
			TRA ROUTINE
C194:	38	SEC	Setze Carry-Flag als FLAG
C195:	AD 19 DO	LDA \$D019	Lade IRR vom VIC
C198:	29 01	AND # \$01	Teste Rasterzeilen-Interrupt-Bit
C19A:	FO 07	BEQ \$C1A3	Wenn nicht gesetzt, dann Sprung
C19C:	8D 19 D0	STA \$D019	Löschen des Registers
C19F:	A5 D8	LDA * \$D8	Text/Grafik testen
C1A1:	C9 FF	CMP # \$FF	Wenn Grafik Bildschirm eingeschaltet
C1A3:	FO 6F	BEQ \$C214	dann in entsprechende Routine
C1A5:	2C 11 D0	BIT \$D011	Teste Steuerregister 1 des VIC
C1A8:	30 04	BMI \$C1AE	Hi-Byte Rasterzeile ist gesetzt
C1AA:	29 40	AND # \$40	Teste Extend-Color-Modus
C1AC:	DO 31	BNE \$C1DF	Ist gesetzt
C1AE:	38	SEC	Setze Carry als Flag
C1AF:		LDA * \$D8	Hole Text/Grafik-Modus
C1B1:		BEQ \$C1DF	Textmodus - Sprung
C1B3:		BIT * \$D8	Teste Text/Grafik-Modus
C1B5:		BVC \$C1BD	Bit 6=0 bedeutet keine Rasterzeilen
C1B7:		LDA \$0A34	IRQ. Sonst hole Rasterzeile und
C1BA:		STA \$D012	speichere erneut ab
C1BD:		LDA * \$01	Hole Datenrichtungsregister und
C1BF:		AND # \$FD	maskiere Bits O-1 aus
C1C1:		ORA # \$04	Setze Bit 2 des Registers
c1c3:	48	PHA	und rette Konfiguration auf Stack
C1C4:	AD 2D OA	LDA \$0A2D	Basisadresse der Grafik
C1C7:	48	PHA	Rette Basisadresse auf Stack
C1C8:	AD 11 D0	LDA \$D011	Hole Steuerregister 1 des VIC
C1CB:	29 7F	AND # \$7F	Übertrag Rasterzeile löschen und
C1CD:	09 20	ORA # \$20	Standard-Bitmap-Mode setzen
C1CF:	AB 16 DO	TAY	Steuerregister nach Y
C1D0:	AD 16 D0	LDA \$D016	Hole Steuerregister 2 des VIC
C1D3:	24 D8	BIT * \$D8	Teste Text/Grafik-Register

128 Intern

30 03	BMI \$C1DA	Multi-Color-Modus gesetzt
29 EF	AND # \$EF	Lösche Multi-Color-Bit
20	.Byte \$2C	Skip nach \$C1DC
09 10	ORA # \$10	Setze Multi-Color-Bit
AA	TAX	Steuerregister 2 nach X
DO 28	BNE \$C207	Springe unbedingt
******	*****	Textmodus
		Rasterzeile ist letzte Zeile
		Als Rasterzeile speichern
		Datenrichtungsregister holen
		Bit 1 des Registers setzen
		und Bit 2 löschen
		Bit 2 wird evtl. wieder gesetzt,
48	PHA	wenn CHARROM im RAM. Auf Stack
AD 2C OA	LDA \$0A2C	Basisadresse von Text/Grafik
48	PHA	auch auf Stack sichern
AD 11 DO	LDA \$D011	Hole Steuerregister des VIC
29 5F	AND # \$5F	Übertrag und Grafik löschen
A8	TAY	Steuerregister 1 nach Y
AD 16 D0	LDA \$D016	Hole Steuerregister 2 des VIC
29 EF	AND # \$EF	Lösche Multi-Color-Bit
AA	TAX	Steuerregister 2 nach X
B0 08	BCS \$C207	Carry gesetzt=nicht warten
A2 07	LDX # \$07	X ist Zähler für Warteschleife
CA	DEX	Erniedrige den Zähler
DO FD	BNE \$C201	und springe, wenn nicht Ende
EA	NOP	Noch zwei NOPs, um die Warteschleife
FΔ	NOP	zu perfektionieren
LA		
AA	TAX	Steuerregister 2 wieder nach X
AA	TAX	
AA		Steuerregister 2 wieder nach X Setzen der IRQ-Register
AA *******	TAX	Setzen der IRQ-Register
AA ***********************************	TAX ************************************	Setzen der IRQ-Register Hole Basisadresse zurück
AA ***********************************	TAX ************************************	Setzen der IRQ-Register Hole Basisadresse zurück und Basisadresse nach VIC
AA *********** 68 8D 18 D0 68	TAX ********** PLA STA \$D018 PLA	Setzen der IRQ-Register Hole Basisadresse zurück und Basisadresse nach VIC Hole Datenrichtungsregister von
AA ********* 68 8D 18 D0 68 85 01	TAX ********** PLA STA \$D018 PLA STA * \$01	Setzen der IRQ-Register Hole Basisadresse zurück und Basisadresse nach VIC Hole Datenrichtungsregister von Stack und abspeichern
AA ******** 68 8D 18 D0 68 85 01 8C 11 D0	TAX *********** PLA STA \$D018 PLA STA * \$01 STY \$D011	Setzen der IRQ-Register Hole Basisadresse zurück und Basisadresse nach VIC Hole Datenrichtungsregister von Stack und abspeichern Steuerregister 1 nach VIC
AA ******** 68 8D 18 D0 68 85 01 8C 11 D0 8E 16 D0	TAX *********** PLA STA \$D018 PLA STA * \$01 STY \$D011 STX \$D016	Setzen der IRQ-Register Hole Basisadresse zurück und Basisadresse nach VIC Hole Datenrichtungsregister von Stack und abspeichern Steuerregister 1 nach VIC und Steuerregister 2 nach VIC
AA ********* 68 8D 18 D0 68 85 01 8C 11 D0 8E 16 D0 BO 13	TAX *********** PLA STA \$D018 PLA STA * \$01 STY \$D011 STX \$D016 BCS \$C229	Setzen der IRQ-Register Hole Basisadresse zurück und Basisadresse nach VIC Hole Datenrichtungsregister von Stack und abspeichern Steuerregister 1 nach VIC und Steuerregister 2 nach VIC Wenn Carry gesetzt, dann Skip
AA ********* 68 8D 18 D0 68 85 01 8C 11 D0 8E 16 D0 BO 13 AD 30 D0	TAX *********** PLA STA \$D018 PLA STA * \$01 STY \$D011 STY \$D016 BCS \$C229 LDA \$D030	Setzen der IRQ-Register Hole Basisadresse zurück und Basisadresse nach VIC Hole Datenrichtungsregister von Stack und abspeichern Steuerregister 1 nach VIC und Steuerregister 2 nach VIC Wenn Carry gesetzt, dann Skip Hole 1/2 Mhz Taktregister
AA ********* 68 8D 18 D0 68 85 01 8C 11 D0 8E 16 D0 BO 13 AD 30 D0 29 01	TAX *********** PLA STA \$D018 PLA STA * \$01 STY \$D011 STX \$D016 BCS \$C229 LDA \$D030 AND # \$01	Hole Basisadresse zurück und Basisadresse nach VIC Hole Datenrichtungsregister von Stack und abspeichern Steuerregister 1 nach VIC und Steuerregister 2 nach VIC Wenn Carry gesetzt, dann Skip Hole 1/2 Mhz Taktregister maskiere relevantes Bit aus
AA ********* 68 8D 18 D0 68 85 01 8C 11 D0 8E 16 D0 B0 13 AD 30 D0 29 01 F0 0C	TAX *********** PLA STA \$D018 PLA STA * \$01 STY \$D011 STX \$D016 BCS \$C229 LDA \$D030 AND # \$01 BEQ \$C229	Hole Basisadresse zurück und Basisadresse nach VIC Hole Datenrichtungsregister von Stack und abspeichern Steuerregister 1 nach VIC und Steuerregister 2 nach VIC Wenn Carry gesetzt, dann Skip Hole 1/2 Mhz Taktregister maskiere relevantes Bit aus Springe, wenn 1 Mhz
AA ********* 68 8D 18 D0 68 85 01 8C 11 D0 8E 16 D0 B0 13 AD 30 D0 29 01 F0 0C A5 D8	TAX *********** PLA STA \$D018 PLA STA * \$01 STY \$D011 STX \$D016 BCS \$C229 LDA \$D030 AND # \$01 BEQ \$C229 LDA * \$D8	Hole Basisadresse zurück und Basisadresse nach VIC Hole Datenrichtungsregister von Stack und abspeichern Steuerregister 1 nach VIC und Steuerregister 2 nach VIC Wenn Carry gesetzt, dann Skip Hole 1/2 Mhz Taktregister maskiere relevantes Bit aus Springe, wenn 1 Mhz Hole Text/Grafik-Modus
AA ********* 68 8D 18 D0 68 85 01 8C 11 D0 8E 16 D0 B0 13 AD 30 D0 29 01 F0 0C A5 D8 29 40	PLA STA \$D018 PLA STA * \$01 STY \$D011 STX \$D016 BCS \$C229 LDA \$D030 AND # \$01 BEQ \$C229 LDA * \$D8 AND # \$40	Hole Basisadresse zurück und Basisadresse nach VIC Hole Datenrichtungsregister von Stack und abspeichern Steuerregister 1 nach VIC und Steuerregister 2 nach VIC Wenn Carry gesetzt, dann Skip Hole 1/2 Mhz Taktregister maskiere relevantes Bit aus Springe, wenn 1 Mhz Hole Text/Grafik-Modus Teste Rasterzeilen-Interrupt-Bit
AA ********* 68 8D 18 D0 68 85 01 8C 11 D0 8E 16 D0 B0 13 AD 30 D0 29 01 F0 0C A5 D8	TAX *********** PLA STA \$D018 PLA STA * \$01 STY \$D011 STX \$D016 BCS \$C229 LDA \$D030 AND # \$01 BEQ \$C229 LDA * \$D8	Hole Basisadresse zurück und Basisadresse nach VIC Hole Datenrichtungsregister von Stack und abspeichern Steuerregister 1 nach VIC und Steuerregister 2 nach VIC Wenn Carry gesetzt, dann Skip Hole 1/2 Mhz Taktregister maskiere relevantes Bit aus Springe, wenn 1 Mhz Hole Text/Grafik-Modus
	2C 09 10 AA D0 28 ************** A9 FF 8D 12 D0 A5 01 09 02 29 FB 05 D9 48 AD 2C 0A 48 AD 11 D0 29 5F A8 AD 16 D0 29 EF AA B0 08 A2 07 CA D0 FD	2C

C228: 38 C229: 58 C22A: 90 C22C: 20 C22F: 20 C232: 38 C233: 60	3 0 07 0 87 FC 0 E7 C6	BPL \$C229 SEC CLI BCC \$C233 JSR \$FC87 JSR \$C6E7 SEC RTS	Kein Übertrag - Sprung Setze Carry als Flag Alle System Interrupts freigeben Ende, wenn Flag nicht gesetzt Aufruf der Kernal-Routine KEY VIC-Cursor blinken lassen Carry setzen für OK Rücksprung aus dem Unterprogramm
******	******	******	Zeichen aus KEY holen
C236: FC C238: A4 C23A: B9 C23D: C6	D2 D OA 10 D D1 D D2 B	LDX * \$D1 BEQ \$C244 LDY * \$D2 LDA \$100A,Y DEC * \$D1 INC * \$D2 CLI CLC RTS	Müssen Zeichen aus KEY-Buffer geholt werden? NEIN Hole Pointer aus KEY-Buffer Hole Zeichen aus KEY-Tabelle erniedrige den Zeichenzähler erhöhe den Pointer Alle System Interrupts freigeben Lösche Carry für "Zeichen geholt" Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	Zeichen aus Buffer holen
C247: BI C24A: 9I C24A: 9I C24E: E4 C250: DI C252: C6 C254: 9I C255: 56 C256: 11 C257: 66	4 D0 0 F5 6 D0 3 3 3	LDY \$034A LDA \$034B,X STA \$034A,X INX CPX * \$D0 BNE \$C247 DEC * \$D0 TYA CLI CLC RTS	Wieviele Zeichen sind im Queue? Hole Zeichen aus Queue und nach vorne schieben erhöhe den Zähler und verschiebe Zeichen, bis alle Zeichen im Queue nach vorne verschoben sind Offset der KEY-BUFFER Schlange -1 Zeichen nach Akku Alle System Interrupts freigeben Lösche Carry für "Zeichen geholt" Rücksprung aus dem Unterprogramm
******	*****	****	Eingabezeile holen (mit <cr>) LOOP4</cr>
C25B: 20 C25E: A: C260: 00 C262: F1 C264: 20 C267: 20 C26A: C0	0 2D C7 0 6F CD 5 D0 5 D1 0 FA 0 9F CD 0 34 C2 9 OD 0 EA	JSR \$C72D JSR \$CD6F LDA * \$D0 ORA * \$D1 BEQ \$C25E JSR \$CD9F JSR \$C234 CMP # \$0D BNE \$C258	Zeichen ausgeben Cursor bewegen Anzahl Zeichen im Tastaturbuffer plus Anzahl Zeichen im KEY-Buffer Wenn leer, dann warte Cursor setzen Zeichen aus Buffer holen ist Zeichen <cr> Nein, dann hole nächstes Zeichen</cr>
C26E: 8	5 D6 9 00	BNE \$C258 STA * \$D6 LDA # \$00	Input-Flag setzen Cursor Mode Flag

c272:	85 F4	STA	* \$F4	löschen
c274:	20 C3 CE	B JSR	\$CBC3	Ende Eingabezeile ermitteln
c277:	8E 30 0A	A STX	\$0A30	letzte Spaltenpos. merken
C27A:	20 B5 CE	B JSR	\$CBB5	Zeilenanfang setzen
C27D:	A4 E6	LDY	* \$E6	Linke Fenstergrenze in Y-Reg laden
C27F:	A5 E8	LDA	* \$E8	Start der laufenden Eingabezeile
c281:	30 13	BMI	\$C296	lfd. Eingabezeile ist Folgezeile
c283:	C5 EB	CMP	* \$EB	vergleiche m. aktueller Cursor Zeile
c285:	90 OF	BCC	\$C296	Grenze noch nicht erreicht
c287:	A4 E9	LDY	* \$E9	Start der laufenden Eingabespalte
c289:	CD 30 0A	A CMP	\$0A30	Vergleich mit letzter Eingabespalte
c28c:	DO 04	BNE	\$C292	Ist nicht die gleiche Spalte
C28E:	C4 EA	CPY	* \$EA	Mit Ende lfd. E-Zeile vergleichen
c290:	FO 02	BEQ	\$C294	Ist erreicht
c292:	BO 11	BCS	\$C2A5	Input/Get-Flag auf Get setzen
c294:	85 EB	STA	* \$EB	aktuelle Cursor Zeile zurückschreib.
C296:	84 EC	STY	* \$EC	sichern der aktuellen Cursor Spalte
C298:			\$C2BC	Zeichen an Cursor-Pos. holen
02701				
*****	*****	*****	*****	Ein Zeichen vom Bildschirm holen
C29B:	98	TYA		Y-Register (Spalte) über Akku
C29C:	48	PHA		auf Stack sichern
C29D:	8A	TXA		X-Register (Zeile) über
C29E:	48	PHA		Akku auf Stack sichern
C29F:	A5 D6	LDA	* \$D6	Input/Get-Flag holen
C2A1:	FO B8	BEQ	\$C25B	Bei GET zur Warteschleife
C2A3:	10 17	BPL	\$C2BC	Noch kein <cr> erforderlich</cr>
C2A5:	A9 00	LDA	# \$00	Es wird das Input/Get-Flag
C2A7:	85 D6	STA	* \$D6	über Akku zurückgesetzt
	A9 0D	LDA	# \$0D	ASCII-Code für <cr></cr>
C2A9:			# \$03	Code für Bildschirm mit
C2AB:	A2 03	LDX		
C2AD:	E4 99	CPX	* \$99	Standardeingabegerät vergleichen
C2AF:	F0 04	BEQ	\$C2B5	Eingabegerät ist Bildschirm
C2B1:	E4 9A	CPX	* \$9A	mit StAusgabegerät vergleichen
C2B3:	F0 03	BEQ	\$C2B8	Ausgabe auf Bildschirm
C2B5:	20 2D C		\$C72D	BSOUT-Einsprung Bildschirm
C2B8:	A9 OD	LDA	# \$0D	ASCII-Code für <cr></cr>
C2BA:	DO 39	BNE	\$C2F5	unbedingter Sprung zum Ende
*****	******	****	*****	Zeichen an Cursorpos in ASCII
c2Bc:	20 5C C		\$C15C	Adresse aktuelle Zeile holen
C2BF:	20 58 C	B JSR	\$CB58	Zeichen und Farbe an Cursorpos.
C2C2:	85 EF	STA	* \$EF	Zwischenspeicher für Druckzeichen
c2c4:	29 3F	AND	# \$3F	Bits 6/7 ausmaskieren
c2c6:	06 EF	ASL	* \$EF	Das Zeichen wird nun nach
c2c8:	24 EF	BIT	* \$EF	ASCII gewandelt

C2CA:	10	02		BPL	\$C2CE	kein reverses Zeichen
c2cc:	09	80		ORA	# \$80	Setzen von Bit 7
C2CE:	90	04		BCC	\$C2D4	Teste ehemaliges Bit 7
C2D0:	A6	F4		LDX	* \$F4	Flag für Quote-Mode aktiv
C2D2:	DO	04		BNE	\$C2D8	Ist aktiv, dann Sprung
C2D4:	70	02		BVS	\$C2D8	Teste ehemaliges Bit 6
C2D6:	09	40		ORA	# \$40	Setze Bit 6 für ASCII
C2D8:		FF	C2	JSR	\$C2FF	Teste auf (") und setzte Flags
C2DB:	A4			LDY	* \$EB	Hole aktuelle Cursor Zeile in Y-Reg
C2DD:		30	OA	CPY	\$0A30	letzte Spalte bereits erreicht?
C2E0:	90			BCC	\$C2EC	Nein, noch nicht
C2E2:	A4			LDY	* \$EC	Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg
C2E4:	C4			CPY	* \$EA	Vergleiche mit Ende
C2E6:	90			BCC	\$C2EC	Endezeile noch nicht erreicht
C2E8:	66	-		ROR	# \$D6	Schiebe Carry ins 7. Bit von \$D6
C2EA:	30			BMI	\$C2EF	Wenn gesetzt, dann neue Zeile
CZEC:		ED	CD	JSR	\$CBED	Cursor um eine Position nach rechts
C2EF:	C9		CB	CMP	# \$DE	Vergleiche auf ASCII "PI"
	DO			BNE	\$C2F5	Ist nicht Pi
C2F1:	A9			LDA	# \$FF	Sonst lade angepaßten Code PI
C2F3:						
C2F5:	85	EF		STA	* \$EF	als Druckzeichen speichern
C2F7:	68			PLA		Hole X-Register (Zeile) über Akku von Stack
C2F8:	AA			TAX		
C2F9:				PLA		Hole Y-Register (Spalte)
C2FA:	A8			TAY		über Akku von Stack
	A5	EF		LDA	* \$EF	Druckzeichen aus Zwischenspeicher
C2FD:	18			CLC		Flag für OK
C2FE:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	k sk sk s	****	****	*****	Teste auf (") und setze Flags
C2FF:	C9	22		CMP	# \$22	Vergleich auf Anführungszeichen
c301:	DO	80		BNE	\$C30B	Anderes Zeichen, dann Ende
c303:	A5	F4		LDA	* \$F4	Hole aktuellen Quote-Modus
C305:	49	01		EOR	# \$01	Kehre Modus um
c307:	85	F4		STA	* \$F4	Und speicher wieder ab
c309:	A9	22		LDA	# \$22	Lade Akku wieder mit ASCII-Wert
C30B:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm

****	***	***	****	****	******	BSOUT Fortsetzung
c30c:	A5	EF		LDA	* \$EF	Aktuell zu druckendes Zeichen als
C30E:	85	F0		STA	* \$F0	zuletzt gedrucktes Zeichen merken
c310:	20	57	CD	JSR	\$CD57	Setze Cursor auf aktuelle Spalte
C313:	A5	F5		LDA	* \$F5	Hole Insert-Mode-Flag
C315:	F0	02		BEQ	\$c319	Insert-Modus ist nicht aktiv
c317:	46	F4		LSR	* \$F4	Shifte Quote-Modus-Flag
C319:	68			PLA		Hole ersten Wert von Stack

C31A:	A8	TAY		und nach Y-Register
C31B:	68	PLA		Hole zweiten Wert von Stack
C31C:	AA	TAX		Und nach X-Register
C31D:	68	PLA		Hole noch Akku von Stack
C31E:	18	CLC		Lösche Carry für OK
C31F:		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	*****	Umrechnung von ASCII in POKE-Code
c320:	09 40	ORA	# \$40	Setzte Bit 2 des Akkus
C322:	A6 F3	LDX	* \$F3	Hole Flag für RVS Modus aktiv on/off
c324:	FO 02	BEQ	\$c328	Nicht reverses Zeichen
c326:	09 80	ORA	# \$80	Setze höchstwertiges Bit (Revers)
c328:	A6 F5	LDX	* \$F5	Insert-Modus-Flag
C32A:	FO 02	BEQ	\$C32E	Kein Insert-Modus
C32C:	C6 F5	DEC	* \$F5	Erniedrige den Zähler
C32E:	24 F6	BIT	* \$F6	Teste Auto-Insert-Flag
c330:	10 09	BPL	\$C33B	Springe, wenn nicht aktiv
c332:	48	PHA		Rette Akku auf Stack
c333:	20 E3 C8	JSR	\$C8E3	Verschiebe Bildschirm hinter Cursor
c336:	A2 00	LDX	# \$00	Setze Insert-Mode-Flag
c338:	86 F5	STX	* \$F5	auf Null zurück
	68	DIA		Hole Akku wieder von Stack
C33A:	00	PLA		note akku wieder von stack
C33A:			\$CC2F	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben
C33B:	20 2F CC	JSR		Zeichen an aktueller Pos. ausgeben
C33B:		JSR		
C33B:	20 2F CC	JSR		Zeichen an aktueller Pos. ausgeben
C33B:	20 2F CC	JSR *****	*****	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende
C33B: ***** C33E:	20 2F CC ******** C4 E7	JSR ****** CPY	******* * \$E7	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze
C33B: ***** C33E: C340: C342:	20 2F CC ****** C4 E7 90 0A	JSR ****** CPY BCC	****** * \$E7 \$C34C	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht
C33B: ***** C33E: C340: C342:	20 2F CC ******* C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4	JSR ****** CPY BCC LDX	****** * \$E7 \$C34C * \$EB	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg
C33B: ***** C33E: C340: C342: C344:	20 2F CC ******* C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4 90 04	JSR ****** CPY BCC LDX CPX	****** * \$E7 \$C34C * \$EB * \$E4	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Vergleiche mit unterer Fenstergrenze
C33B: ***** C33E: C340: C342: C344: C346:	20 2F CC ******* C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4 90 04 24 F8	JSR CPY BCC LDX CPX BCC	****** * \$E7 \$C34C * \$EB * \$E4 \$C34C	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Vergleiche mit unterer Fenstergrenze Untere Grenze noch nicht erreicht
C33B: ***** C33E: C340: C342: C344: C346: C348:	20 2F CC ******* C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4 90 04 24 F8	JSR ****** CPY BCC LDX CPX BCC BIT	****** * \$E7 \$C34C * \$EB * \$E4 \$C34C * \$F8	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Vergleiche mit unterer Fenstergrenze Untere Grenze noch nicht erreicht Teste Scroll-Flag
C33B: ***** C33E: C340: C342: C344: C346: C348: C34A:	20 2F CC ******* C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4 90 04 24 F8 30 16 20 5C C1	JSR ****** CPY BCC LDX CPX BCC BIT BMI	****** * \$E7 \$C34C * \$EB * \$E4 \$C34C * \$F8 \$C362	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Vergleiche mit unterer Fenstergrenze Untere Grenze noch nicht erreicht Teste Scroll-Flag Kein Scrolling, dann Ende
C33B: ***** C33E: C340: C342: C344: C346: C348: C34A: C34A: C34C:	20 2F CC ******* C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4 90 04 24 F8 30 16 20 5C C1 20 ED CB	JSR ****** CPY BCC LDX CPX BCC BIT BMI JSR	****** * \$E7 \$C34C * \$EB * \$E4 \$C34C * \$F8 \$C362 \$C15C	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Vergleiche mit unterer Fenstergrenze Untere Grenze noch nicht erreicht Teste Scroll-Flag Kein Scrolling, dann Ende Ermittle Startadresse akt. Zeile
C33B: ***** C33E: C340: C342: C344: C346: C348: C34A: C34A: C34C: C34F:	20 2F CC ******** C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4 90 04 24 F8 30 16 20 5C C1 20 ED CB 90 0E	JSR ****** CPY BCC LDX CPX BCC BIT BMI JSR JSR	****** * \$E7 \$C34C * \$EB * \$E4 \$C34C * \$F8 \$C362 \$C15C \$CBED	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Vergleiche mit unterer Fenstergrenze Untere Grenze noch nicht erreicht Teste Scroll-Flag Kein Scrolling, dann Ende Ermittle Startadresse akt. Zeile Cursor ein Zeichen nach rechts
C33B: ****** C33E: C340: C342: C344: C346: C348: C34A: C34C: C34F: C352:	20 2F CC ******** C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4 90 04 24 F8 30 16 20 5C C1 20 ED CB 90 0E 20 74 CB	JSR ****** CPY BCC LDX CPX BCC BIT BMI JSR JSR BCC	****** * \$E7 \$C34C * \$EB * \$E4 \$C34C * \$F8 \$C362 \$C15C \$CBED \$C362	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Vergleiche mit unterer Fenstergrenze Untere Grenze noch nicht erreicht Teste Scroll-Flag Kein Scrolling, dann Ende Ermittle Startadresse akt. Zeile Cursor ein Zeichen nach rechts Keine neue Zeile
C33B: ****** C33E: C340: C342: C344: C346: C348: C34A: C34C: C34F: C352: C354:	20 2F CC ******** C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4 90 04 24 F8 30 16 20 5C C1 20 ED CB 90 0E 20 74 CB	JSR ****** CPY BCC LDX CPX BCC BIT BMI JSR JSR BCC JSR	****** * \$E7 \$C34C * \$EB * \$E4 \$C34C * \$F8 \$C362 \$C15C \$CBED \$C362 \$CB74	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Vergleiche mit unterer Fenstergrenze Untere Grenze noch nicht erreicht Teste Scroll-Flag Kein Scrolling, dann Ende Ermittle Startadresse akt. Zeile Cursor ein Zeichen nach rechts Keine neue Zeile Zeilenüberlaufbit testen
C33B: ****** C33E: C340: C342: C344: C346: C348: C34A: C34C: C34F: C352: C354: C357:	20 2F CC ******** C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4 90 04 24 F8 30 16 20 5C C1 20 ED CB 90 0E 20 74 CB B0 08	JSR ****** CPY BCC LDX CPX BCC BIT BMI JSR JSR BCC JSR BCC JSR BCS	****** * \$E7 \$C34C * \$EB * \$E4 \$C34C * \$F8 \$C362 \$C15C \$CBED \$C362 \$CB74	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Vergleiche mit unterer Fenstergrenze Untere Grenze noch nicht erreicht Teste Scroll-Flag Kein Scrolling, dann Ende Ermittle Startadresse akt. Zeile Cursor ein Zeichen nach rechts Keine neue Zeile Zeilenüberlaufbit testen Zeilenüberlaufbit ist gesetzt
C33B: ****** C33E: C340: C342: C344: C346: C348: C34A: C34C: C34F: C352: C354: C357: C359:	20 2F CC ******* C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4 90 04 24 F8 30 16 20 5C C1 20 ED CB 90 0E 20 74 CB B0 08 38 24 F8	JSR ****** CPY BCC LDX CPX BCC BIT BMI JSR JSR BCC JSR BCC SEC	****** * \$E7 \$C34C * \$EB * \$E4 \$C34C * \$F8 \$C362 \$C15C \$CBED \$C362 \$CBF4 \$C361	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Vergleiche mit unterer Fenstergrenze Untere Grenze noch nicht erreicht Teste Scroll-Flag Kein Scrolling, dann Ende Ermittle Startadresse akt. Zeile Cursor ein Zeichen nach rechts Keine neue Zeile Zeilenüberlaufbit testen Zeilenüberlaufbit ist gesetzt Setze Carry für kein Scrolling
C33B: ****** C33E: C340: C342: C344: C346: C348: C34A: C34C: C354: C352: C354: C357: C359: C35A:	20 2F CC ******** C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4 90 04 24 F8 30 16 20 5C C1 20 ED CB 90 0E 20 74 CB B0 08 38 24 F8 70 04	JSR ****** CPY BCC LDX CPX BCC BIT BMI JSR JSR BCC JSR BCC SEC BIT	****** * \$E7 \$C34C * \$EB * \$E4 \$C34C * \$F8 \$C362 \$C15C \$CBED \$C362 \$CBF4 \$C361 * \$F8	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Vergleiche mit unterer Fenstergrenze Untere Grenze noch nicht erreicht Teste Scroll-Flag Kein Scrolling, dann Ende Ermittle Startadresse akt. Zeile Cursor ein Zeichen nach rechts Keine neue Zeile Zeilenüberlaufbit testen Zeilenüberlaufbit ist gesetzt Setze Carry für kein Scrolling Teste Scroll-Bit
C33B: ****** C33E: C340: C342: C344: C346: C348: C34C: C34F: C352: C357: C359: C35A: C35C:	20 2F CC ******** C4 E7 90 0A A6 EB E4 E4 90 04 24 F8 30 16 20 5C C1 20 ED CB 90 0E 20 74 CB B0 08 38 24 F8 70 04	JSR ****** CPY BCC LDX CPX BCC BIT BMI JSR BCC JSR BCC JSR BCS SEC BIT BVS	****** * \$E7 \$C34C * \$EB * \$E4 \$C34C * \$F8 \$C362 \$C15C \$CBED \$C362 \$CBF4 \$C361 * \$F8 \$C362	Zeichen an aktueller Pos. ausgeben Cursor ans Zeilenende Vergleiche mit rechter Fenstergrenze Rechter Rand noch nicht erreicht Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Vergleiche mit unterer Fenstergrenze Untere Grenze noch nicht erreicht Teste Scroll-Flag Kein Scrolling, dann Ende Ermittle Startadresse akt. Zeile Cursor ein Zeichen nach rechts Keine neue Zeile Zeilenüberlaufbit testen Zeilenüberlaufbit ist gesetzt Setze Carry für kein Scrolling Teste Scroll-Bit Springe, wenn kein Scrolling

*****	*****	*****	******	* Zeilenvorschub ausführen
07/7	A/ FD	1.5	X * \$EB	Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg
C363:	A6 EB E4 E4		X * \$EB X * \$E4	Vergleiche mit unterer Fenstergrenze
C367:	90 OE		C \$C377	Untere Grenze noch nicht erreicht
C369:	24 F8		T * \$F8	Teste Scroll-Bit
	10 06			
C36B:			PL \$C373 DA * \$E5	Scrollen möglich
C36D:	A5 E5			Obere Fenstergrenze in Akku laden aktuelle Cursor Zeile zurückschreib.
C36F:	85 EB B0 06		rA * \$EB	Unbedingter Sprung nach \$C379
c371:	20 A6			Scrolling
c376:	20 AO		SR \$C3A6 _C	
				Carry löschen für Ok, gescrollt aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen
c377:			NC * \$EB	Ermittle Startadresse akt. Zeile
c379:	4C 5C	CI JI	MP \$C15C	Ermittle startadresse akt. Zerte
*****	*****	*****	*****	* Zeile einfügen (an Zeile X)
c37c:	A6 E8	LI	X * \$E8	Start der lfd. Eingabezeile
C37E:			MI \$C386	Zeile ist eine Folgezeile
c380:			PX * \$EB	vergleiche m. aktueller Cursor Zeile
c382:			CC \$C386	Cursor-Zeile erreicht?
c384:	E6 E8	-	NC * \$E8	Erhöhe den Start der lfd. E-Zeile
c386:			X * \$E4	Untere Fenstergrenze in X-Reg laden
C388:			SR \$C15E	Adresse der aktuellen Zeile setzen
C38B:	-		DY * \$E6	Linke Fenstergrenze in Y-Reg laden
C38D:	E4 EB		PX * \$EB	vergleiche m. aktueller Cursor Zeile
C38F:	FO OF		EQ \$C3AO	Cursor-Zeile ist untere Grenze
c391:	CA	_	EX	Zeile um eins erniedrigen, um dann
c392:	20 76		SR \$CB76	das Zeilenüberlaufbit zu testen
c395:	E8		NX	wieder auf aktuelle Zeile
c396:	20 83		SR \$CB83	Zeilenüberlaufbit setzen/löschen
c399:	CA		EX	wieder auf vorangehende Zeile
C39A:	20 OD		SR \$C40D	MOVLIN: Kopieren einer Fensterzeile
C39D:			MP \$C388	Zurück in die Schleife
C3A0:			SR \$C4A5	Lösche Zeile X
C3A3:			MP \$CB93	Setzen des Zeilenüberlaufbits
*****	*****	*****	*****	* Aufwärts scrollen
C3A6:	A6 E5		DX * \$E5	Obere Fenstergrenze in X-Reg laden
C3A8:			NX	und um eine Zeile erhöhen
C3A9:			SR \$CB76	Teste das Zeilenüberlaufbit
c3AC:			CC \$C3B8	Zeile ist ohne Überlauf
C3AE:			PX * \$E4	vergleiche mit unterer Fenstergrenze
C3B0:			CC \$C3A8	Grenze noch nicht erreicht
C3B2:	A6 E5		DX * \$E5	Obere Fenstergrenze in X-Reg laden
C3B4:	E8		NX	und um 1 erhöhen
C3B5:	20 85	CB J	SR \$CB85	Zeilenüberlaufbit setzen

C3B8:	C6 EE	3	DEC	* \$EB	aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern
C3BA:	24 E8	3	BIT	* \$E8	Teste das 7. Bit von Eingabestart-
c3BC:	30 02	2	BMI	\$C3C0	Zeile, und springe, wenn gesetzt
C3BE:	C6 E8	3	DEC	* \$E8	sonst erniedrige die Eingabezeile
c3c0:	A6 E5	5	LDX	* \$E5	Obere Fenstergrenze in X-Reg laden
C3C2:	E4 DF		CPX	* \$DF	mit Cursor-Zeile vergleichen
c3c4:	BO 02	2	BCS	\$C3C8	wenn >= obere Grenze, dann Sprung
c3c6:	C6 DF		DEC	* \$DF	Erniedrige Cursorzeile
c3c8:	20 D	C3	JSR	\$C3DC	Restbildschirm verschieben
C3CB:	A6 E5	5	LDX	* \$E5	Obere Fenstergrenze in X-Reg laden
c3cD:	20 76	6 CB	JSR	\$CB76	Teste Zeilenüberlaufbit
C3D0:	80		PHP		Rette Flags auf Stack
C3D1:	20 85	5 CB	JSR	\$CB85	Lösche Zeilenüberlaufbit akt. Zeile
C3D4:	28		PLP		und hole Flags wieder zurück
C3D5:	90 04	*	BCC	\$C3DB	Wenn Carry gelöscht, dann Ende
C3D7:	24 F8	3	BIT	* \$F8	sonst teste Scroll-Flag
C3D9:	30 CE	3	BMI	\$C3A6	Bit 7 gesetzt, dann weiter scrollen
C3DB:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	****	****	*****	Zeile X löschen (mit Verschieben)
C3DC:	20 5	E C1	JSR	\$C15E	Zeile X anmelden
C3DF:	A4 E	5	LDY	* \$E6	Linke Fenstergrenze in Y-Reg laden
C3E1:	E4 E4	4	CPX	* \$E4	vergleiche mit unterer Fenstergrenze
C3E3:	BO 01	F	BCS	\$C3F4	Grenze ist erreicht
C3E5:	E8		INX		Zeiger zeigt auf Folgezeile
C3E6:	20 7	6 CB	JSR	\$CB76	Teste Zeilenüberlaufbit
C3E9:	CA		DEX		Wieder auf aktuelle Zeile zeigen
C3EA:	20 8	3 CB	JSR	\$CB83	Setzen/Löschen Zeilenüberlaufbit
C3ED:	E8		INX		Wieder auf Folgezeile zeigen
C3EE:	20 0	C4	JSR	\$C40D	MOVLIN: Fensterzeile kopieren
C3F1:	4C D	c c3	JMP	\$C3DC	Nächste Zeile kopieren
*****	****	****	****	*****	Commodore-Taste abfragen - warten
C3F4:	20 A	5 C4	JSR	\$C4A5	Lösche Zeile X
C3F7:	A9 7	F	LDA	* \$7F	Flag für RUN/DIRECT-Modus
C3F9:	8D 0	D DC	STA	\$DC00	Nach PRA in CIA zur Tastaturabfrage
C3FC:	AD O	1 DC	LDA	\$DC01	Hole Tastaturmatrix
C3FF:	C9 D	F	CMP	# \$DF	Commodore-Taste gedrückt?
C401:	DO 00	9	BNE	\$C40C	Wenn nicht gedrückt, dann Ende
C403:	A0 0	0	LDY	# \$00	Commodore-Taste ist gedrückt
C405:	EA		NOP		Beim Scrollen wird nun eine Warte-
C406:	CA		DEX		schleife durchlaufen, um die
C407:	DO F	С	BNE	\$C405	Ausgabe etwas zu verzögern
C409:	88		DEY		Die Schleife zählt von 0 bis

C40A:	DO F9		C405	65536 und hört dann auf
C40C:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
	******			MOVE THE RESIDENCE STATE FOR THE STATE OF TH
*****				MOVLIN: Kopieren einer Fensterzeile
C40D:	24 D7	BIT *	\$D7	Teste 40/80-Zeichen-Modus
C40F:	30 25		2436	Springe bei 80-Zeichen-Modus
C411:	BD 33 CO		033,X	Hole Lo-Byte der akt. Zeile
C414:			\$DC	Das Lo-Byte in \$DA und \$DC
C416:			\$DA	zwischenspeichern
C418:	BD 4C CO		04C,X	Hole das Hi-Byte der akt. Adresse
C41B:	29 03		\$03	Ausmaskieren der Bits 2-7
C41D:	OD 3B OA		DA3B	und mit Video-Basisadresse ver-
C420:	85 DB		\$DB	knüpfen und abspeichern
C422:	29 03		\$03	Bits 0 und 1 mit Basisadresse
C424:	09 D8		\$D8	Farb-RAM verknüpfen
C426:	85 DD		\$DD	und als Hi-Byte ablegen
C428:	B1 DA		\$DA),Y	Hole Quellzeichen und speichere
C42A:	91 E0		\$E0),Y	es an Zieladresse ab. Danach
C42C:	B1 DC		BDC),Y	hole Quellfarbe und speichere
C42E:			\$E2),Y	auch diese in Zieladresse ab
C430:			\$E7	vergleiche mit rechter Fenstergrenze
C430:		INY	₽E1	Erhöhe den Spaltenzeiger
C432:	90 F3		C428	Springe, wenn noch nicht Ende
C435:	60	RTS	U420	Rücksprung aus dem Unterprogramm
(435:	60	KIS		Rucksprung aus dem onterprogramm
****	*****	******	*****	Kopieren einer Zeile in 80-Zeichen
C436:	8E 31 0A	STX \$0	0 A31	Zeilennr. zwischenspeichern
C439:	8C 32 0A	STY \$0	0 A 32	Spalte zwischenspeichern
C43C:	A2 18	LDX #	\$18	Register 24 enthält COPY-Bit
C43E:	20 DA CD	JSR \$0	CDDA	und Registerwert holen
C441:	09 80	ORA #	\$80	setze COPY-Bit und speichere
C443:	20 CC CD	JSR \$0	CDCC	Register wieder zurück in VDC
C446:	20 E6 CD	JSR \$0	CDE6	Setze Update-Adresse auf akt. Pos.
C449:	AE 31 0A	LDX \$0	0A31	Hole zu kopierende Zeile
C44C:	BD 33 CO	LDA \$0	C033,X	Lo-Byte der zu kopierenden Zeile
C44F:	OA	ASL A		mal 2, da 80 Zeichen
C450:	85 DA	STA *	\$DA	und Lo-Byte abspeichern
C452:	BD 4C CO	LDA \$0	CO4C,X	Hole Hi-Byte der zu kopierenden
C455:	29 03	AND #	\$03	Zeile u. maskiere Bits 3-7 aus
C457:	2A	ROL A		Hole Übertrag rein (*2)
C458:	OD 2E 0A	ORA \$0	0A2E	Video-RAM-Basis hinzuaddieren
C45B:	85 DB	STA *	\$DB	und als Hi-Byte merken
C45D:	A2 20	LDX #	\$20	Blockstartadresse Hi
C45F:	18	CLC		Lösche Carry für Addition
C460:	98	TYA		Hole Spalte in den Akku und
C461:	65 DA	ADC *	\$DA	addiere Lo-Byte

C463:	85 D	A	STA	* \$DA	Startadresse+Spalte nach Lo-Byte
C465:	A9 0	00	LDA	# \$00	Lade Akku mit Null, um den Übertrag
C467:	65 D	B	ADC	* \$DB	zum Hi-Byte hinzuzuaddieren
C469:	85 D		STA	* \$DB	und speicher Hi-Byte erneut ab
C46B:	20 C	C CD	JSR	\$CDCC	gleichzeitig als Block-Start-Adr.
C46E:	E8		INX		Zeiger zeigt auf Block-StAd. Lo
C46F:	A5 D	A	LDA	* \$DA	hole das Lo-Byte der Zieladresse
C471:	20 0	C CD	JSR	\$CDCC	und VDC mitteilen
C474:	38	,0 00	SEC	\$0000	setze Carry für Subtraktion
		-		+ 4=7	
C475:	A6 E	. /	LDX	* \$E7	Rechte Fenstergrenze in X-Reg laden
C477:	E8		INX		Plus eins
C478:	8A		TXA		und dann nach Akku
C479:	ED 3	2 OA	SBC	\$0A32	Subtrahiere die akt. Spalte
C47C:	8D 3	2 0A	STA	\$0A32	und als Anzahl merken
C47F:	A2 1		LDX	# \$1E	VDC-Word-Count-Register
		_			
C481:		C CD	JSR	\$CDCC	anmelden und kopieren beginnen
C484:	A2 2	20	LDX	# \$20	Block-Start-Adresse Hi
C486:	A5 D	В	LDA	* \$DB	Hole Hi-Byte der Quelladresse
C488:	29 0	7	AND	# \$07	Maskiere Bits 3-7 aus
C48A:	OD 2	PF OA	ORA	\$0A2F	und addiere Attribut-RAM
C48D:		C CD	JSR	\$CDCC	anmelden und setzen des Registers
5055		C CD		#CDCC	
C490:	E8		INX		Zeiger auf Block-Start-Adresse Lo
C491:	A5 D		LDA	* \$DA	Hole Quelladresse Lo
C493:	20 0	CC CD	JSR	\$CDCC	anmelden und setzen
C496:	20 F	9 CD	JSR	\$CDF9	Setze Update-Adresse für Attribut
C499:	AD 3	32 OA	LDA	\$0A32	Hole Anzahl zu kopierender Zeichen
C49C:	A2 1	IF.	LDX	# \$1E	Register 31 ist Word-Count-Register
C49E:		CC CD	JSR	\$CDCC	
					anmelden und kopieren
C4A1:		31 OA	LDX	\$0A31	Hole aktuelle Zeile zurück
C4A4:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	****	*****	*****	Lösche (Zeile X) 40 Zeichen
C4A5:	A4 E		LDY	* \$E6	Linke Fenstergrenze in Y-Reg laden
C4A7:	20 8	35 CB	JSR	\$CB85	Lösche Zeilenüberlaufbit
C4AA:	20 5	SE C1	JSR	\$C15E	Startadresse von Zeile X holen
C4AD:	24 [7	BIT	* \$D7	Teste 40/80-Zeichen-Modus
C4AF:	30 (BMI	\$C4C0	Springe, wenn 80-Zeichen-Modus
		01		20400	,
C4B1:	88		DEY		Dummy-Dekrement, wird wieder erhöht
C4B2:	C8		INY		Inkrementiere Spaltenzeiger
C4B3:	A9 2	20	LDA	# \$20	Lade Akku mit <space></space>
C4B5:	91 E	E0	STA	(\$E0),Y	Speichere Space in Video-RAM
C4B7:	A5 I	F 1	LDA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku
C4B9:	91 E		STA	(\$E2),Y	Speichere Farbe in Farb-RAM
C4BB:	C4 E		CPY	* \$E7	vergleiche mit rechter Fenstergrenze
C4BD:	DO I	-3	BNE	\$C4B2	springe, wenn nicht fertig
C4BF:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm

*****	******	******	Lösche Zeile - 80 Zeichen
C4C0:	8E 31 0A	STX \$0A31	X-Register zwischenspeichern
C4C3:		STY \$0A32	Y-Register zwischenspeichern
C4C6:		LDX # \$18	Register 24 auswählen
C4C8:		JSR \$CDDA	Hole aktuellen Wert
C4CB:		AND # \$7F	Copy-Bit löschen
C4CD:		JSR \$CDCC	und neuen Wert wieder ablegen
C4D0:		LDX # \$12	Update-Adresse Hi
C4D2:	18	CLC	Lösche Carry für Addition
C4D3:	98	TYA	Hole Spalte nach Akku
C4D4:	65 E0	ADC * \$E0	Addiere Startadresse Lo
C4D6:	48	PHA	Rette Lo-Adresse auf Stack
C4D7:	8D 3C 0A	STA \$0A3C	Sichern des Lo-Bytes
C4DA:	A9 00	LDA # \$00	Lade Akku mit Null, um Übertrag
C4DC:	65 E1	ADC * \$E1	zu Hi-Byte hinzuzuaddieren
C4DE:	8D 3D 0A	STA \$0A3D	Abspeichern des Hi-Byte
C4E1:	20 CC CD	JSR \$CDCC	und ins Register ablegen
C4E4:	E8	INX	Update-Adresse Lo
C4E5:	68	PLA	Hole Lo-Byte von Stack
C4E6:	20 CC CD	JSR \$CDCC	Lo-Byte nach VDC
C4E9:	A9 20	LDA # \$20	Lade Akku mit <space></space>
C4EB:	20 CA CD	JSR \$CDCA	Und ins VDC-Data-Register
C4EE:	38	SEC	Setze Carry für Subtraktion
C4EF:	A5 E7	LDA * \$E7	Rechte Fenstergrenze in Akku laden
C4F1:	ED 32 0A	SBC \$0A32	subtrahiere Startspalte
C4F4:	48	PHA	Rette Anzahl auf Akku
C4F5:	FO 14	BEQ \$C50B	Startspalte ist gleich rechter Rand
C4F7:	AA	TAX	Hole Anzahl nach X
C4F8:	38	SEC	Setze Carry für Addition
C4F9:	6D 3C 0A	ADC \$0A3C	Addiere Lo-Byte
C4FC:	8D 3C 0A	STA \$0A3C	und wieder abspeichern
C4FF:	A9 00	LDA # \$00	Lade Akku mit Null, um den Übertrag
c501:	6D 3D 0A	ADC \$0A3D	zum Hi-Byte zu addieren
C504:	8D 3D 0A	STA \$0A3D	Hi-Byte auch abspeichern
c507:	8A	TXA	Hole Anzahl Zeichen in den Akku
c508:	20 3E C5	JSR \$C53E	Akku ins Wordcount-Register
C50B:	A2 12	LDX # \$12	Update-Adresse Hi
C50D:	18	CLC	Lösche Carry für Addition
C50E:	98	TYA	Hole Spalte in den Akku
C50F:	65 E2	ADC * \$E2	und addiere Lo-Byte Attribut
C511:	48	PHA	Rette Lo-Byte auf Stack
C512:	A9 00 65 E3	LDA # \$00 ADC * \$E3	Lade Akku mit Null, um den Übertrag hinzuzuaddieren
C514:			und schreibe das Hi-Byte ins
C516:	20 CC CD		Register. Update-Adresse Lo
C519:	E8 68	INX PLA	Hole Lo-Byte von Stack
C51B:	20 CC CD	JSR \$CDCC	und ins Register schreiben
C) IB:	20 66 60	JOK DEDEC	und this Register Schierben

C51E: C521: C523: C526:	29 0D	3D 07 2F 3D	OA	LDA AND ORA STA	\$0A3D # \$07 \$0A2F \$0A3D	Hole Hi-Byte Zieladresse Ausmaskieren der Bits 4-7 und mit der Video-Basisadresse verknüpfen und abspeichern
C529:		F1		LDA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku
C52B:		8F		AND	# \$8F	Nur Farbe und ALT-Bit sind relevant
C52D:		CA	CD	JSR	\$CDCA	Hole Registerinhalt von DATA-REG
C530:	68			PLA		Hole Anzahl von Stack
C531:		03	0.5	BEQ	\$C536	Wenn null, dann Sprung
C533:		3E		JSR	\$C53E	Gib Farbe aus
C536:		31 E7	UA	LDX	\$0A31	X-Register zurückholen
C539:	60	E/		LDY RTS	* \$E7	Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden
()36:	80			KIS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Schreibe Akku mal Zeichen an Update Register
C53C:	A9	01		LDA	# \$01	Lade Zähler mit 1
C53E:	A2			LDX	# \$1E	Wordcount-Register auswählen
C540:		CC	CD	JSR	\$CDCC	und Wert übermitteln
C543:		00		BIT	\$D600	Teste Statusbit
C546:	10	FB		BPL	\$C543	und warte, bis fertig
c548:	A2	12		LDX	# \$12	Update-Adresse Hi
C54A:	20	DA	CD	JSR	\$CDDA	Hole aktuellen Wert
C54D:	CD	3 D	OA	CMP	\$0A3D	Vergleiche mit Hi-Byte Zieladresse
C550:	90	EA		BCC	\$C53C	stimmt nicht: Fehler korrigieren
C552:	A2	13		LDX	# \$13	Update-Adresse Lo
C554:	20	DA	CD	JSR	\$CDDA	Aktuellen Wert holen
C557:	CD	3C	0A	CMP	\$0A3C	Vergleiche mit Zieladresse Lo
C55A:	90	E0		BCC	\$C53C	stimmt nicht: Fehler korrigieren
c55c:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	k ak ak a	****	****	****	*****	Prüfen der Tastatur Matrix
C55D:	A 5	01		LDA	* \$01	Hole Bit 6 aus Z-Page Datenregister
C55F:	29	40		AND	# \$40	Prozessorport. Bit 6 zeigt, ob DIN
C561:	49	40		EOR	# \$40	oder ASCII Zeichensatz gewählt ist.
c563:	4A			LSR	A	Invertiere Bit 6 und bringe es an
C564:	4A			LSR	A	Position Bit 4. Shift Flag zurück-
C565:		D3		STA	* \$D3	setzen und DIN/ASCII Mode sichern.
c567:		58		LDY	# \$58	Code für "Keine Taste" in Z-Page
C569:		D4		STY	* \$D4	Zeiger für gedrückte Taste ablegen
C56B:		00		LDA	# \$00	Prüfwert für die Matrixzeilen
C56D:		00		STA	\$DC00	Zuständig für Matrixzeilen 1 - 8
C570:		2F		STA	\$D02F	Zuständig für Matrixzeilen 9 -11
C573:		01	DC	LDX	\$DC01	Port B = Eingang der Matrixspalten
c576:		FF		CPX	# \$FF	Prüfe, ob eine Taste gedrückt ist
c578:	D0	03		BNE	\$C57D	Überprüfen, welche Taste gedrückt

C57A:	4C 97	C6 JMP	\$C697	Keine Taste, dann weiter
C57D:	8 A	TAY		DispZähler a. Tastatur-TabAnfang
C57E:	AD 3E	03 LDA	\$033E	Adresse Lo der Tastatur-Decodier-
c581:	85 CC	STA	* \$CC	tabelle 1a in Z-Page kopieren
c583:	AD 3F	03 LDA	\$033F	Adresse Hi der Tastatur-Decodier-
C586:	85 CD	STA	* \$CD	tabelle 1a in Z-Page kopieren
C588:	A9 FF	LDA	# \$FF	Testwert für Tastaturmatrix
C58A:	8D 2F	DO STA	\$D02F	Testzeilen 9 -11 auf Hi setzen
C58D:	2A	ROL	Α	Bitposition der Testzeile auf 0
C58E:	24 D3	BIT	* \$D3	Zeiger, ob 1-8 oder 9-11 zu testen
C590:	30 05	BMI	\$c597	Wenn Zeile 9-11 zu testen, dann Skip
C592:	8D 00	DC STA	\$DC00	Testwert in Port A (Matrixzeile 1-8)
C595:	10 03	BPL	\$C59A	Skip Test der Matrixzeilen 9-11
C597:	8D 2F	DO STA	\$D02F	Port A* (Matrixzeilen 9-11) testen
C59A:	A2 08	LDX	# \$08	Zähler für 8 Matrixspalten setzen
C59C:	48	PHA		Zeilentestwert auf Akku sichern
C59D:	AD 01	DC LDA	\$DC01	Port B (Ausgabe der Matrixspalten)
C5A0:	CD 01	DC CMP	\$DC01	mit Port B vergleichen (Tastatur
C5A3:	DO F8	BNE	\$C59D	entprellen) und warten
C5A5:	4A	LSR	Α	Den Ausgabewert der Matrixspalten
C5A6:	B0 17	BCS	\$C5BF	bitweise testen. C=1 ist keine Taste
C5A8:	48	PHA		Matrixspalten Ausgabewert sichern
C5A9:	B1 CC	LDA	(\$CC), Y	Tastencode aus Tastaturtabelle holen
C5AB:	C9 08	CMP	# \$08	Tastencode 8 ist ALT Taste
C5AD:	FO 08	BEQ	\$C5B7	zur entsprechenden Auswertung
C5AF:	C9 05	CMP	# \$05	Prüfe, ob es Code f. Shift, C- oder
C5B1:	BO 09	BCS	\$C5BC	Ctrl ist. Nein, dann weiter
C5B3:	C9 03	CMP	# \$03	Ist es der Code für BREAK Taste?
C5B5:	FO 05	BEQ	\$C5BC	Ja, dann weiter für Break Taste
C5B7:	05 D3	ORA	* \$D3	Z-Page Zeiger für Shift Muster
C5B9:	85 D3	STA	* \$D3	mit dem Akku verknüpfen
C5BB:	2C	.Byt	e \$2C	Skip nach \$C5BE
C5BC:	84 D4	STY	* \$D4	In Z-Page Flag f. Tastencode ablegen
C5BE:	68	PLA		Matrixspalten Testwert zurückholen
C5BF:	C8	INY		Tastatur Tab. Disp. Zähler + 1
C5C0:	CA	DEX		Matrixspalten Schleifenzähler - 1
c5c1:	D0 E2	BNE	\$C5A5	Schleifen, bis alle Spalten getestet
C5C3:	CO 59	CPY	# \$59	Sind alle Zeilen + Spalten getestet?
C5C5:	BO 10	BCS	\$C5D7	Ja, dann Tastendruck auswerten
C5C7:	68	PLA		Zeilentestwert vom Stack holen
C5C8:	38	SEC		Carry Flag für Verschiebung des
C5C9:	2A	ROL	Α	Zeilentestwertes setzen
C5CA:	B0 C2	BCS	\$C58E	Weiter im Test der Matrixzeilen 1-8
C5CC:	8D 00		\$DC00	Port A Testwert auf Hi (\$FF) setzen
C5CF:	26 D3	ROL	* \$D3	Bit 7 im Shiftmusterflag einblenden,
C5D1:	38	SEC		da nun die verbleibenden Matrixzeilen
C5D2:	66 D3	ROR	# \$D3	9-11 über Port A* zu testen sind.
C5D4:	2A	ROL	A	Bit f. Matrixzeilentest 9-11 löschen
330 11				

C5D5:	DO B	7	BNE	\$C58E	Sprung: Nächste Matrixzeile testen
*****	****	**:	*****	*****	Auswertung des Tastaturergebnisses
C5D7:	06 D	3	ASL	* \$D3	Das im Shiftmusterflag gesetzte Bit
C5D9:	46 D		LSR	* \$D3	7 (KZ für Port A* Test) eliminieren
C5DB:	68	_	PLA		Zeilentestwert vom Stack löschen
C5DC:	A5 D	4	LDA	* \$D4	Code für gedrückte Taste in Akku
C5DE:	6C 3			(\$033A)	Vektor für Tastaturabfrage (\$C5E1)
0,000.			0	(**************************************	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
*****	****	**	*****	*****	Routine: Tastatur auswerten
C5E1:	C9 5	7	CMP	# \$57	War es die "No Scroll" Taste?
C5E3:	D0 1	3	BNE	\$C5F8	Nein, dann Skip
C5E5:	24 F	7	BIT	* \$F7	Z-Page Pause Flag Bit 6: 1=disable
C5E7:	70 5	A	BVS	\$C643	Wenn Pause nicht erlaubt, dann RTS
C5E9:	AD 2	25	OA LDA	\$0A25	Lade Akku mit letztem Shift-Muster
C5EC:	D0 5	5	BNE	\$C643	Ungleich O, dann Exit über RTS
C5EE:	A9 0	D	LDA	# \$0D	Die Bits O, 1, und 3 des Z-Page
C5F0:	4D 2	21	OA EOR	\$0A21	Pause Zeigers invertieren und im
C5F3:	8D 2	21	OA STA	\$0A21	Zero-Page Pause Zeiger ablegen
C5F6:	50 3	0	BVC	\$C628	Tastatur-Repeat-Routine
C5F8:	A5 D	3	LDA	* \$D3	Hole aktuelles SHIFT-Muster in Akku
C5FA:	FO 5	5	BEQ	\$C651	Kein Shift-Muster, normal auswerten
C5FC:	C9 1	0	CMP	# \$10	War der DIN-Zeichensatz gewählt?
C5FE:	FO 4	4	BEQ	\$C644	Ja, dann zur DIN-Auswertung
C600:	C9 0	80	CMP	# \$08	War ALT-Tastendruck gekennzeichnet?
c602:	FO 4	2	BEQ	\$C646	Ja, dann zur ALT-Auswertung
C604:	29 0	7	AND	# \$07	Bit 3 - 7 aus Shiftmuster ausblenden
C606:	C9 0)3	CMP	# \$03	Wurde C- Shift Umschaltung gewählt?
c608:	D0 2	25	BNE	\$C62F	Nein, Shiftmuster weiter auswerten
*****	****	**	*****	*****	C=/Shift Zeichensatzumschaltung
C60A:	A5 F	7	LDA	* \$F7	Prüfe Flag für C= Shift Umschaltung
C60C:	30 4		BMI	\$C651	Umschaltung verboten, z. REPEAT Rout.
C60E:	AD 2	25	OA LDA	\$0A25	Hole letztes gesichertes Shiftmuster
C611:	D0 3	SE	BNE	\$C651	Nicht Null, dann zur REPEAT Routine
C613:	24 D	7	BIT	* \$D7	Prüfe auf 40/80 Zeichen Bildschirm
C615:	10 0	9	BPL	\$C620	Positiv = 40 Zeichen Bildschirm
C617:	A5 F	1	LDA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku
C619:	49 8	30	EOR	# \$80	Bit 7 des Farbcodes invertieren
C61B:	85 F	1	STA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe sichern
C61D:	4C 2	28	C6 JMP	\$C628	Überspringe VIC Zeichenumschaltung
C620:	AD 2	2C	OA LDA	\$0A2C	Systemzeiger für Text/Bildschirm
C623:	49 0)2	EOR	# \$02	Basis holen und das Bit 2 dieses
C625:	8D 2	2C	OA STA	\$0A2C	Zeigers invertieren
c628:	A9 0	80	LDA	# \$08	Den Systemzeiger für das letzte

C62A: 8D 25 0A C62D: D0 22	STA \$0A25 BNE \$C651	Shiftmuster mit 8 initialisieren Sprung zur Repeat Routine
*****	******	Decodiertabelle entsprechend dem Shiftmuster laden und auswerten
C62F: OA C630: C9 O8 C632: 90 12 C634: A9 O6 C636: A6 D4 C638: E0 OD C63A: D0 OA C63C: 24 F7 C63E: 70 O6 C640: 8E 21 OA C643: 60	ASL A CMP # \$08 BCC \$C646 LDA # \$06 LDX * \$D4 CPX # \$0D BNE \$C646 BIT * \$F7 BVS \$C646 STX \$0A21 RTS	Shiftmuster f. Displ. mit 2 multipl. Wurde Shiftmuster für Shift oder C= gefunden, dann Decodiertabelle laden Defaultwert für Ctrl Muster in Akku Prüfe den Offset auf Decodiertabelle Wenn es die 13. Taste war (S-Taste), dann Pause Flag setzen, sonst Skip Prüfe, ob Pause/Ctrl-S erlaubt ist Nicht erlaubt,Decodiertab. auswerten Pause Flag mit Tastenwert 13 setzen Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	Startadresse der Decodiertabelle entsprechend Shift Muster setzen
C644: A9 OA C646: AA C647: BD 3E O3 C64A: 85 CC	LDA # \$0A TAX LDA \$033E,X STA * \$CC	Defaultwert auf Tabelle 5a setzen Nr. der Decodiertabelle in X-Reg Adresse Lo der Decodiertabelle in Z-Page Speicher kopieren
C64C: BD 3F 03 C64F: 85 CD	LDA \$033F,X STA * \$CD	Adresse Hi der Decodiertabelle in Z-Page Speicher kopieren
	STA * \$CD	
C64F: 85 CD	STA * \$CD	in Z-Page Speicher kopieren Routine REPEAT

- / 7 /			40/70	
C674:	F0 08	BEQ	\$C67E	Ja, dann Wiederholungsauswertung
c676:	C9 1D	CMP		War es die <crsr right=""> Taste?</crsr>
c678:	FO 04	BEQ		Ja, dann Wiederholungsauswertung
C67A:	C9 11	CMP		War es die <crsr down=""> Taste?</crsr>
c67c:	DO 46	BNE	\$C6C4	Nein, Skip Wiederholungsauswertung
****	*****	*****	*****	Tasten Wiederholungsauswertung
C67E:	AC 24	OA LDY	\$0A24	Hole Zähler für Wiederholverzögerung
C681:	FO 05	BEQ	\$C688	Zähler = null, dann Skip
C683:	CE 24	OA DEC	\$0A24	Wiederholungsverzögerungszähler -1
C686:	DO 3C	BNE	\$ C6C4	Nicht null, Default-Abfrage und RTS
C688:	CE 23	OA DEC	\$0A23	Zählgeschwindigkeit für Repeat -1
C68B:	DO 37	BNE	\$C6C4	Nicht null, Default-Abfrage und RTS
C68D:	A0 04	LDY	# \$04	Zählgeschwindigkeit für Tastenrepeat
C68F:	8C 23	OA STY	\$0A23	mit \$04 neu initialisieren
C692:	A4 D0	LDY	* \$D0	Offset der KeybufSchlange in Y-Reg
C694:	88	DEY		Wenn mehr als 1 Zeichen im Puffer
C695:	10 2D	BPL	\$C6C4	steht, dann Default-Abfrage und RTS
*****	*****	*****	******	Einsprung: Keine Taste gedrückt
C697:	4E 25	OA LSR	\$0A25	Letztes Shiftmuster d. 2 dividieren
C69A:	A4 D4	LDY	* \$D4	Displ. auf Decodiertab. Anfang in
C69C:	84 D5	STY	* \$D5	Zeiger für momentane Taste kopieren
C69E:	EO FF	CPX	# \$FF	War es der Code für "kein Zeichen"?
C6A0:	F0 22	BEQ	\$C6C4	Ja, dann Default Abfrage und RTS
C6A2:	A9 00	LDA	# \$00	Bei gültigem Zeichen den Pause/
C6A4:	8D 21	OA STA	\$0A21	Ctrl-S Zeiger zurücksetzen
C6A7:	8A	TXA		Zeichencode in Akku kopieren
C6A8:	A6 D3	LDX		hole aktuelles SHIFT-Muster in X-Reg
C6AA:				Zurück zur Kernal-Routine: KEY
*****	*****	*****	*****	Tastendruck auswerten und speichern
C6AD:	A2 09	LDX	# \$09	Schleifenzähler f.10 Funktionstasten
C6AF:	DD DD			Vgl. Akku mit Tastencodetabelle
C6B2:	FO 16	BEQ	\$C6CA	Funktionstaste gefunden, auswerten
C6B4:	CA	DEX		Schleifenzähler um 1 vermindern
C6B5:	10 F8			Schleifen, bis alle Vgl. durchgeführt
C6B7:	A6 D0			Index: Tastaturpuffer Warteschlange
C6B9:				Mit maximaler Größe vergleichen
C6BC:	во 06			Maximale Größe erreicht, dann Skip
C6BE:				Zeichen im Tastaturpuffer ablegen
C6C1:		INX		Den Index der Tastaturpuffer Warte-
C6C2:				schlange um 1 Zeichen erhöhen
C6C4:	A9 7F			Tastatur-Matrix
C6C6:	8D 00			auf Default abfragen

C6C9:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
********					*****	Präpariert Tastaturbuffer für KEY
				012.0		
C6CA:		00	10	LDA	\$1000,X	Hole Länge von KEY X
C6CD:	85			STA	* \$D1	und in KEY-Zeichen-Zähler
C6CF:	A9	00		LDA	# \$00	Es wird nun die Position des KEYs
C6D1:	CA	٠.		DEX	40/04	in der Gesamttabelle ermittelt
C6D2:	30	06		BMI	\$C6DA	Wenn alle Längen addiert, dann Ende
C6D4:	18	00	4.0	CLC	*4000 1/	sonst lösche Carry für Addition
C6D5:		00	10	ADC	\$1000,X	Addiere Länge von KEY X
C6D8:	90			BCC	\$C6D1	Wenn kein Überlauf, dann weiter
C6DA:	85	DZ		STA	* \$D2	sonst speichere Pointer ab
C6DC:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Tastencodes der 10 Funktionstasten
						Tasterioues der To Tarkeronstasterr
C6DD:	85	89				F1 F2
C6DF:	86	88				F3 F4
C6E1:	87	8B				F5 F6
C6E3:	88	80				F7 F8
C6E5:	83					F9 (Shift-Run)
C6E6:	84					F10 (Help-Taste)
*****	****	***	****	****	*****	VIC Cursor blinken lassen

C6E7:	24	D7	****	BIT	* \$D7	Teste auf 40/80-Zeichen
C6E7:	24 30	D7 41		BIT BMI		Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende
C6E7: C6E9: C6EB:	24 30 AD	D7 41 27		BIT BMI LDA	* \$D7 \$C72C \$0A27	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus
C6E7: C6E9: C6EB: C6EE:	24 30 AD D0	D7 41 27	0 A	BIT BMI LDA BNE	* \$D7 \$C72C	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende
C6E7: C6E9: C6EB:	24 30 AD D0	D7 41 27 3C 28	0 A	BIT BMI LDA	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler
C6E7: C6E9: C6EB: C6EE: C6F0:	24 30 AD DO CE DO	D7 41 27 3C 28	0A 0A	BIT BMI LDA BNE DEC	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende
C6E7: C6E9: C6EB: C6EE: C6F0: C6F3:	24 30 AD DO CE DO	D7 41 27 3C 28 37 26	0A 0A	BIT BMI LDA BNE DEC BNE	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende
C6E7: C6E9: C6EB: C6EE: C6F0: C6F3: C6F5:	24 30 AD DO CE DO AD 29	D7 41 27 3C 28 37 26	0A 0A	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Maskiere Bits 0-5 aus
C6E7: C6E9: C6EB: C6EE: C6F0: C6F3: C6F5: C6F8:	24 30 AD DO CE DO AD 29	D7 41 27 3C 28 37 26 C0 C0	0A 0A	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA AND	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26 # \$C0	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus
C6E7: C6E9: C6EB: C6EE: C6F0: C6F3: C6F5: C6F8: C6FA:	24 30 AD DO CE DO AD 29 C9	D7 41 27 3C 28 37 26 C0 C0 2E	0A 0A	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA AND CMP	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26 # \$C0 # \$C0	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Maskiere Bits 0-5 aus Cursor starr oder ausgeschaltet?
C6E7: C6E9: C6EB: C6EC: C6F0: C6F3: C6F5: C6F8: C6FA: C6FC:	24 30 AD DO CE DO AD 29 C9 FO A9	D7 41 27 3C 28 37 26 C0 C0 2E	0A 0A 0A	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA AND CMP BEQ	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26 # \$C0 # \$C0 \$C72C	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Maskiere Bits 0-5 aus Cursor starr oder ausgeschaltet? Wenn ja, dann Ende
C6E7: C6E9: C6EB: C6F0: C6F3: C6F5: C6F8: C6FA: C6FC: C6FE:	24 30 AD DO CE DO AD 29 C9 F0 A9	D7 41 27 3C 28 37 26 C0 C0 2E 14	0A 0A 0A	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA AND CMP BEQ LDA	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26 # \$C0 # \$C0 \$C72C # \$14	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Maskiere Bits 0-5 aus Cursor starr oder ausgeschaltet? Wenn ja, dann Ende Setze den VIC-Cursor-Blink-Zähler
C6E7: C6E9: C6EB: C6F0: C6F3: C6F5: C6F8: C6FA: C6FC: C6FE: C700:	24 30 AD DO CE DO AD 29 FO A9 8D A4	D7 41 27 3C 28 37 26 C0 C0 2E 14 28	0A 0A 0A	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA AND CMP BEQ LDA STA	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26 # \$C0 # \$C0 \$C72C # \$14 \$0A28	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Maskiere Bits 0-5 aus Cursor starr oder ausgeschaltet? Wenn ja, dann Ende Setze den VIC-Cursor-Blink-Zähler auf \$14=20
C6E7: C6E9: C6EB: C6F0: C6F3: C6F5: C6F8: C6FA: C6FC: C6FE: C700: C703:	24 30 AD DO CE DO AD 29 FO A9 8D A4 AE	D7 41 27 3C 28 37 26 C0 C0 2E 14 28 EC	0A 0A 0A	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA AND CMP BEQ LDA STA LDY	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26 # \$C0 # \$C0 \$C72C # \$14 \$0A28 * \$EC	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Maskiere Bits 0-5 aus Cursor starr oder ausgeschaltet? Wenn ja, dann Ende Setze den VIC-Cursor-Blink-Zähler auf \$14=20 Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg
C6E7: C6E9: C6EB: C6F0: C6F3: C6F5: C6F8: C6FA: C6FC: C700: C703: C705:	24 30 AD DO CE DO AD 29 FO A9 8D A4 AE B1	D7 41 27 3C 28 37 26 C0 C0 2E 14 28 EC 2A	OA OA OA	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA AND CMP BEQ LDA STA LDY LDX	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26 # \$C0 # \$C0 \$C72C # \$14 \$0A28 * \$EC \$0A2A	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Maskiere Bits 0-5 aus Cursor starr oder ausgeschaltet? Wenn ja, dann Ende Setze den VIC-Cursor-Blink-Zähler auf \$14=20 Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg Hole Farbe an Cursorp. zum Blinken
C6E7: C6E9: C6EB: C6F0: C6F3: C6F5: C6F8: C6FC: C700: C703: C705: C708:	24 30 AD DO CE DO AD 29 FO A9 8D A4 AE B1 2C	D7 41 27 3C 28 37 26 C0 C0 2E 14 28 EC 2A E0	OA OA OA	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA AND CMP BEQ LDA STA LDY LDX LDA	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26 # \$C0 # \$C0 \$C72C # \$14 \$0A28 * \$EC \$0A2A (\$EO),Y	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Maskiere Bits 0-5 aus Cursor starr oder ausgeschaltet? Wenn ja, dann Ende Setze den VIC-Cursor-Blink-Zähler auf \$14=20 Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg Hole Farbe an Cursorp. zum Blinken Hole Zeichen an akt. Spalte
C6E7: C6E9: C6EB: C6F0: C6F3: C6F5: C6F8: C6FC: C700: C703: C705: C708: C708:	24 30 AD DO CE DO AD 29 FO A9 8D A4 AE B1 2C 30	D7 41 27 3C 28 37 26 C0 2E 14 28 EC 2A EO 26	OA OA OA OA OA	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA AND CMP BEQ LDA STA LDY LDX LDX LDA BIT	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26 # \$C0 # \$C0 \$C72C # \$14 \$0A28 * \$EC \$0A2A (\$EO),Y \$0A26	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Maskiere Bits 0-5 aus Cursor starr oder ausgeschaltet? Wenn ja, dann Ende Setze den VIC-Cursor-Blink-Zähler auf \$14=20 Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg Hole Farbe an Cursorp. zum Blinken Hole Zeichen an akt. Spalte Teste VIC-Cursor-Modus
C6E7: C6E9: C6EB: C6F0: C6F3: C6F5: C6F8: C6FC: C700: C703: C705: C708: C700:	24 30 AD DO CE DO AD 29 FO A9 8D A4 AE B1 2C 30 8D	D7 41 27 3C 28 37 26 C0 C0 2E 14 28 EC 2A E0 26 10	OA OA OA OA OA OA OA	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA AND CMP BEQ LDA STA LDY LDX LDX LDA BIT BMI	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26 # \$C0 # \$C0 \$C72C # \$14 \$0A28 * \$EC \$0A2A (\$E0),Y \$0A26 \$C71F	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Maskiere Bits 0-5 aus Cursor starr oder ausgeschaltet? Wenn ja, dann Ende Setze den VIC-Cursor-Blink-Zähler auf \$14=20 Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg Hole Farbe an Cursorp. zum Blinken Hole Zeichen an akt. Spalte Teste VIC-Cursor-Modus Zeichen wieder normal
C6E7: C6E9: C6EB: C6F0: C6F3: C6F5: C6F8: C6FC: C700: C703: C705: C708: C706: C707:	24 30 AD DO CE DO AD 29 FO A9 8D A4 AE B1 2C 30 8D 20	D7 41 27 3C 28 37 26 C0 C0 2E 14 28 EC 2A EO 26 10 29	OA OA OA OA OA OA OA	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA AND CMP BEQ LDA STA LDY LDX LDX LDA BIT BMI STA	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26 # \$C0 \$C72C # \$14 \$0A28 * \$EC \$0A2A (\$E0),Y \$0A26 \$C71F \$0A29	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Maskiere Bits 0-5 aus Cursor starr oder ausgeschaltet? Wenn ja, dann Ende Setze den VIC-Cursor-Blink-Zähler auf \$14=20 Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg Hole Farbe an Cursorp. zum Blinken Hole Zeichen an akt. Spalte Teste VIC-Cursor-Modus Zeichen wieder normal Zeichen an Cursorpos. vor Blinken
C6E7: C6E9: C6E8: C6F0: C6F3: C6F5: C6F8: C6FC: C700: C703: C705: C708: C706: C707: C707:	24 30 AD DO CE DO AD 29 FO A9 8D A4 AE B1 2C 30 8D 20 B1	D7 41 27 3C 28 37 26 CO 2E 14 28 EC 2A EO 26 10 29 7C	OA OA OA OA OA OA OA C1	BIT BMI LDA BNE DEC BNE LDA AND CMP BEQ LDA STA LDY LDX LDX LDA BIT BMI STA JSR	* \$D7 \$C72C \$0A27 \$C72C \$0A28 \$C72C \$0A26 # \$C0 \$C72C # \$14 \$0A28 * \$EC \$0A2A (\$E0),Y \$0A26 \$C71F \$0A29 \$C17C	Teste auf 40/80-Zeichen Wenn 80 Zeichen, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Ist ausgeschaltet, dann Ende sonst erniedrige den Blinkzähler Wenn noch nicht null, dann Ende Hole VIC-Cursor-Modus Maskiere Bits 0-5 aus Cursor starr oder ausgeschaltet? Wenn ja, dann Ende Setze den VIC-Cursor-Blink-Zähler auf \$14=20 Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg Hole Farbe an Cursorp. zum Blinken Hole Zeichen an akt. Spalte Teste VIC-Cursor-Modus Zeichen wieder normal Zeichen an Cursorpos. vor Blinken Farb-RAM-Adresse setzen

c71c:	AD 29 0A	LDA \$0A29	Zeichen an Cursorpos. vor Blinken
C71F:	49 80	EOR # \$80	Invertiere das Negativ-Bit
	20 40 CC	JSR \$CC40	Abspeichern von Zeichen und Farbe
	AD 26 0A	LDA \$0A26	Hole VIC-Cursor-Modus
c727:	49 80	EOR # \$80	Negiere den Blinkzustand
c729:	8D 26 0A	STA \$0A26	und wieder abspeichern
c72c:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	******	BSOUT Einsprung f. Bildschirmausgabe
C72D:	85 EF	STA * \$EF	Auszugebendes Zeichen in Z-P. retten
C72F:	48	PHA	Akku Inhalt auf Stack retten
c730:	8A	TXA	X-Reg Inhalt über Akku
C731:	48	PHA	auf Stack retten
c732:	98	TYA	Y-Reg Inhalt über Akku
c733:	48	PHA	auf Stack retten
c734:	AD 21 0A	LDA \$0A21	Prüfe d. Inhalt des Z-P. Pause Flags
c737:	DO FB	BNE \$C734	Warten, bis Flag Wert O ist
c739:	85 D6	STA * \$D6	Input/Get Flag über Tastatur löschen
C73B:	A9 C3	LDA # \$C3	Hi-Byte der Fortsetzung auf Stack,
C73D:	48	PHA	um die Routine dann mit RTS anzu-
C73E:	A9 OB	LDA # \$OB	springen. Jetzt auch noch das
c740:	48	PHA	Byte der Fortsetzung auf Stack
c741:	A4 EC	LDY * \$EC	Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg
c743:	A5 EF	LDA * \$EF	Hole auszugebendes Zeichen aus ZwSp.
c745:	C9 OD	CMP # \$0D	Ist es ein Wagenrücklauf <cr> ?</cr>
c747:	F0 26	BEQ \$C76F	Ja, dann <cr> ausgeben</cr>
c749:	C9 8D	CMP # \$8D	Ist es ein Shift/Wagenrücklauf ?
C74B:	F0 22	BEQ \$C76F	Ja, dann <sh cr=""> ausgeben</sh>
C74D:	A6 F0	LDX * \$F0	Hole Wert des vorherigen Zeichens
C74F:	E0 1B	CPX # \$1B	War es <esc>, dann Zeichen als Esc</esc>
c751:	DO 03	BNE \$C756	Sequenz behandeln, sonst nach \$C756
c753:	4C BE C9	JMP \$C9BE	Zur Auswertung von Escape Sequenzen
c756:	AA	TAX	Auszugebendes Zeichen nach X-Reg
c757:	10 03	BPL \$C75C	Ist es ein Zeichen von 0 - 127 ?
c759:	4C 02 C8	JMP \$C802	Nein, dann Auswertung: Erw. ASCII
c75c:	C9 20	CMP # \$20	Ist auszugebendes Zeichen < Blank?)
C75E:	90 56	BCC \$C7B6	Ja, dann zur Auswert. v. Steuercodes
c760:	C9 60	CMP # \$60	Ist es ein Buchstabenzeichen ?
c762:	90 03	BCC \$C767	Ja, dann zur Buchstabenausgabe
c764:	29 DF	AND # \$DF	Bit 5 ausmaskieren
c766:	.Byte \$20		Ergibt Scheinbefehl : BIT \$3F29
			und Skip nach \$C769

*****	******	*****	Buchstaben ausgeben
c767:	29 3F	AND # \$3F	Bit 6/7 des Zeichens ausmaskieren
c769:		JSR \$C2FF	Teste auf Anführungszeichen
c76C:		JMP \$C322	Zeichen ausgeben
0.001			20.000.000.0000000000000000000000000000
*****	******	******	<carriage return=""> - Neue Zeile</carriage>
C76F:	20 C3 CB	JSR \$CBC3	Suche Ende der Eingabezeile
c772:	E8	INX	Lösche das Zeilenüberlaufbit
c773:	20 85 CB	JSR \$CB85	der Folgezeile
c776:	A4 E6	LDY * \$E6	Linke Fenstergrenze in Y-Reg laden
c778:	84 EC	STY * \$EC	sichern der aktuellen Cursor Spalte
C77A:	20 63 C3	JSR \$C363	Zeilenvorschub ausführen
*****	*****	******	Rücksetzen von Quote/Insert/RVS
C77D:	A5 F1	LDA * \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku
C77F:	29 CF	AND # \$CF	Revers und Flash aus bei VDC
c781:	85 F1	STA * \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe sichern
c783:	A9 00	LDA # \$00	Lade Akku mit Null für aus
c785:	85 F5	STA * \$F5	und lösche die Bits Insert-Mode
c787:	85 F3	STA * \$F3	RVS-Flag
c789:		STA * \$F4	Quote-Mode-Flag
C78B:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	Controlcodes
c78c:	02	.Byte \$02	2 = Unterstreichen ein
C78D:	07	.Byte \$07	7 = Bell
0705			
C78E:	09	.Byte \$09	9 = Tab anspringen
C78F:			9 = Tab anspringen A = Zeilenvorschub
	09	.Byte \$09	
C78F:	09 0 A	.Byte \$09 .Byte \$0A	A = Zeilenvorschub
C78F:	09 0A 0B	.Byte \$09 .Byte \$0A .Byte \$0B	A = Zeilenvorschub B = Sperre <shift>/<commodore></commodore></shift>
C78F: C790: C791:	09 0A 0B 0C	.Byte \$09 .Byte \$0A .Byte \$0B .Byte \$0C	A = Zeilenvorschub B = Sperre <shift>/<commodore> C = Freigeben von <sh>/<c=></c=></sh></commodore></shift>
C78F: C790: C791: C792:	09 0A 0B 0C 0E	.Byte \$09 .Byte \$0A .Byte \$0B .Byte \$0C .Byte \$0E	A = Zeilenvorschub B = Sperre <shift>/<commodore> C = Freigeben von <sh>/<c=> E = Lower Case</c=></sh></commodore></shift>
C78F: C790: C791: C792: C793:	09 0A 0B 0C 0E 0F	Byte \$09 Byte \$0A Byte \$0B Byte \$0C Byte \$0E Byte \$0f	A = Zeilenvorschub B = Sperre <shift>/<commodore> C = Freigeben von <sh>/<c=> E = Lower Case F = Blinken ein</c=></sh></commodore></shift>
C78F: C790: C791: C792: C793: C794:	09 0A 0B 0C 0E 0F	.Byte \$09 .Byte \$0A .Byte \$0B .Byte \$0C .Byte \$0E .Byte \$0f .Byte \$11	A = Zeilenvorschub B = Sperre <shift>/<commodore> C = Freigeben von <sh>/<c=> E = Lower Case F = Blinken ein 11= Cursor Up</c=></sh></commodore></shift>
C78F: C790: C791: C792: C793: C794: C795:	09 0A 0B 0C 0E 0F 11	.Byte \$09 .Byte \$0A .Byte \$0B .Byte \$0C .Byte \$0E .Byte \$0f .Byte \$11 .Byte \$12	A = Zeilenvorschub B = Sperre <shift>/<commodore> C = Freigeben von <sh>/<c=> E = Lower Case F = Blinken ein 11= Cursor Up 12= Revers ein</c=></sh></commodore></shift>
C78F: C790: C791: C792: C793: C794: C795: C796:	09 0A 0B 0C 0E 0F 11 12	.Byte \$09 .Byte \$0A .Byte \$0B .Byte \$0C .Byte \$0E .Byte \$0f .Byte \$11 .Byte \$12 .Byte \$13	A = Zeilenvorschub B = Sperre <shift>/<commodore> C = Freigeben von <sh>/<c=> E = Lower Case F = Blinken ein 11= Cursor Up 12= Revers ein 13= Home</c=></sh></commodore></shift>
C78F: C790: C791: C792: C793: C794: C795: C796: C797:	09 0A 0B 0C 0E 0F 11 12 13	.Byte \$09 .Byte \$0A .Byte \$0B .Byte \$0C .Byte \$0E .Byte \$0f .Byte \$11 .Byte \$12 .Byte \$13 .Byte \$14	A = Zeilenvorschub B = Sperre <shift>/<commodore> C = Freigeben von <sh>/<c=> E = Lower Case F = Blinken ein 11= Cursor Up 12= Revers ein 13= Home 14= Delete</c=></sh></commodore></shift>
C78F: C790: C791: C792: C793: C794: C795: C796: C797: C798: C799:	09 0A 0B 0C 0E 0F 11 12 13 14 18	Byte \$09 Byte \$0A Byte \$0B Byte \$0C Byte \$0E Byte \$0f Byte \$11 Byte \$12 Byte \$13 Byte \$14 Byte \$18	A = Zeilenvorschub B = Sperre <shift>/<commodore> C = Freigeben von <sh>/<c=> E = Lower Case F = Blinken ein 11= Cursor Up 12= Revers ein 13= Home 14= Delete 18= Tab setzen/löschen</c=></sh></commodore></shift>

c79c:	8D C9	\$C98D	Tab anangingan
C79E:	4E C9	\$C94E	Tab anspringen Bell
C7A0:	BO C9	\$C980	Zeilenvorschub
C7A2:	A5 C8	\$C8A5	Sperren <sh>/<c=></c=></sh>
C7A4:		\$C8AB	Freigeben <sh>/<c=></c=></sh>
C7A6:	7F C8	\$C87F	Lower Case
C7A8:		\$C8D4	Blinken ein
C7AA:		\$C859	Cursor Up
c7AC:		\$C8C1	Revers ein
C7AE:		\$C8B2	Home
	1A C9	\$C91A	Delete
	60 C9	\$C960	Tab setzen/löschen
C7B4:	53 C8	\$C853	Cursor Rechts
*****	******	*****	Controlcodes ausführen
C7B6:	6C 34 03	JMP (\$0334)	Vektor Zeichenausgabe mit Ctrl
C7B9:	C9 1B	CMP # \$1B	ist Zeichen <esc>?</esc>
C7BB:	FO 38	BEQ \$C7F5	Ja, dann Ende
c7BD:	A6 F5	LDX * \$F5	Insert-Modus gesetzt?
C7BF:	DO 08	BNE \$C7C9	Ja, dann Zeichen revers ausgeben
c7c1:	C9 14	CMP # \$14	Ist das Zeichen <delete>?</delete>
c7c3:	FO OB	BEQ \$C7D0	Dann ausführen
c7c5:	A6 F4	LDX * \$F4	Ist das Quote-Mode-Flag gesetzt?
c7c7:	FO 07	BEQ \$C7DO	Wenn ja, dann Zeichen revers
c7c9:	A2 00	LDX # \$00	Das zuletzt gedruckte Zeichen
c7cB:	86 EF	STX * \$EF	in Zeropage löschen
c7cD:	4C 26 C3	JMP \$C326	und Zeichen revers ausgeben
*****	******	*****	Vergleiche A mit mögl. Ctrl.Codes
c7D0:	A2 0D	LDX # \$0D	X ist der Zähler für Control-Codes
C7D2:	DD 8C C7	CMP \$C78C,X	vergleiche mit Tabelle
C7D5:	FO 1F	BEQ \$C7F6	Gefunden? Dann Sprung zum Ausführen
C7D7:	CA	DEX	sonst erniedrige den Zähler und
C7D8:	10 F8	BPL \$C7D2	vergleiche mit nächsten Wert
C7DA:	A2 OF	LDX # \$0F	Nun noch mit den 16 möglichen
c7DC:	DD 4C CE	CMP \$CE4C,X	Codes zum Wechseln der Farbe
C7DF:	FO 04	BEQ \$C7E5	vergleichen. Sprung, wenn gefunden
C7E1:	CA	DEX	sonst erniedrige Zähler und
C7E2:		BPL \$C7DC	vergleiche mit nächstem Wert
C7E4:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*******	*****	Farbe setzen - 40 Zeichen
C7E5:	24 D7	BIT * \$D7	Teste 40/80-Zeichen-Modus
C7E7:	30 03	BMI \$C7EC	Bei 80-Zeichen-Modus springen
C7E9:	86 F1	STX * \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe sichern
C/EY:	00 11	214 " ALC	raibcode fur Zeichenausgabe sichern

C7EB:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	******	*****	Farbe setzen - 80-Zeichen-Modus
				Tarbe setzeri do Zerchen Modds
C7EC: C7EE: C7FO: C7F3: C7F5:		LDA AND E ORA STA RTS	* \$F1 # \$F0 \$CE5C,X * \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku Untere Tetrade (B. 0-3) ausmaskieren mit Farbcodetabelle verknüpfen Farbcode für Zeichenausgabe sichern Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	******	*****	Controlcodes ausführen
C7F6: C7F7: C7F8: C7F9: C7FC: C7FD: C800:	8A OA AA BD 9B C 48 BD 9A C 48	PHA	\$C79B,X \$C79A,X	Zeiger nach Akku und dann mit zwei multiplizieren, da ein 16-Bit-Wert geholt wird. Hole Lo-Byte der Startadresse in Akku und hole Hi-Byte der Startadresse auch in Akku. Wird dann mit
C801:	60	RTS		RTS angesprungen
*****	******	*****	*****	Erweiterten ASCII analysieren
C802:	6C 36 0	3 JMP	(\$0336) # \$7F	Vektor Zeichenausgabe mit Shift Bit 7 ausblenden, nicht geshifted
C807:	C9 20	CMP	# \$20	Vergleiche mit <space></space>
C809:	90 09	BCC	\$C814	Kleiner als 32
C80B:	C9 7F	CMP	# \$7F	Ist es ASCII-Code 127?
C80D:	D0 02	BNE	\$C811	Falls nicht, dann springe
C80F:	A9 5E	LDA	# \$5E	ASCII-Code für Pfeil-nach-oben
C811:	4C 20 C	3 JMP	\$C320	und ausgeben
C814:	A6 F4	LDX	* \$F4	Hole Quote-Mode-Flag
C816:	FO 05	BEQ	\$C81D	Springe, wenn nicht gesetzt
C818:	09 40	ORA	# \$40	sonst setze Bit 6
C81A:	4C 26 C	3 JMP	\$C326	als Reverszeichen ausgeben
C81D:	C9 14	CMP	# \$14	Ist das Zeichen <insert>?</insert>
C81F:	DO 03	BNE	\$C824	Springe, wenn nicht <insert></insert>
C821:	4C E3 C	8 JMP	\$C8E3	Sonst führe <insert> aus</insert>
c824:	A6 F5	LDX	* \$F5	Hole Insert-Mode-Flag
c826:	DO FO	BNE	\$C818	Wenn gesetzt, dann wie bei Quote
C828:	C9 11	CMP	# \$11	Vergleiche mit Cursor-Hoch
C82A:	FO 3B	BEQ	\$c867	Springe, wenn Cursor-Up
c82c:	C9 1D	CMP	# \$1D	Cursor-Links?
C82E:	FO 45	BEQ	\$C875	Wenn ja, dann führe aus
C830:	C9 0E	CMP	# \$0E	Vergleiche, ob UPPERCASE
C832:	FO 5E	BEQ	\$C892	Springe zur Ausführung

C834:	C9	12		CMP	# \$12	Revers off?
C836:	DO	03		BNE	\$C83B	Nein, dann überspringe
c838:	40	BF	CB	JMP	\$C8BF	Sonst lösche RVS-Modus
C83B:	C9		00	CMP	# \$02	Unterstreichen einschalten?
C83D:	D0			BNE	\$C842	Wenn nicht, dann überspringe
C83F:	4C	CE	C8	JMP	\$C8CE	Sonst setze Unterstreich-Modus
c842:	C9	OF		CMP	# \$0F	Blink-Modus ausschalten?
C844:	D0	03		BNE	\$C849	Überspringe, wenn nicht
C846:	4C	DC	C8	JMP	\$C8DC	sonst lösche Blink-Modus
C849:	C9	13		CMP	# \$13	Ist es <clr home="">?</clr>
C84B:	DO			BNE	\$C850	Überspringe, wenn nein
		42	C1		\$C142	
C84D:		_	CI	JMP		sonst Fenster löschen
	09			ORA	# \$80	Setze Bit 7, da es eine Farbe
c852:	D0	86		BNE	\$C7DA	sein muß und springe in Auswertung
	alle alle alle alle	د باد باد با			*****	Owner weekles in Franchis
*****						Cursor rechts im Fenster
C854:	20	ED	СВ	JSR	\$CBED	Cursor um eine Stelle nach rechts
C857:	во	04		BCS	\$C85D	Neue Zeile begonnen
c859:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
	00			KIO		Reckspireing das dem errer programm
*****	***	***	****	****	*****	Cursor Down
C85A:	20	63	C3	JSR	\$C363	Zeilenvorschub ausführen
C85D:	20	74	CB	JSR	\$CB74	Zeilenüberlaufbit testen
C860:	В0			BCS	\$C865	Zeile hatte Überlänge
C862:	38	03		SEC	40005	
					" +=0	Setze Carry und rotiere
c863:	66	E8		ROR	# \$E8	es in die Starteingabezeile
c865:	18			CLC		Lösche Carry für OK
C866:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Cursor Up
	- 1	_				
c867:	A6	E5		LDX	* \$E5	Obere Fenstergrenze in X-Reg laden
C869:	E4	EB		CPX	* \$EB	vergleiche m. aktueller Cursor Zeile
C86B:	B0	F9		BCS	\$C866	ist kleiner oder gleich
C86D:	20	5D	C8	JSR	\$C85D	Zeilenstatus setzen
c870:	C6			DEC	* \$EB	aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern
			C1			Startadresse akt. Zeile ermitteln
c872:	46	5C	CI	JMP	\$C15C	Startauresse akt. Zeite ermitteth
*****	***	***	****	****	******	Cursor links im Fenster
						COLOUR THE PERSON
c875:	20	00	CC	JSR	\$CC00	Cursor links
c878:	B0	EC		BCS	\$C866	Cursor wurde nicht bewegt
C87A:		E9		BNE	\$C865	Cursor bewegt, keine neue Zeile
C87C:					* \$EB	aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen
cort:	EO	EB		INC	DER	aktuette cursor zeite um i ernonen

C87E:	DO ED	BNE	\$C86D	unbedingter Sprung
****	*****	*****	*****	2. Zeichensatz
c880:	24 D7	ВІТ	* \$D7	Teste 40/80-Zeichen-Modus
C882:	30 07	BMI	\$C88B	Springe bei 80-Zeichen-Modus
C884:	AD 2C	OA LDA	\$0A2C	Hole CHARROM-Basisadresse
C887:		ORA	# \$02	Setze Bits 0 und 1
C889:		BNE	\$C89B	Springe unbedingt
C88B:		LDA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku
C88D:		ORA	# \$80	Alternate-Zeichensatz auswählen
C88F:		STA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe sichern
C891:		RTS	• • •	Rücksprung aus dem Unterprogramm
00/1.	00	KIO		Nuckopi and add adm officer programm
****	*****	*****	*****	<shift> <commodore></commodore></shift>
C892:	24 D7	BIT	* \$D7	Teste 40/80-Zeichen-Modus
C894:		BMI	\$C89F	Bei 80-Zeichen-Modus springen
C896:			\$0A2C	Hole Basisadresse CHARROM
C899:		AND	# \$FD	Lösche Bits 0 und 1
C89B:			\$0A2C	als neue Basisadresse abspeichern
C89E:		RTS	POREC	Rücksprung aus dem Unterprogramm
CO/L.	00	KIS		Ruckspiralig add delii officer programm
****	*****	*****	*****	<shift> <commodore> 80-Zeichen</commodore></shift>
C89F:	A5 F1	LDA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku
C8A1:		AND	# \$7F	Bit 7 löschen, erster Zeichensatz
C8A3:		STA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe sichern
C8A5:		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
cons.				nuonopi ang uuo uum onto pi ogi amin
****	*****	*****	*****	<pre><shift> <commodore> sperren/freig.</commodore></shift></pre>
C8A6:	A9 80	LDA	# \$80	Bit 7 setzen zum Sperren und mit
C8A8:		ORA	* \$F7	Flagregister verORen
C8AA:		BMI	\$C8B0	Unbedingter Sprung
C8AC:		LDA	# \$7F	Bit 7 löschen, um Tasten
C8AE:		AND	* \$F7	freizugeben
C8B0:			* \$F7	und abspeichern
C8B2:		RTS	411	Rücksprung aus dem Unterprogramm
CODE.		KIS		Ruckspiralig add dem offeet programm
****		******	*****	Teste auf <home><home>Kombination</home></home>
C8B3:	*****	********* LDA	******* * \$F0	Teste auf <home>-<home>-Kombination Hole zuletzt ausgegebenes Zeichen</home></home>
	****** A5 F0	LDA		
C8B3:	****** A5 F0 C9 13	LDA CMP	* \$F0	Hole zuletzt ausgegebenes Zeichen
C8B3:	A5 F0 C9 13 D0 03	LDA CMP BNE	* \$F0 # \$13	Hole zuletzt ausgegebenes Zeichen War es HOME?

*****	*****	*****	*****	Revers-Modus setzen/löschen
C8BF:	A9 00	LDA		Akku mit Null laden, RVS löschen
C8C1:	2C	.Byte		Skip nach \$C8C4
C8C2:	A9 80	LDA	# \$80	Bit 7 setzen, RVS-Modus einschalten
C8C4:	85 F3	STA	* \$F3	und Flag abspeichern
c8c6:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	******	*****	Unterstreichen einschalten
c8c7:	A5 F1	LDA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku
C8C9:	09 20	ORA	# \$20	Bit 5 setzen für Unterstreichen ein
C8CB:	85 F1	STA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe sichern
C8CD:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	*****	Unterstreichen ausschalten
C8CE:	A5 F1	LDA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku
C8D0:	29 DF	AND	# \$DF	Bit 5 löschen, Unterstreichen aus
C8D2:	85 F1	STA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe sichern
C8D4:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	*****	Blink-Modus setzen
C8D5:	A5 F1	LDA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku
C8D7:	09 10	ORA	# \$10	Bit 4 setzen für Flash ein
C8D9:	85 F1	STA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe sichern
C8DB:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	*****	Blink-Modus ausschalten
C8DC:	A5 F1	LDA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku
C8DE:	29 EF	AND	# \$EF	Bit 4 löschen, kein Flash
C8E0:	85 F1	STA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe sichern
C8E2:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
********				Insert ausführen
C8E3:	20 1E	CC JSR	\$CC1E	Kopiere Cursor-Koordinaten
C8E6:	20 C3	CB JSR	\$CBC3	Suche Ende der Eingabezeile
C8E9:	E4 DF	CPX	* \$DF	vergleiche Zeile mit Cursorzeile
C8EB:	D0 02	BNE	\$C8EF	Hat sich geändert, dann Sprung
C8ED:	C4 DE	CPY	* \$DE	vergleiche Spalte mit akt. Spalte
C8EF:	90 21	BCC	\$C912	ist kleiner geworden
C8F1:	20 3E	C3 JSR	\$C33E	Cursor ans Zeilenende
C8F4:	BO 22	BCS	\$C918	Es kann nicht gescrollt werden
C8F6:	20 00	CC JSR	\$CC00	Cursor um eins nach links
C8F9:	20 58	CB JSR	\$CB58	Hole Zeichen und Farbe Cursorpos.

C8FC:	20 ED CB	JSR \$CBED	Cursor wieder um eine Stelle rechts
C8FF:	20 32 CC	JSR \$CC32	Zeichen ausgeben
C902:		JSR \$CCOO	Cursor um eine Stelle nach links
C905:		LDX * \$EB	Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg
C907:		CPX * \$DF	vergleiche mit Anfangscursorzeile
C909:	DO EB	BNE \$C8F6	nächstes Zeichen kopieren
C90B:		CPY * \$DE	vergleiche Spalte mit Anfangsspalte
C90D:		BNE \$C8F6	wenn noch nicht erreicht, weiter
C90F:	20 27 CC	JSR \$CC27	Space an aktuelle Cursorposition
C912:	E6 F5	INC * \$F5	Erhöhe den Zähler für Insert
C914:	D0 02	BNE \$C918	Wenn ungleich null, dann Sprung
C916:	C6 F5	DEC * \$F5	sonst Insert wieder zurücksetzen
C918:	4C 32 C9	JMP \$C932	alte Cursorpos. zurücksetzen
****	*****	*****	Zeichen links von Cursor löschen
C91B:	20 75 C8	JSR \$C875	Cursor links mit Bitbeeinflussung
C91E:	20 1E CC	JSR \$CC1E	Kopiere die Cursor-Koordinate
C921:	BO OF	BCS \$C932	Cursor links nicht möglich
C923:	C4 E7	CPY * \$E7	vergleiche mit rechter Fenstergrenze
C925:	90 16	BCC \$C93D	Grenze noch nicht erreicht
C927:	A6 EB	LDX * \$EB	Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg
C929:	E8	INX	erhöhe die Zeile um 1
C92A:	20 76 CB	JSR \$CB76	Teste Überlauf-Bit
C92D:	BO 0E	BCS \$C93D	Es gibt Folgezeile,
C92F:	20 27 CC	JSR \$CC27	sonst <space> an akt. Position</space>
*****	*****	*****	Alte Cursor-Adresse wieder setzen
C932:	A5 DE	LDA * \$DE	Hole zwischengespeicherte Spalte
C934:	85 EC	STA * SEC	sichern der aktuellen Cursor Spalte
C936:	A5 DF	LDA * \$DF	Hole zwischengespeicherte Zeile
C938:		STA * \$EB	aktuelle Cursor Zeile zurückschreib.
C93A:	4C 5C C1	JMP \$C15C	Ermittle Startadresse der Zeile
C/J/L	40 30 01	0111 40130	Ermitette otal taal esse aer zerte
****	******	******	Zeichen unter Cursor löschen
C93D:	20 ED CB	JSR \$CBED	Cursor um eins nach rechts
C940:	20 58 CB	JSR \$CB58	Hole Zeichen und Farbe an Cursor
C943:	20 00 CC	JSR \$CCOO	Cursor wieder um 1 nach links
C946:	20 32 CC	JSR \$CC32	Zeichen an Cursorpos
C949:	20 ED CB	JSR \$CBED	Cursor wieder nach rechts
C94C:	4C 23 C9	JMP \$C923	Zeile nach Cursor verschieben
*****	*****	******	Tabulator anspringen
C94F:	A4 EC	LDY * \$EC	Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg
C951:	C8	INY	Erhöhe den Spaltenzeiger
CA21;	CO	INI	Ernone den spattenzerger

C952: C954: C956: C959: C95B: C95C: C95E: C960:	B0 20 F0 2C A4 84 60	EC		.Byte LDY STY RTS	* \$E7 \$C95C \$C96C \$C951 \$2C * \$E7 * \$EC	vergleiche mit rechter Fenstergrenze Keine Tabs mehr möglich Hole nächste Tab-Position Cursor steht auf Tab-Pos., nochmal Skip nach \$C95E Rechte Fenstergrenze nach Y sichern der aktuellen Cursor Spalte Rücksprung aus dem Unterprogramm Tabulator setzen/löschen
						Tabatator Seczety toseller
C961: C963: C966: C968:	45	6C		LDY JSR EOR STA RTS	* \$EC \$C96C * \$DA \$0354,X	Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg Hole Tabulatorbyte Umkehren des Tabulatorbits und wieder abspeichern Rücksprung aus dem Unterprogramm
				10.105		
*****	***	***	****	****	*****	Tabulatorposition ermitteln
C96C: C96D: C96F: C970: C973: C975: C976: C977: C978: C979: C97A: C97D:	AA BD 85 98 4A 4A 4A AA BD	07 6C DA		TYA AND TAX LDA STA TYA LSR LSR LSR TAX LDA BIT	# \$07 \$CE6C,X * \$DA A A A \$0354,X * \$DA	Spalte in Akkumulator kopieren Bits 4-7 ausmaskieren=A MOD 7 Und nach X-Register als Zeiger Hole Zweierpotenz und in \$DA zwischenspeichern Spalte wieder in Akku Akku wird dreimal nach rechts geshifted, was INT (A/8) gleichkommt wieder nach X-Register als Zeiger Tabulatorbyte holen Teste, ob 8. Tab gesetzt ist
C97F:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
		***	****		*****	Löschen der Tabs (bzw. Reset)
C980:	A9	00		LDA	# \$00	Lade Akku mit Null, um zu löschen
C982:	20			.Byte	e \$2C	Skip nach \$C985
C983:	A9	80		LDA	# \$80	Jede 8. Stelle ist Tabulator
C985:	A2	09		LDX	# \$09	Es werden alle 10 Tab-Bytes
C987:	9D	54	03	STA	\$0354,X	mit dem Wert beschrieben
C98A:	CA			DEX		Erniedrige Zähler und
C98B:	10	FA		BPL	\$C987	springe, wenn noch nicht fertig
C98D:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
			****		*****	CHR\$(7) Bell-Ton erklingt
C98E:		F9		BIT	* \$F9	Teste Beep-Flag
C990:	30	FB		BMI	\$C98D	Kein Ton, bitte!

C992:	A9 15	LDA	# \$15	Die Lautstärke des SIDs wird
C994:	8D 18 D	4 STA	\$D418	auf 15 (maximal) gesetzt!
C997:	A0 09	LDY	# \$09	Attack/Decay-Konstante
C999:	A2 00	LDX	# \$00	Sustain/Release-Konstante
C99B:	8C 05 D	4 STY	\$D405	in die entsprechenden Register
C99E:	8E 06 D	4 STX	\$D406	ablegen (für Stimme 1)
C9A1:	A9 30	LDA	# \$30	Hi-Byte der Frequenz
C9A3:			\$D401	für Stimme 1 definieren
C9A6:			# \$20	Sägezahnschwingung auswählen
C9A8:			\$D404	und SID mitteilen
C9AB:		LDA	# \$21	Durch Setzen des Bits 0 wird
C9AD:			\$D404	der Ton angeschlagen
C9BO:			3 0404	
CARO:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	******	*****	<lf> - Cursor-Spalte bleibt</lf>
C9B1:	A5 EC	LDA	* \$EC	Hole aktuelle Cursor Spalte in Akku
C9B3:	48	PHA		Rette akt. Spalte auf Akku
C9B4:	20 C3 CI		\$CBC3	Suche Ende der Zeile
C9B7:			\$C363	Zeilenvorschub ausführen
C9BA:	68	PLA	40303	Hole aktuelle Spalte wieder
C9BB:		STA	* \$EC	sichern der aktuellen Cursor Spalte
C9BD:	60	RTS	PEC	Rücksprung aus dem Unterprogramm
CARD:	00	KIS		Rucksprung aus dem onterprogramm
*****	*****	*****	*****	ESC-Sequenzen ausführen
****** C9BE:	6C 38 0		(\$0338)	ESC-Sequenzen ausführen Vektor Zeichenausgabe mit Esc
	6C 38 0			
C9BE:	6C 38 03	3 JMP	(\$0338)	Vektor Zeichenausgabe mit Esc
C9BE:	6C 38 03 C9 1B D0 05	3 JMP CMP	(\$0338) # \$1B	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>?</esc>
C9BE: C9C1: C9C3:	6C 38 03 C9 1B D0 05 46 EF	3 JMP CMP BNE LSR	(\$0338) # \$1B \$C9CA	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2</esc>
C9BE: C9C1: C9C3: C9C5:	6C 38 03 C9 1B D0 05 46 EF	3 JMP CMP BNE LSR	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten</esc>
C9BE: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA:	6C 38 0: C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C: 29 7F	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen</esc>
C9BE: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA: C9CC:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion</esc>
C9BE: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert</esc>
C9BE: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27</esc>
C9BE: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD: C9CF: C9CD1:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B B0 0A	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP BCS	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B \$C9DD	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27 Rückkehr, wenn Zeichen größer als Z</esc>
C98E: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD: C9CF: C9D1: C9D3:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B B0 0A 0A	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP BCS ASL	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27 Rückkehr, wenn Zeichen größer als Z Akku mal 2, da 16-Bit-Wert geholt</esc>
C98E: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD: C9CF: C9D1: C9D3: C9D4:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B B0 0A OA AA	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP BCS ASL TAX	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B \$C9DD	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27 Rückkehr, wenn Zeichen größer als Z Akku mal 2, da 16-Bit-Wert geholt wird und nach X als Zeiger</esc>
C98E: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD: C9CF: C9D1: C9D3: C9D4: C9D5:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B B0 0A 0A AA BD DF C	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP BCS ASL TAX 9 LDA	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B \$C9DD	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27 Rückkehr, wenn Zeichen größer als Z Akku mal 2, da 16-Bit-Wert geholt wird und nach X als Zeiger Hole Hi-Byte der Ausführungsroutine</esc>
C98E: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD: C9CF: C9D1: C9D3: C9D4: C9D5: C9D8:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B B0 0A OA AA BD DF C	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP BCS ASL TAX 9 LDA PHA	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B \$C9DD A	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27 Rückkehr, wenn Zeichen größer als Z Akku mal 2, da 16-Bit-Wert geholt wird und nach X als Zeiger Hole Hi-Byte der Ausführungsroutine Rette auf Stack</esc>
C98E: C9C1: C9C3: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD: C9CF: C9D1: C9D3: C9D4: C9D5: C9D8: C9D9:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B B0 0A OA AA BD DF C 48 BD DE C	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP BCS ASL TAX 9 LDA PHA 9 LDA	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B \$C9DD	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27 Rückkehr, wenn Zeichen größer als Z Akku mal 2, da 16-Bit-Wert geholt wird und nach X als Zeiger Hole Hi-Byte der Ausführungsroutine Rette auf Stack Hole Lo-Byte der Routine</esc>
C98E: C9C1: C9C3: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD: C9CF: C9D1: C9D3: C9D4: C9D5: C9D8: C9D9: C9DC:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B B0 0A 0A AA BD DF C 48	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP BCS ASL TAX 9 LDA PHA 9 LDA PHA	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B \$C9DD A	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27 Rückkehr, wenn Zeichen größer als Z Akku mal 2, da 16-Bit-Wert geholt wird und nach X als Zeiger Hole Hi-Byte der Ausführungsroutine Rette auf Stack Hole Lo-Byte der Routine auf Stack. Springe Routine durch</esc>
C98E: C9C1: C9C3: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD: C9CF: C9D1: C9D3: C9D4: C9D5: C9D8: C9D9:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B B0 0A 0A AA BD DF C 48	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP BCS ASL TAX 9 LDA PHA 9 LDA	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B \$C9DD A	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27 Rückkehr, wenn Zeichen größer als Z Akku mal 2, da 16-Bit-Wert geholt wird und nach X als Zeiger Hole Hi-Byte der Ausführungsroutine Rette auf Stack Hole Lo-Byte der Routine</esc>
C9BE: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD: C9CF: C9D1: C9D3: C9D4: C9D5: C9D8: C9D9: C9DD:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B B0 0A 0A AA BD DF C 48	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP BCS ASL TAX 9 LDA PHA PHA RTS	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B \$C9DD A \$C9DF,X	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27 Rückkehr, wenn Zeichen größer als Z Akku mal 2, da 16-Bit-Wert geholt wird und nach X als Zeiger Hole Hi-Byte der Ausführungsroutine Rette auf Stack Hole Lo-Byte der Routine auf Stack. Springe Routine durch RTS an. Adresse ist auf Stack</esc>
C9BE: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD: C9CF: C9D1: C9D3: C9D4: C9D5: C9D8: C9D9: C9DD:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B B0 0A 0A AA BD DF C 48 BD DE C 48 60	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP BCS ASL TAX 9 LDA PHA PHA RTS	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B \$C9DD A \$C9DF,X	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27 Rückkehr, wenn Zeichen größer als Z Akku mal 2, da 16-Bit-Wert geholt wird und nach X als Zeiger Hole Hi-Byte der Ausführungsroutine Rette auf Stack Hole Lo-Byte der Routine auf Stack. Springe Routine durch</esc>
C9BE: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD: C9CF: C9D1: C9D3: C9D4: C9D5: C9D8: C9D9: C9DD:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B B0 0A 0A AA BD DF C 48 BD DE C 48 60	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP BCS ASL TAX 9 LDA PHA PHA RTS	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B \$C9DD A \$C9DF,X	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27 Rückkehr, wenn Zeichen größer als Z Akku mal 2, da 16-Bit-Wert geholt wird und nach X als Zeiger Hole Hi-Byte der Ausführungsroutine Rette auf Stack Hole Lo-Byte der Routine auf Stack. Springe Routine durch RTS an. Adresse ist auf Stack</esc>
C9BE: C9C1: C9C3: C9C5: C9C7: C9CA: C9CC: C9CD: C9CF: C9D1: C9D3: C9D4: C9D5: C9D8: C9D9: C9D0: C9D0:	6C 38 00 C9 1B D0 05 46 EF 4C 7D C 29 7F 38 E9 40 C9 1B B0 0A 0A AA BD DF C 48 BD DE C 48 60	3 JMP CMP BNE LSR 7 JMP AND SEC SBC CMP BCS ASL TAX 9 LDA PHA PHA RTS	(\$0338) # \$1B \$C9CA * \$EF \$C77D # \$7F # \$40 # \$1B \$C9DD A \$C9DF,X	Vektor Zeichenausgabe mit Esc ist Zeichen <esc>? Springe, wenn anderes Zeichen Aktuelles Zeichen durch 2 Alle Sonderfunktionen ausschalten Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Setze Carry für Subtraktion Subtrahiere 64 von ASCII-Wert Vergleiche mit 27 Rückkehr, wenn Zeichen größer als Z Akku mal 2, da 16-Bit-Wert geholt wird und nach X als Zeiger Hole Hi-Byte der Ausführungsroutine Rette auf Stack Hole Lo-Byte der Routine auf Stack. Springe Routine durch RTS an. Adresse ist auf Stack</esc>

C9E2:	15 CA	\$CA15	<esc> B - Setze unteren Fensterrand</esc>
C9E4:	E9 CA	\$CAE9	<esc> C - Auto-Insert aus</esc>
C9E6:	51 CA	\$CA51	<esc> D - Lfd. Zeile löschen</esc>
C9E8:	OA CB	\$CBOA	<esc> E - Cursor blinken aus</esc>
C9EA:	20 CB	\$CB20	<esc> F - Cursor blinken ein</esc>
C9EC:	36 CB	\$CB36	<esc> G - Signalton zulassen</esc>
C9EE:	39 CB	\$CB39	<esc> H - Signalton verhindern</esc>
C9F0:	3C CA	\$CA3C	<esc> I - Zeile einfügen</esc>
C9F2:	BO CB	\$CBBO	<esc> J - Cursor an Anfang Zeile</esc>
C9F4:	51 CB	\$CB51	<esc> K - Cursor an Ende Zeile</esc>
C9F6:	E1 CA	\$CAE1	<esc> L - Scrollen zulassen</esc>
C9F8:	E4 CA	\$CAE4	<esc> M - Scrollen verhindern</esc>
C9FA:	47 CB	\$CB47	<esc> N - Revers aus (80er)</esc>
C9FC:	7C C7	\$c77c	<esc> O - Insert, Quote, RVS aus</esc>
C9FE:	8A CA	\$CA8A	<esc> P - Cursor bis Zeilenbeginn</esc>
CA00:	75 CA	\$CA75	<esc> Q - Cursor bis Zeilenende clr</esc>
CA02:	3E CB	\$CB3E	<esc> R - Reverser Bildschirm (80)</esc>
CA04:	F1 CA	\$CAF1	<esc> S - Block-Cursor (80er)</esc>
CA06:	13 CA	\$CA13	<esc> T - Oberen Fensterrand setzen</esc>
CA08:	FD CA	\$CAFD	<esc> U - Underline Cursor (80er)</esc>
CAOA:	BB CA	\$CABB	<esc> V - Aufwärts scrollen</esc>
CAOC:	C9 CA	\$CAC9	<esc> W - Abwärts scrollen</esc>
CAOE:	2B CD	\$CD2B	<esc> X - Umschalten 40/80-Zeichen</esc>
CA10:	82 C9	\$C982	<esc> Y - Alle TABs normal setzen</esc>
CA12:	7F C9	\$C97F	<esc> Z - Alle TABs löschen</esc>
*****	******	******	Definition von Fenstergrenzen
CA14:	18	CLC	Cursorposition ist links/oben
CA14: CA15:	18 24	CLC .Byte \$24	Cursorposition ist links/oben Skip nach \$CA17
			·
CA15:	24	.Byte \$24	Skip nach \$CA17
CA15: CA16: CA17:	24 38	.Byte \$24 SEC	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten
CA15: CA16: CA17:	24 38 A6 EC A5 EB	.Byte \$24 SEC LDX * \$EC	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg
CA15: CA16: CA17: CA19: CA1B:	24 38 A6 EC A5 EB	.Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku
CA15: CA16: CA17: CA19: CA1B:	24 38 A6 EC A5 EB 90 11	.Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB BCC \$CA2E	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben!
CA15: CA16: CA17: CA19: CA1B: CA1D:	24 38 A6 EC A5 EB 90 11 85 E4 86 E7	.Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB BCC \$CA2E STA * \$E4	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben! Untere Fenstergrenze definieren
CA15: CA16: CA17: CA19: CA1B: CA1D: CA1F:	24 38 A6 EC A5 EB 90 11 85 E4 86 E7	.Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB BCC \$CA2E STA * \$E4 STX * \$E7	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben! Untere Fenstergrenze definieren sowie rechte Grenze des Fensters
CA15: CA16: CA17: CA19: CA1B: CA1D: CA1F: CA21:	24 38 A6 EC A5 EB 90 11 85 E4 86 E7 4C 32 CA	.Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB BCC \$CA2E STA * \$E4 STX * \$E7	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben! Untere Fenstergrenze definieren sowie rechte Grenze des Fensters
CA15: CA16: CA17: CA19: CA1B: CA1D: CA1F: CA21:	24 38 A6 EC A5 EB 90 11 85 E4 86 E7 4C 32 CA	Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB BCC \$CA2E STA * \$E4 STX * \$E7 JMP \$CA32	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben! Untere Fenstergrenze definieren sowie rechte Grenze des Fensters Rest der Routine ausführen
CA15: CA16: CA17: CA19: CA1B: CA1D: CA1F: CA21:	24 38 A6 EC A5 EB 90 11 85 E4 86 E7 4C 32 CA	Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB BCC \$CA2E STA * \$E4 STX * \$E7 JMP \$CA32	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben! Untere Fenstergrenze definieren sowie rechte Grenze des Fensters Rest der Routine ausführen
CA15: CA16: CA17: CA19: CA1B: CA1D: CA1F: CA21:	24 38 A6 EC A5 EB 90 11 85 E4 86 E7 4C 32 CA	SEC LDX * SEC LDA * SEB BCC \$CA2E STA * SE4 STX * SE7 JMP \$CA32	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben! Untere Fenstergrenze definieren sowie rechte Grenze des Fensters Rest der Routine ausführen Bildschirm als Fenster definieren
CA15: CA16: CA17: CA19: CA1B: CA1D: CA1F: CA21:	24 38 A6 EC A5 EB 90 11 85 E4 86 E7 4C 32 CA	Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB BCC \$CA2E STA * \$E4 STX * \$E7 JMP \$CA32	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben! Untere Fenstergrenze definieren sowie rechte Grenze des Fensters Rest der Routine ausführen Bildschirm als Fenster definieren Hole Maximalzeilenzahl in Akku
CA15: CA16: CA17: CA19: CA19: CA1D: CA1F: CA21:	24 38 A6 EC A5 EB 90 11 85 E4 86 E7 4C 32 CA ************************************	Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB BCC \$CA2E STA * \$E4 STX * \$E7 JMP \$CA32 ***********************************	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben! Untere Fenstergrenze definieren sowie rechte Grenze des Fensters Rest der Routine ausführen Bildschirm als Fenster definieren Hole Maximalzeilenzahl in Akku Hole Maximalspaltenzahl nach X
CA15: CA16: CA17: CA19: CA19: CA1D: CA1F: CA21: ******	24 38 A6 EC A5 EB 90 11 85 E4 86 E7 4C 32 CA ************************************	Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB BCC \$CA2E STA * \$E4 STX * \$E7 JMP \$CA32 ***********************************	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben! Untere Fenstergrenze definieren sowie rechte Grenze des Fensters Rest der Routine ausführen Bildschirm als Fenster definieren Hole Maximalzeilenzahl in Akku Hole Maximalspaltenzahl nach X Als rechts/unten definieren Links oben mit 0/0 belegen und
CA15: CA16: CA17: CA19: CA19: CA1D: CA1F: CA21: ****** CA24: CA26: CA28: CA28:	24 38 A6 EC A5 EB 90 11 85 E4 86 E7 4C 32 CA ************************************	Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB BCC \$CA2E STA * \$E4 STX * \$E7 JMP \$CA32 ***********************************	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben! Untere Fenstergrenze definieren sowie rechte Grenze des Fensters Rest der Routine ausführen Bildschirm als Fenster definieren Hole Maximalzeilenzahl in Akku Hole Maximalspaltenzahl nach X Als rechts/unten definieren Links oben mit 0/0
CA15: CA16: CA17: CA19: CA19: CA1D: CA1F: CA21: ****** CA24: CA26: CA28: CA2B: CA2D:	24 38 A6 EC A5 EB 90 11 85 E4 86 E7 4C 32 CA ************************************	Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB BCC \$CA2E STA * \$E4 STX * \$E7 JMP \$CA32 ***********************************	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben! Untere Fenstergrenze definieren sowie rechte Grenze des Fensters Rest der Routine ausführen Bildschirm als Fenster definieren Hole Maximalzeilenzahl in Akku Hole Maximalspaltenzahl nach X Als rechts/unten definieren Links oben mit 0/0 belegen und auch als linke und obere Grenze definieren
CA15: CA16: CA17: CA19: CA19: CA1D: CA1F: CA21: ****** CA24: CA26: CA28: CA2B: CA2B: CA2B: CA2E:	24 38 A6 EC A5 EB 90 11 85 E4 86 E7 4C 32 CA ************************************	Byte \$24 SEC LDX * \$EC LDA * \$EB BCC \$CA2E STA * \$E4 STX * \$E7 JMP \$CA32 ***********************************	Skip nach \$CA17 Cursorposition ist rechts/unten Hole aktuelle Cursor-Spalte in X-Reg Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku Bei gelöschtem Carry: links/oben! Untere Fenstergrenze definieren sowie rechte Grenze des Fensters Rest der Routine ausführen Bildschirm als Fenster definieren Hole Maximalzeilenzahl in Akku Hole Maximalspaltenzahl nach X Als rechts/unten definieren Links oben mit 0/0 belegen und auch als linke und

CA34:	A2	04		LDX	# \$04	das X-Register mit 4, um die
CA36:	9D	5D	03	STA	\$035D,X	Zeilenüberlaufbits zu löschen
CA39:	CA			DEX		Erniedrige Zähler und springe,
CA3A:	DO	FA		BNE	\$CA36	wenn noch nicht alle Bits gelöscht
CA3C:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	*****	*****	Zeile einfügen
CA3D:	20	7C	C3	JSR	\$c37c	Restbildschirm nach X verschieben
CA40:		56		JSR	\$C156	Cursor links und Startad. ermitteln
CA43:	E8	50	CI	INX	40150	erhöhe die Zeile
CA44:		76	CB	JSR	\$CB76	Zeilenüberlaufbit testen
CA47:	08	10	CD	PHP	40010	Rette das Carry
CA48:		81	CB	JSR	\$CB81	Zeilenüberlaufbit setzen/löschen
CA4B:	28			PLP	7000	Hole Carry wieder von Stack
CA4C:	во	03		BCS	\$CA51	Cursorzeile ist Startzeile
CA4E:	38			SEC		sonst markiere akt. Zeile
CA4F:		E8		ROR	# \$E8	als Folgezeile
CA51:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Laufende Zeile löschen
CA52:	20	В5	СВ	JSR	\$CBB5	Zeilenanfangsadresse setzen
CA55:	A5	E5		LDA	* \$E5	Obere Fenstergrenze in Akku laden
CA57:	48			PHA		Rette Fenstergrenze auf Stack
CA58:	A5	EB		LDA	* \$EB	Hole aktuelle Cursor-Zeile in Akku
CA5A:	85	E5		STA	* \$E5	als obere Fenstergrenze definieren
CA5C:	A5	F8		LDA	* \$F8	Scrollflag auf
CA5E:	48			PHA		Stack sichern
CA5F:	A9	80		LDA	# \$80	Scrollen erst einmal nicht
CA61:	85	F8		STA	* \$F8	ermöglichen
CA63:	20	B8	C3	JSR	\$C3B8	Aufwärts scrollen
CA66:	68			PLA		Hole Scrollflag wieder zurück
CA67:	85	F8		STA	* \$F8	und auch wieder rekonstruieren
CA69:	A5	E5		LDA	* \$E5	Obere Fenstergrenze in Akku laden
CA6B:	85	EB		STA	* \$EB	aktuelle Cursor Zeile zurückschreib.
CA6D:	68			PLA		Hole obere Fenstergrenze
CA6E:	85	E5		STA	* \$E5	und wieder zurückspeichern
CA70:	38			SEC		Setze Carry, um in \$E8 hineinzu-
CA71:		E8		ROR	# \$E8	schieben; markiere als Folgezeile
CA73:	4C	56	C1	JMP	\$C156	Cursor linke Fenstergrenze
*****	***	***	****	****	*****	Cursor bis Zeilenende löschen
CA76:	20	1E	CC	JSR	\$CC1E	Rette Cursorkoordinaten
CA79:	20	AA	C4	JSR	\$C4AA	Lösche akt. Zeile ab Cursor
CA7C:	E6	EB		INC	* \$EB	aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen
CA7E:	20	5C	C1	JSR	\$C15C	Ermittle Startadresse Zeile

CA81:	A 4	E6		LDY	* \$E6	Linke Fenstergrenze in Y-Reg laden
CA83:	20	74	CB	JSR	\$CB74	Zeilenüberlaufbit testen
CA86:	B0	F1		BCS	\$CA79	Folgezeile auch noch löschen
CA88:	4C	32	C9	JMP	\$C932	Alte Cursoradresse zurücksetzen
****	****	***	****	*****	******	Zeilenanfang bis Cursor löschen
CA8B:	20	1E	CC	ICD	\$CC1E	Rette Cursorkoordinaten
		27		JSR		
CASE:				JSR	\$CC27	Space an aktuelle Cursorposition
CA91:	C4			CPY	* \$E6	vergleiche mit linker Fenstergrenze
CA93:	D0		op.	BNE	\$CA9A	Noch nicht erreicht
CA95:		74	CB	JSR	\$CB74	Teste Zeilenüberlaufbit
CA98:	90		00	BCC	\$CA88	Kein Überlauf - dann Ende
CA9A:		00	CC	JSR	\$CC00	Sonst Cusor links
CA9D:	90	EF		BCC	\$CA8E	Wenn bewegt, dann lösche die Zeile
*****	***	***	****	*****	*****	Lösche Cursorp. bis Bildschirmende
CA9F:	20	1E	CC	JSR	\$CC1E	Rette Cursorkoordinaten
CAA2:		AA		JSR	\$C4AA	Lösche Zeile
CAA5:	E6	-		INC	* \$EB	aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen
CAA7:		5C	C1	JSR	\$C15C	Ermittle Startadresse Cursorzeile
CAAA:	A4			LDY	* \$E6	Linke Fenstergrenze in Y-Reg laden
CAAC:		74	CB	JSR	\$CB74	Teste Zeilenüberlaufbit
CAAF:	В0		00	BCS	\$CAA2	Zeile noch nicht zu Ende
CAB1:	A5			LDA	* \$EB	Hole aktuelle Cursor Zeile in Akku
CAB3:	C5			CMP	* \$E4	vergleiche mit unterer Fenstergrenze
CAB5:	90			BCC	\$CAA2	Untere Grenze noch nicht erreicht
CAB7:		E9		BEQ	\$CAA2	Untere Grenze gerade erreicht
CAB9:			C9	JMP	\$C932	Alte Cusoradresse rücksetzen
CAD7.	40	JL	0,	Ulit	₽C/JL	Acte dasor daresse racksetzen
****	***	k who who	****	*****	*****	Aufwärts scrollen
CABC:	20	1E	СС	JSR	\$CC1E	Rette Cursorkoordinaten
CABF:	88			TXA		Zeile in Akku und
CACO:	48			PHA		dann auf Stack sichern
CAC1:		A6	C3	JSR	\$C3A6	Aufwärts scrollen ausführen
CAC4:	68	,,,		PLA		Hole Zeile wieder von Stack
CAC5:	85	DF		STA	* \$DF	und sichern
CAC7:			C9	JMP	\$C932	Alte Cursorkoordinaten zurück
*****	***	***	****	*****	*****	Abwärts scrollen
CACA:	20	1E	CC	JSR	\$CC1E	Rette Cursorkoordinaten
CACD:	20	74	CB	JSR	\$CB74	Teste Zeilenüberlaufbit
CADO:	В0	03		BCS	\$CAD5	Zeile ist keine Überlaufseile
CAD2:	38			SEC		Markiere, daß Eingabezeile nicht
CAD3:	66	E8		ROR	# \$E8	Startzeile ist

CAD5:	A5	E5		LDA	* \$E5	Obere Fenstergrenze in Akku laden
CAD7:	85	EB		STA	* \$EB	aktuelle Cursor Zeile zurückschreib.
CAD9:	20	7C	C3	JSR	\$C37C	Abwärts scrollen
CADC:	20	85	CB	JSR	\$CB85	Lösche Zeilenüberlaufbit
CADF:	4C	32	C9	JMP	\$C932	Alte Cursorkoordinaten zurück
*****	***	***	****	****	******	Scrollen zulassen/verhindern
CAE2:	A9	00		LDA	# \$00	Scrollen zulassen
CAE4:	2C			.Byte	e \$2C	Skip nach \$CAaE7
CAE5:	A9	80		LDA	# \$80	Scrollen unterbinden
CAE7:	85	F8		STA	* \$F8	Scrollflag abspeichern
CAE9:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Flag für Auto-Insert setzen/löschen
CAEA:	A9	00		LDA	# \$00	Auto-Insert-Flag löschen
CAEC:	2C			.Byt	e \$2C	Skip nach \$CAEF
CAED:	A9	80		LDA	# \$80	Auto-Insert-Flag setzen
CAEF:	85	F6		STA	* \$F6	und Flag sichern
CAF1:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	***	***	****	****	*****	Blockcursor einschalten
CAF2:	24	-		BIT	* \$D7	Teste 40/80-Zeichen-Modus
CAF4:	10			BPL	\$CB36	Bei 40-Zeichen -> Ende
CAF6:			OA	LDA	\$0A2B	Hole VDC-Cursor-Modus
CAF9:	-			AND	# \$E0	Bits 0-4 (Start-Scan) ausmaskieren
CAFB:	4C	14	CB	JMP	\$CB14	Abspeichern und VIC-Cursor aus
****	***	***	****	****	*****	Underline-Cursor einschalten
CAFE:		D7		BIT		Teste 40/80-Zeichen-Flag
CB00:				BPL	\$CB36	Wenn 40 Zeichen, Ende
CB02:		2B	UA	LDA	\$0A2B	Hole VDC-Cursor-Modus
CB05:	(500.00)			AND	# \$E0	Start-Scan ausmaskieren
CB07:		07		ORA	# \$07	Start-Scan-Line ist 7
CB09:	DU	09		BNE	\$CB14	unbedingter Sprung zum Setzen
***	ale ale ale				*****	Conserve Difference and
****	***	***	****	****	*****	Cursor: Blinken aus
CBOB:	2/	D7		BIT	* \$D7	Teste 40/80-Zeichen Modus
CBOD:	10			BPL	\$CB1A	Wenn 40 Zeichen, dann Sprung
CBOF:	, ,	2B	ΩΔ	LDA	\$0A2B	Hole VDC-Cursor-Modus
CB12:	29		UM	AND	# \$1F	Blinken ausmaskieren
CB12:		2B	ΩΔ	STA	# \$1F \$0A2B	und wieder abspeichern
CB14:		91		JMP	\$CD91	Setze Modus und VIC aus
CDII.	40	71	CD	OHI	40071	Jetze Hodds did Vie dds

CB1A: AD 26 0A LDA \$0A26 Hole VIC-Cursor-Modus CB1D: 09 40 ORA # \$40 Setze Bit 6 für "starr" CB1F: DO 12 BNE \$CB33 springe unbedingt zum Speichern ***********************************
CB1D: 09 40 ORA # \$40 Setze Bit 6 für "starr" CB1F: D0 12 BNE \$CB33 springe unbedingt zum Speichern ***********************************
CB1F: D0 12 BNE \$CB33 springe unbedingt zum Speichern ***********************************
******************************** Cursor: Blinken ein CB21: 24 D7 BIT * \$D7 Teste 40/80-Zeichen-Modus CB23: 10 09 BPL \$CB2E Springe, wenn 40 Zeichen CB25: AD 2B 0A LDA \$0A2B Hole VDC-Cursor-Modus CB28: 29 1F AND # \$1F Blinken ausmaskieren CB2A: 09 60 ORA # \$60 und Blinkperiode definieren CB2C: D0 E6 BNE \$CB14 springe unbedingt zum Setzen ***********************************
CB21: 24 D7 BIT * \$D7 Teste 40/80-Zeichen-Modus CB23: 10 09 BPL \$CB2E Springe, wenn 40 Zeichen CB25: AD 2B 0A LDA \$0A2B Hole VDC-Cursor-Modus CB28: 29 1F AND # \$1F Blinken ausmaskieren CB2A: 09 60 ORA # \$60 und Blinkperiode definieren CB2C: D0 E6 BNE \$CB14 springe unbedingt zum Setzen
CB23: 10 09 BPL \$CB2E Springe, wenn 40 Zeichen CB25: AD 2B 0A LDA \$0A2B Hole VDC-Cursor-Modus CB28: 29 1F AND # \$1F Blinken ausmaskieren CB2A: 09 60 ORA # \$60 und Blinkperiode definieren CB2C: DO E6 BNE \$CB14 springe unbedingt zum Setzen ***********************************
CB25: AD 2B 0A LDA \$0A2B Hole VDC-Cursor-Modus CB28: 29 1F AND # \$1F Blinken ausmaskieren CB2A: 09 60 ORA # \$60 und Blinkperiode definieren CB2C: D0 E6 BNE \$CB14 springe unbedingt zum Setzen ***********************************
CB28: 29 1F AND # \$1F Blinken ausmaskieren CB2A: 09 60 ORA # \$60 und Blinkperiode definieren CB2C: D0 E6 BNE \$CB14 springe unbedingt zum Setzen ***********************************
CB2A: 09 60 ORA # \$60 und Blinkperiode definieren springe unbedingt zum Setzen ***********************************
CB2C: D0 E6 BNE \$CB14 springe unbedingt zum Setzen ***************************** für 40 Zeichen
******************************* für 40 Zeichen
Tal 40 Zerellen
Tal 40 Zerellen
CB2E: AD 26 0A LDA \$0A26 Hole VIC-Cursor-Modus
CB31: 29 BF AND # \$BF Bit 6 (starr) ausmaskieren
CB33: 8D 26 0A STA \$0A26 und wieder abspeichern
CB36: 60 RTS Rücksprung aus dem Unterprogramm
interest and an armone and armone and armone and armone and armone armon
****** Flag für Bell setzen/löschen
CB37: A9 00 LDA # \$00 Bell ermöglichen
CB39: 2C .Byte \$2C Skip nach \$CB3C
CB3A: A9 80 LDA # \$80 Bell sperren
CB3C: 85 F9 STA * \$F9 und Flag abspeichern
CB3E: 60 RTS Rücksprung aus dem Unterprogramm

CB3F: A2 18 LDX # \$18 Register 24 auswählen
CB41: 20 DA CD JSR \$CDDA und momentanen Inhalt holen
CB44: 09 40 ORA # \$40 Setze Revers-Flag
CB46: DO 07 BNE \$CB4F unbedingter Sprung nach \$CB4F
discountry of the first test

CB48: A2 18 LDX # \$18 Register 24 auswählen
CB4A: 20 DA CD JSR \$CDDA und momentanen Inhalt holen
CB4D: 29 BF AND #\$BF Lösche das Revers-Flag
CB4F: 4C CC CD JMP \$CDCC und abspeichern
CB4F: 4C CC CD JMP #CDCC UNG abspetchern
****** Cursor ans Ende lfd. Zeile
CB52: 20 C3 CB JSR \$CBC3 Ermittle Startadresse lfd. Zeile

CB55:	4C 3E C3	JMP	\$C33E	Cursor ans Zeilenende
*****	*****	*****	*****	Hole Zeichen und Farbe an Cursorpos
CB58:	A4 EC	LDY	* \$EC	Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg
CB5A:	24 D7	BIT	* \$D7	Teste 40/80-Zeichen-Modus
CB5C:	30 07	BMI	\$CB65	Springe, wenn 80-Zeichen-Modus
CB5E:	B1 E2	LDA	(\$E2),Y	Hole Farbe an Cursorposition
CB60:	85 F2	STA	* \$F2	Und abspeichern
CB62:	B1 E0	LDA	(\$E0),Y	Hole Zeichen an Cursorposition
CB64:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	*****	Hole Zeichen und Farbe unter Cursor
CB65:	20 F9 CD	JSR	\$CDF9	Setzen der Update-Adresse auf ARA
CB68:	20 D8 CD	JSR	\$CDD8	Hole aktuelles Attribut
CB6B:	85 F2	STA	* \$F2	Speichere Attribut
CB6D:	20 E6 CD	JSR	\$CDE6	Setzen der Update-Adresse auf Video
CB70:	20 D8 CD	JSR	\$CDD8	Hole Zeichen aus Video-RAM
CB73:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	*****	Routinen zum Testen des Zeilen-
				überlaufbit
CB74:	A6 EB	LDX	* \$EB	Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg
CB76:	20 9F CB	JSR	\$CB9F	Zweierpotenz und Rest ermitteln
CB79:	3D 5E 03	AND	\$035E,X	Zeilenüberlaufbit löschen
CB7C:	C9 01	CMP	# \$01	Ist keine Zeile gesetzt in dem
CB7E:	4C 90 CB	JMP	\$CB90	Block? Springe zum Ende der Routine
CB81:	A6 EB	LDX	* \$EB	Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg
CB83:	BO OE	BCS	\$CB93	Springe, wenn Flag gesetzt
СВ85:	20 9F CB	JSR	\$CB9F	Zweierpotenz und Rest ermitteln
CB88:	49 FF	EOR	# \$FF	Einerkomplement von Akku
CB8A:	3D 5E 03	AND	\$035E,X	und mit Zeilenüberlauftabelle
CB8D:	9D 5E 03	STA	\$035E,X	verknüpfen und wieder abspeichern
CB90:	A6 DA	LDX	* \$DA	Hole X aus Zwischenspeicher
CB92:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	*****	Setzen der Zeilenüberlaufbits
CB93:	24 F8	BIT	* \$F8	Teste Scroll Bit
CB95:	70 DF	BVS	\$CB76	Springe bei gesetztem 6. Bit
CB97:	20 9F CB	JSR	\$CB9F	Ermittle Zweierpotenz und Rest
CB9A:	1D 5E 03	ORA	\$035E,X	Setzen des Zeilenüberlaufbits
CB9D:	DO EE	BNE	\$CB8D	und updaten.
****	*****	*****	*****	Routine ermittelt 2^(X AND 7) sowie INT (X/8). Übergabe in X-Register

270 128 Intern

CB9F:	86 DA	STX	* \$DA	Zwischenspeichern des Akkus
CBA1:	8A	TXA		X-Register in Akku
CBA2:	29 07			Ausmaskieren der Bits 3-7=X MOD 8
CBA4:	AA	TAX		Akku wieder in X-Register
CBA5:	BD 6C	CE LDA	\$CE6C,X	Hole entsprechende Zweierpotenz
CBA8:	48	PHA		Rette Akku auf Stack
CBA9:	A5 DA	LDA	* \$DA	Hole Originalwert wieder
CBAB:	4A	LSR	Α	Dieser Originalwert wird dreimal
CBAC:	4A	LSR	A	durch den Faktor 2 dividiert,
CBAD:	4A	LSR	A	das ergiebt INT(X/8)
CBAE:	AA	TAX		Ergebnis - X-Register
CBAF:	68	PLA		Hole Zweierpotenz von Stack
CBBO:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	*****	Löschen der Überlaufverkettung
CBB1:	A4 E6	LDY	* \$E6	Linke Fenstergrenze in Y-Reg laden
CBB3:	84 EC	STY	* \$EC	sichern der aktuellen Cursor Spalte
CBB5:	20 74	CB JSR	\$CB74	Lösche Zeilenüberlaufbit akt. Zeile
CBB8:	90 06	BCC	\$CBC0	Carry ist gelöscht, wenn alle Bits O
CBBA:	C6 EB	DEC	* \$EB	aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern
CBBC:	10 F7	BPL	\$CBB5	Wenn nicht erste Zeile, dann Sprung
CBBE:	E6 EB	INC	* \$EB	aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen
CBCO:	4C 5C	C1 JMP	\$C15C	Ermittle Startadresse akt. Zeile
			\$C15C	Ermittle Startadresse akt. Zeile Suche Ende der Eingabezeile
			*****	Suche Ende der Eingabezeile
*****	*****	********	******** * \$EB	
***** CBC3:	***** E6 EB	********* INC CB JSR	******** * \$EB \$CB74	Suche Ende der Eingabezeile Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen
***** CBC3: CBC5:	***** E6 EB 20 74	******** INC CB JSR BCS	******** * \$EB \$CB74 \$CBC3	Suche Ende der Eingabezeile Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit
***** CBC3: CBC5: CBC8:	***** E6 EB 20 74 B0 F9	INC CB JSR BCS DEC	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB	Suche Ende der Eingabezeile Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA:	***** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB	******** INC CB JSR BCS DEC C1 JSR	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C	Suche Ende der Eingabezeile Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA: CBCC:	***** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB 20 5C	INC CB JSR BCS DEC C1 JSR	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C * \$E7	Suche Ende der Eingabezeile Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern Ermittle Startadresse akt. Zeile
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA: CBCC: CBCF:	***** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB 20 5C A4 E7	********* INC CB JSR BCS DEC C1 JSR LDY STY	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C * \$E7 * \$EC	Suche Ende der Eingabezeile Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern Ermittle Startadresse akt. Zeile Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA: CBCC: CBCF: CBD1:	****** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB 20 5C A4 E7 84 EC	********* INC CB JSR BCS DEC C1 JSR LDY STY CB JSR	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C * \$E7 * \$EC \$CB58	Suche Ende der Eingabezeile Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern Ermittle Startadresse akt. Zeile Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden Sichern der aktuellen Cursor Spalte
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA: CBCC: CBCF: CBD1: CBD3:	***** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB 20 5C A4 E7 84 EC 20 58	********* INC CB JSR BCS DEC C1 JSR LDY STY CB JSR	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C * \$E7 * \$EC \$CB58 * \$EB	Suche Ende der Eingabezeile Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern Ermittle Startadresse akt. Zeile Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden Sichern der aktuellen Cursor Spalte Hole Zeichen und Farbe Cursorpos
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA: CBCC: CBCF: CBD1: CBD3: CBD6:	***** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB 20 5C A4 E7 84 EC 20 58 A6 EB	********* INC CB JSR BCS DEC C1 JSR LDY STY CB JSR LDX CMF	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C * \$E7 * \$EC \$CB58 * \$EB # \$20	Suche Ende der Eingabezeile Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern Ermittle Startadresse akt. Zeile Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden Sichern der aktuellen Cursor Spalte Hole Zeichen und Farbe Cursorpos Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA: CBCC: CBCF: CBD1: CBD3: CBD6: CBD8:	***** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB 20 5C A4 E7 84 EC 20 58 A6 EB C9 20	******** INC CB JSR BCS C1 JSR LDY STY CB JSR LDX CMF	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C * \$E7 * \$EC \$CB58 * \$EB # \$20 \$CBEA	Suche Ende der Eingabezeile Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern Ermittle Startadresse akt. Zeile Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden Sichern der aktuellen Cursor Spalte Hole Zeichen und Farbe Cursorpos Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Ist Zeichen <space>?</space>
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA: CBCC: CBCF: CBD1: CBD3: CBD6: CBD8: CBDA:	***** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB 20 5C A4 E7 84 EC 20 58 A6 EB C9 20 D0 0E	******** INC CB JSR BCS C1 JSR LDY STY CB JSR LDX CMF BNE	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C * \$E7 * \$EC \$CB58 * \$EB # \$20 \$CBEA * \$E6	Suche Ende der Eingabezeile Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern Ermittle Startadresse akt. Zeile Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden Sichern der aktuellen Cursor Spalte Hole Zeichen und Farbe Cursorpos Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Ist Zeichen <space>? Nein, dann Sprung Vergleiche mit linker Fenstergrenze noch nicht erreicht</space>
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA: CBCC: CBCF: CBD1: CBD3: CBD6: CBD8: CBDC: CBDE: CBDE: CBDE:	***** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB 20 5C A4 E7 84 EC 20 58 A6 EB C9 20 D0 0E C4 E6 D0 05 20 74	******** INC CB JSR BCS C1 JSR LDY STY CB JSR LDX CMF BNE CPY BNE CB JSR	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C * \$E7 * \$EC \$CB58 * \$EB # \$20 \$CBEA * \$E6 \$CBE5 \$CB74	Suche Ende der Eingabezeile Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern Ermittle Startadresse akt. Zeile Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden Sichern der aktuellen Cursor Spalte Hole Zeichen und Farbe Cursorpos Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Ist Zeichen <space>? Nein, dann Sprung Vergleiche mit linker Fenstergrenze noch nicht erreicht Lösche Zeilenüberlaufbit</space>
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA: CBCC: CBCF: CBD1: CBD3: CBD6: CBD8: CBDC: CBDE: CBDE: CBE0: CBE0:	***** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB 20 5C A4 E7 84 EC 20 58 A6 EB C9 20 D0 0E C4 E6 D0 05 20 74 90 05	******** INC CB JSR BCS C1 JSR LDY STY CB JSR LDX CMF BNE CPY BNE CB JSR	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C * \$E7 * \$EC \$CB58 * \$EB # \$20 \$CBEA * \$E6 \$CBE5 \$CB74 \$CBE5	Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern Ermittle Startadresse akt. Zeile Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden Sichern der aktuellen Cursor Spalte Hole Zeichen und Farbe Cursorpos Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Ist Zeichen <space>? Nein, dann Sprung Vergleiche mit linker Fenstergrenze noch nicht erreicht Lösche Zeilenüberlaufbit Es ist noch eine Zeile frei</space>
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA: CBCC: CBCF: CBD1: CBD3: CBD6: CBD8: CBDC: CBDE: CBDE: CBDE:	***** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB 20 5C A4 E7 84 EC 20 58 A6 EB C9 20 D0 0E C4 E6 D0 05 20 74	******** INC CB JSR BCS C1 JSR LDY STY CB JSR LDX CMF BNE CPY BNE CB JSR	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C * \$E7 * \$EC \$CB58 * \$EB # \$20 \$CBEA * \$E6 \$CBE5 \$CB74 \$CBEA \$CC00	Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern Ermittle Startadresse akt. Zeile Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden Sichern der aktuellen Cursor Spalte Hole Zeichen und Farbe Cursorpos Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Ist Zeichen <space>? Nein, dann Sprung Vergleiche mit linker Fenstergrenze noch nicht erreicht Lösche Zeilenüberlaufbit Es ist noch eine Zeile frei Cursor um eine Stelle nach links</space>
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA: CBCC: CBC7: CBD1: CBD3: CBD6: CBDA: CBDC: CBDE: CBE5: CBE5: CBE5:	***** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB 20 5C A4 E7 84 EC 20 58 A6 EB C9 20 D0 0E C4 E6 D0 05 20 74 90 05 20 00 90 E9	******** INC CB JSR BCS C1 JSR LDY STY CB JSR LDX CMF BNE CPY BNE CB JSR BCC CC JSR	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C * \$E7 * \$EC \$CB58 * \$EB # \$20 \$CBEA * \$E6 \$CBE5 \$CB74 \$CBEA \$CB03	Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern Ermittle Startadresse akt. Zeile Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden Sichern der aktuellen Cursor Spalte Hole Zeichen und Farbe Cursorpos Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Ist Zeichen <space>? Nein, dann Sprung Vergleiche mit linker Fenstergrenze noch nicht erreicht Lösche Zeilenüberlaufbit Es ist noch eine Zeile frei Cursor um eine Stelle nach links Cursor konnte bewegt werden</space>
***** CBC3: CBC5: CBC8: CBCA: CBCC: CBC7: CBD1: CBD3: CBD6: CBDA: CBDC: CBDE: CBDE: CBE5:	***** E6 EB 20 74 B0 F9 C6 EB 20 5C A4 E7 84 EC 20 58 A6 EB C9 20 D0 0E C4 E6 D0 05 20 74 90 05 20 00	******** INC CB JSR BCS C1 JSR LDY STY CB JSR LDX CMF BNE CPY BNE CB JSR BCC CC JSR	******* * \$EB \$CB74 \$CBC3 * \$EB \$C15C * \$E7 * \$EC \$CB58 * \$EB # \$20 \$CBEA * \$E6 \$CBE5 \$CB74 \$CBEA \$CB63 \$CB63 \$CB03 * \$EA	Aktuelle Cursor Zeile um 1 erhöhen Lösche Zeilenüberlaufbit Wenn nicht letzte Zeile => Sprung aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern Ermittle Startadresse akt. Zeile Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden Sichern der aktuellen Cursor Spalte Hole Zeichen und Farbe Cursorpos Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg Ist Zeichen <space>? Nein, dann Sprung Vergleiche mit linker Fenstergrenze noch nicht erreicht Lösche Zeilenüberlaufbit Es ist noch eine Zeile frei Cursor um eine Stelle nach links</space>

*****	******	*****	*****	Cursor um eine Stelle im Fenster
				nach rechts
CBED:	48	PHA		Rette Akku auf Stack
CBEE:	A4 EC		* \$EC	Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg
CBF0:	C4 E7	CPY	* \$E7	Vergleiche mit rechter Fenstergrenze
CBF2:	90 07	BCC	\$CBFB	Rechte Grenze des Windows erreicht?
CBF4:	20 63 C3	JSR	\$c363	Nein, dann erhöhe Cursor-Spalte
CBF7:	A4 E6	LDY	* \$E6	Linke Fenstergrenze in Y-Reg laden
CBF9:	88	DEY		Einmal erniedrigen
CBFA:	38	SEC		Carry gesetzt bedeutet neue Zeile
CBFB:	C8	INY		Erhöhe Cursor-Spalte
CBFC:	84 EC	STY	* \$EC	Sichern der aktuellen Cursor Spalte
CBFE:	68	PLA		Hole Akku wieder von Stack
CBFF:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	*****	Cursor um eine Stelle im Fenster
				nach links
cc00:	A4 EC		* \$EC	Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg
cc02:	88	DEY		Erniedrige die Spalte um 1
cc03:	30 04		\$CC09	Wenn negativ, Cursor in Spalte 0
cc05:			* \$E6	Vergleiche mit linker Fenstergrenze
cc07:			\$CC18	Linker Rand nicht erreicht, OK.
CC09:	A4 E5		* \$E5	Obere Fenstergrenze in Y-Reg laden
CCOB:			* \$EB	Vergleiche m. aktueller Cursor Zeile
ccop:	BO 0E		\$CC1D	Cursor ist in oberster Zeile, Ende
CCOF:	C6 EB	DEC	* \$EB	Aktuelle Cur. Zeile um 1 vermindern
cc11:	48	PHA		Rette Akku auf Stack
cc12:	20 5C C1	JSR	\$C15C	Ermittle Startadresse der Zeile
cc15:		PLA		Hole Akku wieder von Stack
cc16:	A4 E7	LDY	* \$E7	Rechte Fenstergrenze in Y-Reg laden
cc18:	84 EC	STY	* \$EC	Sichern der aktuellen Cursor Spalte
CC1A:	C4 E7	CPY	* \$E7	Vergleiche mit rechter Fenstergrenze
cc1c:	18	CLC		Lösche Carry für Cursor bewegt
cc1D:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
***	*****			Kariana Gunna (V/V) mash dhe/dhe
*****	******			Kopiere Cursor (X/Y) nach \$DE/\$DF
CC1E:	A4 EC	LDY	* \$EC	Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg
cc20:			* \$DE	Kopiere nach \$DE
CC22:			* \$EB	Hole aktuelle Cursor Zeile in X-Reg
CC24:			* \$DF	Kopiere nach \$DF
CC26:		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	*****	*****	*****	Space an akt. Cursor-Position
cc27:	A5 F1	LDA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku

CC29: CC2B: CC2C: CC2E:	29 8F AA A9 20 2C	AND # \$8F TAX LDA # \$20 .Byte \$2C	Bits 4-6 ausmaskieren (Attribute) Und nach X-Register Lade Akku mit Leerzeichen Skip nach \$CC31
*****	*****	*****	Zeichen (Akku) an Cursor-Position
CC2F:	A6 F1	LDX * \$F1	Lade X-Register mit Farbe
cc31:	2C	.Byte \$2C	Skip nach \$CC34
cc32:	A6 F2	LDX * \$F2	Farbcodespeicher für Insert/Delete
cc34:	A8	TAY	Akku nach Y-Register
cc35:	A9 02	LDA # \$02	Lege den Wert 2 in
cc37:	8D 28 0A	STA \$0A28	VIC-Cursor-Blink-Zähler
CC3A:	20 7C C1	JSR \$C17C	Passe Attribut-Adresse an
cc3D:	98	TYA	Und Y-Register wieder nach Akku
CC3E:	A4 EC	LDY * \$EC	Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg
CC40:	24 D7	BIT * \$D7	Teste 40/80-Zeichen-Modus
CC42:	30 06	BMI \$CC4A	Sprung bei 80-Zeichen-Modus
CC44:	91 E0	STA (\$E0),Y	Speichere Zeichen in 40-Zeichen
CC46:	8A	TXA	Video-RAM und X-Register (Farbe)
CC47:	91 E2	STA (\$E2),Y	im Farbspeicher ablegen.
CC49:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	*****	*****	Zeichen auf 80-Zeichen-Bildschirm
			Akku: Zeichen, X: Farbe, Y: Spalte
CC4A:	48	PHA	Rette Akku auf Stack
CC4B:	8A	TXA	X-Register (Farbe) in Akku
CC4C:	48	PHA	und auch auf Stack sichern
CC4D:	20 F9 CD	JSR \$CDF9	Update-Register für Attribut setzen
CC50:	68	PLA	Hole Farbe von Stack in Akku
CC51:		JSR \$CDCA	und ins Attribut-RAM speichern
CC54:		JSR \$CDE6	Update-Adresse für Video-RAM setzen
CC57:		PLA	und Zeichen von Stack holen
CC58:	4C CA CD	JMP \$CDCA	Speichere Zeichen im Video-RAM ab
00501	70 011 00	400011	speroner e zeronen im rideo ium da
*****	******	*****	Ermittle Zeichen/Zeile&Zeilen/Wind.
CC5B:	38	SEC	Setze Carry
cc5c:	A5 E4	LDA * \$E4	Untere Fenstergrenze in Akku laden
CC5E:	E5 E5	SBC * \$E5	minus oberer Grenze ergibt Zeilen
cc60:	A8	TAY	des Fensters nach Y-Register
cc61:	38	SEC	Setze das Carry wieder
cc62:	A5 E7	LDA * \$E7	Rechte Fenstergrenze in Akku laden
CC64:	E5 E6	SBC * \$E6	minus linke Fenstergrenze ergibt
CC66:	AA	TAX	Anzahl Zeichen/Zeile nach X-Reg
CC67:	A5 EE	LDA * \$EE	In Akku maximale Anzahl Spalten

CC69:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Hole oder setze Cursorposition
CC6A:	B0 8A	29		BCS TXA	\$CC95	Wenn Carry gesetzt - dann hole Pos. Zeile nach Akku
CC6D:	65	F5		ADC	* \$E5	Addiere obere Fenstergrenze
CC6F:	B0			BCS	\$CC85	Wenn Übertrag, dann Ende (Fehler!)
cc71:		E4		CMP	* \$E4	vergleiche mit unterer Fenstergrenze
cc73:		02		BEQ	\$CC77	
cc75:		0E		BCS	\$CC77	Wenn erreicht, dann OK!
cc77:	48	UE			\$ CCO3	Wenn Übertrag, dann Ende (Fehler!) Rette Zeile auf Stack
				PHA		
cc78:	18 98			CLC		Lösche Carry für Addition
CC7A:		E6		TYA	+ +=/	Hole Spalte in Akku
		06		ADC	* \$E6	Und addiere linke Fenstergrenze
cc7c:				BCS	\$CC84	Wenn Übertrag - dann Ende (Fehler!)
CC7E:		E7		CMP	* \$E7	vergleiche mit rechter Fenstergrenze
cc80:		04		BEQ	\$CC86	Wenn gleich, dann OK
CC82:		02		BCC	\$CC86	Wenn Übertrag, dann Ende (Fehler!)
CC84:	68			PLA		Hole Zeile von Stack
cc85:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	k * * *	****	****	*****	Eingabezeile klarmachen
CC86:	85	EC		STA	* \$EC	Sichern der aktuellen Cursor Spalte
cc88:	85	E9		STA	* \$E9	Sichern der Starteingabezeile
CC8A:	68			PLA		Hole Zeile von Stack
CC8B:	85	EB		STA	* \$EB	aktuelle Cursor Zeile zurückschreib.
CC8D:	85	E8		STA	* \$E8	als Starteingabezeile merken
CC8F:	20	5C	C1	JSR	\$C15C	Adresse aktuelle Zeile ermitteln
CC92:	20	57	CD	JSR	\$CD57	Setze Cursor auf aktuelle Spalte
CC95:	A5	EB		LDA	* \$EB	Hole aktuelle Cursor Zeile in Akku
CC97:	E5	E5		SBC	* \$E5	Subtrahiere obere Grenze Fenster
CC99:	AA			TAX		Ergebnis dann nach X
CC9A:	38			SEC		Setze Carry für Subtraktion
CC9B:	A5	EC		LDA	* \$EC	Hole aktuelle Cursor Spalte in Akku
CC9D:	E5	E6		SBC	* \$E6	Subtrahiere linke Fenstergrenze
CC9F:	8A			TAY		Ergebnis dann nach Y
CCAO:	18			CLC		Lösche Carry für OK
CCA1:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Einsprung Kernal: PFKEY
						Programmieren einer Funktionstaste
CCA2:	CA			DEX		Nummer d. F-Taste um 1 vermindern
CCA3:	86	DC		STX	* \$DC	Nummer der (F-Taste -1) in Z-Page
CCA5:	-	DA		STY	* \$DA	Länge d. F-Strings in Z-Page sichern
					4DA	Large a. I strings in L rage stellerin

CCAA:	A8	TAY	Z-Page Adr. des Stringzeigers in Y
CCAB:	B6 02	LDX * \$02,Y	Bank Nr. d. F-Strings in X-Reg holen
CCAD:	20 6B FF	JSR \$FF6B	Kernal GETCFG: Hole Config. Wert
CCBO:	85 DE	STA * \$DE	Sichere ihn in Bank Byte f. F-String
CCB2:	A2 0A	LDX # \$0A	Anzahl der F-Tasten (10) in Akku
CCB4:	20 20 CD	JSR \$CD20	Addiere F-Stringlängen bis (X -1)
CCB7:	85 DB	STA * \$DB	Gesamtstringlänge in Z-Page sichern
CCB9:	A6 DC	LDX * \$DC	Nr. der (F-Taste -1) zurückholen
CCBB:	E8	INX	Echte F-Tastennummer herstellen
CCBC:	20 20 CD	JSR \$CD20	Addiere F-Stringlängen bis (X -1)
CCBF:	85 DD	STA * \$DD	Stringlänge bis zur F-Taste sichern
ccc1:	A6 DC	LDX * \$DC	Nr. der (F-Taste -1) zurückholen
ccc3:	A5 DA	LDA * \$DA	Stringlänge der F-Taste zurückholen
ccc5:	38	SEC	Carry ein f. ordentliche Subtraktion
ccc6:	FD 00 10	SBC \$1000,X	Länge des alten F-Strings abziehen
CCC9:	FO 2B	BEQ \$CCF6	Keine Verschiebung notwendig, weiter
CCCB:	90 16	BCC \$CCE3	Neue Stringlänge kleiner alte Länge
CCCD:	18	CLC	Carry für Addition löschen
CCCE:	65 DB	ADC * \$DB	Gesamtlänge+Differenzlänge addieren
CCDO:	BO 4D	BCS \$CD1F	Länge größer 256, dann Fehler: RTS
CCD2:	AA	TAX	Neue Maximallänge in X-Reg ablegen
CCD3:	A4 DB	LDY * \$DB	Alte Maximallänge in Y-Reg holen
CCD5:	C4 DD	CPY * \$DD	Sind beide Längen gleich, dann ist
CCD7:	FO 1D	BEQ \$CCF6	die letzte F-Taste angesprochen
CCD9:	88	DEY	Alte Maximallänge um 1 vermindern
CCDA:	CA	DEX	Neue Maximallänge um 1 vermindern
CCDB:	B9 0A 10	LDA \$100A,Y	Alle F-Tasten Strings bis zur neuen
CCDE:	9D 0A 10	STA \$100A,X	Einschubposition nach hinten ziehen
CCE1:	B0 F2	BCS \$CCD5	und Platz für neuen String schaffen.
CCE3:	65 DD	ADC * \$DD	Differenzlänge zur Bislänge addieren
CCE5:	AA	TAX	Neue Bislänge in X-Reg kopieren
CCE6:	A4 DD	LDY * \$DD	Alte Bislänge in Y-Reg holen
CCE8:	C4 DB	CPY * \$DB	Mit alter Maximallänge vergleichen
CCEA:	BO OA	BCS \$CCF6	Gleich, dann ist das Heranziehen
CCEC:	B9 0A 10	LDA \$100A,Y	der F-Tastenstrings ab der neuen
CCEF:	9D 0A 10	STA \$100A, X	F-Taste bis zum F-Tastenstringende
CCF2:	C8	INY	abgeschlossen. Alte + neue Bislänge
CCF3:	E8	INX	für Verschiebung um 1 erhöhen.
CCF4:	90 F2	BCC \$CCE8	Schleifen, bis F-Strings verschoben
0014.	70 12	DCC DCCEO	schiterren, bis i sti mgs verschoben
*****	*****	*****	Neuen F-Tastenstring einsetzen
			Redell 1 Tustellstring emberzen
CCF6:	A6 DC	LDX * \$DC	Nr. der (F-Taste -1) zurückholen
CCF8:	20 20 CD	JSR \$CD20	Addiere F-Stringlängen bis (X -1)
CCFB:	AA	TAX	Stringlänge bis zur neuen F-Taste
CCFC:	A4 DC	LDY * \$DC	Nr. der (F-Taste -1) zurückholen
CCFE:	A5 DA	LDA * \$DA	Länge des einzusetzenden F-Strings
CD00:	99 00 10	STA \$1000,Y	Längeneintrag in F-Tabelle ersetzen

CD03: CD05: CD07: CD09: CD0B: CD10: CD11: CD14: CD15: CD17: CD18: CD1C: CD1E: CD1F:	A0 00 C6 DA 30 15 86 DF A6 DE AD AA 02 58 A6 DF 9D 0A 10 E8 C8 D0 E7 18 60	SEI 2 JSR \$02A2 CLI LDX * \$DF	Displacementzeiger initialisieren Länge des F-Strings = Länge -1 Alle Zeichen in Tab. übertragen,Exit Die "Bis" Stringlänge sichern Bankwert, wo neuer F-String steht Akku mit FETVEC laden Alle System Interrupts verhindern FETCH: F-String Zeichen holen Alle System Interrupts freigeben Position,f. F-String Eintrag in Tab. Zeichen in F-String Tab. eintragen Displ. auf "Wohin" String-Puffer +1 Displ. auf "Woher" String-Puffer +1 Sprung i.d. String Transfer Schleife Kennzeichen für "OK" Rücksprung Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	Addiere Länge aller F-Strings bis X
CD20: CD22: CD23: CD24: CD26: CD29: CD2B:	A9 00 18 CA 30 05 7D 00 10 90 F8 60	LDA # \$00 CLC DEX BMI \$CD2B DADC \$1000,X BCC \$CD23 RTS	Lade Zähler mit Null Lösche Carry zur Addition Vorangehende Key-Belegung Wenn Null, dann alle addiert Addiere Länge von Key X Und springe unbedingt nach \$CD23 Rücksprung aus dem Unterprogramm Kernal Routine: SWAPPER
			Umschalten von 40/80-Zeichen-Modus
CD2C: CD2E: CD3O: CD33: CD35: CD38: CD39: CD3B: CD3C: CD3E: CD4O:	85 F0 A2 1A BC 40 0/ B5 E0 9D 40 0/ 98 95 E0 CA 10 F2 A2 0D BC 60 0/	LDA * \$EO, X STA \$0A40, X TYA STA * \$EO, X DEX BPL \$CD30 LDX # \$0D	Speichere Akku als zuletzt gedruck- tes Zeichen und tausche dann den passiven Monitor-Speicher mit dem passiven Speicher aus. Dies ge- schieht 26mal, da 26 Bytes zu kopieren sind. Der passive Bereich liegt im Bereich \$0A40 bis \$0A5B. Erniedrige den Zähler und springe, wenn noch nicht alles ausgetauscht Jetzt müssen noch die Bitmaps, die Bittabellen, von aktivem und pas-
CD43: CD46: CD49: CD4A: CD4D: CD4E: CD50:	BD 54 00 9D 60 00 98 9D 54 00 CA 10 F0 A5 D7	3 LDA \$0354,X A STA \$0A60,X TYA	sivem Bildschirm ausgetauscht werden. Dies geschieht 13mal Der passive Bereich beginnt bei \$0A60. Erniedrige Zähler und springe, wenn noch nicht alles kopiert. Hole Status 40/80-Zeichen

CD52:	49 80		EOR	# \$80	und kehre Flag-Bit um
CD54:	85 D7	7	STA	* \$D7	wieder abspeichern
CD56:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	****	****	*****	Setze Cursor auf aktuelle Spalte
CD57:	24 D7		BIT	* \$D7	Teste auf 40/80-Zeichen-Modus
CD59:	10 FE	3	BPL	\$CD56	Bei 40-Zeichen-Modus Ende
CD5B:	A2 0E		LDX	# \$0E	Cursor-Position High
CD5D:	18		CLC		Lösche Carry
CD5E:	A5 E0		LDA	* \$E0	Lo-Byte von akt. Bildschirmzeile
CD60:	65 EC	:	ADC	* \$EC	Addiere Cursor-Spalte
CD62:	48		PHA		Rette Lo-Byte
CD63:	A5 E1		LDA	* \$E1	Hi-Byte von akt. Bildschirmzeile
CD65:	69 00)	ADC	# \$00	Addiere den Übertrag
CD67:	20 CC	CD	JSR	\$CDCC	Und speichere Hi-Byte ab
CD6A:	E8		INX		Erhöhe Registerzeiger auf \$0F
CD6B:	68		PLA		Hole Lo-Byte von Stack
CD6C:	4C CC	CD	JMP	\$CDCC	Und auch abspeichern (Rücksprung)
*****	*****	****	****	*****	Cursorfarbe an Cursorpos. setzen
CD6F:	24 D7	,	BIT	* \$D7	Teste auf 40/80-Zeichen-Modus
CD71:	10 26)	BPL	\$CD99	Springe wenn 40-Zeichen-Modus
CD73:	20 70	C1	JSR	\$C17C	Attributadresse setzen
CD76:	A4 EC	;	LDY	* \$EC	Hole aktuelle Cursor Spalte in Y-Reg
CD78:	20 FS	CD	JSR	\$CDF9	Attribut-Adresse in Update-Register
CD7B:	20 D8	3 CD	JSR	\$CDD8	Hole aktuelles Attribut
CD7E:	8D 33	0A	STA	\$0A33	Zwischenspeichern
CD81:	29 FC)	AND	# \$FO	Bits 0-3 ausmaskieren (Farbe)
CD83:	85 DE	3	STA	* \$DB	und zwischenspeichern
CD85:	20 FS	CD	JSR	\$CDF9	Attribut-Adresse in Update-Register
CD88:	A5 F1		LDA	* \$F1	Farbcode für Zeichenausgabe in Akku
CD8A:	29 OF		AND	# \$0F	Bits 4-7 ausmaskieren (Attribut)
CD8C:	05 DE	3	ORA	* \$DB	und mit Attribut verknüpfen
CD8E:	20 CA	CD	JSR	\$CDCA	Abspeichern an Attribut-Adresse
CD91:	A2 04	1	LDX	# \$0A	Cursor-Modus und Start-Scan-Line
CD93:	AD 2E	3 OA	LDA	\$0A2B	80-Zeichen-Cursor-Modus
CD96:	4C CC	CD	JMP	\$CDCC	Und abspeichern
CD99:	A9 00)	LDA	# \$00	Akku gleich Null und abspeichern
CD9B:	8D 27	7 OA	STA	\$0A27	bedeutet VIC-Cursor ausschalten
CD9E:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	*****	****	****	*****	Cursor einschalten (80er)
CD9F:	24 D7	7	BIT	* \$D7	Teste 40/80-Zeichen-Modus
CDA1:	10 10		BPL	\$CDB3	Springe, wenn 40-Zeichen-Modus
CDA3:	20 F9		JSR	\$CDF9	Setze Update auf Attribut-Adresse
					-L

CDA6:	AD	33	OA	LDA	\$0A33	Zwischenspeicher für MOVLIN
CDA9:	20	CA	CD	JSR	\$CDCA	Attribut speichern
CDAC:	A2	OA		LDX	# \$0A	Cursor-Modus und Start-Scan-Line
CDAE:	A9	20		LDA	# \$20	werden mit dem Wert 32 belegt.
CDB0:	4C	CC	CD	JMP	\$CDCC	Lege Akku in VDC-Data-Register ab
*****	***	***	****	****	******	Cursor einschalten (40er)
CDB3:	8D	27	OA	STA	\$0A27	VIC-Cursor einschalten
CDB6:	AD	26	OA	LDA	\$0A26	Starrer oder blinkender Cursor?
CDB9:	10	0E		BPL	\$CDC9	Starrer, dann Ende
CDBB:	29	40		AND	# \$40	Lösche Blink-Flag
CDBD:	8D	26	OA	STA	\$0A26	und wieder abspeichern
CDCO:	AD	29	OA	LDA	\$0A29	VIC-Zeichen vor Blinken
CDC3:	AE	2A	OA	LDX	\$0A2A	VIC-Farbe vor Blinken
CDC6:	20	34	CC	JSR	\$CC34	Setze alte Werte
CDC9:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
00071						nachepi ang and ann anna programm
*****	***	***	****	****	*****	Akku ins Data-Register von VCR
CDCA:	A2	1F		LDX	# \$1F	Data-Register von VCR
CDCC:		00	D6	STX	\$D600	Register übermitteln
CDCF:		00		BIT	\$D600	Teste Status -
CDD2:	10	-		BPL	\$CDCF	Noch nicht fertig, warten!
CDD4:		01	D6	STA	\$D601	Speichere Wert ins Register
CDD7:	60			RTS	40001	Rücksprung aus dem Unterprogramm
00011	00			11.10		nachopi ang ada dam enterprega
****	***	***	****	****	*****	Hole Wert des Data-Registers
CDD8:	A2	1F		LDX	# \$1F	Data-Register von VCR
CDDA:	8E	00	D6	STX	\$D600	Register übermitteln
CDDD:	20	00	D6	BIT	\$D600	Teste Status
CDEO:	10	FB		BPL	\$CDDD	Noch nicht fertig, warten!
CDE2:			D6	LDA	\$D601	Hole Wert des Registers
CDE5:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Setze Update-Adresse auf aktuelle Bildschirmposition
CDE6:	۸2	12		LDX	# \$12	Update-Adresse Hi
CDE8:	18	12		CLC	H 41E	Lösche Carry für Addition
CDE9:	98			TYA		Y (Spalte) in Akku
CDEA:		E0		ADC	* \$E0	und Lo-Byte von akt. Adresse
CDEC:	48	EU		PHA	- DEO	addieren, dann auf Stack
		00		LDA	# \$00	Akku mit Null laden um dann
CDED:	65				# \$00 * \$E1	den Übertrag zu addieren
CDEF:	-	-	CD	ADC	\$CDCC	Speichern des Hi-Bytes
CDF1:	68	CC	CD	JSR PLA		THE COURT AND A LABORATOR CONTRACTOR STATES OF THE COURT
				PLA		Hole Lo-Byte von Stack

CDF6: 4C CC CD JMP \$CDCC und Lo-Byte in Update-Register ***********************************	CDF5:	E8	CC	CD	I NX JMP	\$CDCC	Erhöhe Register auf \$13 und Lo-Byte in Update-Register
CDF9: A2 12 LDX # \$12 Update-Register Hi-Byte CDFB: 18 CLC Lösche Carry für Addition CDFC: 98 TYA Y (Spalte) nach Akku CDFD: 65 E2 ADC * \$E2 Addiere Lo-Byte von Attribut- CDFF: 48 PHA Adresse und dann auf Stack CE00: A9 00 LDA # \$00 Lade Akku mit Null, um den CE02: 65 E3 ADC * \$E3 Übertrag zu addieren CE04: 20 CC CD JSR \$CDCC Abspeichern des Hi-Bytes CE07: 68 PLA Hole Lo-Byte von Stack und CE08: E8 INX Erhöhe Register auf \$13 CE09: 4C CC CD JMP \$CDCC Speicher Lo-Byte ab ***********************************	CDFO:	40	CC	CD	JMP	DCDCC	und Lo-Byte in opdate-kegister
CDFB: 18	*****	***	***	****	****	*****	Setze Update-Adresse für Attribut
CDFC: 98	CDF9:	A2	12		LDX	# \$12	Update-Register Hi-Byte
CDFD: 65 E2 ADC * \$E2 Addiere Lo-Byte von Attribut- CDFF: 48 PHA Adresse und dann auf Stack CEOO: A9 00 LDA # \$00 CEO2: 65 E3 ADC * \$E3 Übertrag zu addieren CEO4: 20 CC CD JSR \$CDCC Abspeichern des Hi-Bytes CEO7: 68 PLA HOLE LO-Byte von Stack und CEO8: E8 INX Erhöhe Register auf \$13 CEO9: 4C CC CD JMP \$CDCC Speicher Lo-Byte ab ***********************************	CDFB:	18			CLC		Lösche Carry für Addition
CDFF: 48 PHA Adresse und dann auf Stack CEOO: A9 00 LDA # \$00 Lade Akku mit Null, um den CEO2: 65 E3 ADC * \$E3 Ubertrag zu addieren CEO4: 20 CC CD JSR \$CDCC Abspeichern des Hi-Bytes CEO7: 68 PLA Hole Lo-Byte von Stack und CEO8: E8 INX Erhöhe Register auf \$13 CEO9: 4C CC CD JMP \$CDCC Speicher Lo-Byte ab ***********************************	CDFC:	98			TYA		Y (Spalte) nach Akku
CEOO: A9 00 LDA #\$00 Lade Akku mit Null, um den CEO2: 65 E3 ADC * \$E3 Übertrag zu addieren CEO4: 20 CC CD JSR \$CDCC Abspeichern des Hi-Bytes CEO7: 68 PLA Hole Lo-Byte von Stack und CEO8: E8 INX Erhöhe Register auf \$13 CEO9: 4C CC CD JMP \$CDCC Speicher Lo-Byte ab ***********************************	CDFD:	65	E2		ADC	* \$E2	Addiere Lo-Byte von Attribut-
CEOQ: 65 E3 ADC * \$E3 Übertrag zu addieren CEO4: 20 CC CD JSR \$CDCC Abspeichern des Hi-Bytes CEO7: 68 PLA Hole Lo-Byte von Stack und CEO8: E8 INX Erhöhe Register auf \$13 CEO9: 4C CC CD JMP \$CDCC Speicher Lo-Byte ab ***********************************	CDFF:	48			PHA		Adresse und dann auf Stack
CEO4: 20 CC CD JSR \$CDCC CEO7: 68 PLA Hole Lo-Byte von Stack und CEO8: E8 INX Erhöhe Register auf \$13 CEO9: 4C CC CD JMP \$CDCC Speicher Lo-Byte ab ***********************************	CE00:	A9	00		LDA	# \$00	Lade Akku mit Null, um den
CEOR: 68 PLA Hole Lo-Byte von Stack und CEOR: E8 INX Erhöhe Register auf \$13 CEOP: 4C CC CD JMP \$CDCC Speicher Lo-Byte ab ***********************************	CE02:	65	E3		ADC	* \$E3	Übertrag zu addieren
CEOS: E8 INX Erhöhe Register auf \$13 CEO9: 4C CC CD JMP \$CDCC Speicher Lo-Byte ab ***********************************	CE04:	20	CC	CD	JSR	\$CDCC	Abspeichern des Hi-Bytes
CEOC: A9 00 LDA # \$00 Lade Akku (Low) und Y (High) mit CEOC: A9 00 LDY # \$DD Startadresse vom CHARROM: \$D000 CE10: 85 DA STA * \$DA Speicher diese Werte in Zeropage- CE12: 84 DB STY * \$DB Adresse \$DA und \$DB CE14: A2 12 LDX # \$12 Update-Register Hi CE16: A9 20 LDA # \$20 Startadresse des Zeichengenerators CE18: 20 CC CD JSR \$CDCC im VDC definieren CE18: E8 INX Zeiger nun auf Lo-Byte CE16: A9 00 LDA # \$00 \$00 ist Lo-Byte der Startadresse CE18: 20 CC CD JSR \$CDCC des Zeichengenerators CE21: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: A2 0E LDX # \$0E CHARROM auswählen CE25: A9 DA LDA # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank CE20: C8 INY VDC. Index-Zeiger erhöhen CE22: A9 00 LDA # \$00 Sohon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann mächste Zeile CE33: A2 0E LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE38: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Null CE36: 85 DA STA * \$DA LA Wieder abspeichern und CE37: 85 DA STA * \$DA Und addiere 8 hinzu Wieder abspeichern und Wenn kein Übertrag, dann weiter sonst Übertrag berücksichtigen	CE07:	68			PLA		Hole Lo-Byte von Stack und
************************************* Zeichensatz in VDC-RAM kopieren CEOC: A9 00 LDA # \$00 Lade Akku (Low) und Y (High) mit CEOE: A0 DO LDY # \$DO Startadresse vom CHARROM: \$DO00 CE10: 85 DA STA * \$DA Speicher diese Werte in Zeropage- CE12: 84 DB STY * \$DB Adresse \$DA und \$DB CE14: A2 12 LDX # \$12 Update-Register Hi CE16: A9 20 LDA # \$20 Startadresse des Zeichengenerators CE18: 20 CC CD JSR \$CDCC im VDC definieren CE18: E8 INX Zeiger nun auf Lo-Byte CE10: A9 00 LDA # \$00 \$00 ist Lo-Byte der Startadresse CE11: 20 CC CD JSR \$CDCC des Zeichengenerators CE11: 20 CC CD JSR \$CDCC des Zeichengenerators CE21: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: A2 OE LDX # \$DE CHARROM auswählen CE25: A9 DA LDA # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX), Y v.bel. Bank CE26: C0 O8 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE26: C0 O8 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE26: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE36: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE37: 88 DEY LOCA Und speichere diesen Wert im VDC-RAM achtmal ab. CE37: 88 DEY LOCA Und speichere diesen Wert im VDC-RAM achtmal ab. CE38: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Null CE38: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Null CE38: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Null CE38: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Null CE38: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Null CE36: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Null CE37: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE37: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB SONST Übertrag berücksichtigen	CE08:	E8			INX		Erhöhe Register auf \$13
CEOC: A9 00 LDA # \$00 Startadresse vom CHARROM: \$D000 CE10: 85 DA STA * \$DA Speicher diese Werte in Zeropage-CE12: 84 DB STY * \$DB Adresse \$DA und \$DB CE14: A2 12 LDX # \$12 Update-Register Hi CE16: A9 20 LDA # \$20 Startadresse des Zeichengenerators CE18: 20 CC CD JSR \$CDCC im VDC definieren Zeiger nun auf Lo-Byte CE16: A9 00 LDA # \$00 ist Lo-Byte der Startadresse CE11: A0 00 LDA # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: A2 DE LDX # \$DA Adresse \$DA LDA # \$DA Adresse \$DA LDA # \$DA Adresse \$DA LDA # \$DA Adresse des Zeichengenerators CE21: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE25: A9 DA LDA # \$DA Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA Und abspeichern des Wertes im RAM VDC. Index-Zeiger erhöhen CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA Und speichere diesen Wert im VDC-RAM achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig Lösche Carry für Addition Lade Akku mit Lo-Byte Und Addiere 8 hinzu Wieder abspeichern und Weider abspeichern und Wieder abspeichern und Weider Benücksichtigen	CE09:	4C	CC	CD	JMP	\$CDCC	Speicher Lo-Byte ab
CEOE: AO DO LDY # \$DO Startadresse vom CHARROM: \$DOOO CE10: 85 DA STA * \$DA Speicher diese Werte in Zeropage- CE12: 84 DB STY * \$DB Adresse \$DA und \$DB CE14: A2 12 LDX # \$12 Update-Register Hi CE16: AO 20 LDA # \$20 Startadresse des Zeichengenerators CE18: 20 CC CD JSR \$CDCC im VDC definieren CE18: E8 INX Zeiger nun auf Lo-Byte CE11: AO 00 LDA # \$00 \$00 ist Lo-Byte der Startadresse CE21: AO 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: AO 00 LDA # \$DA ADA ADA ADA ADA ADA ADA CE25: AO DA LDA # \$DA ADA ADA ADA ADA CE26: CO 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: AO 00 LDA # \$00 Sonst Lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA Und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY ADA LDA * \$DA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA	*****	***	k***	****	****	*****	Zeichensatz in VDC-RAM kopieren
CE10: 85 DA STA * \$DA Speicher diese Werte in Zeropage- CE12: 84 DB STY * \$DB Adresse \$DA und \$DB CE14: A2 12 LDX # \$12 Update-Register Hi CE16: A9 20 LDA # \$20 Startadresse des Zeichengenerators CE18: 20 CC CD JSR \$CDCC im VDC definieren CE18: E8 INX Zeiger nun auf Lo-Byte CE10: A9 00 LDA # \$00 \$00 ist Lo-Byte der Startadresse CE11: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE21: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: A2 OE LDX # \$DE CHARROM auswählen CE25: A9 DA LDA # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX), y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM VDC. Index-Zeiger erhöhen CE2B: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 CE32: A9 00 LDA # \$00 CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY CE38: D0 FA BNE \$CE34 CE38: D0 FA BNE \$CE34 CE38: A5 DA LDA * \$DA CE39: A5 DA LDA * \$DA CE39: A5 DA LDA * \$DA CE39: A5 DA LDA * \$DA CE36: A5 DA LDA * \$DA CE37: B5 DA STA * \$DA CE37: B5 DA STA * \$DA CE37: B6 DB INC * \$DB CE28: CE23 const Lade Akku mit Lo-Byte CE37: B7 DE CE23 CE41: 90 E0 BCC \$CE23 CE43: E6 DB INC * \$DB CE28: CE43: E6 DB INC * \$DB CE29: CE43: E6 DB INC * \$DB CE29: CE43: E6 DB INC * \$DB CE29: CE43: E6 DB INC * \$DB CE41: 90 E0 BCC \$CE23 CE43: E6 DB INC * \$DB CE41: 90 E0 BCC \$CE23 CE43: E6 DB INC * \$DB CE41: 90 E0 BCC \$CE23 CE43: E6 DB INC * \$DB CE41: 90 E0 BCC \$CE23 CE43: E6 DB INC * \$DB CE41: 90 E0 BCC \$CE23 CE43: E6 DB INC * \$DB CE41: 90 E0 BCC \$CE23 CE41: 90 E0 BCC \$CE24 CE41: 90 E0 BCC \$CE24 CE41: 90 E0 BCC \$CE25 CE41: 90 E0 BCC \$C	CEOC:	A9	00		LDA	# \$00	Lade Akku (Low) und Y (High) mit
CE12: 84 DB STY * \$DB Adresse \$DA und \$DB CE14: A2 12 LDX # \$12 Update-Register Hi CE16: A9 20 LDA # \$20 Startadresse des Zeichengenerators CE18: 20 CC CD JSR \$CDCC im VDC definieren Zeiger nun auf Lo-Byte CE1C: A9 00 LDA # \$00 \$00 ist Lo-Byte der Startadresse CE1E: 20 CC CD JSR \$CDCC des Zeichengenerators CE21: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: A2 DE LDX # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2D: C8 INY CE2E: C0 08 CPY # \$08 CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: A5 DA LDA * \$DA LAG Akku mit Lo-Byte CE38: A5 DA LDA * \$DA LAG Akku mit Lo-Byte CE39: A9 00 BCC \$CE23 wenn noch nicht fertig CE38: A5 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE37: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB SONST Übertrag berücksichtigen	CEOE:	A0	DO		LDY	# \$DO	Startadresse vom CHARROM: \$D000
CE14: A2 12 LDX # \$12 Update-Register Hi CE16: A9 20 LDA # \$20 Startadresse des Zeichengenerators CE18: 20 CC CD JSR \$CDCC im VDC definieren CE18: E8 INX Zeiger nun auf Lo-Byte CE10: A9 00 LDA # \$00 \$00 ist Lo-Byte der Startadresse CE18: 20 CC CD JSR \$CDCC des Zeichengenerators CE21: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: A2 0E LDX # \$0E CHARROM auswählen CE25: A9 DA LDA # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2D: C8 INY VDC. Index-Zeiger erhöhen CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE38: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE10:	85	DA		STA	* \$DA	Speicher diese Werte in Zeropage-
CE16: A9 20 LDA # \$20 Startadresse des Zeichengenerators CE18: 20 CC CD JSR \$CDCC im VDC definieren CE18: E8 INX Zeiger nun auf Lo-Byte CE1C: A9 00 LDA # \$00 \$00 ist Lo-Byte der Startadresse CE1E: 20 CC CD JSR \$CDCC des Zeichengenerators CE21: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: A2 0E LDX # \$0E CHARROM auswählen CE25: A9 DA LDA # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX), Y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2D: C8 INY VDC. Index-Zeiger erhöhen CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE38: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE39: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE37: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE12:	84	DB		STY	* \$DB	Adresse \$DA und \$DB
CE18: 20 CC CD JSR \$CDCC im VDC definieren CE18: E8 INX Zeiger nun auf Lo-Byte CE1C: A9 00 LDA # \$00 \$00 ist Lo-Byte der Startadresse CE1E: 20 CC CD JSR \$CDCC des Zeichengenerators CE21: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: A2 0E LDX # \$0E CHARROM auswählen CE25: A9 DA LDA # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA Und abspeichern des Wertes im RAM CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA LAG Akku mit Lo-Byte und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE14:	A2	12		LDX	# \$12	Update-Register Hi
CE1B: E8 INX Zeiger nun auf Lo-Byte CE1C: A9 00 LDA # \$00 \$0 ist Lo-Byte der Startadresse CE1E: 20 CC CD JSR \$CDCC des Zeichengenerators CE21: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: A2 0E LDX # \$0E CHARROM auswählen CE25: A9 DA LDA # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2D: C8 INY VDC. Index-Zeiger erhöhen CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE38: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE16:	A9	20		LDA	# \$20	Startadresse des Zeichengenerators
CE1C: A9 00 LDA # \$00 \$00 ist Lo-Byte der Startadresse CE1E: 20 CC CD JSR \$CDCC des Zeichengenerators CE21: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: A2 0E LDX # \$0E CHARROM auswählen CE25: A9 DA LDA # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2D: C8 INY CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE18:	20	CC	CD	JSR	\$CDCC	im VDC definieren
CE1E: 20 CC CD JSR \$CDCC des Zeichengenerators CE21: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: A2 0E LDX # \$0E CHARROM auswählen CE25: A9 DA LDA # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2D: C8 INY VDC. Index-Zeiger erhöhen CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE1B:	E8			INX		Zeiger nun auf Lo-Byte
CE21: A0 00 LDY # \$00 Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen CE23: A2 0E LDX # \$0E CHARROM auswählen CE25: A9 DA LDA # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2D: C8 INY VDC. Index-Zeiger erhöhen CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE1C:	A9	00		LDA	# \$00	\$00 ist Lo-Byte der Startadresse
CE23: A2 OE LDX # \$0E CHARROM auswählen CE25: A9 DA LDA # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2D: C8 INY VDC. Index-Zeiger erhöhen CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE1E:	20	CC	CD	JSR	\$CDCC	des Zeichengenerators
CE25: A9 DA LDA # \$DA anzusprechende Zeropage-Adresse CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2D: C8 INY VDC. Index-Zeiger erhöhen CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA LAG Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE21:	A0	00		LDY	# \$00	Index-Zeiger auf Zeile/Zeichen
CE27: 20 74 FF JSR \$FF74 Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2D: C8 INY VDC. Index-Zeiger erhöhen CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE23:	A2	0E		LDX	# \$0E	CHARROM auswählen
CE2A: 20 CA CD JSR \$CDCA und abspeichern des Wertes im RAM CE2D: C8 INY VDC. Index-Zeiger erhöhen CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE25:	A9	DA		LDA	# \$DA	anzusprechende Zeropage-Adresse
CE2D: C8 INY VDC. Index-Zeiger erhöhen CE2E: C0 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM achtmal ab. CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE27:	20	74	FF	JSR	\$FF74	Kernal INDFET: LDA(XX),Y v.bel. Bank
CE2E: CO 08 CPY # \$08 Schon alle 8 Zeilen kopiert? CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE2A:	20	CA	CD	JSR	\$CDCA	und abspeichern des Wertes im RAM
CE30: 90 F1 BCC \$CE23 Nein, dann nächste Zeile CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE2D:	C8			INY		VDC. Index-Zeiger erhöhen
CE32: A9 00 LDA # \$00 Sonst lade Akku mit Null CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE2E:	CO	80		CPY	# \$08	Schon alle 8 Zeilen kopiert?
CE34: 20 CA CD JSR \$CDCA und speichere diesen Wert im VDC-RAM CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE30:	90	F1		BCC	\$CE23	Nein, dann nächste Zeile
CE37: 88 DEY achtmal ab. CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE32:	A9	00		LDA	# \$00	Sonst lade Akku mit Null
CE38: D0 FA BNE \$CE34 Springe, wenn noch nicht fertig CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE34:	20	CA	CD	JSR	\$CDCA	und speichere diesen Wert im VDC-RAM
CE3A: 18 CLC Lösche Carry für Addition CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE37:	88			DEY		achtmal ab.
CE3B: A5 DA LDA * \$DA Lade Akku mit Lo-Byte CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE38:	D0	FA		BNE	\$CE34	Springe, wenn noch nicht fertig
CE3D: 69 08 ADC # \$08 und addiere 8 hinzu CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE3A:	18			CLC		Lösche Carry für Addition
CE3F: 85 DA STA * \$DA Wieder abspeichern und CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE3B:	A5	DA		LDA	* \$DA	Lade Akku mit Lo-Byte
CE41: 90 E0 BCC \$CE23 wenn kein Übertrag, dann weiter CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE3D:	69	80		ADC	# \$08	und addiere 8 hinzu
CE43: E6 DB INC * \$DB sonst Übertrag berücksichtigen	CE3F:	85	DA		STA	* \$DA	Wieder abspeichern und
	CE41:	90	E0		BCC	\$CE23	wenn kein Übertrag, dann weiter
CE45: A5 DB LDA * \$DB und überprüfen, ob das Hi-Byte	CE43:	E6	DB		INC	* \$DB	sonst Übertrag berücksichtigen
	CE45:	A5	DB		LDA	* \$DB	und überprüfen, ob das Hi-Byte

	C9 E0 CMP	# \$EO	bereits aufs Ende des CHARROM
	90 D8 BCC	\$CE23	zeigt, sonst weitermachen
CE4B:	60 RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
ale ale ale ale ale ale	*****		Taballa das Fachardas (ACOTT)
*****	******		Tabelle der Farbcodes (ASCII)
CE4C:	90 05 1C 9F 9C	1F 1F 0F	
CE54:	81 95 96 97 98 9		
CLJ4.	01 75 70 71 70	,, ,,, ,,	
*****	*****	*****	Tabelle der Farbcodes für VDC
CE5C:	00 OF 08 07 OB	04 02 0D	
CE64:	OA OC 09 06 01 0	05 03 0E	
*****	******	*****	Zweierpotenzen
CE6C:	80 40 20 10 08 (04 02 01	128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1
*****	******		Initialiaianumauanta /0.7 Sahinm
			Initialisierungswerte 40 Z. Schirm
CE74:	00 04 00 D8 18	00 00 27	Diese Werte werden bei der
CE7C:			Initialisierung in die Zero-Page
	00 0D 0D 00 00 0		ab \$EO kopiert. Die Bedeutung
CE8C:			entnehmen Sie der Z-Page Belegung
*****	******	*****	Initialisierungswerte 80 Z. Schirm
CE8E:	00 00 00 08 18	00 00 4F	Diese Werte werden bei der
CE96:			Initialisierung in die Page 3 ab
CE9E:		00 00 00	Adr. \$0A40 kopiert. Die Bedeutung
CEA6:	00 00		entnehmen Sie der Page-3 Belegung
*****	*****	*****	Einschaltlängenbelegung der F-Tasten
CEA8-0	706040706040508	Längeder F	unktionstastenstrings
CEBO:		Langeden	(F1 - F8, Shift-Run, Help)
CLDO.	0, 0,		(11 To, Sittle Kail, hetp)
****	******	*****	Einschaltstringbelegung der F-Tasten
CEB2:	47 52 41 50 48	49 43	GRAPHIC
CEB9:	44 4C 4F 41 44	22	DLOAD"
CEBF:	44 49 52 45 43 !	54 4F 52	DIRECTORY <cr></cr>
CEC7:	59 OD		
CEC9:	53 43 4E 43 4C	52 OD	SCNCLR <cr></cr>
CEDO:	44 53 41 56 45	22	DSAVE"
CED6:	52 55 4E 0D		RUN <cr></cr>
CEDA:	4C 49 53 54 0D		LIST <cr></cr>

CEDF: 4D 4F 4E 49 54 4F 52 0D MONITOR <Cr>

CFFD: . . FF 00 FF

Nicht benutzt

*****	***	***	****	****	*****	Reset Routine
E000:	A2	FF		LDX	# \$FF	Initialisierungswert f. Stackpointer
E002:	78			SEI		Alle System Interrupts verhindern
E003:	9A			TXS		System Stackpointer a. Anfang setzen
E004:	D8			CLD		Dezimale Betriebsart zurücksetzen
E005:	A9	00		LDA	# \$00	Akku mit \$00 laden und alle
E007:	80	00	FF	STA	\$FF00	System ROMs einschalten
E00A:	A2	OA		LDX	# \$0A	Schleifen und Displ. Zähler setzen
E00C:	BD	4B	E0	LDA	\$E04B,X	Byte aus Initialisierungs-Tab. holen
EOOF:	9D	00	D5	STA	\$D500,X	MMU Register initialisieren
E012:	CA			DEX		Schleifen und Displ. Zähler - 1
E013:	10	F7		BPL	\$E00C	11 Werte aus Tabelle übertragen
E015:	80	04	OA	STA	\$0A04	NMI/Reset Status Zeiger löschen
E018:	20	CD	E0	JSR	\$E0CD	NMI, IRQ + Z-Page Routinen kopieren
E01B:	20	F0	E1	JSR	\$E1F0	Prüfe auf <cbm> Code in RAM 1</cbm>
E01E:	20	42	E2	JSR	\$E242	Modultest für C-64 Konfiguration
E021:	20	09	E1	JSR	\$E109	Kernal IOINIT: Init. I/O Einheiten
E024:	20	3D	F6	JSR	\$F63D	Shift RUN/STOP Tastaturabfrage
Q027:	48			PHA		Akku Inhalt auf Stack retten
E028:	30	07		BMI	\$E031	Bit 7 gesetzt, Skip Reset Status Test
E02A:	A9	A 5		LDA	# \$A5	System Warm-/Kaltstart Statuszeiger
E02C:	CD	02	OA	CMP	\$0A02	auf Warmstart Status testen
E02F:	F0	03		BEQ	\$E034	Warmstart Status, dann Skip
E031:	20	93	E0	JSR	\$E093	Kernal RAMTAS: RAM löschen / testen
E034:	20	56	E0	JSR	\$E056	Kernal RESTOR: I/O initialisieren
E037:	20	00	CO	JSR	\$C000	Routine CINT: Init. Editor + Screen
E03A:	68			PLA		Code der Tastaturabfrage zurückholen
E03B:	58			CLI		Alle System Interrupts freigeben
E03C:	30	03		BMI	\$E041	Bit 7 gesetzt, Skip Monitor Einsprung
E03E:	4C	00	B0	JMP	\$B000	Kernal MONITOR Einsprung
E041:	C9	_		CMP	# \$DF	System als C-64 konfigurieren?
E043:	F0			BEQ	\$E048	Ja, dann konfiguriere System als C-64
E045:		00		JMP	(\$0A00)	System Restart Vektor (normal \$4003)
E048:	4C	4B	E2	JMP	\$E24B	Kernal GO64MODE: Konfiguriere C-64

*****	****	***	****	*****	*****	Initialisierungstabelle für MMU
E04B:	00			.Byte	\$00	\$D500: Configuration Register
E04C:	00			.Byte		\$D501: Preconfiguration Register A
E04D:	00			.Byte		\$D502: Preconfiguration Register B
E04E:	00			.Byte		\$D503: Preconfiguration Register C
E04F:	00			.Byte		\$D504: Preconfiguration Register D
E050:	BF			.Byte		\$D505: Mode Configuration Register
E051:	04			.Byte		\$D506: RAM Configuration Register
E052:	00			.Byte		\$D507: Page O Zeiger Low
E053:	00			.Byte		\$D508: Page O Zeiger High
E054:	01			.Byte		\$D509: Page 1 Zeiger Low
E055:	00			.Byte		\$D50A: Page 1 Zeiger Low \$D50A: Page 1 Zeiger High
*****	***	***	****	*****	*****	Kernal Routine: RESTOR
E056:	A2	73		LDX	# \$73	Lo-Byte der Kernal Vektortabelle
E058:	AO	E0		LDY	# \$EO	Hi-Byte der Kernal Vektortabelle
E05A:	18			CLC		KZ für Download der Vektortabelle
****	***	***	****	*****	*****	Kernal Routine: VEKTOR
E05B:	86	C3		STX	* \$C3	Lo-Byte der Vektortabelle in Z-Page
E05D:	84	C4		STY	* \$C4	Hi-Byte der Vektortabelle (\$E073)
E05F:	AO	1F		LDY	# \$1F	Schleifenzähler auf 32 setzen
E061:	B9	14	03	LDA	\$0314,Y	Byte aus Page 3 Vektortabelle lesen
E064:	BO	02		BCS	\$E068	Wenn Upload der Vektortabelle, Skip
E066:	B1	C3		LDA	(\$C3),Y	Einen Wert aus Vektortabelle lesen
E068:	99	14	03	STA	\$0314,Y	In Page 3 Vektortabelle speichern
E06B:	90	02		BCC	\$E06F	Wenn Download der Vektortabelle, Skip
E06D:	91	C3		STA	(\$C3),Y	In indizierte Tabelle kopieren
E06F:	88			DEY		Schleifenzähler und Displacement -1
E070:	10	EF		BPL	\$E061	Schleifen bis Tabelle übertragen
E072:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	***	***	****	****	*****	Vektortabelle
E073:	65	FA		\$FA65	5	Vektor zeigt auf IRQ-Einsprung
E075:	03	B0		\$B003	3	Vektor auf Monitor-Break-Einsprung
E077:	40	FA		\$FA40)	Vektor zeigt auf NMI-Einsprung
E079:	BD	EF		\$EFBI		Vektor zeigt auf Kernal OPEN Rout.
E07B:	88	F1		\$F188	3	Vektor zeigt auf Kernal CLOSE Rout.
E07D:	06	F1		\$F10	5	Vektor zeigt auf Kernal CHKIN Rout.
E07F:	4C	F 1		\$F140		Vektor zeigt auf Kernal CKOUT Rout.
E081:		F2		\$F22		Vektor zeigt auf Kernal CLRCH Rout.
E083:		EF		\$EFO		Vektor zeigt auf Kernal BASIN Rout.
E085:		EF		\$EF7		Vektor zeigt auf Kernal BSOUT Rout.
E087:		F6		\$F661		Vektor zeigt auf Kernal STOP Rout.

E089:	EB EE		\$EEEE	3	Vektor zeigt auf Kernal GETIN Rout.
F08B:	22 F2		\$F222	2	Vektor zeigt auf Kernal CLALL Rout.
E08D:	06 B0		\$B006	5	Vektor auf Monitor Exmon Einsprung
E08F:	6C F2		\$F260	C	Vektor zeigt auf LOAD Einsprung
E091:	4E F5		\$F548	Ē	Vektor zeigt auf SAVE Einsprung
*****	*****	*****	****	*****	Kernal Routine: RAMTAS
					Lösche Z-Page, setze Memtop, Membot,
					RS-232 E-/A-Buffer + Kassettenpuffer
E093:	A9 00		LDA	# \$00	Akku mit \$00 für Adreßwerte Lo
E095:	A8		TAY		initialisieren und nach Y kopieren
E096:	99 02	00	STA	\$0002,Y	Löschen der gesamten Zero-Page
E099:	C8		INY		mit Ausnahme der beiden Prozessor-
E09A:	DO FA		BNE	\$E096	portregister \$00 und \$01
E09C:	AO OB		LDY	# \$0B	Setze den Zero-Page Kassettenpuffer-
E09E:	84 B3		STY	* \$B3	zeiger (Z-Page \$B2-\$B3) auf die
EOAO:	85 B2		STA	* \$B2	Anfangsadresse \$0B00
EOA2:	AO OC		LDY	# \$0C	Setze den Zero-Page RS-232 Eingabe-
EOA4:	84 C9		STY	* \$C9	pufferzeiger (Z-Page \$C8-\$C9) auf
EOA6:	85 C8		STA	* \$C8	die Anfangsadresse \$0000
EOA8:	AO OD		LDY	# \$0D	Setze den Zero-Page RS-232 Ausgabe-
EOAA:	84 CB		STY	* \$CB	pufferzeiger (Z-Page \$CA-\$CB) auf
EOAC:	85 CA		STA	* \$CA	die Anfangsadresse \$0000
EOAE:	18		CLC		Carry Flag als Kennzeichen löschen
EOAF:	AO FF		LDY	# \$FF	Setze die Speicherobergrenze
E0B1:	A2 00		LDX	# \$00	in der Systembank auf \$FF00
E0B3:	20 6B	F7	JSR	\$F76B	Sprung in Kernal Routine MEMTOP
E0B6:	A0 1C		LDY	# \$1C	Setze die Speicheruntergrenze
E0B8:	A2 00		LDX	# \$00	in der Systembank auf \$1000
EOBA:	20 7A	F7	JSR	\$F77A	Sprung in Kernal Routine MEMBOT
EOBD:	A0 40		LDY	# \$40	Initialisiere den System
EOBF:	A2 00		LDX	# \$00	RESTART Vektor an der Adresse
EOC1:	8C 01		STY	\$0A01	\$A00-\$A01 mit dem Wert \$4000 für
E0C4:	8E 00	OA	STX	\$0A00	den System Kaltstart Einsprung
E0C7:	A9 A5		LDA	# \$A5	Initialisiere den System Kaltstart/
E0C9:	8D 02	0A	STA	\$0A02	Warmstart Statuszeiger mit \$A5
EOCC:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	****	****	*****	NMI, IRQ + Z-Page Routinen kopieren
EOCD:	A0 03		LDY	# \$03	Schleifenzähler f. 4 Schleifen init.
EOCF:	B9 05		LDA	\$E105,Y	Wert aus RAM-Bank Tabelle holen
EOD2:	8D 00		STA	\$FF00	Entsprechende Konfiguration setzen
EOD5:	A2 3F		LDX	# \$3F	64 Bytes sind zu übertragen
E0D7:	BD 05		LDA	\$FF05,X	NMI + IRQ Routine aus ROM auslesen
EODA:	9D 05		STA	\$FF05,X	In darunterliegendes RAM kopieren
EODD:	CA		DEX		Übertragungsschleifenzähler -1
			2 =		

EODE:	10 F7	BPL \$E0D7	Schleifen, bis 64 Bytes kopiert sind
E0E0:	A2 05	LDX # \$05	In gleicher Weise werden hier der
EOE2:	BD FA F	F LDA \$FFFA,X	NMI, Reset und IRQ Vektor aus dem
E0E5:	9D FA F	F STA \$FFFA,X	Kernal ROM in das darunterliegende
E0E8:	CA	DEX	RAM kopiert. Schleifen, bis alle 3
E0E9:	10 F7	BPL \$E0E2	Vektoren übertragen sind.
EOEB:	88	DEY	Schleifenzähler f. 4 RAM-Banks -1
			Rout.+Vekt. in 4 RAM-Banks kopieren
EOEC:	10 E1		CONTROL OF SECTION AND ADMINISTRAL SECTION OF SECTION AND ADMINISTRAL PROPERTY.
EOEE:	A2 59	LDX # \$59	90 Bytes sind zu übertragen
EOFO:	BD 00 F		Hier werden die ROM Originale der
E0F3:	9D A2 0		FETCH, STASH, CMPARE, JSRFAR und
E0F6:	CA	DEX	JMPFAR Routinen in den RAM Bereich
E0F7:	10 F7	BPL \$E0F0	der Page 2 und 3 kopiert.
E0F9:	A2 0C	LDX # \$0C	13 Bytes sind zu übertragen
EOFB:	BD 5A F	B LDA \$F85A,X	Hier wird die im ROM als
EOFE:	9D FO 0	3 STA \$03F0,X	Original abgelegte Routine
E101:	CA	DEX	in den RAM Bereich ab Adresse
E102:	10 F7	BPL \$EOFB	\$03F0 kopiert.
E104:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
21041			nachopi ang dab dam cirtei programm
*****	*****	*****	RAM-Bank Tabelle
			KAM-Bank Tabette
E40E	0.0		D.W. O. O
E105:	00	.Byte \$00	RAM O,Syst.ROM,Basic Hi,Basic Lo,I/O
E106:	40	.Byte \$40	RAM 1,Syst.ROM,Basic Hi,Basic Lo,I/O
E107:	80	.Byte \$80	RAM 2,Syst.ROM,Basic Hi,Basic Lo,I/O
E108:	CO	.Byte \$CO	RAM 3,Syst.ROM,Basic Hi,Basic Lo,I/O
*****	*****	*****	Kernal Routine: IOINIT
			Initialisierung der CIAs
E109:	A9 7F	LDA # \$7F	Wert für "Interrupt löschen" laden
E10B:	8D 0D D	C STA \$DCOD	ICR des CIA 1 initialisieren
E10E:	8D 0D D	STA \$DDOD	ICR des CIA 2 initialisieren
E111:	8D 00 D		Port A, CIA 1, Matrixzeile 0
E114:	A9 08	LDA # \$08	"one shot" Initialisierung für Timer
E116:	"	EDIT II TOO	
LIIO.	8D OF D	C STA SDCOE	CRA des CIA 1 Timer A auf "one shot"
E110.	8D 0E D		CRA des CIA 1 Timer A auf "one shot"
E119:	8D 0E D	STA \$DDOE	CRA des CIA 2 Timer A auf "one shot"
E11C:	8D OE D 8D OF D	STA \$DDOE C STA \$DCOF	CRA des CIA 2 Timer A auf "one shot" CRA des CIA 1 Timer B auf "one shot"
E11C: E11F:	8D OE D 8D OF D 8D OF D	STA \$DDOE C STA \$DCOF D STA \$DDOF	CRA des CIA 2 Timer A auf "one shot" CRA des CIA 1 Timer B auf "one shot" CRA des CIA 2 Timer B auf "one shot"
E11C: E11F: E122:	8D OE D 8D OF D 8D OF D A2 OO	D STA \$DDOE C STA \$DCOF D STA \$DDOF LDX # \$00	CRA des CIA 2 Timer A auf "one shot" CRA des CIA 1 Timer B auf "one shot" CRA des CIA 2 Timer B auf "one shot" CIA Register auf Eingangs-Modus
E11C: E11F: E122: E124:	8D OE D 8D OF D 8D OF D A2 OO 8E O3 D	D STA \$DDOE C STA \$DCOF D STA \$DDOF LDX # \$00 C STX \$DCO3	CRA des CIA 2 Timer A auf "one shot" CRA des CIA 1 Timer B auf "one shot" CRA des CIA 2 Timer B auf "one shot" CIA Register auf Eingangs-Modus Datenrichtungsregister B des CIA 1
E11C: E11F: E122:	8D OE D 8D OF D 8D OF D A2 OO	D STA \$DDOE C STA \$DCOF D STA \$DDOF LDX # \$00 C STX \$DCO3	CRA des CIA 2 Timer A auf "one shot" CRA des CIA 1 Timer B auf "one shot" CRA des CIA 2 Timer B auf "one shot" CIA Register auf Eingangs-Modus
E11C: E11F: E122: E124:	8D OE D 8D OF D 8D OF D A2 OO 8E O3 D	D STA \$DDOE C STA \$DCOF D STA \$DDOF LDX # \$00 C STX \$DCO3	CRA des CIA 2 Timer A auf "one shot" CRA des CIA 1 Timer B auf "one shot" CRA des CIA 2 Timer B auf "one shot" CIA Register auf Eingangs-Modus Datenrichtungsregister B des CIA 1
E11C: E11F: E122: E124: E127:	8D OE D 8D OF D 8D OF D A2 OO 8E O3 D 8E O3 D	D STA \$DDOE C STA \$DCOF D STA \$DDOF LDX # \$00 C STX \$DCO3 D STX \$DDO3 DEX	CRA des CIA 2 Timer A auf "one shot" CRA des CIA 1 Timer B auf "one shot" CRA des CIA 2 Timer B auf "one shot" CIA Register auf Eingangs-Modus Datenrichtungsregister B des CIA 1 Datenrichtungsregister B des CIA 2
E11C: E11F: E122: E124: E127: E12A:	8D OE D 8D OF D 8D OF D A2 OO 8E O3 D 8E O3 D CA	D STA \$DDOE C STA \$DCOF D STA \$DDOF LDX # \$00 C STX \$DCO3 D STX \$DDO3 DEX	CRA des CIA 2 Timer A auf "one shot" CRA des CIA 1 Timer B auf "one shot" CRA des CIA 2 Timer B auf "one shot" CIA Register auf Eingangs-Modus Datenrichtungsregister B des CIA 1 Datenrichtungsregister B des CIA 2 X-Reg auf Wert für "Ausgabe-Modus" Datenrichtungsregister A des CIA 1
E11C: E11F: E122: E124: E127: E12A: E12B:	8D 0E D 8D 0F D 8D 0F D A2 00 8E 03 D 8E 03 D CA 8E 02 D	D STA \$DDOE C STA \$DCOF D STA \$DDOF LDX # \$00 C STX \$DCO3 D STX \$DDO3 DEX C STX \$DCO2 LDA # \$07	CRA des CIA 2 Timer A auf "one shot" CRA des CIA 1 Timer B auf "one shot" CRA des CIA 2 Timer B auf "one shot" CIA Register auf Eingangs-Modus Datenrichtungsregister B des CIA 1 Datenrichtungsregister B des CIA 2 X-Reg auf Wert für "Ausgabe-Modus" Datenrichtungsregister A des CIA 1 Videokontroller auf untere 16 K
E11C: E11F: E122: E124: E127: E12A: E12B: E12E: E130:	8D 0E D 8D 0F D 8D 0F D A2 00 8E 03 D 8E 03 D CA 8E 02 D A9 07 8D 00 D	D STA \$DDOE C STA \$DCOF D STA \$DDOF LDX # \$00 C STX \$DCO3 D STX \$DDO3 DEX C STX \$DCO2 LDA # \$07 D STA \$DDO0	CRA des CIA 2 Timer A auf "one shot" CRA des CIA 1 Timer B auf "one shot" CRA des CIA 2 Timer B auf "one shot" CIA Register auf Eingangs-Modus Datenrichtungsregister B des CIA 1 Datenrichtungsregister B des CIA 2 X-Reg auf Wert für "Ausgabe-Modus" Datenrichtungsregister A des CIA 1 Videokontroller auf untere 16 K ATN Signal am Port A , CIA 2 löschen
E11C: E11F: E122: E124: E127: E12A: E12B: E12E:	8D 0E D 8D 0F D 8D 0F D A2 00 8E 03 D 8E 03 D CA 8E 02 D A9 07	D STA \$DDOE C STA \$DCOF D STA \$DDOF LDX # \$00 C STX \$DCO3 D STX \$DDO3 DEX C STX \$DCO2 LDA # \$07 D STA \$DDO0 LDA # \$3F	CRA des CIA 2 Timer A auf "one shot" CRA des CIA 1 Timer B auf "one shot" CRA des CIA 2 Timer B auf "one shot" CIA Register auf Eingangs-Modus Datenrichtungsregister B des CIA 1 Datenrichtungsregister B des CIA 2 X-Reg auf Wert für "Ausgabe-Modus" Datenrichtungsregister A des CIA 1 Videokontroller auf untere 16 K

E138:	A9	E3		LDA	# \$E3	Prozessorport Datenregister mit
E13A:	85	01		STA	* \$01	Standardwert \$E3 initialisieren
E13C:	A9	2F		LDA	# \$2F	Prozessorport Datenrichtungsregister
E13E:	85	00		STA	* \$00	mit Standardwert \$2F initialisieren
E140:	A2	FF		LDX	# \$FF	PAL/NTSC Zeiger initialisieren (PAL)
E142:	AD	11	DO	LDA	\$D011	Warten bis das MSB des Rasterzeilen-
E145:	10	FB		BPL	\$E142	Interrupt-Zeigers gesetzt ist
E147:	A9	80		LDA	# \$08	Vergleichswert für PAL/NTSC-Version
E149:	CD	12	DO	CMP	\$D012	Mit Lo Byte Raster-Interrupt vgl.
E14C:	90	06		BCC	\$E154	Kleiner als 8, dann PAL Version
E14E:	AD	11	DO	LDA	\$D011	Warten, bis das MSB des Rasterzeilen-
E151:	30	F4		BMI	\$E147	Interrupts gelöscht ist.
E153:	E8			INX		PAL/NTSC-Zeiger auf NTSC setzen (\$0)
E154:	8E	03	OA	STX	\$0A03	PAL/NTSC-Versionszeiger sichern
E157:	A9	00		LDA	# \$00	Initialisierungswert f. Zeiger
E159:	80	37	OA	STA	\$0A37	X-Reg Speicher für Bank Operationen
E15C:	8D	39	OA	STA	\$0A39	80 Zeichen VDC Hilfsspeicher
E15F:	80	OA	OA	STA	\$0A0A	Indirekter IRQ Vektor (Kassette)
E162:	8D	3A	OA	STA	\$0A3A	IRQ Hilfszeiger initialisieren
E165:	8D	36	OA	STA	\$0A36	Rasterzeile für R-Interrupt auslösen
E168:	85	99		STA	* \$99	Standard Eingabegerät = Tastatur
E16A:	A9	03		LDA	# \$03	Z-Page Speicher f. Standard Ausgabe-
E16C:	85	9A		STA	* \$9A	gerät auf 3 (= Bildschirm) setzen
E16E:	A2	30		LDX	# \$30	49 Bytes sind zu übertragen
E170:	BD	C7	E2	LDA	\$E2C7,X	Initialisierungstabelle für VIC Chip
E173:	9D	00	DO	STA	\$D000,X	in Vic Steuerregister kopieren
E176:	CA			DEX		Schleifen-/Displacement- Zähler -1
E177:	10	F7		BPL	\$E170	Schleifen, bis 49 Werte übertragen
E179:	A2	00		LDX	# \$00	Schleifenzähler für VDC Init. setzen
E17B:	20	DC	E1	JSR	\$E1DC	Initialisiere VDC Register
E17E:	AD	00	D6	LDA	\$D600	VDC Status abfragen
E181:	29	07		AND	# \$07	Prüfe, ob Bits 0-2 gelöscht sind
E183:	F0	05		BEQ	\$E18A	Ja, Skip Initialisierung d. VDC-Reg.
E185:	A2	3B		LDX	# \$3B	Displacementzeiger auf VDC Tab.
E187:	20	DC	E1	JSR	\$E1DC	Initialisiere VDC Register
E18A:	20	03	OA	BIT	\$0A03	Prüfe auf PAL/NTSC Version
E18D:	10	05		BPL	\$E194	Skip, wenn NTSC Version
E18F:	A2	3E		LDX	# \$3E	Displacementzeiger auf VDC Tab.
E191:	20	DC	E1	JSR	\$E1DC	Initialisiere VDC Register
E194:	AD	04	OA	LDA	\$0A04	Prüfe NMI/Reset Status Zeiger
E197:	30	15		BMI	\$E1AE	VDC schon initialisiert, dann Skip
E199:	20	27	CO	JSR	\$C027	Routine INIT80: Initi. 80 Zeichen
E19C:	A9	80		LDA	# \$80	Bit 7 im Akku setzen, diesen Wert
E19E:	OD	04	OA	ORA	\$0A04	mit dem NMI/VDC Status verknüpfen
E1A1:	80	04	OA	STA	\$0A04	und in Status Flag zurückschreiben
E1A4:	A2	FF		LDX	# \$FF	Schleifenzähler Hi auf High-Value
E1A6:	A0	FF		LDY	# \$FF	Schleifenzähler Lo auf High-Value
E1A8:	88			DEY		Schleifenzähler Lo um 1 vermindern

E1A9:	DO FD	BNE	\$E1A8	Schleife Lo fertig? Nein, weiter
E1AB:	CA	DEX	PLINO	Schleifenzähler Hi um 1 vermindern
E1AC:	DO FA	BNE	\$E1A8	Schleife Hi fertig? Nein, weiter
E1AE:	A9 00	LDA	# \$00	Initialisierungswert f. SID-Register
E1B0:	A2 18	LDX	# \$18	SID Disp und Schleifenzähler
E1B2:	9D 00 D4	STA	\$D400,X	SID Register löschen (Low-Value)
E1B5:	CA CA	DEX	\$0400,X	Schleifen und Disp. Zähler -1
E1B6:	10 FA	BPL	\$E1B2	Schleifen, bis 19 Reg. gelöscht sind
E1B8:	A2 01	LDX	# \$01	X-Reg mit #1 vorladen
E1BA:	8E 1A DO	STX	\$D01A	IRQ Maskenregister setzen
E1BD:	CA	DEX	DO IA	X-Reg auf #0 herunterzählen
E1BE:	8E 1C OA		\$0A1C	Fast seriell Mode Zeiger löschen
E1C1:	8E OF OA		\$0ATC	RS-232 NMI Status Register löschen
E1C4:	CA	DEX	DONOF	X-Reg auf High-Value (\$FF) setzen
E1C5:	8E 06 DC	STX	\$DC06	Wert im Timer B Lo ablegen
E1C8:	8E 07 DC	STX	\$DC07	Wert im Timer B Hi ablegen
	A2 11		# \$11	Code für "Force Load" und Timer A
E1CB:	8E OF DC	LDX	\$DCOF	starten in das CIA Steueregister
E1DO:	20 C3 E5	JSR	\$E5C3	Testroutine, ob der Fast Seriell
E1D3:	20 D6 E5	JSR	\$E506	Modus am Diskettenlaufwerk erkannt
E1D6:	20 C3 E5		\$E503	und beantwortet wird
E1D9:	4C 4E E5		\$E54E	Clock Lo Signal und RTS
EIDA:	46 46 63	JMP	DEJ4E	CLOCK LO SIGNAL UNG KIS
*****	*****	*****	*****	Initialisieren der VDC Register
E1DC:	BC F8 E2	LDY	\$E2F8,X	Registerauswahl aus Tab. holen
E1DF:	30 OD	BMI	\$E1EE	Endekriterium (Bit 7 = on) prüfen
E1E1:	E8	INX		Displacement auf VDC Tabelle +1
E1E2:	BD F8 E2	LDA	\$E2F8,X	Register Schreibwert aus Tab. holen
E1E5:	E8	INX	•	Displacement auf VDC Tabelle +1
E1E6:	8C 00 D6	STY	\$D600	VDC Register Auswahl-Port setzen
E1E9:	8D 01 D6	STA	\$D601	VDC Register Daten-Port beschreiben
E1EC:	10 EE	BPL	\$E1DC	Sprung zum Schleifenanfang
E1EE:	E8	INX		Displacement auf VDC Tabelle +1
E1EF:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	*****	Prüfe auf <cbm> Code in RAM 1</cbm>
E1F0:	A2 F5	LDX	# \$F5	Den 2 Byte Zero-Page Zeiger in den
E1F2:	AO FF	LDY	# \$FF	Adressen \$C3 (Lo) - \$C4 (Hi) mit
E1F4:	86 C3	STX	* \$C3	der Anfangsadresse auf die Kernal-
E1F6:	84 C4	STY	* \$C4	Vektortabelle initialisieren (\$FFF5)
E1F8:	A9 C3	LDA	# \$C3	FETVEC für die FETCH Routine auf den
E1FA:	11 03		****	
The state of the s	8D AA 02	STA	\$02AA	Anfang der Vektortabelle setzen
E1FD:		STA	\$02AA # \$02	Anfang der Vektortabelle setzen Displacement für FETCH Routine
E1FD: E1FF:	8D AA 02			
	8D AA 02 AO 02	LDY	# \$02	Displacement für FETCH Routine
E1FF:	8D AA 02 A0 02 A2 7F	LDY LDX JSR	# \$02 # \$7F	Displacement für FETCH Routine Konfigurationscode (RAM 1 only)

E207:	DO 1B	BNE	\$E224	Nicht gleich, dann Exit
E209:	88	DEY		Schleifen, bis die drei Kenn-
E20A:	10 F3	BPL	\$E1FF	buchstaben überprüft sind
E20C:	A2 F8	LDX	# \$F8	Den 2 Byte Zero-Page Zeiger in den
E20E:	AO FF	LDY	# \$FF	Adressen \$C3 (Lo) - \$C4 (Hi) mit
E210:	86 C3	STX	* \$c3	mit der Adresse des Kernal C-128
E212:	84 C4	STY	* \$C4	Mode Vektors initialisieren (\$FFF8)
E214:	AO 01		# \$01	Displacement für FETCH Routine
E216:			# \$7F	Konfigurationscode (RAM 1 only)
E218:	20 A2 02		\$02A2	FETCH Rout.: LDA von beliebiger Bank
E21B:		STA	\$0002,Y	Einsprungadresse Hi - Lo in
E21E:	88	DEY	40002,1	Z-Page \$02-\$03 bringen. Schleifen,
E21F:	10 F5	BPL	\$E216	bis beide Adressen übertragen sind.
E221:		JMP	(\$0002)	Indirekter Sprung über Z-Page
LZZ1.	00 02 00	JIT	(\$0002)	That rekter sprang aber 2-rage
4. 4. 4. 4. 4.	*****		and the sales also also also also	V 1 V-1-+ 0120H0DF
*****				Kernal Vektor: C128MODE
F22/	.0 /0	154	4 0/0	DAM 4 - LL - O - A DOM
E224:	A9 40	LDA	# \$40	RAM 1, alle System ROMs einschalten
E226:	8D 00 FF	STA	\$FF00	und Konfiguration setzen
E229:			# \$24	Den 2 Byte Kernal Vektor
E22B:	A0 E2	LDY	# \$E2	für den C-128 Mode mit
	8D F8 FF	STA	\$FFF8	dem Standardwert
E230:	8C F9 FF	STY	\$FFF9	\$E224 initialisieren
	A2 03	LDX	# \$03	Schleifenzähler für 3 Übertragungen
E235:	BD C3 E2	LDA	\$E2C3,X	<c> <m> aus Tabelle laden</m></c>
E238:	9D F4 FF	STA	\$FFF4,X	und in den Vektorbereich der RAM 1
E23B:	CA	DEX		Bank kopieren. Schleifen, bis die
E23C:	D0 F7	BNE	\$E235	drei Kennbuchstaben übertragen sind
E23E:	8E 00 FF	STX	\$FF00	RAM O, alle System ROMs einschalten
E241:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	*****	Prüfe,ob EXROM Eingang am MCR belegt
				Dient der Umschaltung bei
				eingesteckten 64er Modulen
E242:	AD 05 D5	LDA	\$D505	Das MCR Register der MMU auslesen
E245:	29 30	AND	# \$30	Prüfe, ob Bit 5 für den EXROM
E247:	C9 30	CMP	# \$30	Eingang gesetzt ist.
E249:	FO 20	BEQ	\$E26B	Ja, kein 64er Modul vorhanden
*****	******	*****	******	Kernal Routine: GO64MODE
				System als C-64 konfigurieren
				The second control of the second seco
E24B:	A9 E3	LDA	# \$E3	C-64 System Werte in
E24D:	85 01	STA	* \$01	Datenregister Prozessorport
E24F:	A9 2F	LDA	# \$2F	C-64 System Werte in
E251:	85 00	STA	* \$00	Datenrichtungsregister Prozessorport
E253:	A2 08	LDX	# \$08	8 Bytes sind zu kopieren
	00	LUM	+00	, orrive and hopital orr

E255: E258: E25A: E25B: E25D: E260:	BD 62 E2 95 01 CA DO F8 8E 30 DO 4C 02 00	LDA \$E262,X STA * \$01,X DEX BNE \$E255 STX \$D030 JMP \$0002	Hier wird das ROM Original der Routine, die den C-64 konfiguriert, in die Z-Page kopiert, da diese Routine nur dort ablaufen darf. Taktfrequenz auf 1MHz setzen Zur Z-Page Routine: Konfig. C-64
****	****	******	Diese Routine dient dazu, den C-128 als C-64 zu konfigurieren. Sie kann nur in der Z-Page ablaufen, da alle anderen Bereiche abgeschaltet werden
E263:	A9 F7	LDA # \$F7	Initialisierungswert für C-64 System
E265:	8D 05 D5	STA \$D505	in das MCR Register d. MMU schreiben
E268:	6C FC FF	JMP (\$FFFC)	RESET Vektor C-64 anspringen
*****	*****	******	Funktion-ROM Test im C-128 Mode
E26B:	A2 03	LDX # \$03	Schleifen- und Displacementzähler
E26D:	8E CO 0A	STX \$0ACO	für Modultest initialisieren
E270:	A9 00	LDA # \$00	Die ersten 4 Bytes der PAT
E272:	9D C1 0A	STA \$0AC1,X	(Physikalische Adreß-Tabelle der
E275:	CA	DEX	Erweiterungskarten) werden hier
E276:	10 FA	BPL \$E272	gelöscht. (\$00 initialisiert)
E278:	85 9E	STA * \$9E	Lo Adreßwert für Modultest
E27A:	AO 09	LDY # \$09	Displacement auf Modulcode (CBM)
E27C:	AE CO OA	LDX \$0ACO	Displacementzähler für Modulcheck
E27F:	BD BC E2	LDA \$E2BC,X	Holt Hi Adreßwert aus Tabelle
E282:	85 9F	STA * \$9F	und legt ihn in Z-Page ab
E284:	BD CO E2	LDA \$E2CO,X	Holt Bank Wert für Test aus Tabelle
E287:	85 02	STA * \$02	und legt ihn in Z-Page Bank Byte ab
E289:	A6 02	LDX * \$02	Hole Bank Code aus Z-Page
E28B:	A9 9E	LDA # \$9E	Hole Adresse \$9E als VETVEC in Akku
E28D:	20 D0 F7	JSR \$F7D0	Rout. INDFET: LDA(fetvec),Y bel.Bank
E290:	D9 BD E2	CMP \$E2BD,Y	1 Zeichen auf "CBM" Code testen
E293:	DO 21	BNE \$E2B6	Nicht gleich, nächste Bank/Adresse
E295:	88	DEY	Weiter auf "CBM" Code prüfen
E296:	CO 07	CPY # \$07	Wenn die 3 Codezeichen erkannt sind,
E298:	BO EF	BCS \$E289	weiter, sonst in Testschleife
E29A:	A6 02	LDX * \$02	Hole Bank Code des aktuellen Tests
E29C:	A9 9E	LDA # \$9E	Hole Adresse \$9E als FETVEC in Akku
E29E:	20 D0 F7	JSR \$F7D0	Rout. INDFET: LDA(fetvec),Y bel.Bank
E2A1:	AE CO OA	LDX \$0ACO	Hole F-ROM Displacement Zeiger
E2A4:	9D C1 0A	STA \$0AC1,X	Prüfe ID-Tab. der Erweiterungskarten
E2A7:	C9 01	CMP # \$01	Prüfe, ob Erweiterung angemeldet ist
E2A9:	DO OB	BNE \$E2B6	Nein, dann Skip zum nächsten Test
E2AB:	A5 9E	LDA * \$9E	Lo der Einsprungadresse in Akku
E2AD:	A4 9F	LDY * \$9F	Hi der Einsprungadresse in Y-Reg

E33B: 09 40

E2AF: 85 04 STA * \$04 E2B1: 84 03 STY * \$03 E2B3: 20 CD 02 JSR \$02CD E2B6: CE CO 0A DEC \$0ACO	Lo der Einsprungadresse in PC-Lo Hi der Einsprungadresse in PC-Hi JSRFAR Rout.: JSR beliebig.Bank +RTS Schleifen-/Displacementzähler -1
E2B9: 10 BF BPL \$E27A E2BB: 60 RTS	Nicht Null, dann weiter testen Rücksprung aus dem Unterprogramm
*******	Hi Adressen für Modulprüfung
E2BC: C0 80 C0 80	\$C000, \$8000, \$C000, \$8000
*********	Bank Nummer für Modulprüfung
E2CO: 04 04 08 08	Int.ROM, Int.ROM, Ext.ROM, Ext.ROM
**********	Code zur Modulkennzeichnung
E2C4: 43 42 4D	<c> <m></m></c>
**********	Initialisierungstabelle für VIC Reg.
E2C7: 00 00 00 00 00 00 00 00	
E2CF: 00 00 00 00 00 00 00 00	
E2D7: 00 1B FF 00 00 00 08 00	
E2DF: 14 FF 01 00 00 00 00 00	
E2E7: OD OB 01 02 03 01 02 00	
E2EF: 01 02 03 04 05 06 07 FF	
E2F7: FC	
******	Initialisierungstabelle für VDC Reg.
E2F8: 00 7E 01 50 02 66 03 49	VDC-Tab 1
E300: 04 20 05 00 06 19 07 1D	
E308: 08 00 09 07 0A 20 0B 07	
E310: OC 00 0D 00 0E 00 0F 00	
E318: 14 08 15 00 17 08 18 20	
E320: 19 40 1A FO 1B 00 1C 20	
E328: 1D 07 22 7D 23 64 24 05	
E330: 16 78	
E332: FF .Byte \$FF	Trennzeichen
E333: 19 47	VDC-Tab 2
E335: FF .Byte \$FF	Trennzeichen
E336: 04 27 07 20	VDC-Tab 3
E33A: FF .Byte \$FF	Trennzeichen
*********	Kernal Routine: TALK
	-1. / /! -1. /

ORA # \$40 Bit 6 für TALK setzen

	_		
E33D:	2C	.Byte \$2C	Skip nach \$E340
E33E:	09 20	ORA # \$20	Bit 5 für LISTN setzen
E340:	20 EC E7	JSR \$E7EC	Ende der RS-232 Übertragung abwarten
*****	*****	*****	Kernal Routine: LISTN
E343:	48	PHA	TALK/LISTN KZ auf Stapel sichern
E344:	24 94	BIT * \$94	Ist weiteres Byte auszugeben?
E346:	10 OA	BPL \$E352	Nein, dann weiter
E348:	38	SEC	Carry für Rotation setzen
E349:	66 A3	ROR * \$A3	Flag für EOI setzen
E34B:	20 8C E3	JSR \$E38C	Byte auf IEC Bus ausgeben
E34E:	46 94	LSR * \$94	Zeichen im Puffer KZ löschen
E350:	46 A3	LSR * \$A3	Flag für EOI wieder löschen
E352:	68	PLA	Alten Akku Inhalt zurückholen
E353:	85 95	STA * \$95	auszugebendes Byte in Z-Page sichern
E355:	20 73 E5	JSR \$E573	SEI, 1 MHz, Sprites abschalten
E358:	20 57 E5	JSR \$E557	Data Hi ausgeben
E35B:	AD OO DD	LDA \$DDOO	Prüfe, ob am Datenport A des CIA 2
E35E:	29 08	AND # \$08	das ATN Signal gesetzt ist
E360:	DO 12	BNE \$E374	Nicht gesetzt, dann Skip
E362:	20 D6 E5	JSR \$E5D6	Impuls für schnellen seriellen Modus
E365:	A9 FF	LDA # \$FF	Ein-/Ausgabe Datenpuffer f. serielle
E367:	8D OC DC	STA \$DCOC	Übertragung auf High-Value setzen
E36A:	20 BC E5	JSR \$E5BC	Rückmeldung vom Bus abwarten
E36D:	8A	TXA	X-Reg Inhalt in Akku sichern
E36E:	A2 14	LDX # \$14	Schleifenzähler auf 20 setzen
E370:	CA	DEX	Schleifenzähler um 1 vermindern
E371:	DO FD	BNE \$E370	Warten, bis Schleife heruntergezählt
E373:	AA	TAX	Alten X-Reg Inhalt wiederherstellen
E374:	AD 00 DD	LDA \$DDOO	Port A des CIA 2 auslesen
E377:	09 08	ORA # \$08	ATN Lo Signal setzen und in den
E379:	8D 00 DD	STA \$DD00	Port A des CIA 2 zurückschreiben
E37C:	20 73 E5	JSR \$E573	Taktfrequenz 1MHz, Sprites abschalten
E37F:	20 4E E5	JSR \$E54E	Clock Lo ausgeben
E382:	20 57 E5	JSR \$E557	Data Hi ausgeben
*****	*****	*****	Verzögerungsschleife ca. 1 Millisek.
E385:	8A	TXA	X-Reg Inhalt im Akku sichern
E386:	A2 B8	LDX # \$B8	Schleifenzähler auf 184 setzen
E388:	CA	DEX	Schleifenzähler um 1 vermindern
E389:	DO FD	BNE \$E388	Schleifen, bis Zähler = Null ist
E38B:	AA	TAX	X-Reg Inhalt wiederherstellen
*****	*****	*****	Byte auf IEC Bus (vorbereiten)
E38C:	20 73 E5	JSR \$E573	Taktfrequenz 1MHz,Sprites abschalten

E3F8: D0 03

BNE \$E3FD

E38F:	20 !	57	E5	JSR	\$E557	Data Hi ausgeben
E392:	20	69	E5	JSR	\$E569	Bit vom IEC Bus ins Carry holen
E395:	90	03		BCC	\$E39A	Data nicht Lo, dann Ok und Skip
E397:	4C	28	E4	JMP	\$E428	"Device not present"in System Status
E39A:	2C	OD	DC	BIT	\$DCOD	Teste CIA Interrupt Steuerregister
E39D:	20	45	E5	JSR	\$E545	Clock Hi ausgeben
E3A0:	24	A3		BIT	* \$A3	Z-Page Zeiger für EOI gesetzt?
E3A2:	10	OA		BPL	\$E3AE	Nein, dann Skip
E3A4:	20	69	E5	JSR	\$E569	Bit vom IEC Bus ins Carry holen
E3A7:	90	FB		BCC	\$E3A4	Warten auf Data Lo Signal
E3A9:	20		E5	JSR	\$E569	Bit vom IEC Bus ins Carry holen
E3AC:	вО			BCS	\$E3A9	Warten auf Data Hi Signal
E3AE:	AD		DD	LDA	\$DD00	Hier werden die Daten vom Port A
E3B1:	CD			CMP	\$DD00	des CIA 2 gelesen und die gelesenen
E3B4:	DO			BNE	\$E3AE	Daten entprellt
E3B6:	48	10		PHA	PEDAL	Gelesene Daten auf Stack sichern
E3B7:	AD I	ΩD	DC	LDA	\$DCOD	Prüfe Interrupt Steuerregister
E3BA:	29		DC	AND	# \$08	Ist Timer A auf "One Shot"?
E3BC:	F0			BEQ	\$E3C3	Ja, dann Skip
E3BE:	A9			LDA	# \$CO	Kontrollbit 6 und 7 im System-Zeiger
	8D		0.6	STA	\$0A1C	für schnellen seriellen Modus setzen
E3C0:	68	IC	UM	PLA	DOM IC	Gelesene Daten vom Stack zurückholen
		го			# F 7 AF	
E3C4:	10			BPL	\$E3AE	Bit 7 gelöscht, dann Skip
E3C6:	09		00	ORA	# \$10	Bit 4 für Clock Ausgang an ser. Bus
E3C8:	30		UU	STA	\$DD00	setzen und in Port A schreiben
E3CB:	29			AND	# \$08	Prüfe, ob Bit 3 gesetzt ist
E3CD:	D0		0.4	BNE	\$E3E2	Nein, dann Skip
E3CF:	20		UA	BIT	\$0A1C	Prüfe Bit 7 des ser. Mode Zeigers
E3D2:	10		FF	BPL	\$E3E2	Bit 7 gelöscht, dann Skip
E3D4:	20 1		ED	JSR	\$E5D6	Impuls für schnellen seriellen Modus
E3D7:	A5			LDA	* \$95	Gesichertes Byte zurückholen und in
E3D9:	8D			STA	\$DCOC	CIA Ein-/Ausgabe Register schreiben
E3DC:	20			JSR	\$E5BC	Rückmeldung vom Bus abwarten
E3DF:	4C	12	E4	JMP	\$E412	Byteausgabe über seriellen Bus
****	****	***	****	****	*****	Byte auf IEC Bus (ausgeben)
-7-0					" +00	
E3E2:	A9			LDA	# \$08	Zähler für die Anzahl der zu
E3E4:	85			STA	* \$A5	sendenden Bits mit 8 initialisieren
E3E6:	AD			LDA	\$DD00	Hier werden die Daten vom Port A
E3E9:	CD		DD	CMP	\$DD00	des CIA 2 gelesen und die gelesenen
E3EC:	D0	F8		BNE	\$E3E6	Daten noch entprellt.
E3EE:	OA			ASL	Α	Data in das Carry Flag schieben
E3EF:	90			BCC	\$E425	Data Hi ausgeben, "time out" ausgeben
E3F1:	66	95		ROR	* \$95	Bit zur Ausgabe bereitstellen
E3F3:	BO	05		BCS	\$E3FA	Prüfe, ob Bit gesetzt ist
E3F5:	20	60	E5	JSR	\$E560	Nein, dann Data Lo ausgeben

und zur Clock Hi Ausgabe springen

E3FA:	20	57	E5	JSR	\$E557	Data Hi ausgeben
E3FD:	20	45	E5	JSR	\$E545	Clock Hi ausgeben
E400:	EA			NOP		Leerschritt: No Operation
E401:	EA			NOP		Leerschritt: No Operation
E402:	EA			NOP		Leerschritt: No Operation
E403:	EA			NOP		Leerschritt: No Operation
E404:	AD	00	DD	LDA	\$DD00	Port A des CIA 2 auslesen
E407:	29	DF		AND	# \$DF	Bit 5: Data Ausgang ser. Bus löschen
E409:	09	10		ORA	# \$10	Bit 4: Clock Ausgang ser. Bus setzen
E40B:	80	00	DD	STA	\$DD00	in den Datenport A zurückschreiben
E40E:	C6	A5		DEC	* \$A5	Bitzähler um 1 vermindern. Wenn
E410:	DO	D4		BNE	\$E3E6	weiteres Bit ausgeben, dann schleifen
E412:	88			TXA		Inhalt des X-Reg in Akku kopieren
E413:	48			PHA		und X-Reg auf Stack sichern
E414:	A2	22		LDX	# \$22	Hi Impuls Zähler auf #34 setzen
E416:	20	69	E5	JSR	\$E569	Ein Bit vom IEC Bus ins Carry holen
E419:	B0	05		BCS	\$E420	Data Hi, dann Skip
E41B:	68			PLA		Alten X-Reg Inhalt vom Stack holen
E41C:	AA			TAX		und X-Reg Inhalt wiederherstellen
E41D:	4C	9F	E5	JMP	\$E59F	Taktfrequenz + Sprites zurücksetzen
E420:	CA			DEX		Data Hi Zähler um 1 vermindern
E421:	D0	F3		BNE	\$E416	Noch keine 22 Hi Impulse, dann weiter
E423:	68			PLA		Alten X-Reg Inhalt vom Stack holen
E424:	AA			TAX		und X-Reg Inhalt wiederherstellen
E425:	A9	03		LDA	# \$03	Code für System Status: Time out
E427:	20			.Byt	e \$2C	Skip nach \$E42A
E428:	A9	80		LDA	# \$80	Code für Status: Device not present
E42A:	48			PHA		Status Code auf Stapel sichern
E42B:	AD	1C	OA	LDA	\$0A1C	Prüfe den Fast seriell Mode Zeiger
E42E:	29			AND	# \$7F	Bit 7 ausblenden, nur fast/slow
E430:	8D	1C	OA	STA	\$0A1C	In Fast Mode Flag zurückschreiben
E433:	68			PLA		Status Fehler Code zurückholen
E434:	20	-		JSR	\$F757	System Status neu setzen
E437:	20	9F	E5	JSR	\$E59F	Taktfrequenz + Sprites zurücksetzen
E43A:	18			CLC		Kennzeichen für OK setzen
E43B:	4C	35	E5	JMP	\$E535	Gerät über UNLSN Routine abhängen
*****	****	r Wr Wr Y	****	****	*****	Kernal Routine: ACPTR
						Byte vom seriellen Bus holen
E43E:	20	73	E5	JSR	\$E573	Systemtakt 1MHz, Sprites abschalten
E441:	A9	00		LDA	# \$00	Den Z-Page Zeiger für die serielle
E443:	85	A5		STA	* \$A5	EOI Kennzeichnung löschen
E445:	20	OD	DC	BIT	\$DCOD	Bit 7 des CIA-ISR auslesen
E448:	88			TXA		Den aktuellen Inhalt des X-Reg über
E449:	48			PHA		den Akku auf dem Stapel sichern
E44A:	20	45	E5	JSR	\$E545	Clock Hi Signal an Port A
-//-	20	10			45540	Dia IFO D i C balan

E44D: 20 69 E5 JSR \$E569 Bit vom IEC Bus ins Carry holen

E450:	10	FB		BPL	\$E44D	Warten auf DATA Hi Signal
E452:	A2	OD		LDX	# \$0D	Schleifenzähler mit #13 initial.
E454:	AD	00	DD	LDA	\$DD00	Datenport A des CIA 2 auslesen
E457:	29	DF		AND	# \$DF	Bit 6: "Ser. Bus Impuls ein" löschen
E459:	80	00	DD	STA	\$DD00	und in Datenport zurückschreiben
E45C:	AD	00	DD	LDA	\$DD00	Datenport A des CIA 2 lesen und
E45F:	CD	00	DD	CMP	\$DD00	warten, bis ein Bit über den Bus
E462:	D0	F8		BNE	\$E45C	am Port angekommen ist
E464:	OA			ASL	Α	Datenbit in das Carry Flag schieben
E465:	10	1D		BPL	\$E484	Datenbyte vom Bus holen
E467:	CA			DEX		Schleifenzähler um 1 vermindern
E468:	D0	F2		BNE	\$E45C	Schleife nicht Null, dann Skip
E46A:	A5	A5		LDA	* \$A5	Prüfe Z-Page EOI Zeiger
E46C:	D0	OF		BNE	\$E47D	Bei #0, EOI empfangen, sonst Skip
E46E:	20	60	E5	JSR	\$E560	Data Lo Signal an seriellen Bus
E471:	20	45	E5	JSR	\$E545	Clock Hi Signal an seriellen Bus
E474:	A9	40		LDA	# \$40	Code für Status: EOI-Leitung
E476:	20	57	F7	JSR	\$F757	System Status neu setzen
E479:	E6	A5		INC	* \$A5	EOI Zeiger auf Zeitfehler b. Timeout
E47B:	DO	D5		BNE	\$E452	Datenbyte nach EOI holen
E47D:	68			PLA		Den gesicherten X-Reg Inhalt über
E47E:	AA			TAX		den Akku vom Stack zurückholen
E47F:	A9	02		LDA	# \$02	Code für Status: Timeout b. Lesen
E481:	4C	2A	E4	JMP	\$E42A	System Status neu setzen
E484:	A2	08		LDX	# \$08	Zähler für 8 Datenbits setzen
E486:	AD	OD	DC	LDA	\$DCOD	Interrupt Steuerregister auslesen
E489:	29	08		AND	# \$08	Prüfe, auf Timer, Clock oder Bus
E48B:	DO	28		BNE	\$E4B5	Interrupt. Ja, dann Skip
E48D:	AD	00	DD	LDA	\$DD00	Datenport A des CIA 2 lesen und
E490:	CD	00	DD	CMP	\$DD00	warten, bis ein Bit über den Bus
E493:	DO	F8		BNE	\$E48D	am Port angekommen ist
E495:	OA			ASL	Α	Datenbit in das Carry Flag schieben
E496:	10	EE		BPL	\$E486	Nein, warten bis Daten gültig sind
E498:	66	A4		ROR	* \$A4	Empfangenes Datenbit in Bitspeicher
E49A:	AD	00	DD	LDA	\$DD00	Datenport A des CIA 2 lesen und
E49D:	CD	00	DD	CMP	\$DD00	warten, bis ein Bit über den Bus
E4A0:	DO	F8		BNE	\$E49A	am Port angekommen ist
E4A2:	OA			ASL	A	Datenbit in das Carry Flag schieben
E4A3:	30	F5		BMI	\$E49A	Nein, dann warten
E4A5:	CA			DEX		Zähler für die Datenbitzahl -1
E4A6:	F0	17		BEQ	\$E4BF	8 Datenbits angekommen, dann Skip
E4A8:	AD	00	DD	LDA	\$DD00	Datenport A des CIA 2 lesen und
E4AB:		00		CMP	\$DD00	warten, bis ein Bit über den Bus
E4AE:		F8		BNE	\$E4A8	am Port angekommen ist
E4B0:	OA			ASL	Α	Datenbit in das Carry Flag schieben
E4B1:		F5		BPL	\$E4A8	Sprung, wenn empfangenes Bit "O"
E4B3:		E3		BMI	\$E498	Sprung, wenn empfangenes Bit "1"
E4B5:		OC	DC	LDA	\$DCOC	Inhalt des Ein-/Ausgabe Datenpuffers

E4B8: E4BC: E4BF: E4C0: E4C1: E4C4: E4C6: E4C8: E4CB: E4CB: E4CE: E4D0: E4D1:	85 A4 A9 C0 8D 1C 0A 68 AA 20 60 E5 24 90 50 03 20 38 E5 20 9F E5 A5 A4 18 60	STA * \$A4 LDA # \$C0 STA \$0A1C PLA TAX JSR \$E560 BIT * \$90 BVC \$E4CB JSR \$E538 JSR \$E59F LDA * \$A4 CLC RTS	in der Z-Page zwischenspeichern Bit 6 und 7 im System Flag für den Fast seriell Mode setzen Den gesicherten X-Reg Inhalt über den Akku vom Stapel zurückholen Data Lo Signal an seriellen Bus STATUS auf gesetztes EOF Bit testen Kein EOF gefunden, dann weiter Gerät über UNLSN Routine abhängen Taktfrequenz + Sprites zurücksetzen Datenbyte in den Akku holen Kennzeichen für OK setzen Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	Kernal Routine: SECND
			Sekundäradresse nach LISTN senden
E4D2:	85 95	STA * \$95	Sekundäradresse in Z-Page sichern
E4D4:	20 7C E3	JSR \$E37C	mit Attention (ATN) ausgeben
E4D7:	AD 00 DD	LDA \$DDOO	Datenport A des CIA 2 lesen
E4DA:	29 F7	AND # \$F7	Bit 3 ausblenden und so das ATN
E4DC:	8D 00 DD	STA \$DD00	Signal an ser. Bus zurücknehmen
E4DF:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	Kernal Routine: TKSA
E4E0:	85 95	STA * \$95	Sekundäradresse in Z-Page sichern
E4E2:	20 7C E3	JSR \$E37C	mit Attention (ATN) ausgeben
E4E5:	24 90	BIT * \$90	STATUS auf gesetztes EOF Bit testen
E4E7:	30 4C	BMI \$E535	EOF aufgetreten, dann in UNLSN Rout.
E4E9:	20 73 E5	JSR \$E573	Taktfrequenz 1MHz, Sprites abschalten
E4EC:	20 60 E5	JSR \$E560	Data Lo Signal an seriellen Bus
E4EF:	20 D7 E4	JSR \$E4D7	Einsprung in SECND Routine
E4F2:	20 45 E5	JSR \$E545	Clock Hi Siganl an ser. Bus
E4F5:	AD 00 DD	LDA \$DD00	Datenport A des CIA 2 lesen und
E4F8:	CD 00 DD	CMP \$DD00	warten, bis ein Bit über den Bus
E4FB:	D0 F8	BNE \$E4F5	am Port angekommen ist
E4FD:	OA	ASL A	Datenbit ins Carry Flag schieben
E4FE:	30 F5	BMI \$E4F5	und auf Data Hi warten
E500:	4C 9F E5	JMP \$E59F	Taktfrequenz + Sprites zurücksetzen
****	******	*****	Kernal Routine: CIOUT
E503:	24 94	BIT * \$94	Ist noch weiteres Byte auszugeben?
E505:	30 05	BMI \$E50C	Ja, dann in Ausgabeschleife
E507:	38	SEC	Carry für Rotation auf "1" setzen
E508:	66 94	ROR * \$94	Flag für gepuffertes Byte setzen
E50A:	DO 05	BNE \$E511	Ausgabeschleife überspringen

E50C: E50D: E510: E511: E513: E514:	48 20 68 85 18 60		E3	PHA JSR PLA STA CLC RTS	\$E38C * \$95	Das Byte auf den Stack retten Gepuffertes Byte auf Bus ausgeben Byte vom Stack zurückholen Im Z-Page Ausgabespeicher ablegen Carry für "OK" KZ setzen Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	*****	*****	Kernal Routine: UNTLK
E515: E518: E51B: E51E: E520: E523: E525:	20 20 AD 09 8D A9 2C	4E 00 08 00	E5 DD	JSR JSR LDA ORA STA LDA .Byte		Taktfrequenz zurücksetzen Clock Lo Signal an Port A Datenport A des CIA 2 lesen Bit 3 in diesen Wert einblenden und ATN LO Signal auf Bus geben Code für UNTLK in Akku laden Skip nach \$E528
*****	***	***	****	*****	*****	Kernal Routine: UNLSN
E526: E528: E529: E52C: E52E:	A9 48 AD 29 8D	1C 7F		LDA PHA LDA AND STA	# \$3F \$0A1C # \$7F \$0A1C	Code für UNLSN in Akku laden und auf dem Stapel zwischenspeichern Status Zeiger für "Fast Seriell" Bit 7 ausblenden und wieder zurückschreiben
E531: E532: E535: E538:	68 20 20 8A	43	E3	PLA JSR JSR TXA	\$E343 \$E4D7	Alten Akku Inhalt wiederherstellen Kernal Routine: LISTN ATN zurücksetzen, Hi X-Reg Inhalt im Akku sichern
E539: E53B: E53C: E53E: E53F:	A2 CA DO AA 20	FD	E5	LDX DEX BNE TAX JSR	# \$0A \$E53B \$E545	Zeitschleife für 40 Mikrosekunden Schleifenzähler um 1 vermindern Warten bis Schleife abgearbeitet Alten X-Reg Inhalt wiederherstellen Clock Hi Signal an Port A
E542:	4C	57	E5	JMP	\$E557	Data Hi Signal an Port A und RTS
*****	***	***	****	****	*****	Clock Hi Signal
E545: E548: E54A: E54D:	AD 29 8D 60	EF		LDA AND STA RTS	\$DD00 # \$EF \$DD00	Datenport A des CIA 2 lesen Bit 4 für Clock Ausgang an ser. Bus löschen und in Port A schreiben Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	****	****	*****	Clock Lo Signal
E54E: E551: E553:	AD 09 8D	10		LDA ORA STA	\$DD00 # \$10 \$DD00	Datenport A des CIA 2 lesen Bit 4 für Clock Ausgang an ser. Bus setzen und in Port A schreiben

E556:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	*****	*****	Data Hi Signal
E557: E55A: E55C: E55F:	AD 0 29 D 8D 0 60	F	AND	\$DD00 # \$DF \$DD00	Datenport A des CIA 2 lesen Bit 5 für Data Ausgang an ser. Bus löschen und in Port A schreiben Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	*****	*****	Data Lo Signal
E560: E563: E565: E568:	AD 0 09 2 8D 0 60	0.0	ORA	\$DD00 # \$20 \$DD00	Datenport A des CIA 2 lesen Bit 5 für Data Ausgang an ser. Bus setzen und in Port A schreiben Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	*****	*****	Ein Bit vom IEC Bus ins Carry holen
E569: E56C: E56F: E571: E572:	AD 0 CD 0 D0 F 0A 60	0 D		\$DD00 \$DD00 \$E569 A	Datenport A des CIA 2 lesen und warten, bis ein Bit über den Bus am Port angekommen ist. Empfangenes Bit (Bit 7) ins Carry Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	****	*****	Systemtaktfrequenz auf 1MHz setzen und alle Sprites abschalten
***** E573: E574: E577: E579: E57C:	78 2C 3 30 2 2C 3 30 2	SA 0 25	SEI BIT BMI	****** \$0A3A \$E59E \$0A37 \$E59E	
E573: E574: E577: E579: E57C: E57E: E581: E584: E587:	78 2C 3 30 2 2C 3 30 2 AD 3 8D 3 AD 1	8A 0 25 37 0 20 60 0 15 0	SEI BHI BMI DA BIT BMI CO LDA STA DO LDA STA	\$0A3A \$E59E \$0A37 \$E59E \$D030 \$0A37 \$D015 \$0A38	und alle Sprites abschalten Alle System Interrupts verhindern Prüfe Interrupt Sicherungsspeicher Bit 7 gesetzt, dann Rücksprung Prüfe Taktfreq. Sicherungsspeicher Bit 7 gesetzt, dann Rücksprung VIC Register für Taktfrequenz in Systemspeicher sichern VIC Register für Sprite enable in Systemspeicher sichern
E573: E574: E577: E579: E57C: E57E: E584: E587: E58A: E58C: E58F: E58F:	78 2C 3 30 2 2C 3 30 2 AD 3 AD 1 8D 3 AP 0 8D 1 8D 3 AD 3	5A C 25 37 C 20 15 C 15 C 15 C	SEI BMI BMI DA BIT BMI DO LDA STA LDA STA LDA STA LDA STA LDA STA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LD	\$0A3A \$E59E \$0A37 \$E59E \$D030 \$0A37 \$D015 \$0A38 # \$00 \$D015 \$D030 \$0A38	und alle Sprites abschalten Alle System Interrupts verhindern Prüfe Interrupt Sicherungsspeicher Bit 7 gesetzt, dann Rücksprung Prüfe Taktfreq. Sicherungsspeicher Bit 7 gesetzt, dann Rücksprung VIC Register für Taktfrequenz in Systemspeicher sichern VIC Register für Sprite enable in Systemspeicher sichern Init. Status f. 1 MHz, keine Sprites Alle Sprites abschalten Taktfrequenz auf 1 MHz setzen Waren Sprites eingeschaltet?
E573: E574: E577: E579: E57C: E57E: E581: E584: E587: E58A: E58C: E58F:	78 2C 3 30 2 2C 3 30 2 AD 3 8D 3 AD 1 8D 3 8D 1 8D 3 8D 1 8D 3	64 0 25 67 0 60 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0	SEI BMI BMI DA BIT BMI CO LDA STA CO LDA STA LDA STA CO STA	\$0A3A \$E59E \$0A37 \$E59E \$D030 \$0A37 \$D015 \$0A38 # \$00 \$D015 \$D030	und alle Sprites abschalten Alle System Interrupts verhindern Prüfe Interrupt Sicherungsspeicher Bit 7 gesetzt, dann Rücksprung Prüfe Taktfreq. Sicherungsspeicher Bit 7 gesetzt, dann Rücksprung VIC Register für Taktfrequenz in Systemspeicher sichern VIC Register für Sprite enable in Systemspeicher sichern Init. Status f. 1 MHz, keine Sprites Alle Sprites abschalten Taktfrequenz auf 1 MHz setzen

*****	*****	*****	*****	Taktfrequenz + Spritezeiger auf den ursprünglichen Status zurücksetzen
E59F:	2C 3A	OA BIT	\$0A3A	Prüfe Interrupt Sicherungsspeicher
E5A2:	30 16	BMI	\$E5BA	Bit 7 gesetzt, dann Rücksprung
E5A4:	2C 37		\$0A37	Prüfe Taktfreq. Sicherungsspeicher
E5A7:	10 11	BPL	\$E5BA	Frequenz nicht geändert, dann Skip
E5A9:	AD 38		\$0A38	Den gesicherten Wert des Sprite-
E5AC:	8D 15 I		\$D015	Enable Registers zurückschreiben
E5AF:	AD 37		\$0A37	Den gesicherten Wert für die
E5B2:	8D 30 I		\$D030	System Taktfrequenz zurückschreiben
E5B5:	A9 00	LDA	# \$00	Zwischenspeicher für Sicherung der
E5B7:	8D 37		\$0A37	System-Taktfrequenz löschen
E5BA:	58	CLI	\$OA31	Alle System Interrupts freigeben
E5BB:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
EJBB:	80	KIS		Ruckspirung aus dem onter programm
*****	*****	*****	*****	Rückmeldung vom Bus abwarten
E5BC:	AD OD I	DC LDA	\$DCOD	Hole CIA Interrupt Steuerregister
E5BF:	29 08	AND	# \$08	Warte, bis Bit 4 (SRQ Eingabe vom
E5C1:	F0 F9	BEQ	\$E5BC	seriellen Bus) gelöscht ist.
E5C3:	AD OE I	DC LDA	\$DCOE	Steuerregister A des CIA auslesen
E5C6:	29 80	AND	# \$80	Bit 7 f. 50 Hz Frequenz eliminieren
E5C8:	09 08	ORA	# \$08	Timer auf Modus Toggle und
E5CA:	8D 0E I	DC STA	\$DCOE	"One Shot" setzen und Timer starten
E5CD:	AD 05 I	D5 LDA	\$D505	Das Kontrollbit für den Fast-Seriell
E5D0:	29 F7	AND	# \$F7	Mode im Mode Configuration Register
E5D2:	8D 05 I	D5 STA	\$D505	der MMU ausblenden
E5D5:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	****	******	Fast Impuls an seriellen Bus
				rast imputs an serietten bus
E5D6:	AD 05	D5 LDA	\$D505	Das Kontrollbit für den Fast seriell
E5D9:	09 08	ORA	# \$08	Mode im Mode Configuration Register
E5DB:	8D 05	D5 STA	\$D505	der MMU setzen
E5DE:	A9 7F	LDA	# \$7F	Code für Interrupts löschen
E5E0:	8D 0D	DC STA	\$DCOD	an Interrupt Steuerregister
E5E3:	A9 00	LDA	# \$00	Den Timer A Hi im CIA 2 mit dem
E5E5:	8D 05	DC STA	\$DC05	High-Wert #0 vorladen
E5E8:	A9 04	LDA	# \$04	Den Timer A Lo im CIA 2 mit dem
E5EA:	8D 04	DC STA	\$DC04	Low-Wert #4 vorladen
E5ED:	AD OE		\$DC0E	Steuerregister A des CIA auslesen
E5F0:	29 80	AND	# \$80	Bit 7 f. 50 Hz Frequenz eliminieren
E5F2:	09 55	ORA	# \$55	Timer auf Modus Force Load, Toggle,
E5F4:	8D 0E		\$DC0E	ser. Bus aus und Timer A starten
E5F7:	2C OD		\$DCOD	Interrupt Steuerregister auslesen
E5FA:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm

*****	***	***	*****	****	******	Kernal Routine: FSTMOD
E5FB:	90	C6		BCC	\$E5C3	Rückmeldung vom ser. Bus abwarten
E5FD:	во			BCS	\$E5D6	Fast Impuls an seriellen Bus
*****	***	***	****	****	******	RS-232 Ausgabe
E5FF:	A5	B4		LDA	* \$B4	Anzahl der zu sendenden Bits
E601:	FO	47		BEQ	\$E64A	Ist Byte komplett übertragen?
E603:	30	3F		BMI	\$E644	Ist Stopbit erforderlich?
E605:	46	B6		LSR	* \$B6	Nächstes Bit ins Carry Flag schieben
E607:	A2	00		LDX	# \$00	X-Reg als KZ mit \$00 initialisieren
E609:	90	01		BCC	\$E60C	Bit gelöscht?
E60B:	CA			DEX		Nein, dann X-Reg auf \$FF setzen
E60C:	88			TXA		Bit gelöscht, KZ in Akku kopieren,
E60D:	45	BD		EOR	* \$BD	mit Parity Status verknüpfen und
E60F:	85	BD		STA	* \$BD	wieder in Z-Page Parity abspeichern
E611:	C6	B4		DEC	* \$B4	Bitzähler um 1 vermindern
E613:	F0	06		BEQ	\$E61B	Alle Bits übertragen, dann weiter
E615:	88			TXA		X-Reg Inhalt in Akku kopieren
E616:	29	04		AND	# \$04	Bit 2 isolieren
E618:	85	B5		STA	* \$B5	und in Ausgaberegister bringen
E61A:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Sendeparität überprüfen
E61B:	A9	20		LDA	# \$20	Bit 5 für Parity in Akku einblenden
E61D:	20	11	OA	BIT	\$0A11	Prüfe RS-232 Befehlsregister
E620:	FO	14		BEQ	\$E636	Betriebsmodus ohne Parity, dann Skip
E622:	30	1C		BMI	\$E640	Betriebsmodus mit fester Parität?
E624:	70	14		BVS	\$E63A	Betriebsmodus für ungerade Parität?
E626:	A5	BD		LDA	* \$BD	Parität gleich eins?
E628:	D0	01		BNE	\$E62B	Nein, dann Skip
E62A:	CA			DEX		Parität auf \$FFsetzen
E62B:	C6	B 4		DEC	* \$B4	Bitzähler auf \$FF setzen
E62D:	AD	10	OA	LDA	\$0A10	Hole RS-232 Kontrollregister in Akku
E630:	10	E3		BPL	\$E615	Sind zwei Stopbits erforderlich?
E632:	C6	B 4		DEC	* \$B4	Bitzähler auf \$FE setzen
E634:	DO	DF		BNE	\$E615	Nicht Null, Stopbits berechnen
E636:	E6	B 4		INC	* \$B4	Bitzähler +1, keine Parität
E638:	D0	F0		BNE	\$E62A	Nicht Null, Stopbits berechnen
E63A:	A5	BD		LDA	* \$BD	Hole Parity Wert aus Z-Page
E63C:	F0	ED		BEQ	\$E62B	Bei Null ein O-Bit ausgeben
E63E:	DO	EA		BNE	\$E62A	Nicht Null, dann ein 1-Bit ausgeben
E640:	70	E9		BVS	\$E62B	Routine: O-Bit ausgeben
E642:	50	E6		BVC	\$E62A	Routine: 1-Bit ausgeben (Parity fix)
E644:	E6	В4		INC	* \$B4	Bitzähler um 1 erhöhen
E646:	A2	FF		LDX	# \$FF	Codewert f. Stopbit in X-Reg bringen

E648:	DO CB		BNE	\$E615	Unbedingter Sprung
*****	*****	****	****	*****	3-Line / X-Line Handshake Test
F//A-	AD 11	0.6	1.04	C0411	Lade Akky mit DC-272 Refeblanceister
E64A:	AD 11	UA	LDA	\$0A11	Lade Akku mit RS-232 Befehlsregister
E64D:	4A		LSR	A	Bit 0 in das Carry Flag schieben
E64E:	90 07		BCC	\$E657	3-Line Handshake Abfrage übergehen
E650:	2C 01		BIT	\$DD01	Port B des CIA 2 auslesen
E653:	10 1D		BPL	\$E672	Fehlt DATA SET READY (DSR) Signal?
E655:	50 1E		BVC	\$E675	Fehlt CLEAR TO SEND (CTS) Signal?
E657:	A9 00		LDA	# \$00	Den Z-Page Puffer für die RS-232
E659:	85 BD		STA	* \$BD	Parität löschen (\$00) und den Z-Page
E65B:	85 B5		STA	* \$B5	Speicher für zu sendendes Startbit
E65D:	AE 15	OA	LDX	\$0A15	Anzahl der zu übertragenden Bits
E660:	86 B4		STX	* \$B4	als Zähler in Z-Page kopieren
E662:	AC 1A	AO A	LDY	\$0A1A	Index auf Anfang Ausgabepuffer mit
E665:	CC 1B	OA	CPY	\$0A1B	Ende vergleichen. Wenn alle Bytes
E668:	FO 13	5	BEQ	\$E67D	übertragen, dann abschließen
E66A:	B1 CA	1	LDA	(\$CA),Y	Datenbyte aus RS-232 Puffer holen
E66C:	85 B6	,	STA	* \$B6	und in Sendespeicher übergeben
E66E:	EE 1A	AO A	INC	\$0A1A	Index: Anfang Ausgabepuffer erhöhen
E671:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	****	****	*****	NMI Status für RS-232 setzen
				" +10	("
E672:	A9 40)	LDA	# \$40	Code für DATA SET READY (DSR) fehlt
E674:	2C		.Byt		Skip nach \$E677
E675:	A9 10		LDA	# \$10	Code für CLEAR TO SEND (CTS) fehlt
E677:	OD 14		ORA	\$0A14	Mit RS-232 Statusregister verknüpfen
E67A:	8D 14		STA	\$0A14	und im Statusregister ablegen
E67D:	A9 01		LDA	# \$01	Akku mit \$01 laden und den
E67F:	8D 00	DD	STA	\$DDOD	NMI für den Timer A löschen
E682:	4D OF	OA	EOR	\$0A0F	Mit RS-232 NMI Status verknüpfen
E685:	09 80)	ORA	# \$80	Flag für RS-232 umdrehen und diesen
E687:	8D 0B	OA	STA	\$0A0F	Wert im RS-232 NMI Status ablegen
E68A:	8D 00	DD	STA	\$DD0D	Alle weiteren NMI's zulassen
E68D:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	****	****	*****	Anzahl d. RS-232 Datenbits berechnen
-/0-			1.00	# #00	Defaultures out 9 Detarbite
E68E:	A2 09		LDX	# \$09 # \$30	Defaultwert auf 8 Datenbits
E690:	A9 20		LDA	# \$20	Prüfwert für Anzahl der Datenbits
E692:	2C 10		BIT	\$0A10	RS-232 Kontrollregister überprüfen
E695:	FO 0'	I	BEQ	\$E698	Bit 5 gelöscht?
E697:	CA		DEX	4=10=	Datenbitzahl um 1 vermindern
E698:	50 02	2	BVC	\$E69C	Bit 6 gelöscht?
E69A:	CA		DEX		Datenbitzahl um 1 vermindern
E69B:	CA		DEX		Datenbitzahl um 1 vermindern

E69C:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	******	Empfangenes Bit verarbeiten
E69D:	A6 A9	LDX	* \$A9	Prüfe, ob es sich dabei um
E69F:	DO 33	BNE	\$E6D4	ein Startbit handelt. Nein, Skip
E6A1:	C6 A8	DEC	* \$A8	Bitzähler um 1 vermindern
E6A3:	FO 3A	BEQ	\$E6DF	Alle Bits empfangen, dann weiter
E6A5:	30 OD	BMI	\$E6B4	Wenn Stopbits zu erwarten, dann Skip
E6A7:	A5 A7	LDA	* \$A7	Empfangenes Bit in Akku holen
E6A9:	45 AB	EOR	* \$AB	und für Parität verknüpfen
E6AB:	85 AB	STA	* \$AB	Paritätswert in Z-Page ablegen
E6AD:	46 A7	LSR	* \$A7	Empfangenes Bit ins Carry Flag und
E6AF:	66 AA	ROR	* \$AA	in Eingabebyte Puffer schieben
E6B1:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	******	*****	Startbitzeiger setzen, wenn alle
				Stopbits empfangen wurden
				tops to emprangen har acri
E6B2:	C6 A8	DEC	* \$A8	Bitzähler um 1 vermindern
E6B4:	A5 A7	LDA	* \$A7	Stopbit-Wert in Akku holen und
E6B6:	FO 6B	BEQ	\$E723	prüfen, ob dieser Null ist. Skip
E6B8:	AD 10	OA LDA	\$0A10	RS-232 Kontrollregister in Akku
E6BB:	OA	ASL	A	Anzahl der Stopbits ins Carry
E6BC:	A9 01	LDA	# \$01	Additionswert für Stopbitzahl
E6BE:	65 A8	ADC	* \$A8	Datenbits und Stopbits addieren
E6C0:	DO EF	BNE	\$E6B1	Nicht alle Stopbits empfangen, Skip
E6C2:	A9 90	LDA	# \$90	RXD über Flag empfangen in Akku
E6C4:	8D 0D	DD STA	\$DDOD	und den NMI damit freigeben
E6C7:	OD OF		\$0A0F	Mit RS-232 NMI Status verknüpfen
E6CA:	8D 0F		\$0A0F	und im RS-232 NMI Status ablegen
E6CD:		STA	* \$A9	Flag für Startbit setzen
E6CF:	A9 02		# \$02	Akku für Übergabe mit 2 init.
E6D1:	4C 7F	E6 JMP	\$E67F	und den NMI für Timer B löschen
*****	*****	*****	******	Prüfe auf RS-232 Startbit
E6D4:	A5 A7	LDA	* \$A7	Startbitwert in Akku holen
E6D6:	DO EA	BNE	\$E6C2	Nicht Null, dann Skip. Sonst das
E6D8:	85 A9	STA	* \$A9	Z-Page Startbit Flag zurücksetzen
E6DA:	A9 01	LDA	# \$01	und den Z-Page Zeiger für RS-232
E6DC:		STA	# \$AB	Eingabeparität zurücksetzen
E6DE:		RTS	PAD	Rücksprung aus dem Unterprogramm
FODE:	30	KIS		rucksprung aus dem onterprogramm
*****	*****	******	*****	Empfangenes Byte verarbeiten
EKDE.	AC 10	04 104	¢0419	Don Index out den Antona des DS-272
E6DF:	AC 18		\$0A18	Den Index auf den Anfang des RS-232
E6E2:	C8	INY		Eingabepuffers um 1 erhöhen

E6E3:		19	OA	CPY	\$0A19	Mit Ende vergleichen. Wenn Puffer,
E6E6:	F0			BEQ	\$E712	dann entsprechend Status setzen
E6E8:	8C	18	OA	STY	\$0A18	Pufferindex zurückschreiben
E6EB:	88			DEY		und wieder um 1 vermindern
E6EC:	A5	AA		LDA	* \$AA	Empfangenes Byte aus Z-Page holen
E6EE:	AE	15	OA	LDX	\$0A15	Anzahl der Datenbits in X-Reg
E6F1:	E0	09		CPX	# \$09	8 Bits, 1 Stopbit empfangen?
E6F3:	F0	04		BEQ	\$E6F9	Ja, dann alles OK
E6F5:	4A			LSR	Α	Bits in richtige Position schieben
E6F6:	E8			INX		Datenbitzähler um 1 erhöhen
E6F7:	DO	F8		BNE	\$E6F1	Sprung zur Byte-Justierung
E6F9:	91	C8		STA	(\$C8),Y	Byte in Eingabepuffer schreiben
E6FB:	A9	20		LDA	# \$20	Kontrollwert für Paritätsprüfung
E6FD:	20	11	OA	BIT	\$0A11	RS-232 Kommandoregister prüfen
E700:	FO	вО		BEQ	\$E6B2	Übertragung ist ohne Parität
E702:	30	AD		BMI	\$E6B1	Fester Bitwert für Parität
E704:	A5			LDA	* \$A7	Empfangenes Paritätsbit in Akku
E706:		AB		EOR	* \$AB	mit errechneter Parität vergleichen
E708:	FO			BEQ	\$E70D	Gleich, dann weiter mit OK
E70A:	70			BVS	\$E6B1	Gerade Parität, dann weiter mit OK
E70C:	20	7,2		.Byt		Skip nach \$E70F
E70D:		A2		BVC	\$E6B1	Ungerade Parität, dann weiter mit OK
E70F:	A9	0.000		LDA	# \$01	Code für Paritätsfehler in Akku
E711:	20	01		.Byt		Skip nach \$E714
E712:		04		LDA	# \$04	Empfangspuffer voll Code in Akku
E714:	20	04		.Byt		Skip nach \$E717
E715:		80		LDA	# \$80	Break Befehl empfangen in Akku
E717:	20	00		.Byt		Skip nach \$E71A
E718:		02		LDA	# \$02	Rahmen-Fehler Code in Akku
E71A:		14	ΩΔ	ORA	\$0A14	Code mit RS-232 Status verknüpfen
E71D:		14		STA	\$0A14	und im RS-232 Statusregister ablegen
E720:		C2		JMP	\$E6C2	Sprung: Empfang des nächsten Bytes
E720.	40	CZ	LO	JMP	DEOC2	spiding. Emprang des nachsterr bytes
****	***	***	****	****	*****	RS-232 CKOUT, Ausgabe auf RS-232
E723:	A5	AA		LDA	* \$AA	Empfangenes Byte in Akku holen
E725:	DO	F1		BNE	\$E718	Rahmen-Fehler
E727:	FO	EC		BEQ	\$E715	Break Befehl empfangen
E729:	85	9A		STA	* \$9A	Gerätenummer in Z-Page ablegen
E72B:	AD	11	OA	LDA	\$0A11	RS-232 Kommandoregister laden
E72E:	4A		(5.6.4)	LSR	A	Bit O (Handshake) ins Carry schieben
E72F:		29		BCC	\$E75A	Sprung bei 3-Line Handshake
E731:		02		LDA	# \$02	Code für DATA SET READY Test in Akku
E733:			DD	BIT	\$DD01	Port B des CIA 2 auslesen
E736:		1D		BPL	\$E755	Kein DSR Signal, dann Fehler
E738:		20		BNE	\$E75A	Kein Request to Send Signal
E73A:			OA	LDA	\$0A0F	RS-232 NMI Status in Akku holen
E73D:		02		AND	# \$02	Wenn Datenempfang aktiv ist, dann
2130.	-/	JL		71110	+	Date in prairie dictit for additi

E73F: E741: E744: E746: E749: E74B: E74E: E751: E753: E755: E757:	DO 2C 70 AD 09 8D 2C 70 30 A9 8D 18	01 FB 01 02 01 01 07 F9	DD DD DD	BNE BIT BVS LDA ORA STA BIT BVS BMI LDA STA CLC	\$E73A \$DD01 \$E741 \$DD01 # \$02 \$DD01 \$DD01 \$E75A \$E74E # \$40 \$0A14	warten, bis Empfang beendet ist. Port B des CIA 2 auslesen und auf Clear to Send Signal warten Port B des CIA 2 auslesen und Bit 2 f. Request to Send Signal einblenden In Port B zurückschreiben Port B des CIA2 auslesen und auf Clear to Send Signal warten Data Set Ready abfragen Code für fehlendes Data Set Ready Signal in RS-232 Status schreiben Carry für Kennzeichen OK setzen
E75B:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Ausgabe in RS-232 Puffer CTS = Clear to send DSR = Data set ready
E75C:	20	70	E7	JSR	\$E770	Falls notwendig, Übertragung starten
E75F:	AC	1B	OA	LDY	\$0A1B	Index auf Ende RS-232 Ausgabepuffer
E762:	C8			INY		in Y-Reg holen und um 1 erhöhen
E763:	CC	1A	OA	CPY	\$0A1A	Mit Index Anfang Ausgabepuffer vgl.
E766:	FO	F4		BEQ	\$E75C	Puffer voll, dann warten
E768:	8C	1B	OA	STY	\$0A1B	Neuen Index auf Ausgabepuffer setzen
E76B:	88			DEY		und diesen Zeiger um 1 vermindern
E76C:	A5	9E		LDA	* \$9E	Auszugebendes Byte in Akku holen
E76E:	91	CA		STA	(\$CA),Y	und in Ausgabepuffer schreiben
E770:	AD	0F	OA	LDA	\$0A0F	RS-232 NMI Flag in Akku kopieren
E773:	4A			LSR	Α	Teste, ob Bit O gesetzt ist
E774:	BO	1E		BCS	\$E794	Läuft der Sendebetrieb schon?
E776:	A9	10		LDA	# \$10	Den Timer A mit \$10 initialisieren
E778:	8D	0E	DD	STA	\$DD0E	und anschließend starten
E77B:	AD	16	OA	LDA	\$0A16	Den 2 Byte Timer für die
E77E:	8D			STA	\$DD04	Sende Baud-Rate in
E781:	AD			LDA	\$0A17	\$DD04-\$DD05
E784:	8D		DD	STA	\$DD05	neu setzen
E787:	A9			LDA	# \$81	Code für Timer A Unterlaufs NMI
E789:	20			JSR	\$E67F	NMI bei Unterlauf von Timer A
E78C:	20		E6	JSR	\$E64A	CTS+DSR prüfen,Übertragung freigeben
E78F:	A9			LDA	# \$11	Den Timer A mit \$11 initialisieren
E791:	8D	0E	DD	STA	\$DD0E	und anschließend starten
E794:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	k skrak s	****	****	*****	RS-232 CHKIN, RS-232 Eingabe setzen
E795:	85	99		STA	* \$99	Gerätenummer in Z-Page ablegen
E797:	AD		OA	LDA	\$0A11	RS-232 Kommandoregister in Akku
E79A:	4A	guit.		LSR	A	Bit 0 (Handshake) ins Carry schieben
				-	m6	

E79B: E79D: E79F: E7A1: E7A3: E7A6: E7A8: E7AA: E7AD: E7AE: E7BO:	90 ; 29 ; A9 ; 2C ; 10 ; AD ; AD ; AD ; AD ;	08 24 02 01 AD 22 0F	0A	BCC AND BEQ LDA BIT BPL BEQ LDA LSR BCS LDA	\$E7C5 # \$08 \$E7C5 # \$02 \$DD01 \$E755 \$E7CC \$0A0F A \$E7AA \$DD01	3-Line Handshake, dann weiter Duplex Betrieb testen Voll Duplex, dann weiter Code für DSR Signal Test Port B des CIA 2 abfragen auf DSR Fehlt, dann Status setzen und Exit Ready to Send Signal abfragen RS-232 NMI Status Flag in Akku Wenn Sendebetrieb aktiv ist, dann warten bis Übertragung beendet Port B des CIA 2 auslesen und
E7B3:	29	FD		AND	# \$FD	Bit 0 f. Request to Send eliminieren
E7B5:	8D	01	DD	STA	\$DD01	Signal an Port B zurückgeben
E7B8:	AD I	01	DD	LDA	\$DD01	Port B des CIA 2 auslesen und
E7BB:	29	04		AND	# \$04	DATA TERMINAL READY Signal prüfen
E7BD:	F0	F9		BEQ	\$E7B8	Nicht vorhanden, dann warten
E7BF:	A9	90		LDA	# \$90	NMI Maske für "Flag" in Akku holen
E7C1:	18			CLC		Carry als OK Kennzeichen löschen
E7C2:	4C	7F	E6	JMP	\$E67F	RS-232 NMI freigeben
*****	****	***	****	****	*****	RS-232 CHKIN bei 3-Line Handshake
E7C5:	AD	0F	0A	LDA	\$0A0F	RS-232 NMI Status in Akku holen
E7C8:	29	12		AND	# \$12	Wenn die RS-232 noch nicht aktiv
E7CA:	F0	F3		BEQ	\$E7BF	ist, dann starten
E7CC:	18			CLC		Carry als OK Kennzeichen löschen
E7CD:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	****	****	******	GET von RS-232
E7CE:	AD	14	OA	LDA	\$0A14	RS-232 Status Byte in Akku holen
E7D1:	AC	19	OA	LDY	\$0A19	Index auf Ende RS-232 Eingabepuffers
E7D4:	CC	18	OA	CPY	\$0A18	Mit Index Anfang Eingabepuffer vgl.
E7D7:	F0	0B		BEQ	\$E7E4	Wenn gleich, dann Puffer leer: Skip
E7D9:	29	F7		AND	# \$F7	Bit 3 (Puffer leer) ausblenden
E7DB:	80	14	OA	STA	\$0A14	und im RS-232 Status löschen
E7DE:	B1	C8		LDA	(\$C8),Y	Ein Byte aus RS-232 Puffer lesen
E7E0:	EE	19	OA	INC	\$0A19	Index auf RS-232 Eingabepuffer + 1
E7E3:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	GET von RS-232 wenn Puffer leer
E7E4:	09	80		ORA	# \$08	Das Bit 3 (Kennzeichen für Puffer
E7E6:	8D	14	OA	STA	\$0A14	leer) im RS-232 Status einblenden
E7E9:	A9			LDA	# \$00	\$00 als gelesenes Zeichen übergeben
E7EB:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
LILD.						

E846: 20 A9 E8 JSR \$E8A9

*****	*****	*****	*****	Ende der RS-232 Übertragung abwarten
E7EC:	48	PHA		Akku Inhalt auf Stack retten
E7ED:	AD OF C		\$0A0F	RS-232 NMI Flag holen
E7F0:	FO 11	BEQ	\$E803	Nicht gesetzt, dann OK und weiter
E7F2:	AD OF C		\$0A0F	RS-232 NMI Flag erneut lesen
E7F5:	29 03	AND	# *03	Bit 0 = senden, Bit 1 = empfangen
E7F7:	D0 F9	BNE	\$E7F2	Ende abwarten
E7F9:	A9 10	LDA	# \$10	Akku mit \$10 laden
E7FB:	8D 0D 0		\$DDOD	Interrupt über "Flag" Leitung
E7FE:	A9 00	LDA	# \$00	RS-232 NMI Flag
E800:	8D OF (\$0A0F	auf Status "OK" setzen
E803:	68	PLA	40/101	Alten Akku Inhalt zurückholen
E804:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
2004.		KIO		nackopi ang dao dem errer pi ogramm
*****	*****	*****	*****	NMI Routine für RS-232
E805:	98	TYA		Interrupt Control Register (ICR)
E806:	2D OF (\$0A0F	mit RS-232 NMI Flag verknüpfen
E809:	AA	TAX		und Ergebnis im X-Reg sichern
E80A:	29 01	AND	# \$01	Bits 1-7 ausblenden und prüfen, ob
E80C:	FO 28	BEQ	\$E836	Sendebetrieb aktiv ist. Nein: Skip
E80E:	AD 00 I		\$DD00	Akku mit Datenport laden
E811:	29 FB	AND	# \$FB	Bit 2 (TXD) löschen und das zu
E813:	05 B5	ORA	* \$B5	sendende Bit übergeben
E815:	8D 00 I	DD STA	\$DD00	Anschließend im Datenport speichern
E818:	AD OF		\$0A0F	RS-232 NMI Flag in den Akku kopieren
E81B:	8D 0D I		\$DDOD	und wieder in das ICR schreiben
E81E:	8A	TXA		ICR/RS-232 NMI Verknüpfung in Akku
E81F:	29 12	AND	# \$12	Die Bits 1 und 4 isolieren
E821:	FO OD	BEQ	\$E830	Nicht gesetzt, Byteempfang einleiten
E823:	29 02	AND	# \$02	Bit 1, Aufruf von Timer B isolieren
E825:	FO 06	BEQ	\$E82D	Nicht gesetzt, dann Startbit
E827:	20 78 1	E8 JSR	\$E878	Empfangenes Bit weiterverarbeiten
E82A:	4C 30 F	E8 JMP	\$E830	Empfang eines Bytes einleiten
E82D:	20 A9 B	E8 JSR	\$E8A9	Vorbereitung f.Empfang nächstes Byte
E830:	20 FF F	E5 JSR	\$E5FF	Empfang des Bytes einleiten
E833:	4C 49 B	E8 JMP	\$E849	Rückkehr zum Interrupt
E836:	8A	TXA		X-Reg Inhalt im Akku sichern
E837:	29 02	AND	# \$02	Datenempfang?
E839:	FO 06	BEQ	\$E841	Nein, dann Skip Verarbeitung
E83B:	20 78 8	E8 JSR	\$E878	Empfangenes Bit verarbeiten
E83E:	4C 49 B	E8 JMP	\$E849	Rückkehr vom Interrupt
E841:	8A	TXA		Alten X-Reg Inhalt wiederherstellen
E842:	29 10	AND	# \$10	Prüfe, ob auf ein Startbit gewartet
E844:	FO 03	BEQ	\$E849	werden muß. Nein, dann weiter
-0//			*=0.0	Walana Dikamafana washanaikan

Nächsten Bitempfang vorbereiten

E849: E84C: E84F:	AD OF OA 8D OD DD 60	LDA \$0A0F STA \$DD0D RTS	RS-232 NMI Flag laden und in ICR des CIA 2 kopieren Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	******	Timerkonstanten für RS-232 Baudrate Tabelle 1 für NTSC Version
E850: E852: E854: E856: E858: E85A: E85C: E85E: E860: E862:	C1 27 3E 1A C5 11 74 0E ED 0C 45 06 F0 02 46 01 B8 00 71 00	(= 10177) (= 6718) (= 4549) (= 3700) (= 3309) (= 1605) (= 752) (= 326) (= 184) (= 113)	50 Baud 75 Baud 110 Baud 134,5 Baud 150 Baud 300 Baud 600 Baud 1200 Baud 1800 Baud 2400 Baud
		******	Timerkonstanten für RS-232 Baudrate Tabelle 2 für PAL Version
E864: E866: E86A: E86C: E86E: E870: E872: E874: E876:	19 26 44 19 1A 11 E8 0D 70 0C 06 06 D1 02 37 01 AE 00 69 00	(= 9753) (= 6468) (= 4378) (= 3560) (= 3184) (= 1542) (= 736) (= 311) (= 174) (= 105)	50 Baud 75 Baud 110 Baud 134.5 Baud 150 Baud 300 Baud 600 Baud 1200 Baud 1800 Baud 2400 Baud
		*****	NMI Routine für RS-232 Eingabe
E878: E87D: E87F: E882: E884: E887: E88A: E88D: E890:	AD 01 DD 29 01 85 A7 AD 06 DD E9 28 6D 16 0A 8D 06 DD AD 07 DD 6D 17 0A 8D 07 DD	LDA \$DD01 AND # \$01 STA * \$A7 LDA \$DD06 SBC # \$28 ADC \$0A16 STA \$DD06 LDA \$DD07 ADC \$0A17 STA \$DD07	Datenport B des CIA 2 auslesen Bit für Receive Data isolieren und in Z-Page RS-232 Eingabebitflag Lo Wert des CIA 2 Timers B holen und davon 28 subtrahieren Full-Bit-Time Baudrate Lo addieren und Timer B neu setzen Hi Wert des CIA 2 Timers B holen Full-Bit-Time Baudrate Hi addieren und Timer B Hi neu setzen
E893: E895: E898: E89B:	A9 11 8D 0F DD AD 0F OA 8D 0D DD	LDA # \$11 STA \$DDOF LDA \$0A0F STA \$DDOD	\$11 in das Kontrollregister des CIA 2 schreiben = Timer B starten RS-232 NMI Status in Akku holen und CIA Interrupt-Steuerreg. setzen

E89E:	A9 FF	LDA # \$FF	Initialisierungswert für Timer B
E8A0:	8D 06 DD	STA \$DD06	Timer B Lo auf High Value setzen
E8A3:	8D 07 DD	STA \$DD07	Timer B Hi auf High Value setzen
E8A6:	4C 9D E6	JMP \$E69D	Empfangenes Bit verarbeiten
*****	******	*****	NMI Routine für RS-232 Ausgabe
E8A9: E8AC: E8AF: E8B2: E8B7: E8BA: E8BC: E8BF: E8C2: E8C4: E8C7: E8CA:	AD 12 OA 8D 06 DD AD 13 OA 8D 07 DD A9 11 8D 0F DD A9 12 4D 0F OA 8D 0F OA A9 FF 8D 06 DD 8D 07 DD AE 15 OA	LDA \$0A12 STA \$DD06 LDA \$0A13 STA \$DD07 LDA # \$11 STA \$DD0F LDA # \$12 EOR \$0A0F STA \$0A0F LDA # \$FF STA \$DD06 STA \$DD07 LDX \$0A15	RS-232 Benutzerbaudrate in Akku und in Timer B Lo des CIA 2 RS-232 Benutzerbaudrate in Akku und in Timer B Hi des CIA 2 \$11 in das Kontrollregister des CIA 2 schreiben = Timer starten Bits 0, 1 und 4 des RS-232 NMI Flags invertieren. Diesen Wert zurück in das NMI Flag Initialisierungswert für Timer B Timer B Lo auf High Value setzen Timer B Hi auf High Value setzen Anzahl der zu sendenden Bits
E8CD:	86 A8	STX * \$A8	in Z-Page: Zähler für RS-232 Bits
E8CF:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	Programm Header vom Band lesen
E8D0:	A5 93	LDA * \$93	Load/Verify Zeiger über den Akku
E8D2:	48	PHA	auf dem Systemstack retten
E8D3:	20 F2 E9	JSR \$E9F2	Routine: Datenblock v. Band lesen
E8D6:	68	PLA	Das Load/Verify Flag vom Stack
E8D7:	85 93	STA * \$93	zurückholen und wieder in Z-Page
E8D9:	B0 3D	BCS \$E918	Wenn Fehler aufgetreten, Rücksprung
E8DB:	A0 00	LDY # \$00	Displacement auf Bandpuffer setzen
E8DD:	B1 B2	LDA (\$B2),Y	Hole Byte des gelesenen Headerblocks
E8DF:	C9 05	CMP # \$05	War es das EOT Kennzeichen?
E8E1:	F0 34	BEQ \$E917	Ja, dann Rücksprung
E8E3:	C9 01	CMP # \$01	Header-Typ für Basic-Programm?
E8E5: E8E7: E8E9: E8EB: E8ED: E8EF:	F0 08 C9 03 F0 04 C9 04 D0 E1	BEQ \$E8EF CMP # \$03 BEQ \$E8EF CMP # \$04 BNE \$E8D0	Ja, dann entsprechend auswerten Header-Typ für Maschinenprogramm? Ja, dann entsprechend auswerten Header Typ für Datenblock? Nein, dann neu einlesen Header Typ in X-Reg sichern
E8F0:	24 9D	BIT * \$9D	Prüfe Kernal Nachrichten Flag Steuermeldungen nicht erlaubt, Skip Displacement auf "FOUND" Meldung Steuermeldung ausgeben Displ. auf Dateinamenanfang setzen Zeichen aus Bandpuffer lesen
E8F2:	10 22	BPL \$E916	
E8F4:	A0 63	LDY # \$63	
E8F6:	20 22 F7	JSR \$F722	
E8F9:	A0 05	LDY # \$05	
E8FB:	B1 B2	LDA (\$B2),Y	

E946: 91 B2

E8FD:	20	D2	FF	JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
E900:	C8			INY		Displacementzeiger um 1 erhöhen
E901:	CO	15		CPY	# \$15	Maximale Dateinamenlänge =16 Zeichen
E903:	D0			BNE	\$E8FB	Noch nicht erreicht, dann weiter
E905:	A5	A1		LDA	* \$A1	Mittelwertiges Time Byte in Akku
E907:	69	02		ADC	# \$02	Warteschleife für 8,5 Sekunden
E909:	A4	91		LDY	* \$91	Prüfe Z-Page Stop / C= Tasten Flag
E90B:	C8			INY		erhöhe diesen Wert um 1
E90C:	DO	0/		BNE	\$E912	Taste gedrückt, dann weiter
	C5			CMP	* \$A1	Prüfe die 8.5 Sekunden Warteschleife
E90E:						
E910:	D0			BNE	\$E909	Zeit nicht um, dann weiter warten
E912:	CO	F0		CPY	# \$F0	Wurde die Space Taste gedrückt?
E914:	F0	BA		BEQ	\$E8D0	Ja, dann Header einlesen
E916:	18			CLC		Kennzeichen für alles OK setzen
E917:	88			DEY		Alten Stop / C= Tasten Flagwert
E918:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
E910:	00			KIS		Rucksprung aus dem onter programm
ale ale ale ale ale ale	ale ale ale				*****	Detemblesk suf Bond schneiben
*****						Datenblock auf Band schreiben
						Header auf Band schreiben, Headertyp
						im Akku: 3 = Maschinenspr.,1 = Basic
F010	0.5	05		CTA	* 405	Handantum in 7-Dage obligger
E919:	85			STA	* \$9E	Headertyp in Z-Page ablegen
E91B:	20	80	E9	JSR	\$E980	Hole Bandpufferadresse aus Z-Page
E91E:	90	5F		BCC	\$E97F	Adresse ungültig, dann Skip
E920:	A5	C2		LDA	* \$C2	Startadresse Hi in den Akku bringen
E922:	48			PHA		und auf dem Stack sichern
E923:	A5	C1		LDA	* \$C1	Startadresse Lo in den Akku bringen
E925:	48	01		PHA	401	und auf dem Stack sichern
		4.5			+ ++	Endadresse Hi in den Akku bringen
E926:	A5	AF		LDA	* \$AF	
E928:	48			PHA		und auf dem Stack sichern
E929:	A5	AE		LDA	* \$AE	Endadresse Lo in den Akku bringen
E92B:	48			PHA		und auf dem Stack sichern
E92C:	AO	BF		LDY	# \$BF	Bandpufferlänge für Schleife holen
E92E:	AQ	20		LDA	# \$20	Akku mit Zeichen für <blank> laden</blank>
E930:		B2		STA	(\$B2),Y	Bandpuffer löschen
		DL			(402),1	Schleifen, bis die ganze in Y-Reg
E932:	88			DEY	45070	
E933:		FB		BNE	\$E930	übergebene Länge gelöscht ist
E935:	A5	9E		LDA	* \$9E	Hole den gesicherten Header-Typ
E937:	91	B2		STA	(\$B2),Y	an 1. Position im Bandpuffer
E939:	C8			INY		Displacement auf Bandpuffer + 1
E93A:	A5	C1		LDA	* \$C1	Hole Startadresse Lo aus Z-Page
E93C:		B2		STA	(\$B2),Y	und bringe sie in den Bandpuffer
E93E:	C8			INY	(302),	Displacement auf Bandpuffer + 1
					* * * * *	Hole Startadresse Hi aus Z-Page
E93F:		C2		LDA	* \$C2	
E941:		B2		STA	(\$B2),Y	und bringe sie in den Bandpuffer
E943:	C8			INY		Displacement auf Bandpuffer + 1
E944:	A5	ΑE		LDA	* \$AE	Hole Endadresse Lo aus Z-Page
-011	-				14001	and between the tender Denderoffen

STA (\$B2),Y und bringe sie in den Bandpuffer

E948:	C8			INY		Displacement auf Bandpuffer + 1
E949:	A5			LDA	* \$AF	Hole Endadresse Hi aus Z-Page
E94B:		B2		STA	(\$B2),Y	und bringe sie in den Bandpuffer
E94D:	C8			INY		Displacement auf Bandpuffer + 1
E94E:		9F		STY	* \$9F	Displ. im Bandpuffer merken
E950:		00		LDY	# \$00	Zähler für Länge des Dateinamens
E952:	84			STY	* \$9E	in Z-Page löschen
E954:		9E		LDY	* \$9E	Zähler für Dateinamenlänge holen
E956:		В7		CPY	* \$B7	und mit echter Länge vergleichen
E958:	F0	OD		BEQ	\$E967	Alle Buchstaben im Puffer, dann Skip
E95A:	20	AE	F7	JSR	\$F7AE	Buchstaben aus Dateinamens holen
E95D:	A4	9F		LDY	* \$9F	Displ. auf Bandpuffer zurückholen
E95F:	91	B2		STA	(\$B2),Y	Buchstabe des Dateinamen in Puffer
E961:	E6	9E		INC	* \$9E	Zähler für Dateinamenlänge + 1
E963:	E6	9F		INC	* \$9F	Displacement auf Bandpuffer + 1
E965:	D0	ED		BNE	\$E954	Schleifen für nächsten Buchstaben
E967:	20	87	E9	JSR	\$E987	Start- und Endadresse auf Bandpuffer
E96A:	A9	69		LDA	# \$69	Checksumme für Header- Datenblock
E96C:	85	AB		STA	* \$AB	(\$69) in Z-Page zwischenspeichern
E96E:	20	10	EA	JSR	\$EA1C	Block auf Band schreiben
E971:	8 A			TAY		Aktuellen Akku Inhalt retten
E972:	68			PLA		Endadresse Hi vom Stack zurückholen
E973:	85	AE		STA	* \$AE	und wieder in Z-Page ablegen
E975:	68			PLA		Endadresse Lo vom Stack zurückholen
E976:	85	AF		STA	* \$AF	und wieder in Z-Page ablegen
E978:	68			PLA		Startadresse Hi v. Stack zurückholen
E979:	85	C1		STA	* \$C1	und wieder in Z-Page ablegen
E97B:	68			PLA		Startadresse Lo v. Stack zurückholen
E97C:	85	C2		STA	* \$C2	und wieder in Z-Page ablegen
E97E:	98			TYA		Gesicherten Akku Inhalt zurückholen
E97F:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	K W W Y	***	****	****	*****	Hole Bandpuffer Adresse und prüfe
						auf Gültigkeit
E980:	A6	В2		LDX	* \$B2	Anfang Bandpuffer Lo in X-Reg
E982:	A4			LDY	* \$B3	Anfang Bandpuffer Hi in Y-Reg
E984:		02		CPY	# \$02	Zero-Page und Stack nicht erlaubt
E986:	60	02		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
2700.	00			KIO		Recopi and act offer programm
*****	k nk nk s	***	****	****	*****	Bandendadresse = Startadresse + 192
E987:	20	80	F9	JSR	\$E980	Hole Bandpuffer Adresse
E98A:	8A	50		TXA		Anfang Bandpuffer Lo in Akku
E98B:		C1		STA	* \$C1	und in Z-Page E-/A Startadresse Lo
E98D:	18	CI		CLC	4 01	Carry für Addition löschen
E98E:		CO		ADC	# \$CO	Endadresse = Startadresse + 192
E990:		AE		STA	# \$CU * \$AE	Neue Endadresse Lo in Z-Page
EAAO:	0)	AL		SIA	DAE	Neue Endadresse Lo III Z-Page

308 128 Intern

E992:	98		TYA		Anfang Bandpuffer Hi in Akku
E993:	85 C2		STA	* \$C2	und in Z-Page E-/A Startadresse Hi
E995:	69 00		ADC	# \$00	Endadresse Hi = Startadresse Hi +
E997:	85 AF		STA	* \$AF	Überlauf, Endadresse Hi in Z-Page
E999:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
					mackey, and administration programm
*****	*****	****	*****	*****	Bandheader nach Namen suchen
E99A:	20 DO	E8	JSR	\$E8D0	Nächsten Bandheader suchen
E99D:	BO 1E		BCS	\$E9BD	Wenn EOT gefunden, dann Rücksprung
E99F:	A0 05		LDY	# \$05	Displacement auf Namen in Kas-Puffer
E9A1:	84 9F		STY	* \$9F	in Z-Page Zwischenspeicher bringen
E9A3:	A0 00		LDY	# \$00	Zähler für die Länge des Dateinamens
E9A5:	84 9E		STY	* \$9E	in der Zero-Page initialisieren
E9A7:	C4 B7		CPY	* \$B7	Mit Länge Suchnamen vergleichen
E9A9:	FO 11		BEQ	\$E9BC	Wenn gleich, dann weiter auswerten
E9AB:	20 AE	F7	JSR	\$F7AE	Zeichen des "Such-Dateinamens" holen
E9AE:	A4 9F		LDY	* \$9F	Displ. auf Dateinamen im Bandpuffer
E9B0:	D1 B2		CMP	(\$B2),Y	Mit Suchzeichen vergleichen
E9B2:	D0 E6		BNE	\$E99A	Nicht gleich, dann nicht gefunden
E9B4:	E6 9E		INC	* \$9E	Dateinamenlängenzähler +1
E9B6:	E6 9F		INC	* \$9F	Dateinamendispl. auf Kas-Buffer +1
E9B8:	A4 9E		LDY	* \$9E	Dateinamenlängenzähler in Y-Reg
E9BA:	DO EB		BNE	\$E9A7	Nächster Zeichenvergleich
E9BC:	18		CLC		Kennzeichen für OK setzen
E9BD:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
	ale ale ale ale ale ale		le alle alle alle al	*****	Paralle (for Paire and When
*****					Bandpuffer-Zeiger erhöhen
E9BE:	20 80	E9	JSR	\$E980	Hole die Bandpufferadresse
E9C1:	E6 A6		INC	* \$A6	Z-Page Kassettenpufferzeiger +1
E9C3:	A4 A6		LDY	* \$A6	und anschließend auf den
E9C5:	CO CO		CPY	# \$CO	Maximalwert 192 vergleichen
E9C7:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	****	*****	Wartet auf Taste an der Datassette
					wartet auf faste an der batassette
E9C8:	20 DF	E9	JSR	\$E9DF	Prüfen, ob Taste gedrückt
E9CB:	FO 1A		BEQ	\$E9E7	Taste gedrückt, dann OK und weiter
E9CD:	A0 1B		LDY	# \$1B	Displ. auf "Press Play on Tape" in Y
E9CF:	20 22	F7	JSR	\$F722	Steuermeldung ausgeben
E9D2:	20 8F	EA	JSR	\$EA8F	Teste auf Stop Tasten Unterbrechung
E9D5:	20 DF	E9	JSR	\$E9DF	Prüfen, ob Taste gedrückt
E9D8:					
Lybo.	D0 F8		BNE	\$E9D2	Nein, dann in Warteschleife
E9DA:			LDY	\$E9D2 # \$6A	Nein, dann in Warteschleife Displacement für "OK" Meldung

*****	*****	*****	*****	Prüfen, ob Band Taste gedrückt ist
E9DF: E9E1: E9E3: E9E5: E9E7: E9E8:	A9 10 24 01 D0 02 24 01 18 60	BI	T * \$01 .C	Für Tastentest Bit 4 setzen Prüfe Datenregister Prozessorport Nicht gedrückt, dann Exit Erneut prüfen (Entprellung) Ja: Zero-Flag = 1, Nein Z-Flag = 0 Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	******	******	Warten auf "Record & Play" Taste
E9E9: E9EC: E9EE: E9F0:	20 DF F0 F9 A0 2E D0 DD	BE	SR \$E9DF EQ \$E9E7 DY # \$2E NE \$E9CF	Prüfen, ob Band Taste gedrückt ist Taste gedrückt, dann OK und weiter Displ. auf "Press R & P on Tape" Tasten Warteschleife / Stop Abfrage
*****	*****	*****	*****	Datenblock vom Band einlesen
E9F2: E9F4: E9F6: E9F8:		S1	DA # \$00 FA * \$90 FA * \$93 SR \$E987	Systemstatus mit Kennzeichen für alles OK initialisieren Load/Verify Zeiger löschen Bandpufferadresse/Endadresse holen
*****	*****	*****	*****	Programm vom Band laden
E9FB: E9FE: EA00:	20 C8 B0 1F 78	B(SR \$E9C8 CS \$EA1F	Wartet auf Taste an Datassette STOP-Taste gedrückt, Rücksprung Alle System Interrupts verhindern Initialisierungswert f. IRQ-Speicher
EA01: EA03: EA05: EA07:	A9 00 85 AA 85 B4 85 B0	S	7A * \$AA 7A * \$B4 7A * \$B0	Band Read Modus Eingabebyte Speicher Band Hilfszeiger Kassetten Zeitkonstante
EA09: EA0B:	85 9E 85 9F 85 9C	S	TA * \$9E TA * \$9F TA * \$9C	Kassettenfehler Pass 1 Kassettenfehler Pass 2 Band Flag für Byte empfangen
EA0F: EA11: EA13:	A9 90 A2 0E D0 11	L	DA # \$90 DX # \$0E NE \$EA26	IRQ an Pin "Flag" Nummer des IRQ Vektors (\$EAEB) Datenblock auf Band schreiben
*****	*****	*****	*****	Bandpuffer auf Band schreiben
EA15: EA18: EA1A:	20 87 A9 14 85 AB	L	SR \$E987 DA # \$14 TA * \$AB	Bandpufferadresse laden Länge des WRITE Vorspanns setzen in Z-Page zwischenspeichern
*****	*****	*****	*****	Datenblock auf Band schreiben
EA1C:	20 E9	E9 J S	SR \$E9E9	Warte auf "Record & Play" Taste

EA1F:	BO	7A		BCS	\$EA9B	STOP Taste gedrückt, Rücksprung
EA21:	78			SEI		Alle System Interrupts verhindern
EA22:	A9	82		LDA	# \$82	IRQ bei Unterlauf des Timers B
EA24:	A2	80		LDX	# \$08	Nummer des IRQ Vektors (\$EE2E)
EA26:	AO	00		LDY	# \$00	Interrupt Maskenregister im CIA
EA28:	80	1A	DO	STY	\$D01A	auf #0 setzen (Interrupt disable)
EA2B:	88			DEY		Y-Reg auf \$FF herunterzählen und
EA2C:	80	19	DO	STY	\$D019	Interrupt Request Register setzen
EA2F:	8D	OD	DC	STA	\$DCOD	IRQ Maske neu setzen
EA32:	AD	0E	DC	LDA	\$DCOE	CIA Steuerregister A laden, Timer B
EA35:	09	19		ORA	# \$19	laden, "One shot" und starten
EA37:	80	0F	DC	STA	\$DCOF	Steuerregister B, IRQ an Timer B
EA3A:	29	91		AND	# \$91	Zeitvergleichszeiger für Band-
EA3C:	8D	0B	OA	STA	\$0A0B	operationen entsprechend setzen
EA3F:	20	EC	E7	JSR	\$E7EC	Ende der RS-232 Übertragung abwarten
EA42:	AD	11	DO	LDA	\$D011	VIC Steuerregister in Akku und in
EA45:	A8			TAY		Y-Reg kopieren
EA46:	29	10		AND	# \$10	Bit 4, Bildschirm ein, setzen
EA48:	8D	39	OA	STA	\$0A39	Wert im VDC Hilfsspeicher sichern
EA4B:	98			TYA		Alten Wert zurück in den Akku
EA4C:	29	6F		AND	# \$6F	Bit 8 des Rastervergleichs löschen
EA4E:	8D	11	DO	STA	\$D011	und den Bildschirm abschalten
EA51:	20	74	E5	JSR	\$E574	Takt auf 1MHz und Sprites abschalten
EA54:	AD	14	03	LDA	\$0314	IRQ-Vektor Lo Adresse in IRQ
EA57:	8D	09	OA	STA	\$0A09	Zwischenspeicher für Bandoperationen
EA5A:	AD	15	03	LDA	\$0315	IRQ-Vektor Hi Adresse in IRQ
EA5D:	8D	0A	OA	STA	\$0A0A	Zwischenspeicher für Bandoperationen
EA60:	20	9B	EE.	JSR	\$EE9B	IRQ-Vektor für Band I/O neu setzen
EA63:	A9	02		LDA	# \$02	Anzahl der zu lesenden Datenblöcke
EA65:	85	BE		STA	* \$BE	in Z-Page Speicher merken
EA67:	20	5A	ED	JSR	\$ED5A	Bit Zähler initialisieren, Ser. I/O
EA6A:	A5	01		LDA	* \$01	Motor des Kassettenrekorders über
EA6C:	29	1F		AND	# \$1F	Einblenden des 4. Bits in das
EA6E:	85			STA	* \$01	Prozessorport Datenreg. einschalten
EA70:	85			STA	* \$CO	Zeiger für Band Motor setzen
EA72:	A2			LDX	# \$FF	Zähler für Warteschleife Hi
EA74:	A0	FF		LDY	# \$FF	Zähler für Warteschleife Lo
EA76:	88			DEY		Hier werden das X-Reg und Y-Reg
EA77:	D0	FD		BNE	\$EA76	von 65535 bis 0 heruntergezählt, um
EA79:	CA			DEX		so die nötige Wartezeit für den
EA7A:	DO	F8		BNE	\$EA74	Bandanlauf zu überbrücken
EA7C:	58			CLI		Interrupt für Band I/O freigeben
*****	***	k * * *	****	****	*****	Band I/O Abschluß abwarten
EA7D:	AD	0A	OA	LDA	\$0A0A	Band IRQ Vektor mit dem normalen
= + 00		4.5	0.7	OHD	40745	IDO Zainan Hi wanalainkan

IRQ Zeiger Hi vergleichen Kennzeichen für OK setzen

EA80: CD 15 03

EA83: 18

CMP \$0315

CLC

EA84:	FO 15	BEQ \$EA9B	IRQ Vektoren gleich, dann fertig
EA86:	20 8F EA	JSR \$EA8F	Prüfe, ob STOP Taste gedrückt
EA89:	20 3D F6	JSR \$F63D	Wenn gedrückt, Flag entsp. setzen
EA8C:	4C 7D EA	JMP \$EA7D	Weiter auf Abschluß warten
*****	******	*****	Testen auf STOP-Taste
EA8F:	20 E1 FF	JSR \$FFE1	Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen
EA92:	18	CLC	Kennzeichen für alles OK setzen
EA93:	DO OB	BNE \$EAAO	STOP nicht gedrückt, dann RTS Exit
EA95:	20 57 EE	JSR \$EE57	Motor aus, normalen IRQ setzen
EA98:	38	SEC	Carry für Fehler-KZ setzen
EA99:	68	PLA	Die Rücksprungadresse vom
EA9A:	68	PLA	Stack zurückholen und löschen
EA9B:	A9 00	LDA # \$00	Code für "Abbruch" in Akku laden
	8D 0A 0A	STA \$0A0A	und Kennzeichen f. norm. IRQ setzen
EAA0:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	Kassettensynchronisation vorbereiten
	01 -1		
EAA1:	86 B1	STX * \$B1	X-Reg Inhalt in Z-Page sichern
EAA3:	A5 B0	LDA * \$B0	Timing Konstante für Band in Akku
EAA5:	OA	ASL A	Die Timing Konstante wird mit
EAA6:	OA	ASL A	dem Faktor 4 multipliziert
EAA7:	18	CLC	Carry für Addition löschen
EAA8:	65 B0	ADC * \$B0	Timing Konstante addieren (entsp.*5)
EAAA:	18	CLC	Carry für Addition löschen
EAAB:	65 B1	ADC * \$B1	Alten X-Reg Inhalt dazuaddieren und
EAAD:	85 B1	STA * \$B1	diesen Wert in Z-Page ablegen
EAAF:	A9 00	LDA # \$00	Low-Value für Timer A laden
EAB1:	24 B0	BIT * \$B0	Prüfe, ob Timing Konstante >128 ist
EAB3:	30 01	BMI \$EAB6	Ja, dann Skip Abgleich
EAB5:	2A	ROL A	Durch die entsprechende Rotation
EAB6:	06 B1	ASL * \$B1	des Akku Inhalts in Verbindung
EAB8:	2A	ROL A	mit einer Verschiebung der Band
EAB9:	06 B1	ASL * \$B1	Timing Konstante wird der InitWert
EABB:	2A	ROL A	für Timer A vervierfacht.
EABC:	AA	TAX	Hi dieses Timer Wertes in X sichern
EABD:	AD 06 DC	LDA \$DCO6	Lo Wert des CIA 1 Timers B in Akku
EACO:	C9 16	CMP # \$16	Veränderung von Timer B Hi bis 63755
EAC2:	90 F9	BCC \$EABD	Ja, dann schleife zur Timer Abfrage
EAC4:	65 B1	ADC * \$B1	Lo für Initialisierung addieren
EAC6:	8D 04 DC	STA \$DC04	und in Timer A Lo setzen
EAC9:	8A	TXA	Hi Wert der Initialisierung in Akku
EACA:	6D 07 DC	ADC \$DC07	mit Überl. zu Timer B Hi addieren
EACD:	8D 05 DC	STA \$DC05	und in Timer A Hi setzen
EADO:	AD OB OA	LDA \$0A0B	Init. Wert aus Band Zeitkonstante
EAD3:	8D OE DC	STA \$DCOE	zum Starten des Timers A kopieren

EADO:	80	UU	UA	SIA	⊅UAUU	ilmer A Flag Zurucksetzen
EAD9:	AD	OD	DC	LDA	\$DCOD	Interrupt Control Register in Akku
	29			AND	# \$10	
EADC:						Prüfe, ob negative Flanke an FLAG
EADE:	FO	09		BEQ	\$EAE9	Nein, dann warte auf neg. Flanke
EAE0:	A9	EA		LDA	# \$EA	Den Inhalt der beiden Z-Page
	48				" +="	
EAE2:				PHA		Speicher \$Ea und \$E9 als
EAE3:	A9	E9		LDA	# \$E9	quasi Rücksprungadresse auf
EAE5:	48			PHA		den System Stapel ablegen
EAE6:	4.0	C8	EE	JMP	\$EEC8	Simulieren des Interrupt-Aufrufs
		CO	LL		PLLCO	
EAE9:	58			CLI		Alle System Interrupts freigeben
EAEA:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	***	***	****	****	*****	Interrupt Rout. für Band lesen
EAEB:	AE	07	DC	LDX	\$DC07	CIA 1 Timer B Hi in X-Reg
EAEE:	AO	FF		LDY	# \$FF	Y-Reg mit High-Value Wert init.
	98				411	
EAFO:				TYA		und für Subtraktion in Akku
EAF1:	ED	06	DC	SBC	\$DC06	Timer B Lo von #255 subtrahieren
EAF4:	EC	07	DC	CPX	\$DC07	Ist Timer B Hi schon vermindert?
EAF7:	DO	F2		BNE	\$EAEB	Ja, zurück zum Timervergleich
EAF9:	86	BI		STX	* \$B1	Timer B Hi in Z-Page ablegen
EAFB:	AA			TAX		Zeit Lo seit letzter Flanke in X-Reg
EAFC:	80	06	DC	STY	\$DC06	Timer B Lo auf High-Value
EAFF:		07		STY	\$DC07	Timer B Hi auf High-Value
			DC			
EB02:	A9			LDA	# \$19	Arbeitsmodus für Timer B festlegen
EB04:	8D	0F	DC	STA	\$DCOF	und Timer B starten
EB07:	AD	OD	DC	LDA	\$DCOD	Interrupt Control Register in Akku
EBOA:		00		STA	\$0A0C	und in Systemspeicher für Band
		UC	UA		DOMOC	
EBOD:	98			TYA		Akku mit #255 initialisieren
EBOE:	E5	B1		SBC	* \$B1	Timer B Hi von #255 subtrahieren
EB10:	86	B1		STX	* \$B1	Verstrichene Zeit in Z-Page sichern
EB12:	4A			LSR	A	Der im Akku gesicherte Wert
						Expenses to the state of the st
EB13:	66	B1		ROR	# \$B1	für die vergangene Zeit
EB15:	4A			LSR	Α	wird durch den Faktor 4
EB16:	66	B1		ROR	# \$B1	dividiert
		В0				
EB18:		BU		LDA	* \$B0	Timing Konstante aus Z-Page holen
EB1A:	18			CLC		Carry für Addition löschen
EB1B:	69	3C		ADC	# \$3C	#60 zur Timing-Konstante addieren
EB1D:	C5	В1		CMP	* \$B1	Größer als Zeit seit letzter Flanke?
EB1F:		4A		BCS	\$EB6B	Ja, dan keine Information, Skip
EB21:	A6	90		LDX	* \$9C	Wurde ein Byte empfangen?
EB23:	F0	03		BEQ	\$EB28	Nein, dann Skip
EB25:		1F	FC	JMP	\$EC1F	Weiter bei Routine Byte empfangen
EB28:		A3		LDX	* \$A3	Wurde Byte vollständig gelesen?
EB2A:	30	1B		BMI	\$EB47	Ja, dann entspr. auswerten
EB2C:	A2	00		LDX	# \$00	Code für kurzen Impuls in X-Reg (0)
EB2E:		30		ADC	# \$30	Akku für Impulsabfrage setzen
EB30:	65	BO		ADC	* \$B0	und Timing Konstante addieren

EAD6: 8D OD OA STA \$0A0D Timer A Flag zurücksetzen

EB32:	C5 B1	CMP * \$B1	Kurzer Zeitimpuls empfangen?
EB34:	BO 1C	BCS \$EB52	Ja, dann Skip langen Impuls
EB36:	E8	INX	Code für langen Impuls in X-Reg (1)
EB37:	69 26	ADC # \$26	Akku für Impulsabfrage setzen
EB39:	65 B0	ADC * \$B0	und Timing Konstante addieren
EB3B:	C5 B1	CMP * \$B1	Langen Zeitimpuls empfangen?
EB3D:	BO 17	BCS \$EB56	Ja, dann Skip andere Impulsdauer
EB3F:	69 2C	ADC # \$2C	Prüfe, ob der vergangene Zeit-
EB41:	65 B0	ADC * \$B0	Impuls noch länger war. Wenn ja,
EB43:	C5 B1	CMP * \$B1	so ist es ein Byte-Header Impuls
EB45:	90 03	BCC \$EB4A	Nein, dann Skip Verarbeitung
EB47:	4C CF EB	JMP \$EBCF	Empfangenes Byte verarbeiten
EB4A:	A5 B4	LDA * \$B4	Prüfe, ob der Timer A freigegeben
EB4C:	FO 1D	BEQ \$EB6B	ist. Nein, dann Skip
EB4E:	85 A8	STA * \$A8	Zeiger für "READ ERROR" setzen
EB50:	DO 19	BNE \$EB6B	Sprung zur Timer Interrupt Abfrage
EB52:	E6 A9	INC * \$A9	Zeiger für Impulslängenwechsel +1
EB54:	BO 02	BCS \$EB58	Skip Verminderung des Wechsels
EB56:	C6 A9	DEC * \$A9	Zeiger für Impulslängenwechsel -1
EB58:	38	SEC	Carry für Subtraktion setzen
EB59:	E9 13	SBC # \$13	Vom Abfragewert #19, sowie die
EB5B:	E5 B1	SBC * \$B1	vergangene Zeit subtrahieren
EB5D:	65 92	ADC * \$92	Z-Page Speicher f. Timinig Korrektur
EB5F:	85 92	STA * \$92	Flag addieren und darin abspeichern
EB61:	A5 A4	LDA * \$A4	Das Zero-Page Flag für den Empfang
EB63:	49 01	EOR # \$01	beider Impulse invertieren
EB65:	85 A4	STA * \$A4	und wieder in Z-Page ablegen
EB67:	FO 2B	BEQ \$EB94	Beide Impuls empfangen, dann Skip
EB69:	86 C5	STX * \$C5	Empfangenes Signal in Z-Page sichern
EB6B:	A5 B4	LDA * \$B4	Prüfe, ob Timer A freigegeben ist
EB6D:	FO 22	BEQ \$EB91	Nein, dann Interrupt abschließen
EB6F:	AD OC OA	LDA \$0A0C	Hole Inhalt des ICR in Akku
EB72:	29 01	AND # \$01	War es ein Timer A Interrupt?
EB74:	DO 05	BNE \$EB7B	Ja, dann Skip
EB76:	AD OD OA	LDA \$OAOD	Prüfe, ob Timer A abgelaufen ist
EB79:	DO 16	BNE \$EB91	Nein, dann Interrupt abschließen
EB7B:	A9 00	LDA # \$00	Das Zero-Page Flag für die
EB7D:	85 A4	STA * \$A4	Impulszählung löschen (Low-Value)
EB7F:	8D 0D 0A	STA \$0A0D	Zeiger für "Timeout" Timer A setzen
EB82:	A5 A3	LDA * \$A3	Prüfe, ob Byte vollständig gelesen
EB84:	10 30	BPL \$EBB6	wurde. Nein, dann Skip
EB86:	30 BF	BMI \$EB47	Ja, dann entspr. verarbeiten
EB88:	A2 A6	LDX # \$A6	Initialisierungswert für Timer A
EB8A:	20 A1 EA	JSR \$EAA1	Band zum Lesen vorbereiten
EB8D:	A5 9B	LDA * \$9B	Z-Page Band Paritätsbyte in Akku
EB8F:	DO B9	BNE \$EB4A	Nicht Null, dann Paritätsfehler
EB91:	40 33 FF	JMC \$FF33	Zurück zum Kernal Interrupt
EB94:	A5 92	LDA * \$92	Timing-Korrektur-Zeiger in Akku
F F / 4 .			Lorger III MANG

EB96:	F0 07	BEQ \$EB9F	Flag gelöscht, dann Skip
EB98:	30 03	BMI \$EB9D	Kleiner Null, Skip Dec der Konstante
EB9A:	C6 B0	DEC * \$B0	Z-Page Timing Konstante -1
EB9C:	2C	.Byte \$2C	Skip nach \$EB9F
EB9D:	E6 B0	INC * \$DO	Z-Page Timing Konstante +1
EB9F:	A9 00	LDA # \$00	Z-Page Zeiger für Timing-Konstanten
EBA1:	85 92	STA * \$92	Korrektur löschen (Low-Value)
EBA3:	E4 C5	CPX * \$C5	Vgl. empf. Impuls mit vorherigem
EBA5:	DO OF	BNE \$EBB6	Nicht gleich, dann OK und Skip
EBA7:	8A	TXA	Prüfe, ob kurzer Impuls empfangen
EBA8:	DO AO	BNE \$EB4A	Nein, dann Lesefehler. Skip
EBAA:	A5 A9	LDA * \$A9	Impulslängenwechselzeiger in Akku
EBAC:	30 BD	BMI \$EB6B	Negativer Wert, dann Skip
EBAE:	C9 10	CMP # \$10	Wurden 16 kurze Impulse empfangen?
EBB0:	90 B9	BCC \$EB6B	Nein, dann wie negativer Wert
EBB2:	85 96	STA * \$96	Ja, dann EOB Flag empfangen
EBB4:	B0 B5	BCS \$EB6B	Unbedingter Sprung
EBB6:	8A	TXA	Empfangenes Bit in Akku bringen,
EBB7:	45 9B	EOR * \$9B	mit Band-Parität verknüpfen und
EBB9:	85 9B	STA * \$9B	wieder in Band-Parität speichern
EBBB:	A5 B4	LDA * \$B4	Prüfe, ob Timer A freigegeben ist
EBBD:	F0 D2	BEQ \$EB91	Nein, dann Interrupt beenden
EBBF:	C6 A3	DEC * \$A3	Z-Page Speicher f. Bitzähler -1
EBC1:	30 C5	BMI \$EB88	Paritätsbit empfangen? Ja, dann Skip
EBC3:	46 C5	LSR * \$C5	Nein, dann gelesenes Bit in
EBC5:	66 BF	ROR # \$BF	Z-Page Speicher f. Banddaten gelesen
EBC7:	A2 DA	LDX # \$DA	Initialisierungswert f. Timer A
EBC9:	20 A1 EA	JSR \$EAA1	Kassettensynchronisation vorbereiten
EBCC:	4C 33 FF	JMP \$FF33	Zurück zur IRQ Routine
EBCF:	A5 96	LDA * \$96	Prüfe, ob EOB empfangen wurde
EBD1:	FO 04	BEQ \$EBD7	Nein, Skip Timer Abfrage
EBD3:	A5 B4	LDA * \$B4	Prüfe, ob Timer A freigegeben ist
EBD5:	FO 07	BEQ \$EBDE	Nein, überspringe Bit-Zähler-Test
EBD7:	A5 A3	LDA * \$A3	Prüfe, ob Z-Page Bitzähler negativ
EBD9:	30 03	BMI \$EBDE	Ja, Bytes-Header abwarten
EBDB:	4C 56 EB	JMP \$EB56	Verarb.lang.Impuls, kein Byte-Header
EBDE:	46 B1	LSR * \$B1	Halbiere die vergangene Zeit seit
EBEO:	A9 93	LDA # \$93	der letzten negativen Flanke und
EBE2:	38	SEC	subtrahiere diesen Wert von der
EBE3:	E5 B1	SBC * \$B1	Konstante #147.
EBE5:	65 BO	ADC * \$B0	Z-Page Timing Konstante addieren
EBE7:	OA OA	ASL A	und diesen Wert verdoppeln
EBE8:	AA	TAX	Als Init.Wert f. Timer A nach X-Reg
EBE9:	20 A1 EA	JSR \$EAA1	Kassettensynchronisation vorbereiten
EBEC:	E6 9C	INC * \$90	Setze Z-Page Zeiger: "Byte empfangen"
EBEE:	A5 B4	LDA * \$B4	Prüfe, ob Timer A freigegeben ist
EBFO:	DO 11	BNE \$ECO3	Ja, dann Skip
EBF2:	A5 96	LDA * \$96	Prüfe, ob EOB empfangen wurde
		-571	

EBF4:	F0 26	BEQ \$EC1C	Nein, zur norm. IRQ-Routine
EBF6:	85 A8	STA * \$A8	Z-Page Zeiger f. Lesefehler setzen
EBF8:	A9 00	LDA # \$00	Z-Page Speicher für EOB-Kennzeichen
EBFA:	85 96	STA * \$96	löschen (Low-Value)
EBFC:	A9 81	LDA # \$81	Codewert f.Timer A Interruptfreigabe
EBFE:	8D OD DC	STA \$DCOD	Interrupt f. Timer A freigeben
EC01:	85 B4	STA * \$B4	Setze Z-Page Flag f. Timer A möglich
EC03:	A5 96	LDA * \$96	Das Z-Page Flag für empfangenes EOB
EC05:	85 B5	STA * \$B5	in Flag f. gültiges EOB kopieren
EC07:	FO 09	BEQ \$EC12	Kein EOB Kennzeichen, dann Skip
EC09:	A9 00	LDA # \$00	Steuercode für Timer A disable
ECOB:	85 B4	STA * \$B4	in entspr. Z-Page Zeiger bringen
ECOD:	A9 01	LDA # \$01	Steuercode zum Sperren des Timers A
ECOF:	8D OD DC	STA \$DCOD	Interrupts ins CIA Steuerregister
EC12:	A5 BF	LDA * \$BF	Z-Page Shift-Register für READ in
EC14:	85 BD	STA * \$BD	Z-Page Speicher f. gelesenes Byte
EC16:	A5 A8	LDA * \$A8	Z-Page Zeiger für Lesefehler mit
EC18:	05 A9	ORA * \$A9	Impulslängenwechselzeiger verknüpfen
EC1A:	85 B6	STA * \$B6	in Fehlercode des Bytes ablegen
EC1C:	4C 33 FF	JMP \$FF33	Zurück zum normalen IRQ-Aufruf
EC1F:	20 5A ED	JSR \$ED5A	Bitzähler für serielle Ausgabe setzen
EC22:	85 9C	STA * \$9C	Zeiger: "Byte empfangen" zurücksetzen
EC24:	A2 DA	LDX # \$DA	Initialisierungswert für Timer A
EC26:	20 A1 EA	JSR \$EAA1	Kassettensynchronisation vorbereiten
EC29:	A5 BE	LDA * \$BE	Prüfe, ob Anzahl der verbliebenen
EC2B:	FO 02	BEQ \$EC2F	Blöcke Null ist. Ja, dann Skip
EC2D:	85 A7	STA * \$A7	Blockzahl z. Lesen neu setzen
EC2F:	A9 OF	LDA # \$0F	Maskenwert für Zählung vor dem Lesen
EC31:	24 AA	BIT * \$AA	Prüfe Zeiger für Lesen von Band
EC33:	10 17	BPL \$EC4C	Wenn alle Zeichen empfangen, Ende
EC35:	A5 B5	LDA * \$B5	Prüfe, ob gültiges EOB empfangen
EC37:	DO OC	BNE \$EC45	Ja, dann Skip
EC39:	A6 BE	LDX * \$BE	Ist die Anzahl der zum Lesen
EC3B:	CA	DEX	verbliebenen Blöcke = 1?
EC3C:	DO OB	BNE \$EC49	Nein, zum normalen IRQ-Aufruf
EC3E:	A9 08	LDA # \$08	Bit 3 für "Long Block" in A setzen
EC40:	20 57 F7	JSR \$F757	System Statuszeiger neu setzen
EC43:	DO 04	BNE \$EC49	Unbed. Sprung zur normalen IRQ-Rout.
EC45:	A9 00	LDA # \$00	Z-Page Zeiger für "Lesen von Band"
EC47:	85 AA	STA * \$AA	auf "Abtastung" setzen (Low-Value)
EC49:	4C 33 FF	JMP \$FF33	Zurück zur normalen IRQ-Routine
EC4C:	70 31	BVS \$EC7F	Skip bei Bandlesezeiger auf "Lesen"
EC4E:	DO 18	BNE \$EC68	Skip bei Bandlesezeiger auf "Zählen"
EC50:	A5 B5	LDA * \$B5	Prüfe, ob EOB empfangen wurde
EC52:	DO F5	BNE \$EC49	Ja, zurück zur normalen IRQ-Routine
EC54:	A5 B6	LDA * \$B6	Prüfe, ob Byte-Lesefehler aufgetreten
EC56:	DO F1	BNE \$EC49	Ja, zurück zur normalen IRQ-Routine
EC58:	A5 A7	LDA * \$A7	Hole Zahl d. noch zu lesenden Blocks
EC30:	NJ NI	LUN DAI	note Zant a. noch Za tesenden blocks

EC5A:	4A			LSR	Α	und schiebe Bit O ins Carry Flag
EC5B:	A5	BD		LDA	* \$BD	Hole gelesenes Byte aus Z-Page
EC5D:	30	03		BMI	\$EC62	Ist es ein Zählbyte, dann Skip
EC5F:	90	18		BCC	\$EC79	Noch mehr als ein Block lesen, Skip
EC61:	18			CLC		Carry Flag Zeiger zurücksetzen
EC62:	B0	15		BCS	\$EC79	Skip, wenn nur ein Block zu lesen
EC64:	29	OF		AND	# \$0F	Obere Tetrade (Bit 4-7) ausmaskieren
EC66:	85	AA		STA	* \$AA	Als Zählwert abspeichern, Zähler -1
EC68:	C6	AA		DEC	* \$AA	und prüfe, ob alle SyncBytes
EC6A:	D0	DD		BNE	\$EC49	empfangen. Nein, zum normalen IRQ
EC6C:	A9	40		LDA	# \$40	Setze Bit 6 im Akku und den Z-Page
EC6E:	85	AA		STA	* \$AA	Bandlesezeiger auf KZ: "Lesen"
EC70:	20	51	ED	JSR	\$ED51	Ein-/Ausgabe Startadresse kopieren
EC73:	A9	00		LDA	# \$00	Z-Page Zeiger für Leseprüfsumme
EC75:	85	AB		STA	* \$AB	löschen (auf Low-Value setzen)
EC77:	F0	DO		BEQ	\$EC49	Zurück zur normalen IRQ-Routine
EC79:	A9	80		LDA	# \$80	Setze Bit 7 im Akku und den Z-Page
EC7B:	85	AA		STA	* \$AA	Bandlesezeiger auf KZ: "Ende"
EC7D:	DO	CA		BNE	\$EC49	Zurück zur normalen !RQ-Routine
EC7F:	A5	B 5		LDA	* \$B5	Prüfe, ob EOB Kennzeichen gesetzt
EC81:	F0	0A		BEQ	\$EC8D	Nein, dann Skip
EC83:	A9	04		LDA	# \$04	Bit 2 für kurzen Block in A setzen
EC85:	20	57	F7	JSR	\$F757	System Statuszeiger neu setzen
EC88:	A9	00		LDA	# \$00	Code für Lesezeiger auf "Abtasten"
EC8A:	4C	00	ED	JMP	\$EDOC	setzen und unbedingt springen
EC8D:	20	B7	EE	JSR	\$EEB7	Prüfe, ob Ende schon erreicht
EC90:	90	03		BCC	\$EC95	Nein, dann normal weiter
EC92:	4C	0A	ED	JMP	\$EDOA	Zum Read Ende für einen Block
EC95:	A6	A7		LDX	* \$A7	Ist die Anzahl der zum Lesen
EC97:	CA			DEX		verbleibenden Blöcke = 1?
EC98:	F0	2E		BEQ	\$ECC8	Ja, dann Pass 2 (Korrekturpass)
EC9A:	A5	93		LDA	* \$93	Prüfe, ob Verify KZ gesetzt ist
EC9C:	F0	OD		BEQ	\$ECAB	Nein, dann Skip
EC9E:	A0	00		LDY	# \$00	Displ. für Vgl. auf #0 setzen
ECAO:	20	CC	F7	JSR	\$F7CC	FETCH Routine für LSV Aufrufe
ECA3:	C5	BD		CMP	* \$BD	mit gelesenem Byte vergleichen
ECA5:	F0	04		BEQ	\$ECAB	Beide gleich, dann OK und Skip
ECA7:	A9	01		LDA	# \$01	Code für gefundenen Zeichen-Lese-
ECA9:	85	B6		STA	* \$B6	fehler in Z-Page Band-Hilfszeiger
ECAB:	A5	B6		LDA	* \$B6	Teste Band-Hilfszeiger für Fehler
ECAD:	F0	4C		BEQ	\$ECFB	Kein Fehler aufgetreten, dann Skip
ECAF:	A2	3 D		LDX	# \$3D	Prüfe, ob beim Lesen schon 31
ECB1:	E4	9E		CPX	* \$9E	Lesefehler aufgetreten sind
ECB3:	90	3F		BCC	\$ECF4	Ja, dann nicht korrigierbar, Skip
ECB5:	A6	9E		LDX	* \$9E	Displ. für Adr. Lesefehler im Stack
ECB7:	A5	AD		LDA	* \$AD	Hole Adreßbyte des Fehlers Lo
ECB9:	9D	01	01	STA	\$0101,X	und sichere Fehleradresse im Stack
ECBC:	A5	AC		LDA	* \$AC	Hole Adreßbyte des Fehlers Hi

ECBE:	9D	00	01	STA	\$0100,X	und sichere Fehleradresse im Stack
ECC1:	E8			INX		Fehleradresse-Displacementzeiger +
ECC2:	E8			INX		Fehlerzahl-Zähler um 2 erhöhen
ECC3:	86	9E		STX	* \$9E	und wieder im Fehlerzähler ablegen
ECC5:	4C	FB	EC	JMP	\$ECFB	Weiter, wie kein Fehler aufgetreten
ECC8:	A6	9F		LDX	* \$9F	Prüfe, ob bereits alle Lesefehler
ECCA:	E4	9E		CPX	* \$9E	korrigiert sind
ECCC:	F0	37		BEQ	\$ED05	Ja, dann weiter
ECCE:	A5	AC		LDA	* \$AC	Hole aktuelles Adreßbyte Lo-Wert
ECD0:	DD	00	01	CMP	\$0100,X	Mit Fehleradreßbyte Lo vergleichen
ECD3:	DO	30		BNE	\$ED05	Nicht gleich, dann Skip
ECD5:	A5	AD		LDA	* \$AD	Hole aktuelles Adreßbyte Hi-Wert
ECD7:	DD	01	01	CMP	\$0101,X	Mit Fehleradreßbyte Hi vergleichen
ECDA:	DO	29		BNE	\$ED05	Nicht gleich, dann Skip
ECDC:	E6	9F		INC	* \$9F	Den Z-Page Korrekturzähler für den
ECDE:	E6	9F		INC	* \$9F	Pass 2 um 2 erhöhen
ECEO:	A5	93		LDA	* \$93	Prüfe ob Verify KZ gesetzt ist
ECE2:	FO	00		BEQ	\$ECFO	Nein, dann Skip
ECE4:	AO	00		LDY	# \$00	Displacement für FETCH Routine
ECE6:	20	CC	F7	JSR	\$F7CC	FETCH Routine für LSV Aufrufe
ECE9:	C5	BD		CMP	* \$BD	Gelesenes Byte gleich Speicherbyte?
ECEB:		18		BEQ	\$ED05	Ja, dann Skip
ECED:	C8			INY		Displacementzeiger um 1 erhöhen
ECEE:		В6		STY	* \$B6	und in Z-Page Fehlerzeiger bringen
ECFO:		В6		LDA	* \$B6	Prüfe, ob Fehler aufgetreten
ECF2:		07		BEQ	\$ECFB	Nein, dann Skip
ECF4:		10		LDA	# \$10	Bit 4 setzen (nicht kor. Lesefehler)
ECF6:		57	F7	JSR	\$F757	System Statuszeiger neu setzen
ECF9:		OA		BNE	\$ED05	Unbedingter Sprung
ECFB:		93		LDA	* \$93	Prüfe, ob Verify KZ gesetzt ist
ECFD:		06		BNE	\$ED05	Ja, dann Skip
ECFF:	A8	-		TAY		Displacementzeiger auf #0 setzen
ED00:		BD		LDA	* \$BD	Gelesenes Byte in Akku holen
ED02:		BC	F7	JSR	\$F7BC	STASH Routine für LSV Routinen
ED05:		C1		JSR	\$EEC1	Ein-/Ausgabe Startadresse erhöhen
ED08:		44		BNE	\$ED4E	Zurück zur normalen IRQ-Routine
EDOA:		80		LDA	# \$80	Code für Lesezeiger auf "Ende"
EDOC:		AA		STA	* \$AA	Bandlesezeiger entsp. Akku setzen
EDOE:	78	M		SEI	4707	Alle System Interrupts verhindern
EDOF:		01		LDX	# \$01	Codewert für Interrupt des Timers A
ED11:		OD	DC	STX	\$DCOD	verhindern ins ICR Register
ED14:		OD		LDX	\$DCOD	Interrupt Zeiger zurücksetzen
ED17:		BE	00	LDX	* \$BE	Prüfe, ob die Anzahl der noch zu
ED19:	CA	DL		DEX	4DL	verarbeitenden Blöcke Null ist.
ED1A:		02		BMI	\$ED1E	Ja, dann Skip
ED1C:		BE		STX	* \$BE	Neue Anzahl in Z-Page sichern
ED1E:		A7		DEC	* \$A7	Z-Page Blockzähler um 1 vermindern
ED20:		08		BEQ	\$ED2A	Blockzähler = 0, dann Skip
LULU.	. 0	00		D-C-OC		

ED22:	A5	9E		LDA	* \$9E	Prüfe, ob Fehler in Pass 1
ED24:	DO	28		BNE	\$ED4E	augetreten ist. Ja, dann Skip
ED26:	85	BE		STA	* \$BE	Anzahl der zu verarbeitenden Bl.: #0
ED28:	F0	24		BEQ	\$ED4E	Zurück zur normalen IRQ-Routine
ED2A:	20	57	EE	JSR	\$EE57	Routine: Ende Band I/O
ED2D:	20	51	ED	JSR	\$ED51	Startadresse in Ladezeiger kopieren
ED30:	AO	00		LDY	# \$00	Den Zero-Page Zeiger für Prüfsumme
ED32:	84	AB		STY	* \$AB	löschen. Displ. auf Null setzen
ED34:		CC	F7	JSR	\$F7CC	FETCH Routine für LSV Operationen
ED37:		AB		EOR	* \$AB	Speicherbyte m. Prüfsumme verknüpfen
ED39:	85	AB		STA	* \$AB	und im Prüfsummenzeiger ablegen
ED3B:		C1	EE	JSR	\$EEC1	Ein-/Ausgabe Startadresse erhöhen
ED3E:		В7		JSR	\$EEB7	Prüft auf Erreichen der Endadresse
ED41:	90			BCC	\$ED34	Nicht Endadresse, dann weiter
ED43:	A5			LDA	* \$AB	Vergleiche die gebildete Prüfsumme
ED45:		BD		EOR	* \$BD	mit der gelesenen Prüfsumme
ED47:		05		BEQ	\$ED4E	Gleich, dann OK und weiter
ED47:		20		LDA	# \$20	Bit 5 setzen (Prüfsummenfehler)
ED4B:		57	F7	JSR	\$F757	System Statuszeiger neu setzen
ED4E:		33		JMP	\$FF33	Zurück zur normalen IRQ-Routine
EU4E:	40	33	11	JMP	4 LL23	Zarack Zar Hormaten Ika koatine
*****	***	***	****	****	*****	Ein-/Ausgabe Startadresse kopieren
ED51:	۸5	C2		LDA	* \$C2	Hole Ein-/Ausgabe Startadresse Hi
ED53:		AD		STA	* \$AD	Sichere Hi Wert in Z-Page \$AD
ED55:		C1			* \$C1	Hole Ein-/Ausgabe Startadresse Lo
				LDA	* \$AC	Sichere Lo Wert in Z-Page \$AC
ED57:	60	AC			- DAC	Rücksprung aus dem Unterprogramm
ED3A:	60			RTS		Rucksprung aus dem onterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Setze Bitzähler für serielle Ausgabe
ED5A:	ΔQ	08		LDA	# \$08	Zähler für 8 zu übertragende Bits
ED5C:		A3		STA	* \$A3	in Z-Page initialisieren
ED5E:		00		LDA	# \$00	Das Hi-Byte des 2 Byte Z-Page
ED60:		A4		STA	* \$A4	Zählers auf \$00 setzen
ED62:		A8		STA	* \$A8	Band Lesefehler Flag löschen
ED64:		9B		STA	* \$9B	Paritätsbyte v. Band initialisieren
ED66:		A9		STA	* \$A9	Band O Leseflag initialisieren
ED68:				RTS	4/1/	Rücksprung aus dem Unterprogramm
LUGG.	00			KIS		Rucksprung aus dem offer programm
****	***	***	****	****	*****	Ein Bit auf Band schreiben
ED69:	A5	BD		LDA	* \$BD	Auszugebendes Bit aus Z-Page in Akku
ED6B:	4A			LSR	A	und auszugebendes Bit (0) ins Carry
ED6C:		60		LDA	# \$60	Zeit für "O-Bit" setzen
ED6E:		02		BCC	\$ED72	Timer setzen und ausgeben
ED70:		во		LDA	# \$BO	Zeit für "1-Bit" setzen
ED70:		00		LDX	# \$00	Low-Value für Timer Hi-Bytes
LUIL.	AL	50		LUK	., 400	Lon rates for time! III bytes

ED74: ED77: ED7A: ED7D: ED7F: ED82: ED84: ED86: ED88: ED8A:	8E 07 DC AD 0D DC A9 19 8D 0F DC A5 01 49 08 85 01 29 08 60	STA \$DC06 STX \$DC07 LDA \$DC0D LDA # \$19 STA \$DC0F LDA * \$01 EOR # \$08 STA * \$01 AND # \$08 RTS	CIA 1 Timer B Low Byte auf Bitzeit CIA 1 Timer B Hi Byte auf Low Value Interrupt Flag löschen Timer B laden, "One shot" und CIA Steuerregister starten. IRQ an Timer Invertierungswert für Ausgabebit im Prozessorport invertieren und wieder in Prozessorport bringen augenblicklichen Pegel merken Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****		Zeiger f. "Block geschrieben" setzen
ED8B: ED8C: ED8E:	30 3C	SEC ROR * \$B6 BMI \$EDCC	Carry für Rotation setzen "Block geschrieben" Flag negieren Interrupt Rücksprung Interrupt Routine für Band schreiben
ED90:	A5 A8	LDA * \$A8	Prüfe, ob Byte Impuls geschrieben
ED92:	DO 12 A9 10	BNE \$EDA6 LDA # \$10	Ja, dann Skip Byte Impuls schreiben Lo-Wert für Byte-Frequenz in Akku
ED94:		LDX # \$01	Hi-Wert für Byte-Frequenz in X-Reg
ED98:		JSR \$ED74	"Byte" Impuls auf Band schreiben
ED9B:		BNE \$EDCC	Wenn erste Halbwelle, zum norm. IRQ
ED9D:	E6 A8	INC * \$A8	Zeiger für Impuls geschrieben setzen
ED9F:	A5 B6	LDA * \$B6	Prüfe "Block geschrieben" Zeiger
EDA1:	10 29	BPL \$EDCC	Ja, dann zurück zum normalen IRQ
EDAT:	4C 1B EE	JMP \$EE1B	Block fertig, dann Write fortsetzen
EDA6:	A5 A9	LDA * \$A9	Prüfe, ob langer Impuls geschrieben
EDA8:		BNE \$EDB3	Ja, dann Skip langen Impuls
EDAA:	20 70 ED	JSR \$ED70	Langen Impuls auf Band schreiben
EDAD:	DO 1D	BNE \$EDCC	Wenn erste Halbwelle, zum norm. IRQ
EDAF:	E6 A9	INC * \$A9	Zeiger für Impuls geschrieben setzen
EDB1:	DO 19	BNE \$EDCC	Zurück zur normalen IRQ-Routine
EDB3:	20 69 ED	JSR \$ED69	Ein Bit auf Band schreiben
EDB6:	DO 14	BNE \$EDCC	Wenn erste Halbwelle, zum norm. IRQ
EDB8:	A5 A4	LDA * \$A4	Den Z-Page Bit-Impuls
EDBA:	49 01	EOR # \$01	Zeiger invertieren und
EDBC:	85 A4	STA * \$A4	wieder zurückspeichern
EDBE:	FO OF	BEQ \$EDCF	Wenn #0, beide Impulse geschrieben
EDCO:	A5 BD	LDA * \$BD	Das Bit O des Zero-Page Bit-Shift
EDC2:	49 01	EOR # \$01	Speichers invertieren
EDC4:	85 BD	STA * \$BD	und wieder zurückspeichern
EDC6:	29 01	AND # \$01	Aktuelles Bit eliminieren und mit
EDC8:		EOR * \$9B	Paritäts-Bit des Bytes verknüpfen
EDCA:	85 9B	STA * \$9B	und in Paritäts Flag zurückspeichern
EDCC:	4C 33 FF	JMP \$FF33	Zurück zur normalen IRQ-Routine

320 128 Intern

EDCF:	46	BD		LSR	* \$BD	Bit herausschieben und den
EDD1:	C6	A3		DEC	* \$A3	Z-Page Bitzähler um 1 vermindern
EDD3:	A5	A3		LDA	* \$A3	Ist Ende schon erreicht?
EDD5:	F0	3B		BEQ	\$EE12	Ja, dann bilde Prüfsumme. Skip
EDD7:	10	F3		BPL	\$EDCC	Nein, dann zurück zum norm. IRQ
EDD9:	20	5A	ED	JSR	\$ED5A	Setze Bitzähler für serielle Ausgabe
EDDC:	58			CLI		Alle System Interrupts freigeben
EDDD:	A5	A5		LDA	* \$A5	Prüfe, ob Symc. Bytes geschrieben
EDDF:	FO	12		BEQ	\$EDF3	Ja, dann Skip
EDE1:	A2	00		LDX	# \$00	Den Prüfsummenspeicher für den
EDE3:	86	C5		STX	* \$C5	Lesepuffer löschen (Low-Value)
EDE5:	C6			DEC	* \$A5	Sync. Zähler um 1 vermindern
EDE7:	A6			LDX	* \$BE	Prüfe, ob der erste Block
EDE9:		02		CPX	# \$02	schon geschrieben ist
EDEB:	DO			BNE	\$EDEF	Nein, dann Skip
EDED:	09			ORA	# \$80	Bit 7 im Sync. Byte einblenden
EDEF:	85			STA	* \$BD	und in Z-Page Bit-Shift Speicher
EDF1:	D0			BNE	\$EDCC	Zurück zur normalen IRQ-Routine
EDF3:		B7	EE	JSR	\$EEB7	Prüfe auf Erreichen der Endadresse
EDF6:	90			BCC	\$EE02	Nicht erreicht, weiter schreiben
EDF8:	D0			BNE	\$ED8B	"Block geschrieben" Zeiger setzen
EDFA:	E6			INC	* \$AD	Aktuelles Adreßbyte +1
EDFC:	A5			LDA	* \$C5	Hole Puffer Prüfsumme aus Zero-Page Sichere Wert im Bit-Shift Speicher
EDFE:	85			STA	* \$BD	
EE00:	B0			BCS	\$EDCC	Zurück zur normalen IRQ-Routine
EE02:	A0		-7	LDY	# \$00	Displacementzeiger auf #0 setzen
EE04:		CC	F/	JSR	\$F7CC	FETCH Routine für LSV Operationen
EE07:	85			STA	* \$BD	Bringe Zeichen in Bit-Shift Speicher
EE09:	45			EOR	* \$C5	Mit Prüfsummenspeicher verknüpfen
EEOB:	85	-		STA	* \$C5	und wieder zurückspeichern
EEOD:		C1	EE	JSR	\$EEC1	Ein-/Ausgabe Startadresse erhöhen
EE10:	D0			BNE	\$EDCC	Zurück zur normalen IRQ-Routine
EE12:		9B		LDA	* \$9B	Paritäts-Bit des Bytes aus Z-Page
EE14:	49	01		EOR	# \$01	invertieren und in den Bit-Shift
EE16:	85	BD		STA	* \$BD	Speicher kopieren
EE18:	4C	33	FF	JMP	\$FF33	Zurück zur normalen IRQ-Routine
EE1B:	C6	BE		DEC	* \$BE	Prüfe, ob alle Blöcke geschrieben
EE1D:	DO	03		BNE	\$EE22	Nein, dann Skip
EE1F:	20	B0	EE	JSR	\$EEBO	Rekordermotor ausschalten
EE22:	A9	50		LDA	# \$50	Z-Page Zähler für die Länge
EE24:	85	A7		STA	* \$A7	der "Shorts" neu initialisieren
EE26:	A2	08		LDX	# \$08	Displacement für IRQ #1 (Write)
EE28:	78			SEI		Alle System Interrupts verhindern
EE29:	20	9B	EE	JSR	\$EE9B	Setzen der IRQ-Vektoren
EE2C:		EA		BNE	\$EE18	Zurück zur normalen IRQ-Routine

EE8D: AD 09 0A

EE90: 8D 14 03

EE93: 28

LDA \$0A09

STA \$0314

PLP

gesicherte IRQ Lo Adresse holen

System IRQ-Vektor Lo auf Standard

Prozessor Status wieder zurückholen

*****	******	*****	Schreiben des Headers (IRQ #1)
EE2E:	A9 78	LDA # \$78	Code für "Header Impuls" in Akku
EE30:	20 72 ED	JSR \$ED72	und Header Impuls schreiben
EE33:	D0 E3	BNE \$EE18	Wenn erste Halbwelle, zum norm. IRQ
EE35:	C6 A7	DEC * \$A7	Headerzähler um 1 vermindern
EE37:	DO DF	BNE \$EE18	Kein Ende, dann zur norm. IRQ-Routine
EE39:	20 5A ED	JSR \$ED5A	Bitzähler f. serielle Ausgabe setzen
EE3C:	C6 AB	DEC * \$AB	Dauer der Shorts vor und nach Daten
EE3E:	10 D8	BPL \$EE18	Kein Ende, dann zur norm. IRQ-Routine
EE40:	A2 0A	LDX # \$0A	Displacement für IRQ #2 (Write)
EE42:	20 9B EE	JSR \$EE9B	Setzen des IRQ Vektors
EE45:	58	CLI	Alle System Interrupts freigeben
EE46:	E6 AB	INC * \$AB	Dauer der Shorts um 1 vermindern
EE48:	A5 BE	LDA * \$BE	Prüfe, ob alle Blöcke geschrieben
EE4A:	FO 49	BEQ \$EE95	Ja, dann Skip
EE4C:	20 51 ED	JSR \$ED51	Ein-/Ausgabe Endadresse kopieren
EE4F:	A2 09	LDX # \$09	Den Z-Page Zeiger für die Sync.
EE51:	86 A5	STX * \$A5	mit #9 neu setzen und den "Block
EE53:	86 B6	STX * \$B6	geschrieben" Zeiger zurücksetzen
EE55:	DO 82	BNE \$EDD9	Unbedingter Sprung
*****	*****	*****	Rekorderbetrieb beenden
EE57:	80	PHP	Prozessor Status auf Stack retten
EE58:	78	SEI	Alle System Interrupts verhindern
EE59:	AD 11 DO	LDA \$D011	Inhalt des VIC Steuerregisters in A
EE5C:	OD 39 OA	ORA \$0A39	Mit VDC Hilfszeiger verknüpfen
EE5F:	29 7F	AND # \$7F	Bildschirm wieder einschalten
EE61:	8D 11 D0	STA \$D011	und Wert in VIC-Reg zurückschreiben
EE64:	2C 3A 0A	BIT \$0A3A	Prüfe IRQ Sicherungsspeicher
EE67:	30 16	BMI \$EE7F	Bit 7 gesetzt, dann Skip
EE69:	2C 37 0A	BIT \$0A37	Prüfe Taktfrequenz Sicherungsspeich.
EE6C:	10 11	BPL \$EE7F	Bit 7 gelöscht, dann kein Update
EE6E:	AD 38 OA	LDA \$0A38	Hole gesicherten Status für Sprites
EE71:	8D 15 DO	STA \$D015	und setze Sprite-Anzeige Register
EE74:	AD 37 OA	LDA \$0A37	Hole gesicherte Taktfrequenz und
EE77:	8D 30 D0	STA \$D030	setzte System auf alten Wert zurück
EE7A:	A9 00	LDA # \$00	Zwischenspeicher für Sicherung der
EE7C:	8D 37 0A	STA \$0A37	System Taktfrequenz wieder löschen
EE7F:	20 BO EE	JSR \$EEBO	Rekordermotor ausschalten
EE82:	20 B8 E1	JSR \$E1B8	Timing und CIAs auf Standard setzen
EE85:	AD OA OA	LDA \$0A0A	Ist Interruptvektor auf Standard?
EE88:	FO 09	BEQ \$EE93	Ja, dann Exit
EE8A:	8D 15 03	STA \$0315	System IRQ-Vektor Hi auf Standard

EE94:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	*****	*****	Bandbetrieb abschließen
EE95:	20 57 EE	JSR \$EE57	Rekorderbetrieb beenden
EE98:	4C 33 FF	JMP \$FF33	Zurück zur normalen IRQ Routine
22701	10 00 11		
*****	******	*****	Setzen des IRQ-Vektors
EE9B:	BD AO EE	LDA \$EEAO,X	X-indizierte IRQ Lo-Adresse aus Tab.
EE9E:	8D 14 03	STA \$0314	in System IRQ Vektor Lo kopieren
EEA1:	BD A1 EE	LDA \$EEA1.X	X-indizierte IRQ Hi-Adresse aus Tab.
EEA4:	8D 15 03	STA \$0315	in System IRQ Vektor Hi kopieren
EEA7:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	Tabelle der IRQ-Vektoren
EEA8:	2E EE	(\$EE2E)	IRQ #1: Write auf Band (Header)
EEAA:	90 ED	(\$ED90)	IRQ #2: Write auf Band (Puffer)
EEAC:		(\$FA65)	Normal IRQ für Tastaturabfrage
EEAE:		(\$EAEB)	IRQ für Lesen vom Band
LLAL.	LD LA	(TENED)	The full Edder Folk Burk
*****	*****	*****	Rekordermotor ausschalten
EEBO:	A5 01	LDA * \$01	Status des Prozessorport Datenreg.
EEB2:		ORA # \$20	in Akku, Bit 5 einblenden und somit
EEB4:	85 01	STA * \$01	den Rekordermotor ausschalten
EEB6:		RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
		*****	Prüft auf Erreichen der Endadresse
			Wenn Endadresse > Startadresse C=0
EEB7:	38	SEC	Carry für Subtraktion setzen
EEB8:		LDA * \$AC	Lo der E/A Startadresse in Akku
EEBA:		SBC * \$AE	Davon Lo der E/A Endadresse subtr.
	A5 AD	LDA * \$AD	Hi der E/A Startadresse in Akku
EEBE:		SBC * \$AF	Davon Hi der E/A Endadresse subtr.
EECO:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
LLOO.			nachopi ang ado aom onto programm
*****	*****	*****	Ein-/Ausgabe Startadresse erhöhen
EEC1:	E6 AC	INC * \$AC	Lo Wert der E-/A Startadresse + 1
EEC3:		BNE \$EEC7	Kein Überlauf im Lo Wert, dann Exit
EEC5:		INC * \$AD	Hi Wert der E-/A Startadresse + 1
EEC7:	60 AD	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
EEC/:	00	KIS	Rucksprung aus dem onterprogramm

*****	******	****	*****	Lösche Break Flag in Prozessor Stat.
EEC8:	08	PHP		Prozessor Status auf Stack bringen
EEC9:		PLA		und zurück in den Akku kopieren
EECA:	29 EF	AND	# \$EF	Break-Flag darin löschen
EECC:	48	PHA		und Status zurück auf Stack
EECD:	4C 17 FF	JMP	\$FF17	Sprung zur Kernal IRQ Routine
*****	******	****	*****	Prüfe Kassettenrekorder Tasten (IRQ)
EEDO:	A5 01	LDA	* \$01	Hole Prozessorport Datenregister
EED2:	29 10	AND	# \$10	und prüfe, ob Taste gedrückt
EED4:	FO OA	BEQ	\$EEEO	Keine Taste gedrückt, dann Exit
EED6:	AO 00	LDY	# \$00	Kennzeichen für Kassettenrekorder
EED8:	84 CO	STY	* \$CO	OFF in Z-Page Bandflag neu setzen
EEDA:	A5 01	LDA	* \$01	Hole Prozessorport Datenregister
EEDC:	09 20	ORA	# \$20	und setze Bit für Motor ausschalten
EEDE:	DO 08	BNE	\$EEE8	Unbedingter Sprung
EEE0:	A5 C0	LDA	* \$CO	Prüfe Z-Page Bandflag für Motor
EEE2:	DO 06	BNE	\$EEEA	Wenn Motor eingeschaltet, dann Skip
EEE4:	A5 01	LDA	* \$01	Hole Prozessorport Datenregister
EEE6:	29 DF	AND	# \$DF	und lösche Bit für Motor einschalten
EEE8:	85 01	STA	* \$01	In Prozessorport zurückschreiben
EEEA:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	****	*****	Kernal Routine: GETIN
				Ein Zeichen einlesen
EEEB:	A5 99	LDA	* \$99	Lade Akku mit aktuellem Eingabegerät
EEED:	DO 0A	BNE	\$EEF9	Nicht Tastatur, dann weiter
EEEF:	A5 D0	LDA	* \$D0	Anzahl der Zeichen im Tastaturpuffer
EEF1:	05 D1	ORA	* \$D1	mit Funktionstastenzeiger verknüpfen
EEF3:	FO OF	BEQ	\$EF04	Kein Zeichen da, dann "OK" Exit
EEF5:	78	SEI		Alle System Interrupts verhindern
EEF6:	4C 06 C0	JMP	\$C006	Zeichen aus Tastaturpuffer holen
*****	*****	****	*****	GETIN Auswertung nicht von Tastatur
EEF9:	C9 02	CMP	# \$02	Prüfe, ob RS-232 d. Eingabegerät ist
EEFB:	DO 18	BNE	\$EF15	Nicht RS-232, dann zur BASIN Routine
EEFD:	84 97	STY	* \$97	Aktuellen Inhalt des Y-Reg sichern
EEFF:	20 CE E7	JSR	\$E7CE	GETIN Routine von RS-232
EF02:	A4 97	LDY	* \$97	Alten Inhalt des Y-Reg zurückholen
EF04:	18	CLC		Kennzeichen für alles "OK" setzen
EF05:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm

*****	****	*****	****	*****	Kernal Routine: BASIN
					Zeichen lesen
EF06:	A5 99	2	LDA	* \$99	Lada Akku mit aktuallam Einaahaganät
EF08:	DO 01		LDA BNE	\$EF15	Lade Akku mit aktuellem Eingabegerät Nicht Tastatur, dann weiter
EFOA:	A5 E		LDA	* \$EC	Hole aktuelle Cursor Spalte in Akku
EFOC:	85 E		STA	* \$E9	In Z-Page Start der Eingabespalte
EFOE:	A5 EI		LDA	* \$EB	Hole aktuelle Cursor Zeile in Akku
EF10:	85 E8		STA	* \$E8	In Z-Page Start der Eingabezeile
EF12:	4C 09		JMP	\$C009	Zeichen vom Bildschirm holen
EF15:	C9 0		CMP	# \$03	Prüfe,ob Eingabegerät Bildschirm ist
EF17:	DO 09		BNE	\$EF22	Nicht Bildschirm, dann weiter
EF19:	85 D		STA	* \$D6	In Z-Page Zeiger für Input/Get
EF1B:	A5 E		LDA	* \$E7	Rechte Fenstergrenze in Akku laden
EF1D:	85 E		STA	* \$EA	In Z-Page f. Ende der Eingabezeile
EF1F:	4C 09		JMP	\$0009	Zeichen vom Bildschirm holen
EF22:	BO 3		BCS	\$EF5C	Gerät > 3, lese Zeichen vom IEC Bus
EF24:	C9 0		CMP	# \$02	Eingabegerät 2 (RS-232) gesetzt?
EF26:	FO 3		BEQ	\$EF67	Ja, dann Zeichen von RS-232 holen
EF28:	86 9		STX	* \$97	Aktuellen Inhalt des X-Reg retten
EF2A:	20 4		JSR	\$EF48	Ein Zeichen von Kassette lesen
EF2D:	BO 1		BCS	\$EF45	Exit aus Routine: Kassette lesen
EF2F:	48		PHA	421.15	Akku Inhalt auf Stack retten
EF30:	20 4	8 FF	JSR	\$EF48	Ein Zeichen von Kassette lesen
EF33:	BO 01		BCS	\$EF42	Fehler aufgetreten, dann Skip
EF35:	DO 0		BNE	\$EF3C	Letztes Zeichen vom Band gelesen?
EF37:	A9 4		LDA	# \$40	EOF-Kennzeichen in Akku bringen
EF39:	20 5		JSR	\$F757	und den Status entsprechend setzen
EF3C:	C6 A		DEC	* \$A6	Bandpuffer Zeiger um 1 vermindern
EF3E:	A6 9		LDX	* \$97	X-Reg Inhalt wieder zurückholen
EF40:	68		PLA		Akku Inhalt vom Stack zurückholen
EF41:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	****	****	****	*****	Fehler b. Lesen von Band aufgetreten
EF42:	AA		TAX		Fehlernummer in X-Reg bringen
EF43:	68		PLA		Zeichen zurückholen
EF44:	8A		TXA		Fehlernummer in Akku bringen
EF45:	A6 9	7	LDX	* \$97	X-Reg Inhalt wieder zurückholen
EF47:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*******					Ein Zeichen von Kassette lesen
EF48:	20 B	E E9	JSR	\$E9BE	Bandpuffer Zeiger erhöhen
EF4B:	D0 0	В	BNE	\$EF58	Noch Zeichen im Puffer, dann lesen
EF4D:	20 F	2 E9	JSR	\$E9F2	Nächsten Block von Kassette lesen
EF50:	BO 0	9	BCS	\$EF5B	STOP Taste gedrückt, dann Abbruch
EF52:	A9 0	0	LDA	# \$00	Akku mit \$00 laden und in den Z-Page

EF54:	85	A6		STA	* \$A6	Speicher für Kassettenpuffer Zeiger
EF56:	FO	F0		BEQ	\$EF48	Nächstes Zeichen holen
EF58:	B1	B2		LDA	(\$B2),Y	Ein Zeichen aus Puffer lesen
EF5A:	18			CLC		Kennzeichen für "OK" setzen
EF5B:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	****	****	*****	Zeichen vom IEC Bus holen
EFFC.	A5	00		LDA	* \$00	System Status in Akku laden
EF5C:	DO			LDA	* \$90 \$EF63	Status nicht "OK", dann Exit
EF60:	-	3E	F /	BNE	\$E43E	Kernal ACPTR: Byte v. ser. Bus holen
EF63:			E4	JMP	# \$0D	Code für <cr>> in Akku laden</cr>
EF65:		UD		LDA	# \$00	Kennzeichen für "OK" setzen
	18			CLC		
EF66:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***			*****	Zeichen von RS-232 holen
*****						Zeichen von RS-232 noten
EF67:	20	FD	EE	JSR	\$EEFD	Ein Byte von RS-232 lesen
EF6A:	B0	F9		BCS	\$EF65	Fehler aufgetreten, dann Exit
EF6C:	C9	00		CMP	# \$00	War gelesenes Zeichen ein Nullbyte?
EF6E:	DO	F6		BNE	\$EF66	Nein, dann "OK" Exit
EF70:	AD	14	OA	LDA	\$0A14	RS-232 Status in Akku laden
EF73:	29	60		AND	# \$60	Fehlt Data set ready (DSR)?
EF75:	DO	EC		BNE	\$EF63	Ja, dann <cr> Code zurückgeben</cr>
EF77:	FO	EE		BEQ	\$EF67	Nein, dann neuer Leseversuch
*****	***	***	****	****	*****	Kernal Routine: BSOUT
						Zeichen ausgeben
EF79:	48			PHA		Auszugebendes Zeichen sichern
EF7A:	A5	9A		LDA	* \$9A	Hole aktuelles Ausgabegerät
EF7C:	C9	03		CMP	# \$03	Ist es der Bildschirm (3)?
EF7E:	DO	04		BNE	\$EF84	Nein, dann Skip Bildschirmausgabe
EF80:				PLA		Auszugebendes Zeichen zurückholen
EF81:	-	0C	CO	JMP	\$C00C	In Routine: Zeichenausgabe Bildschirm
2.011						The transfer of the transfer o
*****	***	***	****	****	*****	BSOUT Ausgabe nicht auf Bildschirm
EF84:	90	04		BCC	\$EF8A	Auf RS-232 / Datassette ausgeben
EF86:	68			PLA		Auszugebendes Zeichen zurückholen
EF87:	4C	03	E5	JMP	\$E503	BSOUT Ausgabe auf IEC (GA größer 3)
EF8A:	4A			LSR	A	Prüfe, ob RS-232 oder Datassette
EF8B:	68			PLA	0.0	Auszugebendes Zeichen zurückholen
EF8C:		9E		STA	* \$9E	und in Z-Page zwischenspeichern
EF8E:	8A	, .		TXA		Den aktuellen Inhalt des X-Reg
EF8F:	48			PHA		über Akku auf Stack retten
EF90:	98			TYA		Den aktuellen Inhalt des Y-Reg
LI / U .				111		ben aktaetten fillatt des i keg
EF91:	48			PHA		über Akku auf Stack retten

EF92: EF94: EF97: EF99: EF9C: EFA0: EFA2: EFA4: EFA5: EFA7: EFAB: EFAC: EFAB: EFAC: EFAE:	D0 20 B0 A9 A0 91 C8 84 A5	BE 0E 15 0E 02 00 B2 A6 9E B2 9E 02		BCC JSR BNE JSR BCS LDA LDY STA INY STY LDA STA CLC PLA TAY PLA TAX LDA BCC LDA RTS	\$EFB7 \$E9BE \$EFA7 \$EA15 \$EFAC # \$02 # \$00 (\$B2),Y * \$A6 * \$9E (\$B2),Y * \$9E \$EFB6 # \$00	Sprung in die RS-232 Ausgabe Bandpufferzeiger erhöhen Puffer nicht voll, Zeichen in Puffer Puffer auf Band schreiben Wenn STOP-Taste gedrückt, Abbruch Kontrollbyte für Datenblock setzen Displacement auf Bandpuffer setzen und Kontrollbyte in Puffer schreiben Das Displacement auf den Bandpuffer um 1 erhöhen und in Z-Page sichern Auszugebendes Zeichen aus Z-Page in Ausgabepuffer schreiben Kennzeichen für OK setzen Den auf dem Stack gesicherten alten Y-Reg Inhalt wiederherstellen Den auf dem Stack gesicherten alten X-Reg Inhalt wiederherstellen Auszugebendes Zeichen zurückholen Alles OK, dann Rücksprung Flag für "STOP" Taste gedrückt Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	RS-232 Zeichen Ausgabe
EFB7:		5F AB		JSR JMP	\$E75F \$EFAB	Zeichen in RS-232 Puffer schreiben
EFBA:	40	Ab	EF	JMP	⊅ E r A D	Stack säubern und Rücksprung
*****	***	***	****	****	*****	Kernal Routine: OPEN
						Öffnen einer logischen Datei
EFBD:	A6	в8		LDX	* \$B8	Logische Dateinummer in X-Reg holen
EFBF:	20	02	F2	JSR	\$F202	LFN in LFN-Tabelle suchen
EFC2:		2F		BEQ	\$EFF3	Gefunden, dann Fehler ausgeben
EFC4:		98		LDX	* \$98	Hole Anzahl der offenen Dateien
EFC6:		0A		CPX	# \$0A	Maximal 10 offene sind möglich
EFC8:		26		BCS	\$EFFO	Mehr als 10 offen, dann Fehler
EFCA:		98		INC	* \$98	Zahl der offenen Dateien +1
EFCC:		В8		LDA	* \$B8	Logische Dateinummer in Akku holen
EFCE:		62		STA	\$0362,X	LFN in LFN-Tabelle eintragen
EFD1:		В9		LDA	* \$B9	Sekundäradresse in Akku laden
EFD3:		60		ORA	# \$60	Print, Input, Get in SA einblenden
EFD5:		B9		STA	* \$B9	und wieder in SA Speicher merken
EFD7:		76	03	STA	\$0376,X	SA in SA-Tabelle eintragen
EFDA:	A5	BA	07	LDA	* \$BA	Geräteadresse in Akku laden
EFDC:	0=		114	STA	WIISAL' V	GA in GA-Tabelle eintragen
			03		\$036C,X	
EFDF:	FO	OD		BEQ	\$EFEE	War es die Tastatur (0), dann Skip
	F0					

EFE5: EFE7: EFE9: EFEB: EFEE: EFEF:	90 C9 F0 20 18 60	03	F0	BCC CMP BEQ JSR CLC RTS	\$EFF6 # \$03 \$EFEE \$FOCB	Kleiner 2, dann ist es Band OPEN Prüfe, ob als Gerät der Bildschirm gewählt. Ja, dann Skip Datei auf IEC Bus öffnen Kennzeichen für alles OK setzen Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	*****	*****	OPEN Routine für Bandbetrieb
EFF0:	4C	7C	F6	JMP	\$F67C	I/O Error #1 (Too many files)
EFF3:	4C	7F	F6	JMP	\$F67F	I/O Error #2 (File open)
EFF6:	20	80	E9	JSR	\$E980	Bandpuffer Startadresse holen
EFF9:	во	03		BCS	\$EFFE	Carry gesetzt, dann gültige Adresse
EFFB:	4C	94	F6	JMP	\$F694	I/O Error #9 (Illegal device number)
EFFE:	A5	В9		LDA	* \$B9	Sekundäradresse in Akku holen
F000:	29	0F		AND	# \$0F	Obere Tetrade (Bit 4-7) ausmaskieren
F002:	DO	1F		BNE	\$F023	ungleich Null, auf "Re & Pl" warten
F004:	20	C8	E9	JSR	\$E9C8	Wartet auf Taste an Datasette
F007:	B0	36		BCS	\$F03F	Ungültig, dann Carry = 1, RTS
F009:	20	0F	F5	JSR	\$F50F	Steuermeldung "SEARCHING" "FOR"
FOOC:	A5	В7		LDA	* \$B7	Länge des Dateinamens in Akku
FOOE:	F0	OA		BEQ	\$F01A	Kein Dateiname vorhanden, dann Skip
F010:	20	9A	E9	JSR	\$E99A	Suche den entsprechenden Bandheader
F013:	90	18		BCC	\$F02D	Wenn gefunden, dann weiter
F015:	F0	28		BEQ	\$F03F	Rücksprung mit Carry gesetzt
F017:	4C	85	F6	JMP	\$F685	I/O Error #4 (File not found)
FO1A:	20	D0	E8	JSR	\$E8D0	Nächsten Header auf Kassette suchen
F01D:	90	0E		BCC	\$F02D	Wenn gefunden, dann weiter
FO1F:	F0	1E		BEQ	\$F03F	Rücksprung mit Carry on, da EOT
F021:	B0	F4		BCS	\$F017	Weiter suchen, da es PRG File ist
F023:	20	E9	E9	JSR	\$E9E9	Warte auf "Record & Play" Taste
F026:	В0	17		BCS	\$F03F	Stop Taste gedrückt, dann Abbruch
F028:	A9	04		LDA	# \$04	Kontrollcode für Datenheader in Akku
F02A:	20	19	E9	JSR	\$E919	Bandheader auf Kassette schreiben
F02D:	A9	BF		LDA	# \$BF	Zeiger auf Ende des Bandpuffers in A
F02F:	A4	B9		LDY	* \$B9	Sekundäradresse in Y-Reg holen
F031:	CO	60		CPY	# \$60	SA Code für Print, Input oder Get?
F033:	F0	07		BEQ	\$F03C	Ja, dann Zeiger setzen und RTS
F035:	A0	00		LDY	# \$00	Displacement für Bandpuffer setzen
F037:		02		LDA	# \$02	Kontrollbyte für Datenblock
F039:		B2		STA	(\$B2),Y	in den Kassettenpuffer schreiben
F03B:	98			TYA		Displacement von Y nach A kopieren
F03C:		A6		STA	* \$A6	und Z-Page Bandpufferzeiger setzen
F03E:	18			CLC		Kennzeichen für "OK" setzen
F03F:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm

********					RS-232 Open
F040:	20 BC		JSR	\$FOBO	CIAs zurücksetzen
F043:	8C 14	OA	STY	\$0A14	Z-Page RS-232 Status Byte löschen
F046:	C4 B7	,	CPY	* \$B7	Vgl. mit Länge des Dateinamens
F048:	FO OB		BEQ	\$F055	gleich O, dann Datenbits berechnen
F04A:	20 AE	F7	JSR	\$F7AE	1 Byte für RS-232 Register holen
F04D:	99 10	OA	STA	\$0A10,Y	RS-232 Kontrollregister,
F050:	C8		INY		Kommandoregister und die
F051:	CO 04		CPY	# \$04	Benutzerbaudrate initialisieren
F053:	D0 F1		BNE	\$F046	Schleifen, bis 4 Werte übergeben sind
F055:	20 8E	E6	JSR	\$E68E	Anzahl der Datenbits berechnen
F058:	8E 15	OA	STX	\$0A15	Speicher f. Anzahl zu sendender Bits
F05B:	AD 10	0A	LDA	\$0A10	RS-232 Kontrollregister laden
F05E:	29 OF	:	AND	# \$0F	Bits für Baudrate isolieren
F060:	FO 10		BEQ	\$F07E	Codewert für Baudrate ermitteln
F062:	OA		ASL	Α	Für Tab-Disp. mit 2 multiplizieren
F063:	AA		TAX		Für Index nach X-Reg kopieren
F064:	AD 03	S OA	LDA	\$0A03	Hole PAL/NTSC Zeiger
F067:	DO 09		BNE	\$F072	Nicht NTSC Version, dann Skip
F069:	BC 41		LDY	\$E84F,X	Timerkonstante RS-232 B-Rate NTSC Hi
F06C:	BD 4E		LDA	\$E84E,X	Timerkonstante RS-232 B-Rate NTSC Lo
F06F:	4C 78		JMP	\$F078	Skip zur Sicherung der Baudrate
F072:	BC 63		LDY	\$E863,X	Timerkonstante RS-232 B-Rate PAL Hi
F075:	BD 62		LDA	\$E862,X	Timerkonstante RS-232 B-Rate PAL Lo
F078:	8C 13		STY	\$0A13	Hi Wert der Baudrate sichern
F078:	8D 12		STA	\$0A12	Lo Wert der Baudrate sichern
F07E:	AD 17		LDA	\$0A12	Lo-Wert der Baudrate aus Speicher
F081:	0A	LOA	ASL	A	holen und mit 2 multiplizieren
F082:	AA		TAX	^	Wert im X-Reg sichern
F083:		3 OA	LDA	\$0A13	Hi Wert der Baudrate aus Speicher
F086:	2A) UA	ROL	A	holen und mit 2 multiplizieren
	A8		TAY	A	Wert im Y-Reg sichern
F087:	8A		TXA		Lo-Wert für Codeermittlung in Akku
F089:	69 C	0	ADC	# \$C8	Dezimal 200 addieren
				# \$CS \$0A16	Timerwert f. Sende-Baudrate sichern
F08B:	8D 1	5 UA	STA	\$UA IO	Hi-Wert für Codeermittlung in Akku
F08E:	98	0	TYA	# #00	Dezimal 000 addieren
F08F:	69 0		ADC	# \$00	Timerwert f. Sende-Baudrate sichern
F091:	8D 1		STA	\$0A17	
F094:	AD 1	I UA	LDA	\$0A11	RS-232 Kommandoregister holen
F097:	4A	2	LSR	A # F O A 7	Prüfe auf 3-Line Handshake
F098:	90 0		BCC	\$F0A3	Ja, dann Skip DSR Test
F09A:	AD O	טט ו	LDA	\$DD01	Prüfe, ob das DATA SET READY
F09D:	0A		ASL	A	(DSR) Signal fehlt
F09E:	BO 0		BCS	\$F0A3	Nein, dann Skip
F0A0:	20 5		JSR	\$E755	Status für DSR setzen
F0A3:	AD 1		LDA	\$0A18	Anfang des RS-232 Eingabepuffers mit
F0A6:	8D 1	9 OA	STA	\$0A19	Ende des Eingabepuffers gleichsetzen

FOA9:	AD	1B	OA	LDA	\$0A1B	Anfang des RS-232 Ausgabepuffers mit
FOAC:	8D	1A	OA	STA	\$0A1A	Ende des Ausgabepuffers gleichsetzen
FOAF:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	***	*****	******	CIAs nach RS-232 zurücksetzen
5000		7-		104	# #7F	Use All Manager Library in Alder
FOBO:	A9			LDA	# \$7F	Wert für "Interrupt löschen" in Akku
FOB2:		OD	DD	STA	\$DD0D	IRQs zurücksetzen
FOB5:	A9		0.0	LDA	# \$06	Bits 1 und 2 auf Ausgang setzen
F0B7:		03		STA	\$DD03	Datenrichtungsregister Port B
FOBA:		01	DD	STA	\$DD01	Port Register Port B
FOBD:	A9		-	LDA	# \$04	Bit 2 des Datenport A (CIA 2)
FOBF:		00		ORA	\$DD00	für die RS-232 Datenausgabe
FOC2:		00	טט	STA	\$DD00	einblenden (TXD Signal)
F0C5:	A0		0.	LDY	# \$00	Y-Reg mit \$00 vorladen und das
F0C7:		0F	UA	STY	\$0A0F	RS-232 NMI Flag löschen
FOCA:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	***	*****	*****	Datei auf IEC Bus öffnen
						Dater adi 120 ads officer
FOCB:	A5	В9		LDA	* \$B9	Sekundäradresse in Akku laden
FOCD:	30	04		BMI	\$FOD3	Wenn Bit 7 für "CLOSE" gesetzt, Exit
FOCF:	A4	в7		LDY	* \$B7	Hole Länge des Dateinamens
FOD1:	DO	02		BNE	\$FOD5	Ungleich Null, dann weiter
FOD3:	18			CLC		Carry für Kennzeichen "OK" löschen
FOD4:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	***	*****	*****	Dateiname an seriellen Bus senden
FOD5:	۸٥	00		LDA	# \$00	Setze das Statusbyte auf das
FOD7:		90		STA	* \$90	Kennzeichen \$00 (= alles OK)
FOD9:		BA		LDA	* \$BA	Geräteadresse in Akku laden
FODB:			E3	JSR	\$E33E	Ende RS-232 Übertragung abwarten
FODE:		90	LJ	BIT	* \$90	STATUS auf gesetztes EOF Bit testen
FOEO:		ОВ		BMI	\$FOED	Wenn EOF, dann Fehler ausgeben
FOE2:		B9		LDA	* \$B9	Sekundäradresse in Akku laden
FOE4:		FO		ORA	# \$FO	Steuertetrade in SA einblenden
F0E6:			E4	JSR	\$E4D2	Routine SECND: Sekundäradr. f. LISTN
F0E9:		90		LDA	* \$90	System STATUS in Akku laden
FOEB:		05		BPL	\$FOF2	Wenn OK, dann normal weiter
FOED:	68	-		PLA		RTS Adresse vom Stack löschen
FOEE:	68			PLA		RTS Adresse vom Stack löschen
FOEF:		88	F6	JMP	\$F688	I/O Error #5 (Device not present)
FOF2:		B7	, 0	LDA	* \$B7	Hole Länge des Dateinamens
FOF4:		OD		BEQ	\$F103	Kein Name angegeben, dann Skip
F0F6:		00		LDY	# \$00	Displ. auf 1. Zeichen d. Dateinamens
FOF8:			F7	JSR	\$F7AE	1 Zeichen d. Dateinamens lesen
FOFB:			E5	JSR	\$E503	Kernal CIOUT: Byte an seriellen Bus
			_			

330 128 Intern

F0FF: F101:	C8 C4 B7 D0 F5 4C B0 F5	INY CPY * \$B7 BNE \$F0F8 JMP \$F5B0	Displacementzeiger um 1 erhöhen Displacement = Dateinamenlänge? Nein, dann weiter ausgeben UNLSN an seriellen Bus und RTS
*****	*****	******	Kernal Routine: CHKIN Eingabekanal setzen
F109: F10B: F10B: F10E: F110: F112: F114: F116: F118: F11A: F11D: F11F: F121: F123: F125: F125:	20 02 F2 D0 3E 20 12 F2 F0 13 C9 03 F0 0F B0 11 C9 02 D0 03 4C 95 E7 A6 B9 E0 60 D0 20 85 99 18	JSR \$F202 BNE \$F149 JSR \$F212 BEQ \$F123 CMP # \$03 BEQ \$F123 BCS \$F127 CMP # \$02 BNE \$F11D JMP \$E795 LDX * \$B9 CPX # \$60 BNE \$F143 STA * \$99 CLC	LFN in LFN-Tabelle suchen I/O Error #3 (File not found) LFN,GA,SA entsprechend neu setzen GA = 0, dann Standard setzen Ist es die GA 3 (= Bildschirm)? Ja,dann Bildschirm f.Standard setzen Größer 3, dann IEC Auswertung Prüfe, ob RS-232 gewählt wurde Nein, dann war es die Datasette Zur RS-232 Eingabe Sekundäradresse in X-Reg holen Ist die Sekundäradresse = 0? I/O Error #6 (Not input file) In Z-Page f. Standard Eingabegerät Kennzeichen für "OK" setzen
		RTS ******	Rücksprung aus dem Unterprogramm Auswertung bei CHKIN auf IEC
F128: F12B: F12D: F12F: F131: F133: F136: F138: F13C: F13E: F140: F143: F146: F149:	AA 20 3B E3 24 90 30 11 A5 B9 10 05 20 E9 E4 10 03 20 E0 E4 8A 24 90 10 E3 4C 8B F6 4C 8B F6 4C 8E F6 4C 82 F6	TAX JSR \$E33B BIT * \$90 BMI \$F140 LDA * \$B9 BPL \$F138 JSR \$E4E9 BPL \$F13B JSR \$E4E0 TXA BIT * \$90 BPL \$F123 JMP \$F688 JMP \$F68B JMP \$F68E JMP \$F682	Sichere Geräteadresse im X-Reg Routine TALK: TALK Befehl an ser.Bus STATUS auf gesetztes EOF-Bit testen Bit 7 gesetzt = "Device not present" Sekundäradresse in Akku laden Sekundäradresse für TALK senden Wartet auf Taktsignal Skip Ausgabe d. TALK Sekundäradresse Routine TKSA: Sekundäradr. für TALK Geräteadresse wieder in Akku zurück STATUS auf gesetztes EOF-Bit testen Alles OK,dann a. Eingabegerät setzen I/O Error #5 (Device not present) I/O Error #6 (Not input file) I/O Error #7 (Not output file) I/O Error #3 (File not open)
*****	*****	*****	Kernal Routine: CKOUT Ausgabekanal setzen

F14C: 20 02 F2 JSR \$F202 LFN in LFN-Tabelle suchen

F14F: F151: F154: F156: F158: F15A: F15C: F160: F163: F165: F167: F169: F168: F166:	D0 F8 20 12 F2 F0 F0 C9 03 F0 0F B0 11 C9 02 D0 03 4C 29 E7 A6 B9 E0 60 F0 DD 85 9A 18 60	BNE \$F149 JSR \$F212 BEQ \$F146 CMP # \$03 BEQ \$F169 BCS \$F16D CMP # \$02 BNE \$F163 JMP \$E729 LDX * \$B9 CPX # \$60 BEQ \$F146 STA * \$9A CLC RTS	I/O Error #3 (File not open) LFN,GA,SA entsprechend neu setzen I/O Error #7 (Not output file) Vgl mit GA 3 (= Bildschirm) Ja, dann als Standard Ausgabe setzen GA größer 3, dann IEC Auswertung Prüfe, ob RS-232 gewählt wurde Nein, dann Skip Zur RS-232 Ausgabe Sekundäradresse in X-Reg holen Ist die Sekundäradresse = 0? I/O Error #7 (Not output file) In Z-Page für Standard Ausgabegerät Kennzeichen für "OK" setzen Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	Auswertung bei CKOUT auf IEC
F16D: F16E: F171: F173: F175: F177: F176: F176: F181: F182: F184: F186:	AA 20 3E E3 24 90 30 CB A5 B9 10 05 20 D7 E4 D0 03 20 D2 E4 8A 24 90 10 E3 30 B8	TAX JSR \$E33E BIT * \$90 BMI \$F140 LDA * \$B9 BPL \$F17E JSR \$E4D7 BNE \$F181 JSR \$E4D2 TXA BIT * \$90 BPL \$F169 BMI \$F140	Geräteadresse für LISTN in X-Reg Routine LISTN: LISTN Bef.an ser. Bus STATUS auf gesetztes EOF Bit testen I/O Error #5 (Device not present) Sekundäradresse in Akku laden OPEN/CLOSE Bit clear, dann Skip ATN Signal zurücksetzen Skip Ausgabe der LISTN Sekundäradr. Routine SECND: Sekundäradr. f. LISTN Geräteadresse wieder in Akku zurück STATUS auf gesetztes EOF Bit testen Alles OK, dann entsprechenden RTS I/O Error #5 (Device not present) Kernal Routine: CLOSE Eine Datei schließen
F188: F18A: F18D: F18F: F192: F193: F194: F196: F198: F19A: F19C: F19E: F1AO:	66 92 20 07 F2 D0 DC 20 12 F2 8A 48 A5 BA F0 4C C9 03 F0 48 B0 31 C9 02 D0 07	ROR * \$92 JSR \$F207 BNE \$F16B JSR \$F212 TXA PHA LDA * \$BA BEQ \$F1E4 CMP # \$03 BEQ \$F1E4 BCS \$F1CF CMP # \$02 BNE \$F1A9	Carry als KZ in Z-Page Flag rotieren LFN in LFN-Tabelle suchen Nicht gefunden, dann "OK" Rücksprung LFN,GA,SA entspr. Tabelle erneuern Tabellen Displacementzeiger auf dem Stack sichern Geräteadresse in Akku laden War angesprochenes Gerät Tastatur? Prüfe, ob angesprochenes Gerät der Bildschirm (3) war. Ja, dann Skip War es ein Gerät am IEC Bus? War es die RS-232? Nein, dann Close an Kassette

F1A2:	68	PLA		Das Displ. auf d. Tab. zurückholen
F1A3:	20 E5 F	1 JSR	\$F1E5	Dateieintrag aus Tabelle löschen
F1A6:	4C BO F	0 JMP	\$F0B0	CIA's zurücksetzen und RTS
*****	*****	*****	*****	Schließen einer Band-Datei
F1A9:	A5 B9	LDA	* \$B9	Sekundäradresse in Akku laden
F1AB:	29 OF	AND	# \$0F	Obere Tetrade (Bit 4-7) ausmaskieren
F1AD:	FO 35	BEQ	\$F1E4	Dateieintrag aus Tabelle löschen
F1AF:	20 80 E	9 JSR	\$E980	Bandpuffer Adresse holen und prüfen
F1B2:	A9 00	LDA	# \$00	Kennzeichen für Close setzen und
F1B4:	38	SEC		Steuerkennzeichen Carry setzen
F1B5:	20 8C E	F JSR	\$EF8C	Zeichen in Puffer schreiben
F1B8:	20 15 E	EA JSR	\$EA15	Puffer auf Band schreiben
F1BB:	90 04	BCC	\$F1C1	Alles Ok, dann weiter mit Tape Close
F1BD:	68	PLA		Auszugebendes Zeichen zurückholen
F1BE:	A9 00	LDA	# \$00	und durch CHR\$(0) ersetzen
F1C0:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	*****	Löschen eines Dateieintrages
F1C1:	A5 B9	LDA	* \$B9	Sekundäradresse in Akku laden
F1C3:	C9 62	CMP	# \$62	War die untere Tetrade der SA = 2?
F1C5:	DO 1D	BNE	\$F1E4	Dateieintrag aus Tabelle löschen
F1C7:	A9 05	LDA	# \$05	Kontrollbyte für EOT Header setzen
F1C9:	20 19 E	E9 JSR	\$E919	und Datenblock auf Band schreiben
F1CC:	4C E4 F	F1 JMP	\$F1E4	Dateieintrag aus Tabelle löschen
F1CF:	24 92	BIT	* \$92	Prüfe Tape Zeitkonstante
F1D1:	10 OE	BPL	\$F1E1	Kleiner 128, dann Close senden
F1D3:	A5 BA	LDA	* \$BA	Geräteadresse in Akku laden
F1D5:	C9 08	CMP	# \$08	War es ein Diskettenlaufwerk (8-15)
F1D7:	90 08	BCC	\$F1E1	Nein, dann Skip Floppy Close
F1D9:	A5 B9	LDA	* \$B9	Sekundäradresse in Akku laden
F1DB:	29 OF	AND	# \$0F	Obere Tetrade (Bit 4-7) ausmaskieren
F1DD:	C9 OF	CMP	# \$0F	War Befehlskanal (15) geöffnet, dann
F1DF:	FO 03	BEQ	\$F1E4	Dateieintrag aus Tabelle löschen
F1E1:	20 9E I	F5 JSR	\$F59E	CLOSE Befehl an Gerät schicken
*****	*****	*****	*****	Dateieintrag aus Tabelle löschen
F1E4:	68	PLA		Displ. auf Tabelle zurückholen
F1E5:	AA	TAX		Displ. von A in X-Reg kopieren
F1E6:	C6 98	DEC	* \$98	Zahl der offenen Dateien - 1
F1E8:	E4 98	CPX	* \$98	War der gefundene Tabelleneintrag
F1EA:	FO 14	BEQ	\$F200	d. letzte Tabelleneintrag, dann Exit
F1EC:		LDY	* \$98	Zahl offener Dateien f. Displ. holen
F1EE:	B9 62	03 LDA	\$0362,Y	Letzten Eintrag aus LFN-Tab. holen
F1F1:	9D 62		\$0362,X	und an freie Position kopieren

F1F4: F1F7: F1FA: F1FD: F200: F201:	B9 66 9D 66 B9 76 9D 76 18 60	C 03 6 03	LDA STA LDA STA CLC RTS	\$036C,Y \$036C,X \$0376,Y \$0376,X	Letzten Eintrag aus GA-Tab. holen und an freie Position kopieren Letzten Eintrag aus SA-Tab. holen und an freie Position kopieren Kennzeichen für "OK" setzen Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	*****	****	*****	LFN in X-Reg in LFN Tabelle suchen
F202: F204: F206: F207: F209: F20A: F20C: F20F: F211:	A9 00 85 99 8A A6 99 CA 30 00 DD 66 DO F6	0 8 5 2 03	LDA STA TXA LDX DEX BMI CMP BNE RTS	# \$00 * \$90 * \$98 \$F211 \$0362,X \$F209	Statusbyte löschen und somit auf Kennzeichen: "Alles OK" setzen Suchwert für LFN in Akku kopieren Zahl der offenen Dateien holen Um 1 vermindern,da als Index benutzt Alle Vergleiche negativ, dann Exit Mit Byte aus LFN-Tabelle vergleichen Nicht gleich, dann nächsten Vgl. Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	****	****	*****	*****	LFN,GA,SA entsprechend dem X-Reg Displacement aus Tabellen holen
F212: F215: F217: F21A: F21C: F21F: F221:	BD 6 85 B BD 7 85 B BD 6 85 B	8 6 03 9 C 03	LDA STA LDA STA LDA STA RTS	\$0362,X * \$B8 \$0376,X * \$B9 \$036C,X * \$BA	Die durch X-Reg Displ. bestimmte log. Dateinr. in Z-Page Byte f. LFN Die durch X-Reg Displ. bestimmte Sekundäradr. in Z-Page Byte für SA Die durch X-Reg Displ. bestimmte Geräteadr. in Z-Page Byte für GA Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	****	*****	*****	Kernal Routine: CLALL Alle offenen Dateien zurücksetzen
F222: F224:	A9 0 85 9	8	LDA STA	# \$00 * \$98	Akku mit O laden und in Z-Page Speicher f. Anzahl d. offenen Dat. Kernal Routine: CLRCH
					Ein-/Ausgabekanal zurücksetzen
F226: F228: F22A: F22C:	A2 0 E4 9 B0 0 20 2	A 3	CPX BCS JSR	# \$03 * \$9A \$F22F \$E526	Code für Gerät Bildschirm (3) laden Mit aktuellem Ausgabegerät vgl. In CLRCH Rout. für Gerät am IEC Bus Routine UNLSN: UNLSN Bef.an ser. Bus
F22F: F231: F233: F236: F238:	E4 9 B0 0 20 1 86 9 A9 0	3 5 E5 A	BCS JSR STX LDA	* \$99 \$F236 \$E515 * \$9A # \$00	Mit aktuellem Eingabegerat vgl. In CLRCH Rout. für Gerät am IEC Bus Routine UNTLK: UNTLK Bef.an ser. Bus Als Ausgabegerät den Bildschirm und als Standard Eingabegerät wieder

128 Intern

F23A:	85 99		STA	* \$99	die Tastatur setzen.
F23C:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
. 2001					nachopi ang das asin sinterprogramm
*****	*****	****	****	*****	Standard E-/A- Geräte setzen
					otalida E // del dee octaeli
F23D:	85 BA		STA	* \$BA	In Z-Page Byte f.aktuelle Geräteadr.
F23F:	C5 9A		CMP	* \$9A	Mit aktuellem Ausgabegerät vgl.
F241:	DO 05		BNE	\$F248	Nicht gleich, mit Eingabegerät vgl.
F243:	A9 03		LDA	# \$03	Akku mit GA für Bildschirm laden (3)
F245:	85 9A		STA	* \$9A	und als Ausgabegerät setzen
F247:	2C		.Byt		Skip nach \$F24A
F24(:	C5 99)	CMP	# \$99	Mit aktuellem Eingabegerät vgl.
F24A:	DO 04		BNE	\$F250	Nicht gleich, dann suche in GA-Tab
F24C:	A9 00		LDA	# \$00	Akku mit Code für Tastatur laden (0)
F24E:	85 99		STA	* \$99	u. als Eingabe d. Tastatur setzen
F250:	A5 BA		LDA	* \$BA	Geräteadresse in Akku laden
F250:	A6 98		LDX	* \$98	Zahl d. offenen Dateien in X-Reg
F254:	CA)	DEX	1990	Um 1 vermindern, da als Index benutzt
F255:	30 00		BMI	\$F264	Alle Vergleiche negativ, dann Exit
F257:	DD 60		CMP	\$036C,X	Mit Tabelle für Geräteadressen vgl.
F257:	DO 60		BNE	\$F254	Nicht gefunden, dann nächster Vgl.
F25C:	BD 62		LDA	\$0362,X	LFN zur entspr. GA holen
F25F:	20 C3		JSR	\$FFC3	Kernal CLOSE: Datei schließen
F262:			BCC	\$F250	Wenn Carry Clear, nächster Close
F264:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm

		****		*****	Kernal Routine: LOAD
		****		*****	
****	*****		****		Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich
***** F265:	****** 86 C3	3	***** STX	* \$C3	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen
***** F265: F267:	****** 86 C3 84 C4	5	***** STX STY	* \$C3 * \$C4	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen
***** F265: F267: F269:	86 C3 84 C4 6C 30	0 03	STX STY JMP	* \$C3 * \$C4 (\$0330)	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C)
***** F265: F267: F269: F26C:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93	0 03	STX STY JMP STA	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY
***** F265: F267: F269: F26C: F26E:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00	0 03	STX STY JMP STA LDA	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und
***** F265: F267: F269: F26C: F26E: F270:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90	0 03	STX STY JMP STA LDA STA	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen
***** F265: F267: F269: F26C: F26E: F270: F272:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90 A5 BA	0 03	STX STY JMP STA LDA STA LDA	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90 * \$BA	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen Geräteadresse in Akku laden
****** F265: F267: F269: F26C: F26E: F270: F272: F274:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90 A5 BA C9 04	3 0 03 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	STX STY JMP STA LDA STA LDA CMP	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90 * \$BA # \$04	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen Geräteadresse in Akku laden Prüfe auf gültige Geräteadresse
****** F265: F267: F269: F26C: F26E: F270: F272: F274: F276:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90 A5 BA C9 04	0 03	STX STY JMP STA LDA STA LDA CMP BCS	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90 * \$BA # \$04 \$F27B	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen Geräteadresse in Akku laden Prüfe auf gültige Geräteadresse Geräteadresse größer 4 ist gültig
****** F265: F267: F269: F26C: F26E: F270: F272: F274:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90 A5 BA C9 04	0 03	STX STY JMP STA LDA STA LDA CMP	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90 * \$BA # \$04	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen Geräteadresse in Akku laden Prüfe auf gültige Geräteadresse
****** F265: F267: F269: F26C: F26E: F270: F272: F274: F276: F278:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90 A5 BA C9 04 B0 03 4C 26	0 03 0 03 0 0 03	STX STY JMP STA LDA STA LDA CMP BCS JMP	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90 * \$BA # \$04 \$F27B \$F326	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen Geräteadresse in Akku laden Prüfe auf gültige Geräteadresse Geräteadresse größer 4 ist gültig Prüfe auf Datasette, sonst ungültig
****** F265: F267: F269: F26C: F26E: F270: F272: F274: F276: F278:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90 A5 BA C9 04 B0 03 4C 26	0 03 0 03 0 0 03	STX STY JMP STA LDA STA LDA CMP BCS JMP	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90 * \$BA # \$04 \$F27B	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen Geräteadresse in Akku laden Prüfe auf gültige Geräteadresse Geräteadresse größer 4 ist gültig
****** F265: F267: F269: F266: F270: F272: F274: F276: F278:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90 A5 BA C9 04 B0 03 4C 26	6 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	***** STX STY JMP STA LDA STA LDA CMP BCS JMP	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90 * \$BA # \$04 \$F27B \$F326	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen Geräteadresse in Akku laden Prüfe auf gültige Geräteadresse Geräteadresse größer 4 ist gültig Prüfe auf Datasette, sonst ungültig LOAD Routine vom IEC-Bus
****** F265: F267: F269: F266: F270: F272: F274: F276: F278:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90 A5 BA C9 04 B0 03 4C 26	0 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	***** STX STY JMP STA LDA STA LDA CMP BCS JMP	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90 * \$BA # \$04 \$F27B \$F326	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen Geräteadresse in Akku laden Prüfe auf gültige Geräteadresse Geräteadresse größer 4 ist gültig Prüfe auf Datasette, sonst ungültig LOAD Routine vom IEC-Bus Systemzeiger für schnellen seriellen
****** F265: F267: F269: F266: F270: F272: F274: F276: F278: ****** F27B: F27E:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90 A5 BA C9 04 B0 03 4C 26	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	***** STX STY JMP STA LDA STA LDA CMP BCS JMP ******	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90 * \$BA # \$04 \$F27B \$F326	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen Geräteadresse in Akku laden Prüfe auf gültige Geräteadresse Geräteadresse größer 4 ist gültig Prüfe auf Datasette, sonst ungültig LOAD Routine vom IEC-Bus Systemzeiger für schnellen seriellen Modus auslesen und Bit 6 (1 = fast,
****** F265: F267: F269: F266: F270: F272: F274: F276: F278: ****** F278: F278: F278: F278:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90 A5 BA C9 04 B0 03 4C 26 ***********************************) 03))) () () () () () () () () (***** STX STY JMP STA LDA STA LDA CMP BCS JMP ****** LDA AND STA	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90 * \$BA # \$04 \$F27B \$F326 ************************************	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen Geräteadresse in Akku laden Prüfe auf gültige Geräteadresse Geräteadresse größer 4 ist gültig Prüfe auf Datasette, sonst ungültig LOAD Routine vom IEC-Bus Systemzeiger für schnellen seriellen Modus auslesen und Bit 6 (1 = fast, 0 = slow) eliminieren
****** F265: F267: F269: F266: F270: F272: F274: F276: F278: ****** F278: F278: F278: F278: F278:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90 A5 BA C9 04 B0 03 4C 26 *******) 03))) () () () () () () () () (***** STX STY JMP STA LDA STA LDA CMP BCS JMP ****** LDA AND STA LDX	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90 * \$BA # \$04 \$F27B \$F326 ************************************	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen Geräteadresse in Akku laden Prüfe auf gültige Geräteadresse Geräteadresse größer 4 ist gültig Prüfe auf Datasette, sonst ungültig LOAD Routine vom IEC-Bus Systemzeiger für schnellen seriellen Modus auslesen und Bit 6 (1 = fast, 0 = slow) eliminieren Sekundäradresse in X-Reg holen
****** F265: F267: F269: F266: F270: F272: F274: F276: F278: ****** F278: F278: F278: F278:	86 C3 84 C4 6C 30 85 93 A9 00 85 90 A5 BA C9 04 B0 03 4C 26 *******) 03))) () () () () () () () () (***** STX STY JMP STA LDA STA LDA CMP BCS JMP ****** LDA AND STA	* \$C3 * \$C4 (\$0330) * \$93 # \$00 * \$90 * \$BA # \$04 \$F27B \$F326 ************************************	Kernal Routine: LOAD Lade Datei in einen Speicherbereich Startadresse Lo in Z-Page ablegen Startadresse Hi in Z-Page ablegen Vektor zeigt auf LOAD Rout.(\$F26C) Z-Page Flag für LOAD/VERIFY Akku mit \$00 laden und Status auf "alles OK" setzen Geräteadresse in Akku laden Prüfe auf gültige Geräteadresse Geräteadresse größer 4 ist gültig Prüfe auf Datasette, sonst ungültig LOAD Routine vom IEC-Bus Systemzeiger für schnellen seriellen Modus auslesen und Bit 6 (1 = fast, 0 = slow) eliminieren

F289:	DO 03	BNE \$F28E	Ungleich O, dann Skip Fehlermeldung
F28B:	4C 1A F3	JMP \$F31A	I/O Error #8 (Missing filename)
F28E:		STY * \$9F	Länge Dateinamen zwischenspeichern
F290:	20 OF F5	JSR \$F50F	"Searching for" Meldung ausgeben
F293:	20 A1 F3	JSR \$F3A1	Prüfe Dateinamen und Fast Ser. Mode
F296:	B0 03	BCS \$F29B	Carry gesetzt, dann Fehler. Skip
F298:	4C 9B F3	JMP \$F39B	Load-Endadresse setzen und RTS
F29B:	A4 9F	LDY * \$9F	Länge des Dateinamens in Y-Reg und
F29D:	84 B7	STY * \$B7	in Z-Page für Länge des Dateinamens
F29F:	A9 60	LDA # \$60	SA O, Hi-Tetrade für Input/Get
F2A1:	85 B9	STA * \$B9	in Z-Page für Sekundäradresse
F2A3:	20 CB F0	JSR \$FOCB	TALK Befehl an seriellen Bus senden
F2A6:	A5 BA	LDA * \$BA	Geräteadresse in Akku laden
F2A8:	20 3B E3	JSR \$E33B	Routine TALK: TALK Befehl an ser.Bus
F2AB:	A5 B9	LDA * \$B9	Sekundäradresse in Akku laden
F2AD:	20 E0 E4	JSR \$E4E0	Routine TKSA: Sekundäradr. für TALK
F2B0:	20 3E E4	JSR \$E43E	Ein Byte vom IEC Bus holen
F2B3:	85 AE	STA * \$AE	Startadresse Lo in Z-Page ablegen
F2B5:	20 3E E4	JSR \$E43E	Ein Byte vom IEC Bus holen
F2B8:	85 AF	STA * \$AF	Startadresse Hi in Z-Page ablegen
F2BA:	A5 90	LDA * \$90	System STATUS in Akku laden
F2BC:	4A	LSR A	Timeout Bit rechts shiften
F2BD:	4A	LSR A	Timeout Bit ins Carry Flag schieben
F2BE:	B0 57	BCS \$F317	Timeout beim Lesen, (File not found)
F2C0:	A5 9E	LDA * \$9E	Hole gesicherte Sekundäradresse
F2C2:	DO 08	BNE \$F2CC	Ungleich O, dann Skip
F2C4:	A5 C3	LDA * \$C3	Die durch X-Reg und Y-Reg
F2C6:	85 AE	STA * \$AE	übergebene Startadresse für
F2C8:	A5 C4	LDA * \$C4	den LOAD Befehl von \$C3,\$C4
F2CA:	85 AF	STA * \$AF	nach \$AE,\$AF kopieren
F2CC:	20 33 F5	JSR \$F533	Steuermeldung a. Bildschirm anzeigen
F2CF:	A9 FD	LDA # \$FD	Das Statusbit für Timeout beim Lesen
F2D1:	25 90	AND * \$90	aus dem Status ausblenden und
F2D3:	85 90	STA * \$90	wieder in den Status zurückschreiben
F2D5:	20 E1 FF	JSR \$FFE1	Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen
F2D8:	FO 49	BEQ \$F323	Zum Abbruch der LOAD Routine
F2DA:	20 3E E4	JSR \$E43E	Kernal Rousine: ACPTR
F2DD:	AA	TAX	Akku Inhalt im X-Reg sichern
F2DE:	A5 90	LDA * \$90	System STATUS in Akku laden
F2E0:	4A	LSR A	Das "Timeout beim Lesen" Bit aus
F2E1:	4A	LSR A	dem Statusbyte eliminieren
F2E2:	BO EB	BCS \$F2CF	Wenn Timeout, dann neuer Leseversuch
F2E4:	8A	TXA	Alten Akku-Inhalt wiederherstellen
F2E5:	A4 93	LDY * \$93	Teste Z-Page LOAD/VERIFY Zeiger
F2E7:	FO 12	BEQ \$F2FB	Wenn Null, dann ist es LOAD
F2E9:	85 BD	STA * \$BD	In Z-Page Paritätspuffer ablegen
F2EB:	AO 00	LDY # \$00	Displacementzeiger für FETCH Routine
F2ED:	20 C9 F7	JSR \$F7C9	FETCH Routine für LSV Operationen
			The state of the s

F2F0:	C5 BD	CMP	* \$BD	Vergleiche m. Z-Page Paritäts-Puffer
F2F2:	FO OA	BEQ	\$F2FE	Wenn gleich, dann OK und Skip
F2F4:	A9 10	LDA	# \$10	Bit 4 im System Status einblenden
F2F6:	20 57	F7 JSR	\$F757	Kernal STATUS: System Status setzen
F2F9:	DO 03	BNE	\$F2FE	Nicht OK, dann Skip abspeichern
F2FB:	20 BF	F7 JSR	\$F7BF	INDSTA Routine über Z-Page \$AE-\$AF
F2FE:	E6 AE	INC	* \$AE	Lo-Byte des Speicherzeigers +1
F300:	DO 08	BNE	\$F30A	Kein Überlauf, dann Skip Abgleich
F302:	E6 AF	INC	* \$AF	Hi-Byte des Speicherzeigers +1
F304:	A5 AF	LDA	* \$AF	Prüfe, ob Hi-Byte in \$FF00 Bereich
F306:	C9 FF	CMP	# \$FF	zeigt. Wenn ja, dann springe in
F308:	FO 16	BEQ	\$F320	die Fehlerausgabe
F30A:	24 90	BIT	* \$90	STATUS auf gesetztes EOF Bit testen
F30C:	50 C1	BVC	\$F2CF	Noch kein EOF, dann weiter
F30E:	20 15		\$E515	Routine UNTLK: UNTLK Bef.an ser. Bus
F311:	20 9E		\$F59E	UNLSTN und CLOSE an ser. Bus senden
F314:	4C 9B		\$F39B	Carry löschen und Rücksprung
F317:	4C 85		\$F685	I/O Error #4 (File not found)
F31A:	4C 91		\$F691	I/O Error #8 (Missing filename)
F31D:	4C 94		\$F694	I/O Error #9 (Illegal device number)
	4C 97		\$F697	I/O Error #0
F320:	4C B5		\$F5B5	
F323:				Sprung, wenn LOAD Routine abgebrochen
F326:	C9 01	CMP	# \$01	Ist es ein LOAD von Datasette?
F328:	D0 F3	BNE	\$F31D	Nein, dann I/O Error #9
F32A:	20 80		\$E980	Hole und prüfe Bandpuffer Adresse
F32D:	90 EE	BCC	\$F31D	Bandpuffer Adresse ungültig, Fehler
F32F:	20 C8		\$E9C8	Warte auf Taste am Kassettenrekorder
F332:	B0 6C	BCS	\$F3A0	Abbruch durch STOP Taste, dann RTS
F334:	20 OF		\$F50F	"SEARCHING" "FOR" Dateiname ausgeben
F337:	A5 B7	LDA	* \$B7	Z-Page Speicher für Dateinamenlänge
F339:	F0 09	BEQ	\$F344	Länge = 0, Skip nach Namen suchen
F33B:	20 9A	E9 JSR	\$E99A	Bandheader nach Namen suchen
F33E:	90 OB	BCC	\$F34B	OK, dann weiter
F340:	FO 5E	BEQ	\$F3A0	Abbruch durch STOP Taste, dann RTS
F342:	BO D3	BCS	\$F317	I/O Error #4 (File not found)
F344:	20 DO	E8 JSR	\$E8D0	Programm Header vom Band lesen
F347:	FO 57	BEQ	\$F3A0	Abbruch durch STOP Taste, dann RTS
F349:	во сс	BCS	\$F317	I/O Error #4 (File not found)
F34B:	38	SEC		Kennzeichen: Fehler gefunden setzen
F34C:	A5 90	LDA	* \$90	System STATUS in Akku laden
F34E:	29 10	AND	# \$10	Bit 4 für Lesefehler eliminieren
F350:	DO 4E	BNE	\$F3A0	Bit 4 (Lesefehler) gesetzt, dann RTS
F352:	E0 01	CPX	# \$01	Code für Header Typ #1 (BASIC-Prg)
F354:	FO 11	BEQ	\$F367	Ist es ein BASIC-Programm, Skip
F356:	E0 03	CPX	# \$03	Code für Header Typ #3 (Masch. Prg)
F358:	DO DD	BNE	\$F337	Wenn nicht #1 oder #3, weiter suchen
F35A:	A0 01	LDY	# \$01	Displacement auf Kassettenpuffer
F35C:	B1 B2	LDA	(\$B2),Y	Hole Startadresse Lo aus Puffer und

F35E:	85 C3	STA * \$C3	kopiere sie in Ladeadreßzeiger Lo
F360:	C8	INY	Displacement im Kassettenpuffer +1
F361:	B1 B2	LDA (\$B2),Y	Hole Startadresse Hi aus Puffer und
F363:	85 C4	STA * \$C4	kopiere sie in Ladeadreßzeiger Hi
F365:	BO 04	BCS \$F36B	Unbedingter Sprung bei Masch. Prg.
F367:	A5 B9	LDA * \$B9	Sekundäradresse in Akku laden
F369:	DO EF	BNE \$F35A	Ist sie 0 (Append)? Nein, dann Skip
F36B:	A0 03	LDY # \$03	Displacement auf Kassettenpuffer
F36D:	B1 B2	LDA (\$B2),Y	Hole Endadresse Lo aus Puffer
F36F:	A0 01	LDY # \$01	Displacement auf Kassettenpuffer
F371:	F1 B2	SBC (\$B2),Y	Subtr. Startadresse Lo v. Endadresse
F373:	AA	TAX	und sichere Lo Wert im X-Register
F374:	A0 04	LDY # \$04	Displacement auf Kassettenpuffer
F376:	B1 B2	LDA (\$B2),Y	Hole Endadresse Hi aus Puffer
F378:	A0 02	LDY # \$02	Displacement auf Kassettenpuffer
F37A:	F1 B2	SBC (\$B2),Y	Subtr. Startadresse Hi v. Endadresse
F37C:	A8	TAY	und sichere Hi Wert im Y-Register
F37D:	18	CLC	Carry für Addition löschen
F37E:	8A	TXA	Programmlänge Lo in Akku zurück
F37F:	65 C3	ADC * \$C3	Speicherstartadresse + Programmlänge
F381:	85 AE	STA * \$AE	in Zeiger für Endadresse Lo ablegen
F383:	98	TYA	Programmlänge Hi in Akku zurück
F384:	65 C4	ADC * \$C4	Speicherstartadresse + Programmlänge
F386:	85 AF	STA * \$AF	in Zeiger für Endadresse Hi ablegen
F388:	C9 FF	CMP # \$FF	Reicht Endadresse in \$FF00 Bereich?
F38A:	FO 94	BEQ \$F320	Ja, dann I/O Error #0
F38C:	A5 C3	LDA * \$C3	Die Speicherstartadresse Lo in den
F38E:	85 C1	STA * \$C1	Z-Page Ladezeiger Lo kopieren
F390:	A5 C4	LDA * \$C4	Die Speicherstartadresse Hi in den
F392:	85 C2	STA * \$C2	Z-Page Ladezeiger Hi kopieren
F394:	20 33 F5	JSR \$F533	"LOADING"/"VERIFYING" Text ausgeben
F397:	20 FB E9	JSR \$E9FB	Programm vom Band laden
F39A:	24	.Byte \$24	Skip nach \$F39C
*****	******	*****	Programmendadresse nach LOAD setzen
F39B:	18	CLC	Carry für Kennzeichen OK setzen
F39C:	A6 AE	LDX * \$AE	Programmendadresse Lo in X-Reg
F39E:	A4 AF	LDY * \$AF	Programmendadresse Hi in Y-Reg
F3A0:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
****		*****	D. 11/2 D. 11/2
****		***********	Prüfe Dateinamen und den
			"Fast Seriell Mode"
F3A1:	AO 00	LDY # \$00	Displ. für FETCH Routine setzen
F3A3:		JSR \$F7AE	Byte des Dateinam. a.bel. Bank holen
F3A6:		CMP # \$24	Ist erstes Zeichen ein <\$>?
F3A8:	FO F6	BEQ \$F3AO	Ja, dann Rücksprung: RTS
I JAO.	. 0 10	DEG PISKO	ou, dulin Ruckopi dilgi Rio

338 128 Intern

F3AA:	A6	BA		LDX	* \$BA	Geräteadresse in X-Reg laden
F3AC:	A0	OF		LDY	# \$0F	Sekundäradresse auf (15) setzen
F3AE:	A9	00		LDA	# \$00	Logische Dateinummer auf (0) setzen
F3B0:	20	38	F7	JSR	\$F738	Routine SETLFS: Setze Dateiparameter
F3B3:	85	в7		STA	* \$B7	Länge des Dateinamens auf O setzen
F3B5:	20	CO	FF	JSR	\$FFC0	Kernal OPEN: Datei öffnen
F3B8:	A6	В8		LDX	* \$B8	Logische Dateinummer in X-Reg holen
F3BA:	20	C9	FF	JSR	\$FFC9	Kernal CKOUT: Ausgabekanal setzen
F3BD:	90	08		BCC	\$F3C7	Kein Fehler, dann weiter
F3BF:	20	80	F4	JSR	\$F48C	Logische Datei wieder schließen
F3C2:	68			PLA		Die RTS Adresse vom Stack entfernen
F3C3:	68			PLA		Die RTS Adresse vom Stack entfernen
F3C4:	4C	88	F6	JMP	\$F688	I/O Error #5 (Device not present)
F3C7:	AO	03		LDY	# \$03	Schleifen und Displacementzähler
F3C9:	B9	ОВ	F5	LDA	\$F50B,Y	Befehlssequenzstring für Floppy
F3CC:	20	D2	FF	JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
F3CF:	88			DEY		Schleife und Displ. um 1 vermindern
F3D0:	DO	F7		BNE	\$F3C9	Schleifen bis UO; Chr\$(31) an Floppy
F3D2:	20	AE	F7	JSR	\$F7AE	Zeichen des Dateinamens holen
F3D5:	20	D2	FF	JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
F3D8:	C8			INY		Displacement auf Dateiname erhöhen
F3D9:	C4	9F		CPY	* \$9F	Mit Länge d. Dateinamens vergleichen
F3DB:	DO	F5		BNE	\$F3D2	Nicht erreicht, nächstes Zeichen
F3DD:	20	CC	FF	JSR	\$FFCC	Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen
F3E0:	20	1C	OA	BIT	\$0A1C	Prüfe den "Fast Seriell Mode" Zeiger
F3E3:	70	05		BVS	\$F3EA	Schnelle Übertragung möglich, Skip
F3E5:	20	80	F4	JSR	\$F48C	Logische Datei wieder schließen
F3E8:	38			SEC		Kennzeichen für OK setzen
F3E9:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	****	****	*****	LOAD / VERIFY Routinen in Burst Mode
F3EA:	A5	9F		LDA	* \$9F	Zwischenspeicher für Dateinamenlänge
F3EC:	85	в7		STA	* \$B7	in Z-Page Zeiger für Dateinamenlänge
F3EE:	78			SEI		Alle System Interrupts verhindern
F3EF:	20	45	E5	JSR	\$E545	Clock Hi Signal an seriellen Bus
F3F2:	20	C 3	E5	JSR	\$E5C3	Rückmeldung vom Bus abwarten
F3F5:	20	OD	DC	BIT	\$DCOD	Löschen des CIA IRQ-Flags
F3F8:	20	03	F5	JSR	\$F503	Clock Lo/Hi Signal invertieren
F3FB:	20	ВА	F4	JSR	\$F4BA	Byte vom Bus holen (Transfer Status)
F3FE:	C9	02		CMP	# \$02	Prüfe, ob Transfer Status "File not
F400:		08		BNE	\$F40A	found" anzeigt. Nein, dann Skip
F402:	20	8C	F4	JSR	\$F48C	Clock Hi an Bus und Datei schließen
F405:	68			PLA		Die 2 Byte RTS Rücksprungadresse
F406:	68			PLA		vom Stapel löschen
F407:	4C	85	F6	JMP	\$F685	I/O Error #4 (File not found)
F40A:	48			PHA		Gelesenen Transfer Status auf Stack

F40B: C9 1F CMP # \$1F Ist es Kennzeichen f. letzten Block?

F40D:	DO OB		BNE	\$F41A	Nein, dann Skip Sonderregelung
F40F:	20 03	F5	JSR	\$F503	Clock Lo/Hi Signal invertieren
F412:	20 BA	F4	JSR	\$F4BA	Byte v. Bus holen (Block-Byteanzahl)
F415:	85 A5		STA	* \$A5	In Z-Page Bytezahl Schleifenzähler
F417:	4C 21		JMP	\$F421	Ladeadresse setzen
F41A:	C9 02		CMP	# \$02	Prüfe gelesenen Transfer Status
F41C:	90 03		BCC	\$F421	Code \$01 zeigt OK an. OK, dann Skip
F41E:	68		PLA		Gesicherten Transfer Status löschen
F41F:	B0 77		BCS	\$F498	Sprung zum "Load Error" Exit
F421:	20 33		JSR	\$F533	"LOADING"/"VERIFYING" Text ausgeben
F424:	20 03			\$F503	
			JSR		Clock Lo/Hi Signal invertieren
F427:	20 BA		JSR	\$F4BA	Byte vom Bus holen (Ladeadresse Lo)
F42A:	85 AE		STA	* \$AE	In Z-Page Adreßzeiger Lo sichern
F42C:	20 03	F5	JSR	\$F503	Clock Lo/Hi Signal invertieren
F42F:	20 BA	F4	JSR	\$F4BA	Byte vom Bus holen (Ladeadresse Hi)
F432:	85 AF		STA	* \$AF	In Z-Page Adreßzeiger Hi sichern
F434:	A6 9E		LDX	* \$9E	Lade und prüfe gesicherte Sek.adr.
F436:	DO 08		BNE	\$F440	Nicht Null, dann Prg. absolut laden
F438:	A5 C3		LDA	* \$C3	LOAD Ladeadresse Lo in Akku holen
F43A:	A6 C4		LDX	* \$C4	LOAD Ladeadresse Hi in X-Reg holen
F43C:	85 AE		STA	* \$AE	Ladeadresse Lo in Adreßzeiger Lo
F43E:	86 AF		STX	* \$AF	Ladeadresse Hi in AdreBzeiger Hi
F440:	A5 AE		LDA	* \$AE	Adreßzeiger Lo in Akku holen
F442:	A6 AF		LDX	* \$AF	Adreßzeiger Hi in X-Reg holen
F444:	85 AC		STA	* \$AC	Akku als Ladeadreßzeiger Lo setzen
F446:	86 AD		STX	* \$AD	X-Reg als Ladeadreßzeiger Hi setzen
F448:	68		PLA		Transfer Status v. Stack zurückholen
F449:	C9 1F		CMP	# \$1F	Zeigte Status auf letzten Prg.Block?
F44B:	FO 32		BEQ	\$F47F	Ja, dann Skip Standard Blocklänge
F44D:	20 03	F5	JSR	\$F503	Clock Lo/Hi Signal invertieren
F450:	A9 FC		LDA	# \$FC	Datenbytezähler für ersten Block des
F452:	85 A5		STA	* \$A5	zu lesenden Prg.Files auf 252 setzen
F454:	20 3D		JSR	\$F63D	Shift RUN/STOP Tastaturabfrage
F457:	20 E1	FF	JSR	\$FFE1	Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen
F45A:	FO 4A		BEQ	\$F4A6	Bei Null Exit durch STOP Taste
F45C:	20 C5	F4	JSR	\$F4C5	Block von Disk lesen und verarbeiten
F45F:	BO 51		BCS	\$F4B2	Fehler in Speicheradresse, dann RTS
F461:	20 BA		JSR	\$F4BA	Byte von Bus holen (Transfer-Status)
					•
F464:	C9 02		CMP	# \$02	Prüfe gelesenen Transfer Status
F466:	90 06		BCC	\$F46E	Code \$01 zeigt OK an. OK, dann Skip
F468:	C9 1F		CMP	# \$1F	War es Status für letzten Block?
F46A:	FO OB	;	BEQ	\$F477	Ja, dann letzten Block lesen
F46C:	DO 2A		BNE	\$F498	Sprung zum "Load Error" Exit
F46E:	20 03		JSR	\$F503	Clock Lo/Hi Signal invertieren
F471:	A9 FE		LDA	# \$FE	Datenbytezähler für normal zu
F473:	85 A5		STA	* \$A5	lesenden Block auf 254 Bytes setzen
F475:	DO DD)	BNE	\$F454	Unbedingter Sprung in Leseroutine

340 128 Intern

*****	*****	****	****	******	Letzten Block im Burst Mode lesen
F477:	20 03	F5	JSR	\$F503	Clock Lo/Hi Signal invertieren
F47A:	20 BA		JSR	\$F4BA	Byte v. Bus holen (Block-Byteanzahl)
F47D:	85 A5		STA	* \$A5	In Z-Page Bytezahl Schleifenzähler
F47F:	20 03		JSR	\$F503	Clock Lo/Hi Signal invertieren
F482:	20 C5		JSR	\$F4C5	Block von Disk lesen und verarbeiten
F485:	BO 2E		BCS	\$F4B2	Fehler in Speicheradresse, dann RTS
F487:	A9 40		LDA	# \$40	EOF Kennzeichen Code in Akku bringen
F489:	20 57		JSR	\$F757	Kernal SETMSG: System Status setzen
1407.	20 31		UUK	41131	Refile Seffice System States Secret
*****	*****	****	*****	*****	Clock Hi an Bus und Datei schließen
F48C:	20 45	E5	JSR	\$E545	Clock Hi Signal an seriellen Bus
F48F:	58		CLI		Alle System Interrupts freigeben
F490:	A5 B8	3	LDA	* \$B8	Logische Dateinummer in Akku holen
F492:	38		SEC		Carry Flag für CLOSE Routine setzen
F493:	20 C3	FF	JSR	\$FFC3	Kernal CLOSE: Datei schließen
F496:	18		CLC		Kennzeichen für OK setzen
F497:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	****	*****	*****	Allgemeiner "Load Error" Exit
F498:	A9 02	2	LDA	# \$02	Fehlercode für Timeout beim Lesen
F49A:	20 57	7 F7	JSR	\$F757	Kernal SETMSG: System Status setzen
F49D:	20 80	F4	JSR	\$F48C	Clock Hi an Bus und Datei schließen
F4A0:	68		PLA		Die auf dem Stapel gesicherte RTS
F4A1:	68		PLA		Rücksprungadresse wieder löschen
F4A2:	A9 29)	LDA	# \$29	Fehler Nr. für BASIC-Fehler: "LOAD"
F4A4:	38		SEC		Setze Kennzeichen f. Fehler gefunden
F4A5:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	****	*****	*****	Exit bei STOP-Tasten Unterbrechung
F4A6:	20 80	F4	JSR	\$F48C	Clock Hi an Bus und Datei schließen
F4A9:	A9 00)	LDA	# \$00	Z-Page Zeiger für die aktuelle
F4AB:	85 B9)	STA	* \$B9	Sekundäradresse auf #0 setzen
F4AD:	68		PLA		Die auf dem Stapel gesicherte RTS
F4AE:	68		PLA		Rücksprungadresse wieder löschen
F4AF:	4C B	F5	JMP	\$F5B5	Routine: Exit durch Break Taste
*****	****	****	*****	*****	Exit bei Fehler in Speicheradresse
F4B2:	20 80	: F4	JSR	\$F48C	Clock Hi an Bus und Datei schließen
F4B5:	68		PLA		Die auf dem Stapel gesicherte RTS
F4B6:	68		PLA		Rücksprungadresse wieder löschen
F4B7:	4C 97	7 F6	JMP	\$F697	Zur Ausgabe des I/O Error's #10

*****	****	***	*****	*****	Ein Datenbyte im Burst Mode lesen
F4BA:	A9 08	3	LDA	# \$08	Kontrollbit für Bus-Interrupt setzen
F4BC:	20 01			\$DCOD	Interrupt Steuerregister auslesen
F4BF:	FO FI	100000	BEQ	\$F4BC	und ser. Bus Interrupt abwarten
F4C1:	AD O			\$DCOC	CIA-Datenpuffer v. ser. Bus auslesen
F4C4:	60	5 50	RTS	***************************************	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	*****	*****	Datenblock im Burst Mode lesen
F4C5:	A9 0	0	LDA	# \$08	Kontrollbit für Bus-Interrupt setzen
F4C7:	2C 0			\$DCOD	Interrupt Steuerregister auslesen
F4CA:	FO F	-	BEQ	\$F4C7	und ser. Bus Interrupt abwarten
F4CC:	AC O			\$DCOC	CIA-Datenpuffer v. ser. Bus auslesen
F4CF:	AD O			\$DD00	Datemport A des CIA 2 auslesen, das
F4D2:	49 1		EOR	# \$10	Clock Signal entsprechend inver-
F4D4:	8D 0			\$DD00	tieren und in Port A zurückschreiben
F4D7:	98	O DE	TYA	\$0000	Gelesenen Datenpuffer in Akku kop.
F4D8:	A4 9	3	LDY	* \$93	Teste Z-Page LOAD / VERIFY Zeiger
F4DA:	FO 1		BEQ	\$F4EE	Bei \$00 ist es eine LOAD Routine
F4DC:	85 B		STA	* \$BD	Datenbyte für Verify Oper. speichern
F4DE:	A0 0		LDY	# \$00	Displacementzeiger für FETCH Routine
F4E0:	20 C			\$F7C9	FETCH Routine für LSV Operationen
F4E3:	C5 B		CMP	* \$BD	Vgl. gelesenes Datenbyte m. Speicher
F4E5:	FO 0		BEQ	\$F4F1	Beide gleich, dann OK und weiter
F4E7:	A9 1		LDA	# \$10	Nicht gleich, dann Fehler KZ setzen
F4E9:	20 5	_		\$F757	Kernal STATUS: System Status setzen
F4EC:	DO 0		BNE	\$F4F1	Skip STASH Routine (für LOAD)
F4EE:	20 B			\$F7BF	STASH Routine für LSV Operationen
F4F1:	E6 A		INC	* \$AE	Lo-Wert der E-/A- Adresse erhöhen
F4F3:	DO 0	8	BNE	\$F4FD	Kein Überlauf aufgetreten, Skip
F4F5:	E6 A		INC	* \$AF	Hi-Wert der E-/A- Adresse erhöhen
F4F7:	A5 A	F	LDA	* \$AF	Prüfe, ob der Hi-Wert der E-/A-
F4F9:	C9 F	F	CMP	# \$FF	Adresse in Systemvektortabelle zeigt
F4FB:	FO 0	5	BEQ	\$F502	Ja, dann ungültig und Skip nach RTS
F4FD:	C6 A	5	DEC	* \$A5	Datenbyte-Zähler um 1 vermindern
F4FF:	DO C	4	BNE	\$F4C5	Schleifen, bis alle Bytes gelesen
F501:	18		CLC		Kennzeichen für "alles OK" setzen
F502:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	****	***	****	*****	Clock Signal am Port A invertieren
F503:	AD 0	0 DI	D LDA	\$DD00	Datenport A des CIA 2 auslesen, das
F506:	49 1		EOR	# \$10	Clock Signal invertieren und wieder
F508:	8D 0			\$DD00	in den Port A zurückschreiben
F50B:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
					The second secon

*****	****	***	****	****	*****	Steuersequenz an Floppy in negativer Reihenfolge. Sendet: U0;Chr\$(31)
F50C:	1F	30	55			<chr\$(31)> <0> <u></u></chr\$(31)>
*****	***	***	****	****	*****	Steuermeldung "SEARCHING" "FOR"
						<pre><dateiname> ausgeben</dateiname></pre>
F50F:	A5	9D		LDA	* \$9D	Zeiger, ob Steuermeldungen erlaubt
F511:	10	1F		BPL	\$F532	Nicht erlaubt, dann Rücksprung
F513:	AO	00		LDY	# \$0C	Displacement auf "SEARCHING" Text
F515:	20	22	F7	JSR	\$F722	Syst/Steuermeldung ausgeben
F518:	A5	в7		LDA	* \$B7	Länge des Dateinamens in Akku holen
F51A:	FO	16		BEQ	\$F532	Länge gleich O, dann Rücksprung
F51C:	AO	17		LDY	# \$17	Displacement auf "FOR" Text
F51E:	20	22	F7	JSR	\$F722	Syst/Steuermeldung ausgeben
*****	***	***	****	****	*****	Dateinamen ausgeben
F521:	A4	в7		LDY	* \$B7	Hole Länge des aktuellen Dateinamens
F523:	FO			BEQ	\$F532	Länge = 0, dann Skip
F525:	AO			LDY	# \$00	Displacement auf Dateinamen init.
F527:		AE	F7	JSR	\$F7AE	1 Byte des Dateinamens holen
F52A:		D2		JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
F52D:	C8			INY		Displ. auf Dateinamenanfang erhöhen
F52E:		в7		CPY	* \$B7	Vergleiche mit Länge des Dateinamens
F530:	DO	F5		BNE	\$F527	Nicht gleich, dann nächstes Zeichen
F532:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	"LOADING"/"VERIFYING" Text ausgeben
F533:	AO	49		LDY	# \$49	Displacement auf "LOADING" Text
F535:		93		LDA	* \$93	LOAD-VERIFY KZ aus Z-Page holen
F537:		02		BEQ	\$F53B	Wenn LOAD KZ (0), dann ausgeben
F539:		59		LDY	# \$59	Displacement auf "VERIFY" Text
F53B:		1E	F7	JMP	\$F71E	Syst/Steuermeldung ausgeben
*****	***	***	****	****	*****	Kernal Routine: SAVESP
						Abspeichern eines Speicherbereichs
F53E:	86	AE		STX	* \$AE	Lo-Adr von "Speichern bis" sichern
F540:	84	AF		STY	* \$AF	Hi-Adr von "Speichern bis" sichern
F542:	AA			TAX		Z-Page Adresse "Speichern von" n. X
F543:	B5	00		LDA	* \$00,X	Hole Z-Page Adresse "Von" Lo-Wert
F545:	85	C1		STA	* \$C1	und in "Speichern von" Lo sichern
F547:	B5	01		LDA	* \$01,X	Hole Z-Page Adresse "Von" Hi-Wert
F549:	85	C2		STA	* \$C2	und in "Speichern von" Hi sichern
F54B:	60	32	03	JMP	(\$0332)	Vektor zeigt auf SAVESP Rout.(\$F54E)

F5B5: 20 9E F5

F5B8: A9 00

JSR \$F59E

LDA # \$00

F54E:	A5	BA		LDA	* \$BA	Geräteadresse in Akku laden
F550:	C9	01		CMP	# \$01	Ist Ausgabeberät die Datasette?
F552:	F0	74		BEQ	\$F5C8	Ja, dann in Kassetten Save Routine
F554:	C9	04		CMP	# \$04	Geräteadresse kleiner 4?
F556:	B ₀	09		BCS	\$F561	Nein, dann Skip Fehlermeldung
F558:	4C	94	F6	JMP	\$F694	I/O Error #9 (Illegal device number)
F55B:	4C	91	F6	JMP	\$F691	I/O Error #8 (Missing filename)
F55E:	4C	85	F6	JMP	\$F685	I/O Error #4 (File not found)
F561:	A4	B7		LDY	* \$B7	Länge des Dateinamens in Y-Reg
F563:		F6		BEQ	\$F55B	Länge = 0, dann I/O Error #8 ausgeb.
F565:	A9	61		LDA	# \$61	Sekundäradresse auf Print-Write
F567:	85	B9		STA	* \$B9	In Z-Page Speicher f.Sekundäradresse
F569:	-	CB		JSR	\$FOCB	Teste Länge und Sekundäradresse
F56C:	20	BC	F5	JSR	\$F5BC	Wenn erlaubt, "SAVING" Msg ausgeben
F56F:	A5			LDA	* \$BA	Geräteadresse in Akku laden
F571:	20	3E	E3	JSR	\$E33E	Routine LISTN: LISTN Bef.an ser. Bus
F574:	A5	-		LDA	* \$B9	Sekundäradresse in Akku laden
F576:		D2	E4	JSR	\$E4D2	Routine SECND: Sekundäradr. f. LISTN
F579:	A0	00		LDY	# \$00	Y-Reg als Displ. auf O setzen
F57B:		51		JSR	\$ED51	Startadr.v.C1,C2 nach AD,AC kopieren
F57E:		03	E5	JSR	\$E503	Routine CIOUT: Byte auf ser. Bus
F581:	A5			LDA	* \$AD	Startadresse Hi-Wert speichern
F583:		03		JSR	\$E503	Routine CIOUT: Byte auf ser. Bus
F586:		B7	EE	JSR	\$EEB7	Subtr.: Startadresse - Endadresse
F589:	B0	10		BCS	\$F59B	Endadresse erreicht, dann Exit
F58B:		CC		JSR	\$F7CC	Startadresse in FETVEC ablegen
F58E:	-	03	-	JSR	\$E503	Routine CIOUT: Byte auf ser. Bus
F591:		E1	FF	JSR	\$FFE1	Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen
F594:		1F		BEQ	\$F5B5	Wenn gedrückt, SAVESP abbrechen
F596:		C1	EE	JSR	\$EEC1	Startadresse (\$AC,\$AD) um 1 erhöhen
F599:		EB		BNE	\$F586	Überlauf im Hi Byte, dann Exit
F59B:		26	E5	JSR	\$E526	Routine UNLSN: UNLSN Bef.an ser. Bus
F59E:		B9		BIT	* \$B9	Teste Bit 7 der Sekundäradresse
F5A0:	-	11		BMI	\$F5B3	Ist Bit 7 gesetzt, dann Skip
F5A2:		BA		LDA	* \$BA	Geräteadresse in Akku laden
F5A4:		3E	E3	JSR	\$E33E	Routine LISTN: LISTN Bef.an ser. Bus
F5A7:		B9		LDA	* \$B9	Sekundäradresse in Akku laden
F5A9:		EF		AND	# \$EF	Untere Tetrade der SA erhalten und
F5AB:	-	E0		ORA	# \$EO	über obere CLOSE an Gerät schicken
F5AD:		D2		JSR	\$E4D2	Routine SECND: Sekundäradr. f. LISTN
F5B0:	-	26	E5	JSR	\$E526	Routine UNLSN: UNLSN Bef.an ser. Bus
F5B3:	18			CLC		Kennzeichen für "OK" setzen
F5B4:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	SAVESP Exit durch Break

Schreibkanal an Gerät schließen Akku mit \$00 als KZ laden

F5BA:	38	SEC		Carry für Break / Fehler KZ setzen
F5BB:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	*****	*****	Prüfe, ob SAVING Steuermeldung
				ausgegeben werden kann
				adogogoson nor den kann
F5BC:	A5 9D	LDA	* \$9D	Prüfe, ob Steuermeldungen erlaubt
F5BE:	10 37	BPL	\$F5F7	Nicht erlaubt, dann Rücksprung
F5C0:	AO 51	LDY	# \$51	Displ. auf "SAVING" Meldung in Y-Reg
	20 22 F7		\$F722	"SAVING" Meldung ausgeben
F5C5:	4C 21 F5		\$F521	und Dateiname ausgeben: RTS
1000.	46 21 12	יווני ל	41721	uld baterrialle adsgeber. Krs
*****	******			SAVE Routine für Datasette
******				SAVE Koutine fur Datasette
F5C8:	20 80 E9	0 100	\$E980	Vaccettonnuffenzaigen in VtV Deg
				Kassettenpufferzeiger in X+Y Reg
F5CB:	90 8B	BCC	\$F558	Page 0,1 nicht erlaubt: I/O Error #9
F5CD:	20 E9 E9		\$E9E9	Warten auf "Record & Play" Tasten
F5D0:	B0 25	BCS	\$F5F7	STOP, dann Abbruch
F5D2:	20 BC F5		\$F5BC	Wenn erlaubt, "SAVING" Msg ausgeben
F5D5:	A2 03	LDX	# \$03	Header Typ 3= Maschinenprg (absolut)
F5D7:	A5 B9	LDA	* \$B9	Sekundäradresse in Akku laden
F5D9:	29 01	AND	# \$01	Teste, ob Bit O gesetzt
F5DB:	D0 02	BNE	\$F5DF	Ja, dann Maschinenprogramm
F5DD:	A2 01	LDX	# \$01	Header Typ 1= BASIC-Prg
F5DF:	8A	TXA		Header Typ in Akku kopieren
F5E0:	20 19 ES	9 JSR	\$E919	und Header auf Band schreiben
F5E3:	B0 12	BCS	\$F5F7	Exit, wenn Stop Taste gedrückt
F5E5:	20 18 EA	A JSR	\$EA18	Programm auf Kassette speichern
F5E8:	BO OD	BCS	\$F5F7	Exit, wenn Stop Taste gedrückt
F5EA:	A5 B9	LDA	* \$B9	Sekundäradresse in Akku laden
F5EC:	29 02	AND	# \$02	Prüfe, ob Bit 1 gesetzt ist
F5EE:	FO 06	BEQ	\$F5F6	nicht gesetzt, dann "OK" Exit
F5F0:	A9 05	LDA	# \$05	Code für EOT Kontrollbyte in Akku
F5F2:	20 19 E9	9 JSR	\$E919	und Block auf Band schreiben
F5F5:	24	.Byt	e \$24	Skip nach \$F5F7
F5F6:	18	CLC		Kennzeichen für "OK" setzen
F5F7:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
1311.	00	KIO		Rackspiratig das dem officer programm
*****	*****	*****	******	Kernal Routine: UDTIM
				Update der internen 24h Uhr
				opdate del Titternen 2411 om
F5F8:	E6 A2	INC	* \$A2	Lo Byte der 24 Stunden System Uhr +1
F5FA:	DO 06	BNE	\$F602	Kein Überlauf, Skip Überlaufkorrektur
			* \$A1	
F5FC:		INC		Mi Byte der 24 Stunden System Uhr +1
F5FE:		BNE	\$F602	Kein Überlauf, Skip Überlaufkorrektur
F600:		INC	* \$A0	Hi Byte der 24 Stunden System Uhr +1
F602:	38	SEC		Carry für Subtraktion setzen
F603:	A5 A2	LDA	* \$A2	Durch Subtraktion der entsprechenden

F65D: 60

RTS

F605:	E9	01		SBC	# \$01	Werte wird hier geprüft, ob die
F607:	A5	A1		LDA	* \$A1	interne 24 Stunden System Uhr in
F609:	E9	1A		SBC	# \$1A	den Bytes \$AO-\$A1-\$A2 auf die
F60B:	A5	A0		LDA	* \$A0	Uhrzeit 24.00.00 gesetzt wurde, da
F60D:	E9	4F		SBC	# \$4F	in diesem Falle die 3 Bytes wieder
F60F:	90	08		BCC	\$F619	neu initialisiert werden müssen.
F611:	A2	00		LDX	# \$00	24 Stunden System Uhr auf 00.00.00
F613:	86	A0		STX	* \$AO	Zero-Page Byte für System Uhr High
F615:	86	A1		STX	* \$A1	Zero-Page Byte für System Uhr Middle
F617:	86	A2		STX	* \$A2	Zero-Page Byte für System Uhr Low
F619:	AD	1D	OA	LDA	\$0A1D	Prüfe Zwischenspeicher f. 24h Uhr Lo
F61C:	DO	OB		BNE	\$F629	Nicht Null, dann nur Lo Wert -1
F61E:	AD	1E	OA	LDA	\$0A1E	Prüfe Zwischenspeicher f. 24h Uhr Mi
F621:	DO	03		BNE	\$F626	Nicht Null, dann nur Lo und Mi -1
F623:	CE	1F	OA	DEC	\$0A1F	Zwischenspeicher für 24h Uhr Hi -1
F626:	CE	1E	OA	DEC	\$0A1E	Zwischenspeicher für 24h Uhr Mi -1
F629:	CE	1D	OA	DEC	\$0A1D	Zwischenspeicher für 24h Uhr Lo -1
F62C:	20	03	OA	BIT	\$0A03	Teste PAL / NTSC Zeiger
F62F:	10	00		BPL	\$F63D	Bei "plus" ist es ein NTSC System
F631:	CE	36	OA	DEC	\$0A36	Rasterzeilen Zeilenzeiger -1
F634:	10	07		BPL	\$F63D	Noch nicht Null, dann Skip Initial.
F636:	A9	05		LDA	# \$05	System-Zeiger f. Rasterzeile, an der
F638:	8D	36	OA	STA	\$0A36	Interrupt ausgelöst wird mit 5 init.
F63B:	D0	BB		BNE	\$F5F8	Unbed. Sprung in neuen UDTIM Aufruf
*****	***	***	****	*****	*****	Tastaturabfrage Reihenauswahl auf
						RUN/STOP und SHIFT Tasten
F63D:		01		LDA	\$DC01	Port B für Tastaturmatrixspalten
F640:		01	DC	CMP	\$DC01	auslesen und warten, bis Tastatur-
F643:	-	F8		BNE	\$F63D	matrix entprellt ist
F645:	AA			TAX		Gelesenen Tastencode nach X-Reg und
F646:		13		BMI	\$F65B	Skip, wenn RUN/STOP gedrückt ist
F648:		BD		LDX	# \$BD	Bitmuster für SHIFT Reihenauswahl
F64A:		00		STX	\$DC00	In Port A für Matrixzeilenauswahl
F64D:		01		LDX	\$DC01	Port B für Tastaturmatrixspalten
F650:		01	DC	CPX	\$DC01	auslesen und warten, bis Tastatur-
F653:		F8		BNE	\$F64D	matrix entprellt ist
F655:		00	DC	STA	\$DC00	In Port A für Matrixzeilenauswahl
F658:	E8			INX	4-15-	Gelesenen Wert um 1 erhöhen
F659:		02		BNE	\$F65D	Keine der beiden Shift-Tasten, Skip
F65B:	85	91		STA	* \$91	Z-Page Stop / RVS Zeiger neu setzen

Kernal Routine: RDTIM 24 Stunden System-Uhr lesen

Rücksprung aus dem Unterprogramm

F65E: 78 SEI Alle System Interrupts verhindern

FIFE	45 42	104 4 643	T. Daniel Britan (11) - Construction (1) - Construction
F65F:	A5 A2	LDA * \$A2	Z-Page Byte für System-Uhr Low
F661:		LDX * \$A1	Z-Page Byte für System-Uhr Middle
F663:	A4 A0	LDY * \$AO	Z-Page Byte für System-Uhr High

*****	*******	*****	Kernal Routine: SETTIM
			24 Stunden System Uhr-setzen
		500	
F665:	78	SEI	Alle System Interrupts verhindern
F666:	85 A2	STA * \$A2	Z-Page Byte für System-Uhr Low
F668:	86 A1	STX * \$A1	Z-Page Byte für System-Uhr Middle
F66A:		STY * \$AO	Z-Page Byte für System-Uhr High
F66C:	58	CLI	Alle System Interrupts freigeben
F66D:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	Kernal Routine: STOP
			Auf gedrückte STOP Taste prüfen
F66E:	A5 91	LDA * \$91	Z-Page Speicher f. STOP Flag holen
F670:	C9 7F	CMP # \$7F	Wurde STOP Taste gedrückt?
F672:	DO 07	BNE \$F67B	Nein, Rücksprung mit Equal Flag O
F674:	08	PHP	Status des Equal Flag retten
F675:	20 CC FF	JSR \$FFCC	Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen
F678:	85 D0	STA * \$D0	Z-Page Tastaturpuffer Zeiger löschen
F67A:	28	PLP	Status des Equal Flag zurückholen
F67B:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	******	******	I/O Error Message ausgeben
F67C:	A9 01	LDA # \$01	I/O Error #1 (Too many files)
F67C: F67E:	A9 01 2C	LDA # \$01 .Byte \$2C	I/O Error #1 (Too many files) Skip nach \$F681
F67E:	2C	.Byte \$2C	Skip nach \$F681
F67E:	2C A9 02 2C	.Byte \$2C LDA # \$02	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open)
F67E: F67F: F681:	2C A9 02 2C	.Byte \$2C LDA # \$02 .Byte \$2C	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684
F67E: F67F: F681: F682:	2C A9 02 2C A9 03 2C	.Byte \$2C LDA # \$02 .Byte \$2C LDA # \$03	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open)
F67E: F67F: F681: F682: F684:	2C A9 02 2C A9 03 2C	Byte \$2C LDA # \$02 Byte \$2C LDA # \$03 Byte \$2C	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687
F67E: F67F: F681: F682: F684: F685:	2C A9 02 2C A9 03 2C A9 04	Byte \$2C LDA # \$02 .Byte \$2C LDA # \$03 .Byte \$2C LDA # \$04	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687 I/O Error #4 (File not found)
F67E: F67F: F681: F682: F684: F685: F687:	2C A9 02 2C A9 03 2C A9 04 2C	Byte \$2C LDA # \$02 Byte \$2C LDA # \$03 Byte \$2C LDA # \$04 Byte \$2C LDA # \$05	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687 I/O Error #4 (File not found) Skip nach \$F68A I/O Error #5 (Device not present)
F67E: F67F: F681: F682: F684: F685: F687: F688:	2C A9 02 2C A9 03 2C A9 04 2C A9 05	Byte \$2C LDA # \$02 Byte \$2C LDA # \$03 Byte \$2C LDA # \$04 Byte \$2C LDA # \$05	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687 I/O Error #4 (File not found) Skip nach \$F68A I/O Error #5 (Device not present) Skip nach \$F68D
F67E: F67F: F681: F682: F684: F685: F687: F688: F68A:	2C A9 02 2C A9 03 2C A9 04 2C A9 05 2C	Byte \$2C LDA # \$02 Byte \$2C LDA # \$03 Byte \$2C LDA # \$04 Byte \$2C LDA # \$05 Byte \$2C LDA # \$05	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687 I/O Error #4 (File not found) Skip nach \$F68A I/O Error #5 (Device not present) Skip nach \$F68D I/O Error #6 (Not input file)
F67E: F67F: F681: F682: F684: F685: F687: F688: F68A: F68B:	2C A9 02 2C A9 03 2C A9 04 2C A9 05 2C A9 06	Byte \$2C LDA # \$02 Byte \$2C LDA # \$03 Byte \$2C LDA # \$04 Byte \$2C LDA # \$05 Byte \$2C LDA # \$05	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687 I/O Error #4 (File not found) Skip nach \$F68A I/O Error #5 (Device not present) Skip nach \$F68D I/O Error #6 (Not input file) Skip nach \$F690
F67E: F67F: F681: F682: F685: F687: F688: F68A: F68B: F68B: F68B:	2C A9 02 2C A9 03 2C A9 04 2C A9 05 2C A9 06 2C A9 06	Byte \$2C LDA # \$02 Byte \$2C LDA # \$03 Byte \$2C LDA # \$04 Byte \$2C LDA # \$05 Byte \$2C LDA # \$06 Byte \$2C LDA # \$06	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687 I/O Error #4 (File not found) Skip nach \$F68A I/O Error #5 (Device not present) Skip nach \$F68D I/O Error #6 (Not input file) Skip nach \$F690 I/O Error #7 (Not output file)
F67E: F67F: F681: F682: F685: F687: F688: F68A: F68B: F68D: F68C: F68C: F68C:	2C A9 02 2C A9 03 2C A9 04 2C A9 05 2C A9 06 2C A9 06 2C A9 07 2C	Byte \$2C LDA # \$02 Byte \$2C LDA # \$03 Byte \$2C LDA # \$04 Byte \$2C LDA # \$05 Byte \$2C LDA # \$06 Byte \$2C LDA # \$07 Byte \$2C	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687 I/O Error #4 (File not found) Skip nach \$F68A I/O Error #5 (Device not present) Skip nach \$F68D I/O Error #6 (Not input file) Skip nach \$F690 I/O Error #7 (Not output file) Skip nach \$F693
F67E: F67F: F681: F682: F685: F687: F688: F68A: F68B: F68D: F68D: F690: F691:	2C A9 02 2C A9 03 2C A9 04 2C A9 05 2C A9 06 2C A9 06 2C A9 07 2C A9 08	Byte \$2C LDA # \$02 Byte \$2C LDA # \$03 Byte \$2C LDA # \$04 Byte \$2C LDA # \$05 Byte \$2C LDA # \$06 Byte \$2C LDA # \$07 Byte \$2C LDA # \$07 Byte \$2C LDA # \$07	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687 I/O Error #4 (File not found) Skip nach \$F68A I/O Error #5 (Device not present) Skip nach \$F68D I/O Error #6 (Not input file) Skip nach \$F690 I/O Error #7 (Not output file) Skip nach \$F693 I/O Error #8 (Missing filename)
F67E: F67F: F681: F682: F684: F685: F687: F688: F68B: F68B: F68D: F68C: F690: F691: F693:	2C A9 02 2C A9 03 2C A9 04 2C A9 05 2C A9 06 2C A9 06 2C A9 07 2C A9 08	Byte \$2C LDA # \$02 Byte \$2C LDA # \$03 Byte \$2C LDA # \$04 Byte \$2C LDA # \$05 Byte \$2C LDA # \$06 Byte \$2C LDA # \$07 Byte \$2C LDA # \$07 Byte \$2C LDA # \$08 Byte \$2C	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687 I/O Error #4 (File not found) Skip nach \$F68A I/O Error #5 (Device not present) Skip nach \$F68D I/O Error #6 (Not input file) Skip nach \$F690 I/O Error #7 (Not output file) Skip nach \$F693 I/O Error #8 (Missing filename) Skip nach \$F696
F67E: F67F: F681: F682: F684: F685: F687: F688: F68B: F68B: F68D: F690: F691: F693: F694:	2C A9 02 2C A9 03 2C A9 04 2C A9 05 2C A9 06 2C A9 06 2C A9 07 2C A9 08 2C A9 08	Byte \$2C LDA # \$02 Byte \$2C LDA # \$03 Byte \$2C LDA # \$04 Byte \$2C LDA # \$05 Byte \$2C LDA # \$06 Byte \$2C LDA # \$07 Byte \$2C LDA # \$08 Byte \$2C LDA # \$08 Byte \$2C LDA # \$08	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687 I/O Error #4 (File not found) Skip nach \$F68A I/O Error #5 (Device not present) Skip nach \$F68D I/O Error #6 (Not input file) Skip nach \$F690 I/O Error #7 (Not output file) Skip nach \$F693 I/O Error #8 (Missing filename) Skip nach \$F696 I/O Error #9 (Illegal device number)
F67E: F67F: F681: F682: F684: F685: F687: F688: F68B: F68B: F690: F691: F691: F696:	2C A9 02 2C A9 03 2C A9 04 2C A9 05 2C A9 06 2C A9 06 2C A9 07 2C A9 08 2C A9 09	Byte \$2C LDA # \$02 Byte \$2C LDA # \$03 Byte \$2C LDA # \$04 Byte \$2C LDA # \$05 Byte \$2C LDA # \$06 Byte \$2C LDA # \$07 Byte \$2C LDA # \$08 Byte \$2C LDA # \$08 Byte \$2C LDA # \$09 Byte \$2C	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687 I/O Error #4 (File not found) Skip nach \$F68A I/O Error #5 (Device not present) Skip nach \$F68D I/O Error #6 (Not input file) Skip nach \$F690 I/O Error #7 (Not output file) Skip nach \$F693 I/O Error #8 (Missing filename) Skip nach \$F696 I/O Error #9 (Illegal device number) Skip nach \$F699
F67E: F67F: F681: F682: F684: F685: F687: F688: F68B: F68B: F68D: F690: F691: F693: F694:	2C A9 02 2C A9 03 2C A9 04 2C A9 05 2C A9 06 2C A9 06 2C A9 07 2C A9 08 2C A9 08	Byte \$2C LDA # \$02 Byte \$2C LDA # \$03 Byte \$2C LDA # \$04 Byte \$2C LDA # \$05 Byte \$2C LDA # \$06 Byte \$2C LDA # \$07 Byte \$2C LDA # \$08 Byte \$2C LDA # \$08 Byte \$2C LDA # \$08	Skip nach \$F681 I/O Error #2 (File open) Skip nach \$F684 I/O Error #3 (File not open) Skip nach \$F687 I/O Error #4 (File not found) Skip nach \$F68A I/O Error #5 (Device not present) Skip nach \$F68D I/O Error #6 (Not input file) Skip nach \$F690 I/O Error #7 (Not output file) Skip nach \$F693 I/O Error #8 (Missing filename) Skip nach \$F696 I/O Error #9 (Illegal device number)

		FF							Database and an artist of the second of the	
			E	3VC	\$F	6AD)			
20	22	F7		JSR	\$F	722	2	Routine	e:Syst/Steuermeldungen ausgeb.	
68			F	PLA				Error (Code Nummer in Akku holen	
48			F	PHA				und wie	eder auf Stack sichern	
09	30		(ORA	#	\$30)	ASCII V	Wert des Error-Codes erzeugen	
20	D2	FF		JSR	\$1	FD2	2	Kernal	BSOUT: Ein Zeichen ausgeben	
68			F	PLA				Error-0	Code vom Stack löschen	
38			5	SEC				Carry I	Flag als Kennzeichen setzen	
60			F	RTS				Rückspi	rung aus dem Unterprogramm	
***	***	***	***	***	***	***	***	Tab. de	er System- und Steuermeldunger	1
								In Klar	mmern der Offset zum Anfang	
OD	49	2F	4F	20	45	52	52	<cr></cr>	I/O ERROR # (\$00)
4F	52	20	A3							
OD	53	45	41	52	43	48	49	<cr> !</cr>	SEARCHING (\$0C)
4E	47	Α0								
46	4F	52	A0					FOR	(\$17)
				53	53	20	50	<cr></cr>		
									, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			53	53	20	52	45	DRESS I	RECORD & PLAY ON TAPE (\$2E)
								I KEOO	REGORD & PERT ON THE CALL	,
			20	41	41	20	54			
			/. 1	1.1.	/.0	/.E	C7	Cr>	LOADING (\$40	`
									270 A 100 A	
		4)	26	47	40	27	47	(0)	VERIFIING (\$37)	,
		/ F	55	/ =	11	40		<c=></c=>	EOUND /447	
				46	44	AU				
OD	41	46	OD					(1)	OK (CI)	,
***	***	***	***	***	***	***	***	Syst-/	Steuermeldung ausgeben	
2/.	on			ртт	*	10.2		Priife	oh Ausgahe erlauht	
		E 4								
	ВО	10			Þ	OB	, 1		-	
	75				ш	47	-			
		FF			\$	- FD	۲.			
						. 7.				
10 18	F3				\$	12	2		gesetzt ist Ende Kennzeichen als 'ausgegeben' KZ löschen	
				CLC						
	A0 24 50 20 68 48 09 20 68 38 60 **** OD 4F OD 4E 46 OD 4C 41 50 43 4C 41 OD OD 0D 4E OD OD 0D 4E OD OD 0D 4E OD 0D 0D 6D 0D 6D	A0 00 24 90 50 0A 20 22 68 48 09 30 20 D2 68 38 60 ***********************************	24 9D 50 0A 20 22 F7 68 48 09 30 20 D2 FF 68 38 60 **********************************	A0 00	A0 00 LDY 24 9D BIT 50 0A BVC 20 22 F7 JSR 68 PLA 48 PHA 09 30 ORA 20 D2 FF JSR 68 PLA 38 SEC 60 RTS ***********************************	A0 00 LDY # 24 90 BIT * 50 0A BVC \$F 20 22 F7 JSR \$F 68 PLA 48 PHA 09 30 ORA # 20 D2 FF JSR \$F 68 PLA 38 SEC 60 RTS ***********************************	A0 00 LDY # \$00 24 90 BIT * \$90 50 0A BVC \$F6AD 20 22 F7 JSR \$F722 68 PLA 48 PHA 09 30 ORA # \$30 20 D2 FF JSR \$FFD2 68 PLA 38 SEC 60 RTS ***********************************	A0 00 LDY # \$00 24 90 BIT * \$9D 50 0A BVC \$F6AD 20 22 F7 JSR \$F722 68 PLA 48 PHA 09 30 ORA # \$30 20 D2 FF JSR \$FFD2 68 PLA 38 SEC 60 RTS ***********************************	A0 00 LDY # \$00 Displa 24 9D BIT * \$9D Prüfe, 50 0A BVC \$F6AD Nicht 20 22 F7 JSR \$F722 Routin 68 PLA Error 48 PHA und wi 09 30 ORA # \$30 ASCII 68 PLA Error 69 RTS Rücksp ***********************************	A0 00 LDY # \$00

128 Intern

F730:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	******	*****	******	Kernal Routine: SETNAM Parameter für Dateinamen setzen
F731: F733: F735: F737:		STA STX STY RTS	* \$B7 * \$BB * \$BC	Z-Page Byte für Länge d. Dateinamens Z-Page Byte für Dateinamen Adr-Lo Z-Page Byte für Dateinamen Adr-Hi Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	*******	****	******	Kernal Routine: SETLFS Setzen der logischen Dateiparameter
F738: F73A: F73C: F73E:	86 BA 84 B9	STA STX STY RTS	* \$B8 * \$BA * \$B9	Z-Page Byte für logische Dateinummer Z-Page Byte für Geräteadresse Z-Page Byte für Sekundäradresse Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	*****	Kernal Routine: SETBNK
F73F: F741: F743:		STA STX RTS	* \$C6 * \$C7	Bank Nr. f. aktuellen LSV Aufruf Bank Nr. f. aktuellen Dateinamen Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	******	****	******	Kernal Routine: READST System Statuswort lesen
F744: F746: F748: F74A: F74D: F74E: F750:	A5 BA C9 02 D0 0B AD 14 0A 48 A9 00 8D 14 0A	LDA CMP BNE LDA PHA LDA STA PLA	* \$BA # \$02 \$F755 \$0A14 # \$00 \$0A14	the first transfer to the first transfer transfer to the first transfer transfe
F744: F746: F748: F74A: F74D: F74E:	A5 BA C9 02 D0 0B AD 14 0A 48 A9 00 8D 14 0A 68	LDA CMP BNE LDA PHA LDA STA	* \$BA # \$02 \$F755 \$0A14 # \$00	Geräteadresse in Akku laden Wird die RS-232 angesprochen Nein, dann normalen Status holen RS-232 Status holen und auf dem Stapel sichern Akku mit \$00 laden und in RS-232 Status als alles OK KZ bringen
F744: F746: F748: F74A: F74D: F74E: F750: F753: F754:	A5 BA C9 02 D0 0B AD 14 0A 48 A9 00 8D 14 0A 68	LDA CMP BNE LDA PHA LDA STA PLA RTS	* \$BA # \$02 \$F755 \$0A14 # \$00 \$0A14	Geräteadresse in Akku laden Wird die RS-232 angesprochen Nein, dann normalen Status holen RS-232 Status holen und auf dem Stapel sichern Akku mit \$00 laden und in RS-232 Status als alles OK KZ bringen RS-232 Status v. Stack zurückholen
F744: F746: F748: F74A: F74D: F74E: F750: F753: F754:	A5 BA C9 02 D0 0B AD 14 0A 48 A9 00 8D 14 0A 68 60 **********************************	LDA CMP BNE LDA PHA LDA STA PLA RTS	* \$BA # \$02 \$F755 \$0A14 # \$00 \$0A14	Geräteadresse in Akku laden Wird die RS-232 angesprochen Nein, dann normalen Status holen RS-232 Status holen und auf dem Stapel sichern Akku mit \$00 laden und in RS-232 Status als alles OK KZ bringen RS-232 Status v. Stack zurückholen Rücksprung aus dem Unterprogramm
F744: F746: F748: F74A: F74D: F750: F753: F754: ***** F755: F755: F757: F759: F758:	A5 BA C9 02 D0 0B AD 14 0A 48 A9 00 8D 14 0A 68 60 **********************************	LDA CMP BNE LDA PHA LDA STA PLA RTS	* \$BA # \$02 \$F755 \$0A14 # \$00 \$0A14 ******* * \$90 * \$90 * \$90	Geräteadresse in Akku laden Wird die RS-232 angesprochen Nein, dann normalen Status holen RS-232 Status holen und auf dem Stapel sichern Akku mit \$00 laden und in RS-232 Status als alles OK KZ bringen RS-232 Status v. Stack zurückholen Rücksprung aus dem Unterprogramm Status auf System Status abstimmen System Status in Akku laden Akku mit System Status verknüpfen In Z-Page f. Status bringen

F75E: 60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
******	******	Kernal Routine: SETTMO Um Timeout in IEEE Routinen zu ermöglichen, Bit 7 im Akku auf 1
F75F: 8D 0E 0A	STA \$0A0E	Akku Inhalt in IEEE Timeout Flag
F762: 60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	Kernal Routine: MEMTOP Setzen d. oberen Speicherendezeigers
F763: 90 06	BCC \$F76B	Carry 0 = setzen / Carry 1 = lesen
F765: AE 07 0A	LDX \$0A07	Lo-Adr des RAM Endes in Syst. Bank
F768: AC 08 0A	LDY \$0A08	Hi-Adr des RAM Endes in Syst. Bank
F76B: 8E 07 0A	STX \$0A07	Lo-Adr des RAM Endes in Syst. Bank
F76E: 8C 08 0A	STY \$0A08	Hi-Adr des RAM Endes in Syst. Bank
F771: 60	RTS	Rückspring aus dem Unterprogramm
*******	*****	Kernal Routine: MEMBOT Unteren Speicherendezeiger setzen
F772: 90 06	BCC \$F77A	Carry 0 :: setzen / Carry 1 = lesen
F774: AE 05 0A	LDX \$0A05	Lo-Adr des RAM Anfangs in Syst. Bank
F777: AC 06 0A	LDY \$0A06	Hi-Adr des RAM Anfangs in Syst. Bank
F77A: 8E 05 0A	STX \$0A05	Lo-Adr des RAM Anfangs in Syst. Bank
F77D: 8C 06 0A	STY \$0A06	Hi-Adr des RAM Anfangs in Syst. Bank
F780: 60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
******	*****	Kernal Routine: IOBASE
F781: A2 00	LDX # \$00	Adresse Lo d. I/O Bereichs übergeben
F783: A0 D0	LDY # \$DO	Adresse Hi d. I/O Bereichs übergeben
F785: 60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
******	*****	Kernal Routine: LKUPSA Suche in SA-Tabelle nach SA
F786: 98	TYA	Die zu suchende SA in Akku bringen
F787: A6 98	LDX * \$98	Zahl der offenen Dateien holen
F789: CA	DEX	Um 1 vermindern,da als Index benutzt
F78A: 30 0F	BMI \$F79B	Alle Vergleiche negativ, dann Exit
F78C: DD 76 03	CMP \$0376,X	Mit Byte aus SA-Tabelle vergleichen
F78F: D0 F8	BNE \$F789	Nicht gefunden, nächster Vergleich
F791: 20 12 F2	JSR \$F212	LFN,GA,SA entsp. X-Reg a. Tab holen
F794: AA	TAX	Gefundene GA in X-Reg kopieren
F795: A5 B8	LDA * \$B8	Logische Dateinummer in Akku holen
F797: A4 B9	LDY * \$B9	Sekundäradresse in Y-Reg holen

F799:	18 60	CLC RTS	Carry gelöscht = KZ für gefunden Rücksprung aus dem Unterprogramm
1174.	00	KIS	Ruckspirung aus dem onterprogramm
*****	******	*****	Exit aus LKUPSA bei "nicht gefunden"
F79B:	38	SEC	Carry gesetzt = KZ f. nicht gefunden
F79C:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*******	*****	Kernal Routine: LKUPLA Suche in LFN-Tabelle nach LFN
F79D:	AA	TAX	Zu suchenden LFN Wert in X sichern
F79E:	20 02 F2	JSR \$F202	Status OK setzen, LFN Tabelle suchen
F7A1:		BEQ \$F791	Gefunden, Update der Z-Page, Exit
F7A3:		BNE \$F79B	Nicht gefunden, Exit mit Fehler KZ
*****	******	*****	Kernal Routine: DMA-CALL
F7A5:	BD FO F7	LDA \$F7F0,X	X indiz. Wert aus Config.Tab holen
F7A8:	29 FE	AND # \$FE	Bit O ausblenden (I/O v. DOOO-DFFF)
F7AA:	AA	TAX	Config Wert nach X-Reg kopieren
F7AB:	4C FO 03	JMP \$03F0	Sprung zur Lo-Bank DMA Routine
TAD.	40 10 03	0111 40310	opining zar to bank bin koderne
*****	******	******	FETCH für Zeichen aus Dateinamen
F7AE:	8E 35 0A	STX \$0A35	Inhalt des X-Reg sichern
F7B1:	A6 C7	LDX * \$C7	Bank Nr.f.akt.Dateinamen bei (BB,BC)
F7B3:	A9 BB	LDA # \$BB	\$BB für FETVEC in Akku bringen
F7B5:		JSR \$F7D0	Rout. INDFET: LDA(fetvec), Y bel.Bank
F7B8:		LDX \$0A35	Alten Inhalt X-Reg zurückholen
F7BB:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	STASH Routine für LSV Operationen
F7BC:	A2 AC	LDX # \$AC	Pointer auf LSV E/A Adresse 1 (Lo)
F7BE:		.Byte \$2C	Skip nach \$F7C1
F7BF:		LDX # \$AE	Pointer auf LSV E/A Adresse 2 (Lo)
	8E B9 02	STX \$02B9	Inhalt d. X-Reg in STAVEC bringen
F7C4:		LDX * \$C6	Bank Nr. d. aktuellen LSV Aufrufs
			Rout. INDSTA: STA(stavec), Y bel.Bank
F7C6:	4C DA F7	JMP \$F7DA	ROUL. INDSTA: STA(Stavec), T Det. Bank
*****	******	*****	FETCH Routine für LSV Operationen
F7C9:	A9 AE	LDA # \$AE	Pointer auf LSV E/A Adresse 1 (Lo)
F7CB:	2C	.Byte \$2C	Skip nach \$F7CE
F7CC:		LDA # \$AC	Pointer auf LSV E/A Adresse 2 (Lo)
F7CE:	A6 C6	LDX * \$C6	Bank Nr. d. aktuellen LSV Aufrufs
P/CE:	AO CO	LDV DCO	balk HI. G. actuettell LSV AUTIOIS

*****	******	Vorbereitung der FETCH Routine
F7D0: F7D3: F7D6: F7D7:	8D AA 02 STA \$02AA BD F0 F7 LDA \$F7F0,X AA TAX 4C A2 02 JMP \$02A2	Akku Inhalt in FETVEC ablegen Den mit X bestimmten Configuration Wert a. Tab. laden und nach X-Reg FETCH Rout.: LDA von beliebiger Bank
*****	******	Vorbereitung der STASH Routine
F7DA: F7DB: F7DE: F7DF: F7EO:	48 PHA BD F0 F7 LDA \$F7F0,X AA TAX 68 PLA 4C AF 02 JMP \$02AF	Akku Inhalt für STA Befehl sichern Den mit X bestimmten Configuration Wert a. Tab. laden und nach X-Reg Akku Inhalt für STA Befehl laden STASH Routine: STA in beliebige Bank
*****	*****	Vorbereitung der CMPFAR Routine
F7E3: F7E4: F7E7: F7E8:		Akku Inhalt für Vergleich sichern Den mit X bestimmten Configuration Wert a. Tab. holen und nach X-Reg Akku Inhalt für Vergleich holen
F7E9:	4C BE 02 JMP \$02BE	CMPARE Routine: CMP mit belieb. Bank Kernal Routine: GETCFG
		Mit X definierten Config. Wert laden
F7EC: F7EF:	BD F0 F7 LDA \$F7F0,X 60 RTS	Mit X definierten Config. Wert laden Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*******	Configuration Tabelle für alle 'FAR' Operationen
F7F0: F7F1:	3F (% 0011 1111) 7F (% 0111 1111)	Bit 0: 0 = I/O Area \$D000 - \$DFFF 1 = RAM/ROM Bereich
F7F2: F7F3:	BF (% 1011 1111) FF (% 1111 1111)	Bit 1: 0 = ROM in \$4000 - \$7FFF 1 = RAM in \$4000 - \$7FFF
F7F4: F7F5: F7F6:	16 (% 0001 0110) 56 (% 0101 0110) 96 (% 1001 0110)	Bit 3,2: 00 = System ROM \$8000-\$BFFF 01 = Intern. Funktion ROM 10 = Extern. Funktion ROM 11 = RAM Bereich
F7F7: F7F8: F7F9: F7FA:	D6 (% 1101 0110) 2A (% 0010 1010) 6A (% 0110 1010) AA (% 1010 1010)	Bit 5,4: 00 = System ROM \$C000-\$FFFF 01 = Intern. Funktion ROM 10 = Extern. Funktion ROM
F7FB: F7FC: F7FD: F7FE: F7FF:	EA (% 1110 1010) 06 (% 0000 0110) 0A (% 0000 1010) 01 (% 0000 0001) 00 (% 0000 0000)	11 = RAM Bereich Bit 7,6: 00 = RAM Bank 0 01 = RAM Bank 1 10 = RAM Bank 2 (Bank 0) 11 = RAM Bank 3 (Bank 1)

*****	*****	ROM Kopie der FETCH Routine (\$02A2)
00 FF FF	LDA \$FF00 STX \$FF00 TAX LDA (\$FF),Y STX \$FF00 RTS	Aktuellen Config. Wert in A retten Neuen Config. Wert über X setzen Alten Wert nach X transferieren !!! LDA (Fetvec) ,Y Alte Config. wiederherstellen Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	ROM Kopie der STASH Routine (\$02AF)
00 FF	PHA LDA \$FF00 STX \$FF00 TAX PLA STA (\$FF),Y STX \$FF00 RTS	Akku Inhalt für STA retten Aktuellen Config. Wert in A retten Neuen Config. Wert über X setzen Alten Wert nach X transferieren Den STA Wert wieder zurückholen !!! STA (Stavec) ,Y Alte Config. wiederherstellen Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	ROM Kopie der CMPARE Routine (\$02BE)
00 FF	PHA LDA \$FF00 STX \$FF00 TAX PLA CMP (\$FF),Y STX \$FF00 RTS	Vergleichswert für CMP retten Aktuellen Config. Wert in A retten Neuen Config. Wert über X setzen Alten Wert nach X transferieren CMP Vergleichswert zurückholen !!! CMP (Cmpvec) ,Y Alte Config. wiederherstellen Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*****	ROM Kopie der JSRFAR Routine (\$02CD)
06 07 08 05 09	JSR \$02E3 STA * \$06 STX * \$07 STY * \$08 PHP PLA STA * \$05 TSX STX * \$09 LDA # \$00 STA \$FF00	JMPFAR Rout.: JMP in beliebige Bank Akku in Z-Page Akku Speicher retten X-Reg in Z-P. X-Reg Speicher retten Y-Reg in Z-P. Y-Reg Speicher retten Prozessor Status auf Stack retten Status in Akku zurückholen u. in Z-Page Status Speicher retten Stack Pointer Zeiger über X-Reg in Z-P Stack Pointer Speicher retten Configuration Register mit \$00 laden und alle System ROMs einschalten Rücksprung aus dem Unterprogramm
	00 FF 00 FF FF 00 FF *******************	OO FF STX \$FF00 TAX FF LDA (\$FF),Y OO FF STX \$FF00 RTS **********************************

*****	***	***	****	****	*****	ROM Kopie der JMPFAR Routine (\$02E3)
F841:	A2			LDX	# \$00 * \$07 Y	In dieser Schleife werden die in
F843:	B5	03		LDA	* \$03,X	der Zero-Page (Bytes \$03-\$04-\$05)
F845:	48			PHA		abgelegten Werte für den Programm-
F846:	E8	07		INX	# #07	Zähler und den Prozessor Status auf
F847:	E0			CPX	# \$03	den Stack gebracht, da diese für den
F849:	90 A6	0		BCC	\$F843 * \$02	RTI am Ende d. Rout. benötigt werden
F84D:		6B	rr.	JSR	\$FF6B	Bank-Zeiger für ConfigDispl. laden
F850:		00		STA	\$FF00	Kernal GETCFG: Config. Wert aus Tab.
F853:	A5		rr	LDA	* \$06	Config. Register entsprechend setzen Zero-Page Akku Speicher holen
F855:	A6			LDX	* \$07	Zero-Page X-Reg Speicher holen
F857:	A4			LDY	* \$08	Zero-Page Y-Reg Speicher holen
F859:	40	00		RTI	. 400	Sprung an d. Program-Counter Adresse
1039:	40			KII		sprung an a. Program-counter Adresse
*****	***	***	****	****	*****	Kopie der Routine in (\$03F0)
F85A:	AE	00	FF	LDX	\$FF00	Hole Configuration Register in X-Reg
F85D:	80	01	DF	STY	\$DF01	DMA-Controller Steuerregister setzen
F860:	8D	00	FF	STA	\$FF00	Config. Reg. mit Akku Inhalt laden
F863:	8E	00	FF	STX	\$FF00	Config. Reg. mit X-Reg Inhalt laden
F866:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
****	***	***	****	****	*****	Kernal Routine: PHOENIX
****	***	k ok ok o	****	****	*****	Kernal Routine: PHOENIX Alle Kalt-Start Routinen
F867:	78		****	SEI		Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern
	78	03	****		****** # \$03	Alle Kalt-Start Routinen
F867: F868: F86A:	78 A2			SEI		Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren
F867: F868: F86A: F86D:	78 A2 8E AE	03 C0 C0	0A 0A	SE I LDX	# \$03 \$0AC0 \$0AC0	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen
F867: F868: F86A: F86D: F870:	78 A2 8E AE BD	03 C0 C0	0A 0A	SEI LDX STX LDX LDA	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze
F867: F868: F86A: F86D: F870: F873:	78 A2 8E AE BD F0	03 C0 C0 C1	0A 0A	SEI LDX STX LDX LDA BEQ	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in"
F867: F868: F86A: F86D: F870: F873: F875:	78 A2 8E AE BD F0 A0	03 c0 c0 c1 11	0A 0A 0A	SEI LDX STX LDX LDA BEQ LDY	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886 # \$00	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in" Einsprungadresse Lo auf \$00 setzen
F867: F868: F86A: F860: F873: F875: F877:	78 A2 8E AE BD FO AO BD	03 C0 C0 C1 11 00 BC	0A 0A 0A	SEI LDX STX LDX LDA BEQ LDY LDA	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886 # \$00 \$E2BC,X	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in" Einsprungadresse Lo auf \$00 setzen Hole Einsprungadresse Hi aus Tabelle
F867: F868: F86A: F870: F873: F875: F877: F87A:	78 A2 8E AE BD F0 A0 BD 85	03 C0 C0 C1 11 00 BC	0A 0A 0A	SEI LDX STX LDX LDA BEQ LDY LDA STA	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886 # \$00 \$E2BC,X * \$03	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in" Einsprungadresse Lo auf \$00 setzen Hole Einsprungadresse Hi aus Tabelle Sichere Einsprungadresse Hi im PC-Hi
F867: F868: F86A: F870: F873: F875: F877: F87A: F87C:	78 A2 8E AE BD F0 A0 BD 85 84	03 C0 C0 C1 11 00 BC 03	0A 0A 0A	SEI LDX STX LDX LDA BEQ LDY LDA STA STY	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886 # \$00 \$E2BC,X * \$03 * \$04	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in" Einsprungadresse Lo auf \$00 setzen Hole Einsprungadresse Hi aus Tabelle Sichere Einsprungadresse Hi im PC-Hi Sichere Einsprungadresse Lo im PC-Lo
F867: F868: F86A: F870: F873: F877: F877: F87A: F87C: F87E:	78 A2 8E AE BD F0 A0 BD 85 84 BD	03 C0 C0 C1 11 00 BC 03 04 C0	0A 0A 0A	SEI LDX STX LDX LDA BEQ LDY LDA STA STY LDA	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886 # \$00 \$E2BC,X * \$03 * \$04 \$E2C0,X	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in" Einsprungadresse Lo auf \$00 setzen Hole Einsprungadresse Hi aus Tabelle Sichere Einsprungadresse Hi im PC-Hi Sichere Einsprungadresse Lo im PC-Lo Hole Bank-Wert aus Bank-Tabelle und
F867: F868: F86A: F870: F873: F877: F877: F87A: F87C: F87E: F881:	78 A2 8E AE BD F0 A0 BD 85 84 BD 85	03 C0 C0 C1 11 00 BC 03 04 C0	0A 0A 0A E2	SEI LDX STX LDX LDA BEQ LDY LDA STA STY LDA STA	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886 # \$00 \$E2BC,X * \$03 * \$04 \$E2C0,X * \$02	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in" Einsprungadresse Lo auf \$00 setzen Hole Einsprungadresse Hi aus Tabelle Sichere Einsprungadresse Hi im PC-Hi Sichere Einsprungadresse Lo im PC-Lo Hole Bank-Wert aus Bank-Tabelle und sichere ihn im Z-Page Bank-Speicher
F867: F868: F86A: F870: F873: F877: F877: F876: F876: F876: F881: F883:	78 A2 8E AE BD F0 A0 BD 85 84 BD 85 20	03 C0 C1 11 00 BC 03 04 C0 02 CD	OA OA OA E2 E2	SEI LDX STX LDX LDA BEQ LDY LDA STA STY LDA STA JSR	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886 # \$00 \$E2BC,X * \$03 * \$04 \$E2C0,X * \$02 \$02CD	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in" Einsprungadresse Lo auf \$00 setzen Hole Einsprungadresse Hi aus Tabelle Sichere Einsprungadresse Hi im PC-Hi Sichere Einsprungadresse Lo im PC-Lo Hole Bank-Wert aus Bank-Tabelle und sichere ihn im Z-Page Bank-Speicher JSRFAR Rout.: JSR beliebig.Bank +RTS
F867: F868: F86A: F870: F873: F877: F877: F876: F876: F876: F886: F886:	78 A2 8E AE BD F0 A0 BD 85 84 BD 85 20 CE	03 C0 C1 11 00 BC 03 04 C0 02 CD	OA OA OA E2 E2	SEI LDX STX LDX LDA BEQ LDY LDA STA STY LDA STA JSR DEC	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886 # \$00 \$E2BC,X * \$03 * \$04 \$E2C0,X * \$02 \$02CD \$0AC0	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in" Einsprungadresse Lo auf \$00 setzen Hole Einsprungadresse Hi aus Tabelle Sichere Einsprungadresse Hi im PC-Hi Sichere Einsprungadresse Lo im PC-Lo Hole Bank-Wert aus Bank-Tabelle und sichere ihn im Z-Page Bank-Speicher JSRFAR Rout.: JSR beliebig.Bank +RTS Displacementzeiger um 1 vermindern
F867: F868: F86A: F870: F873: F875: F877: F87A: F87C: F87E: F881: F883: F886: F889:	78 A2 8E AE BD F0 A0 BD 85 84 BD 85 20 CE 10	03 C0 C1 11 00 BC 03 04 C0 02 CD	OA OA OA E2 E2	SEI LDX STX LDA BEQ LDY LDA STA STY LDA STA JSR DEC BPL	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886 # \$00 \$E2BC,X * \$03 * \$04 \$E2C0,X * \$02 \$02CD	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in" Einsprungadresse Lo auf \$00 setzen Hole Einsprungadresse Hi aus Tabelle Sichere Einsprungadresse Hi im PC-Hi Sichere Einsprungadresse Lo im PC-Lo Hole Bank-Wert aus Bank-Tabelle und sichere ihn im Z-Page Bank-Speicher JSRFAR Rout.: JSR beliebig.Bank +RTS Displacementzeiger um 1 vermindern Alle 4 Modulbereiche abprüfen
F867: F868: F86A: F870: F873: F875: F877: F87A: F87C: F881: F883: F886: F889: F888:	78 A2 8E AE BD F0 A0 BD 85 84 BD CE 10 58	03 C0 C1 11 00 BC 03 04 C0 CD CD CD CD	OA OA OA E2 E2	SEI LDX STX LDA BEQ LDY LDA STA STY LDA STA JSR DEC BPL CLI	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886 # \$00 \$E2BC,X * \$03 * \$04 \$E2C0,X * \$02 \$02CD \$0AC0 \$F86D	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in" Einsprungadresse Lo auf \$00 setzen Hole Einsprungadresse Hi aus Tabelle Sichere Einsprungadresse Hi im PC-Hi Sichere Einsprungadresse Lo im PC-Lo Hole Bank-Wert aus Bank-Tabelle und sichere ihn im Z-Page Bank-Speicher JSRFAR Rout.: JSR beliebig.Bank +RTS Displacementzeiger um 1 vermindern Alle 4 Modulbereiche abprüfen Alle System Interrupts freigeben
F867: F868: F86A: F870: F873: F875: F877: F87A: F87E: F881: F883: F886: F889: F888: F886:	78 A2 8E AE BD F0 A0 BD 85 84 BD 85 20 CE 10 58 A2	03 C0 C1 11 00 BC 03 04 C0 CD CD CD E2	OA OA OA E2 E2	SEI LDX STX LDA BEQ LDY LDA STA STY LDA STA JSR DEC BPL CLI LDX	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886 # \$00 \$E2BC,X * \$03 * \$04 \$E2C0,X * \$02 \$02CD \$0AC0 \$F86D	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in" Einsprungadresse Lo auf \$00 setzen Hole Einsprungadresse Hi aus Tabelle Sichere Einsprungadresse Hi im PC-Hi Sichere Einsprungadresse Lo im PC-Lo Hole Bank-Wert aus Bank-Tabelle und sichere ihn im Z-Page Bank-Speicher JSRFAR Rout.: JSR beliebig.Bank +RTS Displacementzeiger um 1 vermindern Alle 4 Modulbereiche abprüfen Alle System Interrupts freigeben Geräteadr. f. BOOT-Load v. Floppy 8
F867: F868: F86A: F870: F873: F875: F877: F87A: F87C: F881: F883: F886: F889: F888:	78 A2 8E AE BD F0 A0 BD 85 84 BD 85 20 CE 10 58 A2	03 C0 C1 11 00 BC 03 04 C0 02 CD C0 E2	OA OA OA E2 E2	SEI LDX STX LDA BEQ LDY LDA STA STY LDA STA JSR DEC BPL CLI	# \$03 \$0AC0 \$0AC0 \$0AC1,X \$F886 # \$00 \$E2BC,X * \$03 * \$04 \$E2C0,X * \$02 \$02CD \$0AC0 \$F86D	Alle Kalt-Start Routinen Alle System Interrupts verhindern Bank und Displacementzeiger für externe Karten auf #3 initialisieren Displacementzeiger in X-Reg holen Prüfe ID-Tabelle für Modulplätze TabEintrag = 0: Nicht "Logged in" Einsprungadresse Lo auf \$00 setzen Hole Einsprungadresse Hi aus Tabelle Sichere Einsprungadresse Hi im PC-Hi Sichere Einsprungadresse Lo im PC-Lo Hole Bank-Wert aus Bank-Tabelle und sichere ihn im Z-Page Bank-Speicher JSRFAR Rout.: JSR beliebig.Bank +RTS Displacementzeiger um 1 vermindern Alle 4 Modulbereiche abprüfen Alle System Interrupts freigeben

F892:	86 E	BA		STX	*	\$BA	Geräteadresse für Floppy 8 setzen
F894:	A8			TXA			Kopiere Geräteadresse (8) in Akku
F895:	20 3		F2	JSR		23D	Standard E-/A- Geräte setzen
F898:	A2 (LDX		\$00	Längenzähler für BOOT-Load Datei-
F89A:	86 9			STX		\$9F	namen mit #0 initialisieren
F89C:	86 (C2		STX	*	\$C2	Sektor Nr. f. BOOT-Load setzen (\$00)
F89E:	E8			INX			Initialisierungszähler um 1 erhöhen
F89F:	86 (C1		STX	*	\$C1	Track Nr. für BOOT-Load setzen (\$01)
F8A1:	C8			INY			Y-Schleifenregister um 1 erhöhen
F8A2:	DO F	FD		BNE	\$1	8A1	256 mal schleifen, bis Reg. Null ist
F8A4:	E8			INX			X-Schleifenregister um 1 erhöhen
F8A5:	DO F	FA		BNE	\$1	8A1	256 mal schleifen, bis Reg. Null ist
F8A7:	A2 (0C		LDX	#	\$0C	Displacementzeiger für DOS-Puffer
F8A9:	BD (80	FA	LDA	\$1	X,80A	Zeichen des DOS BOOT-Befehls holen
F8AC:	9D (00	01	STA	\$(0100,X	und in d. DOS-String Puffer kopieren
F8AF:	CA			DEX			Displacement Zeiger um 1 vermindern
F8B0:	10 1	F7		BPL	\$1	F8A9	Schleifen, bis 13 Zeichen übertragen
F8B2:	A5 E	BF		LDA	*	\$BF	Laufwerksnummer aus Z-Page Speicher
F8B4:	8D (06	01	STA	\$1	0106	holen und im DOS-Puffer ablegen
F8B7:	A9 (00		LDA	#	\$00	Bank Nr. f. aktuellen LSV Aufruf
F8B9:	A2 (0F		LDX	#	\$0F	Bank Nr. f. aktuellen Dateinamen
F8BB:	20 3	3F	F7	JSR	\$	F73F	Routine SETBNK: Bank für LSV+Datnam.
F8BE:	A9 (01		LDA	#	\$01	Länge des Dateinamens auf 1 setzen
F8C0:	A2	15		LDX	#	\$15	Adr-Lo des Dateinamens (=FA15)
F8C2:	A0 I	FA		LDY	#	\$FA	Adr-Hi des Dateinamens ("I")
F8C4:	20 3	31	F7	JSR	\$	F731	Routine SETNAM: Setze Dateinamen
F8C7:	A9 (00		LDA	#	\$00	Logische Dateinummer in Akku (0)
F8C9:	A0 (0F		LDY	#	\$0F	Sekundäradresse in Y-Reg
F8CB:	A6 1	BA		LDX	*	\$BA	Geräteadresse in X-Reg laden
F8CD:	20	38	F7	JSR	\$	F738	Routine SETLFS: Setze Dateiparameter
F8D0:	20	C0	FF	JSR	\$	FFC0	Kernal OPEN: Datei öffnen 0,8,15,"I"
F8D3:	B0	16		BCS	\$	F8EB	Fehler aufgetreten,BOOT-Load beenden
F8D5:	A9	01		LDA	#	\$01	Länge des Dateinamens auf 1 setzen
F8D7:	A2	16		LDX	#	\$16	Adr-Lo des Dateinamens (=FA16)
F8D9:	AO	FA		LDY	#	\$FA	Adr-Hi des Dateinamens ("#")
F8DB:	20	31	F7	JSR	\$	F731	Routine SETNAM: Setze Dateinamen
F8DE:	A9	OD		LDA	#	\$0D	Logische Dateinummer in Akku (13)
F8E0:	8 A			TAY			Und als Sekundäradresse setzen (13)
F8E1:	A6	BA		LDX		\$BA	Geräteadresse in X-Reg laden
F8E3:	20	38	F7	JSR	\$	F738	Routine SETLFS: Setze Dateiparameter
F8E6:	20	C0	FF	JSR	\$	FFC0	Kernal OPEN:Datei öffnen 13,8,13,"#"
F8E9:	90			BCC		F8EE	Alles klar, dann weiter im BOOT-Load
F8EB:	4C	8B	F9	JMP	\$	F98B	Floppy initialisieren, dann RTS
F8EE:	A9	-		LDA		\$00	Den 2-Byte Z-Page Zeiger (\$AC-\$AD)
F8F0:	A0			LDY		\$0B	mit der Anfangsadresse auf
F8F2:	85	AC		STA	*	\$AC	den System Kassettenpuffer

F8F4:	84	AD		STY	* \$AD	(\$0B00) initialisieren
F8F6:	20	D5	F9	JSR	\$F9D5	Lade Startsektor 01 00 in Kas-Puffer
F8F9:	A2	00		LDX	# \$00	Schleifen und DisplZeiger löschen
F8FB:	BD	00	OB	LDA	\$0B00,X	Überprüfe die ersten drei Bytes des
F8FE:	DD	C4	E2	CMP	\$E2C4,X	von der Diskette gelesenen Start-
F901:	DO	E8		BNE	\$F8EB	sektors im Kassettenpuffer auf den
F903:	E8			INX		Autostart Code (<c> <m>). Wurde</m></c>
F904:	E0	03		CPX	# \$03	dieser Code gefunden, dann handelt
F906:	90	F3		BCC	\$F8FB	es sich um ein BOOT-Programm
F908:		17	FA		\$FA17	Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben
*****	***	***	***	*****	******	Kernal Konstante für BOOTING Meldung
F90B:	OD	1.2	/. F	/F 5/	49 4E 47	<cr> <o> <t> <i> <n> <g></g></n></i></t></o></cr>
F913:		00	41	41 74	47 46 47	<blank></blank>
1713.	20	00				COLORIA PARTICIPATION OF THE P
*****	***	***	***	*****	*****	Zeiger und Boot-Nachricht festlegen
						zerger and book nach rent restregen
F915:	BD	00	ОВ	LDA	\$0B00,X	Hole 4 Adreßladezeiger aus dem
F918:		A9		STA	* \$A9,X	BOOT-Sektor ab Adresse \$0B03 und
F91A:	E8			INX		initialisiere damit die 2 Z-Page
F91B:		07		CPX	# \$07	AdreBzeiger in \$AC-\$AD / \$AE-\$AF
F91D:	-	F6		BCC	\$F915	Schleifen, bis Zeiger geladen sind
F91F:		00	OB	LDA	\$0B00,X	Hole Ausgabezeichen aus KasPuffer
F922:		06	00	BEQ	\$F92A	Der Wert \$00 ist das Endekennzeichen
F924:		D2	FF	JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
F927:	E8	DL		INX	JII DE	Displ. auf Kas-Puffer um 1 erhöhen
F928:		F5		BNE	\$F91F	Unbed. Sprung zur Zeichenausgabe
F92A:		9E		STX		Displ. auf Kassettenpuffer sichern
F92C:		17	ΕΛ		\$FA17	Kernal PRIMM: Zeichenkette ausgeben
F920:	20	17	FA	JSK	DEA17	kernat FRIMM. Zerchenkette ausgeben
*****	***	***	***	*****	*****	BOOTING Message Konstante
F92F:	2E	2E	2E	0D 00		<.> <.> <.> <cr></cr>
*****	***	***	***	*****	*****	BOOT Routine nach Vorlauf
F934:	A5	AE		LDA	* \$AE	Bank Zeiger aus BOOT-Sektor in Bank
F936:		C6		STA		Zeiger für STASH Routine kopieren
F938:	A5	AF		LDA	* \$AF	Hole Zähler f. Anzahl d. BOOT-Blöcke
F93A:		09		BEQ	\$F945	Alle BOOT-Blöcke gelesen, dann Exit
F93C:		AF		DEC	* \$AF	Bootblockzähler um 1 vermindern
F93E:		В3	F9		\$F9B3	Nächsten Tr./Se. von Floppy laden
F941:		AD		INC	* \$AD	Ladeadresse Hi-Wert um 1 erhöhen
F943:		F3		BNE	\$F938	Sprung, um nächsten Block zu laden
F945:		8B			\$F98B	Floppy nach BOOT initialisieren
	-		-			

128 Intern

F948:	A6 9E	LDX * \$9E	Displacement auf Kassettenpuffer
F94A:	20	.Byte \$2C	Skip nach \$F94D
F94B:	E6 9F	INC * \$9F	Dateinamen-Längenzähler um 1 erhöhen
F94D:	E8	INX	Displ.auf Zeichen nach O-Code setzen
F94E:	BD 00 0B	LDA \$OBOO,X	Hole Zeichen nach O-Code (Dateiname)
F951:	D0 F8	BNE \$F94B	Nicht Null (Trenncode), weiter lesen
F953:	E8	INX	Displ.auf Zeichen nach O-Code setzen
F954:	86 04	STX * \$04	und im PC-Lo Zeiger ablegen
F956:	A6 9E	LDX * \$9E	Displ. auf Zeichen vor Dateinamen
F958:	A9 3A	LDA # \$3A	0-Trenncode durch <:> ersetzen
F95A:	9D 00 0B	STA \$0B00,X	und dem Dateinamen voranstellen
F95D:	CA	DEX	Displ. auf Zeichen vor <:> setzen
F95E:	A5 BF	LDA * \$BF	ASCII-Zeichen der Laufwerksangabe
F960:	9D 00 0B	STA \$0B00,X	dem Dateinamen voranstellen <0:xxxx>
F963:	86 9E	STX * \$9E	Lo-Adresse des Dateinamens sichern
F965:	A6 9F	LDX * \$9F	Hole gesicherte Länge d. Dateinamens
F967:	FO 15	BEQ \$F97E	Kein Dateiname vorhanden, dann Skip
F969:	E8	INX	Dateinamen-Längenzeiger um 2 erhöhen
F96A:	E8	INX	da <0:> Zeichen mitgezählt werden
F96B:	8A	TXA	Länge des Dateinamens in A kopieren
F96C:	A6 9E	LDX * \$9E	Adresse Lo des Dateinamens holen
F96E:	AO OB	LDY # \$0B	Adresse Hi des Dateinamens setzen
F970:	20 31 F7	JSR \$F731	Routine SETNAM: Setze Dateinamen
F973:	A9 00	LDA # \$00	Akku und X-Register für die SETBNK-
F975:	AA	TAX	Routine mit \$00 initialisieren
F976:	20 3F F7	JSR \$F73F	Routine SETBNK: Bank für LSV+Datnam.
F979:	A9 00	LDA # \$00	Akku als "LOAD" Kennzeichen setzen
F97B:	20 69 F2	JSR \$F269	Sprung zum Kernal LOAD-Vektor
F97E:	A9 0B	LDA # \$0B	Den Z-Page Speicher für den PC-Hi
F980:	85 03	STA * \$03	auf \$0B (Kassettenpuffer) setzen
F982:	A9 0F	LDA # \$0F	Den Z-Page Bank Zeiger auf den Wert
F984:	85 02	STA * \$02	\$0F (System-Rom) setzen
F986:	20 CD 02	JSR \$02CD	JSRFAR Rout.: JSR beliebig.Bank +RTS
F989:	18	CLC	Carry für Kennzeichen OK löschen
F98A:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	Floppy Initialisierung für BOOTING
F98B:	08	PHP	Prozessor-Status auf Stack retten
F98C:	48	PHA	Akku Inhalt auf dem Stack retten
F98D:	20 CC FF	JSR \$FFCC	Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen
F990:	A9 0D	LDA # \$0D	Logische Dateinummer (13) schließen
F992:	18	CLC	Carry auf "alles OK" setzen
F993:	20 C3 FF	JSR \$FFC3	Kernal CLOSE: Datei schließen
F996:	A2 00	LDX # \$00	Logische Datei (0) a. Ausgabe setzen
F998:	20 C9 FF	JSR \$FFC9	Kernal CKOUT: Ausgabekanal setzen

F9F6: D0 F7

F99B:	BO OA	BCS	\$F9A7	Wenn Fehler, dann wieder schließen
F99D:	A9 55	LDA	# \$55	Akku mit Zeichen <u> laden</u>
F99F:	20 D2 F	FF JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
F9A2:	A9 49	LDA	# \$49	Akku mit Zeichen <i> laden</i>
F9A4:	20 D2 I	FF JSR	\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
F9A7:	20 CC I	FF JSR	\$FFCC	Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen
F9AA:	A9 00	LDA	# \$00	Logische Dateinummer (0) schließen
F9AC:	38	SEC		Carry auf "Fehler gefunden" setzen
F9AD:	20 C3 I	FF JSR	\$FFC3	Kernal CLOSE: Datei schließen
F9B0:	68	PLA		Akku Inhalt vom Stack zurückholen
F9B1:	28	PLP		Alten Prozessor-Status zurückholen
F9B2:	60	RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	******	*****	Track u. Sektor im DOS-Ausgabepuffer
				neu setzen und Sektor laden
F9B3:	A6 C2	LDX	* \$C2	Hole Sektor Nr. aus Z-Page Speicher
F9B5:	E8	INX		Sektor um 1 erhöhen
F9B6:	E0 15	CPX	# \$15	Prüfe auf gültige Sektornummer
F9B8:	90 04	BCC	\$F9BE	Sektor Nr. kleiner 21, dann alles OK
F9BA:	A2 00	LDX	# \$00	Wert für Sektor Nr. Null laden
F9BC:	E6 C1	INC	* \$C1	Track Nr. um 1 erhöhen
F9BE:	86 C2	STX	* \$C2	Z-Page Sektor Nr. neu setzen
F9C0:	8A	TXA		Sektor Nr. in Akku kopieren und
F9C1:	20 FB F		\$F9FB	Sektor in 2 Byte ASCII umwandeln
F9C4:	8D 00 0		\$0100	Sektor Nr. Lo in DOS-Puffer ablegen
F9C7:	8E 01 (01 STX	\$0101	Sektor Nr. Hi in DOS-Puffer ablegen
F9CA:	A5 C1	LDA	* \$C1	Lade Akku mit Track Nr. aus Z-Page
F9CC:	20 FB F		\$F9FB	Track in 2 Byte ASCII umwandeln
F9CF:	8D 03 (\$0103	Track Nr. Lo in DOS-Puffer ablegen
F9D2:	8E 04 (\$0104	Track Nr. Hi in DOS-Puffer ablegen
F9D5:	A2 00	LDX	# \$00	Logische Datei #0 für CKOUT setzen
F9D7:	20 C9 I		\$FFC9	Kernal CKOUT: Ausgabekanal setzen
F9DA:	A2 0C	LDX	# \$0C	13 Zeichen aus DOS-Puffer ausgeben
F9DC:	BD 00 (\$0100,X	Hole 1 Zeichen aus DOS Ausgabepuffer
F9DF:	20 D2 I		\$FFD2	Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben
F9E2:	CA	DEX		Schleifenzähler auf DOS Puffer -1
F9E3:	10 F7	BPL	\$F9DC	Schleifen, bis 13 Zeichen ausgegeben
F9E5:	20 CC		\$FFCC	Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen
F9E8:	A2 0D	LDX	# \$0D	Logische Datei (13) a.Eingabe setzen
F9EA:	20 C6		\$FFC6	Kernal CHKIN: Eingabekanal setzen
F9ED:	A0 00	LDY	# \$00	Displ. für STASH Routine auf #0
F9EF:	20 CF		\$FFCF	Kernal BASIN: Ein Zeichen einlesen
F9F2:	20 BC		\$F7BC	STASH Routine für LSV Operationen
F9F5:	C8	INY		STASH Displ. Zeiger um 1 erhöhen

BNE \$F9EF Schleifen, bis 256 Bytes gelesen sind

F9F8:	4C CC	FF JMF	\$FFCC	Kernal CLRCH: E/A Kanäle rücksetzen
*****	*****	*****	******	Akku Inhalt als 2 Byte ASCII aufbereiten (X=Hi, A=Lo) (nur bis #99)
F9FB: F9FD: F9FE: FA00: FA03: FA05: FA07: ******	30 30		# \$0A C \$FA05 G \$F9FE C # \$3A	ASCII-Wert für Zeichen <0> nach X Carry für Subtraktion setzen Dez. 10 vom Akku subtrahieren Carry gelöscht, dann Unterlauf, Exit ASCII Hi Zeichen um 1 erhöhen Unbedingter Sprung Unterlauf abfangen,ASCII Lo erzeugen Rücksprung aus dem Unterprogramm Kernal Konstante für BOOT-LOAD Ausgangswert für DOS-Ausgabepuffer <0> <0> <> <> <1> <0> <> <> <> <+ <4> <0> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
*****	*****	*****	*****	Kernal Routine: PRIMM Den auf JSR folgenden Text ausgeben
FA17: FA18: FA19: FA1A: FA1B: FA1C: FA1F: FA22: FA27: FA2A: FA2C: FA2F: FA31: FA35: FA38:	48 8A 48 98 48 00 BA FE 05 BD 04 85 CE BD 05 85 CF B1 CE FO 05 20 D2 90 E4	01 INC 01 LD/ ST/ 01 LD/ ST/ LD/ BEC	* \$00 \$ \$0104,X \$ \$FA27 \$ \$0105,X \$ \$0104,X * \$CE \$ \$0105,X * \$CF \$ \$0105,X * \$CF \$ \$0105,X * \$CF	Akku Inhalt auf Stack sichern Aktuellen X-Reg Inhalt über Akku auf den Stack sichern Aktuellen Y-Reg Inhalt über Akku auf den Stack sichern Displacement Zeiger mit \$00 laden Stack Pointer Zeiger in X-Reg laden Lo Byte der RTS Adresse im Stack +1 Kein Überlauf, Skip Hi Abgleich Hi Byte der RTS Adresse im Stack +1 Lo Byte der RTS Adresse im Stack in Z-Page bringen (für nachindiz Adr.) Hi Byte der RTS Adresse im Stack in Z-Page bringen (für nachindiz Adr.) Byte aus RTS Adresse im Stack in Z-Page bringen (für nachindiz Adr.) Byte aus RTS Adr + Y-Reg holen \$00 = Ende KZ, dann Exit Routine Kernal BSOUT: Ein Zeichen ausgeben Kein Fehler, dann nächstes Zeichen
FA3A: FA3B: FA3C: FA3D:	68 A8 68 AA	PL/ TA\ PL/ TA\	A C	Ein Byte vom Stack holen u. d. alten Inhalt des Y-Reg wiederherstellen Ein Byte vom Stack holen u. d. alten Inhalt des X-Reg wiederherstellen

FA3F:	60 RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	*******	NMI Routine
FA40:	D8 CLD	Dezimale Betriebsart zurücksetzen
FA41:	A9 7F LDA # \$7F	NMI Kennzeichen setzen
FA43:	8D OD DD STA \$DDOD	NMI Möglichkeit löschen
FA46:	AC OD DD LDY \$DDOD	Flags lesen und löschen
FA49:	30 14 BMI \$FA5F	Prüfe, ob RS-232 aktiv ist
FA4B:	20 3D F6 JSR \$F63D	Shift RUN/STOP Tastaurabfrage
FA4E:	20 E1 FF JSR \$FFE1	Kernal STOP: Auf Stop Taste prüfen
FA51:	DO OC BNE \$FA5F	Nicht gedrückt, dann Skip I/O Init.
FA53:	20 56 E0 JSR \$E056	Standard Vektoren f. I/O+Interrupt
FA56:		I/O initialisieren
FA59:	20 00 C0 JSR \$C000	I/O init. und Bildschirm löschen
FA5C:	6C 00 0A JMP (\$0A00)	BASIC Warm-Start Einsprung (\$4003)
FA5F:		Sprung zur NMI Routine für RS-232
	4C 33 FF JMP \$FF33	Rücksprung in die IRQ Aufruf Routine
*****	********	IRQ Routine
FA65:	D8 CLD	Dezimale Betriebsart zurücksetzen
FA66:	20 24 CO JSR \$C024	Einsprung in Editor IRQ Routine
FA69:	90 12 BCC \$FA7D	Bei Raster-Interrupt Exit IRQ
FA6B:	20 F8 F5 JSR \$F5F8	Rout. UDTIM: Setze interne 24h Uhr
FA6E:	20 DO EE JSR \$EEDO	Prüfe Kassettenrekorder-Tastatur
FA71:	AD OD DC LDA \$DCOD	Hole CIA Interrupt Steuerregister
FA74:	AD 04 0A LDA \$0A04	Hole System NMI/Reset Status Zeiger
FA77:	4A LSR A	Prüfe, ob Bit O gelöscht ist
FA78:	90 03 BCC \$FA7D	Ja, dann zurück zur IRQ Routine
FA7A:	20 06 40 JSR \$4006	BASIC IRQ Einsprung
FA7D:	4C 33 FF JMP \$FF33	Rücksprung in die IRQ Aufruf Routine
****	*****	Tastatur Decodiertabelle 1a
		ASCII-Zeichensatz normal
FA80:	14 OD 1D 88 85 86 87 11	
FA88:	33 57 41 34 5A 53 45 01	
FA90:	35 52 44 36 43 46 54 58	
FA98:	37 59 47 38 42 48 55 56	
FAAO:	39 49 4A 30 4D 4B 4F 4E	
FAA8:	2B 50 4C 2D 2E 3A 40 2C	
FABO:	5C 2A 3B 13 01 3D 5E 2F	
FAB8:	31 5F 04 32 20 02 51 03	
	84 38 35 09 32 34 37 31	
FACO:	1B 2B 2D 0A 0D 36 39 33	
FAC8:	IB 2B 2D UA UD 30 39 33	

```
FADO: 08 30 2E 91 11 9D 1D FF
FAD8:
     FF
**********
                                Tastatur Decodiertabelle 2a
                                ASCII-Zeichensatz mit Shift
FAD9: 94 8D 9D 8C 89 8A 8B 91
FAE1: 23 D7 C1 24 DA D3 C5 01
FAE9: 25 D2 C4 26 C3 C6 D4 D8
FAF1: 27 D9 C7 28 C2 C8 D5 D6
FAF9: 29 C9 CA 30 CD CB CF CE
FB01: DB D0 CC DD 3E 5B BA 3C
FB09: A9 C0 5D 93 01 3D DE 3F
FB11: 21 5F 04 22 A0 02 D1 83
FB19: 84 38 35 18 32 34 37 31
FB21: 1B 2B 2D 0A 8D 36 39 33
FR29: 08 30 2F 91 11 9D 1D FF
FB31: FF
***********
                                Tastatur Decodiertabelle 3a
                                ASCII-Zeichensatz mit C=
FB32: 94 8D 9D 8C 89 8A 8B 91
FB3A: 96 B3 B0 97 AD AE B1 01
FB42: 98 B2 AC 99 BC BB A3 BD
FB4A: 9A B7 A5 9B BF B4 B8 BE
FB52: 29 A2 B5 30 A7 A1 B9 AA
FB5A: A6 AF B6 DC 3E 5B A4 3C
FB62: A8 DF 5D 93 01 3D DE 3F
FB6A: 81 5F 04 95 A0 02 AB 03
FB72: 84 38 35 18 32 34 37 31
FB7A: 1B 2B 2D 0A 8D 36 39 33
FB82: 08 30 2E 91 11 9D 1D FF
FB8A: FF
**********
                                Tastatur Decodiertabelle 4a
                                ASCII-Zeichensatz mit CTRL
FB8B: FF FF FF FF FF FF FF
FB93: 1C 17 01 9F 1A 13 05 FF
FB9B: 9C 12 04 1E 03 06 14 18
FBA3:
      1F 19 07 9E 02 08 15 16
FBAB: 12 09 0A 92 0D 0B 0F 0E
FBB3: FF 10 0C FF FF 1B 00 FF
FBBB: 1C FF 1D FF FF 1F 1E FF
```

FBC3: 90 06 FF 05 FF FF 11 FF

```
FBCB:
      84 38 35 18 32 34 37 31
FBD3:
     1B 2B 2D 0A 8D 36 39 33
FBDB:
      08 30 2E 91 11 9D 1D FF
FBE3:
      FF
*********
                                Tastatur Decodiertabelle 5a
                                ASCII-Zeichensatz mit ALT
FBE4:
     14 OD 1D 88 85 86 87 11
FBEC:
     33 D7 C1 34 DA D3 C5 O1
FBF4: 35 D2 C4 36 C3 C6 D4 D8
FBFC:
     37 D9 C7 38 C2 C8 D5 D6
FC04: 39 C9 CA 30 CD CB CF CE
     2B DO CC 2D 2E 3A 40 2C
FCOC:
FC14: 5C 2A 3B 13 01 3D 5E 2F
FC1C: 31 5F 04 32 20 02 51 03
FC24: 84 38 35 09 32 34 37 31
FC2C: 1B 2B 2D 0A 0D 36 39 33
FC34: 08 30 2E 91 11 9D 1D FF
FC3C:
     FF
*******
                                Freier Bereich
      FF FF FF . . .
FC3D:
FC7D:
      . . FF FF FF
********
*********
                                SID-Register und Edit-Zeiger löschen
FC80:
      8D C5 OA
                STA
                     $0AC5
                                System Akzent-Mode Flag löschen(A=0)
FC83:
      8D 18 D4
                STA
                     $D418
                                SID-Lautstärke Register löschen
FC86:
      60
                RTS
                                Rücksprung aus dem Unterprogramm
*******
                                Einsprung in Kernal Routine: KEY
FC87:
      2C C5 OA
                 BIT
                     $0AC5
                                Prüfe Bit 7 des Akzent-Mode Flags
FC8A:
      30 37
                 BMI
                     $FCC3
                                Bit 7 gesetzt, Akzent zusammenbauen
     A5 D3
                                hole aktuelles SHIFT Muster in Akku
FC8C:
                 LDA
                     * $D3
FC8E:
      29 10
                AND
                     # $10
                                Prüfe Bit 4 f. ASCII-DIN Umschaltung
                                Wenn ASCII Zeichensatz gewählt, Skip
FC90:
      FO OD
                 BEQ
                     $FC9F
                                Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten
FC92:
     AD 3F 03
                LDA $033F
FC95:
     C9 FD
                CMP
                     # $FD
                                Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt
FC97:
     FO 2A
                BEQ $FCC3
                                Ja, dann OK und Skip
FC99:
     A9 34
                 LDA # $34
                                X und A als Zeiger für Vektortabelle
                                auf DIN-Decodiertabellensatz laden
FC9B:
      AO FE
                LDY # $FE
```

FC9D: FC9F: FCA2: FCA4: FCA6: FCA8:	D0 AD C9 F0 A9 A0	3F FA 1D 6F	03	BNE LDA CMP BEQ LDA LDY	\$FCAA \$033F # \$FA \$FCC3 # \$6F # \$CO	Unbedingter Sprung in Laderoutine Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle aus ASCII-Satz zeigt Ja, dann OK und Skip X und A als Zeiger für Vektortabelle auf ASCII-Decodiertabellensatz laden
*****	***	***	****	****	*****	Tabellensatzvektoren neu setzen
FCAA:	85			STA	* \$CC	Zeiger auf Vektortabelle Lo sichern
FCAC:	84			STY	* \$CD	Zeiger auf Vektortabelle Hi sichern
FCAE:	A0			LDY	# \$0B	Schleifenzähler, für 6 Vektoren
FCBO:	В1			LDA	(\$CC),Y	Hole Byte der ROM-Vektortabelle
FCB2:	99	3E	03	STA	\$033E,Y	Sichere es in System-Vektortabelle
FCB5:	88			DEY		Vektor-Schleifenzähler vermindern
FCB6:	10	F8		BPL	\$FCBO	Schleifen, bis 6 Vektoren kopiert
FCB8:	C8			INY		Y-Reg wieder auf Null hochzählen
FCB9:	80	C5	OA	STY	\$0AC5	und das Akzent-Mode Flag löschen
FCBC:	80			PHP		Prozessor Status auf Stack sichern
FCBD:	78			SEI		Alle System Interrupts verhindern
FCBE:		00	CE	JSR	\$CEOC	Kernal Routine: DLCHR
FCC1:	28			PLP		Prozessor Status zurückholen: CLI
FCC2:	60			RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	***	***	****	****	*****	Prüfe auf Akzent-Tasten und bilde
*****	****	***	****	****	******	Prüfe auf Akzent-Tasten und bilde zusammengesetzten Akzent
FCC3:	4C	5D	C5	JMP	\$C55D	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen
FCC3: FCC6:	4C AE	5D 3F	C5	JMP LDX	\$C55D \$033F	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten
FCC3: FCC6: FCC9:	4C AE E0	5D 3F FD	C5	JMP LDX CPX	\$C55D \$033F # \$FD	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt
FCC3: FCC6: FCC9: FCCB:	4C AE E0 D0	5D 3F FD 55	C5 03	JMP LDX CPX BNE	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern
FCC3: FCC6: FCC9: FCCB: FCCD:	4C AE EO DO AE	5D 3F FD 55 C5	C5 03	JMP LDX CPX BNE LDX	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$OAC5	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag
FCC3: FCC6: FCC9: FCCB:	4C AE E0 D0 AE 30	5D 3F FD 55 C5	C5 03	JMP LDX CPX BNE	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$0AC5 \$FD22	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag Bit 7 gesetzt, Tastendruck speichern
FCC3: FCC6: FCC9: FCCB: FCCD:	4C AE EO DO AE	5D 3F FD 55 C5	C5 03	JMP LDX CPX BNE LDX	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$OAC5	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag
FCC3: FCC6: FCC9: FCCB: FCCD:	4C AE E0 D0 AE 30 F0	5D 3F FD 55 C5	C5 03	JMP LDX CPX BNE LDX BMI	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$0AC5 \$FD22	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag Bit 7 gesetzt, Tastendruck speichern
FCC3: FCC6: FCC9: FCCB: FCCD: FCD0: FCD2:	4C AE E0 D0 AE 30 F0	5D 3F FD 55 C5 50	C5 03	JMP LDX CPX BNE LDX BMI BEQ	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$0AC5 \$FD22 \$FCF1	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag Bit 7 gesetzt, Tastendruck speichern Kein Akzent gesetzt, dann Skip
FCC3: FCC6: FCC9: FCCB: FCCD: FCD0: FCD2: FCD4:	4C AE E0 D0 AE 30 F0 BC	5D 3F FD 55 C5 50	C5 03	JMP LDX CPX BNE LDX BMI BEQ LDY	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$0AC5 \$FD22 \$FCF1	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag Bit 7 gesetzt, Tastendruck speichern Kein Akzent gesetzt, dann Skip Hole Wert aus Kombinationstabelle
FCC3: FCC6: FCC9: FCCB: FCCD: FCD2: FCD4: FCD7:	4C AE EO DO AE 30 FO BC CA	5D 3F FD 55 C5 50	C5 03	JMP LDX CPX BNE LDX BMI BEQ LDY DEX	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$0AC5 \$FD22 \$FCF1	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag Bit 7 gesetzt, Tastendruck speichern Kein Akzent gesetzt, dann Skip Hole Wert aus Kombinationstabelle Tabellenwert um 1 vermindern
FCC3: FCC6: FCC9: FCCD: FCD0: FCD2: FCD4: FCD7: FCD8:	4C AE E0 D0 AE 30 F0 BC CA 88	5D 3F FD 55 C5 50	C5 03	JMP LDX CPX BNE LDX BMI BEQ LDY DEX DEY	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$0AC5 \$FD22 \$FCF1	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag Bit 7 gesetzt, Tastendruck speichern Kein Akzent gesetzt, dann Skip Hole Wert aus Kombinationstabelle Tabellenwert um 1 vermindern Displacement auf Tabelle - 1
FCC3: FCC6: FCC9: FCCD: FCD0: FCD2: FCD4: FCD7: FCD8: FCD9:	4C AE E0 D0 AE 30 F0 BC CA 88 48 98	5D 3F FD 55 C5 50	C5 03 0A FE	JMP LDX CPX BNE LDX BMI BEQ LDY DEX DEY PHA	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$0AC5 \$FD22 \$FCF1	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag Bit 7 gesetzt, Tastendruck speichern Kein Akzent gesetzt, dann Skip Hole Wert aus Kombinationstabelle Tabellenwert um 1 vermindern Displacement auf Tabelle - 1 Zeichencode auf Stapel sichern
FCC3: FCC6: FCC9: FCCD: FCD0: FCD2: FCD4: FCD7: FCD8: FCD9: FCD9:	4C AE E0 D0 AE 30 F0 BC CA 88 48 98	5D 3F FD 55 C5 50 1D 45	C5 03 0A FE	JMP LDX CPX BNE LDX BMI BEQ LDY DEX DEY PHA TYA	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$0AC5 \$FD22 \$FCF1 \$FE45,X	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag Bit 7 gesetzt, Tastendruck speichern Kein Akzent gesetzt, dann Skip Hole Wert aus Kombinationstabelle Tabellenwert um 1 vermindern Displacement auf Tabelle - 1 Zeichencode auf Stapel sichern Displacement auf Tab. in Akku holen
FCC3: FCC6: FCC9: FCCD: FCD0: FCD2: FCD4: FCD7: FCD8: FCD9: FCD9: FCDA: FCDB:	4C AE EO DO AE 30 FO BC CA 88 48 98 DD 68	5D 3F FD 55 C5 50 1D 45	C5 03 0A FE	JMP LDX CPX BNE LDX BMI BEQ LDY DEX DEY PHA TYA CMP	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$0AC5 \$FD22 \$FCF1 \$FE45,X	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag Bit 7 gesetzt, Tastendruck speichern Kein Akzent gesetzt, dann Skip Hole Wert aus Kombinationstabelle Tabellenwert um 1 vermindern Displacement auf Tabelle - 1 Zeichencode auf Stapel sichern Displacement auf Tab. in Akku holen Mit Kombinationstabelle vergleichen
FCC3: FCC6: FCC9: FCCD: FCD0: FCD2: FCD4: FCD7: FCD8: FCD9: FCDA: FCDB: FCDE:	4C AE E0 D0 AE 30 F0 BC CA 88 48 98 DD 68 90	5D 3F FD 55 C5 50 1D 45	C5 03 0A FE	JMP LDX BNE LDX BMI BEQ LDY DEX DEY PHA TYA CMP PLA	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$0AC5 \$FD22 \$FCF1 \$FE45,X	Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag Bit 7 gesetzt, Tastendruck speichern Kein Akzent gesetzt, dann Skip Hole Wert aus Kombinationstabelle Tabellenwert um 1 vermindern Displacement auf Tabelle - 1 Zeichencode auf Stapel sichern Displacement auf Tab. in Akku holen Mit Kombinationstabelle vergleichen Zeichencode vom Stapel zurückholen
FCC3: FCC6: FCC9: FCCD: FCD0: FCD2: FCD4: FCD7: FCD8: FCD9: FCDA: FCDB: FCDE: FCDF:	4C AE E0 D0 AE 30 F0 BC CA 88 48 98 DD 68 90 D9	5D 3F FD 55 C5 50 1D 45	C5 03 0A FE	JMP LDX BNE LDX BMI BEQ LDY DEX DEY PHA TYA CMP PLA BCC	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$0AC5 \$FD22 \$FCF1 \$FE45,X	Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag Bit 7 gesetzt, Tastendruck speichern Kein Akzent gesetzt, dann Skip Hole Wert aus Kombinationstabelle Tabellenwert um 1 vermindern Displacement auf Tabelle - 1 Zeichencode auf Stapel sichern Displacement auf Tab. in Akku holen Mit Kombinationstabelle vergleichen Zeichencode vom Stapel zurückholen Kombinationstabelle durchsucht, Skip
FCC3: FCC6: FCC9: FCCD: FCD0: FCD2: FCD4: FCD7: FCD8: FCD9: FCDA: FCDB: FCDE: FCDE: FCDF:	4C AE EO DO AE 30 BC CA 88 48 98 DD 68 09 DO DO	5D 3F FD 55 C5 50 1D 45	C5 O3 OA FE	JMP LDX BNE LDX BMI BEQ LDY DEX DEY PHA TYA CMP PLA BCC CMP	\$C55D \$033F # \$FD \$FD22 \$0AC5 \$FD22 \$FCF1 \$FE45,X \$FE45,X	zusammengesetzten Akzent Routine: Tastatur-Matrix abfragen Prüfe, ob die Hi-Adresse der ersten Decodiertabelle auf DIN-Satz zeigt Nein, Skip: Tastendruck speichern Prüfe System Akzent-Mode Flag Bit 7 gesetzt, Tastendruck speichern Kein Akzent gesetzt, dann Skip Hole Wert aus Kombinationstabelle Tabellenwert um 1 vermindern Displacement auf Tabelle - 1 Zeichencode auf Stapel sichern Displacement auf Tab. in Akku holen Mit Kombinationstabelle vergleichen Zeichencode vom Stapel zurückholen Kombinationstabelle durchsucht, Skip Ist es ein Kombinationszeichen?

FD49: 39 49 4A 30 4D 4B 4F 4E FD51: BE 50 4C AF 2E BC BD 2C FD59: 5B 2B BB 13 01 23 5D 2D FD61: 31 3C 04 32 20 02 51 03

FCEA:	29 7	F	AND	# \$7F	Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen
FCEC:	C9 2	0	CMP	# \$20	Vgl. auf Space / Shift-Space
FCEE:	68		PLA		Zeichencode vom Stapel zurückholen
FCEF:	90 2	3	BCC	\$FD14	Vgl. < \$20: Steuerzeichen disable
FCF1:	A2 0	5	LDX	# \$05	Schleifenzähler für Akzent-Tabelle
FCF3:	DD 3	F FE	CMP	\$FE3F,X	Vergleiche Zeichen m. Akzent-Tabelle
FCF6:	FO 0	3	BEQ	\$FCFB	Zeichen in Tab. gefunden, Exit
FCF8:	CA		DEX		Schleifenzähler um 1 vermindern
FCF9:	DO F	8	BNE	\$FCF3	Schleifen, bis alle Vgl. durchgeführt
FCFB:	8E C	5 OA	STX	\$0AC5	Displ. auf gefundenen Akzent sichern
FCFE:	E0 0	0	CPX	# \$00	Displ. = #0, kein Akzent vorhanden
FD00:	F0 2	0	BEQ	\$FD22	Wenn Null,dann Tastendruck speichern
FD02:	8 A		TAY		Zeichencode in Y-Reg kopieren
FD03:	24 F	5	BIT	* \$F6	Prüfe, ob der Auto-Insert Modus
FD05:	30 0)	BMI	\$FD14	eingeschaltet ist. Nein, dann RTS
FD07:	24 D	7	BIT	* \$D7	Prüfe 40/80 Zeichen Zeiger
FD09:	10 0	A	BPL	\$FD15	40 Zeichen Bildschirm aktiv, Skip
FDOB:	A2 0	A	LDX	# \$0A	X-Reg mit Nr. d. VDC Registers laden
FDOD:	20 D	A CD	JSR	\$CDDA	VDC-Register entsprechend auslesen
FD10:	29 4	0	AND	# \$40	Prüfe aktuellen Cursor Modus
FD12:	DO 0	5	BNE	\$FD1A	Wenn "Blink-Modus", Zeichen ausgeben
FD14:	60		RTS		Rücksprung aus dem Unterprogramm
		****		*****	Rücksprung aus dem Unterprogramm Zusammengesetzten Akzent ausgeben
*****	****		****		Zusammengesetzten Akzent ausgeben
		7 OA	**** LDA	\$0A27	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger
***** FD15:	**** AD 2	7 OA	****		Zusammengesetzten Akzent ausgeben
***** FD15: FD18:	**** AD 2 DO F	7 OA	***** LDA BNE	\$0A27	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS
***** FD15: FD18: FD1A:	***** AD 2 DO F	7 OA A	***** LDA BNE TYA	\$0A27 \$FD14	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS Zeichencode zurück in Akku holen
***** FD15: FD18: FD1A: FD1B:	***** AD 2 D0 F 98 09 4	7 0A A O	LDA BNE TYA ORA	\$0A27 \$FD14 # \$40	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS Zeichencode zurück in Akku holen Bit 6 in Zeichencode einblenden
***** FD15: FD18: FD1A: FD1B: FD1D:	***** AD 2 DO F 98 09 4 29 7	7 0A A 0 F F CC	***** LDA BNE TYA ORA AND	\$0A27 \$FD14 # \$40 # \$7F	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS Zeichencode zurück in Akku holen Bit 6 in Zeichencode einblenden Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen
***** FD15: FD18: FD1A: FD1B: FD1D: FD1F:	AD 2 DO F 98 09 4 29 7 4C 2	7 0A A 0 F F CC	LDA BNE TYA ORA AND JMP	\$0A27 \$FD14 # \$40 # \$7F \$CC2F	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS Zeichencode zurück in Akku holen Bit 6 in Zeichencode einblenden Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Zeichen an Cursorposition ausgeben
***** FD15: FD18: FD1A: FD1B: FD1D: FD1F: FD22:	AD 2 DO F 98 09 4 29 7 4C 2 A6 D	7 0A A 0 F F CC 3	LDA BNE TYA ORA AND JMP LDX	\$0A27 \$FD14 # \$40 # \$7F \$CC2F * \$D3	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS Zeichencode zurück in Akku holen Bit 6 in Zeichencode einblenden Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Zeichen an Cursorposition ausgeben hole aktuelles SHIFT Muster in X-Reg
***** FD15: FD18: FD1A: FD1B: FD1D: FD1F: FD22: FD24:	AD 2 DO F 98 09 4 29 7 4C 2 A6 D A4 D	7 0A A 0 F F CC 3	LDA BNE TYA ORA AND JMP LDX LDY	\$0A27 \$FD14 # \$40 # \$7F \$CC2F * \$D3 * \$D5	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS Zeichencode zurück in Akku holen Bit 6 in Zeichencode einblenden Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Zeichen an Cursorposition ausgeben hole aktuelles SHIFT Muster in X-Reg Flag für gedrückte Taste in Y-Reg
****** FD15: FD18: FD1A: FD1B: FD1D: FD1F: FD22: FD24: FD26:	AD 2 DO F 98 09 4 29 7 4C 2 A6 D A4 D 6C 3	7 0A A 0 F F CC 3 5 C 03	***** LDA BNE TYA ORA AND JMP LDX LDY JMP	\$0A27 \$FD14 # \$40 # \$7F \$CC2F * \$D3 * \$D5	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS Zeichencode zurück in Akku holen Bit 6 in Zeichencode einblenden Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Zeichen an Cursorposition ausgeben hole aktuelles SHIFT Muster in X-Reg Flag für gedrückte Taste in Y-Reg
****** FD15: FD18: FD1A: FD1B: FD1D: FD1F: FD22: FD24: FD26:	AD 2 DO F 98 09 4 29 7 4C 2 A6 D A4 D 6C 3	7 0A A 0 F F CC 3 5 C 03	***** LDA BNE TYA ORA AND JMP LDX LDY JMP	\$0A27 \$FD14 # \$40 # \$7F \$CC2F * \$D3 * \$D5 (\$033C)	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS Zeichencode zurück in Akku holen Bit 6 in Zeichencode einblenden Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Zeichen an Cursorposition ausgeben hole aktuelles SHIFT Muster in X-Reg Flag für gedrückte Taste in Y-Reg Vektor:Tastendruck speichern (\$C6AD)
***** FD15: FD18: FD1A: FD1B: FD1D: FD22: FD24: FD26:	***** AD 2 D0 F, 98 09 4 29 7 4C 2 A6 D A4 D 6C 3	7 0A A 0 F F CC 3 5 C 03	LDA BNE TYA ORA AND JMP LDX LDY JMP	\$0A27 \$FD14 # \$40 # \$7F \$CC2F * \$D3 * \$D5 (\$033C)	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS Zeichencode zurück in Akku holen Bit 6 in Zeichencode einblenden Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Zeichen an Cursorposition ausgeben hole aktuelles SHIFT Muster in X-Reg Flag für gedrückte Taste in Y-Reg Vektor:Tastendruck speichern (\$C6AD) Tastatur Decodiertabelle 1b
***** FD15: FD18: FD1A: FD1B: FD1D: FD22: FD24: FD26: *****	***** AD 2 DO F. 98 09 4 29 7 4C 2 A6 D A4 D 6C 3	7 0A A 0 F F CC 3 5 C 03	LDA BNE TYA ORA AND JMP LDX LDY JMP	\$0A27 \$FD14 # \$40 # \$7F \$CC2F * \$D3 * \$D5 (\$033C) *******	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS Zeichencode zurück in Akku holen Bit 6 in Zeichencode einblenden Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Zeichen an Cursorposition ausgeben hole aktuelles SHIFT Muster in X-Reg Flag für gedrückte Taste in Y-Reg Vektor:Tastendruck speichern (\$C6AD) Tastatur Decodiertabelle 1b
***** FD15: FD18: FD1A: FD1B: FD1D: FD22: FD24: FD26: ***** FD29: FD31:	***** AD 2 DO F. 98 09 4 29 7 4C 2 A6 D A4 D 6C 3 *****	7 0A 0 0 F F CC 3 5 C 03 *******	LDA BNE TYA ORA AND JMP LDX LDY JMP	\$0A27 \$FD14 # \$40 # \$7F \$CC2F * \$D3 * \$D5 (\$033C) *******	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS Zeichencode zurück in Akku holen Bit 6 in Zeichencode einblenden Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Zeichen an Cursorposition ausgeben hole aktuelles SHIFT Muster in X-Reg Flag für gedrückte Taste in Y-Reg Vektor:Tastendruck speichern (\$C6AD) Tastatur Decodiertabelle 1b
***** FD15: FD18: FD1A: FD1B: FD1D: FD22: FD24: FD26: *****	***** AD 2 DO F. 98 09 4 29 7 4C 2 A6 D A4 D 6C 3 *****	7 0A 0 0 F F CC 3 5 C 03 ******* D 1D 8 7 41 3 2 44 3	LDA BNE TYA ORA AND JMP LDX LDY JMP	\$0A27 \$FD14 # \$40 # \$7F \$CC2F * \$D3 * \$D5 (\$033C) *******	Zusammengesetzten Akzent ausgeben Prüfe Cursor On/Off Zeiger Wert ungleich #0: Cursor disable;RTS Zeichencode zurück in Akku holen Bit 6 in Zeichencode einblenden Bit 7 ausblenden, keine RVS Zeichen Zeichen an Cursorposition ausgeben hole aktuelles SHIFT Muster in X-Reg Flag für gedrückte Taste in Y-Reg Vektor:Tastendruck speichern (\$C6AD) Tastatur Decodiertabelle 1b

```
FD69: 84 38 35 09 32 34 37 31
FD71: 1B 2B 2D 0A 0D 36 39 33
FD79: 08 30 2E 91 11 9D 1D FF
FD81: FF
*********
                                Tastatur Decodiertabelle 2b
                                DIN-Zeichensatz mit Shift
FD82: 94 8D 9D 8C 89 8A 8B 91
FD8A: 40 D7 C1 24 D9 D3 C5 01
FD92: 25 D2 C4 26 C3 C6 D4 D8
FD9A: 2F DA C7 28 C2 C8 D5 D6
FDA2: 29 C9 CA 3D CD CB CF CE
FDAA: 3F DO CC CO 3A DC DD 3B
FDB2: 5E 2A DB 93 01 27 5C 5F
FDBA: 21 3E 04 22 A0 02 D1 83
FDC2: 84 38 35 18 32 34 37 31
FDCA: 1B 2B 2D 0A 8D 36 39 33
FDD2: 08 30 2E 91 11 9D 1D FF
FDDA: FF
*********
                                Tastatur Decodiertabelle 3b
                                DIN-Zeichensatz mit C=
FDDB: 94 8D 9D 8C 89 8A 8B 91
FDE3: 96 A7 A8 97 A2 AA A3 01
FDEB: 98 A9 C4 99 C5 D3 CE A4
FDF3: 9A C2 DF 9B A1 C9 D6 D7
FDFB: D1 C3 D5 C1 CB DA D8 CD
FE03: AB D9 C8 BF BA CA BO AC
FEOB: AD A6 DB 93 01 DD DE B9
FE13: 81 B1 04 95 A0 02 A5 03
FE1B: 84 38 35 18 32 34 37 31
FE23: 1B 2B 2D 0A 8D 36 39 33
FE2B: 08 30 2E 91 11 9D 1D FF
FE33: FF
********
                                Zeiger auf Tastatur Decodiertabellen
                                DIN-Zeichensatz Vektortabelle
FE34: 29 FD
              ($FD29)
                                Tastatur Decodiertabelle 1b
                                Tastatur Decodiertabelle 2b
FE36: 82 FD
              ($FD82)
FE38: DB FD
                                Tastatur Decodiertabelle 3b
              ($FDDB)
FE3A: 8B FB
              ($FB8B)
                                Tastatur Decodiertabelle 4a
                                Tastatur Decodiertabelle 1b
FE3C: 29 FD
              ($FD29)
```

**************************************	Tabelle der 3 Akzent Zeichen < > < > <^> (Letztes über: C=/< >)
FE40: AF CO BF 00 00	< > < > <^> (Letztes über: C=/< >)
PROF 19 77 51 77 77	
******	Offset Tabelle auf mögliche Kombina- tionen zusammengesetzter Zeichen
FE45: 01 03 07 0C 0C 0C	
*******	Tabelle der möglichen Zeichen für e. zusammengesetztes Akzent-Zeichen
FE4B: 45 CO 41 45 55 AF 41 45 FE53: 49 4F 55	<e> < > <a> <e> <u> < > <a> <e> <u> < > <a> <e></e></u></e></u></e></e>
FE56: FF FF FF FF FF FF FF FF	Füllwerte; nicht genutzt
********	Tabelle der zusammengesetzten Akzent-Zeichen
FE64: AC BF B2 AE B3 BF B4 B5 FE6C: B6 B7 B8	<e> <^> <a> <e> <u> <^> <a> <e> <u> <-> <a> <e> <i> <o> <u> <a> <a> <a> <a> <a> <a> <a> <a> <a> <a< td=""></a<></u></o></i></e></u></e></u></e></e>
FE71: FF	Füllwerte; nicht genutzt
********	Kopie der Configuration Register
FF00: 00	Configuration Register (CR) Load Configuration Register A (LCRA) Load Configuration Register B (LCRB) Load Configuration Register C (LCRC) Load Configuration Register D (LCRD)
*******	Kernal NMI Routine
FF05: 78 SEI FF06: 48 PHA FF07: 8A TXA FF08: 48 PHA FF09: 98 TYA FF0A: 48 PHA	Alle System Interrupts verhindern Akku Inhalt auf Stack sichern Aktuellen X-Reg Inhalt über Akku auf dem Stack sichern Aktuellen Y-Reg Inhalt über Akku auf dem Stack sichern

FFOB:	AD 00 F			guration Register in Akku holen
FFOE:	48	PHA		g. Wert auf Stack sichern
FFOF:	A9 00			guration Register mit \$00 laden
FF11:	8D 00 F			ille System ROMs einschalten
FF14:	6C 18 0	3 JMP (\$	0318) Vekto	or zeigt auf NMI Routine (\$FA40)
*****	*****	******	***** Kerna	l IRQ Routine
FF17:	48	PHA	Akku	Inhalt auf Stack sichern
FF18:	8A	TXA	Aktue	ellen X-Reg Inhalt über Akku
FF19:	48	PHA	auf d	dem Stack sichern
FF1A:	98	TYA	Aktue	ellen Y-Reg Inhalt über Akku
FF1B:	48	PHA	auf d	dem Stack sichern
FF1C:	AD 00 F	F LDA \$F	F00 Confi	guration Register in Akku holen
FF1F:	48	PHA	Confi	g. Wert auf Stack sichern
FF20:	A9 00	LDA #	\$00 Confi	guration Register mit \$00 laden
FF22:	8D 00 F	F STA \$F	F00 und a	ille System ROMs einschalten
FF25:	BA	TSX		Pointer Zeig. in X-Reg bringen
FF26:	BD 05 0	1 LDA \$0	1105,X Das v	or dem Interrupt gesicherte CPU
FF29:	29 10	AND #	\$10 Statu	us Byte holen + Break Bit testen
FF2B:	FO 03	BEQ \$F	F30 Kein	Break aufgetreten, normal weiter
FF2D:	6C 16 0	3 JMP (9	0316) Vekto	or zeigt auf BRK Routine (\$B003)
FF30:	6C 14 0	3 JMP (9	0314) Vekto	or zeigt auf IRQ Routine (\$FA65)
FF33:	68	PLA	Alter	Config. Wert vom Stack holen +
FF34:	8D 00 F	F STA \$1	F00 gewäh	lte Config. wiederherstellen
FF37:	68	PLA	Ein B	Byte vom Stack holen u. d. alten
FF38:	A8	TAY	Inhal	t des Y-Reg wiederherstellen
FF39:	68	PLA	Ein B	Byte vom Stack holen u. d. alten
FF3A:	AA	TAX	Inhal	t des X-Reg wiederherstellen
FF3B:	68	PLA	Alter	Akku Inhalt wiederherstellen
FF3C:	40	RTI	Rücks	sprung aus der Interrupt Routine
****	******	*****	***** Kerna	al RESET Routine
FF3D:	A9 00	LDA #	\$00 Confi	guration Register mit \$00 laden
FF3F:	8D 00 F	F STA \$F	F00 und a	alle System ROMs einschalten
FF42:	4C 00 E	O JMP \$E	000 Reset	Einsprung
*****	******	******	***** Kerna	al Vektor und Sprungtabelle
FF45:	FF	.Byte	\$FF	
FF46:	FF	.Byte	\$FF	
		•		
FF47:	4C FB E	5 JMP \$E	5FB Zeige	er auf Kernal FSTMOD Routine

FF4A:	4C 3D	F2 JMP	\$F23D	Zeiger	auf	Kernal	EAINIT	Routine
FF4D:	4C 4B F	E2 JMP	\$E24B	Zeiger	auf	Kernal	C64MODE	Routine
FF50:	4C A5	F7 JMP	\$F7A5	Zeiger	auf	Kernal	DMA-CALL	Routine
FF53:	4C 90	F8 JMP	\$F890	Zeiger	auf	Kernal	BOOT-CALL	Routine
FF56:	4C 67	F8 JMP	\$F867	Zeiger	auf	Kernal	PHOENIX	Routine
FF59:	4C 9D	F7 JMP	\$F79D	Rout. L	KUPI	A: Such	ne in Tab.	nach LFN
FF5C:	4C 86	F7 JMP	\$F786	Rout. L	.KUP	SA: Such	ne in Tab.	nach SA
FF5F:	4C 2A	CO JMP	\$C02A	Zeiger	auf	Kernal	SWAPPER	Routine
FF62:	4C 27	CO JMP	\$c027	Zeiger	auf	Kernal	DLCHR	Routine
FF65:	4C 21	CO JMP	\$c021	Zeiger	auf	Kernal	PFKEY	Routine
FF68:	4C 3F	F7 JMP	\$F73F	Rout. S	ETBN	NK: Banl	k f. LSV+Da	ateinamen
FF6B:	4C EC	F7 JMP	\$F7EC	Zeiger	auf	Kernal	GETCFG	Routine
FF6E:	4C CD	02 JMP	\$02CD	Zeiger	auf	Kernal	JSRFAR	Routine
FF71:	4C E3	02 JMP	\$02E3	Zeiger	auf	Kernal	JMPFAR	Routine
FF74:	4C D0	F7 JMP	\$F7D0	Rout. I	NDF	T: LDA	(fetvec),Y	bel.Bank
FF77:	4C DA	F7 JMP	\$F7DA	Rout. I	NDS	TA: STA	(stavec),Y	bel.Bank
FF7A:	4C E3	F7 JMP	\$F7E3	Rout. I	NDC	MP: CMP	(cmpvec),Y	bel.Bank
FF7D:	4C 17	FA JMP	\$FA17	Zeiger	auf	Kernal	PRIMM	Routine
FF80:	00	.Byt	e \$00					
FF81:	4C 00	CO JMP	\$C000	Zeiger	auf	Kernal	CINT	Routine
FF84:	4C 09 I	E1 JMP	\$E109	Zeiger	auf	Kernal	IOINIT	Routine
FF87:	4c 93 i	EO JMP	\$E093	Zeiger	auf	Kernal	RAMTAS	Routine
FF8A:	4C 56 I	EO JMP	\$E056	Zeiger	auf	Kernal	RESTOR	Routine

368 128 Intern

FF8D:	4C 5B E0	JMP	\$E05B	Zeiger auf Kernal VECTOR Routine
FF90:	4C 5C F7	JMP	\$F75C	Zeiger auf Kernal SETMSG Routine
FF93:	4C D2 E4	JMP	\$E4D2	Routine SECND: Sekundäradr. f.LISTN
FF96:	4C E0 E4	JMP	\$E4E0	Routine TKSA: Sekundäradr. für TALK
FF99:	4C 63 F7	JMP	\$F763	Zeiger auf Kernal MEMTOP Routine
FF9C:	4C 72 F7	JMP	\$F772	Zeiger auf Kernal MEMBOT Routine
FF9F:	4C 12 C0	JMP	\$C012	Zeiger auf Kernal KEY Routine
FFA2:	4C 5F F7	JMP	\$F75F	Zeiger auf Kernal SETTMO Routine
FFA5:	4C 3E E4	JMP	\$E43E	Zeiger auf Kernal ACPTR Routine
FFA8:	4C 03 E5	JMP	\$E503	Zeiger auf Kernal CIOUT Routine
FFAB:	4C 15 E5	JMP	\$E515	Routine UNTLK: UNTLK Bef.an ser. Bus
FFAE:	4C 26 E5	JMP	\$E526	Routine UNLSN: UNLSN Bef.an ser. Bus
FFB1:	4C 3E E3	JMP	\$E33E	Routine LISTN: LISTN Bef.an ser. Bus
FFB4:	4C 3B E3	JMP	\$E33B	Routine TALK: TALK Befehl an ser.Bus
FFB7:	4C 44 F7	JMP	\$F744	Zeiger auf Kernal READST Routine
FFBA:	4C 38 F7	JMP	\$F738	Routine SETLFS: Setze Dateiparameter
FFBD:	4C 31 F7	JMP	\$F731	Routine SETNAM: Setze Dateinamen
FFCO:	6C 1A 03	JMP	(\$031A)	Vektor zeigt auf OPEN Routine \$EFBD
FFC3:	6C 1C 03	JMP	(\$031C)	Vektor zeigt auf CLOSE Routine \$F188
FFC6:	6C 1E 03	JMP	(\$031E)	Vektor zeigt auf CHKIN Routine \$F106
FFC9:	6C 20 03	JMP	(\$0320)	Vektor zeigt auf CKOUT Routine \$F14C
FFCC:	6C 22 03	JMP	(\$0322)	Vektor zeigt auf CLRCH Routine \$F226
FFCF:	6C 24 03	JMP	(\$0324)	Vektor zeigt auf BASIN Routine \$EF06

FFD2:	6C 26 03	JMP (\$0326)	Vektor zeigt auf BSOUT Routine \$EF79
FFD5:	4C 65 F2	JMP \$F265	Routine LOADSP: Datei einladen
FFD8:	4C 3E F5	JMP \$F53E	Routine SAVESP: Datei abspeichern
FFDB:	4C 65 F6	JMP \$F665	Zeiger auf Kernal SETTIM Routine
FFDE:	4C 5E F6	JMP \$F65E	Zeiger auf Kernal RDTIM Routine
FFE1:	6C 28 03	JMP (\$0328)	Vektor zeigt auf STOP Routine \$F66E
FFE4:	6C 2A 03	JMP (\$032A)	Vektor zeigt auf GETIN Routine \$EEEB
FFE7:	6C 2C 03	JMP (\$032C)	Vektor zeigt auf CLALL Routine \$F222
FFEA:	4C F8 F5	JMP \$F5F8	Rout. UDTIM: Setze interne 24h Uhr
FFED:	4C OF CO	JMP \$COOF	Zeiger auf Kernal SCRORG Routine
FFFO:	4C 18 CO	JMP \$C018	Zeiger auf Kernal PLOT Routine
FFF3:	4C 81 F7	JMP \$F781	Zeiger auf Kernal IOBASE Routine
FFF6: FFF7:	FF FF	.Byte \$FF .Byte \$FF	
FFF8:	24 E2	(\$E224)	C128Mode Vektor
FFFA:	05 FF	(\$FF05)	NMI Vektor
FFFC:	3D FF	(\$FF3D)	Reset Vektor
FFFE:	17 FF	(\$FF17)	IRQ Vektor

9. Das BASIC-ROM

9.1 Allgemeines

Nach dem BASIC 1.0 des schon legendären PET wurden die Versionen BASIC 2.0 und BASIC 4.0 entwickelt. Mit Computern wie dem C16 kam dann das BASIC 3.5 mit speziellen Grafikund Soundbefehlen auf den Markt. Nun sind wir bei den Commodore-Rechnern am BASIC-Höhepunkt angelangt, den sich dieses Teil des Buches zum Thema macht:

Der Commodore 128 und sein BASIC 7.0.

Dieses Kapitel soll Ihnen vor allem als Nachschlagewerk dabei helfen, speziell von Assembler aus alle Möglichkeiten des BASIC 7.0 zu nutzen. Da das BASIC 7.0 aber sehr ausgiebig von Betriebssystem und Hardware des Commodore 128 Gebrauch macht, sollten Sie Grundkenntnisse des Betriebssystems und der Hardware haben, damit Sie die Informationen in diesem Kapitel sinnvoll verwerten können. Die nötigen Informationen über das Betriebssystem finden Sie in den Kapiteln 7 und 8.

Stören Sie sich nicht an Querverweisen innerhalb des ROM-Listings. Das BASIC 7.0 ist so vielfältig, daß Sie auch für eine einzelne Sache meistens eine Fünf-Finger-Lesetechnik entwickeln müssen. Das bedeutet im Klartext: Ein Finger im aktuellen Kapitel, ein Finger im ROM-Listing, ein Finger in der Zeropage, zwei Finger in weiteren Kapiteln und die andere Hand an Ihrem Commodore 128. Lesen Sie dieses Buch wenn möglich immer mit Ihrem Commodore 128 in Reichweite zum Ausprobieren.

Falls Sie an dieser Stelle ein Kapitel mit Tabellen der Befehle, Fehlermeldungen, Operatoren etc. vermissen, dann hat das einen Grund: Sie finden diese Tabellen in gleichwertiger Form an den entsprechenden Stellen im ROM-Listing. Unnötige Wiederholungen wurden in Ihrem Interesse bewußt vermieden.

Lassen Sie uns jetzt auch gleich einige Vereinbarungen über die verwendeten Darstellungsformen treffen. Wird von Adressen 372 128 Intern

oder Adreßwerten gesprochen, dann ist das erste Byte - soweit nicht anders angegeben - immer das Low-Byte. Ist ein Zwei-Byte-Wert in zwei Prozessorregistern gespeichert, so steht ein Schrägstrich zwischen den Registernamen. Auch hier ist das erste Byte das Low-Byte. Ist ein Adreßwert in zwei aufeinanderfolgenden Speicherzellen gemeint, dann steht die Adresse der ersten Speicherzelle in Klammern. Es ist also genauso, wie bei der nachindizierten Adressierung des 6502-Assemblers.

9.2 Nicht vorhandene Befehle

Commodore hatte anscheinend einige Befehle geplant, die hinterher doch nicht programmiert worden sind. Das verwundert doch sehr, da noch viel freier Platz im BASIC-ROM vorhanden ist. Zu diesen Befehlen gehören zum Beispiel:

QUIT, KEY ON, KEY OFF

Wenn Sie die entsprechenden Vektoren der Kommandos verbiegen, so können Sie eigene Maschinenprogramme mit diesen Kommandos aufrufen.

9.3 Die Variablen

Zur Verwaltung der Variablen gibt es ebenfalls etwas zu sagen. Wenn Sie Ihr BASIC-Programm ändern, so werden die bestehenden Variablen nicht gelöscht. Auch nach einer Fehlermeldung sind alle Variablenwerte noch vorhanden. Das Originalhandbuch von Commodore ist in diesem Punkt (Kap. 3-7) bedauerlicherweise falsch. Dieser Unterschied zum C64 und den anderen Commodore-Computern kann viel Kopfzerbrechen bereiten, erinnert man sich an diese Tatsache einmal nicht. Sollten Sie jetzt denken, daß Sie Ihr Programm nach einer Fehlermeldung einfach ändern und mit GOTO weiterlaufen lassen können, so ist das trotzdem nicht möglich. Das BASIC 7.0 löscht nach Änderungen zwar nicht die Variablen, aber alle Parameter für FOR-NEXT-Schleifen, GOSUB-Befehle und alle anderen

Sprung- oder Schleifenbefehle gehen verloren (der BASIC-Stack also).

9.4 Die Speicheraufteilung

Wie Sie wissen, hat Ihr Commodore 128 zwei RAM-Bänke zu je 64 KByte. Diese werden vom BASIC 7.0 fast vollständig ausgenutzt. Das BASIC 7.0 trennt strikt nach Programm und Variablen. Programme sind ausschließlich in Bank 0 vorhanden, Variablen dagegen in Bank 1.

Der Grafikspeicher fällt etwas aus dem Rahmen, da er nur dann reserviert wird, wenn wirklich Grafik dargestellt werden soll. Wenn Sie den GRAPHIC-Befehl zum ersten Mal benutzen, wird Ihr BASIC-Programm um 9 KByte in der Bank 0 nach oben verschoben. Alle Adressen auf dem Prozessorstack oder anderswo, die in das Programm zeigen, werden durch eine sehr aufwendige Routine in der Reservierung ab \$9F4F angepaßt. Ein BASIC-Programm liegt dann nicht mehr ab \$1C00 im Speicher sondern, ab \$4000. Der Speicher von \$1C00 bis \$1FFF wird dann als Farb-RAM für die Grafik benutzt. Die Grafik selber belegt die restlichen 8 KByte von \$2000 bis \$4000. Sobald den GRAPHIC CLR-Befehl benutzen, wird der Grafikspeicher gelöscht und das Programm wieder nach \$1C00 verschoben. Nicht nur die Verwaltung der Variablen ist also dynamisch, auch die Programmbank wird so verwaltet.

In der Variablenbank 1 werden am Anfang die einfachen Variablen gespeichert. Direkt dahinter sind die Feldvariablen (Arrays) zu finden. Der folgende Speicher ist frei. Vom Ende des Variablenspeichers abwärts werden die Stringinhalte gespeichert. Damit der Interpreter sich zurechtfindet, verwaltet er die Zeiger (\$2D) bis (\$35) für Programm und Daten. Das Programmende ist in (\$1210) und das Ende des verfügbaren Programmspeichers in (\$1212) gespeichert.

128 Intern

9.5 Datenformate des BASIC 7.0

9.5.1 Das Programmzeilenformat

Eine Programmzeile beginnt im Speicher mit einer Verkettungsadresse (Linkadresse) auf die nächste Zeile. Die Linkadresse besteht aus zwei Byte. Sie erleichtert das schnelle Auffinden von einzelnen Zeilen. Ist die Linkadresse gleich Null, dann ist das Programmende erreicht. Es folgen dann keine Daten mehr.

Die folgenden zwei Byte geben die Zeilennummer der Zeile an.

Nun folgt der Programmtext der Zeile. Befehle sind als Token abgelegt. Eine Programmzeile kann theoretisch maximal 250 Zeichen Text beinhalten, ohne den Interpreter zu verwirren. Praktisch ist diese Zahl aber durch die Länge des Eingabepuffers auf 160 beschränkt.

Ein Null-Byte \$00 schließt jede Programmzeile ab. Das Null-Byte hat aber noch eine zweite Funktion. Es zeigt auch an, daß danach wieder eine Verkettungsadresse folgt. Demnach zeigt es gleichzeitig auch den Anfang einer Programmzeile an. Das läßt sich sehr anschaulich zeigen. Tippen Sie einfach einmal zwei Zeilen Programm irgendeiner Art ein. Schreiben Sie nun mit dem Monitor in die Speicherzelle \$1C00 einen Wert ungleich null. Geben Sie nun

RUN

ein. Sie erhalten eine Fehlermeldung vom Interpreter, der das Null-Byte in \$1C00 nicht gefunden hat; er konnte also nicht den Anfang einer neuen Programmzeile oder einen Doppelpunkt als Trennzeichen finden und hat dies gemeldet. Auch das Eintippen von

NEW

löst das Problem nicht. Erst ein Schreiben von \$00 an die Adresse \$1C00 läßt die Fehlermeldung wieder verschwinden.

9.5.2 Das Format von Realzahlen

Das Format von reellen Zahlen ist etwas kompliziert. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten der Darstellung: Das Speicherformat und das sogenannte FAC-Format.

Das Speicherformat einer Realzahl belegt fünf Byte. Im ersten Byte ist der Exponent gespeichert. Ist die Zahl Null, so ist der Exponent auch Null. Ist die Zahl aber nicht Null, dann ist der Grundwert des Exponenten immer \$80, also dezimal 128. Man hat deshalb nach unten und nach oben jeweils 127 Werte Platz, was einen Exponentenbereich von -127 bis +127 ermöglicht. In den restlichen vier Byte ist der Realteil der Zahl - die sogenannte Mantisse - gespeichert. Das höchstwertige Bit des Realteils, das immer eins wäre, ist nicht abgespeichert. Es wird von den Arithmetikroutinen aus dem Realteil herausgeschoben. Der Exponent wird entsprechend angepaßt. Dieser Vorgang heißt Normalisierung. Das Vorzeichen der Zahl belegt Bit 7 des zweiten Bytes im Speicherformat.

Das FAC-Format (Floating-point-ACumulator), das seinen Namen von der englischen Bezeichnung der Rechenregister hat, ist etwas anders aufgebaut als das Speicherformat. Es besteht aus sechs Byte. Im ersten Byte ist der Exponent gespeichert. Das zweite Byte ist fast identisch mit dem des Speicherformats. Das Vorzeichen in Bit 7 ist aber immer gesetzt. Byte drei bis fünf entsprechen denen des Speicherformats. Byte sechs enthält ausschließlich das Vorzeichen aus Bit 2 des Speicherformats.

Wichtig für Sie ist normalerweise nur das Speicherformat, da das FAC-Format automatisch vom Interpreter erzeugt und nur zum Rechnen benutzt wird.

9.5.3 Das Format von Integerzahlen

Die Integerzahlen belegen jeweils zwei Byte. Sie sind im High/Low-Format abgespeichert. Das höherwertige Byte kommt also immer zuerst! Beachten Sie diesen Unterschied zur Assemblerprogrammierung des 6502 unbedingt. Die Integerzahlen sind in Zweierkomplementform gespeichert. Das bedeutet, daß negative Zahlen gebildet werden, indem man die

128 Intern

normalen positiven invertiert und eins aufaddiert. Das Vorzeichen einer Zahl läßt sich also im Bit 7 des High-Bytes erkennen. Einige Beispiele hierzu:

+5 = \$00 \$05 -5 = \$FF \$FB +32767 = \$7F \$FF -32768 = \$80 \$00

Integerzahlen haben also einen Wertebereich von -32768 bis +32767. Das BASIC 7.0 besitzt aber leider keine Integerarithmetik. Jede Integerzahl wird zuerst in eine Realzahl gewandelt. Nach einer Rechenoperation wird das reelle Ergebnis wieder in das Integerformat konvertiert. Sie sehen, die Benutzung von Integerwerten bringt keinerlei Vorteile.

9.5.4 Das Format der Variablennamen

Jeder Variablenname hat zwei gültige Zeichen. Ist kein zweites Zeichen angegeben, so wird stattdessen ein Null-Byte verwendet. Der Variablentyp ist im Bit 7 der beiden Zeichen angegeben. Dabei gelten folgende Zuordnungen:

Realvariable: Zeichen 1 Zeichen 2
Funktion: Zeichen 1 + \$80 Zeichen 2
Stringvariable: Zeichen 1 Zeichen 2 + \$80
Integervariable: Zeichen 1 + \$80 Zeichen 2 + \$80

Wie Sie sehen, werden auch Funktionen als Variable im Speicher abgelegt. Deshalb wird das Format eines Funktionsnamens hier ebenfalls beschrieben.

9.5.5 Das Format von Realvariablen

Realvariablen belegen im Speicher sieben Byte. Der Name ist wie in Kapitel 9.5.4 beschrieben kodiert. Die eigentliche Realzahl ist im Speicherformat abgelegt.

Eine Realvariable hat folgendes Format im Speicher:

Byte 1: Name 1 Byte 2: Name 2

Byte 3: Höchstwertiges Byte der Mantisse

Byte 4: Mantissenbyte Byte 5: Mantissenbyte Byte 6: Mantissenbyte

Byte 7: Niederwertiges Byte der Mantisse

Sie müssen sich nicht um das Speicherformat der Realzahl kümmern, wollen Sie nicht in Maschinensprache direkt Einfluß hierauf nehmen. Die ROM-Routinen, die einen Wert aus dem Speicher in ein Rechenregister (FAC) des Interpreters kopieren, verarbeiten das Speicherformat automatisch.

9.5.6 Das Format von Funktionen

Auch Funktionen, die Sie mit dem BASIC-Befehl DEF FN definiert haben, werden wie normale Variablen im Speicher abgelegt (wir erwähnten dies bereits). Sie belegen ebenfalls sieben Byte und unterscheiden sich nur in der Kodierung des Namens von den anderen Variablen.

Eine Funktion hat folgendes Format im Speicher:

Byte 1: Name 1 + \$80

Byte 2: Name 2

Byte 3: Zeiger auf Funktion Low

Byte 4: Zeiger auf Funktion High

Byte 5: Zeiger auf Funktionsvariable Low Byte 6: Zeiger auf Funktionsvariable High

Byte 7: Unbenutzt

9.5.7 Das Format von Stringvariablen

Stringvariablen belegen im Speicher sieben Byte. Sie beinhalten nicht den eigentlichen String, sondern nur die Länge und die Adresse des Strings.

Eine Stringvariable hat folgendes Format im Speicher:

Byte 1: Name 1

Byte 2: Name 2 + \$80

Byte 3: Stringlänge

Byte 4: Stringadresse Low

Byte 5: Stringadresse High

Byte 6: \$00

Byte 7: \$00

Zwei Byte werden also nicht benutzt, weswegen man möglichst viel in einem String speichern sollte. Die eigentlichen Strings werden vom Ende des Variablenspeichers ab abwärts angelegt. Am Ende jedes Strings werden noch zwei Zeigerbyte angelegt, der sogenannte *Trailer*. Er zeigt auf die Stringlänge: Byte 3 der Variablendefinition. Wird der String durch irgendeine Operation ungültig, so wird er nicht gelöscht. Im Low-Byte des Trailers wird die Stringlänge eingetragen und das High-Byte des Trailers wird einfach auf \$FF gesetzt. Der alte String gilt damit als ungültig. Nun wird ein neuer Platz für den neu erstellten String reserviert. Die Vernichtung der alten Strings wird in der Garbage Collection erledigt (Kapitel 9.6).

9.5.8 Das Format von Integervariablen

Integervariablen belegen im Speicher sieben Byte und haben das folgende Format im Speicher:

Byte 1: Name 1 + \$80

Byte 2: Name 2 + \$80

Byte 3: High-Byte

Byte 4: Low-Byte

Byte 5: \$00

Byte 6: \$00

Byte 7: \$00

Wie man sieht, ist jede Verwendung einer Integervariablen Verschwendung von drei Byte. Außerdem verlangsamen Integervariablen den Rechenvorgang des Interpreters nur, da er keine Integerarithmetik besitzt und jede ganze Zahl erst in eine Realzahl wandelt, bevor er sie verarbeitet.

9.5.9 Das Format von Feldern

Felder (Arrays) benötigen etwas mehr Verwaltungsaufwand als einfache Variablen. Da Feldvariablen nicht mit den einfachen Variablen gemischt sind, sondern im Speicher dahinter gespeichert werden, ist keine besondere Bezeichnung nötig. Ein Feld besteht einem Feldkopf (Deskriptorblock), aus Eigenschaften und die Größe des Feldes beschreibt, sowie dem gesamten Feldinhalt. In den ersten zwei Byte finden Sie den Namen des Feldes. In den nächsten zwei Byte ist die Gesamtlänge des Feldes gespeichert. Der Interpreter benutzt diese Adreßangabe, um beim Suchen ein Feld schnell überspringen zu können. In Byte 5 ist die Anzahl der Felddimensionen abgespeichert. Ab Byte 6 finden Sie dann die Größen der einzelnen Dimensionen. Da man mehr als 255 Elemente pro Dimension benutzen darf, wird iede einzelne Größe Adreßangabe gespeichert und belegt demnach zwei Byte. Die letzte Dimension, die im DIM-Befehl genannt worden ist, wird als erste angegeben. Sie müssen also auf die umgekehrte Reihenfolge achten. Der Feldinhalt schließt sich direkt an. Ist das Feld eindimensional, so werden die Elemente der Reihe nach abgelegt, bei mehrdimensionalen Feldern spaltenweise. Die Größe eines Elementes richtet sich nach dem Feldtyp. Ein Realelement belegt fünf Byte und ist im Speicherformat abgelegt. Ein Integerelement benötigt dagegen nur zwei Byte. Ein Stringelement braucht drei Byte, da nicht nur die Adresse sondern auch die Länge des Strings abgespeichert werden muß.

Wenn Sie statt einfachen Integervariablen Integerfelder benutzen sollten, dann sparen Sie erheblich an Speicherplatz. Denn auch 60 KByte Speicher für Variablen können sehr schnell belegt sein.

9.6 Die Garbage Collection

Was soll eine Müllsammlung in Ihrem Commodore 128? Das ist einfach zu erklären. Wird vom Interpreter für einen alten String ein neuer angelegt (beispielsweise bei Addition eines Zeichens), so wird der alte String nicht gelöscht. Durch einen Vermerk im Trailer wird er einfach für ungültig erklärt, der neue String bekommt einen eigenen Platz zugewiesen. Bei intensiver

380 128 Intern

Benutzung von Strings in Ihrem Programm kann es nun dazu kommen, daß der Variablenspeicher "bis zum Rand" gefüllt ist. Wenn der Interpreter dies feststellt, dann gibt er nicht einfach einen Fehler aus. Er versucht erst einmal den gesamten Stringmüll, der den Speicher füllt, zu sammeln und zu löschen.

Wie funktioniert nun die Garbage Collection? Der Interpreter durchsucht die Strings vom Ende des Speichers an. Anhand des Trailers kann er die Länge eines Strings sehr schnell finden und überspringt gültige Strings. Findet er aber einen ungültigen String, bei dem das High-Byte des Trailers \$FF ist, so holt er sich aus dem Low-Byte die Länge des Strings, schiebt vom Anfang des Stringspeichers an alle anderen Strings nach oben und löscht auf diese Weise den ungültigen String. Nun werden werden alle Zeiger (Deskriptoren) auf die verschobenen Strings in den Variablen- und Feldbeschreibungen angepaßt. Danach wird von der aktuellen Position aus der nächste ungültige String gesucht und gelöscht, bis der Anfang des Stringspeichers erreicht ist. Durch die Übernahme des Trailers aus dem BASIC 4.0 in das BASIC 7.0 konnte die Stringverarbeitung gegenüber dem BASIC 2.0 des C64 so extrem beschleunigt werden, daß man sie kaum noch bemerkt.

9.7 Die Stacks

Wieso Stacks, der Prozessor hat doch nur einen Stapelspeicher, werden Sie sagen. Das stimmt schon, aber das BASIC 7.0 verwaltet noch einen eigenen Stack ab \$0800 für Informationen über FOR-NEXT-Schleifen, GOSUB-Befehle und die anderen Sprung- und Schleifenbefehle. Der Prozessorstapel wird vom BASIC 7.0 auch benutzt, aber nur zur Auswertung von Ausdrücken. Beim C64 waren diese Informationen alle auf dem Prozessorstapel gespeichert. Da bei Ihrem Commodore 128 aber nun ein eigener Speicher für das BASIC 7.0 vorhanden ist, können Sie wesentlich mehr Schleifen und Unterprogrammaufrufe verwenden, ohne eine Fehlermeldung zu verursachen. Probieren sie dieses kleine Programm einmal im C64-Modus und dann wieder im C128-Modus aus:

10 a=0 20 a=a+1:printa:gosub20

Der Unterschied der Zahlen, die zuletzt ausgegeben werden, ist sicherlich interessant.

9.8 Interrupts im BASIC 7.0

Programmunterbrechungen werden im BASIC 7.0 durch den COLLISION-Befehl erlaubt. Das BASIC 7.0 hat eine eigene Interruptroutine, die vom Betriebssystem zusammen mit der Tastaturabfrage regelmäßig aufgerufen wird. Falls die Interruptlogik eingeschaltet ist, setzt diese Routine entsprechende Flags, falls zum Beispiel der Lichtgriffel benutzt worden ist. Der Interpreter testet bei jedem Befehlsaufruf, ob ein Flag gesetzt worden ist. Wenn dies passiert ist, dann rettet er die Arbeitswerte auf den Stapel, sperrt die Interruptlogik und ruft sich selbst – und damit das entsprechende Unterprogramm – mit dem GOSUB-Befehl rekursiv auf.

Eine etwas andere Art der Programmunterbrechung wird vom TRAP-Befehl unterstützt. Tritt im Programm ein Fehler auf, dann wird getestet, ob mit dem TRAP-Befehl eine Fehlerbehandlung programmiert worden ist. Fällt dieser Test positiv aus, dann rettet der Interpreter die Arbeitsdaten nicht auf den Stapel, sondern in einen eigenen Speicher für TRAP-Daten. Er blockiert dann die Fehlerbehandlung und ruft sich selbst direkt mit dem GOTO-Befehl auf, um die Routine für die Fehlerbehandlung anzuspringen.

9.9 Nutzung der BASIC-ROM-Routinen

9.9.1 Das Sprungmodul

Sicher können Sie sich unter der Überschrift noch nicht viel vorstellen. Aber haben Sie schon einmal die Routinen des Betriebssystems JSRFAR \$FF6E und JMPFAR \$FF71 benutzt, um ROM-Routinen aufzurufen? Dann wissen Sie sicher, daß es mehr als unangenehm ist, jedesmal alle nötigen Übergabeparameter zu setzen (Siehe Kapitel 7). Diese Arbeit nimmt Ihnen

382 128 Intern

das Sprungmodul ab. Es erlaubt Ihnen von jeder Stelle im Speicher jede andere anzuspringen, ohne daß Sie sich mit dem Einschalten des ROM oder der Übergabe von Parametern abquälen müssen. Wenn Sie früher das Glockenzeichen \$07 ausgeben wollten, so mußten Sie erst mühselig die Zeropageadressen \$02 bis \$09 setzen, bevor Sie die Ausgabe \$FFD2 anspringen konnten. Genau das geht nun einfacher:

Sie laden einfach das Glockenzeichen \$07 in den Akku und springen das Sprungmodul ab \$1700 an. Es erwartet als nächsten Befehl einen JSR mit der Adresse, an die Sie zu springen wünschen. Außerdem ist die Angabe der Bank – in diesem Fall 15 – nötig. Sie brauchen sich auch nicht um irgendwelche Flags zu kümmern. Die Prozessorregister und der Status bleiben ebenso wie der Stackpointer erhalten. Das Programm wird mit dem Befehl fortgesetzt, der auf den BIT-Befehl folgt.

Wollen Sie nicht mit JSR, sondern mit JMP eine andere Routine aufrufen, so sieht das fast genauso aus:

5000 a9 07 lda #\$07 5002 20 03 17 jsr \$1703 5005 4c d2 ff jmp \$ffd2 5008 24 0f bit \$0f

Sie sehen, es ist nur ein Sprung nach \$1703 und dann ein JMP an die Adresse mit Bank-Angabe erforderlich. Auch hier bleiben alle Register und Flags erhalten.

Diese Möglichkeit, ein Programm zu schreiben, das viele ROM-Routinen benutzt, ist sicher nicht die, die durch überragende Geschwindigkeit überzeugt. Sie hilft jedoch, ein Programm wesentlich übersichtlicher zu gestalten, und macht es außerdem leichter verschiebbar. Natürlich ist das Sprungmodul nicht nur für ROM-Routinen benutzbar. Es erlaubt auch den Ansprung einer anderen RAM-Bank.

Für die besonders Interessierten hier zuerst das Listing des Sprungmoduls im Assembler:

1700	4c 40	17	jmp \$	1740	Einsprung für JSR
1703	4c 63	17	jmp \$	1763	Einsprung für JMP
1706	85 06	•	sta \$	06	Register setzen
1708	86 07	,	stx \$	07	
170a	84 08	3	sty \$	08	
170c	08		php		Status setzen
170d	68		pla		
170e	85 05	,	sta \$	05	
1710	ba		tsx		
1711	bd 03	01	lda \$0	0103,x	Rücksprungadresse
1714	85 03	3	sta \$	03	als Vektor setzen
1716	18		clc		
1717	69 05	i	adc #	\$05	und hinter Bank-Angabe
1719	9d 03	01	sta \$0	0103,x	setzen
171c	bd 04	01	lda \$0	0104,x	
171f	85 04		sta \$0	04	
1721	69 00	1	adc #	\$00	
1723	9d 04	01	sta \$0	0104,x	
1726	a0 01		ldy #	\$01	
1728	b1 03	,	lda (S	\$03),y	Befehlsbyte \$20 oder \$40
172a	48	1	pha		retten
172b	c8		iny		
172c	b1 03	;	lda (S	\$03),y	Zieladresse holen
172e	48		pha		und retten
172f	c8		iny		
1730	b1 03	;	lda (S	\$03),y	
1732	aa		tax		
1733	c8		iny		
1734	c8		iny		
1735	b1 03		lda (S	\$03),y	Bank holen
1737	85 02	2	sta \$	02	und setzen
1739	86 03	;	stx \$	03	Zieladresse setzen
173b	68		pla		
173c	85 04		sta \$	04	
173e	68		pla		Befehlsbyte wieder holen
173 f	60		rts		
1740	20 06	17	jsr \$	1706	Adresse auswerten
1743	c9 20)	cmp #	\$20	JSR-Befehl ?
1745	f0 01	l.	beq \$	1748	Ja, Skip

1747	00	brk	Fehler
1748	ad 00 ff	lda \$ff00	MMU-Wert retten
174b	48	pha	
174c	29 c0	and #\$c0	ROM einblenden
174e	8d 00 ff	sta \$ff00	
1751	20 6e ff	jsr \$ff6e	JSRFAR aufrufen
1754	68	pla	
1755	8d 00 ff	sta \$ff00	MMU-Wert wieder setzen
1758	a5 05	lda \$05	Status holen
175a	48	pha	
175b	a5 06	lda \$06	Register setzen
175d	a6 07	ldx \$07	
175 f	a4 08	ldy \$08	
1761	28	plp	und Status setzen
1762	60	rts	
1763	20 06 17	jsr \$1706	Adresse auswerten
1766	c9 4c	cmp #\$4c	JMP-Befehl ?
1768	d0 dd	bne \$1747	Nein, Fehler
176a	68	pla	Rücksprungadresse
176b	68	pla	löschen
176c	ad 00 ff	lda \$ff00	ROM einblenden
176f	29 c0	and #\$c0	
1771	8d 00 ff	sta \$ff00	
1774	4c 71 ff	jmp \$ff71	und JMPFAR aufrufen

Sie können das Sprungmodul in jeden Speicherbereich legen, der nicht von ROM überdeckt werden kann. Wollen Sie es in beiden Speicherbänken nutzen, so muß es in jeder vorhanden sein. Es ist sehr leicht verschiebbar, da nur vier Adressen geändert werden müssen. Damit Sie nicht soviel Ärger beim Eintippen haben, ist das Sprungmodul hier noch einmal als Speicherauszug aufgelistet. Sie müssen die Zeilen nur mit dem Monitor eingeben und abspeichern.

```
>01700 4c 40 17 4c 63 17 85 06 86 07 84 08 08 68 85 05
>01710 ba bd 03 01 85 03 18 69 05 9d 03 01 bd 04 01 85
>01720 04 69 00 9d 04 01 a0 01 b1 03 48 c8 b1 03 48 c8
>01730 b1 03 aa c8 c8 b1 03 85 02 86 03 68 85 04 68 60
>01740 20 06 17 c9 20 f0 01 00 ad 00 ff 48 29 c0 8d 00
>01750 ff 20 6e ff 68 8d 00 ff a5 05 48 a5 06 a6 07 a4
>01760 08 28 60 20 06 17 c9 4c d0 dd 68 68 ad 00 ff 29
>01770 c0 8d 00 ff 4c 71 ff
```

Das Sprungmodul ist die Grundlage für das folgende Kapitel dieses Buches. Sie sollten es also eintippen. Es sind nicht besonders viele Byte, aber diese wenigen sind sehr nützlich.

9.10 Interessante BASIC-ROM-Routinen

Das BASIC 7.0 Ihres Commodore 128 besitzt zwar keine offiziell anerkannte Sprungvektortabelle wie das Betriebssystem ab \$FFxx, es ist aber trotzdem eine vorhanden. Sie liegt ab \$AFxx, wie Sie auch im ROM-Listing sehen können, und enthält hauptsächlich Vektoren für die Fließpunktarithmetik. Diese sind natürlich für jede Form von rechenintensiven Programmen sehr nützlich und zum Glück auch einfach zu benutzen. Versuchen wir die einzelnen Routinen etwas näher nach Bedeutung und Bedienung zu beleuchten. Eine Anmerkung sei noch erlaubt; Commodore ändert zwar in den seltensten Fällen etwas freiwillig, aber wenn Commodore etwas macht, so meistens heimlich. Überzeugen Sie sich also besser vorher anhand des ROM-Listings, ob diese Sprungtabelle in Ihrem Commodore 128 überhaupt in diesem Format vorhanden ist!

Doch nun zu den einzelnen Routinen, die in der Sprungtabelle verzeichnet sind: Sind nur sehr wenige Parameter unmittelbar nötig, so sind diese als Eingabeparameter aufgeführt. Sind mehr nötig, sind es im Normalfall so viele, daß eine Aufzählung nicht mehr informativ ist. Auf jeden Fall sollten Sie die einzelnen Routinen auch im ROM-Listing nachschlagen, damit keine Irrtümer entstehen.

Adresse: \$AF00

Zweck: FAC#1 in Integerformat bringen

Wenn man diese Routine anspringt, so wird die Fließpunktzahl in FAC#1 in einen Integerwert in \$66 und \$67 gewandelt, wobei \$66 das High-Byte und \$67 das Low-Byte ist. Liegt die Realzahl nicht im Integerbereich, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF03

Zweck: Integerwert in FAC#1 bringen

Der Integerwert, den Sie im Akku und im Y-Register übergeben, wird in eine Real-Zahl in FAC#1 gewandelt.

Eingabeparameter: .A, .Y Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF06

Zweck: FAC#1 in ASCII-Format wandeln

Diese Routine wandelt die Realzahl im FAC#1 in einen ASCII-String ab \$0100 um. Beendet wird der String durch ein Null-Byte. Übergeben wird im Akku und im Y-Register die Adresse \$0100 als Zeiger auf den String.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: .A, .Y

Adresse: \$AF09

Zweck: ASCII-Zahlenstring in FAC#1 bringen

Wenn man dieser Routine im Akku die Länge und in (\$24) die Adresse eines Zahlenstrings in RAM-Bank 1 übergibt, so wird dieser in eine Realzahl in FAC#1 gewandelt, soweit er als Zahl erkannt werden kann.

Eingabeparameter: .A,(\$24)
Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF0C

Zweck: FAC#1 in Adreßformat wandeln

Die Realzahl in FAC#1 wird in einen Adreßwert in (\$16) gewandelt. Gleichzeitig wird dieser Wert im Y-Register und im Akku übergeben. Bei Bereichsüberschreitung wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Eingabeparameter: keine

Ausgabeparameter: .Y, .A, (\$16)

Adresse: \$AF0F

Zweck: Adreßwert in FAC#1 bringen

Diese Routine ist nur im Zusammenhang mit \$84E5 einfach und sinnvoll zu verwenden! Im Y-Register und im Akku muß der Adreßwert übergeben werden. Dann wird zuerst \$84E5 und dann \$AF0F angesprungen. Der Adreßwert steht dann als Realzahl in FAC#1.

Eingabeparameter: .Y, .A, Routine \$84E5!

Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF12

Zweck: FAC#1 = Konstante - FAC#1

Mit dieser Routine wird vom FAC#1 eine Realkonstante im Speicherformat aus Bank 1 abgezogen. Die Adresse der Konstante wird im Akku und im Y-Register übergeben. Eine Bereichsüberschreitung verursacht eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: .A, .Y Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF15

Zweck: FAC#1 = FAC#2 - FAC#1

Der FAC#1 wird vom FAC#2 abgezogen, das Ergebnis steht im FAC#1. Bei Bereichsüberschreitung wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF18

Zweck: FAC#1 = Konstante + FAC#1

Mit dieser Routine wird eine Realkonstante im Speicherformat aus Bank 1 auf den FAC#1 aufaddiert. Die Adresse der Konstanten wird im Akku und im Y-Register übergeben. Eine Bereichsüberschreitung verursacht eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: .A, .Y Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF1B

Zweck: FAC#1 = FAC#2 + FAC#1

Der FAC#2 wird auf den FAC#1 aufaddiert, das Ergebnis steht im FAC#1. Bei Bereichsüberschreitung wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF1E

Zweck: FAC#1 = Konstante * FAC#1

Mit dieser Routine wird eine Realkonstante im Speicherformat aus Bank 1 mit dem FAC#1 multipliziert. Die Adresse der Konstanten wird im Akku und im Y-Register übergeben. Eine Bereichsüberschreitung verursacht eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: .A, .Y Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF21

Zweck: FAC#1 = FAC#2 * FAC#1

Der FAC#2 wird dem FAC#1 multipliziert, das Ergebnis steht im FAC#1. Bei Bereichsüberschreitung wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF24

Zweck: FAC#1 = Konstante / FAC#1

Mit dieser Routine wird eine Realkonstante im Speicherformat aus Bank 1 durch den FAC#1 geteilt. Die Adresse der Konstanten wird im Akku und im Y-Register übergeben. Eine Bereichs- überschreitung verursacht eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: .A, .Y Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF27

Zweck: FAC#1 = FAC#2, FAC#1

Der FAC#2 wird durch den FAC#1 geteilt, das Ergebnis steht im FAC#1. Bei Bereichsüberschreitung wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF2A

Zweck: FAC#1 = LOG(FAC#1)

Diese Routine entspricht der LOG-Funktion des BASIC 7.0. Das Ergebnis steht in FAC#1. Illegale Werte verursachen eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF2D

Zweck: FAC#1 = INT(FAC#1)

Diese Routine entspricht der INT-Funktion des BASIC 7.0. Das Ergebnis steht in FAC#1. Illegale Werte verursachen eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF30

Zweck: FAC#1 = SQR(FAC#1)

Diese Routine entspricht der SQR-Funktion des BASIC 7.0. Das Ergebnis steht in FAC#1. Illegale Werte verursachen eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF33

Zweck: Vorzeichenwechsel FAC#1

Sie können mit dieser Routine ganz einfach das Vorzeichen des FAC#1 wechseln.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF36

Zweck: $FAC#1 = FAC#2 ^ Konstante$

Der FAC#2 wird mit einer Konstanten im Speicherformat potenziert. Die Adresse der Konstanten wird im Akku und im Y-Register übergeben. Das Ergebnis steht in FAC#1. Illegale Werte verursachen eine Fehlermeldung. Diese Routine ist nur mit Vorsicht zu genießen, da die Konstante aus der aktuellen Speicherkonfiguration geladen wird. Ist an der entsprechenden Stelle ein ROM eingeschaltet, so wird die Konstante auch von dort geladen. Speichern Sie Ihre Konstante einfach in die Bank 0 unter \$4000, und geben Sie dem Sprungmodul aus 3.1 als Bankwert 15 an. Sie ersparen sich so Ärger.

Eingabeparameter: .A, .Y Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF39

Zweck: $FAC#1 = FAC#2 ^ FAC#1$

Der FAC#2 wird mit dem FAC#1 potenziert. Das Ergebnis steht in FAC#1. Illegale Werte verursachen eine Fehlermeldung. Auch diese Routine verursacht ein Problem. Sie müssen vor dem Aufruf folgenden Befehl ausführen:

LDA \$63

Dann funktioniert sie aber einwandfrei.

Eingabeparameter: .A als Inhalt von \$63

Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF3C

Zweck: FAC#1 = EXP(FAC#1)

Diese Routine entspricht der EXP-Funktion des BASIC 7.0. Das Ergebnis steht in FAC#1. Illegale Werte verursachen eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF3F

Zweck: FAC#1 = COS(FAC#1)

Diese Routine entspricht der COS-Funktion des BASIC 7.0. Das Ergebnis steht in FAC#1. Illegale Werte verursachen eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF42

Zweck: FAC#1 = SIN(FAC#1)

Diese Routine entspricht der SIN-Funktion des BASIC 7.0. Das Ergebnis steht in FAC#1. Illegale Werte verursachen eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF45

Zweck: FAC#1 = TAN(FAC#1)

Diese Routine entspricht der TAN-Funktion des BASIC 7.0. Das Ergebnis steht in FAC#1. Illegale Werte verursachen eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF48

Zweck: FAC#1 = ATN(FAC#1)

Diese Routine entspricht der ATN-Funktion des BASIC 7.0. Das Ergebnis steht in FAC#1. Illegale Werte verursachen eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF4B

Zweck: FAC#1 runden

Der FAC#1 wird gerundet.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF4E

Zweck: FAC#1 = ABS(FAC#1)

Diese Routine entspricht der ABS-Funktion des BASIC 7.0. Das Ergebnis steht in FAC#1. Illegale Werte verursachen eine Fehlermeldung.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF51

Zweck: Vorzeichen von FAC#1 holen

Nach Ansprung dieser Routine steht im Akku das Vorzeichen vom FAC#1. Der Wert \$01 bedeutet größer Null, \$FF kleiner Null und \$00 bedeutet, daß der FAC#1 gleich Null ist.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: .A

Aciresse: \$AF54

Zweck: Vergleich Konstante mit FAC#1

Diese Routine vergleicht eine Realkonstante im Speicherformat mit dem FAC#1. Die Adresse der Konstante wird im Akku und im Y-Register übergeben. Das Vergleichsergebnis wird im Akku übergeben. Es entspricht dem der Routine \$AF51, der Vergleichswert ist aber nicht Null, sondern die Konstante. Hier tritt dasselbe Problem wie bei \$AF36 auf. Die Konstante wird aus der aktuellen Speicherkonfiguration geladen, also auch aus dem ROM, falls dies eingeschaltet ist. Legen Sie Ihre Konstante also ins RAM unter \$4000, um Probleme zu vermeiden.

Eingabeparameter: .A, .Y Ausgabeparameter: .A

Adresse: \$AF57

Zweck: FAC#1 = RND(FAC#1)

Diese Routine entspricht der RND-Funktion des BASIC 7.0, das Ergebnis steht im FAC#1. Bevor diese Routine aufgerufen wird, muß folgender Befehl ausgeführt werden, um die Flags zu setzen:

LDA \$63

Dann gibt es aber ebenso wie bei \$AF39 keine Probleme mehr.

Eingabeparameter: .A als Inhalt von \$63

Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF5A

Zweck: FAC#2 = Konstante aus Bank 1

Eine Realkonstante aus Bank 1 wird in den FAC#2 geladen. Die Adresse der Konstanten wird im Akku und im Y-Register

übergeben. Im Akku bekommen Sie den Exponenten des FAC#1 als Wert zurück.

Eingabeparameter: .A, .Y Ausgabeparameter: .A

Adresse: \$AF5D

Zweck: FAC#2 = Konstante

Eine Realkonstante wird in den FAC#2 geladen. Die Adresse der Konstanten wird im Akku und im Y-Register übergeben. Zurückgegeben wird im Akku der Exponent des FAC#1. Auch hier muß man wieder die aktuelle Speicherkonfiguration beachten und seine Konstante in einen mit Sicherheit freien RAM-Bereich legen.

Eingabeparameter: .A, .Y Ausgabeparameter: .A

Adresse: \$AF60

Zweck: FAC#1 = Konstante aus Bank 1

Diese Routine hat für den FAC#1 dieselbe Funktion wie \$AF5A. Es wird aber kein Exponentwert zurückgegeben.

Eingabeparameter: .A, .Y Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF63

Zweck: FAC#1 = Konstante

Diese Routine hat für den FAC#1 dieselbe Funktion wie \$AF5D. Der Exponent des FAC#1 wird im Akku zurückgegeben.

Eingabeparameter: .A, .Y Ausgabeparameter: .A Adresse: \$AF66

Zweck: FAC#1 in den Speicher mit Rundung

Der Inhalt des FAC#1 wird als Konstante im Speicherformat in der aktuellen Speicherbank abgelegt. Die Speicheradresse wird im X-Register und im Y-Register übergeben.

Eingabeparameter: .X, .Y Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF69

Zweck: FAC#1 = FAC#2

Der Inhalt des FAC#2 wird in den FAC#1 kopiert.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF6C

Zweck: FAC#2 = FAC#1 mit Rundung

Der FAC#1 wird gerundet und in den FAC#2 kopiert.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF6F

Zweck: Adresse der Hierarchiewerttabelle

Dies ist keine ROM-Routine! Hier ist nur die Adresse der Hierarchiewerttabelle der Operatoren für die Auswertung von Ausdrücken FRMEVL \$77EF abgelegt.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF72

Zweck: Linie von Start- zu Ziel zeichnen

Diese Routine entspricht in etwa dem DRAW-Befehl des BASIC 7.0. Sie müssen jedoch selber die Farbquelle \$83, die Koordinatenwerte ab \$1131 und den Rest der Grafik verwalten.

Eingabeparameter: Koordinatenvorgaben

Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF75

Zweck: Koordinaten setzen

Diese Routine setzt auf dem Schirm einen Punkt an den aktuellen Grafikkoordinaten ab \$1131. Sie berücksichtigt dabei auch die Angabe für doppelte Breite des BASIC-Befehls WIDTH und die des BOX-Befehls, die in \$116B und in \$116C gespeichert sind. Sie müssen wie bei \$AF72 daran denken, daß Sie die gesamte Grafik selbst verwalten müssen!

Eingabeparameter: Koordinatenvorgaben

Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF78

Zweck: Nächsten Kreisbogenpunkt berechnen

Hier müssen Sie relativ umfangreiche Vorbereitungen treffen, um diese Routine überhaupt nutzen zu können. Sie sollten den CIRCLE-Befehl im ROM-Listing ausgiebig studieren.

Eingabeparameter: Koordinatenvorgaben

Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF7B

Zweck: RUN-Befehl

Diese Routine ist der Direkteinsprung in den RUN-Befehl, wie ihn der Interpreter machen würde. Sie müssen also den PC und die restlichen Flags des Interpreters richtig verwalten, da sonst

eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Vergessen Sie nicht, vor dem Aufruf CHRGOT \$0386 anzuspringen. Vom RUN-Befehl wird direkt in die Interpreterschleife gesprungen, der Computer kehrt also nicht in Ihr Programm zurück.

Eingabeparameter: CHRGOT, Flags

Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF7E

Zweck: PC aus Programmstart, CLR

Diese Routine setzt den PC auf den Programmstart und führt dann den CLR-Befehl aus. Damit wird auch der Prozessorstack zurückgesetzt. Sie können deshalb diese Routine ausschließlich direkt anspringen, da bis auf die aktuelle Rücksprungadresse der Stack gelöscht wird. Hier ist Ihnen das Sprungmodul nicht von Nutzen.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF81

Zweck: CLR-Befehl

Diese Routine entspricht dem CLR-Befehl des BASIC 7.0. Sie müssen wie bei \$AF7B vorher alle Flags setzen, die der Interpreter benötigt. Außerdem hat diese Routine dieselben Schwierigkeiten beim Aufruf wie \$AF7E. Auch hier können Sie also das Sprungmodul nicht verwenden.

Eingabeparameter: CHRGOT, Flags

Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF84

Zweck: NEW-Befehl

Diese Routine entspricht dem NEW-Befehl des BASIC 7.0. Die Handhabung ist dieselbe, wie bei \$AF81

Eingabeparameter: CHRGOT, Flags

Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF87

Zweck: Zeilenverkettung korrigieren

Die Verkettungsadressen der Programmzeilen werden neu berechnet. Der Interpreter benutzt dies zum Beispiel nach dem Löschen von Zeilen im Programm. Für den GOTO-Befehl ist ein richtig verkettetes Programm wichtig. Rufen Sie also diese Routine auf, wenn Ihr Programm das BASIC-Programm verändert hat.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF8A

Zweck: Umwandlung in Interpretercode

Der Text, auf den der PC in \$3D zeigt, wird bis zum Zeilenende, das durch ein Null-Byte markiert ist, in Interpretercode umgewandelt. Der Klartext der Befehle wird also durch Tokens ersetzt. Normalerweise wird die Eingabezeile ab \$0200 abgelegt und der PC darauf gerichtet. Sie könnten diese Routine verwenden, um Eingaben Ihres Programms in Interpretercode zu verwandeln und um daraus dann ein BASIC-Programm zu machen.

Eingabeparameter: PC Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF8D Zweck: Zeile suchen

Die Programmzeile wird gesucht, deren Zeilennummer in (\$16) abgelegt ist. Wird die Zeile gefunden, so ist das C-Flag des Prozessorstatus gesetzt. Die Adresse der Programmzeile ist dann in (\$61) abgelegt.

Eingabeparameter: (\$16)

Ausgabeparameter: C-Flag, (\$61)

Adresse: \$AF90

Zweck: Sprung an Interpreterschleifenstart

Die Interpreterschleife wird angesprungen. Alle Flags des Interpreters und der PC müssen richtig vorbesetzt sein. Der Prozessor kehrt nicht wieder in Ihr Programm zurück.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF93

Zweck: Nächstes Ausdruckelement holen

Sollten Sie eigene Auswertungen in Ihrem Programm vornehmen, so können Sie dieses Unterprogramm von FRMEVL \$77EF verwenden. Es wertet die nächste Zahl, den nächsten String, die nächste Funktion etc. aus, auf die der PC zeigt. Das Ergebnis steht immer im FAC#1. Hier ist ein Studium des ROM-Listings auf jeden Fall nötig.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: FAC#1

Adresse: \$AF96

Zweck: FRMEVL Ausdruck auswerten

Ein beliebiger Ausdruck aus dem Programmtext auf den der PC zeigt wird ausgewertet. Die Flags \$0F und \$10, die den Typ des Ergebnisses angeben, werden entsprechend gesetzt. Das Ergebnis, das natürlich auch ein Zeiger auf einen String sein kann, steht im FAC#1.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: FAC#1

Adresse: \$AF99

Zweck: RUN-Direkteinsprung

Dies ist ein Direkteinsprung in den RUN-Befehl des BASIC 7.0 und wirkt wie ein RUN ohne Angabe einer Zeilennummer. Da direkt in die Interpreterschleife eingesprungen wird, kehrt der Prozessor nicht in Ihr Programm zurück.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF9C

Zweck: Programm-Modus setzen

Der Programm-Modus wird eingeschaltet. Dabei werden der AUTO-Befehl, die BASIC-Interrupts und der Auto-Insert-Modus des Bildschirmeditors ausgeschaltet. Das Programmflag des Interpreters wird gesetzt und das Betriebssystem unterdrückt ab jetzt seine Meldungen.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AF9F

Zweck: Zeilennummer lesen

Eine Zeilennummer wird aus dem Programmtext eingelesen,auf den der PC zeigt und in (\$16) abgelegt. Die Anzahl der eingelesenen Ziffern wird in \$0A gespeichert. Vor dem Aufruf dieser Routine muß CHRGOT aufgerufen werden, um alle Flags zu setzen.

Eingabeparameter: CHRGOT, Flags

Ausgabeparameter: (\$16),\$0A

402 128 Intern

Adresse: \$AFA2

Zweck: Garbage-Collection

Der Interpreter führt eine "Müllsammlung" durch, das heißt er bereinigt seinen Stringspeicher und löscht alle ungültigen Strings. Bei Programmen, die sehr viel mit Strings arbeiten, ist das hin und wieder nötig, damit in der Variablenbank 1 wieder freier Speicherplatz vorhanden ist.

Eingabeparameter: keine Ausgabeparameter: keine

Adresse: \$AFA5

Zweck: Direkteinsprung in Eingabeschleife

Wenn Sie im X-Register und im Y-Register die Adresse minus 1 einer eigenen Eingabezeile in Bank 0 angeben und diese Routine anspringen, so wird diese Eingabe so ausgewertet, wie der Interpreter eine Eingabe im Direktmodus auswerten würde. Der Prozessor kehrt aber nicht in Ihr Programm zurück. Der Interpreter läuft dann nämlich wieder in seiner Endlosschleife.

Eingabeparameter: .X, .Y Ausgabeparameter: keine

Sie sehen, allein ein Kurzkommentar zu den ROM-Routinen der Sprungtabelle verbraucht einige Seiten dieses Buches. Es ist sicher verständlich, daß nicht die Handhabung jeder einzelnen Routine dokumentiert werden kann. Aber da Sie auch die meisten anderen Routinen, die im ROM-Listing und in der Speicherbelegung aufgeführt worden sind, benutzen können, werden hier noch einige Tips gegeben:

- Das BASIC 7.0 ist sehr flexibel. Die einzelnen Routinen erfordern deshalb oft viele Parameter. Haben Sie alle beachtet?
- Einige Routinen verändern den Stackpointer. Stürzt das Sprungmodul oder Ihr eigener Aufruf deshalb ab?

- Viele ROM-Routinen schalten zwischen den Speicherbanken um. Haben Sie die richtige Speicherkonfiguration gewählt?
- BASIC-Befehle werden immer nach einem Aufruf von CHRGET \$0380 angesprungen. Haben Sie das vergessen?
- Der Interpreter "kramt" ausgiebig im Speicher. Liegt Ihr Programm auch wirklich in einem geschützten Bereich?

Manche dieser Anmerkungen mögen Ihnen dumm erscheinen, sie sind aber alle aufgrund von eigenen Erfahrungen entstanden. Der Commodore 128 ist komplexer als man glaubt. Nachdem alle eventuellen Schwierigkeiten beseitigt sind, hier nun das sorgsam dokumentierte BASIC-ROM-Listing:

*****	****	***	***	****	*****	Sprungtabelle BASIC-Start
4000	4C	23	40	JMP	\$4023	BASIC-Kaltstart
4003	4C	09	40	JMP	\$4009	BASIC-Warmstart
4006	4C	4D	8A	JMP	\$A84D	BASIC-IRQ-Routine
****	****	***	****	****	******	BASIC-Warmstart
4009	20	CC	FF	JSR	\$FFCC	I/O-Kanäle rücksetzen
400C		7A			\$417A	MMU programmieren
400F		8D			\$418D	Sprite-Daten setzen
4012		12			\$4112	Sound-Daten setzen
4015	20	38	52	JSR	\$5238	Stack rücksetzen
4018	A9	00		LDA	#\$00	Momentanes I/O-Gerät = Tastatur
401A	85	15		STA	\$15	
401C	58			CLI		
401D	4C	37	4D	JMP	\$4D37	'READY.'
****	****	***	****	****	*****	Füllbytes
4020	00	FF	FF			
****	****	***	****	****	******	BASIC-Kaltstart
4023	20	7A	41	JSR	\$417A	MMU programmieren
4023 4026	20 20	7A 51	41 42	JSR JSR	\$417A \$4251	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen
4023 4026 4029	20 20 20	7A 51 45	41 42 40	JSR JSR JSR	\$417A \$4251 \$4045	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen
4023 4026 4029 4020	20 20 20 20	7A 51 45 9B	41 42 40 41	JSR JSR JSR JSR	\$417A \$4251 \$4045 \$419B	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben
4023 4026 4029 402C 402F	20 20 20 20 AD	7A 51 45 9B 04	41 42 40	JSR JSR JSR JSR LDA	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen
4023 4026 4029 402C 402F 4032	20 20 20 20 AD 09	7A 51 45 9B 04 01	41 42 40 41 0A	JSR JSR JSR JSR LDA ORA	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034	20 20 20 20 AD 09 8D	7A 51 45 9B 04 01 04	41 42 40 41	JSR JSR JSR JSR LDA ORA STA	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034 4037	20 20 20 20 AD 09 8D A2	7A 51 45 9B 04 01 04 03	41 42 40 41 0A	JSR JSR JSR JSR LDA ORA STA LDX	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04 #\$03	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben BASIC-Startvektor auf Warmstart
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034 4037 4039	20 20 20 20 AD 09 8D A2 8E	7A 51 45 9B 04 01 04 03 00	41 42 40 41 0A 0A	JSR JSR JSR LDA ORA STA LDX STX	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04 #\$03 \$0A00	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben BASIC-Startvektor auf Warmstart \$4003
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034 4037 4039	20 20 20 20 AD 09 8D A2 8E A2	7A 51 45 9B 04 01 04 03 00 FB	41 42 40 41 0A 0A	JSR JSR JSR LDA ORA STA LDX STX LDX	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04 #\$03	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben BASIC-Startvektor auf Warmstart
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034 4037 4039 403C 403E	20 20 20 20 AD 09 8D A2 8E A2 9A	7A 51 45 9B 04 01 04 03 00 FB	41 42 40 41 0A 0A	JSR JSR JSR LDA ORA STA LDX STX LDX TXS	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04 #\$03 \$0A00 #\$FB	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben BASIC-Startvektor auf Warmstart \$4003 Stapel rücksetzen
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034 4037 4039 403C 403E 403F	20 20 20 20 AD 09 8D A2 8E A2 9A 20	7A 51 45 9B 04 01 04 03 00 FB	41 42 40 41 0A 0A	JSR JSR JSR LDA ORA STA LDX STX LDX TXS JSR	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04 #\$03 \$0A00 #\$FB	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben BASIC-Startvektor auf Warmstart \$4003 Stapel rücksetzen Modul- und BOOT-Test
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034 4037 4039 403C 403E	20 20 20 20 AD 09 8D A2 8E A2 9A 20	7A 51 45 9B 04 01 04 03 00 FB	41 42 40 41 0A 0A	JSR JSR JSR LDA ORA STA LDX STX LDX TXS JSR	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04 #\$03 \$0A00 #\$FB	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben BASIC-Startvektor auf Warmstart \$4003 Stapel rücksetzen
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034 4037 4039 403C 403E 403F 4042	20 20 20 20 AD 09 8D A2 8E A2 9A 20 4C	7A 51 45 9B 04 01 04 03 00 FB	41 42 40 41 0A 0A FF 40	JSR JSR JSR LDA ORA STA LDX STX LDX TXS JSR JMP	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04 #\$03 \$0A00 #\$FB	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben BASIC-Startvektor auf Warmstart \$4003 Stapel rücksetzen Modul- und BOOT-Test
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034 4037 4039 403C 403E 403F 4042	20 20 20 20 AD 09 8D A2 8E A2 9A 20 4C	7A 51 45 9B 04 01 04 03 00 FB 56 1C	41 42 40 41 0A 0A	JSR JSR JSR LDA ORA STA LDX STX LDX TXS JSR JMP	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04 #\$03 \$0A00 #\$FB	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben BASIC-Startvektor auf Warmstart \$4003 Stapel rücksetzen Modul- und BOOT-Test 'READY.'
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034 4037 4039 403C 403E 403F 4042	20 20 20 20 AD 09 8D A2 8E A2 9A 20 4C	7A 51 45 9B 04 01 04 03 00 FB	41 42 40 41 0A 0A 0A	JSR JSR JSR LDA ORA STA LDX STX LDX TXS JSR JMP	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04 #\$03 \$0A00 #\$FB \$FF56 \$401C	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben BASIC-Startvektor auf Warmstart \$4003 Stapel rücksetzen Modul- und BOOT-Test 'READY.' BASIC-Zeiger setzen
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034 4037 4039 403C 403E 403F 4042	20 20 20 20 AD 09 8D A2 8E A2 9A 20 4C	7A 51 45 9B 04 01 04 03 00 FB 56 1C	41 42 40 41 0A 0A 0A	JSR JSR JSR LDA ORA STA LDX STX LDX TXS JSR JMP LDA STA	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04 #\$03 \$0A00 #\$FB \$FF56 \$401C	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben BASIC-Startvektor auf Warmstart \$4003 Stapel rücksetzen Modul- und BOOT-Test 'READY.' BASIC-Zeiger setzen JMP für Funktionsauswertung
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034 4037 4039 403C 403E 4045 4045	20 20 20 20 AD 09 8D A2 8E A2 9A 20 4C	7A 51 45 9B 04 01 04 03 00 FB 56 1C	41 42 40 41 0A 0A 0A	JSR JSR JSR LDA ORA STA LDX STX LDX TXS JSR JMP LDA STA STA	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04 #\$03 \$0A00 #\$FB \$FF56 \$401C	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben BASIC-Startvektor auf Warmstart \$4003 Stapel rücksetzen Modul- und BOOT-Test 'READY.' BASIC-Zeiger setzen JMP für Funktionsauswertung setzen
4023 4026 4029 402C 402F 4032 4034 4037 403C 403E 403F 4042 *****	20 20 20 20 AD 09 8D A2 8E A2 9A 20 4C	7A 51 45 9B 04 01 04 03 00 FB 56 1C 4C 56 18	41 42 40 41 0A 0A 0A 12	JSR JSR JSR LDA ORA STA LDX STX LDX TXS JSR JMP LDA STA STA LDA STA	\$417A \$4251 \$4045 \$419B \$0A04 #\$01 \$0A04 #\$03 \$0A00 #\$FB \$FF56 \$401C	MMU programmieren BASIC-Vektoren setzen BASIC-Zeiger setzen Copyright ausgeben BASIC-IRQ Aufruf erlauben BASIC-Startvektor auf Warmstart \$4003 Stapel rücksetzen Modul- und BOOT-Test 'READY.' BASIC-Zeiger setzen JMP für Funktionsauswertung setzen JMP für USR-Befehl setzen

4053	80	1A	12	STY	\$121A	
4056	A9	9F		LDA	#\$9F	Vektor Fließpunkt zu Integer
4058	AO	84		LDY	#\$84	auf \$849F setzen
405A	8D	7A	11	STA	\$117A	
405D		7B	11	STY	\$117B	
4060	A9			LDA	#\$3C	Vektor Integer zu Fließpunkt
4062	A0	79		LDY	#\$79	auf \$793C setzen
4064		7C		STA	\$117C	
4067		7D	11	STY	\$117D	
406A	A2	55		LDX	#\$55	BASIC-Routinen und Konstanten
406C	BD	78	42	LDA	\$4278,X	in Zero-Page
406F	9D	7F	03	STA	\$037F,X	
4072	CA			DEX		
4073	DO	F7		BNE	\$406C	
4075	8E	DF	03	STX	\$03DF	Überlauf FAC#1 löschen
4078	86	15		STX	\$15	Aktives I/O-Gerät = Tastatur
407A	86	1A		STX	\$1A	Stringstack löschen
407C	8E	6F	11	STX	\$116F	TRACE ausschalten
407F	8E	00	1C	STX	\$1C00	Programmstartbyte auf 0
4082	86	76		STX	\$76	AUTO ausschalten
4084	86	74		STX	\$74	
4086	86	75		STX	\$75	
4088	8E	6B	11	STX	\$116B	Skalierung = 320 * 200
408B	8E	6A	11	STX	\$116A	Doppelte Breite löschen
408E	8E	6C	11	STX	\$116C	Ausfüllflag löschen
4091	8E	1B	12	STX	\$121B	RND-Exponent auf 0
4094	8E	10	01	STX	\$011C	DOS-Gerätenummer löschen
4097	8E	76	12	STX	\$1276	Interruptspeicher löschen
409A	8E	77	12	STX	\$1277	
409D	8E	78	12	STX	\$1278	
40A0	8E	7 F	12	STX	\$127F	
40A3	A0	58		LDY	#\$58	
40A5	99	7E	11	STA	\$117E,Y	Spriteparameter löschen
40A8	88			DEY		
40A9	10	FA		BPL	\$40A5	
40AB	E8			INX		
40AC	8E	FD	01	STX	\$01FD	
40AF	8E	FC	01	STX	\$01FC	
40B2	A2	0F		LDX	#\$0F	BANK für SYS, POKE, PEEK auf
40B4	8E	D5	03	STX	\$03D5	15 setzen
40B7	A2	OD		LDX	#\$0D	Vordergrundfarbe = Hellgrün
40B9	86	86		STX	\$86	
40BB	A2	01		LDX	#\$01	Multicolorfarbe 1 = Weiß
40BD	86	84		STX	\$84	
40BF	A2	02		LDX	#\$02	Multicolorfarbe 2 = Rot
40C1	86	85		STX	\$85	
40C3	20	5C	6A	JSR	\$6A5C	Gepackte Farbwerte setzen
4006	A2	1B			#\$1B	Stringstack rücksetzen

40C8	86	18		STX	\$18	
40CA	A2	01		LDX	#\$01	Speicherstart für Programm in Bank 0
40CC	A0	1C		LDY	#\$1C	auf \$1C01 setzen
40CE	86	2D		STX	\$2D	
40D0	84	2E		STY	\$2E	
40D2	A9	00		LDA	#\$00	Speicherstart für Variablen in Bank 1
40D4	AO				#\$04	auf \$0400 setzen
40D6	85				\$2F	
40D8	84	30		STY	\$30	
40DA	A9				#\$00	Speicherende für Programm in Bank 0
40DC	AO				#\$FF	auf \$FF00 setzen
40DE		12	12		\$1212	
40E1		13			\$1213	
40E4	A9				#\$00	Speicherende für Variablen in Bank 1
40E6	AO				#\$FF	auf \$FF00 setzen
40E8	85				\$39	
40EA	84				\$3A	
40EC	A2				#\$3F	Spritepointer setzen
40EE	AO				#\$07	
40F0	8A	0,		TXA		
40F1		F8	07		\$07F8,Y	
40F4	CA	, 0	01	DEX	4011011	
40F5	88			DEY		
40F6	10	F8			\$40F0	
40F8	A9	-			#\$00	Alle VIC-Daten löschen
40FA	A2				#\$6C	Acto Tio Sateri Coonen
40FC		7E	11		\$117E,X	
40FF	CA			DEX	+1112/N	
4100	10	FΔ			\$40FC	
4102		12	41		\$4112	Sound-Daten setzen
4105	A9		7.		#\$D0	Zeiger auf Zeichengenerator setzen
4107		EC	11		\$11EC	(für CHAR-Befehl)
410A	A9				#\$D8	(Tal Clink Bereitt)
410C		EB	11		\$11EB	
410F		D9			\$51D9	NEW-Befehl aufrufen
4101	40	0,	,	0111	43 107	NEW Devente dair dreif
*****	***	***	****	****	*****	Sound-Daten vorbesetzen
						Journal Parcell Vol Descrizell
4112	A9	20		LDA	#\$20	Tempo vorbesetzen
4114		01			#\$01	Tempo voi bescezen
4116		29	12		\$1229	
4119		2A			\$122A	
411C		04			#\$04	Oktave auf 4
411E		2B	12		\$122B	
4121		10	. –		#\$10	Tempo auf 16
4123		22	12		\$1222	
4126		00	-		#\$00	Alle 3 Stimmen löschen
4128		04	D4		\$D404	
		- 1				

```
412B
      8D OB D4
                  STA $D40B
412E
      8D 12 D4
                  STA $D412
                               Interruptspeicher löschen
4131
      8D FD 12
                  STA $12FD
                               Lautstärken setzen
4134
      A9 OF
                  LDA #$OF
4136
      8D 74 12
                  STA $1274
      8D 75 12
4139
                  STA $1275
413C
      8D 18 D4
                  STA $D418
                               Maximallautstärke
413F
      A0 1D
                  LDY #$1D
4141
      B9 11 70
                  LDA $7011,Y Klangwerte vorbesetzen
4144
      99 3F 12
                  STA $123F, Y
4147
      88
                  DEY
4148
      10 F7
                  BPL $4141
      A2 09
                  LDX #$09
414A
414C
      BD 2F 70
                  LDA $702F, X
414F
      9D 67 12
                  STA $1267,X Pulswert High setzen
4152
      CA
                  DEX
4153
      10 F7
                  BPL $414C
                               Soundspeicher löschen
4155
      8E 85 12
                  STX $1285
4158
      8E 86 12
                  STX $1286
      8E 87 12
                 STX $1287
415B
415E
      8E 24 12
                 STX $1224
                               Playspeicher löschen
4161
      8E 26 12
                  STX $1226
4164
      8E 28 12
                  STX $1228
                               Stimmenzähler auf Stimme 3 (0 bis 2)
4167
      A0 02
                  LDY #$02
      8C 2F 12
4169
                  STY $122F
416C
      A2 00
                  LDX #$00
                               Stimme vorbesetzen
416E
      20 B2 6E
                  JSR $6EB2
4171
      CE 2F 12
                 DEC $122F
4174
      10 F6
                  BPL $416C
4176
      EE 2F 12
                  INC $122F
                               Stimmennummer auf 0
4179
      60
                  RTS
***** MMU programmieren
417A
       20 45 A8
                  JSR $A845
                               ROMs einschalten
417D
       A2 03
                  LDX #$03
417F
      BD 89 41
                  LDA $4189,X
                               MMU programmieren
                  STA $D501, X
4182
       9D 01 D5
4185
                  DEX
       CA
4186
       10 F7
                  BPL $417F
4188
       60
                  RTS
****** Sprite-Daten setzen
418D
                  LDA #$00
                               Geschwindingkeit 0
       A9 00
                  LDY #$07
                               Sprites 0 bis 7 verarbeiten
418F
       A0 07
                               Offset auf Tabelle laden
4191
                  LDX $6DD9,Y
       BE D9 6D
                               Geschwindigkeit auf O
4194
                  STA $117E,X
       9D 7E 11
```

4197	88				EY					
4198	10	F7				\$41	91			
419A	60			R	RTS					
			له بلد بلد با						0	right ausgeben
*****									Copyr	right ausgeben
419B	Α0	00		L	.DY	#\$0	00			
419D	В9	ВВ	41	L	DA	\$41	BB,	Υ		
	C9	40				#\$4			Zentr	rieren ?
41A2	DO	0E		Е	BNE	\$41	B2		Nein,	, dann ausgeben
41A4	24	D7		Е	BIT	\$D7	7		80-Ze	eichen-Modus ?
41A6	10	OD		Е	BPL	\$41	B5		Nein,	, dann nächstes Zeichen
41A8	A2	13		L	DX	#\$1	13		19 ma	al Space auf 80-Zeichen-Schirm
41AA	A9	20		L	DA	#\$2	20			
41AC	20	69	92		JSR	\$92	269		Zeich	nen ausgeben
41AF	CA				EX					
41B0	DO	F8		E	BNE	\$41	AA			
41B2	20	69	92		JSR	\$92	269		Textz	zeichen ausgeben
41B5	C8			1	NY					
41B6	CO	96		(CPY	#\$9	96		Alles	s ausgegeben ?
41B8	DO	E3		E	BNE	\$41	9D		Nein,	, weitermachen
41BA	60			F	RTS					
								la . la		
*****	****	***	****	***	***	***	***	***	Copyr	right-Text
										right-Text) (CR) 'COMMODORE BASIC'
41BB		OD	40	20	43	4F	4D	4D		
41BB 41C3	93 4F	OD 44	40 4F	20 52	43 45	4F 20	4D 42	4D 41	(CLR)) (CR) 'COMMODORE BASIC'
41BB 41C3	93 4F 53	OD 44 49	40 4F 43	20 52 20	43 45 56	4F 20	4D 42 2E	4D 41 30	(CLR)	CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE'
41BB 41C3 41CB	93 4F 53 20	OD 44 49 31	40 4F 43 32	20 52 20 32	43 45 56 33	4F 20 37 36	4D 42 2E 35	4D 41 30 20	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,'
41BB 41C3 41CB 41D3	93 4F 53 20 42	OD 44 49 31 59	40 4F 43 32 54	20 52 20 32 45	43 45 56 33 53	4F 20 37 36 20	4D 42 2E 35 46	4D 41 30 20 52	(CLR)) (CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3	93 4F 53 20 42	OD 44 49 31 59 45	40 4F 43 32 54 0D	20 52 20 32 45 40	43 45 56 33 53 20	4F 20 37 36 20 20	4D 42 2E 35 46 20	4D 41 30 20 52 28	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3 41EB 41F3	93 4F 53 20 42 45 43 4F	OD 44 49 31 59 45 29 4D	40 4F 43 32 54 0D 31 4D	20 52 20 32 45 40 39 4F	43 45 56 33 53 20 38 44	4F 20 37 36 20 20 35 4F	4D 42 2E 35 46 20 20 52	4D 41 30 20 52 28 43 45	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3 41EB 41F3	93 4F 53 20 42 45 43	OD 44 49 31 59 45 29 4D	40 4F 43 32 54 0D 31 4D	20 52 20 32 45 40 39 4F	43 45 56 33 53 20 38 44	4F 20 37 36 20 20 35 4F	4D 42 2E 35 46 20 20 52	4D 41 30 20 52 28 43 45	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3 41EB 41F3	93 4F 53 20 42 45 43 4F	OD 44 49 31 59 45 29 4D 45	40 4F 43 32 54 0D 31 4D 4C	20 52 20 32 45 40 39 4F 45	43 45 56 33 53 20 38 44 43	4F 20 37 36 20 20 35 4F 54	4D 42 2E 35 46 20 20 52	4D 41 30 20 52 28 43 45 4F	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3 41EB 41F3 41FB 42O3	93 4F 53 20 42 45 43 4F 20	0D 44 49 31 59 45 29 4D 45 49	40 4F 43 32 54 0D 31 4D 4C 43	20 52 20 32 45 40 39 4F 45 53	43 45 56 33 53 20 38 44 43 20	4F 20 37 36 20 20 35 4F 54 20	4D 42 2E 35 46 20 20 52 52 4C	4D 41 30 20 52 28 43 45 4F 54	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3 41EB 41F3 41FB 42O3	93 4F 53 20 42 45 43 4F 20 4E	0D 44 49 31 59 45 29 4D 45 49 2E	40 4F 43 32 54 0D 31 4D 4C 43 0D	20 52 20 32 45 40 39 4F 45 53 40	43 45 56 33 53 20 38 44 43 20 20	4F 20 37 36 20 20 35 4F 54 20 20	4D 42 2E 35 46 20 52 52 4C 20	4D 41 30 52 28 43 45 4F 54 20	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3 41EB 41F3 41FB 4203 420B	93 4F 53 20 42 45 43 4F 20 4E 44	0D 44 49 31 59 45 29 4D 45 49 2E 20	40 4F 43 32 54 0D 31 4D 4C 43 0D 20	20 52 20 32 45 40 39 4F 45 53 40 20	43 45 56 33 53 20 38 44 43 20 20 20	4F 20 37 36 20 35 4F 54 20 20 20	4D 42 2E 35 46 20 52 52 4C 20 43	4D 41 30 52 28 43 45 45 47 54 20 29	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3 41EB 41F3 41FB 4203 420B 4213 421B	93 4F 53 20 42 45 43 4F 20 4E 44 20	0D 444 49 31 59 45 49 45 49 2E 20 39	40 4F 43 32 54 0D 31 4C 43 0D 20 37	20 52 20 32 45 40 39 4F 45 53 40 20 37	43 45 56 33 53 20 38 44 43 20 20 20	4F 20 37 36 20 20 35 4F 54 20 20 28 4D	4D 42 2E 35 46 20 52 52 4C 20 43 49	4D 41 30 20 52 28 43 45 4F 54 20 29 43	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3 41E3 41F3 41FB 4203 420B 4213 421B 4223 422B	93 4F 53 20 42 45 43 4F 20 4E 44 20 31 52 4F	0D 44 49 31 59 45 29 4D 45 49 2E 20 39 4F 52	40 4F 43 32 54 0D 31 4D 4C 43 0D 20 37 53 50	20 52 20 32 45 40 39 4F 45 53 40 20 37 4F 2E	43 45 56 33 53 20 38 44 43 20 20 20 46 0D	4F 20 37 36 20 35 4F 54 20 28 4D 54 40	4D 42 2E 35 46 20 52 52 4C 20 43 49 20 20	4D 41 30 20 52 28 43 45 4F 54 20 43 43 20	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3 41EB 41F3 4203 420B 4213 421B 4223 422B 4233	93 4F 53 20 42 45 43 4F 20 4E 44 20 31 52 4F 20	OD 44 49 31 59 45 29 4D 45 20 39 4F 52 20	40 4F 43 32 54 0D 31 4D 4C 43 0D 37 53 50 20	20 52 20 32 45 40 39 4F 45 53 40 20 37 4F 2E 20	43 45 56 33 53 20 38 44 43 20 20 20 46 0D 20	4F 20 37 36 20 20 35 4F 54 20 28 4D 54 40 20	4D 42 2E 35 46 20 52 52 4C 20 43 49 20 20 20	4D 41 30 52 28 43 45 4F 54 20 29 43 43 20 20	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3 41E3 41F3 41FB 4203 420B 4213 421B 4223 422B	93 4F 53 20 42 45 43 4F 20 4E 44 20 31 52 4F 20 20	OD 444 49 31 59 45 49 2E 20 39 4F 52 20 41	40 4F 43 32 54 0D 31 4D 4C 43 0D 20 37 53 50 4C	20 52 20 32 45 40 39 4F 45 53 40 20 37 4F 2E 20 4C	43 45 56 33 53 20 38 44 43 20 20 20 46 0D 20 20	4F 20 37 36 20 20 35 4F 54 20 28 4D 54 40 20 52	4D 42 2E 35 46 20 52 52 4C 20 43 49 20 20 20 49	4D 41 30 20 52 28 43 45 54 20 29 43 20 20 47	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3 41EB 41F3 4203 420B 4213 421B 4223 422B 4233	93 4F 53 20 42 45 43 4F 20 4E 44 20 31 52 4F 20	OD 444 49 31 59 45 49 2E 20 39 4F 52 20 41	40 4F 43 32 54 0D 31 4D 4C 43 0D 20 37 53 50 4C	20 52 20 32 45 40 39 4F 45 53 40 20 37 4F 2E 20 4C	43 45 56 33 53 20 38 44 43 20 20 20 46 0D 20 20	4F 20 37 36 20 20 35 4F 54 20 28 4D 54 40 20 52	4D 42 2E 35 46 20 52 52 4C 20 43 49 20 20 20 49	4D 41 30 20 52 28 43 45 54 20 29 43 20 20 47	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)
41BB 41C3 41CB 41D3 41DB 41E3 41E8 41F3 421B 4203 4213 421B 4223 422B 4233 4238	93 4F 53 20 42 45 43 4F 20 4E 44 20 31 52 4F 20 20	OD 444 49 31 59 45 49 2E 20 39 4F 52 20 41 54	40 4F 43 32 54 0D 31 4D 4C 43 0D 20 37 53 50 4C 53	20 52 20 32 45 40 39 4F 45 53 40 20 37 4F 2E 20 4C 20	43 45 56 33 20 38 44 43 20 20 46 0D 20 52	4F 20 37 36 20 20 35 4F 54 20 28 4D 54 40 20 52 45	4D 42 2E 35 46 20 52 52 4C 20 43 49 20 20 20 49	4D 41 30 20 52 28 43 45 54 20 29 43 20 20 47	(CLR)	(CR) 'COMMODORE BASIC' 'V7.0 122365 BYTES FREE' '(C)1985 COMMODORE ELECTRONICS,' 'ltd.' (CR) '(C)1977 MICROSOFT CORP.' (CR)

4251 A2 11 LDX #\$11

****** BASIC-Vektoren setzen

```
4253
      BD 67 42
                  LDA $4267, X
4256
      9D 00 03
                  STA $0300,X Vektoren setzen
4259
      CA
                  DEX
425A
      10 F7
                  BPL $4253
425C
      A9 78
                  LDA #$78
                               Vektor für Zusatzfunktionen
                               auf $4C78 setzen
425E
     8D FC 02
                  STA $02FC
4261
      A9 4C
                  LDA #$4C
4263
      8D FD 02
                  STA $02FD
4266
      60
                  RTS
****** BASIC-Vektortabelle
4267
      3F 4D C6 4D 0D 43 51 51
      A2 4A DA 78 21 43 CD 51
426F
4277
      A9 4B
****** ROM-Kopie der Zero-Page-Routinen
      E6 3D
                               Kopie der CHRGET-Routine
4279
                  INC $3D
427B
      D0 02
                  BNE $427F
427D
      E6 3E
                  INC $3E
                               RAM-Bank 0 ein
427F
      8D 01 FF
                  STA $FF01
4282
      A0 00
                  LDY #$00
      B1 3D
4284
                  LDA ($3D), Y
                  STA $FF03
4286
      8D 03 FF
                               ROM wieder ein
4289
      C9 3A
                  CMP #$3A
                               >= 1:1 ?
      BO OA
                  BCS $4297
                               Ja, SEC, Ende
428B
       C9 20
                  CMP #$20
                               Space ?
428D
428F
       F0 E8
                  BEQ $4279
                               Ja, überlesen
4291
      38
                  SEC
                               Zahlentest
4292
      E9 30
                  SBC #$30
                               Bei Zahl CLC
4294
      38
                  SEC
4295
       E9 D0
                  SBC #$DO
4297
       60
                  RTS
                  STA $03A6
                               Load aus RAM-Bank 0
4298
       8D A6 03
                  STA $FF01
                               Read aus Bank O setzen
429B
       8D 01 FF
429E
                  LDA ($00),Y
                               $00=$03A6 !
       B1 00
42A0
       8D 03 FF
                  STA $FF03
                               ROMs wieder ein
42A3
       60
                  RTS
42A4
       8D B2 03
                  STA $03B2
                               Load aus RAM-Bank 1
42A7
       8D 02 FF
                  STA $FF02
                               Read aus Bank 1 setzen
                               $00=$03B2 !
42AA
       B1 00
                  LDA ($00), Y
42AC
       8D 04 FF
                  STA $FF04
                               ROMs wieder ein
42AF
       60
                  RTS
                 STA $FF02
                               Load aus RAM-Bank 1
42B0
       8D 02 FF
```

	8D 04	FF		(\$24),Y \$FF04	ROMs wieder ein
					Load aus RAM-Bank 0
42BC	B1 26		LDA	(\$26),Y \$FF03	
				\$FF03	ROMs wieder ein
42C1	60		RTS		
42C2	8D 01	FF	STA	\$FF01	Load aus RAM-Bank 0
	B1 3D			(\$3D),Y	
42C7	8D 03	FF	STA	\$FF03	ROMs wieder ein
	60		RTS		
*****	*****	*****	****	*****	Füllbytes
42CB	00 00	00			
*****	*****	*****	***	******	Verschiedene Bank-Loads
42CE	A9 50		LDA	#\$50	Bank 1 LDA (\$50),Y
42D0	4C AB	03	JMP	\$03AB	
42D3	A9 3F		LDA	#\$3F	Bank 1 LDA (\$3F),Y
42D5	4C AE	03	JMP	\$03AB	
42D8	A9 52		LDA	#\$52	Bank 1 LDA (\$52),Y
	4C AE			\$03AB	
42DD	A9 50		LDA	#450	Bank 0 LDA (\$5C),Y
42DF	4C OF	07	LUA	#D30E	Bank U LDA (\$5C), 1
4201	46 7	03	JMF	4034 L	
42E2	A9 50		LDA	#\$5C	Bank 1 LDA (\$5C),Y
42E4	4C AE	03	JMP	\$03AB	
42E7	A9 66		LDA	#\$66	Bank 1 LDA (\$66),Y
42E9	4C AE			\$03AB	
/250	AO 61		LDA	#4 6 1	Bank 0 104 (\$61) V
	A9 61			#\$61 \$039F	Bank 0 LDA (\$61),Y
4ZEE	46 91	03	JMP	₽03AL	
42F1	A9 70	l.	LDA	#\$70	Bank 0 LDA (\$70),Y
42F3	4C 9F	03	JMP	\$039F	
42F6	A9 70	1	LDA	#\$70	Bank 1 LDA (\$70),Y
				\$03AB	
	//				
42FB	A9 50	1	LDA	#\$50	Bank 1 LDA (\$50),Y

42FD	4C	AB	03	JMP	\$03AB	
4300	A9	61		LDA	#\$61	Bank 1 LDA (\$61),Y
4302	4C	AB	03	JMP	\$03AB	
4305	A9	24		LDA	#\$24	Bank 0 LDA (\$24),Y
4307	4C	9F	03	JMP	\$039F	
*****	****	***	****	****	*****	Umwandlung in Interpretercode
/701	10	0/	07	IMD	/#070/ N	t/700 Harradians in Interpretanced
430A		04 3D	03		(\$0304) \$3D	\$430D Umwandlung in Interpretercode PC retten
430D		30		PHA	\$ 20	PC retten
430F 4310	48	3E			\$3E	
4312	48	SE		PHA	₽2E	
4313		96	03		\$0386	CHRGOT
4316		1C			\$431C	CHRGOT
4310	46	10	43	JMP	\$43 TC	
4319	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET
431c		FB	03		\$4319	Wenn Zahl,dann überlesen
431E		OC.	03		(\$030C)	\$4321 ESC-Umwandlung
4321		03	03		\$4326	Wenn nicht erkannt, normal testen
4323		B2	43		\$43B2	Token als Sondertoken eintragen
1323	10	DL	,,,	0.11	- 1002	
4326	C9	00		CMP	#\$00	Zeilenende ?
4328	F0	77		BEQ	\$43A1	Ja, Ende
432A	C9	3A		CMP	#\$3A	Doppelpunkt ?
432C	F0	EB		BEQ	\$4319	Ja, überlesen
432E	C9	3F		CMP	#\$3F	Fragezeichen ?
4330	D0	04		BNE	\$4336	Nein, Skip
4332	A9	99		LDA	#\$99	'?' durch PRINT ersetzen
4334	D0	50		BNE	\$4386	und eintragen
						- 1
4336		80			#\$80	Token ?
4338		0B			\$4345	Nein, Skip
433A		FF			#\$FF	Token für PI ?
433C		DB			\$4319	Ja, überlesen
433E		01			#\$01	Tokencode löschen
4340	_		43		\$43CC	
4343	FO	CE		BEQ	\$4313	Unbedingter Sprung
4345	co	22		CMD	#\$22	Anführungszeichen ?
4347		OD			\$4356	Nein, Skip
4349			03		\$0380	Nächstes Zeichen holen
434C		00			#\$00	Zeilenende ?
434E	-	51			\$43A1	Ja, Ende
4350		22			#\$22	Zweites '"' ?
4352		C5			\$4319	Ja, zum Schleifenstart
		30				

4354	D0 F3	BNE \$4349	Nein, weiterüberlesen
			- 4.1 4.400 -
4356	A9 46	LDA #\$46	Befehl ab \$4609 ?
4358	AO 09	LDY #\$09	
435A	20 E2 43	JSR \$43E2	
435D	90 06	BCC \$4365	Nein, Skip
435F	A9 81	LDA #\$81	Tokenoffset
4361	A2 00	LDX #\$00	Sondertokenwert 1
4363	FO 4B	BEQ \$43B0	Unbedingter Sprung
4365	A9 46	LDA #\$46	Befehl ab \$49C9 ?
4367	A0 C9	LDY #\$C9	
4369	20 E2 43	JSR \$43E2	
436C	90 06	BCC \$4374	Nein, Skip
436E	A9 81	LDA #\$81	Tokenoffset
4370	A2 FF	LDX #\$FF	Sondertokenwert 2
4372	DO 3C	BNE \$43B0	Unbedingter Sprung
4374	A9 44	LDA #\$44	Befehl ab \$4417 ?
4376	A0 17	LDY #\$17	
4378	20 E2 43	JSR \$43E2	
437B	90 9C	BCC \$4319	Nein, überlesen
437D	CO 00	CPY #\$00	Befehlslänge ist 1 Zeichen ?
437F	FO 03	BEQ \$4384	Ja, Skip
4381	20 CC 43	JSR \$43CC	Falls nötig, Zeichen löschen
4384	A5 OD	LDA \$OD	Tokennummer
4386	AO 00	LDY #\$00	Tokerinamier
4388	91 3D		in Textzeile
		STA (\$3D),Y	REM ?
438A	C9 8F	CMP #\$8F	
438C	FO OD	BEQ \$439B	Ja, Skip
438E	C9 83	CMP #\$83	DATA ?
4390	DO 87	BNE \$4319	Nein, weitertesten
4392	20 80 03	JSR \$0380	CHRGET
4395	20 8F 52	JSR \$528F	Nächstes Trennzeichen aufsuchen
4398	4C 13 43	JMP \$4313	Weitertesten
439B	20 80 03	JSR \$0380	CHRGET
439E	20 9D 52	JSR \$529D	REM-Zeile überlesen
43A1	A6 3D	LDX \$3D	
43A3	68	PLA	PC holen
43A4	85 3E	STA \$3E	
43A6	68	PLA	
43A7	85 3D	STA \$3D	
43A9	38	SEC	
43AA	8A	TXA	
43AB	E5 3D	SBC \$3D	
43AD	A8	TAY	
43AE	C8	INY	(Y) = Zeilenlänge

43AF	60		RTS		
43B0	65 (nn '	ADC	\$0D	Tokennummer korrigieren
43B2	48	UU	PHA	\$00	Tokerindilliler korrigieren
43BZ	88		DEY		
43B4		CC 43		\$43CC	Befehlszeichen löschen
					Sondertokenwert 1 laden
43B7	A9 I	r E		#\$FE	
43B9	E8	22	INX	#/ 7 DF	Sondertoken 1 gefragt ?
43BA	D0 (\$43BE	Ja, Skip
43BC	A9 (#\$CE	Sondertokenwert 2 laden
43BE	A0 (#\$00	Sondertoken in Textzeile
43C0	91 3	3D		(\$3D),Y	
	C8		INY		
43C3	68		PLA		Tokenwert holen
43C4	91 3			(\$3D),Y	und in Befehlszeile
43C6		80 03		\$0380	CHRGET
43C9	4C '	19 43	JMP	\$4319	Weitertesten
*****		****	*****	******	(Y) Zeichen aus Zeile löschen
					(1) Zeichen aus Zeite toschen
43CC	18		CLC		
43CD	98		TYA		Länge auf PC aufaddieren
43CE	65	3D		\$3D	Editige day 10 day day of off
43D0	85 2			\$24	
	A5 3			\$3E	
43D4	69 (#\$00	
43D4	85			\$25	
43D8	A0			#\$FF	Offset auf Start
43DA	C8	rr		# ⊅ ΓΓ	orrset aur start
		2/	INY	/\$2/1 V	Zoichen umkonieren
43DB	B1 7			(\$24),Y	Zeichen umkopieren
43DD	91			(\$3D),Y	
43DF	DO	F9		\$43DA	bis Zeilenende
43E1	60		RTS		
*****	****	****	*****	******	Befehl erkennen
43E2	85	25	STA	\$25	Zeiger auf Befehlstabelle setzen
43E4	84	24	STY	\$24	
43E6	AO	00	LDY	#\$00	Befehlsnummer auf O
43E8	84	OD	STY	\$0D	
43EA	88		DEY		
43EB	C8		INY		
43EC	В1	3D		(\$3D),Y	Textzeichen
43EE	38		SEC		gleich
43EF	F1	24		(\$24),Y	
43F1	FO			\$43EB	Ja, weitervergleichen
43F3	C9			#\$80	Befehl erkannt ?
43F5	FO			\$4412	Ja, Ende
13.3			DLW	2111	,

/	43F7	B1	24	LDA	(\$24),Y	Momentanen Befehl überlesen
	43F9	30	03	BMI	\$43FE	Wenn Ende, Skip
9	43FB	C8		INY		
	43FC	D0	F9	BNE	\$43F7	Unbedingter Sprung
	43FE	C8		INY		
	43FF	E6	OD	INC	\$0D	Befehlszähler erhöhen
2	4401	18		CLC		
	4402	98		TYA		Zeiger auf Tabelle erhöhen
J	4403	65	24	ADC	\$24	
	4405	85	24	STA	\$24	
	4407	90	02	BCC	\$440B	
,	4409	E6	25	INC	\$25	
	440B	18		CLC		CLC = Befehl nicht gefunden
	440C	A0	00	LDY	#\$00	
1	440E	B1	24	LDA	(\$24),Y	Tabellenende ?
	4410	D0	DA	BNE	\$43EC	Nein, weitersuchen
	4412	05	OD	ORA	\$0D	Tokennummer setzen
	4414	85	OD	STA	\$0D	
	4416	60		RTS		

***** Befehlsklartexte

```
45 4E C4 46 4F D2 4E 45 END FOR NEXT
4417
441F
       58 D4 44 41 54 C1 49 4E DATA INPUT#
4427
       50 55 54 A3 49 4E 50 55 INPUT
442F
       D4 44 49 CD 52 45 41 C4 DIM READ
4437
       4C 45 D4 47 4F 54 CF 52 LET GOTO RUN
443F
       55 CE 49 C6 52 45 53 54 IF RESTORE
4447
       4F 52 C5 47 4F 53 55 C2 GOSUB
444F
       52 45 54 55 52 CE 52 45 RETURN REM
4457
       CD 53 54 4F DO 4F CE 57 STOP ON WAIT
445F
       41 49 D4 4C 4F 41 C4 53 LOAD SAVE
4467
       41 56 C5 56 45 52 49 46 VERIFY
446F
       D9 44 45 C6 50 4F 4B C5 DEF POKE
4477
       50 52 49 4E 54 A3 50 52 PRINT# PRINT
447F
       49 4E D4 43 4F 4E D4 4C CONT LIST
4487
       49 53 D4 43 4C D2 43 4D CLR CMD
448F
       C4 53 59 D3 4F 50 45 CE SYS OPEN
4497
       43 4C 4F 53 C5 47 45 D4 CLOSE GET
449F
       4E 45 D7 54 41 42 A8 54 NEW TAB( TO
44A7
       CF 46 CE 53 50 43 A8 54 FN SPC( THEN
       48 45 CE 4E 4F D4 53 54 NOT STEP
44AF
44B7
       45 DO AB AD AA AF DE 41 + - **/ ^ AND
       4E C4 4F D2 BE BD BC 53 OR > = < SGN
44BF
44C7
       47 CE 49 4E D4 41 42 D3 INT ABS
44CF
       55 53 D2 46 52 C5 50 4F USR FRE POS
44D7
       D3 53 51 D2 52 4E C4 4C SQR RND LOG
       4F C7 45 58 DO 43 4F D3 EXP COS
44DF
```

```
44E7
       53 49 CE 54 41 CE 41 54 SIN TAN ATN
44EF
       CE 50 45 45 CB 4C 45 CE PEEK LEN
44F7
       53 54 52 A4 56 41 CC 41 STR$ VAL ASC
44FF
       53 C3 43 48 52 A4 4C 45 CHR$ LEFT$
4507
       46 54 A4 52 49 47 48 54 RIGHT$
       A4 4D 49 44 A4 47 CF 52 MID$ GO RGR
450F
4517
       47 D2 52 43 4C D2 80
                                RCLR
451E
       4A 4F D9 52 44 4F D4 44 JOY RDOT DEC
4526
       45 C3 48 45 58 A4 45 52 HEX$ ERR$
452E
       52 A4 49 4E 53 54 D2 45 INSTR ELSE
4536
       4C 53 C5 52 45 53 55 4D RESUME
453E
       C5 54 52 41 D0 54 52 4F TRAP TRON
4546
       CE 54 52 4F 46 C6 53 4F TROFF SOUND
454E
       55 4E C4 56 4F CC 41 55 VOL AUTO
4556
       54 CF 50 55 44 45 C6 47 PUDEF GRAPHIC
455F
       52 41 50 48 49 C3 50 41 PAINT
4566
       49 4E D4 43 48 41 D2 42 CHAR BOX
456E
       4F D8 43 49 52 43 4C C5 CIRCLE
4576
       47 53 48 41 50 C5 53 53 GSHAPE SSHAPE
       48 41 50 C5 44 52 41 D7 DRAW
457E
       4C 4F 43 41 54 C5 43 4F LOCATE COLOR
4586
       4C 4F D2 53 43 4E 43 4C SCNCLR
453E
4596
       D2 53 43 41 4C C5 48 45 SCALE HELP
       4C DO 44 CF 4C 4F 4F DO DO LOOP
459E
45A6
       45 58 49 D4 44 49 52 45 EXIT DIRECTORY
45AE
       43 54 4F 52 D9 44 53 41 DSAVE
45B6
       56 C5 44 4C 4F 41 C4 48 DLOAD HEADER
       45 41 44 45 D2 53 43 52 SCRATCH
45BE
45C6
       41 54 43 C8 43 4F 4C 4C COLLECT
       45 43 D4 43 4F 50 D9 52 COPY RENAME
45CE
45D6
       45 4E 41 4D C5 42 41 43 BACKUP
45DE
       4B 55 DO 44 45 4C 45 54 DELETE
       C5 52 45 4E 55 4D 42 45 RENUMBER
45E6
       D2 4B 45 D9 4D 4F 4E 49 KEY MONITOR
45EE
45F6
       54 4F D2 55 53 49 4E C7 USING
       55 4E 54 49 CC 57 48 49 UNTIL WHILE
45FE
4606
       4C C5 00
       42 41 4E CB 46 49 4C 54 BANK FILTER
4609
       45 D2 50 4C 41 D9 54 45 PLAY TEMPO
4611
4619
       4D 50 CF 4D 4F 56 53 50 MOVSPR
4621
       D2 53 50 52 49 54 C5 53 SPRITE SPRCOLOR
       50 52 43 4F 4C 4F D2 52 RREG
4629
       52 45 C7 45 4E 56 45 4C ENVELOPE
4631
       4F 50 C5 53 4C 45 45 DO SLEEP
4639
       43 41 54 41 4C 4F C7 44 CATALOG DOPEN
4641
```

4F 50 45 CE 41 50 50 45 APPEND

4649

```
4651
      4E C4 44 43 4C 4F 53 C5 DCLOSE
4659
      42 53 41 56 C5 42 4C 4F BSAVE BLOAD
4661
      41 C4 52 45 43 4F 52 C4 RECORD
4669
      43 4F 4E 43 41 D4 44 56 CONCAT DVERIFY
4671
     45 52 49 46 D9 44 43 4C DCLEAR
4679
      45 41 D2 53 50 52 53 41 SPRSAV
4681
      D6 43 4F 4C 4C 49 53 49 COLLISION
4689
      4F CE 42 45 47 49 CE 42 BEGIN BEND
4691
      45 4E C4 57 49 4E 44 4F WINDOW
      D7 42 4F 4F D4 57 49 44 BOOT WIDTH
4699
46A1
      54 C8 53 50 52 44 45 C6 SPRDEF
46A9
     51 55 49 D4 53 54 41 53 QUIT STASH
46B1
     C8 A0 46 45 54 43 C8 AO FETCH
      53 57 41 DO 4F 46 C6 46 SWAP OFF
46B9
      41 53 D4 53 4C 4F D7 00 FAST SLOW
46C1
46C9
       50 4F D4 42 55 4D D0 50 POT BUMP
      45 CE 52 53 50 50 4F D3 PEN RSPPOS
46D1
       52 53 50 52 49 54 C5 52 RSPRITE
46D9
      53 50 43 4F 4C 4F D2 58 RSPCOLOR XOR
46E1
      4F D2 52 57 49 4E 44 4F RWINDOW
46E9
46F1
       D7 50 4F 49 4E 54 45 D2 POINTER
46F9
       00
46FA
       00 00
****** Token und Adressen der Befehle
46FC CC 4B
                              $4BCD END
                    $80
```

46FE	F8 5D	\$81	\$5DF9	FOR
4700	F3 57	\$82	\$57F4 I	NEXT
4702	8E 52	\$83	\$528F I	ATA
4704	47 56	\$84	\$5648	INPUT#
4706	61 56	\$85	\$5662	INPUT
4708	7A 58	\$86	\$587B I	MIC
470A	A8 56	\$87	\$56A9 I	READ
470C	C5 53	\$88	\$53C6	LET
470E	DA 59	\$89	\$59DB	GOTO
4710	9A 5A	\$8A	\$5A9B	RUN
4712	C4 52	\$8B	\$52C5	I F
4714	C9 5A	\$8C	\$5ACA	RESTORE
4716	CE 59	\$8D	\$59CF	GOSUB
4718	61 52	\$8E	\$5262	RETURN
471A	9C 52	\$8F	\$529D	REM
471C	CA 4B	\$90	\$4BCB	STOP
471E	A2 53	\$91	\$53A3	ON
4720	2C 6C	\$92	\$6C2D	WAIT
4722	2B 91	\$93	\$912C	LOAD

4724	11 91	\$94	\$9112 SAVE
4726	28 91	\$95	\$9129 VERIFY
4728	F9 84	\$96	\$84FA DEF
472A	E4 80	\$97	\$80E5 POKE
472C	39 55	\$98	\$553A PRINT#
472E	59 55	\$99	\$555A PRINT
4730	5F 5A	\$9A	\$5A60 CONT
4732	E1 50	\$9B	\$50E2 LIST
4734	F7 51	\$9C	\$51F8 CLR
4736	3F 55	\$9D	\$5540 CMD
4738	84 58	\$9E	\$5885 SYS
473A	8C 91	\$9F	\$918D OPEN
473C	99 91	\$A0	\$919A CLOSE
473E	11 56	\$A1	\$5612 GET
4740	D5 51	\$A2	\$51D6 NEW
4740	וכ כט	⊅ AZ	\$5 IDO NEW
4742	90 53	\$D5	\$5391 ELSE
4744	61 5F	\$D6	\$5F62 RESUME
4746	4C 5F	\$D7	\$5F4D TRAP
4748	B3 58	\$D8	\$58B4 TRON
474A	B6 58	\$D9	\$58B7 TROFF
474C	EB 71	\$DA	\$71EC SOUND
474E	C4 71	\$DB	\$71C5 VOL
4750	74 59	\$DC	\$5975 AUTO
4752	33 5F	\$DD	\$5F34 PUDEF
4754	59 6B	\$DE	\$6B5A GRAPHIC
4756	A7 61	\$DF	\$61A8 PAINT
4758	D6 67	\$E0	\$67D7 CHAR
475A	B6 62	\$E1	\$62B7 BOX
475C	8D 66		
		\$E2	\$668E CIRCLE
475E	8C 65	\$E3	\$658D GSHAPE
4760	2A 64	\$E4	\$642B SSHAPE
4762	96 67	\$E5	\$6797 DRAW
4764	54 69	\$E6	\$6955 LOCATE
4766	E1 69	\$E7	\$69E2 COLOR
4768	78 6A	\$E8	\$6A79 SCNCLR
476A	5F 69	\$E9	\$6960 SCALE
476C	85 59	\$EA	\$5986 HELP
476E	DF 5F	\$EB	\$5FE0 DO
4770	89 60	\$EC	\$608A LOOP
4772	38 60	\$ED	\$6039 EXIT
4774	7D A0	\$EE	\$A07E DIRECTORY
4776	8B A1	\$EF	\$A18C DSAVE
4778	A6 A1	\$F0	\$A1A7 DLOAD
477A	66 A2	\$F1	\$A267 HEADER
477C	A0 A2	\$F2	\$A2A1 SCRATCH
477E	2E A3	\$F3	\$A32F COLLECT
4780	45 A3	\$F4	\$A346 COPY

4782	6D A3	\$F5	\$A36E RENAME
4784	7B A3	\$F6	\$A37C BACKUP
4786	86 5E	\$F7	\$5E87 DELETE
4788	F7 5A	\$F8	\$5AF8 RENUMBER
478A	09 61	\$F9	\$610A KEY
478C	FF AF	\$FA	\$B000 MONITOR
478E	C8 6B	\$FE \$02	\$6BC9 BANK
4790	45 70	\$FE \$03	\$7046 FILTER
4792	E0 6D	\$FE \$04	\$6DE1 PLAY
4794	D6 6F	\$FE \$05	\$6FD7 TEMPO
4796	C5 6C	\$FE \$06	\$6CC6 MOVSPR
4798	4E 6C	\$FE \$07	\$6C4F SPRITE
479A	8F 71	\$FE \$08	\$7190 SPRCOLOR
479C	BC 58	\$FE \$09	\$58BD RREG
479E	CO 70	\$FE \$0A	\$70C1 ENVELOPE
47A0	D6 6B	\$FE \$0B	\$6BD7 SLEEP
47A2	7D A0	\$FE \$0C	\$A07E CATALOG
47A4	1C A1	\$FE \$0D	\$A11D DOPEN
47A6	33 A1	\$FE \$0E	\$A134 APPEND
47A8	6E A1	\$FE \$0F	\$A16F DCLOSE
47AA	C7 A1	\$FE \$10	\$A1C8 BSAVE
47AC	17 A2	\$FE \$11	\$A218 BLOAD
47AE	D6 A2	\$FE \$12	\$A2D7 RECORD
47B0	61 A3	\$FE \$13	\$A362 CONCAT
47B2	A3 A1	\$FE \$14	\$A1A4 DVERIFY
47B4	21 A3	\$FE \$15	\$A322 DCLEAR
47B6	EB 76	\$FE \$16	\$76EC SPRSAV
47B8	63 71	\$FE \$17	\$7164 COLLISION
47BA	6B 79	\$FE \$18	\$796C BEGIN
47BC	8E 52	\$FE \$19	\$528F BEND
47BE	CB 72	\$FE \$1A	\$72CC WINDOW
47C0	34 73	\$FE \$1B	\$7335 BOOT
47C2	B5 71	\$FE \$1C	\$71B6 WIDTH
47C4	71 73	\$FE \$1D	\$7372 SPRDEF
47C6	45 48	\$FE \$1E	\$4846 QUIT
47C8	1E AA	\$FE \$1F	\$AA1F STASH
47CA	00 00	\$FE \$20	\$0000 ' '
47CC	23 AA	\$FE \$21	\$AA24 FETCH
47CE	00 00	\$FE \$22	\$0000 ' '
47D0	28 AA	\$FE \$23	\$AA29 SWAP
47D2	45 48	\$FE \$24	\$4846 OFF
47D4	B2 77	\$FE \$25	\$77B3 FAST
47D6	C3 77	\$FE \$26	\$77C4 SLOW
47D8	65 8C	\$B4	\$8C65 SGN
47DA	FB 8C	\$B5	\$8CFB INT
47DC	84 8C	\$B6	\$8C84 ABS

4834 7F CO 8F \$7F \$AE

47DE	18	12			\$B7		\$1218	USR		
47E0	00	80			\$B8		\$8000	FRE		
47E2	DO	84			\$B9		\$84D0	POS		
47E4	В7	8F			\$BA		\$8FB7	SQR		
47E6	34	84			\$BB		\$8434	RND		
47E8	CA	89			\$BC		\$89CA	LOG		
47EA	33	90			\$BD		\$9033	EXP		
47EC	09	94			\$BE		\$9409	cos		
47EE	10	94			\$BF		\$9410	SIN		
47F0	59	94			\$C0		\$9459	TAN		
47F2	В3	94			\$C1		\$94B3	ATN		
47F4	C5	80			\$C2		\$80C5	PEEK		
47F6	68	86			\$C3		\$8668	LEN		
47F8	AE	85			\$C4		\$85AE	STR\$		
47FA	4A	80			\$C5		\$804A	VAL		
47FC	77	86			\$C6		\$8677	ASC		
47FE	BF	85			\$C7		\$85BF	CHR\$		
4800	D6	85			\$C8		\$85D6	LEFT\$		
4802	0A	86			\$C9		\$860A	RIGHT\$		
4804	10	86			\$CA		\$861C	MID\$		
4806	82	81			\$CC		\$8182	RGR		
4808	9B	81			\$CD		\$819B	RCLR		
480A	00	00					\$0000			
480C	03	82			\$CF		\$8203	JOY		
480E	00	9B			\$D0		\$9B0C	RDOT		
4810	76	80			\$D1		\$8076	DEC		
4812	42	81			\$D2		\$8142	HEX\$		
4814	F6	80			\$D3		\$80F6	ERR\$		
4816	4D	82			\$CE	\$02	\$824D	POT		
4818	7C	83			\$CE	\$03	\$837C	BUMP		
481A	AE	82			\$CE	\$04	\$82AE	PEN		
481C	97	83			\$CE	\$05	\$8397	RSPPOS		
481E	1E	83			\$CE	\$06	\$831E	RSPRITE		
4820	61	83			\$CE	\$07	\$8361	RSPCOLOR		
4822	E1	83			\$CE	\$08	\$83E1	XOR		
4824	07	84			\$CE	\$09	\$8407	RWINDOW		
4826	FA	82			\$CE	\$0A	\$82FA	POINTER		
*****	***	***	****	****	****	*****	Hiera	rchiecodes,	Token und	Adressen
							der 0	peratoren		
4828		47			\$AA		\$8848	+		*
482B		30			\$AB		\$8831			
482E		26			\$AC		\$8A27	*		
4831	7B	4B	8B	\$7B	\$AD		\$8B4C	/		

\$8FC1 ^

```
4837
       50 88 4C
                              $4C89 AND
                $50 $AF
483A
      46 85 4C $46 $BO
                              $4C86 OR
483D
       7D F9 8F
                $7D
                              $8FFA Vorzeichenwechsel
4840
      5A 2F 79 $5A $A8
                              $7930 NOT
4843
       64 B5 4C $64 $B2
                              $4CB6 Vergleich
4846
       A2 28
                 LDX #$28
                              'UNIMPLEMENTED COMMAND'
                 JMP $4D3C
4848
      4C 3C 4D
***** Fehlermeldungstexte
484B
      54 4F 4F 20 4D 41 4E 59 1
                                 'TOO MANY FILES'
4853
       20 46 49 4C 45 D3 46 49
                              2
                                 'FILE OPEN'
485B
      4C 45 20 4F 50 45 CE 46
                              3
                                 'FILE NOT OPEN'
4863
      49 4C 45 20 4E 4F 54 20
      4F 50 45 CE 46 49 4C 45 4 'FILE NOT FOUND'
486B
       20 4E 4F 54 20 46 4F 55
4873
      4E C4 44 45 56 49 43 45 5
487B
                                 'DEVICE NOT PRESENT'
      20 4E 4F 54 20 50 52 45
4883
488B
      53 45 4E D4 4E 4F 54 20 6
                                 'NOT INPUT FILE'
      49 4E 50 55 54 20 46 49
4893
489B
      4C C5 4E 4F 54 20 4F 55
                              7 'NOT OUTPUT FILE'
      54 50 55 54 20 46 49 40
48A3
      C5 4D 49 53 53 49 4E 47 8 'MISSING FILE NAME'
48AB
48B3
       20 46 49 4C 45 20 4E 41
      4D C5 49 4C 4C 45 47 41 9 'ILLEGAL DEVICE NUMBER'
48BB
      4C 20 44 45 56 49 43 45
48C3
48CB
       20 4E 55 4D 42 45 D2 4E
                              10 'NEXT WITHOUT FOR'
      45 58 54 20 57 49 54 48
48d3
48DB
      4F 55 54 20 46 4F D2 53
                              11 'SYNTAX'
      59 4F 54 41 D8 52 45 54
48E3
                               12 'RETURN WITHOUT GOSUB'
      55 52 4E 20 57 49 54 48
48EB
      4F 55 54 20 47 4F 53 55
48F3
       C2 4F 55 54 20 4F 46 20 13 'OUT OF DATA'
48FB
4903
       44 41 54 C1 49 4C 4C 45
                               14 'ILLEGAL QUANTITY'
490B
       47 41 4C 20 51 55 41 4E
4913
       54 49 54 D9 4F 56 45 52
                               15 'OVERFLOW'
491B
      46 4C 4F D7 4F 55 54 20
                               16 'OUT OF MEMORY'
       4F 46 20 4D 45 4D 4F 52
4923
492B
       D9 55 4E 44 45 46 27 44
                               17 'UNDEF'D STATEMENT'
4933
       20 53 54 41 54 45 4D 45
493B
       4E D4 42 41 44 20 53 55
                               18 'BAD SUBSCRIPT'
4943
       42 53 43 52 49 50 D4 52
                               19 'REDIM'D ARRAY'
494B
       45 44 49 4D 27 44 20 41
4953
       52 52 41 D9 44 49 56 49
                               20 'DIVISION BY ZERO'
       53 49 4F 4E 20 42 59 20
495B
```

```
4963
      5A 45 52 CF 49 4C 4C 45 21 'ILLEGAL DIRECT'
      47 41 4C 20 44 49 52 45
496B
4973
      43 D4 54 59 50 45 20 4D 22 'TYPE MISMATCH'
      49 53 4D 41 54 43 C8 53 23 'STRING TOO LONG'
497B
      54 52 49 4E 47 20 54 4F
4983
498B
      4F 20 4C 4F 4E C7 46 49 24 'FILE DATA'
4993
      4C 45 20 44 41 54 C1 46 25 'FORMULA TOO COMPLEX'
      4F 52 4D 55 4C 41 20 54
499B
49A3
      4F 4F 20 43 4F 4D 50 4C
49AB
      45 D8 43 41 4E 27 54 20 26 'CAN'T CONTINUE'
      43 4F 4E 54 49 4E 55 C5
49B3
49BB
      55 4E 44 45 46 27 44 20 27 'UNDEF'D FUNCTION'
49C3
      46 55 4E 43 54 49 4F CE
49CB
      56 45 52 49 46 D9 4C 4F 28 'VERIFY'
49D3
      41 C4 42 52 45 41 4B 00 29 'LOAD'
                                           30 'BREAK'
49DB
      AO 43 41 4E 27 54 20 52 31 'CAN'T RESUME'
      45 53 55 4D C5 4C 4F 4F 32 'LOOP NOT FOUND'
49E3
       50 20 4E 4F 54 20 46 4F
49EB
      55 4E C4 4C 4F 4F 50 20 33 'LOOP WITHOUT DO'
49F3
49FB
      57 49 54 48 4F 55 54 20
4A03
      44 CF 44 49 52 45 43 54 34 'DIRECT MODE ONLY'
4AOB
       20 4D 4F 44 45 20 4F 4E
      4C D9 4E 4F 20 47 52 41 35 'NO GRAPHICS AREA'
4A13
4A1B
      50 48 49 43 53 20 41 52
4A23
      45 C1 42 41 44 20 44 49 36 'BAD DISK'
      53 CB 42 45 4E 44 20 4E 37 'BEND NOT FOUND'
4A2B
     4F 54 20 46 4F 55 4E C4
4A33
4A3B
      4C 49 4E 45 20 4E 55 4D 38 'LINE NUMBER TOO LARGE'
4A43 42 45 52 20 54 4F 4F 20
4A4B
      4C 41 52 47 C5 55 4E 52 39 'UNRESOLVED REFERENCE'
4A53 45 53 4F 4C 56 45 44 20
4A5B
      52 45 46 45 52 45 4E 43
      C5 55 4E 49 4D 50 4C 45 40 'UNIMPLEMENTED COMMAND'
4A63
4A6B
      4D 45 4E 54 45 44 20 43
4A73 4F 4D 4D 41 4E C4 46 49 41 'FILE READ'
      4C 45 20 52 45 41 C4
4A7B
****** Zeiger auf Fehlermeldung
                              Nummer (X) setzen
```

4A82	AA	TAX	Nummer in (X)
4A83	AO 00	LDY #\$00	
4A85	A9 4B	LDA #\$4B	Fehlermeldungstexte
4A87	85 26	STA \$26	ab \$484B
4A89	A9 48	LDA #\$48	
4A8B	85 27	STA \$27	
4A8D	CA	DEX	Fehlertext erreicht ?
4A8E	30 OE	BMI \$4A9E	Ja, Ende

4AEC

AA

TAX

```
4A90
                                Zeichen holen
       B1 26
                  LDA ($26),Y
4A92
       48
                  PHA
4A93
       E6 26
                  INC $26
                                Pointer erhöhen
                  BNE $4A99
4A95
       DO 02
4A97
       E6 27
                  INC $27
                                Zeichen war Ende einer Meldung ?
4A99
       68
                  PLA
4A9A
       10 F4
                  BPL $4A90
                                Nein, weiterüberlesen
                                Nächste Meldung lesen
4A9C
       30 EF
                  BMI $4A8D
4A9E
       60
                  RTS
********
                                Interpreterschleife / Befehl auswerten
4A9F
       6C 08 03
                  JMP ($0308)
                                $4AA2 Befehl ausführen
                                Direktmodus ?
       24 7F
                  BIT $7F
4AA2
4AA4
       10 4A
                  BPL $4AFO
                                Ja, Skip
       AD 7F 12
                                BASIC-IRQ erlaubt ?
4AA6
                  LDA $127F
4AA9
       30 45
                  BMI $4AFO
                                Nein, Skip
4AAB
       A2 02
                  LDX #$02
4AAD
       BD 76 12
                  LDA $1276,X Auslöse-IRQ gefunden ?
4ABO
       FO 3B
                  BEQ $4AED
                                Nein, Skip
4AB2
       A9 00
                  LDA #$00
                                IRQ löschen
4AB4
       9D 76 12
                  STA $1276, X
4AB7
       BD 79 12
                  LDA $1279,X Zeilennummer setzen
4ABA
       85 16
                  STA $16
4ABC
       BD 7C 12
                  LDA $127C,X
4ABF
       85 17
                   STA $17
4AC1
       8A
                   TXA
4AC2
       48
                  PHA
4AC3
       A5 3D
                  LDA $3D
                                PC retten
4AC5
       48
                  PHA
4AC6
       A5 3E
                  LDA $3E
4AC8
       48
                  PHA
4AC9
       AD 7F 12
                   LDA $127F
                                BASIC-IRQ verbieten
4ACC
       09 80
                  ORA #$80
4ACE
       8D 7F 12
                   STA $127F
4AD1
       20 80 03
                   JSR $0380
                                CHRGET
                                GOSUB-Werte auf den BASIC-Stack
4AD4
       20 1D 5A
                   JSR $5A1D
                                GOTO-Befehl ausführen
4AD7
       20 E2 59
                   JSR $59E2
                                BASIC-IRQ-Programm ausführen
4ADA
       20 F6 4A
                   JSR $4AF6
4ADD
       AD 7F 12
                   LDA $127F
                                BASIC-IRQ wieder erlauben
4AEO
       29 7F
                   AND #$7F
       8D 7F 12
                   STA $127F
4AE2
                                PC holen
4AE5
       68
                   PLA
       85 3E
                   STA $3E
4AE6
4AE8
       68
                   PLA
       85 3D
                   STA $3D
4AE9
4AEB
        68
                   PLA
```

4AED 4AEE 4AFO 4AF3	CA 10 BD 20 80 20 3F	03	JSR S	\$4AAD \$0380 \$4B3F	Alle IRQ-Quellen abgearbeitet ? Nein, weitertesten CHRGET Befehl ausführen
*****	*****	*****	****	*****	Interpreterschleifenstart
4AF6	20 B5	4B	JSR :	\$4BB5	Test auf STOP-Taste
4AF9	24 7F		BIT		Direktmodus ?
4AFB	10 06		BPL :	\$4B03	Ja, Skip
4AFD	20 34	4B	JSR :	\$4B34	PC für CONT setzen
4B00	BA		TSX		Stapelzeiger retten
4B01	86 82		STX		
4B03	AO 00			#\$00	
4B05	20 C9			\$03C9	Aktuelles Zeichen holen
4B08	FO 03			\$4B0D	Wenn Zeilenende, Skip
4BOA	4C AE			\$4BAE	Test auf ':'
4B0D	24 7F		BIT		Direktmodus ?
4BOF	10 20			\$4B31	Ja, Skip
4B11	A0 02			#\$02	
4B13	20 C9			\$03C9	Programmende ?
4B16	FO 19			\$4B31	Ja, 'READY.'
4B18	C8		INY	+07-0	
4B19	20 C9			\$03C9	Aktuelle Zeilennummer
4B1C	85 3B		STA	\$3B	setzen
4B1E	C8		INY		
4B1F	20 C9			\$03C9	
4B22	85 3C		STA	\$3C	
4B24	98		TYA		PC korrigieren
4B25	18		CLC		
4B26	65 3D		ADC		
4B28	85 3D		STA		
4B2A	90 02			\$4B2E	
4B2C	E6 3E		INC		
4B2E	4C 9F			\$4A9F	Interpreterschleife
4B31	4C 37	4D	JMP	\$4D37	'READY.'
*****	*****	****	***	*****	PC für CONT setzen
4B34	A5 3D		LDA	\$3D	PC holen
4B36	A4 3E		LDY	\$3E	
4B38	8D 02	12	STA	\$1202	und in CONT-Zeiger setzen
4B3B	8C 03	12	STY	\$1203	
4B3E	60		RTS		
*****	****	****	****	*****	Befehl ausführen
4B3F	FO FD		BEQ	\$4B3E	Wenn Trennzeichen, Skip

4B41	2C 6F	11	BIT	\$116F	Trace ?
4B44	10 13	5	BPL	\$4B59	Nein, Skip
4B46	24 7F		BIT	\$7F	Direktmodus ?
4B48	10 OF	:	BPL	\$4B59	Ja, Skip
4B4A	48		PHA		
4B4B	A9 5B	3	LDA	#\$5B	Eckige Klammer auf
4B4D	20 00	56	JSR	\$560C	Zeichen ausgeben
4B50	20 2E	8E	JSR	\$8E2E	Zeilennummer ausgeben
4B53	A9 50)	LDA	#\$5D	Eckige Klammer zu
4B55	20 00		JSR	\$560C	Zeichen ausgeben
4B58	68		PLA		
4B59	C9 FE		CMP	#\$FE	Sondertokenwert 1 ?
4B5B	FO 37	7	BEQ	\$4B94	Ja, Skip
4B5D	C9 CE	3	CMP	#\$CB	Token für GO ?
4B5F	DO 03	3	BNE	\$4B64	Nein, Skip
4B61	4C 30	5A	JMP	\$5A3D	GO64 und GO TO Test
4B64	C9 CA	A	CMP	#\$CA	Token für MID\$?
4B66	FO 23	3	BEQ	\$4B8B	Ja, ausführen
4B68	C9 FE	3	CMP	#\$FB	Ungültiger Tokenwert ?
4B6A	BO 3F	F	BCS	\$4BAB	Ja, Fehler
4B6C	C9 A3			#\$A3	•
4B6E	90 06			\$4B76	
4B70	C9 D5	5	CMP	#\$D5	
4B72	90 37			\$4BAB	Ja, Fehler
4B74	E9 32		SBC	#\$32	Tokenwert anpassen
4B76	38		SEC		,
4B77	E9 80	0		#\$80	Tokengrundwert \$80 abziehen
4B79	BO 03			\$4B7E	Wenn gültiges Token, Skip
4B7B	4C C		JMP	\$53C6	LET-Befehl
4B7E	OA		ASL		Token in Offset umrechnen
4B7F	A8		TAY		
4B80	B9 FI	0 46		\$46FD.Y	Befehlsadresse auf Stapel legen
4B83	48		PHA	,	, 1
4B84	B9 F0	C 46		\$46FC, Y	
4B87	48		PHA		
4B88	4C 80	0 03	JMP	\$0380	CHRGET und Befehlsaufruf
4B8B	A9 59	9	LDA	#\$59	MID\$ ausführen (\$5901)
4B8D	48		PHA		
4B8E	A9 0	0	LDA	#\$00	
4B90	48		PHA		
4B91	4C 8	0 03	JMP	\$0380	CHRGET
4B94	20 8	0 03	JSR	\$0380	Sondertoken testen und
4B97	FO 12	2	BEQ	\$4BAB	ausführen
4B99	C9 0	2	CMP	#\$02	Tokenwert ungültig ?
4B9B	90 0	8	BCC	\$4BA5	Ja, Escapetest
4B9D	C9 2	7	CMP	#\$27	

4B9F	BO	04		BCS	\$4BA5	Ja, Escapetest
4BA1	69				#\$47	Tokenwert anpassen
4BA3		D9			\$4B7E	Unbedingter Sprung
TONS	00	,		DITE	41012	on boaring to represent
4BA5	38			SEC		Fehlerflag vorbesetzen
	_	10	03		(\$0310)	\$4BA9 ESC-Befehl ausführen
	90		03		\$4B91	Wenn kein Fehler, Befehlsaufruf
			70			
4BAB	40	90	79	JMP	\$796C	SYNTAX
1015		7.		OMB	## 7 *	1.1.2
4BAE		3A			#\$3A	1:1 ?
4BB0		F9			\$4BAB	Nein, Fehler
4BB2	4C	9F	4A	JMP	\$4A9F	Zurück zur Befehlsausführung
*****	***	***	****	****	******	STOP-Taste testen
4BB5	20	93	92	JSR	\$9293	STOP-Taste gedrückt ?
4BB8	F0	01		BEQ	\$4BBB	Ja, Skip
4BBA	60			RTS		
4BBB	AC	00	12	LDY	\$120C	TRAP erlaubt ?
4BBE	C8			INY		
	FO	0F		BEQ	\$4BD0	Nein, Skip
4BC1					\$9293	Warten bis Taste losgelassen
	FO				\$4BC1	war cert bib rabee tobgetable.
					#\$1E	'BREAK'
	A2					BREAK
4BC8	40	30	40	JMP	\$4D3C	
					******	2440 2 6 11 2722
****	***	***	****	***		BASIC-Befehl STOP
4BCB	B0	01		BCS	\$4BCE	Unbedingter Sprung
*****	***	***	****	***	*****	BASIC-Befehl END
4BCD	18			CLC		END-Flag setzen
4BCE		26			\$4BF6	Wenn kein Trennzeichen, Ende
4BD0		7F		BIT	\$7F	Direktmodus ?
4BD2	10	OD		BPL	\$4BE1	Ja, Skip
	20	34	4B	JSR	\$4B34	PC für CONT setzen
4BD7	A5	3B		LDA	\$3B	Zeilennummer retten
	A4	3C		LDY	\$3C	
			12	STA	\$1200	
			12		\$1201	
	68			PLA		Rücksprungadresse löschen
	68			PLA		
4BEZ		0E			\$4BF3	Bei Aufruf durch END, Skip
	-		92		\$9281	Text ausgeben
4BE5	20	01	72	JSK	47201	TEAL BUSYEDETT
*****	***	***	****	****	****	Textkonstante 'BREAK'
****	***	***				TextKonstante 'BKEAK'

4C37

4C38

98

4C 3F 4C

TYA

JMP \$4C3F

```
4BF8
       OD OA 42 52 45 41 4B 00 (CR) (LF) 'BREAK'
******
       4C AF 4D
4BF0
                  JMP $4DAF
                               'IN' Nummer, 'READY.'
4RF3
       4C 37 4D
                  JMP $4D37
                               'READY.'
4BF6
       60
                  RTS
****** Funktion aufrufen
                               Sondertoken 2 ?
4BF7
       C9 CE
                  CMP #$CE
4BF9
       FO 59
                  BEQ $4C54
                               Ja. Skip
4BFB
       C9 D5
                  CMP #$D5
                               Keine Funktion ?
                               Ja. Fehler
4BFD
       BO AC
                  BCS $4BAB
                               BASIC 2.0 Funktion ?
4BFF
       C9 CB
                  CMP #$CB
                               Ja, Skip
4C01
       90 02
                  BCC $4C05
4C03
       E9 01
                  SBC #$01
                               BASIC 7.0 Funktionstoken anpassen
4C05
       48
                  PHA
                               Wert retten
                               und in (X)
4C06
       AA
                  TAX
       20 80 03
                               CHRGET
4C07
                  JSR $0380
                  CPX #$D3
                               Funktion ERR$ ?
4COA
       FO D3
                  BEQ $4C16
4COC
       FO 08
                               Ja, Skip
4C0E
       EO CB
                  CPX #$CB
                               BASIC 7.0 Funktion ?
4C10
       BO 29
                  BCS $4C3B
                               Ja, Skip
       E0 C8
                  CPX #$C8
                               Numerische Funktion ?
4C12
4C14
       90 25
                  BCC $4C3B
                               Ja, Skip
       20 59 79
                  JSR $7959
                               Test auf '('
4C16
4C19
       20 EF 77
                  JSR $77EF
                               FRMEVL
       20 5C 79
                  JSR $795C
                               Test auf ')'
4C1C
4C1F
       20 DD 77
                               Test auf String
                  JSR $77DD
4C22
       68
                  PLA
                  CMP #$D3
                               Funktion INSTR ?
4C23
       C9 D3
4C25
       FO 59
                  BEQ $4C80
                               Ja. Sonderbehandlung
4C27
                  TAX
                               Token retten
       AA
4C28
       A5 67
                  LDA $67
                               Deskriptoradresse retten
4C2A
       48
                  PHA
4C2B
       A5 66
                  LDA $66
4C2D
       48
                  PHA
                                Tokenwert auf Stapel
4C2E
       8A
                  TXA
4C2F
       48
                  PHA
       20 F4 87
                  JSR $87F4
                                Byte-Wert für Funktion auswerten
4030
4C33
       68
                  PLA
                                Tokenwert wieder holen
                                und in (Y) retten
4C34
       A8
                  TAY
4C35
       8A
                  TXA
                                Byte-Wert auf Stapel legen
4C36
       48
                  PHA
```

Tokenwert wieder in (A)

4C3B	20 50 79	JSR \$7950	Term in Klammern auswerten
4C3E	68	PLA	Token wieder holen
4C3F	38	SEC	
4C40	E9 B4	SBC #\$B4	in Offset umrechnen
4C42	OA	ASL	
4C43	A8	TAY	
4C44	B9 D9 47	LDA \$47D9,Y	Funktionsadresse setzen
4C47	85 58	STA \$58	
4C49	B9 D8 47	LDA \$47D8,Y	
4C4C	85 57	STA \$57	
4C4E	20 56 00	JSR \$0056	Funktion aufrufen
4C51	4C DA 77	JMP \$77DA	und Ergebnis auf numerisch prüfen
4C54	20 80 03	JSR \$0380	CHRGET
4C57	FO 2A	BEQ \$4C83	Wenn Trennzeichen, Fehler
4C59	C9 0A	CMP #\$0A	Funktion POINTER ?
4C5B	FO OB	BEQ \$4C68	Ja, Skip
4C5D	48	PHA	Token retten
4C5E		JSR \$0380	CHRGET
4C61	20 59 79	JSR \$7959	Test auf '('
4C64	20 EF 77	JSR \$77EF	FRMEVL
4C67	68	PLA	Token wieder holen
4C68	C9 02	CMP #\$02	Ungültiges Token ?
4C6A	90 08	BCC \$4C74	Ja, Sonderbehandlung
4C6C	C9 OB	CMP #\$0B	
4C6E	BO 04	BCS \$4C74	Ja, Sonderbehandlung
4c70	69 D1	ADC #\$D1	Tabellenoffset berechnen
4c72	DO CB	BNE \$4C3F	Unbedingter Sprung
1071	70	050	Febluarian astron
4C74	38	SEC	Fehlerflag setzen
4C75	20 7D 4C	JSR \$4C7D	Sonderfunktion aufrufen
4C78		BCS \$4C83	Wenn Fehler, Skip
	4C DA 77		Ergebnis auf numerisch prüfen
	6C FC 02		
	4C C1 99		INSTR aufrufen
4083	4C 6C 79	JMP \$796C	SYNTAX
*****	*******	******	BASIC-Befehl OR
			BASIC-Berent OR
4C86	AO FF	LDY #\$FF	Verknüpfungswert laden
4C88	2C	.BYTE \$2C	verknaprangswert taden
4000	20	.BITE \$20	
*****	******	******	BASIC-Befehl AND
			bhoto beteffe him
4C89	AO 00	LDY #\$00	Verknüpfungswert laden
4C8B	84 OD	STY \$0D	
4C8D	20 B4 84	JSR \$84B4	FAC#1 in Integer
4090	A5 66	LDA \$66	Werte verknüpfen
	_		

4CE9

38

SEC

4C92	45	OD		EOR	\$0D	
4094	85	09		STA	\$09	
4096	A5	67		LDA	\$67	
4C98	45	OD		EOR	\$0D	
4C9A	85	OA		STA	\$0A	
4C9C	20	28	8C	JSR	\$8C28	FAC#2 in FAC#1
4C9F	20	B 4	84	JSR	\$84B4	FAC#1 in Integer
4CA2	A5	67		LDA	\$67	Ergebnis setzen
4CA4	45	OD		EOR	\$0D	
4CA6	25	OA		AND	\$0A	
4CA8	45	OD		EOR	\$0D	
4CAA	8 A			TAY		
4CAB	A5	66		LDA	\$66	
4CAD	45	OD		EOR	\$0D	
4CAF	25	09		AND	\$09	
4CB1	45	OD		EOR	\$0D	
4CB3	4C	3C	79	JMP	\$793C	Wert in FAC#1
*****	***	***	*****	****	******	Vergleich
4CB6		DE	//		\$77DE	Auf gleichen Typ testen
4CB9	В0				\$4CCE	Wenn String, Skip
4CBB	A5			LDA		
4CBD	09				#\$7F	Speicherformat setzen
4CBF	25			AND		
4CC1	85			STA		7-1 540#2
4CC3	A9				#\$6A	Zeiger auf FAC#2
4CC5	A0		0.0		#\$00	Vanalaiah Kanatanta mit 546#1
4CC7		87	OC.		\$8C87	Vergleich Konstante mit FAC#1
4CCA 4CCB	AA //C	01	/.D	TAX	\$4D01	
4008	46	01	40	JMP	34 D01	
*****	***	***	****	***	*****	Stringvergleich
						or my crace on
4CCE	A9	00		LDA	#\$00	Typ auf numerisch setzen
4CD0	85			STA		.,,
4CD2	C6			DEC		Vergleichsmaske anpassen
4CD4		81	87		\$8781	Stringparameter holen + FRESTR
4CD7	85	63		STA	\$63	Deskriptor speichern
4CD9	86	64		STX	\$64	
4CDB	84				\$65	
4CDD	A5				\$6D	Zeiger auf 2. String
4CDF	A4				\$6E	
4CE1	20	85	87		\$8785	FRESTR
4CE4	86				\$6D	Adresse setzen
4CE6		6E			\$6E	
4CE8	AA			TAX		Länge des 2. Strings in (X)
	70					

4CEA	E5	63		SBC	\$63		Stringlängen gleich ?
4CEC	F0	80		BEQ	\$4CF6		Ja, Skip
4CEE	A9	01		LDA	#\$01		Flag für 2. String kürzer setzen
4CF0	90	04		BCC	\$4CF6		Wenn 2. String kürzer, Skip
4CF2	A6	63		LDX	\$63		Länge des 1. Strings in (X)
4CF4	A9	FF		LDA	#\$FF		Flag für 1. String kürzer
4CF6	85			STA	\$68		setzen
4CF8	AO	FF		LDY	#\$FF		Offset auf Start
4CFA	E8			INX			
4CFB	C8			INY			
4CFC	CA			DEX			Ende erreicht ?
4CFD	DO	07			\$4D06		Nein, Skip
4CFF	A6				\$68		1. String kürzer ?
1011	710	-					
4D01	30	1B		BMI	\$4D1E		Ja, Skip
4D03	18	,,,		CLC	4.0.12		Flag setzen
4D04	90	18			\$4D1E		Unbedingter Sprung
4004	70	10		ВСС	P40 IL		bibeating cer spraing
4D06	A9	6D		IDA	#\$6D		Zeichen aus 2. String holen
4D08		AB	03		\$03AB		Zerenen das Z. Sering noten
4D08	48	AD	05	PHA	POJAB		und retten
4D06	A9	61.			#\$64		did recter
4D0E		AB	0.3		\$03AB		Zeichen aus 1. String holen
4D0E	85		03		\$79		Zerchen aus 1. String noten
4D11	68			PLA	\$17		
4D13		79			\$79		Zeichen gleich ?
4D14		E3			\$4CFB		Ja, weitervergleichen
4D18		FF			#\$FF		Flag für 1. String kürzer laden
4D1A		02			\$4D1E		Wenn kürzer, Skip
4D1A	A2				#\$01		Flag für 2. String kürzer laden
	E8	01			#401		Vergleichsergebnis setzen
4D1E				INX			vergterensergebins setzen
4D1F	8A						
4D20	2A 25	1/		ROL	#1/		
4D21					\$14		
4D23		02			\$4D27		
4D25		FF	0.0		#\$FF		Facilities and man
4D27	40	68	80	JMP	\$8C68		Ergebnis setzen
****					*****		IDEADY I amarahan
****	****	***	***				'READY.' ausgeben
			00	100	*0204		*
4D2A	20	81	92	JSK	\$9281		Text ausgeben
1020	05		/ -	11 11	FO 25	00	(CD) IDEADY I
4D2D		52	45	41 44	29 ZE	UD	(CR) 'READY.'
4D35	00						
1-71							
4D36	60			RTS			

4D37 A2 80 LDX #\$80 Kein Fehler, 'READY.'-Wert	
4D39 2C .BYTE \$2C	
10112 420	
4D3A A2 10 LDX #\$10 'OUT OF MEMORY'	
4D3C 6C 00 03 JMP (\$0300) \$4D3F Fehlerroutine, Nummer	in (X)
4D3F 8D 03 FF STA \$FF03 Write in Bank O setzen	
4D42 8A TXA Fehler gesetzt?	
4D43 30 72 BMI \$4DB7 Nein, Skip	
4D45 8E 08 12 STX \$1208 Fehlernummer für TRAP setze	n
4D48 24 7F BIT \$7F Direktmodus ?	
4D4A 10 30 BPL \$4D7C Ja, Skip	
4D4C A0 01 LDY #\$01 Werte für TRAP setzen	
4D4E B9 3B 00 LDA \$003B,Y BASIC-Zeilennummer setzen	
4D51 99 09 12 STA \$1209,Y	
4D54 B9 02 12 LDA \$1202,Y PC setzen	
4D57 99 0E 12 STA \$120E,Y	
4D5A 88 DEY	
4D5B 10 F1 BPL \$4D4E	
4D5D AC OC 12 LDY \$12OC TRAP erlaubt ?	
4D60 C8 INY	
4D61 F0 19 BEQ \$4D7C Nein, Skip	
4D63 88 DEY	
4D64 84 17 STY \$17 Zeilennummer High setzen	
4D66 8C 0D 12 STY \$120D	
4D69 AC OB 12 LDY \$120B Zeilennummer Low setzen	
4D6C 84 16 STY \$16	
4D6E A2 FF LDX #\$FF TRAP verbieten	
4D70 8E 0C 12 STX \$120C	
4D73 A6 82 LDX \$82 Stapelzeiger setzen	
4D75 9A TXS	
4D76 20 FB 59 JSR \$59FB GOTO-Befehl aufrufen	
4D79 4C F6 4A JMP \$4AF6 Interpreterschleife	
4D7C CA DEX	
4D7D 8A TXA	
4D7E 20 82 4A JSR \$4A82 Fehlertext anwählen	
4D81 20 6F 92 JSR \$926F CLRCH I/O rücksetzen	
4D84 A9 00 LDA #\$00 Aktives I/O-Gerät = Tastatu	r
4D86 85 15 STA \$15	
4D88 24 D7 BIT \$D7 80-Zeichen-Modus ?	
4D8A 30 02 BMI \$4D8E Ja, Skip	
4D8C 85 D8 STA \$D8 Textschirm einschalten	
4D8E 20 98 55 JSR \$5598 (CR) out	
4D91 20 0A 56 JSR \$560A '?' out	
4D94 A0 00 LDY #\$00 Fehlermeldungstext ausgeben	
4D96 B1 26 LDA (\$26),Y	

4D98	48		PHA		
4D99	29 7	F	AND	#\$7F	
4D9B	20 0	C 5	JSR	\$560C	Zeichen ausgeben
4D9E	C8		INY		
4D9F	68		PLA		
4DA0	10	F4	1	BPL \$409	Wenn Textende nicht erreicht, weiter
ausgeb	en				
4DA2	20 3	8 5	2 JSR	\$5238	BASIC-Zeiger rücksetzen
4DA5	20 8	1 9	2 JSR	\$9281	Text ausgeben
4DA8	20 4	5 5	2 52 4 F	52 0D 00	'ERROR' (CR)
4DAF	A4 3	c	IDV	\$3C	Zeilennummer gesetzt ?
4DB1	C8		INY	430	Zertermanner gesetzt :
4DB2	FO 0	13		\$4DB7	Nein, Skip
4DB4	20 2			\$8E26	'IN' Zeilennummer ausgeben
					'READY.' ausgeben
4DB7	20 2 A9 8			\$4D2A #\$80	Direktmodus setzen
4DBA				\$FF90	Direktillodds setzen
4DBC	20 9				BACIC Disaltmedus setzen
4DBF	A9 0			#\$00	BASIC-Direktmodus setzen
4DC1	85 7			\$7F	t/DC/ DACIC Harmatest
4DC3	6C 0	-		(\$0302)	
4DC6	A2 F			#\$FF	Zeilennummer löschen
4DC8	86 3			\$3C	- ()
4DCA	20 9			\$4F93	Befehlszeile in Puffer
4DCD	86 3			\$3D	Zeiger auf Puffer
4DCF	84 3			\$3E	
4DD1	20 8	30 0		\$0380	CHRGET
4DD4	AA		TAX		
4DD5	FO E			\$4DC3	Wenn Puffer leer, dann nochmal
4DD7	90 0)9		\$4DE2	Wenn erstes Zeichen Zahl, Zeile einfügen
4DD9	20 0			\$430A	Umwandlung in Interpretercode
4DDC	20 8			\$0386	CHRGOT
4DDF	4C F	F3 4	A JMP	\$4AF3	Interpreterschleife
*****	****	***	*****	*****	* Löschen und Einfügen von Programmzeilen
4DE2	20 A	40 5	0 JSR	\$50A0	Zeilennummer holen
4DE5	20 0	DA 4	3 JSR	\$430A	Umwandlung in Interpretercode
4DE8	84 (OD	STY	\$0D	Zeilenlänge setzen
4DEA	20 6	54 5	0 JSR	\$5064	Zeile vorhanden ?
4DED	90 7	7B	BCC	\$4E6A	Nein, Skip
4DEF	A0 0	00	LDY	#\$00	Zeile löschen
4DF1	20 E	EC 4	2 JSR	\$42EC	Linkadresse Low laden
4DF4	38		SEC		
4DF5	E5 6	51	SBC	\$61	- Zeilenstartadresse Low
4DF7	38		SEC		
4DF8	E9 (04	SBC	#\$04	- 4 Verwaltungsbytes

4DFA	E5 OD	SBC \$OD	Alte Zeilenlänge >= benötigte Länge ?
4DFC	BO 1C	BCS \$4E1A	Ja, Skip
4DFE	49 FF	EOR #\$FF	Zweierkomplement
4E00	69 01	ADC #\$01	ergibt notwendigen Platz
4E02	AC 11 12	LDY \$1211	Nötigen Platz auf
4E05	6D 10 12	ADC \$1210	Programmende aufaddieren
4E08	90 01	BCC \$4E0B	Kein Übertrag, Skip
4E0A	C8	INY	High-Byte erhöhen
4E0B	CC 13 12	CPY \$1213	Speicherende erreicht ?
4E0E	90 OA	BCC \$4E1A	Nein, Skip
4E10	DO 05	BNE \$4E17	Ja, Fehler
4E12	CD 12 12	CMP \$1212	
4E15	90 03	BCC \$4E1A	Nein, Skip
4E17	4C 3A 4D	JMP \$4D3A	'OUT OF MEMORY ERROR'
4E1A	A0 01	LDY #\$01	Offset auf High-Byte der Linkadresse
4E1C	20 EC 42	JSR \$42EC	High-Byte laden
4E1F	85 25	STA \$25	und setzen
4E21	AD 10 12	LDA \$1210	Low-Byte Programmende laden
4E24	85 24	STA \$24	und als Zeigerbyte setzen
4E26	A5 62	LDA \$62	
4E28	85 27	STA \$27	
4E2A	88	DEY	Offset auf Low-Byte setzen
4E2B	20 EC 42	JSR \$42EC	Low-Byte der Linkadresse laden
4E2E	18	CLC	
4E2F	E5 61	SBC \$61	- Startadresse der Zeile
4E31	49 FF	EOR #\$FF	ergibt negative Zeilenlänge
4E33	18	CLC	
4E34	6D 10 12	ADC \$1210	Programmende erniedrigen
4E37	8D 10 12	STA \$1210	
4E3A	85 26	STA \$26	und Low-Byte des Zeigers setzen
4E3C	AD 11 12	LDA \$1211	High-Byte setzen
4E3F	69 FF	ADC #\$FF	
4E41	8D 11 12	STA \$1211	
4E44	E5 62	SBC \$62	- High-Byte Zeilenadresse
4E46	AA	TAX	ergibt Speicherseitenzahl
4E47	38	SEC	
4E48	A5 61	LDA \$61	Low-Byte Zeilenadresse
4E4A	ED 10 12		- Low-Byte Programmende
4E4D	A8	TAY	ergibt negativen Restbetrag
4E4E	B0 03	BCS \$4E53	Kein Übertrag, Skip
4E50	E8	INX	Eine Speicherseite mehr !
4E51	c6 27	DEC \$27	Zeiger korrigieren
4E53	18	CLC	
4E54	65 24	ADC \$24	Startzeiger
4E56	90 03	BCC \$4E5B	um Restbetrag korrigieren
4E58	C6 25	DEC \$25	
4E5A	18	CLC	
4E5B	20 05 43	JSR \$4305	Zeichen des Programms holen

4E5E	91 2	6		STA	(\$26),Y	und kopieren
4E60	C8			INY		Ende der Speicherseite ?
4E61	DO F	8		BNE	\$4E5B	Nein, weitermachen
4E63	E6 2	5		INC	\$25	High-Bytes der Zeiger erhöhen
4E65	E6 2	7		INC	\$27	
4E67	CA			DEX		Alle Speicherseiten kopiert ?
4E68	DO F	1		BNE	\$4E5B	Nein, weitermachen
*****	****	**	****	****	*****	Programmzeile einfügen
4E6A	20 3	8	52	JSR	\$5238	CLR-Befehl
4E6D	20 4	F	4F	JSR	\$4F4F	Verkettung korrigieren
4E70	A0 0	0		LDY	#\$00	
4E72	B1 3	D		LDA	(\$3D),Y	Zeichen im Puffer ?
4E74	D0 0	3		BNE	\$4E79	Ja, Skip
4E76	4C D	5	4D	JMP	\$4DD5	Nein, zur Eingabeschleife
4E79	18			CLC		
4E7A	AD 1	0	12	LDA	\$1210	Altes Programmende
4E7D	AC 1	1	12	LDY	\$1211	
4E80	85 5	C		STA	\$5C	setzen
4E82	84 5	D		STY	\$5D	
4E84	65 0	D		ADC	\$0D	+ Länge der Eingabezeile
4E86	90 0	1		BCC	\$4E89	
4E88	C8			INY		
4E89	18			CLC		
4E8A	69 0	14		ADC	#\$04	+ 4 Verwaltungsbytes
4E8C	90 0	1		BCC	\$4E8F	
4E8E	C8			INY		
4E8F	85 5	A		STA	\$5A	ergibt neues Programmende
4E91	84 5	В		STY	\$5B	
4E93	CC 1	3	12	CPY	\$1213	> Speicherende in Bank 0 ?
4E96	90 0	A		BCC	\$4EA2	Nein, Skip
4E98	D0 0)5		BNE	\$4E9F	Ja, Fehler
4E9A	CD 1	12	12	CMP	\$1212	
4E9D	90 0)3		BCC	\$4EA2	Nein, Skip
4E9F	4C 3	SA	4D	JMP	\$4D3A	'OUT OF MEMORY ERROR'
4EA2	8D 1	10	12	STA	\$1210	Neues Programmende setzen
4EA5	8C 1	11	12	STY	\$1211	•
4EA8	38			SEC		
4EA9	A5 5	5C		LDA	\$5C	Altes Programmende Low-Byte
4EAB	E5 6	51		SBC	\$61	- Zeilenstart Low-Byte
4EAD	85 2				\$24	ergibt Zeiger Low-Byte
4EAF	A8			TAY		und Restbetrag
4EB0	A5 5	5D			\$5D	Altes Programmende High-Byte
4EB2	E5 6				\$62	- Zeilenstart High-Byte
4EB4	AA			TAX		•
4EB5	E8			INX		ergibt Speicherseitenzahl
4EB6	98			TYA		Restbetrag ?

4EB7	F0 25	BEQ \$4EDE	Nein, Skip
4EB9	A5 5C	LDA \$5C	Quellzeiger korrigieren
4EBB	38	SEC	
4EBC	E5 24	SBC \$24	
4EBE	85 5C	STA \$5C	
4ECO	BO 03	BCS \$4EC5	
4EC2	C6 5D	DEC \$5D	
4EC4	38	SEC	Zielzeiger korrigieren
4EC5	A5 5A	LDA \$5A	Zietzeiger korrigieren
4EC7	E5 24	SBC \$24	
4EC9	85 5A	STA \$5A	
4ECB	BO 09	BCS \$4ED6	
	C6 5B	DEC \$5B	
4ECD	90 05	BCC \$4ED6	
4ECF			Zaiahan aya Daggagam balan
4ED1	20 DD 42	JSR \$42DD	Zeichen aus Programm holen
4ED4	91 5A	STA (\$5A),Y	und kopieren
4ED6	88	DEY	Speicherseite kopiert ?
4ED7	D0 F8	BNE \$4ED1	Nein, weitermachen
4ED9	20 DD 42	JSR \$42DD	Letztes Byte
4EDC	91 5A	STA (\$5A),Y	
4EDE	C6 5D	DEC \$5D	Seitenzeiger erniedrigen
4EE0	C6 5B	DEC \$5B	
4EE2	CA	DEX	Alle Speicherseiten kopiert ?
4EE3	D0 F1	BNE \$4ED6	Nein, weitermachen
4EE5	A0 00	LDY #\$00	
4EE7	A9 01	LDA #\$01	
4EE9	91 61	STA (\$61),Y	Linkadresse mit \$0101 vorbesetzen
4EEB	C8	INY	damit Verkettungsroutine ab \$4F4F
4EEC	91 61	STA (\$61),Y	richtig funktioniert
4EEE	C8	INY	
4EEF	A5 16	LDA \$16	Zeilennummer eintragen
4EF1	91 61	STA (\$61), Y	
4EF3	A5 17	LDA \$17	
4EF5	C8	INY	
4EF6	91 61	STA (\$61),Y	
4EF8	18	CLC	
4EF9	A5 61	LDA \$61	Adresse auf Programmtextanfang setzen
4EFB	69 04	ADC #\$04	,
4EFD	85 61	STA \$61	
4EFF	90 02	BCC \$4F03	
4F01	E6 62	INC \$62	
4F03	A4 OD	LDY \$0D	und Programmtext in Zeile eintragen
4F05	88	DEY	and regioniment in Lette criticagen
4F06	B1 3D	LDA (\$3D),Y	
4F08	91 61		
		STA (\$61),Y	
4FOA	88	DEY ##FF	
4FOB	CO FF	CPY #\$FF	
4FOD	D0 F7	BNE \$4F06	

4F67

C8

INY

4F0F	20 4F 4	F JSR	\$4F4F	Verkettung korrigieren
4F12	20 54 5	2 JSR	\$5254	PC auf Programmstart setzen
4F15	A5 74	LDA	\$74	AUTO eingeschaltet ?
4F17	05 75	ORA	\$75	
4F19	F0 31	BEQ	\$4F4C	Nein, Skip
4F1B	A5 16	LDA	\$16	AUTO-Offset auf Zeilennummer aufaddieren
4F1D	18	CLC		
4F1E	65 74	ADC	\$74	
4F20	85 65	STA	\$65	und setzen
4F22	A5 17	LDA	\$17	
4F24	65 75	ADC	\$75	
4F26	BO 24	BCS	\$4F4C	Wenn Wert zu groß, zur Eingabeschleife
4F28	C9 FA	CMP	#\$FA	
4F2A	BO 20	BCS	\$4F4C	Wenn Wert zu groß, zur Eingabeschleife
4F2C	85 64	STA	\$64	
4F2E	A2 90	LDX	#\$90	Adresswert in FAC#1
4F30	38	SEC		
	20 75 8		\$8C75	
4F34	20 42 8		\$8E42	FAC#1 in ASCII ab \$0100 wandeln
4F37	A2 00		#\$00	
4F39	BD 01	01	LDA \$01	01,X Zeilennummertext in Tastaturpuffer
eintra	-			
4F3C	F0 06		\$4F44	
4F3E	9D 4A 0		\$034A,X	
4F41	E8	INX	A/F70	
4F42	D0 F5		\$4F39	und die Common Biebt im Tentatummuffen
	A9 1D		#\$1D	und ein Cursor Right in Tastaturpuffer
4F46	9D 4A 0		\$034A,X	
4F49	E8 86 D0	INX	\$D0	Zeichenanzahl im Tastaturpuffer setzen
4F4A	4C C3 4		\$4DC3	Zur Eingabeschleife
4F4C	46 63 4	U JMP	\$40C3	Zui Emgabeschterre
*****	*****	*****	*****	Verkettung berichtigen
4F4F	A5 2D	LDA	\$2D	(\$24) auf Programmstart
4F51	A4 2E	LDY	\$2E	
4F53	85 24		\$24	
4F55	84 25	STY	\$25	
4F57	18	CLC		
4F58	A0 00	LDY	#\$00	
4F5A	20 05 4	3 JSR	\$4305	Bank 0 LDA (\$24),Y
4F5D	D0 06	BNE	\$4F65	Wenn Linkadresse gesetzt, Skip
4F5F	C8	INY		
4F60	20 05 4	3 JSR	\$4305	Programmende erreicht ?
4F63	F0 2D	BEQ	\$4F92	Ja, Skip
4F65	A0 04	LDY	#\$04	Zeilentext überlesen

4F68	20	05	43	JSR	\$4305	
4F6B	DO	FA		BNE	\$4F67	
4F6D	C8			INY		Verkettung berichtigen
4F6E	98			TYA		
4F6F	65	24		ADC	\$24	
4F71	AA			TAX		
4F72	AO	00		LDY	#\$00	
	91					und setzen
4F76	98			TYA	(//	
	65	25		ADC	\$25	
4F79	C8			INY	445	
	91	24			(\$24),Y	
	86				\$24	Zeiger auf nächste Zeile setzen
	85				\$25	Zerger dar nachste zerte setzen
4F80		D6			\$4F58	Unbedingter Sprung
4100	90	DO		ВСС	441.70	oribed rigiter sprung
*****						Programmende setzen
*****						Programmende setzen
/ 502	10			CI C		
4F82	18	21		CLC	#3 /	Jaines and des Boutine \$/5/5
4F83		24			\$24	Zeiger aus der Routine \$4F4F
	A4				\$25	
	69				#\$02	+ 2
	90	01			\$4F8C	
4F8B	C8			INY		
4F8C			12		\$1210	ergibt Programmende
4F8F		11	12	STY	\$1211	
4F92	60			RTS		
*****	***	***	****	****	******	Zeile in Puffer holen
4F93	A2	00		LDX	#\$00	Offset auf 0
4F95	20	E5	90	JSR	\$90E5	BASIN
4F98	C9	OD		CMP	#\$0D	CR ?
4F9A	DO	03		BNE	\$4F9F	Nein, Skip
4F9C	4C	8B	55	JMP	\$558B	Puffer abschließen
4F9F	9D	00	02	STA	\$0200,X	Zeichen in Puffer
4FA2	E8			INX		Offset erhöhen
4FA3	E0	A1		CPX	#\$A1	Zuviele Zeichen ?
4FA5	90	EE		BCC	\$4F95	Nein, weitermachen
4FA7	4C	ED	A5	JMP	\$A5ED	'STRING TOO LONG'
*****	***	***	****	***	*****	Stapelsuchroutine
4FAA	85	02		STA	\$02	Suchcode setzen
4FAC			50		\$5047	BASIC-Stackpointer holen
	A5				\$3F	Stapel leer ?
4FB1		FF.			#\$FF	
4FB3	-	06			\$4FBB	Nein, Skip
11.00	50	50		-11-		

88

DEY

4FB5	A5	40		LDA	\$40	
4FB7	C9	09		CMP	#\$09	
4FB9	F0	40		BEQ	\$4FFB	Ja, Ende
4FBB	8D	03	FF	STA	\$FF03	Bank O vorwählen
4FBE	A0	00		LDY	#\$00	
4FC0	A5	02		LDA	\$02	
4FC2	C9	81		CMP	#\$81	FOR-Code ?
4FC4	DO	1B		BNE	\$4FE1	
4FC6	D1	3F		CMP	(\$3F),Y	FOR gefunden ?
4FC8	DO				\$4FFD	Nein, Ende
4FCA	AO				#\$02	
4FCC	A5				\$4C	Variablennamen vergleichen
4FCE	C9				#\$FF	
4FD0	F0				\$4FFD	
4FD2	D1				(\$3F),Y	
4FD4	DO				\$4FDD	
4FD6	88			DEY		
4FD7	A5	4B			\$4B	
4FD9	D1	3F		CMP	(\$3F),Y	
4FDB	FO				\$4FFD	Wenn gleich, gefunden
4FDD	A2				#\$12	, ,
4FDF	DO	0E			\$4FEF	
4FE1	В1				(\$3F),Y	Code gefunden ?
4FE3		02			\$02	
4FE5		16			\$4FFD	Ja, Ende
4FE7		12			#\$12	Offset 18
4FE9		81			#\$81	FOR-Code ?
4FEB	F0	02			\$4FEF	Ja, Skip
4FED	A2	05		LDX	#\$05	Offset 5
4FEF	88			TXA		Weitersuchen
4FF0	18			CLC		
4FF1	65	3F		ADC	\$3F	
4FF3		3F			\$3F	
4FF5	90	в8			\$4FAF	
4FF7	E6	40		INC	\$40	
4FF9		В4			\$4FAF	
4FFB	AO	01			#\$01	Flag für nicht gefunden
4FFD	60			RTS		
*****	***	***	****	***	*****	BASIC-Stackpointer erhöhen
4FFE	49	FF		EOR	#\$FF	Zweierkomplement
5000	38			SEC		
5001	65	7D		ADC	\$7D	auf Stapelzeiger aufaddieren
5003	85	7D		STA	\$7D	
5005	A4	7E		LDY	\$7E	
5007	во	01			\$500A	

500A	84	7E		STY	\$7E	
500C	CO	80		CPY	#\$08	Stapel voll ?
500E	90	34		BCC	\$5044	Ja, Fehler
5010	D0	04		BNE	\$5016	
5012	C5			CMP		
5014	90	2E			\$5044	Ja, Fehler
5016	60			RTS		
*****	****	***	****	****	*****	Schafft Platz im Speicher
						für Variablen und Programmzeilen
						Tul Vallabten und 11 ograniste 1 ten
5017	C4	36		CPY	\$36	Platz schon vorhanden ?
5019	90	28		BCC	\$5043	Ja, Ende
501B	DO	04		BNE	\$5021	Nein, Skip
501D	C5	35		CMP	\$35	
501F	90	22		BCC	\$5043	Ja, Ende
5021	48			PHA		Register retten
5022	A2	09		LDX	#\$09	
5024	98			TYA		
5025	48			PHA		
5026	B5	59		LDA	\$59,X	
5028	CA			DEX		
5029		FA			\$5025	
502B		EA	92		\$92EA	Garbage-Collection
502e		F7			#\$F7	Register holen
5030	68	/7		PLA	#/7 V	
5031		63			\$63,X	
5033	E8	ГА		INX	\$5030	
5034 5036	68	FA		PLA	\$5030	
5037	A8			TAY		
5038	68			PLA		
5039		36			\$36	Platz jetzt vorhanden ?
503B		06			\$5043	Ja, Ende
503D		05			\$5044	Nein, Fehler
503F		35			\$35	
5041		01			\$5044	Nein, Fehler
5043	60			RTS		•
5044	4C	3A	4D	JMP	\$4D3A	'OUT OF MEMORY ERROR'
***						DAGIG Charlesinhan in Wilfornian
****		A # #			*****	BASIC-Stackpointer in Hilfszeiger
5047	A5	7D		LDA	\$7D	
5049	85	3F		STA	\$3F	
504B	A5	7E		LDA	\$7E	
504D	85	40		STA	\$40	
504F	60			RTS		

88

DEY

```
******* Hilfszeiger in BASIC-Stackpointer
      A5 3F
5050
                 LDA $3F
      85 7D
                 STA $7D
5052
5054
      A5 40
                 LDA $40
5056
      85 7E
                 STA $7E
5058
      60
                 RTS
******************************** BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren
5059
      98
                 TYA
505A
      18
                 CLC
                 ADC $7D
505B
      65 7D
505D
      85 7D
                 STA $7D
                 BCC $5063
     90 02
505F
5061
     E6 7E
                  INC $7E
5063
      60
                  RTS
****** Programmzeile suchen
5064
       A5 2D
                  LDA $2D
                              Zeiger auf Programmanfang
5066
       A6 2E
                  LDX $2E
                              Offset auf Linkadresse High
5068
      A0 01
                  LDY #$01
506A
      85 61
                  STA $61
506C
       86 62
                  STX $62
       20 EC 42
                  JSR $42EC
                              Linkadresse High = 0 ?
506E
                               Ja, Ende, nicht gefunden
5071
     FO 2B
                  BEQ $509E
5073
       C8
                  INY
                  INY
5074
       C8
       20 EC 42
                  JSR $42EC
5075
5078
       85 79
                  STA $79
                               Zeilennummern High gleich ?
507A
       A5 17
                  LDA $17
507C
       C5 79
                  CMP $79
                               Kleiner, Ende, nicht gefunden
507E
       90 1F
                  BCC $509F
       FO 03
5080
                  BEQ $5085
5082
       88
                  DEY
5083
       DO OE
                  BNE $5093
5085
       88
                  DEY
5086
       20 EC 42
                  JSR $42EC
                               Zeilennummern Low gleich ?
5089
       85 79
                  STA $79
508B
       A5 16
                  LDA $16
       C5 79
                  CMP $79
508D
                               Kleiner, Ende, nicht gefunden
508F
       90 OE
                  BCC $509F
5091
                  BEQ $509F
                               Gleich, gefunden, C-Flag=1
       FO OC
5093
       88
                  DEY
5094
       20 EC 42
                  JSR $42EC
                               Linkadresse neu setzen
5097
       AA
                  TAX
```

5099 509C 509E 509F		EC CA	42		\$42EC \$5068	Unbedingter Sprung
*****	***	***	****	****	******	Zeilennummer nach (\$16) einlesen
50A0	A2	00		LDX	#\$00	
50A2	86	OA		STX	\$0A	Zeichenzähler auf O
50A4	86	16		STX	\$16	Nummer = 0
50A6	86	17		STX	\$17	
50A8	B0	37		BCS	\$50E1	Wenn keine Zahl, Ende
50AA	E6	0A		INC	\$0A	1 Ziffer mehr
50AC	E9	2F		SBC	#\$2F	ASCII-Wert in Hex-Zahl wandeln
50AE		09			\$09	und setzen
50B0		17		LDA		
50B2		24		STA		
50B4		19			#\$19	Nummer > 6400 ?
50B6		03			\$50BB	Nein, Skip
50B8		6C	79		\$796C	'SYNTAX'
50BB		16			\$16	Zahl = Zahl * 10
50BD	0A			ASL		
50BE		24		ROL	\$24	
50C0	0A			ASL		
50C1		24		ROL		
50C3		16			\$16	
50C5		16			\$16	
50C7		24			\$24	
50C9		17			\$17	
50CB		17			\$17	
50CD		16			\$16	
50CF		17			\$17	Auf die Zehl den
50D1 50D3		16 09			\$16 \$09	Auf die Zahl den Ziffernwert aufaddieren
50D5		16			\$16	Ziffernwert aufaddieren
50D7		02			\$50DB	
50D7		17			\$17	
50DB		80	03		\$0380	CHRGET nächstes Zeichen
50DE		A8			\$50A8	Zum Schleifenanfang
50E1	60	۸٥	50	RTS		Zam Schler Fehantang
****	***	***	****	****	*****	BASIC-Befehl LIST
50E2	20	FR	5E	JSR	\$5EFB	Zeilenbereich holen
50E5		01	-		#\$01	
50E7			42		\$42EC	Linkadresse = 0 ?
50EA		06			\$50F2	Nein, Skip
50EC	88			DEY		• 500

50ED	20	EC	42	JSR	\$42EC	
50F0	F0	2E		BEQ	\$5120	Ja, Ende
50F2	20	B 5	4B	JSR	\$4BB5	STOP-Taste prüfen
50F5	20	98	55	JSR	\$5598	(CR) out, neue Zeile
50F8	A0	02		LDY	#\$02	Offset auf Zeilennummer laden
50FA	20	EC	42	JSR	\$42EC	Zeilennummer Low-Byte
50FD	AA			TAX		in (X)
50FE	C8			INY		
50FF	20	EC	42	JSR	\$42EC	Zeilennummer High-Byte in (A)
5102	C5	17		CMP	\$17	Endnummer überschritten ?
5104	D0	04		BNE	\$510A	
5106	E4	16		CPX	\$16	
5108	F0	02		BEQ	\$510C	Nein, Skip
510A	B0	14		BCS	\$5120	Ja, Ende
510C	20	23	51	JSR	\$5123	LIST eine Zeile
510F	A0	00		LDY	#\$00	Linkadresse laden
5111	20	EC	42	JSR	\$42EC	
5114	AA			TAX		
5115	C8			INY		
5116	20	EC	42	JSR	\$42EC	
5119	86	61		STX	\$61	und als Zeiger auf die nächste
511B	85	62		STA	\$62	Zeile setzen
511D	4C	E5	50	JMP	\$50E5	Zum Anfang der Schleife
5120	4C	98	55	JMP	\$5598	(CR) out, neue Zeile
****	***	***	****		*****	LIST eine Zeile
5123	Α0	07		ınv	#\$03	Offset auf Programmtext
5125	84				\$4B	Zeilenzeiger setzen
5127	84				\$11	Hochkommaflag löschen
5127		32	ΩE		\$8E32	Zeilennummer ausgeben
5129 5120	A9		OE		#\$20	Space
512C	A4				\$4B	Offset laden
5130		4B 7F			#\$7F	Zeichen anpassen
5132			56		\$560C	Zeichen ausgeben
5135		22	50		#\$22	IIII ?
5137		06			\$513F	Nein, Skip
5137		11			\$11	Flag invertieren
5139 513B		FF			#\$FF	rtag invertieren
513D		11			\$11	
513F	C8			INY		Maximale Zeilenlänge erreicht ?
5140		DE			\$5120	Ja, (CR), Ende
5140					\$55	HELP-Flag gesetzt ?
5144	24	-				HEEL I LUG GEGELLE :
	24 10					
	10	03		BPL	\$5149	Nein, Skip
5146	10 20	O3 AC	59	BPL JSR	\$5149 \$59AC	Nein, Skip HELP Ausgabetest
5146 5149	10 20 20	O3 AC EC	59 42	BPL JSR JSR	\$5149 \$59AC \$42EC	Nein, Skip HELP A usgabetest Zeichen aus Zeile holen
5146	10 20 20 F0	O3 AC EC 3D	59 42	BPL JSR JSR BEQ	\$5149 \$59AC	Nein, Skip HELP Ausgabetest

5151	10 DF	BPL \$5132	Kein Befehl, direkt ausgeben
5153	C9 FF	CMP #\$FF	Code für PI ?
5155	FO DB	BEQ \$5132	Ja, direkt ausgeben
5157	24 11	BIT \$11	Hochkommaflag gesetzt ?
5159	30 D7	BMI \$5132	Ja, Zeichen direkt ausgeben
		CMP #\$FE	Sondertoken 1 ?
515B	C9 FE		
515D	F0 2D	BEQ \$518C	Ja, Skip
515F	C9 CE	CMP #\$CE	Sondertoken 2 ?
5161	FO 43	BEQ \$51A6	Ja, Skip
5163	AA	TAX	Befehlsnummer in (X)
5164	84 4B	STY \$4B	
5166	A9 44	LDA #\$44	Textzeiger auf Befehlstabelle 1 \$4417
5168	AO 17	LDY #\$17	Textee iger day be removed to
516A	85 25	STA \$25	
516C	84 24	STY \$24	
516E	A0 00	LDY #\$00	
5170	CA	DEX	Befehl gefunden ?
5171	10 OF	BPL \$5182	Ja, Skip
5173	B1 24	LDA (\$24), Y	Einen Befehl überlesen
5175	48	PHA	
5176	E6 24	INC \$24	
5178	DO 02	BNE \$517C	
517A	E6 25	INC \$25	
	68		Befehlsende erreicht ?
517C		PLA	
517D	10 F4	BPL \$5173	Nein, weiterüberlesen
517F	30 EF	BMI \$5170	Nächsten Befehl lesen
5181	C8	INY	
5182	B1 24	LDA (\$24),Y	Befehl ausgeben
5184	30 A8	BMI \$512E	Letztes Zeichen auf Schirm
5186	20 OC 56	JSR \$560C	Zeichen ausgeben
5189	D0 F6	BNE \$5181	Unbedingter Sprung
518B	60	RTS	
3100			
518C	AA	TAX	Sondertoken 1
			Sorder Cokerr 1
518D	C8	INY	Nichataa Zaiahaa - 0 2
518E	20 EC 42	JSR \$42EC	Nächstes Zeichen = 0 ?
5191	F0 9F	BEQ \$5132	Ja, direkt ausgeben
5193	84 4B	STY \$4B	
5195	C9 02	CMP #\$02	Token gültig ?
5197	90 27	BCC \$51CO	Nein, Skip
5199	C9 27	CMP #\$27	
519B	BO 23	BCS \$51C0	Nein, Skip
519D	69 7E	ADC #\$7E	Tokennummern auf \$80 anheben
519F	AA	TAX	· energialisti sai eee anneed.
			Zeiger auf Befehlstabelle 2 \$4609
51A0	A0 09	LDY #\$09	Zerger auf Berentstabette 2 \$4009
51A2	A9 46	LDA #\$46	Build annual an
51A4	DO C4	BNE \$516A	Befehl ausgeben

22121 01						
51A6	AA			TAX		Sondertoken 2
51A7	C8			INY		
51A8	20		42		\$42EC	Nächstes Zeichen = 0 ?
51AB	F0				\$5132	Ja, direkt ausgeben
51AD	84				\$4B	
51AF	C9			CMP	#\$02	Token gültig ?
51B1	90	0D		BCC	\$51C0	Nein, Skip
51B3	C9	0B		CMP	#\$0B	
51B5	B0	09		BCS	\$51C0	Nein, Skip
51B7	69	7E		ADC	#\$7E	Tokennummern auf \$80 anheben
51B9	AA			TAX		
51BA	A0	C9		LDY	#\$C9	Zeiger auf Befehlstabelle 3 \$4609
51BC	A9	46		LDA	#\$46	
51BE	D0	AA		BNE	\$516A	Befehl ausgeben
51C0	E0	FE		CPX	#\$FE	Sondertoken 1 ?
51C2	D0	03		BNE	\$51C7	Nein, Skip
51C4	A2	00		LDX	#\$00	Flag für Sondertoken 1
51C6	2C			.BY	TE \$2C	
51C7	A2	FF		LDX	#\$FF	Flag für Sondertoken 2
51C9	38			SEC		Flag für letztes Zeichen
51CA	6C	0E	03	JMP	(\$030E)	
51CD	BO	04		BCS	\$51D3	Wenn letztes Zeichen, direkt ausgeben
51CF	AO	00		LDY	#\$00	
51D1	-0				\$5182	Befehl ab (\$24) ausgeben
וטוכ	FU	AF		BEQ	47105	berent ab (\$24) ausgeben
51DT	4C				\$5132	berent ab (\$24) ausgeben
						berent ab (\$24) ausgeben
51D3	4C	32	51	JMP	\$5132	BASIC-Befehl NEW
51D3	4C	32	51	JMP	\$5132	
51D3	4C	32	51	JMP	\$5132	
51D3 *****	4C ***	32	51	JMP	\$5132 ******	BASIC-Befehl NEW
51D3 ***** 51D6	4C ****	32	51	JMP *** BEQ RTS	\$5132 ******* \$51D9	BASIC-Befehl NEW
51D3 ***** 51D6 51D8	4C **** F0 60	32	51	JMP *** BEQ RTS	\$5132 ******	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9	4C **** F0 60 A9	32 *** 01 00	51	JMP **** BEQ RTS LDA TAY	\$5132 ******* \$51D9 #\$00	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9 51DB	4C **** F0 60 A9 A8	32 *** 01 00	51	JMP **** BEQ RTS LDA TAY	\$5132 ******* \$51D9	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9 51DB 51DC	4C **** F0 60 A9 A8 91	32 01 00 2D	51	BEQ RTS LDA TAY STA	\$5132 ******* \$51D9 #\$00 (\$2D),Y	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9 51DB 51DC 51DE 51DF	F0 60 A9 A8 91 C8 91	32 **** 01 00 2D 2D	51 *****	BEQ RTS LDA TAY STA INY STA	\$5132 ******* \$51D9 #\$00 (\$2D),Y	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip Erste Linkadresse löschen
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9 51DB 51DC 51DE	F0 60 A9 A8 91 C8	32 **** 01 00 2D 2D 6F	51 *****	BEQ RTS LDA TAY STA INY STA STA	\$5132 ******* \$51D9 #\$00 (\$2D),Y	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9 51DB 51DC 51DE 51DF 51E1	F0 60 A9 A8 91 C8 91 8D	32 **** 01 00 2D 2D 6F	51 *****	BEQ RTS LDA TAY STA INY STA STA	\$5132 ******** \$51D9 #\$00 (\$2D),Y (\$2D),Y \$116F	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip Erste Linkadresse löschen Trace ausschalten
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9 51DB 51DC 51DE 51DF 51E1 51E4	F0 60 A9 A8 91 C8 91 8D A5	32 **** 01 00 2D 2D 6F 2D	51 ***** 11	BEQ RTS LDA TAY STA INY STA STA LDA CLC	\$5132 ******** \$51D9 #\$00 (\$2D),Y (\$2D),Y \$116F	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip Erste Linkadresse löschen Trace ausschalten
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9 51DB 51DC 51DE 51DF 51E1 51E4 51E6	4C **** F0 60 A9 A8 91 C8 91 8D A5 18 69	32 (**) 01 00 2D 2D 6F 2D 02	51 ***** 11	JMP BEQ RTS LDA TAY STA INY STA STA LDA CLC ADC	\$5132 ******** \$51D9 #\$00 (\$2D),Y (\$2D),Y \$116F \$2D	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip Erste Linkadresse löschen Trace ausschalten
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9 51DC 51DE 51DF 51E1 51E4 51E6 51E7	4C **** F0 60 A9 A8 91 C8 91 8D A5 18 69	32 01 00 2D 2D 6F 2D 02 10	51 ******	JMP **** BEQ RTS LDA TAY STA INY STA LDA CLC ADC STA	\$5132 ******** \$51D9 #\$00 (\$2D),Y (\$2D),Y \$116F \$2D #\$02	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip Erste Linkadresse löschen Trace ausschalten
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9 51DC 51DE 51DF 51E1 51E4 51E6 51E7 51E9 51EC	4C **** F0 60 A9 A8 91 C8 91 8D A5 18 69 8D	32 (***) 01 00 2D 2D 6F 2D 02 10 2E	51 ******	JMP BEQ RTS LDA TAY STA INY STA LDA CLC ADC STA LDA	\$5132 ******** \$51D9 #\$00 (\$2D),Y (\$2D),Y \$116F \$2D #\$02 \$1210 \$2E	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip Erste Linkadresse löschen Trace ausschalten
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9 51DC 51DC 51DF 51E1 51E4 51E6 51E7 51E9 51EC 51EE	4C **** F0 60 A9 A8 91 C8 91 8D A5 18 69 8D A5	32 **** 01 00 2D 6F 2D 02 10 2E 00	51 ****** 11	JMP ***** BEQ RTS LDA TAY STA INY STA STA LDA CLC ADC STA LDA ADC	\$5132 ******** \$51D9 #\$00 (\$2D),Y (\$2D),Y \$116F \$2D #\$02 \$1210	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip Erste Linkadresse löschen Trace ausschalten
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9 51DC 51DE 51DF 51E1 51E4 51E6 51E7 51E9 51EC 51EE 51F0	4C **** F0 60 A9 A8 91 C8 91 8D A5 18 69 8D A5 69 8D	32 **** 01 00 2D 6F 2D 02 10 2E 00 11	51 ****** 11 12	JMP ***** BEQ RTS LDA TAY STA INY STA LDA CLC ADC STA LDA ADC STA	\$5132 ******** \$51D9 #\$00 (\$2D),Y (\$2D),Y \$116F \$2D #\$02 \$1210 \$2E #\$00 \$1211	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip Erste Linkadresse löschen Trace ausschalten Programmendezeiger setzen
51D3 ****** 51D6 51D8 51D9 51DC 51DC 51DF 51E1 51E4 51E6 51E7 51E9 51EC 51EE	4C **** F0 60 A9 A8 91 C8 91 8D A5 18 69 8D A5 69 8D	32 **** 01 00 2D 2D 6F 2D 02 10 2E 00 11 54	51 ****** 11	JMP **** BEQ RTS LDA TAY STA INY STA CLC ADC STA LDA ADC STA JSR	\$5132 ******** \$51D9 #\$00 (\$2D),Y (\$2D),Y \$116F \$2D #\$02 \$1210 \$2E #\$00	BASIC-Befehl NEW Bei Trennzeichen, Skip Erste Linkadresse löschen Trace ausschalten

****	****	***	***	*****	*****	BASIC-Befehl CLR
51F8	DO	55		BNE	\$524F	Kein Trennzeichen, Ende
51FA		7B	92		\$927B	CLALL I/O-Kanäle rücksetzen
51FD	AO				#\$00	DS\$ löschen
51FF	84				\$7A	
5201	88			DEY		
5202	8C	00	12	STY	\$120C	TRAP- und HELP-Flags löschen
5205	80	09	12	STY	\$1209	
5208	8C	0A	12	STY	\$120A	
520B	8C	80	12	STY	\$1208	
520E	A5	39		LDA	\$39	Stringstart auf Speicherende
5210	A4	3 A		LDY	\$3A	
5212	85	35		STA	\$35	
5214	84	36		STY	\$36	
5216	A9	FF		LDA	#\$FF	BASIC-Stack initialisieren
5218	AO	09		LDY	#\$09	
521A	85	7D		STA	\$7D	
521C	84	7E		STY	\$7E	
521E	A5	2F		LDA	\$2F	Variablenstart auf
5220	A4	30		LDY	\$30	Start der Bank 1
5222	85	31		STA	\$31	
5224	84	32		STY	\$32	
5226		33		STA	\$33	
5228		34		STY	\$34	
522A		03		LDX	#\$03	Zeichen für PRINT USING setzen
522C			52		\$5250,X	
522F		04	12		\$1204,X	
5232	CA			DEX		
5233		F7			\$522C	
5235			5A		\$5AE1	RESTORE-Befehl
5238	A2				#\$1B	Stringstack initialisieren
523A		18			\$18	
523C	68			PLA		Rücksprungadresse retten
523D	A8			TAY		
523E	68			PLA		0
523F		FA			#\$FA	Stapelzeiger initialisieren
5241	9A			TXS		Päskannumadassa viinden estaan
5242	48			PHA		Rücksprungadresse wieder setzen
5243	98			TYA		
5244	48			PHA	#\$00	
5245 5247		00	12		#\$00 \$1203	CONT energen
5247		12	12		\$1203	CONT sperren
524A			03		\$03DF	FAC#1 Überlauf löschen
524C	60	DF	03	RTS	4030F	TAGET ODELLAGI LOSCITETI
J24F	00			KIS		

*****	***	***	***	*****	*****	Zeichen für PRINT USING
5250	20	2C	2E	24		1 1 1,1 1,1 1\$1
*****	***	***	***	*****	*****	PC auf Programmstart
5254	18			CLC		
5255	A5	2D		LDA	\$2D	Programmstart
5257	69	FF		ADC	#\$FF	minus 1
5259	85	3D		STA	\$3D	in PC setzen
525B	A5	2E		LDA	\$2E	
525D	69	FF		ADC	#\$FF	
525F	85	3E		STA	\$3E	
5261	60			RTS		
*****	***	***	***	*****	*****	BASIC-Befehl RETURN
5262	68			PLA		Rücksprungadresse löschen
5263	68			PLA		- 1 11 2200
	A9				#\$8D	Token für GOSUB
	20		4F		\$4FAA	Token auf BASIC-Stack ?
	F0				\$5270	Ja, Skip
	A2				#\$0C	'RETURN WITHOUT GOSUB'
	4C				\$4D3C	
	20		50		\$5050	BASIC-Stackpointer setzen
5273		05			#\$05	BASIC-Stack leeren
5275		59	50		\$5059	
5278	88			DEY		
	B1					PC setzen
527B	85	3E			\$3E	
527D	88	7-		DEY		
	B1	-			(\$3F),Y	
5280	85				\$3D	
5282	88			DEY		Zailannumman (und Dinaktmadusflag)
5283					(\$3F),Y	
5285					\$A83B	setzen
5288					(\$3F),Y \$3B	
528A 528C					\$528F	222
5280	40	10	52	JMP	⊅ 320F	???
****	***	***	***	*****	******	BASIC-Befehl DATA
E205	20		F 2	105	¢E242	Nächotea Statement suchen
528F		A2	52		\$52A2	Nächstes Statement suchen PC korrigieren
5292	98			TYA		rc korrigieren
5293 5294	18				\$3D	
					\$3D	
5296	85					
5298	90	02		RCC	\$529C	

529A	E6	3E		INC	\$3E	
529C	60			RTS		
A. A						
*****	***	***	****	***	*****	BASIC-Befehl REM
529D	20	A5	52	JSR	\$52A5	Bis zum Zeilenende überlesen
52A0	FO	FO		BEQ	\$5292	Unbedingter Sprung
*****	***	***	****	***	*****	Nächstes Trennzeichen suchen
52A2	A2	3A		LDX	#\$3A	:: als Trennzeichen vorgeben
52A4	20			.BY1	E \$2C	
	A2	00			#\$00	\$00, bis Zeilenende gehen
52A7	86				\$09	,
	AO				#\$00	Offset auf 0
52AB	84				\$0A	
	A5				\$0A	Zeichen tauschen
	A6				\$09	zerenen taasenen
	85				\$09	
	86				\$0A	
52B5		C9	0.7		\$03C9	Zeilenende ?
52B8		E2	03		\$529C	Ja, Ende
		OA			\$0A	Zeichen gefunden ?
52BA					\$529C	
52BC	F0				\$329 C	Ja, Ende Offset erhöhen
52BE	C8			INY	##22	iii ?
	C9				#\$22 #5205	
5201					\$52B5	Nein, weiterüberlesen
52C3	F0	E8		BEO	\$52AD	Ja, Endeflags vertauschen
						DAGIG B. fb.l. II
*****	***	***	****		*****	BASIC-Befehl IF
			-			
52C5		EF			\$77EF	FRMEVL Ausdruck auswerten
52C8		86	03		\$0386	CHRGOT
52CB	C9				#\$89	Token für GOTO ?
	F0				\$52D4	Ja, Skip
52CF	A9				#\$A7	Token für THEN
52D1		5E	79		\$795E	Prüft auf Code
52D4		63			\$63	Ausdruck ungleich 0 (wahr) ?
52D6		26		BNE	\$52FE	Ja, Skip
52D8	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
52DB	C9	FE		CMP	#\$FE	Sondertoken 1 ?
52DD	D0	OB		BNE	\$52EA	Nein, Skip
52DF	C8			INY		
52E0	20	C9	03	JSR	\$03C9	Nächstes Zeichen
52E3	C9	18		CMP	#\$18	= Token für BEGIN ?
52E5	D0	03		BNE	\$52EA	Nein, Skip
52E7	20	20	53	JSR	\$5320	BEGIN-BEND überlesen
F0-4	20	0-	F-2	100	*5205	DATA (7) (7 Vahatan Isl

52EA 20 8F 52 JSR \$528F DATA ausführen (Zum nächsten ':')

52ED	A0	00		LDY	#\$00	
52EF	20	C9	03	JSR	\$03C9	Momentanes Zeichen = Zeilenende ?
	F0				\$529D	Ja, REM ausführen
52F4			03		\$0380	CHRGET
52F7			-		#\$D5	Token für ELSE ?
52F9		EF			\$52EA	Nein, weitertesten
52FB			03		\$0380	CHRGET
3216	20	80	03	JOK	\$0300	CHROLI
52FE	20	86	0.7	ICD	\$0386	CHRGOT
		17	03		\$531A	
5301						Wenn Trennzeichen, Ende
5303	B0		F0		\$5308	Wenn keine Zahl, Skip
5305			59		\$59DB	GOTO
5308	C9				#\$FE	Sondertoken 1 ?
530A	D0	0E			\$531A	Nein, Skip
530C	C8			INY		
530D			03		\$03C9	Nächstes Zeichen
5310	C9	18		CMP	#\$18	Token für BEGIN ?
5312	D0	06		BNE	\$531A	Nein, Skip
			03		\$0380	Zwei Zeichen überlesen
5317	20	80	03	JSR	\$0380	
531A	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
531D	4C	3F	4B	JMP	\$4B3F	Interpreterschleife
*****	***	***	****	****	*****	BEGIN-BEND überlesen
F720	20	90	07	ICD	\$0380	CHRGET
5320			03			
5323		27			\$534C	Wenn kein Trennzeichen, Skip
5325		3A			#\$3A	
5327		F7			\$5320	Ja, weiterlesen Direktmodus ?
5329		7F		RII	\$7F	Direktmodus 7
532B	10					
				BPL	\$5377	Ja, Fehler
532F	A0	02		BPL LDY	#\$02	Ja, Fehler
	20	02 C9	03	BPL LDY JSR	#\$02 \$03C9	Ja, Fehler Linkadresse High holen
		02 C9		BPL LDY JSR	#\$02	Ja, Fehler
	20	02 C9		BPL LDY JSR	#\$02 \$03C9 \$5377	Ja, Fehler Linkadresse High holen
5332	20 F0 C8	02 C9 43		BPL LDY JSR BEQ INY	#\$02 \$03C9 \$5377	Ja, Fehler Linkadresse High holen
5332 5334	20 F0 C8 20	02 C9 43	03	BPL LDY JSR BEQ INY JSR	#\$02 \$03C9 \$5377	Ja, Fehler Linkadresse High holen Wenn Programmende, Fehler
5332 5334 5335	20 F0 C8 20	02 C9 43 C9 3B	03	BPL LDY JSR BEQ INY JSR	#\$02 \$03C9 \$5377 \$03C9 \$3B	Ja, Fehler Linkadresse High holen Wenn Programmende, Fehler
5332 5334 5335 5338	20 F0 C8 20 85 C8	02 C9 43 C9 3B	03	BPL LDY JSR BEQ INY JSR STA INY	#\$02 \$03C9 \$5377 \$03C9 \$3B	Ja, Fehler Linkadresse High holen Wenn Programmende, Fehler
5332 5334 5335 5338 533A	20 F0 C8 20 85 C8 20	02 C9 43 C9 3B	03	BPL LDY JSR BEQ INY JSR STA INY JSR	#\$02 \$03C9 \$5377 \$03C9 \$3B	Ja, Fehler Linkadresse High holen Wenn Programmende, Fehler
5332 5334 5335 5338 533A 533B 533E	20 F0 C8 20 85 C8 20 85	02 C9 43 C9 3B C9 3C	03	BPL LDY JSR BEQ INY JSR STA INY JSR	#\$02 \$03c9 \$5377 \$03c9 \$3B \$03c9 \$3c	Ja, Fehler Linkadresse High holen Wenn Programmende, Fehler
5332 5334 5335 5338 533A 533B 533E 5340	20 F0 C8 20 85 C8 20	02 C9 43 C9 3B C9 3C	03	BPL LDY JSR BEQ INY JSR STA INY JSR STA TYA	#\$02 \$03c9 \$5377 \$03c9 \$3B \$03c9 \$3c	Ja, Fehler Linkadresse High holen Wenn Programmende, Fehler Zeilennummer setzen
5332 5334 5335 5338 533A 533B 533E 5340 5341	20 F0 C8 20 85 C8 20 85 98 18	02 C9 43 C9 3B C9 3C	03 03 03	BPL LDY JSR BEQ INY JSR STA INY JSR STA TYA CLC	#\$02 \$03c9 \$5377 \$03c9 \$3B \$03c9 \$3c	Ja, Fehler Linkadresse High holen Wenn Programmende, Fehler Zeilennummer setzen
5332 5334 5335 5338 5338 5338 5338 5340 5341 5342	20 F0 C8 20 85 C8 20 85 98 18	02 C9 43 C9 3B C9 3C	03 03 03	BPL LDY JSR BEQ INY JSR STA INY JSR STA TYA CLC ADC	#\$02 \$03c9 \$5377 \$03c9 \$3B \$03c9 \$3c	Ja, Fehler Linkadresse High holen Wenn Programmende, Fehler Zeilennummer setzen
5332 5334 5335 5338 5338 5338 5338 5336 5340 5341 5342 5344	20 F0 C8 20 85 C8 20 85 98 18 65 85	02 C9 43 C9 3B C9 3C	03 03 03	BPL LDY JSR BEQ INY JSR STA INY JSR STA TYA CLC ADC STA	#\$02 \$03c9 \$5377 \$03c9 \$3B \$03c9 \$3c	Ja, Fehler Linkadresse High holen Wenn Programmende, Fehler Zeilennummer setzen
5332 5334 5335 5338 5338 5338 5336 5340 5341 5342 5344 5346	20 F0 C8 20 85 C8 20 85 98 18 65 85 90	02 C9 43 C9 3B C9 3C	03 03 03	BPL LDY JSR BEQ INY JSR STA INY JSR STA CLC ADC STA BCC	#\$02 \$03c9 \$5377 \$03c9 \$3B \$03c9 \$3c \$3D \$3D \$5320	Ja, Fehler Linkadresse High holen Wenn Programmende, Fehler Zeilennummer setzen
5332 5334 5335 5338 5338 5338 5338 5336 5340 5341 5342 5344	20 F0 C8 20 85 C8 20 85 98 18 65 85 90 E6	02 C9 43 C9 3B C9 3C	03 03 03	BPL LDY JSR BEQ INY JSR STA INY JSR STA CLC ADC STA BCC INC	#\$02 \$03c9 \$5377 \$03c9 \$3B \$03c9 \$3c	Ja, Fehler Linkadresse High holen Wenn Programmende, Fehler Zeilennummer setzen

534C	C9	22		CMP	#\$22	1111 ?
534E	DO	07		BNE	\$5357	Nein, Skip
5350	20	7C	53	JSR	\$537C	Text überlesen
5353	F0	D0		BEQ	\$5325	Wenn Zeilenende, Skip
5355	D0	C9		BNE	\$5320	Weitertesten
5357	C9	8F		CMP	#\$8F	Token für REM ?
5359	DO	06		BNE	\$5361	Nein, Skip
535B	20	9D	52	JSR	\$529D	REM ausführen
535E	4C	29	53	JMP	\$5329	Weitertesten
5361	C9	FE		CMP	#\$FE	Sondertoken 1 ?
5363	DO	BB		BNE	\$5320	
5365	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET
5368	C9	19		CMP	#\$19	Token für BEND ?
536A	FO	OA		BEQ	\$5376	Ja, Ende
536C	C9	18		CMP	#\$18	Token für BEGIN
536E	DO	B0		BNE	\$5320	Nein, weitertesten
5370	20	20	53	JSR	\$5320	Rekursiver Aufruf
5373	4C	20	53	JMP	\$5320	Weitertesten
5376				RTS		
5377	A2	25		LDX	#\$25	'UNRESOLVED REFERENCE'
5379	4C	3C	4D	JMP	\$4D3C	
					*****	T
****				****	********	Text in '"' überlesen
537C	Α0	00		LDY	#\$00	Offset auf 0
537C 537E	A0 E6	00 3D		LDY	#\$00 \$3D	
537C 537E 5380	A0 E6 D0	00 3D 02		LDY INC BNE	#\$00 \$3D \$5384	Offset auf 0
537C 537E 5380 5382	A0 E6 D0 E6	00 3D 02 3E		LDY INC BNE INC	#\$00 \$3D \$5384 \$3E	Offset auf O PC erhöhen
537C 537E 5380 5382 5384	A0 E6 D0 E6 20	00 3D 02 3E C9	03	LDY INC BNE INC JSR	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9	Offset auf O PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen
537C 537E 5380 5382 5384 5387	A0 E6 D0 E6 20 F0	00 3D 02 3E C9		LDY INC BNE INC JSR BEQ	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390	Offset auf O PC erhöhen
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389	A0 E6 D0 E6 20 F0	00 3D 02 3E C9 07 22		LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22	Offset auf 0 PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 5388	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9	00 3D 02 3E C9 07 22 F1	03	LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22 \$537E	Offset auf 0 PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende III ? Nein, weiterlesen
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 538B 538D	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9 D0 4C	00 3D 02 3E C9 07 22 F1		LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE JMP	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22	Offset auf 0 PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 5388	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9	00 3D 02 3E C9 07 22 F1	03	LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22 \$537E	Offset auf 0 PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende III ? Nein, weiterlesen
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 538B 538D 5390	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9 D0 4C	00 3D 02 3E C9 07 22 F1 80	03	LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE JMP RTS	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22 \$537E	Offset auf O PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende III ? Nein, weiterlesen CHRGET
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 538B 538D 5390	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9 D0 4C	00 3D 02 3E C9 07 22 F1 80	03	LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE JMP RTS	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22 \$537E \$0380	Offset auf 0 PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende III ? Nein, weiterlesen
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 538B 538D 5390	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9 D0 4C 60	00 3D 02 3E C9 07 22 F1 80	03	LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE JMP RTS	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22 \$537E \$0380	Offset auf O PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende III ? Nein, weiterlesen CHRGET
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 5388 5380 5390	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9 D0 4C 60	00 3D 02 3E C9 07 22 F1 80	03	LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE JMP RTS	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22 \$537E \$0380	Offset auf O PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende III ? Nein, weiterlesen CHRGET Falls nötig, BEGIN-BEND überlesen
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 5388 5380 5390	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9 D0 4C 60	00 3D 02 3E C9 07 22 F1 80	03	LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE JMP RTS	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22 \$537E \$0380	Offset auf O PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende IIII ? Nein, weiterlesen CHRGET Falls nötig, BEGIN-BEND überlesen Sondertoken 1 ?
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 5388 5380 5390 *****	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9 D0 4C 60 C9 D0 C8	00 3D 02 3E C9 07 22 F1 80	03	LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE JMP RTS ******	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22 \$537E \$0380	Offset auf O PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende IIII ? Nein, weiterlesen CHRGET Falls nötig, BEGIN-BEND überlesen Sondertoken 1 ?
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 538B 538D 5390 ******	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9 D0 4c 60 C9 D0 C8 20	00 3D 02 3E C9 07 22 F1 80	03	LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE JMP RTS ***** CMP BNE INY JSR	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22 \$537E \$0380 ********	Offset auf O PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende III ? Nein, weiterlesen CHRGET Falls nötig, BEGIN-BEND überlesen Sondertoken 1 ? Nein, REM-Befehl
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 538B 538D 5390 ******	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9 D0 4c 60 C9 D0 C8 20	00 3D 02 3E C9 07 22 F1 80 FE 0B	03	LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE JMP RTS ***** CMP BNE INY JSR CMP	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22 \$537E \$0380 ***********************************	Offset auf O PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende IIII ? Nein, Weiterlesen CHRGET Falls nötig, BEGIN-BEND überlesen Sondertoken 1 ? Nein, REM-Befehl Nächstes Zeichen
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 538B 538D 5390 ****** 5391 5393 5395 5396 5399	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9 D0 4C 60 C9 D0 C8 20 C9 D0	00 3D 02 3E C9 07 22 F1 80 FE 0B C9 18	03	LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE JMP RTS CMP BNE INY JSR CMP	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22 \$537E \$0380 ***********************************	Offset auf O PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende IIII ? Nein, Weiterlesen CHRGET Falls nötig, BEGIN-BEND überlesen Sondertoken 1 ? Nein, REM-Befehl Nächstes Zeichen Token für BEGIN
537C 537E 5380 5382 5384 5387 5389 538B 538D 5390 ****** 5391 5393 5395 5396 5399 5398	A0 E6 D0 E6 20 F0 C9 D0 4c 60 C9 D0 C8 20 C9 D0 20	00 3D 02 3E C9 07 22 F1 80 FE 0B C9 18	03 03 ******	LDY INC BNE INC JSR BEQ CMP BNE JMP RTS ***** CMP BNE INY JSR CMP BNE JSR	#\$00 \$3D \$5384 \$3E \$03C9 \$5390 #\$22 \$537E \$0380 ***********************************	Offset auf O PC erhöhen Zeichen aus Programmtext holen Wenn Zeilenende, Ende IIII ? Nein, weiterlesen CHRGET Falls nötig, BEGIN-BEND überlesen Sondertoken 1 ? Nein, REM-Befehl Nächstes Zeichen Token für BEGIN Nein, REM-Befehl

****	****	k sk sk	****	*****	*****	BASIC-Befehl ON
53A3	20	F4	87	JSR	\$87F4	Byte-Wert holen
53A6	48			PHA		Token retten
53A7	C9				#\$8D	Token für GOSUB ?
53A9	FO				\$53B2	Ja, Skip
53AB	C9				#\$89	Token für GOTO ?
53AD	FO				\$53B2	Ja, Skip
53AF	4C		79		\$796C	'SYNTAX'
53B2	C6	67		DEC	\$67	Richtige Nummer erreicht ?
53B4	DO	04			\$53BA	Nein, Nummer überlesen
53B6	68			PLA		Befehlstoken holen
53B7	4C	59	4B	JMP	\$4B59	Befehl ausführen
53BA	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET
53BD	20	AO	50	JSR	\$50A0	Zeilennummer lesen
53C0	C9	20		CMP	#\$2C	1,1 ?
53C2	FO	EE		BEQ	\$53B2	Ja, weitertesten
53C4	68			PLA		Token vom Stapel löschen
53C5	60			RTS		
****	****	k sk sk s	***	*****	*****	BASIC-Befehl LET
5306	20	AF	7A	JSR	\$7AAF	Variable suchen
53C9	85	4B		STA	\$4B	Adresse setzen
53CB	84	4C		STY	\$4C	
53CD	A9	B2		LDA	#\$B2	Token für '='
53CF	20	5E	79	JSR	\$795E	Prüft auf Code
53D2	A5	10		LDA	\$10	Integer-Flag retten
53D4	48			PHA		
53D5	A5	0F		LDA	\$0F	Typ-Flag retten
53D7	48			PHA		
53D8	20	EF	77	JSR	\$77EF	FRMEVL Ausdruck auswerten
53DB	68			PLA		
53DC	2A			ROL		Typ-Flag holen
53DD	20	DE	77	JSR	\$77DE	Typ prüfen
53E0	DO	22		BNE	\$5404	Wenn String, Skip
53E2	68			PLA		Real ?
53E3	10	15		BPL	\$53FA	Ja, Skip
****	****	***	***	****	*****	Integer Wertzuweisung
53E5	20	47	80	JSR	\$8C47	FAC#1 runden
53E8	20	B4	84	JSR	\$84B4	FAC#1 in Integer
53EB	AO	00		LDY	#\$00	
53ED	A5	66		LDA	\$66	
53EF	8D	04	FF	STA	\$FF04	Write in Bank 1 setzen
53F2	91	4B				Wert in Variable eintragen
53F4	C8			INY		

53F5	A5	67		LDA	\$67	
53F7	91	4B		STA	(\$4B),Y	
53F9	60			RTS		
*****	***	***	***	****	*****	Real Wertzuweisung
53FA	A6	4B		LDX	\$4B	Adresse holen
53FC	A4				\$4C	
53FE	8D	04	FF	STA	\$FF04	Write in Bank 1 setzen
5401	4C	00	80	JMP	\$8 C00	Variablenwert eintragen
*****	****	***	****	****	******	String Wertzuweisung
5404	68			PLA		
5405	A4				\$4C	Variablenadresse High
5407	C0				#\$03	Variable TI\$?
5409	D0				\$547D	Nein, Skip
540B			87		\$8781	FRESTR
540E	C9			CMP	#\$06	Stringlänge = 6 ?
5410	D0	3E		BNE	\$5450	Nein, Fehler
5412	A0				#\$00	
5414	84				\$63	
5416	-				\$68	
5418	84				\$72	Stellenzähler löschen
541A			54		\$5448	Prüft nächstes Zeichen auf Ziffer
541D			8B		\$8B17	FAC#1 = FAC#1 * 10
5420	E6				\$72	1 Stelle mehr
5422		72			\$72	
5424		-	54		\$5448	Prüft nächstes Zeichen auf Ziffer
5427		38	80		\$8C38	FAC#2 = FAC#1
542A	AA			TAX		FAC = 0?
542B		05			\$5432	Ja, Skip
542D	E8			INX		
542E	8A			TXA		
542F			8B		\$8B22	FAC#1 = FAC#1 + FAC#2
5432		72			\$72	
5434	C8			INY		
5435		06			#\$06	6 Stellen erreicht ?
5437		DF	0.5		\$5418	Nein, weitermachen
5439			8B		\$8B17	FAC#1 = FAC#1 * 10
543C			80		\$8CC7	FAC#1 in Integerformat
	A6				\$66	Wert holen
	A4				\$65	
5443	A5				\$67	
5445	4C	DB	FF	JMP	\$FFDB	Uhrzeit setzen

20 88 86

JSR \$8688

Speicherplatz prüfen

```
****** Zeichen auf Ziffer prüfen
                               Zeichen holen
5448
      20 B7 03
                  JSR $03B7
544B
      20 90 03
                  JSR $0390
                               Zeichen testen
                               Wenn Ziffer, Skip
544E
      90 03
                  BCC $5453
                                'ILLEGAL QUANTITY'
      4C 28 7D
                  JMP $7D28
5450
                               von ASCII zu Zahl
      F9 2F
                  SBC #$2F
5453
                  JMP $8DBO
                                in FAC
5455
      4C BO 8D
********** ? / Zuweisung
5458
       68
                  PLA
5459
                  INY
       C8
545A
       C5 36
                  CMP $36
                                String im Programmtext ?
545C
                  BCC $5476
                                Ja, Skip
       90 18
545E
                  BNE $5468
       DO 08
5460
       88
                  DEY
5461
       20 E7 42
                  JSR $42E7
5464
       C5 35
                  CMP $35
5466
       90 OF
                  BCC $5476
                                Ja, Skip
5468
       A4 67
                  LDY $67
546A
       C4 30
                  CPY $30
       90 08
                  BCC $5476
                                Ja, Skip
546C
546E
       DO 24
                  BNE $5494
                                Nein, weiter
       A5 66
                  LDA $66
5470
                  CMP $2F
5472
       C5 2F
5474
       BO 1E
                  BCS $5494
                                Nein, weiter
                  LDA $66
5476
       A5 66
                  LDY $67
5478
       A4 67
       4C B2 54
                   JMP $54B2
547A
*********************************** Wertzuweisung an normalen String
                   LDY #$02
547D
       A0 02
                   JSR $42E7
                                Stringadresse High
547F
       20 E7 42
5482
       C5 7C
                   CMP $7C
                                = DS$ Adresse High ?
5484
       DO D4
                   BNE $545A
                                Nein, Skip
5486
       48
                   PHA
                                Retten
5487
       88
                   DEY
                                Stringadresse Low
5488
       20 E7 42
                   JSR $42E7
                                = DS$ Adresse Low ?
548B
       C5 7B
                   CMP $7B
       DO C9
                   BNE $5458
                                Nein, Skip
548D
                                DS$ = "" ?
548F
       A5 7A
                   LDA $7A
                                Ja, Skip
5491
       FO C5
                   BEQ $5458
5493
       68
                   PLA
                                Adresse High holen
       A0 00
                   LDY #$00
5494
                                Stringlänge holen
5496
       20 E7 42
                   JSR $42E7
```

549C	A5 52	LDA \$52	String in Stringbereich übertragen
549E	A4 53	LDY \$53	
54A0	85 70	STA \$70	
54A2	84 71	STY \$71	
54A4	20 4E 87	JSR \$874E	String in reservierten Bereich übertragen
54A7	A5 70	LDA \$70	
54A9	A4 71	LDY \$71	
54AB	20 E0 87	JSR \$87E0	Stringzeiger von Stringstack löschen
54AE	A9 63	LDA #\$63	
54B0	AO 00	LDY #\$00	
54B2	85 52	STA \$52	
54B4	84 53	STY \$53	
54B6	85 24	STA \$24	
54B8	84 25	STY \$25	
54BA	20 E0 87	JSR \$87E0	Stringzeiger löschen
54BD	20 F6 54	JSR \$54F6	String im Stringbereich
54C0	90 OE	BCC \$54D0	Nein, Skip
54C2	AO 00	LDY #\$00	
54C4	A5 4B	LDA \$4B	Trailer auf Deskriptor setzen
54C6	8D 04 FF	STA \$FF04	Write in Bank 1 setzen
54C9	91 24	STA (\$24), Y	
54CB	C8	INY	
54CC	A5 4C	LDA \$4C	
54CE	91 24	STA (\$24), Y	
54D0	A5 4B	LDA \$4B	Zeiger auf Deskriptor neu setzen
54D2	85 24	STA \$24	
54D4	A5 4C	LDA \$4C	
54D6	85 25	STA \$25	
54D8	20 F6 54	JSR \$54F6	Alter String im Stringbereich ?
54DB	90 OC	BCC \$54E9	Nein, Skip
54DD	88	DEY	Deskriptor löschen
54DE	A9 FF	LDA #\$FF	
54E0	8D 04 FF	STA \$FF04	Write in Bank 1 setzen
54E3	91 24	STA (\$24),Y	String für ungültig erklären
54E5	88	DEY	
54E6	8A	TXA	
54E7	91 24	STA (\$24),Y	
54E9	A0 02	LDY #\$02	Stringparameter in Variable übertragen
54EB	A9 52	LDA #\$52	
54ED	20 AB 03	JSR \$03AB	
54F0	91 4B	STA (\$4B), Y	
54F2	88	DEY	
54F3	10 F6	BPL \$54EB	
54F5	60	RTS	

******************************** Test auf DS\$ oder String im Programmtext

54F8	20	В7	03	JSR	\$03B7	Länge holen
54FB	48			PHA		und retten
54FC	FO	39		BEQ	\$5537	Wenn Länge = 0, Ende
54FE	C8			INY		
54FF	20	В7	03	JSR	\$03B7	Adresse laden
5502	AA			TAX		
5503	C8			INY		
5504	20	в7	03	JSR	\$03B7	
5507	C5	3 A		CMP	\$3A	Adresse oberhalb Stringspeicher?
5509	90	06		BCC	\$5511	
550B	DO	2A		BNE	\$5537	Ja, Ende
550D	E4	39		CPX	\$39	
550F	BO	26		BCS	\$5537	Ja, Ende
5511	20	в7	03	JSR	\$03B7	
5514	C5	36		CMP	\$36	Adresse unterhalb Stringspeicher ?
5516	90	1F		BCC	\$5537	Ja, Ende
5518	DO	04		BNE	\$551E	
551A	E4	35		CPX	\$35	
551C	90	19		BCC	\$5537	Ja, Ende
551E	C5	7C		CMP	\$7C	Deskriptor für DS\$?
5520	DO	04		BNE	\$5526	
5522	E4	7B		CPX	\$7B	
5524	F0	11		BEQ	\$5537	Ja, Ende
5526	86	24		STX	\$24	Adresse setzen
5528	85	25		STA	\$25	
552A	68			PLA		
552B	AA			TAX		Länge in (X)
552C	18			CLC		Zeiger auf Ende setzen
552D	65	24		ADC	\$24	
552F	85	24		STA	\$24	
5531	90	02		BCC	\$5535	
5533	E6	25		INC	\$25	
5535	38			SEC		Flag für String im Stringbereich
5536	60			RTS		
5537	68			PLA		
5538	18			CLC		Flag für String nicht im Stringbereich
5539	60			RTS		
*****	***	***	****	***	*****	BASIC-Befehl PRINT#
553A	20	40	55	JSR	\$5540	CMD-Befehl
553D	4C	58	56	JMP	\$5658	und CLRCH
****	***	***	****	***	*****	BASIC-Befehl CMD
5540	20	F4	87	JSP	\$87F4	Holt Byte-Wert
5543		05			\$554A	Kein Zeichen mehr, Skip
5545		20			#\$2C	1,1
3343	N7	20		LDA	H-920	,

5547 554 A	20 08	5E	79	JSR PHP	\$795E	Prüft auf Code
554B	86	15		STX	\$15	Nummer des Ausgabegeräts setzen
554D	20	EB	90	JSR	\$90EB	CKOUT Ausgabe setzen
5550	28			PLP		
5551	4C	5A	55	JMP	\$555A	Zum PRINT-Befehl
5554	20	E5	55	JSR	\$55E5	String ausgeben
5557	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
*****	***	r skr skr s	****	****	*****	BASIC-Befehl PRINT
					No. Concession of the Concession	
555A	F0				\$5598	Wenn Trennzeichen, CR out
555C	C9				#\$FB	Token für USING ?
555E	D0				\$5563	Nein, Skip
			95		\$9520	PRINT USING-Befehl
	F0				\$55A8	Wenn Trennzeichen, Ende
5565	C9				#\$A3	Token für TAB(?
5567	F0				\$55B9	Ja, Skip
5569	C9	A6			#\$A6	Token für SPC(?
556B	18			CLC		Flag für SPC(setzen
556C	F0				\$55B9	Ja, zu SPC(
556E	C9	2C		CMP	#\$2C	1,1 ?
5570	F0			BEQ	\$55A9	Ja, Skip
5572	C9	3B		CMP	#\$3B	1;1 ?
5574	F0				\$55D4	Ja, Skip
5576	20	EF	77	JSR	\$77EF	FRMEVL Ausdruck auswerten
5579	24	0F		BIT	\$0F	Typ = String ?
557B	30	D7		BMI	\$5554	Ja, ausgeben
557D	20	42	8E	JSR	\$8E42	FAC#1 in String umwandeln
5580	20	9A	86	JSR	\$869A	Parameter holen
5583	20	E5	55	JSR	\$55E5	String ausgeben
5586	20	00	56	JSR	\$5600	CURSOR-RIGHT oder SPACE ausgeben
5589	D0	CC		BNE	\$5557	Weitermachen
558B		00			#\$00	Eingabepuffer
558D			02		\$0200,X	mit \$00 abschließen
5590	A2			LDX	#\$FF	Zeiger auf Puffer setzen
5592	A0	01		LDY	#\$01	
5594		15		LDA	\$15	Ausgabegerät = Tastatur ?
5596	D0	10		BNE	\$55A8	Nein, Skip
5598		OD			#\$0D	CR out
559A			56		\$560C	
559D		15			\$15	Filenummer > 128 ?
	10				\$55A6	Nein, Skip
	A9				#\$0A	LF out
55A3	20	0C	56	JSR	\$560C	

55A6	49	FF		EOR	#\$FF	
55A8	60			RTS		
55A9	38			SEC		Zehnertabulator
55AA		8D	92		\$928D	CURSOR-Position holen
55AD	98	-	-	TYA		
	38			SEC		
	E9	ΩΑ			#\$0A	- 10
	BO					Wenn positiv, Skip
	49				#\$FF	Zweierkomplement bilden
	69				#\$01	Zwerer komptement britaen
55B7		16			\$55CF	
7966	DU	10		DNE	₽23CL	
*****	***	***	****	****	*****	TAB(und SPC(
						TABLE GIRD STOCK
55B9	08			PHP		
55BA	38			SEC		
55BB		8D	02		\$928D	CURSOR-Position holen
	84		72		\$0B	und retten
			07			Byte-Wert holen
	20		01		\$87F1	
	C9				#\$29	i)i ?
55C5		13			\$55DA	Nein, Fehler
55C7	28	^′		PLP	45550	SPC(?
55C8		06			\$55D0	Ja, Skip
55CA	8A			TXA		
55CB		0B			\$0B	TAB-Wert > CURSOR-Position ?
55CD		05			\$55D4	Nein, Ende
55CF	AA			TAX		
55D0	E8			INX		
55D1	CA			DEX		
55D2	D0	09		BNE	\$55DD	
55D4	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET
55D7	4C	63	55	JMP	\$5563	Weitermachen
55DA	4C	6C	79	JMP	\$796C	
55DD	20	00	56	JSR	\$5600	CURSOR-RIGHT oder SPACE ausgeben
55E0	D0	EF		BNE	\$55D1	Weitermachen
*****	***	***	****	****	******	String ausgeben
55E2	20	9A	86	JSR	\$869A	Parameter holen
55E5	20	81	87	JSR	\$8781	FRESTR
55E8	AA			TAX		
55E9		00		LDY	#\$00	
55EB	E8			INX		
55EC	CA			DEX		Stringende ?
55ED		В9			\$55A8	Ja, Ende
55EF			03		\$03B7	Zeichen aus String holen
	_ 0					

55F2	20 00	C 56	JSR \$560C	und ausgeben
55F5	C8		INY	
55F6	C9 01	D	CMP #\$OD	CR erreicht ?
55F8	DO F	2	BNE \$55EC	Nein, weitermachen
55FA	20 A	6 55	JSR \$55A6	Fehler ! Richtig : JSR \$559D
	4C E	C 55	JMP \$55EC	Weitermachen
*****	****	*****	*****	CURSOR-RIGHT oder SPACE ausgeben
5600	A5 1	5	LDA \$15	Ausgabe in Bildschirm ?
5602	FO 0	3	BEQ \$5607	Ja, CURSOR-RIGHT out
5604	A9 2	0	LDA #\$20	SPACE out
	2C		.BYTE \$2C	
	A9 11	D	LDA #\$1D	CURSOR-RIGHT out
5609	2C		.BYTE \$2C	
	A9 3	F	LDA #\$3F	'?' out
560C	20 D		JSR \$90DF	
560F			AND #\$FF	Flags setzen
5611			RTS	
,,,,				
*****	****	*****	*****	BASIC-Befehl GET
5612	20 D	9 84	JSR \$84D9	Test auf Direktmodus
5615	85 7	7	STA \$77	Zeichen retten
5617	C9 2	3	CMP #\$23	1#1 ?
5619	FO 0	A	BEQ \$5625	Ja, GET#
561B	C9 F	9	CMP #\$F9	Token für KEY ?
561D	DO 1	6	BNE \$5635	Nein, Skip
561F	20 8	0 03	JSR \$0380	CHRGET
5622	4C 3	5 56	JMP \$5635	GETKEY
5625	20 8	0 03	JSR \$0380	CHRGET
5628	20 F	4 87	JSR \$87F4	Byte-Wert holen
562B	A9 2	C	LDA #\$2C	1,1
562D	20 5	E 79	JSR \$795E	Prüft auf Code
5630	86 1	5	STX \$15	Eingabegerät setzen
5632	20 F	D 90	JSR \$90FD	CHKIN Eingabe setzen
5635	A2 0	1	LDX #\$01	Zeiger auf Pufferende \$0201
5637	A0 0	2	LDY #\$02	
5639	A9 0	0	LDA #\$00	Puffer mit O abschließen
563B	8D 0	1 02	STA \$0201	
563E	A9 4	0	LDA #\$40	Flag für GET
5640	20 B	2 56	JSR \$56B2	Wertzuweisung an Variable
5643	A6 1	5	LDX \$15	Eingabegerät = Tastatur ?
5645	DO 1	3	BNE \$565A	Nein, CLRCH
5647	60		RTS	

*****	****	***	****	***	*****	BASIC-Befehl INPUT#
5648	20	F4	87	JSR	\$87F4	Byte-Wert holen
564B	A9				#\$2C	1,1
564D	20				\$795E	Prüft auf Code
5650	86	15		STX	\$15	Eingabegerät setzen
5652	20	FD	90	JSR	\$90FD	CHKIN
5655	20	71	56	JSR	\$5671	INPUT ohne Dialogstring
5658	A5			LDA	\$15	
565A	20	6F			\$926F	CLRCH
565D	A2	00		LDX	#\$00	Eingabe auf Tastatur
565F	86				\$15	
5661				RTS		
*****	***	***	****	***	*****	BASIC-Befehl INPUT
5662	С9	22		CMD	#\$22	1111 ?
5664	DO				\$5671	Nein, Skip
5666	-				\$7913	Dialogstring holen
5669	A9				#\$3B	1;1
566B					\$795E	Prüft auf Code
566E					\$55E5	String ausgeben
5671	20				\$84D9	Test auf Direktmodus
5674	A9	-			#\$2C	1,1
5676	8D				\$01FF	als erstes Zeichen in Puffer
5679	20				\$569C	Eingabezeile holen
567C	A5	-			\$15	Eingabegerät = Tastatur ?
567E		OD			\$568D	Ja, Skip
5680			92		\$9251	Status holen
5683	_	02			#\$02	Time-out ?
5685	FO	-			\$568D	Nein, Skip
5687			56		\$5658	CLRCH, Eingabe von Tastatur
568A			52		\$528F	Nächstes Statement aufsuchen
568D			02		\$0200	Zeichen im Puffer ?
5690	DO				\$56B0	Ja, Skip
5692		15			\$15	Eingabe von Tastatur ?
5694		E3			\$5679	Nein, Ende
5696			52		\$52A2	PC auf nächstes Statement
5699			52		\$5292	
50,,	,,,		_ =	3111		
569C	A5	15		LDA	\$15	Eingabe von Tastatur ?
569E		06			\$56A6	Nein, Skip
56A0	20	OA	56	JSR	\$560A	'?' ausgeben
56A3	20	04	56	JSR	\$5604	SPACE ausgeben
56A6	4C	93	4F	JMP	\$4F93	Zeile in Eingabepuffer holen

****	****	***	****	****	*****	BASIC-Befehl READ
56A9	A6	43		LDX	\$43	DATA-Zeiger holen
56AB	A4	44			\$44	
56AD	A9	98		LDA	#\$98	Flag für READ setzen
56AF	20			.BY1	TE \$2C	
56B0	A9	00		LDA	#\$00	Flag für INPUT oder INPUT#
56B2	85	13		STA	\$13	setzen
56B4	86	45		STX	\$45	Eingabezeiger setzen
56B6	84	46		STY	\$46	
56B8	20	AF	7 A	JSR	\$7AAF	Variable suchen
56BB	85	4B		STA	\$4B	Adresse setzen
56BD	84	4C		STY	\$4C	
56BF	A2	01		LDX	#\$01	
56C1	B5	3 D		LDA	\$3D,X	
56C3	95	4D		STA	\$4D,X	PC retten
56C5	B5	45		LDA	\$45,X	PC auf Eingabezeiger
56C7	95	3 D		STA	\$3D,X	
56C9	CA			DEX		
56CA	10	F5		BPL	\$56C1	
56CC	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
56CF	DO	31		BNE	\$5702	
56D1	24	13		BIT	\$13	GET ?
56D3	50	1A		BVC	\$56EF	Nein, Skip
56D5	A5	77		LDA	\$77	
56D7	C9	F9		CMP	#\$F9	GETKEY ?
56D9	DO	08		BNE	\$56E3	Nein, Skip
56DB	20	09	91	JSR	\$9109	Warten auf ein Zeichen
56DE	AA			TAX		
56DF	F0	FA		BEQ	\$56DB	
56E1	DO	03		BNE	\$56E6	Unbedingter Sprung
56E3	20	09	91	JSR	\$9109	GETIN
56E6	8D	00	02	STA	\$0200	Zeichen in Puffer
56E9	A2	FF		LDX	#\$FF	Zeiger auf Puffer setzen
56EB	AO	01			#\$01	
56ED	D0	0F		BNE	\$56FE	weiter
56EF	10	03		BPL	\$56F4	Wenn kein READ, Skip
56F1	4C	CA	57	JMP	\$57CA	
56F4	A5	15		LDA	\$15	Eingabe von Tastatur ?
56F6	DO	03		BNE	\$56FB	Nein, Skip
56F8	20	0A	56	JSR	\$560A	'?' ausgeben
56FB	20	90	56	JSR	\$569C	Eingabezeile holen
56FE	86	3D		STX	\$3D	PC setzen
5700		3E			\$3E	
5702	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET
5705	24	0F		BIT	\$0F	Typ = String ?
5707	10	31		BPL	\$573A	Nein, Skip

```
GET ?
5709
       24 13
                   BIT $13
570B
       50 09
                   BVC $5716
                                 Nein, Skip
570D
       E8
                   INX
570E
       86 3D
                   STX $3D
                   LDA #$00
5710
       A9 00
5712
       85 09
                   STA $09
5714
       FO OC
                   BEQ $5722
                                 Unbedingter Sprung
5716
       85 09
                   STA $09
5718
       C9 22
                   CMP #$22
                                  1111 ?
571A
       FO 07
                   BEQ $5723
                                 Ja, Skip
571C
       A9 3A
                   LDA #$3A
                                  1:1
571E
       85 09
                   STA $09
5720
       A9 2C
                   LDA #$2C
                                  ١,١
5722
       18
                   CLC
5723
       85 OA
                   STA $0A
5725
       A5 3D
                   LDA $3D
                                 PC laden
5727
       A4 3E
                   LDY $3E
5729
       69 00
                   ADC #$00
                                 und 1 addieren
572B
       90 01
                   BCC $572E
                   INY
572D
       C8
572F
       20 A0 86
                   JSR $86A0
                                  String übernehmen
5731
       20 1F 79
                   JSR $791F
                                  PC hinter String setzen
                                  String an Variable zuweisen
5734
       20 05 54
                   JSR $5405
5737
       4C 44 57
                   JMP $5744
       A2 00
                                  String in Zahl umwandeln
573A
                   LDX #$00
573C
       20 22 8D
                   JSR $8D22
573F
       A5 10
                   LDA $10
                                  FAC#1 in Variable übertragen
5741
       20 E3 53
                    JSR $53E3
5744
       20 86 03
                    JSR $0386
                                  CHRGET
5747
       FO 3B
                   BEQ $5784
                                  Wenn Ende, Skip
                                  1,1 ?
5749
       C9 2C
                   CMP #$2C
574B
       FO 37
                   BEQ $5784
                                  Ja, Skip
       A5 13
574D
                    LDA $13
574F
       FO OA
                    BEQ $575B
                                  Wenn INPUT, Skip
5751
       30 04
                    BMI $5757
                                  Wenn READ, Skip
5753
       A6 15
                    LDX $15
                                  Eingabe von Tastatur ?
5755
       DO 08
                    BNE $575F
                                  Nein, Skip
5757
       A2 16
                    LDX #$16
                                  'TYPE MISMATCH'
5759
       DO 06
                    BNE $5761
575B
       A5 15
                    LDA $15
                                  Eingabe von Tastatur ?
575D
       FO 05
                    BEQ $5764
                                  Ja, Skip
                                  'FILE DATA'
575F
       A2 18
                    LDX #$18
5761
       4C 3C 4D
                    JMP $4D3C
5764
        20 81 92
                    JSR $9281
                                  String ausgeben
```

************************************ Textkonstante '?REDO FROM START'

57C9

60

RTS

```
4F 4D 20 53 54 41 52 54
576F
5777
      OD 00
****** PC auf Befehlsanfang setzen
5779
      AD 02 12
                LDA $1202
                            PC auf Befehlsanfang setzen
      AC 03 12
                LDY $1203
577C
    85 3D
                STA $3D
577F
                STY $3E
5781
      84 3E
5783
      60
                RTS
********
      A2 01
5784
                LDX #$01
5786
      B5 3D
                LDA $3D,X
                STA $45,X
                             PC in Eingabezeiger
5788
      95 45
                LDA $4D,X
                             PC wieder setzen
578A
      B5 4D
      95 3D
                STA $3D,X
578C
578E
      CA
                DEX
578F
      10 F5
                BPL $5786
      20 86 03
                JSR $0386
                             CHRGOT
5791
      FO 06
                BEQ $579C
                             Wenn Trennzeichen, Skip
5794
      20 5C 79
                JSR $795C
                            Test auf Komma
5796
      4C B8 56
                JMP $56B8
                             weitermachen
5799
579C
     A5 45
                LDA $45
                             Variablenzeiger
      A4 46
                LDY $46
579E
      A6 13
                LDX $13
                             Readbefehl ?
57A0
                BPL $57A9
                             Nein, Skip
57A2
      10 05
      85 43
                 STA $43
                             in DATA-Zeiger setzen
57A4
57A6
      84 44
                 STY $44
57A8
      60
                 RTS
                             Falls nötig
57A9
      A0 00
                LDY #$00
      A9 45
                 LDA #$45
57AB
                             Noch Zeichen in Eingabe vorhanden
57AD
      20 9F 03
                 JSR $039F
57B0
      FO 17
                 BEQ $57C9
                             Nein, Ende
57B2
      A5 15
                 LDA $15
                             Eingabe von Tastatur ?
                 BNE $57C9
                             Nein, Skip
57B4
      DO 13
                             '?EXTRA IGNORED'
57B6
       20 81 92
                 JSR $9281
3F 45 58 54 52 41 20 49 '?EXTRA IGNORED' (CR)
57B9
      47 4E 4F 52 45 44 0D 00
57C1
*******
```

*****	***	***	*****	****	*****	Nächstes DATA suchen
57CA	20	A2	52	JSR	\$52A2	Nächstes Trennzeichen suchen
57CD	C8			INY		
57CE	AA			TAX		Zeilenende ?
57CF	DO	15		BNE	\$57E6	Nein, Skip
57D1	A2	OD		LDX	#\$0D	Nummer für 'OUT OF DATA'
57D3	C8			INY		
57D4	20	C9	03	JSR	\$03C9	Programmende ?
57D7	F0	40		BEQ	\$5819	Ja, Fehler
57D9	C8			INY		
57DA	20	C9	03	JSR	\$03C9	DATA-Zeiger setzen
57DD	85	41		STA	\$41	
57DF	C8			INY		
57E0	20	C9	03	JSR	\$03C9	
57E3	C8			INY		
57E4	85	42		STA	\$42	
57E6	20	92	52	JSR	\$5292	PC auf nächstes Statement
57E9	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
57EC	AA			TAX		
57ED	E0	83		CPX	#\$83	Token für DATA ?
57EF	DO	D9		BNE	\$57CA	Nein, weitersuchen
57F1	4C	02	57	JMP	\$5702	Daten lesen
*****	***	k sk sk s	****	****	*****	BASIC-Befehl NEXT
****** 57F4		13	****		\$5809	BASIC-Befehl NEXT Wenn Variable angegeben, Skip
	D0		****	BNE		
57F4	D0 A0	13		BNE LDY	\$5809	Wenn Variable angegeben, Skip
57F4 57F6	D0 A0 D0 A0	13 FF 14 12		BNE LDY BNE	\$5809 #\$FF	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable
57F4 57F6 57F8	D0 A0 D0 A0 20	13 FF 14 12 59	50	BNE LDY BNE LDY	\$5809 #\$FF \$580E	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable
57F4 57F6 57F8 57FA	D0 A0 D0 A0 20	13 FF 14 12	50	BNE LDY BNE LDY JSR	\$5809 #\$FF \$580E #\$12	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC	D0 A0 D0 A0 20	13 FF 14 12 59	50	BNE LDY BNE LDY JSR JSR	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ?
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF	DO AO DO AO 20 20 C9	13 FF 14 12 59 86 20 71	50 03	BNE LDY BNE LDY JSR JSR CMP	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802	DO AO DO AO 20 C9 DO	13 FF 14 12 59 86 20 71 80	50 03	BNE LDY BNE LDY JSR JSR CMP BNE	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende CHRGET
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802 5804	DO AO DO AO 20 C9 DO	13 FF 14 12 59 86 20 71	50 03	BNE LDY BNE LDY JSR CMP BNE JSR	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C \$5877	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802 5804 5806	DO AO DO AO 20 20 C9 DO 20 20 85	13 FF 14 12 59 86 2C 71 80 AF 4B	50 03	BNE LDY BNE LDY JSR CMP BNE JSR JSR STA	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C \$5877 \$0380 \$7AAF \$4B	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende CHRGET
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802 5804 5806 5809	D0 A0 D0 A0 20 20 C9 D0 20 20 85 84	13 FF 14 12 59 86 2C 71 80 AF 4B 4C	50 03 03 7A	BNE LDY BNE LDY JSR CMP BNE JSR STA STA	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C \$5877 \$0380 \$7AAF \$4B	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende CHRGET Variable suchen Adresse setzen
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802 5804 5806 5809 580C	DO AO DO AO 20 C9 DO 20 20 85 84 A9	13 FF 14 12 59 86 2C 71 80 AF 4B 4C 81	50 03 03 7A	BNE LDY BNE LDY JSR CMP BNE JSR STA STY LDA	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C \$5877 \$0380 \$7AAF \$4B \$4C #\$81	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende CHRGET Variable suchen Adresse setzen Token für FOR
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802 5804 5806 5809 580C 580E	D0 A0 D0 20 20 C9 D0 20 20 85 84 A9	13 FF 14 12 59 86 2C 71 80 AF 4B 4C 81 AA	50 03 03 7A	BNE LDY BNE LDY JSR JSR CMP BNE JSR STA STY LDA JSR	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C \$5877 \$0380 \$7AAF \$4B \$4C #\$81	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende CHRGET Variable suchen Adresse setzen Token für FOR Im BASIC-Stack ?
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802 5804 5806 5809 580C 580E 5810	DO AO DO AO 20 C9 DO 20 20 85 84 A9	13 FF 14 12 59 86 2C 71 80 AF 4B 4C 81 AA	50 03 03 7A	BNE LDY BNE LDY JSR JSR CMP BNE JSR STA STY LDA JSR	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C \$5877 \$0380 \$7AAF \$4B \$4C #\$81	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende CHRGET Variable suchen Adresse setzen Token für FOR Im BASIC-Stack ? Ja, Skip
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802 5804 5806 5809 580C 580E 5810 5812 5815 5817	D0 A0 D0 A0 20 20 C9 D0 20 85 84 A9 20 F0 A2	13 FF 14 12 59 86 2C 71 80 AF 4B 4C 81 AA 05 0A	50 03 03 7A	BNE LDY BNE LDY JSR CMP BNE JSR STA STY LDA BEQ LDX	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C \$5877 \$0380 \$7AAF \$4B \$4C #\$81 \$4C #\$81 \$4FAA \$581C	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende CHRGET Variable suchen Adresse setzen Token für FOR Im BASIC-Stack ?
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802 5804 5806 5809 580C 580E 5810 5812 5815 5817	DO AO DO AO DO AO	13 FF 14 12 59 86 2C 71 80 AF 4B 4C 81 AA 05 0A 3C	50 03 03 7A 4F	BNE LDY BNE LDY JSR CMP BNE JSR STA STY LDA JSR BEQ LDX JMP	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C \$5877 \$0380 \$7AAF \$4B \$4C #\$81 \$4C #\$81 \$4FAA \$581C #\$0A \$4D3C	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende CHRGET Variable suchen Adresse setzen Token für FOR Im BASIC-Stack ? Ja, Skip 'NEXT WITHOUT FOR'
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802 5804 5806 5809 580C 5810 5812 5815 5817 5817	D0 A0 D0 A0 20 20 20 20 85 84 A9 20 F0 A2 4C	13 FF 14 12 59 86 2C 71 80 AF 4B 4C 81 AA 05 0A 50	50 03 03 7A 4F 4D 50	BNE LDY JSR JSR CMP BNE JSR STA STY LDA JSR BEQ LDX JMP	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C \$5877 \$0380 \$7AAF \$4B \$4C #\$81 \$4FAA \$581C #\$0A \$4D3C \$5050	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende CHRGET Variable suchen Adresse setzen Token für FOR Im BASIC-Stack ? Ja, Skip 'NEXT WITHOUT FOR' BASIC-Stackpointer setzen
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802 5804 5806 5809 580C 5810 5812 5815 5817 5817 5817	D0 A0 D0 A0 20 C9 D0 20 20 85 84 A9 20 F0 A2 4C 20 A5	13 FF 14 12 59 86 2C 71 80 AF 4B 4C 81 AA 05 0A 3C 50 3F	50 03 03 7A 4F 4D 50	BNE LDY JSR JSR CMP BNE JSR STA STY LDA JSR BEQ LDX JMP JSR LDA	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C \$5877 \$0380 \$7AAF \$4B \$4C #\$81 \$4FAA \$581C #\$0A \$4D3C \$5050 \$3F	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende CHRGET Variable suchen Adresse setzen Token für FOR Im BASIC-Stack ? Ja, Skip 'NEXT WITHOUT FOR' BASIC-Stackpointer setzen Zeiger auf Schleifenwert
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802 5804 5806 5809 580C 5810 5812 5815 5817 5817 5817	DO AO DO	13 FF 14 12 59 86 2C 71 80 AF 4B 4C 81 AA 05 0A 3C 50 3F	50 03 03 7A 4F 4D 50	BNE LDY LDA STA LDA LDX LDA LDX LDA LDX LDA CLC	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C \$5877 \$0380 \$7AAF \$4B \$4C #\$81 \$4FAA \$581C #\$0A \$4D3C \$5050 \$3F	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende CHRGET Variable suchen Adresse setzen Token für FOR Im BASIC-Stack ? Ja, Skip 'NEXT WITHOUT FOR' BASIC-Stackpointer setzen
57F4 57F6 57F8 57FA 57FC 57FF 5802 5804 5806 5809 580C 5810 5812 5815 5817 5817 5817	DO AO DO AO 20 20 20 20 20 85 84 A9 20 A2 4C 20 A5 18 69	13 FF 14 12 59 86 2C 71 80 AF 4B 4C 81 AA 05 0A 3C 50 3F	50 03 03 7A 4F 4D 50	BNE LDY LDA STA LDA LDX LDA LDX LDA LDX LDA LDX LDA LDX LDA LDA LDX LDA LDX ADC LDX ADC LDX LDA LDX ADC LDX ADC LDX LDA	\$5809 #\$FF \$580E #\$12 \$5059 \$0386 #\$2C \$5877 \$0380 \$7AAF \$4B \$4C #\$81 \$4FAA \$581C #\$0A \$4D3C \$5050 \$3F	Wenn Variable angegeben, Skip Flag für keine Variable Unbedingter Sprung BASIC-Stack um (Y) Bytes leeren CHRGOT Zeichen = ',' ? Nein, Ende CHRGET Variable suchen Adresse setzen Token für FOR Im BASIC-Stack ? Ja, Skip 'NEXT WITHOUT FOR' BASIC-Stackpointer setzen Zeiger auf Schleifenwert

```
5826
       90 01
                   BCC $5829
5828
       C8
                   INY
5829
       20 D4 8B
                   JSR $8BD4
                                  Variable von BASIC-Stack in FAC#1
582C
       A0 08
                   LDY #$08
582E
       B1 3F
                   LDA ($3F), Y
5830
       85 68
                   STA $68
5832
       A0 01
                   LDY #$01
5834
       B1 3F
                   LDA ($3F), Y
5836
       48
                   PHA
5837
       AA
                   TAX
5838
       C8
                    INY
5839
       B1 3F
                   LDA ($3F), Y
583B
       48
                   PHA
583C
       A8
                   TAY
583D
       8A
                   TXA
       20 45 88
583E
                   JSR $8845
                                  FAC#1=Konstante (A)/(Y) + FAC#1
5841
       68
                   PLA
5842
       8A
                   TAY
5843
       68
                   PLA
5844
       AA
                   TAX
5845
       8D 04 FF
                                  Write in Bank 1 setzen
                   STA $FF04
5848
       20 00 80
                   JSR $8C00
                                  FAC#1 nach (X)/(Y) mit Rundung
584B
       A5 3F
                   LDA $3F
584D
       18
                   CLC
584E
       69 09
                   ADC #$09
5850
       A4 40
                   LDY $40
5852
       90 01
                   BCC $5855
5854
       C8
                   INY
       8D 03 FF
                                  Read aus Bank O setzen
5855
                   STA $FF03
       20 87 80
5858
                   JSR $8C87
                                  Vergleich Konstante (A)/(Y) mit FAC#1
585B
       80 OA
                   LDY #$08
585D
       38
                   SEC
       F1 3F
585E
                   SBC ($3F), Y
5860
       FO 98
                   BEQ $57FA
5862
                   LDY #$11
       A0 11
       B1 3F
5864
                   LDA ($3F), Y
5866
       85 3D
                   STA $3D
5868
       88
                   DEY
5869
       B1 3F
                   LDA ($3F), Y
586B
       85 3E
                   STA $3E
586D
       88
                   DEY
586E
       B1 3F
                   LDA ($3F), Y
5870
       85 3C
                   STA $3C
5872
       88
                   DEY
5873
       B1 3F
                   LDA ($3F), Y
5875
       85 3B
                   STA $3B
5877
       60
                   RTS
```

****	****	***	****	****	******	
5878	20	5C	79	JSR	\$795C	Test auf Komma
****	****	***	****	****	******	BASIC-Befehl DIM
587B	AA			TAX		
587C	20	В4	7A	JSR	\$7AB4	Variable dimensionieren
587F	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGET
5882	DO	F4		BNE	\$5878	Wenn kein Trennzeichen, weitermachen
5884	60			RTS		
****	****	***	****	****	*****	BASIC-Befehl SYS
5885	20	12	88	JSR	\$8812	Adresse holen
5888		16			\$16	Adresse setzen
588A	85				\$04	
588C	A5				\$17	
588E	85	03			\$03	
5890	AD	D5	03	LDA	\$03D5	Bank setzen
5893	85	02		STA	\$02	
5895	20	1E	9E	JSR	\$9E1E	Falls nötig
5898	90	02		BCC	\$589C	
589A	86	06		STX	\$06	(A) setzen
589C	20	1E	9E	JSR	\$9E1E	Falls nötig
589F	90	02		BCC	\$58A3	
58A1	86	07		STX	\$07	(X) setzen
58A3	20	1E	9E	JSR	\$9E1E	Falls nötig
58A6	90	02		BCC	\$58AA	
58A8	86	08		STX	\$08	(Y) setzen
58AA	20	1E	9E	JSR	\$9E1E	Falls nötig
58AD	90	02		BCC	\$58B1	
58AF	86	05		STX	\$05	Status setzen
58B1	4C	6E	FF	JMP	\$FF6E	JSRFAR Programmaufruf
****	****	***	****	***	*****	BASIC-Befehle TRON/TROFF
58B4	A9	FF		LDA	#\$FF	TRON
58B6	20				TE \$2C	
58B7	Α9	00		LDA	#\$00	TROFF
58B9	8D	6F	11	STA	\$116F	Traceflag setzen
58BC	60			RTS		
****	****	***	****	***	******	BASIC-Befehl RREG
58BD	Δ9	00		LDA	#\$00	Offset auf 0
58BF		OD			\$0D	
2001	0,5	JU		VIA	700	

A9 B2

58C1	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
58C4	F0	37		BEQ	\$58FD	
58C6	C9	20		CMP	#\$2C	1,1 ?
58C8	F0	21		BEQ	\$58EB	Ja, Skip
58CA	20	AF	7A	JSR	\$7AAF	Variable suchen
58CD	85	4B		STA	\$4B	Adresse setzen
58CF	84	4C		STY	\$4C	
58D1	A5	0F		LDA	\$0F	String ?
58D3	D0	29		BNE	\$58FE	Ja, Fehler
58D5	A4	OD		LDY	\$0D	Offset laden
58D7	B9	06	00	LDA	\$0006,Y	Registerwert laden
58DA	C0	03		CPY	#\$03	Prozessorstatus laden ?
58DC	D0	02		BNE	\$58E0	Nein, Skip
58DE	A5	05		LDA	\$05	Prozessorstatus laden
58E0	A8			TAY		Wert als Low-Byte laden
58E1	A9	00		LDA	#\$00	High-Byte auf O
58E3	20	3C	79	JSR	\$793C	Integerwert in FAC#1
58E6	A5	10		LDA	\$10	Datentyp laden
58E8	20	E3	53	JSR	\$53E3	Wertzuweisung
58EB	E6	OD			\$0D	Offset erhöhen
58ED	A5	OD		LDA	\$0D	Alle Werte übernommen ?
58EF	C9	04		CMP	#\$04	
58F1	B0	0A		BCS	\$58FD	Ja, Ende
58F3		86	03		\$0386	Ende erreicht ?
58F6		05			\$58FD	Ja, Ende
58F8		80			\$0380	Falls nötig
58FB		C4			\$58C1	weitermachen
58FD	60			RTS		
58FE	4C	E7	77	JMP	\$77E7	'TYPE MISMATCH'

****	***		****	****		BASIC-Befehl MID\$
5901	20	50	79	ICD	\$7959	Test auf '('
5904		AF			\$7AAF	Variable suchen
5907		4B			\$4B	Adresse setzen
5909	-	4C			\$4C	Adi esse seczen
590B			77		\$77DD	Test auf String
590E	_		88		\$8809	Byte-Wert holen
5911	CA		00	DEX		byte were noten
5912		78			\$78	Einsetzposition setzen
5914		29			#\$29	1)1 ?
5916	-	04			\$591C	Ja, Skip
5918		09			\$8809	Byte-Wert holen
591B	20	-	00		TE \$2C	-,
591C		FF			#\$FF	
591E		77			\$77	Übernahmelänge setzen
5920			79		\$7956	
					*****	- 1

LDA #\$B2 Token für '='

5925		5E			\$795E	Prüft auf Code
5928	20	EF	77	JSR	\$77EF	Ausdruck auswerten
592B	20	DD	77	JSR	\$77DD	und auf String prüfen
592E	A0	02		LDY	#\$02	
5930	A9	4B		LDA	#\$4B	
5932	20	AB	03	JSR	\$03AB	
5935	99	5D	00	STA	\$005D,Y	Deskriptor des alten Strings setzen
5938	20	E7	42	JSR	\$42E7	
593B	99	60	00	STA	\$0060,Y	Deskriptor des Einsetzstrings setzen
593E	88			DEY		
593F	10	EF		BPL	\$5930	
5941	38			SEC		
5942	A5	61			\$61	
5944		78			\$78	
5946	-	61			\$61	
5948	-	02			\$594C	
594A	-	62			\$62	
594C		77			\$77	Übernahmelänge kleiner als
594E	0.00	60			\$60	Länge des Einsetzstrings ?
		02			\$5954	Ja, Fehler
5950						•
5952		60			\$60	Länge des Einsetzstrings = 0 ?
5954	AA	4.0		TAX		La Pada
5955		18			\$596F	Ja, Ende
5957	18			CLC		+ Einsetzposition
5958		78			\$78	zu groß ?
595A		16			\$5972	Ja, Fehler
595C		5D			\$5D	größer als Länge des alten Strings ?
595E		02			\$5962	
5960		10			\$5972	Ja, Fehler
5962		78			\$78	Einsetzposition laden
5964		61			#\$61	
5966	20	AB	03			Einsetzstring byteweise
5969	91	5E		STA	(\$5E),Y	in alten String übertragen
596B	C8			INY		
596C	CA			DEX		
596D	D0	F5		BNE	\$5964	
596F	4C	81	87	JMP	\$8781	FRESTR
5972	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	****	***	*****	BASIC-Befehl AUTO
5975	20	F0	84	JSR	\$84F0	Test auf Programmmodus
5978	20	A0	50	JSR	\$50A0	Zeilennummer lesen
597B	A5	16		LDA	\$16	AUTO-Offset setzen
597D		74		STA	\$74	
597F		17			\$17	
5981		75			\$75	

5983	4C	37	4D	JMP	\$4D37	'READY.'
*****	***	***	****	****	******	BASIC-Befehl HELP
5986 5989	AE E8	80	12	LDX	\$1208	Fehler aufgetreten
598A	F0	1n			\$59A9	Nein, Ende
598C	AD		12		\$1209	Zeilennummer setzen
598F		-			\$120A	Zerreinianner Seczen
5992	85				\$16	
5994	84	-			\$17	
5996	20		50		\$5064	Zeile suchen
	90				\$59A9	Wenn nicht gefunden, Ende
-	66				\$55	In HELP-Flag BIT 7 setzen
599D	20				\$5598	CR out
	A6				\$16	1 Zeile listen
59A2	A5				\$17	
59A4	20	23	51	JSR	\$5123	
59A7	46	55		LSR	\$55	HELP-Flag löschen
59A9	4C	98	55	JMP	\$5598	CR out
****	***	***	****	****	******	LIST-Unterroutine für HELP
59AC	A6	62		LDX	\$62	High-Byte laden
59AE	98			TYA		Offset in (A)
59AF	18			CLC		LIST-Zeiger korrigieren
59B0	65	61		ADC	\$61	
59B2	90	01		BCC	\$59B5	
59B4	E8			INX		
59B5	EC	0F	12	CPX	\$120F	> Fehler PC ?
59B8	D0	14			\$59CE	Nein, Skip
59BA	CD	0E	12	CMP	\$120E	
59BD	90	0F			\$59CE	Nein, Skip
59BF		0D			\$59CE	Nein, Skip
59C1		55			\$55	HELP-Flag löschen
59C3		12			#\$12	Code für REVERS
59C5		D7			\$D7	80-Zeichen-Modus ?
59C7		02			\$59CB	Nein, Skip
59C9		02			#\$02	Code für UNTERSTREICHEN EIN
59CB			56		\$560C	Zeichen out
59CE	60			RTS		
****	***	***	****	****	*****	BASIC-Befehl GOSUB
FOCE	20	10	5A	ien	\$5A1D	GOSUB-Werte auf Stack
59CF 59D2			03		\$0386	CHRGOT
			59		\$59DB	GOTO
59D5	20	DR	29	JSK	POADR	dolo

59D8	4C	F6	4A	JMP	\$4AF6	Interpreterschleife
*****	***	***	****	****	*****	BASIC-Befehl GOTO
59DB	20	A0	50	JSR	\$50A0	Zeilennummer lesen
59DE	A5	OA		LDA	\$0A	Ziffern gelesen ?
59E0	F0	38		BEQ	\$5A1A	Nein, Fehler
59E2	20	A5	52	JSR	\$52A5	Zeilenende suchen
59E5	38			SEC		
59E6	A5	3B		LDA	\$3B	Zeilennummer kleiner als
59E8	E5	16		SBC	\$16	laufende Zeile ?
59EA	A5	30		LDA	\$3C	
59EC	E5	17		SBC	\$17	
59EE	B0	OB		BCS	\$59FB	nein, Skip
59F0	98			TYA		ab laufender Zeile suchen
59F1	38			SEC		
59F2	65	3 D		ADC	\$3D	
59F4	A6	3E		LDX	\$3E	
59F6	90	07		BCC	\$59FF	
59F8	E8			INX		
59F9	B0	04		BCS	\$59FF	
59FB	A5	2D		LDA	\$2D	ab Programmstart suchen
59FD	A6	2E		LDX	\$2E	
59FF	20	68	50		\$5068	Zeile suchen
5A02	90	11		BCC	\$5A15	Wenn nicht gefunden, Fehler
5A04	A5	61		LDA	\$61	PC setzen
5A06	E9	01		SBC	#\$01	
5A08	85	3 D		STA	\$3D	
5A0A	A5	62		LDA	\$62	
5A0C	E9	00		SBC	#\$00	
5A0E	85	3E		STA	\$3E	
5A10	24	7F		BIT	\$7F	Direktmodus ?
5A12	10	6D		BPL	\$5A81	Ja, Skip
5A14	60			RTS		
5A15	A2	11		LDX	#\$11	'UNDEF'D STATEMENT'
5A17	4C	3C	4D	JMP	\$4D3C	
5A1A	4C	60	79	JMP	\$796C	'SYNTAX ERROR'
****	***	***	****	***	******	GOSUB-Werte auf BASIC-Stack legen
5A1D		05			#\$05	BASIC-Stackpointer um 5 Bytes versetzen
5A1F		FE			\$4FFE	
5A22		04			#\$04	
5A24		3E			\$3E	PC eintragen
5A26		7D			(\$7D),Y	
5A28	88			DEY		
5A29		3D			\$3D	
5A2B	91	7D		STA	(\$7D),Y	

5A83

85 7F

STA \$7F

5A2D	88			DEY		
5A2E	A5	3C		LDA	\$3C	Zeilennummer eintragen
5A30	91	7D		STA	(\$7D),Y	
5A32	88			DEY		
5A33	A5	3B		LDA	\$3B	
5A35	91	7D		STA	(\$7D),Y	
5A37	88			DEY		
5A38	A9	8D		LDA	#\$8D	Token für GOSUB eintragen
	91				(\$7D),Y	
	60			RTS		
27100						
*****	***	***	****	****	*****	Test auf GO TO und GO64
5A3D	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET
5A40	C9	A4		CMP	#\$A4	Token für TO ?
5A42	DO	06		BNE	\$5A4A	Nein, Skip
5A44	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET
5A47	4C	DB	59	JMP	\$59DB	GOTO-Befehl
5A4A	20	F4	87		\$87F4	Byte-Wert holen
5A4D	E0	40		CPX	#\$40	= 64 ?
5A4F	FO	03		BEQ	\$5A54	Ja, Skip
5A51	4C	6C	79	JMP	\$796C	'SYNTAX ERROR'
5A54	20	E1			\$A7E1	'ARE YOU SURE?'
	DO			BNE	\$5A5F	Nein, nicht sicher
			A8		\$A845	ROMs einschalten
			FF		\$FF4D	C64-Modus aufrufen
	60			RTS		
27121						
*****	***	***	****	****	******	BASIC-Befehl CONT
					45.0.	
5A60		38			\$5A9A	Kein Trennzeichen, Skip
5A62	-	7F			\$7F	Direktmodus ?
5A64		34			\$5A9A	Ja, Skip
5A66		1A			#\$1A	Nummer für 'CAN'T CONTINUE'
5A68		03	12		\$1203	Contnummer gültig ?
5A6B	D0				\$5A70	Ja, Skip
5A6D	4C	3C	4D		\$4D3C	Fehlerausgabe
5A70	AD	02	12	LDA	\$1202	PC setzen
5A73	85	3D		STA	\$3D	
5A75	84	3E		STY	\$3E	
5A77	AD	00	12	LDA	\$1200	Zeilennummer setzen
5A7A	AC	01	12	LDY	\$1201	
5A7D	85	3B		STA	\$3B	
5A7F	84	3C		STY	\$3C	
5A81	A9	80		LDA	#\$80	Programmmodus setzen

5A85	OA			ASL		
5A86	85	74		STA	\$74	AUTO-Offset auf 0
5A88	85	75		STA	\$75	
5A8A		7F	12		\$127F	Interruptmöglichkeiten löschen
5A8D	85				\$F6	Auto-Insert löschen
5A8F	A2				#\$02	Interrupt-Speicher löschen
5A91		76	12		\$1276,X	Titter apt spercher toschen
		10	12		\$1270,X	
5A94	CA			DEX	05.04	
5A95	10				\$5A91	
5A97		90	FF		\$FF90	Systemmeldungen verbieten
5A9A	60			RTS		
*****	***	***	****	****	******	BASIC-Befehl RUN
5A9B	FO	18		BEQ	\$5AB5	RUN ohne Angaben
5A9D	90	1C		BCC	\$5ABB	RUN mit Nummer
5A9F		40		LDA	#\$40	Direktmodusflag vorbesetzen
5AA1		7F			\$7F	Direction and the second
5AA3		A7	۸1		\$A1A7	LOAD Programm
5AA6		81			\$5A81	Programm-Modus setzen
5AA9		F3			\$51F3	Zeiger auf Programmstart, CLR
5AAC	_	4F			\$4F4F	Verkettung korrigieren
5AAF		98			\$5598	CR out
5AB2	4C	F6	4A	JMP	\$4AF6	Interpreterschleife
5AB5		81			\$5A81	Programm-Modus setzen
5AB8	4C	F3	51	JMP	\$51F3	Zeiger auf Programmstart, CLR
5ABB	20	FA	51	JSR	\$51FA	CLR-Befehl
5ABE	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
5AC1	20	DB	59	JSR	\$59DB	GOTO-Befehl
5AC4	20	81	5A	JSR	\$5A81	Programm-Modus setzen
5AC7	4C	F6	4A	JMP	\$4AF6	Interpreterschleife
*****	***	***	****	****	*****	BASIC-Befehl RESTORE
5ACA	ΕÛ	15		REO	\$5AE1	Wenn keine Nummer, Skip
5ACC		12	RR		\$8812	Adressausdruck einlesen
5ACF	-	16			\$16	Zeilennummer setzen
						Zertennumer setzen
5AD1		17	F.0		\$17	7 - 11 b
5AD3		64	50		\$5064	Zeile suchen
5AD6		03	-		\$5ADB	Wenn gefunden, Skip
5AD8		15	5A		\$5A15	'UNDEF'D STATEMENT'
5ADB	A5				\$61	Zeilenadresse nehmen
5ADD	A4	62		LDY	\$62	
5ADF	B0	05		BCS	\$5AE6	
5AE1	38			SEC		Programmstart nehmen
5AE2	A5	2D		LDA	\$2D	

5AE4	A4	2E		LDY	\$2E	
5AE6	E9	01		SBC	#\$01	
5AE8	B0	01		BCS	\$5AEB	
5AEA	88			DEY		
5AEB	85	43		STA	\$43	in DATA-Adresse setzen
5AED	84	44		STY	\$44	
5AEF	60			RTS		
*****	***	***	***	*****	******	Token für RENUMBER
5AFO	89	8A	8D	A7 8C	D6 D7 D5	GOTO,RUN,GOSUB,THEN,RESTORE RESUME,TRAP,ELSE
					*****	DAGIC Defel DENIMOED
*****		**		*****	*******	BASIC-Befehl RENUMBER
5AF8	20	F0	84	JSR	\$84F0	Test auf Programm-Modus
5AFB	A9	00		LDA	#\$00	
5AFD	A2	0A		LDX	#\$0A	
5AFF	8E	70	11	STX	\$1170	Startzeile auf 10
5B02	80	71	11	STA	\$1171	
5B05	8E	72	11	STX	\$1172	Schrittweite auf 10
5B08	80	73	11	STA	\$1173	
5B0B	85	5C		STA	\$5C	Anfangszeilennummer auf 0
5B0D	85	5D		STA	\$5D	
5B0F	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
5B12	F0	54		BEQ	\$5B68	
5B14	20	A0	50	JSR	\$50A0	Zeilennummer holen
5B17	A5	0A		LDA	\$0A	Zeilennummer vorhanden ?
5B19	F0	OA		BEQ	\$5B25	Nein, Skip ?
5B1B	A5	16		LDA	\$16	Startzeile setzen
5B1D	A6	17		LDX	\$17	
5B1F	80	70	11	STA	\$1170	
5B22	8E	71	11	STX	\$1171	
5B25	20	06	9E	JSR	\$9E06	Schrittweite auswerten und in (A)/(Y)
5B28	90	0E		BCC	\$5B38	Wenn keine Angabe, Skip
5B2A	80	72	11	STY	\$1172	Schrittweite setzen
5B2D	80	73	11	STA	\$1173	
5B30	OD	72	11	ORA	\$1172	Schrittweite = 0 ?
5B33	D0	03		BNE	\$5B38	Nein, Skip
5B35	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
5B38	20	0 0	6 9	E .	JSR \$9E06	Anfangszeilennummer auswerten und in
(A)/(Y))					
5B3B	90	2B		BCC	\$5B68	Wenn keine Angabe, Skip
5B3D	84	5C		STY	\$5C	Zeilennummer setzen
5B3F	84	16		STY	\$16	
5B41	85	5D		STA	\$5D	
5B43	85	17		STA	\$17	
5B45	20	64	50	JSR	\$5064	Programmzeile suchen

5B48	A5				\$61	Adresse setzen
5B4A	A6			LDX		
5B4C		5A		STA		
5B4E		5B		STX	\$5B	
5B50			11	LDA	\$1170	Startzeilennummer setzen
5B53	AE	71	11	LDX	\$1171	
5B56	85	16		STA	\$16	
5B58	86	17		STX	\$17	
5B5A	20	64	50	JSR	\$5064	Programmzeile suchen
5B5D	38			SEC		
5B5E	A5	61		LDA	\$61	Startadresse Startzeile
5B60	E5	5A		SBC	\$5A	kleiner als
5B62	A5	62		LDA	\$62	Startadresse Anfangszeile
5B64	E5	5B		SBC	\$5B	
5B66	90	CD		BCC	\$5B35	Ja, Fehler
5B68	20	68	5D	JSR	\$5D68	Zeiger auf Start setzen
5B6B	20	90	5D	JSR	\$5D9C	Ein Zeichen überlesen
5B6E	C8			INY		
5B6F	20	C9	03	JSR	\$03C9	Linkadresse-High = 0 ?
5B72	F0	3A		BEQ	\$5BAE	Ja, Skip
5B74	C8			INY		
5B75	20	C9	03	JSR	\$03C9	Anfangszeile erreicht ?
5B78	38			SEC		
5B79	E5	5C		SBC	\$5C	
5B7B	c8			INY		
5B7C	20	C9	03	JSR	\$03C9	
5B7F	E5	5D		SBC	\$5D	
	во	07			\$5B8A	Ja, Skip
5B83	20	9D	5B		\$5B9D	PC auf Linkadresse setzen
5B86	DO	EC		BNE	\$5B74	
5B88		24			\$5BAE	Wenn Programmende, Skip
						, ,
5B8A	20	9D	5B	JSR	\$5B9D	PC auf Linkadresse setzen
5B8D		1F			\$5BAE	Wenn Programmende, Skip
588F			5D		\$5D89	Zeilennummer erhöhen
5B92		04			\$5B98	Wenn zu groß, Fehler
5B94		F9			#\$F9	
5B96		F2			\$5B8A	sonst Bereich weitertesten
5B98		26			#\$26	'LINE NUMBER TOO LARGE'
5B9A			4D		\$4D3C	ETTE HOUSEN 100 ETTE
JU/A	40	30	40	O i ii	44030	
*****	***	***	****	****	*****	PC auf Linkadresse setzen
5B9D	A0	00		LDY	#\$00	
5B9F			03		\$03C9	
5BA2	AA			TAX		
5BA3	С8			INY		
5BA4		C9	03		\$03C9	Programmende ?
			-			

5BA7	F0	04		BEQ	\$5BAD	Ja, Skip
5BA9	86	3D		STX	\$3D	PC neu setzen
5BAB	85	3E		STA	\$3E	
5BAD	60			RTS		
*****	C WC WC Y	r Wr Wr W	****	*****	******	
5BAE	A9	01		LDA	#\$01	Flag auf Testen setzen
5BB0	85	77		STA	\$77	
5BB2	AD	10	12	LDA	\$1210	Programmendezeiger setzen
5BB5	AE	11	12	LDX	\$1211	
5BB8	85	3F		STA	\$3F	
5BBA	86				\$40	
5BBC		FB	5B		\$5BFB	RENUMBER auf Plausibilität prüfen
5BBF		77			\$77	Flag auf RENUMBER setzen
5BC1		FB	5B		\$5BFB	Programmtext renumerieren
3001	20		,,,	UUK	43010	Trogramme Action of the Control
5BC4	20	99	5D	JSR	\$5D99	Linkadresse lesen
5BC7	F0	2F		BEQ	\$5BF8	Wenn Programmende, Skip
5BC9	20	90	5D	JSR	\$5D9C	Zeilennummer-Low holen
5BCC	85	16		STA	\$16	und setzen
5BCE	C8			INY		
5BCF	20	C9	03	JSR	\$03C9	Zeilennummer-High holen
5BD2	38			SEC		Aktuelle Zeile kleiner als
5BD3	E5	5D		SBC	\$5D	Startzeile ?
5BD5	90	19		BCC	\$5BF0	Ja, Skip
5BD7	D0	06		BNE	\$5BDF	>, Skip
5BD9	A5	16		LDA	\$16	Aktuelle Zeile kleiner als
5BDB	E5	5C		SBC	\$5C	Startzeile ?
5BDD	90	11			\$5BF0	Ja, Skip
5BDF	A5	64		LDA	\$64	Zeile mit neuer Nummer
5BE1	91	3D		STA	(\$3D),Y	versehen
5BE3	88			DEY		
5BE4	A5	65		LDA	\$65	
5BE6	91	3D		STA	(\$3D),Y	
			5D		\$5D9C	Zeile überlesen
5BEB			5D		\$5D80	
	FO				\$5BC4	Unbedingter Sprung
						The second secon
5BFO	20	90	5D	JSR	\$5D9C	Zeile überlesen
5BF3	20	83	5D	JSR	\$5D83	
5BF6	F0	CC		BEQ	\$5BC4	Unbedingter Sprung
5BF8	4C	E5	5E	JMP	\$5EE5	Programmende neu setzen und 'READY.'
*****	***	***	****	****	******	

5BFB 20 54 52 JSR \$5254 PC auf Programmstart

5BFE	20	99	5D	JSR	\$5D99	2 Zeichen lesen
5C01	D0	03		BNE	\$5C06	Wenn Linkadresse High gesetzt, Skip
5C03	4C	68	5D	JMP	\$5D68	Zeiger auf Start, Ende
5C06	20	90	5D	JSR	\$5D9C	Zeilennummer setzen
5C09	85	4B		STA	\$4B	
5C0B	20	90	5D	JSR	\$5D9C	
5C0E	85	4C		STA	\$4C	
5C10	20	90	5D	JSR	\$5D9C	Zeichen aus Programmtext holen
5C13	C9	22		CMP	#\$22	1111 ?
5C15	DO	OB		BNE	\$5C22	Nein, Skip
5C17	20	90	5D	JSR	\$5D9C	Zeichen aus Programmtext holen
5C1A	F0	E2		BEQ	\$5BFE	Wenn Zeilenende, nächste Zeile testen
5C1C	C9	22		CMP	#\$22	2. '"' erreicht ?
5C1E	DO	F7		BNE	\$5C17	Nein, Zeichen überlesen
5c20	FO	EE		BEQ	\$5C10	Ja, Zeile weitertesten
5C22	AA			TAX		Zeilenende ?
5c23	FO	D9		BEQ	\$5BFE	Ja, nächste Zeile testen
5C25	10	E9		BPL	\$5C10	Wenn kein Token, überlesen
5c27		08			#\$08	Token in RENUMBER-Tabelle ?
5C29		EF	5A		\$5AEF,X	
5C2C		28			\$5C56	Ja, Skip
5C2E	CA			DEX		
5C2F		F8			\$5C29	
5c31		СВ			#\$CB	Token für GO ?
5C33		OB			\$5C40	Nein, Skip
5C35		80			\$0380	Nächstes Zeichen Zeilenende ?
5C38		C4	0.5		\$5BFE	Ja, nächste Zeile testen
,030	, 0	0.1		524	45512	(Fehler, reagiert auch bei ':'!)
5C3A	r9	A4		CMP	#\$A4	Token für TO ?
5C3C		18			\$5C56	Ja, Skip
5C3E		DO			\$5C10	Nein, überlesen
JUJE	00	00		DIVL	45010	Herri, aber teseri
5C40	0	FE		СМР	#\$FE	Sondertoken 1 ?
5C42		CC			\$5C10	Nein, überlesen
5C44		80	03		\$0380	Nächstes Zeichen Trennzeichen ?
5C47		EC			\$5C35	Ja, überlesen (Sinn sehr fragwürdig !)
5C49		17			#\$17	Token für COLLISION ?
5C4B		C3			\$5C10	TORCH TO COLLIDION :
5C4D		80			\$0380	Zeichen bis ',' überlesen
5C50		E3			\$5C35	Wenn Trennzeichen, weitertesten
5C52		20			#\$2C	1,1 ?
5C54		F7			\$5C4D	Nein, überlesen
1614	DO	F /		DNC	#JC4D	Helli, ubel tesell
5c56	Δ5	3D		LDA	\$3D	PC retten
5C58			12		\$1200	
5C5B		3E			\$3E	
5C5D		01			\$1201	
2020	00	O I	16	SIM	41201	

C6 3F

5CBF

DEC \$3F

5C60	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET
5C63	B0	AE		BCS	\$5C13	Wenn keine Zahl, überlesen
5C65		AO	50		\$50A0	Zeilennummer einlesen
5068			5D		\$5D19	Neue Zeilennummer berechnen
5C6B		00			\$1200	PC wieder holen
			12			PC Wreder Hoten
5C6E	85		4.0		\$3D	
5c70		01	12		\$1201	
5c73	85				\$3E	
5C75	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET Spaces überlesen
5c78	A5	3 D		LDA	\$3D	PC um 1 erniedrigen
5C7A	D0	02		BNE	\$5C7E	
5c7c	C6	3E		DEC	\$3E	
5C7E	C6	3D		DEC	\$3D	
5C80	A2	FF		LDX	#\$FF	Pufferoffset auf Start
5C82		77			\$77	Nummer jetzt eintragen ?
5C84	F0				\$5CC7	Ja, Skip
5C86		8F	50		\$5C8F	Speichergröße testen
			50			
5089	C9				#\$2C	Nächstes Zeichen ',' ?
5C8B		C9			\$5C56	Ja, weiter Zeilennummer verarbeiten
5C8D	D0	84		BNE	\$5C13	Nein, weitertesten
*****	****	***	****	****	******	Speicher für Zeilennummern testen
5C8F	E8			INX		
5C90	BD	01	01	LDA	\$0101,X	Pufferende erreicht ?
5C93	F0	1F		BEQ	\$5CB4	Ja, Skip
5095	20	80	03	JSR	\$0380	Zeichen aus Programmtext eine Zahl ?
5098	90	F5		BCC	\$5C8F	Ja, weitertesten
5C9A	E6	3F			\$3F	Es muß ein Zeichen mehr in den
5C9C		02			\$5CA0	Programmtext übertragen werden
5C9E		40			\$40	Trogramme Ac aber eragen weraen
5CA0	38	40		SEC	440	
		7.			475	0-1-1
5CA1		3F	40		\$3F	Speicherende erreicht ?
5CA3			12		\$1212	
5CA6		40			\$40	
5CA8			12		\$1213	
5CAB	B0	17		BCS	\$5CC4	Ja, Fehler
5CAD	E8			INX		
5CAE	BD	01	01	LDA	\$0101,X	Pufferende jetzt erreicht ?
5CB1	D0	E7		BNE	\$5C9A	Nein, noch ein Zeichen mehr
5CB3	60			RTS		
5CB4	20	80	03	JSP	\$0380	Nächstes Zeichen aus Programm eine Zahl ?
5CB7		0A			\$5CC3	Nein, Ende
5CB9		3F			\$3F	Es kann ein Zeichen aus dem Programm
		02			\$5CBF	gelöscht werden
5CBB						getoscht werden
5CBD	C6	40		DEC	\$40	

5CC1	90	F1		BCC	\$5CB4	Unbedingter Sprung, weitertesten
5CC3	60			RTS		
5CC4	4C	3 A	4D	JMP	\$4D3A	'OUT OF MEMORY'
******	***	***	****	****	******	Neue Zeilennummer eintragen
5cc7	E8			INX		Offset erhöhen
5cc8		01	01		\$0101,X	Pufferende erreicht ?
5CCB	F0		01		\$5CF9	Ja, Skip
5CCD	48	20		PHA	45017	Zeichen retten
5CCE		90	5D		\$5D9C	Zeichen aus Programmtext holen
5CD1	C9		50		#\$3A	Zeichen > '9' ?
5CD3	BO			0.000	\$5CE1	Ja, Skip
5CD5	C9				#\$20	Space ?
5CD7		08			\$5CE1	Ja, Skip
5CD9	38	00		SEC	4JUL I	00, SKIP
5CDA	E9	30			#\$30	
5CDC	38	30		SEC	#450	
5CDD	E9	DΩ			#\$D0	Zeichen < '0' ?
5CDF	90				\$5CF1	Nein, Ziffer, überschreiben
5CE1		A7	5D		\$5DA7	Zeiger vorbesetzen
5CE4	E6		50		\$6D	Ein Zeichen im Programm einfügen
5CE6		DF	50		\$5DDF	Elli Zerenen im riogi anni elli agen
5CE9		10			\$1210	Programmende korrigieren
5CEC	DO				\$5CF1	Trogrammente nort right of
5CEE		11	12		\$1211	
5CF1	68			PLA		Ziffer aus Puffer holen
5CF2	AO	00			#\$00	
5CF4	91				(\$3D),Y	und in Programmtext eintragen
5CF6	E8			INX	(/	Puffer
5CF7	DO	CF			\$5CC8	weiterbearbeiten
5CF9		80	03		\$0380	Nächstes Zeichen noch eine Ziffer ?
5CFC		8B			\$5C89	Nein, weitertesten
5CFE	-	A7	5D		\$5DA7	Zeiger vorbesetzen
5D01		6D			\$6D	Programm um ein Zeichen kürzen
5D03		C6	5D		\$5DC6	
5D06		10			\$1210	Programmende korrigieren
5D09		03			\$5D0E	
5DOB		11	12		\$1211	
5D0E		10			\$1210	
5D11		86			\$0386	Noch eine Ziffer ?
5D14		E8			\$5CFE	Ja, löschen
5D16		89	5C		\$5C89	Weitertesten
*****	***	***	****	****	*****	Unterroutine für RENUMBER
5D19	20	68	5D	JSR	\$5D68	Zeiger auf Start
5D1C	20	99	5D	JSR	\$5D99	Linkadresse lesen

5D1F	DO OD	BNE	\$5D2E	Wenn kein Programmende, Skip
5D21	A2 27	LDX	#\$27	'UNRESOLVED REFERENCE'
5D23	A5 4B	LDA	\$4B	Zeilennummer setzen
5D25	85 3B	STA		
5D27	A5 4C	LDA		
5D27	85 3C	STA		
				Fahlanawanaha
5D2B	4C 3C		\$4D3C	Fehlerausgabe
5D2E	20 9C		\$5D9C	Zeilennummer Low holen
5D31	85 5A	STA	\$5A	und setzen
5D33	C5 16	CMP	\$16	= Suchzeile ?
5D35	DO 27	BNE	\$5D5E	Nein, Skip
5D37	20 9C	5D JSR	\$5D9C	Zeilennummer High holen
5D3A	85 5B	STA	\$5B	und setzen
5D3C	C5 17	CMP	\$17	= Suchzeile ?
5D3E	DO 23		\$5D63	Nein, Skip
5D40	38	SEC		Suchzeile
5D41	E5 5D		\$5D	kleiner als Startzeile ?
	90 08		\$5D4D	Ja, Suchzeile setzen
5D43				Falls > zur Umwandlung
5D45	DO OE		\$5D55	ratts > zur umwandtung
5D47	A5 16		\$16	
5D49	E5 5C		\$5C	
5D4B	B0 08	BCS	\$5D55	Falls >= zur Umwandlung
5D4D	A5 16	LDA	\$16	Suchzeilennummer setzen
5D4F	85 65	STA	\$65	
5D51	A5 17	LDA	\$17	
5D53	85 64	STA	\$64	
5D55	A2 90		#\$90	
5D57	38	SEC		
5D58	20 75		\$8C75	Adresswert in FAC#1
5D5B	4C 42		\$8E42	FAC#1 in ASCII ab \$0100
שכטכ	46 42	OL UMP	\$0 L42	TACHT III ASCIT US 40100
FDFF	20.00	ED ICD	#EDOC	Zeilennummen High Lecen
5D5E	20 9C		\$5D9C	Zeilennummer High lesen
5D61	85 5B		\$5B	und setzen
5D63	20 75		\$5D75	Falls nötig Zeilennummer erhöhen
5D66	FO B4	BEQ	\$5D1C	Unbedingter Sprung
*****	*****	*****	******	Zeiger auf Startposition
5D68	AD 70	11 LDA	\$1170	Startzeilennummer setzen
5D6B	85 65	STA	\$65	
5D6D	AD 71	11 LDA	\$1171	
5D70	85 64		\$64	
5D72	4C 54		\$5254	PC auf Programmstart
,,,,				
****	*****	*****	******	Zeilenleseroutinen für RENUMBER
50.75	A5 5A	LDA	\$5A	Aktuelle Zeile
5D75				kleiner als
5D77	38	SEC		Kterner ats

5D78	E5	5C		SBC	\$5C	Startzeile ?
5D7A	A5	5B		LDA	\$5B	
5D7C	E5	5D		SBC	\$5D	
5D7E	90	03		BCC	\$5D83	Ja, Skip
5080	20	89	5D	JSR	\$5D89	Zeilennummer erhöhen
					\$5D9C	Zeilenende erreicht ?
5D86					\$5D83	Nein, weitersuchen
5D88	60	10		RTS	43003	norm, norton daniem
5500	00					
*****	***	k skrakra	****	****	*****	Zeilennummer um Schrittweite erhöhen
5D89	A5	65		LDA	\$65	Aktuelle neue Nummer
5D8B	18			CLC		
5D8C	6D	72	11	ADC	\$1172	+ Schrittweite
5D8F	85	65		STA	\$65	
5D91	A5	64		LDA	\$64	
5D93				ADC	\$1173	
5D96				STA		
5D98				RTS		
*****	***	***	****	***	*****	2.Zeichen aus Programmtext holen
5D99	20	90	5D	JSR	\$5D9C	1 Zeichen überlesen
5D9C	AO	00		LDY	#\$00	GETCHR aus Programmtext ohne
5D9E	E6	3D		INC	\$3D	Untersuchung des Zeichens
5DA0	DO	02		BNE	\$5DA4	
5DA2	E6	3E		INC	\$3E	
5DA4	4C	C9	03	JMP	\$03C9	
*****	***	***	****	****	******	Zeiger vorbesetzen für Move
		_				
	A5				\$3D	(\$24) auf PC
5DA9		24			\$24	
5DAB					\$3E	
	85				\$25	
					\$1210	(\$26) auf Programmende
5DB2					\$26	
5DB4					\$1211	
5DB7	85	27		STA	\$27	
5DB9	AO	00		LDY	#\$00	Offsets löschen
5DBB	84	0D		STY	\$0D	
5DBD	84	6D		STY	\$6D	
5DBF	60			RTS		
****	***	***	****	****	******	MOVEDOWN Bank 0, Einsprung \$5DC6

5DC0		24			\$24	Movepointer erhöhen
5DC2	D0	02		BNE	\$5DC6	

5DC4	E6	25		INC	\$25	
5DC6	A4	OD		LDY	\$0D	Offset 1 laden
5DC8	C8			INY		
5DC9	20	05	43	JSR	\$4305	Zeichen aus Bank O holen
5DCC	A4	6D		LDY	\$6D	Offset 2 laden
5DCE	C8			INY		
5DCF	91	24		STA	(\$24),Y	Zeichen in Bank 1 schreiben
5DD1	20	EE	5D	JSR	\$5DEE	Ende ?
5DD4	D0	EA		BNE	\$5DC0	Nein, weitermachen
5DD6	60			RTS		
*****	***	***	****	****	******	MOVEUP Bank 1, Einsprung \$5DDF
5DD7	A5	26		LDA	\$26	Movepointer erniedrigen
5DD9	DO	02		BNE	\$5DDD	
5DDB	C6	27		DEC	\$27	
5DDD	C6	26		DEC	\$26	
5DDF	A4	OD		LDY	\$0D	Offset 1 laden
5DE1	20	CO	03	JSR	\$03C0	Zeichen aus Bank O holen
5DE4	A4	6D		LDY	\$6D	Offset 2 laden
5DE6	91	26		STA	(\$26),Y	Zeichen in Bank O speichern
5DE8	20	EE	5D	JSR	\$5DEE	Ende ?
5DEB	DO	EA		BNE	\$5DD7	Nein, weitermachen
5DED	60			RTS		
*****	***	***	****	***	******	Test auf (\$24)=(\$26)
5DEE	A5	24		LDA	\$24	
5DF0		26			\$26	
	DO	77			\$5DF8	
	A5	-		-	\$25	
5DF6		27			\$27	
5DF8	60			RTS		
*****	***	***	****	***	******	BASIC-Befehl FOR
5DF9	A9	80		LDA	#\$80	Integerwerte sperren
5DFB	85	12		STA	\$12	
5DFD	20	C6	53	JSR	\$5306	FOR-Variable durch LET vorbesetzen
	A9			LDA	#\$81	Token für FOR
5E02	20	AA	4F	JSR	\$4FAA	in BASIC-Stack ?
	F0			BEQ	\$5E0F	Ja, Skip
5E07	A9	12		LDA	#\$12	Platz im Stack reservieren
5E09		FE	4F	JSR	\$4FFE	
5EOC	20	47	50	JSR	\$5047	BASIC-Stackpointer in Hilfszeiger
5E0F	20	50	50	JSR	\$5050	Hilfszeiger in BASIC-Stackpointer

5E12	20	A2	52	JSR	\$52A2	Nächstes Trennzeichen suchen
5E15	98			TYA		
5E16	A0	11		LDY	#\$11	
5E18	18			CLC		
5E19	65	3D		ADC	\$3D	PC in BASIC-Stack
5E1B	91	7D		STA	(\$7D),Y	
5E1D	A5	3E		LDA	\$3E	
5E1F	69	00		ADC	#\$00	
5E21	88			DEY		
5E22	91	7D		STA	(\$7D),Y	
5E24	A5	3C		LDA	\$3C	Zeilennummer in BASIC-Stack
5E26	88			DEY		
5E27	91	7D		STA	(\$7D),Y	
5E29	A5	3B		LDA	\$3B	
5E2B	88			DEY		
5E2C	91	7D		STA	(\$7D),Y	
5E2E	A9	A4		LDA	#\$A4	Token für TO
5E30	20	5E	79	JSR	\$795E	Prüft auf Code
5E 33	20	DA	77	JSR	\$77DA	Prüft auf numerische Variable
5E36	20	D7	77	JSR	\$77D7	Ausdruck in FAC#1
5E39	A5	68			\$68	
5E3B	09	7F		ORA	#\$7F	
5E3D	25	64		AND	\$64	
5E3F	85	64		STA	\$64	
5E41	A2	04		LDX	#\$04	Schleifenendwert auf BASIC-Stack
5E43	A0	OD		LDY	#\$0D	
5E45	B5	63			\$63,X	
5E47	91	7D		STA	(\$7D),Y	
5E49	CA			DEX		
5E4A	88			DEY		
5E4B		F8			\$5E45	
5E4D		90			#\$9C	Zeiger auf Konstante 1
5E4F		89			#\$89	
5E51		D4			\$8BD4	als STEP-Wert in FAC#1
5E54		86	03		\$0386	CHRGOT
5E57		A9			#\$A9	= Token für STEP ?
5E59	-	06			\$5E61	Nein, Skip
5E5B		80			\$0380	CHRGET
5E5E		D7			\$77D7	Ausdruck in FAC#1
5E61		57	80		\$8 C57	Vorzeichen von FAC#1 holen
5E64	48		0.0	PHA	+00/7	und retten
5E65		47	80		\$8C47	FAC#1 runden
5E68	68	0.0		PLA	44.00	Vorzeichen wieder holen
5E69		08			#\$08	STEP-Wert auf BASIC-Stack
5E6B		05			#\$05	
5E6D	-	70			(\$7D),Y	
5E6F		62			\$62,X	
5E71	88			DEY		

5E72	CA			DEX		
5E73	10				\$5E6D	
5E75	A5	4C		LDA	\$4C	Variablenadresse auf BASIC-Stack
5E77	91	7D		STA	(\$7D),Y	
5E79	A5	4B		LDA	\$4B	
5E7B	88			DEY		
5E7C	91	7D		STA	(\$7D),Y	
5E7E	A9	81		LDA	#\$81	FOR-Token auf BASIC-Stack
5E80	88			DEY		
5E81	91	7D			(\$7D),Y	
5E83	60	2000		RTS		
2203	00					
5E84	4C	6C	79	JMP	\$796C	SYNTAX
****	***	***	****	****	******	BASIC-Befehl DELETE
5E87	20	F0	84	JSR	\$84F0	Test auf Programm-Modus
5E8A	20	86	03	JSR	\$0386	Letztes Zeichen = Trennzeichen ?
5E8D	F0	F5		BEQ	\$5E84	Ja, Skip
5E8F	20	FB	5E	JSR	\$5EFB	Zeilenbereich lesen
5E92	A5	61		LDA	\$61	Startzeilenadresse vorbesetzen
5E94	A6	62		LDX	\$62	
5E96	85	26		STA	\$26	
5E98	86	27		STX	\$27	
5E9A	20	64	50	JSR	\$5064	Zeile suchen
5E9D	90	15		BCC	\$5EB4	Wenn nicht gefunden, Skip
5E9F	AO	01		LDY	#\$01	Linkadresse High laden
5EA1	20	EC	42	JSR	\$42EC	
5EA4	88			DEY		
5EA5	AA			TAX		Programmende ?
5EA6		05			\$5EAD	Nein, Skip
5EA8			42		\$42EC	Linkadresse Low laden
5EAB	F0				\$5EB4	Wenn Programmende, Skip
5EAD			42		\$42EC	Linkadresse Low laden
5EBO		61	76		\$61	Adresse neu setzen
5EB2		62			\$62	Adi cose fied seczeti
5EB4		26			\$26	Löschung erforderlich ?
5EB6	38			SEC	\$20	Loscitulity et for del titti ?
					441	
5EB7		61			\$61	
5EB9	AA	27		TAX	427	
5EBA		27			\$27	
5EBC		62			\$62	
5EBE	8A			TAY	AFFF	Walter Older
5EBF		24			\$5EE5	Nein, Skip
5EC1	8A			TXA		
5EC2	18			CLC		Programmende korrigieren
5EC3			12		\$1210	
5EC6	8D	10	12	STA	\$1210	

```
98
5EC9
                   TYA
5ECA
       6D 11 12
                   ADC $1211
       8D 11 12
                   STA $1211
5ECD
5ED0
       A0 00
                   LDY #$00
                                 Programmtext blockweise verschieben
5ED2
       20 EC 42
                   JSR $42EC
5ED5
       91 26
                   STA ($26), Y
5ED7
       C8
                   INY
5ED8
       D0 F8
                   BNE $5ED2
5EDA
       F6 62
                   INC $62
       E6 27
                   INC $27
5EDC
5EDE
       AD 11 12
                   LDA $1211
       C5 27
5EE1
                   CMP $27
5EE3
       BO ED
                   BCS $5FD2
5FF5
       20 4F 4F
                   JSR $4F4F
                                 Verkettung korrigieren
                                 Programmende neu setzen
       A5 24
                   LDA $24
5FF8
       A6 25
                   LDX $25
5FFA
5FEC
       18
                   CLC
5EED
       69 02
                   ADC #$02
       8D 10 12
                   STA $1210
5EEF
                   BCC $5EF5
5EF2
       90 01
5EF4
       E8
                   INX
5EF5
       8E 11 12
                   STX $1211
5EF8
       4C 37 4D
                   JMP $4D37
                                 'READY.'
                                 Zeilenbereich lesen
       FO 12
                   BEQ $5FOF
                                 Wenn Trennzeichen, Skip
5EFB
5EFD
       90 10
                   BCC $5FOF
                                 Wenn Zahl, Skip
       C9 AB
                   CMP #$AB
                                 Token für !-! ?
5EFF
       DO 0C
                   BNE $5FOF
                                 Nein, Skip
5F01
5F03
       A0 01
                   LDY #$01
                   JSR $03C9
                                 Folgendes Zeichen = Trennzeichen ?
5F05
       20 C9 03
5F08
       FO 27
                   BEQ $5F31
                                 Ja, Fehler
                                 1:1 ?
                   CMP #$3A
5FOA
       C9 3A
5F0C
       FO 23
                   BEQ $5F31
                                 Ja, Fehler
       38
                   SEC
5F0E
       20 A0 50
                   JSR $50A0
                                 Zeilennummer lesen
5F0F
5F12
       20 64 50
                   JSR $5064
                                 Zeile suchen
5F15
       20 86 03
                   JSR $0386
                                 Momentanes Zeichen = Trennzeichen ?
                                 Ja, Skip
5F18
       FO OC
                   BEQ $5F26
                   CMP #$AB
                                 = 1-1 ?
5F1A
       C9 AB
                                 Nein, Fehler
5F1C
       DO 13
                   BNE $5F31
5F1E
       20 80 03
                   JSR $0380
                                 CHRGET
       20 A0 50
                                 Zeilennummer holen
5F21
                   JSR $50A0
                                 Wenn Fehler, Skip
5F24
       DO OB
                   BNE $5F31
5F26
       A5 0A
                   LDA $0A
                                 Zeilennummer gelesen
5F28
                   BNE $5F30
                                 Ja. Skip
       DO 06
                   LDA #$FF
                                 Zeilennummer auf Maximalwert
5F2A
       A9 FF
```

5F2C 5F2E 5F30	85 16 85 17 60			\$16 \$17	
5F 31	4C 6C	79	JMP	\$796C	SYNTAX
*****	*****	****	****	*****	BASIC-Befehl PUDEF
5F34	20 7B	87	JSR	\$877B	FRMEVL + FRESTR
5F37	A8		TAY		Länge in (Y)
5F38	88		DEY	4401	15
5F39 5F3B	CO 04 90 03			#\$04 \$5F40	Länge > 4 ? Nein, Skip
	4C 28			\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
5F40				\$03B7	Zeichen holen
5F43				\$FF03	Write in Bank O setzen
5F46				\$1204,Y	Stringwerte in PRINT USING Tabelle
	88		DEY		übertragen
	10 F4			\$5F40	
5F4C	60		RTS		
*****	*****	****	****	******	BASIC-Befehl TRAP
5F4D	20 D9	84	JSR	\$84D9	Test auf Direktmodus
5F50	20 86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
5F53	FO 07		BEQ	\$5F5C	Wenn Trennzeichen, Skip
5F55	20 12	88	JSR	\$8812	TRAP-Nummer holen
5F58	8C 0B	12		\$120B	und setzen
5F5B	2C			TE \$2C	
5F5C				#\$FF	TRAP-Nummer auf ungültig
	8D 0C	12		\$120C	
5F61	60		RTS		
*****	****	****	****	******	BASIC-Befehl RESUME
5F62	20 D9	84	JSR	\$84D9	Test auf Direktmodus
5F65	AE OA	12	LDX	\$120A	Fehler aufgetreten ?
5F68	E8		INX		
5F69	FO 70		BEQ	\$5FDB	Nein, 'CAN'T RESUME'
5F6B	20 86	03	JSR	\$0386	Nächstes Zeichen Trennzeichen ?
5F6E	FO 47		BEQ	\$5FB7	"Ja, Skip
5F70	90 3A		BCC	\$5FAC	Wenn Zahl, Skip
	C9 82			#\$82	Token für NEXT ?
5F74	DO 62			\$5FD8	Nein, Fehler
	20 B7			\$5FB7	TRAP-Daten in Workbereich übertragen
5F79	A0 00			#\$00	
5F7B	20 C9				Zeilenende ?
5F7E	DO 26			\$5FA6	Nein, Skip
5F80	C8		INY		

5	F81	20	C9	03	JSR	\$03C9	Programmende ?
	F84	DO				\$5F8F	Nein, Skip
	F86	C8	0,		INY	43101	nom, emp
	F87		С9	03		\$03C9	
		D0		03			Noin Skip
	F8A		-	10		\$5F8F	Nein, Skip
5	F8C	40	37	40	JMP	\$4D37	'READY.'
_						U4.07	
	F8F	A0				#\$03	
	F91		C9	03		\$03C9	Neue Zeilennummer setzen
5	F94	85	3B		STA	\$3B	
5	F96	C8			INY		
5	F97	20	C9	03	JSR	\$03C9	
5	F9A	85	3C		STA	\$3C	
5	F9C	98			TYA		
5	F9D	18			CLC		
5	F9E	65	3D		ADC	\$3D	PC korrigieren
5	FAO	85	3D		STA	\$3D	
5	FA2	90	02		BCC	\$5FA6	
5	FA4	E6	3E		INC	\$3E	
5	FA6	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET
	FA9		8F			\$528F	DATA-Befehl
			٠,				
5	FAC	20	12	88	JSR	\$8812	Adresse auswerten
	FAF		17	00		\$17	setzen
	FB1		C6	5.5		\$5FC6	TRAP-Daten löschen
	FB4			59		\$59FB	und GOTO
2	1104	40	ГБ	39	JMP	DJALD.	and doto
			r de de s	****		*****	TRAP-Daten in Workdaten übertragen
							und TRAP-Daten löschen
							und IKAP-Dateri toschen
_	.co.7	42	01		LDV	#401	
	FB7	A2		12		#\$01	7-:1
5	FB9	BD	09	12	LDA	\$1209,X	Zeilennummer setzen
5	FBC	BD 95	09 3B		LDA STA	\$1209,X \$3B,X	
5	FBC FBE	BD 95 BD	09 3B 0E		LDA STA LDA	\$1209,X \$3B,X \$120E,X	
5 5 5	FBC FBC FBE FC1	BD 95 BD 95	09 3B 0E		LDA STA LDA STA	\$1209,X \$3B,X	
5 5 5 5	FBC FBC FBE FC1 FC3	95 BD 95 CA	09 3B 0E 3D		LDA STA LDA STA DEX	\$1209,X \$3B,X \$120E,X \$3D,X	
5 5 5 5	FBC FBC FBE FC1	BD 95 BD 95 CA 10	09 3B 0E 3D		LDA STA LDA STA DEX	\$1209,X \$3B,X \$120E,X	PC setzen
5 5 5 5 5	FBC FBC FBE FC1 FC3	95 BD 95 CA	09 3B 0E 3D		LDA STA LDA STA DEX BPL	\$1209,X \$3B,X \$120E,X \$3D,X	
5 5 5 5 5 5	FB9 FBC FBE FC1 FC3 FC4	BD 95 BD 95 CA 10 A2	09 3B 0E 3D	12	LDA STA LDA STA DEX BPL LDX	\$1209,X \$3B,X \$120E,X \$3D,X \$5FB9	PC setzen
5 5 5 5 5 5 5 5	FB9 FBC FBE FC1 FC3 FC4 FC6	BD 95 BD 95 CA 10 A2 8E	09 3B 0E 3D F3 FF	12	LDA STA LDA STA DEX BPL LDX STX	\$1209,X \$3B,X \$120E,X \$3D,X \$5FB9 #\$FF	PC setzen
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	FB9 FBC FBE FC1 FC3 FC4 FC6 FC6	BD 95 BD 95 CA 10 A2 8E 8E	09 3B 0E 3D F3 FF 08	12 12 12	LDA STA LDA STA DEX BPL LDX STX	\$1209,X \$3B,X \$120E,X \$3D,X \$5FB9 #\$FF \$1208	PC setzen
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	FB9 FBC FBE FC1 FC3 FC4 FC6 FC8 FC8	BD 95 BD 95 CA 10 A2 8E 8E 8E	09 3B 0E 3D F3 FF 08 09	12 12 12 12	LDA STA LDA STA DEX BPL LDX STX STX	\$1209,X \$3B,X \$120E,X \$3D,X \$5FB9 #\$FF \$1208 \$1209	PC setzen
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	FB9 FBC FFBE FFC1 FFC3 FFC4 FFC6 FFC8 FFCB FFCB	BD 95 BD 95 CA 10 A2 8E 8E 8E AE	09 3B 0E 3D F3 FF 08 09 0A	12 12 12 12 12	LDA STA LDA STA DEX BPL LDX STX STX STX LDX	\$1209,X \$3B,X \$120E,X \$3D,X \$5FB9 #\$FF \$1208 \$1209 \$120A	PC setzen
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	FB9 FBC FFBE FFC1 FFC3 FFC4 FFC6 FFC8 FFCB FFCB FFCB	BD 95 BD 95 CA 10 A2 8E 8E 8E AE	09 3B 0E 3D F3 FF 08 09 0A 0D	12 12 12 12 12	LDA STA LDA STA DEX BPL LDX STX STX STX LDX	\$1209,X \$3B,X \$120E,X \$3D,X \$5FB9 #\$FF \$1208 \$1209 \$120A \$120D	PC setzen
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	FB9 FBC FFBE FFC1 FFC3 FFC4 FFC6 FFC8 FFCB FFCB FFCB FFCB FFCB FFCB	BD 95 BD 95 CA 10 A2 8E 8E AE 8E	09 3B 0E 3D F3 FF 08 09 0A 0D 0C	12 12 12 12 12	LDA STA LDA STA DEX BPL LDX STX STX STX LDX STX	\$1209,X \$3B,X \$120E,X \$3D,X \$5FB9 #\$FF \$1208 \$1209 \$120A \$120D	PC setzen
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	FB9 FBC FFBE FFC1 FFC3 FFC4 FFC6 FFC8 FFCB FFCB FFCB FFCB FFCB FFCB	BD 95 BD 95 CA 10 A2 8E 8E 8E AE 60	09 3B 0E 3D F3 FF 08 09 0A 0D 0C	12 12 12 12 12	LDA STA LDA STA DEX BPL LDX STX STX STX LDX STX RTS	\$1209,X \$3B,X \$120E,X \$3D,X \$5FB9 #\$FF \$1208 \$1209 \$120A \$120D	PC setzen
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	FB9 FBC FFBE FFC1 FFC3 FFC4 FFC6 FFC8 FFCB FFCB FFCB FFCB FFCB FFCB FFCB	BD 95 BD 95 CA 10 A2 8E 8E 8E AE 60	09 3B 0E 3D F3 FF 08 09 0A 0D 0C	12 12 12 12 12 12	LDA STA LDA STA DEX BPL LDX STX STX STX LDX STX RTS	\$1209,X \$3B,X \$120E,X \$3D,X \$5FB9 #\$FF \$1208 \$1209 \$120A \$120D \$120C	PC setzen TRAP-Daten löschen
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	FB9 FBC FFBE FFC1 FFC3 FFC4 FFC6 FFC8 FFCB FFCB FFCB FFCB FFCB FFCB FFCB	BD 95 BD 95 CA 10 A2 8E 8E AE 8E 60 4C	09 3B 0E 3D F3 FF 08 09 0A 0D 0C	12 12 12 12 12 12	LDA STA LDA STA DEX BPL LDX STX STX LDX STX RTS	\$1209,X \$3B,X \$120E,X \$3D,X \$5FB9 #\$FF \$1208 \$1209 \$120A \$120D \$120C	PC setzen TRAP-Daten löschen

5FDD	4C 30	4D	JMP	\$4D3C	
****	*****	****	****	******	BASIC-Befehl DO
5FE0	A0 01	1	LDY	#\$01	Workdaten in Zwischenspeicher übertragen
5FE2	B9 30	00	LDA	\$003D,Y	
5FE5	99 14	12	STA	\$1214,Y	
5FE8	B9 38	3 00	LDA	\$003B,Y	
5FEB	99 16	5 12	STA	\$1216,Y	
5FEE	88		DEY		
5FEF	10 F	1	BPL	\$5FE2	
5FF1	20 8	5 03	JSR	\$0386	Aktuelles Zeichen Trennzeichen ?
5FF4	FO 10	0	BEQ	\$6012	Ja, Skip
5FF6	C9 F	C	CMP	#\$FC	Token für UNTIL
5FF8	FO 1	1	BEQ	\$600B	Ja, Skip
5FFA	C9 FI)	CMP	#\$FD	Token für WHILE
5FFC	DO 43	3	BNE	\$6041	Nein, Fehler
5FFE	20 DI	3 60	JSR	\$60DB	Logischen Ausdruck auswerten
6001	A5 63	3	LDA	\$63	Ausdruck falsch ?
6003	DO 01)	BNE	\$6012	Nein, Skip
6005	20 8	6 03	JSR	\$0386	CHRGOT
6008	4C 4	7 60	JMP	\$6047	Schleife überlesen
600B	20 DI	B 60	JSR	\$60DB	Logischen Ausdruck auswerten
600E	A5 6	3	LDA	\$63	Ausdruck wahr ?
6010	D0 F	3	BNE	\$6005	Nein, Schleife überlesen
6012	A9 0	5	LDA	#\$05	5 Bytes in BASIC-Stack reservieren
6014	20 F	E 4F	JSR	\$4FFE	
6017	8D 0	3 FF	STA	\$FF03	Write in Bank O setzen
601A	A0 0	4	LDY	#\$04	
601C	AD 1	5 12	LDA	\$1215	Zeilennummer auf Stapel
601F	91 7	D	STA	(\$7D),Y	
6021	88		DEY		
6022	AD 1	4 12	LDA	\$1214	
6025	91 7	D	STA	(\$7D),Y	
6027	88		DEY		
6028	AD 1	7 12	LDA	\$1217	PC auf Stapel
602B	91 7	D	STA	(\$7D),Y	
602D	88		DEY		
602E	AD 1		LDA	\$1216	
6031	91 7	D		(\$7D),Y	
6033	88		DEY		
6034	A9 E	В		#\$EB	Token für DO auf Stapel
6036	91 7	D		(\$7D),Y	
6038	60		RTS		

*****	*****	*****	** BASIC-Befehl EXIT
6039	20 9B 6	0 JSR \$609B	LOOP-Werte vom Stapel holen
603C	20 86 0	3 JSR \$0386	CHRGOT
603F	FO 06	BEQ \$6047	Wenn Trennzeichen, Schleife überlesen
6041	4C 6C 7	9 JMP \$796C	SYNTAX
6044	20 80 0	3 JSR \$0380	CHRGET
6047	FO 17	BEQ \$6060	Wenn Trennzeichen, Skip
6049	C9 EC	CMP #\$EC	Token für LOOP ?
604B	FO 3A	BEQ \$6087	Ja, Skip
604D	C9 22	CMP #\$22	1111 ?
604F	FO OA	BEQ \$605B	Ja, Skip
6051	C9 EB	CMP #\$EB	Token für DO ?
	DO EF	BNE \$6044	Nein, weiterlesen
6055	20 44 6		Rekursiver Aufruf
6058	4C 05 6	0 JMP \$6005	Weiter überlesen
COED	20 70 5	7 ICD #5770	Toyt in IIII Überlesen
605B	20 7C 5	33 JSR \$537C BNE \$6044	Text in '"' überlesen Wenn kein Trennzeichen, weiter überlesen
605E	DO E4		1:1 ?
6060	C9 3A F0 E0	CMP #\$3A BEQ \$6044	Ja, überlesen
6062 6064	24 7F	BIT \$7F	Direktmodus ?
6066	10 42	BPL \$60AA	Ja, Skip
6068	AO 02	LDY #\$02	3d, Skip
606A	20 C9 C		Programmende ?
606D	FO 3B	BEQ \$60AA	Ja, Skip
606F	C8	INY	00, 00.19
6070	20 C9 C		Neue Zeilennummer setzen
6073	85 3B	STA \$3B	
6075	C8	INY	
6076	20 C9 (
6079	85 3C	STA \$3C	
607B	98	TYA	
607C	18	CLC	
607D	65 TD	ADC \$3D	PC korrigieren
607F	85 3D	STA \$3D	
6081	90 C1	BCC \$6044	Weiter überlesen
دَنان	E6 3E	INC \$3E	
6085	DO BD	BNE \$6044	Weiter überlesen
6087	4C 8F !	52 JMP \$528F	DATA-Befehl
*****	*****	****	*** BASIC-Befehl LOOP
608A	FO 35	BEQ \$60C1	Wenn Trennzeichen, Skip
608C	C9 FD	CMP #\$FD	Token für WHILE ?
608E	FO 2C	BEQ \$60BC	Ja, Skip
6090	C9 FC	CMP #\$FC	Token für UNTIL

6092	DO	AD		BNE	\$6041	Nein, Fehler
6094	20	DB	60	JSR	\$60DB	Logischen Ausdruck auswerten
6097	A5	63		LDA	\$63	Ausdruck gleich 0 (false) ?
6099	F0	26		BEQ	\$60C1	Ja, Skip
*****	***	***	*****	****	******	LOOP-Daten vom BASIC-Stack löschen
609B	A9	EB		LDA	#\$EB	Token für DO
609D	20	AA	4F	JSR	\$4FAA	im BASIC-Stack suchen
60A0	D0	15		BNE	\$60B7	Wenn nicht gefunden, Fehler
60A2	20	50	50	JSR	\$5050	Stackpointer setzen
60A5	A0	05		LDY	#\$05	BASIC-Stack um 5 Bytes leeren
60A7	4C	59	50	JMP	\$5059	
60AA	AD	16	12	LDA	\$1216	Aktuelle Werte in Zeilennummer
60AD	AE	17	12	LDX	\$1217	
60B0		3B	-	STA		
60B2		3C			\$3C	
60B4		20			#\$20	'LOOP NOT FOUND'
60B6	20				E \$2C	
60B7		21			#\$21	'LOOP WITHOUT DO'
60B9		3C	4D		\$4D3C	
60BC	20	DB	60	JSR	\$60DB	Logischen Ausdruck auswerten
60BF	F0	DA		BEQ	\$609B	Wenn Ausdruck falsch, LOOP beenden
60C1	20	9B	60	JSR	\$609B	LOOP-Daten vom Stapel holen
60C4	88			DEY		
60C5	B1	3F		LDA	(\$3F),Y	PC vom Stapel holen
60C7	85	3E		STA	\$3E	
60C9	88			DEY		
60CA	B1	3F		LDA	(\$3F),Y	
60CC	85	3D		STA	\$3D	
60CE	88			DEY		
60CF	В1	3F		LDA	(\$3F),Y	Zeilennummer vom Stapel holen
60D1	20	3B	A8	JSR	\$A83B	
60D4	B1	3F		LDA	(\$3F),Y	
60D6	85	3B		STA	\$3B	
8008	4C	E0	5F	JMP	\$5FE0	DO aufrufen
*****	***	***	****	***	******	Logischen Ausdruck auswerten
60DB			03		\$0380	CHRGET
60DE	4C	EF	77	JMP	\$77EF	FRMEVL Ausdruck auswerten
*****	***	***	****	***	******	BASIC-Routine KEY-Definition
60E1	20	E/	87	ICD	\$87F4	Byte-Wert holen
			67			Byte-wert noten
60E4	CA			DEX		

60E5	E0	80		CPX	#\$08	> 8 ?
60E7	90	03		BCC	\$60EC	Nein, Skip
60E9	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
60EC	86	77		STX	\$77	Tastennummer setzen
60EE	20	5C	79	JSR	\$795C	Test auf Komma
60F1	20	7B	87	JSR	\$877B	FRMEVL + FRESTR
60F4	A8			TAY		Länge setzen
60F5	A9	01			#\$01	
60F7		26			\$26	
60F9	A9				#\$24	
60FB		77			\$77	
60FD	E8			INX	411	
60FE		45	AR		\$A845	ROMs einschalten
6101		65			\$FF65	Funktionstaste definieren
6104		01	11		\$6107	Wenn Fehler, Skip
		UI				welli reliter, skip
6106	60	7.	/ D	RTS		Tables averabes
6107	40	3A	40	JMP	\$4D3A	Fehler ausgeben
*****	***1	k # # 1	****	****	*****	BASIC-Befehl KEY
610A		15		BEQ	\$6121	Wenn Trennzeichen, Skip
610C	C9	91		CMP	#\$91	Token für ON ?
610E	F0	0E		BEQ	\$611E	Ja, Skip
6110	C9	FE		CMP	#\$FE	Sondertoken 1 ?
6112	DO	CD		BNE	\$60E1	Nein, Skip
6114	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET
6117	C9	24		CMP	#\$24	Token für OFF ?
6119	F0	03		BEQ	\$611E	Ja, Skip
611B	4C	6C	79	JMP	\$796C	SYNTAX
611E	4C	46	48		\$4846	'UNIMPLEMENTED COMMAND'
6121	A2	00		LDX	#\$00	KEY-Nummer auf 0
6123		00			#\$00	
6125	E8			INX		
6126		FF	OF		\$OFFF,X	Länge des Strings = 0 ?
6129		53	•		\$617E	Ja, Skip
612B		78			\$78	Länge setzen
612D		77			\$77	Nummer setzen
612F		05			#\$05	'KEY nr,' ausgeben
6131		2A	ΛR		\$A82A,X	KET III, dasgebeit
6134	CA		AO	DEX		
		02			\$6139	
6135		_				Number onto
6137		77			\$77	Nummer setzen
6139		69	92		\$9269	Zeichen ausgeben
613C	8A			TXA		Ende erreicht ?
613D		F2			\$6131	Nein, weiter ausgeben
613F		07			#\$07	
6141	-		10			Zeichen aus String holen
6144	C8			INY		

6145	48			PHA		und retten
6146	86	79		STX	\$79	
6148	A2	04		LDX	#\$04	
614A	DD	A3	61	CMP	\$61A3,X	Spezialzeichen ?
614D	F0	34		BEQ	\$6183	Ja, Skip
614F	CA			DEX		
6150	D0	F8		BNE	\$614A	
6152	A6	79		LDX	\$79	Funktionsstringnummer
6154	E0	08		CPX	#\$08	schon 8 ?
6156	90	07		BCC	\$615F	Nein, Skip
6158	DO	OA		BNE	\$6164	Wenn > 8, Skip
615A	A9	2B		LDA	#\$2B	'+' ausgeben
615C	20	69	92	JSR	\$9269	
615F	A9	22		LDA	#\$22	ausgeben
6161	20	69	92	JSR	\$9269	
6164	68			PLA		Zeichen wieder holen
6165	20	69	92	JSR	\$9269	und ausgeben
6168	A2	09		LDX	#\$09	
616A	C6	78		DEC	\$78	Alle Zeichen ausgegeben ?
616C	D0	D3		BNE	\$6141	Nein, weitermachen
616E	E0	09		CPX	#\$09	
6170	90	05		BCC	\$6177	
6172	A9	22		LDA	#\$22	1111
6174	20	69	92	JSR	\$9269	ausgeben
6177	A9	8D		LDA	#\$8D	(SHIFT) + (CR)
6179	20	69	92	JSR	\$9269	ausgeben
617C	A6	77		LDX	\$77	Alle Strings ausgegeben ?
617E	E0	80		CPX	#\$08	
6180	D0	A3		BNE	\$6125	Nein, weitermachen
6182	60			RTS		
6183	A6	79		LDX	\$79	
6185	BD	9A	61		\$619A,X	'+CHR\$(' ausgeben
6188	20	69	92	JSR	\$9269	
618B	CA			DEX		
618C		03			#\$03	
618E	B0	F5		BCS	\$6185	
6190	68			PLA		Zeichen wieder holen
6191		30	A8		\$A830	Bytewert ausgeben
6194		29			#\$29	')'
6196		69			\$9269	ausgeben
6199		80			#\$08	Code für '+'-Ausgabe
619B	D0	CD		BNE	\$616A	und weiter ausgeben
*****	***	***	****	****	******	Toyto für KEV

****** Texte für KEY

61A5	22	OD	8D	22 1B		"" (CR) (SHIFT-CR) "" (ESC)
*****	****	****	***	*****	*****	BASIC-Befehl PAINT
61A8		2F	9E		\$9E2F	Farbquelle auswerten
61AB	A2	-		LDX	#\$04	
61AD	20	52	9E	JSR	\$9E52	Koordinaten holen
6ABO	20	F2	9D	JSR	\$9DF2	Aktuelle Koordinaten in Zielkoordinaten
61B3	20	10	9E	JSR	\$9E1C	Modus-Byte auswerten und in (X)
61B6	E0	02		CPX	#\$02	Wert < 2 ?
61B8	90	03		BCC	\$61BD	Ja, Skip
61BA	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
61BD	88			TXA		
61BE	4A			LSR		Bit 0 in Bit 7 verschieben,
61BF	6A			ROR		also Modus-Bit setzen
61C0	85	8B		STA	\$8B	Zeichenmodus setzen
61C2	10	04		BPL	\$61C8	
61C4	A5	83		LDA	\$83	Farbquelle = Hintergrundfarbe ?
61C6	F0	07		BEQ	\$61CF	Ja, Ende
61C8	20	49	90	JSR	\$9C49	Koordinaten testen
61CB	во	02		BCS	\$61CF	Wenn falsche Koordinaten, Ende
61CD	DO	01		BNE	\$61D0	Wenn richtig, Skip
61CF	60			RTS		
61D0	20	EA	92	JSR	\$92EA	Garbage-Collection
61D3	8D	03	FF	STA	\$FF03	Write in Bank O setzen
61D6	A5	33		LDA	\$33	Feldende retten
61D8	85	24		STA	\$24	
61DA	A5	34		LDA	\$34	
61DC	85	25		STA	\$25	
61DE	38			SEC		
61DF	A5	35		LDA	\$35	(\$1B) = Stringspeicherstart - \$0300
61E1	E9	03		SBC	#\$03	
61E3	85	1B		STA	\$1B	
61E5	A5	36		LDA	\$36	
61E7	E9	00		SBC	#\$00	
61E9	85	10		STA	\$1C	
61EB		00			#\$00	
61ED	86	63		STX	\$63	
61EF	86	64		STX	\$64	
61F1	AE	33	11	LDX	\$1133	Y-Koordinate erniedrigen
61F4	D0	03		BNE	\$61F9	
61F6	CE	34	11	DEC	\$1134	
61F9	CE	33	11	DEC	\$1133	
61FC	20	49	90	JSR	\$9C49	Koordinaten testen
61FF	BO	02		BCS	\$6203	Wenn falsche Koordinaten, Skip
6201	DO	EE		BNE	\$61F1	Wenn frei, weiter testen
6203	EE	33	11	INC	\$1133	Y-Koordinate wieder erhöhen

6206	DO 03	BNE \$620B	
6208	EE 34 11	INC \$1134	
620B	20 19 90	JSR \$9C19	Koordinaten setzen
620E	AE 31 11	LDX \$1131	X-Koordinate erniedrigen
6211	DO 03	BNE \$6216	
6213	CE 32 11	DEC \$1132	
6216	CE 31 11	DEC \$1131	
6219	A5 63	LDA \$63	
621B	20 7C 62	JSR \$627C	
621E	85 63	STA \$63	
6220	18	CLC	
6221	AD 31 11	LDA \$1131	X-Koordinate um 2 erhöhen
6224	69 02	ADC #\$02	
6226	8D 31 11	STA \$1131	
6229	90 03	BCC \$622E	
622B	EE 32 11	INC \$1132	
622E	A5 64	LDA \$64	
6230	20 7C 62	JSR \$627C	
6233	85 64	STA \$64	
6235	AE 31 11	LDX \$1131	X-Koordinate wieder erniedrigen
6238	DO 03	BNE \$623D	
623A	CE 32 11	DEC \$1132	
623D	CE 31 11	DEC \$1131	
6240	EE 33 11	INC \$1133	Y-Koordinate erhöhen
6243	DO 03	BNE \$6248	
6245	EE 34 11 20 49 90	INC \$1134	
6248	20 49 90	JSR \$9C49	Koordinaten testen
624B	BO 02	BCS \$624F	Wenn falsche Koordinaten, Skip
624D	DO BC	BNE \$620B	Wenn frei, weiter füllen
624F	A2 03	LDX #\$03	
6251	AO 00	LDY #\$00	
6253	A5 25	LDA \$25	PAINT-Stapel leer ?
6255	C5 34	CMP \$34	
6257	DO 06	BNE \$625F	Nein, Skip
6259	A5 24	LDA \$24	
625B	C5 33	CMP \$33	
625D	FO 1A	BEQ \$6279	Ja, Ende
625F	A5 24	LDA \$24	Stapelzeiger erniedrigen
6261	D0 02	BNE \$6265	
6263	C6 25	DEC \$25	
6265	C6 24	DEC \$24	
6267	20 B7 03		Koordinaten vom Stapel holen
626A	8D 03 FF	STA \$FF03	Write in Bank O setzen
626D		STA \$1131,X	
6270	CA	DEX	
6271	10 EC	BPL \$625F	
6273	20 B5 4B	JSR \$4BB5	STOP-Taste prüfen

6276	4C	EB	61	JMP	\$61EB	Zum PAINT-Start
6279	4C	F2	9D	JMP	\$9DF2	Aktuelle Koordinaten in Zielkoordinaten
*****	* * * 1	****	****	****	******	Koordinaten für PAINT retten, falls nötig
627C	48			PHA		
627D		49	90		\$9049	Koordinaten testen
6280	B0				\$629A	Wenn falsche Koordinaten, Ende
6282	FO	16			\$629A	Wenn gesetzt, Ende
6284	68			PLA	A/200	(A) wieder holen
6285	DO	16			\$629D	Wenn gesetzt, Ende
6287	AA			TAX		
6288	A8 A5	25		TAY	¢25	PAINT-Stack voll ?
6289		-		LDA		PAINT-SCACK VOLL ?
628B	C5			CMP	\$629E	Noin Skin
628D	D0				\$6297	Nein, Skip
628F 6291	A5			LDA		
6293	C5			CMP		
6295		07			\$629E	Nein, Skip
6297		3A	4D		\$4D3A	'OUT OF MEMORY'
629A	68	JA	40	PLA	PADDY	OUT OF PIEMONT
629B	A9	nn			#\$00	Flag auf 0
629D	60	00		RTS	##00	rtag dar o
629E	-	31	11		\$1131 X	Koordinaten auf PAINT-Stack
62A1		04			\$FF04	Write in Bank 1 setzen
62A4	91				(\$24),Y	
62A6		03	FF		\$FF03	Read aus Bank O setzen
62A9		24		INC		
62AB	DO	02		BNE	\$62AF	
62AD	E6	25		INC	\$25	
62AF	E8			INX		
62B0	E0	04		CPX	#\$04	
62B2	DO	EA		BNE	\$629E	
62B4	A9	80		LDA	#\$80	Flag für gerettet setzen
62B6	60			RTS		
*****	***	***	****	***	*****	BASIC-Befehl BOX
62B7	20	2F	9E	JSR	\$9E2F	Farbquelle lesen
62BA		1F		LDX	#\$1F	
62BC	-	6D	9E	-	\$9E6D	Koordinate 1 auswerten
62BF		2B			#\$2B	
					\$9E52	Koordinate 2 auswerten
62C4			9E		\$9E06	Rotationswinkel auswerten
62C7			11		\$1154	und Winkelwert setzen
62CA			11		\$1155	American Leave
62CD	20	10	9E	JSR	\$9E1C	Ausmalflag lesen

62D0	E0	02		CPX	#\$02	> 1 ?
62D2	90	03		BCC	\$62D7	Nein, Skip
62D4	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
62D7	8E	6C	11	STX	\$116C	Ausmalflag setzen
62DA	88			TXA		
62DB	48			PHA		Ausmalwert retten
62DC	20	89	63	JSR	\$6389	Zielrichtung berechnen
62DF	68			PLA		Ausmalen ?
62E0	DO	10		BNE	\$62FE	Ja, Skip
62E2	F0	03		BEQ	\$62E7	Nein, Skip
62E4	20	OB	64	JSR	\$640B	Zielrichtung berechnen
62E7	20	30	9B	JSR	\$9B30	Linie zur Zielkoordinate zeichnen
62EA	AD	4E	11	LDA	\$114E	Ende ?
62ED	D0	F5		BNE	\$62E4	Nein, weitermachen
62EF	A2	04		LDX	#\$04	
62F1	BD	5B	11	LDA	\$115B,X	Aktuelle Koordinaten setzen
62F4	9D	30	11	STA	\$1130,X	
62F7	CA			DEX		
62F8	D0	F7		BNE	\$62F1	
62FA	8E	6C	11	STX	\$116C	und Füllflag löschen
62FD	60			RTS		
62FE	A2	00		LDX	#\$00	Offset auf Seitenlänge
6300	AD	49	11	LDA	\$1149	Seite richtig ?
6303	4A			LSR		
6304	90	02		BCC	\$6308	Ja, Skip
6306	A2	02		LDX	#\$02	
6308	BD	60	11	LDA	\$1160,X	Seitenlänge passend setzen
630B	80	5A	11	STA	\$115A	
630E	BD	61	11	LDA	\$1161,X	
6311	80	5B	11	STA	\$115B	
6314	A9	00		LDA	#\$00	
6316	A2	03		LDX	#\$03	
6318	9D	56	11	STA	\$1156,X	Zähler löschen
631B	CA			DEX		
631C	10	FA		BPL	\$6318	
631E	A2	07		LDX	#\$07	
6320	BD	31	11	LDA	\$1131,X	Koordinaten retten
6323	48			PHA		
6324	CA			DEX		
6325	10	F9		BPL	\$6320	
6327	20	30	9B	JSR	\$9B30	Linie ziehen
632A	A2	00		LDX	#\$00	
632C	68			PLA		
632D	9D	31	11	STA	\$1131,X	und Koordinaten wieder setzen
6330	E8			INX		
6331	E0	80		CPX	#\$08	

6333	D0				\$632C	
6335	AD	5A	11	LDA	\$115A	Längenzähler schon 0 ?
6338	D0	05		BNE	\$633F	Nein, Skip
633A	CE	5B	11	DEC	\$115B	
633D	30	B0		BMI	\$62EF	Ja, Ende
633F	CE	5A	11	DEC	\$115A	Längenzähler erniedrigen
6342	A2	25		LDX	#\$25	Offset auf Zähler X
6344	A0	1B		LDY	#\$1B	Offset auf Kosinuswert
6346	AD	49	11	LDA	\$1149	Seitennummer richtig ?
6349	4A			LSR		
634A	90	02		BCC	\$634E	Ja, Skip
634C	AO	19		LDY	#\$19	Offset auf Sinuswert
634E	A9	00		LDA	#\$00	Übertragflag auf 0
6350	4A			LSR		
6351	48			PHA		
6352	20	6D	9D	JSR	\$9D6D	Winkelwert aufaddieren
6355		31		STA	\$1131,X	und Koordinate setzen
6358	98			TYA	•	
6359	9D	32	11	STA	\$1132,X	
635C	68			PLA		Übertragflag holen
635D	90	02			\$6361	Wenn bei Rechnung kein Übertrag, Skip
635F	09			ORA	#\$A0	Übertragflag setzen
6361	E8			INX		Offset erhöhen
6362	E8			INX		
6363	AO	19			#\$19	Offset auf Sinuswert
6365		49	11		\$1149	Seitennummer richtig ?
6368	90				\$636C	Ja, Skip
636A	AO				#\$1B	Offset auf Kosinuswert
636C		49	11		\$1149	Seitennummer korrigieren
636F	EO				#\$27	X un Y verarbeitet ?
6371	FO				\$6350	Nein, nechmal
6373	A2				#\$06	,
6375	OA	00		ASL	"+00	Noch Überträge ?
6376	F0	RD			\$6335	Nein, weitermachen
6378	90				\$6382	Wenn kein aktueller Übertrag, Skip
637A		31	11		\$1131,X	Koordinate korrigieren
637D	DO				\$6382	Roof afficient Roof (green)
637F		32	11		\$1132,X	
6382	OA	32		ASL	4113E,A	
6383	CA			DEX		
6384	CA			DEX		Alle korrigiert ?
6385		F1			\$6378	Nein, nochmal
6387		95			\$631E	Unbedingter Sprung
0307	30	73		DHI	\$03 IE	onbeaming ter spraing
*****	***	***	****	****	******	Zielrichtung berechnen
						Liet felituing belietilleli
6389	40	23		IDV	#\$23	Offset auf Rotationswinkel
638B		74			\$9A74	Winkelwerte berechnen
0208	20	14	AH	12K	D7M/4	WILIVERMELTE DELECHINGII

```
638E
       A2 1F
                   LDX #$1F
                                 Offset auf X-Wert 1
6390
       A0 2B
                   LDY #$2B
                                 Offset auf X-Wert 2
6392
       98
                   TYA
                                 Offset retten
6393
       48
                   PHA
                   JSR $9D99
6394
       20 99 9D
                                 (A)/(Y) = ABS(X-Wert 2 - X-Wert 1)
6397
       9D 35 11
                   STA $1135.X
                                 Ergebnis setzen
639A
       9D 39 11
                   STA $1139.X
639D
       9D 41 11
                   STA $1141.X
63A0
       98
                   TYA
63A1
       9D 36 11
                   STA $1136,X
63A4
       9D 3A 11
                   STA $113A, X
63A7
       9D 42 11
                   STA $1142,X
63AA
       68
                   PLA
                                 Offset auf X-Wert 2 wieder holen
63AB
       A8
                   TAY
                                 (A)/(Y) = (X-Wert 2 + X-Wert 1)
63AC
       20 6D 9D
                   JSR $9D6D
                                 Ergebnis setzen
63AF
       9D 31 11
                   STA $1131,X
63R2
       98
                   TYA
       9D 32 11
63B3
                   STA $1132,X
                                 Offset auf Y-Wert 2 setzen
       A0 2D
                   LDY #$2D
63B6
                                 Offset auf Y-Wert 1 erhöhen
       F8
63B8
                   INX
63B9
       F8
                   INX
                                 X und Y verarbeitet ?
63BA
       E<sub>0</sub> 21
                   CPX #$21
       FO D4
                                 Nein, nochmal
63BC
                   BEQ $6392
                   LDA #$90
63BE
       A9 90
                                 Abstandswerte berechnen
63C0
       20 F3 9A
                   JSR $9AF3
63C3
       AD 49 11
                   LDA $1149
                                 Winkelguadrant
                                 normalisieren
63C6
       29 03
                   AND #$03
63C8
       8D 49 11
                   STA $1149
                                 und
                                 in Offset umrechnen
63CB
       AA
                   TAX
       BD ED 63
                                 und Bitmuster für Rechnung holen
63CC
                   LDA $63ED,X
63CF
       20 OB 64
                   JSR $640B
                                 Endgültige Zielrichtung berechnen
       20 F2 9D
                   JSR $9DF2
                                 und Koordinate in Zielkoordinate
63D2
       AD 4E 11
                   LDA $114E
63D5
63D8
        20 OB 64
                   JSR $640B
                                 Zielrichtung berechnen
63DB
       AE 49 11
                   LDX $1149
                                 und Bitmuster setzen
63DE
       BD ED 63
                   LDA $63ED,X
63E1
        29 FO
                   AND #$FO
                   STA $114F
63E3
        8D 4F 11
63E6
        BD F1 63
                   LDA $63F1,X
                   STA $114E
63E9
        8D 4E 11
63EC
        60
                   RTS
```

****** Bitmuster

für Zielrichtngsberechnung

63ED BE E4 41 1B 63F1 41 1B BE E4

```
************************ Namen der Programmierer !
63F5
     46 52 45 44 20 42 0D
                              'FRED B' (CR)
     54 45 52 52 59 20 52 OD 'TERRY R' (CR)
63FC
     4D 49 4B 45 20 49 0D
6404
                              'MIKE I' (CR)
***** Zielrichtungsberechnung
                              Zielrichtung berechnen
640R
      20 67 67
                 JSR $6767
640E
      A2 04
                 LDX #$04
6410
      BD 32 11
                 LDA $1132,X
6413
                 ASL
                              Vorzeichen retten
       OA
                 ROR $1132,X und Richtung durch 2 teilen
6414
      7E 32 11
      7E 31 11
                 ROR $1131,X
6417
                 BCC $6424
                              Wenn gerader Wert, Skip
641A
       90 08
     FE 31 11
                 INC $1131.X Wert erhöhen
641C
641F
     DO 03
                 BNE $6424
6421
     FE 32 11
                 INC $1132.X
6424
      E8
                 INX
6425
       E8
                 INX
6426
       E0 06
                 CPX #$06
                              X und Y verarbeitet ?
6428
       F0 E6
                 BEQ $6410
                              Nein, nochmal
642A
       60
                 RTS
****** BASIC-Befehl SSHAPE
                              Test auf HIRES-Bereich
642B
       20 74 A0
                 JSR $A074
       20 AF 7A
                 JSR $7AAF
                              Variable lesen
642E
                              Write in Bank O setzen
6431
       8D 03 FF
                 STA $FF03
6434
       8D 5F 11
                 STA $115F
                              Stringadresse setzen
6437
     8C 60 11
                 STY $1160
643A
     24 OF
                 BIT $OF
                              String ?
643C
       30 03
                 BMI $6441
                              Ja, Skip
                              'TYPE MISMATCH'
643E
     4C E7 77
                 JMP $77E7
6441
     A2 28
                 LDX #$28
6443
     20 6D 9E
                 JSR $9E6D
                              Koordinate 1 holen
6446
     A2 04
                 LDX #$04
                              Koordinate 2 holen
6448
       20 52 9E
                 JSR $9E52
644B
     A2 2A
                 LDX #$2A
644D
     A0 06
                 LDY #$06
644F
       A9 02
                 LDA #$02
                              Koordinatennummer
                              auf 2 setzen
6451
       85 8E
                 STA $8E
                                (A)/(Y) = ABS(Koordinate 1 - Koordinate)
       20 99 9D
                  JSR $9D99
6453
2)
6456
                 TAX
       AA
6457
       98
                 TYA
6458
       48
                 PHA
                              Koordinatennummer lesen
6459
       A4 8E
                 LDY $8E
```

645B	20 F9 9D	JSR \$9DF9	Koordinate kopieren
645E	90 OC	BCC \$646C	
6460	B9 59 11	LDA \$1159,Y	Koordinaten setzen
6463	99 31 11	STA \$1131,Y	
6466	B9 5A 11	LDA \$115A,Y	
6469	99 32 11	STA \$1132,Y	
646C	8A	TXA	
646D	99 59 11	STA \$1159,Y	
6470	99 DB 03	STA \$03DB,Y	
6473	68	PLA	
6474	99 5A 11	STA \$115A,Y	
6477	99 DC 03	STA \$03DC,Y	
647A	A2 28	LDX #\$28	Neue Koordinatenoffsets
647C	A0 04	LDY #\$04	laden
647E	C6 8E	DEC \$8E	Koordinatennummer erniedrigen
6480	C6 8E	DEC \$8E	Beide Koordinaten verarbeitet ?
6482	FO CF	BEQ \$6453	Nein, weitermachen
6484	AO FF	LDY #\$FF	
6486	8C 55 11	STY \$1155	
6489	AD 31 11	LDA \$1131	
648C	8D 5D 11	STA \$115D	
648F	AD 32 11	LDA \$1132	
6492	8D 5E 11	STA \$115E	
6495	98	TYA	
6496	20 90 86	JSR \$8690	Stringzeiger setzen
6499	8D 03 FF	STA \$FF03	Write in Bank O setzen
649C	20 E3 9C	JSR \$9CE3	Schirmadresse berechnen
649F	B1 8C	LDA (\$8C),Y	Wert aus Schirm holen
64A1	90 OE	BCC \$64B1	Wenn kein Fehler, Skip
64A3	AD 31 11	LDA \$1131	
64A6	24 D8	BIT \$D8	Multicolormodus ?
64A8	10 02	BPL \$64AC	Nein, Skip
64AA	38	SEC	Multicoloranpassung
64AB	2A	ROL	
64AC	29 07	AND #\$07	
64AE	AA	TAX	
64AF	A9 00	LDA #\$00	
64B1	24 D8	BIT \$D8	Multicolormodus ?
64B3	10 01	BPL \$64B6	Nein, Skip
64B5	CA	DEX	Common Co
64B6	8E 61 11	STX \$1161	Bitzeiger setzen
64B9	OA	ASL	
64BA	CA	DEX	
64BB	10 FC	BPL \$64B9	
64BD	6A	ROR	
64BE	85 8E	STA \$8E	
64C0	A9 08	LDA #\$08	X-Offset 8 setzen
64C2	24 D8	BIT \$D8	Multicolormodus ?

64C4	10 01	BPL \$64C7	Nein, Skip
64C6	4A	LSR	X-Offset auf 4
64C7	18	CLC	
64C8	6D 31 11	ADC \$1131	X-Koordinate erhöhen
64CB	8D 31 11	STA \$1131	
64CE	90 03	BCC \$64D3	
64D0	EE 32 11	INC \$1132	
64D3	20 E3 9C	JSR \$9CE3	Schirmadresse berechnen
64D6	A9 00	LDA #\$00	Wert 0 vorbesetzen
64D8	B0 02	BCS \$64DC	Wenn falsche Koordinaten, Skip
64DA	B1 8C	LDA (\$8C),Y	Wert aus Graphik holen
64DC	85 8F	STA \$8F	und setzen
64DE	AE 61 11	LDX \$1161	
64E1	4A	LSR	
64E2	E8	INX	
64E3	E0 08	CPX #\$08	
64E5	DO FA	BNE \$64E1	
64E7	05 8E	ORA \$8E	
64E9	EE 55 11	INC \$1155	
64EC	AC 55 11	LDY \$1155	
64EF	CO FC	CPY #\$FC	Maximallänge 252 erreicht ?
64F1	90 03	BCC \$64F6	Nein, Skip
64F3	4C ED A5	JMP \$A5ED	'STRING TOO LONG'
64F6	8D 04 FF	STA \$FF04	Write in Bank 1 setzen
64F9	91 64	STA (\$64),Y	Ergebniswert in String speichern
64FB	8D 03 FF	STA \$FF03	Read aus Bank O setzen
64FE	AE 61 11	LDX \$1161	
6501	AD 59 11	LDA \$1159	
6504	38	SEC	
6505	24 D8	BIT \$D8	Multicolormodus ?
6507	10 03	BPL \$650C	Nein, Skip
6509	E9 04	SBC #\$04	
650B	2C	.BYTE \$2C	
650C	A9 08	SBC #\$08	
650E	8D 59 11	STA \$1159	
6511	A5 8F	LDA \$8F	
6513	BO A4	BCS \$64B9	
6515	CE 5A 11	DEC \$115A	
6518	10 9F	BPL \$64B9	
651A	AE 5B 11	LDX \$115B	
651D	DO 48	BNE \$6567	
651F	CE 5C 11	DEC \$115C	
6522	10 43	BPL \$6567	
6524	24 D8	BIT \$D8	
6526	10 06	BPL \$652E	
6528	OE DB 03	ASL \$03DB	
652B	2E DC 03	ROL \$03DC	
652E	A2 00	LDX #\$00	

128 Intern

6530)B	03		\$03DB,X	Länge/Breite laden
6533		200		INY		
6534			FF			Write in Bank 1 setzen
6537						Größe setzen
6539		03	FF		\$FF03	Read aus Bank O setzen
653C				INX		
653D					#\$04	
653F		EF			\$6530	
6541				INY		
6542			03		\$03DB	
6545				LDA		
6547			03		\$03DC	
654A				LDA		
6540			03		\$03DD	
	A9 [#\$DB	Zeiger auf \$03DB setzen
6551					\$66	
6553	A9 (#\$03	
6555					\$67	
6557			11			Adresse setzen
655A	85 4	4B		STA		
6550			11		\$1160	
655F				STA		
6561				JSR		String zuweisen
6564	4C I	F2	9D	JMP	\$9DF2	Aktuelle Koordinaten in Zielkoordinaten
6567	CE !	5B	11	DEC	\$115B	
656A	EE 3	33	11	INC	\$1133	
6560	D0 (03		BNE	\$6572	
656F				INC	\$1134	
6572	AD !	5D	11	LDA	\$115D	
6575	8D :	31	11	STA	\$1131	
6578	B AD	5E	11	LDA	\$115E	
657E	8D :	32	11	STA	\$1132	
657E	AD I	DB	03	LDA	\$03DB	
6581	8D !	59	11	STA	\$1159	
6584				LDA	\$03DC	
6587	7 8D	5A	11	STA	\$115A	
6584	4C	9C	64	JMP	\$649C	
***	****	***	****	***	*****	BASIC-Befehl GSHAPE
6580	20	74	AO	JSR	\$A074	Test auf HIRES-Bereich
6590	20	7в	87	JSR	\$877B	FRMEVL + FRESTR, String holen
6593	3 8D	03	FF	STA	\$FF03	Write in Bank O setzen
6596	5 8D	53	11	STA	\$1153	Länge setzen
6599	9 86	26		STX	\$26	Adresse setzen
6591	84	27		STY	\$27	
6590) A2	04				Offset auf Koordinate
		_				

659F 20 52 9E JSR \$9E52 Koordinate holen

65A2	20 1C 9E	JSR \$9E1C	Byte-Wert in (X) holen
65A5	E0 05	CPX #\$05	> 4 ?
65A7	90 03	BCC \$65AC	Nein, Skip
65A9	4C 28 7D	JMP \$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
65AC	8E 54 11	STX \$1154	Modus setzen
65AF	A2 03	LDX #\$03	Zähler setzen
65B1	AC 53 11	LDY \$1153	Länge des Strings
65B4	CO 05	CPY #\$05	> 4 ?
65B6	BO 01	BCS \$65B9	Ja, Skip
65B8	60	RTS	Sonst Ende
65B9	88	DEY	
65BA	A9 26	LDA #\$26	Zeilenzahl und Spaltenbreite setzen
65BC	20 AB 03	JSR \$03AB	
65BF	8D 03 FF	STA \$FF03	Write in Bank O setzen
65C2	9D 59 11	STA \$1159,X	
65C5	CA	DEX	
65C6	10 F1	BPL \$65B9	
65C8	8E 55 11	STX \$1155	Stringbyte-Zeiger auf Start
65CB	20 F2 9D	JSR \$9DF2	Aktuelle Koordinaten in Zielkoordinaten
65CE	AD 59 11	LDA \$1159	Spaltenbreite des SHAPE setzen
65D1	8D 5D 11	STA \$115D	
65D4	AD 5A 11	LDA \$115A	
65D7	8D 5E 11	STA \$115E	
65DA	A9 08	LDA #\$08	Bitzähler auf 8 setzen
65DC	8D 69 11	STA \$1169	
65DF	EE 55 11	INC \$1155	Stringzeiger erhöhen
65E2	AC 55 11	LDY \$1155	und als Offset verwenden
65E5	A9 26	LDA #\$26	
65E7	20 AB 03	JSR \$03AB	Byte-Wert aus String holen
65EA	8D 03 FF	STA \$FF03	Write in Bank O setzen
65ED	8D 57 11	STA \$1157	und Wert speichern
			PROPERTY OF THE TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY
65F0	20 49 90	JSR \$9C49	Koordinaten testen
65F3	8D 56 11	STA \$1156	
65F6	OE 57 11	ASL \$1157	
65F9	2A	ROL	
65FA	CE 69 11	DEC \$1169	Bitzähler korrigieren
65FD	24 D8	BIT \$D8	Multicolormodus ?
65FF	10 07	BPL \$6608	Nein, Skip
6601	0E 57 11	ASL \$1157	MCM-Anpassung
6604	2A	ROL	
6605	CE 69 11	DEC \$1169	
6608	AE 54 11	LDX \$1154	Zeichenmodus
660B	E0 03	CPX #\$03	= 3
660D	90 OC	BCC \$661B	Wenn kleiner, Skip
660F	FO 05	BEQ \$6616	Wenn gleich, Skip
6611	4D 56 11	EOR \$1156	Modus 4, gesetzte Schirmbits invertieren

500 128 Intern

6614	BO 11	BCS \$6627	Unbedingter Sprung
6616	2D 56 11	AND \$1156	Modus 3
6619	BO OC	BCS \$6627	Unbedingter Sprung
661B	E0 01	CPX #\$01	Zeichenmodus = 1 ?
661D	90 08	BCC \$6627	Wenn Modus = 0, Bits normal abbilden
661F	FO 04	BEQ \$6625	Wenn Modus 1, Bits invertiert abbilden
6621	OD 56 11	ORA \$1156	Modus 2, Bits dem Schirm überlagern
6624	2C	.BYTE \$2C	
6625	49 FF	EOR #\$FF	
6627	29 03	AND #\$03	Wichtige Bits ausmaskieren
6629	24 D8	BIT \$D8	Multicolormodus ?
662B	30 02	BMI \$662F	Ja, Skip
662D		AND #\$01	Einzelnes Bit ausmaskieren (Normgraphik)
662F		STA \$83	Ergebnis als Farbquelle setzen
6631		JSR \$9C19	Bit an Koordinaten in Schirm
6634		INC \$1131	X-Koordinate erhöhen
6637		BNE \$663C	
6639		INC \$1132	
663C		SEC	
663D		LDA \$115D	Spaltenbreite
6640		BIT \$D8	nach Graphikmodus
6642		BPL \$6647	rideri di apririmoda
6644		SBC #\$02	erniedrigen
6646		.BYTE \$2C	Citired Igen
6647		SBC #\$01	
6649		STA \$115D	
664C		LDA \$115E	
664F		SBC #\$00	
6651		STA \$115E	
6654		BCS \$6683	Wenn noch nicht < 0, Skip
6656		LDX #\$01	wern noch ment vo, skip
6658			Spaltenbreite wieder setzen
665B		LDA \$1159,X	Spatterible te wreder setzen
665E		STA \$115D,X	X-Koordinate wieder setzen
			A-ROOI diffiate wieder setzen
6661		STA \$1131,X	
6664		DEX	
6665		BPL \$6658	V Vacadinata anhihan
6667		INC \$1133	Y-Koordinate erhöhen
666A		BNE \$666F	
6660		INC \$1134	Total continue to the form
666F		SEC	Zeilenzahl erniedrigen
6670		LDA \$115B	
6673		SBC #\$01	
6675		STA \$115B	
6678		LDA \$115C	
667B		SBC #\$00	
667D		STA \$115C	
6680	BO 09	BCS \$668B	Wenn noch nicht < 0, weiterausgeben

6682	60			RTS		
6683	AD	69	11	LDA	\$1169	Bitzähler = 0 ?
6686	FO	03		BEQ	\$668B	Ja, Skip
6688	4C	F0	65	JMP	\$65F0	Schleifenstart 2
668B	4C	DA	65	JMP	\$65DA	Schleifenstart 1
****	****	k * * * *	***	****	*****	BASIC-Befehl CIRCLE
668E	20	2F	9E	JSR	\$9E2F	Farbquelle auswerten
6691	A2	1F		LDX	#\$1F	
6693	20	52	9E	JSR	\$9E52	Kreiskoordinaten ab \$1150 holen
6696	20	06	9E		\$9E06	Kreisradius X holen
6699	80	54	11	STY	\$1154	und setzen
669C		55			\$1155	
669F			9E		\$9E06	Kreisradius Y holen
66A2	-				\$1156	und setzen
66A5		57			\$1157	
66A8	08	-,		PHP	41121	Status retten
66A9		23			#\$23	
66AB		4A	90		\$9D4A	X und Y skalieren
66AE	28	***	,,,	PLP	475	Status wieder holen
66AF		11			\$66C2	Wenn Y-Radius angegeben, Skip
66B1		54	11		\$1154	Y-Radius = X-Radius
66B4			11		\$1156	Tradition Printers
66B7		55			\$1155	
66BA		D8			\$D8	Multicolormodus ?
66BC		04			\$66C2	Nein, Skip
66BE		56	11		\$1156	MCM-Anpassung
66C1	2A	50		ROL	41130	Tien Angussung
66C2		57	11		\$1157	
66C5			9E		\$9E06	Startwinkel holen
6608			11		\$115C	und setzen
66CB			11		\$115D	and decesii
66CE			9E		\$9E06	Endwinkel holen
66D1			11		\$115E	und setzen
66D4			11		\$115F	and seczett
66D7			9E		\$9E06	Drehwinkel holen
66DA		77			\$77	und (A) und (Y) vertauschen
66DC	98			TYA	411	and (n) and (1) vertablement
66DD		77			\$77	
66DF			9A		\$9A77	Winkelwerte berechnen
66E2		2D	///		#\$2D	Offset auf Endwinkel
66E4		2B			#\$2B	Offset auf Startwinkel
66E6			9D		\$9D7C	(A)/(Y) = Startwinkel - Endwinkel
66E9		0E	,,,		\$66F9	Wenn gültig, Skip
66EB	A9				#\$68	Sonst 360 Grad
66ED		01			#\$00	Solide Soo di da
66EF			9D		\$9070	aufaddieren
OOE	20	7.0	10	JOK	47010	datadateren

6	56F2 56F5 56F6 56F9 56FB	98 9D	3132		TYA	\$1131,X	Winkelwert setzen
6	56F6 56F9	9D	32	11			
6	56F9		32	11			
		A2			STA	\$1132,X	
	66FB		03		LDX	#\$03	
6		BD	54	11	LDA	\$1154,X	Radien kopieren
6	66FE	9D	58	11	STA	\$1158,X	
6	5701	CA			DEX		
6	5702	10	F7		BPL	\$66FB	
6	5704	A9	90		LDA	#\$90	
6	5706	20	F3	9A	JSR	\$9AF3	Abstandswerte berechnen
6	5709	A2	07		LDX	#\$07	
6	570B	BD	54	11	LDA	\$1154,X	Radien kopieren
6	570E	9D	60	11	STA	\$1160,X	
6	5711	CA			DEX		
(5712	10	F7		BPL	\$670B	
6	5714	20	50	67	JSR	\$6750	Nächste Koordinate Kreisbogen berechnen
6	5717	20	F2	9D	JSR	\$9DF2	Aktuelle Koordinaten in Zielkoordinaten
6	571A	A2	02		LDX	#\$02	Segmentwinkel vorwählen
6	571C	20	1E	9E	JSR	\$9E1E	Byte-Wert in (X) holen, falls vorhanden
6	571F	88			TXA		Segmentwinkel gesetzt ?
6	5720	D0	03		BNE	\$6725	Ja, Skip
6	5722	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
6	5725	8E	20	12	STX	\$1220	Segmentwinkel setzen
6	5728	18			CLC		
(5729	AD	20	12	LDA	\$1220	Segmentwinkel auf Startwinkel aufaddieren
(572C	6D	5C	11	ADC	\$115C	
6	572F	8D	5C	11	STA	\$115C	
6	5732	90	03		BCC	\$6737	
6	5734	EE	5D	11	INC	\$115D	
(5737	A2	2D		LDX	#\$2D	Offset auf Startwinkel (momentaner Wert)
(5739	A0	2B		LDY	#\$2B	Offset auf Endwinkel
6	573B	20	7C	9D	JSR	\$9D7C	(A)/(Y) = Startwinkel - Endwinkel
6	573E	BO	80		BCS	\$6748	Wenn nicht ganz ausreichend, Skip
6	5740	20	50	67	JSR	\$6750	Nächste Koordinaten Kreisbogen berechnen
6	5743	20	30	9B	JSR	\$9B30	Linie ziehen
6	5746	90	E1		BCC	\$6729	Unbedingter Sprung
6	5748	Α0	2D		LDY	#\$2D	Offset auf Endwinkel
6	574A	20	52	67	JSR	\$6752	Nächste Koordinate berechnen
6	574D	4C	30	9B	JMP	\$9B30	Linie ziehen
,	*****	k * * *	k ok ok ok	****	****	******	Nächste Koordinate Kreisbogen berechnen
	5750	A0				#\$2B	Offset auf Startwinkel
	5752		74	9A		\$9A74	Aktuelle Winkelwerte berechnen
6	5755	A2	07		LDX	#\$07	

6757	BD	60	11	LDA	\$1160,X	Kreiswinkelwerte in
675A	9D	54	11	STA	\$1154,X	Rechenwerte bringen
675D	CA			DEX		
675E	10	F7		BPL	\$6757	
6760	A9	50		LDA	#\$50	
6762	20	F3	9A	JSR	\$9AF3	Abstandswerte berechnen
6765	A9	10		LDA	#\$10	Vorzeichenbit
	8D		11	STA	\$114E	
676A	A0	1F		LDY	#\$1F	Offset auf Mittelpunkt X
676C	A2	23		LDX	#\$23	Offset auf Winkelwerte
676E	0E	4F	11	ASL	\$114F	Vorzeichen für Addition setzen
6771	2E	4E	11	ROL	\$114E	
6774	20	6B	9D	JSR	\$9D6B	Koordinaten aufaddieren
6777	E8			INX		Offset auf Y-Wert setzen
6778	E8			INX		
6779	0E	4F	11	ASL	\$114F	Vorzeichenbits richtig setzen
677C	2E	4E	11	ROL	\$114E	
677F		67		JSR	\$9D67	Werte aufaddieren
6782	48			PHA		und Endergebnis retten
6783	98			TYA		
6784	48			PHA		
6785	A0	21		LDY	#\$21	Offset auf Mittelpunkt Y setzen
6787	E8			INX		Offset wieder auf X-Wert setzen
6788	E8			INX		
6789	E0	27		CPX	#\$27	X und Y verarbeitet ?
678B	F0	E1		BEQ	\$676E	Nein, nochmal
678D	A2	03		LDX	#\$03	
678F	68			PLA		Ergebnis als Zielkoordinate speichern
6790	9D	35	11	STA	\$1135,X	
6793	CA			DEX		
6794	10	F9		BPL	\$678F	
6796	60			RTS		
*****	***	***	****	***	******	BASIC-Befehl DRAW
6797	20	74	AO	JSR	\$A074	Test auf HIRES-Bereich
679A	A2	01		LDX	#\$01	Farbquelle auf Vordergrundfarbe setzen
679C	86	83		STX	\$83	
679E	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
67A1	C9	A4		CMP	#\$A4	Token für TO ?
67A3	F0	0B		BEQ	\$67B0	Ja, Skip
67A5	20	32	9E	JSR	\$9E32	Farbquelle auswerten
67A8	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
67AB	D0	03		BNE	\$67B0	Wenn kein Trennzeichen, Skip
67AD	4C	FB	9B	JMP	\$9BFB	Koordinaten setzen
67B0	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
67B3	C9	20		CMP	#\$2C	1,1 ?
67B5	F0	05		BEQ	\$67BC	Ja, Skip

681E

48

PHA

67B7	C9	A4		CMP	#\$A4	Token für TO ?
67B9	F0	01		BEQ	\$67BC	Ja, Skip
67BB	60			RTS		
67BC	48			PHA		Zeichen retten
67BD	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET
67C0	A2	04		LDX	#\$04	
67C2	20	70	9E	JSR	\$9E70	Koordinaten lesen
67C5	68			PLA		Zeichen wieder holen
67C6	10	06		BPL	\$67CE	Wenn nicht TO, Skip
67C8	20	30	9B	JSR	\$9B30	
67CB	4C	B0	67	JMP	\$67B0	Zum Schleifenstart
67CE	20	F2	9D	JSR	\$9DF2	Aktuelle Koordinaten in Zielkoordinaten
67D1	20	FB	9B	JSR	\$9BFB	Koordinaten setzen
67D4	4C	вО	67	JMP	\$67B0	Zum Schleifenstart
*****	****	***	****	****	*****	BASIC-Befehl CHAR
67D7	20	32	9E	JSR	\$9E32	Farbquelle auswerten
67DA	A2	29		LDX	#\$29	40 Spalten
67DC	A0	1A		LDY	#\$1A	25 Zeilen
67DE	A5	D8		LDA	\$D8	Graphikmodus ?
67E0	DO	05		BNE	\$67E7	Ja, Skip
67E2	20	ED	FF	JSR	\$FFED	Spalten und Zeilen des Textfensters holen
67E5	E8			INX		und jeweils um 1 erhöhen
67E6	C8			INY		
67E7	8E	5E	11	STX	\$115E	Spalten- und Zeilenwerte setzen
67EA	80	5F	11	STY	\$115F	
67ED	20	09	88	JSR	\$8809	Spaltennummer auswerten
67F0	EC	5E	11	CPX	\$115E	> Maximalzahl ?
67F3	в0	OB		BCS	\$6800	Ja, Fehler
67F5	8E	5E	11	STX	\$115E	Spaltennummer setzen
67F8	20	09	88	JSR	\$8809	Zeilennummer auswerten
67FB	EC	5F	11	CPX	\$115F	> Maximalzahl ?
67FE	90	03		BCC	\$6803	Nein, Skip
6800	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
6803	8E	5F	11	STX	\$115F	Zeilennummer setzen
6806	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
6809	DO	04		BNE	\$680F	Wenn kein Trennzeichen, Skip
680B	A9	00		LDA	#\$00	Länge des Textes auf 0
680D	F0	06		BEQ	\$6815	Unbedingter Sprung .
680F	20	5C	79	JSR	\$795C	Textstring auswerten
6812	20	7B	87	JSR	\$877B	
6815	8D	03	FF	STA	\$FF03	Write in Bank O setzen
6818	8D	6E	11	STA	\$116E	Länge setzen
681B	98			TYA		Adresse retten
681C	48			PHA		
681D	8A			TXA		

681F	20	1C	9E	JSR	\$9E1C	Inversbyte auswerten
6822	88			TXA		
6823	6A			ROR		
6824	6E	3 D	11	ROR	\$113D	und Bit 7 in \$113D entsprechend setzen
6827	68			PLA		Adresse wieder holen
6828	85	24		STA	\$24	und setzen
682A	68			PLA		
682B	85	25		STA	\$25	
682D	A5	D8		LDA	\$D8	Graphikmodus ?
682F	DO	32		BNE	\$6863	Ja, Skip
6831	AE	5F	11	LDX	\$115F	Spalte und Zeile laden
6834	AC	5E	11	LDY	\$115E	
6837	18			CLC		Flag für Setzen laden
6838	20	8D	92	JSR	\$928D	und Cursorposition setzen
683B	AO	00		LDY	#\$00	Offset auf 0
683D	20	3D	11	BIT	\$113D	Invers ausgeben ?
6840	10	05		BPL	\$6847	Nein, Skip
6842	A9	12		LDA	#\$12	Code für (RVS)
6844	20	0C	CO	JSR	\$C00C	ausgeben
6847	CC	6E	11	CPY	\$116E	Textende erreicht ?
684A	F0			BEQ	\$6858	Ja, Skip
684C	20	в7	03	JSR	\$03B7	Zeichen aus String holen
684F	20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
6852	20	0C	CO	JSR	\$C00C	Zeichen ausgeben
6855	C8			INY		Offset erhöhen
6856	DO	EF		BNE	\$6847	und weitermachen
6858		3D	11		\$113D	Invers ausgeben ?
685B	10	05		BPL	\$6862	Nein, Skip
685D		92			#\$92	Code für (OFF)
685F			CO		\$C00C	Zeichen ausgeben
6862	60			RTS		
6863	20	74	AO	JSR	\$A074	Test auf HIRES-Bereich
6866			11		\$11EC	Graphikzeichensatz anwählen
6869			11		\$1168	
686C		86			\$86	Vordergrundfarbe laden
686E	AA	-		TAX		in (X)
686F	48			PHA		und retten
6870		83			\$83	Farbquelle retten
6872	48	00		PHA		, and address of the second
6873		D8			\$D8	Multicolormodus ?
6875	-	0E			\$6885	Nein, Skip
6877	68	JL		PLA		Farbquelle wieder holen
6878		16			\$6890	Wenn Hintergrundfarbe, Skip
687A	4A	10		LSR		Zusatzfarbe ?
687B		13			\$6890	Nein, Skip
687D		84			\$84	Passende Zusatzfarbe laden
687F		04 0F			\$6890	rasseride Eusatziaise taden
1100	90	Ur		BCC	\$0090	

6881	A6				\$85	
6883	BO	OB		BCS	\$6890	Unbedingter Sprung
6885	A6	86		LDX	\$86	Vordergrundfarbe
6887	68			PLA		Farbquelle = Hintergrundfarbe ?
6888	DO	06		BNE	\$6890	Nein, Skip
688A	20	45	8A	JSR	\$A845	ROMs einschalten
688D	AE	21	D0	LDX	\$D021	Hintergrundfarbe aus VIC laden
6890	86	86		STX	\$86	und setzen
6892	AE	5F	11	LDX	\$115F	Zeilennummer laden
6895	AO	00		LDY	#\$00	
6897	8C	60	11	STY	\$1160	Zeichenzähler auf O
689A	AC	60	11	LDY	\$1160	Offset laden
689D	EE	60	11	INC	\$1160	Zeichenzähler erhöhen
68A0	20	В7	03	JSR	\$03B7	Zeichen aus String holen
68A3	8D	03	FF	STA	\$FF03	Write in Bank O setzen
68A6	CE	6E	11	DEC	\$116E	Länge des Strings erniedrigen
68A9	30	20		BMI	\$68D7	Wenn Ende, Skip
						(Fehler bei Längen über 127!)
68AB	C9	0E		CMP	#\$0E	Code für (TEXT) ?
68AD	DO	05		BNE	\$68B4	Nein, Skip
68AF	AD	EB	11	LDA	\$11EB	Textzeichensatz anwählen
68B2	DO	07		BNE	\$68BB	Unbedingter Sprung
68B4	C9	8E		CMP	#\$8E	Code für (GRAPHIK) ?
68B6	D0	08		BNE	\$68C0	Nein, Skip
68B8	AD	EC	11	LDA	\$11EC	Graphikzeichensatz anwählen
68BB	8D	68	11	STA	\$1168	
68BE	DO	09		BNE	\$68C9	Unbedingter Sprung
6800	AC	5E	11	LDY	\$115E	Spaltennummer laden
68C3	20	DB	68	JSR	\$68DB	Zeichen ausgeben
6866	EE	5E	11	INC	\$115E	Spalte erhöhen
68C9	CO	27		CPY	#\$27	40 erreicht ?
68CB	90	CD		BCC	\$689A	Nein, zum Schleifenanfang
68CD	AO	00		LDY	#\$00	Spalte auf 0
68CF	80	5E	11	STY	\$115E	
68D2	E8			INX		Zeile erhöhen
68D3	E0	18		CPX	#\$18	25 erreicht ?
68D5	90	C3		BCC	\$689A	Nein, zum Schleifenanfang
68D7	68			PLA		Vordergrundfarbe wieder holen
68D8	85	86		STA	\$86	
68DA	60			RTS		
***	****	***	****	****	****	Zeichen an (X)/(Y) in HIRES-Schirm
68DB	48			PHA		Zeichen retten
68DC			90		\$9070	Farbwert in HIRES-Schirm
68D F				TYA		and an analysis of the state of
68E0				CLC		
68E1			CO		\$C033,X	Schirmadresse setzen

68E4	85	80		STA	\$8C	
68E6	BD	4C	CO	LDA	\$C04C,X	
68E9	69	00		ADC	#\$00	HIRES-Adresse=8*Textadresse,
68EB	06	80		ASL	\$8C	da pro Zeichenposition 8 Byte
68ED	2A			ROL		benötigt werden
68EE	06	80		ASL	\$8C	
68F0	2A			ROL		
68F1	06	80		ASL	\$8C	
68F3	2A			ROL		
68F4	85	8D		STA	\$8D	
68F6	8D	03	FF	STA	\$FF03	Write in Bank O setzen
68F9	A9	00		LDA	#\$00	Zeichengeneratoradresse berechnen
68FB	85	77		STA	\$77	
68FD	68			PLA		Zeichenwert wieder holen
68FE	48			PHA		noch einmal retten
68FF	OA			ASL		und mit 8 multiplizieren,
6900	26	77		ROL	\$77	da ein Zeichen 8 Byte braucht
6902	OA			ASL		
6903	OA			ASL		
6904		77			\$77	
6906		26			\$26	und setzen
6908		77			\$77	
690A		68	11		\$1168	Zeichengeneratoradresse aufaddieren
690D		27			\$27	
690F	98			TYA	+=1	
6910	48			PHA		
6911		07			#\$07	Zähler setzen
6913		3D	11		\$113D	Inversbit in Carry
6916	0A	-		ASL		,
6917		26			(\$26),Y	Wert aus Zeichengenerator holen
6919		02			\$691D	Wenn normal, Skip
691B		FF			#\$FF	invertieren
691D		D8			\$D8	Multicolormodus ?
691F		2B			\$694C	Nein, Skip
6921		AA			#\$AA	MCM - Anpassung
6923		77			\$77	Wert retten
6925		83			\$83	Falls nötig, Zusatzfarbenanpassung
6927		0F			\$6938	Tatto Hotta, Labatzian benangan
6929	-	77			\$77	
692B		07			\$6934	
692D	4A			LSR		
692E		77			\$77	
6930		AA			#\$AA	
6932		18			\$694C	Unbedingter Sprung
6934		55			#\$55	ormouring correspond
6936	0.00	14			\$694C	Unbedingter Sprung
6938		02			#\$02	Mehrfarbmodus 1 ?
693A	-	04			\$6940	Nein, Skip
UTJA	00	04		DNC	20740	nem, one

693C	A5	77		LDA	\$77	
693E	вО	00		BCS	\$694C	
6940	90	07		BCC	\$6949	
6942	A5	77		LDA	\$77	
6944	4A			LSR		
6945	45	77		EOR	\$77	
6947	90	03		BCC	\$694C	
6949	A5	77		LDA	\$77	
694B	4A			LSR		
694C	91	80		STA	(\$8C),Y	Zeichen in HIRES-Schirm
694E	88			DEY		Zähler erniedrigen
694F	10	C2		BPL	\$6913	Falls nötig, weitermachen
6951	68			PLA		(Y) wieder holen
6952	8 A			TAY		
6953	68			PLA		Zeichenwert wieder holen
6954	60			RTS		
*****	***	***	****	***	*****	BASIC-Befehl LOCATE
6955	20	74	A0	JSR	\$A074	Test auf HIRES-Bereich
6958	A2				#\$04	Offset auf Koordinaten setzen
695A	20	70	9E	JSR	\$9E70	Koordinaten lesen
695D	4C	F2	9D	JMP	\$9DF2	und setzen
****	k sk sk s	k ak ak a	****	****	*****	BASIC-Befehl SCALE
1010						
6960	20	F4	87	JSR	\$87F4	Byte-Wert holen
6960 6963		F4	87		\$87F4 #\$02	Byte-Wert holen > 1 ?
6963	E0	02	87	CPX	#\$02	> 1 ?
6963 6965	E0 90			CPX BCC	#\$02 \$696A	> 1 ? Nein, Skip
6963	E0 90 40	02 03	7D	CPX BCC JMP	#\$02	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY'
6963 6965 6967 696A	90 4C 8E	02 03 28	7D 11	CPX BCC JMP STX	#\$02 \$696 A \$7D28	> 1 ? Nein, Skip
6963 6965 6967	E0 90 4C 8E 20	02 03 28 6A	7D 11	CPX BCC JMP STX JSR	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT
6963 6965 6967 696A 696D	E0 90 4C 8E 20 D0	02 03 28 6A 86	7D 11	CPX BCC JMP STX JSR BNE	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen
6963 6965 6967 696A 696D 6970	E0 90 4C 8E 20 D0 A2	02 03 28 6A 86 14	7D 11	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT Wenn kein Trennzeichen, Skip
6963 6965 6967 696A 696D 6970	E0 90 4C 8E 20 D0 A2 A9	02 03 28 6A 86 14 00	7D 11	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX LDA	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986 #\$00	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT
6963 6965 6967 696A 696D 6970 6972	E0 90 4C 8E 20 D0 A2 A9 A0	02 03 28 6A 86 14 00 50	7D 11	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX LDX LDA LDY	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986 #\$00 #\$50	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT Wenn kein Trennzeichen, Skip
6963 6965 6967 696A 696D 6970 6972 6974 6976	E0 90 4C 8E 20 D0 A2 A9 A0 24	02 03 28 6A 86 14 00 50 32	7D 11	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX LDX LDA LDY BIT	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986 #\$00 #\$50	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT Wenn kein Trennzeichen, Skip Skalierungswerte auf Standard setzen
6963 6965 6967 696A 696D 6970 6972 6974 6976 6978	E0 90 4C 8E 20 D0 A2 A9 A0 24	02 03 28 6A 86 14 00 50 32 D8	7D 11	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX LDX LDA LDY BIT	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986 #\$00 #\$50 #\$32 \$D8 \$697D	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT Wenn kein Trennzeichen, Skip Skalierungswerte auf Standard setzen Multicolormodus ? Nein, Skip
6963 6965 6967 696A 696D 6970 6972 6974 6976 6978 697A	E0 90 4C 8E 20 D0 A2 A9 A0 24 10	02 03 28 6A 86 14 00 50 32 D8	7D 11	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX LDX LDA LDY BIT BPL LSR	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986 #\$00 #\$50 #\$32 \$D8 \$697D	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT Wenn kein Trennzeichen, Skip Skalierungswerte auf Standard setzen Multicolormodus ?
6963 6965 6967 696A 696D 6970 6972 6974 6976 6978 697A	E0 90 4C 8E 20 D0 A2 A9 A0 24 10 4A 86	02 03 28 6A 86 14 00 50 32 D8	7D 11	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX LDA LDY BIT BPL LSR STX	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986 #\$00 #\$50 #\$32 \$D8 \$697D	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT Wenn kein Trennzeichen, Skip Skalierungswerte auf Standard setzen Multicolormodus ? Nein, Skip X-Wert anpassen
6963 6965 6967 696A 696D 6970 6972 6974 6976 6978 697A 697C 697D	E0 90 4C 8E 20 D0 A2 A9 A0 24 10 4A 86 85	02 03 28 6A 86 14 00 50 32 D8 01	7D 11	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX LDA LDY BIT BPL LSR STX STA	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986 #\$00 #\$50 #\$32 \$D8 \$697D	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT Wenn kein Trennzeichen, Skip Skalierungswerte auf Standard setzen Multicolormodus ? Nein, Skip X-Wert anpassen Skalierung X auf 20480 (normal)
6963 6965 6967 696A 696D 6970 6972 6974 6976 6978 697A 697C 697D 697F	E0 90 4C 8E 20 D0 A2 A9 A0 24 10 4A 86 85 86	02 03 28 6A 86 14 00 50 32 D8 01	7D 11	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX LDA LDY BIT BPL LSR STX STA	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986 #\$00 #\$50 #\$32 \$D8 \$697D	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT Wenn kein Trennzeichen, Skip Skalierungswerte auf Standard setzen Multicolormodus ? Nein, Skip X-Wert anpassen Skalierung X auf 20480 (normal) oder 10240 (MCM)
6963 6965 6967 696A 696D 6970 6974 6976 6978 697A 697C 697D 697F 6981	E0 90 4C 8E 20 D0 A2 A9 A0 24 10 4A 86 85 86	02 03 28 6A 86 14 00 50 32 D8 01 87 88 89	7D 11	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX LDA LDY BIT BPL LSR STX STA	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986 #\$00 #\$50 #\$32 \$D8 \$697D \$87 \$88 \$89 \$88	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT Wenn kein Trennzeichen, Skip Skalierungswerte auf Standard setzen Multicolormodus ? Nein, Skip X-Wert anpassen Skalierung X auf 20480 (normal) oder 10240 (MCM) Skalierung Y auf 12800
6963 6965 6967 696A 696D 6970 6972 6974 6976 6978 697A 697C 697D 697F 6981 6983	E0 90 4C 8E 20 D0 A2 A9 A0 24 10 4A 86 85 86 84 60	02 03 28 6A 86 14 00 50 32 D8 01 87 88 89	7D 11 03	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX LDA LDY BIT BPL LSR STX STX STY RTS	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986 #\$00 #\$50 #\$32 \$D8 \$697D \$87 \$88 \$89 \$88	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT Wenn kein Trennzeichen, Skip Skalierungswerte auf Standard setzen Multicolormodus ? Nein, Skip X-Wert anpassen Skalierung X auf 20480 (normal) oder 10240 (MCM) Skalierung Y auf 12800
6963 6965 6967 696A 696D 6970 6972 6974 6976 6978 697A 697C 697D 6981 6983 6985	E0 90 4C 8E 20 D0 A2 A9 A0 24 10 4A 86 85 86 84 60 20	02 03 28 6A 86 14 00 50 32 D8 01 87 88 89 8A	7D 11 03	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX LDA LDY BIT BPL LSR STX STA STX STY RTS JSR	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986 #\$00 #\$50 #\$32 \$D8 \$697D \$87 \$88 \$89 \$88	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT Wenn kein Trennzeichen, Skip Skalierungswerte auf Standard setzen Multicolormodus ? Nein, Skip X-Wert anpassen Skalierung X auf 20480 (normal) oder 10240 (MCM) Skalierung Y auf 12800 (Skalierungen für 1023*1023!)
6963 6965 6967 696A 696D 6970 6972 6974 6976 6978 697C 697D 697F 6981 6983 6985 6986	E0 90 4C 8E 20 D0 A2 A9 A0 24 10 4A 86 85 86 84 60 20 A9	02 03 28 6A 86 14 00 50 32 D8 01 87 88 89 8A	7D 11 03	CPX BCC JMP STX JSR BNE LDX LDA LDY BIT BPL LSR STX STX STX STY RTS JSR LDA	#\$02 \$696A \$7D28 \$116A \$0386 \$6986 #\$00 #\$50 #\$32 \$D8 \$697D \$87 \$88 \$99 \$84	> 1 ? Nein, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' Skalierungsflag setzen CHRGOT Wenn kein Trennzeichen, Skip Skalierungswerte auf Standard setzen Multicolormodus ? Nein, Skip X-Wert anpassen Skalierung X auf 20480 (normal) oder 10240 (MCM) Skalierung Y auf 12800 (Skalierungen für 1023*1023!) X-Skalierungsfaktor holen

6990	20	4C	8B	JSR	\$8B4C	FAC#1 = FAC#2 / FAC#1
6993	20	15	88	JSR	\$8815	FAC#1 in Adressformat
6996	C9	00		CMP	#\$00	Wert = 0 ?
6998	DO	04		BNE	\$699E	Nein, Skip
699A	CO	00		CPY	#\$00	
699C	F0	37		BEQ	\$69D5	Ja, Fehler
699E	48			PHA		Wert retten
699F	98			TYA		
69A0	48			PHA		
69A1	20	C4	69	JSR	\$69C4	Y-Skalierungsfaktor holen
69A4	A9	DD		LDA	#\$DD	Zeiger auf Konstante \$69DD setzen
69A6	A0	69		LDY	#\$69	
69A8	20	89	88	JSR	\$8A89	FAC#2 = Konstante
69AB	20	4C	8B	JSR	\$8B4C	FAC#1 = FAC#2 / FAC#1
69AE	20	15	88	JSR	\$8815	FAC#1 in Adressformat
69B1	C9	00		CMP	#\$00	Wert = 0 ?
69B3	D0	04		BNE	\$69B9	
69B5	CO	00		CPY	#\$00	
69B7	F0	1C		BEQ	\$69D5	Ja, Fehler
69B9	84	89		STY	\$89	Y-Skalierung setzen
69BB	85	88		STA	\$8A	
69BD	68			PLA		
69BE	85	87		STA	\$87	X-Skalierung setzen
6900	68			PLA		
69C1	85	88		STA	\$88	
69C3	60			RTS		
*****	***	***	****	****	*****	Skalierungsfaktor auswerten
1001	20	-	70	100	#70F0	Took and Kama
6904			79		\$795C	Test auf Komma
69C7			77		\$77D7	Faktor auswerten
	A5				\$68	Wert zu groß ?
		07			\$69D5	Ja, Fehler
		63			\$63	
	C9				#\$90	
	В0	01			\$69D5	Ja, Fehler
	60			RTS	4.7m.00	
69D5	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	***	****	*****	Divisionswerte für SCALE
						DIVISIONSWELLE THE SCALE
69D8	99	1F	FF	60 00		20971200
69E0				38 00		13107000
****	***	***	***	****	*****	BASIC-Befehl COLOR
69E2	20	F4	87	JSR	\$87F4	Farbquelle holen
COFF	EO	07		CDY	#\$07	Wert > 6 ?
69E5	EU	01		CFA	H-401	Well of

69E5	E0	07		CPX	#\$07	Wert > 6 ?
69E7	B0	60		BCS	\$6A49	Ja, Fehler
69E9	86	77		STX	\$77	Wert retten
69EB	20	09	88	JSR	\$8809	Farbwert holen
69EE	CA			DEX		
69EF	E0	10		CPX	#\$10	Wert ungültig ?
69F1	во	56		BCS	\$6A49	Ja, Fehler
69F3	20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
69F6	88			TXA		Farbwert in (A)
69F7	A6	77		LDX	\$77	Farbquelle
69F9	E0	01		CPX	#\$01	Vordergrund ?
69FB	F0	07		BEQ	\$6A04	Ja, Skip
69FD	вО	09		BCS	\$6A08	Wenn nicht Hintergrund, Skip
69FF	80	21	D0	STA	\$D021	Hintergrundfarbe setzen
6A02	D0	3F		BNE	\$6A43	Unbedingter Sprung
6A04	85	86		STA	\$86	Vordergrundfarbe setzen
6A06	F0	3 B		BEQ	\$6A43	Unbedingter Sprung
6A08	E0	03		CPX	#\$03	Farbquelle Mehrfarbmodus 2 ?
6A0A	F0	06		BEQ	\$6A12	Ja, Skip
6A0C	В0	08		BCS	\$6A16	Wenn nicht Mehrfarbmodus 1, Skip
6A0E	85	84		STA	\$84	Mehrfarbe 1 setzen
6A10	D0	31		BNE	\$6A43	Unbedingter Sprung
6A12	85	85		STA	\$85	Mehrfarbe 2 setzen
6A14	F0	2D		BEQ	\$6A43	Unbedingter Sprung
6A16	E0	05		CPX	#\$05	Farbquelle Textfarbe ?
6A18	F0	07		BEQ	\$6A21	Ja, Skip
6A1A	B0	16		BCS	\$6A32	Wenn nicht Randfarbe, Skip
6A1C	80	20	D0	STA	\$D020	Randfarbe setzen
6A1F	D0	22		BNE	\$6A43	Unbedingter Sprung
6A21	24	D7		BIT	\$D7	80-Zeichen-Modus ?
6A23	10	80		BPL	\$6A2D	Nein, Skip
6A25	AA			TAX		
6A26	A5	F1		LDA	\$F1	80-Zeichen Farbwert berechnen
6A28	29	F0		AND	#\$F0	
6A2A	1D	4C	6A	ORA	\$6A4C,X	
6A2D	85	F1		STA	\$F1	Farbwert setzen
6A2F	4C	43	6A	JMP	\$6A43	Farbwert
6A32	AA			TAX		für 80-Zeichen Hintergrund retten
6A33	A9	1A		LDA	#\$1A	VDC programmieren
6A35	80	00	D6	STA	\$D600	
6A38	AD	01	D6	LDA	\$D601	
6A3B	29	F0		AND	#\$F0	
6A3D	1D	4C	6A	ORA	\$6A4C,X	
6A40		-	D6	STA	\$D601	
6A43	20	5C	6A	JSR	\$6A5C	Gepackte Farbwerte setzen
6A46	4C	1E	9E	JMP	\$9E1E	Byte-Wert holen
6A49	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'

*****	****	****	****	****	***	Umrechnungstabelle für 80-Zeichen-Farben
6A4C	00 OF	08 0	7 OB	04 02	OD	
6A54				05 03		
*****	****	****	*****	****	***	Gepackte Farbwerte setzen
6A5C	A5 86		LDA	\$86		Vordergrundfarbe laden
6A5E	OA		ASL			und Wert in oberes Nibble setzen
6A5F	OA		ASL			
6A60	OA		ASL			
6A61	OA		ASL			
6A62	85 77			\$77		Nibblewert retten
6A64	20 45			\$A845		ROMs einschalten
6A67	AD 21			\$D021		Hintergrundfarbe laden
6A6A	29 OF			#\$0F		Wert isolieren
6A6C	05 77			\$77		und Vordergrundwert dazusetzen
6A6E	8D E2			\$03E2		Vordergrund/Hintergrund setzen
6A71	A5 84		LDA			Multicolorfarbe mit
6A73	05 77		ORA			Vordergrund verknüpfen
6A75	8D E3	03		\$03E3		Vordergrund/Multicolor setzen
6A78	60		RTS			
*****	****	****	****	****	***	BASIC-Befehl SCNCLR
6A79	DO 14		BNE	\$6A8F		Wenn Wertangabe, Skip
6A7B	20 80	81	JSR	\$818C		Aktuellen Graphikmodus laden
6A7E	C9 05		CMP	#\$05		Nur VIC-Schirm löschen ?
6A80	90 09)	BCC	\$6A8B		Ja, Skip
6A82	E9 05	,	SBC	#\$05		Nur 80-Zeichen Schirm ?
6A84	FO 58	3	BEQ	\$6ADE		Ja, Skip
6A86	48		PHA			
6A87	20 DE	6A	JSR	\$6ADE		80-Zeichen Schirm löschen
6A8A	68		PLA			
6A8B	AA		TAX			und VIC-Schirm
6A8C	4C 9B	6A	JMP	\$6A9B		löschen
6A8F	20 F4	87	JSR	\$87F4		Byte-Wert holen
6A92	E0 05	,	CPX	#\$05		80-Zeichen Schirm löschen ?
6A94	FO 48	3	BEQ	\$6ADE		Ja, Skip
6A96	90 03	5	BCC	\$6A9B		Nein, Skip
6A98	4C 28	3 7D	JMP	\$7D28		'ILLEGAL QUANTITY'
6A9B	8A		TXA			40-Zeichen Textschirm löschen ?
6A9C	FO 54		BEQ	\$6AF2		Ja, Skip
6A9E	20 74	AO	JSR	\$A074		Test auf HIRES-Bereich
6AA1	8A		TXA			Löschangabe retten
6AA2	48		PHA			
6AA3	29 01			#\$01		Volle Graphik löschen ?
6AA5	D0 21		BNE	\$6AC8		Ja, Skip

6AF5

10 03

6AA7	20	F2	6A	JSR	\$6AF2	40-Zeichen Schirm löschen
6AAA	A5	D7		LDA	\$D7	40-Zeichen-modus ?
6AAC	48			PHA		
6AAD	10	03		BPL	\$6AB2	Ja, Skip
6AAF	20	5F	FF	JSR	\$FF5F	40-Zeichen ein
6AB2	AD	34	OA	LDA	\$0A34	Rasterzeilenwert holen
6AB5	38			SEC		
6AB6	E9	30		SBC	#\$30	auf Schirmanfang umrechnen
6AB8	4A			LSR		und durch 8 teilen
6AB9	4A			LSR		
6ABA	4A			LSR		
6ABB	AA			TAX		ergibt Zeile
6ABC	A0	00		LDY	#\$00	Spalte auf 0
6ABE	18			CLC		
6ABF	20	8D	92	JSR	\$928D	Cursor setzen = Textfenster (HOME)
6AC2	68			PLA		40-Zeichen-Modus ?
6AC3	10	03		BPL	\$6AC8	Ja, Skip
6AC5	20	5F	FF	JSR	\$FF5F	80-Zeichen wieder ein
6AC8	68			PLA		Löschmodus wieder holen
6AC9	29				#\$02	Mehrfarbschirm löschen ?
6ACB	F0	-			\$6AD0	Nein, Skip
6ACD	20				\$6B17	Farb-RAM mit MCM-Farwert füllen
6AD0	20		6B		\$6B30	HIRES-Schirm löschen
6AD3	A9				#\$00	Aktuelle Koordinaten auf O setzen
6AD5	A2		4.4		#\$03	
6AD7	9D	31	11		\$1131,X	
6ADA	CA 10	F 4		DEX	\$6AD7	
6ADB	60	FA		RTS	⊅ OAD /	
OADD	80			KIS		
*****	***	***	****	***	*****	80-Zeichen Schirm löschen
6ADE	A5	D7		LDA	\$D7	80-Zeichen-Modus ?
6AE0	48			PHA		
6AE1	30	03		BMI	\$6AE6	Ja, Skip
6AE3	20	5F	FF	JSR	\$FF5F	80-Zeichen ein
6AE6	A9	93		LDA	#\$93	Code für (CLR)
6AE8	20	69	92	JSR	\$9269	ausgeben
6AEB	68			PLA		80-Zeichen-Modus ?
6AEC	30	03		BMI	\$6AF1	Ja, Skip
6AEE	20	5F	FF	JSR	\$FF5F	40-Zeichen wieder ein
6AF1	60			RTS		
*****	***	***	****	***	*****	40-Zeichen Schirm löschen
(452				184	#D7	/O. Zajahan Madus 2
6AF2	A5	07			\$D7	40-Zeichen-Modus ?
6AF4	48			PHA		

BPL \$6AFA Ja, Skip

6AF7	20	5F	FF	JSR	\$FF5F	40-Zeichen ein
6AFA	A9	93		LDA	#\$93	Code für (CLR)
6AFC	20	69	92	JSR	\$9269	ausgeben
6AFF	68			PLA		40-Zeichen-Modus ?
6B00	10	03		BPL	\$6B05	Ja, Skip
6B02	20	5F	FF	JSR	\$FF5F	80-Zeichen wieder ein
6B05	60			RTS		
****	****	***	*****	****	******	Ab (Y) * 256 (X) Pages mit (A) füllen
6B06	84	8D		STY	\$8D	High-Byte Speicherseite setzen
6B08	A0	00		LDY	#\$00	und Low-Byte auf 0
6B0A	84	80		STY	\$8C	
6B00	91	80		STA	(\$8C),Y	Speicherseite mit (A) füllen
6B0E	88			DEY		
6B0F	D0	FB		BNE	\$6B0C	
6B11	E6	80		INC	\$8D	High-Byte erhöhen
6B13	CA			DEX		Alle Speicherseiten gelöscht ?
6B14	DO	F6		BNE	\$6B0C	Nein, weitermachen
6B16	60			RTS		
***	****	***	****	***	*****	Farb-RAM mit Multicolorfarbe 2 füllen
6B17	7 20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
6B1A	78			SEI		Schirmverwaltung stoppen
6B1E	3 A5	01		LDA	\$01	Farb-RAM-auswahl retten
6B10	48			PHA		
6B1E	29	FE		AND	#\$FE	Farb-RAM 2 für Graphik anwählen
6B20	85	01		STA	\$01	
6B22	2 A5	85		LDA	\$85	Farbwert laden
6B24	4 AO	D8		LDY	#\$D8	High-Byte Farb-RAM laden
6B26	5 A2	04		LDX	#\$04	4 Speicherseiten setzen
6B28			6B		\$6B06	Farb-RAM mit Farbe füllen
6B2E				PLA		
6B20		01		STA	\$01	Farb-RAM-auswahl wieder setzen
6B2E				CLI		Schirmverwaltung des Betriebssystems
6B2F				RTS		wieder erlauben
ODLI	00			KIO		Wiedel el tadoui
***	*****	***	****	***	******	HIRES-Bereich löschen
6B30) A9	00		LDA	#\$00	O als Löschwert
6B32		20			#\$20	High-Byte HIRES-Bereich laden
6B34	-	20			#\$20	32 Speicherseiten löschen
6B36			6B		\$6B06	HIRES-Bereich löschen
6B39			03		\$03E2	Gepackte Normfarbwerte laden
6B30		D8			\$D8	Multicolormodus ?
6B3E		03			\$6B43	Nein, Skip
0000	_ 10			DIL	20043	nemy only

6B40 AD E3 03 LDA \$03E3 Gepackte MCM-Wert laden

6843 6846 6848 684A 684D 684F 6851	A0 A2 20 A2 A0 8A	04 06 3F 07	6B	LDY LDX JSR LDX LDX LDY	\$A845 #\$1C #\$04 \$6B06 #\$3F #\$07	ROMs einschalten High-Byte auf Video-RAM (HIRES Farb-RAM) 4 Speicherseiten setzen Video-RAM füllen Zeiger auf Sprites wieder setzen
6B52 6B55	99 CA	F8	1F	STA	\$1FF8,Y	
6B56	88			DEY		
6B57	10	F8			\$6B51	
6B59	60			RTS		
****	****	***	****	****	*****	BASIC-Befehl GRAPHIC
6B5A	C9	90		CMP	#\$9C	Token für CLR ?
6B5C	D0				\$6B69	Nein, Skip
6B5E		22			\$A022	HIRES-Bereich löschen
6B61		80	03		\$0380	Token für CLR überlesen
6B64		00			#\$00	Graphikmodus löschen
6B66		D8			\$D8	
6B68	60			RTS		
6B69		F4	87		\$87F4	Byte-Wert holen
6B6C	A8			TXA		und retten
6B6D	48			PHA	***	
6B6E		05			#\$05	80-Zeichen Schirm ?
6B70		42			\$6BB4	Ja, Skip
6B72		4D	/ =		\$6BC1	Wenn größer, Fehler
6B74		C4			\$6BC4,X	Entsprechenden Graphikmodus laden
6B77		D8			\$D8	und setzen
6B79		07			\$6B82	Wenn 40-Zeichen Textschirm, Skip
6B7B		4F			\$9F4F	HIRES-Bereich reservieren
6B7E 6B80		D8			\$D8 \$6B89	Geteilter Graphikschirm ? Nein, Skip
6B82		D7			\$D7	40-Zeichen-Modus ?
6B84		03			\$6B89	Ja, Skip
6B86		5F			\$FF5F	40-Zeichen ein
6B89		1C			\$9E1C	Löschmodus in (X) holen
6B8C		02			#\$02	Zu groß ?
6B8E		31			\$6BC1	Ja, Fehler
6B90	8A	51		TXA		Löschwert retten
6B91	48			PHA		2000mar C 7000m
6B92		14			#\$14	Textzeile für Teilschirm auf 20
6B94		1E			\$9E1E	Zeilenwert holen
6B97		1A			#\$1A	> 25 ?
6B99		26			\$6BC1	Ja, Fehler
6B9B	8A			TXA		
6B9C	OA			ASL		Wert durch 8 teilen

6B9D	0A			ASL		
6B9E	0A			ASL		
6B9F	69	30		ADC	#\$30	+ Schirmoffset
6BA1	80	34	0A	STA	\$0A34	ergibt Rasterzeilennummer
6BA4	68			PLA		Löschmodus
6BA5	8 A			TAY		in (Y)
6BA6	68			PLA		Graphikmodus
6BA7	AA			TAX		in (X)
6BA8	98			TYA		Löschen ?
6BA9	F0	03		BEQ	\$6BAE	Nein, Skip
6BAB	20	92	6A	JSR	\$6A92	SCNCLR anspringen
6BAE	A9	00		LDA	#\$00	Skalierung löschen
6BB0	8D	6A	11	STA	\$116A	
6BB3	60			RTS		
6BB4	24	D7		BIT	\$D7	80-Zeichen-Modus ?
6BB6	30	D1		BMI	\$6B89	Ja, Skip
6BB8	A5	D8		LDA	\$D8	40-Zeichenmodus setzen
6BBA	29	BF		AND	#\$BF	
6BBC	85	D8		STA	\$D8	
6BBE	4C	86	6B	JMP	\$6B86	und weitermachen
6BC1	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	k wk wk s	*****	******	Modustabelle für GRAPHIC
6BC4	00	20	60	A0 E0		
****	***	***	k wk wk s	*****	******	BASIC-Befehl BANK
6BC9	20	F4	87	JSR	\$87F4	Byte-Wert holen
6BCC	E0	10		CPX	#\$10	> 15 ?
6BCE	B ₀	04		BCS	\$6BD4	Ja, Fehler
6BD0	8E	D5	03	STX	\$03D5	Bank setzen
6BD3	60			RTS		
6BD4	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	***	*****	*****	BASIC-Befehl SLEEP
6BD7	20	12	88	JSR	\$8812	Argument auswerten
6BDA	A2	00		LDX	#\$00	
6BDC	78			SEI		und Uhr danach setzen
6BDD	80	1D	0A	STY	\$0A1D	
6BE0	80	1E	0A	STA	\$0A1E	
6BE3	8E	1F	OA	STX	\$0A1F	
6BE6	20	0C	6C	JSR	\$6C0C	= Wert * 2
6BE9	20	16	6C	JSR	\$6C16	= Wert * 3
6BEC	20	09	6C		\$6009	= Wert * 12
6BEF	AC	1D	OA		\$0A1D	Wert holen
	AD		OA		\$0A1E	
6BF2	AD	1 5	OH	LUA		

6BF5	AE	1F	OA	LDX	\$0A1F	
6BF8	20	09	6C	JSR	\$6009	= Wert * 48
6BFB	20	16	6C	JSR	\$6C16	= Wert * 60
6BFE	58			CLI		Interrupt wieder freigeben
6BFF	20	B5	4B	JSR	\$4BB5	STOP-Taste prüfen
6C02	AE	1F	OA	LDX	\$0A1F	SLEEP-Zeit abgelaufen ?
6C05	E8			INX		
6006	D0	F7		BNE	\$6BFF	Nein, weiterschlafen
6008	60			RTS		
*****	***	****	****	*****	*****	Uhrzeit setzen für SLEEP
(000	20	00	"	ICD	\$ 4000	
6009	20	UL	6C	12K	\$6C0C	
6C0C	0F	1D	OA	ASL	\$0A1D	Uhrzeit * 2
6COF		1E			\$0A1E	
6C12		1F			\$0A1F	
6C15	60	**	OA	RTS	PORTI	
0015	00			KIS		
*****	***	***	****	****	*****	Uhrzeit setzen für SLEEP
6C16	48			PHA		(A),(X),(Y) auf Uhr aufaddieren
6C17	98			TYA		
6C18	6D	1D	OA	ADC	\$0A1D	
6C1B	80	1D	OA	STA	\$0A1D	
6C1E	68			PLA		
6C1F	6D	1E	OA	ADC	\$0A1E	
6C22	80	1E	OA	STA	\$0A1E	
6C25	88			TXA		
6C26	6D	1F	OA	ADC	\$0A1F	
6C29	8D	1F	OA	STA	\$0A1F	
6C2C	60			RTS		
*****	***	***	***	****	*****	BASIC-Befehl WAIT
6C2D			88		\$8803	Adresse und Argument 1 holen
6C30		4B			\$4B	Argument setzen
6C32		00			#\$00	
6C34			03		\$0386	2. Argument ?
6C37	F0	03		BEQ	\$6C3C	Nein, Skip
6C39	20	09	88	JSR	\$8809	Argument holen
6C3C	86	4C		STX	\$4C	und setzen
6C3E	A0	00		LDY	#\$00	Offset auf 0
6C40	AE	D5	03	LDX	\$03D5	Bank anwählen
6C43	A9	16		LDA	#\$16	LDA (\$16),Y
6C45	20	74	FF	JSR	\$FF74	Wert aus Bank holen
6C48	45	40		EOR	\$4C	mit Argumenten verknüpfen
6C4A	25	4B		AND	\$4B	

6C4C 6C4E	F0 F0 60	BEQ \$6C3E RTS	Wenn 0, weiter warten
****		*****	D1010 D 611 000175
*****	*****	******	BASIC-Befehl SPRITE
6C4F	20 BB 6C	JSR \$6CBB	Spritenummer auswerten
6C52	20 1E 9E	JSR \$9E1E	Aktivierungswert holen
6C55	90 05	BCC \$6C5C	Wenn Angabe, Skip
6C57	A0 15	LDY #\$15	Offset auf VIC-Spriteregister
6C59	20 9B 6C	JSR \$6C9B	Sprite aktivieren/desaktivieren
6C5C	20 1E 9E	JSR \$9E1E	Farbe auswerten
6C5F	90 OE	BCC \$6C6F	Wenn keine Angabe, Skip
6C61	CA	DEX	
6C62	E0 10	CPX #\$10	Falscher Wert ?
6C64	B0 32	BCS \$6C98	Ja, Fehler
6066	8A	TXA	Wert in (A)
6C67	A6 77	LDX \$77	Spritenummer
6069	20 45 A8	JSR \$A845	ROMs einschalten
6C6C	9D 27 D0	STA \$D027,X	Farbwert setzen
6C6F	20 1E 9E	JSR \$9E1E	Priorität auswerten
6C72	90 05	BC※?※a79	Wenn keine Angabe, Skip
6C74	A0 1B	LDY #\$1B	Offset auf VIC-Register
6C76	20 9B 6C	JSR \$6C9B	Priorität setzen/löschen
6C79	20 1E 9E	JSR \$9E1E	X-Dehnung auswerten
6C7C	90 05	BCC \$6C83	Wenn kein Angabe, Skip
6C7E	A0 1D	LDY #\$1D	Offset auf VIC-Register
6C80	20 9B 6C	JSR \$6C9B	X-Dehnung setzen
6C83	20 1E 9E	JSR \$9E1E	Y-Dehnung auswerten
6086	90 05	BCC \$6C8D	Wenn keine Angabe, Skip
6C88	A0 17	LDY #\$17	Offset auf VIC-Register
6C8A	20 9B 6C	JSR \$6C9B	Y-Dehnung setzen
6C8D	20 1E 9E	JSR \$9E1E	Modusangabe auswerten
6C90	90 05	BCC \$6C97	Wenn keine Angabe, Skip
6C92	A0 1C	LDY #\$1C	Offset auf VIC-Register
6C94	20 9B 6C	JSR \$6C9B	Modus setzen
6C97	60	RTS	
6098	4C 28 7D	JMP \$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
****	*****	*****	Bits im VIC für Sprites programmieren
6C9B	8A	TXA	Setzen/löschen
6C9C	4A	LSR	in Carry
6C9D	DO F9	BNE \$6C98	Wenn Wert > 1, Fehler
6C9F	A6 77	LDX \$77	Spritenummer laden
6CA1	BD B3 6C	LDA \$6CB3,X	Bitwert laden
6CA4	20 45 A8	JSR \$A845	ROMs einschalten
6CA7	19 00 D0	ORA \$D000,Y	Bit setzen
6CAA	BO 03	BCS \$6CAF	Wenn Wert setzen, Skip
UCAA	30 03	DOD POUNT	Heili Heit Setzell, Skip

6CAC	5D	В3	6C	EOR	\$6CB3,X	Bit löschen
6CAF	99				\$D000, Y	
6CB2	60			RTS		
*****	***	***	***	****	*****	Zweierpotenzen für SPRITE
6CB3	01	02	04	08 10	20 40 80	
*****	***	***	***	*****	*****	Spritenummer auswerten
6CBB	20	F4	87	JSR	\$87F4	Byte-Wert holen
6CBE	CA			DEX		und erniedrigen
6CBF	E0	80		CPX	#\$08	> 7 ?
6CC1	B0	D5		BCS	\$6098	Ja, Fehler
6CC3	86	77		STX	\$77	Spritenummer setzen
6CC5	60			RTS		
*****	***	***	***	*****	******	BASIC-Befehl MOVSPR
6006	20	BB	60	JSR	\$6CBB	Spritenummer auswerten
6009	20	9E	6D	JSR	\$6D9E	Wertangabe auswerten
9229	20	6E	11	BIT	\$116E	Komma angegeben ?
6CCF	50	03		BVC	\$6CD4	Ja, Skip
6CD1	4C	6C	79	JMP	\$796C	'SYNTAX'
6CD4	80	35	11	STY	\$1135	X und Y-Koordinaten setzen
6CD7	80	37	11	STY	\$1137	
6CDA	8 D	36	11	STA	\$1136	
6CDD	80	38	11	STA	\$1138	
6CE0	20	9E	6D	JSR	\$6D9E	Weiteren Parameter auswerten
6CE3	20	6E	11	BIT	\$116E	Komma angegeben ?
6CE6	50	61		BVC	\$6D49	Ja, Skip
6CE8	30	3 A		BMI	\$6D24	Wenn Relativkoordinaten, Skip
6CEA	98			TYA		Geschwindigkeit
6CEB	48			PHA		retten
6CEC	A0	04		LDY	#\$04	
6CEE	20	74	9A	JSR	\$9A74	Winkelwerte berechnen
6CF1	A6	77		LDX	\$77	Spritenummer
6CF3	BC	D9	6D	LDY	\$6DD9,X	Offset auf Spritewerttabelle laden
6CF6	A9	00		LDA	#\$00	Geschwindigkeit
6CF8	99	7E	11	STA	\$117E,Y	auf 0 setzen
6CFB	C8			INY		
6CFC	A2	03		LDX	#\$03	Winkelwerte durch 2 teilen
6CFE	5E	4A	11	LSR	\$114A,X	
6D01	CA			DEX		
6D02	7E	4A	11	ROR	\$114A,X	
6D05	CA			DEX		
6D06	10	F6		BPL	\$6CFE	
6D08	E8			INX		(X) = 0

6D09		49	11		\$1149,X	Winkelwerte
6D0C	C8			INY		
6D0D		7E	11		\$117E,Y	in Spritewerttabelle übertragen
6D10	E0				#\$04	
6D12	D0			BNE	\$6D08	
6D14	A9	00		LDA	#\$00	
6D16	C8			INY		
6D17	99	7E	11	STA	\$117E,Y	
6D1A	CA			DEX		
6D1B	DO	F9		BNE	\$6D16	
6D1D	68			PLA		Geschwindigkeit holen
6D1E	29	0F		AND	#\$0F	Anpassung auf 0 bis 15
6D20	99	74	11	STA	\$1174,Y	und Speichern
6D23	60			RTS		
****	***			****	*****	Relativkoordinaten setzen
						Retativkoordinaten setzen
6D24	20	39	81	JSR	\$8139	(X) und (Y) vertauschen
6D27	A8			TAY		
6D28	88			TXA		
6D29	20	77	9A	JSR	\$9A77	Winkelwerte berechnen
6D2C	A2	04		LDX	#\$04	Offset auf Koordinate
6D2E	20	4A	9D	JSR	\$9D4A	Koordinaten skalieren
6D31	A2	04		LDX	#\$04	
6D33	18			CLC		
6D34	20	CE	9A	JSR	\$9ACE	
6D37	9D	31	11	STA	\$1131,X	Koordinaten setzen
6D3A	98			TYA		
6D3B	9D	32	11	STA	\$1132,X	
6D3E	E8			INX		
6D3F	E8			INX		
6D40	E0	06		CPX	#\$06	
6D42	FO	F0		BEQ	\$6D34	
6D44	6E	6E	11	ROR	\$116E	Bit 7 setzen
6D47	30	OB		BMI	\$6D54	Unbedingter Sprung
****					*****	Absolutkoordinaten setzen
						Absolution dinater setzen
6D49	80	37	11	STY	\$1137	Y-Koordinate setzen
6D4C	8D	38	11	STA	\$1138	
6D4F	A2	04		LDX	#\$04	
6D51	20	4A	9D	JSR	\$9D4A	Koordinaten skalieren
6D54	A5	77		LDA	\$77	Spritenummer
6D56	AA			TAX		als Offset auf Tabelle
6D57	0A			ASL		und
6D58	A8			TAY		als Offset auf VIC-Tabelle laden
6D59	AD	37	11	LDA	\$1137	Y-Koordinate laden
6D5C	0E	6E	11	ASL	\$116E	Y = Relativkoordinaten ?

6D5F	90	09		BCC	\$6D6A	nein, Skip
6D61	18			CLC		
6D62	10	03		BPL	\$6D67	Wenn positiv, Skip
6D64	49	FF			#\$FF	Wert invertieren
6D66	38			SEC		
6D67		D7	11	ADC	\$11D7,Y	zu alter Y-Koordinate addieren
6D6A	78			SEI		IRQ sperren
6D6B		D7			\$11D7,Y	und Y-Koordinate speichern
6D6E		35			\$1135	X-Koordinate Low laden
6D71	0E	6E	11	ASL	\$116E	<pre>X = Relativkoordinate ?</pre>
6D74	10	12			\$6D88	Nein, Skip
6D76	18			CLC		
6D77	79				\$11D6,Y	
6D7A	99	D6	11	STA	\$11D6,Y	
6D7D	B0	03		BCS	\$6D82	Bei Übertrag
6D7F		36		INC	\$1136	X-High erhöhen
6D82	AD	E6	11	LDA	\$11E6	VIC X-Übertrag laden
6D85	4C	91	6D	JMP	\$6D91	
6D88	99	D6	11	STA	\$11D6,Y	Koordinate speichern
6D8B	AD	E6	11		\$11E6	und VIC X-Übertrag
6D8E		В3			\$6CB3,X	
6D91	4E	36	11	LSR	\$1136	nach X-High
6D94	B0	03		BCS	\$6D99	
6D96	5D	В3	6C	EOR	\$6CB3,X	
6D99	8D	E6	11	STA	\$11E6	setzen
6D9C	58			CLI		
6D9D	60			RTS		
		de ado ado a				A I I'- MOVODD
****	***	***	****	***	*****	Angabe für MOVSPR auswerten
6D9E	20	C6	6D	JSR	\$6DC6	Test auf Komma und andere Zeichen
6DA1		6E			\$116E	Kommastatus setzen
6DA4		OB			\$6DB1	Wenn Komma, Skip
6DA6		3B			#\$3B	1:1 ?
6DA8		13			\$6DBD	Ja, Skip
6DAA		23			#\$23	1#1 ?
6DAC		0E			\$6DBC	Ja, Skip
6DAE			79		\$796C	SYNTAX
6DB1			03		\$0386	CHRGOT
6DB4	-	AA			#\$AA	Token für + ?
6DB6		05			\$6DBD	Ja, Skip
6DB8		AB			#\$AB	Token für - ?
6DBA		01			\$6DBD	Ja, Skip
6DBC	18			CLC		Flag für anderes Zeichen
6DBD			11		\$116E	Status bei +,-,; setzen (BEQ = SEC)
6DC0			77		\$77D7	Wert holen
		٥.				

6DC3	4C 19	88 JMP	\$8819	und in Adressformat
*****	*****	*****	*****	Test auf Komma oder andere Zeichen
6DC6 6DC9 6DCB 6DCD 6DCE 6DD0 6DD1 6DD2 6DD3 6DD6 6DD7 6DD8	20 86 F0 0D C9 2C 18 F0 01 38 08 48 20 80 68 28 60	BEQ CMP CLC BEQ SEC PHP PHA	\$6DD1 \$0380	CHRGOT Wenn Trennzeichen, Skip ','? Flag für Komma Ja, Skip Flag für anderes Flags retten Zeichen retten und Zeichen überlesen
****	*****	*****	*****	11er Tabellenoffsets für Spritedaten
6DD9	00 OB	16 21 20	37 42 4D	0,11,22,33,44,55,66,77
****	****	*****	*****	BASIC-Befehl PLAY
6DE1 6DE4 6DE7 6DE9 6DEC 6DEE 6DF0 6DF2 6DF4 6DF7 6DFA 6DFD 6DFF 6E01	20 7B 8D 03 85 77 20 CE 85 78 A4 78 C4 77 F0 0D 20 B7 8D 03 20 02 E6 78 D0 ED	FF STA 6F JSR STA LDY CPY BEG 03 JSR FF STA 6E JSR	\$877B \$FF03 \$77 \$6FCE \$78 \$78 \$77 \$6E01 \$93B7 \$FF03 \$6E02 \$78 \$6E02	FRMEVL + FRESTR String auswerten Write in Bank O setzen Länge speichern Werte zurücksetzen Stringoffset auf O Offset laden Stringlänge erreicht ? Ja, Ende Zeichen aus String holen Write in Bank O setzen Zeichen analysieren Offset erhöhen Unbedingter Sprung zum Schleifenanfang
*****	*****	******	******	Zeichenanalyse für PLAY
6E02 6E04 6E06 6E07 6E05 6E0B	C9 20 D0 01 60 C9 41 90 07 C9 48 B0 03	BNE RTS CMF BCG CMF	#\$20 = \$6E07 \$ \$ #\$41 = \$6E12 \$ #\$48 \$ \$6E12	Space ? Nein, Skip < 'A' ? Ja, Skip > 'G' ? Ja, Skip
6E0F	4C 1E		\$6F1E	Note auswerten

6E77

10 FB

BPL \$6E74

```
6F12
       A2 04
                   LDX #$04
                   CMP $6FE7,X
6E14
       DD E7 6F
                                 Notendauerangabe 'W', 'H', 'Q', 'I', 'S' ?
6E17
       DO 03
                   BNE $6E1C
                                 Nein, Skip
6E19
       4C 07 6F
                   JMP $6F07
                                 Notendauer setzen
6E1C
       CA
                   DEX
6E1D
       10 F5
                   BPL $6E14
                                 IRI ?
6E1F
       C9 52
                   CMP #$52
6E21
       DO 03
                   BNE $6E26
                                 Nein, Skip
6F23
       4C 78 6F
                   JMP $6F78
                                 Filterresonanz festlegen
6F26
       C9 2E
                   CMP #$2E
                                 1.1 ?
6F28
       DO 03
                   BNE $6E2D
6F2A
       4C 03 6F
                   JMP $6F03
                                 Punktierte Note setzen
6F2D
       A2 05
                   LDX #$05
6E2F
       DD EC 6F
                   CMP $6FEC, X
                                 Steuerung 'V', 'O', 'T', 'X', 'U', 'M' ?
6E32
       DO 03
                   BNE $6E37
                                 Nein, Skip
6E34
       4C 52 6F
                   JMP $6F52
                                 Musiksteuerung durchführen
6E37
       CA
                   DFX
6E38
       10 F5
                   BPL $6E2F
       C9 23
                   CMP #$23
                                 1#1 ?
6F3A
                   BNE $6E41
                                 Nein, Skip
6F3C
       DO 03
       4C 69 6F
6F3F
                   JMP $6F69
                                 Halbton erhöhen
       C9 24
                   CMP #$24
                                 1$1 ?
6E41
6E43
       DO 03
                   BNE $6E48
                                 Nein, Skip
6E45
       4C 6C 6F
                   JMP $6F6C
                                 Halbton erniedrigen (b)
6E48
                   SEC
       38
                   SBC #$30
6E49
       E9 30
6E4B
       C9 0A
                   CMP #$OA
                                 Zahl ?
6E4D
       90 03
                   BCC $6E52
                                 Ja, Skip
6E4F
       4C FD 6E
                   JMP $6EFD
                                 Fehler ausgeben
6E52
       OE 26 01
                   ASL $0126
                                 Stimme setzen ?
6E55
       BO 46
                   BCS $6E9D
                                 Ja, Skip
6E57
       0E 26 01
                   ASL $0126
                                 Oktave setzen ?
6F5A
       BO 4C
                   BCS $6EA8
                                 Ja, Skip
6E5C
       0E 26 01
                   ASL $0126
                                 Klang setzen ?
6E5F
       BO 50
                   BCS $6EB1
                                 Ja, Skip
                   ASL $0126
       0E 26 01
6E61
                                 Filter setzen ?
6E64
       90 77
                   BCC $6EDD
                                 Nein, Lautstärke setzen, Skip
                                 Wert = 1 oder 2 ?
6E66
       C9 02
                   CMP #$02
6E68
       90 03
                   BCC $6E6D
                                 Ja, Skip
                                 Fehler
6E6A
       4C FD 6E
                   JMP $6EFD
*******
                                 Filter setzen
6E6D
       4A
                   LSR
                                 Filterbit in Carry
6E6E
       AC 2F 12
                   LDY $122F
                                 Stimmennummer
       BE E4 6F
                                 Offset auf Stimmentabelle laden
6E71
                   LDX $6FE4,Y
6E74
       BD 24 12
                   LDA $1224.X
                                 Stimme fertig ?
```

Nein, warten

6E79	B9	B 3	6C	LDA	\$6CB3,Y	Filterbits
6E7C	OD	73	12	ORA	\$1273	setzen
6E7F	В0	03			\$6E84	
6E81	59	В3	6C	EOR	\$6CB3,Y	Filterbits wieder löschen
6E84	8D	73	12	STA	\$1273	und Filterwert löschen
6E87	AD	74	12	LDA	\$1274	Filterwert kopieren
6E8A	8D	75	12	STA	\$1275	
6E8D	A2	03		LDX	#\$03	Filter programmieren
6E8F	BD	71	12	LDA	\$1271,X	
6E92	20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
			D4			Werte in SID
6E98	CA			DEX		
6E99	10	F4		BPL	\$6E8F	
6E9B	30	5A		BMI	\$6EF7	
*****	***	***	*****	****	*****	Stimme setzen
6E9D	AA			TAX		
6E9E	CA			DEX		
6E9F	E0	03		CPX	#\$03	Stimmennummer gültig ?
		5A			\$6EFD	Nein, Fehler
6EA3	8E	2F	12	STX	\$122F	Stimme setzen
6EA6	90	4F		BCC	\$6EF7	Unbedingter Sprung
*****	***	***	****	****	*****	Oktave setzen
6EA8	C9	07		CMP	#\$07	Oktave gültig ?
		51			\$6EFD	Nein, Fehler
6EAC	80	2B	12	STA	\$122B	Oktave setzen
6EAF	90	46		BCC	\$6EF7	Unbedingter Sprung
*****	***	***	****	***	******	Klang setzen
6EB1	AA			TAX		Klangnummer als Offset
6EB2	20	45	8 A	JSR	\$A845	ROMs einschalten
6EB5	AC	2F	12	LDY	\$122F	Stimmennummer
6EB8	BD	53	12	LDA	\$1253,X	Wellenform setzen
6EBB	99	30			\$1230,Y	
6EBE	B9	39	70	LDA	\$7039,Y	Offset auf SID-Register laden
6EC1	A8			TAY		
6EC2	BD	3F	12	LDA	\$123F,X	Attack/Decay setzen
6EC5	99	05	D4	STA	\$D405,Y	
6EC8	BD	49	12	LDA	\$1249,X	Sustain/Release setzen
6ECB	99	06	D4	STA	\$D406,Y	
						Pulsbreite-Low setzen
6ED1	99	02	D4	STA	\$D402,Y	
6ED4	BD	67	12			Pulsbreite-High setzen
6ED7	99	03	D4	STA	\$D403,Y	

6EDA	4C	F7	6E	JMP	\$6EF7	
*****	***	***	****	****	*****	Lautstärke setzen
6EDD	AA			TAX		Lautstärke als Offset verwenden
				LDA	\$1274	Filterwert nehmen
6EE1	29	F0		AND	#\$F0	
6EE3	1D	3C	70	ORA	\$703C,X	mit Lautstärketabelle verknüpfen
						und wieder setzen
			12			Filterwert nehmen
6EEC	29	F0		AND	#\$F0	
6EEE	1D	3C	70	ORA	\$703C,X	mit Lautstärketabelle verknüpfen
6EF1	20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
6EF4						und Wert in SID setzen
*****	***	***	****	*****	*****	Steuerungsbits löschen
/7		00			## O O	
6EF7					#\$00	
	80	26	01		\$0126	
6EFC	60			RTS		
****	***	***	****	*****	*****	'ILLEGAL QUANTITY'
6EFD	20	F7	6E	JSR	\$6EF7	Steuerung rücksetzen
6F00	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	****	*****	*****	Punktierung einer Note setzen
6F03	90	77	12	CTA	\$1233	
6F06	60	33	12	RTS	\$1233	
0100	00			KIS		
*****	***	***	***	*****	*****	Notenlänge setzen
6F07	A0	80		LDY	#\$80	(\$1229) = \$0480
6F09	80			STY	\$1229	
6F0C	AO	04			#\$04	
6F0E	80	2A	12		\$122A	
6F11				DEX		Notenlänge erreicht ?
6F12				BMI	\$6F1D	Ja, Ende
6F14	4E	2A	12	LSR	\$122A	Wert durch 2 teilen
6F1A	40	11	6F	JMP	\$1229 \$6F11	und weitermachen
6F1D				RTS		
*****	***	***	***	****	*****	Notenwert spielen
6F1E	38			SEC		
6F1F	E9	41		SBC	#\$41	Von ASCII zu Offset

	6F21	AA			TAX		Als Offset laden
	6F22	BD	F2	6F	LDA	\$6FF2,X	Halbtonwert für Note laden
	6F25	AA			TAX		und retten
	6F26	A9	06		LDA	#\$06	6 Oktaven
	6F28	38			SEC		minus
	6F29	ED	2B	12	SBC	\$122B	Oktavennummer
	6F2C	A8			TAY		ergibt Oktavenwert
	6F2D	88			TXA		Halbtonwert wieder holen
	6F2E	18			CLC		
	6F2F		20	12		\$122C	und Halbtonflag addieren (# oder b)
		10				\$6F37	Wenn > 0, Skip
		A9				#\$0B	12. Halbton
	6F36	C8			INY		in niedrigerer Oktave
		C9	00			#\$0C	Halbtonwert > 11 ?
	6F39	90				\$6F3E	nein, Skip
		A9				#\$00	1. Halbton
	6F3D	88			DEY		in höherer Oktave
		AA			TAX		Halbtonwert als Offset verwenden
			F9	6F		\$6FF9,X	Pitchwert-Low
	6F42						setzen
						\$7005,X	
	6F48				DEY		Oktave erreicht ?
	6F49	30	27			\$6F72	Ja, Skip
		4A			LSR		Pitchwert durch 2 teilen
	6F4C	6E	2D	12	ROR	\$122D	
						\$6F48	und weiterschleifen
	*****	***	***	****	***	*****	Steuerungsbefehle auswerten
	6F52	C9	4D		CMP	#\$4D	'M' ?
	6F54	FO	07		BEQ	\$6F5D	Ja, Skip
	6F56	BD	1C	9D	LDA	\$9D1C,X	Steuerungsbit holen
	6F59	80	26	01	STA	\$0126	und setzen
	6F5C	60			RTS		
	*****	***	***	****	***	*****	Auf Musikende aller Stimmen warten
	6F5D	A0	05		LDY	#\$05	
	6F5F	B9	23	12	LDA	\$1223,Y	Stimme fertig ?
	6F62	10	FB		BPL	\$6F5F	Nein, warten
	6F64	88			DEY		
	6F65	88			DEY		Alle Stimmen fertig ?
	6F66	10	F7		BPL	\$6F5F	Nein, weiterwarten
		10			RTS		
	6F68	60			KIS		

			***	****			Halbton setzen (# oder b)
			***	****			Halbton setzen (# oder b)
	*****				***		Halbton setzen (# oder b) Halbton erhöhen #

```
.BYTE $2C
6F6B
       20
       A9 FF
6F6C
                   LDA #$FF
                                 Halbton erniedrigen b
6F6E
       8D 2C 12
                   STA $122C
6F71
       60
                   RTS
                                 Notenwert spielen
6F72
       8D 2E 12
                   STA $122E
                                 Pitchwert-High setzen
6F75
       A9 00
                   LDA #$00
                                 Flag für Note
6F77
       20
                   .BYTE $20
6F78
       A9 FF
                   LDA #$FF
                                 Flag für Pause
6F7A
       48
                   PHA
                                 Flag retten
6F7B
       AE 2F 12
                   LDX $122F
                                 Stimmennummer
6F7E
       BC E4 6F
                   LDY $6FE4,X
                                 Offset auf Stimmentabelle laden
       B9 24 12
6F81
                   LDA $1224, Y
                                 Stimme fertig ?
6F84
       10 FB
                   BPL $6F81
                                 Nein, warten
6F86
       AD 29 12
                   LDA $1229
                                 Notendauer setzen
6F89
       99 23 12
                   STA $1223, Y
6F8C
       AD 2A 12
                   LDA $122A
6F8F
       99 24 12
                   STA $1224, Y
6F92
       AD 33 12
                   LDA $1233
                                 Punktierung ?
6F95
       FO 17
                   BEQ $6FAE
                                 Nein, Skip
6F97
       AD 2A 12
                   LDA $122A
                                 Notendauer halbieren
6F9A
       4A
                   LSR
6F9B
       48
                   PHA
       AD 29 12
                   LDA $1229
6F9C
6F9F
       6A
                   ROR
6FA0
       18
                   CLC
                                 und dazuaddieren
       79 23 12
6FA1
                   ADC $1223, Y
6FA4
       99 23 12
                   STA $1223, Y
6FA7
       68
                   PLA
       79 24 12
6FA8
                   ADC $1224, Y
6FAB
       99 24 12
                   STA $1224, Y
       68
                   PLA
                                 Note spielen ?
6FAE
6FAF
       30 1D
                   BMI $6FCE
                                 Nein, Pause, Skip
       20 45 A8
                                 ROMs einschalten
6FB1
                   JSR $A845
       BC 39 70
                                 Stimmenoffset laden
6FB4
                   LDY $7039, X
6FB7
       AD 2D 12
                   LDA $122D
                                 Pitchwert eintragen
       99 00 D4
6FBA
                   STA $D400, Y
       AD 2E 12
6FBD
                   LDA $122E
       99 01 D4
                   STA $D401, Y
6FC0
6FC3
       A9 08
                   LDA #$08
                                 SID entriegeln (TEST-Bit setzen!)
       99 04 D4
6FC5
                   STA $D404, Y
       BD 30 12
                   LDA $1230,X
                                 Wellenform programmieren
6FC8
       99 04 D4
6FCB
                   STA $D404, Y
```

*****	*****	***	****	***	***	**	Flags löschen
6FCE 6FD0 6FD3		12			2C		Halbtonflag löschen Punktierung löschen
6FD6	60	****	RTS	***	***	**	BASIC-Befehl TEMPO
*****							BASIC-BETEIR TEMPO
6FD7	20 F4	87			F4		Byte-Wert holen = 0 ?
6FDA	8A		TXA		- 4		
	FO 04		-	\$6F			Ja, Fehler
6FDD		12			22		Tempo setzen
6FE0 6FE1	60 4C 28	7D	RTS JMP		28		'ILLEGAL QUANTITY'
*****	*****	***	*****	***	***	**	Offsets für Stimmentabelle
6FE4	00 02	04					
*****	*****	***	*****	***	***	**	Kommandotabellen für PLAY
6FE7	57 48	51	49 53				'W','H','Q','I','S'
6FEC	56 4F	54	58 55	4D			'V','O','T','X','U','M'
*****	*****	***	*****	****	***	**	Halbtonzahlen für Notenwerte
6FF2	09 OB	00	02 04	05	07		
****	****	***	*****	***	***	**	Pitchtabelle Low
6FF9	2F B6	83	99 FC	R1	BD	25	
7001				,			
*****	*****	***	****	***	***	**	Pitchtabelle High
	4C 50			65	6B	72	
700D							Market and a William on
							Vorbesetzungswerte für die Hüllkurven
7011 7019	09 C0		05 94	09	09	09	Attack/Decay-Werte
701B 7023	00 C0		50 40	21	00	90	Sustain/Release-Werte
			81 11	21	41	41	Wellenformwerte für den SID-Baustein

702D	41	11							
****	***	***	***	***	***	***	***	***	Vorbesetzung für die Pulswellen
702F 7037	06 02		00	00 (00	00	02	80	High-Bytes der Pulswerte
1031	O.L	00							
*****	****	***	***	****	***	***	**	***	SID-Stimmenoffsets
7039	00	07	0E						0,7,14
*****	***	***	***	****	***	***	***	***	Lautstärkentabelle
703C	00	01	03	05	07	08	OA	0C	
7044	0E								
****	***	***	***	***	***	***	***	***	BASIC-Befehl FILTER
7046	48			Р	НА				Aktuelles Zeichen retten
7047	A0	03		L	DY	#\$0	03		Filterwerte
7049			12						mit alten Werten
704C	99	34	12	S	TA	\$12	234	, Υ	vorbesetzen
704F	88				EY				
7050	10	F7				\$70	049		
7052	68				LA				Zeichen wieder holen
7053	C9	20				#\$2	2C		1,1 ?
7055	FO					\$70			Ja, Skip
7057			88			\$88			Ausdruck nach Komma holen
705A		08				#\$1			Wert > 2047 ?
705C		60				\$7			Ja, Fehler
705E	_	_	12			\$12			Filterfrequenz setzen
7061			12			\$13			
7064	4A	-			SR				
7065		35	12			\$1	235		
7068	4A				SR				
7069	6E	35	12	R	OR	\$1	235		
706C	4A				SR				
706D	6E	35	12	R	OR	\$1	235		
7070	A9				DA	#\$	10		Hilfsregister vorbesetzen
7072	8D	38	12	S	AT	\$1	238	1	
7075	20	1E	9E	J	ISR	\$9	E1E		Byte-Wert holen
7078	90	17		В	BCC	\$7	091		Wenn keine Angabe, Skip
707A	E0	01		C	PX	#\$	01		Wert korrekt ?
707C	90	05		В	BCC	\$7	083		Ja, Skip
707E		03				\$7			Ja, Skip
7080	-					\$7			'ILLEGAL QUANTITY'
7083			12			\$1			Wert laden
7086			12			\$1			und Filterbit setzen

70EB

70EC

OA

OA

ASL

ASL

7089	BO	03		BCS	\$708E	Wenn gesetzt werden soll, Skip
708B	4D	38	12	EOR	\$1238	Filterbit löschen
708E	8D	37	12	STA	\$1237	Filterwert speichern
7091	0E	38	12	ASL	\$1238	Hilfsregister linksverschieben
7094	1	0	DF		BPL \$	7075 Schleife, bis alle Filterbits
abgear	rbeit	et				
7096	20	1E	9E	JSR	\$9E1E	Resonanz auswerten
7099	90	17		BCC	\$70B2	Wenn keine Angabe, Skip
709B	E0	10		CPX	#\$10	> 15 ?
709D	BO	1F		BCS	\$70BE	Ja, Fehler
709F	88			TXA		
70A0	OA			ASL		Resonanz anpassen
70A1	OA			ASL		
70A2	OA			ASL		
70A3	OA			ASL		
70A4	8D	39	12	STA	\$1239	
70A7			12		\$1236	
70AA		0F			#\$0F	
70AC			12		\$1239	und mit Filterdaten verknüpfen
70AF			12		\$1236	
70B2		03			#\$03	Filterwerte wieder programmieren
70B4			12		\$1234,Y	
70B7		71	12		\$1271,Y	
70BA	88			DEY		
70BB		F7			\$70B4	
70BD	60			RTS		
70BE	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
****	***	***	***	****	*****	BASIC-Befehl ENVELOPE
70C1	20	E/	87	ICD	\$87F4	Klangnummer auswerten
70C4		0A			#\$0A	Zu groß ?
7004		03			\$70CB	Nein, Skip
70C8		-	7D		\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
70CB			12		\$123A	Klangnummer setzen
70CE			12		\$123F,X	Klangwerte mit alten Werten vorbesetzen
70D1			12		\$123B	Realigner to mile access not too vorsessessessessessessessessessessessesses
70D4			12		\$1249,X	
70D7			12		\$123C	
70DA			12		\$1253,X	
70DD			12		\$123D	
70E0		00			#\$00	
70E2			12		\$123E	Offset auf 0
70E5			9E		\$9E1E	Byte-Wert holen
70E8		16			\$7100	Wenn keine Angabe, Skip
70EA	8A			TXA		Wert in (A)
						1 1

und oberes Nibble isolieren

70ED	OA			ASL		
70EE	OA			ASL		
70EF		39	12		\$1239	Wert setzen
70F2		3E			\$123E	Weit Setzeil
70F2		3B			\$123B,X	
70F8	29		12		#\$0F	Altes unteres Nibble holen
		39	12		\$1239	und mit neuem verknüpfen
70FA						Wert wieder setzen
70FD		3B			\$123B,X	
7100		1E	YE.		\$9E1E \$7119	Byte-Wert holen
7103 7105	8A	14			D/119	Wenn keine Angabe, Skip
7105		0F		TXA	#\$0F	Unteres Nibble isolieren
			12	-		
7108		39			\$1239	Wert setzen
710B		3E			\$123E	
710E		3B	12		\$123B,X	Oberes Nibble isolieren
7111		F0	12		#\$F0	
7113		39			\$1239	und mit neuem Wert verknüpfen
7116		3B			\$123B,X	Wert wieder setzen
7119		3E	12		\$123E	Attack/Decay
711C	E8	04		INX	4001	und Sustain/Release
711D		01			#\$01 \$7053	verarbeitet ?
711F		C1	05		\$70E2	Nein, nochmal Werte holen
7121		1E			\$9E1E	Wellenform holen
7124		10			\$7136	Wenn keine Angabe, Skip
7126		15			#\$15	Wert mit Ringmodulation vorbesetzen
7128		04			#\$04	Ringmodulation ?
712A		07			\$7133	Ja, Skip
712C		9A			\$70C8	Wenn falsche Angabe, Fehler
712E		B7			\$6CB7,X	Bit für entsprechende Wellenform holen
7131		01			#\$01	KEY-Bit setzen
7133		3D			\$123D	und Wert speichern
7136		06			\$9E06	Impulsbreite in (A)/(Y) holen
7139		13			\$714E	Wenn keine Angabe, Skip
713B 713C	AA		12	TAX	\$123D	
713F		40			#\$40	Rechteck ausgewählt ?
		OB				Nein, Skip
7141 7143	8A			TXA	\$714E	Neill, Skip
7144	-		12		\$123A	
7144			12		\$1267,X	Impulsbreite setzen
7147 714A	98		12	TYA		Imputsbierte setzen
			12			
714B 714E			12		\$125D,X \$123A	
	AD					Klangwerte wieder programmieren
7151 7154			12		\$123B	Ktangwei te wieder programmeren
7157			12		\$123F,X \$123C	
715A			12		\$123C	
715A			12		\$1249,X	
1100	AD	20	12	LUA	D1230	

7160 7163	9D 60	53	12	STA RTS	\$1253,X	
*****	***	krakrakra	****	****	*****	BASIC-Befehl COLLISION
7164 7167		F4	87	JSR DEX	\$87F4	Typ auswerten
7168	CA	03			#\$03	Wert korrekt ?
716A		21			\$718D	Nein, Fehler
716C		80	12		\$1280	Kollisionstyp setzen
716F		06			\$9E06	Zeilennummer auswerten
7172	08	00	,_	PHP	47200	Status retten
7173		80	12		\$1280	otatao rettan
7176		7C			\$127C,X	Zeilennummer setzen
7179	98			TYA	+1210/11	
717A		79	12		\$1279,X	
717D			12		\$127F	IRQ-Flag laden
7180		в3		V	\$6CB3,X	Kollisionsbit setzen
7183	28			PLP	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Soll gesetzt werden ?
7184	во	03			\$7189	Ja, Skip
7186		В3	60		\$6CB3,X	Bit löschen
7189			12		\$127F	und IRQ-Flaf speichern
718C	60			RTS		
718D	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	***	****	*****	BASIC-Befehl SPRCOLOR
7190	C9	20		CMP	#\$2C	1,1 ?
7192	F0	0E		BEQ	\$71A2	Ja, Skip
7194	20	F4	87	JSR	\$87F4	Zusatzfarbe 1 holen
7197	CA			DEX		
7198	E0	10		CPX	#\$10	Wert zu groß ?
719A	во	17		BCS	\$71B3	Ja, Fehler
719C	20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
719F	8E	25	D0	STX	\$D025	und Zusatzfarbe setzen
71A2	20	1E	9E	JSR	\$9E1E	Zusatzfarbe 2 holen
71A5	90	0B		BCC	\$71B2	Wenn keine Angabe, Skip
71A7	CA			DEX		
71A8	E0	10		CPX	#\$10	Wert zu groß ?
71AA	BO	07		BCS	\$71B3	Ja, Fehler
71AC	20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
71AF	8E	26	DO	STX	\$D026	Zusatzfarbe 2 setzen
71B2	60			RTS		
71B3	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	***	****	*****	BASIC-Befehl WIDTH
71B6	20	F4	87	JSR	\$87F4	Byte-Wert holen

7450				D.E.V		
71B9	CA	02		DEX	##02	Zu groß ?
71BA	E0 B0				#\$02 \$71C2	Ja, Fehler
	8E		11		\$116B	Widthwert setzen
	60	OB	11	RTS	DI IOD	widthwert setzen
71C1		28	7D		\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
1102	40	20	10	JIII	\$1020	ILLEGAL WOARTITT
*****	***	***	***	****	*****	BASIC-Befehl VOL
						photo bettern too
71C5	20	F4	87	SR	\$87F4	Byte-Wert holen
71C8	E0	10		PX	#\$10	Zu groß ?
71CA	в0	1D		CS	\$71E9	Ja, Fehler
71CC	86	77		TX	\$77	Wert setzen
71CE	AD	74	12	DA	\$1274	SID-Werte setzen
71D1	29	F0		A ID	#\$F0	Filterwerte retten
71D3	05	77		01 4	\$77	Lautstärke setzen
71D5	80	74	12	STA	\$1274	
71D8	AD	75	12	LDA	\$1275	
71DB	29	F0			¥\$F0	Filterwerte retten
71DD	05	77		ORA	\$77	Lautstärke setzen
71DF	8D	75	12	STA	\$1275	
71E2	20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
71E5	8D	18	D4	STA	\$D418	und SID programmieren
71E8	60			RTS		
71E9	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
****	***		****	***	****	BASIC-Befehl SOUND
			07	ICD	#07F/	Stimmonnumman halan
71EC	20		87		\$87F4	Stimmennummer holen
71EC 71EF	20 CA	F4	87	DEX		
71EC 71EF 71F0	20 CA E0	F4 03		DEX CPX	#\$03	Wert falsch ?
71EC 71EF 71F0 71F2	20 CA E0 90	F4 03 03		DEX CPX BCC	#\$03 \$71F7	Wert falsch ? Nein, Skip
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4	20 CA E0 90 4C	F4 03 03 28	7D	DEX CPX BCC JMP	#\$03 \$71F7 \$7D28	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY'
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7	20 CA E0 90 4C 8E	F4 03 03 28 81	7D 12	DEX CPX BCC JMP STX	#\$03 \$71F7 \$7D28 \$1281	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7	20 CA E0 90 4C 8E 20	F4 03 03 28 81 0F	7D 12 88	DEX CPX BCC JMP STX JSR	#\$03 \$71F7 \$7D28 \$1281 \$880F	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen Frequenz auswerten
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7 71FA 71FD	20 CA E0 90 4C 8E 20 8C	F4 03 03 28 81 0F A5	7D 12 88 12	DEX CPX BCC JMP STX JSR STY	#\$03 \$71F7 \$7D28 \$1281 \$880F \$12A5	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7 71FA 71FD 7200	20 CA E0 90 4C 8E 20 8C 8D	F4 03 03 28 81 0F A5 A6	7D 12 88 12 12	DEX CPX BCC JMP STX JSR STY STA	#\$03 \$71F7 \$7D28 \$1281 \$880F \$12A5 \$12A6	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen Frequenz auswerten Maximalwert setzen
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7 71FA 71FD 7200 7203	20 CA E0 90 4C 8E 20 8C 8D 8C	F4 03 03 28 81 0F A5 A6 AC	7D 12 88 12 12	DEX CPX BCC JMP STX JSR STY STA	#\$03 \$71F7 \$7D28 \$1281 \$880F \$12A5 \$12A6 \$12AC	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen Frequenz auswerten
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7 71FA 71FD 7200 7203 7206	20 CA E0 90 4C 8E 20 8C 8D 8C 8D	F4 03 03 28 81 0F A5 A6 AC AD	7D 12 88 12 12 12	DEX CPX BCC JMP STX JSR STY STA STY	#\$03 \$71F7 \$7D28 \$1281 \$880F \$12A5 \$12A6 \$12AC \$12AD	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen Frequenz auswerten Maximalwert setzen Frequenz setzen
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7 71FA 71FD 7200 7203 7206 7209	20 CA E0 90 4C 8E 20 8C 8D 8C 8D	64 03 03 28 81 0F A5 A6 AC AD	7D 12 88 12 12 12 12 12 88	DEX CPX BCC JMP STX JSR STY STA STY STA JSR	#\$03 \$71F7 \$7D28 \$1281 \$880F \$12A5 \$12A6 \$12AC \$12AD \$880F	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen Frequenz auswerten Maximalwert setzen Frequenz setzen Dauer auswerten
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7 71FA 71FD 7200 7203 7206 7209 720C	20 CA E0 90 4C 8E 20 8C 8D 8C 8D 8C 8D	F4 03 03 28 81 0F A5 A6 AC AD 0F 80	7D 12 88 12 12 12 12 12 88	DEX CPX BCC JMP STX JSR STY STA STY STA JSR CMP	#\$03 \$71F7 \$7D28 \$1281 \$880F \$12A5 \$12A6 \$12AC \$12AD \$880F #\$80	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen Frequenz auswerten Maximalwert setzen Frequenz setzen Dauer auswerten Wert > 32767 ?
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7 71FA 71FD 7200 7203 7206 7209 720C 720E	20 CA E0 90 4C 8E 20 8C 8D 8C 8D 20 C9	F4 03 03 28 81 0F A5 A6 AC AD 0F 80 E4	7D 12 88 12 12 12 12 12 88	DEX CPX BCC JMP STX JSR STY STA STY STA JSR CMP BCS	#\$03 \$71F7 \$7D28 \$1281 \$880F \$12A5 \$12A6 \$12AC \$12AC \$12AD \$880F #\$80 \$71F4	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen Frequenz auswerten Maximalwert setzen Frequenz setzen Dauer auswerten Wert > 32767 ? Ja, Fehler
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7 71FA 71FD 7200 7203 7206 7209 720C 720E 7210	20 CA E0 90 4C 8E 20 8C 8D 8C 8D 8C 8D 8C 8D 8C 8D 8C 8D 8C 8D 8C 8D 8C 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D	F4 03 03 28 81 0F A5 A6 AC AD 0F 80 E4 A3	7D 12 88 12 12 12 12 12 88	DEX CPX BCC JMP STX JSR STY STA STY STA JSR CMP BCS STY	#\$03 \$71F7 \$7D28 \$1281 \$880F \$12A5 \$12A6 \$12AC \$12AD \$880F #\$80 \$71F4 \$12A3	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen Frequenz auswerten Maximalwert setzen Frequenz setzen Dauer auswerten Wert > 32767 ?
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7 71FA 71FD 7200 7203 7206 7209 720C 720E 7210 7213	20 CA E0 90 4C 8E 20 8C 8D 8C 8D 20 C9 80 8C	F4 03 28 81 0F A5 A6 AC AD 0F 80 E4 A3 A4	7D 12 88 12 12 12 12 12 88	DEX CPX BCC JMP STX JSR STY STA STY STA JSR CMP BCS STY STA	#\$03 \$71F7 \$7028 \$1281 \$880F \$12A5 \$12A6 \$12AC \$12AD \$880F #\$80 \$71F4 \$12A3 \$12A4	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen Frequenz auswerten Maximalwert setzen Frequenz setzen Dauer auswerten Wert > 32767 ? Ja, Fehler Dauer setzen
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7 71FA 71FD 7200 7203 7206 7209 720C 720E 7210 7213 7216	20 CA E0 90 4C 8E 20 8C 8D 8C 8D 20 C9 B0 8C 8D 20 20	F4 03 03 28 81 0F A5 A6 AC AD 0F 80 E4 A3 A4 1C	70 12 88 12 12 12 12 12 88	DEX CPX BCC JMP STX JSR STY STA JSR CMP BCS STY STA JSR	#\$03 \$71F7 \$7028 \$1281 \$880F \$12A5 \$12A6 \$12AC \$12AD \$880F #\$80 \$71F4 \$12A3 \$12A4 \$9E1C	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen Frequenz auswerten Maximalwert setzen Frequenz setzen Dauer auswerten Wert > 32767 ? Ja, Fehler Dauer setzen Richtung holen
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7 71FA 71FD 7200 7203 7206 7209 720C 720E 7210 7213 7216 7219	20 CA E0 90 4C 8E 20 8C 8D 8C 8D C9 8C 8D 20 C9 8C 8D 8C	F4 03 28 81 0F A5 A6 AC AD 0F 80 E4 A3 A4 1C 03	7D 12 88 12 12 12 12 88	DEX CPX BCC JMP STX JSR STY STA JSR CMP BCS STY STA JSR CPX	#\$03 \$71F7 \$7028 \$1281 \$880F \$12A5 \$12A6 \$12AC \$12AD \$880F #\$80 \$71F4 \$12A3 \$12A4 \$9E1C #\$03	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen Frequenz auswerten Maximalwert setzen Frequenz setzen Dauer auswerten Wert > 32767 ? Ja, Fehler Dauer setzen Richtung holen Wert zu groß ?
71EC 71EF 71F0 71F2 71F4 71F7 71FA 71FD 7200 7203 7206 7209 720C 720E 7210 7213 7216	20 CA E0 90 4C 8E 20 8C 8D 8C 8D 20 C9 B0 8C 8D 20 20	F4 03 28 81 0F A5 A6 AC AD 0F 80 E4 A3 A4 1C 03 D7	7D 12 88 12 12 12 12 88	DEX CPX BCC JMP STX JSR STY STA JSR CMP BCS STY STA JSR CPX	#\$03 \$71F7 \$7028 \$1281 \$880F \$12A5 \$12A6 \$12AC \$12AD \$880F #\$80 \$71F4 \$12A3 \$12A4 \$9E1C #\$03 \$71F4	Wert falsch ? Nein, Skip 'ILLEAGL QUANTITY' Stimme für Sound setzen Frequenz auswerten Maximalwert setzen Frequenz setzen Dauer auswerten Wert > 32767 ? Ja, Fehler Dauer setzen Richtung holen

721E	8D	A9	12	STA	\$12A9	Richtung setzen
7221	29	01		AND	#\$01	Bit 0 isolieren
7223	80			PHP		und Status retten
7224	20	06	9E		\$9E06	Maximalfrequenz holen
7227	80	A7	12	STY	\$12A7	und setzen
722A	8D	A8	12	STA	\$12A8	
722D	20	06	9E	JSR	\$9E06	Stufe holen
7230	28			PLP		Richtung abnehmend ?
7231	F0	OD		BEQ	\$7240	Nein, Skip
7233	48			PHA		Wert negieren
7234	98			TYA		
7235	49	FF		EOR	#\$FF	
7237	18			CLC		
7238	69	01		ADC	#\$01	
723A	8 A			TAY		
723B	68			PLA		
723C	49	FF		EOR	#\$FF	
723E		00			#\$00	
7240		AB	12		\$12AB	und Stufe setzen
7243	98			TYA		
7244		AA	12		\$12AA	
7247		02			#\$02	Welle mit Rechteck vorbesetzen
7249		1E	9E		\$9E1E	Wellenform holen
724C		04			#\$04	Wert zu groß ?
724E		CB			\$721B	Ja, Fehler
7250		В7	6C		\$6CB7,X	Bitmuster für Wellenform holen
7253	-	01			#\$01	KEY-Bit setzen
7255		В0	-		\$12B0	und Wellenform speichern
7258		06	9E		\$9E06	Impulsbreite holen
725B		04			\$7261	Wenn angegeben, Skip
725D		80			#\$08	Impulsbreite = \$0800 = 2048
725F		00			#\$00	1005
7261		10			#\$10	Wert > 4095 ?
7263		8F			\$71F4	Ja, Fehler
7265		AE			\$12AE	Impulsbreite setzen
7268			12		\$12AF	
726B			12		\$12A3	Dauer = 0 ?
726E			12		\$12A4	to Older
7271	-	46			\$72B9	Ja, Skip
7273			12		\$1281	Stimmennummer
7276	8A			TXA		in Offset umrechnen
7277	0A			ASL		
7278	A8		12	TAY		Stimma fantin 2
7279			12		\$1224,Y	Stimme fertig ?
727C		FB			\$7279	Nein, warten
727E		-	12		\$1285,X	Sound fertig ?
7281		FB			\$727E	Nein, warten
7283	AU	00		LDY	#\$00	

7285		A5				Sounddaten programmieren
7288		88	12	STA	\$1288,X	
728B				INX		
7280				INX		
728D				INX		
728E				INY		
728F		09			#\$09	
7291		F2			\$7285	
7293		81			\$1281	Stimmennummer
7296			70		\$7039,X	
7299		45			\$A845	ROMs einschalten
7290		80			#\$08	Stimme deblockieren (TEST-Bit setzen)
729E		04			\$D404,Y	
72A1					#\$00	Attack/Decay auf 0
72A3		05			\$D405,Y	
72A6		F0			#\$F0	Sustain auf Maximalstärke, Release auf 0
72A8		06	D4		\$D406,Y	
72AB		00			#\$00	
72AD			12		\$12AC,X	SID mit Sounddaten programmieren
72B0		00	D4		\$D400,Y	
72B3				INY		
72B4				INX		
72B5		05			#\$05	
72B7		F4			\$72AD	
72B9		81			\$1281	Stimmennummer laden
72BC			12		\$12A3	Dauer laden
72BF		A4	12		\$12A4	
72C2				SEI		
72C3		85	12		\$1285,X	und Dauer programmieren
72C6				TYA	*****	
7207		82	12		\$1282,X	
72CA				CLI		
72CE	60			RTS		
****	****	***	****	***		BASIC-Befehl WINDOW
						DASIC-BETEIL WINDOW
7200	20	F4	87	JSR	\$87F4	Spalte links oben holen
72CF		28			#\$28	Wert > 39 ?
72D1		D7			\$D7	80-Zeichen-Modus ?
72D3		02		BPL	\$72D7	Nein, Skip
72D5		50			#\$50	Wert > 79 ?
72D7		59			\$7332	Ja, Fehler
72D9			12		\$12B3	Spalte links oben setzen
72D0			88		\$8809	Zeile links oben holen
72DI		19			#\$19	Wert zu groß ?
72E		4F			\$7332	Ja, Fehler
72E3	8 8E	В4	12	STX	\$12B4	Zeile links oben setzen

72E6 20 09 88 JSR \$8809 Spalte rechts unten holen

7349

734B

A5 81

4A

LDA \$81

LSR

72E9	E0	28		CPX	#\$28	Wert > 39 ?
72EB	24	D7		BIT	\$D7	80-Zeichen-Modus ?
72ED	10	02		BPL	\$72F1	Nein, Skip
72EF	E0	50		CPX	#\$50	Wert > 79 ?
72F1	B0	3F		BCS	\$7332	Ja, Fehler
72F3	8E	B 5	12	STX	\$12B5	Spalte rechts unten setzen
72F6	EC	B 3	12	CPX	\$12B3	< Spalte links oben ?
72F9	90	37		BCC	\$7332	Ja, Fehler
72FB	20	09	88	JSR	\$8809	Zeile rechts unten holen
72FE	E0	19		CPX	#\$19	Wert zu groß ?
7300	B0	30		BCS	\$7332	Ja, Fehler
7302	8E	B6	12	STX	\$12B6	Zeile rechts unten setzen
7305	EC	B4	12	CPX	\$12B4	< Zeile links oben ?
7308	90	28		BCC	\$7332	Ja, Fehler
730A		1C	9E		\$9E1C	Löschwert holen
730D	E0				#\$02	Wert zu groß ?
730F	B0	21			\$7332	Ja, Fehler
7311	A8			TXA		Wert speichern
7312	48			PHA		
7313			12		\$12B3	Daten links oben laden
7316		B4	12		\$12B4	
7319	18		- •	CLC		Flag für links oben
731A		2D			\$C02D	Windowecke setzen
	AE				\$12B5	Daten für rechts unten laden
7320		B6	12		\$12B6	Flor für nachte unten
7323	38	20	00	SEC	#c03p	Flag für rechts unten Windowecke setzen
	20		CU		\$C02D	Code für (HOME)
	A2	13			#\$13	Window löschen ?
7329	68	02		PLA	\$732E	Nein, Skip
732A		93			#\$93	Code für (CLR)
732C 732E	8A			TXA		Code in (A)
732F			02		\$9269	und ausgeben
7332					\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
1332	40	20	10	UPIF	\$1020	TELEGRE MONITTY
*****	***	***	****	****	*****	BASIC-Befehl BOOT
						BASTO BETCHE BOOT
7335	Α9	E6		LDA	#\$E6	Angaben für verbotene Parameter setzen
7337		FC			#\$FC	
7339			A3		\$A3C3	und Diskparameter auswerten
733C		80			\$80	
733E	4A			LSR		Dateiname ?
733F		1D			\$735E	Nein, BOOT ohne Name
			A2		\$A21F	BLOAD-Befehl aufrufen
7344		29			\$736F	Wenn Fehler, Skip
7346			03		\$03D5	BASIC-Bankwert laden
77/0		0.4			004	Donk angagaban 2

Bank angegeben ?

734C	90 (03		BCC	\$7351	Nein, Skip
734E	AE '	1F	01	LDX	\$011F	Bank laden
7351	86 (02		STX	\$02	Bank setzen
7353	A5 /	AC		LDA	\$AC	Startadresse setzen
7355	85 (04		STA	\$04	
7357	A5 /	AD		LDA	\$AD	
7359	85	03		STA	\$03	
735B	4C	6E	FF	JMP	\$FF6E	JSRFAR Routine aufrufen
735E	AD	12	01	LDA	\$0112	Laufwerknummer laden
7361	09	30		ORA	#\$30	und in ASCII wandeln
7363	AE		01	LDX	\$011C	Geräteadresse laden
7366	20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
7369	20				\$FF53	BOOT-CALL
736C	В0				\$736F	Wenn Fehler, Skip
736E	60			RTS		
736F	4C	DΩ	90		\$90D0	Fehlerauswertung
1301	40		, ,	0111	47000	, and address carried
*****	***	***	****	****	*****	BASIC-Befehl SPRDEF
						BASIC BETEIN STADE!
7372	20	4F	9F	JSR	\$9F4F	HIRES-Bereich reservieren
7375	20				\$A845	ROMs einschalten
7378	A9				#\$D0	Zeiger auf Graphikzeichensatz
737A	8D		11		\$1168	ab \$D000 setzen
737D	A9				#\$20	Graphik einschalten
737F	85				\$D8	
7381	20		6B		\$6B30	HIRES-Schirm löschen
7384	AO		00		#\$80	The second secon
7386	8C		11		\$113D	
7389	AO				#\$18	Y-Position = 24
738B	A9				#\$20	1 1
738D	A2				#\$20	X-Position = 0
738F	20		68		\$68DB	(A) an (X)/(Y) in HIRES-Schirm
7392	E8	υв	00	INX		(A) dil (A)/(I) III HIRES SCHITIII
7393	E0	15			#\$15	21 Spalten gelöscht ?
7395	90				\$738F	Nein, Weiter
7397	20		40		\$68DB	Zeichen in HIRES-Schirm
739A	88	DB	00	DEY		24 Zeilen gelöscht ?
		ГА			\$7397	
739B	10		A 0			Nein, weiter ROMs einschalten
739D	20		AO		\$A845	Farbcode unter Cursor retten
73A0	A5	FI			\$F1	Farbcode unter cursor retten
73A2	48		- 0	PHA		Follow In a Windows and Marks
73A3	AD	-	DU		\$D021	Farbcode = Hintergrundfarbe
73A6	85				\$F1	
73A8	A9				#\$2B	1+1
73AA	A2	-			#\$00	X-Position = 0
73AC	8E				\$113D	
73AF	A0				#\$00	Y-Position = 0
73B1	20	DB	68	JSR	\$68DB	Zeichen an (X)/(Y) in HIRES-Schirm

73B4	C8			INY		
73B5	CO	18		CPY	#\$18	24 Spalten gesetzt ?
73B7	90	F8		BCC	\$73B1	Nein, weiter
73B9	E8			INX		
73BA	E0	15		CPX	#\$15	21 Zeilen gefüllt ?
73BC	90	F1		BCC	\$73AF	Nein, weiter füllen
73BE	68			PLA		
73BF	85	F1		STA	\$F1	Farbcode wieder setzen
73C1	20	D4	76	JSR	\$76D4	
73C4	A0	02		LDY	#\$02	Zeile und Spalte anwählen
7306	A2	17		LDX	#\$17	
73:08	B9	6C	76	LDA	\$766C,Y	'SPRITE NUMMER? '
7.3CB	F0	00		BEQ	\$73D3	
73CD	20	DB	68	JSR	\$68DB	Zeichen an (X)/(Y) in Schirm
73D0	C8			INY		Y-Position erhöhen
73D1	DO	F5		BNE	\$7308	Unbedingter Sprung
73D3	20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
73D6	20	E4	FF	JSR	\$FFE4	GETIN
73D9	F0	FB		BEQ	\$73D6	Wenn keine Eingabe, warten
73DB	C9	OD		CMP	#\$0D	(CR) ?
73DD	D0	80		BNE	\$73E7	Nein, Skip
73DF	20	30	6B	JSR	\$6B30	HIRES-Bereich löschen
73E2	A9	00		LDA	#\$00	Graphik ausschalten
73E4	85	D8		STA	\$D8	
73E6	60			RTS		
73E7	38			SEC		
73E8	E9	31		SBC	#\$31	
73EA	80	FC	12	STA	\$12FC	Spritenummer setzen
73ED	C9	80		CMP	#\$08	Wert falsch ?
73EF	B0	E5		BCS	\$73D6	Ja, dann weiter warten
73F1	AA			TAX		
73F2	0A			ASL		
73F3	A8			TAY		
73F4	BD	В3	6C	LDA	\$6CB3,X	Bitmuster für Sprite laden
73F7	80	6D	11	STA	\$116D	und setzen
73FA	2D	1C	DO	AND	\$D01C	Multicolormodus ?
73FD	F0	02		BEQ	\$7401	Nein, Skip
73FF	A9	80			#\$80	Multicolorflag laden
7401	80	FA	12	STA	\$12FA	und setzen
7404	A9	80		LDA	#\$08	X- und Y-Koordinate setzen
7406	99	D6	11	STA	\$11D6,Y	
7409	A9	4A		LDA	#\$4A	
740B	99	D7	11	STA	\$11D7,Y	
740E	AD	6D	11	LDA	\$116D	
7411		E6			\$11E6	
7414		E6			\$11E6	MSB der X-Koordinate setzen
7417		6D			\$116D	Sprite einschalten
741A	8D	15	D0	STA	\$D015	

741D	AE	FC	12	LDX	\$12FC	Spritenummer laden
7420	BC	D9	6D	LDY	\$6DD9,X	Offset auf Spritedaten laden
7423	A9	00		LDA	#\$00	
7425	99	7E	11	STA	\$117E,Y	Spritegeschwindigkeit auf 0
7428	88			TXA		Nummer in (A)
7429	AO	11		LDY	#\$11	Schirmposition 17/23
742B	A2	17		LDX	#\$17	
742D	18			CLC		Nummer in ASCII wandeln
742E	69	31		ADC	#\$31	
7430	20	DB	68	JSR	\$68DB	Spritenummer ausgeben
7433	20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
7436	AD	FC	12	LDA	\$12FC	
7439	4A			LSR		
743A	6A			ROR		
743B	6A			ROR		
743C	85	4B		STA	\$4B	Aktuelle Spriteadresse setzen
743E	A0	0E		LDY	#\$0E	
7440	90	01		BCC	\$7443	
7442	C8			INY		
7443	84	4C		STY	\$4C	
7445	20	D1	75	JSR	\$75D1	Sprite anzeigen
7448	AO	3F		LDY	#\$3F	
744A	B1	4B		LDA	(\$4B),Y	Aktuelles Sprite in Arbeitsspeicher
744C	99	В7	12	STA	\$12B7,Y	
744F	88			DEY		
7450	10	F8		BPL	\$744A	
7452	A2	00		LDX	#\$00	SPRDEF-Cursor auf Homep sition
7454	8E	5F	11	STX	\$115F	
7457	8E	5E	11	STX	\$115E	
745A	20	4A	76	JSR	\$7.34A	Curso: setzen
745D	20	E4	FF	JSR	\$FFE4	GETIN Zeichenen
7460	F0	FB		BEQ	\$745D	Wenn keine Eingabe, warten
7462	48			PHA		Eingabe retten
7463	20	4A	76	JSR	\$764A	Cursor wieder 12-chen
7466	68			PLA		
7467	A2	10		LDX	#\$10	
7469	DD	B 4	76	CMP	\$76B4,X	Eingabe einer Farbe ?
746C	D0	OD		BNE	\$747B	Nein, weiter testen
746E	CA			DEX		
746F	88			TXA		Farbe in (A)
7470	AE	FC	12	LDX	\$12FC	Spritenummer Loden
7473	9D	27	DO	STA	\$D027,X	und Spritefarbe eetten
7476	20	D1	75		\$75D1	Sprite anzeigen
7479	В0	DF		BCS	\$745A	Unbedingter Sprung
747B	CA			DEX		
747C		EB			\$7469	
747E		11			#\$11	
_						

7480	DD	7F	76	CMP	\$767F,X	Eingabe eines Kommandos ?
7483	F0	05		BEQ	\$748A	Ja, Kommando aufrufen
7485	CA			DEX		
7486	10	F8		BPL	\$7480	
7488	30	D0		BMI	\$745A	Unbedingter Sprung
748A	88			TXA		Offset errechnen
748B	A8			TAY		
748C	OA			ASL		
748D	AA			TAX		
748E	BD	91	76	LDA	\$7691,X	RTS-Adresse auf Stapel legen
7491	48			PHA		
7492	BD	92	76	LDA	\$7692,X	
7495	48			PHA		
7496	60			RTS		und Kommando aufrufen
*****	***	***	****	***	******	Punkt setzen (Befehle 1 bis 4)
7497	98			TYA		Befehlsnummer setzen
7498	85	8F		STA	\$8F	
749A	20	10	76	JSR	\$7610	Spritefarbe holen
749D	48			PHA		und retten
749E	AC	5E	11	LDY	\$115E	Position laden
74A1	AE	5F	11	LDX	\$115F	
74A4	20	C5	76	JSR	\$76C5	Schirmadresse setzen
74A7	68			PLA		Farbe holen
74A8	20	3F	76	JSR	\$763F	und setzen
74AB	AC	5E	11	LDY	\$115E	
74AE	98			TYA		
74AF	29	07		AND	#\$07	
74B1	AA			TAX		
74B2	98			TYA		
74B3	4A			LSR		
74B4	4A			LSR		
74B5	4A			LSR		
74B6	18			CLC		
74B7	6D	5F	11	ADC	\$115F	
74BA	6D	5F	11	ADC	\$115F	
74BD	6D	5F	11	ADC	\$115F	
74C0	A8			TAY		
74C1	B1	4B		LDA	(\$4B),Y	Byte aus Sprite holen
74C3	20	FA	12	BIT	\$12FA	Multicolormodus ?
7406	10	18		BPL	\$74E0	Nein, Skip
74C8	85	8E		STA	\$8E	Byte-Wert retten
74CA	BD	10	9D	LDA	\$9D1C,X	Beide Multicolorbits setzen
74CD	1D	1D	9D	ORA	\$9D1D,X	
74D0	48			PHA		
74D1	05	8E		ORA	\$8E	und in Byte-Wert setzen

```
74D3
       85 8E
                 STA $8E
74D5
       68
                 PLA
74D6
       A6 8F
                 LDX $8F
       3D 25 9F
                 AND $9F25.X
74D8
74DR
       45 8F
                 FOR $8E
                               Byte-Wert je nach Kommando ändern
                               und wieder in Sprite setzen
74DD
       4C EA 74
                 JMP $74EA
                 ORA $9D1C,X Bit setzen
      1D 1C 9D
74F0
       06 8F
                               Kommando 111 ?
74E3
                 ASL $8F
74E5
       DO 03
                  BNE $74EA
                               Nein, Skip
                 EOR $9D1C,X Bit wieder löschen
74E7
       5D 1C 9D
                               Byte-Wert wieder in Sprite
74EA
       91 4B
                  STA ($4B), Y
74EC
       2C FA 12
                 BIT $12FA
                               Autorepeat ?
      50 4E
                 BVC $753F
                               Ja, Skip
74EF
                               Zum Schleifenanfang
74F1
       4C 5A 74
                  JMP $745A
****** Sprite speichern (SHIFT + CR)
74F4
       A0 3F
                  LDY #$3F
       B9 B7 12
74F6
                  LDA $12B7,Y Sprite vom Arbeitsspeicher
                  STA ($4B),Y in Spritebereich übertragen
74F9
       91 4B
74FB
       88
                  DEY
                  BPL $74F6
74FC
       10 F8
74FE
       A9 00
                  LDA #$00
7500
       8D 15 D0
                  STA $D015
                               Sprite ausschalten
                              Zur Spritenummerneingabe
7503
       4C??#a3
                 JMP $73C4
*************************** Spriteattributkommandos
                  LDA $12FA
                               Multicolorbit ändern
7506
       AD FA 12
7509
       49 80
                  EOR #$80
750B
       8D FA 12
                  STA $12FA
750E
       20 D1 75
                  JSR $75D1
7511
       AD 5E 11
                  LDA $115E
                               und Position korrigieren
7514
       29 FE
                  AND #$FE
7516
       8D 5E 11
                  STA $115E
                               Offset auf Multicolorregister
7519
       A0 1C
                  LDY #$1C
751B
       20
                  .BYTE $2C
751C
       A0 17
                  LDY #$17
                               Offset auf Expand X
                  .BYTE $2C
751E
       20
751F
                  LDY #$1D
                               Offset auf Expand Y
       A0 1D
7521
                LDA $D000,Y
                               Aktuellen Wert holen
       B9 00 D0
7524
       AE FC 12 LDX $12FC
                               Spritenummer als Offset
7527
     5D B3 6C
                EOR $6CB3,X
                               Wert mit Spritebitmuster verknüpfen
752A
       99 00 D0
                STA $D000, Y
                               und wieder setzen
                               7um Schleifenstart
752D
       4C 5A 74
                  JMP $745A
```

*****	*****	******	Aktuelles Sprite löschen (CLR-Kommando)
7530	A0 3F	LDY #\$3F	
7532	A9 00	LDA #\$00	
7534	91 4B	STA (\$4B),Y	
7536	88	DEY	
7537	10 FB	BPL \$7534	
7539	20 D4 76	JSR \$76D4	Spriteschirm löschen
753¢	4C 52 74	JMP \$7452	Zum Schleifenstart
			1/2
*****		*****	Cursorbewegungen für SPRDEF
753F	A9 01	LDA #\$01	Cursor Right
7541	2C	.BYTE \$2C	
7542	A9 FF	LDA #\$FF	Cursor Left
7544	2C FA 12	BIT \$12FA	Multicolormodus ?
7547	10 01	BPL \$754A	Nein, Skip
7549	OA	ASL	Wert * 2
754A	18	CLC	
754B	6D 5E 11	ADC \$115E	Wert auf Position aufaddieren
754E	30 09	BMI \$7559	Wenn kleiner O, Skip
7550	C9 18	CMP #\$18	Position > 23 ?
7552	BO 2D	BCS \$7581	Ja, Skip
7554	8D 5E 11	STA \$115E	Neue Position setzen
7557	90 25	BCC \$757E	Unbedingter Sprung
7559	A2 17	LDX #\$17	Position auf 23
755B	2C FA 12	BIT \$12FA	Multicolormodus ?
755E	10 01	BPL \$7561	Nein, Skip
7560	CA	DEX	Position korrigieren
7561	8E 5E 11	STX \$115E	neue Position setzen
7564	A9 FF	LDA #\$FF	Cursor Up
7566	2C	.BYTE \$2C	
7567	A9 01	LDA #\$01	Cursor Down
7569	18	CLC	
756A	6D 5F 11	ADC \$115F	Wert auf Position aufaddieren
756D	C9 15	CMP #\$15	Wert > 20 ?
756F	BO OD	BCS \$757E	Ja, Skip
7571	8D 5F 11	STA \$115F	neue Position setzen
7574	90 08	BCC \$757E	
****	*****	*****	Autorepeat (A-Kommando)
7576	AD FA 12	LDA \$12FA	Autorepeatbit ändern
7579	49 40	EOR #\$40	Autor epeator t under II
757B	8D FA 12	STA \$12FA	

757E	4C	5A	74	JMP	\$745A	Zum Schleifenstart
7581	A9				#\$00	Position auf 0
7583	8D				\$115E	
7586	F0	DF		BEQ	\$7567	Unbedingter Sprung
						and the land of
*****	****	***	****	***	*****	Sprite kopieren
75.00	40	02		LDV	4403	Taile and Smalte cotton
7588	AO				#\$02	Zeile und Spalte setzen
758A	A2				#\$18	LCODY FROMAL
758C	B9				\$7661,Y	'COPY FROM?'
758F	F0				\$7597	i- WARR O-Li
7591	20	DB			\$68DB	in HIRES-Schirm
7594	C8			INY	.7500	
7595	D0				\$758C	
7597	20				\$A845	ROMs einschalten
759A	20				\$FFE4	GETIN Zeichen abwarten
759D	F0	FB		BEQ	\$759A	Wenn keine Eingabe, warten
759F	C9	OD		CMP	#\$0D	(CR) ?
75A1	F0	1F		BEQ	\$75C2	ja, Skip
75A3	38			SEC		
75A4	E9	31		SBC	#\$31	
75A6	C9	80		CMP	#\$08	Gültige Spritenummer ?
75A8	B0	F0		BCS	\$759A	Nein, weiter warten
75AA	4A			LSR		
75AB	6A			ROR		
75AC	6A			ROR		
75AD	85	8E		STA	\$8E	Spriteadresse setzen
75AF	AO	0E		LDY	#\$0E	
75B1	90	01		BCC	\$75B4	
75B3	C8			INY		
75B4	84	8F		STY	\$8F	
75B6	AO	3F		LDY	#\$3F	
75B8	B1	8E		LDA	(\$8E),Y	Sprite kopieren
75BA	91	4B			(\$4B),Y	
75BC	88			DEY		
75BD	10	F9			\$75B8	
75BF			75		\$75D1	
75C2	A9				#\$00	COPY-Meldung vom Anfang wieder löschen
75C4	A8			TAY		
75C5	99	00	3E		\$3E00,Y	
75C8	88	-	-	DEY		
75C9	DO	FΑ			\$75C5	
75CB			74		\$745A	
1700	40	JH	1 -4	ULIL	41474	

761B

761E

AD 25 DO

90 14

LDA \$D025

BCC \$7634

****** Füllbytes 75CE FF FF FF ****** Sprite anzeigen 75D1 A2 00 LDX #\$00 75D3 8E 60 11 STX \$1160 Spaltenzähler löschen Zeilenzähler löschen 75D6 8E FB 12 STX \$12FB Schirmadresse setzen 75D9 20 C5 76 JSR \$76C5 Offset auf 0 75DC A0 00 LDY #\$00 Bitzähler setzen 75DE A2 08 LDX #\$08 (Y) retten 75E0 8C 6E 11 STY \$116E Spaltenoffset laden 75E3 AC 60 11 LDY \$1160 75E6 B1 4B LDA (\$4B), Y Byte aus Sprite laden Spaltenzähler erhöhen INC \$1160 75F8 EE 60 11 (Y) wieder holen LDY \$116E **75EB** AC 6E 11 **75EE** OA ASL BIT \$12FA Multicolormodus ? 75EF 2C FA 12 Nein, Skip 75F2 10 02 BPL \$75F6 Zweites Bit ebenfalls setzen 75F4 2A ROL Bitzähler anpassen 75F5 CA DEX 75F6 48 PHA 75F7 ROL 2A 75F8 20 10 76 JSR \$7610 Spritefarbe holen und Farbwerte in Schirm **75FB** 20 3F 76 JSR \$763F **75FE C8** INY 75FF 68 PLA 7600 DEX Alle Bits angezeigt ? CA 7601 DO EB BNE \$75EE Nein, weitermachen 7603 CO 18 CPY #\$18 Alle Spalten angezeigt ? BCC \$75DE 7605 90 D7 Nein, weitermachen 7607 AE FB 12 LDX \$12FB Alle Zeilen angezeigt ? 760A **E8** INX CPX #\$15 760B E0 15 BCC \$75D6 Nein weitermachen 760D 90 C7 760F 60 RTS ***** Spritefarbe (A) holen Farbnummer isolieren 29 03 AND #\$03 7610 7612 4A LSR 7613 ROR 6A Wenn Hintergrundfarbe, Skip 7614 FO OF BEQ \$7625 BIT \$12FA Multicolormodus ? 7616 2C FA 12 nein, Skip 7619 10 OF BPL \$762A

Multicolorfarbe 1 laden

Wenn gewünscht, Skip

```
7620
      AD 26 D0
                 LDA $D026
                             Multicolorfarbe 2 laden
7623
      BO OF
                 BCS $7634
                             Unbedingter Sprung
7625
      AD 21 D0
                 LDA $D021
                             Hintergrundfarbe laden
7628
      90 0A
                 BCC $7634
                             Unbedingter Sprung
762A
      86 8E
                 STX $8E
                             (X) retten
762C
      AE FC 12
                 LDX $12FC
                             Spritenummer laden
762F
    BD 27 D0
                 LDA $D027.X und Spritefarbe laden
                             (X) wieder holen
7632
     A6 8E
                 LDX $8E
      29 OF
7634
                 AND #$OF
      85 8E
                 STA $8E
                             Farbwert berechnen
7636
7638
      OA
                 ASL
7639
      OA
                 ASL
763A
      OA
                 ASL
763B
       OA
                 ASL
763C
      05 8E
                 ORA $8E
763E
      60
                 RTS
****** Farbwert an SPRDEF-Cursorposition
763F
                 STA ($8C), Y Farbwert setzen
       91 8C
7641
       2C FA 12
                 BIT $12FA
                              Multicolormodus ?
7644
       10 03
                 BPL $7649
                              Nein, Ende
7646
      C8
                 INY
                 STA ($8C), Y Farbwert für zweites Zeichen setzen
7647 91 8C
7649
       60
                 RTS
****** SPRDEF-Cursor an/aus
                              Zeile laden
764A
       AE 5F 11
                 LDX $115F
764D
       20 C5 76
                 JSR $76C5
                              Schirmadresse setzen
       AC 5E 11
7650
                 LDY $115E
                              Spalte laden
                              Multicolormodus ?
7653
       2C FA 12
                 BIT $12FA
                              Nein, Skip
7656
       10 03
                 BPL $765B
       20 5B 76
                 JSR $765B
                              Aufruf für 2 Zeichen invertieren
7658
                 LDA ($8C), Y Farbwert invertieren
765B
       B1 8C
765D
       49 80
                 EOR #$80
       91 8C
765F
                 STA ($8C), Y
7661
       C8
                 INY
7662
       60
                 RTS
****** Texte für SPRDEF
7663
       43 4F 50 59 20 46 52 4F 'COPY FROM?'
766B
       4D 3F 00
766E
       53 50 52 49 54 45 20 4E 'SPRITE NUMBER? '
7676
       55 4D 42 45 52 3F 20 20
```

```
767E
      00
****** Kommandotabelle für SPRDEF
      31 32 33 34 03 8D 58 59 '1234' (STOP) (SHIFT-CR) 'XY'
767F
7687
      4D 9D 1D 91 11 93 13 41 'M' (LEFT) (RIGHT) (CLR) (HOME) 'A'
768F
      OD 43
                            (CR) 'C'
****** RTS-Adressen für Kommandos
      74 96 74 96 74 96 74 96
7691
7699
      74 F3 74 FD 75 1E 75 1B
      75 05 75 41 75 3E 75 63
76A1
76A9 75 66 75 2F 74 51 75 75
     75 80 75 87
76B1
****** Tabelle für Farbkommandos
76B5 90 05 1C 9F 9C 1E 1F 9E
76BD
      81 95 96 97 98 99 9A 9B
********************************* Textschirmadresse für Zeile (X) setzen
               LDA $C033,X Normale Textschirmadresse setzen
76C5
      BD 33 CO
76C8
      85 8C
                STA $8C
76CA
    BD 4C CO LDA $CO4C,X
76CD 29 03
                AND #$03
76CF 09 1C
                ORA #$1C
                            High-Byte auf $1C00-$1FFF setzen
76D1 85 8D
                STA $8D
76D3
      60
                RTS
****** ****** füllen
      AD 21 DO LDA $D021
                            Hintergrundfarbe
76D4
76D7
      20 34 76
                JSR $7634
                            in Farbwert umrechnen
                            21 Zeilen löschen
76DA
      A2 14
                LDX #$14
                            Farbwert retten
76DC
      48
                PHA
76DD
      20 C5 76
               JSR $76C5
                            Textschirmadresse setzen
76E0
                PLA
                            Farbwert holen
      68
                LDY #$17
                            23 Spalten löschen
76E1
      A0 17
                STA ($8C), Y Farbwert setzen
      91 8C
76E3
76E5
                            Alle Spalten gelöscht?
      88
                DEY
76E6
      10 FB
                BPL $76E3
                            Nein, weiter
                            Alle Zeilen gelöscht ?
76E8
      CA
                DEX
                            Nein, nächste Zeile
76E9 10 F1
                BPL $76DC
76EB
       60
                RTS
```

*****	****	***	****	****	*****	BASIC-Befehl SPRSAV
76EC	20 7	7C	77	JSR	\$777C	Ersten Parameter holen
76EF	BO 2	2F		BCS	\$7720	Wenn String, Skip
76F1	85 4	4B		STA	\$4B	Spriteadresse setzen
76F3	84 4	4C		STY	\$4C	
76F5	A0 3	3E		LDY	#\$3E	
76F7	B1 4	B		LDA	(\$4B),Y	Spritedaten in Arbeitsspeicher
76F9	99 E	37	12	STA	\$12B7,Y	
76FC	88			DEY		
76FD	10 F	8		BPL	\$76F7	
76FF	C8			INY		
7700	8C F				\$12F7	Shapegröße High-Bytes auf O setzen
7703	8C F	F9	12	STY	\$12F9	
7706	A9 1	17		LDA	#\$17	Low-Byte X auf 23
7708	8D F	F6	12	STA	\$12F6	
770B	A9 1				#\$14	Low-Byte Y auf 20
770D	8D F		12		\$12F8	
7710	A2 E				#\$B7	Spritedatenadresse setzen
7712	A0 1				#\$12	
7714	86	70		STX	\$70	
7716	84				\$71	
7718	A9				#\$43	Stringlänge laden
771A			86		\$86CC	Platz für String reservieren
771D	20 9	99	77	JSR	\$7799	Stringparameter holen
7720	8E I	DB	03	STX	\$03DB	Länge setzen
7723	8D I	DC	03	STA	\$03DC	und Adresse setzen
7726	8C I	DD	03	STY	\$03DD	
7729	20 !	5C	79	JSR	\$795C	Test auf ','
772C	A5 :	3D		LDA	\$3D	PC retten
772E	8D	E0	03	STA	\$03E0	
7731	A5 :	3E		LDA	\$3E	
7733	8D	E1	03	STA	\$03E1	
7736	20	7C	77	JSR	\$777C	Zweiten Parameter holen
7739	BO	25			\$7760	Wenn String, Skip
773B	85	80		STA	\$8C	Spriteadresse setzen
773D	84	BD		STY	\$8D	
773F	AD	DC	03	LDA	\$03DC	Stringadresse setzen
7742	85	4B		STA	\$4B	
7744	AD				\$03DD	
7747	85	4C			\$4C	
7749	A0				#\$00	
774B	CC				\$03DB	Länge erreicht ?
774E	F0				\$775F	Ja, Ende
7750	A9				#\$4B	
7752			03		\$03AB	
7755	80	03	FF	STA	\$FF03	

7758	91	80		STA	(\$8C),Y	String übertragen
775A	C8			INY		
775B	CO	3F		CPY	#\$3F	
775D	DO	EC		BNE	\$774B	
775 F	60			RTS		
7760	AD	E0	03	LDA	\$03E0	PC wieder holen
7763	85	3D		STA	\$3D	
7765	AD	E1	03	LDA	\$03E1	
7768	85	3E		STA	\$3E	
776A	20	AF	7A	JSR	\$7AAF	Variable suchen/anlegen
776D	85	4B		STA	\$4B	Adresse setzen
776F	84	4C		STY	\$4C	
7771	A9	DB		LDA	#\$DB	Deskriptoradresse setzen
7773	85	66		STA	\$66	
7775	A9	03		LDA	#\$03	
7777	85	67		STA	\$67	
7779	4C	05	54	JMP	\$5405	String Wertzuweisung
****	***	***	****	****	*****	Parameter für SPRSAV auswerten
777C	20	EF	77	JSR	\$77EF	FRMEVL Ausdruck auswerten
777F		OF			\$0F	Stringausdruck ?
7781		16			\$7799	Ja, Skip
7783		F7	87		\$87F7	Spritenummer holen
7786	CA			DEX		
7787		08			#\$08	Wert zu groß ?
7789	-	OB			\$7796	Ja, Fehler
778B	8A	-		TXA		,
778C	4A			LSR		Spriteadresse in (A)/(Y)
778D	6A			ROR		-p
	6A			ROR		
	AO	ΩF			#\$0E	
7791	90				\$7794	
7793	C8			INY		
7794	18			CLC		Flag für Spritenummer geholt
7795	60			RTS		reag fair opi recitaminer genote
7796			7D		\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
1190	40	20	10	JIMP	41020	TELEGAL WOARTITT
*****	***	***	****	****	*****	Aktuelle Stringparameter holen
						Account of Higher amount in the
7799	Δ5	66		LDA	\$66	
779B		67			\$67	
779D			87		\$87E0	Stringzeiger holen
77A0		00			#\$00	
77A2			42		\$42E7	Länge holen
77A5	AA		42	TAX		und in (X)
77A6	C8			INY		
TIMO	CO			THI		

77A7 77AA 77AB 77AC 77AF 77BO	20 E7 48 C8 20 E7 A8 68	PHA INV 42 JSF TAV PLA	\$42E7	Adresse in (A)/(Y) holen
77B1 77B2	38 60	RT:		Flag für String geholt
*****	*****	*****	******	BASIC-Befehl FAST
77B3	20 45		R \$A845	ROMs einschalten
77B6	AD 11		\$D011	VIC-Schirm ausschalten
77B9	29 6F		#\$6F	
77BB	8D 11		\$D011	
77BE	A9 01		* \$01	2 Megahertz einschalten
77C0	8D 30		\$D030	
77C3	60	RT	5	
*****	*****	*****	*****	BASIC-Befehl SLOW
77C4	20 45	A8 JS	R \$A845	ROMs einschalten
77C7	A9 00	LD.	4\$00	1 Megahertz einschalten
77C9	8D 30	DO ST	\$D030	
77CC	AD 11	DO LD	A \$D011	VIC-Schirm wieder anschalten
77CF	29 7F	AN	#\$7F	
77D1	09 10	OR	A #\$10	
77D3	8D 11	DO ST	A \$D011	
77D6	60	RT	S	
*****	*****	*****	*****	FRMNUM Numerischen Ausdruck auswerten
77D7	20 EF	77 JS	R \$77EF	FRMEVL Ausdruck auswerten
*****	*****	*****	*****	Auf numerisch testen
77DA	18	CL	С	Flag für numerisch
77DB	90 01	ВС	C \$77DE	Unbedingter Sprung
****	*****	****	*****	Auf String prüfen
77DD	38	SE	С	Flag für String
77DE	24 OF	ВІ	T \$0F	Typ = String ?
77E0	30 03	S BM	I \$77E5	Ja, Skip
77E2	BO 03	в вс	S \$77E7	Wenn Stringtest, Fehler
77E4	60	RT	S	
77E5	BO FE) ВС	S \$77E4	Wenn Stringtest, Ende
77E7	A2 16	S LD	X #\$16	'TYPE MISMATCH'

77E9	2C				E \$2C	
77EA	A2	19		LDX	#\$19	'FORMULA TOO COMPLEX'
77EC	4C	3C	4D	JMP	\$4D3C	
*****	***	***	****	****	*****	FRMEVL Ausdruck auswerten
77EF	A6			LDX		PC erniedrigen
77F1	DO				\$77F5	
77F3	C6			DEC		
77F5	C6			DEC		
77F7	A2	00			#\$00	
77F9	24			.BYT	E \$24	
77FA	48			PHA		Vergleichsflag auf Stapel legen
77FB	A8			TXA		
77FC	48			PHA		Hierarchiewert setzen
77FD	BA			TSX		Stack voll ?
77FE	E0	63		CPX	#\$63	
7800	90	E8		BCC	\$77EA	Ja, Fehler
7802	20	D7	78	JSR	\$78D7	Nächstes Element auswerten
7805	A9	00		LDA	#\$00	Vergleichsmaske löschen
7807	85	4F		STA	\$4F	
7809	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
780C	38			SEC		
780D	E9	B1		SBC	#\$B1	< Token für '>' ?
780F	90	17		BCC	\$7828	Ja, Skip
7811	C9	03		CMP	#\$03	> Token für '<' ?
7813	B0	13		BCS	\$7828	Ja, kein Vergleich, Skip
7815	C9	01		CMP	#\$01	Wenn '<','=', SEC
7817	2A			ROL		Carry als Bit O setzen
7818	49	01		EOR	#\$01	und Bit O invertieren
781A	45	4F		EOR	\$4F	Entsprechendes Bit in Maske
781C	C5	4F		CMP	\$4F	schon gesetzt ?
781E	90	61		BCC	\$7881	Ja, Fehler
7820	85	4F		STA	\$4F	Vergleichsmaske setzen
7822	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGET
7825	4C	00	78	JMP	\$780C	und weiterverarbeiten
7828	A6	4F		LDX	\$4F	Vergleich ?
782A	DO	20		BNE	\$7858	Ja, Skip
782C	в0	7E		BCS	\$78AC	Wenn unpassendes Zeichen, Endeflag setzen
782E	69	07		ADC	#\$07	Rechenzeichen ?
7830	90	7A		BCC	\$78AC	Nein, Endeflag setzen
7832	65	0F		ADC	\$0F	Numerische Werte ?
7834	DO	03		BNE	\$7839	Ja, Skip
7836	4C	OD	87	JMP	\$870D	Stringverknüpfung
7839	69	FF		ADC	#\$FF	Wert in Offset umrechnen
783B	85	24		STA	\$24	
783D	OA			ASL		

783E	65	24		ADC	\$24	
7840	A8			TAY		Offset = Wert * 3
7841	68			PLA		Letzten Hierarchiewert holen
7842	D9	28	48	CMP	\$4828,Y	< Hierarchieflag aus Tabelle ?
7845	BO	6A		BCS	\$78B1	Nein, Werte vom Stack holen
7847	20	DA	77	JSR	\$77DA	Test auf numerisch
784A	48			PHA		Hierarchiewert retten
784B	20	71	78	JSR	\$7871	Rekursiver Aufruf nach Setzen der
						Operandenadresse
784E	68			PLA		Hierarchiewert wieder holen
784F	A4	4D		LDY	\$4D	Endeflag gesetzt ?
7851	10	17		BPL	\$786A	Nein, Skip
7853	AA			TAX		Hierarchiewert testen
7854	FO	59		BEQ	\$78AF	Wenn '+', Skip
7856	DO	62		BNE	\$78BA	Sonst Werte vom Stack holen
7858	46	OF		LSR	\$0F	Stringflag löschen
785A	88			TXA		Vergleichsmaske
785B	2A			ROL		verdoppeln
785C	A6	3D		LDX	\$3D	PC erniedrigen
785E	DO				\$7862	
7860	C6	3E		DEC	\$3E	
7862	C6	3D		DEC	\$3D	
7864	AO				#\$1B	Offset auf Hierarchietabelle
7866		4F			\$4F	Flag setzen
7868	DO				\$7841	Unbedingter Sprung
786A	D9	28	48	CMP	\$4828,Y	> Hierarchiewert aus Tabelle ?
786D	во	4B			\$78BA	Ja, Werte vom Stack holen
786F		D9		BCC	\$784A	
7871	В9	2A	48	LDA	\$482A,Y	Operandenadresse auf Stapel legen
7874	48			PHA	•	
7875	В9	29	48	LDA	\$4829,Y	
7878	48			PHA		
7879	20	84	78	JSR	\$7884	Operanden auf Stapel legen
787C	A5	4F		LDA	\$4F	Vergleichsflag laden
787E	4C	FA	77	JMP	\$77FA	und zum Schleifenstart
7881	4C	6C	79	JMP	\$796C	SYNTAX
7884	A5	68		LDA	\$68	Vorzeichen von FAC#1 laden
7886	BE	28	48	LDX	\$4828,Y	Hierarchieflag laden
7889	A8			TAY		
788A	18			CLC		
788B	68			PLA		Aufrufadresse merken
788C	69	01		ADC	#\$01	
788E	85	24		STA	\$24	

7890	68			PLA		
7891	69	00		ADC	#\$00	
7893	85	25		STA	\$25	
7895	98			TYA		
7896	48			PHA		
7897	20	47	80	JSR	\$8C47	FAC#1 runden
789A	A5	67		LDA	\$67	und auf Stapel legen
789C	48			PHA		
789D	A5	66		LDA	\$66	
789F	48			PHA		
78A0	A5	65		LDA	\$65	
78A2	48			PHA		
78A3	A5	64		LDA	\$64	
78A5	48			PHA		
78A6	A5	63		LDA	\$63	
78A8	48			PHA		
78A9	6C	24	00	JMP	(\$0024)	Zum Aufruf zurück (simuliertes RTS)
78AC	AO	FF		LDY	#\$FF	Endewert
78AE	68			PLA		Hierarchieflag = 0 ?
78AF	F0	23		BEQ	\$78D4	Ja, entspricht leerem Stapel, Skip
78B1	C9	64		CMP	#\$64	Aufruf durch '+' ?
78B3	F0	03		BEQ	\$78B8	Ja, Skip
78B5	20	DA	77	JSR	\$77DA	Test auf numerisch
78B8	84	4D		STY	\$4D	Flag setzen
78BA	68			PLA		Vergleichsflag holen
78BB	4A			LSR		wieder korrigieren
78BC	85	14		STA	\$14	und setzen
78BE	68			PLA		FAC#2 vom Stapel holen
78BF	85	6A		STA	\$6A	
78C1	68			PLA		
78C2	85	6B		STA	\$6B	
78C4	68			PLA		
78C5	85	6C		STA	\$6C	
78C7	68			PLA		
78C8	85	6D		STA	\$6D	
78CA	68			PLA		
78CB	85	6E		STA	\$6E	
78CD	68			PLA		
78CE		6F		STA	\$6F	
78D0		68			\$68	Vorzeichen vergleichen
78D2		70		STA	\$70	
78D4		63			\$63	Exponent FAC#1 laden
78D6	60			RTS		

****** Nächstes Element eines Ausdrucks holen

700 4	*0 00		104	##00	Timfles and numerical action
78DA 78DC	A9 00 85 0F		STA	#\$00 \$05	Typflag auf numerisch setzen
78DE	20 80			\$0380	CHRGET
78E1	BO 05			\$78E8	Wenn keine Zahl, Skip
78E3	A2 00			#\$00	Flag für Bank 0
78E5	4C 22			\$8D22	ASCII-Zahl in FAC#1 laden
78E8	20 30			\$7B3C	Buchstabe ?
78EB	90 03			\$78F0	Nein, Skip
78ED	4C 78			\$7978	Variable holen
78F0	C9 FF			#\$FF	Token für Pi ?
78F2	DO OF			\$7903	Nein, Skip
78F4	A9 FE			#\$FE	Zeiger auf Konstante Pi
78F6	AO 78			#\$78	
78F8				\$8BD4	FAC#1 = Konstante (A)/(Y)
78FB	4C 80			\$0380	Token für Pi überlesen
*****	*****	***	*****	******	Konstante Pi
					Non-curred 11
78FE	82 49) OF	DA A1		3.14159265
7012	OL 47	01	DA AI		3111137203
*****	*****	***	*****	******	Zeichen weiter testen
					Zerenen werter testen
7903	C9 28		CMP	#\$2E	1.1 ?
7905	FO DO			\$78E3	Ja, Zahl auswerten
7907	C9 AE			#\$AB	1.1 ?
7909	FO 66			\$7971	Ja, Vorzeichenwechsel
790B	C9 AA			#\$AA	1+1 ?
790D	FO CI			\$78DE	Ja, überlesen
	C9 22		CMP	#\$22	1111 ?
7911	DO 15	5		\$7928	Nein, Skip
	A5 30			\$3D	PC auf erstes Zeichen des Strings setzen
7915	A4 31			\$3E	
7917	69 00)	ADC	#\$00	
	90 0		BCC	\$791C	
791B	C8		INY		
	20 9	A 86	JSR	\$869A	String übernehmen
	A6 7			\$72	PC auf Stringende + 1 setzen
7921	A4 7.			\$73	
	86 31			\$3D	
7925	84 3			\$3E	
7927	60	-	RTS		
1721	00		KIS		
7928	C9 A	В	CMP	#\$A8	Token für NOT ?
792A	DO 1			\$7942	Nein, Skip
792C	AO 1			#\$18	Offset auf Hierarchietabelle laden
792E	DO 4			\$7973	Unbedingter Sprung
1726	50 4	-	DIAL	41713	armaariig sar apriarig

*****	****	****	******	BASIC-Befehl NOT
7930	20 B4	84	JSR \$84B4	FAC#1 in Integer wandeln
7933	A5 67		LDA \$67	Wert invertieren
7935	49 FF		EOR #\$FF	
7937	A8		TAY	
7938	A5 66		LDA \$66	
793A	49 FF		EOR #\$FF	
793C	20 E5	84	JSR \$84E5	Flags für Umwandlung in FAC#1 setzen
793F	4C 70	8C	JMP \$8C70	FAC#1 = Integer
*****	*****	****	*****	
7942	C9 A5		CMP #\$A5	Token für FN ?
7944	DO 03		BNE \$7949	Nein, Skip
7946	4C 3B	85	JMP \$853B	Funktion übernehmen
7949	C9 B4		CMP #\$B4	Funktion ?
794B	90 03		BCC \$7950	Nein, Skip
794D	4C F7	4B	JMP \$4BF7	Funktionen auswerten
*****	*****	****	*****	Ausdruck in Klammern auswerten
7950	20 59	79	JSR \$7959	Test auf '('
7953	20 EF	77	JSR \$77EF	FRMEVL Ausdruck auswerten
****		****	*****	Zeichen im Programmtext prüfen
*****				Zerchen im Programmtext praren
7956	A9 29)	LDA #\$29	1)1
7958	2C		.BYTE \$2C	
7959	A9 28	3	LDA #\$28	'('
795B	2C		.BYTE \$2C	
795C	A9 20	;	LDA #\$2C	1,1
795E	A0 00)	LDY #\$00	Offset auf O setzen
7960	85 79)	STA \$79	Code setzen
7962	20 CS	03	JSR \$03C9	Zeichen aus Programm holen
7965	C5 79)	CMP \$79	= Code ?
7967	DO 03	5	BNE \$796C	Nein, Fehler
7969	4C 80	03	JMP \$0380	Zeichen überlesen
796C	A2 0	3	LDX #\$0B	'SYNTAX'
796E	4C 30	C 4D	JMP \$4D3C	
7971	AO 15	5	LDY #\$15	Offset für Vorzeichenwechsel
7973	68		PLA	Rücksprungadresse löschen
7974	68		PLA	
7975	4C 4I	3 78	JMP \$784B	und in FRMEVL-Schleife

****** Variable holen

7978	20 AF 7A	JSR \$7AAF	Variable suchen/anlegen
797B	85 66	STA \$66	Deskriptoradresse setzen
797D	84 67	STY \$67	
797F	A6 47	LDX \$47	Variablennamen laden
7981	A4 48	LDY \$48	
7983	A5 OF	LDA \$OF	Variable numerisch ?
7985	F0 63	BEQ \$79EA	Ja, Skip
7987	A9 00	LDA #\$00	FAC#1 Rundungsstelle auf 0
7989	85 71	STA \$71	
798B	E0 54	CPX #\$54	TI\$?
798D	DO 25	BNE \$79B4	Nein, Skip
798F	CO C9	CPY #\$C9	
7991	DO 20	BNE \$79B3	Nein, Skip
7993	A5 66	LDA \$66	Zeiger auf Interpreterwert
7995	C9 D2	CMP #\$D2	ab \$03D2 ?
7997	DO 1A	BNE \$79B3	Nein, Skip
7999	A5 67	LDA \$67	
799B	C9 03	CMP #\$03	Nein, Skip
799D	DO 14	BNE \$79B3	
799F	20 1A 7A	JSR \$7A1A	Zeit auswerten
79A2	84 60	STY \$60	und setzen
79A4	88	DEY	
79A5	84 72	STY \$72	
79A7	A0 06	LDY #\$06	TI\$ ist 6 Zeichen lang
79A9	84 5F	STY \$5F	
79AB	A0 24	LDY #\$24	Offset auf Tabelle
79AD	20 CD 8E	JSR \$8ECD	FAC#1 in ASCII wandeln
79B0	4C B8 85	JMP \$85B8	und als String übernehmen
79B3	60	RTS	
79B4	E0 44	CPX #\$44	DS\$?
79B6	DO FB	BNE \$79B3	Nein, Skip
79B8	CO D3	CPY #\$D3	
79BA	D0 F7	BNE \$79B3	Nein, Skip
79BC	20 E3 79	JSR \$79E3	DS\$ lesen falls nötig
79BF	AO FF	LDY #\$FF	Offset auf Start
79C1	C8	INY	
79C2	A9 7B	LDA #\$7B	
7904	20 AB 03	JSR \$03AB	LDA (\$7B),Y
79C7	C9 00	CMP #\$00	Ende von DS\$ erreicht ?
7909	D0 F6	BNE \$79C1	Nein, weiter suchen
79CB	98	TYA	Länge in (A)
79CC	20 88 86	JSR \$8688	Stringzeiger berechnen
79CF	A8	TAY	Länge = 0 ?
79D0	FO OE	BEQ \$79E0	Ja, Skip
79D2	88	DEY	DS\$ in Stringbereich übertragen

79D3	A9	7B		LDA	#\$7B	
79D5	20	AB	03		\$03AB	
79D8	91	37		STA	(\$37),Y	
	98			TYA		
79DB	DO	F5			\$79D2	
					\$8771	Zeiger (\$37) erhöhen
					\$86E3	und Zeiger in Deskriptorstack legen
1720	40		00	0111	400E	and zerger in zeem species region
*****	****	k sk sk s	****	****	*****	DS\$ lesen falls nötig
79E3	A5	7A		LDA	\$7A	DS\$ schon gesetzt ?
79E5	DO	40		BNE	\$7A27	Ja, Ende
					\$A778	DS\$ einlesen
*****	***	k ak ak s	****	****	*****	Numerische Variable holen
79EA	24	10		BIT	\$10	Integervariable ?
79EC	10	0F			\$79FD	Nein, Skip
79EE	A0	00		LDY	#\$00	
79F0	20	E7	42	JSR	\$42E7	Wert in (A)/(Y) holen
79F3	AA			TAX		
79F4	C8			INY		
	20	Ε7	42	JSR	\$42E7	
79F8	A8			TAY		
	8A			TXA		
	4C	3C	79	JMP	\$793C	und in FAC#1
79FD	A5	67		LDA	\$67	Zeiger auf Interpreterwert
79FF	C9	03			#\$03	ab \$03D2 ?
7A01	D0	7E		BNE	\$7A81	Nein, Skip
7A03	A5	66		LDA	\$66	
7A05	C9	D2		CMP	#\$D2	
7A07	DO	78		BNE	\$7A81	Nein, Skip
7A09	E0	54		CPX	#\$54	TI ?
7A0B	DO	1B		BNE	\$7A28	Nein, Skip
7AOD	CO	49		CPY	#\$49	
7A0F					\$7A81	Nein, Skip
			7A		\$7A1A	Zeit in FAC#1 holen
7A14	98			TYA		und in REAL wandeln
	A2				#\$A0	
7A17			8C		\$8C7B	
7817	40	7.0	00	0111	40075	
*****	***	***	****	****	*****	Zeit in FAC#1 holen
7A1A	20	DF	FF	JSR	\$FFDE	RDTIM Zeit holen
7A1D		66			\$66	und in FAC#1 setzen
7A15		65			\$65	and in their second
INIT	04	0)		311	403	

7A21	85 67	7	ST	A \$67	
7A23	A0 00			Y #\$00	
7A25	84 64			Y \$64	
7A27	60	•	RT		
****	*****	***	*****	*****	
7A28	E0 53	3	CP	x #\$53	ST ?
7A2A	DO 0/	A	BN	E \$7A36	Nein, Skip
7A2C	CO 54	4	CP	Y #\$54	
7A2E	D0 5	1	BN	E \$7A81	Nein, Skip
7A30	20 B	7 1	FF JS	R \$FFB7	READST Status lesen
7A33	4C 6	8 8	BC JM	P \$8C68	und in FAC#1
7A36	E0 4	4	CP	X #\$44	DS ?
7A38	D0 2	6	BN	E \$7A60	Nein, Skip
7A3A	CO 5	3	CP	Y #\$53	
7A3C	DO 4	3	BN	E \$7A81	Nein, Skip
7A3E	20 E	3	79 JS	R \$79E3	DS\$ lesen falls nötig
7A41	A0 0	0	LD	Y #\$00	Offset auf Fehlernummer (1. Ziffer)
7A43	A9 7	В	LD	A #\$7B	
7A45	20 A	В	03 JS	R \$03AB	LDA (\$7B),Y
7A48	29 0	F	AN	D #\$0F	Numerischen Wert 0-9 isolieren
7A4A	OA		AS	L	* 2
7A4B	85 1	1	ST	A \$11	
7A4D	OA		AS	L	* 8
7A4E	OA		AS	L	
7A4F	65 1	1	AD	C \$11	* 10
7A51	85 1	1		A \$11	und Wert * 10 speichern
7A53	C8		IN		
7A54	A9 7			A #\$7B	
7A56	20 A			R \$03AB	2. Ziffer laden
7A59	29 0			D #\$0F	Numerischen Wert isolieren
7A5B	65 1			C \$11	Werte der Ziffern verknüpfen
7A5D	4C 6	8	8C JM	P \$8C68	und in FAC#1 holen
74/6	FO (_		V 44/F	ED ada- EL 2
7A60	E0 4			X #\$45	ER oder EL ?
7A62	-			E \$7A81	nein, Skip
7A64	CO 5			Y #\$52	ER ?
7A66	F0 1			Q \$7A78	Ja, Skip EL ?
7A68				Y #\$4C	
7A6A	D0 1)	BN	E \$7A81	Nein, Skip
****	*****	**	*****	*****	* EL in FAC#1 holen
					EE III INGTI HOTEI
7A6C	8D 0	3	FF ST	A \$FF03	Write in Bank O setzen
7A6F	AD 0			A \$120A	Wert EL holen
7.70	,,,,,		40	v 44200	

7A72 AC 09 12 LDY \$1209

7A75	4C	С9	84	JMP	\$84C9	und in FAC#1
*****	***	***	****	****	******	ER in FAC#1 holen
7A78	80	03	FF	STA	\$FF03	Write in Bank O setzen
7A7B	AD	80	12	LDA	\$1208	Wert von ER holen
7A7E	4C	68	80	JMP	\$8C68	und in FAC#1
*****	***	***	*****	***	*****	REAL-Variablenwert in FAC#1 holen
7A81	A5	66		LDA	\$66	Deskriptoradresse laden
7A83	A4	67		LDY	\$67	
*****	***	***	****	***	*****	Konstante (A)/(Y) aus Bank 1 in FAC#1
7.05	0.5	21			#2 /	Advisor setson
7A85	85				\$24	Adresse setzen
7A87	84				\$25	
7A89	A0	-	0.7		#\$00	Format Whenkersen
7A8B			03		\$03B7	Exponent übertragen
7A8E	85			- ,	\$63	Design to 1 Yearhor
7A90	84	71			\$71	Rundungsbyte löschen
7A92	C8		0.7	INY	40707	V
7A93			03		\$03B7	Vorzeichen übertragen
7A96	85				\$68	
7A98	09	-			#\$80	
7A9A	85	64			\$64	
7A9C	C8		0.7	INY	*0757	Mark I are the second
7A9D			03		\$03B7	Mantisse übertragen
7AA0	85	65			\$65	
7AA2	C8		0.7	INY	40707	
7AA3			03		\$03B7	
7AA6	85	66			\$66	
7AA8	C8		07	INY	#07p7	
7AA9			03		\$03B7	
7AAC		67			\$67	
7AAE	60			RTS		
****	***	***	****	***	*****	Variable suchen/anlegen
7AAF	A2	00		LDX	#\$00	Flag für nicht DIM-Befehl
7AB1	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
7AB4	86	0E		STX	\$0E	DIM-Flag setzen
7AB6	85	47		STA	\$47	Erstes Zeichen des Namens setzen
7AB8	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
7ABB	20	30	7B	JSR	\$7B3C	Buchstabe ?
7ABE	B0	03		BCS	\$7AC3	Ja, Skip
7ACO	4C	60	79	JMP	\$796C	'SYNTAX'
7AC3	A2	00)	LDX	#\$00	Typflag

74.05	0/	0.5		071/	***	
7AC5	86				\$0F	auf numerisch
7AC7		10	07		\$10	und REAL
7AC9	20 90		03		\$0380	Nächstes Zeichen holen
7ACC			70		\$7AD3	Wenn Zahl, Skip
7ACE	20		1 B		\$7B3C	Buchstabe ?
7AD1	90	OR			\$7ADE	Nein, Skip
7AD3	AA	00	07	TAX	40700	Zeichen retten
7AD4	20		03		\$0380	CHRGET
7AD7	90		7-		\$7AD4	Wenn Ziffer, überlesen
7AD9	20				\$7B3C	Buchstabe ?
7ADC	В0				\$7AD4	Ja, überlesen
7ADE	C9				#\$24	1\$1 ?
7AE0	D0				\$7AE8	Nein, Skip
7AE2	A9				#\$FF	Typflag auf String setzen
7AE4	85				\$0F	
7AE6	D0				\$7AF8	Unbedingter Sprung
7AE8	C9				#\$25	1%1 ?
7AEA	DO			BNE	\$7AFF	Nein, Skip
7AEC	A5	12		LDA	\$12	Integervariablen erlaubt ?
7AEE	D0	D0		BNE	\$7ACO	Nein, Fehler
7AFO	A9	80		LDA	#\$80	Integerflag setzen
7AF2	85	10		STA	\$10	
7AF4	05	47		ORA	\$47	und Bit 7 im ersten Zeichen setzen
7AF6	85	47		STA	\$47	
7AF8	88			TXA		Zweites Zeichen holen
7AF9	09	80		ORA	#\$80	und Bit 7 für String setzen
7AFB	AA			TAX		Zeichen retten
7AFC	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGOT
7AFF	86	48		STX	\$48	und zweites Zeichen setzen
7B01	38			SEC		
7B02	05	12		ORA	\$12	
7B04	E9	28		SBC	#\$28	Eingelesenes Zeichen = '(' ?
7B06	DO	03		BNE	\$7B0B	Nein, Skip
7B08	4C	AB	7C	JMP	\$7CAB	Array lesen
7B0B	AO	00		LDY	#\$00	
7B0D	84	12		STY	\$12	Integer erlauben
7B0F	A5	2F		LDA	\$2F	Zeiger auf Variablenstart
7B11	A6	30		LDX	\$30	
7B13		62			\$62	in Suchzeiger setzen
7B15	85	61		STA	\$61	
7B17	E4	32		CPX	\$32	Ende Variablen erreicht ?
7B19		04			\$7B1F	Nein, Skip
7B1B		31			\$31	
7B1D		27			\$7B46	Ja, Variable neu anlegen
7B1F			43		\$4300	Erstes Zeichen laden
7B22		47			\$47	Variable gefunden ?
7B24		00			\$7B32	Nein, Skip
7B26	C8	-		INY	30/10/00/00/00	
. 525	00					

7B27	20 00 43	JSR \$4300	Zweites Zeichen laden
7B2A	C5 48	CMP \$48	
7B2C	DO 03	BNE \$7B31	Nein, Skip
	4C 57 7C	JMP \$7C57	
	88	DEY	
7B32	18	CLC	Zeiger auf nächste Variable setzen
	A5 61	LDA \$61	
7B35	69 07	ADC #\$07	
7B37	90 DC	BCC \$7B15	
7B39	E8	INX	
7B3A	D0 D7	BNE \$7B13	und weitersuchen
*****	****	****	Test auf Buchstabe ?
7B3C	C9 41	CMP #\$41	< 'A' ?
7B3E	90 05	BCC \$7B45	Ja, CLC Ende
7B40	E9 5B	SBC #\$5B	Falls > 'Z', CLC Ende
7B42	38	SEC	sonst SEC
7B43	E9 A5	SBC #\$A5	
7B45	60	RTS	
****	******	******	Variable neu anlegen
7B46	BA	TSX	
7B47	BD 02 01	LDA \$0102,X	Aufrufadresse
7B4A	C9 83	CMP #\$83	von FRMEVL
7B4C	FO 04	BEQ \$7B52	
7B4E	C9 79	CMP #\$79	
	DO 2A	BNE \$7B7C	Nein, Skip
7B52	A9 D2	LDA #\$D2	Zeiger auf Interpreterwert \$03D2
7B54	A0 03	LDY #\$03	
7B56	60	RTS	
7B57	C0 C9	CPY #\$C9	TI\$?
7B59	F0 F7	BEQ \$7B52	Ja, Zeiger auf Interpreterwert setzen
7B5B	CO 49	CPY #\$49	TI ?
7B5D	DO 31	BNE \$7B90	Nein, Skip
7B5F	FO 18	BEQ \$7B79	Ja, Fehler
7B61	CO D3	CPY #\$D3	DS\$?
7B63	FO 14	BEQ \$7B79	Ja, Fehler
7B65	CO 53	CPY #\$53	DS ?
7B67	D0 27	BNE \$7B90	Nein, Skip
7B69	FO OE	BEQ \$7B79	Ja, Fehler
7B6B	CO 54	CPY #\$54	ST ?
7B6D	D0 21	BNE \$7B90	Nein, Skip

7B6F	F0	80		BEQ	\$7B79	Ja, Fehler
7B71	CO	52		CPY	#\$52	ER ?
7B73	FO	04		BEQ	\$7B79	Ja, Fehler
7B75	CO	4C		CPY	#\$4C	EL ?
7B77	DO				\$7B90	Nein, Skip
7B79		6C	79		\$796C	'SYNTAX'
7B7C	A5	47		LDA	\$47	Variablenname laden
7B7E	A4	48		LDY	\$48	
7B80	C9	54		CMP	#\$54	TI oder TI\$?
7B82	F0	D3		BEQ	\$7B57	Ja, testen
7B84	C9	53		CMP	#\$53	ST ?
7B86	F0	E3		BEQ	\$7B6B	Ja, testen
7B88	C9	45		CMP	#\$45	ER oder EL ?
7B8A	F0	E5		BEQ	\$7B71	Ja, testen
7B8C	C9	44		CMP	#\$44	DS oder DS\$?
	FO			BEQ	\$7B61	Ja, testen
7B90	A5	31		LDA	\$31	Zeiger auf Arraystart
7B92	A4	32		LDY	\$32	
	85				\$61	retten
	84	62			\$62	
7B98	A5	33			\$33	Zeiger auf Arrayende
7B9A	A4	34		LDY	\$34	
7B9C	85	5C		STA	\$5C	retten
7B9E		5D		STY	\$5D	
7BAO	18			CLC		
7BA1	69	07		ADC	#\$07	
7BA3	90	01		BCC	\$7BA6	Zeiger für neue Variable um 7 erhöhen
7BA5	C8			INY		
7BA6	85	5A		STA	\$5A	
7BA8	84	5B		STY	\$5B	
7BAA	20	66	7C		\$7066	Block verschieben
7BAD	A5			LDA	\$5A	
7BAF	A4	5B		LDY	\$5B	
7BB1	C8			INY		
7BB2	85	31		STA	\$31	Zeiger auf Arraystart neu setzen
7BB4	84	32		STY	\$32	
7BB6	85	5A		STA	\$5A	
7BB8	84	5B		STY	\$5B	
7BBA	A5	5A		LDA	\$5A	Stringtrailer müssen korrigiert werden
7BBC	A6	5B		LDX	\$5B	
7BBE	E4	34		CPX	\$34	Ende erreicht ?
7BCO	D0	06		BNE	\$7BC8	
7BC2	C5	33		CMP	\$33	
7BC4	DO	02		BNE	\$7BC8	
7BC6	F0	78		BEQ	\$7C40	Ja, Variable eintragen
7BC8	85	24		STA	\$24	Zeiger setzen

7BCA	86 25			\$25	
7BCC	A0 00			#\$00	
7BCE	20 B7	03		\$03B7	Erstes Zeichen des Namens
7BD1	AA		TAX		in (X)
7BD2	C8		INY		
7BD3	20 B7	03	JSR	\$03B7	Zweites Zeichen des Namens laden
7BD6	80		PHP		und Status auf Stapel (BPL oder BMI !)
7BD7	C8		INY		
7BD8	20 B7	03	JSR	\$03B7	Feldlänge auf Zeiger aufaddieren
7BDB	65 5A	1		\$5A	
7BDD	85 5A	1	STA	\$5A	
7BDF	C8		INY		
7BEO	20 B7	03	JSR	\$03B7	
7BE3	65 5B	3	ADC	\$5B	
7BE5	85 5B	3	STA	\$5B	
7BE7	28		PLP		Stringvariable ?
7BE8	10 DO)	BPL	\$7BBA	Nein, zum Schleifenstart
7BEA	8A		TXA		
7BEB	30 CD)	BMI	\$7BBA	Nein, zum Schleifenstart
7BED	C8		INY		
7BEE	20 B7	03	JSR	\$03B7	Dimensionen laden
7BF1	A0 00)		#\$00	
7BF3	OA		ASL		* 2
7BF4	69 05	;	ADC	#\$05	+ 5
7BF6	65 24		ADC	\$24	ergibt Zeiger auf Feldanfang
	85 24			\$24	
7BFA	90 02	2	BCC	\$7BFE	
	E6 25			\$25	
	A6 25			\$25	Feldende erreicht ?
7C00	E4 5E			\$5B	
7C02	DO 04			\$7C08	
7C04	C5 5A			\$5A	
7c06	FO B6			\$7BBE	Ja, zum Schleifenstart
7C08	AO 00			#\$00	
7C0A	20 B7			\$03B7	Länge des Strings holen
7C0D	FO 24			\$7C33	Wenn 0, Skip
7C0F	85 79			\$79	Länge setzen
7C11	C8		INY	417	Edilige Setzeri
7C12	20 B7	7 03		\$03B7	Stringadresse
7C15	18	03	CLC	40367	oti ingadi esse
7C16	65 79)		\$79	+ Länge
7C18	85 50			\$5C	Larige
7C1A	C8			470	
7C1B		7 03	INY	\$03B7	
	20 B7				
7C1E	69 00 85 50			#\$00 \$50	engibt Zeigen auf Treilen
7C20				\$5D	ergibt Zeiger auf Trailer
7C22	A0 00			#\$00 \$4353	Tasilan um 7 anhähen
7c24	20 E	42	JSR	\$42E2	Trailer um 7 erhöhen

7C6D

7C6E

7070

38

A5 5C

E5 61

SEC

LDA \$5C

SBC \$61

7c27	69 07	ADC #\$07	
7c29	91 5C	STA (\$5C),Y	
7C2B	C8	INY	
7c2c	20 E2 42	JSR \$42E2	
7C2F	69 00	ADC #\$00	
7c31	91 5C	STA (\$5C),Y	
7c33	A9 03	LDA #\$03	Zeiger auf nächstes Arrayelement setzen
7c35	18	CLC	
7c36	65 24	ADC \$24	
7c38	85 24	STA \$24	
7C3A	90 C2	BCC \$7BFE	
7C3C	E6 25	INC \$25	
7C3E	DO BE	BNE \$7BFE	und Array weiter testen
7C40	AO 00	LDY #\$00	Offset auf
7042	A5 47	LDA \$47	Namen eintragen
7044	8D 04 FF	STA \$FF04	Write in Bank 1 setzen
7C47	91 61	STA (\$61), Y	
7049	C8	INY	
7C4A	A5 48	LDA \$48	
7C4C	91 61	STA (\$61),Y	
7C4E	A9 00	LDA #\$00	
7c50	C8	INY	
7C51	91 61	STA (\$61),Y	Variablenwert auf O setzen
7c53	CO 06	CPY #\$06	
7C55	D0 F9	BNE \$7C50	
7c57	A5 61	LDA \$61	Variablenstart
7C59	18	CLC	
7C5A	69 02	ADC #\$02	+ 2
7C5C	A4 62	LDY \$62	
7C5E	90 01	BCC \$7C61	
7060	C8	INY	
7C61	85 49	STA \$49	= Zeiger auf Variablenwert
7063	84 4A	STY \$4A	
7C65	60	RTS	
*****	*****	********	Blockverschieberoutine für Variablen
			(\$61) = Alter Blockanfang
			(\$5C) = Altes Blockende + 1
			(\$5A) = Neues Blockende + 1
			(45A) - Hedes Brockeride . 1
7066	20 17 50	JSR \$5017	Im Speicher Platz schaffen
7069	85 33	STA \$33	(A) und (Y) speichern
7C6B	84 34	STY \$34	And the second second
. 000			

Altes Blockende

- Alter Blockanfang + 1

7c72	85 24	STA \$24	
7c74	A8	TAY	ergibt Restabschnitt
7c75	A5 5D	LDA \$5D	
7c77	E5 62	SBC \$62	
7c79	AA	TAX	und Anzahl der Speicherseiten
7C7A	E8	INX	die verschoben werden müssen
7C7B	98	TYA	Restabschnitt vorhanden ?
7c7c	FO 25	BEQ \$7CA3	Nein, Skip
7C7E	A5 5C	LDA \$5C	Zeiger auf Restabschnitt anpassen
7c80	38	SEC	
7c81	E5 24	SBC \$24	
7C83	85 5C	STA \$5C	
7c85	BO 03	BCS \$7C8A	
7c87	C6 5D	DEC \$5D	
7c89	38	SEC	
7C8A	A5 5A	LDA \$5A	
7c8c	E5 24	SBC \$24	
7C8E	85 5A	STA \$5A	
7C90	BO 09	BCS \$7C9B	
7c92	C6 5B	DEC \$5B	
7C94	90 05	BCC \$7C9B	und Restabschnitt zuerst kopieren
7c96	20 E2 4	2 JSR \$42E2	LDA (\$5C),Y
7C99	91 5A	STA (\$5A),Y	Block zeichenweise übertragen
7C9B	88	DEY	
7C9C	DO F8	BNE \$7C96	
7C9E	20 E2 4	2 JSR \$42E2	Letztes Zeichen in der Seite übertragen
7CA1	91 5A	STA (\$5A), Y	
7CA3	C6 5D	DEC \$5D	Seitenzeiger erniedrigen
7CA5	C6 5B	DEC \$5B	
7CA7	CA	DEX	Alle Seiten übertragen ?
7CA8	DO F1	BNE \$7C9B	Nein, weitersuchen
7CAA	60	RTS	
****	*****	****	* Dimensionierte Variable holen
7CAB	A5 0E	LDA \$0E	DIM-Flag und
7CAD	05 10	ORA \$10	Integerflag verknüpfen
7CAF	48	PHA	und retten
7CB0	A5 OF	LDA \$OF	Typflag retten
7CB2	48	PHA	
7CB3	AO 00	LDY #\$00	Anzahl der Indizes auf O
7CB5	98	TYA	
7CB6	48	PHA	und retten
7CB7	A5 48	LDA \$48	Variablenname retten
7CB9	48	PHA	
7CBA 7CBC	A5 47 48	LDA \$47 PHA	

7CBD		Α7	84	JSR	\$84A7	Index laden und in Integer
700	68			PLA		
7cc1	85	47			\$47	Variablennamen wieder setzen
7cc3	68			PLA		
7cc4		48			\$48	
7006	68			PLA		
7007	A8			TAY		Anzahl der Indizes holen
7008	BA			TSX		
7009		02	01		\$0102,X	Ersten Wert auf Stapel verdoppeln
7CCC	48			PHA		
7CCD		01	01		\$0101,X	
7CD0	48	02.70		PHA		
7CD1		66			\$66	und Index auf Stapel
7CD3		02			\$0102,X	
7CD6		67			\$67	
7CD8			01		\$0101,X	
7CDB	C8			INY		Anzahl der Indizes erhöhen
7CDC		OD			\$0D	und setzen
7CDE			03		\$0386	CHRGOT
7CE1		OD			\$0D	Anzahl wieder laden
7CE3		2C			#\$2C	Zeichen = ',' ?
7CE5		CE			\$7CB5	Ja, nächsten Index verarbeiten
7CE7			79		\$7956	Test auf ')'
7CEA	68			PLA		
7CEB		0F			\$0F	Typflag wieder setzen
7CED	68			PLA		
7CEE		10			\$10	Integerflag wieder setzen
7CF0		7F			#\$7F	
7CF2		0E			\$0E	und DIM-Wert setzen
7CF4		31			\$31	Zeiger auf Arraystart
7CF6		32			\$32	
7CF8		61			\$61	in Hilfszeiger setzen
7CFA		62			\$62	
7CFC		34			\$34	Ende erreicht ?
7CFE		04			\$7D04	
7D00		33			\$33	
7D02		42			\$7D46	Ja, Skip
7D04		00			#\$00	Warfahlamana andrada 0
7D06			43		\$4300	Variablenname gefunden ?
7D09	C8			INY		
7DOA		47			\$47	
7DOC		07			\$7D15	
7DOE			43		\$4300	
7D11		48			\$48	la Chia
7D13		18			\$7D2D	Ja, Skip
7D15	C8		17	INY		Annoulänge out Tainer sufeddiana
7D16			43		\$4300	Arraylänge auf Zeiger aufaddieren
7D19	18			CLC		

7D1A	65 61		ADC	\$61	
7D1C	AA		TAX		
7D1D	C8		INY		
7D1E	20 00	43	JSR	\$4300	
7D21	65 62		ADC	\$62	
7D23	90 D3		BCC	\$7CF8	und weitersuchen
7D25	A2 12		LDX	#\$12	'BAD SUBSCRIPT'
7D27	2C			E \$2C	
7D28	A2 0E			#\$0E	'ILLEGAL QUANTITY'
7D2A	4C 3C			\$4D3C	
, DEN	10 00	10		- 1000	
7D2D	A2 13		LDX	#\$13	Wert für 'REDIM'D ARRAY'
7D2F	A5 OE			\$0E	DIM-Flag gesetzt ?
7D31	DO F7			\$7D2A	Ja, Fehler
7D33	20 71			\$7E71	Zeiger auf erstes Element berechnen
7D36	A0 04			#\$04	Zeiger auf erstes Etement berechnen
					Dimensionen aus Array laden
7D38	20 00			\$4300	Dillenstonen aus Array taden
7D3B	85 79			\$79	Obt- Dii
	A5 0D			\$0D	Gesuchte Dimensionen
	C5 79			\$79	= gefundene Dimensionen ?
7D41	D0 E2			\$7D25	Nein, Fehler
7D43	4C D2	7D	JMP	\$7DD2	Gesuchtes Arrayelement anwählen
*****	*****	****	****	*****	Dimensionierte Variable neu anlegen
7D46	20 71	7E	JSR	\$7E71	Zeiger auf erstes Element berechnen
7D49	20 17			\$5017	Platz im Speicher schaffen
7D4C	A0 00			#\$00	Offset auf 0
	84 73			\$73	orroce day o
7D50	A2 05			#\$05	Elementlänge auf 5 für Real
7D52	A5 47			\$47	Erstes Zeichen des Namens
					El Stes Zeithell des Maileils
7D54	8D 04				Unite in Book 1 cotron
7D57 7D59				\$FF04	Write in Bank 1 setzen
	91 61		STA	(\$61),Y	Zeichen in Array setzen
	10 01		STA BPL	(\$61),Y \$7D5C	Zeichen in Array setzen Wenn kein Integer, Skip
7D5B	10 01 CA		STA BPL DEX	(\$61),Y \$7D5C	Zeichen in Array setzen
7D5B 7D5C	10 01 CA C8		STA BPL DEX INY	(\$61),Y \$7D5C	Zeichen in Array setzen Wenn kein Integer, Skip (X) auf 4
7D5B 7D5C 7D5D	10 01 CA C8 A5 48		STA BPL DEX INY LDA	(\$61),Y \$7D5C	Zeichen in Array setzen Wenn kein Integer, Skip
7D5B 7D5C 7D5D 7D5F	10 01 CA C8 A5 48 91 61		STA BPL DEX INY LDA STA	(\$61),Y \$7D5C \$48 (\$61),Y	Zeichen in Array setzen Wenn kein Integer, Skip (X) auf 4 Zweites Zeichen des Namens setzen
7D5B 7D5C 7D5D 7D5F 7D61	10 01 CA C8 A5 48 91 61 10 02		STA BPL DEX INY LDA STA BPL	(\$61),Y \$7D5C \$48 (\$61),Y \$7D65	Zeichen in Array setzen Wenn kein Integer, Skip (X) auf 4 Zweites Zeichen des Namens setzen Wenn Real-Variable, Skip
7D5B 7D5C 7D5D 7D5F 7D61 7D63	10 01 CA C8 A5 48 91 61 10 02 CA		STA BPL DEX INY LDA STA BPL DEX	(\$61),Y \$7D5C \$48 (\$61),Y \$7D65	Zeichen in Array setzen Wenn kein Integer, Skip (X) auf 4 Zweites Zeichen des Namens setzen Wenn Real-Variable, Skip (X) auf 2 für Integer
7D5B 7D5C 7D5D 7D5F 7D61	10 01 CA C8 A5 48 91 61 10 02		STA BPL DEX INY LDA STA BPL	(\$61),Y \$7D5C \$48 (\$61),Y \$7D65	Zeichen in Array setzen Wenn kein Integer, Skip (X) auf 4 Zweites Zeichen des Namens setzen Wenn Real-Variable, Skip (X) auf 2 für Integer und auf 3 für String
7D5B 7D5C 7D5D 7D5F 7D61 7D63	10 01 CA C8 A5 48 91 61 10 02 CA		STA BPL DEX INY LDA STA BPL DEX DEX STX	(\$61),Y \$7D5C \$48 (\$61),Y \$7D65	Zeichen in Array setzen Wenn kein Integer, Skip (X) auf 4 Zweites Zeichen des Namens setzen Wenn Real-Variable, Skip (X) auf 2 für Integer
7D5B 7D5C 7D5D 7D5F 7D61 7D63 7D64	10 01 CA C8 A5 48 91 61 10 02 CA CA		STA BPL DEX INY LDA STA BPL DEX DEX STX	(\$61),Y \$7D5C \$48 (\$61),Y \$7D65	Zeichen in Array setzen Wenn kein Integer, Skip (X) auf 4 Zweites Zeichen des Namens setzen Wenn Real-Variable, Skip (X) auf 2 für Integer und auf 3 für String
7D5B 7D5C 7D5D 7D5F 7D61 7D63 7D64 7D65	10 01 CA C8 A5 48 91 61 10 02 CA CA 86 72		STA BPL DEX INY LDA STA BPL DEX DEX STX	(\$61),Y \$7D5C \$48 (\$61),Y \$7D65	Zeichen in Array setzen Wenn kein Integer, Skip (X) auf 4 Zweites Zeichen des Namens setzen Wenn Real-Variable, Skip (X) auf 2 für Integer und auf 3 für String Elementlänge setzen
7D5B 7D5C 7D5D 7D5F 7D61 7D63 7D64 7D65 7D67	10 01 CA C8 A5 48 91 61 10 02 CA CA 86 72 A5 00		STA BPL DEX INY LDA STA BPL DEX DEX STX LDA	(\$61),Y \$7D5C \$48 (\$61),Y \$7D65	Zeichen in Array setzen Wenn kein Integer, Skip (X) auf 4 Zweites Zeichen des Namens setzen Wenn Real-Variable, Skip (X) auf 2 für Integer und auf 3 für String Elementlänge setzen
7D5B 7D5C 7D5D 7D5F 7D61 7D63 7D64 7D65 7D67 7D69	10 01 CA C8 A5 48 91 61 10 02 CA CA CA 86 72 A5 00 C8		STA BPL DEX INY LDA STA BPL DEX DEX STX LDA INY	(\$61),Y \$7D5C \$48 (\$61),Y \$7D65	Zeichen in Array setzen Wenn kein Integer, Skip (X) auf 4 Zweites Zeichen des Namens setzen Wenn Real-Variable, Skip (X) auf 2 für Integer und auf 3 für String Elementlänge setzen

7D6C 91 61 STA (\$61),Y in Array setzen

7D6E	A2 OB	LDX #\$0B	
7D70	A9 00	LDA #\$00	
7D72	24 OE	BIT \$0E	DIM-Befehl ?
7D74	50 08	BVC \$7D7E	Nein, Skip
7D76	68	PLA	Dimension vom Stack holen
7D77	18	CLC	
7D78	69 01	ADC #\$01	um 1 erhöhen
7D7A	AA	TAX	
7D7B	68	PLA	
7D7C	69 00	ADC #\$00	High-Byte korrigieren
7D7E	C8	INY	
7D7F	91 61	STA (\$61),Y	und Dimension in Array speichern
7D81	C8	INY	
7D82	8A	TXA	
7D83	91 61	STA (\$61),Y	
7D85	20 3E 7E	JSR \$7E3E	Platz für restliche Dimensionen berechnen
7D88	86 72	STX \$72	und Endezeiger setzen
7D8A	85 73	STA \$73	
7D8C	A4 24	LDY \$24	Offset wieder laden (gesetzt JSR \$7E3E)
7D8E	C6 OD	DEC \$0D	Alle Dimensionen verarbeitet ?
7D90	DO DC	BNE \$7D6E	Nein, weiter eintragen
7D92	65 5B	ADC \$5B	Feldlänge auf Start aufaddieren
7D94	B0 67	BCS \$7DFD	
7D96	85 5B	STA \$5B	
7D98	A8	TAY	
7D99	8A	TXA	
7D9A	65 5A	ADC \$5A	
7D9C	90 03	BCC \$7DA1	
7D9E	C8	INY	79
7D9F	F0 5C	BEQ \$7DFD	Bei Übertrag, Fehler
7DA1	20 17 50	JSR \$5017	und Speicherplatz prüfen
7DA4	85 33	STA \$33	Feldendezeiger neu setzen
7DA6	84 34	STY \$34	
7DA8	A9 00	LDA #\$00	Array mit Nullbytes füllen
7DAA	E6 73	INC \$73	
7DAC	A4 72	LDY \$72	
7DAE	FO 05	BEQ \$7DB5	
7DB0	88	DEY	
7DB1	91 5A	STA (\$5A),Y	
7DB3	DO FB	BNE \$7DB0	
7DB5	C6 5B	DEC \$5B	111
7DB7	C6 73	DEC \$73	Alles gefüllt ?
7DB9	DO F5	BNE \$7DB0	Nein, weitermachen
7DBB	E6 5B	INC \$5B	
7DBD	38	SEC	
7DBE	A5 33	LDA \$33	

```
E5 61
                  SBC $61
7DC0
7DC2
       A0 02
                  LDY #$02
7DC4
       91 61
                  STA ($61),Y Feldlänge in Array setzen
7DC6
       A5 34
                  LDA $34
7DC8
       C8
                  INY
7DC9
      E5 62
                  SBC $62
7DCB
       91 61
                  STA ($61), Y
7DCD
       A5 0E
                  LDA $0E
                               DIM-Befehl ?
7DCF
       D0 6C
                  BNE $7E3D
                               Ja, Ende
***** Arrayelement suchen
7DD1
       C8
                  INY
                               Anzahl der Dimensionen
7DD2
       20 00 43
                  JSR $4300
7DD5
       85 OD
                  STA $0D
                               setzen
7DD7
       A9 00
                  LDA #$00
7DD9
       85 72
                  STA $72
7DDB
       85 73
                  STA $73
7DDD
       C8
                  INY
7DDE
       68
                  PLA
                               Index vom Stapel holen
7DDF
       AA
                  TAX
7DE0
       85 66
                  STA $66
                  JSR $4300
                               Entsprechenden Wert aus Array holen
7DE2
       20 00 43
       85 79
                  STA $79
7DE5
7DE7
       68
                  PLA
       85 67
                  STA $67
7DE8
       C5 79
7DEA
                  CMP $79
                               Index zu groß ?
                               Nein, Skip
       90 12
                  BCC $7E00
7DEC
                               Ja, Fehler
7DEE
       DO OA
                  BNE $7DFA
7DF0
                  INY
       C8
       20 00 43
                  JSR $4300
                               Index zu groß ?
7DF1
7DF4
       85 79
                  STA $79
      E4 79
                  CPX $79
7DF6
7DF8
       90 07
                  BCC $7E01
                               Nein, Skip
                               'BAD SUBSCRIPT'
       4C 25 7D
                  JMP $7D25
7DFA
       4C 3A 4D
                  JMP $4D3A
                                'OUT OF MEMORY'
7DFD
****** Elementadresse berechnen
7E00
       C8
                  INY
       A5 73
                  LDA $73
                               (X)/(A) = (\$72) * ((\$66),Y)
7E01
7E03
       05 72
                  ORA $72
7E05
                  CLC
       18
7E06
       FO OA
                  BEQ $7E12
7E08
       20 3E 7E
                  JSR $7E3E
                               Multiplikationsroutine
7E0B
                  TXA
       8A
7EOC
       65 66
                  ADC $66
```

TAX

7E0E

AA

7E0F	98			TYA		
7E10	A4	24		LDY	\$24	Offset wieder laden
	65			ADC		office areast tage.
7E14	86			STX		
7E16	C6			DEC		Noch eine Dimension ?
7E18	DO				\$7DDB	Ja, die auch verarbeiten
7E1A	85			STA		da, are dad verdibereen
7E1C	A2				#\$05	Wert für Real-Berechnung
7E1E	A5				\$47	Integervariable ?
7E20	10				\$7E23	Nein, Skip
7E22	CA	01		DEX	41663	(X) = 4
7E23	A5	4.8			\$48	Realvariable ?
7E25	10	_			\$7E29	Ja, Skip
7E27	CA	02		DEX	#1 LZ7	(X) = 2 für Integer
7E28	CA			DEX		(X) = 3 für String
	86	24			\$2A	Low-Byte für Multiplikation setzen
7E29	-					
7E2B	A9	49	75		#\$00 \$7E49	High-Byte auf 0 Multiplikationsroutine
7E2D		49	/ E		D/E49	
7E30	8A	E A		TXA	CEA	Ergebnis + Feldstart
7E31	65				\$5A	
7E33	85	49			\$49	ergibt Variablenzeiger
7E35	98	F D		TYA	¢ED.	
7E36	65			ADC		
7E38	85	4A			\$4A	
7E3A	A8			TAY		
7570		10		104	#10	Mont such in (AN//V)
7E3B	A5	49			\$49	Wert auch in (A)/(Y)
7E3B 7E3D	A5 60	49		LDA RTS	\$49	Wert auch in (A)/(Y)
7E3D	60			RTS		
7E3D	60		****	RTS		Wert auch in (A)/(Y) Multiplikationsroutine
7E3D	60 ***	k * * *	****	RTS	*****	Multiplikationsroutine
7E3D ***** 7E3E	60 ****	24		RTS ****	****** \$24	Multiplikationsroutine Offset retten
7E3D ***** 7E3E 7E40	84 20	24		RTS **** STY JSR	****** \$24 \$4300	Multiplikationsroutine
7E3D ***** 7E3E 7E40 7E43	84 20 85	24		RTS **** STY JSR STA	****** \$24	Multiplikationsroutine Offset retten
7E3D ***** 7E3E 7E40 7E43 7E45	84 20 85 88	24 00 2A	43	RTS **** STY JSR STA DEY	****** \$24 \$4300 \$2A	Multiplikationsroutine Offset retten
7E3D ***** 7E3E 7E40 7E43	84 20 85 88	24 00 2A		RTS **** STY JSR STA DEY	****** \$24 \$4300	Multiplikationsroutine Offset retten
7E3D ***** 7E3E 7E40 7E43 7E45 7E46	84 20 85 88 20	24 00 2A	43	STY JSR STA DEY JSR	******* \$24 \$4300 \$2A \$4300	Multiplikationsroutine Offset retten
7E3D ***** 7E3E 7E40 7E43 7E45	84 20 85 88 20	24 00 2A	43	STY JSR STA DEY JSR	****** \$24 \$4300 \$2A	Multiplikationsroutine Offset retten
7E3D ****** 7E3E 7E40 7E43 7E45 7E46 7E49	84 20 85 88 20	24 00 2A 00 2B	43	STY JSR STA DEY JSR STA	******* \$24 \$4300 \$2A \$4300 \$2B	Multiplikationsroutine Offset retten Dimension aus Array holen und setzen
7E3D ****** 7E3E 7E40 7E43 7E45 7E46 7E49	84 20 85 88 20	24 00 2A 00 2B	43	STY JSR STA DEY JSR STA	******* \$24 \$4300 \$2A \$4300 \$2B	Multiplikationsroutine Offset retten
7E3D ****** 7E3E 7E40 7E43 7E45 7E46 7E49	84 20 85 88 20 85 ***	24 00 2A 00 2B	43 43 ****	RTS **** STY JSR STA DEY JSR STA ****	******* \$24 \$4300 \$2A \$4300 \$2B	Multiplikationsroutine Offset retten Dimension aus Array holen und setzen (X)/(Y) = (\$72) * (\$2A)
7E3D ****** 7E3E 7E40 7E43 7E45 7E46 7E49 ******	84 20 85 88 20 85 ****	24 00 2A 00 2B	43 43 ****	RTS **** STY JSR STA DEY JSR STA LDA	******** \$24 \$4300 \$2A \$4300 \$2B	Multiplikationsroutine Offset retten Dimension aus Array holen und setzen
7E3D ****** 7E3E 7E40 7E43 7E45 7E46 7E49 ******	60 **** 84 20 85 88 20 85 *** A9 85	24 00 2A 00 2B	43 43 ****	RTS ***** STY JSR STA DEY JSR STA LDA STA	******** \$24 \$4300 \$2A \$4300 \$2B ***********************************	Multiplikationsroutine Offset retten Dimension aus Array holen und setzen (X)/(Y) = (\$72) * (\$2A) 16 Bit multiplizieren
7E3D ****** 7E3E 7E40 7E43 7E45 7E46 7E49 ****** 7E4B 7E4B 7E4D 7E4F	60 **** 84 20 85 88 20 85 *** A9 85 A2	24 00 2A 00 2B ****	43 43 ****	RTS ***** STY JSR STA DEY JSR STA LDA STA LDA	******* \$24 \$4300 \$2A \$4300 \$2B ******* #\$10 \$5F #\$00	Multiplikationsroutine Offset retten Dimension aus Array holen und setzen (X)/(Y) = (\$72) * (\$2A)
7E3D ****** 7E3E 7E40 7E43 7E45 7E46 7E49 ****** 7E4B 7E4B 7E4D 7E4F	60 **** 84 20 85 88 20 85 *** A9 85	24 00 2A 00 2B ****	43 43 ****	RTS ***** STY JSR STA DEY JSR STA LDA STA LDA	******* \$24 \$4300 \$2A \$4300 \$2B ******* #\$10 \$5F #\$00 #\$00	Multiplikationsroutine Offset retten Dimension aus Array holen und setzen (X)/(Y) = (\$72) * (\$2A) 16 Bit multiplizieren Ergebnis auf O setzen
7E3D ****** 7E3E 7E40 7E43 7E45 7E46 7E49 ****** 7E4B 7E4D 7E4F 7E51 7E53	60 ***** 84 20 85 88 20 85 **** A9 85 A2 A0	24 00 2A 00 2B ****	43 43 ****	STY JSR STA DEY JSR STA STA LDA STA LDX LDY LDY	******* \$24 \$4300 \$2A \$4300 \$2B ******* #\$10 \$5F #\$00 #\$00	Multiplikationsroutine Offset retten Dimension aus Array holen und setzen (X)/(Y) = (\$72) * (\$2A) 16 Bit multiplizieren
7E3D ****** 7E3E 7E40 7E43 7E45 7E46 7E49 ****** 7E4B 7E4D 7E4F 7E51 7E53 7E54	60 **** 84 20 85 88 20 85 *** A9 85 A2 A0 8A	24 00 2A 00 2B ****	43 43 ****	RTS ***** STY JSR STA DEY JSR STA LDA STA LDA LDX LDY TXA	******* \$24 \$4300 \$2A \$4300 \$2B ******* #\$10 \$5F #\$00 #\$00	Multiplikationsroutine Offset retten Dimension aus Array holen und setzen (X)/(Y) = (\$72) * (\$2A) 16 Bit multiplizieren Ergebnis auf O setzen
7E3D ****** 7E3E 7E40 7E43 7E45 7E46 7E49 ****** 7E4B 7E4D 7E4F 7E51 7E53	60 ***** 84 20 85 88 20 85 **** A9 85 A2 A0 8A OA	24 00 2A 00 2B ****	43 43 ****	RTS ***** STY JSR STA DEY JSR STA LDA STA LDA LDA LDY TXA ASL	******* \$24 \$4300 \$2A \$4300 \$2B ******* #\$10 \$5F #\$00 #\$00	Multiplikationsroutine Offset retten Dimension aus Array holen und setzen (X)/(Y) = (\$72) * (\$2A) 16 Bit multiplizieren Ergebnis auf O setzen

7E82

7FFE

FF FF FF FF . . .

. . . FF FF

```
7E57
      2A
                 ROL
7E58
      A8
                 TAY
                              Wenn Übertrag, Fehler
7E59
      BO A2
                 BCS $7DFD
7E5B
     06 72
                 ASL $72
                              Multiplikand * 2
7E5D
     26 73
                 ROL $73
                              Wenn kein Übertrag, Skip
     90 OB
                 BCC $7E6C
7E5F
                              Multiplikator zu Ergebnis addieren
7E61
      18
                 CLC
7E62
      8A
                 TXA
                 ADC $2A
7E63
      65 2A
7E65
                 TAX
      AA
7E66
      98
                 TYA
7E67
      65 2B
                 ADC $2B
7E69
                 TAY
      A8
                              Wenn Übertrag, Fehler
7E6A
     BO 91
                 BCS $7DFD
                              Alle Bits verarbeitet ?
7E6C
     C6 5F
                 DEC $5F
                              Nein, weitermachen
7E6E
     D0 E3
                 BNE $7E53
7E70
       60
                 RTS
*************************** Zeiger auf erstes Arrayelement berechnen
                              Anzahl der Dimensionen
7E71
       A5 0D
                 LDA $0D
                              * 2
7E73
       OA
                 ASL
7E74
       69 05
                 ADC #$05
                              + Länge des Feldkopfes
     65 61
                 ADC $61
                              + Feldadresse
7E76
     A4 62
                 LDY $62
7E78
7E7A
     90 01
                 BCC $7E7D
7E7C
       C8
                 INY
                              ergibt Elementadresse
7E7D
       85 5A
                 STA $5A
7E7F
     84 5B
                 STY $5B
7E81
       60
                 RTS
****** Füllbytes ohne Bedeutung
```

*****	*****	****	****	******	BASIC-Funktion FRE
8000	20 F7	87	JSR	\$87F7	Byte-Wert holen
8003	E0 01			#\$01	Bank 1 ?
8005	90 05			\$800C	Nein, Bank O Skip
8007	F0 31			\$803A	Wenn Bank 1, Skip
8009	4C 28			\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
800C	38	10	SEC	\$1020	(A)/(Y) = Bank O Maximal - Programmende
800D	AD 12	12		\$1212	Low-Byte Bank 0 Maximal
8010	ED 10			\$1210	- Low-Byte Programmende
8013	A8	12	TAY	TIL 10	in (Y) retten
8014	AD 13	12		\$1213	High-Byte Bank O Maximal
8017	ED 11			\$1211	- High-Byte Programmende
801A	BO 2B			\$8047	Wenn gültig, Wert in FAC#1
OUTA	BU 2B		ВСЗ	\$0047	werin gattig, wert in rach
801C	A6 35		LDX	\$35	Probieren Sie SYS32800,123,45,6 aus !
801E	E8		INX		Das Ergebnis wird Sie überaschen!
801F	C8		INY		
8020	85 70		STA	\$70	
8022	98		TYA		
8023	38		SEC		
8024	E9 05		SBC	#\$05	
8026	85 71		STA	\$71	
8028	A5 71		LDA	\$71	
802A	5D 37	AE	EOR	\$AE37,X	
802D	45 70		EOR	\$70	
802F	FO 44		BEQ	\$8075	Wenn Ende, Skip
8031	20 D2	FF		\$FFD2	Zeichen ausgeben
8034	E6 71		INC	\$71	
8036	E8		INX		
8037	DO EF		BNE	\$8028	Unbedingter Sprung
8039	60		RTS		
2074	20 54	03	LCD	\$02FA	Carbaga Callastian
803A	20 EA	92		\$92EA	<pre>Garbage-Collection (A)/(Y) = Stringanfang - Variablenende</pre>
803D	38 A5 35		SEC	\$35	
803E					Low-Byte Stringanfang - Low-Byte Variablenende
8040	E5 33			\$33	
8042	A8		TAY	47 /	in (Y) retten
8043	A5 36			\$36	High-Byte Stringanfang
	E5 34			\$34	- High-Byte Variablenende
8047	4C C9	84	JMP	\$8409	(A)/(Y) in FAC#1
*****	*****	****	***	******	BASIC-Funktion VAL
804A	20 6E	86	JSR	\$866E	Stringparameter holen
804D	DO 03			\$8052	Wenn Länge > 0, Skip
804F	4C D6			\$88D6	FAC#1 = 0
8052	18	, 00	CLC		1110111 - 0
0032	10		CLC		

80AB

OA

ASL

8053	65	24		ADC	\$24	Adresse Low-Byte zu Länge addieren
8055	85	72		STA	\$72	Zeiger auf Ende (Trailer) setzen
8057	A5	25		LDA	\$25	Adresse High-Byte laden
8059	69	00		ADC	#\$00	Übertrag berücksichtigen
805B	85	73		STA	\$73	und Traileradresse High-Byte setzen
805D	A0	00		LDY	#\$00	Offset auf 0
805F	A9	72		LDA	#\$72	Ergit LDA (\$72) aus Bank 1
8061		AB	03	JSR	\$03AB	Erstes Trailerbyte holen
8064	48			PHA		und retten
8065	98			TYA		(A) = 0
8066	91	72			(\$72),Y	Byte durch O als Ende ersetzen
8068		03	8F		\$8E03	CHRGOT aus (\$24)
806B	A2		OL		#\$01	Flag für Bank 1
806D		22	8D		\$8D22	ASCII-Zahl aus Bank 1 in FAC#1
8070	68	22	OD	PLA	40022	Trailerbyte wieder holen
8071		00			#\$00	Offset auf 0
8073	60	72			(\$72),Y	Trafterbyte wieder setzen
8075	00			RTS		
at at at at at at	. L. ada ada a	de alte alte e	k ak ak ak ak a	Le also also also a	******	DAGIG Freshall an DEG
*****						BASIC-Funktion DEC
007/	20	45	07	ICD	#944 F	Staingagements helen
8076		6E	80		\$866E	Stringparameter holen
8079		26			\$26	Länge setzen
807B		00			#\$00	Offset auf 0
807D		27			\$27	Stellenzähler löschen
807F		72			\$72	Wert Low-Byte löschen
8081		73			\$73	Wert High-Byte löschen
8083	-	26			\$26	Stringende erreicht ?
8085		34			\$80BB	Ja, Skip
8087		В7	03		\$03B7	Zeichen aus String holen
808A	C8			INY		Offset erhöhen
808B		20			#\$20	Space ?
808D	F0	F4		BEQ	\$8083	Ja, überlesen
808F	E6	27		INC	\$27	1 Stelle mehr
8091	A6	27		LDX	\$27	Stellenzähler laden
8093	E0	05		CPX	#\$05	5 Stellen erreicht ?
8095	F0	2B		BEQ	\$80C2	Ja, Fehler
8097	C9	30		CMP	#\$30	< '0' ?
8099	90	27		BCC	\$80C2	Ja, Fehler
809B	C9	3A		CMP	#\$3A	<= '9' ?
809D	90	0A		BCC	\$80A9	Ja, Skip
809F	C9	41		CMP	#\$41	< 'A' ?
80A1	90	1F		BCC	\$80C2	Ja, Fehler
80A3	C9	47		CMP	#\$47	> 'F' ?
80A5	в0	1B		BCS	\$80C2	Ja, Fehler
80A7	E9	07		SBC	#\$07	Buchstaben zu Zahlen
80A9	E9	2F		SBC	#\$2F	ASCII zu Zahl umwandeln

Wert = Wert * 16

80AC	OA			ASL		
80AD	OA			ASL		
80AE	OA			ASL		
	A2	04		LDX	#\$04	Wert in Ergebnis setzen
	OA			ASL		Bit aus Wert ins C-Flag schieben
80B2	26	72			\$72	C-Flag ins Ergebnis
80B4	26			ROL		übernehmen
80B6	CA	13		DEX	413	Alle 4 Bits in Ergebnis gesetzt ?
	DO	FR			\$80B1	Nein, weitermachen
80B9	FO				\$8083	Nächstes Zeichen holen
0007	10	00		DLa	40003	Machine Con Editories Francis
80BB	A4	72		IDY	\$72	Wert Low-Byte laden
	A5				\$73	Wert High-Byte laden
80BF			8/.		\$8409	Adresse in FAC#1
			7D		\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
8002	46	28	70	JMP	\$1020	ILLEGAL WOANTITY
ale ale ale ale ale ale		لد مالد مالد ما	and the sky sky sky		******	DAGIC Fundation DEEK
*****						BASIC-Funktion PEEK
BOOF	AF	17		LDA	¢17	Adagas High-Duto
80C5		17			\$17	Adresse High-Byte
	48			PHA	***	retten
	A5	16			\$16	Adresse Low-Byte
	48			PHA		retten
		DA			\$77DA	PEEK-Adresse holen
80CE		15			\$8815	in AdreBformat
80D1		D5	03		\$03D5	Bank laden
80D4	A0	00		LDY	#\$00	Offset laden
8006	A9	16		LDA	#\$16	Ergibt LDA (\$16),Y
8008	20	74	FF	JSR	\$FF74	LDA (\$16),Y aus Bank (X)
80DB	8 A			TAY		Wert retten
80DC	68			PLA		Adresse wieder holen
80DD	85	16		STA	\$16	und Low-Byte setzen
80DF	68			PLA		High-Byte holen
80E0	85	17		STA	\$17	und setzen
80E2	4C	D4	84	JMP	\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
*****	***	***	****	***	*****	BASIC-Befehl POKE
80E5	20	03	88	JSR	\$8803	POKE-Adresse und Wert holen
80E8	88			TXA		Wert in (A)
80E9	AO	00		LDY	#\$00	Offset setzen
80EB		16			#\$16	Ergibt STA (\$16),Y
80ED			02		\$02B9	Adresse (\$16) wählen
			03		\$03D5	Bank setzen
80F3					\$FF77	STA (\$16),Y in Bank (X)
3013	40			Ulil	÷.111	VIII (1.3//) III SSIII (1/)
******						BASIC-Funktion ERR\$

80F6 20 F7 87 JSR \$87F7 Byte-Wert holen

80F9	CA		DEX		Wert anpassen (1-41)
80FA	8A		TXA		
80FB	C9 29			#\$29	> 41 ?
80FD	во 37		BCS	\$8136	Ja, Fehler
80FF	20 82	4A	JSR	\$4A82	Fehlermeldungsadresse setzen
8102	AO FF		LDY	#\$FF	Offset auf Start
8104	A2 00		LDX	#\$00	Länge auf 0
8106	E8		INX		Länge erhöhen
8107	C8		INY		Offset erhöhen
8108	B1 26		LDA	(\$26),Y	Ende erreicht ?
810A	30 06		BMI	\$8112	Ja, Skip
810C	C9 20		CMP	#\$20	Code < Space ? (Sondercode)
810E	90 F7		BCC	\$8107	Ja, überlesen
8110	BO F4		BCS	\$8106	Weiterschleifen
8112	8A		TXA		Länge in (A)
8113	20 90	86	JSR	\$8690	Platz für (A) Bytes reservieren
8116	A2 00		LDX	#\$00	Fehlertext in Variablenbank übertragen
8118	AO FF		LDY	#\$FF	Offset auf Start
811A	8D 04	FF	STA	\$FF04	Read aus Bank 1 setzen
811D	C8		INY		Offset erhöhen
811E	B1 26		LDA	(\$26),Y	
8120	C9 20		CMP	#\$20	Code < Space ? (Sondercode)
8122	90 F9		BCC	\$811D	Ja, überlesen
8124	20 39	81	JSR	\$8139	(X) und (Y) vertauschen
8127	48		PHA		Zeichen retten
8128	29 7F		AND	#\$7F	RVS-Bit löschen
812A	91 64		STA	(\$64),Y	und in String kopieren
812C	20 39	81	JSR	\$8139	(X) und (Y) vertauschen
812F	E8		INX		Länge erhöhen
8130	68		PLA		Ende erreicht ?
8131	10 EA		BPL	\$811D	Nein, weitermachen
8133	4C D1	85	JMP	\$85D1	Stringparameter setzen
8136	4C 28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
****	*****	****	****	*****	(X) <=> (Y)
8139	48		PHA		(A) retten
813A	8A		TXA		(X) auf Stapel
813B	48		PHA		retten
813C	98		TYA		(Y) in (A)
813D	AA		TAX		und dann in (X)
813E	68		PLA		altes (X)
813F	A8		TAY		ergibt neues (Y)
8140	68		PLA		(A) wieder holen
8141	60		RTS		

********							BASIC-Funktion HEX\$
	8142	20	DA	77	JSR	\$77DA	Auf numerisch prüfen
	8145	A5	16		LDA	\$16	Adresse Low-Byte laden
	8147	48			PHA		und retten
	8148	A5	17		LDA	\$17	Adresse High-Byte laden
	814A	48			PHA		und retten
	814B	20	15	88	JSR	\$8815	FAC#1 in AdreBformat
	814E	A9	04		LDA	#\$04	Die Hexzahl hat 4 Stellen
	8150	20	90	86	JSR	\$8690	4 Bytes im Stringbereich reservieren
	8153	A0	00		LDY	#\$00	Offset auf 0
	8155	A5	17		LDA	\$17	Adresse High-Byte laden
	8157	80	04	FF	STA	\$FF04	Write in Bank 1 setzen
	815A	20	6B	81	JSR	\$816B	High-Byte in String
	815D	A5	16		LDA	\$16	Adresse Low-Byte laden
	815F	20	6B	81	JSR	\$816B	Low-Byte in String
	8162	68			PLA		Adresse High-Byte wieder holen
	8163	85	17		STA	\$17	und setzen
	8165	68			PLA		Adresse Low-Byte wieder holen
	8166	85	16		STA	\$16	und setzen
	8168	4C	D1	85	JMP	\$85D1	Stringparameter setzen
	*****	k * * * *	k***	****	****	*****	Byte in HEX-ASCII ab (\$64),Y
	816B	48			PHA		Bytewert retten
	816C	4A			LSR		Oberes Nibble in
	816D	4A			LSR		Unteres Nibble schieben
	816E	4A			LSR		
	816F	4A			LSR		
	8170	20	74	81	JSR	\$8174	Nibble umwandeln
	8173	68			PLA		Bytewert wieder holen
	*****	***	***	****	****	******	Nibble in HEX-ASCII in (\$64),Y
	8174	29	OF		AND	#\$0F	Nibble-Wert isolieren
	8176	C9	OA		CMP	#\$0A	Ziffer ?
	8178	90	02		BCC	\$817C	Ja, Skip
	817A	69	06		ADC	#\$06	Wert in Buchstabencode wandeln
	817C	69	30		ADC	#\$30	Ziffer in ASCII umrechnen
	817E	91	64		STA	(\$64),Y	ASCII-Zeichen in String
	8180	C8			INY		Offset erhöhen
	8181	60			RTS		
	*****	***	***	****	****	******	BASIC-Funktion RGR
	8182	20	DA	77	JSR	\$77DA	Auf numerisch prüfen
	8185		80			\$818C	Graphikmodus laden
	8188	A8			TAY		Byte-Wert in FAC#1

8189	4C D)4	84	JMP	\$84D4	setzen
*****	****	***	****	****	******	Aktiven Graphikmodus in (A) laden
818C 818E 818F 8190 8191 8192 8194 8196 8198 819A	A5 C 18 2A 2A 2A 69 C 24 C 10 C 69 C	00		BIT BPL	\$D8 #\$00 \$D7 \$819A #\$05	Modusflag laden Bit 6 in Bit 0 und Bit 7 in Bit 1 bringen und Bit 5 dazuaddieren 80-Zeichen-Modus ? Nein, Skip 5 für aktiven 80-Zeichen-Schirm addieren
*****	****	***	****	****	******	BASIC-Funktion RCLR
819B 819E 81A1 81A2 81A4 81A5 81A7 81A8 81AA 81AB 81AD 81B1 81B0 81B1 81B3 81B4 81B6 81B9 81BC 81BE	20 F CA 30 1 CA 30 1 CA 30 2 CA 30 2 CA 30 2 CA 4C 2 AD 2 CA 30 2 CA 3	F7 45 115 11A 11C 11E 220 23 28 21 77 EC	87 A8	JSR JSR DEX BMI DEX AND JMP	\$87F7 \$A845 \$81B9 \$81C1 \$81C6 \$81CB \$81D0 \$81D6 \$81DE \$7D28 \$D021 #\$7F \$81EC \$86	FAC#1 in Byte-Wert in (X) ROMs einschalten 40-Zeichen-Hintergrund ? Ja, Skip Vordergrund ? Ja, Skip Mehrfarbe 1 ? Ja, Skip Mehrfarbe 2 ? Ja, Skip 40-Zeichen-Rand ? Ja, Skip 80-Zeichen-Text ? Ja, Skip 80-Zeichen-Hintergrund ? Ja, Skip 'ILLEGAL QUANTITY' 40-Zeichen-Hintergrund Farbwert Wert setzen Vordergrund Farbwert
81C1 81C3 81C6 81C8 81CB 81CD 81D0 81D3 81D6 81D8 81DA	A5 8 4C II A5 8 4C II A5 8 4C II A5 8 4C II A5 8 1C III	EC 84 EC 85 EC 20 EC F1	81 D0	JMP LDA JMP LDA JMP LDA JMP LDA BIT	\$86 \$81EC \$84 \$81EC \$85 \$81EC \$D020 \$81EC \$F1 \$D7 \$81EC	Wert setzen Mehrfarbwert 1 Wert setzen Mehrfarbwert 2 Wert setzen 40-Zeichen-Rand Farbwert Wert setzen 80-Zeichen-Text Farbwert 80-Zeichen ? Nein, Skip

8236

DO 04

81DC	30	08		BMI	\$81	E6	Ja, Farbwert umwandeln
81DE	A9	1A		LDA	#\$1	Α	80-Zeichen-Hintergrund
81E0	8D	00	D6	STA	\$D6	500	Registernummer programmieren
81E3	AD	01	D6	LDA	\$D6	501	Farbwert einlesen
81E6	29	0F		AND	#\$0	F	Farbnibble isolieren
81E8	AA			TAX			und als Offset laden
81E9	BD	F3	81	LDA	\$81	F3,X	Farbwerttabelle 80-Zeichen
81EC	29			AND			Farbwert isolieren
81EE	A8			TAY			
81EF	C8			INY			und in Bereich von 1 bis 16 bringen
81F0	4C	D4	84	JMP	\$84	D4	Byte-Wert in FAC#1
							,
*****	***	***	***	*****	***	****	Farbwerttabelle für 80-Zeichen
81F3						OB 03	
81FB	02	OA	80	04 09	07	OF 01	
*****	***	r wr wr v	***	****	***	*****	BASIC-Funktion JOY
8203	20	F7	27	JSR	\$87	757	Byte-Wert holen
8206	CA	1 /	01	DEX	401		Wert anpassen (1 oder 2)
8207	EO	02		CPX	#\$0	12	> 2 ?
8209	B0			BCS			Ja, Fehler
820B	8A	54		TXA	402	.51	Wert invertieren
820C	49	01		EOR	#4:0	11	wert miver trenen
820E	AA	01		TAX	##(
820F	08			PHP			Status retten
8210	-	45	A8	JSR	\$42	345	ROMs einschalten
8213	78	47	AU	SEI	ΨAC	343	Tastaturabfrage verbieten
8214		00	DC	LDA	\$00	200	Port A des CIA 1 laden
8217	48	00	00	PHA	400	300	und retten
8218	AO	FF		LDY	#\$1	FF	Joystickeingabe setzen
821A		00	DC	STY			boyottokerngase setzen
821D			DC			000,X	Joystickwert holen
8220		00				000,X	Entprellen
8223		F8		BNE			
8225	AA	, 0		TAX	+0.	_ , _	Wert in (X) retten
8226	68			PLA			Port A des CIA 1 wieder holen
8227		nn	DC	STA	\$00	ຕາດ	und setzen
822A	8A	00		TXA	+01	500	Joystickwert in (A)
822B	28			PLP			Tastaturabfrage wieder erlauben
822C		0F		AND	#41	0F	Wert korrigieren
822E	A8	O1		TAY	11-40		no. c no. i igioi ei
822F		3D	82		\$8	23D,Y	Ergebnis aus Tabelle holen
8232	A8		OL	TAY	40		and described the second
8233	8A			TXA			
8234		10		AND	#\$	10	Fire ?
3234	-/	. 0		AIID	11.40		

BNE \$823C Nein, Skip

8238	98			TYA		
8239	09	80		ORA	#\$80	Fire-Bit setzen
823B	8 A			TAY		
823C	4C	D4	84	JMP	\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
823F	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	****	***	***	*****	******	* Tabelle mit Joystickwerten
8242				00 06	08 07 0	0
824A	05	01	00			
*****	***	e ste ste s	***	*****	******	* BASIC-Funktion POT
824D	20	56	79	ICD	\$7956	Test auf ')'
8250			87		\$87F7	Byte-Wert holen
8253	CA	Γ (01	DEX	\$0111	Wert anpassen
8254		04			#\$04	> 4 ?
		53			\$82AB	Ja, Fehler
8256 8258			A8		\$A845	ROMs einschalten
		00			#\$00	Paddlenummer auf 0
825B		00				Paddlenummer in (A)
825D	A8	10		TXA		Paddlesatz-Auswahl 1
825E		40			#\$40	Paddle 1 oder 3 ?
8260	4A	0.1		LSR	±02//	
8261		01			\$8264	Nein, Skip
8263	C8			INY		Paddlenummer auf 1
8264	4A	02		LSR	±02/0	Paddle 0 oder 1 ?
8265		02			\$8269	Ja, Skip
8267		80	40		#\$80	Paddlesatz-Auswahl 2 Auswahlwert setzen
8269		BI	12		\$12B1	
826C	08			PHP		Status retten
826D	78	00	0.0	SEI	# D.000	Tastaturabfrage verbieten Port A retten
826E		00	DC		\$DC00	Port A retten
8271	48	00	0.0	PHA	#DCOO	Paddlesatz setzen
8272			DC		\$DC00 #\$00	Auf A/D-Wandlung warten
8275 8277	E8	00		INX	#\$00	Aut A/D-Wandtung warten
		FD			\$8277	
8278 827A			D4			Paddlewert lesen
			D4		\$D419,Y	
827D 8280		F8	04		\$D419,Y \$827A	Entpretten
			12		\$12B2	Paddlewert retten
8282 8285		00 B5	12		#\$00	Paddlesatznummer auf 0
			12		#\$00 \$12B1	Zweiter Paddlesatz ?
8287		01	12		\$828D	Ja, Skip
828A 828C	50 E8	UI		INX		oder falls nötig auf 1
828D		04			#\$04	Fire-Testwert laden
828F	88			DEY		Anderes Paddle ?
8290		01			\$8293	Nein, Skip
0290	30	UI		BMI	40293	Heili, Skip

8292	OA			ASL		Falls nötig * 2
8293	AO				#\$FF	Port A programmieren
8295		00	DC		\$DC00	For C A programmer en
8298	C8	00	DC	INY	\$ DC00	(Y) auf 0
8299		00	DC		¢0000 V	Fire ?
	D0		DC		\$DC00,X	
829C	-	UI			\$829F	Nein, Skip (Y) auf 1 (\$01xx)
829E	C8 68			INY		Port A holen
829F		00	0.0	PLA	00004	und wieder setzen
82A0		00	DC		\$DC00	
82A3	98	D 2	12	TYA	£1202	Fire-Wert in (A)
82A4		B2	12		\$12B2	Paddlewert holen
82A7	28		01	PLP	40/00	Tastaturabfrage wieder erlauben
82A8		C9			\$8409	(Y)/(A) in FAC#1
82AB	40	28	10	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
-	د ماد ماد ما				*****	DAGIC Funktion DEN
****						BASIC-Funktion PEN
82AE	20	56	79	JSR	\$7956	Test auf ')'
82B1		F7			\$87F7	Byte-Wert holen
82B4		05	01		#\$05	> 4 ?
82B6		F3			\$82AB	Ja, Fehler
82B8		02			#\$02	> 1 ?
82BA		1A			\$82D6	Ja, Skip
82BC		E9	11		\$11E9,X	Lightpenwert aus Tabelle holen
82BF		B1	12		\$12B1	Wert setzen
82C2		00	12		#\$00	und Tabellenwert
82C4		E9	11		\$11E9,X	löschen
82C7		00	11		#\$00	X-Koordinate ?
	100					
82C9		05	12		\$82D0	Nein, Skip Wert = Wert * 2
82CB		B1	12		\$12B1	
82CE		00	12		#\$00	High-Byte setzen
82D0		B1			\$12B1	Lightpenwrt laden
82D3		C9			\$8409	(Y)/(A) in FAC#1
82D6		45	AB		\$A845	ROMs einschalten
82D9		04			#\$04	Aktivierungsabfrage ?
82DB		10			\$82ED	Ja, Skip
82DD		11			#\$11	80-Zeichen Lightpenregister
82DF		02			#\$02	auslesen
82E1		01			\$82E4	
82E3	88	00	n/	DEY	* P / O O	
82E4			D6		\$D600	
82E7			D6		\$D601	Duta Hant in EAC#4
82EA			84		\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
82ED			D6		\$D600	Aktivierungstest
82F0		00			#\$00	Lightpenflag auf 0
82F2		40			#\$40	Lightpen aktiviert ?
82F4		01			\$82F7	Nein, Skip
82F6	C8			INY		Lightpenflag auf 1

82F7	4C	D4	84	JMP	\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
*****	***	***	****	****	*****	BASIC-Funktion POINTER
82FA	20	80	03	JSR	\$0380	CHRGOT
82FD		59			\$7959	Test auf '('
8300		3C			\$7B3C	Buchstabe ?
8303	90	-			\$831B	Nein, Fehler
8305		AF	7A		\$7AAF	Variable suchen/anlegen
8308	AA	,,,		TAX	-17011	Adresse retten
8309	98			TYA		
830A	48			PHA		
830B		56	79	JSR	\$7956	Test auf ')'
830E	88			TXA		Adresse wieder holen
830F	A8			TAY		
8310	68			PLA		
8311	C9	03		CMP	#\$03	<pre>High-Byte = 3 (\$03D2 Interpretervariable)</pre>
8313	D0	03		BNE	\$8318	Nein, Skip
8315	A9	00		LDA	#\$00	\$0000 als Adresse setzen
8317	A8			TAY		High-Byte auch auf 0
8318	4C	C9	84	JMP	\$84C9	Integerwert in FAC#1
831B	4C	6C	79	JMP	\$796C	'SYNTAX'
*****	****	***	****	****	******	BASIC-Funktion RSPRITE
831E	20	F7	87	JSR	\$87F7	Spritenummer auswerten
8321	CA			DEX		Wert anpassen
8322	E0	10		CPX	#\$10	Fehler ! CPX #\$08 (Nur 8 Sprites !)
8324	B0	32		BCS	\$8358	Wenn zu groß, Fehler
8326	88			TXA		Spritenummer retten
8327	48			PHA		
8328	20	5C	79	JSR	\$795C	Test auf ','
832B			87		\$87F4	Abfragewert auswerten
832E	20	56	79		\$7956	Test auf ')'
8331		06			#\$06	Abfragewert zu groß ?
8333		23		BCS	\$8358	Ja, Fehler
8335	68			PLA		Spritenummer laden
8336	8 A			TAY		Spritenummer als Offset laden
8337			8A		\$A845	ROMs einschalten
833A			D0		\$D027,Y	Spritefarbe laden
833D		0F			#\$0F	normalisieren
833F	18			CLC		und in Bereich von 1 bis 16 bringen
8340		01			#\$01	durch Addition von 1
8342		01			#\$01	War Spritefarbe gefragt ?
8344		0E	0.7		\$8354	Ja, Skip
8346		2B	83		\$835B,X	Offset auf VIC-Register laden
8349	AA	p.7	10	TAX	#/CD7 Y	und setzen
834A	RA	B 3	6C	LDA	\$6CB3,Y	Bitmuster für Sprite laden

834D	3 D	00	DO	AND	\$D000,X	und Bit testen
8350	F0	02		BEQ	\$8354	Wenn 0, Skip
8352	A9	01		LDA	#\$01	Wert 1 übergeben
8354	A8			TAY		
8355	4C	D4	84	JMP	\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
8358	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	****	***	***	*****	******	Offsets auf VIC-Register für RSPRITE
835B	15	27	1B	1D 17	1C	
*****	****	***	***	*****	******	BASIC-Funktion RSPCOLOR
8361	20	56	79	JSR	\$7956	Test auf '('
8364	20	F7	87	JSR	\$87F7	Zusatzfarbnummer auswerten
8367	CA			DEX		Wert anpassen
8368	E0	02		CPX	#\$02	Wert zu groß ?
836A	B0	OD		BCS	\$8379	Ja, Fehler
836C	20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
836F	BD	25	DO	LDA	\$D025,X	Zusatzfarbe laden
8372	29	0F			#\$0F	normalisieren
8374	A8			TAY		
8375	C8			INY		und in Bereich von 1 bis 16 bringen
8376	4C	D4	84	JMP	\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
8379			7D		\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
****	****	***	***	*****	*****	BASIC-Funktion BUMP
837C	20	56	79	JSR	\$7956	Test auf '('
837F	20	F7	87	JSR	\$87F7	Kollisionswert holen
8382	CA			DEX		Wet anpassen
8383	EO	02		CPX	#\$02	Wert zu groß ?
8385	во	OD		BCS	\$8394	Ja, Fehler
8387	78			SEI		Interrupt sperren
8388	ВС	E7	11	LDY	\$11E7,X	
838B	A9	00		LDA	#\$00	und Kollisionsflag in
838D			11		\$11E7,X	VIC-tabelle löschen
8390	58			CLI		Interrupt wieder freigeben
8391	4C	D4	84	JMP	\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
8394	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
****	***	***	***	*****	******	BASIC-Funktion RSPPOS
8397	20	F7	87	JSR	\$87F7	Spritenummer auswerten
839A	CA			DEX		Wet anpassen
839B	EO	10		CPX	#\$10	Fehler CPX #\$08 (Nur 8 Sprites !)
839D	B0	3F		BCS	\$83DE	Wenn Wert zu groß, Fehler
839F	8A			TXA		Spritenummer retten

83A0	48			PHA		
83A1	20	5C	79	JSR	\$795C	Test auf ','
83A4		F4			\$87F4	Abfragewert laden
83A7			79		\$7956	Test auf ')'
83AA	E0		, ,		#\$03	Abfragewert zu groß ?
83AC	В0				\$83DE	Ja, Fehler
83AE	68	30		PLA	POJUL	Spritenummer wieder holen
	A8			TAY		und als Offset laden
83AF		00			4400	
83B0	E0				#\$02	Geschwindigkeit gefragt ?
83B2	D0				\$83BD	Nein, Skip
83B4		D9			\$6DD9,Y	Offset für Spritedaten laden
83B7		7E			\$117E,X	und Geschwindigkeit laden
83BA		D4	84		\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
83BD	78			SEI		Interrupt sperren
83BE	B9	B3	6C	LDA	\$6CB3,Y	Bitmuster für Sprite laden
83C1	2D	E6	11	AND	\$11E6	und MSB der X-Position testen
83C4	F0	02		BEQ	\$83C8	Wenn 0, Skip
8306	A9	01		LDA	#\$01	MSB = 1
83C8	48			PHA		High-Byte der X-Position retten
83C9	98			TYA		Offset verdoppeln
83CA	OA			ASL		* 2
83CB	A8			TAY		Offset wieder setzen
83CC	8A			TXA		
83CD	4A			LSR		Y-Position holen ?
83CE	90	05			\$83D5	Nein, Skip
83D0	C8	0,5		INY	40303	Offset erhöhen
83D1	68			PLA		X-Wert vom Stapel
		00			4400	
83D2		00			#\$00	O als High-Byte für Y-Wert
83D4	48			PHA	*****	auf Stapel legen
83D5		D6	11		\$11D6,Y	Position Low-Byte laden
83D8	58			CLI		Interrupt wieder freigeben
83D9	8 A			TAY		Low-Byte setzen
83DA	68			PLA		High-Byte holen
83DB	4C	C9	84	JMP	\$8409	Integerwert in FAC#1
83DE	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	****	****	******	BASIC-Funktion XOR
83E1	A5	16		LDA	\$16	Adresse Low-Byte laden
83E3	48			PHA		und retten
83E4	A5	17		LDA	\$17	Adresse High-Byte laden
83E6	48			PHA		und retten
83E7		DA	77		\$77DA	Auf numerisch prüfen
83EA			88		\$8815	FAC#1 in Adresformat
83ED	48		30	PHA		Wert retten
83EE	98			TYA		
83EF	48			PHA		
0350	40	0.5	0.0	PHA	#000F	Adagaguant nach Komma halan

83F0 20 OF 88 JSR \$880F Adrebwert nach Komma holen

83F3	20	56	79	JSR	\$7956	Test auf ')'
83F6	68			PLA		Low-Byte holen
83F7	45	16		EOR	\$16	Werte verknüpfen
83F9	8 A			TAY		und Low-Byte in (Y)
83FA	68			PLA		High-Byte holen
83FB	45	17		EOR	\$17	und Werte verknüpfen
83FD	20	C9	84	JSR	\$84C9	Integerwert in FAC#1
8400	68			PLA		Adresse High-Byte weider holen
8401	85	17		STA	\$17	und setzen
8403	68			PLA		Adresse Low-Byte wieder holen
8404	85	16		STA	\$16	und setzen
8406	60			RTS		
*****	***	***	*****	****	******	BASIC-Funktion RWINDOW
8407		56			\$7956	Test auf '('
840A		F7	87		\$87F7	Abfragewert holen
840D	E0				#\$02	Bildschirmbreite gefragt ?
840F		14			\$8425	Ja, Skip
8411		1E			\$8431	Wenn falscher Wert, Fehler
8413		00			#\$00	Zeilenbreite gefragt ?
8415	D0				\$841E	Nein, Skip
8417	A5	E4			\$E4	Zeilenbreite des Fensters ausrechnen
8419	38			SEC		
841A	E5				\$E5	
841C		0F			\$842D	Unbedingter Sprung
841E	A5	E7			\$E7	Spaltenbreite des Fensters ausrechnen
8420	38			SEC		
8421		E6			\$E6	
8423		80			\$842D	Unbedingter Sprung
8425		28			#\$28	Schirmbreite 40 Zeichen
8427		D7			\$D7	80-Zeichen-Modus ?
8429		02			\$842D	Nein, Skip
842B		50			#\$50	Schirmbreite 80-Zeichen
842D	8 A			TAY		
842E		D4			\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
8431	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	****	****	******	BASIC-Funktion RND
8434			80		\$8C57	Vorzeichen holen
8437		31			\$846A	Wenn negativ, Skip
8439		1A			\$8455	Wenn positiv, Skip
843B			8A		\$A845	ROMs einschalten
843E	AD				\$DC06	Timer B in FAC#1
	85				\$64	
8443			DC		\$DC07	
8446	85	66		STA	\$66	

8	448	AD	04	DC	LDA	\$DC04	Timer A in FAC#1
8	44B	85	65		STA	\$65	
8	44D	AD	05	DC	LDA	\$DC05	
8	450	85	67		STA	\$67	
8	452	4C	7A	84	JMP	\$847A	
8	455	A9	1B		LDA	#\$1B	Zeiger auf letzten RND-Wert
8	457	A0	12		LDY	#\$12	ab \$121B laden
8	459	20	D4	8B	JSR	\$8BD4	Wert in FAC#1
8	45C	A9	90		LDA	#\$90	Zeiger auf Konstante 1
8	45E	A0	84		LDY	#\$84	ab \$8490 laden
8	460	20	80	88	JSR	\$8A08	FAC#1 = FAC#1 * Konstante
8	463	A9	95		LDA	#\$95	Zeiger auf Konstante 2
8	465	A0	84		LDY	#\$84	ab \$8495 laden
8	467	20	12	88	JSR	\$8A12	FAC#1 = FAC#1 + Konstante
8	46A	A6	67			\$67	Stellen des FAC#1 vertauschen
8	46C	A5	64		LDA	\$64	
8	46E	85	67		STA	\$67	
8	470	86	64		STX	\$64	
		A6				\$65	
	474		66			\$66	
	476		65			\$65	
-	478		66			\$66	
_	47A		00			#\$00	Vorzeichen löschen
	47C		68			\$68	
	347E		63			\$63	Exponent in
	3480		71			\$71	Rundungsbyte setzen
_	3482		80			#\$80	Exponent uf Bereich 0-1
	3484		63			\$63	setzen
	3486		B6	88		\$88B6	FAC#1 linksbündig machen
	3489		1B			#\$1B	Zeiger auf letzten RND-Wert
	348B		12		-	#\$12	ab \$121B setzen
8	348D	4C	00	80	JMP	\$8000	FAC#1 speichern
						*****	Konstanten für RND
,							Konstanten für kno
8	3490	98	35	44	7A 00		11879546
	3495				46 00		3.92767774E-4
-							
*	*****	***	***	***	*****	*****	Konstante - 32768
8	349A	90	80	00	00 00		-32768
*	*****	***	***	***	*****	******	Umwandlung FAC#1 zu Integer
8	349F	20	B 4	84	JSR	\$84B4	FAC#1 in Integerformat
8	34A2	A5	66		LDA	\$66	Wert in (A)/(Y) laden
8	34A4	A4	67		LDY	\$67	

84CC 38 SEC Flag für Adreßwert setzen 84CD 4C 75 8C JMP \$8C75 Adreßwert in FAC#1 ***********************************	84A6	60			RTS		
84AA 20 EF 77 JSR \$77EF FRMEVL Ausdruck auswerten 84AD 20 DA 77 JSR \$77DA Auf numerisch prüfen 84B0 A5 68 LDA \$68 Wert negativ ? 84B2 30 0D BMI \$84C1 Ja, Fehler 84B4 A5 63 LDA \$63 Exponent laden 84B6 C9 90 CMP #\$90 Wert ungültig ? 84B8 90 0C BCC \$84C6 Nein, Skip 84BA A9 9A LDA #\$9A Zeiger auf Konstante -32768 84BE 20 87 8C JSR \$8C87 FAC#1 = Konstante ? 84C1 FO 03 BEQ \$84C6 Ja, Skip 84C3 4C 28 7D JMP \$7D28 'ILLEGAL QUANTITY' 84C6 4C C7 8C JMP \$8CC7 FAC#1 in Integer format 84C9 20 E5 84 JSR \$84E5 Vorbereitung für Integer (Y)/(A) in FAC#1 84C0 38 SEC Flag für Adreßwert setzen 84CD 4C 75 8C JMP \$8C75 Adreßwert in FAC#1 84C9 20 E5 87 SP2 JSR \$92B CURSOR-Position helen 84D1 20 8D 92 JSR \$92B CURSOR-Position helen 84D4 A9 00 LDA #\$00 (A)/(X) in FAC#1 84C8 30 12 BMI \$84EF Nein, Skip 84D8 30 12 BMI \$84EF Nein, Skip 84D9 24 7F BIT \$7F Direktmodus 84D9 24 7F BIT \$7F Direktmodus? 84D9 25 AC 3C 4D JMP \$4D3C Fehler ausgeben	*****	****	***	****	****	*****	Ausdruck holen und in Integer
84AA 20 EF 77 JSR \$77EF FRMEVL Ausdruck auswerten 84AD 20 DA 77 JSR \$77DA Auf numerisch prüfen 84B0 A5 68 LDA \$68 Wert negativ ? 84B2 30 0D BMI \$84C1 Ja, Fehler 84B4 A5 63 LDA \$63 Exponent laden 84B6 C9 90 CMP #\$90 Wert ungültig ? 84B8 90 0C BCC \$84C6 Nein, Skip 84BA A9 9A LDA #\$9A Zeiger auf Konstante -32768 84BE 20 87 8C JSR \$8C87 FAC#1 = Konstante ? 84C1 FO 03 BEQ \$84C6 Ja, Skip 84C3 4C 28 7D JMP \$7D28 'ILLEGAL QUANTITY' 84C6 4C C7 8C JMP \$8CC7 FAC#1 in Integer format 84C9 20 E5 84 JSR \$84E5 Vorbereitung für Integer (Y)/(A) in FAC#1 84C0 38 SEC Flag für Adreßwert setzen 84CD 4C 75 8C JMP \$8C75 Adreßwert in FAC#1 84C9 20 E5 87 SP2 JSR \$92B CURSOR-Position helen 84D1 20 8D 92 JSR \$92B CURSOR-Position helen 84D4 A9 00 LDA #\$00 (A)/(X) in FAC#1 84C8 30 12 BMI \$84EF Nein, Skip 84D8 30 12 BMI \$84EF Nein, Skip 84D9 24 7F BIT \$7F Direktmodus 84D9 24 7F BIT \$7F Direktmodus? 84D9 25 AC 3C 4D JMP \$4D3C Fehler ausgeben	84A7	20 8	30	03	JSR	\$0380	CHRGET
84AD 20 DA 77 JSR \$77DA Auf numerisch prüfen 84BO A5 68 LDA \$68 Wert negativ? 84B2 30 0D BMI \$84C1 Ja, Fehler 84B6 A5 63 LDA \$63 Exponent laden 84B6 C9 90 CMP #\$90 Wert ungültig? 84B8 90 0C BCC \$84C6 Nein, Skip 84BA A9 9A LDA #\$9A Zeiger auf Konstante -32768 84BC A0 84 LDY #\$84 ab \$849A laden 84BC A0 87 BC JSR \$8C87 FAC#1 = Konstante? 84C1 F0 03 BEQ \$84C6 Ja, Skip 84C3 4C 28 7D JMP \$7D28 'ILLEGAL QUANTITY' 84C6 4C C7 8C JMP \$8CC7 FAC#1 in Integerformat ***********************************							
84B0 A5 68 LDA \$68 Wert negativ ? 84B2 30 0D BMI \$84C1 Ja, Fehler 84B4 A5 63 LDA \$63 Exponent laden 84B6 C9 90 CMP #\$90 Wert ungültig ? 84B8 90 0C BCC \$84C6 Nein, Skip 84BA A9 9A LDA #\$9A Zeiger auf Konstante -32768 84BC A0 84 LDY #\$84 ab \$849A laden 84BE 20 87 8C JSR \$8C87 FAC#1 = Konstante ? 84C1 F0 03 BEQ \$84C6 Ja, Skip 84C3 4C 28 7D JMP \$7D28 'ILLEGAL QUANTITY' 84C6 4C C7 8C JMP \$8CC7 FAC#1 in Integerformat ***********************************		20 D	A	77			Auf numerisch prüfen
8484 A5 63 LDA \$63 Exponent laden 8486 C9 90 CMP #\$90 Wert ungültig ? 8488 90 0C BCC \$84C6 Nein, Skip 848A A9 9A LDA #\$9A Zeiger auf Konstante -32768 848C A0 84 LDY #\$84 ab \$849A laden 848E 20 87 8C JSR \$8C87 FAC#1 = Konstante ? 84C1 F0 03 BE0 \$84C6 Ja, Skip 84C3 4C 28 7D JMP \$7D28 'ILLEGAL QUANTITY' 84C6 4C C7 8C JMP \$8CC7 FAC#1 in Integerformat ***********************************					LDA	\$68	
8484 A5 63 LDA \$63 Exponent laden 8486 C9 90 CMP #\$90 Wert ungültig ? 8488 90 0C BCC \$84C6 Nein, Skip 848A A9 9A LDA #\$9A Zeiger auf Konstante -32768 848C A0 84 LDY #\$84 ab \$849A laden 848E 20 87 8C JSR \$8C87 FAC#1 = Konstante ? 84C1 F0 03 BE0 \$84C6 Ja, Skip 84C3 4C 28 7D JMP \$7D28 'ILLEGAL QUANTITY' 84C6 4C C7 8C JMP \$8CC7 FAC#1 in Integerformat ***********************************	84B2	30 0	DD		BMI	\$84C1	Ja, Fehler
84B6 C9 90 CMP #\$90 Wert ungültig ? 84B8 90 0C BCC \$84C6 Nein, Skip 2	84B4	A5 6	53		LDA	\$63	
84BA A9 9A LDA #\$9A Zeiger auf Konstante -32768 84BC A0 84 LDY #\$84 ab \$849A laden 84BE 20 87 8C JSR \$8C87 FAC#1 = Konstante ? 84C1 F0 03 BEQ \$84C6 Ja, Skip 84C3 4C 28 7D JMP \$7D28 'ILLEGAL QUANTITY' 84C6 4C C7 8C JMP \$8CC7 FAC#1 in Integer format ***********************************	84B6	C9 9	90		CMP	#\$90	
84BC A0 84 LDY #\$84 ab \$849A laden 84BE 20 87 8C JSR \$8C87 FAC#1 = Konstante ? 84C1 F0 03 BEQ \$84C6 Ja, Skip 84C3 4C 28 7D JMP \$7D28 'ILLEGAL QUANTITY' 84C6 4C C7 8C JMP \$8CC7 FAC#1 in Integerformat ***********************************	84B8	90 0	C		BCC	\$84C6	Nein, Skip
84BE 20 87 8C JSR \$8C87 FAC#1 = Konstante ? 84C1 F0 03 BEQ \$84C6 Ja, Skip 84C3 4C 28 7D JMP \$7D28 'ILLEGAL QUANTITY' 84C6 4C C7 8C JMP \$8CC7 FAC#1 in Integer format ***********************************	84BA	A9 9	PA		LDA	#\$9A	Zeiger auf Konstante -32768
84C1 F0 03 BEQ \$84C6 Ja, Skip 84C3 4C 28 7D JMP \$7D28 'ILLEGAL QUANTITY' 84C6 4C C7 8C JMP \$8CC7 FAC#1 in Integer format ***********************************	84BC	A0 8	84		LDY	#\$84	ab \$849A laden
######################################	84BE	20 8	87	8C	JSR	\$8C87	FAC#1 = Konstante ?
84C6 4C C7 8C JMP \$8CC7 FAC#1 in Integer format ***********************************	84C1	FO (03		BEQ	\$84C6	Ja, Skip
**************************************	84C3	4C 2	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
84C9	84C6	4C (c7	80	JMP	\$8CC7	FAC#1 in Integerformat
84CC 38 SEC Flag für Adreßwert setzen 84CD 4C 75 8C JMP \$8C75 Adreßwert in FAC#1 ***********************************	*****	****	***	****	****	******	Integerwert in FAC#1
84CD 4C 75 8C JMP \$8C75 AdreBwert in FAC#1 ***********************************	8409	20 E	E5	84	JSR	\$84E5	Vorbereitung für Integer (Y)/(A) in FAC#1
**************************************	84CC	38			SEC		Flag für Adreßwert setzen
84D0 38 SEC Flag für Position lesen 84D1 20 8D 92 JSR \$928D CURSOR-Position holen 84D4 A9 00 LDA #\$00 (A)/(X) in FAC#1 84D6 4C 3C 79 JMP \$793C Wert in FAC#1 ***********************************	84CD	4C 7	75	8C	JMP	\$8c75	AdreBwert in FAC#1
84D1 20 8D 92 JSR \$928D CURSOR-Position holen 84D4 A9 00 LDA #\$00 (A)/(X) in FAC#1 84D6 4C 3C 79 JMP \$793C Wert in FAC#1 ***********************************	*****	****	***	****	****	*****	BASIC-Funktion POS
84D1 20 8D 92 JSR \$928D CURSOR-Position holen 84D4 A9 00 LDA #\$00 (A)/(X) in FAC#1 84D6 4C 3C 79 JMP \$793C Wert in FAC#1 ***********************************	84D0	38			SEC		Flag für Position lesen
84D6 4C 3C 79 JMP \$793C Wert in FAC#1 ***********************************		20 8	8D	92	JSR	\$928D	CURSOR-Position holen
84D6 4C 3C 79 JMP \$793C Wert in FAC#1 ***********************************	84D4	A9 (00		LDA	#\$00	(A)/(X) in FAC#1
84D9 24 7F BIT \$7F Direktmodus ? 84DB 30 12 BMI \$84EF Nein, Skip 84DD A2 15 LDX #\$15 'ILLEGAL DIRECT' 84DE 2C .BYTE \$2C Nächsten Befehl überlesen 84DF A2 1B LDX #\$1B 'UNDEFINED FUNCTION' 84E2 4C 3C 4D JMP \$4D3C Fehler ausgeben **********************************				79	JMP	\$793C	Wert in FAC#1
84DB 30 12 BMI \$84EF Nein, Skip 84DD A2 15 LDX #\$15 'ILLEGAL DIRECT' 84DE 2C .BYTE \$2C Nächsten Befehl überlesen 84DF A2 1B LDX #\$1B 'UNDEFINED FUNCTION' 84E2 4C 3C 4D JMP \$4D3C Fehler ausgeben **********************************	*****	****	***	****	****	*****	Test auf Direktmodus
84DD A2 15 LDX #\$15 'ILLEGAL DIRECT' 84DE 2C .BYTE \$2C Nächsten Befehl überlesen 84DF A2 1B LDX #\$1B 'UNDEFINED FUNCTION' 84E2 4C 3C 4D JMP \$4D3C Fehler ausgeben **********************************	84D9	24	7F		BIT	\$7F	Direktmodus ?
84DE 2C .BYTE \$2C Nächsten Befehl überlesen 84DF A2 1B LDX #\$1B 'UNDEFINED FUNCTION' 84E2 4C 3C 4D JMP \$4D3C Fehler ausgeben **********************************	84DB	30 '	12		ВМІ	\$84EF	Nein, Skip
84DF A2 1B LDX #\$1B 'UNDEFINED FUNCTION' 84E2 4C 3C 4D JMP \$4D3C Fehler ausgeben **********************************	84DD	A2 '	15		LDX	#\$15	'ILLEGAL DIRECT'
84E2 4C 3C 4D JMP \$4D3C Fehler ausgeben ****************************** Vorbereitung für Umwandlung in Fließkommaformat	84DE	20			.BY	TE \$2C	Nächsten Befehl überlesen
**************************************	84DF	A2 '	1B		LDX	#\$1B	'UNDEFINED FUNCTION'
in Fließkommaformat	84E2	4C 3	3C	4D	JMP	\$4D3C	Fehler ausgeben
8/E5 A2 00 IDY #\$00 Flag auf numerisch	*****	****	***	****	****	******	For bei er carry Tar Simulation of
	84E5	۸2 ۱	nn		IDV	#\$00	Flag auf numerisch
84E7 86 OF STX \$OF setzen							
84E9 85 64 STA \$64 Wert High-Byte (!) setzen			-				
84EB 84 65 STY \$65 Wert Low-Byte (!) setzen			_				

84ED 84EF	A2 60	90		LDX RTS	#\$90	Exponent laden
****	****	***	****	****	*****	Test auf Programm-Modus
84F0	24	7F		BIT	\$7F	Direktmodus ?
84F2	30				\$84F5	Nein, Fehler
84F4	60	0,		RTS	70112	,
84F5	A2	22			#\$22	'DIRECT MODE ONLY'
84F7		3C	4D		\$4D3C	Fehler ausgeben
0417	40	50	40	0111	+1030	Terrer adogeser
*****	***	****	****	****	*****	BASIC-Befehl DEF FN
84FA	20	28	85	JSR	\$8528	FN-Syntax prüfen
84FD		D9			\$84D9	Direktmodus ?
8500		59			\$7959	Test auf '('
8503	A9	-			#\$80	Integerwerte sperren
8505	85				\$12	
8507	20	AF	7A		\$7AAF	Variable suchen
850A		DA			\$77DA	Auf numerisch prüfen
850D	20	56	79	JSR	\$7956	Auf ')' prüfen
8510	A9				#\$B2	Token für '='
8512	20	5E	79	JSR	\$795E	Prüft auf Code
8515	48			PHA		Aktuelles Zeichen retten
8516	A5	4A		LDA	\$4A	FN-Variablenadresse High-Byte
8518	48			PHA		auf Stapel
8519	A5	49		LDA	\$49	FN-Variablenadresse Low-Byte
851B	48			PHA		auf Stapel
851C	A5	3E		LDA	\$3E	PC High-Byte auf Stapel
851E	48			PHA		retten
851F	A5	3D		LDA	\$3D	PC Low-Byte auf Stapel
8521	48			PHA		retten
8522	20	8F	52	JSR	\$528F	DATA-Befehl
8525	4C	A0	85	JMP	\$85A0	FN-Variable vom Stack holen
*****	***	***	****	****	******	Auf FN-Syntax prüfen
						Adi in Syntax praici
8528	A9	A 5		LDA	#\$A5	Token für FN
852A		5E	79		\$795E	Prüft auf Code
852D	09	80		ORA	#\$80	Integerwerte sperren
852F	85	12		STA	\$12	
8531	20	B6	7A	JSR	\$7AB6	Variable suchen
8534		50		STA	\$50	Adresse Low-Byte speichern
8536		51			\$51	Adresse High-Byte speichern
8538	4C	DA	77	JMP	\$77DA	Auf numerisch prüfen

858F

8590

68

85 51

PLA

STA \$51

***** BASIC-Funktion FN 853B 20 28 85 JSR \$8528 FN-Syntax prüfen 853E A5 51 LDA \$51 FN-Variablenzeiger High-Byte 8540 48 PHA auf Stapel retten 8541 A5 50 LDA \$50 FN-Variablenzeiger Low-Byte 8543 48 PHA auf Stapel retten Ausdruck in Klammern auswerten 8544 20 50 79 JSR \$7950 8547 20 DA 77 JSR \$77DA Auf numerisch prüfen 854A 68 PLA Adresse wieder holen 854B 85 50 STA \$50 Adresse Low-Byte setzen 854D 68 PLA Adresse High-Byte wieder holen 854F 85 51 STA \$51 und setzen LDY #\$02 Offset laden 8550 A0 02 8552 20 CE 42 JSR \$42CE Adresse Low-Byte aus Variable holen 85 49 8555 STA \$49 und setzen 8557 TAX Wert auch in (X) retten AA Offset erhöhen 8558 **C8** INY 8559 20 CE 42 JSR \$42CE Adresse High-Byte aus Variable holen BEQ \$84E0 Wenn 0, 'UNDEF'D FUNCTION' 855C F0 82 85 4A STA \$4A Adresse High-Byte setzen 855F 8560 **C8** INY Offset erhöhen 8561 A9 49 LDA #\$49 ergibt LDA (\$49),Y 8563 20 AB 03 JSR \$03AB Byte aus FN-variable holen 8566 48 PHA und retten 8567 88 DEY Alle Bytes der Variablen gerettet ? 8568 10 F7 BPL \$8561 Nein, weitermachen 856A A4 4A LDY \$4A Adresse High-Byte laden 856C 8D 04 FF STA \$FF04 Write in Bank 2 setzen 856F 20 00 8C JSR \$8C00 FAC#1 in FN-Variable 8572 A5 3E LDA \$3E PC High-Byte laden 8574 48 PHA und retten 8575 A5 3D LDA \$3D PC Low-Byte laden 8577 48 PHA und retten 8578 20 CE 42 JSR \$42CF FN-PC setzen 857B 85 3D STA \$3D PC Low-Byte setzen Offset erhöhen 857D **C8** INY JSR \$42CE 857E 20 CE 42 PC High-Byte laden 85 3E STA \$3E 8581 und setzen 8583 A5 4A LDA \$4A Variablenadresse High-Byte laden 8585 48 PHA und retten 8586 A5 49 LDA \$49 Variablenadresse Low-Byte laden PHA 8588 48 und retten 20 D7 77 JSR \$77D7 FRMNUM Numerischen Ausdruck auswerten 8589 PLA Variablenadresse Low-Byte holen 858C 68 858D 85 50 STA \$50 Adresse neu setzen

Variablenadresse High-Byte holen

Adresse neu setzen

0500			07		4070/	CURACT
8592		86	03		\$0386	CHRGOT
8595	F0				\$859A	Wenn Trennzeichen, Skip
8597		6C	79		\$796C	SYNTAX
859A	68			PLA		PC Low-Byte wieder holen
859B	85	3D		STA	\$3D	und setzen
859D	68			PLA		PC High-Byte wieder holen
859E	85			STA	\$3E	und setzen
85A0	A0	00		LDY	#\$00	Offset auf 0
85A2	8D	04	FF	STA	\$FF04	Write in Bank 1 setzen
85A5	68			PLA		Variablenwert wieder holen
85A6	91	50		STA	(\$50),Y	Variablenbytes eintragen
85A8	C8			INY		Offset erhöhen
85A9	CO	05		CPY	#\$05	FN-Variable wieder gesetzt ?
85AB	DO	F8		BNE	\$85A5	Nein, weitermachen
85AD	60			RTS		
*****	***	***	****	****	*****	BASIC-Funktion STR\$
85AE	20	DA	77	JSR	\$77DA	Auf numerisch prüfen
85B1		00			#\$00	Offset auf 0
85B3		44	8F		\$8E44	FAC#1 in ASCII-String umwandeln
85B6	68		OL.	PLA		Rücksprungadresse vom
85B7	68			PLA		Stapel löschen
85B8		FF			#\$FF	Stringstartadresse = \$00FF
						Stiffigstal tadiesse - \$0017
85BA		00			#\$00	String in Stringhonoich konieren
85BC	40	YA	86	JMP	\$869A	String in Stringbereich kopieren
****					*****	BASIC-Funktion CHR\$
*****						BASIC-FUNKTION CHR\$
OFDE	20	F.7	07	ICD	¢0757	Holt Byte-Wert
85BF		F /	87		\$87F7	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
85C2	8A			TXA		Wert retten
85C3	48			PHA		
85C4		01	0.1		#\$01	Platz für 1 Zeichen im Stringspeicher
85C6			86		\$8690	reservieren
85C9	68			PLA		Wert holen
85CA		00			#\$00	Offset auf 0 setzen
85CC	8D	04	FF		\$FF04	Write in Bank 1 setzen
85CF	91	64		STA	(\$64),Y	Zeichen in Stringspeicher
85D1	68			PLA		Rücksprungadresse vom
85D2	68			PLA		Stapel löschen
85D3	4C	E3	86	JMP	\$86E3	String in Stringstack
*****	***	***	****	***	******	BASIC-Funktion LEFT\$
85D6	20	4D	86	JSR	\$864D	Stringparameter holen
85D9	48			PHA		Länge retten
85DA			42		\$42D8	LEFT\$-Parameter holen
85DD		79			\$79	parameter setzen
3300	00	. ,		0.11		P

85DF	68			PLA		Länge wieder holen
85E0	C5	79		CMP	\$79	LEFT\$-Parameter < Stringlänge ?
85E2	98			TYA		(A) = 0
85E3	90	05		BCC	\$85EA	Ja, Skip
85E5	20	D8	42	JSR	\$42D8	
85E8	AA			TAX		
85E9	98			TYA		
85EA	48			PHA		
85EB	88			TXA		
85EC	48			PHA		
85ED	20	90	86	JSR	\$8690	Platz für String reservieren
85F0	A5	52		LDA	\$52	Zeiger auf Deskriptor
85F2	A4	53		LDY	\$53	
85F4	20	85	87		\$8785	FRESTR
85F7	68			PLA		
85F8	8 A			TAY		
85F9	68			PLA		Länge des neuen Strings
85FA	18			CLC		
85FB	65	24		ADC	\$24	+ Adresse des alten Strings
85FD	85	24		STA	\$24	
85FF	90	02		BCC	\$8603	Kein Übertrag, Skip
8601	E6	25		INC	\$25	Übertrag setzen
8603	98			TYA		
8604	20	63	87	JSR	\$8763	Neuen String in Stringbereich schreiben
8607	4C	E3	86	JMP	\$86E3	Deskriptor in Stringstack setzen
*****	***	***	****	****	*****	BASIC-Befehl RIGHT\$
860A	20	4D	86	JSR	\$864D	Stringparameter holen
860D	48			PHA		Länge retten
860E	20	D8	42	JSR	\$4208	RIGHT\$-Parameter setzen
8611	85	79		STA	\$79	
8613	68			PLA		Länge holen
8614	18			CLC		
8615	E5	79		SBC	\$79	- Länge des Parameters
8617	49	FF			#\$FF	= 1. Position im alten String
8619	4C	E3	85		\$85E3	Zu LEFT\$
*****	***	***	****	***	*****	BASIC-Funktion MID\$
861C	A9	FF		LDA	#\$FF	Länge des Ausschnitts auf
861E		67			\$67	Maximalwert
8620	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGET
8623	C9	29		CMP	#\$29	')' ?
8625	FO	06		BEQ	\$862D	Ja, Skip
8627	20	5C	79	JSR	\$795C	Test auf ','
862A	20	F4	87	JSR	\$87F4	Byte-Wert holen

862D 20 4D 86 JSR \$864D Stringparameter holen

8630	F0	53		BEQ	\$8685	Wenn Länge = 0, Fehler
8632	CA			DEX		
8633	88			TXA		
8634	48			PHA		
8635	A2	00		LDX	#\$00	
8637	48			PHA		
8638		D8	42		\$42D8	Länge des alten Strings setzen
863B		79			\$79	zango aco atton otr nigo occasi
863D	68	,,		PLA	417	
863E	18			CLC		
863F	E5	70			\$79	1. Position < Stringlänge
	BO				\$85EB	Ja, zu LEFT\$
	49				#\$FF	Wert anpassen
	C5				\$67	< Ausschnittlänge ?
	90				\$85EC	Ja, zu LEFT\$
8649		67			\$67	mit Ausschnittlänge zu LEFT\$
					\$85EC	
864B	BO	Y.		BC2	PODEC	Unbedingter Sprung
					*****	0.1.
*****	K W W 7	***	*****	****	******	Stringparameter vom Stack holen
864D	20	56	70	ICD	\$7956	Test auf ')'
8650	68	00	17	PLA	\$1730	Rücksprungadresse retten
8651	A8			TAY		Kuckspi ungadi esse Tetteri
8652	68			PLA		
8653		57			\$57	
8655	68	31		PLA	401	Stringadresse vom
8656	68			PLA		Stapel löschen
8657	68			PLA		1. Parameter vom Stack holen
						Länge merken
8658	AA			TAX		Adresse vom Stack holen
8659	68	F 2		PLA	¢E2	Adresse voll stack noten
865A		52			\$52	
865C	68	F.7		PLA	# 57	
865D		53			\$53	Büskansumandassas uiladan auf dan Stack
865F		57			\$57	Rücksprungadresse wieder auf den Stack
8661	48			PHA		
8662	98			TYA		
8663	48			PHA	****	2/////
8664		00			#\$00	Offset (Y) auf 0
8666	8A			TXA		Länge in (A)
8667	60			RTS		
*****	***	***	****	***	*****	BASIC-Funktion LEN
						DASTO THIRLION LEN
8668	20	6E	86	JSR	\$866E	FRESTR und Länge holen
866B		D4			\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
0000	70	24	- 1	0.111		

834D 8350 8352 8354	3D F0 A9 A8	02 01		BEQ LDA TAY	\$D000,X \$8354 #\$01	und Bit testen Wenn O, Skip Wert 1 übergeben
	4C		-		\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
8358	4C	28	70	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	****	*****	*****	Offsets auf VIC-Register für RSPRITE
835B	15	27	1B	1D 17	1C	
*****	***	***	***	*****	******	BASIC-Funktion RSPCOLOR
8361	20	56	79	JSR	\$7956	Test auf '('
8364	20	F7	87	JSR	\$87F7	Zusatzfarbnummer auswerten
8367	CA			DEX		Wert anpassen
8368	E0	02		CPX	#\$02	Wert zu groß ?
836A	B0	OD		BCS	\$8379	Ja, Fehler
836C	20	45	8A		\$A845	ROMs einschalten
836F	BD	25	D0	LDA	\$D025,X	Zusatzfarbe laden
8372	29	0F		AND	#\$0F	normalisieren
8374	8 A			TAY		
	C8			INY		und in Bereich von 1 bis 16 bringen
	4C				\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
8379	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	***	****	******	BASIC-Funktion BUMP
837C	20	56	79	JSR	\$7956	Test auf '('
837F	20	F7	87	JSR	\$87F7	Kollisionswert holen
8382	CA			DEX		Wet anpassen
8383	E0	02		CPX	#\$02	Wert zu groß ?
8385	В0	OD		BCS	\$8394	Ja, Fehler
8387	78			SEI		Interrupt sperren
8388	ВС	E7	11	LDY	\$11E7,X	Spritenummer der letzten Kollision laden
838B	A9	00		LDA	#\$00	und Kollisionsflag in
838D	9D	E7	11	STA	\$11E7,X	VIC-tabelle löschen
8390	58			CLI		Interrupt wieder freigeben
8391	4C	D4	84	JMP	\$84D4	Byte-Wert in FAC#1
8394	4C	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	***	*****	*****	BASIC-Funktion RSPPOS
8397	20	F7	87	JSR	\$87F7	Spritenummer auswerten
839A	CA			DEX		Wet anpassen
	E0			CPX	#\$10	Fehler CPX #\$08 (Nur 8 Sprites!)
839D	вО	3F		BCS	\$83DE	Wenn Wert zu groß, Fehler
839F	88			TXA		Spritenummer retten

86B2	F0	04		BEQ	\$86B8	Ja, Skip
86B4	C5	OA		CMP	\$0A	Endezeichen 2 ?
86B6	DO	F2		BNE	\$86AA	Nein, weitersuchen
86B8	C9	22		CMP	#\$22	1111 ?
86BA	FO	01		BEQ	\$86BD	Ja, Skip
86BC	18			CLC		
86BD	84	63		STY	\$63	Länge des Strings setzen
86BF	98			TYA		Offset als Länge laden
86C0	65	70		ADC	\$70	Länge + Startadresse
86C2	85	72		STA	\$72	= Endadresse +1
86C4	A6				\$71	
8606	90			-	\$8609	Kein Übertrag, Skip
8608	E8			INX		Übertrag berücksichtigen
8609	86	73			\$73	und High-Byte setzen
86CB	98	, ,		TYA	413	and might byte section
COCD	,,			111		
86CC	20	88	86	JSR	\$8688	Stringzeiger berechnen
86CF	A8	00	00	TAY	+0000	Länge = 0 ?
86D0	F0	11			\$86E3	Ja, Skip
86D2	48			PHA	40023	Länge retten
86D3	88			DEY		Länge als Zähler erniedrigen
86D4		F1	42		\$42F1	Zeichen des Strings holen
86D7		04			\$FF04	Write in Bank 1 setzen
86DA	91		1.1		(\$37),Y	und umkopieren
86DC	98	31		TYA	(431),1	weitermachen
86DD	D0	E /.			\$86D3	bis alle Zeichen umkopiert
86DF	68	F4		PLA	\$000J	Länge holen
86E0		71	07		\$8771	Hilfszeiger erhöhen
OOLU	20	/ 1	01	JSK	⊅ 0///	nitiszeiger ernonen
*****	****	r Wr Wr Y	****	***	******	Stringzeiger in Deskriptorstack
						Sti ingzerger in beski iptorstack
86E3	A6	18		LDY	\$18	Stringstackpointer
86E5	E0				#\$24	Stringstack voll ?
86E7	DO	-			\$86EE	Nein, Skip
86E9	A2				#\$19	'FORMULA TOO COMPLEX'
86EB		3C	4D		\$4D3C	Fehler ausgeben
86EE	A5		40		\$63	Stringlänge laden
86F0	95				\$00,X	und in Stringstack setzen
86F2	A5				\$64	Adresse Low-Byte laden
86F4	95				\$01,X	und in Stringstack setzen
86F6	A5	-			\$65	Adresse High-Byte laden
86F8	95				\$02,X	und in Stringstack setzen
86FA	AO				#\$00	0 als High-Byte laden
86FC	86				\$66	Zeiger auf Deskriptor setzen
86FE	84				\$67	High-Byte auf 0 setzen
8700	84				\$71	Rundungsbyte FAC#1 löschen
8700	88	7 1		DEY	#11	(Y) = \$FF
0102	00			DET		(1) - 911

8703 84 OF STY \$OF Stringflag setzen

8705	86	19		STX	\$19	Index des letzten Stringdeskriptors
8707	E8			INX		Zeiger auf Stringstack
8708	E8			INX		um 3 erhöhen
8709	E8			INX		
870A	86	18		STX	\$18	= Neuer Deskriptorstackpointer
870C	60			RTS		
****	****	***	***	****	*****	Stringverknüpfung '+'
870D	A5	67		LDA	\$67	Adresse des ersten Srings retten
870F	48			PHA		
8710	A5	66		LDA	\$66	
8712	48			PHA		
8713	20	D7	78	JSR	\$78D7	Zweiten String auswerten
8716	20	DD	77	JSR	\$77DD	Test auf String
8719	68			PLA		Adresse Low-Byte wieder holen
871A	85	70		STA	\$70	und setzen
871C	68			PLA		Adresse High-Byte wieder holen
871D	85	71		STA	\$71	und setzen
871F	AO	00		LDY	#\$00	Offset auf 0
8721	20	F6	42	JSR	\$42F6	Länge des ersten Strings holen
8724	85	79		STA	\$79	und speichern
8726	20	E7	42	JSR	\$42E7	Länge des zweiten Strings laden
8729	18			CLC		
872A	65	79		ADC	\$79	+ Länge des ersten Strings
872C	90	03		BCC	\$8731	Wenn < 256, Skip
872E	4C	ED	A5	JMP	\$A5ED	'STRING TOO LONG'
8731	20	88	86		\$8688	Platz für String reservieren
8734	20	4E	87	JSR	\$874E	ersten String übertragen
8737	A5				\$52	Zeiger auf zweiten String
8739	A4				\$53	laden
873B	20	85	87		\$8785	FRESTR
873E		63	87	JSR	\$8763	zweiten String danach einsetzen
8741	A5				\$70	Zeiger auf ersten String
8743	A4				\$71	laden
8745		-	87		\$8785	FRESTR
8748			86		\$86E3	Deskriptor in Stringstack
874B	4C	09	78	JMP	\$7809	Zurück zu FRMEVL
****	*****	***	****	****	******	String in reservierten Bereich übertragen
874E	Α0	00		LDY	#\$00	Offset auf O setzen
8750			42	JSR	\$42F6	Länge laden
8753	48	_		PHA		und retten
8754	C8			INY		Offset erhöhen
8755		F6	42		\$42F6	Adresse Low-Byte laden
8758	AA			TAX		und in (X) merken
8759	C8			INY		Offset erhöhen

875A	20 F6 42	JSR \$42F6	Adresse High-Byte laden
875D	A8	TAY	und in (Y) retten
875E	68	PLA	Länge holen
875F	86 24	STX \$24	und Adresse Low-Byte setzen
8761	84 25	STY \$25	und Adresse High-Byte setzen
****	******	******	String übertragen
8763	A8	TAY	Länge = 0 ?
8764	FO OB	BEQ \$8771	Ja, Skip
8766	48	PHA	Länge retten
8767	88	DEY	Länge als Zähler erniedrigen
8768	20 B7 03	JSR \$03B7	Zeichen holen
876B	91 37	STA (\$37),Y	und in Stringbereich übertragen
876D	98	TYA	Alle Zeichen übertragen ?
876E	DO F7	BNE \$8767	Nein, weitermachen
8770	68	PLA	Länge wieder laden
0770	00	r LA	Edilge Wieder Edder
*****	******	******	Hilfszeiger erhöhen
8771	18	CLC	
8772	65 37	ADC \$37	(A) auf Hilfszeiger aufaddieren
8774	85 37	STA \$37	und Low-Byte neu setzen
8776	90 02	BCC \$877A	Kein Übertrag, Skip
8778	E6 38	INC \$38	Übertrag berücksichtigen
877A	60	RTS	
****	******	********	FRMEVL String + FRESTR
877B	20 EF 77	JSR \$77EF	FRMEVL Ausdruck auswerten
877E	20 DD 77	JSR \$77DD	und auf String prüfen
8781	A5 66	LDA \$66	Deskriptoradresse Low-Byte laden
8783	A4 67	LDY \$67	Deskriptoradresse High-Byte laden
			,
****	******	*****	FRESTR
8785	85 24	STA \$24	Deskriptoradresse Low-Byte setzen
8787	84 25	STY \$25	Deskriptoradresse High-Byte setzen
8789	20 E0 87	JSR \$87E0	Deskriptor vom Stringstack holen
878C	DO 3C	BNE \$87CA	Wenn nicht auf Stringstack, Skip
878E	20 F6 54	JSR \$54F6	Deskriptor im Stringbereich ?
8791	90 37	BCC \$87CA	Nein, Adresse setzen
8793	88	DEY	Länge setzen
8794	A9 FF	LDA #\$FF	Flag für Trailer ungültig laden
8796	8D 04 FF	STA \$FF04	Write in Bank 1 setzen
8799	91 24	STA (\$24),Y	Trailer für ungültig erklären
879B	88	DEY	Offset erniedrigen
879C	8A	TXA	Länge des Strings

DO 0C

BNE \$87F0

Nein, Ende

87E2

879D	91	24		STA	(\$24),Y	als erstes Trailerbyte setzen
879F	48			PHA		und Länge retten
87A0	49	FF		EOR	#\$FF	Länge für Zweierkomplement invertieren
87A2	38			SEC		+ 1 für Zweierkomplement (!)
87A3	65	24		ADC	\$24	Negative Länge auf Trailerpointer
87A5	A4	25		LDY	\$25	aufaddieren
87A7	B0	01		BCS	\$87AA	Kein Übertrag, Skip
87A9	88			DEY		High-Byte anpassen
87AA	85	24		STA	\$24	und neuen Zeiger auf Stringanfang
87AC	84	25		STY	\$25	speichern
87AE	AA			TAY		Low-Byte in (Y)
87AF	68			PLA		Stringlänge wieder holen
87B0	C4	36		CPY	\$36	Adresse = Anfang Stringspeicher ?
87B2	D0	3C		BNE	\$87F0	Nein, Ende
87B4	E4	35		CPX	\$35	Adresse = Anfang Stringspeicher ?
87B6	D0	38		BNE	\$87F0	Nein, Ende
87B8	48			PHA		Stringlänge wieder retten
87B9	38			SEC		Stringanfangszeiger korrigieren
87BA	65	35		ADC	\$35	indem Stringlänge + 1 (SEC!)
87BC	85	35		STA	\$35	aufaddiert wird
87BE	90	02		BCC	\$87C2	Kein Übertrag, Skip
87C0	E6	36		INC	\$36	Übertrag berücksichtigen
87C2	E6	35		INC	\$35	Anfangszeiger noch einmal erhöhen
87C4	D0	02		BNE	\$87C8	Kein Übertrag, Skip
8706	E6	36		INC	\$36	Übertrag berücksichtigen
87C8	68			PLA		Stringlänge wieder holen
87C9	60			RTS		
*****	***	***	****	****	*****	Deskriptorwerte in (\$24) setzen
87CA	ΔΩ	00		IDY	#\$00	Offset auf 0 setzen
87CC		B7	03		\$03B7	Länge holen
87CF	48	01	03	PHA	40301	und retten
87D0	C8			INY		Offset erhöhen
87D1		в7	03		\$03B7	Adresse Low-Byte holen
87D4	AA		03	TAX	+0301	und in (X) retten
87D5	C8			INY		Offset erhöhen
87D6		в7	03		\$03B7	Adresse High-Byte holen
87D9	A8			TAY		und in (Y) bringen
87DA		24			\$24	Adresse Low-Byte setzen
87DC	84	25			\$25	Adresse High-Byte setzen
87DE	68			PLA		Länge wieder holen
87DF	60			RTS		
*****	***	***	****	***	******	Stringzeiger vom Stringstack holen
87E0	C4	1A		CPY	\$1A	Zeigt (A)/(Y) auf Stringstack ?
07=0		0.0			40750	Water Frank

87E4	C5	19		CMP	\$19	Zeigt (A)/(Y) auf Stringstack ?
87E6	DO	80		BNE	\$87F0	Nein, Ende
87E8	85	18		STA	\$18	Low-Byte als Zeiger setzen
87EA	E9	03		SBC	#\$03	um 3 erniedrigen (Eintrag löschen)
87EC	85	19		STA	\$19	und neuen Stringstackpointer setzen
87EE	AO	00		LDY	#\$00	Offset auf 0
87F0	60			RTS		
*****	***	***	****	****	*****	Byte-Wert holen
87F1		80	-		\$0380	CHRGET
87F4		D7			\$77D7	FRMEVL Numerischen Ausdruck holen
87F7		AD	84		\$84AD	Bereich prüfen und in Integer wandeln
87FA	A6				\$66	High-Byte <> 0 ?
87FC	D0				\$882B	Ja, Fehler
87FE	A6				\$67	Low-Byte laden
8800	4C	86	03	JMP	\$0386	CHRGOT
	ل باد باد ر		u ale ale ale a		*****	CETADD (CETADA Adapase and Buta Hant halon
*****						GETADR/GETBYT Adresse und Byte-Wert holen
8803	20	D7	77	JSR	\$77D7	FRMEVL Numerischen Ausdruck holen
8806		15			\$8815	FAC#1 in AdreBformat wandeln
8809			79		\$795C	Test auf ','
880C			87		\$87F4	Byte-Wert holen
0000	10		0.	0111	40774	by to mere motor.
*****	***	***	****	****	*****	Ausdruck nach Komma holen
880F	20	5C	79	JSR	\$795C	Test auf ','
8812	20	D7	77	JSR	\$77D7	FRMEVL Numerischen Ausdruck holen
*****	* * * *	***	****	****	******	FAC#1 in AdreBformat wandeln (\$16)
8815	Δ5	68		LDA	\$68	Negativ ?
8817		12			\$882B	Ja, Fehler
8819		63			\$63	Exponent FAC#1 Laden
881B		91			#\$91	Zahl > 65535 ?
881D		OC.			\$882B	Ja, Fehler
881F		c7	9.0		\$8CC7	FAC#1 in AdreBformat wandeln
8822		66	00		\$66	Adresse High-Byte (!) laden
8824		67			\$67	Adresse Low-Byte (!) laden
8826		16			\$16	Ergebnis Low-Byte setzen
8828		17			\$17	Ergebnis High-Byte setzen
882A	60	20	70	RTS		ATTI FOR CHANTITY
882B	4C	28	70	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	***	***	****	***	*****	FAC#1 = Konstante (A)/(Y) - FAC#1

858F

8590

68

85 51

PLA

STA \$51

****** BASIC-Funktion FN 853B 20 28 85 JSR \$8528 FN-Syntax prüfen 853E A5 51 LDA \$51 FN-Variablenzeiger High-Byte 8540 48 PHA auf Stapel retten 8541 A5 50 LDA \$50 FN-Variablenzeiger Low-Byte auf Stapel retten 8543 48 PHA 8544 20 50 79 JSR \$7950 Ausdruck in Klammern auswerten 8547 20 DA 77 JSR \$77DA Auf numerisch prüfen Adresse wieder holen 854A 68 PLA 854B 85 50 STA \$50 Adresse Low-Byte setzen 854D 68 Adresse High-Byte wieder holen PLA 854E 85 51 STA \$51 und setzen 8550 A0 02 LDY #\$02 Offset laden 20 CE 42 JSR \$42CE Adresse Low-Byte aus Variable holen 8552 85 49 STA \$49 und setzen 8555 Wert auch in (X) retten 8557 AA TAX 8558 C8 INY Offset erhöhen Adresse High-Byte aus Variable holen 8559 20 CE 42 JSR \$42CE FO 82 BEQ \$84E0 Wenn O, 'UNDEF'D FUNCTION' 855C STA \$4A Adresse High-Byte setzen 855E 85 4A Offset erhöhen 8560 **C8** INY ergibt LDA (\$49),Y 8561 A9 49 LDA #\$49 JSR \$03AB 8563 Byte aus FN-variable holen 20 AB 03 8566 und retten 48 PHA Alle Bytes der Variablen gerettet ? 8567 88 DFY 8568 10 F7 BPL \$8561 Nein, weitermachen 856A A4 4A LDY \$4A Adresse High-Byte laden 8D 04 FF STA \$FF04 Write in Bank 2 setzen 856C 856F 20 00 80 JSR \$8C00 FAC#1 in FN-Variable A5 3E LDA \$3E PC High-Byte laden 8572 8574 PHA und retten 48 PC Low-Byte laden 8575 A5 3D LDA \$3D 8577 48 PHA und retten 8578 20 CE 42 JSR \$42CE FN-PC setzen 857B 85 3D STA \$3D PC Low-Byte setzen 857D INY Offset erhöhen **C8** 857E 20 CE 42 JSR \$42CE PC High-Byte laden 85 3E STA \$3E und setzen 8581 LDA \$4A Variablenadresse High-Byte laden 8583 A5 4A und retten 8585 48 PHA 8586 A5 49 LDA \$49 Variablenadresse Low-Byte laden und retten 8588 48 PHA FRMNUM Numerischen Ausdruck auswerten 20 D7 77 JSR \$77D7 8589 Variablenadresse Low-Byte holen 858C PLA 68 85 50 STA \$50 Adresse neu setzen 858D

Variablenadresse High-Byte holen

Adresse neu setzen

8872	A0	00		LDY	#\$00	Rundungsbyte löschen
8874	84	71		STY	\$71	
8876	C9	F9		CMP	#\$F9	Exponent zu groß ?
8878	30	C6		BMI	\$8840	Ja, Exponenten angleichen
887A	A8			TAY		Wert als Zähler laden
887B	A5	71		LDA	\$71	Rundungsbyte laden
887D	56	01		LSR	\$01,X	und Mantissenbits verschieben
887F	20	90	89	JSR	\$8990	
8882	24	70		BIT	\$70	Haben FAC#1 und FAC#2 gleiche Vorzeichen
?						
8884	10	57		BPL	\$88DD	Ja, Skip
8886	AO	63		LDY	#\$63	Offset auf FAC#1 setzen
8888	E0	6A		CPX	#\$6A	Ist zweiter Offset auf FAC#2 gerichtet ?
888A	F0	02		BEQ	\$888E	Ja, Skip
888C	A0	6A		LDY	#\$6A	Offset auf FAC#2 setzen
888E	38			SEC		Wert des Exponenten in (A)
888F	49	FF		EOR	#\$FF	negieren
8891	65	58		ADC	\$58	Vorzeichenvergleich aufaddieren
8893	85	71		STA	\$71	und Wert in Rundungsbyte setzen
8895	B9	04	00	LDA	\$0004,Y	Mantissen der beiden FACs
8898	F5	04		SBC	\$04,X	voneinander subtrahieren
889A	85	67		STA	\$67	
889C	B9	03	00	LDA	\$0003,Y	
889F	F5	03		SBC	\$03,X	
88A1	85	66		STA	\$66	
88A3	B9	02	00	LDA	\$0002,Y	
88A6	F5	02		SBC	\$02,X	
88A8	85	65			\$65	
88AA	В9	01	00	LDA	\$0001,Y	
88AD	F5	01		SBC	\$01,X	
88AF	85	64		STA	\$64	
88B1	во	03		BCS	\$88B6	Wenn kein Übertrag, Skip
88B3	20	26	89	JSR	\$8926	Mantisse von FAC#1 invertieren
88B6	AO	00		LDY	#\$00	
88B8	98			TYA		Zähler auf 0
88B9	18			CLC		
88BA	A6	64		LD)	(\$64	Höchstwertiges Byte der Mantisse gesetzt
?						
88BC	DO	4A		BNE	\$8908	Ja, Skip
88BE	A6	65		LDX	\$65	Mantissenbytes aufrücken
8800	86	64		STX	\$64	
88C2	A6	66		LDX	\$66	
88C4	86	65		STX	\$65	
8866	A6	67		LDX	\$67	
8868		66			\$66	
88CA		71			\$71	
88CC		67			\$67	
88CE		71			\$71	

598 128 Intern

88D0	69 08	ADC #\$08	Exponentzähler erhöhen
88D2	C9 20	CMP #\$20	Schon alle 4 Bytes verschoben ?
88D4	D0 E4	BNE \$88BA	Nein, weitertesten
88D6 88D8 88DA 88DC	A9 00 85 63 85 68 60	LDA #\$00 STA \$63 STA \$68 RTS	Alle Bytes der Mantisse = 0 Also FAC#1 auf O setzen und Vorzeichen löschen
88DD	65 58	ADC \$58	Vorzeichen auf Exponenten aufaddieren
88DF	85 71	STA \$71	
88E1	A5 67	LDA \$67	Mantisse von FAC#1 und FAC#2 addieren
88E3	65 6E	ADC \$6E	
88E5	85 67	STA \$67	
88E7	A5 66	LDA \$66	
88E9	65 6D	ADC \$6D	
88EB	85 66	STA \$66	
88ED	A5 65	LDA \$65	
88EF	65 6C	ADC \$6C	
88F1	85 65	STA \$65	
88F3	A5 64	LDA \$64	
88F5	65 6B	ADC \$6B	
88F7	85 64	STA \$64	Exponent korrigieren
88F9	4C 15 89	JMP \$8915	
88FC	69 01	ADC #\$01	Exponent erhöhen
88FE	06 71	ASL \$71	Bit aus Rundungsbyte ins C-Flag
8900	26 67	ROL \$67	Mantissenbytes alle um ein Bit verschieben
8902	26 66	ROL \$66	
8904	26 65	ROL \$65	
8906	26 64	ROL \$64	
8908	10 F2	BPL \$88FC	Weiter bis MSB gesetzt
890A	38	SEC	
890B	E5 63	SBC \$63	Exponent von FAC#1 abziehen
890D	B0 C7	BCS \$88D6	Wenn Ergebnis ohne Übertrag, FAC#1 = 0
890F	49 FF	EOR #\$FF	Zweierkomplement bilden
8911	69 01	ADC #\$01	und neuen Exponenten speichern
8913	85 63	STA \$63	
8915	90 OE	BCC \$8925	Wenn kein Übertrag, Ende
8917	E6 63	INC \$63	Exponent erhöhen
8919	F0 42	BEQ \$895D	Wenn zu groß, Fehler
891B	66 64	ROR \$64	Mantissenbits alle
891D 891F	66 65	ROR \$65 ROR \$66	um ein Bit verschieben
8921	66 67	ROR \$67	Rundungsbyte korrigieren
8923	66 71	ROR \$71	

8925	60			RTS		
*****	****	***	****	***	*****	Mantisse von FAC#1 invertieren
8926	A5	68		LDA	\$68	
8928	49	FF		EOR	#\$FF	
892A	85	68		STA	\$68	
892C	A5	64		LDA	\$64	
892E	49	FF		EOR	#\$FF	
8930	85	64		STA	\$64	
8932	A5	65		LDA	\$65	
8934	49	FF		EOR	#\$FF	
8936	85	65		STA	\$65	
8938	A5	66		LDA	\$66	
893A	49	FF			#\$FF	
893C	85			STA		
893E	A5			LDA		
8940	49	FF		EOR	#\$FF	
8942	85				\$67	
8944	A5			LDA		Rundungsbyte invertieren
8946	49				#\$FF	
8948	85				\$71	und wieder setzen
894A	E6				\$71	1 zu Mantisse addieren
894C	D0				\$895C	zur korrekten Zweierkomplementbildung
894E		67			\$67	Mantissenbyte erhöhen
8950		0A			\$895C	Kein Übertrag, Ende
8952		66			\$66	Mantissenbyte erhöhen
8954		06			\$895C	Kein Übertrag, Ende
8956		65			\$65	Mantissenbyte erhöhen
8958		02			\$895C	Kein Übertrag, Ende
895A		64			\$64	Mantisssenbyte erhöhen
895C	60			RTS		
*****	***	***	****	***	*****	'OVERFLOW'
895D	A2	0F		LDX	#\$0F	'OVERFLOW'
895F	4C	3C	4D	JMP	\$4D3C	Fehler ausgeben
						- 1
*****	***	***	****	****	*****	Rechtsverschieben eines Registers
8962	A2	27		LDX	#\$27	Offset auf Hilfsregister setzen
8964	B4	04		LDY	\$04,X	Rundungsbyte laden
8966	84	71		STY	\$71	und setzen
8968	B4	03		LDY	\$03,X	Mantisse um ein Byte verschieben
896A	94	04		STY	\$04,X	
896C		02			\$02,X	
896E		03			\$03,X	
8970	B4	01		LDY	\$01,X	

85 63

89DB

STA \$63

Exponent setzen

897	2 94	02		STY	\$02,X	
897	4 AC	DF	03	LDY	\$03DF	Überlaufbyte laden
897	7 94	01		STY	\$01,X	und in Mantisse setzen
897	9 69	80		ADC	#\$08	Exponent korrigieren
897	B 30	E7		BMI	\$8964	Wenn negativ, weiterschieben
897	D FO	E5		BEQ	\$8964	Wenn Null, weiterschieben
897	F E9	08		SBC	#\$08	Ergebnis umrechnen
898	1 A8			TAY		und als Zähler laden
898	2 A5	71		LDA	\$71	Rundungsbyte laden
898	4 B0	14		BCS	\$899A	Wenn kein Übertrag, Ende
898	6 16	01		ASL	\$01,X	Mantisse korrigieren
898	8 90	02		BCC	\$898C	Kein Übertrag, Skip
898	A F6	01		INC	\$01,X	Mantissenbyte erhöhen
898	c 76	01		ROR	\$01,X	Alle Mantissenbytes
898	E 76	01		ROR	\$01,X	um ein Bit verschieben
899	0 76	02		ROR	\$02,X	
899	2 76	03		ROR	\$03,X	
899	4 76	04		ROR	\$04,X	
899	6 6A			ROR		Rundungsbyte auch anpassen
899	7 C8			INY		Zähler schon Null ?
899	8 DO	EC		BNE	\$8986	Nein, weiterschieben
899	A 18			CLC		
899	B 60			RTS		
***	****	***	****	****	******	Konstanten für LOG
899	C 81	00	00 (00 00		1
894	1 03					3 = Polynomgrad, 4 Koeffizienten
894	2 7F	5E	56 (CB 79		.434255942
894	7 80	13	9B (OB 64		.576584541
894	C 80	76	38	93 16		.961800759
898	1 82	38	AA :	3B 20		2.88539007
898	86 80	35	04	F3 34		.707106781 = 1/SQR(2)
898	BB 81	35	04	F3 34		1.41421356 = SQR(2)
890	08 00	80	00	00 00		·.5
890	5 80	31	72	17 F8		.693147181 = LOG(2)
***	*****	***	****	****	******	BASIC-Funktion LOG
890	CA 20	57	8C	JSR	\$8C57	Vorzeichen holen
890		02		BEQ	\$89D1	Wenn 0, Ende
890		03			\$89D4	Wenn positiv, Skip
890			7D		\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
891		63		LDA	\$63	Exponent
891		7F			#\$7F	normalisieren
891	08 48			PHA		und retten
891		80			#\$80	und retten Zahl in Bereich .5 bis 1 bringen

89DD	A9	В6		LDA	#\$B6	Zeiger auf 1/SQR(2)
89DF	A0	89		LDY	#\$89	ab \$89B6 setzen
89E1	20	12	88	JSR	\$8A12	Konstante zu FAC#1 addieren
89E4	Α9	BB		LDA	#\$BB	Zeiger auf SQR(2)
89E6	A0	89		LDY	#\$89	ab \$89BB setzen
89E8	20	1E	88	JSR	\$8A1E	SQR(2) durch FAC#1 dividieren
89EB	A9	90		LDA	#\$9C	Zeiger auf 1
89ED	A0	89		LDY	#\$89	ab \$899C setzen
89EF	20	18	88	JSR	\$8A18	1 - FAC#1
89F2	A9	A1		LDA	#\$A1	Zeiger auf Polynomkoeffizienten
89F4	A0	89		LDY	#\$89	ab \$89A1 setzen
89F6	20	86	90	JSR	\$9086	Polynomberechnung
89F9	A9	C0		LDA	#\$C0	Zeiger auf5
89FB	A0	89		LDY	#\$89	ab \$89CO setzen
89FD	20	12	88	JSR	\$8A12	Zu FAC#1 addieren
00A8	68			PLA		Exponent wieder holen
8A01	20	B0	8D	JSR	\$8DB0	FAC#1 = 2*FAC#1
8A04	A9	C5		LDA	#\$C5	Zeiger auf LOG(2)
8A06	A0	89		LDY	#\$89	ab \$89C5 setzen
80A8					\$8A89	FAC#2 mit Konstante laden
8A0B	4C	27	A8	JMP	\$8A27	FAC#1 = FAC#2 * FAC#1
*****	***	***	****	****	******	FAC#1 = FAC#1 + 0.5
8A0E	A9	76		LDA	#\$76	Zeiger auf Konstante 0.5
8A10	A0	8F		LDY	#\$8F	ab \$8F76 setzen
8A12	20	89	88		\$8A89	Konstante (A)/(Y) in FAC#2
8A15	4C	48	88	JMP	\$8848	FAC#1 = FAC#2 + FAC#1
*****	k 1 k 1 k 1	***	****	****	*****	FAC#1 = Konstante (A)/(Y) - FAC#1
8A18	20	89	88	JSR	\$8A89	Konstante $(A)/(Y)$ in FAC#2
8A1B	4C	31	88	JMP	\$8831	FAC#1 = FAC#2 - FAC#1
*****	k sk sk s	* * * 1	****	***	******	FAC#1 = Konstante (A)/(Y) / FAC#1
8A1E	20	89	88	JSR	\$8A89	Konstante $(A)/(Y)$ in FAC#2
8A21	4C	4C	8B	JMP	\$8B4C	FAC#1 = FAC#2 / FAC#1
*****	***	***	****	***	******	FAC#1 = Konstante (A)/(Y) * FAC#1
8A24	20	B4	88	JSR	\$8AB4	FAC#2 = Konstante (A)/(Y) Bank 1
*****	***	***	****	***	*****	FAC#1 = FAC#2 * FAC#1
8A27	DO	03		BNE	\$8A2C	Wenn <> 0, Skip
8A29	4C	88	88	JMP	\$8A88	RTS
8A2C			8A		\$8AEC	Exponent berechnen

8A2F	A9	00		LDA	#\$00	Mantisse des
8A31	85	28		STA	\$28	Ergebnisses löschen
8A33	85	29		STA	\$29	•
8A35	85				\$2A	
8A37	85				\$2B	
						Downdownship Ladan
8A39	A5		_		\$71	Rundungsbyte laden
8A3B	20		8A		\$8A55	BIT-Multiplikation
8A3E	A5			LDA	\$67	Mantissenbyte laden
8A40	20	55	8 A	JSR	\$8A55	BIT-Multiplikation
8A43	A5	66		LDA	\$66	Mantissenbyte laden
8A45	20	55	8A	JSR	\$8A55	BIT-Multiplikation
8A48	A5	65		LDA	\$65	Mantissenbyte laden
8A4A	20	55	8A	JSR	\$8A55	BIT-Multiplikation
8A4D	A5				\$64	Mantissenbyte laden
8A4F	20		RΛ		\$8A5B	BIT-Multiplikation
8A52	4C				\$8BC1	Ergebnis in FAC#1
OASZ	46	CI	OB	JMP	⊅OBC I	Ergebnis in FAC#1
*****	***	**	****	****	******	BIT-Multiplikation
8A55	D0	04		BNE	\$8A5B	Wenn Byte <> 0, Skip
8A57	38			SEC		Addition mit Übertrag
8A58	4C	62	89	JMP	\$8962	Ergebnis rechtsverschieben
8A5B	4A			LSR		Ein Bit in Carry
8A5C	09	80		ORA	#\$80	und MSB als Endeflag setzen
8A5E	A8	00		TAY		Byte retten
8A5F	90	10		4.5.5.5	\$8A7A	Wenn Bit nicht gesetzt, Skip
		17			DONIA	Mantisse von FAC#2 auf
8A61	18	25		CLC	425	
8A62	A5				\$2B	Ergebnisspeicher aufaddieren
8A64	65				\$6E	
8A66	85	2B		STA	\$2B	
8A68	A5	2A		LDA	\$2A	
8A6A	65	6D		ADC	\$6D	
8A6C	85	2A		STA	\$2A	
8A6E	A5	29		LDA	\$29	
8A70	65	60			\$6C	
8A72		29			\$29	
8A74		28			\$28	
8A76		6B			\$6B	
8A78		28			\$28	
8A7A		28			\$28	Mantisse des Ergebnisses
8A7C		29			\$29	um ein Bit verschieben
8A7E	66	2A		ROR	\$2A	
8A80	66	2B		ROR	\$2B	
8A82	66	71		ROR	\$71	Rundungsbyte anpassen
8A84	98			TYA		Multiplikationsbyte wieder holen
8A85	4A			LSR		Nächstes Bit in C-Flag
8A86		D6			\$8A5E	Wenn Byte noch nicht Null, nochmal
OAOO	DU	DO		DNC	PONJE	wern byte noon ment watt, noonnat

8888	60		1	RTS		
*****	****	***	****	****	*****	FAC#2 = Konstante $(A)/(Y)$
8A89	85			STA		Adresse Low-Byte setzen
8A8B	84				\$25	Adresse High-Byte setzen
8A8D	AO I	-			#\$04	Ein Real-Wert hat 5 Bytes
8A8F	В1				(\$24),Y	Mantissenbyte laden
8A91	85	6E		STA	\$6E	und setzen
8A93	88			DEY		Offset erniedrigen
8A94	В1				(\$24),Y	Mantissenbyte laden
8A96	85	6D		STA	\$6D	und setzen
8A98	88			DEY		Offset erniedrigen
8A99	В1				(\$24),Y	Mantissenbyte laden
8A9B	85	6C			\$6C	und setzen
8A9D	88			DEY		Offset erniedrigen
8A9E	В1				(\$24),Y	Vorzeichenbyte laden
0AA8	85			STA		und setzen
8AA2	45				\$68	Vorzeichenvergleich durchführen
8AA4	85				\$70	Vorzeichenvergleich setzen
8AA6	A5				\$6F	Vorzeichenbyte laden
8AA8	09				#\$80	Bit 7 auf 1 setzen
8AAA	85	6B			\$6B	und Mantissenbyte setzen
8AAC	88			DEY		Offset erniedrigen
8AAD	В1	-			(\$24),Y	Exponent laden
8AAF	85				\$6A	und setzen
8AB1	A5	63		LDA	\$63	Exponent von FAC#1 laden
8AB3	60			RTS		
*****	****	***	****	***	*****	FAC#2 = Konstante (A)/(Y) Bank 1
8AB4	85	24		STA	\$24	Adresse Low-Byte setzen
8AB6	84	25		STY	\$25	Adresse High-Byte setzen
8AB8	AD	00	FF	LDA	\$FF00	Bankvorwahl laden
8ABB	48			PHA		und retten
8ABC	AO	04		LDY	#\$04	Ein Real-Wert hat 5 Bytes
8ABE	20	в7	03	JSR	\$03B7	Mantissenbyte laden
8AC1	85	6E		STA	\$6E	und setzen
8AC3	88			DEY		Offset erniedrigen
8AC4	20	в7	03	JSR	\$03B7	Mantissenbyte laden
8AC7	85	6D		STA	\$6D	und setzen
8AC9	88			DEY		Offset erniedrigen
8ACA	20	в7	03	JSR	\$03B7	Mantissenbyte laden
8ACD	85	6C		STA	\$6C	und setzen
8ACF	88			DEY		Offset erniedrigen
8AD0	20	в7	03	JSR	\$03B7	Vorzeichenbyte laden
8AD3	85	6F		STA	\$6F	und setzen
8AD5	45	68		EOR	\$68	Vorzeichenvergleich durchführen

	05 70	470	V
8AD7	85 70	STA \$70	Vorzeichenvergleich setzen
8AD9	A5 6F	LDA \$6F	Vorzeichen laden
8ADB	09 80	ORA #\$80	Bit 7 setzen
8ADD	85 6B	STA \$6B	und mantissenbyte setzen
8ADF	88	DEY	Offset erniedrigen
8AE0	20 B7 03	JSR \$03B7	Exponent laden
8AE3	85 6A	STA \$6A	und setzen
8AE5	68	PLA	Bankvorgabe holen
8AE6	8D 00 FF	STA \$FF00	Bank wieder setzen
8AE9	A5 63	LDA \$63	Exponent von FAC#1 laden
8AEB	60	RTS	
*****	******	******	Exponenten berechnen
8AEC	A5 6A	LDA \$6A	Exponent FAC#2 laden
8AEE	FO 1F	BEQ \$8BOF	Wenn $FAC#2 = 0$, Ende
8AFO	18	CLC	Exponent von FAC#2
8AF1	65 63	ADC \$63	zu Exponent von FAC#1 addieren
8AF3	90 04	BCC \$8AF9	Kein Überlauf, Skip
8AF5	30 1D	BMI \$8B14	Wenn Überlauf, Fehler
8AF7	18	CLC	
8AF8	2C	.BYTE \$2C	Nächsten Befehl überlesen
8AF9	10 14	BPL \$8BOF	Wenn Ergebnis < \$80, Rücksprung
8AFB	69 80	ADC #\$80	Neuen Exponenten anpassen
8AFD	85 63	STA \$63	und Exponent FAC#1 setzen
8AFF	DO 03	BNE \$8B04	Wenn Wert <> 0, Skip
8B01	4C DA 88	JMP \$88DA	FAC#1 = 0 (Exponent auf 0)
8B04	A5 70	LDA \$70	Vorzeichenvergleich laden
8B06	85 68	STA \$68	und Vorzeichen FAC#1 setzen
8B08	60	RTS	
*****	******	*****	Test auf Überlauf
8B09	A5 68	LDA \$68	Vorzeichenbyte FAC#1 laden
8B0B	49 FF	EOR #\$FF	Wert vertretbar ?
8B0D	30 05	BMI \$8B14	Nein, Fehler
8B0F	68	PLA	Rücksprungadresse vom
8B10	68	PLA	Stapel löschen
8B11	4C D6 88	JMP \$88D6	FAC#1 = 0
8B14	4C 5D 89	JMP \$895D	'OVERFLOW'
*****	******	******	FAC#1 = FAC#1 * 10
8B17	20 38 8C	JSR \$8C38	FAC#1 runden und in FAC#2
8B1A	AA	TAX	FAC#1 = 0?
8B1B	FO 10	BEQ \$8B2D	Ja, Ende
8B1D	18	CLC	Exponent + 2 (= Wert * 4)
8B1E	69 02	ADC #\$02	
OBIL	07 02	HOU HAUL	

8B20 8B22 8B24 8B26 8B29 8B2B 8B2D	B0 F2 A2 00 86 70 20 55 E6 63 F0 E7	88	LDX STX JSR INC	\$8B14 #\$00 \$70 \$8855 \$63 \$8B14	Wenn zu groß, Fehler Flag für Vorzeichenvergleich löschen FAC#1 = FAC#2 + FAC#1 (= Wert * 5) Exponent + 1 (= Wert * 10) Wenn zu groß, Fehler
*****	*****	***	*****	******	Konstante 10
8B2E	84 20	00	00 00		10
*****	*****	***	*****	*****	'DIVISION BY ZERO'
8B33	A2 14		IDX	#\$14	'DIVISION BY ZERO'
8B35	4C 30			\$4D3C	Fehler ausgeben
0000	40 30	40	0111	44030	Terrer adogeser
*****	*****	***	*****	******	FAC#1 = FAC#1 / 10
8B38	20 38	8C	JSR	\$8C38	FAC#1 runden und nach FAC#2
8B3B	A9 2E		LDA	#\$2E	Zeiger auf Konstante 10
8B3D	A0 88		LDY	#\$8B	ab \$8B2E setzen
	A2 00			#\$00	Vorzeichenvergleich löschen
	86 70			\$70	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
				\$8BD4	Konstante in FAC#1
8B46	4C 40			\$8B4C	FAC#1 = FAC#2 / FAC#1
		-			
*****	*****	***	*****	*****	FAC#1 = Konstante (A)/(Y) / FAC#1
8B49	20 B4	8A	JSR	\$8AB4	Konstante (A)/(Y) in FAC#2
*****	*****	***	*****	******	FAC#1 = FAC#2 / FAC#1
8B4C	FO ES		BEQ	\$8B33	Wenn FAC#1 = 0, Fehler
8B4E	20 47			\$8C47	FAC#1 runden
8B51	A9 00			#\$00	
8B53	38		SEC		
8B54	E5 63	5		\$63	Exponent FAC#1 negieren
8B56	85 63			\$63	und setzen
8B58	20 E			\$8AEC	Exponent berechnen
8B5B	E6 63			\$63	Exponentenüberlauf ?
8B5D	FO B			\$8B14	Ja, Fehler
8B5F	A2 F0			#\$FC	Bytezähler setzen
	A9 0'			#\$01	Bitzähler setzen
8B63	A4 6			\$6B	FAC#2 mit FAC#1 byteweise vergleichen
8B65	C4 64			\$64	
8B67	DO 10			\$8B79	Wenn ungleich, Skip
8B69	A4 60			\$6C	,

8B6B	C4	65		CPY	\$65	
8B6D	D0	OA		BNE	\$8B79	Wenn ungleich, Skip
8B6F	A4	6D		LDY	\$6D	
8B71	C4	66		CPY	\$66	
8B73	DO	04		BNE	\$8B79	Wenn ungleich, Skip
8B75	A4	6E		LDY	\$6E	
8B77	C4	67		CPY	\$67	
8B79	80			PHP		Status retten
8B7A	2A			ROL		Bitzähler verschieben
8B7B	90	09		BCC	\$8B86	Wenn Bit nicht gesetzt, Skip
8B7D	E8			INX		Letztes Byte verarbeitet ?
8B7E	95	2B		STA	\$2B,X	Ergebnisbyte setzen
8880	F0	32		BEQ	\$8BB4	Bei letztem Byte, Skip
8B82	10	34		BPL	\$8BB8	Wenn Ende, Skip
8B84	A9	01		LDA	#\$01	Bitzähler neu setzen
8B86	28			PLP		FAC#2 >= FAC#1 ?
8B87	вО	0E		BCS	\$8B97	Ja, Skip
8B89	06	6E		ASL	\$6E	Mantisse FAC#2 verschieben
8B8B	26	6D		ROL	\$6D	
8B8D	26	6C		ROL	\$6C	
8B8F	26	6B		ROL	\$6B	
8B91	во	E6		BCS	\$8B79	Wenn MSB gesetzt war, weitertesten
8B93	30	CE		BMI	\$8B63	Wenn MSB nun gesetzt, neu vergleichen
8B95	10	E2		BPL	\$8B79	Unbedingter Sprung
8B97	8 A			TAY		Bitzähler retten
8B98	A5	6E		LDA	\$6E	Mantissen von FAC#1 von FAC#2
8B9A	E5	67		SBC	\$67	subtrahieren
8B9C	85	6E		STA	\$6E	
8B9E	A5	6D		LDA	\$6D	
8BA0	E5	66		SBC	\$66	
8BA2	85	6D		STA	\$6D	
8BA4	Α5	60		LDA	\$6C	
8BA6	E5	65		SBC	\$65	
8BA8	85	60		STA	\$6C	
8BAA	A5	6B		LDA	\$6B	
8BAC	E5	64		SBC	\$64	
8BAE	85	6B		STA	\$6B	
8BB0	98			TYA		Bitzähler wieder laden
8BB1	4C	89	8B	JMP	\$8B89	Mantisse FAC#2 verschieben
8BB4	A9	40		LDA	#\$40	Bitzähler passend für letztes Byte setzen
8BB6	D0	CE		BNE	\$8B86	Unbedingter Sprung
8BB8	OA			ASL		(A) = (A) * 64
8BB9	OA			ASL		
8BBA	0A			ASL		
8BBB	OA			ASL		

8BBC	OA	ASL	
8BBD	0A	ASL	
8BBE	85 71	STA \$71	Rundungsbyte setzen
8BCO	28	PLP	Status wieder holen
*****	******	********	Hilfsregister in FAC#1
8BC1	A5 28	LDA \$28	Mantissenbytes aus Hilfsregister
8BC3	85 64	STA \$64	in FAC#1 kopieren
8BC5	A5 29	LDA \$29	
8BC7	85 65	STA \$65	
8BC9	A5 2A	LDA \$2A	
8BCB	85 66	STA \$66	
8BCD	A5 2B	LDA \$2B	
8BCF	85 67	STA \$67	
8BD1	4C B6 88	JMP \$88B6	FAC#1 linksbündig machen
*****	*****	*****	Konstante (A)/(Y) in FAC#1
8BD4	85 24	STA \$24	Adresse Low-Byte setzen
8BD6	84 25	STY \$25	Adresse High-Byte setzen
8BD8	A0 04	LDY #\$04	Ein Real-Wert hat 5 Bytes
8BDA	B1 24	LDA (\$24),Y	Mantissenbyte laden
8BDC	85 67	STA \$67	und setzen
8BDE	88	DEY	Offset erniedrigen
8BDF	B1 24	LDA (\$24),Y	Mantissenbyte laden
8BE1	85 66	STA \$66	und setzen
8BE3	88	DEY	Offset erniedrigen
8BE4	B1 24	LDA (\$24),Y	Mantissenbyte laden
8BE6	85 65	STA \$65	und setzen
8BE8	88	DEY	Offset erniedrigen
8BE9	B1 24	LDA (\$24),Y	Vorzeichenbyte laden
8BEB	85 68	STA \$68	und setzen
8BED	09 80	ORA #\$80	Bit 7 setzen
8BEF	85 64	STA \$64	und Mantissenbyte setzen
8BF1	88	DEY	Offset erniedrigen
8BF2	B1 24	LDA (\$24),Y	Exponent laden
8BF4	85 63	STA \$63	und setzen
8BF6	84 71	STY \$71	Rundungsbyte löschen ((Y)=0)
8BF8	60	RTS	
*****	******	*****	FAC#1 in Akku 4
8BF9	A2 5E	LDX #\$5E	Offset auf Akku 4
8BFB	2C	.BYTE \$2C	Nächsten Befehl überlesen
****	******	******	FAC#1 in Akku 3

8BFC	A2	59		LDX	#\$59	Offset auf Akku 3
8BFE	A0	00		LDY	#\$00	High-Byte löschen
*****	***	***	*****	****	*****	FAC#1 nach (X)/(Y) mit Rundung
8000	20	47	80	JSR	\$8C47	FAC#1 runden
*****	k***	rww	*****	****	*****	FAC#1 nach (X)/(Y)
8003	86	24		STX	\$24	Adresse Low-Byte setzen
8005	84	25		STY	\$25	Adresse High-Byte setzen
8007	AO	04		LDY	#\$04	Ein Real-Wert hat 5 Bytes
8009	A5	67		LDA	\$67	Mantissenbyte laden
8C0B	91	24		STA	(\$24),Y	und speichern
8C0D	88			DEY		Offset erniedrigen
8C0E	A5	66		LDA	\$66	Mantissenbyte laden
8C10	91	24		STA	(\$24),Y	und speichern
8C12	88			DEY		Offset erniedrigen
8C13	A5	65		LDA	\$65	Mantissenbyte laden
8C15	91	24		STA	(\$24),Y	und speichern
8C17	88			DEY		Offset erniedrigen
8C18	A5	68			\$68	Vorzeichen laden
8C1A	09	7F		ORA	#\$7F	Aus Vorzeichen das
8C1C	25	-			\$64	Speicherformat erzeugen
8C1E	91	-			(\$24),Y	und Vorzeichen speichern
8C20	88			DEY	(+= . / / .	Offset erniedrigen
8C21	A5	63			\$63	Exponent laden
8C23	91				(\$24),Y	und speichern
8C25	84				\$71	Rundungsbyte löschen ((Y)=0)
8C27	60			RTS	***	Kanadigoby Co Tobolicii ((1) c)
OCLI	00			KIS		
*****	***	***	****	****	*****	FAC#2 in FAC#1
						TAGE III TAGET
8C28	A5	6F		IDA	\$6F	Vorzeichen FAC#2 laden
8C2A	-	68			\$68	und Vorzeichen FAC#1 setzen
8C2C		05			#\$05	Ein Real-Wert hat 5 Bytes
8C2E		69			\$69,X	Byte aus FAC#2 laden
8C30		62			\$62,X	und in FAC#1 kopieren
8C32	CA			DEX	402, A	Alle Bytes kopiert ?
8C33		F9			\$8C2E	Nein, nochmal
8C35		71			\$71	Rundungsbyte löschen ((X)=0)
8C37	60	/ 1		RTS	4 (1	Karaangsbyte toschen ((x)-0)
0031	00			113		
*****	***	***	****	****	******	FAC#1 in FAC#2 mit Rundung
						TAGET ITT TAGE INTO NORMANING
8C38	20	67	8C	ICD	\$8C47	FAC#1 runden
5656	20	41	00	USK	70041	THORIT I WINGETT
*****	***	***	****	***	******	FAC#1 in FAC#2
						and the state of t

8C3B	A2 06	LDX #\$06	Ein Real-Wert hat 5 Bytes + Vorzeichen
8C3D	B5 62	LDA \$62,X	Byte aus FAC#1 laden
8C3F	95 69	STA \$69,X	und in FAC#2 kopieren
8C41	CA	DEX	Alle Bytes kopiert ?
8C42	D0 F9	BNE \$8C3D	Nein, nochmal
8C44	86 71	STX \$71	Rundungsbyte löschen
8046	60	RTS	
*****	*****	*****	FAC#1 runden
8C47	A5 63	LDA \$63	FAC#1 = 0?
8C49	FO FB	BEQ \$8C46	Ja, Ende
8C4B	06 71	ASL \$71	Rundungsstelle > \$7F ?
8C4D	90 F7	BCC \$8C46	Nein, Ende
8C4F	20 4E 8		Wert um 1 erhöhen
8C52	D0 F2	BNE \$8C46	Wenn nun fertig, Ende
8C54	4C 17 8		Rechtsverschieben und Exponent erhöhen
0054	40 11 0	,, 0,11	Redicate and Expenses
****	*****	*****	Vorzeichen von FAC#1 holen
8c57	A5 63	LDA \$63	FAC#1 = 0 ?
8C59	FO 09	BEQ \$8C64	Ja, Ende
8C5B	A5 68	LDA \$68	Vorzeichenbyte laden
8C5D	2A	ROL	Vorzeichenbit in C-Flag schieben
8C5E	A9 FF	LDA #\$FF	FAC#1 ist negativ
8060	BO 02	BCS \$8C64	Wenn wirklich negativ, Ende
8C62	A9 01	LDA #\$01	FAC#1 ist positiv
8C64	60	RTS	
****	*****	*****	* BASIC-Funktion SGN
8065	20 57 8	3C JSR \$8C57	Vorzeichen holen
8068	85 64	STA \$64	in Low-Byte
	A9 00	LDA #\$00	High-Byte auf O
8C6C	85 65	STA \$65	setzen
8C6E	A2 88	LDX #\$88	Exponent setzen
OCOL	AL 00	LDX #400	Exponent deceen
*****	*****	*****	* Integerwert in FAC#1
8c70	A5 64	LDA \$64	Vorzeichenbyte laden
8c72	49 FF	EOR #\$FF	und invertieren
8c74	2A	ROL	und Vorzeichenbit in Carry
****		*****	* Mit SEC,LDX #\$90 AdreBwert in FAC#1
			THE SEC, LON WATO ACHEDWELL III FACHT
8c75	A9 00	LDA #\$00	
8C77	85 67	STA \$67	FAC#1-Stellen löschen
0011	05 01	01A #01	veetteit teetileit

8c79	85	66		STA	\$66	
8C7B	86	63		STX	\$63	Exponent setzen
8C7D	85	71		STA	\$71	Rundungsbyte löschen
8C7F	85	68		STA	\$68	FAC#1-Stelle löschen
8C81	4C	B1	88	JMP	\$88B1	
*****	***	***	****	****	******	BASIC-Funktion ABS
8C84	46	68		LSR	\$68	Vorzeichen löschen
8086	60			RTS		
*****	***	***	****	****	*****	Vergleich Konstante (A)/(Y) mit FAC#1
8087	85	26		STA	\$26	Adresse Low-Byte setzen
8089	84	27		STY	\$27	Adresse High-Byte setzen
8C8B	AO	00		LDY	#\$00	Offset auf 0
8C8D	В1	26		LDA	(\$26),Y	Exponenten der Konstante laden
8C8F	C8			INY	, , , .	Offset erhöhen
8090	AA			TAX		Konstante = 0 ?
8C91		C4		BEQ	\$8C57	Ja, Vorzeichen von FAC#1 ist Ergebnis
8C93		26			(\$26),Y	Verschiedene Vorzeichen ?
8C95		68			\$68	
8C97		C2			\$8C5B	Ja, Vorzeichen verarbeiten
8099		63			\$63	Exponenten gleich ?
8C9B		21			\$8CBE	Nein, Skip
8C9D		26			(\$26),Y	FAC#1 und Konstante byteweise vergleichen
8C9F	-	80			#\$80	FAC-Format erzeugen
8CA1		64			\$64	Byte gleich ?
8CA3		19			\$8CBE	Nein, Skip
8CA5	C8	17		INY	40CBL	Offset erhöhen
8CA6	-	26		100000000000000000000000000000000000000	(\$26),Y	Byte laden
8CA8		65			\$65	Byte gleich ?
8CAA		12		0.000	\$8CBE	Nein, Skip
8CAC	C8	12		INY	POCBE	Offst erhöhen
8CAD		26			(\$26),Y	Byte laden
8CAF		66			\$66	Byte gleich ?
8CB1		OB			\$8CBE	Nein, Skip
8CB3	C8	UB		INY	DOUBE	Offset erhöhen
8CB4		7F			#\$7F	Vorgabe für Rundungsbyte laden
8CB6		71			\$71	Rundungsbyte gleich Vorgabe ?
8CB8	_	26			(\$26),Y	Unterstes Mantissenbyte laden
8CBA		67			\$67	gleich FAC#1 Mantissenbyte ?
8CBC		2A			\$8CE8	Ja, Ende
8CBE		68			\$68	Vorzeichen FAC#1 laden
8000		02			\$8CC4	Wenn positiv, Skip
8CC2		FF			#\$FF	Vorzeichenwert invertieren
8CC4	4C	5D	80	JMP	\$8C5D	Ergebnisflags setzen

**********			*****	Umwandlung Fließkomma in Integer
8CC7	A5 63	LDA	\$63	FAC#1 = 0 ?
8009	FO 4D		\$8D18	Ja, Ergebnis auf O
8CCB	38	SEC		Exponent - Grundwert \$80 - 32
8CCC	E9 A0	SBC	#\$A0	ergibt Exponentbasis 0, Zahl durch 65536
8CCE	24 68	BIT	\$68	Vorzeichen testen
8CD0	10 OA	BPL	\$8CDC	Wenn positiv, Skip
8CD2	AA	TAX		Neuen Exponenten retten
8CD3	A9 FF	LDA	#\$FF	Überlaufkennung passend
8CD5	8D DF	03 STA	\$03DF	setzen
8CD8	20 20	89 JSR	\$892C	Mantisse invertieren
8CDB	8A	TXA		Neuen Exponenten wieder laden
8CDC	A2 63	LDX	#\$63	
8CDE	C9 F9	CMP	#\$F9	Neuer Exponent erfordert Änderung ?
8CEO	10 07	BPL	\$8CE9	Ja, Skip
8CE2	20 79	89 JSR	\$8979	FAC#1 rechtsverschieben
8CE5	8C DF	03 STY	\$03DF	Überlaufkennung passend setzen
8CE8	60	RTS		
8CE9	8 A	TAY		Neuen Exponenten retten
8CEA	A5 68	LDA	\$68	Vorzeichenbyte laden
8CEC	29 80	AND	#\$80	Voryeichen isolieren
8CEE	46 64	LSR	\$64	Mantissenbyte rechtsverschieben
8CF0	05 64	ORA	\$64	Vorzeichen in Mantisse setzen
8CF2	85 64	STA	\$64	und mantissenbyte wieder setzen
8CF4	20 90	89 JSR	\$8990	FAC#1 bitweise rechtsverschieben
8CF7	8C DF	03 STY	\$03DF	Überlaufkennung setzen
8CFA	60	RTS		
*****	*****	*****	******	BASIC-Funktion INT
8CFB	A5 63	LDA	\$63	Exponent FAC#1 laden
8CFD	C9 A0		#\$A0 .	FAC#1 ist ganze Zahl ?
8CFF	BO 20	BCS	\$8D21	Ja, Ende
8D01	20 68	AA JSR	\$AA68	FAC#1 in Integer
8D04	84 71	STY	\$71	Rundungsbyte setzen
8D06	A5 68	LDA	\$68	Vorzeichenbyte laden
8008	84 68	STY	\$68	Byte anders setzen
8D0A	49 80	EOR	#\$80	Vorzeichen invertieren
8DOC	2A	ROL		und in C-Flag schieben
8D0D	A9 A0	LDA	#\$A0	Exponent für ganze Zahl
8D0F	85 63	STA	\$63	setzen
8D11	A5 67	LDA	\$67	Mantissenbyte laden
8D13	85 09	STA	\$09	und umkopieren
8D15	4C B1	88 JMP	\$88B1	FAC#1 linksbündig machen
8D18	85 64	STA	\$64	Mantisse mit O füllen

8D73

66 61

ROR \$61

```
8D1A
       85 65
                   STA $65
8D1C
       85 66
                   STA $66
8D1E
       85 67
                   STA $67
                                 (Y)=0
8D20
       A8
                   TAY
8D21
                   RTS
       60
*********
                                Umwandlung ASCII in Fließkommaformat
8D22
       8E DA 03
                   STX $03DA
                                 Bank-Flag setzen
8D25
       A0 00
                   LDY #$00
                                 FAC#1 und Stellenzähler löschen
8D27
                   LDX #$OA
       A2 0A
8D29
       94 5F
                   STY $5F,X
                                 Alle Bytes gelöscht ?
8D2B
       CA
                   DEX
8D2C
       10 FB
                   BPL $8D29
                                 Nein, nochmal
       90 OF
                   BCC $8D3F
                                 Wenn letztes Zeichen Zahl, Skip
8D2E
                                 1-1 ?
8D30
                   CMP #$2D
       C9 2D
8D32
                   BNE $8D38
                                 Nein, Skip
       DO 04
8D34
       86 69
                   STX $69
                                 Negativflag setzen
8D36
       FO 04
                   BEQ $8D3C
                                 Unbedingter Sprung
                                 1+1 ?
8D38
       C9 2B
                   CMP #$2B
                   BNE $8D41
                                 Nein, Skip
8D3A
       DO 05
8D3C
       20 F5 8D
                   JSR $8DF5
                                 Spezial CHRGET
8D3F
       90 5B
                   BCC $8D9C
                                 Wenn Zeichen Zahl, Skip
8D41
       C9 2E
                   CMP #$2E
                                 1.1 ?
                   BEQ $8D73
8D43
       FO 2E
                                 Nein, Skip
                                 IE! ?
8D45
       C9 45
                   CMP #$45
8D47
       DO 30
                   BNE $8D79
                                 Nein, Skip
8D49
        20 F5 8D
                   JSR $8DF5
                                 Spezial CHRGET
       90 17
                   BCC $8D65
                                 Wenn Zahl, Skip
8D4C
                                 Token für '-' ?
8D4E
       C9 AB
                   CMP #$AB
8D50
        FO OE
                   BEQ $8D60
                                 Ja, Flag setzen
                   CMP #$2D
                                 1.1 ?
8D52
        C9 2D
8D54
        FO OA
                   BEQ $8D60
                                 Ja, Flag setzen
                   CMP #$AA
                                 Token für '+'
8D56
        C9 AA
8D58
        FO 08
                   BEQ $8D62
                                 Ja, Skip
                                 1+1 7
8D5A
        C9 2B
                   CMP #$2B
8D5C
        FO 04
                   BEQ $8D62
                                 Ja, Skip
8D5E
       DO 07
                   BNE $8D67
                                 Nein, Skip
8D60
        66 62
                   ROR $62
                                 E-Negativflag setzen
                                 Spezial CHRGET für E-Zahl
8D62
        20 F5 8D
                   JSR $8DF5
8D65
        90 50
                   BCC $8DC3
                                 Wenn Zahl, Skip
8D67
        24 62
                   BIT $62
                                 E-Negativflag gesetzt ?
8069
        10 OE
                   BPL $8D79
                                 Nein, Skip
                                 E-Zahl negieren
8D6B
        A9 00
                   LDA #$00
8060
        38
                   SEC
        E5 60
                   SBC $60
8D6E
8D70
        4C 7B 8D
                   JMP $8D7B
```

Aufruf durch '.' BIT 7 setzen

8D75	24 61	BIT \$61	BIT 6 gesetzt ? (2. Punkt gelesen)
8D77	50 C3	BVC \$8D3C	Nein, weiterlesen
		/mm30472m3 - violo 30403m3	
8D79	A5 60	LDA \$60	E-Zahl
8D7B	38	SEC	
8D7C	E5 5F	SBC \$5F	- Nachkommastellen
8D7E	85 60	STA \$60	= nötiger Verschub
8D80	FO 12	BEQ \$8D94	Wenn 0, Ende
8D82	10 09	BPL \$8D8D	Wenn positiv, Skip
8D84	20 38 8B	JSR \$8B38	FAC#1 = FAC#1 / 10
8D87	E6 60	INC \$60	Fertig ?
8D89	DO F9	BNE \$8D84	Nein, weiter
8D8B	FO 07	BEQ \$8D94	Unbedingter Sprung
0000			
8D8D	20 17 8B	JSR \$8B17	FAC#1 = FAC#1 * 10
8D90	C6 60	DEC \$60	Fertig ?
8D92	D0 F9	BNE \$8D8D	Nein, weiter
8D94	A5 69	LDA \$69	Negativflag gesetzt ?
8D96	30 01	BMI \$8D99	Ja, Skip
8D98	60	RTS	
8D99	4C FA 8F	JMP \$8FFA	FAC#1 = -FAC#1
8D9C	48	PHA	Aufruf durch Ziffer
8D9D	24 61	BIT \$61	'.' gelesen ?
8D9F	10 02	BPL \$8DA3	Nein, Skip
8DA1	E6 5F	INC \$5F	Eine Nachkommastelle mehr
8DA3	20 17 8B	JSR \$8B17	FAC#1 = FAC#1 * 10
8DA6	68	PLA	Zeichen holen
8DA7	38	SEC	
8DA8	E9 30	SBC #\$30	Umwandlung von ASCII in Zahl
8DAA	20 B0 8D	JSR \$8DBO	Diese Stelle zu FAC#1 addieren
8DAD	4C 3C 8D		Weitermachen
ODTIO	10 50 00	0111 40000	TO COLUMN TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO T
8DB0	48	PHA	Stellenwert retten
8DB1	20 38 80	JSR \$8C38	FAC#1 in FAC#2 mit Rundung
8DB4	68	PLA	Stellenwert holen
8DB5	20 68 8C	JSR \$8C68	Stellenwert in FAC#1
	A5 6F	LDA \$6F	Vorzeichen vergleichen
8DB8	45 68	EOR \$68	Voi zerchen vergterchen
8DBA			Venneishenvengleich getzen
8DBC	85 70	STA \$70	Vorzeichenvergleich setzen
8DBE	A6 63	LDX \$63	Exponent FAC#1
8DC0	4C 48 88	JMP \$8848	FAC#1 = FAC#2 + FAC#1
8DC3	A5 60	LDA \$60	Aufruf durch E-Zahl
8DC5	C9 0A	CMP #\$0A	E-Zahl < 10 ?
8DC7	90 09	BCC \$8DD2	Ja, Skip
8DC9	A9 64	LDA #\$64	Dezimal 100
8DCB	24 62	BIT \$62	Vorzeichen gesetzt ?
0000	L T JL	J., 70L	geverage

8DCD	30	-			\$8DF0	Ja, 100 als E-Zahl
8DCF		5D	89		\$895D	'OVERFLOW ERROR'
8DD2	0A			ASL		= Wert * 4
8DD3	OA			ASL		
8DD4	18			CLC		
8DD5	65	60		ADC	\$60	= Wert * 5
8DD7	0A			ASL		= Wert * 10
8DD8	18			CLC		
8DD9	A0			LDY	#\$00	Offset auf 0
8DDB	85	79		STA	\$79	E-Zahl speichern
8DDD	AD	DA	03	LDA	\$03DA	Zeichen aus Bank 1 ?
8DE0	D0	06		BNE	\$8DE8	Ja, Skip
8DE2	20	C9	03	JSR	\$03C9	Aktuelles Zeichen aus Bank 0
8DE5	4C	EB	8D	JMP	\$8DEB	
8DE8	20	B7	03	JSR	\$03B7	Aktuelles Zeichen aus Bank 1
8DEB	65	79		ADC	\$79	+ E-Zahl
8DED	38			SEC		
8DEE	E9	30		SBC	#\$30	Von ASCII in Zahl wandeln
8DF0	85	60		STA	\$60	und als neue E-Zahl speichern
8DF2	4C	62	8D	JMP	\$8D62	E-Zahl weitereinlesen
*****	***	***	***	****	******	Spezial CHRGET
		DA	07	LDA	\$03DA	Zeichen aus Bank 0 ?
8DF5	AD	DA	03	LUA	POSDA	Zerchen aus Bank o :
8DF5 8DF8		03	03		\$8DFD	Nein, Skip
	DO			BNE		
8DF8 8DFA	DO	03 80		BNE JMP	\$8DFD	Nein, Skip
8DF8 8DFA	D0 4C E6	03 80	03	BNE JMP INC	\$8DFD \$0380	Nein, Skip CHRGET
8DF8 8DFA 8DFD	D0 4C E6 D0	03 80 24	03	BNE JMP INC BNE	\$8DFD \$0380 \$24	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF	D0 4C E6 D0 E6	03 80 24 02	03	BNE JMP INC BNE INC	\$8DFD \$0380 \$24 \$8E03	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01	D0 4C E6 D0 E6 A0	03 80 24 02 25 00	03	BNE JMP INC BNE INC LDY	\$8DFD \$0380 \$24 \$8E03 \$25	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03	D0 4C E6 D0 E6 A0 20	03 80 24 02 25 00	03	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR	\$8DFD \$0380 \$24 \$8E03 \$25 #\$00	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05	D0 4C E6 D0 E6 A0 20 C9	03 80 24 02 25 00 87	03	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP	\$8DFD \$0380 \$24 \$8E03 \$25 #\$00 \$03B7	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen LDA (\$24),Y Bank 1
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05 8E08	D0 4C E6 D0 E6 A0 20 C9 B0	03 80 24 02 25 00 87 3A	03	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP BCS	\$8DFD \$0380 \$24 \$8E03 \$25 #\$00 \$03B7 #\$3A	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf 0 setzen LDA (\$24),Y Bank 1 Trennzeichen ':'?
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05 8E08 8E0A	D0 4C E6 D0 E6 A0 20 C9 B0	03 80 24 02 25 00 87 3A 0A	03	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP BCS CMP	\$8D FD \$0380 \$24 \$8E03 \$25 #\$00 \$03B7 #\$3A \$8E16	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen LDA (\$24),Y Bank 1 Trennzeichen ':' ? Ja, Ende
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05 8E08 8E0A 8E0C	D0 4C E6 D0 E6 A0 20 C9 B0	03 80 24 02 25 00 87 3A 0A 20 ED	03	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP BCS CMP	\$8D FD \$0380 \$24 \$8E 03 \$25 #\$00 \$03B7 #\$3A \$8E 16 #\$20 \$8D FD	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen LDA (\$24),Y Bank 1 Trennzeichen ':' ? Ja, Ende Space ?
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05 8E08 8E0A 8E0C 8E0E	D0 4C E6 D0 E6 A0 C9 B0 C9 F0	03 80 24 02 25 00 87 3A 0A 20 ED	03	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP BCS CMP BEQ SEC	\$8D FD \$0380 \$24 \$8E 03 \$25 #\$00 \$03B7 #\$3A \$8E 16 #\$20 \$8D FD	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen LDA (\$24),Y Bank 1 Trennzeichen ':' ? Ja, Ende Space ? Ja, überlesen
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05 8E08 8E0A 8E0C 8E0E 8E10	D0 4C E6 D0 E6 A0 C9 B0 C9 F0	03 80 24 02 25 00 87 3A 0A 20 ED	03	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP BCS CMP BEQ SEC	\$8D FD \$0380 \$24 \$8E 03 \$25 #\$00 \$03B7 #\$3A \$8E 16 #\$20 \$8D FD	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen LDA (\$24),Y Bank 1 Trennzeichen ':' ? Ja, Ende Space ? Ja, überlesen
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05 8E08 8E0A 8E0C 8E0E 8E10 8E11	D0 4C E6 D0 E6 A0 20 C9 B0 C9 F0 38 E9 38	03 80 24 02 25 00 87 3A 0A 20 ED	03	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP BCS CMP BEQ SEC SBC	\$8D FD \$0380 \$24 \$8E 03 \$25 #\$00 \$03B7 #\$3A \$8E 16 #\$20 \$8D FD	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen LDA (\$24),Y Bank 1 Trennzeichen ':' ? Ja, Ende Space ? Ja, überlesen
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05 8E08 8E0A 8E0C 8E0E 8E10 8E11 8E13	D0 4C E6 D0 E6 A0 20 C9 B0 C9 F0 38 E9 38	03 80 24 02 25 00 87 3A 0A 20 ED	03	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP BCS CMP BEQ SEC SBC	\$8D FD \$0380 \$24 \$8E03 \$25 #\$00 \$03B7 #\$3A \$8E16 #\$20 \$8D FD #\$30	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen LDA (\$24),Y Bank 1 Trennzeichen ':' ? Ja, Ende Space ? Ja, überlesen
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05 8E08 8E0A 8E0C 8E0E 8E10 8E11 8E13 8E14	D0 4C E6 D0 E6 A0 C9 B0 C9 F0 38 E9	03 80 24 02 25 00 87 3A 0A 20 ED	03	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP BCS CMP BEQ SEC SBC SBC	\$8D FD \$0380 \$24 \$8E03 \$25 #\$00 \$03B7 #\$3A \$8E16 #\$20 \$8D FD #\$30	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen LDA (\$24),Y Bank 1 Trennzeichen ':' ? Ja, Ende Space ? Ja, überlesen
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05 8E08 8E0A 8E0C 8E0E 8E10 8E11 8E13 8E14 8E16	D0 4c E6 D0 E6 A0 20 C9 B0 C9 F0 38 E9 38	03 80 24 02 25 00 87 3A 0A 20 ED	03	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP BCS CMP BEQ SEC SBC SEC SRTS	\$8D FD \$0380 \$24 \$8E03 \$25 #\$00 \$03B7 #\$3A \$8E16 #\$20 \$8D FD #\$30	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen LDA (\$24),Y Bank 1 Trennzeichen ':' ? Ja, Ende Space ? Ja, überlesen
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05 8E08 8E0A 8E0C 8E10 8E11 8E13 8E14 8E16	D0 4C E6 D0 E6 A0 20 C9 B0 C9 F0 38 E9 60	03 80 24 02 25 00 87 3A 0A 20 ED	03	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP BCS CMP BEQ SEC SBC SEC SBC RTS	\$8D FD \$0380 \$24 \$8E03 \$25 #\$00 \$03B7 #\$3A \$8E16 #\$20 \$8D FD #\$30	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen LDA (\$24),Y Bank 1 Trennzeichen ':' ? Ja, Ende Space ? Ja, überlesen Zahlentest Konstanten für Fließkomma nach ASCII
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05 8E08 8E0A 8E0C 8E10 8E11 8E13 8E14 8E16	D0 4C E6 D0 E6 A0 20 C9 B0 C9 F0 38 E9 60 ***	03 80 24 02 25 00 87 3A 0A 20 ED 30 DO	03 03 ****	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP BCS CMP BEQ SEC SBC SEC SBC ATS	\$8D FD \$0380 \$24 \$8E03 \$25 #\$00 \$03B7 #\$3A \$8E16 #\$20 \$8D FD #\$30	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen LDA (\$24),Y Bank 1 Trennzeichen ':'? Ja, Ende Space ? Ja, überlesen Zahlentest Konstanten für Fließkomma nach ASCII
8DF8 8DFA 8DFD 8DFF 8E01 8E03 8E05 8E08 8E0A 8E0C 8E10 8E11 8E13 8E14 8E16	D0 4C E6 D0 E6 A0 20 C9 B0 C9 F0 38 E9 60 ***	03 80 24 02 25 00 87 3A 0A 20 ED 30 DO	03 03 ***** BC 6B	BNE JMP INC BNE INC LDY JSR CMP BCS CMP BEQ SEC SBC SEC SBC RTS	\$8D FD \$0380 \$24 \$8E03 \$25 #\$00 \$03B7 #\$3A \$8E16 #\$20 \$8D FD #\$30	Nein, Skip CHRGET (\$24)CHRGET Kein Übertrag, Skip Übertrag berücksichtigen Offset auf O setzen LDA (\$24),Y Bank 1 Trennzeichen ':' ? Ja, Ende Space ? Ja, überlesen Zahlentest Konstanten für Fließkomma nach ASCII

*****	***	***	***	*****	*****	Zeilennummer bei Fehler ausgeben
8E26	20	81	92	JSR	\$9281	PRIMM Stringausgabe
****	***	***	k ak ak a	*****	*****	Konstante ' IN '
8E29				20 00		' IN '
*****	****	***	***	*****	******	Aktuelle Zeilennummer ausgeben
8E2E	A5	3C		LDA	\$3C	Zeilennummer High laden
8E30	A6	3B		LDX	\$3B	Zeilennummer Low laden
*****	***	***	k * * 1	*****	*****	Adresse in (X)/(A) ausgeben
8E32	85	64		STA	\$64	Adresse im High/Low-Format in FAC#1
8E34	86	65		STX	\$65	setzen
8E36	A2	90		LDX	#\$90	Exponent setzen
8E38	38			SEC		Vorzeichenwert setzen
8E39	20	75	80	JSR	\$8C75	Adrebwert in Fliebkommaformat
8E3C	20	44	8E	JSR	\$8E44	FAC#1 in ASCII wandeln
8E3F	4C	E2	55	JMP	\$55E2	String ausgeben bis O-Byte
*****	****	***	***	*****	*****	FAC#1 in ASCII ab \$0100
8E42	AO	01		LDY	#\$01	Offset vorbesetzen
8E44	A9	20		LDA	#\$20	Space als erstes Zeichen
8E46	24	68		BIT	\$68	FAC#1 negativ ?
8E48	10	02		BPL	\$8E4C	Nein, Skip
8E4A	A9	2D		LDA	#\$2D	'-' als erstes Zeichen
8E4C	99	FF	00	STA	\$00FF,Y	in Puffer speichern
8E4F	85	68		STA	\$68	Vorzeichen positiv machen
8E51	84	72		STY	\$72	Offset retten
8E53	C8			INY		Offset erhöhen
8E54	A9	30		LDA	#\$30	101
8E56	A6	63		LDX	\$63	FAC#1 = 0 ?
8E58	D0	03			\$8E5D	nein, Skip
8E5A	4C	69	8F	JMP	\$8F69	Puffer mit '0' besetzen und Ende
8E5D		00			#\$00	Flag setzen
8E5F	E0	80		CPX	#\$80	FAC#1 = zwischen .5 und 1 ?
8E61		02			\$8E65	Ja, Skip
8E63		09			\$8E6E	Nein, Skip
8E65		21			#\$21	Zeiger auf Konstante 1E9
8E67		8E			#\$8E	ab \$8E21 setzen
8E69		08			\$8A08	FAC#1 = Konstante * FAC#1
8E6C		F7			#\$F7	Stellenverschub auf -9 setzen (\$F7 = -9)
8E6E		5F			\$5F	7-: nuf Vanatanta 000000000
8E70	A9	1C		LDA	#\$1C	Zeiger auf Konstante 999999999

8E72	A0 8E	LDY #\$8E	ab \$8E1C setzen
8E74	20 87 80	JSR \$8C87	Vergleich Konstante mit FAC#1
8E77	FO 1E	BEQ \$8E97	Wenn gleich, Skip
8E79	10 12	BPL \$8E8D	Wenn größer, Teilung durch 10
8E7B	A9 17	LDA #\$17	Zeiger auf Konstante 999999999.9
8E7D	A0 8E	LDY #\$8E	ab \$8E17 setzen
8E7F	20 87 80	JSR \$8C87	Vergleich Konstante mit FAC#1
8E82	FO 02	BEQ \$8E86	Gleich, Skip
8E84	10 OE	BPL \$8E94	Wenn größer, Skip zur Rundung
8E86	20 17 8B	JSR \$8B17	FAC#1 = FAC#1 * 10
8E89	C6 5F	DEC \$5F	Stellenverschub korrigieren
8E8B	DO EE	BNE \$8E7B	Unbedingter Sprung
8E8D	20 38 8B	JSR \$8B38	FAC#1 = FAC#1 / 10
8E90	E6 5F	INC \$5F	Stellenverschub korrigieren
8E92	DO DC	BNE \$8E70	Unbedingter Sprung
8E94	20 OE 8A	JSR \$8A0E	FAC#1 = INT (FAC#1 + .5)
8E97	20 C7 8C	JSR \$8CC7	FAC#1 in Integerformat
8E9A	A2 01	LDX #\$01	TAG#1 III IIICegel Tormac
8E9C	A5 5F	LDA \$5F	
8E9E	18	CLC TO	
8E9F	69 OA	ADC #\$OA	FAC#1 < 0.1 ?
8EA1	30 09	BMI \$8EAC	Ja, Skip
8EA3	C9 OB	CMP #\$OB	FAC#1 > 1E9 ?
8EA5	BO 06	BCS \$8EAD	
8EA7	69 FF	ADC #\$FF	Ja, Skip
		TAX	
8EA9	AA O O O O	LDA #\$02	
8EAA	A9 02 38	SEC	
8EAC			
8EAD	E9 02	SBC #\$02	
8EAF	85 60	STA \$60	
8EB1	86 5F	STX \$5F	
8EB3	8A	TXA	
8EB4	F0 02	BEQ \$8EB8	
8EB6	10 13	BPL \$8ECB	
8EB8	A4 72	LDY \$72	Offset holen
8EBA	A9 2E	LDA #\$2E	'.' in Puffer
8EBC	C8	INY	Offset erhöhen
8EBD	99 FF 00	STA \$00FF,Y	Zeichen in Puffer schreiben
8EC0	8A	TXA	Stelle nach Komma gleich 0 ?
8EC1	FO 06	BEQ \$8EC9	Nein, Skip
8EC3	A9 30	LDA #\$30	'0' in Puffer
8EC5	C8	INY	Offset erhöhen
8EC6	99 FF 00	STA \$00FF,Y	
8EC9	84 72	STY \$72	Offset retten
8ECB	A0 00	LDY #\$00	Offset auf O setzen
8ECD	A2 80	LDX #\$80	Ziffernzähler setzen

8ECF	A5 67	LDA \$67	Durch Aufaddieren Berechnung der Ziffern
8ED1	18	CLC	
8ED2	79 7E 8F	ADC \$8F7E,Y	
8ED5	85 67	STA \$67	
8ED7	A5 66	LDA \$66	
8ED9	79 7D 8F	ADC \$8F7D,Y	
8EDC	85 66	STA \$66	
8EDE	A5 65	LDA \$65	
8EE0	79 7C 8F	ADC \$8F7C,Y	
8EE3	85 65	STA \$65	
8EE5	A5 64	LDA \$64	
8EE7	79 7B 8F	ADC \$8F7B,Y	
8EEA	85 64	STA \$64	
8EEC	E8	INX	Ziffernzähler erhöhen
8EED	BO 04	BCS \$8EF3	Additionsübertrag, Skip
8EEF	10 DE	BPL \$8ECF	Zähler positiv, nochmal
8EF1	30 02	BMI \$8EF5	Unbedingter Sprung
8EF3	30 DA	BMI \$8ECF	Zähler negativ, nochmal
8EF5	8A	TXA	Zähler als Ziffer laden
8EF6	90 04	BCC \$8EFC	Kein Additionsübertrag, Skip
8EF8	49 FF	EOR #\$FF	Ziffer positiv machen
8EFA	69 0A	ADC #\$OA	+ 10
8EFC	69 2F	ADC #\$2F	Code für '0' - 1
8EFE	C8	INY	Offset um 4 erhöhen
8EFF	C8	INY	
8F00	C8	INY	
8F01	C8	INY	
8F02	84 49	STY \$49	Offset retten
8F04	A4 72	LDY \$72	Offset holen
8F06	C8	INY	Offset erhöhen
8F07	AA	TAX	Ziffer in (X) retten
8F08	29 7F	AND #\$7F	in ASCII setzen
8FOA	99 FF 00	STA \$00FF,Y	Stelle in Puffer
8FOD	C6 5F	DEC \$5F	Dezimalpunkt nötig ?
8F0F	DO 06	BNE \$8F17	Nein, Skip
8F11	A9 2E	LDA #\$2E	'.' in Puffer
8F13	C8	INY	Offset erhöhen
8F14	99 FF 00	STA \$00FF,Y	Punkt in Puffer schreiben
8F17	84 72	STY \$72	Offset wieder retten
8F19	A4 49	LDY \$49	Offset laden
8F1B	8A	TXA	Ziffer in (A)
8F1C	49 FF	EOR #\$FF	Wert invertieren
8F1E	29 80	AND #\$80	Bit 7 isolieren
8F20	AA	TAX	Bit 7 in (X) retten
8F21	CO 24	CPY #\$24	Tabellenende bei FAC#1-Wandlung erreicht
?			
8F23	FO 04	BEQ \$8F29	Ja, Skip
8F25	CO 3C	CPY #\$3C	Tabellenende bei TI\$-Wandlung erreicht?

```
8F27
       DO A6
                  BNE $8ECF
                               Nein, weitermachen
8F29
       A4 72
                  LDY $72
                               Offset holen
8F2B
       B9 FF 00
                  LDA $00FF,Y
                               zeichen aus Puffer holen
                               Offset erniedrigen
8F2E
       88
                  DEY
                               Letztes Zeichen eine '0' ?
8F2F
       C9 30
                  CMP #$30
8F31
       F0 F8
                  BEQ $8F2B
                               Ja, überlesen
                                1,1
8F33
       C9 2E
                  CMP #$2E
8F35
      FO 01
                  BEQ $8F38
                               Ja, Skip
8F37
       C8
                  INY
                               Offset korrigieren
8F38
      A9 2B
                  LDA #$2B
8F3A
      A6 60
                  LDX $60
                               Exponent nötig ?
8F3C
       FO 2E
                  BEQ $8F6C
                               Nein, Skip
                  BPL $8F48
                                Ja, Skip
8F3F
       10 08
8F40
      A9 00
                  LDA #$00
                               Exponent negieren
8F42
                  SEC
       38
8F43
      E5 60
                  SBC $60
8F45
                  TAX
       AA
                                1.1
8F46
      A9 2D
                  LDA #$2D
8F48
       99 01 01
                  STA $0101, Y
                                in Puffer
                                'E' in Puffer
8F4B
       A9 45
                  LDA #$45
8F4D
       99 00 01
                  STA $0100, Y
                                schreiben
                                Expnent in (A)
8F50
       8A
                  TXA
8F51
       A2 2F
                  LDX #$2F
                                Code für '0' - 1
8F53
       38
                  SEC
                                10er Stelle des Exponenten ausrechnen
8F54
       E8
                  INX
       E9 0A
                  SBC #$OA
8F55
                  BCS $8F54
                                Kein Übertrag, nochmal
8F57
       BO FB
8F59
       69 3A
                  ADC #$3A
                                in ASCII umrechnen
                                1er Stelle in Puffer
8F5B
      99 03 01
                  STA $0103, Y
8F5E
     8A
                  TXA
8F5F
     99 02 01
                  STA $0102,Y
                                10er Stelle in Puffer
       A9 00
                  LDA #$00
                                Puffer mit O abschließen
8F62
8F64
       99 04 01
                  STA $0104, Y
8F67
       FO 08
                  BEQ $8F71
                                Unbedingter Sprung
                  STA $00FF,Y Puffer mit eigenem Zeichen abschließen
8F69
       99 FF 00
***** Puffer mit 0 abschließen
8F6C
       A9 00
                  LDA #$00
                                Puffer abschließen
8F6E
       99 00 01
                  STA $0100, Y
8F71
       A9 00
                  LDA #$00
                                Zeiger auf Puffer
                                ab $0100 laden
                  LDY #$01
8F73
       A0 01
8F75
       60
                  RTS
```

8F76 80 00 00 00 00 .5	I
	I
******************************* Konstanten für Fließkomma nach ASCI	
8F7B FA 0A 1F 00 -100 000 000 8F7F 00 98 96 80 -100 000 000	
8F83 FF FO BD CO -1 000 000	
8F87 00 01 86 A0 100 000	
8F8B FF FF D8 F0 -10 000	
8F8F 00 00 03 E8 1 000	
8F93 FF FF FF 9C -100	
8F97 00 00 00 0A 10	
8F9B FF FF FF FF -1	
********************************* Konstanten für Umwandlung TI nach T	1\$
8F9F FF DF 0A 80 -2 160 000	
8FA3 00 03 4B C0 216 000	
8FA7 FF FF 73 60 -36 000	
8FAB 00 00 0E 10 3 600	
8FAF FF FF A8 - 600	
8FB3 00 00 00 3C 60	
******* BASIC-Funktion SQR	
8FB7 20 38 8C JSR \$8C38 FAC#1 in FAC#2 mit Rundung	
8FBA A9 76 LDA #\$76 Zeiger auf Konstante 0.5	
8FBC AO 8F LDY #\$8F ab \$8F76 setzen	
******* FAC#1 = FAC#2 ^ Konstante (A)/(Y)	
8FBE 20 D4 8B JSR \$8BD4 Konstante in FAC#1	
******* FAC#1 = FAC#2 ^ FAC#1	
8FC1 FO 70 BEQ \$9033 Konstante = 0, Skip	
8FC3 A5 6A LDA \$6A FAC#2 = 0 ?	
8FC5 DO 03 BNE \$8FCA Nein, Skip	
8FC7 4C D8 88 JMP \$88D8 FAC#1 auf 0	
8FCA A2 50 LDX #\$50 Zeiger auf Hilfsakku	
8FCC AO 00 LDY #\$00 ab \$0050 setzen	
8FCE 20 00 8C JSR \$8C00 FAC#1 in Hilfsakku	
8FD1 A5 6F LDA \$6F Potenzexponent < 1 ?	
8FD3 10 OF BPL \$8FE4 Ja, Skip	
8FD5 20 FB 8C JSR \$8CFB INT-Funktion	
8FD8 A9 50 LDA #\$50 Zeiger auf Hilfsakku	

2 10 10							
8FDA	A0	-					ab \$0050 setzen
8FDC		87	80			\$8C87	Vergleich Konstante mit FAC#1
8FDF	D0	03				\$8FE4	Wenn ungleich, Skip
8FE1	98				YA		
8FE2	A4					\$09	
8FE4		2A	80	J	SR	\$8C2A	FAC#2 in FAC#1
8FE7	98				YA		
8FE8	48			P	HA		
8FE9	20	CA	89	J	SR	\$89CA	LOG-Funktion
8FEC	A9	50		L	DA	#\$50	Zeiger auf Hilfsakku
8FEE	A0	00		L	DY	#\$00	
8FF0	20	24	88	J	SR	\$8A24	FAC#1 = Konstante * FAC#1
8FF3	20	33	90	J	SR	\$9033	EXP-Funktion
8FF6	68			P	LA		
8FF7	4A			L	SR		
8FF8	90	OA		В	CC	\$9004	
*****	***	k***	***	***	***	*****	Vorzeichenwechsel FAC#1
8FFA	A5	63		1	DA	\$63	FAC#1 = 0 ?
	F0					\$9004	Ja, Skip
	A5					\$68	Vorzeichen invertieren
	49					#\$FF	VOI ZCTORON THIVOT CTOTON
	85					\$68	
9002	60	00			TS	400	
9004	00			K	(15		
*****	***	***	****	****	***	******	Konstanten für EXP
*****							Konstanten für EAF
0005	0.1	70	A A	7 D	20		1.44269504 = 1/LOG(2)
9005			AA	3B	29		7 = Polynomgrad ergibt 8 Koeffizienten
900A	07		F0	7-	F/		,
900B				3E			2.14987637E-5
	74						1.4352314E-4
9015	77			100			1.34226348E-3
901A	7A						9.614011701E-3
901F				58			.0555051269
	7E						.240226385
9029				18			.693147186
902E	81	00	00	00	00		1
****	***	***	***	***	***	******	BASIC-Funktion EXP
9033	A9	05		l	LDA	#\$05	Zeiger auf Konstante 1/LOG(2)
9035		90		ı	DY	#\$90	ab \$9005 setzen
0077	AU	, 0					
9037			88		JSR	\$8A08	FAC#1 = Konstante * FAC#1
9037 903A	20		88			\$8A08 \$71	FAC#1 = Konstante * FAC#1 Rundungsbyte laden
903A	20	08 71	8A	l	LDA		
903A	20 A5 69	08 71 50	88	l	LDA ADC	\$71	Rundungsbyte laden
903A 903C	20 A5 69	08 71 50 03	88	L A	ADC BCC	\$71 #\$50	Rundungsbyte laden Rundung erforderlich ?

*********			Umwandlung Fließkomma in Integer
8CC7	A5 63	LDA \$63	FAC#1 = 0 ?
8CC9	FO 4D	BEQ \$8D18	Ja, Ergebnis auf O
8CCB	38	SEC	Exponent - Grundwert \$80 - 32
8CCC	E9 A0	SBC #\$AO	ergibt Exponentbasis O, Zahl durch 65536
8CCE	24 68	BIT \$68	Vorzeichen testen
	10 OA	BPL \$8CDC	Wenn positiv, Skip
8CD0			
8CD2	AA FF	TAX	Neuen Exponenten retten
8CD3	A9 FF	LDA #\$FF	Überlaufkennung passend
8CD5	8D DF 0		setzen
8CD8	20 20 8		Mantisse invertieren
8CDB	8A	TXA	Neuen Exponenten wieder laden
8CDC	A2 63	LDX #\$63	
8CDE	C9 F9	CMP #\$F9	Neuer Exponent erfordert Änderung ?
8CEO	10 07	BPL \$8CE9	Ja, Skip
8CE2	20 79 8		FAC#1 rechtsverschieben
8CE5	8C DF 0	03 STY \$03DF	Überlaufkennung passend setzen
8CE8	60	RTS	
8CE9	A8	TAY	Neuen Exponenten retten
8CEA	A5 68	LDA \$68	Vorzeichenbyte laden
8CEC	29 80	AND #\$80	Voryeichen isolieren
8CEE	46 64	LSR \$64	Mantissenbyte rechtsverschieben
8CFO	05 64	ORA \$64	Vorzeichen in Mantisse setzen
8CF2	85 64	STA \$64	und mantissenbyte wieder setzen
8CF4	20 90 8	39 JSR \$8990	FAC#1 bitweise rechtsverschieben
8CF7	8C DF 0	03 STY \$03DF	Überlaufkennung setzen
8CFA	60	RTS	
*****	******	******	BASIC-Funktion INT
8CFB	A5 63	LDA \$63	Exponent FAC#1 laden
8CFD	C9 A0	LMr #\$A0	FAC#1 ist ganze Zahl ?
8CFF	BO 20	BCS \$8D21	Ja, Ende
8D01	20 68 8	AA JSR \$AA68	FAC#1 in Integer
8D04	84 71	STY \$71	Rundungsbyte setzen
8D06	A5 68	LDA \$68	Vorzeichenbyte laden
8008	84 68	STY \$68	Byte anders setzen
A008	49 80	EOR #\$80	Vorzeichen invertieren
8D0C	2A	ROL	und in C-Flag schieben
8D0D	A9 A0	LDA #\$A0	Exponent für ganze Zahl
8D0F	85 63	STA \$63	setzen
8D11	A5 67	LDA \$67	Mantissenbyte laden
8D13	85 09	STA \$09	und umkopieren
8D15	4C B1 8	88 JMP \$88B1	FAC#1 linksbündig machen
8D18	85 64	STA \$64	Mantisse mit 0 füllen

************ Polynomberechnung $y=a0+a1*x+a2*x^2+a3*x^3+...$ 909C 85 72 STA \$72 Zeiger auf Polynomwerte 909E 84 73 STY \$73 setzen 20 F9 8B JSR \$8BF9 FAC#1 in Akku 4 90A0 90A3 B1 72 LDA (\$72),Y Polynomgrad 90A5 85 69 STA \$69 setzen 90A7 A4 72 LDY \$72 Zeiger korrigieren Zeiger erhöhen 90A9 **C8** INY 90AA 98 TYA Übertrag ? Nein, Skip 90AB DO 02 BNE \$90AF Übertrag berücksichtigen 90AD E6 73 INC \$73 Low-Byte des Zeigers setzen 90AF 85 72 STA \$72 90B1 A4 73 LDY \$73 High-Byte in (Y) laden FAC#1 = Konstante * FAC#1 90B3 20 08 8A JSR \$8A08 Zeiger auf nächste Zahl setzen 90B6 A5 72 LDA \$72 90B8 A4 73 LDY \$73 90BA 18 CLC durch Addition von 5 90BB 69 05 ADC #\$05 Kein Übertrag, Skip 90BD 90 01 BCC \$90C0 Übertrag berücksichtigen 90BF **C8** INY 90C0 85 72 STA \$72 Zeiger Low-Byte neu setzen Zeiger High-Byte neu setzen 90C2 84 73 STY \$73 FAC#1=Konstante + FAC#1 Zeiger auf Akku4 90C4 20 12 8A JSR \$8A12 LDY #\$00 ab \$005E setzen 90C9 AO 00 C6 69 DEC \$69 Alle Koeffizienten abgearbeitet ? 90CB 90CD D0 E4 BNE \$90B3 Nein, weitermachen 90CF 60 RTS ***** Fehlermeldung ausgeben 90D0 TAX Fehlernummer = 0 ? AA 90D1 DO 02 BNE \$90D5 Nein, Skip 'BREAK' 90D3 A2 1E LDX #\$1E JMP \$4D3C Fehler ausgeben 90D5 4C 3C 4D ****** BASIC-OPEN ROMs einschalten 90D8 20 45 A8 JSR \$A845 OPEN 90DB 20 CO FF JSR \$FFC0 90DE 60 RTS ****** BASIC-BSOUT 90DF 20 69 92 JSR \$9269 **BSOUT** Wenn Fehler, Fehlerroutine 90E2 BO EC BCS \$90D0

90E4	60	RTS	
*****	******	******	BASIC-BASIN
90E5 90E8 90EA	20 63 92 B0 E6 60	JSR \$9263 BCS \$90D0 RTS	BASIN Wenn Fehler, Fehlerroutine
*****	******	******	BASIC-CKOUT
90F2 90F5 90F6 90F7 90F9	48	PHA JSR \$A845 JSR \$FFC9 JSR \$9243 TAX PLA BCC \$90FC TXA BCS \$90D0 RTS	(A) retten ROMs einschalten CKOUT Ausgabegerät setzen DS\$ für ungültig erklären Fehlercode in (X) (A) wieder holen Wenn kein Fehler, Skip Fehlercode wieder in (A) Wenn Fehler, Fehlerroutine
*****	******	******	BASIC-CHKIN
9106	20 45 A8 20 C6 FF 20 43 92 B0 C8 60	JSR \$A845 JSR \$FFC6 JSR \$9243 BCS \$90D0 RTS	ROMs einschalten CHKIN Eingabegerät setzen DS\$ für ungültig erklären Wenn Fehler, Fehlerroutine
*****	*******	******	BASIC-GETIN
9109 9100 910F 9111	20 45 A8 20 E4 FF B0 C2 60	JSR \$A845 JSR \$FFE4 BCS \$90D3 RTS	ROMs einschalten GETIN Wenn Fehler, Fehlerroutine
*****	*******	******	BASIC-Befehl SAVE
9112 9115 9118 9118 9110 9120 9123 9126 9128	20 AE 91 AE 10 12 AC 11 12 A9 2D 20 45 A8 20 D8 FF 20 43 92 B0 A8 60	JSR \$91AE LDX \$1210 LDY \$1211 LDA #\$2D JSR \$A845 JSR \$FFD8 JSR \$9243 BCS \$90D0 RTS	Parameter holen Zeiger auf Programmende Laden Zeiger auf Programmstart in (\$2D) ROMs einschalten SAVE DS\$ für ungültig erklären Wenn Fehler, Fehlerroutine

*****	******	*****	BASIC-Befehl VERIFY
9129	A9 01	LDA #\$01	Verify-Flag setzen
912B	2C	BYTE \$2C	Nächsten Befehl überlesen
7 IZB	20	BITE \$20	Nachster bereit über tesen
*****	******	*****	BASIC-Befehl LOAD
912C	A9 00	LDA #\$00	Load-Flag setzen
912E	85 OC	STA \$OC	und speichern
9130	20 AE 91	JSR \$91AE	Parameter holen
9133	20 45 A8	JSR \$A845	ROMs einschalten
9136	A5 0C	LDA \$OC	Load/Verify-Flag
9138	A6 2D	LDX \$2D	Zeiger auf Programmstart
913A	A4 2E	LDY \$2E	laden
913C	20 D5 FF	JSR \$FFD5	LOAD
913F	08	PHP	Status retten
9140	20 43 92	JSR \$9243	DS\$ für ungültig erklären
9143	28	PLP	Fehler ?
9144	BO 65	BCS \$91AB	Ja, zur Fehlerroutine
9146	A5 0C	LDA \$OC	LOAD ?
9148	FO 16	BEQ \$9160	Ja, Skip
914A	A2 1C	LDX #\$1C	Nummer für 'VERIFY ERROR'
914C	20 51 92	JSR \$9251	Status holen
914F	29 10	AND #\$10	Fehlerbit gesetzt ?
9151	DO 16	BNE \$9169	Ja, Fehlerausgabe
9153	24 7F	BIT \$7F	Direktmodus ?
9155	30 08	BMI \$915F	Nein, Skip
9157	20 81 92	JSR \$9281	Text ausgeben
*****	*****	*****	Textkonstante (CR) 'OK' (CR)
			Textkonstance (ck) ok (ck)
915A	OD 4F 4B 00	00	(CR) 'OK' (CR)
*****	******	*****	
915F	60	RTS	
, 131	00		
9160	20 51 92	JSR \$9251	Status holen
9163	29 BF	AND #\$BF	Fehlerfrei ?
9165	FO 05	BEQ \$916C	Ja, Skip
9167	A2 1D	LDX #\$1D	'LOAD'
9169	4C 3C 4D	JMP \$4D3C	Fehlerausgabe
916C	8E 10 12	STX \$1210	Neues Programmende setzen
916F	8C 11 12	STY \$1211	
9172	24 7F	BIT \$7F	Direktmodus ?
9174	30 OE	BMI \$9184	Nein, Skip
9176	70 E7	BVS \$915F	Overlay berücksichtigen
9178	20 2A 4D	JSR \$4D2A	'READY.' ausgeben

917B	20	4F	4F	JSR	\$4F4F	Verkettung korrigieren
917E	20	F3	51	JSR	\$51F3	PC auf Programmstart, CLR
9181	4C	C3	4D	JMP	\$4DC3	Zurück zum BASIC
9184	20	54	52	JSR	\$5254	PC auf Programmstart
9187	20	4F	4F	JSR	\$4F4F	Verkettung korrigieren
918A	4C	35	52	JMP	\$5235	RESTORE, BASIC initialisieren
*****	****	***	****	****	*****	BASIC-Befehl OPEN
918D	20	F6	91	JSR	\$91F6	Parameter holen
9190	18			CLC		
9191	20	D8	90	JSR	\$90D8	OPEN
9194	20	43	92	JSR	\$9243	DS\$ für ungültig erklären
9197	B0	12		BCS	\$91AB	Wenn Fehler, Fehlerroutine
9199	60			RTS		
****	****	***	****	****	******	BASIC-Befehl CLOSE
919A	20	F6	91	JSR	\$91F6	Parameter holen
919D	20	45	8A	JSR	\$A845	ROMs einschalten
91A0	A5	4B		LDA	\$4B	Filenummer
91A2	18			CLC		
91A3	20	75	92	JSR	\$9275	CLOSE
91A6	20	43	92	JSR	\$9243	DS\$ für ungültig erklären
91A9	90	B4		BCC	\$915F	Wenn kein Fehler, Ende
91AB	4C	DO	90	JMP	\$90D0	Fehlerauswertung
****	***	***	****	***	*****	Parameter für LOAD/SAVE holen
91AE	A9	00		LDA	#\$00	Länge des Filnamens = 0
91B0	20	5D	92	JSR	\$925D	Filenamenparameter vorsetzen
91B3	A2	01		LDX	#\$01	Gerätenummer = 1
91B5	AO	00		LDY	#\$00	Sekundäradresse = 0
91B7	20	57	92	JSR	\$9257	Fileparameter vorbesetzen
91BA	20	87	92	JSR	\$9287	Bank setzen
91BD	20	E3	91	JSR	\$91E3	Auf weitere Zeichen testen
9100	20	39	92	JSR	\$9239	Filenamen auswerten
91C3	20	E3	91	JSR	\$91E3	Auf weitere Zeichen testen
9106	20	DD	91	JSR	\$91DD	Gerätenummer holen
9109	AO	00		LDY	#\$00	Sekundäradresse auf 0
91CB	86	4B		STX	\$4B	Geräteadresse setzen
91CD	20	57	92	JSR	\$9257	Fileparameter setzen
91D0	20	E3	91	JSR	\$91E3	Auf weiter Zeichen testen
91D3	20	DD	91	JSR	\$91DD	Sekundäradresse holen
91D6	8A			TXA		(X) in (Y) bringen
91D7	A8			TAY		
91D8	A6	4B		LDX	\$4B	Geräteadresse laden

91DA	4C	57	92	JMP	\$9257	Filparameter setzen
*****	***	***	****	****	*****	Byte-Wert nach Komma holen
91DD	20	EB	91	JSR	\$91EB	Auf Komma und weitere Zeichen prüfen
91E0	4C	F4	87	JMP	\$87F4	Byte-Wert holen
*****	***	***	****	****	*****	Auf weitere Zeichen testen
91E3	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
91E6	DO	02		BNE	\$91EA	Wenn gültiges Zeichen, Skip
91E8	68			PLA		Rückkehr zur übergeordneten
91E9	68			PLA		Routine
91EA	60			RTS		
, ,_,,	-					
*****	***	***	****	****	*****	Test auf Komma und weitere Zeichen
91EB	20	5C	79	JSR	\$795C	Test auf Komma
91EE			03		\$0386	CHRGOT
91F1	D0		7		\$91EA	Wenn gültig, RTS
91F3	_		79		\$796C	'SYNTAX'
AILD	40	OC	17	שויוני	41700	STATA
*****	***	k**	****	****	******	Parameter für OPEN/CLOSE holen
						rarameter for or en/ceose noter
91F6	ΔΟ	00		IDA	#\$00	Länge des Filenamens = 0
91F8		01			#\$01	Bank 1 für Dateinamen
91FA			92		\$9287	SETBNK Bank setzen
91FD			92		\$925D	Filenamenparameter setzen
9200			91		\$91EE	Auf weitere Zeichen prüfen
9203			87		\$87F4	Filenummer in (X)
9206		4B			\$4B	Filenummer speichern
9208	8A	-		TXA		Filenummer in (A)
9209		01			#\$01	Geräteadresse auf 1
920B		00			#\$00	Sekundäradresse auf 0
920B			92		\$9257	Fileparameter setzen
9210			91		\$91E3	Auf weitere Zeichen prüfen
			91		\$91DD	Geräteadresse holen
9213		_		-		und speichern
9216		40			\$4C	Sekundäradresse auf 0
9218		00			#\$00	
921A		4B			\$4B	Filenummer
921C		03			#\$03	< 3 ?
921E		01			\$9221	Nein, Skip
9220	88			DEY		Sekundäradresse auf 255
9221			92		\$9257	Fileparameter setzen
9224			91		\$91E3	Auf weiter Zeichen prüfen
9227			91		\$91DD	Sekundäradresse holen
922A	8A			TXA		(X) und (Y)
922B	A8			TAY		vertauschen

A6 4C		LDX	\$4C	Geräteadresse
A5 4B		LDA	\$4B	Filenummer
20 57	92			Fileparameter setzen
				Auf weitere Zeichen prüfen
				Auf Komma und weitere Zeichen prüfen
				Stringausdruck auswerten und Parameter
20 /1	5 07	12	K \$0//B	Stringausdruck auswerten und Farameter
				Adresse des Filenamens
		-		laden
4C 5D	92	JMP	\$925D	Filenamenparameter setzen
****	*****	****	*****	DS\$ falls nötig für ungültig erklären
00		DUD		Status notton
				Status retten
				(A) retten
A5 BA				Geräteadresse
C9 04		CMP	#\$04	< 4 ?
90 03		BCC	\$924E	Ja, Skip
20 OD	8 A	JSR	\$A80D	DS\$ für ungültig erklären
68		PLA		(A) wieder laden
28		PLP		Status laden
		RTS		
00		KIO		
****	****	****	*****	BASIC-Status holen
20 45	8A	JSR	\$A845	ROMs einschalten
4C B7	FF	JMP	\$FFB7	READST Status lesen
			******	BASIC-Fileparameter setzen
the state of the state of	***			BASIL-FileDarameter Setzen
*****	****			brioto i reparameter de la constantina
			\$A845	
20 45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
	A8	JSR	\$A845 \$FFBA	
20 45 4C BA	A8 FF	JSR JMP		ROMs einschalten SETLFS Fileparameter setzen
20 45 4C BA	A8 FF	JSR JMP	\$FFBA	ROMs einschalten
20 45 4C BA	A8 FF ****	JSR JMP	\$FFBA	ROMs einschalten SETLFS Fileparameter setzen
20 45 4C BA	A8 FF ****	JSR JMP ****	\$FFBA *******	ROMs einschalten SETLFS Fileparameter setzen BASIC-Filenamenparameter setzen
20 45 4C BA ****** 20 45 4C BD	A8 FF *****	JSR JMP ***** JSR JMP	\$FFBA ******* \$A845 \$FFBD	ROMs einschalten SETLFS Fileparameter setzen BASIC-Filenamenparameter setzen ROMs einschalten SETNAM Filenamenparameter setzen
20 45 4C BA ****** 20 45 4C BD	A8 FF *****	JSR JMP ***** JSR JMP	\$FFBA ******* \$A845 \$FFBD	ROMs einschalten SETLFS Fileparameter setzen BASIC-Filenamenparameter setzen ROMs einschalten
20 45 4C BA ****** 20 45 4C BD	A8 FF *****	JSR JMP ***** JSR JMP	\$FFBA ******* \$A845 \$FFBD	ROMs einschalten SETLFS Fileparameter setzen BASIC-Filenamenparameter setzen ROMs einschalten SETNAM Filenamenparameter setzen
20 45 4C BA ****** 20 45 4C BD	A8 FF ***** A8 FF	JSR JMP ***** JSR JMP	\$FFBA ******* \$A845 \$FFBD	ROMs einschalten SETLFS Fileparameter setzen BASIC-Filenamenparameter setzen ROMs einschalten SETNAM Filenamenparameter setzen
20 45 4C BA ****** 20 45 4C BD	A8 FF ***** A8 FF ****	JSR JMP ***** JSR JMP ****	\$FFBA ******* \$A845 \$FFBD *******	ROMs einschalten SETLFS Fileparameter setzen BASIC-Filenamenparameter setzen ROMs einschalten SETNAM Filenamenparameter setzen BASIC-BASIN (entspricht INPUT)
20 45 4C BA ****** 20 45 4C BD ******	A8 FF ***** A8 FF *****	JSR JMP ***** JSR JMP ****	\$FFBA ******* \$A845 \$FFBD ******* \$A845 \$FFCF	ROMs einschalten SETLFS Fileparameter setzen BASIC-Filenamenparameter setzen ROMs einschalten SETNAM Filenamenparameter setzen BASIC-BASIN (entspricht INPUT) ROMs einschalten BASIN
20 45 4C BA ****** 20 45 4C BD ******	A8 FF ***** A8 FF *****	JSR JMP ***** JSR JMP ****	\$FFBA ******* \$A845 \$FFBD ******* \$A845	ROMs einschalten SETLFS Fileparameter setzen BASIC-Filenamenparameter setzen ROMs einschalten SETNAM Filenamenparameter setzen BASIC-BASIN (entspricht INPUT) ROMs einschalten BASIN
20 45 4C BA ****** 20 45 4C BD ******	A8 FF ***** A8 FF *****	JSR JMP ***** JSR JMP ***** JSR JMP	\$FFBA ******* \$A845 \$FFBD ******* \$A845 \$FFCF	ROMs einschalten SETLFS Fileparameter setzen BASIC-Filenamenparameter setzen ROMs einschalten SETNAM Filenamenparameter setzen BASIC-BASIN (entspricht INPUT) ROMs einschalten BASIN BASIC-BSOUT Zeichenausgabe
20 45 4C BA ****** 20 45 4C BD ******	A8 FF **** A8 FF ***** A8 FF	JSR JMP **** JSR JMP **** JSR JMP JSR JMP	\$FFBA ******* \$A845 \$FFBD ******* \$A845 \$FFCF	ROMs einschalten SETLFS Fileparameter setzen BASIC-Filenamenparameter setzen ROMs einschalten SETNAM Filenamenparameter setzen BASIC-BASIN (entspricht INPUT) ROMs einschalten BASIN
	20 E3 20 EB 20 7E A6 24 A4 25 4C 5D ****** 08 A8 BA C9 04 90 03 20 0D 68 28 60 ******	20 E3 91 20 EB 91 20 7B 87 A6 24 A4 25 4C 5D 92 ***********************************	20 E3 91 JSR 20 EB 91 JSR 20 7B 87 JS A6 24 LDX A4 25 LDY 4C 5D 92 JMP ***********************************	20 E3 91 JSR \$91E3 20 EB 91 JSR \$91EB 20 7B 87 JSR \$877B A6 24 LDX \$24 A4 25 LDY \$25 4C 5D 92 JMP \$925D ***********************************

*******	**** BASIC-CLRCH I/O rücksetzen
926F 20 45 A8 JSR \$A84 9272 4C CC FF JMP \$FFC	
******	**** BASIC-CLOSE
9275 20 45 A8 JSR \$A84 9278 4C C3 FF JMP \$FFC	

927B 20 45 A8 JSR \$A84 927E 4C E7 FF JMP \$FFE	
**********	**** BASIC-PRIMM Textausgabe
9281 20 45 A8 JSR \$A84 9284 4C 7D FF JMP \$FF7	
**************************************	**** BASIC-SETBNK Bank für I/O-Operationen
9287 20 45 A8 JSR \$A84 928A 4C 68 FF JMP \$FF6	
******	**** BASIC-PLOT Cursor setzen
928D 8D 03 FF STA \$FF0 9290 4C F0 FF JMP \$FFF	
******	***** BASIC-STOP Test auf STOP-Taste
9293 20 45 A8 JSR \$A84 9296 4C E1 FF JMP \$FFE	
********	***** Platz für String in Stringbereich reservieren, Länge in (A)
9299 46 11 LSR \$11 929B AA TAX 929C F0 3B BEQ \$920 929E 48 PHA	Garbage-Collection-Flag löschen Länge = 0 ? O9 Ja, Ende Stringlänge retten
929F A5 35 LDA \$35 92A1 38 SEC 92A2 E9 02 SBC #\$00	2 - 2 Bytes für Deskriptorpointer
92A4 A4 36 LDY \$36 92A6 B0 01 BCS \$92/	

92A8	88		DEY		Übertrag berücksichtigen
92A9	85 24			\$24	= Ende des neuen Strings
92AB	84 25	5	STY	\$25	
92AD	8A		TXA		Stringlänge wieder laden
92AE	49 FI	F	EOR	#\$FF	Wert negieren
92B0	38		SEC		durch Zweierkomplementbildung
92B1	65 24	4	ADC	\$24	von Stringlänge subtrahieren
92B3	BO 0	1	BCS	\$92B6	Kein Übertrag, Skip
92B5	88		DEY		High-Byte anpassen
92B6	C4 34	4	CPY	\$34	Kleiner als Variablenspeicherende ?
92B8	90 20)	BCC	\$92DA	Ja, Garbage-Collection
92BA	DO 04	4	BNE	\$92C0	Nein, Skip
92BC	C5 33	3	CMP	\$33	Kleiner als variablenspeicherende ?
92BE	90 1/	A	BCC	\$92DA	Ja, Garbage-Collection
9200	85 37	7	STA	\$37	Start des neuen Strings
92C2	84 38	3	STY	\$38	setzen
9204	A0 0	1	LDY	#\$01	Offset auf zweites Trailerbyte
9206	A9 FI	F	LDA	#\$FF	Trailerwert für ungültigen String
9208	8D 04	4 FF	STA	\$FF04	Write in Bank 1 setzen
92CB	91 24	4	STA	(\$24),Y	Trailer auf ungültig setzen
92CD	88		DEY		Offset auf erstes Trailerbyte setzen
92CE	68		PLA		Stringlänge wieder holen
92CF	91 24	4	STA	(\$24),Y	und Trailer setzen
92D1	A6 3	7	LDX	\$37	Adresse des neuen Strings
92D3	A4 38	3	LDY	\$38	laden
92D5	86 35	5	STX	\$35	Neuen Stringspeicherstart
92D7	84 30	5	STY	\$36	setzen
92D9	60		RTS		
92DA	A5 1	1	LDA	\$11	Garbage-Collection schon durchgeführt ?
92DC	30 09	9	BMI	\$92E7	Ja, Fehler
92DE	20 E	A 92	JSR	\$92EA	Garbage-Collection ausführen
92E1	38		SEC		Bit 7 im
92E2	66 1	1	ROR	\$11	Flag setzen
92E4	68		PLA		
92E5	DO B	4	BNE	\$929B	Und zurück zum Aufruf
92E7	4C 3	A 4D	JMP	\$4D3A	'OUT OF MEMORY'
*****	****	****	***	*****	Garbage-Collection
92EA	A6 1	8	LDX	\$18	Stringstackpointer laden
92EC	E0 1	В	CPX	#\$1B	Stringstack leer ?
92EE	FO 1	3	BEQ	\$9303	Ja, Skip
92F0	20 F	0 93	JSR	\$93F0	Deskriptorwerte aus Stringstack holen
92F3	FO F	7	BEQ	\$92EC	Wenn Länge = 0, weitertesten
92F5	88		TXA		Stringstackpointer in (A)
92F6	A0 0	0	LDY	#\$00	Offset auf O setzen
92F8	8D 0	4 FF	STA	\$FF04	Write in Bank 1 setzen

92FB 92FD 92FE 92FF 9301	98 TY C8 II 91 5E SY	TA (\$5E),Y YA NY TA (\$5E),Y NE \$92EC	Trailer auf Stringstack setzen (A)=0 Offset erhöhen High-Byte des Trailers auf O setzen Weitertesten
9303 9305 9307 9309 9308 9300 930F 9311 9313 9315	84 5A Si A6 39 LI A4 3A LI 86 61 Si 86 50 Si 86 37 Si 84 62 Si 84 51 Si	DY #\$00 TY \$5A DX \$39 DY \$3A TX \$61 TX \$50 TX \$37 TY \$62 TY \$51 TY \$38	Flag für ungültigen String löschen Stringspeicherendezeiger laden und als Zielzeiger (\$61) als Quellzeiger (\$50) und Movezeiger (\$37) setzen
9317 9318 931B 931D 931E 9321 9324 9325 9327	20 83 93 J: D0 0C BI 88 DI 20 FB 42 J: 20 D2 93 J: 38 SI 66 5A RI	XA SR \$9383 NE \$9329 EY SR \$42FB SR \$93D2 EC OR \$5A NE \$9318	High-Byte der Adresse in (A) Nächsten String testen Wenn String gültig, Skip Offset erniedrigen 1. Trailerbyte (Stringlänge) laden Länge von Quellzeiger abziehen Bit 7 im Flag setzen Weiter testen
9329 932B 932D 932F 9331 9333 9335 9338	10 42 BI A2 00 LI 86 5A S A9 02 LI A0 01 LI 20 FB 42 J	IT \$5A PL \$936F DX #\$00 TX \$5A DA #\$02 DY #\$01 SR \$42FB TA (\$61),Y	Ungültiger String gefunden ? Nein, Skip Flag wieder löschen ??? Trailer an Zielposition verschieben LDA (\$50),Y Bank 1 Trailerbyte setzen
933A 933B 933E 9340 9343 9344 9347 9349	20 FB 42 J 91 61 S 20 B7 03 J AA T. 20 E1 93 J 85 37 S	EY SR \$42FB STA (\$61),Y SR \$03B7 AX SR \$93E1 STA \$37 STY \$38	Offset erniedrigen Trailerbyte laden und setzen Länge aus Deskriptor laden und retten Länge von Zielzeiger abziehen und als Movepointer setzen
934B 934C 934F 9350 9351 9352	20 D2 93 J 8A T A8 T	SXA SR \$93D2 SXA SAY SEY SSR \$42FB	Länge wieder holen und von Quellzeiger abziehen Länge in (Y) bringen String byteweise übertragen Stringbyte laden

9355	91	61		STA	(\$61),Y	und kopieren
9357	CA			DEX		Alle Bytes kopiert ?
9358	DO	F7		BNE	\$9351	Nein, nochmal
935A	AO				#\$02	Offset laden
935C		60	00		\$0060,Y	Deskriptor laden
			00			
935F	91	24			(\$24),Y	und neuen Deskriptor setzen
9361	88			DEY		Deskriptor kopiert ?
9362	D0				\$935C	Nein, nochmal
9364	A5				\$50	Quellzeiger laden
9366	A4	51		LDY	\$51	
9368	20	83	93	JSR	\$9383	Ungültiger String erreicht ?
936B	FO	BO		BEQ	\$931D	Ja, Zeiger korrigieren
936D	DO	C4		BNE	\$9333	Nein, weiterkopieren
936F	AO	00		LDY	#\$00	Offset auf O setzen
9371		в7	03		\$03B7	Stringlänge holen
9374	AA	01	03	TAX	40301	und in (X) retten
9375		E1	07		\$93E1	Von Zielzeiger abziehen
			43			
9378		37			\$37	und als neue Untergrenze
937A		38			\$38	setzen
937C	A8			TXA		Länge
937D	20	D2	93	JSR	\$93D2	von Quellzeiger abziehen
9380	4C	18	93	JMP	\$9318	und weiterschleifen
*****	***	***	****	****	*****	String übernehmen falls möglich
			****			String aberneimen rates mogeron
9383	C4	36	****	CPY	\$36	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ?
9383 9385	C4 90	36 2A	****	CPY BCC	\$36 \$93B1	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen
9383 9385 9387	C4 90 D0	36 2A 06	****	CPY BCC BNE	\$36 \$93B1 \$938F	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip
9383 9385 9387 9389	C4 90 D0 C5	36 2A 06 35	****	CPY BCC BNE CMP	\$36 \$93B1 \$938F \$35	<pre>(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ?</pre>
9383 9385 9387	C4 90 D0 C5	36 2A 06	****	CPY BCC BNE CMP	\$36 \$93B1 \$938F	<pre>(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen</pre>
9383 9385 9387 9389	C4 90 D0 C5 F0	36 2A 06 35	****	CPY BCC BNE CMP BEQ	\$36 \$93B1 \$938F \$35	<pre>(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ?</pre>
9383 9385 9387 9389 9388	C4 90 D0 C5 F0	36 2A 06 35 24	****	CPY BCC BNE CMP BEQ BCC	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1	<pre>(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen</pre>
9383 9385 9387 9389 9388 9380	C4 90 D0 C5 F0 90 24	36 2A 06 35 24 22	****	CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT	\$36 \$9381 \$938F \$35 \$9381 \$9381	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen
9383 9385 9387 9389 9388 9380 938F	C4 90 D0 C5 F0 90 24	36 2A 06 35 24 22 5A	****	CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT BMI	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ?
9383 9385 9387 9389 9388 9380 938F 9391	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9	36 2A 06 35 24 22 5A 05		CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT BMI LDA	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A \$9398	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ? Ja, Skip
9383 9385 9387 9389 9388 9380 938F 9391 9393 9395	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9 20	36 2A 06 35 24 22 5A 05 02 E1		CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT BMI LDA JSR	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A \$9398 #\$02 \$93E1	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ?
9383 9385 9387 9389 9388 9380 938F 9391 9393 9395 9398	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9 20	36 2A 06 35 24 22 5A 05 02 E1	93	CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT BMI LDA JSR LDA	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A \$9398 #\$02 \$93E1 #\$02	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ? Ja, Skip Zielzeiger um 2 erniedrigen
9383 9385 9387 9389 9388 9380 938F 9391 9393 9395 9398	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9 20 A9	36 2A 06 35 24 22 5A 05 02 E1 02 D2	93	CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT BMI LDA JSR LDA JSR	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A \$9398 #\$02 \$93E1 #\$02 \$93D2	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ? Ja, Skip Zielzeiger um 2 erniedrigen Quellzeiger um 2 erniedrigen
9383 9385 9387 9389 9388 9380 938F 9391 9393 9395 9398 939A 9390	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9 20 A9	36 2A 06 35 24 22 5A 05 02 E1 02 D2	93 93	CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT BMI LDA JSR LDA JSR LDA	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A \$9398 #\$02 \$93E1 #\$02 \$93D2 #\$01	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ? Ja, Skip Zielzeiger um 2 erniedrigen Offset laden
9383 9385 9387 9389 9388 9380 938F 9391 9393 9395 9398 939A 9390 939F	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9 20 A9 20 A0 20	36 2A 06 35 24 22 5A 05 02 E1 02 D2 01 FB	93 93	CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT LDA JSR LDA JSR LDA JSR	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A \$9398 #\$02 \$93E1 #\$02 \$93D2 #\$01 \$42FB	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ? Ja, Skip Zielzeiger um 2 erniedrigen Offset laden 2. Trailerbyte laden
9383 9385 9387 9389 9388 9380 938F 9391 9393 9395 9398 939A 9390 939F 93A2	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9 20 A9 20 A0 C9	36 2A 06 35 24 22 5A 05 02 E1 02 D2 01 FB	93 93	CPY BCC BNE CMP BEQ BIT BMI LDA JSR LDA JSR LDA JSR CMP	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$5A \$9398 #\$02 \$93E1 #\$02 \$93D2 #\$01 \$42FB	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ? Ja, Skip Zielzeiger um 2 erniedrigen Offset laden 2. Trailerbyte laden String ungültig ?
9383 9385 9387 9389 9388 9380 938F 9391 9393 9395 9398 939A 939D 939F 93A2 93A4	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9 20 A9 20 A0 C9	36 2A 06 35 24 22 5A 05 02 E1 02 01 FB FF	93 93	CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT LDA JSR LDA JSR LDY SCMP BNE	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A \$9398 #\$02 \$93E1 #\$02 \$93D2 #\$01 \$42FB	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ? Ja, Skip Zielzeiger um 2 erniedrigen Offset laden 2. Trailerbyte laden
9383 9385 9387 9389 9388 938D 938F 9391 9393 9395 9398 939A 939D 939F 93A2 93A4	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9 20 A9 20 C9 D0 60	36 2A 06 35 24 22 5A 05 02 E1 02 D2 01 FB FF	93 93 42	CPY BCC BNE CMP BEQ BIT LDA JSR LDA JSR LDY JSR CMP BNE RTS	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A \$9398 #\$02 \$93E1 #\$02 \$93D2 #\$01 \$42FB #\$FF \$93A7	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ? Ja, Skip Zielzeiger um 2 erniedrigen Offset laden 2. Trailerbyte laden String ungültig ? Nein, Skip
9383 9385 9387 9389 9388 9380 938F 9391 9393 9395 9398 939A 939D 939F 93A2	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9 20 A9 20 C9 D0 60	36 2A 06 35 24 22 5A 05 02 E1 02 01 FB FF	93 93 42	CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT LDA JSR LDA JSR CMP BNE RTS JSR	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A \$9398 #\$02 \$93E1 #\$02 \$93D2 #\$01 \$42FB #\$FF \$93A7	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ? Ja, Skip Zielzeiger um 2 erniedrigen Offset laden 2. Trailerbyte laden String ungültig ? Nein, Skip Trailerbyte laden
9383 9385 9387 9389 9388 938D 938F 9391 9393 9395 9398 939A 939D 939F 93A2 93A4	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9 20 A9 20 C9 D0 60 20	36 2A 06 35 24 22 5A 05 02 E1 02 D2 01 FB FF	93 93 42	CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT LDA JSR LDA JSR CMP BNE RTS JSR	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A \$9398 #\$02 \$93E1 #\$02 \$93D2 #\$01 \$42FB #\$FF \$93A7	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ? Ja, Skip Zielzeiger um 2 erniedrigen Offset laden 2. Trailerbyte laden String ungültig ? Nein, Skip Trailerbyte laden und in Hilfszeiger schreiben
9383 9385 9387 9388 938B 938F 9391 9393 9395 9398 939A 939D 939F 93A2 93A4 93A6 93A7	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9 20 A9 20 C9 D0 60 20	36 2A 06 35 24 22 5A 05 02 E1 02 D2 01 FB FF 01	93 93 42	CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT LDA JSR LDA JSR CMP BNE RTS JSR	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A \$9398 #\$02 \$93E1 #\$02 \$93D2 #\$01 \$42FB #\$FF \$93A7	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ? Ja, Skip Zielzeiger um 2 erniedrigen Offset laden 2. Trailerbyte laden String ungültig ? Nein, Skip Trailerbyte laden
9383 9385 9387 9389 9388 938D 938F 9391 9393 9395 9398 939A 939D 939F 93A2 93A4 93A6 93A7	C4 90 D0 C5 F0 90 24 30 A9 20 A0 C9 D0 60 20 99 88	36 2A 06 35 24 22 5A 05 02 E1 02 D2 01 FB FF 01	93 93 42 42 00	CPY BCC BNE CMP BEQ BCC BIT LDA JSR LDA JSR CMP BNE RTS JSR STA DEY	\$36 \$93B1 \$938F \$35 \$93B1 \$93B1 \$5A \$9398 #\$02 \$93E1 #\$02 \$93D2 #\$01 \$42FB #\$FF \$93A7	(A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Nein, Skip (A)/(Y) < Stringspeicherstart ? Ja, Stringstack testen Ja, Stringstack testen Flag gesetzt ? Ja, Skip Zielzeiger um 2 erniedrigen Offset laden 2. Trailerbyte laden String ungültig ? Nein, Skip Trailerbyte laden und in Hilfszeiger schreiben

93B0	60	RTS		
93B1 93B3 93B5 93B7	A6 18 E0 1B F0 10 20 F0	CPX BEQ	\$18 #\$1B \$93C7 \$93F0	Stringstackpointer laden Stringstack leer ? Ja, Ende Deskriptordaten aus Stringstack holen
93BA	F0 F7		\$93B3	Wenn Länge = 0, weitertesten Offset auf 0 setzen
93BC 93BE	A0 00 91 5E		#\$00 (\$5E),Y	1. Trailerbyte auf 0
93C0	C8	INY	(\$36),1	Offset erhöhen
93C1	A9 FF		#\$FF	2. Trailerbyte auf \$FF
93C3	91 5E		(\$5E),Y	= String ungültig
93C5	DO EC		\$93B3	Weiter testen
7363	DO EC	DNL	47303	werter testeri
9307	68	PLA		Rücksprungadresse vom Stapel
9308	68	PLA		löschen
9309	A5 37		\$37	Hilfszeiger laden
93CB	A4 38		\$38	und
93CD	85 35		\$35	Stringspeicherstart neu
93CF	84 36		\$36	setzen
93D1	60	RTS		
*****	*****	*****	*****	Quellzeiger um (A) erniedrigen
93D2	49 FF	EOR	#\$FF	Zweierkomplement bilden
93D4	38	SEC		
93D5	65 50	ADC	\$50	und damit (A) abziehen
93D7	A4 51	LDY	\$51	High-Byte laden
93D9	B0 01	BCS	\$93DC	Kein Übertrag, Skip
93DB	88	DEY		Übertrag berücksichtigen
93DC	85 50	STA	\$50	Quellzeiger neu setzen
93DE	84 51	STY	\$51	
93E0	60	RTS		
*****	*****	*****	******	Zielzeiger um (A) erniedrigen
93E1	49 FF	EOR	#\$FF	Zweierkomplement
93E1	38	SEC		Zac Tel Komptement
93E4	65 61		\$61	und damit (A) abziehen
	A4 62		\$62	High-Byte laden
	BO 01		\$93EB	Kein Übertrag, Skip
93EA	88	DEY		Übertrag berücksichtigen
93EB	85 61		\$61	Zielzeiger neu setzen
93ED	84 62		\$62	
93EF	60	RTS		

Das	BA	SI	C-RC	OM			6.
*****	***	***	****	***	*****	Deskriptorwerte aus Stringstack	holen
93F0	CA			DEX		Offset erniedrigen	
93F1	B5	00			\$00,X	Adresse High setzen	
93F3	85			STA		Marcooc III gir octori	
93F5	CA	,		DEX	431	Offset erniedrigen	
93F6	B5	00			\$00,X	Adresse Low setzen	
93F8	85			STA			
93FA	CA	-		DEX		Offset erniedrigen	
93FB	B5	00			\$00,X	Länge holen	
93FD	48			PHA	,	und retten	
93FE	18			CLC			
93FF	65	5E			\$5E	Länge auf Hilfszeiger	
	85				\$5E	aufaddieren	
	90				\$9407	Kein Übertrag, Skip	
9405	E6				\$5F	Übetrag berücksichtigen	
9407	68			PLA		Länge holen	
9408	60			RTS			
*****	****	***	****	****	******	BASIC-Funktion COS	
9409	A9	85		LDA	#\$85	Zeiger auf Konstante PI/2	
940B	A0	94		LDY	#\$94	ab \$9485 setzen	
940D	20	12	88	JSR	\$8A12	FAC#1 = Konstante + FAC#1	
*****	***	k W W 1	*****	****	*****	BASIC-Funktion SIN	
9410	20	38	8C	JSR	\$8C38	FAC#2 = FAC#1 mit Rundung	
9413	A9	8A		LDA	#\$8A	Zeiger auf Konstante PI*2	
9415	AO	94		LDY	#\$94	ab \$948A setzen	
9417	A6	6F		LDX	\$6F	FAC#2 Vorzeichen	
9419	20	41	8B	JSR	\$8B41	FAC#1 = FAC#1 / Konstante	
941C	20	38	8C	JSR	\$8C38	FAC#2 = FAC#1 mit Rundung	
941F	20	FB	80	JSR	\$8CFB	INT-Funktion	
9422	A9	00		LDA	#\$00		
9424	85	70		STA	\$70		
9426	20	31	88	JSR	\$8831	FAC#1 = FAC#2 - FAC#1	
9429	A9	8F		LDA	#\$8F	Zeiger auf Konstante 0.25	
942B	A0	94		LDY	#\$94	ab \$948F setzen	
942D	20	18	8A	JSR	\$8A18	FAC#1 = Konstante - FAC#1	
9430	A5	68		LDA	\$68	FAC#1 Vorzeichen	
9432	48			PHA		auf Stack	
9433	10	OD		BPL	\$9442	Wenn positiv, Skip	
9435	20	0E	88	JSR	\$8A0E	FAC#1 = FAC#1 + 0.5	
9438	A5	68			\$68	FAC#1 negativ ?	
943A	30	09		BMI	\$9445	Ja, Skip	
		41			441		

LDA \$14

EOR #\$FF Flag invertieren

943C A5 14

943E 49 FF

9440	85	14		5	ATA	\$14	
9442	20	FA	8F		JSR	\$8FFA	FAC#1 Vorzeichenwechsel
9445	A9	8F		L	.DA	#\$8F	Zeiger auf Konstante 0.25
9447	A0	94		L	.DY	#\$94	ab \$948F setzen
9449	20	12	88		ISR	\$8A12	FAC#1 = FAC#1 + 0.25
944C	68			F	LA		Altes Vorzeichen holen
944D	10	03		E	BPL	\$9452	Wenn positiv, Skip
944F	20	FA	8F		ISR	\$8FFA	FAC#1 Vorzeichenwechsel
9452	A9	94		L	DA	#\$94	Zeiger auf Polynomkoeffizienten
9454	A0	94		L	DY	#\$94	ab \$9494 setzen
9456	4C	86	90		IMP	\$9086	Zur Polynomberechnung
*****	***	***	***	***	***	******	BASIC-Funktion TAN
0/50			0=			40000	7.074
9459		FC	88			\$8BFC	FAC#1 in Akku 3
945C	A9			17		#\$00	Flag löschen
	85		0/			\$14	CIN Funktion
9460		10	94			\$9410	SIN-Funktion Zeiger auf Hilfsakku
	A2 A0					#\$50 #\$00	ab \$0050 setzen
		00	9.0			\$8000	FAC#1 in Hilfsakku mit Rundung
9467 946A	A9		00			#\$59	Zeiger auf Akku 3
946C		00				#\$00	ab \$0059 setzen
946E			ΩD			\$8BD4	FAC#1 = Konstante
	A9		ОВ			#\$00	FAC#1 - Konstante FAC#1 Vorzeichen löschen
	85					\$68	FAC#1 VOI ZeTCHEH TOSCHEH
	A5					\$14	Flag holen
9477		81	0/.			\$9481	COS berechnen
	A9		74			#\$50	Zeiger auf Hilfsakku
	A0					#\$00	ab \$0050 setzen
		49	8B			\$8B49	FAC#1 = Konstante / FAC#1
	48		Ob		PHA		Flag auf Stack
			94			\$9442	Zur COS-Funktion
7402	40	72	, ,			47112	zai ooo raineron
*****	***	***	***	k**	***	*****	Konstanten für SIN/COS/TAN
9485	81	49	OF	DA	A2		1.57079633 PI/2
948A	83	49	OF	DA	A2		6.28318531 PI*2
948F	7F	00	00	00	00		0.25
9494	05						5 = Polynomgrad, 6 Koeffizienten
9495	84	E6	1A	2D	1B		-14.3813907
949A	86	28	07	FB	F8		42.0077971
949F	87	99	68	89	01		-76.7041703
94A4			35				81.6052237
94A9			5D		-		-41.3147021
94AE	83	49	OF	DA	A2		6.28318531 PI*2

*****	****	****	*****	*****	BASIC-Funktion ATN
west representation					
94B3	A5 68	3	LDA	\$68	FAC#1 Vorzeichen retten
94B5	48		PHA		
94B6	10 03			\$94BB	Wenn positiv, Skip
94B8	20 F/		-	\$8FFA	FAC#1 Vorzeichenwechsel
94BB	A5 63	3	LDA	\$63	FAC#1 Exponent retten
94BD	48		PHA		
94BE	C9 8			#\$81	Vergleich mit 1
94C0	90 07			\$94C9	Wenn kleiner, Skip
94C2	A9 90			#\$9C	Zeiger auf Konstante 1
94C4	A0 89			#\$89	ab \$899C setzen
9406	20 1			\$8A1E	FAC#1 durch 1 dividieren = Kehrwert
94C9	A9 E3			#\$E3	Zeiger auf Polynomkoeffizienten
94CB	A0 94			#\$94	ab \$94E3 setzen
94CD	20 8	5 90		\$9086	Zur Polynomberechnung
94D0	68		PLA		Exponent wieder holen
94D1	C9 8			#\$81	Alte Zahl < 1 ?
94D3	90 0	7	BCC	\$94DC	Ja, Skip
94D5	A9 8		LDA	#\$85	Zeiger auf Konstante PI/2
94D7	A0 9	4	LDY	#\$94	ab \$9485 setzen
94D9	20 18	8 8 B	JSR	\$8A18	FAC#1 = Konstante - FAC#1
94DC	68		PLA		Altes Vorzeichen holen
94DD	10 0	3	BPL	\$94E2	Wenn positiv, Ende
94DF	4C F	A 8F	JMP	\$8FFA	FAC#1 Vorzeichenwechsel
94E2	60		RTS		
*****	****	****	*****	******	Konstanten für ATN
94E3	ОВ				11 = Polynomgrad, 12 Koeffizienten
94E4	76 B	3 83	BD D3		-6.84793912E-04
94E9	79 1	E F4	A6 F5		4.85094216E-03
94EE	7B 8	3 FC	BO 10		0161117015
94F3	7C 0	C 1F	67 CA		.034209638
94F8	7C D	E 53	CB C1		054279133
94FD	7D 1	4 64	70 4C		.0724571965
9502			51 7A		0898019185
9507	7D 6	3 30	88 7E		.110932413
950C	7E 9	2 44	99 3A		142839808
9511	7E 4	c cc	91 C7		.19999912
9516	7F A	A AA	AA 13		333333316
951B			00 00		1
*****	****	****	*****	******	BASIC-Befehl PRINT USING
					Date belefit Film bound
9520	A2 F	F	LDX	#\$FF	Zeiger auf Feldbeginn löschen
9522	8E 3	6 01	STX	\$0136	

9525 20 80 03 JSR \$0380 CHRGET

9528	20 EF	77	JSR	\$77EF	FRMEVL Ausdruck auswerten
952B	20 DD	77	JSR	\$77DD	Auf String testen
952E	A5 66		LDA	\$66	Deskriptoradresse retten
9530	48		PHA		
9531	A5 67		LDA	\$67	
9533	48		PHA		
9534	A0 02		LDY	#\$02	Offset laden
9536	20 E7	42	JSR	\$42E7	Deskriptor in Hilfszeiger übertragen
9539	88		DEY		Offset erniedrigen
953A	99 3F	00	STA	\$003F,Y	Hilfszeiger setzen
953D	D0 F7		BNE	\$9536	Offset noch nicht O, nochmal
953F	20 E7	42	JSR	\$42E7	Länge des Formatstrings holen
9542	8D 35	01	STA	\$0135	und setzen
9545	A8		TAY		Länge = 0 ?
9546	FO OB		BEQ	\$9553	Ja, Fehler
9548	88		DEY		Länge als Offset erniedrigen
9549	20 D3	42	JSR	\$42D3	Zeichen aus String holen
954C	C9 23		CMP	#\$23	Ein '#' vorhanden ?
954E	F0 06		BEQ	\$9556	Ja, Skip
9550	98		TYA		Stringanfang erreicht ?
9551	D0 F5		BNE	\$9548	Nein, weitersuchen
9553	4C 6C	79	JMP	\$796C	SYNTAX
9556	A9 3B		LDA	#\$3B	1;1
9558	20 5E	79	JSR	\$795E	Prüft auf Code
955B	84 77			\$77	Ausgabeflag löschen, $(Y) = 0$!
955D	8C 23	01	STY	\$0123	Anfangszeiger auf 0
9560	20 EF	77	JSR	\$77EF	FRMEVL Ausdruck auswerten
9563	24 OF		BIT	\$0F	Numerisch ?
9565	10 39		BPL	\$95A0	Ja, Skip
9567	20 9F	97	JSR	\$979F	Zeiger vorbesetzen
956A	20 F2	98	JSR	\$98F2	Zeichenausgabe und Syntaxprüfung
956D	AE 2B	01	LDX	\$012B	Flag für Ausrichtung gesetzt ?
9570	FO 15			\$9587	Nein, Skip
9572	A2 00		LDX	#\$00	Ausrichtung mit 0 vorbesetzen
9574	38		SEC		
9575	AD 31	01	LDA	\$0131	Feldlänge
9578	E5 78			\$78	- Stringlänge
957A	90 OB			\$9587	Wenn kein Platz zum Ausrichten, Skip
957C	A2 3D		LDX	#\$3D	'=' ? (Zentrieren)
957E	EC 2B	01		\$012B	
9581	DO 03			\$9586	Nein, Skip
9583	4A		LSR		Ausrichtungwert halbieren
9584	69 00			#\$00	Und ungeraden Wert berücksichtigen
9586	AA		TAX		Ausrichtungswert setzen
9587	A0 00	ĺ		#\$00	Offset auf Start
9589	8A		TXA		Ausrichtung ?
958A	FO 05			\$9591	Nein, Skip
958C	CA		DEX		Zähler dekrementieren

0505		20			#	
958D	A9 2				#\$20	und Space
958F	D0 (80		BNE	\$9599	ausgeben
9591	C4			CPY	\$78	Stringende erreicht ?
9593	B0 I			BCS	\$958D	Ja, Space ausgeben
9595	20 I	В7	03	JSR	\$03B7	Zeichen aus String holen
9598	C8			INY		Offset erhöhen
9599	20 I	EB	98	JSR	\$98EB	Zeichen auf Schirm ausgeben
959C	D0 I	EB		BNE	\$9589	Solange kein Ende, weitermachen
959E	FO a	27		BEQ	\$95C7	Unbedingter Sprung
95A0	20	42	8E	JSR	\$8E42	FAC#1 in ASCII wandeln
95A3	AO	FF			#\$FF	Offset auf Start
95A5	C8			INY		Offset erhöhen
95A6	B9 (00	01		\$0100,Y	Ende erreicht ?
95A9	DO				\$95A5	Nein, weitersuchen
95AB	98			TYA	47373	Länge in (A)
95AC	20	on	86	10.000	\$8690	Platz reservieren und Zeiger setzen
95AF	A0 (00		#\$00	Offset auf O setzen
95B1	8D (\$FF04	Write in Bank 1 setzen
95B4	B9 (-	UI		\$0100,Y	String in reservierten Bereich übertragen
95B7	F0 (\$95BE	Wenn Ende, Skip
95B9	91 (64			(\$64),Y	String übertragen
95BB	C8			INY		Offset erhöhen
95BC	D0	-			\$95B4	Unbedingter Sprung
95BE	20 1				\$86E3	Stringzeiger in Stringstack bringen
95C1			97		\$979F	Zeiger vorbesetzen
95C4	20 1	E7	95	JSR	\$95E7	Zahl formatieren
05-7		•	0.7		40707	
95c7	20		03		\$0386	CHRGOT
95CA	C9 7				#\$2C	= ','
95CC	F0 8	A8			\$9558	Ja, zum Schleifenstart
95CE	38			SEC		Ausgabeflag setzen
95CF	66				\$77	
95D1	20	F2	98		\$98F2	String formatiert ausgeben
95D4	68			PLA		Deskriptoradresse wieder holen
95D5	8 A			TAY		High-Byte in (Y)
95D6	68			PLA		Low-Byte holen
95D7	20	85	87	JSR	\$8785	FRESTR
95DA	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
95DD	C9 :	3в		CMP	#\$3B	= ';' ?
95DF	F0	03		BEQ	\$95E4	Ja, Skip
95E1	4C	98	55	JMP	\$5598	CR out
95E4	4C	80	03	JMP	\$0380	CHRGET, Ende
*****	***	***	****	****	******	Zahl formatiert ausgeben

95E7 8D 03 FF STA \$FF03 Read aus Bank O setzen

95EA		04			\$1204	Füllzeichen
95ED		33	01		\$0133	vorbesetzen
95F0	A9				#\$FF	Vorzeichenflag löschen
95F2		32			\$0132	
95F5	4C	FA	95	JMP	\$95FA	
95F8	0.6	80		CTV	\$80	Danimal numbers allo sotron
9310	80	80		211	⊅00	Dezimalpunktstelle setzen
95FA	C4	78		CPY	\$78	Ende erreicht ?
95FC	F0	33		BEQ	\$9631	Ja, Skip
95FE	B9	00	01	LDA	\$0100,Y	Zeichen aus Puffer holen
9601	C8			INY		Pufferzeiger erhöhen
9602	C9	20		CMP	#\$20	1 1 ?
9604	F0	F4		BEQ	\$95FA	Ja, weiter suchen
9606	C9	2D		CMP	#\$2D	1-1 ?
9608	F0	E8		BEQ	\$95F2	Ja, Vorzeichen setzen
960A	C9	2E		CMP	#\$2E	1.1 ?
960C	F0	EA		BEQ	\$95F8	Ja, Dezimalpunktstelle setzen
960E	C9	45		CMP	#\$45	'E' ?
9610	F0	11		BEQ	\$9623	Ja, Exponent setzen
9612	9D	00	01	STA	\$0100,X	Zeichen wieder in Puffer
9615	8E	24	01	STX	\$0124	Endezeiger setzen
9618	E8			INX		Offset erhöhen
9619	24	80		BIT	\$80	Dezimalpunktstelle schon gesetzt ?
961B	10	DD		BPL	\$95FA	Ja, weiter testen
961D	EE	2A	01	INC	\$012A	Zähler für Vorkommastellen erhöhen
9620	4C	FA	95	JMP	\$95FA	und weitertesten
9623		00	01		\$0100,Y	Nächstes Zeichen
9626	-	2D			#\$2D	= 1-1 ?
9628		03			\$962D	Nein, Skip
962A	-	28	01		\$0128	E-Negativflag setzen
962D	C8			INY		Offset erhöhen
962E		29	01	-	\$0129	Zeiger auf Exponenten setzen
9631		80			\$80	Dezimalpunktstelle schon gesetzt ?
9633		02			\$9637	Ja, Skip
9635		80			\$80	Dezimalpunktstelle setzen
9637			98		\$98F2	Zeichenausgabe und Syntaxprüfung
963A			01		\$012C	Platz für '\$' ?
963D		FF			#\$FF	
963F		29			\$966A	Nein, Überlauf
9641		2F	01		\$012F	Exponent vorhanden ?
9644		3F			\$9685	Nein, Skip
9646		29			\$0129	Exponentzeiger gesetzt ?
9649		12			\$965D	Ja, Skip
964B			01		\$0124	Zeiger auf Nummerende laden
964E			97		\$9774	Exponent setzen
9651	DE	02	01	DEC	\$0102,X	Wert erniedrigen

9654	E8			INX		Offset erhöhen
9655		29			\$0129	Zeiger auf Exponenten neu setzen
9658	20	FB	97	JSR	\$97FB	Zahl anpassen
965B	F0	25		BEQ	\$9682	Fertig, Skip
965D	AC	2E	01	LDY	\$012E	Vorzeichenflag gesetzt ?
9660	DO	17		BNE	\$9679	Nein, Skip
9662	AC	32	01	LDY	\$0132	Vorzeichen gesetzt ?
9665	30	12		BMI	\$9679	Nein, Skip
9667	AD	20	01	LDA	\$012C	Vorkommastellen vorhanden ?
966A	F0	6A		BEQ	\$96D6	Nein, Überlauf
966C	CE	20	01	DEC	\$012C	Wert anpassen
966F	D0	05		BNE	\$9676	Wenn ausreichend, Skip
9671	AD	2D	01	LDA	\$012D	Feldpositionen vorhanden ?
9674	F0	60		BEQ	\$96D6	Nein, Überlauf
9676	EE	27	01	INC	\$0127	Zähler anpassen
9679	20	EE	96	JSR	\$96EE	Stellenzahl anpassen
967C	20	В9	97	JSR	\$97B9	Zahl runden
967F	20	EE	96	JSR	\$96EE	Stellenzahl anpassen
9682	4C	1C	98	JMP	\$981C	Zahl ausgeben
9685	AC	29	01	LDY	\$0129	Exponentzeiger gesetzt ?
9688		16			\$96A0	Nein, Skip
968A		78			\$78	Zähler setzen
968C	38			SEC		
968D		30	01		\$0130	Flag setzen
9690		80			\$80	Zeiger auf Komma laden
9692		28	01		\$0128	Vorzeichenexponent positiv ?
9695		06			\$969D	Ja, Skip
9697			97		\$9727	Stellenzahl anpassen
969A			96		\$96A9	The second secon
969D			97		\$9708	Stellenzahl anpassen
96A0		80			\$80	Dezimalpunkt an erster Stelle ?
96A2		05			\$96A9	Ja, Skip
96A4		-	97		\$97FF	Zahl anpassen
96A7		06			\$96AF	Fertig, Skip
96A9			97		\$97B9	Zahl runden
96AC			96		\$96B2	
96AF			01		\$012A	Vorkommastellenzähler korrigieren
96B2	38	LA	0.	SEC	TOTER	To Roman Co.
96B3		20	01		\$012C	Zuwenig Feldpositionen
96B6		2A			\$012A	für Vorkommastellen ?
96B9		1B	01		\$96D6	Ja, Überlauf
96BB		27	01		\$0127	Restlichen Platz merken
96BE		2E			\$012F	Vorzeichenflag gesetzt ?
96C1		1B			\$96DE	Nein, Skip
96C3			01		\$0132	Vorzeichen gesetzt ?
9606		16			\$96DE	Nein, Skip
					#70DE	Platz für Vorzeichen vorhanden ?
9608	8A			TAY		rtatz ful volzetchen vornanden ?

E6 77

9723

INC \$77

96C9	F0	OB		BEQ	\$96D6	Nein, Überlauf
96CB	88			DEY		Restplatz vorhanden ?
96CC	DO	13		BNE	\$96E1	Ja, Skip
96CE	AD	2D	01	LDA	\$012D	Möglichkeiten ausreichend ?
96D1	OD	2A	01	ORA	\$012A	
96D4	DO	AC		BNE	\$9682	Ja, Zahl ausgeben
96D6	A9	2A		LDA	#\$2A	1*1
96D8		EB	98		\$98EB	ausgeben
96DB	DO				\$96D8	Wenn Ende noch nicht erreicht, mehr '*'
96DD	60			RTS	7,000	,
,000	00					
96DE	A8			TAY		Restplatz vorhanden ?
96DF	F0	Δ1			\$9682	Nein, Zahl ausgeben
	AD		01		\$012A	Vorkommastellen vorhanden ?
96E4	DO		01		\$9682	Ja, Zahl ausgeben
96E6		27	0.1		\$0127	Restplatz korrigieren
			UI			
96E9		77	01		\$77	und Zähler erhöhen
96EB	40	82	90	JMP	\$9682	Zahl ausgeben
*****					*****	Challenach! ennessen
*****						Stellenzahl anpassen
0/==	70			050		
96EE	38	20	0.4	SEC	40420	Foldonitioner für Verkermestellen
96EF		20			\$012C	Feldpositionen für Vorkommastellen
96F2		2A	01		\$012A	= Vorkommastellenzahl ?
96F5		39			\$9730	Ja, Ende
96F7		80			\$80	Zeiger auf Dezimalpunkt laden
96F9		16		BCC	\$9711	Wenn zuwenig Stellen, Skip
96FB	8	5 7	8		STA \$78	Anzahl der überflüssigen Positionen
setzen						
96FD	CC	24	01		\$0124	Nummerende erreicht ?
9700	F0	02		BEQ	\$9704	Ja, Skip
9702	BO	01		BCS	\$9705	Wenn größer, Skip
9704	C8			INY		Kommaposition korrigieren
9705	EE	2A	01	INC	\$012A	Vorkommastellen erhöhen
9708	20	3D	97	JSR	\$973D	Exponent berechnen
970B	C6	78		DEC	\$78	Alle Stellen aufgearbeitet ?
970D	D0	EE		BNE	\$96FD	Nein, weitermachen
970F	F0	1D		BEQ	\$972E	Unbedingter Sprung
9711	49	FF		EOR	#\$FF	Stellenmangel positiv machen
9713	69	01		ADC	#\$01	
9715	85	78		STA	\$78	und setzen
9717	CC	23	01	CPY	\$0123	Anfang erreicht ?
971A		07			\$9723	Ja, Skip
971C	88			DEY		Kommastelle korrigieren
971D			01		\$012A	Vorkommastellen erniedrigen
9720			97		\$9725	

Zähler erhohen

9725 9727 972A 972C 972E 9730	A9 8 20 3 C6 7 D0 E 84 8 60	F 8	97	JSR DEC	\$9717	Exponent berechnen Alle fehlenden Stellen aufgearbeitet ? Nein, weitermachen Neue Kommaposition setzen
*****	****	**	****	****	*****	Exponentberechnung
9731	D0 3	9		BNE	\$976C	Wenn nicht '0' oder '9', Skip
9733	49 0	19		EOR	#\$09	Ziffern '0' und '9' vertauschen um
9735	9D 0	0	01	STA	\$0100,X	Übertrag auf nächsten Zehner zu setzen
9738	CA			DEX		Offset korrigieren
9739	EC 2	9	01	CPX	\$0129	
973C	60			RTS		
973D	A9 0	00		LDA	#\$00	Flag vorbesetzen
973F	AE 2	9	01	LDX	\$0129	Zeiger auf Exponenten laden
9742	E8			INX		und auf zweites Zeichen setzen
9743	2C 3	0	01		\$0130	Exponent erniedrigen ?
9746	30 1				\$9758	Ja, Skip
9748	4D 2	82	01		\$0128	Vorzeichen = Flag ?
974B	FO 0	-			\$9758	Ja, erniedrigen
974D	20 8				\$9782	Ziffer erhöhen
9750	20 3		97	JSR	\$9731	Überträge berücksichtigen, Endetest
9753	B0 F				\$974D	Falls nötig, weitermachen
9755	4C 5	5D	89	JMP	\$895D	'OVERFLOW'
9758	BD C	00	01	LDA	\$0100,X	Ziffer erniedrigen
975B	DE C	00	01	DEC	\$0100,X	
975E	C9 3	30		CMP	#\$30	'0' erreicht ?
9760	20 3	31	97	JSR	\$9731	Überträge berücksichtigen, Endetest
9763	B0 F	F3		BCS	\$9758	Falls nötig, weitermachen
9765	2C 3	30	01	BIT	\$0130	Schalter gesetzt ?
9768	10 (05		BPL	\$976F	Nein, Ende
976A	84 8	30		STY	\$80	Kommaposition setzen
976C	68			PLA		Rückkehr zur übergeordneten Routine
976D	68			PLA		durch Löschen der Rücksprungadresse
976E	60			RTS		
976F	AD 2	28	01	LDA	\$0128	Vorzeichen invertieren
9772	49 8	80		EOR	#\$80	
9774	8D 2	28	01	STA	\$0128	
9777	A9 :	30		LDA	#\$30	'0' Exponentstelle 1
9779	9D (01	01	STA	\$0101,X	Exponentstelle setzen
977C	A9 :	31		LDA	#\$31	'1' Zweites Exponentzeichen
977E	9D (02	01	STA	\$0102,X	Exponent auf '01' setzen

9781	60			RTS		
9782	BD	00	01	LDA	\$0100.X	Ziffer laden
9785	FE				\$0100,X	Ziffer erhöhen
9788	C9					'9' überschritten ?
978A	60			RTS		
710/1						
*****	****	***	****	****	*****	Zeichen aus Formatstring holen
978B	18			CLC		
978C	C8			INY		Ende erreicht ?
	FO	05		BEQ	\$9794	Ja, Skip
978F	CC	35	01	CPY	\$0135	Ende erreicht ?
9792	90	04		BCC	\$9798	Nein, Skip
9794	A4	77		LDY	\$77	Rückkehr zur übergeordneten Routine ?
9796	DO	D4		BNE	\$976C	Ja, Ende
9798	20	D3	42	JSR	\$42D3	Zeichen aus Formatstring holen
979B		31	01	INC	\$0131	Zeichenzähler erhöhen
979E	60			RTS		
*****	***	***	****	****	******	Zeiger vorbesetzen
979F	20	81	87	JSR	\$8781	FRESTR aufrufen
97A2	85	78		STA	\$78	Länge setzen
97A4	A2	OA		LDX	#\$0A	Offset laden
97A6	A9	00		LDA	#\$00	
97A8	9D	27	01	STA	\$0127,X	Alle Zähler und Flags löschen
97AB	CA			DEX		
97AC	10	FA		BPL	\$97A8	
97AE	8E	26	01	STX	\$0126	Kommaflag löschen
97B1	86	80		STX	\$80	
97B3	8E	25	01	STX	\$0125	und Dollarflag auch löschen
97B6	AA			TAX		(X) und $(Y) = 0$
97B7	8 A			TAY		
97B8	60			RTS		
****	***	***	****	****	*****	Zahl runden
97B9	18			CLC		
97BA	A5	80		LDA	\$80	Kommaposition laden
97BC	6D	2D	01	ADC	\$012D	
97BF	B0	39		BCS	\$97FA	Wenn Wert unpassend, Ende
97C1	38			SEC		
97c2	E5	77		SBC	\$77	
97C4	90	34		BCC	\$97FA	Wenn Wert unpassend, Ende
9706	CD	24	01	CMP	\$0124	> Nummernende ?
97C9	F0	02		BEQ	\$97CD	Nein, Skip
97CB	В0	2D		BCS	\$97FA	Ja, Ende

97CD		23	01		\$0123	< Nummernstart ?
97D0		28			\$97FA	Ja, Ende
97D2	AA			TAX		Wert als Offset laden
97D3		00	01	LDA	\$0100,X	Ziffer holen
97D6		35		CMP	#\$35	'5' ? (Aufrunden)
97D8	90	20		BCC	\$97FA	Nein, Ende
97DA	EC	23	01	CPX	\$0123	Nummernanfang erreicht ?
97DD	F0	0A		BEQ	\$97E9	Ja, Skip
97DF	CA			DEX		Voranstehende Ziffer anwählen
97E0	20	82	97	JSR	\$9782	Ziffer testen
97E3	8E	24	01	STX	\$0124	Zeiger auf Nummernende setzen
97E6	FO	F2		BEQ	\$97DA	Wenn Korrektur nötig, weitermachen
97E8	60			RTS		
97E9	A9	31		LDA	#\$31	111
97EB	9D	00	01	STA	\$0100,X	in Nummernfeld setzen
97EE	E8			INX		Offset erhöhen
97EF	86	80		STX	\$80	Kommaposition setzen
97F1	C6	77		DEC	\$77	Länge korrigieren
97F3	10	05		BPL	\$97FA	Wenn korrekt, Ende
97F5	E6	77			\$77	Länge auf 0
97F7		2A			\$012A	Eine Vorkommastelle mehr
97FA	60			RTS		
,,,,,						
****	***	***	****	****	******	Zahl anpassen
*****	****	***	*****	****	*****	Zahl anpassen

97FB	A4	80	****	LDY	\$80	Komma an erster Stelle ?
97FB 97FD	A4 F0	80 17		LDY BEQ	\$80 \$9816	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip
97FB	A4 F0	80		LDY BEQ	\$80	Komma an erster Stelle ?
97FB 97FD 97FF	A4 FO AC	80 17 23	01	LDY BEQ LDY	\$80 \$9816 \$0123	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen
97FB 97FD 97FF 9802	A4 F0 AC	80 17 23	01	LDY BEQ LDY	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer
97FB 97FD 97FF 9802 9805	A4 F0 AC B9	80 17 23	01	LDY BEQ LDY LDA CMP	\$80 \$9816 \$0123	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen
97FB 97FD 97FF 9802	A4 F0 AC	80 17 23	01	LDY BEQ LDY	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807	A4 F0 AC B9 C9	80 17 23 00 30	01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807	A4 F0 AC B9 C9 60	80 17 23 00 30	01 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A	A4 F0 AC B9 C9 60 E6 20	80 17 23 00 30 80 30	01 01 97	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D	A4 F0 AC B9 C9 60 E6 20 EE	80 17 23 00 30 80 3D 23	01 01 97 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$9730 \$0123	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810	A4 F0 AC B9 C9 60 E6 20 EE CC	80 17 23 00 30 80 3D 23 24	01 01 97 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ?
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813	A4 F0 AC B9 C9 60 E6 20 EE CC F0	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5	01 01 97 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$9730 \$0123	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815	A44 F0 AC B9 C9 60 E6 20 EE CC F0 C8	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5	01 01 97 01 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ INY	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$9730 \$0123 \$0124 \$97FA	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815 9816	A44 F0 AC B9 C9 60 E6 20 EE CC F0 C8 20	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5	01 01 97 01 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ INY JSR	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen Ziffer = 'O' ?
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815 9816 9819	A4 F0 AC B9 C9 60 E6 20 EE CC F0 C8	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5	01 01 97 01 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ INY JSR BEQ	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$9730 \$0123 \$0124 \$97FA	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815 9816	A44 F0 AC B9 C9 60 E6 20 EE CC F0 C8 20	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5	01 01 97 01 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ INY JSR	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen Ziffer = 'O' ?
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815 9816 9819	A4 F0 AC B9 C9 60 E6 20 EE CC F0 C8 20 F0	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5	01 01 97 01 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC CPY BEQ INY JSR RTS	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA \$9802 \$9808	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen Ziffer = 'O' ? Ja, Zahl anpassen
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815 9816 9819	A44 F0 AC B9 C9 60 CC	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5 02 ED	01 01 97 01 01 98	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC CPY BEQ INY JSR BEQ RTS	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA \$9802 \$9808	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen Ziffer = 'O' ? Ja, Zahl anpassen Nummernende erreicht ?
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815 9816 9819	A44 F0 AC B9 C9 60 CC	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5	01 01 97 01 01 98	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC CPY BEQ INY JSR BEQ RTS	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA \$9802 \$9808	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen Ziffer = 'O' ? Ja, Zahl anpassen Nummernende erreicht ? Ja, Ende
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9815 9816 9819 9818	A44 F0 AC B9 C9 60 CC F0 C8	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5 02 ED	01 01 97 01 01 98	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC CPY BEQ INY JSR BEQ RTS CPY BEQ INY	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA \$9802 \$9808	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen Ziffer = 'O' ? Ja, Zahl anpassen Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9815 9816 9819 9818	A44 F0 AC B9 C9 60 CC F0 C8	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5 02 ED	01 01 97 01 01 98	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC CPY BEQ INY JSR BEQ RTS CPY BEQ INY	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA \$9802 \$9808	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen Ziffer = 'O' ? Ja, Zahl anpassen Nummernende erreicht ? Ja, Ende

9819 981B	F0 60	ED		BEQ RTS	\$9808	Ja, Zahl anpassen
*****	***	***	*****	***	*****	Zahl formatiert ausgeben
981C	AD	25	01 1	LDA	\$0125	Dollarzeichen ?
981F	30	02	1	BMI	\$9823	Nein, Skip
9821	E6	77		INC	\$77	Länge erhöhen
9823	AE	23	01	LDX	\$0123	Anfangszeiger setzen
9826	CA		1	DEX		Zähler erniedrigen
9827	AC	34	01	LDY	\$0134	Zeiger auf Feldbeginn setzen
982A	20	D3	42	JSR	\$42D3	Zeichen aus String holen
982D	C8			INY		Offset erhöhen
982E	C9	20	1	CMP	#\$2C	1,1 ?
9830	D0	14	1	BNE	\$9846	Nein, Skip
9832	20	26	01	BIT	\$0126	Füllzeichenflag gesetzt ?
9835	30	09		BMI	\$9840	Ja, Skip
9837	80	03	FF	STA	\$FF03	Read aus Bank O setzen
983A	AD	05	12	LDA	\$1205	Kommazeichen laden
983D	4C	AB	98	JMP	\$98AB	Zeichen ausgeben
9840	AD	33	01	LDA	\$0133	Füllzeichen laden
9843	4C	AB	98	JMP	\$98AB	und ausgeben
9846		2E			#\$2E	1.1 ?
9848		09			\$9853	Nein, Skip
984A		03			\$FF03	Read aus Bank O setzen
984D		06			\$1206	Dezimalpunktzeichen laden
9850	4C	AB	98	JMP	\$98AB	und ausgeben
9853	C9	2B		CMP	#\$2B	1+1 ?
9855	F0	3B)	BEQ	\$9892	Ja, Skip
9857	C9	2D		CMP	#\$2D	1-1 ?
9859	F0	32		BEQ	\$988D	Ja, Skip
985B	C9	5E		CMP	#\$5E	1^1 ?
985D	D0	69		BNE	\$98C8	Nein, Skip
985F	A9	45		LDA	#\$45	'E'
9861	20	EB	98	JSR	\$98EB	Zeichen auf Schirm
9864	AC	29	01	LDY	\$0129	Zeiger auf Exponenten setzen
9867	20	02	98	JSR	\$9802	Zeichen mit 'O' vergleichen
986A	D0	06		BNE	\$9872	Keine '0', Skip
986C	c8			INY		Zeichen überlesen
986D	20	02	98	JSR	\$9802	Exponent ganz = 0 ?
9870	F0	07		BEQ	\$9879	Ja, Skip
9872		2D		LDA	#\$2D	1.1
9874	2C	28	01	BIT	\$0128	Vorzeichen des Exponenten negativ ?
9877	-	02			\$987B	Ja, Skip
9879	A9	2B		LDA	#\$2B	1+1

987B		EB	-		\$98EB	Zeichen auf Schirm
987E	AE	29	01		\$0129	Zeiger auf Exponenten laden
9881	BD	00	01		\$0100,X	Zeichen aus Puffer laden
9884	20	EB	98	JSR	\$98EB	Zeichen auf Schirm
9887	AC	36	01	LDY	\$0136	Zeiger auf Feldende setzen
988A	4C	A1	98	JMP	\$98A1	und weiter ausgeben
988D	AD	32	01	LDA	\$0132	Vorzeichen gesetzt ?
9890	30	AE		BMI	\$9840	Nein, Füllzeichen ausgeben
9892	AD	32	01	LDA	\$0132	Vorzeichen laden
9895	4C	AB	98	JMP	\$98AB	und ausgeben
9898	A5	77		LDA	\$77	Führende Nullen ?
989A	DO	18		BNE	\$98B4	Nein, Skip
989C	EC	24	01	CPX	\$0124	Endenummer erreicht ?
989F	F0	05		BEQ	\$98A6	Ja, 'O' ausgeben
98A1	E8			INX		Offset erhöhen
98A2	BD	00	01	LDA	\$0100,X	Aktuelles Zeichen laden
98A5	20				TE \$2C	Nächsten Befehl überlesen
98A6		30			#\$30	101
98A8			01		\$0126	
98AB			98		\$98EB	Zeichen auf Schirm
98AE		03	, -		\$98B3	Wenn Druckfeldende erreicht, Ende
98B0			98		\$982A	Zum Schleifenstart
,000						
98R3	60			RTS		
98B3	60			RTS		
		77				
98B4	C6	77 25		DEC	\$77	Dollarflag gesetzt ?
98B4 98B6	C6	25		DEC LDA	\$77 \$0125	Dollarflag gesetzt ?
98B4 98B6 98B9	C6 AD 30	25 EB		DEC LDA BMI	\$77 \$0125 \$98A6	Dollarflag gesetzt ? Nein, Skip
98B4 98B6 98B9 98BB	C6 AD 30 38	25 EB	01	DEC LDA BMI SEC	\$77 \$0125 \$98A6	Nein, Skip
9884 9886 9889 9888 988C	C6 AD 30 38 6E	25 EB 25	01	DEC LDA BMI SEC ROR	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125	Nein, Skip Dollarflag löschen
9884 9886 9889 9888 988C 988F	C6 AD 30 38 6E 8D	25 EB 25 03	01 01 FF	DEC LDA BMI SEC ROR STA	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen
9884 9886 9889 9888 988C 988F 98C2	C6 AD 30 38 6E 8D AD	25 EB 25 03 07	01 01 FF 12	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen
9884 9886 9889 9888 988C 988F	C6 AD 30 38 6E 8D AD	25 EB 25 03 07	01 01 FF	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen
9884 9886 9889 9888 988C 988F 98C2 98C5	C6 AD 30 38 6E 8D AD 4C	25 25 03 07 A8	01 01 FF 12 98	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA JMP	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben
9884 9886 9889 988B 988C 988F 98C2 98C5	C6 AD 30 38 6E 8D AD 4C	25 EB 25 03 07 A8	01 01 FF 12 98	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA JMP	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben Zähler schon O ?
9884 9886 9889 988B 988C 988F 98C2 98C5	C6 AD 30 38 6E 8D AD 4C AD F0	25 EB 25 03 07 A8 27 CB	01 01 FF 12 98	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA JMP	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8 \$0127 \$9898	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben Zähler schon O ? Ja, Wert ausgeben
9884 9886 9889 988B 988C 988F 98C2 98C5 98C8 98C8	C6 AD 30 38 6E 8D AD 4C AD FO CE	25 EB 25 03 07 A8 27 CB 27	01 01 FF 12 98 01	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA JMP LDA BEQ DEC	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8 \$0127 \$9898 \$0127	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben Zähler schon O ? Ja, Wert ausgeben Zäher erniedrigen
9884 9886 9889 988B 988C 988F 98C2 98C5 98C8 98C8 98CB	C6 AD 30 38 6E 8D AD 4C AD F0 CE F0	25 EB 25 03 07 A8 27 CB 27 03	01 01 FF 12 98 01	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA JMP LDA BEQ DEC BEQ	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8 \$0127 \$9898 \$0127 \$9895	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben Zähler schon O ? Ja, Wert ausgeben Zäher erniedrigen Jetzt O, Skip
9884 9886 9889 9888 988C 988F 98C2 98C5 98C8 98C8 98CB 98CD 98D0 98D2	C6 AD 30 38 6E 8D AD 4C AD F0 CE F0 4C	25 EB 25 03 07 A8 27 CB 27 03 40	01 01 FF 12 98 01 01	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA JMP LDA BEQ DEC BEQ JMP	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8 \$0127 \$9898 \$0127 \$9895 \$9840	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben Zähler schon O ? Ja, Wert ausgeben Zäher erniedrigen Jetzt O, Skip Füllzeichen ausgeben
9884 9886 9889 9888 988C 988F 98C2 98C5 98C8 98C8 98C0 98D0 98D2 98D5	C6 AD 30 38 6E 8D AD 4C AD F0 CE F0 4C AD	25 EB 25 03 07 A8 27 CB 27 03 40 2E	01 01 FF 12 98 01 01 98 01	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA JMP LDA BEQ DEC BEQ JMP LDA	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8 \$0127 \$9898 \$0127 \$9895 \$9840 \$012E	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben Zähler schon O ? Ja, Wert ausgeben Zäher erniedrigen Jetzt O, Skip Füllzeichen ausgeben Vorzeichenflag gesetzt ?
9884 9886 9889 9888 988C 988F 98C2 98C5 98C8 98CB 98CD 98D0 98D2 98D5 98D8	C6 AD 30 38 6E 8D AD 4C AD 50 4C AD 30	25 EB 25 03 07 A8 27 CB 27 03 40 2E F6	01 01 FF 12 98 01 01 98 01	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA JMP LDA BEQ DEC BEQ JMP LDA BMI	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8 \$0127 \$9898 \$0127 \$9895 \$9840 \$012E \$9800	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben Zähler schon O ? Ja, Wert ausgeben Zäher erniedrigen Jetzt O, Skip Füllzeichen ausgeben Vorzeichenflag gesetzt ? Nein, Skip
9884 9886 9889 9888 988C 9885 98C2 98C5 98C8 98CB 98CD 98D0 98D2 98D5 98D8	C6 AD 30 38 6E 8D AD 4C AD F0 CE F0 4C AD 30 20	25 EB 25 03 07 A8 27 CB 27 03 40 2E F6 D3	01 01 FF 12 98 01 01 98 01	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA JMP LDA BEQ JMP LDA BMI JSR	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8 \$0127 \$9898 \$0127 \$9895 \$9840 \$012E \$98D0 \$42D3	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben Zähler schon O ? Ja, Wert ausgeben Zäher erniedrigen Jetzt O, Skip Füllzeichen ausgeben Vorzeichenflag gesetzt ? Nein, Skip Aktuelles Zeichen holen
9884 9886 9889 9888 988C 9885 98C2 98C5 98C8 98CB 98D0 98D2 98D5 98D8 98DA 98DD	C66 AD 30 38 6E 8D AD 4C AD F0 CE F0 4C AD 20 C9	25 EB 25 03 07 A8 27 CB 27 03 40 2E F6 D3 2C	01 01 FF 12 98 01 01 98 01	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA JMP LDA BEQ JMP LDA BMI JSR CMP	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8 \$0127 \$9898 \$0127 \$9805 \$9840 \$012E \$9800 \$4203 #\$2C	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben Zähler schon O ? Ja, Wert ausgeben Zäher erniedrigen Jetzt O, Skip Füllzeichen ausgeben Vorzeichenflag gesetzt ? Nein, Skip Aktuelles Zeichen holen ',' ?
9884 9886 9889 9888 988C 988F 98C2 98C5 98C8 98CB 98CD 98D0 98D2 98D5 98D8 98DA 98DD 98DF	C66 AD 30 38 6E 8D AD 4C AD F0 CE F0 4C AD 20 C9 D0	25 EB 25 03 07 A8 27 CB 27 03 40 2E F6 D3 2C AC	01 FF 12 98 01 01 98 01 42	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA BEQ DEC BEQ JMP LDA BMI JSR CMP BNE	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8 \$0127 \$9898 \$0127 \$98D5 \$9840 \$012E \$98D0 \$42D3 #\$2C \$9880	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben Zähler schon O ? Ja, Wert ausgeben Zäher erniedrigen Jetzt O, Skip Füllzeichen ausgeben Vorzeichenflag gesetzt ? Nein, Skip Aktuelles Zeichen holen ',' ? Nein, Vorzeichen ausgeben
9884 9886 9889 9888 988C 988F 98C2 98C5 98CB 98CB 98CD 98D0 98D2 98D5 98D8 98DA 98DB 98DF 98BF	C6 AD 30 38 6E 8D AD 4C AD F0 CE F0 4C AD 30 20 C9 D0 AD	25 EB 25 03 07 A8 27 CB 27 03 40 2E F6 D3 2C AC 33	01 FF 12 98 01 01 98 01 42	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA JMP LDA BEQ JMP LDA BMI JSR CMP BNE LDA	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8 \$0127 \$9898 \$0127 \$9805 \$9840 \$012E \$9800 \$4203 #\$2C \$9880 \$0133	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben Zähler schon O ? Ja, Wert ausgeben Zäher erniedrigen Jetzt O, Skip Füllzeichen ausgeben Vorzeichenflag gesetzt ? Nein, Skip Aktuelles Zeichen holen ',' ? Nein, Vorzeichen ausgeben Füllzeichen laden
9884 9886 9889 9888 988C 988F 98C2 98C5 98C8 98CB 98CD 98D0 98D2 98D5 98D8 98DA 98DD 98DF	C6 AD 30 38 6E 8D AD 4C AD F0 CE F0 4C AD 30 20 C9 D0 AD	25 EB 25 03 07 A8 27 CB 27 03 40 2E F6 D3 2C AC 33 EB	01 FF 12 98 01 01 98 01 42	DEC LDA BMI SEC ROR STA LDA JMP LDA BEQ JMP LDA BMI JSR CMP BNE LDA	\$77 \$0125 \$98A6 \$0125 \$FF03 \$1207 \$98A8 \$0127 \$9898 \$0127 \$9805 \$9840 \$012E \$9800 \$4203 #\$2C \$9880 \$0133 \$98EB	Nein, Skip Dollarflag löschen Read aus Bank O setzen Dezimalpunktzeichen ausgeben Zähler schon O ? Ja, Wert ausgeben Zäher erniedrigen Jetzt O, Skip Füllzeichen ausgeben Vorzeichenflag gesetzt ? Nein, Skip Aktuelles Zeichen holen ',' ? Nein, Vorzeichen ausgeben

98E8	4C	DA	98	JMP	\$98DA	
*****	***	***	****	****	*****	Zeichenausgabe für PRINT USING
98EB 98EE 98F1		0C 31	56 01		\$560C \$0131	Zeichenausgabe Zeichenzähler erniedrigen
*****	***	***	****	****	*****	Zeichen bis zum ersten '#' ausgeben Falls nötig Syntaxprüfung
98F2 98F5	20		97	JSR	\$0136 \$978B	Offset laden Zeichen aus Formatstring holen
98F8 98FB 98FD	D0 8C	14 34	99	BNE STY	\$99A7 \$9911 \$0134	Spezielles Formatzeichen ? Nein, ausgeben (Y) retten
9900 9902 9903	AA	1A 8B	97	TAX	\$991C \$978B	Wenn '#', Skip Zeichen retten Nächstes Zeichen holen
9906 9908 990B	20	05 AF 0A	99	JSR	\$990D \$99AF \$9917	Wenn Ende erreicht, Skip Zeichen testen Wenn Formatzeichen, Skip
990D 9910	AC 8A	34	01	LDY TXA	\$0134	(Y) wieder holen Zeichen wieder holen
9911 9914	-		56 98		\$560C \$98F5	Zeichenausgabe
9917 9919		EA 34	01		\$9903 \$0134	Wenn kein '#', weiter suchen (Y) wieder holen
991C 991E		77 7A			\$77 \$999A	Ausgabe ? Ja, Ende
9920 9923 9924	88		01 01	DEY	\$0131 \$0131	Zeichenzähler auf 0 Offset erniedrigen Zeichenzähler erniedrigen
9927 992A	20 B0	8B 74	97	JSR BCS	\$978B \$99A0	Zeichen aus Formatstring holen Wenn Ende erreicht, Skip
992C 992E 9930 9933	F0 20	2C F7 7E EF	99	BEQ JSR	#\$2C \$9927 \$997E \$9924	Ja, weitertesten Test auf Vorzeichen Wenn Vorzeichen, weitertesten
9935 9937 9939	C9	2E 08		CMP	#\$2E \$9941	vern vorzeitnen, wertertesten '.'? Nein, Skip Kommazähler erhöhen
993A 993C	E0	02 E9		CPX	#\$02 \$9927	Zwei Kommas gelesen ? Nein, weitertesten

993E	4C 6C 79	JMP \$796C	SYNTAX
9941	20 B3 99	JSR \$99B3	Stringformatzeichen ?
9944	DO OB	BNE \$9951	Nein, Skip
9946	90 03	BCC \$994B	Wenn '#', Skip
9948	8D 2B 01	STA \$012B	
994B	FE 2C 01	INC \$012C,X	Stellenzähler erhöhen
994E	4C 27 99	JMP \$9927	und weitertesten
9951	C9 24	CMP #\$24	1\$1 ?
9953	DO OF	BNE \$9964	Nein, Skip
9955	2C 25 01	BIT \$0125	Dollarflag schon gesetzt ?
9958	10 F1	BPL \$994B	Ja, Zeichen als Druckzeichen angeben
995A	18	CLC	da, zerenem ata brackzerenem angesem
995B	6E 25 01	ROR \$0125	Dollarflag setzen (Bit 7 = 0)
995E	CE 2C 01	DEC \$012C	Vorkommastellenzähler erniedrigen
9961	4C 4B 99	JMP \$994B	und weitermachen
			1^1 2
9964	C9 5E	CMP #\$5E	
9966	DO 16	BNE \$997E	Nein, Skip
9968	A2 02	LDX #\$02	Die nächsten drei Zeichen auch '^' ?
996A	20 8B 97	JSR \$978B	Zeichen aus Formatstring holen
996D	BO CF	BCS \$993E	Kein '^', Fehler
996F	C9 5E	CMP #\$5E	1^1 ?
9971	DO CB	BNE \$993E	Nein, Fehler
9973	CA	DEX	Alle Zeichen getestet ?
9974	10 F4	BPL \$996A	Nein, nochmal
9976	EE 2F 01	INC \$012F	Exponentflag setzen
9979	20 8B 97	JSR \$978B	Zeichen aus Formatstring holen
997C	BO 22	BCS \$99A0	Ende, Skip
, , , ,			
997E	C9 2B	CMP #\$2B	1+1 ?
9980	DO 19	BNE \$999B	Nein, Skip
9982	AD 32 01	LDA \$0132	Vorzeichen bereits gesetzt ?
9985	10 05	BPL \$998C	Ja, Skip
9987	A9 2B	LDA #\$2B	1+1
9989	8D 32 01	STA \$0132	
998C	AD 2E 01	LDA \$012E	Vorzeichenflag schon gesetzt ?
998F	DO AD	BNE \$993E	
			Ja, Fehler
9991	6E 2E 01	ROR \$012E	Bit 7 im Vorzeichenflag setzen
9994	8C 36 01	STY \$0136	Zeiger auf Feldende setzen
9997	EE 31 01	INC \$0131	und Zeichenzählererhöhen
999A	60	RTS	
999B	C9 2D	CMP #\$2D	1-1 ?
999D	FO ED	BEQ \$998C	Ja, Vorzeichen verarbeiten
999F	38	SEC	
99A0	8C 36 01	STY \$0136	Zeiger auf Feldende setzen
99A3	CE 36 01	DEC \$0136	und korrigieren
			resource artificia a Campa son como

99A6	60	RTS	
*****	******	*****	Test auf Vorzeichen und Formatzeichen
99A7	C9 2B	CMP #\$2B	1+1 ?
99A9	FO 15	BEQ \$99C0	Ja, Skip
99AB	C9 2D	CMP #\$2D	1-1 ?
99AD	FO 11	BEQ \$99C0	Ja, Skip
99AF	C9 2E	CMP #\$2E	1.1 ?
99B1	FO OD	BEQ \$99CO	Ja, Skip
99B3	C9 3D	CMP #\$3D	1=1 ?
99B5	FO 09	BEQ \$99C0	Ja, Skip
99B7	C9 3E	CMP #\$3E	1>1 ?
99B9	FO 05	BEQ \$99CO	Ja, Skip
99BB	C9 23	CMP #\$23	1#1 ?
99BD	DO 01	BNE \$99C0	Nein, Skip
99BF	18	CLC	Für '#' BEQ + CLC
9900	60	RTS	
*****	*****	*******	BASIC-Funktion INSTR
9901	A5 66	LDA \$66	Quellstringadresse setzen
99C3	8D D6 03	STA \$03D6	
9906	A5 67	LDA \$67	
9908	8D D7 03	STA \$03D7	
99CB	20 EF 77	JSR \$77EF	FRMEVL Ausdruck auswerten
99CE	20 DD 77	JSR \$77DD	Auf String prüfen
99D1	A5 66	LDA \$66	Suchstringadresse setzen
99D3	8D D8 03	STA \$03D8	
99D6	A5 67	LDA \$67	
99D8	8D D9 03	STA \$03D9	
99DB	A2 01	LDX #\$01	Suchstart auf 1 setzen
99DD	86 67	STX \$67	
99DF	20 86 03	JSR \$0386	CHRGOT
99E2	C9 29	CMP #\$29	= ')' ?
99E4	FO 03	BEQ \$99E9	Ja, Skip
99E6	20 09 88	JSR \$8809	Byte-Wert nach Komma holen
99E9	20 56 79	JSR \$7956	Test auf ')'
99EC	A6 67	LDX \$67	Suchstart = 0 ?
99EE	DO 03	BNE \$99F3	Nein, Skip
99F0	4C 28 7D	JMP \$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
99F3	CA	DEX	
99F4	86 63	STX \$63	Suchposition setzen
99F6	A2 03	LDX #\$03	Stringadressen umkopieren
99F8	BD D6 03	LDA \$03D6,X	
99FB	95 59	STA \$59,X	

99FD	CA		DEX	
99FE	10 F8		BPL \$99F8	
9A00	A0 02		LDY #\$02	Ein Deskriptor hat 3 Bytes
9A02	A9 59		LDA #\$59	Aus Adresse (\$59)
9A04	20 AB		JSR \$03AB	Deskriptor für Quellstring lesen
9A07	99 5D	00	STA \$005D,	Υ
9A0A	A9 5B		LDA #\$5B	Aus Adresse (\$5B)
9A0C	20 AB		JSR \$03AB	Deskriptor für Suchstring lesen
9A0F	99 60	00	STA \$0060,	Y
9A12	88		DEY	Alle Bytes kopiert ?
9A13	10 ED		BPL \$9A02	Nein, nochmal
9A15	A5 60		LDA \$60	Suchstringlänge = 0 ?
9A17	FO 3B		BEQ \$9A54	Ja, nicht gefunden, Ende
9A19	A9 00		LDA #\$00	Suchzeiger setzen
9A1B	85 64		STA \$64	
9A1D	18		CLC	
9A1E	A5 60		LDA \$60	Suchstringlänge
9A20	65 63		ADC \$63	+ Suchposition > 255
9A22	BO 30		BCS \$9A54	Ja, nicht gefunden, Ende
9A24	C5 5D		CMP \$5D	<pre>> Quellstringlänge ?</pre>
9A26	90 02		BCC \$9A2A	Nein, Skip
9A28	DO 2A		BNE \$9A54	Ja, nicht gefunden, Ende
9A2A	A4 64		LDY \$64	Suchzeiger
9A2C	C4 60		CPY \$60	= Suchstringlänge ?
9A2E	FO 1F		BEQ \$9A4F	Ja, gefunden, Ende
9A30	98		TYA	
9A31	18		CLC	
9A32	65 63		ADC \$63	(Y) = Suchzeiger + Suchposition
9A34	A8		TAY	
9A35	A9 5E		LDA #\$5E	Ergibt LDA (\$5E),Y aus Bank 1
9A37	20 AB	03	JSR \$03AB	Zeichen aus Quellstring holen
9A3A	85 79		STA \$79	und setzen
9A3C	A4 64		LDY \$64	(Y) = Suchzeiger
9A3E	A9 61		LDA #\$61	Ergibt LDA (\$61),Y aus Bank 1
9A40	20 AB		JSR \$03AB	Zeichen aus Suchstring holen
9A43	C5 79		CMP \$79	= Zeichen aus Quellstring ?
9A45	FO 04		BEQ \$9A4B	Ja, Skip
9A47	E6 63		INC \$63	Suchposition erhöhen
9A49	DO CE		BNE \$9A19	weitertesten
9A4B	E6 64		INC \$64	Suchzeiger erhöhen
9A4D	DO DB		BNE \$9A2A	weiter testen
9A4F	E6 63		INC \$63	Suchposition anpassen
9A51	A5 63		LDA \$63	und als Ergebnis laden
9A53	2C		.BYTE \$2C	Nächsten Befehl überlesen
9A54	A9 00	1	LDA #\$00	Wert für String nicht gefunden
9A56	8D 03		STA \$FF03	Write in Bank 1 setzen
9A59	48	11	PHA	Ergebnis retten
9A5A	AD D8	0.7	LDA \$03D8	Adresse des Quellstrings
ANDH	AU DE	03	LDM DOODO	Autesse des waettstrings

9609	F0	0B		BEQ	\$96D6	Nein, Überlauf
96CB	88			DEY		Restplatz vorhanden ?
96CC	DO	13		BNE	\$96E1	Ja, Skip
96CE	AD	2D	01	LDA	\$012D	Möglichkeiten ausreichend ?
96D1	OD	2A	01	ORA	\$012A	
96D4	DO	AC		BNE	\$9682	Ja, Zahl ausgeben
96D6	A9	2A		LDA	#\$2A	1*1
96D8	20	EB	98	JSR	\$98EB	ausgeben
96DB	DO	FB		BNE	\$96D8	Wenn Ende noch nicht erreicht, mehr '*'
96DD	60			RTS		
,						
96DE	A8			TAY		Restplatz vorhanden ?
96DF	F0	A1		BEQ	\$9682	Nein, Zahl ausgeben
96E1	AD	2A	01	LDA	\$012A	Vorkommastellen vorhanden ?
96E4	DO				\$9682	Ja, Zahl ausgeben
96E6		27	01		\$0127	Restplatz korrigieren
96E9		77			\$77	und Zähler erhöhen
96EB		-	616		\$9682	Zahl ausgeben
,025		-				
*****	***	***	***	****	*****	Stellenzahl anpassen
96EE	38			SEC		
96EF	AD	20	01	LDA	\$012C	Feldpositionen für Vorkommastellen
96F2	ED	2A	01	SBC	\$012A	= Vorkommastellenzahl ?
96F5	F0	39		BEQ	\$9730	Ja, Ende
96F7	AO	80		LDY	\$80	Zeiger auf Dezimalpunkt laden
96F9	90	16		BCC	\$9711	Wenn zuwenig Stellen, Skip
96FB	8	5 7	8		STA \$78	Anzahl der überflüssigen Positionen
setzen						
96FD	CC	24	01	CPY	\$0124	Nummerende erreicht ?
9700	F0	02		BEQ	\$9704	Ja, Skip
9702	во	01		BCS	\$9705	Wenn größer, Skip
9704	C8			INY		Kommaposition korrigieren
9705	EE	2A	01	INC	\$012A	Vorkommastellen erhöhen
9708	20	3D	97	JSR	\$973D	Exponent berechnen
970B	C6	78		DEC	\$78	Alle Stellen aufgearbeitet ?
970D		EE		BNE	\$96FD	Nein, weitermachen
970F		1D			\$972E	Unbedingter Sprung
9711	49	FF		EOR	#\$FF	Stellenmangel positiv machen
9713	69	01		ADC	#\$01	
9715	85	78		STA	\$78	und setzen
9717	CC	23	01	CPY	\$0123	Anfang erreicht ?
971A		07			\$9723	Ja, Skip
971C	88			DEY		Kommastelle korrigieren
971D			01		\$012A	Vorkommastellen erniedrigen
9720			97		\$9725	
,,_0				21.11		

9723 E6 77 INC \$77 Zähler erhohen

9AAC	30 OC	BMI \$9ABA	Nein, Skip
9AAE	7D 3E 9F	ADC \$9F3E,X	Feinwinkelwert aufaddieren
9AB1	48	PHA	und Low-Byte retten
9AB2	98	TYA	High-Byte laden
9AB3	7D 3D 9F	ADC \$9F3D,X	Feinwinkelwert aufaddieren
9AB6	A8	TAY	und High-byte wieder in (Y)
9AB7	68	PLA	Low-Byte wieder holen
9AB8	90 EF	BCC \$9AA9	Unbedingter Sprung
9ABA	48	PHA	Low-Byte retten
9ABB	A2 00	LDX #\$00	Offset für Sinus
9ABD	AD 49 11	LDA \$1149	Ist ein Sinus ausgerechnet worden ?
9AC0	4A	LSR	Bit 0 ist wichtig !
9AC1	B0 02	BCS \$9AC5	Ja, Skip
9AC3	A2 02	LDX #\$02	Offset für Cosinus
9AC5	68	PLA	Low-Byte holen
9AC6	9D 4A 11	STA \$114A,X	
9AC9	98	TYA	High-Byte holen
9ACA	9D 4B 11	STA \$114B,X	und Wert eintragen
9ACD	60	RTS	
*****	******	********	SIN/COS mit Koordinate multiplizieren
0.05	.0.10	104 4440	Office the Olement Lades
9ACE	A0 19	LDY #\$19	Offset für Sinuswert laden
9ADO	90 02	BCC \$9AD4	Wenn Sinus multiplizieren, Skip
9AD2	AO 1B	LDY #\$1B	Offset für Cosinuswert Quadrant
9AD4	AD 49 11 69 02	LDA \$1149	+ 2
9AD7		ADC #\$02	+ 2
9AD9 9ADA	4A 4A	LSR LSR	Carry = Flag Quadrant 1 oder 4
9ADB	08	PHP	carry - reag adadrant i oder 4
9ADC	20 8F 90		Koordinate mit Offset (Y) in (A)/(Y)
laden	20 01 91	33K 47DOI	Roof difface life of the City in Chyfeir
9ADF	CO FF	CPY #\$FF	Wert unpassend ?
9AE1	90 07	BCC \$9AEA	Nein, Skip
9AE3	8A	TXA	Koordinatennummer in (Y) bringen
9AE4	A8	TAY	(1)
9AE5	20 8F 9D	JSR \$9D8F	Koordinate laden
9AE8	BO 03	BCS \$9AED	Unbedingter Sprung
9AEA	20 AE 9D	JSR \$9DAE	Koordinate mit Winkelwert multiplizieren
9AED	28	PLP	Quadrant 1 oder 4 ?
9AEE	BO 1B	BCS \$9B0B	Ja, Ende
9AF0	4C 9E 9D	JMP \$9D9E	Ergebnis negieren
****	*****	******	Abstandswerte berechnen
9AF3	8D 4E 11	STA \$114E	SIN/COS-Flag setzen
9AF6	A2 23	LDX #\$23	Offset auf Abstandsspeicher
9AF8	0E 4E 11	ASL \$114E	SIN/COS-Bit setzen

9B4B

DO 04

BNE \$9B51

```
9AFB
       20 CE 9A
                  JSR $9ACE
                               SIN/COS-Wert multiplizieren
                  STA $1131,X Abstandswerte von $1154-$115B setzen
9AFE
      9D 31 11
9B01
       98
                  TYA
                               High-Byte laden
9B02
       9D 32 11
                  STA $1132,X
                               und setzen
                               Offset erhöhen
9B05
      E8
                  INX
                                Offset erhöhen
9B06
      F8
                  INX
                               Beide Abstände ausgerechnet ?
9B07
       E0 2B
                  CPX #$2B
9B09
       90 ED
                  BCC $9AF8
                                Nein, nochmal
9B0B
       60
                  RTS
****** BASIC-Befehl RDOT
9BOC
       20 F7 87
                   JSR $87F7
                                Byte-Wert holen
9B0F
       E0 02
                  CPX #$02
                                = 2 ?
       90 10
                   BCC $9B23
                                Wenn < 2, Skip
9B11
                                Wenn = 2, Skip
       FO 03
                  BEQ $9B18
9B13
                                'ILLEGAL QUANTITY'
       4C 28 7D
9B15
                   JMP $7D28
                                Farbwert an aktuellen Koordinaten lesen
9B18
       20 49 90
                   JSR $9C49
9B1B
                   TAY
                                Wert in (Y)
       A8
       90 02
                   BCC $9B20
                                Wenn kein Fehler, Skip
9B1C
                                Sonst Wert für Hintergrundfarbe
9B1E
       A0 00
                   LDY #$00
9B20
       4C D4 84
                   JMP $84D4
                                in FAC#1
                                Offset in (A)
9B23
       8A
                   TXA
                                = Wert * 2
9B24
       OA
                   ASL
                                Als Offset laden
9B25
       AA
                   TAX
                                      Und aktuelle X- oder Y-Koordinate
9B26
         BD 31 11
                       LDA $1131.X
auslesen
9B29
       8A
                   TAY
                                Low-Byte in (Y) retten
                   LDA $1132.X High-Byte laden
9B2A
       BD 32 11
       4C 3C 79
                   JMP $793C
                                und in FAC#1
9B2D
******************************* Linie von aktueller Koordinate zu
                                Zielkoordinate ziehen
9B30
       A2 02
                   LDX #$02
                                Offset auf Y-Vorzeichen
                                Offset auf Y-Zielkoordinate
9B32
       A0 06
                   LDY #$06
9B34
       A9 00
                   LDA #$00
                                Vorzeichen auf $0000
9B36
       9D 3D 11
                   STA $113D, X
9B39
       9D 3E 11
                   STA $113E,X
                               setzen
9B3C
       20 99 9D
                   JSR $9D99
                                (A)/(Y) = ABS(Start - Ziel)
                                Wenn Differnez positiv, Skip
9B3F
       10 08
                   BPL $9B49
                   DEC $113D,X Vorzeichen auf $FFFF
       DE 3D 11
9B41
9B44
      DE 3E 11
                   DEC $113E,X
                                setzen
                   BNE $9B54
                                Unbedingter Skip
9B47
       DO OB
9B49
       C9 00
                   CMP #$00
                                Ergebnis = 0 ?
```

Nein, Skip

97CD	CD	23	01	CMP	\$0123	< Nummernstart ?
97D0	90	28		BCC	\$97FA	Ja, Ende
97D2	AA			TAX		Wert als Offset laden
97D3	BD	00	01	LDA	\$0100,X	Ziffer holen
97D6	C9	35		CMP	#\$35	'5' ? (Aufrunden)
97D8	90	20		BCC	\$97FA	Nein, Ende
97DA	EC	23	01	CPX	\$0123	Nummernanfang erreicht ?
97DD	F0	0A		BEQ	\$97E9	Ja, Skip
97DF	CA			DEX		Voranstehende Ziffer anwählen
97E0	20	82	97	JSR	\$9782	Ziffer testen
97E3		24		STX	\$0124	Zeiger auf Nummernende setzen
97E6	F0	F2		BEQ	\$97DA	Wenn Korrektur nötig, weitermachen
97E8	60			RTS		
97E9	A9	31		LDA	#\$31	111
97EB	9D	00	01	STA	\$0100,X	in Nummernfeld setzen
97EE	E8			INX		Offset erhöhen
97EF	86	80		STX	\$80	Kommaposition setzen
97F1	C6	77		DEC	\$77	Länge korrigieren
97F3	10	05		BPL	\$97FA	Wenn korrekt, Ende
97F5	E6	77		INC	\$77	Länge auf 0
97F7	EE	2A	01	INC	\$012A	Eine Vorkommastelle mehr
97FA	60			RTS		
*****	***	***	****	****	*****	Zahl anpassen
*****	***	***	****	****	*****	
***** 97FB	A4	80	****		\$80	Komma an erster Stelle ?
	A4		****	LDY		Komma an erster Stelle ? Ja, Skip
97FB	A4 F0	80		LDY BEQ	\$80	Komma an erster Stelle ?
97FB 97FD 97FF	A4 FO AC	80 17 23	01	LDY BEQ LDY	\$80 \$9816 \$0123	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen
97FB 97FD 97FF	A4 F0 AC	80 17 23	01	LDY BEQ LDY	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer
97FB 97FD 97FF 9802 9805	A4 F0 AC B9 C9	80 17 23	01	LDY BEQ LDY LDA CMP	\$80 \$9816 \$0123	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen
97FB 97FD 97FF	A4 F0 AC	80 17 23	01	LDY BEQ LDY	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807	A4 F0 AC B9 C9	80 17 23 00 30	01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807	A4 F0 AC B9 C9 60	80 17 23 00 30	01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A	A4 F0 AC B9 C9 60 E6 20	80 17 23 00 30 80 3D	01 01 97	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D	A4 F0 AC B9 C9 60 E6 20 EE	80 17 23 00 30 80 30 23	01 01 97 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810	A4 F0 AC B9 C9 60 E6 20 EE CC	80 17 23 00 30 80 3D 23 24	01 01 97 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY	\$80 \$9816 \$0123 \$0100, Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ?
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813	A4 F0 AC B9 C9 60 E6 20 EE CC F0	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5	01 01 97 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815	A4 F0 AC B9 C9 60 E6 20 EE CC F0 C8	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5	01 01 97 01 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ INY	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815 9816	A4 F0 AC B9 60 E6 20 EE CC F0 C8 20	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5	01 01 97 01 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ INY JSR	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen Ziffer = 'O' ?
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815 9816 9819	A44 F0 AC B9 C9 60 E6 CC F0 C8 20 F0	80 17 23 00 30 80 30 23 24 E5	01 01 97 01 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ INY JSR BEQ	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA \$9802 \$9808	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815 9816	A4 F0 AC B9 60 E6 20 EE CC F0 C8 20	80 17 23 00 30 80 30 23 24 E5	01 01 97 01 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ INY JSR	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA \$9802 \$9808	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen Ziffer = 'O' ?
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815 9816 9819	A4 F0 AC B9 60 E6 20 EE CC F0 C8 20 F0	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5	01 01 97 01 01	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ INY JSR BEQ RTS	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA \$9802 \$9808	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen Ziffer = 'O' ? Ja, Zahl anpassen
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9815 9816 9819 9818	A4 F0 AC B9 60 E6 20 EE CC F0 C8 20 F0	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5 02 ED	01 01 97 01 01 98	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ INY JSR BEQ RTS	\$80 \$9816 \$0123 \$0100, Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA \$9802 \$9808	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen Ziffer = 'O' ? Ja, Zahl anpassen
97FB 97FD 97FF 9802 9805 9807 9808 980A 980D 9810 9813 9815 9816 9819	A4 F0 AC B9 60 E6 20 EE CC F0 C8 20 F0	80 17 23 00 30 80 3D 23 24 E5 02 ED	01 01 97 01 01 98	LDY BEQ LDY LDA CMP RTS INC JSR INC CPY BEQ INY JSR BEQ RTS	\$80 \$9816 \$0123 \$0100,Y #\$30 \$80 \$973D \$0123 \$0124 \$97FA \$9802 \$9808	Komma an erster Stelle ? Ja, Skip Zeiger auf Nummernanfang setzen Aktuelle Ziffer auf 'O' testen Kommaposition korrigieren Ziffer anpassen Nummernanfang korrigieren Nummernende erreicht ? Ja, Ende Offset erhöhen Ziffer = 'O' ? Ja, Zahl anpassen

Ziffer = '0' ?

20 02 98 JSR \$9802

9816

9819 981B	F0 60	ED		BEQ RTS	\$9808	Ja, Zahl anpassen
*****	****	***	****	***	*****	Zahl formatiert ausgeben
981C	AD	25	01	LDA	\$0125	Dollarzeichen ?
981F	30	02		BMI	\$9823	Nein, Skip
9821	E6	77		INC	\$77	Länge erhöhen
9823	AE	23	01	LDX	\$0123	Anfangszeiger setzen
9826	CA			DEX		Zähler erniedrigen
9827	AC	34	01	LDY	\$0134	Zeiger auf Feldbeginn setzen
982A	20	D3	42	JSR	\$42D3	Zeichen aus String holen
982D	C8			INY		Offset erhöhen
982E	C9	20		CMP	#\$2C	1,1 ?
9830	D0	14		BNE	\$9846	Nein, Skip
9832	20	26	01	BIT	\$0126	Füllzeichenflag gesetzt ?
9835	30	09		BMI	\$9840	Ja, Skip
9837	8D	03	FF	STA	\$FF03	Read aus Bank O setzen
983A	AD	05	12	LDA	\$1205	Kommazeichen laden
983D	4C	AB	98	JMP	\$98AB	Zeichen ausgeben
9840	AD	33	01	LDA	\$0133	Füllzeichen laden
9843	4C	AB	98	JMP	\$98AB	und ausgeben
9846	С9	2E		CMP	#\$2E	1.1 ?
9848	DO	09		BNE	\$9853	Nein, Skip
984A	8D	03	FF	STA	\$FF03	Read aus Bank O setzen
984D	AD	06	12	LDA	\$1206	Dezimalpunktzeichen laden
9850	4C	AB	98	JMP	\$98AB	und ausgeben
9853	C9	2в		CMP	#\$2B	1+1 ?
9855	F0	3 B		BEQ	\$9892	Ja, Skip
9857	C9	2D		CMP	#\$2D	1-1 ?
9859	F0	32		BEQ	\$988D	Ja, Skip
985B	C9	5E		CMP	#\$5E	1^1 ?
985D	DO	69		BNE	\$98C8	Nein, Skip
985F	A9	45		LDA	#\$45	'E'
9861	20	EB	98	JSR	\$98EB	Zeichen auf Schirm
9864	AC	29	01	LDY	\$0129	Zeiger auf Exponenten setzen
9867	20	02	98	JSR	\$9802	Zeichen mit '0' vergleichen
986A	D0	06		BNE	\$9872	Keine '0', Skip
986C	C8			INY		Zeichen überlesen
986D	20	02	98	JSR	\$9802	Exponent ganz = 0 ?
9870	F0	07		BEQ	\$9879	Ja, Skip
9872	A9	2D		LDA	#\$2D	1.1
9874	20	28	01	BIT	\$0128	Vorzeichen des Exponenten negativ ?
9877	30	02		BMI	\$987B	Ja, Skip
9879	A9	2B		LDA	#\$2B	1+1

9063

18

CLC

9008	EE 3	32	11	INC	\$1132	Übertrag berücksichtigen
9C0B	20 1	19	9C	JSR	\$9019	Punkt setzen
9C0E	AE 3	31	11	LDX	\$1131	X-Koordinate erniedrigen
9C11	D0 (03		BNE	\$9016	Kein Übertrag, Skip
9C13	CE 3	32	11	DEC	\$1132	Übertrag berücksichtigen
9016	CE 3	31	11	DEC	\$1131	Low-Byte erniedrigen
*****	****	***	****	***	*****	Punkt nach Farbquelle setzen
9019	20 2	24	9D	JSR	\$9D24	Graphikkoordinaten auf Schirm umrechnen
9C1C	BO 2	24		BCS	\$9042	Wenn Fehler, Skip
9C1E	20 7	70	9C	JSR	\$9070	Farbwert in Video-RAM setzen
9021	20 E	E8	9C	JSR	\$9CE8	Schirmadresse berechnen
9024	8D 6	6D	11	STA	\$116D	Bitmuster speichern
9027	B1 8	ВС		LDA	(\$8C),Y	Zeichen aus Schirm holen
9029	0D 6	6D	11		\$116D	Bit setzen
9C2C	24 [\$D8	Multicolormodus ?
9C2E	10				\$9043	Nein, Skip
9030	48			PHA		Zeichenwert retten
9031	A6 8	83			\$83	Bitmuster nach Farbquelle korrigieren
9033	AD 6		11		\$116D	Distinguish the second of the
9036	3D 2				\$9F25,X	
9039	8D (-	-		\$116D	
9C3C	68	OD		PLA	\$1100	Zeichen wieder holen
9C3D	4D (6n	11		\$116D	mit Bitmuster verknüpfen
9040	91				(\$8C),Y	Bitmuster in Schirm setzen
9040	60	oc.		RTS	(\$00),1	Bitmoster in senim seczen
7042	00			KIS		
9C43	A6	22		LDY	\$83	Farbquelle gesetzt ?
9C45	DO.				\$9040	Ja, Bitmuster in Schirm
9047	FO.				\$9C3D	Nein, Bit löschen und in Schirm
7047	10	14		DLW	47030	Herri, bre tosener and in serving
*****	****	***	****	***	*****	Koordinaten testen (für PAINT)
						Roof diffacent costen (1di 171111)
9049	20	F3	90	JSR	\$9CE3	Schirmadresse berechnen
9C4C	во		, 0		\$9C6F	Wenn Fehler, Skip
9C4E	8D		11		\$116D	Bitmuster setzen
9051	B1				(\$8C),Y	Bitmuster aus Schirm holen
9053	2D		11		\$116D	Gesuchtes Bitmuster isolieren
9056	2A	OU		ROL		und an Anfang von (A) bringen
9057	CA			DEX		Zähler erniedrigen
9058	10	FC			\$9056	Bitmuster weiter schieben, wenn nötig
9C5A	2A	10		ROL		Bit in C-Flag schieben
9C5B	24	ΩD			\$8B	Vergleich auf Hintergrundfarbe ?
	30				\$9C65	Ja, Skip
9C5D					#\$03	Bitmuster normalisieren
9C5F	29					
9061	C5	85		CMP	\$83	= gewählte Farbe ?

9064	60		RTS		
9065	18		CLC		
9066	29 (13	100	#\$03	Bitmuster normalisieren
9068	FO 0			\$9C6D	Wenn Hintergrundfarbe, Skip
9C6A	A2 0			#\$00	BEQ
9C6C	60	00	RTS	#\$00	BEQ
YLOL	60		KIS		
9C6D	A2 F	FF	LDX	#\$FF	BNE
9C6F	60		RTS		
*****	****	*****	****	*****	Aktuellen Farbwert in Zeile (X)
					und Spalte (Y) bringen
9070	BD 3	33 CO	LDA	\$C033,X	Videoadresse im HIRES-Modus setzen
9073	85 8	3C	STA	\$8C	Low-Byte setzen
9075	BD C	CA 9C	LDA	\$9CCA,X	High-Byte für HIRES-Farbschirm laden
9078	85 8	3D	STA	\$8D	High-Byte setzen
9C7A	A5 8	33	LDA	\$83	Farbquelle = Hintergrund ?
9C7C	D0 0	80	BNE	\$9086	Nein, Skip
9C7E	AD E	2 03	LDA	\$03E2	Hintergrundnibble laden
9081	24 D	8	BIT	\$D8	Mehrfarbmodus ?
9083	10 0	08	BPL	\$9C8D	Nein, Skip
9085	60		RTS		
9086	C9 (02	CMP	#\$02	Farbquelle = Zusatzfarbe 1 ?
9088	DO 1	10	BNE	\$9C9A	Nein, Skip
9C8A	AD E	3 03	LDA	\$03E3	Multicolornibble 1 laden
9C8D	29 0)F	AND	#\$0F	und Farbnibble isolieren
9C8F	85 7	77	STA	\$77	Farbnibble setzen
9091	B1 8	BC .	LDA	(\$8C),Y	Farbwert aus Bildschirm laden
9093	29 F	FO		#\$F0	oberes Nibble isolieren
9095	05 7	77	ORA	\$77	und mit Farbnibble verknüpfen
9097	91 8	ВС	STA	(\$8C),Y	Farbwert wieder setzen
9099	60		RTS		
9C9A	B0 1	10	BCS	\$9CAC	Wenn Farbquelle > 2, Skip
9090		E2 03		\$03E2	Multicolornibble 2 laden
9C9F	29 F		AND	#\$F0	Oberes Nibble isolieren
9CA1	85 7			\$77	und setzen
9CA3	B1 8			(\$8C),Y	Farbwert aus Bildschirm laden
9CA5	29 (#\$0F	Unteres Nibble isolieren
9CA7	05			\$77	und mit Farbnibble verknüpfen
9CA9	91 8			(\$8C),Y	Farbwert wieder setzen
9CAB	60	-	RTS		
9CAC	A5 8	8D		\$8D	AdreBzeiger auf Farb-RAM setzen
9CAE	29 (#\$03	Wichtige Bits retten
9CBO	09 [#\$D8	High-Byte auf \$D800 setzen
9CB2	85 8			\$8D	und speichern
9CB4	A9 (#\$00	Alle ROMs und I/O-Bereich anschalten
7004	A7 (00	LUA	7400	Acte Aons and 170 before ansenditen

9CB6 9CB9 9CBA 9CBC 9CBD 9CBF 9CC1 9CC3 9CC5 9CC6 9CC8	78 A5 48 29 85 A5 91 68 85 58 60	FE 01 85 8C 01		STA SEI LDA PHA AND STA LDA STA PLA STA CLI RTS	\$0° #\$1 \$0° \$85 (\$8	I I BBC)		Schirmverwaltung ausschalten Farb-RAM-Auswahl retten Farb-RAM 2 für Graphik anwählen Multicolorfarbe 2 in Farb-RAM setzen Auswahl wieder holen Farb-RAM-Auswahl wieder setzen Schirmverwaltung wieder ein Video-RAM High-Bytes im HIRES-Modus
****								Video-KAM High-bytes IIII HIRES-Modds
9CCA 9CD2 9CDA	1D	1D	1D	1C 1C 1D 1D 1E 1F	1E	1E	1E	
****	***	****	***	*****	k sk sk s	***	***	Graphikschirmadreßwerte berechnen
9CE3 9CE6 9CE8	во 98	24 33	9D	JSR BCS TYA				Koordinate umrechnen Wenn unpassende Koordinate, Ende
9CE9	18 70	33	CO	CLC	\$C(33	X	(\$8C) = 8 * Schirmposition
9CED		8C		STA			,	entspricht Graphikschirmadresse
9CEF	BD	4C	C0	LDA	\$C	04C	, X	High-Byte laden
9CF2	69	00		ADC	#\$1	00		Übertrag berücksichtigen
9CF4	06	80		ASL	\$80	3		Low-Byte * 2
9CF6	2A			ROL				High-Byte * 2
9CF7		80		ASL	\$80	3		Low-Byte * 4
9CF9	2A			ROL	+0			High-Byte * 4
9CFA		80		ASL	\$80			Low-Byte * 8
9CFC 9CFD	2A	8D		ROL STA	Φ Ω1	,		High-Byte * 8 High-Byte setzen
9CFF		33	11	LDA				(Y) = Y-Wert AND 7
9D02		07		AND				(1) - 1 West Child
9D04	A8			TAY				Als Offset auf Byte an Position laden
9D05	AD	31	11	LDA	\$1	131		X-Wert laden
9D08	24	D8		BIT	\$D	В		Multicolormodus ?
9D0A	08			PHP				Status retten
9D0B	10	01		BPL	\$9	D0E		Nein, Skip
9D0D	0A			ASL				X-Wert verdoppeln
9D0E	-	07		AND	#\$	07		(X) = X - Wert AND 7
9D10	AA		0.	TAX	**	. 4.5		Als Offset auf Bit laden
9D11		1C	9D	LDA	\$9	DIC	, X	Bitposition aus Tabelle holen
9D14	28			PLP				Multicolormodus ?

9D'	15 1	0 (04		BPL	\$9D1B	Nein, Skip
9D'	17 E	8			INX		Offset erhöhen
9D	18 1	D	1C	9D	ORA	\$9D1C,X	2. Bit dazusetzen
9D	1B 6	0			RTS		
**	*****	**	***	***	*****	******	Zweierpotenzen abwärts
9D	1C 8	0	40	20	10 08	04 02 01	
**	*****	**	***	***	*****	*****	Aktuelle Koordinate auf Schirmpositionen
							umrechnen
9D	24 A	D :	32	11	LDA	\$1132	X-High > 1 ?
9D	27 4	Α			LSR		
9D	28 D	0	1E		BNE	\$9D48	Ja, SEC Ende
9D	2A A	D	31	11	LDA	\$1131	
9D	2D 6	A			ROR		X-Wert / 4
9D	2E 4	A			LSR		
9D	2F 2	24	D8		BIT	\$D8	Mehrfarbmodus ?
9D	31 3	0	01		BMI	\$9D34	Ja, Skip
9D	33 4	A			LSR		X-Wert / 8
9D	34 A	8			TAY		
9D	35 C	0:	28		CPY	#\$28	Schirmwert > 39 ?
9D	37 B	80	0F		BCS	\$9D48	Ja, SEC Ende
9D	39 A	D	34	11	LDA	\$1134	Y-High gesetzt ?
9D	3C D	0	OA		BNE	\$9D48	Ja, SEC Ende
9D	3E A	D	33	11	LDA	\$1133	Y-Wert / 8
9D	41 4	A			LSR		
9D	42 4	A			LSR		
9D	43 4	A			LSR		
9D	44 A	A			TAX		
9D	45 C	:9	19		CMP	#\$19	Wenn Y-Wert > 24, SEC
9D	47 6	60			RTS		
9D	48 3	88			SEC		SEC = Koordinaten unpassend
9D	49 6	60			RTS		
**	*****	**	***	***	*****	*****	X und Y skalieren
9D	4A A	AD.	6A	11	LDA	\$116A	Skalierung ?
9D	4D F	0	17		BEQ	\$9D66	Nein, Ende
9D	4F #	15	87		LDA	\$87	Skalierungsfaktor X laden
9D	51 A	4	88		LDY	\$88	
9D	53 2	20	5A	9D	JSR	\$9D5A	X-Koordinate skalieren
9D	56 A	15	89		LDA	\$89	Skalierungsfaktor Y laden
9D	58 A	14	88		LDY	\$8A	

*****	***	***	****	****	*****	Eine Koordinate skalieren
9D5A	20	AE	9D	JSR	\$9DAE	Wert mit Koordinate multiplizieren
9D5D	9D				\$1131,X	Neuen Koordinatenwert setzen
9D60	98			TYA		
9D61	E8			INX		Offset erhöhen
9D62	9D	31	11	STA	\$1131,X	
9D65	E8			INX		Offset erhöhen
9D66	60			RTS		
*****	***	***	***	****	*****	(A)/(Y) = (A)/(Y) +/- Koordinate 2
9D67	90	07		BCC	\$9D70	Addition, Skip
9D69	B0				\$9D7F	Subtraktion, Skip
,,,,	БО	17		БСО	47011	ouser ancrony strip
*****	***	***	****	****	*****	(A)/(Y) = Koordinate 1 +/- Koordinate 2
9D6B	вО	0F		BCS	\$9D7C	Subtraktion, Skip
*****	***	***	****	****	*****	(A)/(Y) = Koordinate 1 + Koordinate 2
9D6D	20	8F	9D	JSR	\$9D8F	Aktuelle Koordinate laden
9D70	18			CLC		
9D71	7D	31	11	ADC	\$1131,X	Low-Byte aufaddieren
9D74	48			PHA		und retten
9D75	98			TYA		High-Byte laden
9D76	7D	32	11	ADC	\$1132,X	Koordinate aufaddieren
9D79	8 A			TAY		und High-Byte in (Y)
9D7A	68			PLA		Low-Byte wieder in (A)
9D7B	60			RTS		
*****	***	***	****	****	*****	(A)/(Y) = Koordinate 1 - Koordinate 2
9D7C	20	8F	9D	JSR	\$9D8F	Aktuelle Koordinate laden
9D7F	38			SEC		
9D80		31	11		\$1131,X	Low-Byte abziehen
9D83		59			\$59	und retten
9D85	98	-		TYA		High-Byte laden
9D86		32	11	SBC	\$1132,X	und abziehen
9D89	A8			TAY		High-Byte wieder in (Y)
9D8A	08			PHP		Status retten
9D8B	A5	59		LDA	\$59	Low-Byte wieder laden
9D8D	28			PLP		und Status wieder holen
9D8E	60			RTS		
****	***	***	****	***	*****	Aktuelle Koordinate 1 in (A)/(Y)
9D8F	В9	31	11	LDA	\$1131,Y	Low-Byte laden

9DD5

AD 77 11 LDA \$1177

92 4	8			PHA		und retten
93 B	9	32	11	LDA	\$1132,Y	High-Byte laden
96 A	8			TAY		und in (Y)
97 6	8			PLA		Low-Byte wieder holen
98 6	0			RTS		
****	**	***	****	****	*****	(A)/(Y) = ABS(Koordinate 1 - Koordinate)
99 2	0	7C	9D	JSR	\$9D7C	Koordinaten voneinander abziehen
*****	**	***	****	****	*****	(A)/(Y) = ABS((A)/(Y))
9C 1	0	0F		BPL	\$9DAD	Wenn positiv, Skip
				PHP		Status retten
	-					
		FF			#\$FF	Zweierkomplement des Low-Byte
						errechnen
		01			##O1	und retten
						High-Byte holen
	_				#¢ = =	Zweierkomplement des High-Byte
						errechnen
		00			#\$00	
						ergibt positiven
						Wert in (A)/(Y)
						Status wieder laden
AD 6	50			RIS		
						Kaardinata mit (A)//V) multipliziorop
****						Koordinate mit (A)/(Y) multiplizieren
AE S	27.	ΩE		CTV	¢ΩE	Skalierungsfaktor setzen
						Skatterungstaktor setzen
			11			Koordinate laden
						Kool dillate tadell
		32	1.1		\$1132,X	Vorzeichen retten
		00	00		20002	Absolutwert bilden
		31	11			Koordinate wieder speichern
		70	4.4			High-Byte in (A)
			11			und High-Byte setzen
						Übertrag löschen
						war the same of the following and the limit of the same
						Koordinate mit Faktor multiplizieren
		UF				
D1	/D	31	11	ADC PHA		
D4	48					
	93 B A A A A A A A A A A A A A A A A A A	93 B9 96 A8 97 68 98 60 ********** 99 20 ********* 90 10 91 08 91 18 92 08 93 18 94 48 95 18 96 49 97 A4 48 98 69 98 60 ********** 10 85 18 84 18 84 18 85	93 B9 32 96 A8 97 68 98 60 ************************************	93 B9 32 11 96 A8 97 68 98 60 ************************************	93 B9 32 11 LDA 96 A8 TAY 97 68 PLA 98 60 RTS ***********************************	93 B9 32 11 LDA \$1132,Y 96 A8 TAY 97 68 PLA 98 60 RTS ***********************************

DDB 8D DDE 68 DDF 4E DE2 6A DE3 88 DE4 DO DE6 69 DE8 AC	E4 00	11	STA PLA LSR ROR DEY	\$1132,X \$1177 \$1177	Übertrag berücksichtigen Übertrag setzen
DDE 68 DDF 4E DE2 6A DE3 88 DE4 D0 DE6 69 DE8 AC DEB 90	77 E4 00		PLA LSR ROR DEY		
DDF 4E DE2 6A DE3 88 DE4 D0 DE6 69 DE8 AC	E4 00	11	LSR ROR DEY	\$1177	14 Die muleinliniere 2
DE2 6A DE3 88 DE4 DO DE6 69 DE8 AC	E4 00	11	ROR DEY	\$1177	14 Die mulainliniant 2
DE3 88 DE4 D0 DE6 69 DE8 AC DEB 90	E4 00		DEY		14 Bit - ultiplicient 2
DE4 D0 DE6 69 DE8 AC DEB 90	E4 00				44 Dia mulainliniant 2
DE6 69 DE8 AC DEB 90	00		DALE		16 Bit multipliziert ?
DE8 AC			RNF	\$9DCA	Nein, weitermachen
DEB 90			ADC	#\$00	Übertrag setzen
	11	11		\$1177	High-Byte laden
DED C8	01		BCC	\$9DEE	Kein Übertrag, Skip
			INY		Übertrag berücksichtigen
DEE 28			PLP		Altes Vorzeichen holen
DEF 4C	90	9D	JMP	\$9D9C	und wieder herstellen
*****	***	****	****	*****	Aktuelle Koordinaten in Zielkoordinaten
DF2 AO	00		LDY	#\$00	Offset auf X-Startkoordinaten
	F9	9D		\$9DF9	Koordinate kopieren
	02			#\$02	Offset auf Y-Startkoordinaten
				*****	Fire Manadianta harianan
*****	***	****		******	Eine Koordinate kopieren
DF9 B9	35	11	LDA	\$1135,Y	Low-Byte Quelle laden
DFC 99	31	11	STA	\$1131,Y	und an Ziel speichern
DFF B9	36	11	LDA	\$1136,Y	High-Byte Quelle laden
PE02 99	32	11	STA	\$1132,Y	und an Ziel speichern
PE05 60			RTS		
*****	***	****	****	*****	Ausdruck in (A)/(Y) holen
2504 20	07	0.7	LCD	±0794	CHROOT
	86	03		\$0386	CHRGOT
	00	70		\$9E17	Wenn Trennzeichen, Skip
		19			Test auf Komma
					Nächstes Zeichen = ',' ?
		0.0			Ja, Skip
		88		\$8812	Ausdruck in (A)/(Y) holen
					SEC = Ausdruck gefunden
				##00	(A)/(Y) = 0
				#\$00	(A)/(T) = 0
2F40 AC					CLC = Kein Ausdruck gefunden
9E19 A8)				CLC = Kein Ausdruck gerunden
9E1A 18			KIS		
)				
9E1A 18 9E1B 60		****	***	******	Byte-Wert in (X) holen
9E1A 18 9E1B 60				****** #\$00	Byte-Wert in (X) holen Wert mit 0 vorbesetzen
9E1A 18 9E1B 60 *******	***		LDX		
PEOE CS PE10 FO PE12 20 PE15 38 PE16 60 PE17 AS	00		88	EMP BEQ SEC RTS LDA TAY CLC	CMP #\$2C BEQ \$9E17 88 JSR \$8812 SEC RTS LDA #\$00

0507	20		70	100	#70F0	Took out Komma
9E23		5C	19		\$795C	Test auf Komma
9E26		20			#\$2C	Nächstes Zeichen = ',' ?
9E28		F0			\$9E1A	Ja, Ende
9E2A		F4	87		\$87F4	Byte-Wert in (X) holen
9E2D	38			SEC		SEC = Wert gefunden
9E2E	60			RTS		
****	****	***	****	****	*****	Farbquelle auswerten
9E2F		74	A0		\$A074	Test auf HIRES-Bereich
9E32	A2				#\$01	Wert mit 1 vorbesetzen
9E34	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
9E37	F0	13		BEQ	\$9E4C	Wenn Trennzeichen, Skip
9E39	. C9	20		CMP	#\$2C	1,1 ?
9E3B	F0	OF		BEQ	\$9E4C	Ja, Skip
9E3D	20	F4	87	JSR	\$87F4	Byte-Wert holen
9E40	E0	04		CPX	#\$04	> 3 ?
9E42	B0	OB		BCS	\$9E4F	Ja, Fehler
9E44	E0	02		CPX	#\$02	
9E46	24	D8		BIT	\$D8	Graphikschirm ?
9E48	30	02		BMI	\$9E4C	Ja, Skip
9E4A	во	03		BCS	\$9E4F	Wenn Zahl > 1 und keine Graphik, Fehler
9E4C	86	83		STX	\$83	Farbquelle speichern
9E4E	60			RTS		
9E4F		28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY ERROR'
****	***	***	****	***	*****	Koordinate holen, keine Angabe erlaubt
9E52	20	86	03	JSR	\$0386	CHRGOT
9E55		07			\$9E5E	Wenn Trennzeichen, Skip
9E57		5C			\$795C	Test auf Komma
9E5A		20			#\$2C	Nächstes Zeichen = ',' ?
9E5C		12			\$9E70	Nein, Skip
		00			#\$00	Offset auf O setzen
9E5E						
9E60		31			\$1131,Y	
9E63		31	11		\$1131,X	
9E66	E8			INX		Offset erhöhen
9E67	C8			INY		Offset erhöhen
9E68					#\$04	Koordinate kopiert ?
9E6A	-	F4			\$9E60	Nein, nochmal
9E6C	60			RTS		
****	***	***	****	****	*****	Koordinate holen, Angabe zwingend
9E6D	20	5C	79	JSR	\$795C	Test auf Komma
9E70			11		\$1178	Koordinatenoffset setzen
9E73	20	08	9F	JSR	\$9F08	Eine Koordinate holen

9EDC

9EDF

20 08 9F

AE 78 11

JSR \$9F08

LDX \$1178

Fine Koordinate auswerten

Offset laden

```
9F76
       20 86 03
                   JSR $0386
                                CHRGOT
9F79
      C9 2C
                   CMP #$2C
                                1,1 ?
       FO 56
                   BEQ $9ED3
                                Ja, Skip
9E7B
      C9 3B
                   CMP #$3B
                                1:1 ?
9E7D
9E7F
       FO 03
                   BEQ $9E84
                                Ja, Skip
9E81
      4C 6C 79
                   JMP $796C
                                'SYNTAX'
9E84
       20 80 03
                   JSR $0380
                                CHRGET
                   JSR $8812
9E87
       20 12 88
                                Ausdruck in (Y)/(A) holen
9E8A
       85 77
                   STA $77
                                (A) und (Y) vertauschen
9E8C
       98
                   TYA
9E8D
       A4 77
                   LDY $77
                                Winkelwerte für (A)/(Y) berechnen
9E8F
       20 77 9A
                   JSR $9A77
9F92
       AE 78 11
                   LDX $1178
9E95
       BD 31 11
                   LDA $1131,X
                                Y-Wert = X-Wert
9E98
       9D 33 11
                   STA $1133, X
9E9B
       BD 32 11
                   LDA $1132,X
       9D 34 11
                   STA $1134, X
9E9E
       20 4A 9D
                   JSR $9D4A
                                Koordinaten skalieren
9EA1
9EA4
       A9 0E
                   LDA #$0E
       8D 79 11
                   STA $1179
9EA6
9EA9
       18
                   CLC
9EAA
       AE 78 11
                   LDX $1178
                                Koordinatennummer laden
9EAD
       20 CE 9A
                   JSR $9ACE
                                Sinus mit Koordinate multiplizieren
9EB0
       9D 31 11
                   STA $1131, X
       98
9EB3
                   TYA
       9D 32 11
9EB4
                   STA $1132, X
                                Offset auf Koordinate laden
9EB7
       A0 00
                   LDY #$00
       4E 79 11
                   LSR $1179
                                Relativkoordinate ?
9EB9
                                Nein, Skip
9EBC
       90 02
                   BCC $9ECO
9EBE
                                Offset auf Koordinate laden
       A0 02
                   LDY #$02
                                Wert aufaddieren
9ECO
       20 6B 9D
                   JSR $9D6B
9EC3
       9D 31 11
                   STA $1131,X
                                Neue Koordinate speichern
9EC6
       98
                                High-Byte in (A)
                   TYA
       9D 32 11
                                High-Byte speichern
9EC7
                   STA $1132,X
                                Offset erhöhen
9ECA
       F8
                   INX
                                Offset erhöhen
9ECB
       E8
                   INX
9ECC
       4E 79 11
                   LSR $1179
                                Alles verarbeitet ?
9ECF
       DO DC
                   BNE $9EAD
                                Nein, nochmal
9ED1
       18
                   CLC
9ED2
       60
                   RTS
****** Koordinate holen und auswerten
9ED3
       20 80 03
                   JSR $0380
                                CHRGET
9ED6
       EE 78 11
                   INC $1178
                                Koordinatenoffset auf nächste
                                Koordinate setzen
9ED9
       EE 78 11
                   INC $1178
```

9EE2	CA			DEX		Offset erniedrigen
9EE3	CA			DEX		Offset erniedrigen
9EE4	20 4	A 9	PD.	JSR	\$9D4A	Koordinaten skalieren
9EE7	A0 0	12		LDY	#\$02	Offset auf 2. Koordinate setzen
9EE9	AE 7	8 1	11	LDX	\$1178	Koordinatenoffset laden
9EEC	E8			INX		Offset erhöhen
9EED	E8			INX		Offset erhöhen
9EEE	CA			DEX		Offset erniedrigen
9EEF	CA			DEX		Offset erniedrigen
9EFO	4E 7	9 1	11	LSR	\$1179	Relativkoordinate ?
9EF3	90 0	A		BCC	\$9EFF	Nein, Skip
9EF5	20 6	SD S	9D	JSR	\$9D6D	Koordinatenwert aufaddieren
9EF8	9D 3	11 1	11	STA	\$1131,X	Koordinatenwert setzen
9EFB	98			TYA		High-Byte in (A) holen
9EFC	9D 3	32 '	11	STA	\$1132,X	High-Byte speichern
9EFF	A0 0	00		LDY	#\$00	Offset auf 1. Koordinate setzen
9F01	EC 7	78	11	CPX	\$1178	2 Koordinaten verarbeitet ?
9F04	FO E	8		BEQ	\$9EEE	Nein, weitermachen
9F06	18			CLC		
9F07	60			RTS		
*****	****	***	***	****	*****	* 1 Koordinate holen
9F08	20 8	36 (03	JSR	\$0386	CHRGOT
9F0B	C9 A	AA		CMP	#\$AA	Token für '+' (Relativkoordinate) ?
9F0D	FO 0)5		BEQ	\$9F14	Ja, Skip
9F0F	C9 A	AB			#\$AB	Token für '-' (Relativkoordinate) ?
9F11	FO 0	01			\$9F14	Ja, Skip
9F13	18			CLC		
9F14	2E 7				\$1179	Bei '+' oder '-' BIT 0 = 1
9F17	20 1				\$8812	Koordinatenausdruck auswerten
9F1A	AE 7				\$1178	Offset laden
9F1D	9D 3	32	11		\$1132,X	
9F20	98			TYA		High-Byte in (A) holen
9F21	9D 3	31	11		\$1131,X	High-Byte speichern
9F24	60			RTS		
*****	****		***		******	* Werte für Graphikfunktionen
*****						werte für Graphiktunktronen
9F25	FF A	AA	55	00		Bitmuster für Farbmaskierung
,,,,,						
9F29	00 (00	2C	71 57	8D 80 0	O Sinuswerte für 10 Grad-Abschnitte
9F2D	A4 8	BF	C4	19 DD	B2 F0 9	O High/Low
9F35	FC '	1C	FF	FF		
9F3D	04	72	04	50 04	OB 03 A	8 Feinabstimmung innerhalb der 10 Grad

9F45 03 28 02 90 01 E3 01 28 High/Low

9F4D 00 63

****	****	***	****	****	******	Falls nötig HIRES-Bereich reservieren
9F4F	A5	76		LDA	\$76	HIRES-Bereich schon reserviert ?
9F51	FO	01		BEQ	\$9F54	Nein, Skip
9F53	60			RTS		
9F54	AD	11	12	LDA	\$1211	Programmende-High
9F57	18			CLC		
9F58	69	24		ADC	#\$24	+ 9 KByte
9F5A	BO	0E		BCS	\$9F6A	Wenn > 255, Fehler
9F5C	85	62		STA	\$62	Wert retten
9F5E	CD	13	12	CMP	\$1213	Wert > Speicherende ?
9F61	90	0A		BCC	\$9F6D	Nein, Skip
9F63		05			\$9F6A	Ja, Fehler
9F65		12	12		\$1212	Wert > Speicherende ?
9F68	-	03			\$9F6D	Nein, Skip
9F6A		3A	4D		\$4D3A	OUT OF MEMORY'
9F6D		76			\$76	HIRES-Flag auf EIN setzen
9F6F		10	12		\$1210	Neues Programmende in (\$24)
9F72		24			\$24	
9F74		62			\$62	
9F76		25	12	7.11.5.5	\$25	D
9F78		10	12		\$1210	Programmende in (\$26)
9F7B		26 11	12		\$26 \$1211	
9F7D 9F80		27	12		\$27	
9F82	38			SEC	DC1	
9F83		1C			#\$1C	- High-Programmstart
9F85	A8			TAY		(Besser wäre SBC \$2E!)
9F86	8A			TXA		(besser ware see the '
9F87	-	FF			#\$FF	
9F89		50			\$50	(\$50)= - Programmlänge
9F8B	98			TYA		
9F8C	49	FF		EOR	#\$FF	
9F8E	85	51		STA	\$51	
9F90	AO	00		LDY	#\$00	
9F92	E6	50		INC	\$50	Endezähler erhöhen
9F94	D0	04		BNE	\$9F9A	
9F96	E6	51		INC	\$51	
9F98		18		BEQ	\$9FB2	Wenn Ende erreicht, Skip
9F9A		24			\$24	Zielzeiger erniedrigen
9F9C		02			\$9FA0	
9F9E		25			\$25	
9FA0		24			\$24	• - 11 - 1 1 - 1 - 1
9FA2		26			\$26	Quellzeiger erniedrigen
9FA4		02			\$9FA8	
9FA6	C6	27		DEC	\$27	

9FA8	C6	26		DEC	\$26	
9FAA	20	CO	03	JSR	\$03C0	Programm byteweise übertragen
9FAD	91	24		STA	(\$24),Y	
9FAF	4C	92	9F	JMP	\$9F92	Zum Schleifenstart
9FB2	18			CLC		
9FB3	AD	11	12	LDA	\$1211	Programmende neu setzen
9FB6	69	24		ADC	#\$24	+ 9 KByte
9FB8	8D	11	12	STA	\$1211	
9FBB	A5	2E		LDA	\$2E	Programmstart neu setzen
9FBD	69	24		ADC	#\$24	+ 9 KByte
9FBF	85	2E		STA	\$2E	
9FC1	A5	44		LDA	\$44	DATA-Adresse erhöhen
9FC3	69	24		ADC	#\$24	
9FC5	85	44		STA	\$44	
9FC7	20	4F	4F	JSR	\$4F4F	Zeilenverkettung korrigieren
9FCA	20	82	4F	JSR	\$4F82	
9FCD	24	7F		BIT	\$7F	Direktmodus ?
9FCF	10	2D		BPL	\$9FFE	Ja, Skip
9FD1	A2	24		LDX	#\$24	+ 9 KByte
9FD3	24	76		BIT	\$76	HIRES-Bereich setzen ?
9FD5	30	02		BMI	\$9FD9	Ja, Skip
9FD7	A2	DC		LDX	#\$DC	- 9 KByte
9FD9	88			TXA		
9FDA	18			CLC		
9FDB	65	3E		ADC	\$3E	PC neu setzen
9FDD		3E		STA	\$3E	
9FDF	88			TXA		
9FE0	18			CLC		
9FE1	6D	03	12	ADC	\$1203	CONT-Zeiger neu setzen
9FE4	8D	03	12	STA	\$1203	
9FE7	88			TXA		
9FE8	18			CLC		
9FE9	6D	OF	12	ADC	\$120F	Fehlerzeiger neu setzen
9FEC	8D	OF	12	STA	\$120F	
9FEF	20	47	50	JSR	\$5047	BASIC-Stackpointer in Hilfszeiger
9FF2	A5	3F		LDA	\$3F	Stack leer ?
9FF4	C9	FF		CMP	#\$FF	
9FF6	DO	07		BNE	\$9FFF	Nein, Skip
9FF8	A5	40		LDA	\$40	
9FFA	C9	09		CMP	#\$09	Stack leer ?
9FFC	DO	01		BNE	\$9FFF	Nein, Skip
9FFE	60			RTS		
9FFF	AO	00		LDY	#\$00	Offset auf O setzen

A001 A003 A005 A007 A009 A00C	B1 C9 D0 A0 20	81 09 10 62 12	Α0	CMP BNE LDY JSR LDA	(\$3F),Y #\$81 \$A010 #\$10 \$A062 #\$12	Zeichen aus Stack Token für FOR Nein, Skip Offset laden PC auf Stack korrigieren Offset auf nächstes Stackelement laden
A00E A010	D0 A0				\$A017 #\$04	Unbedingter Sprung Offset laden
A012 A015	20 A9		A 0		\$A062 #\$05	PC auf Stack korrigieren Offset auf nächstes Stackelement laden
A017	18			CLC		
A018 A01A	65 85				\$3F \$3F	Hilfsstackpointer erhöhen
A01C	90	D4		BCC	\$9FF2	Kein Übertrag, Skip
A01E A020	E6				\$40 \$9FF2	Übertrag berücksichtigen Unbedingter Sprung zum Schleifenstart
*****	***	***	****	****	******	HIRES-Bereich löschen
A022	A5				\$76	HIRES-Bereich reserviert ?
A024 A026	00 60	UT		RTS	\$A027	Ja, Skip
A027	AO	00			#\$00	Offset auf O setzen
A029	84	76			\$76	HIRES-Flag löschen
A02B	84	24		STY	\$24	Low-Bytes der Pointer löschen
A02D	84	26		STY	\$26	
A02F	A9	1C		LDA	#\$1C	High-Byte des Zielpointers setzen
A031	85	25		STA	\$25	
A033	A9	40		LDA	#\$40	High-Byte des Quellpointers setzen
A035	85				\$27	
A037	20		03		\$03C0	Programm byteweise übertragen
A03A	91	24			(\$24),Y	Programmbyte speichern
A03C	C8			INY	*****	Block fertig übertragen ?
A03D	DO				\$A037	Nein, weitermachen
A03F A041	E6				\$25 \$27	High-Byte Ziel erhöhen High-Byte Quelle erhöhen
A041	AD		12		\$1211	Programmende erreicht ?
A046	C5		12		\$27	riogrammende erretene :
A048	во				\$A037	Nein, weiterschleifen
AO4A	38			SEC	***************************************	menn, menter controlled
A04B	A5	2E			\$2E	Programmstart korrigieren
AO4D	E9				#\$24	- 9 KByte
A04F	85	2E		STA	\$2E	
A051	AD	11	12	LDA	\$1211	Programmende korrigieren
A054	E9	24		SBC	#\$24	- 9 KByte
A056	8D		12	STA	\$1211	
A059	A5	44		LDA	\$44	DATA-Zeiger korrigieren

A05B E9 24 SBC #\$24 - 9 KByte

A05D	85	44		STA	\$44	
A05F	4C	C7	9F	JMP	\$9FC7	Rest der Zeiger neu setzen
****	***	***	****	****	*****	PC auf BASIC-Stack korrigieren
						W. L. B
A062	В1				(\$3F),Y	High-Byte laden
A064	24				\$76	HIRES-Bereich setzen ?
A066	D0	06			\$A06E	Ja, Skip
A068	38			SEC		
A069	E9				#\$24	- 9 KByte
A06B	91	3F			(\$3F),Y	
A06D	60			RTS		
A06E	18			CLC		
A06F	69				#\$24	+ 9 KByte
A071	91	3F			(\$3F),Y	
A073	60			RTS		
						Total and HIDEO Bossish
****	***	***	****	****	*******	Test auf HIRES-Bereich
A074	A5	76		LDA	\$76	HIRES-Bereich reserviert ?
A074	FO				\$A079	Nein, Fehler
A078	60	UI		RTS	PHOIA	Neill, Feilter
A079	A2	27			#\$23	'NO GRAPHICS AREA'
		30	/ D		#\$23 \$4D3C	
A07B	46	30	40	JMP	\$403C	Fehler ausgeben
*****	***	***	****	****	*****	BASIC-Befehl DIRECTORY/CATALOG
						bhoto betent bikeetoki, okineed
A07E	20	BF	A3	JSR	\$A3BF	Parameter auswerten
A081	A5	80		LDA	\$80	Flag für Parameter laden
A083	29	E6		AND	#\$E6	Parameter korrekt angegeben ?
A085	FO	03		BEQ	\$A08A	Ja, Skip
A087	4C	6C	79	JMP	\$796C	SYNTAX
A08A	AO	01		LDY	#\$01	Offset auf Befehlstabelle laden
A08C	A2	01		LDX	#\$01	Stringlänge vorbesetzen
A08E	A5	80		LDA	\$80	Flag für Parameter laden
A090	29	11		AND	#\$11	Drive oder Filename angegeben ?
A092	FO	06		BEQ	\$A09A	Nein, Skip
A094	4A			LSR		Filename ?
A095	90	02		всс	\$A099	Nein, Skip
A097	E8			INX		Stringlänge anpassen
A098	E8			INX		
A099	E8			INX		
A09A	8A			TXA		
A09B		67	A6		\$A667	Diskstring zusammenstellen
A09E		00			#\$00	•
AOAO	AA			TAX		Bank = 0
AOA1			92		\$9287	Bank O für Diskoperation setzen
AOA4		60			#\$60	Sekundäradresse =0 (LOAD)

AOA6	AE	1C	01	LDX	\$011C	Gerätenummer laden
AOA9	A9	00		LDA	#\$00	Filenummer auf O
AOAB	20	57	92	JSR	\$9257	Fileparameter setzen
AOAE	38			SEC		
AOAF	20	D8	90	JSR	\$90D8	BASIC-OPEN
A0B2	90	09		BCC	\$AOBD	Wenn fehlerfrei, Skip
AOB4	48			PHA		Fehler retten
AOB5	20	14	A1	JSR	\$A114	File wieder schließen
A0B8	68			PLA		Fehler wieder holen
AOB9	AA			TAX		Fehlernummer in (X)
AOBA	4C	3C	4D	JMP	\$4D3C	und Fehlermeldung ausgeben
AOBD	A2	00		LDX	#\$00	Filenummer 0
AOBF	20	45	8 A	JSR	\$A845	ROMs einschalten
AOC2	20	C6	FF	JSR	\$FFC6	Eingabegerät setzen
AOC5	A0	03		LDY	#\$03	Startadresse und Linkadresse
A0C7	80	74	11	STY	\$1174	überlesen
AOCA	20	63	92	JSR	\$9263	Wert-Low lesen
AOCD	8D	75	11	STA	\$1175	und setzen
AODO	20	51	92	JSR	\$9251	Status holen
AOD3	DO	3F		BNE	\$A114	Wenn gesetzt, CLOSE und Ende
AOD5	20	63	92	JSR	\$9263	Wert-High lesen
A0D8	80	76	11	STA	\$1176	und setzen
AODB	20	51	92	JSR	\$9251	Status holen
AODE	DO	34		BNE	\$A114	Wenn gesetzt, CLOSE und Ende
A0E0	CE	74	11	DEC	\$1174	Noch eine Adresse überlesen ?
A0E3	DO	E5		BNE	\$AOCA	Ja, zum Schleifenstart
A0E5	AE	75	11	LDX	\$1175	Blockanzahl (Zeilennummer) laden
A0E8	AD	76	11	LDA	\$1176	
A0EB	20	32	8E	JSR	\$8E32	Und ausgeben
AOEE	A9	20		LDA	#\$20	1.1
AOFO	20	69	92	JSR	\$9269	Ausgeben
AOF3	20	63	92	JSR	\$9263	Zeichen holen
AOF6	48			PHA		Und retten
AOF7	20	51	92	JSR	\$9251	Status holen
AOFA	DO	17		BNE	\$A113	Wenn gesetzt, CLOSE und Ende
AOFC	68			PLA		Zeichen wieder holen
AOFD	FO	06		BEQ	\$A105	Wenn Zeilenende, Skip
AOFF	20	69	92	JSR	\$9269	Zeichen ausgeben
A102	4C	F3	AO	JMP	\$A0F3	Und nächstes Zeichen holen
A105	A9	OD		LDA	#\$0D	(CR)
A107	20	69	92	JSR	\$9269	Ausgeben
A10A			92		\$9293	Test auf STOP-Taste
A10D		05			\$A114	Wenn STOP, CLOSE und Ende
A10F		02			#\$02	Linkadresse überlesen
A111		B4			\$A0C7	Und zum Schleifenstart
A113	68			PLA		Zeichen wieder holen
A114			92		\$926F	CLRCH I/O rücksetzen
		-	-	2 - 11		

A117	A9	00		LDA	#\$00	Filenummer O laden
A119	18			CLC		
A11A	4C	75	92	JMP	\$9275	CLOSE File schliessen
*****	***	***	****	***	****	BASIC-Befehl DOPEN
A11D	A9	22		LDA	#\$22	Bits für verbotene Angaben laden
A11F		C1	Δ3		\$A3C1	Parameter auswerten
A122	20				\$A76F	Syntaxprüfung
A125		57			\$A157	Freie Sekundäradresse suchen
A128	AO		A 1		#\$05	Offset auf Befehlstabelle laden
A12A	A2				#\$04	Stringlänge laden
A12C	24				\$80	
A130	A2				#\$08	Stringlänge korrigieren
A132	D0	UF		BNE	\$A143	
****	***	**	*****	****	******	BASIC-Befehl APPEND
A134	A9				#\$E2	Bits für verbotene Angaben laden
A136	20	C1	A3	JSR	\$A3C1	Parameter auswerten
A139	20	6F	A7	JSR	\$A76F	Syntaxprüfung
A13C	20	57	A1	JSR	\$A157	Freie Sekundäradresse suchen
A13F	A0	16		LDY	#\$16	Offset auf Befehlstabelle laden
A141	A2	05		LDX	#\$05	Stringlänge laden
A143	88			TXA		
A144	20	67	A6	JSR	\$A667	Diskstring zusammenstellen
A147	20	6F	92	JSR	\$926F	CLRCH I/O rücksetzen
A14A	A9	00		LDA	#\$00	Filenummer O laden
A14C	AA			TAX		Banknummer setzen
A14D	20	87	92	JSR	\$9287	Bank auf O setzen
A150			90		\$9008	Filenummer O OPEN
A153	38	00	,,	SEC	47000	Trendinor o or En
A154		75	92		\$9275	CLOSE
7174	40	13	12	UIII	4)LIJ	CLOSE
*****	***	***	****	****	******	Freie Sekundäradresse suchen
						Fiele Sekuluai aul esse suchen
A1E7	40	41		LDV	4061	Sekundäradresse 1 laden
A157		61			#\$61	Adresse erhöhen
A159	C8			INY	4415	
A15A		6F			#\$6F	Sekundäradresse 15 schon erreicht ?
A15C		0C			\$A16A	Ja, Fehler
A15E			8 A		\$A845	ROMs einschalten
A161			FF		\$FF5C	Sekundäradresse in Tabelle suchen
A164	90	F3			\$A159	Wenn gefunden, weitersuchen
A166	80	1D	01	STY	\$011D	Sekundäradresse setzen
A169	60			RTS		
A16A	A2	01		LDX	#\$01	'TOO MANY FILES'

A16C	4C 3C	4D	JMP	\$4D3C	Fehler ausgeben
****	*****	****	****	*****	BASIC-Befehl DCLOSE
A16F	A9 F3		LDA	#\$F3	Bits für verbotene Angaben laden
A171	20 C1	A3	JSR	\$A3C1	Parameter auswerten
A174	20 OD	A8	JSR	\$A80D	DS\$ löschen
A177	A5 80		LDA	\$80	Flag für Parameter laden
A179	29 04		AND	#\$04	Filenummer angegeben ?
A17B	FO 06		BEQ	\$A183	Nein, Skip
A17D	AD 1B	01	LDA	\$011B	Filenummer laden
A180	4C 75	92	JMP	\$9275	Und File schließen
A183	AD 1C	01	LDA	\$011C	Gerätenummer laden
A186	20 45		JSR	\$A845	ROMs einschalten
A189	4C 4A	FF	JMP	\$FF4A	Alle Files auf aktuellem Gerät schließen
*****	*****	****	****	*****	BASIC-Befehl DSAVE
A18C	A9 66		LDA	#\$66	Bits für verbotene Angaben laden
A18E	20 C1	A3		\$A3C1	Parameter auswerten
A191	20 50			\$A750	Syntaxprüfung
A194	AO 05	,,,		#\$05	Offset auf Befehlstabelle setzen
A196	A9 04			#\$04	Stringlänge setzen
A198	20 67	A6		\$A667	Diskstring zusammenstellen
A19B	A9 00	710		#\$00	Filenummer 0
A19D	AA		TAX	11400	Bank 0
A19E	20 87	92		\$9287	Bank O für Diskoperationen setzen
A1A1	4C 15			\$9115	SAVE-Befehl aufrufen
AINI	40 15	, ,	0111	47113	SAVE BUTCH GUTTATON
*****	*****	****	****	******	BASIC-Befehl DVERIFY
A1A4	A9 01		LDA	#\$01	Flag für Verify
A1A6	2C		.BY1	TE \$2C	Nächsten Befehl überlesen
*****	*****	****	****	*****	BASIC-Befehl DLOAD
A1A7	A9 00		LDA	#\$00	Flag für Load
A1A9	85 OC			\$0C	Flag setzen
A1AB	A9 E6			#\$E6	Bits für verbotene Parameter setzen
A1AD	20 C1			\$A3C1	Parameter holen
A1BO	20 50			\$A750	Syntaxprüfung
A1B3	A9 00			#\$00	Logische Adresse auf O setzen
A1B5	8D 1D			\$011D	Logische nalesse auf o setzen
A1B8	A0 05			#\$05	Offset auf Befehlstabelle laden
A1BA	A9 04			#\$05	Stringlänge setzen
	20 67			#\$04 \$A667	Diskstring zusammenstellen
A1BC					Diskstilling Zusammenstetten
A1BF	A9 00			#\$00	Bank O setzen
A1C1	AA		TAX		Dank o setzen

A1C2	20 87 92	JSR \$9287	Bank 0 für Diskoperationen setzen
A1C5	4C 33 91	JMP \$9133	LOAD-Befehl aufrufen
*****	******	*****	BASIC-Befehl BSAVE
A1C8	A9 66	LDA #\$66	Bits für verbotene Parameter setzen
A1ĈA	A2 F8	LDX #\$F8	
A1CC	20 C3 A3	JSR \$A3C3	Parameter holen
A1CF	20 50 A7	JSR \$A750	Syntaxprüfung
A1D2	A5 81	LDA \$81	Flag für Adressen laden
A1D4	29 06	AND #\$06	
A1D6	C9 06	CMP #\$06	Start- und Endadresse angegeben ?
A1D8	FO 03	BEQ \$A1DD	Ja, Skip
A1DA	4C 6C 79	JMP \$796C	SYNTAX
A1DD	AD 1A 01	LDA \$011A	<pre>Endadresse =< Startadresse ?</pre>
A1E0	CD 18 01	CMP \$0118	
A1E3	90 30	BCC \$A215	Ja, Fehler
A1E5	DO OA	BNE \$A1F1	Nein, Skip
A1E7	AD 19 01	LDA \$0119	Endadresse =< Startadresse ?
A1EA	CD 17 01	CMP \$0117	
A1ED	90 26	BCC \$A215	Ja, Fehler
A1EF	FO 24	BEQ \$A215	Ja, Fehler
A1F1	AO 05	LDY #\$05	Offset auf Befehlstabelle laden
A1F3	A9 04	LDA #\$04	Stringlänge laden
A1F5	20 67 A6	JSR \$A667	Diskstring zusammenstellen
A1F8	AD 1F 01	LDA \$011F	Sekundäradresse laden
A1FB	A2 00	LDX #\$00	Bank 0
A1FD	20 87 92	JSR \$9287	Bank O für Diskoperationen setzen
A200	AE 17 01	LDX \$0117	Startadresse in (\$5A) kopieren
A203	AC 18 01	LDY \$0118	
A206	A9 5A	LDA #\$5A	Flag für Startadresse in (\$5A)
A208	86 5A	STX \$5A	Startadresse vorbesetzen
A20A	84 5B	STY \$5B	
A20C	AE 19 01	LDX \$0119	Endadresse laden
A20F	AC 1A 01	LDY \$011A	
A212	4C 1D 91	JMP \$911D	SAVE-Befehl aufrufen
A215	4C 28 7D	JMP \$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	*****	****	BASIC-Befehl BLOAD
A218	A9 E6	LDA #\$E6	Bits für verbotene Parameter setzen
A21A	A2 FC	LDX #\$FC	
A21C	20 C3 A3	JSR \$A3C3	Parameter holen
A21F	20 50 A7	JSR \$A750	Syntaxprüfung
A222	AE 17 01	LDX \$0117	Startadresse holen
A225	AC 18 01	LDY \$0118	
A228	A9 00	LDA #\$00	Sekundäradresse 0
A22A	EO FF	CPX #\$FF	Startadresse angegeben ?
n-Ln	20	2177 11411	The same of the sa

A9 7B

LDA #\$7B

A292

A22C	D0	06		BNE	\$A234	Ja, Skip
A22E	CO	FF		CPY	#\$FF	
A230	D0	02		BNE	\$A234	Ja, Skip
A232	A9	FF		LDA	#\$FF	Sekundäradresse 1
A234	8D	1D	01	STA	\$011D	Sekundäradresse setzen
A237	A0	05		LDY	#\$05	Offset auf Befehlstabelle laden
A239	A9	04		LDA	#\$04	Stringlänge setzen
A23B	20	67	A6	JSR	\$A667	Diskstring zusammenstellen
A23E	AD	1F	01	LDA	\$011F	Sekundäradresse laden
A241	A2	00		LDX	#\$00	Bank 0
A243	20	87	92	JSR	\$9287	Bank O für Diskoperationen setzen
A246	A9	00		LDA	#\$00	Load-Flag
A248	AE	17	01	LDX	\$0117	Startadresse laden
A24B	AC	18	01	LDY	\$0118	
A24E	20	D5	FF	JSR	\$FFD5	LOADSP Load-Routine
A251	08			PHP		Status retten
A252	20	43	92	JSR	\$9243	DS\$ für ungültig erklären
A255	28			PLP		Status wieder holen
A256	90	03		BCC	\$A25B	Wenn fehlerfrei, Skip
A258	4C	DO	90	JMP	\$90D0	Fehlerauswertung
A25B	20	51	92	JSR	\$9251	Status holen
A25E		BF			#\$BF	EOF ?
A260	F0	03		BEQ	\$A265	Nein, Skip
A262	4C	67	91	JMP	\$9167	LOAD-Befehl aufrufen
A265	18			CLC		
A266	60			RTS		
*****	***	***	****	***	*****	BASIC-Befehl HEADER
A267	20	BF	A3	JSR	\$A3BF	Parameter holen
A26A	20	49	A7	JSR	\$A749	Syntaxprüfung
A26D	29	01		AND	#\$01	Diskettenname angegeben ?
A26F	C9	01		CMP	#\$01	
A271	D0	61		BNE	\$A2D4	Nein, Fehler
A273	20	7B	92	JSR	\$927B	CLALL
A276	20	E1	A7	JSR	\$A7E1	'ARE YOU SURE?'
A279	D0	25		BNE	\$A2A0	Nein, nicht sicher, Ende
A27B	A0	1B		LDY	#\$1B	Offset auf Befehlstabelle laden
A27D	A9	04		LDA	#\$04	Stringlänge laden
A27F	AE	20	01	LDX	\$0120	ID angegeben ?
A282	F0	02		BEQ	\$A286	Nein, Skip
A284	A9	06		LDA	#\$06	Stringlänge korrigieren
A286	20	97	A3	JSR	\$A397	String zusammenstellen und übergeben
A289	20	78	A7	JSR	\$A778	DS\$ holen
A28C	24	7F		BIT	\$7F	Direktmodus ?
A28E	30	10		BMI	\$A2A0	Nein, Ende
A290	A0	00		LDY	#\$00	Offset auf 0

Zeiger auf Deskriptor von DS\$

FO 24

A2F4

BEQ \$A31A

Ja, Fehler

A294	20 A	B (03 JSR	\$03AB	Erstes Zeichen aus DS\$ laden
A297	C9 3	2	CMP	#\$32	Fehlernummer < 20 ?
A299	90 0	5	BCC	\$A2A0	Ja, Skip
A29B	A2 2	4	LDX	#\$24	'BAD DISK'
A29D	4C 3	C	4D JMP	\$4D3C	Fehler ausgeben
A2A0	60		RTS		
****	****	**1	*****	*****	BASIC-Befehl SCRATCH
A2A1	20 B	F /	A3 JSR	\$A3BF	Parameter holen
A2A4	20 4	9 /	A7 JSR	\$A749	Syntaxprüfung
A2A7	20 E	1 /	A7 JSR	\$A7E1	'ARE YOU SURE?'
AZAA	D0 2	7	BNE	\$A2D3	Nein, nicht sicher, Ende
A2AC	A0 3	7		#\$37	Offset auf Befehlstabelle laden
A2AE	A9 0	4	LDA	#\$04	Stringlänge setzen
A2B0	20 9			\$A397	String zusammenstellen und übergeben
A2B3	20 7			\$A778	DS\$ holen
A2B6	24 7			\$7F	Direktmodus ?
A2B8	30 1			\$A2D3	Nein, Skip
A2BA	A9 0			#\$0D	(CR)
A2BC	20 6			\$9269	Ausgeben
A2BF	A0 0			#\$00	Offset auf 0
A2C1	A9 7			#\$7B	Zeiger auf Deskriptor von DS\$
A2C3	20 A			\$03AB	Zeichen aus DS\$ holen
A2C6	FO 0	-		\$A2CE	Wenn 0, Ende
A2C8	20 6			\$9269	Zeichen ausgeben
A2CB	C8	77	INY		Offset erhöhen
A2CC	DO F	7		\$A2C1	Und weitermachen
A2CE	A9 0			#\$0D	(CR)
A2DO	20 D			\$90DF	
A2D3	60	7 -	PU JSK RTS		Ausgeben
					LCVNTAVI
A2D4	4C 6)C	79 JMP	\$796C	SYNTAX
*****			*****	******	DACIC Refeb RECORD
*****					BASIC-Befehl RECORD
1207	40.5	7	104	44.27	1#1
A2D7	A9 2			#\$23	- 11
A2D9	20 5			\$795E	Test auf Code
A2DC	20 F			\$87F4	Filenummer holen
A2DF	E0 0			#\$00	Filenummer = 0 ?
A2E1	FO 3			\$A31A	Ja, Fehler
A2E3	8E 1			\$011B	Filenummer setzen
A2E6	20 0			\$880F	Datensatznummer holen
A2E9	A2 (#\$01	Wert für erstes Byte vorbesetzen
A2EB	20 1			\$9E1E	Byte-Nummer holen
A2EE	E0 (#\$00	Bytenummer = 0 ?
A2F0	FO 2			\$A31A	Ja, Fehler
A2F2	EO F	FF	CPX	#\$FF	Bytenummer = 255 ?

A2F6	8E	1E	01	STX	\$011E	Bytenummer setzen
A2F9	AD	1B	01	LDA	\$011B	Filenummer laden
A2FC	20	45	A8	JSR	\$A845	ROMs einschalten
A2FF	20	59	FF	JSR	\$FF59	LKUPLA Filenummer suchen
A302	во	19		BCS	\$A31D	Wenn nicht gefunden, Fehler
A304	80	ED	11	STY	\$11ED	Sekundäradresse setzen
A307	8E	10	01		\$011C	Geräteadresse setzen
A30A	A9	00			#\$00	Filenummer O setzen
A30C		1B	01		\$011B	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
A30F	A9		• •		#\$6F	Sekundäradresse setzen
A311		1D	01		\$011D	ockariadi dai esse seczen
A314		3B	01		#\$3B	Offset auf Befehlstabelle laden
A316		04			#\$04	Stringlänge laden
A318		7D			\$A397	Unbedingter Sprung
		28	70			'ILLEGAL QUANTITY'
A31A			10		\$7D28	
A31D		04	10		#\$04	'FILE NOT FOUND'
A31F	40	3C	4D	JMP	\$4D3C	Fehler ausgeben
****	****	***	****	****	*****	BASIC-Befehl DCLEAR
A322	20	BF	A3	JSR	\$A3BF	Parameter holen
A325	AO	FF		LDY	#\$FF	Offset auf Befehlstabelle laden
A327	A9	02		LDA	#\$02	Stringlänge auf 2 setzen
A329	20	97	A3	JSR	\$A397	String zusammenstellen und übergeben
A32C	4C	83	A1	JMP	\$A183	Files schließen
****	***	***	****	****	*****	BASIC-Befehl COLLECT
A32F	20	BF	A3	JSR	\$A3BF	Parameter holen
A332	20	5B	A7	JSR	\$A75B	Syntaxprüfung
A335	20	7B	92	JSR	\$927B	CLALL Offene Dateien löschen
A338	AO	21		LDY	#\$21	Offset auf Befehlstabelle laden
A33A	A2	01			#\$01	Stringlänge setzen
A33C		80			\$80	Flag für Parameter laden
A33E		10			#\$10	Laufwerksnummer angegeben ?
A340		01			\$A343	Nein, Skip
A342	E8			INX		Länge auf 2 Zeichen erhöhen
A343	8A			TXA		Stringlänge in (A)
A344		51			\$A397	Unbedingter Sprung
A344	DO)		DNE	PMJYI	onbearingter sprang
****					******	DAGIC Befold CODY
*****				****		BASIC-Befehl COPY
. 7 / /	20				4.700	
A346			A3		\$A3BF	Parameter holen
A349		30			#\$30	
A34B		30			#\$30	Zwei Laufwerksnummern angegeben ?
A34D		06			\$A355	Nein, Skip
A34F	A5	80		LDA	\$80	Flag für Parameter laden
A351		c7			#\$C7	Parameter uneingeschränkt gültig ?

A353 A355 A357 A35A A35C A35E A360	F0 07 A5 80 20 60 A5 80 A0 27 A9 08 D0 35	A7 JSR LDA LDY LDA	\$A35C \$80 \$A760 \$80 #\$27 #\$08 \$A397	Ja, Skip Flag für Parameter laden Syntaxprüfung Flag für Parameter laden Offset auf Befehlstabelle laden Stringlänge setzen Unbedingter Sprung
****	*****	****	******	BASIC-Befehl CONCAT
A362 A365 A368	20 BF 20 60 A0 0D	A7 JSR	\$A3BF \$A760 #\$0D	Parameter holen Syntaxprüfung Offset auf Befehlstabelle laden
A36A A36C	A9 0C D0 29	LDA	#\$0C \$A397	Stringlänge setzen Unbedingter Sprung
****	*****	******	*****	BASIC-Befehl RENAME
A36E A370	A9 E4 20 C1		#\$E4 \$A3C1	Bits für verbotene Parameter setzen Parameter holen
A373 A376	20 66 A0 2F	A7 JSR	\$A766 #\$2F	Syntaxprüfung Offset auf Befehlstabelle setzen
A378 A37A	A9 08	LDA	#\$08 \$A397	Stringlänge setzen Unbedingter Sprung
	*****	*****	*****	
A37C	A9 C7	LDA	#\$C7	Bits für verbotene Parameter setzen
A37E A381	20 C1 29 30		\$A3C1 #\$30	Parameter holen
A383 A385	C9 30 F0 03		#\$30 \$A38A	Zwei Laufwerksnummern angegeben ? Ja, Skip
A387	4C 6C	79 JMP	\$796C	SYNTAX
	20 E1	A/ JSR	\$A7E1	'ARE YOU SURE?'
A38A A38D	FO 01		\$A390	Ja, sicher, Skip
	F0 01 60 20 83	BEQ RTS		
A38D A38F A390 A393	60 20 83 A0 23	BEQ RTS A1 JSR LDY	\$A183 #\$23	Ja, sicher, Skip Files schließen Offset auf Befehlstabelle laden
A38D A38F A390 A393 A395	60 20 83 A0 23 A9 04	BEQ RTS A1 JSR LDY LDA	\$A183	Ja, sicher, Skip Files schließen Offset auf Befehlstabelle laden Stringlänge setzen
A38D A38F A390 A393 A395 *****	60 20 83 A0 23 A9 04 *******	BEQ RTS A1 JSR LDY LDA ********	\$A183 #\$23 #\$04 *******	Ja, sicher, Skip Files schließen Offset auf Befehlstabelle laden Stringlänge setzen Diskstring zusammenstellen und übergeben Diskstring zusammenstellen
A38D A38F A390 A393 A395	60 20 83 A0 23 A9 04	BEQ RTS A1 JSR LDY LDA ***********************************	\$A183 #\$23 #\$04 ******** \$A667 \$926F #\$00	Ja, sicher, Skip Files schließen Offset auf Befehlstabelle laden Stringlänge setzen Diskstring zusammenstellen und übergeben

A3A4	20 D8 90	JSR \$90D8	BASIC-Open
A3A7	08	PHP	Status retten
A3A8	48	PHA	Fehlernummer retten
A3A9	AD 1B 01	LDA \$011B	Filenummer laden
A3AC	38	SEC	
A3AD	20 75 92	JSR \$9275	CLOSE File schließen
A3B0	68	PLA	Fehlernummer wieder holen
A3B1	28	PLP	Status holen
A3B2	BO 01	BCS \$A3B5	Wenn Fehler, zur Auswertung
A3B4	60	RTS	
A3B5	4C DO 90	JMP \$90D0	Fehlerauswertung

********************************* Vorbesetzung für Adressen und Fileparameter

***** Parameter auswerten

A3B8 FF FF FF FF 00 08 6F

A3F3

A5 80

LDA \$80

A3BF	A9 00	LDA #\$00	Flag für alle Parameter erlaubt
A3C1	A2 FF	LDX #\$FF	Flag für keine Adreßangaben erlaubt
A3C3	48	PHA	Beide Flagwerte retten
A3C4	8A	TXA	
A3C5	48	PHA	
A3C6	A9 00	LDA #\$00	
A3C8	85 80	STA \$80	Parameterstatus löschen
A3CA	85 81	STA \$81	AdreBangabestatus löschen
A3CC	A2 22	LDX #\$22	Offset laden
A3CE	9D 00 01	STA \$0100,X	DOS-Puffer löschen
A3D1	CA	DEX	Puffer gelöscht ?
A3D2	DO FA	BNE \$A3CE	Nein, nochmal
A3D4	A2 06	LDX #\$06	Adressen und Fileparameter vorbesetzen
A3D6	BD B8 A3	LDA \$A3B8,X	Parameter aus Tabelle laden
A3D9	9D 17 01	STA \$0117,X	und speichern
A3DC	CA	DEX	Alle Parameter gesetzt ?
A3DD	10 F7	BPL \$A3D6	Nein, nochmal
A3DF	AE D5 03	LDX \$03D5	Aktuelle Bank laden
A3E2	8E 1F 01	STX \$011F	und setzen
A3E5	20 86 03	JSR \$0386	CHRGOT
A3E8	DO 0E	BNE \$A3F8	Wenn kein Trennzeichen, Skip
A3EA	68	PLA	AdreBwertflag holen
A3EB	25 81	AND \$81	Falsche Werte angegeben ?
A3ED	DO 6B	BNE \$A45A	Ja, Fehler
A3EF	68	PLA	Paramterflag holen
A3F0	20 1D A6	JSR \$A61D	Status prüfen

Statuswerte laden

A3F5	A6 81	1	LDX	\$81	
A3F7	60		RTS		
A3F8	C9 23	3	CMP	#\$23	'#' Filenummer ?
A3FA	FO 4E	3	BEQ	\$A447	Ja, Skip
A3FC	C9 57	7	CMP	#\$57	'W' Writeangabe ?
A3FE	FO 50)	BEQ	\$A45D	Ja, Skip
A400	C9 40		CMP	#\$4C	'L' Satzlänge ?
A402	FO 59			\$A45D	Ja, Skip
A404	C9 52			#\$52	'R' Readangabe ?
A406	FO 29			\$A431	Ja, Skip
A408	C9 44			#\$44	'D' Driveangabe ?
A40A	FO 73			\$A47F	Ja, Skip
A40C	C9 9			#\$91	Token für ON ?
A40E	FO 27	7		\$A437	Ja, Skip
A410				#\$42	'B' Bankangabe ?
A412	FO 28			\$A442	Ja, Skip
A414	C9 55			#\$55	'U' Unitangabe ?
A416	FO 25			\$A43D	Ja, Skip
A418	C9 50			#\$50	'P' Adreßangabe ?
A41A	DO 03			\$A41F	Nein, Skip
A41C	4C B4	-		\$A4B4	Adresse auswerten
7410	10 0		0111	******	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
A41F	C9 49	9	CMP	#\$49	'I' ID Angabe ?
A421	FO 75			\$A498	Ja, Skip
A423	C9 2			#\$22	Filename ?
A425	FO 07	7	BEQ	\$A42E	Ja, Skip
A427	C9 28	В	CMP	#\$28	'(' Filenamenausdruck ?
A429	FO 03	3	BEQ	\$A42E	Ja, Skip
A42B	4C 60	c 79	JMP	\$796C	'SYNTAX'
A42E	4C D	C A4	JMP	\$A4DC	Filename übernehmen
A431	20 80	0 03	JSR	\$0380	'R' überlesen
A434	4C FI	B A4	JMP	\$A4FB	und weiter testen
A437	20 8	2 A5	JSR	\$A582	Routine für ON aufrufen
A43A	4C F	7 A4	JMP	\$A4F7	und weiter testen
A43D	20 8	D A5	JSR	\$A58D	Routine für 'U' aufrufen
A440	DO F	8	BNE	\$A43A	und weiter testen
A442	20 9	E A5	JSR	\$A59E	Banknummer einlesen
A445	FO F	3	BEQ	\$A43A	und weiter testen
A447	A9 0	4	LDA	#\$04	Filenummer schon gelesen ?
A449	20 1	D A6		\$A61D	Wenn ja, Fehler
A44C	20 F	2 A5		\$A5F2	Filenummer holen
A44F	E0 0	0		#\$00	Filenummer = 0 ?

A45		42			\$A495	Ja, Fehler
A453	3 8E	1B	01	STX	\$011B	Filenummer setzen
A456		04			#\$04	Status für Filenummer gesetzt laden
A458	B D0	E0		BNE	\$A43A	Unbedingter Sprung
A45/	4 4C	6C	79	JMP	\$796C	SYNTAX
4/5				TAV		III oden III netten
A450		40		TAX	4410	'W' oder 'L' retten
A45			.,		#\$40	Status für 'W' oder 'L' schon gesetzt ?
A460		1D	AO		\$A61D	Status testen
A46		57			#\$57	'W' Writeangabe ?
A46		06			\$A46D	Nein, Skip 'W' überlesen
A46			03		\$0380	
A46			A4 A5		\$A47B	Status setzen
A461					\$A5F2	Satzlänge auswerten
A47		00 21			#\$00 \$A495	Länge = 0 ? Ja, Fehler
					#\$FF	Länge = 255 ?
A47		FF 1D			##FF \$A495	Ja, Fehler
A47			01		\$011E	Satzlänge setzen
A47		40			#\$40	Status setzen
A47		14			\$A493	Unbedingter Sprung
M47	0 00	14		DNE	JA473	onbeamgter sprang
A47	F A9	10		LDA	#\$10	Status für Drive 1 schon angegeben
A48	1 20	1D	A6	JSR	\$A61D	Status testen
A48	4 20	F2	A5	JSR	\$A5F2	Drivenummer 1 holen
A48	7 E0	02		CPX	#\$02	Zu groß ?
A48	9 B0	OA		BCS	\$A495	Ja, Fehler
A48			01	STX	\$0112	Drivenummer 1 setzen
A48	E 8E	14	01	STX	\$0114	Drivenummer 2 vorbesetzen
A49		10		LDA	#\$10	Status setzen
A49	3 D0	62		BNE	\$A4F7	Unbedingter Sprung
A49	5 40	28	7D	JMP	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
A49	8 AD	22	01	IDA	\$0122	ID schon angegeben ?
A49		BD			\$A45A	Ja, Fehler
A49		80			\$0380	Erstes Zeichen der ID holen
A4A		20			\$0120	und setzen
A4A		80			\$0380	Zweites Zeichen der ID holen
A4A		21			\$0121	und setzen
A4A		FF			#\$FF	Flag für ID gelesen setzen
A4A		22			\$0122	
A4A		80			\$0380	Nächstes Zeichen lesen
A4B		FB			\$A4FB	und weiter testen
A4B	4 A9	02		LDA	#\$02	Adresse 1 schon angegeben ?
A4B	6 20	22	A6	JSR	\$A622	Wenn ja, Fehler
A4B	9 20	05	A6	JSR	\$A605	Adreßwert holen
A4B	C 80	17	01	STY	\$0117	und Adresse 1 setzen

A4BF	8D	18	01	STA	\$0118	
A4C2	A9				#\$02	Status für Adresse 1 gelesen setzen
						otatas fur Adresse i getesen setzen
A4C4	05			ORA		
A4C6	85	81		STA	\$81	
A4C8	DO	31		BNE	\$A4FB	Unbedingter Sprung
A4CA	A9	0/		LDA	#\$04	Adresse 2 schon gelesen ?
			.,			
A4CC		22			\$A622	Wenn ja, Fehler
A4CF	20	05	A6	JSR	\$A605	Adreßwert holen
A4D2	8C	19	01	STY	\$0119	und Adresse 2 setzen
A4D5	8D	1A	01	STA	\$011A	
A4D8	A9				#\$04	Status für Adresse 2 gelesen
A4DA	DU	E8		BNE	\$A4C4	Status setzen
A4DC	A9	01		LDA	#\$01	Status für Filename 1 schon gelesen
A4DE	20	B9	A5	JSR	\$A5B9	Status testen und String holen
A4E1	80	11	01		\$0111	Filenamenlänge setzen
A4E4	AO					Offset auf O setzen
					#\$00	
A4E6					\$03B7	Zeichen aus String holen
A4E9					\$FF03	Write in Bank O setzen
A4EC	99	B7	12	STA	\$12B7,Y	Filename byteweise übertragen
A4EF	C8			INY		Offset erhöhen
A4FO		11	01		\$0111	Filename kopiert ?
			01			
A4F3		F1			\$A4E6	Nein, nochmal
A4F5	A9				#\$01	Status für Filname 1 gelesen setzen
				ORA	\$80	
A4F7	05	80				
A4F7 A4F9		80			\$80	
					\$80	
A4F9	85	80		STA		CHRGOT
A4FB	85 20	80 86	03	STA JSR	\$0386	CHRGOT
A4FB A4FE	20 D0	86 19	03	STA JSR BNE	\$0386 \$A519	Wenn kein Trennzeichen, Skip
A4FB	20 D0	86 19	03	STA JSR BNE	\$0386	
A4FB A4FE	20 D0	86 19	03	STA JSR BNE	\$0386 \$A519	Wenn kein Trennzeichen, Skip
A4FB A4FE	20 D0 4C	86 19	03	JSR BNE JMP	\$0386 \$A519	Wenn kein Trennzeichen, Skip
A4F9 A4FB A4FE A500 A503	20 D0 4C	86 19 EA	03 A3	JSR BNE JMP	\$0386 \$A519 \$A3EA	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ?
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505	20 D0 4C C9	80 86 19 EA 91 03	03 A3	JSR BNE JMP CMP BNE	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505 A507	20 00 4c c9 00 4c	86 19 EA 91 03 37	03 A3	JSR BNE JMP CMP BNE JMP	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505 A507 A50A	20 D0 4C C9 D0 4C C9	86 19 EA 91 03 37 A4	03 A3	JSR BNE JMP CMP BNE JMP CMP	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505 A507 A50A A50C	20 D0 4c C9 D0 4c C9 F0	80 86 19 EA 91 03 37 A4 02	03 A3	JSR BNE JMP CMP BNE JMP CMP BEQ	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4 \$A510	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO Ja, Skip
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505 A507 A50A	20 D0 4c C9 D0 4c C9 F0	86 19 EA 91 03 37 A4	03 A3	JSR BNE JMP CMP BNE JMP CMP BEQ	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505 A507 A50A A50C	20 D0 4c C9 D0 4c C9 F0	80 86 19 EA 91 03 37 A4 02	03 A3	JSR BNE JMP CMP BNE JMP CMP BEQ	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4 \$A510	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO Ja, Skip
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505 A507 A50A A50C	20 D0 4C C9 D0 4C C9 F0	80 86 19 EA 91 03 37 A4 02 60	03 A3	JSR BNE JMP CMP BNE JMP CMP BEQ BNE	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4 \$A510	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO Ja, Skip
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505 A507 A50A A50C A50E	20 D0 4C C9 D0 4C C9 F0 D0	86 19 EA 91 03 37 A4 02 60	03 A3 A4	JSR BNE JMP CMP BNE JMP CMP BEQ BNE	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4 \$A510 \$A57D	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO Ja, Skip Nein, Fehler CHRGOT
A4F9 A4FE A500 A503 A505 A507 A50A A50C A50E	20 D0 4C C9 D0 4C C9 F0 D0	80 86 19 EA 91 03 37 A4 02 60	03 A3 A4	JSR BNE JMP CMP BNE JMP CMP BEQ BNE	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4 \$A510 \$A57D \$0380 #\$50	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO Ja, Skip Nein, Fehler CHRGOT 'P' Adreßangabe ?
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505 A507 A50A A50C A50E A510 A513 A515	85 20 00 4c C9 00 4c C9 F0 D0	80 86 19 EA 91 03 37 A4 02 60 80 50 0F	03 A3 A4	JSR BNE JMP CMP BNE JMP CMP BEQ BNE	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4 \$A510 \$A57D \$0380 #\$50 \$A526	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO Ja, Skip Nein, Fehler CHRGOT 'P' Adreßangabe ? Nein, Skip
A4F9 A4FE A500 A503 A505 A507 A50A A50C A50E	85 20 00 4c C9 00 4c C9 F0 D0	80 86 19 EA 91 03 37 A4 02 60	03 A3 A4	JSR BNE JMP CMP BNE JMP CMP BEQ BNE	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4 \$A510 \$A57D \$0380 #\$50	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO Ja, Skip Nein, Fehler CHRGOT 'P' Adreßangabe ?
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505 A507 A50A A50C A50E A510 A513 A515	85 20 00 4c C9 00 4c C9 F0 D0	80 86 19 EA 91 03 37 A4 02 60 80 50 0F	03 A3 A4	JSR BNE JMP CMP BNE JMP CMP BEQ BNE	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4 \$A510 \$A57D \$0380 #\$50 \$A526	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO Ja, Skip Nein, Fehler CHRGOT 'P' AdreBangabe ? Nein, Skip Ja, Skip
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505 A507 A50A A50C A50E A510 A513 A515	85 20 D0 4C C9 D0 4C C9 F0 D0 20 C9 D0 F0	80 86 19 EA 91 03 37 A4 02 60 80 50 0F	03 A3 A4	JSR BNE JMP CMP BNE JMP CMP BEQ BNE CMP BNE	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4 \$A510 \$A57D \$0380 #\$50 \$A526	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO Ja, Skip Nein, Fehler CHRGOT 'P' Adreßangabe ? Nein, Skip Ja, Skip
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505 A507 A50A A50C A50E A510 A513 A515 A517	85 20 00 4c c9 00 4c c9 F0 00 20 c9 00 F0	80 86 19 EA 91 03 37 A4 02 60 80 50 0F B1	03 A3 A4	JSR BNE JMP CMP BNE JMP CMP BEQ BNE CMP BNE CMP	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4 \$A510 \$A57D \$0380 #\$50 \$A526 \$A4CA	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO Ja, Skip Nein, Fehler CHRGOT 'P' Adreßangabe ? Nein, Skip Ja, Skip
A4F9 A4FB A4FE A500 A503 A505 A507 A50A A50C A50E A510 A513 A515 A517	85 20 00 4c c9 00 4c c9 F0 00 20 c9 00 F0	80 86 19 EA 91 03 37 A4 02 60 0F B1 2C E6	03 A3 A4	JSR BNE JMP CMP BREQ BNE JSR CMP BRE CMP BNE BREQ CMP BNE BREQ	\$0386 \$A519 \$A3EA #\$91 \$A50A \$A437 #\$A4 \$A510 \$A57D \$0380 #\$50 \$A526 \$A4CA	Wenn kein Trennzeichen, Skip Ende ausführen Token für ON ? Nein, Skip Unitnummer einlesen Token für TO Ja, Skip Nein, Fehler CHRGOT 'P' AdreBangabe ? Nein, Skip Ja, Skip

					4.7-0	
A520	4C	F8	A.3	JMP	\$A3F8	und weiter testen
A523	20	80	03	ISP	\$0380	CHRGET
A526		44	03		#\$44	'D' Drivenummer 2 ?
A528		10			\$A53A	Ja, Skip
		91				Token für ON ?
A52A	-				#\$91	
A52C		1F			\$A54D	Ja, Skip
A52E		55			#\$55	'U' Unitnummr 2 ?
A530		21			\$A553	Ja, Skip
A532		22			#\$22	Filename 2 ?
A534		22		BEQ	\$A558	Ja, Skip
A536	C9	28		CMP	#\$28	'(' Filenamenausdruck 2 ?
A538	F0	1E		BEQ	\$A558	Ja, SKip
A53A	A9	20		LDA	#\$20	Laufwerksnummer 2 schon gelesen ?
A53C	20	1D	A6	JSR	\$A61D	Wenn ja, Fehler
A53F	20	F2	A5	JSR	\$A5F2	Laufwerksnummer holen
A542	E0	02		CPX	#\$02	Zu groß ?
A544	в0	39		BCS	\$A57F	Ja, Fehler
A546	8F	14	01	STX	\$0114	Laufwerksnummer 2 setzen
A549		20			#\$20	Status für Laufwerksnummer 2 gelesen
A54B		1B			\$A568	Status setzen
NOTE	00	10		DIVE	41,500	otatas setzen
A54D	20	82	A5	JSR	\$A582	Routine für ON aufrufen
A550		68			\$A568	Und weiter testen
AJJO	40	00	73	0111	411300	ond nerver resteri
A553	20	8D	A5	JSR	\$A58D	Routine für 'U' aufrufen
A556		10			\$A568	Und weiter testen
11330	00			Dive	471300	and north too too.
A558	A9	02		LDA	#\$02	Status für Filename 2 gelesen
A55A	20	В9	A5	JSR	\$A5B9	Status testen und Filename 2 lesen
A55D					\$0113	Länge setzen
A560			01		\$0115	Adresse setzen
A563			01		\$0116	Adi esse setzen
A566		02			#\$02	Status für Filename 2 gelesen laden
AJOO	AY	02		LUA	##02	Status ful Fiterialie 2 getesen taden
A568	05	80		OPA	\$80	Status setzen
A56A		80			\$80	Status setzen
A56C			03		\$0386	CHRGET
A56F		8F			\$A500	Wenn Trennzeichen, Ende
A571		20			#\$2C	1,1 ?
A573		AE			\$A523	Ja, weitermachen
A575		91			#\$91	Token für ON ?
A577		D4			\$A54D	Ja, Routine für ON aufrufen
A579		55			#\$55	יטי ?
A57B		D6			\$A553	Ja, Routine für 'U' aufrufen
A57D	D0	37		BNE	\$A5B6	Sonst Fehler

A57F	4C 28	7D JMI	\$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
****	*****	*****	*****	Routine für Token ON
A582	20 80	03 JSI	\$0380	CHRGET
A585	C9 42		#\$42	'B' ?
A587	FO 15		\$A59E	Ja, Skip
A589	C9 55		#\$55	יטי ?
A58B	DO 29		\$A5B6	Nein, Fehler
71202				
****	*****	*****	******	Routine für 'U' Unitnummer holen
A58D	20 F2	A5 JS	R \$A5F2	Unitnummer holen
A590	E0 1F	CP	(#\$1F	Wert zu groß ?
A592	BO 56	BC	S \$A5EA	Ja, Fehler
A594	E0 04	CP.	K #\$04	Wert zu klein ?
A596	90 52	ВС	C \$A5EA	Ja, Fehler
A598	8E 1C	01 ST	x \$011C	Gerätenummer setzen
A59B	A9 08	LD	A #\$08	Status für Gerätenummer gelesen, setzen
A59D	60	RT	S	
****	****	*****	*****	Routine für 'B' Bank holen
A59E	A9 01		A #\$01	Bank-Wert schon gelesen ?
A5A0	20 22 20 F2		R \$A622	Wenn ja, Fehler Bank-Wert holen
A5A3			R \$A5F2 X #\$10	
A5A6	E0 10			Bank zu groß ?
A5A8	BO D5		S \$A57F	Ja, Fehler
	8E 1F		X \$011F	Bank-Wert setzen
A5AD	A9 01		A #\$01	Status für Bank-Wert gelesen setzen
A5AF	05 81		A \$81	
A5B1	85 81		A \$81	
A5B3	A9 00		A #\$00	
A5B5	60	RT	_	
A5B6	4C 6C	79 JM	P \$796C	SYNTAX
****	*****	*****	******	Status testen und Filenamen lesen
A5B9	20 1D	A6 JS	R \$A61D	Status testen
A5BC	20 7B		R \$877B	FRMEVL + FRESTR Stringausdruck holen
A5BF	AA	TA		Länge = 0 ?
A5C0	FO 25		Q \$A5E7	Ja, Fehler
A5C2	AO 00		Y #\$00	Offset auf 0
A5C4	20 B7		R \$03B7	Erstes Zeichen aus String lesen
A5C7	C9 40		P #\$40	Klammeraffe ?
A5C9	DO 12		E \$A5DD	Nein, Skip
A5CB	A9 80		A #\$80	Klammeraffe schon gelesen ?
A5CD	20 1D		R \$A61D	Wenn ja, Fehler
AJCU	20 10	NO 03	W AVOID	menn juj renter

A5D0	A5 80			\$80	Status für Klammeraffe setzen
A5D2	09 80		ORA	#\$80	
A5D4	85 80		STA	\$80	
A5D6	CA		DEX		Länge erniedrigen
A5D7	E6 24		INC	\$24	und Startadresse des Strings erhöhen
A5D9	D0 02		BNE	\$A5DD	Kein Übertrag, Skip
A5DB	E6 25		INC	\$25	Übertrag berücksichtigen
A5DD	8A		TXA		Länge laden
A5DE	C9 11		CMP	#\$11	Länge > 16 ?
A5E0	BO OB		BCS	\$A5ED	Ja, Fehler
A5E2	A6 24		LDX	\$24	Startadresse laden
A5E4	A4 25		LDY	\$25	
A5E6	60		RTS		
****	****	****	****	*****	Verschiedene Fehlermeldungen
					•
A5E7	A2 08		LDX	#\$08	'MISSING FILENAME'
A5E9	2C		.BY	TE \$2C	Nächsten Befehl überlesen
A5EA	A2 09		LDX	#\$09	'ILLEGAL DEVICE NUMBER'
A5EC	2C			TE \$2C	Nächsten Befehl überlesen
A5ED	A2 17			#\$17	'STRING TOO LONG'
A5EF	4C 3C			\$4D3C	Fehler ausgeben
AJEI	10 50	10	0111	+1000	
*****	****	****	***	*****	Byte-Wert in (X) holen
					2,12 11012 111 (11, 1101311
A5F2	20 80	03	JSR	\$0380	CHRGET
A5F5	FO BF			\$A5B6	Wenn Trennzeichen, Fehler
A5F7	90 09			\$A602	Wenn Ziffer, Skip
A5F9	20 59			\$7959	Test auf '('
A5FC	20 F4			\$87F4	Byte-Wert holen
A5FF	4C 56			\$7956	Test auf ')'
A602	4C F4			\$87F4	Byte-Wert holen
AOUZ	46 74	01	JIMP	40114	Byte-wert noten
*****				******	Ausdruck in (Y)/(A) holen
					Ausdruck in (1)/(A) noten
ACOE	20 80	0.7	ICD	\$0380	CHRGOT
A605					
A608	FO AC			\$A5B6	Wenn Trennzeichen, Fehler
A60A	90 08			\$A61A	Wenn Ziffer, Skip
A60C	20 59			\$7959	Test auf '('
A60F	20 12			\$8812	Ausdruck holen
A612	20 56			\$7956	Test auf ')'
A615	A4 16		-	\$16	Ausdruck laden
A617	A5 17	7		\$17	
A619	60		RTS		
A61A	4C 12	88	JMP	\$8812	Ausdruck holen

```
****** Parameterstatus testen
A61D
      25 80
                 AND $80
                             Status schon gesetzt ?
A61F
      DO 95
                 BNE $A5B6
                             Ja, Fehler
A621
      60
                 RTS
***** Adreßstatus testen
A622
      25 81
                 AND $81
                              Status schon gesetzt?
A624
      DO 90
                 BNE $A5B6
                             Ja, Fehler
A626
      60
                 RTS
*************************** Stringtabelle für Diskbefehle
                              'I' (Drive 1)
A627
      49 D1
A629
      24 D1 3A F1
                              '$' (Drive 1) ':' (Filename 1)
      FO D1 3A F1 2C E1 2C E0 (Klammeraffe) (Drive 1) ':' (Filename 1)
A62D
                              ',' (Dateiart) (Dateityp)
A635
      43 D2 3A F2 3D D2 3A F2 'C' (Drive 2) ':' (Filename 2)
                              '=' (Drive 2) ':' (Filename 2)
                              1.1
      20
A63D
A63E
      D1 3A F1 2C 41
                              (Drive 1) ':' (Filename 1) ',A'
      4E D1 3A F1 2C D0
                              'N' (Drive 1) ':' (Filename 1) ',' (ID)
A643
A649
      56 D1
                              'V' (Drive 1)
A64B
      44 D2 3D D1
                              'D' (Drive 2) '=' (Drive 1)
A64F
      43 D2 3A F2 3D D1 3A F1 'C' (Drive 2) ':' (Filename 2) '='
                              (Drive 1) ':' (Filename 1)
       52 D1 3A F2 3D D1 3A F1 'R' (Drive 1) ':' (Filename 2) '='
A657
                              (Drive 1) ':' (Filename 1)
A65F
       53 D1 3A F1
                              'S' (Drive 1) ':' (Filename 1)
A663
       50 C2 E2 E0
                              'P' (Sekundäradresse) (Satznummer) (Byte)
****** Diskstring zusammenstellen
A667
       8D 10 01
                 STA $0110
                              Länge setzen
                              Offset retten
A66A
       98
                 TYA
A66B
       48
                 PHA
```

A66C	20	OD	A8	JSR	\$A80D	DS\$ für ungültig erklären
A66F	A2	00		LDX	#\$00	
A671	68			PLA		Offset weider holen
A672	CE	10	01	DEC	\$0110	Ende erreicht ?
A675	30	48		BMI	\$A6BF	Ja, Skip
A677	A8			TAY		Offset setzen
A678	C8			INY		Offset erhöhen
A679	98			TYA		Und wieder retten
A67A	48			PHA		
A67B	B9	27	A6	LDA	\$A627,Y	Zeichen aus Tabelle holen
A67E	10	37		BPL	\$A6B7	Wenn normales Zeichen, eintragen
A680	C9	C2		CMP	#\$C2	Sekundäradresse ?
A682	FO	52		BEQ	\$A6D6	Ja, Skip
A684	C9	DO		CMP	#\$D0	Code für Disk ID ?
A686	F0	5D		BEQ	\$A6E5	Ja, Skip
A688	C9	E2		CMP	#\$E2	Satznummer ?
A68A	F0	77		BEQ	\$A703	Ja, Skip
A68C	C9	E1		CMP	#\$E1	Code für Dateiart ?
A68E	F0	61		BEQ	\$A6F1	Ja, Skip
A690	C9	F0		CMP	#\$F0	Code für Klammeraffe ?
A692	F0	47		BEQ	\$A6DB	Ja, Skip
A694	C9	F1		CMP	#\$F1	Code für Filename 1 ?
A696	FO	75		BEQ	\$A70D	Ja, Skip
A698	C9	F2		CMP	#\$F2	Code für Filename 2 ?
A69A	F0	21		BEQ	\$A6BD	Ja, Skip
A69C	C9	E0		CMP	#\$E0	Code für Dateityp ?
A69E	DO	05		BNE	\$A6A5	Nein, Skip
A6A0	AD	1E	01	LDA	\$011E	Dateityp/Satzlänge laden
A6A3	DO	12			\$A6B7	Unbedingter Sprung
A6A5	C9	D1		CMP	#\$D1	Code für Drivenummer 1 ?
A6A7	DO	05		BNE	\$A6AE	Nein, Skip
A6A9	AD	12	01	LDA	\$0112	Drivenummer 1 laden
A6AC	10	07		BPL	\$A6B5	Unbedingter Sprung
A6AE	C9	D2		CMP	#\$D2	Code für Drivenummer 2 ?
A6B0	DO	BF		BNE	\$A671	Nein, Zeichen überlesen
A6B2	AD	14	01	LDA	\$0114	Drivenummer 2 laden
A6B5	09	30		ORA	#\$30	und in ASCII wandeln
A6B7	9D	00	11	STA	\$1100,X	Zeichen eintragen
A6BA	E8			INX		Zieloffset erhöhen
A6BB	DO	B 4		BNE	\$A671	Unbedingter Sprung
A6BD	F0	64		BEQ	\$A723	Filenamen 2 einlesen
A6BF	88			TXA		Länge des Ergebnisstrings
A6C0	48			PHA		retten

A6C1	A2 0	00		LDX	#\$00	Adresse auf \$1100
A6C3	A0 1	11		LDY	#\$11	setzen
A6C5	20 5	5D '	92	JSR	\$925D	Filenamenparameter setzen
A6C8	AD 1	1B	01	LDA	\$011B	Filenummer laden
A6CB	AE 1	1C	01	LDX	\$011C	Gerätenummer laden
A6CE	AC 1				\$011D	Sekundäradresse laden
A6D1	20 5				\$9257	Fileparameter setzen
A6D4	68		-	PLA		Länge wieder holen
A6D5	60			RTS		zange m each meter.
AODS	00			KIO		
A6D6	AD E	FD	11	IDA	\$11ED	Sekundäradresse laden
A6D9	D0 E				\$A6B7	Unbedingter Sprung
AODY	DO 1			DIVL	PHOBI	onbearing cer opi ang
A6DB	24 8	RN		RIT	\$80	Klammeraffe vorhanden ?
A6DD	30 (\$A6E1	Ja, Skip
	10 9				\$A671	Nein, weitermachen
A6DF	10 5	90		BPL	DAO!	Nerii, wertermachen
A / E 1	A9 4	10		LDA	#\$40	Klammeraffe eintragen
A6E1						
A6E3	D0 [02		BNE	\$A6B7	Unbedingter Sprung
		20	04		*0420	Forting Relation and In Lodge
A6E5	AD 2				\$0120	Erstes Zeichen der ID laden
A6E8	9D (00	11		\$1100,X	und eintragen
A6EB	E8			INX		Offset erhöhen
A6EC	AD a		01		\$0121	und zweites Zeichen eintragen
A6EF	D0 (C6		BNE	\$A6B7	Unbedingter Sprung
A6F1	AD	1E	01	LDA	\$011E	Satzlänge angegeben ?
A6F4	F0 (04		BEQ	\$A6FA	Nein, Skip
A6F6	A9	4C		LDA	#\$4C	'L' Satzlänge für REL-Datei
A6F8	D0 I	BD		BNE	\$A6B7	Unbedingter Sprung
A6FA	A9 !	53		LDA	#\$53	'S' Dateityp sequentiell laden
A6FC	8D	1E	01	STA	\$011E	und setzen
A6FF	A9 !	57		LDA	#\$57	·w·
A701	D0 I	B4		BNE	\$A6B7	Write eintragen
A703	A5	16		LDA	\$16	Satzlänge eintragen
A705	9D	00	11		\$1100,X	Zeichen eintragen
A708	A5	17			\$17	Zweites Byte
A70A	E8			INX		Offset erhöhen
A70B	DO .	AA		BNE	\$A6B7	Unbedingter Sprung

A70D	AC	11	01	LDY	\$0111	Länge Filename 1 = 0 ?
A710	FO :				\$A745	Ja, Skip
A712	AO				#\$00	Filenamen eintragen
A714	B9		12		\$12B7,Y	Filename laden
A714	9D				\$1100,X	und kopieren
		00	11		#1100,X	Offset erhöhen
A71A	E8			INX		
A71B	C8			INY		Offset erhöhen

A71C	CC	11	01	CPY	\$0111	Länge erreicht ?
A71F	DO	F3		BNE	\$A714	Nein, weiter kopieren
A721	F0	23		BEQ	\$A746	Zurück zur Kopierschleife
A723	AD	15	01	LDA	\$0115	Adresse des zweiten Filenamens setzen
A726	85	24		STA	\$24	
A728	AD	16	01	LDA	\$0116	
A72B	85	25		STA	\$25	
A72D	AC	13	01	LDY	\$0113	Länge = 0 ?
A730	F0	13		BEQ	\$A745	Ja, Skip
A732	A0	00		LDY	#\$00	Offset auf O setzen
A734	20	в7	03	JSR	\$03B7	Filenamen byteweise kopieren
A737	8D	03	FF	STA	\$FF03	Write in Bank O setzen
A73A	9D	00	11	STA	\$1100,X	Filename setzen
A73D	E8			INX		Offset erhöhen
A73E	C8			INY		Offset erhöhen
A73F		13	01		\$0113	Länge erreicht ?
A742		FO			\$A734	Nein, weiter kopieren
A744	24				TE \$24	Nächsten Befehl überlesen
A745	CA			DEX		Ein Zeichen zurückschalten
A746		71	A6		\$A671	und zum Anfang der Schleife
A140	40		70	0111	THO!	and Edin Milang der Senter.
*****	***	***	****	***	*****	Syntaxprüfung auf Name 1, Drive 1 und
Unit						syntaxpi at a significant syntax synt
A749	29	E6		AND	#\$E6	Falsche Parameter angegeben ?
A74B		03		BEQ	\$A750	Nein, Skip
A74D			79		\$796C	'SYNTAX'
A750		80			\$80	Flag für Parameter laden
A752		01			#\$01	Dateiname 1 vorhanden ?
A754		01			#\$01	
A756		F5			\$A74D	Nein, Fehler
A758		80			\$80	Flag für Parameter laden
A75A	60			RTS		rtag fur Farancter tuden
AI JA	00			KIS		
*****	***	***	****	***	****	Prüfung auf anderes als Name 1 und Drive
1						ridially dail directes at a name i and prive
A75B	20	E7		AND	#\$E7	Falsche Parameter angegeben ?
A75D		EE			\$A74D	Ja, Fehler
A75F	60			RTS		ba, renter
AIJI	00			KIS		
*****	***	***	****	***	*****	Prüfung auf beide Dateinamen und Drives
						Training dat before baternamen and street
A760	20	C4		AND	#\$C4	Falsche Parameter angegeben ?
A762		E9			\$A74D	Ja, Fehler
A764		80			\$80	Flag für Parameter laden
A766	-	03			#\$03	rag rai raiameter taden
A100	64	03		AND	4403	

A768	C9	03		CMP	#\$03	Beide Dateinamen angegeben ?
A76A	DO	E1		BNE	\$A74D	Nein, Fehler
A76C	A5	80		LDA	\$80	Flag für Parameter laden
A76E	60			RTS		
*****	***	***	***	****	******	Prüfung auf Name 1 und Filenummer
A76F	29	05		AND	#\$05	
A771	C9	05		CMP	#\$05	Name 1 und Filenummer angegeben ?
A773	DO	D8		BNE	\$A74D	Nein, Fehler
A775	A5	80		LDA	\$80	Flag für Parameter laden
A777	60			RTS		
*****	***	***	***	****	******	DS\$ holen
A778	Α5				\$7A	DS\$ gesetzt ?
A77A	DO				\$A795	Ja, Skip
A77C	A9				#\$28	Deskriptor auf 40 Zeichen setzen
A77D	85				\$7A	
A780		99	92		\$9299	Platz für String reservieren
A783	86				\$7B	Und Adresse setzen
A785	84				\$7C	
A787	A0				#\$28	Pointer auf Trailer setzen
A789		04	FF		\$FF04	Write in Bank 1 setzen
A78C	A9				#\$7A	
A78E	91	7B			(\$7B),Y	Trailer auf \$007A setzen
A790	C8			INY		Offset erhöhen
A791	A9	-			#\$00	Und damit
A793	91				(\$7B),Y	
A795		10	01		\$011C	Geräteadresse gesetzt ?
A798	D0				\$A79F	Ja, Skip
A79A		80			#\$08	Geräteadresse auf 8
A79C		10	01		\$011C	setzen
A79F		00			#\$00	Filenummer 0
A7A1		6F	00		#\$6F	Sekundäradresse 15
A7A3		57	92		\$9257	Fileparameter setzen
A7A6		00	03		#\$00 #0350	Filenamenlänge = 0 setzen
A7A8		5D			\$925D	Filenamenparameter setzen
A7AB		80	90		\$90D8	OPEN C
A7AE		00			#\$00	Filenummer 0
A7B0		C6	11		\$FFC6	Eingabegerät setzen
A7B3		20			\$A7D5	Wenn Fehler, Skip Offset auf Start
A7B5		FF			#\$FF	Offset erhöhen
A7B7	C8	47	02	INY		BASIN
A7B8		63			\$9263	Write in Bank 1 setzen
A7BB		04	11		\$FF04	
A7BE		0D			#\$0D	CR ?
A7C0	FU	06		REC	\$A7C8	Ja, Ende

1702	01	70		CTA	(#70) V	Zeichen in DCC oneichenn
A7C2	91	-			(\$7B),Y	Zeichen in DS\$ speichern
A7C4	CO				#\$28 \$4.70.7	Länge schon = 40 ?
A7C6	90				\$A7B7	Nein, weiter einlesen
	A9				#\$00	Null-Byte
A7CA	91		00		(\$7B),Y	als Abschluß in DS\$
A7CC	20		92		\$926F	CLRCH I/O rücksetzen
A7CF	A9	00			#\$00	Filenummer 0
A7D1	38			SEC		
A7D2	4C	75	92	JMP	\$9275	CLOSE
4.7n.F	/ 0			DUA		Fables setten
A7D5	48	-0		PHA	44700	Fehler retten
A7D6	20				\$A7C8	DS\$ beenden, CLOSE
A7D9		OD	A8		\$A80D	DS\$ für ungültig erklären
A7DC	68			PLA		Fehler laden
	AA	_		TAX		und für Ausgabe in (X)
A7DE	4C	3C	4D	JMP	\$4D3C	Fehler ausgeben
					*****	T. D. L. LADE VOIL SUBSI
*****	***	***	***	*****	********	Im Direktmodus 'ARE YOU SURE'
A7E1	24	75		DIT	\$7F	Direktmodus ?
A7E3		25			\$A80A	Nein, Skip
	-		92			
A7E5	20	81	92	12K	\$9281	Text ausgeben
*****	***	***	***	*****	*****	Textkonstante
						rexecons curre
A7E8	41	52	45	20 59	4F 55 20	'ARE YOU SURE?'
A7FO		-		45 3F		
	-	-				
*****	***	***	***	*****	*****	
A7F6	20	6F	92	JSR	\$926F	CLRCH I/O rücksetzen
A7F9	20	63	92	JSR	\$9263	BASIN Zeichen holen
A7FC	48			PHA		und retten
A7FD	C9	OD		CMP	#\$0D	CR ?
A7FF	F0	05		BEQ	\$A806	Ja, Skip
A801	20	63	92	JSR	\$9263	Zeichen überlesen
A804	DO	F7		BNE	\$A7FD	Bis Ende gefunden
A806	68			PLA		Erstes Zeichen wieder holen
A807	C9	59		CMP	#\$59	'Y' ? Flags setzen
A809	60			RTS		•
*****	***	***	***	****	*****	
A80A		00			#\$00	(A) löschen
A80C	60			RTS		

*****	*****	******	DS\$ für ungültig erklären
A80D	98 TY	Δ	(Y) retten
A80E	48 PH	-	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
A80F	A5 7A LD	A \$7A	Deskriptor gesetzt ?
A811	FO OD BE	\$A820	Nein, Skip
A813	A0 28 LD	Y #\$28	(Y) = Länge von DS\$ (40 Zeichen)
A815	98 TY	A	Länge in (A)
A816	8D 04 FF ST	A \$FF04	Write in Bank 1 setzen
A819	91 7B ST.	A (\$7B),Y	Trailer setzen
A81B	C8 IN	Y	Offset erhöhen
A81C	A9 FF LD	A #SFF	String für ungültig erklären
A81E	91 7B ST.	A (\$7B),Y	Trailerbyte setzen
A820	A9 00 LD	A #\$00	
A822	8D 03 FF ST	A \$FF03	Write in Bank O setzen
A825	85 7A ST	A \$7A	Deskriptor löschen
A827	68 PL	A	
A828	A8 TA	Υ	(Y) wieder holen
A829	60 RT	S	
*****	*****	*****	Textkonstante 'KEY 0,'
A82A	2C 30 20 59 4	5 4B	',0 YEK' ergibt 'KEY 0,'
*****	*****	*****	Byte-Wert in (A) ausgeben
A830	AA TA	X	Byte-Wert in (X)
A831	98 TY	Α	(Y) retten
A832	48 PH	Α	
A833	A9 00 LD	A #\$00	High-Byte auf O setzen
A835	20 32 8E JS	R \$8E32	Adresse in (X)/(A) ausgeben
A838	68 PL	Α	
A839	A8 TA	Y	(Y) wieder holen
A83A	60 RT	S	
****	*****	*****	Direktmodusflags setzen falls nötig
A83B	85 3C S1	A \$3C	Zeilennummer High-Byte setzen
A83D	88 DE	Y	
A83E	AA TA	X	
A83F	E8 IN	IX	War High-Byte = \$FF ? (Direktmodus)
A840	DO 02 B	IE \$A844	Nein, Ende
A842	86 7F S1	X \$7F	Direktmodusflag
A844	60 R1	S	
****	********	*****	* ROMs einschalten
A845	48 PI	łA.	(A) retten

A846 A848 A84B	A9 8D 68	00	FF		#\$00 \$FF00	Alle ROMs einschalten (A) wieder holen
A84C	60			RTS		(A) Wreder Hoteli
	***	***	****	****	*****	BASIC-IRQ Routine
A84D		FD	12		\$12FD	BASIC-IRQ erlaubt ?
A850		01			\$A853	Ja, Skip
A852	60	FD	12	RTS	#12FD	IDO washistan
A853 A856		FD 10	12		\$12FD #\$10	IRQ verbieten Spriteadressen in VIC kopieren
A858		D6	11		\$11D6,X	Bytes aus Tabelle laden
A85B		00			\$D000,X	und VIC programmieren
A85E	CA	00	00	DEX	40000, K	Alle Bytes kopiert ?
A85F		F7			\$A858	Nein, nochmal
A861		07			#\$07	8 Sprites bearbeiten
A863	AD	15	DO		\$D015	VIC-Spriteschalter laden
A866	39	В3	6C	AND	\$6CB3,Y	Sprite angeschaltet ?
A869	F0	38		BEQ	\$A8A3	Nein, Skip
A86B	BE	D9	6D	LDX	\$6DD9,Y	Tabellenoffset auf Spritedaten laden
A86E	BD	7E	11	LDA	\$117E,X	Soll Sprite bewegt werden ?
A871	F0	30		BEQ	\$A8A3	Nein, Skip
A873	9D	7F	11	STA	\$117F,X	Geschwindigkeitszähler setzen
A876	98			TYA		
A877	OA			ASL		
A878	8A			TAY		
A879		80	11		\$1180,X	
A87C	38	04		SEC	4404	
A87D		01			#\$01	
A87F	E8 E8			INX		
A880 A881	C8			INX		
A882	1	F4	AO		\$A9F4	Position aufaddieren
A885	CA	14	^,	DEX	*N71 4	rosteton adradateren
A886	CA			DEX		
A887	88			DEY		
A888	BD	80	11		\$1180,X	
A88B	20	F4	A9	JSR	\$A9F4	Position aufaddieren
A88E	08			PHP		Übertrag retten
A88F	98			TYA		
A890	4A			LSR		
A891	A8			TAY		
A892	28			PLP		Übertrag vorhanden ?
A893		09			\$A89E	Nein, Skip
A895		E6			\$11E6	MSB der Spriteposition setzen
A898			6C		\$6CB3,Y	
A89B	80	E6	11	STA	\$11E6	

A89E	DE 7F 11	DEC \$117F,X	Zähler = 0 ?
A8A1	DO D3	BNE \$A876	Nein, weiterbewegen
A8A3	88	DEY	Alle Sprites verarbeitet ?
A8A4	10 BD	BPL \$A863	Nein, weiter testen
A8A6	AD 19 D0	LDA \$D019	VIC-Interrupts löschen
A8A9	8D 19 D0	STA \$D019	VIC programmieren
A8AC	29 OE	AND #\$OE	War etwas gesetzt ?
A8AE	FO 44	BEQ \$A8F4	Nein, Skip
A8B0	4A	LSR	Wert anpassen
A8B1	AO 01	LDY #\$01	Nummer laden
A8B3	4A	LSR	Spritekollision ?
A8B4	90 20	BCC \$A8D6	Nein, Skip
A8B6	48	PHA	IRQ-Wert retten
A8B7	B9 1E D0	LDA \$DO1E,Y	Kollisionsbits
A8BA	19 E7 11	ORA \$11E7,Y	In Interpreterwerte setzen
A8BD	99 E7 11	STA \$11E7, Y	
A8C0	A9 00	LDA #\$00	
A8C2	99 1E D0	STA \$D01E,Y	Kollisionsbits löschen
A8C5	AD 7F 12	LDA \$127F	BASIC-IRQ Flag laden
A8C8	CO 00	CPY #\$00	Sprite/Sprite Kollision ?
A8CA	FO 01	BEQ \$A8CD	Ja, Skip
A8CC	4A	LSR	
A8CD	4A	LSR	Art der Kollision erlaubt ?
A8CE	90 05	BCC \$A8D5	Nein, Skip
A8D0	A9 FF	LDA #\$FF	BASIC-IRQ Wert setzen
A8D2	99 76 12	STA \$1276,Y	
A8D5	68	PLA	
A8D6	88	DEY	Beide Kollisionsarten getestet ?
A8D7	10 DA	BPL \$A8B3	Nein, weitermachen
A8D9	4A	LSR	Lightpenaktivierung ?
A8DA	90 18	BCC \$A8F4	Nein, Skip
A8DC	AD 13 D0	LDA \$D013	Lightpenposition retten
A8DF	8D E9 11	STA \$11E9	
A8E2	AD 14 DO	LDA \$D014	
A8E5	8D EA 11	STA \$11EA	
A8E8	AD 7F 12	LDA \$127F	
A8EB	29 04	AND #\$04	Lightpen-IRQ erlaubt ?
A8ED	FO 05	BEQ \$A8F4	Nein, Skip
A8EF	A9 FF	LDA #\$FF	Lightpenflag setzen
A8F1	8D 78 12	STA \$1278	
A8F4	A2 00	LDX #\$00	
A8F6	BD 24 12	LDA \$1224,X	Stimme aktiv ?
A8F9	30 27	BMI \$A922	Nein, Skip
A8FB	BD 23 12	LDA \$1223,X	Von Stimmenzähler Tempo abziehen
A8FE	38	SEC	
A8FF	ED 22 12	SBC \$1222	
A902	9D 23 12	STA \$1223,X	

A905	B0	1B		BCS	\$A922	Wenn kein Übertrag, Skip
A907	BD	24	12	LDA	\$1224,X	
A90A	E9	00		SBC	#\$00	
A90C	9D	24	12	STA	\$1224,X	
A90F	B0	11		BCS	\$A922	Wenn kein Übertrag, Skip
A911	88			TXA		
A912	4A			LSR		
A913	8A			TAY		
A914	B9	30	12	LDA	\$1230,Y	Wellenform laden
A917	29	FE		AND	#\$FE	KEY-Bit löschen
A919	48			PHA		
A91A	B9	39	70	LDA	\$7039,Y	Stimmenoffset setzen
A91D	8 A			TAY		
A91E	68			PLA		
A91F	99	04	D4	STA	\$D404,Y	Und Stimme ausklingen lassen
A922	E8			INX		Offset erhöhen
A923	E8			INX		Offset erhöhen
A924	E0	06		CPX	#\$06	Alle 3 Stimmen verarbeitet ?
A926	D0	CE		BNE	\$A8F6	Nein, weiter testen
A928	A0	02		LDY	#\$02	Offset laden
A92A	B9	85	12	LDA	\$1285,Y	Soundstimme gesetzt ?
A92D	10	06		BPL	\$A935	Ja, Skip
A92F	88			DEY		Alle 3 Soundstimmen getestet ?
A930	10	F8		BPL	\$A92A	Nein, weiter
A932	4C	F0	A9	JMP	\$A9F0	BASIC-IRQ wieder erlauben und Ende
A935	18			CLC		
A936	B9	9D	12	LDA	\$129D,Y	Schrittzahl auf Frequenz aufaddieren
A939	79	97	12	ADC	\$1297,Y	
A93C	99	9D	12	STA	\$129D,Y	
A93F	B9	A0	12	LDA	\$12A0,Y	
A942	79	9A	12	ADC	\$129A,Y	
A945	99	A0	12	STA	\$12A0,Y	
A948	B9	94	12	LDA	\$1294,Y	Richtung laden
A94B	AA			TAX		
A94C	29	01		AND	#\$01	Zunehmend ?
A94E	F0	2E		BEQ	\$A97E	Ja, Skip
A950	90	0F		BCC	\$A961	Wenn kein alter Übertrag vorhanden, Skip
A952	38			SEC		
A953	B9	9D	12	LDA	\$129D,Y	Minimalwert von Frequenz abziehen
A956	F9	8E	12	SBC	\$128E,Y	
A959	B9	A0	12	LDA	\$12A0,Y	
A95C	F9	91	12	SBC	\$1291,Y	
A95F	B0	4D		BCS	\$A9AE	Wenn kein Übertrag, Skip
A961	E0	02		CPX	#\$02	Oszillierend ?
A963	90	0A		BCC	\$A96F	Nein, Skip
A965			A9		\$A9DA	Schrittzahl negieren
A968		02			#\$02	Oszillierend zunehmend
A96A	99	94	12	STA	\$1294,Y	Setzen

A96D	DO 3	33		BNE	\$A9A2	Unbedingter Sprung
A96F	B9 8	88	12	LDA	\$1288,Y	Maximalwert in Frequenz setzen
A972	99	9D	12		\$129D,Y	
A975	B9 8				\$128B,Y	
A978	99				\$12A0,Y	
A97B	4C				\$A9AE	
A97E	BO	14		BCS	\$A994	Wenn alter Übertrag vorhanden, Skip
A980	B9 /	A0	12	LDA	\$12A0,Y	Maximalwert erreicht ?
A983	D9	8B	12	CMP	\$128B,Y	
A986	90	26		BCC	\$A9AE	Nein, Skip
A988	DO	OA		BNE	\$A994	
A98A	B9	9D	12	LDA	\$129D,Y	
A98D	D9	88	12	CMP	\$1288,Y	
A990	90	10		BCC	\$A9AE	Nein, Skip
A992	F0	1A		BEQ	\$A9AE	Nein, Skip
A994	E0	02		CPX	#\$02	Oszillierend zunehmend ?
A996	90	OA		BCC	\$A9A2	Nein, Skip
A998	20	DA	A9	JSR	\$A9DA	Schrittzahl negieren
A99B	A9	03		LDA	#\$03	Oszillierend abnehmend
A99D	99	94	12	STA	\$1294,Y	Setzen
A9A0	DO	CD		BNE	\$A96F	Maximalfrequenz setzen
A9A2	B9	8E	12	LDA	\$128E,Y	Minimalfrequenz setzen
A9A5	99	9D	12	STA	\$129D,Y	
A9A8	B9	91	12	LDA	\$1291,Y	
A9AB	99	A0	12	STA	\$12A0,Y	
***		70	70	1.57	#7070 V	Stiffeet lade
A9AE	BE				\$7039,Y	
A9B1	B9				\$129D,Y	Frequenz programmieren
A9B4	9D				\$D400,X	
A9B7	B9				\$12A0,Y	
А9ВА	9D	01	D4		\$D401,X	and the same termination
A9BD	98			TYA		(Y) in (X) kopieren
A9BE	AA		4.0	TAX		- 1
A9BF	BD		12		\$1282,X	Zeitspeicher erniedrigen
A9C2	DO				\$A9C7	
A9C4	DE				\$1285,X	
A9C7	DE	_			\$1282,X	w_l_a_i
A9CA	BD				\$1285,X	Noch Zeit vorhanden ?
A9CD	10				\$A9D7	Ja, Skip
A9CF	A9				#\$08	TEST-Bit
	BE				\$7039,Y	
A9D4			D4		\$D404,X	
A9D7	4C	2F	A9	JMP	\$A92F	Nächste Soundstimme testen

```
****** Schrittzahl negieren
A9DA
      B9 97 12
                LDA $1297,Y Low-Byte negieren
                EOR #$FF
A9DD
      49 FF
A9DF
      18
                CLC
                ADC #$01
A9E0
      69 01
                STA $1297, Y
A9E2
      99 97 12
A9E5
      B9 9A 12
                LDA $129A,Y High-Byte negieren
     49 FF
                EOR #$FF
A9E8
                ADC #$00
     69 00
A9EA
     99 9A 12
                STA $129A, Y
A9EC
A9EF
                RTS
     60
****** BASIC-IRQ wieder erlauben
                             Flag auf 0 (war vorher 1)
A9F0
      CE FD 12
                DEC $12FD
A9F3
      60
                 RTS
****** Spriteposition aufaddieren
                 PHA
A9F4
      48
A9F5
      18
                 CLC
A9F6
      BD 81 11
                 LDA $1181,X
                ADC $1185,X
A9F9
     7D 85 11
     9D 85 11
                STA $1185.X
A9FC
A9FF
     BD 82 11
                LDA $1182,X
     7D 86 11
                 ADC $1186, X
AA02
AA05
      9D 86 11
                 STA $1186, X
80AA
     68
                 PLA
                             Wenn kein Übertrag, Skip
AA09
     90 13
                 BCC $AA1E
AAOB
      4A
                 LSR
AAOC
      4A
                 LSR
                 LDA $11D6,Y Position laden
AAOD
     B9 D6 11
                 BCS $AA17
                             Wenn subtrahieren, Skip
AA10
     BO 05
                             Position erhöhen
                 ADC #$01
AA12
     69 01
AA14
     4C 1B AA
                 JMP $AA1B
AA17
     E9 01
                 SBC #$01
                             Position erniedrigen
                 CMP #$FF
                             Auf Übertrag vergleichen
AA19
      C9 FF
                 STA $11D6,Y Und setzen
AA1B
      99 D6 11
     60
                 RTS
AA1E
****** BASIC-Befehl STASH
                             Code für STASH
                 LDA #$84
AA1F
       A9 84
                 JMP $AA2B
AA21
       4C 2B AA
```

*****	******	BASIC-Befehl FETCH
AA24	A9 85 LDA #\$85	Code für FETCH
AA26	4C 2B AA JMP \$AA2B	code ful filten
AAZO	4C ED AA BIII PAALE	
*****	******	BASIC-Befehl SWAP
AA29	A9 86 LDA #\$86	Code für SWAP
AA2B	48 PHA	Befehlscode retten
AA2C	20 12 88 JSR \$8812	Anzahl der Bytes holen
AA2F	20 45 A8 JSR \$A845	ROMs einschalten
AA32	8C 07 DF STY \$DF07	Anzahl an RAM-Disk übergeben
AA35	8D 08 DF STA \$DF08	
AA38	20 OF 88 JSR \$880F	Startadresse im Computer holen
AA3B	20 45 A8 JSR \$A845	ROMs einschalten
AA3E	8C 02 DF STY \$DF02	Startadresse übergeben
AA41	8D 03 DF STA \$DF03	
AA44	20 OF 88 JSR \$880F	Startadresse in RAM-Disk holen
AA47	20 45 A8 JSR \$A845	ROMs einschalten
AA4A	8C 04 DF STY \$DF04	Startadresse übergeben
AA4D	8D 05 DF STA \$DF05	
AA50	20 09 88 JSR \$8809	Banknummer in RAM-Disk holen
AA53	E0 10 CPX #\$10	Banknummer zu groß ?
AA55	BO OE BCS \$AA65	Ja, Fehler
AA57	20 45 A8 JSR \$A845	ROMs einschalten
AA5A	8E 06 DF STX \$DF06	Bank programmieren
AA5D	68 PLA	Befehlscode wieder holen
AA5E	A8 TAY	und in (Y)
AA5F	AE D5 03 LDX \$03D5	Bank des Computers laden
AA62	4C 50 FF JMP \$FF50	DMA starten
AA65	4C 28 7D JMP \$7D28	'ILLEGAL QUANTITY'
*****	********	FAC#1 gerundet in Integerformat
86AA	20 47 8C JSR \$8C47	FAC#1 runden
AA6B	4C C7 8C JMP \$8CC7	und in Integer wandeln
*****	*******	Füllbytes
AA6E	FF FF FF FF	
****	*******	Verschlüsselter Text
AE63	7B E9 77	7 Siehe FRE-Funktion ab \$8000 !
AE66		Sie sollten sich diesen Text einmal
AE6E	37 3F 22 55 20 24 4A 30	ausgeben lassen!
AE76	27 3A 4E 2F 35 4D 4C 4F	•
AE7E	40 47 46 68 69 88 15 16	

AF4E

AF51

AF54

4C 84 8C

4C 57 8C

4C 87 8C

JMP \$8C84

JMP \$8C57

JMP \$8C87

```
OC 08 1F 0F 19 69 5F 71
AE86
AE8E
       96 05 13 11 74 89 05 1E
AE96
       OD 01 43 6D 98 06 10 13
       19 67 94 1C 05 75 37 19
AE9E
       EE 70 70 1D F9 61 66 66
AEA6
AEAE
       79 79 73 38 39 E3 6F 7B
AEB6
       6C 78 6F 7F 69 19 2F 01
AEBE
       E2 6E 6A 05 EC 5E 48 5D
AEC6
       15 3F DA 5C 4A 56 32 D9
AECE
       51 4E 58 5C 51 06 2A CF
AED6
       5A 4E 40 46 2C D3 43 4D
AEDE
       41 4E 47 08 09 E9 36 B0
AEE6
       B6 B4 DE BC AE BE A1 DD
AEEE
       B4 B8 B8 D2 A0 CB A7 A8
AEF6
       A3 AA CE B9 A4 A6 AF CF
AEFE
       ED E7
************************************ Sprungtabelle für diverse Routinen
AF00
       4C B4 84
                   JMP $84B4
                                FAC#1 in Integer mit Bereichsprüfung
AF03
       4C 3C 79
                   JMP $793C
                                Integer (A)/(Y) in FAC#1
AF06
       4C 42 8E
                  JMP $8E42
                                FAC#1 in ASCII ab $0100
AF09
       4C 52 80
                   JMP $8052
                                ASCII ab ($24) in FAC#1
AFOC
       4C 15 88
                   JMP $8815
                                FAC#1 in Adresformat
AFOF
       4C 75 8C
                   JMP $8C75
                                Adreswert in FAC#1
AF12
       4C 2E 88
                   JMP $882E
                                FAC#1 = Konstante (A)/(Y) - FAC#1 Bank 1
AF15
       4C 31 88
                   JMP $8831
                                FAC#1 = FAC#2 - FAC#1
       4C 45 88
AF18
                   JMP $8845
                                FAC#1 = Konstante (A)/(Y) + FAC#1 Bank 1
AF1B
       4C 48 88
                   JMP $8848
                                FAC#1 = FAC#2 + FAC#1
AF1E
       4C 24 8A
                   JMP $8A24
                                FAC#1 = Konstante (A)/(Y) * FAC#1 Bank 1
AF21
       4C 27 8A
                   JMP $8A27
                                FAC#1 = FAC#2 * FAC#1
AF24
       4C 49 8B
                   JMP $8849
                                FAC#1 = Konstante (A)/(Y) / FAC#1 Bank 1
AF27
       4C 4C 8B
                   JMP $884C
                                 FAC#1 = FAC#2 / FAC#1
AF2A
       4C CA 89
                   JMP $89CA
                                LOG-Funktion
AF2D
       4C FB 8C
                   JMP $8CFB
                                 INT-Funktion
AF30
       4C B7 8F
                   JMP $8FB7
                                SQR-Funktion
AF33
       4C FA 8F
                   JMP $8FFA
                                Vorzeichenwechsel FAC#1
AF36
       4C BE 8F
                   JMP $8FBE
                                 FAC#1 = FAC#2 ^ Konstante (A)/(Y)
AF39
       4C C1 8F
                   JMP $8FC1
                                 FAC#1 = FAC#2 ^ FAC#1
AF3C
       4C 33 90
                   JMP $9033
                                EXP-Funktion
AF3F
       4C 09 94
                   JMP $9409
                                 COS-Funktion
AF42
       4C 10 94
                   JMP $9410
                                 SIN-Funktion
AF45
       4C 59 94
                   JMP $9459
                                 TAN-Funktion
AF48
       4C B3 94
                   JMP $94B3
                                 ATN-Funktion
AF4B
      4C 47 8C
                   JMP $8C47
                                FAC#1 runden
```

ABS-Funktion

Vorzeichen von FAC#1 holen

Vergleich Konstante (A)/(Y) mit FAC#1

128 Intern

```
4C 37 84
AF57
                  JMP $8437
                               RND-Funktion
                               FAC#2 = Konstante (A)/(Y) Bank 1
AF5A
       4C B4 8A
                  JMP $8AB4
AF5D
      4C 89 8A
                  JMP $8A89
                               FAC#2 = Konstante (A)/(Y)
AF60
      4C 85 7A
                  JMP $7A85
                               FAC#1 = Konstante (A)/(Y) Bank 1
AF63
       4C D4 8B
                  JMP $8BD4
                               FAC#1 = Konstante (A)/(Y)
AF66
      4C 00 8C
                  JMP $8C00
                               FACMEM (X)/(Y) mit Rundung
       4C 28 8C
                               FAC#1 = FAC#2
AF69
                  JMP $8C28
       4C 38 8C
                  JMP $8C38
                               FAC#2 = FAC#1 mit Rundung
AF6C
AF6F
       4C 28 48
                  JMP $4828
                               ??? Tabelle der Hierarchiewerte
AF72
                      JMP $9830
                                     Linie von Start- zu Zielkoordinaten
        4C 30 9B
ziehen
AF75
       4C FB 9B
                  JMP $9BFB
                               Koordinaten setzen
AF78
        4C 50 67
                       JMP $6750
                                      Nächste Koordinate auf Kreisbogen
berechnen
       4C 9B 5A
                               RUN-Befehl
AF7B
                  JMP $5A9B
       4C F3 51
                               PC auf Programmstart, CLR
AF7E
                  JMP $51F3
       4C F8 51
AF81
                  JMP $51F8
                               CLR-Befehl
AF84
       4C D6 51
                  JMP $51D6
                               NEW-Befehl
AF87
       4C 4F 4F
                  JMP $4F4F
                               Zeilenverkettung korrigieren
AF8A
       4C OA 43
                  JMP $430A
                               Umwandlung in Interpretercode
       4C 64 50
                               Zeile suchen
AF8D
                  JMP $5064
                                Interpreterschleifenstart
AF90
      4C F6 4A
                  JMP $4AF6
AF93
       4C D7 78
                  JMP $78D7
                               Nächstes Element eines Ausdrucks holen
                                FRMEVL Ausdruck auswerten
AF96
       4C EF 77
                  JMP $77EF
AF99
       4C A6 5A
                  JMP $5AA6
                               RUN-Direkteinsprung
AF9C
       4C 81 5A
                  JMP $5A81
                                Programm-Modus setzen
AF9F
       4C AO 50
                  JMP $50A0
                                Zeilennummer lesen
AFA2
       4C EA 92
                  JMP $92EA
                                Garbage-Collection
AFA5
       4C CD 4D
                  JMP $4DCD
                               Direkteinsprung in Eingabeschleife
```

****** Füllbytes

AFAS FF . . . FF

9.12 Die Zeropage

In der Zeropage hat man zu PET's Zeiten alle Systemvariablen gespeichert. Dies sind beispielsweise die aktuelle Cursorposition, Angaben über das aktuelle Ausgabegerät usw. 256 Bytes reichten aus, um diese Informationen zu speichern, weshalb man diesem System-Bereich auch den Namen Zeropage verpaßte.

Heute sieht dies alles ganz anders aus. 256 Byte reichen schon lange nicht mehr aus, alle Systeminformationen zu speichern. Den Namen Zeropage hat man allerdings beibehalten, da er sich sehr gut eingeprägt hat.

Die Zeropage bietet sehr viele Möglichkeiten zur direkten Manipulation bzw. beinhaltet auch eine Flut von Informationen, auf die der Programmierer zurückgreifen kann (was er auch unbedingt tun sollte). Da diese Zeropage so immens wichtig ist, finden Sie auf den nun folgenden Seiten nähere Informationen zu den einzelnen Speicheradressen. Diese Informationen werden Ihnen sicherlich sehr hilfreich sein.

Allerdings werden einige Adressen in der Zeropage nur im Zusammenhang mit den entsprechenden Routinen im Kernal und dem BASIC-ROM-Listing deutlich. Deshalb ist es sehr wichtig, daß Sie sich die entsprechenden Passagen im ROM-Listing vor Manipulationen in der Zeropage näher betrachten.

Die Zeropage des Commodore 128 und die erweiterte Zeropage

0000:	0000	6510 Datenrichtung Prozessorport	
0001:	0001	6510 Datenregister Prozessorport	
0002:	0002	Speicher für Bank Byte	
0003:	0003	Speicher für Programm-Zähler Hi-Wert	
0004:	0004	Speicher für Programm-Zähler Lo-Wert	
0005:	0005	Speicher für CPU Status Register	
0006:	0006	Speicher für Akkumulator	
0007:	0007	Speicher für X-Register	
0008:	8000	Speicher für Y-Register	
0009:	0009	Speicher für den Stapelzeiger / Suchzeichen	
000A:	0010	Sucht Anführungszeichen am Ende eines String	IS
000B:	0011	Bildschirmspalte ab letztem TAB	
000C:	0012	Disketten-Flag: O=LOAD, 1=VERIFY	
000D:	0013	Anzahl der Elemente, Eingabepufferzeiger	
000E:	0014	Standardvorgabe bei Felddimensionierungen (D	(MI
000F:	0015	Datentyp-Flag 1: \$00=numerisch, \$FF=String	
0010:	0016	Datentyp-Flag 2: \$00=Integer, \$80=Floatingpo	int
0011:	0017	Flag: LIST, DATAs lesen, Garbage Collection	
0012:	0018	Zeiger für FN Funktion, Variablentyp für FOR	NEXT
0013:	0019	Input-Flag: \$00=INPUT, \$40=GET, \$98=READ	
0014:	0020	Vorzeichen des ATN; Flag:Gleichheit bei Verg	leich
0015:	0021	Aktives I/O Gerät, Flag: INPUT Kommentar	
0016:	0022 - 0023	Zeilennummer, Ganzahliger Wert Lo/High	
0018:	0024	Zeiger auf temporären Stringstack	
0019:	0025 - 0026	Adresse des letzten temporären Strings	
001B:	0027 - 0029	3 Byte Stapel für kurzzeitige Strings	
001E:	0030 - 0032	3 Byte Stapel für kurzzeitige Strings	
0021:	0033 - 0035	3 Byte Stapel für kurzzeitige Strings	
0024:	0036 - 0037	2 Byte für Hilfszeiger Index 1	
0026:	0038 - 0039	2 Byte für Hilfszeiger Index 2	
0028:	0040 - 0044	Gleitpunktergebnis der Multiplikation	
002D:	0045 - 0046	Zeiger: Basic-Text Anfang	Lo/Hi
002F:	0047 - 0048	Zeiger: Anfang der Basic-Variablen	Lo/Hi
0031:	0049 - 0050	Zeiger: Anfang der Basic-Felder	Lo/Hi
0033:	0051 - 0052	Zeiger: Ende der Basic-Felder + 1	Lo/Hi
0035:	0053 - 0054	Zeiger: Anfang des Stringspeichers	Lo/Hi
0037:	0055 - 0056	Hilfszeiger bei der Stringspeicherung	Lo/Hi
0039:	0057 - 0058	Zeiger: Ende Stringspeicher, Var. Bank 1	Lo/Hi
003B:	0059 - 0060	Aktuelle Basic Zeilennummer	Lo/Hi
003D:	0061 - 0062	Zeiger auf Basic Text für CHRGET, CHRGOT	Lo/Hi
003F:	0063 - 0064	PRINT USING Hilfszeiger, Suchzeichen Zeiger	Lo/Hi
0041:	0065 - 0066	Aktuelle DATAs Zeilennummer	Lo/Hi
0043:	0067 - 0068	Zeiger auf die aktuelle DATA Adresse	Lo/Hi
0045:	0069 - 0070	Vektorzeiger für INPUT Routine	Lo/Hi
0047:	0071 - 0072	Aktueller Basic Variablenname	Lo/Hi

0090: 0144

```
0073 - 0074 Zeiger auf Adresse der aktuellen Variablen Lo/Hi
0049:
004B:
      0075 - 0076 Maske für AND, LIST Zeiger, FOR NEXT Zeiger
004D:
      0077 - 0078 Zwischenspeicher für Programmzeiger
004F:
      0079
                   Maske für Vergleichsoperationen >:2, =:4, <:8
      0080 - 0081
                   Variablenzeiger f.FN Definition, + für Garb. Coll.
0050:
0052:
      0082 - 0084
                   Zeiger: Descriptor in Variablenliste b. Stringvgl.
0055:
      0085
                   Help Flag:
0056:
      0086 - 0087
                   Sprungvektor für Funktionsauswertungen
0058:
      0088
                   Oldov
0059:
      0089
                   Bereich für INSTRING Operationen / Hilfszeiger 1
005A:
      0090 - 0091
                   Zeiger: Blockübertragung, DIM Initialisierung
005C:
      0092 - 0093
                   Zeiger: Blockübertragung
                   Hilfszeiger 2, Zeitweilig für Fließkomma Akku
005E:
     0094
005F:
      0095 - 0096
                   Vorkomma-/Nachkommastellenzahl für Umwandlung
                   Zeiger: Dezimalpunkt b. Einlesen von Ziffernketten
0061:
      0097
0062:
      0098
                   Exponent Vorzeichen der gelesenen Zahl (neg. =$80)
                    Gleitpunktakkumulator 1: Exponent
0063:
      0099
                   Gleitpunktakkumulator 1: Mantisse
0064:
      0100 - 0103
                    Gleitpunktakkumulator 1: Vorzeichen
0068:
      0104
      0105
                    Zeiger: Polynomauswertung
0069:
006A: 0106
                    Gleitpunktakkumulator 2: Exponent
006B: 0107 - 0110 Gleitpunktakkumulator 2: Mantisse
                    Gleitpunktakkumulator 2: Vorzeichen
006F:
      0111
0070: 0112
                    Ergebnisflag: Vorzeichenvergleich Akku 1 zu Akku 2
                    Gleitpunktakkumulator 1: Kleinste Stelle (Rundung)
0071: 0113
0072: 0114 - 0115
                    Zeiger: Kassettenpuffer
                   Offset Wert für AUTO Befehl, $00=ausgeschaltet
0074: 0116 - 0117
                    Hires Flag: bei EIN Basicstart um 10k hochsetzen
0076: 0118
                    Spritenummer/Zähler für führende Nullen/Farbquelle
0077: 0119
0078:
      0120
                    Help Zähler
0079: 0121
                    Zwischenspeicher für indirektes Laden
007A: 0122 - 0124
                    Beschreibung der Fehlervariable DS$
007D: 0125 - 0126
                    Ende des Stacks während des Programmlaufs
                    Modus Flag: $80=RUN Modus, $00=Direkt Modus
007F: 0127
                    USING Zeiger f. Dezimalpunkt, Statuswort DOS Parser
0080: 0128
0081: 0129
                    Parstx
0082: 0130
                    Oldstx
                    Aktuelle Farbe für Grafikmodus
0083:
      0131
                    Multicolor Modus: Farbe 1
0084:
       0132
0085: 0133
                    Multicolor Modus: Farbe 2
0086:
       0134
                    Vordergrundfarbe
                    Faktor des Abbildungsmaßstabes in X-Richtung
0087:
       0135 - 0136
       0137 - 0138
                    Faktor des Abbildungsmaßstabes in Y-Richtung
0089:
                    Stop zeichnen, wenn nicht Hintergrundfarbe
008B:
       0139
008C:
       0140 - 0141
                    Adresszeiger für Grafik Routinen
                    Hilfsspeicher 1 für Grafik Routinen
008E: 0142
                    Hilfsspeicher 2 für Grafik Routinen
008F:
       0143
                    Statuswort für Kernal Ein- Ausgabeoperationen
```

0090:	0144	Statuswort für Kernal Ein- Ausgabeoperationen
0091:	0145	Stop Flag: STOP Taste, RVS Taste
0092:	0146	Zeit Konstante für Kassetten Operationen
0093:	0147	Load Flag: \$00=LOAD, \$01=VERIFY
0094:	0148	serieller Bus Flag: Zeichen im Puffer
0095:	0149	Zeichen im Puffer für den seriellen Bus
0096:	0150	Sync Nr. für Kassette, EOT vom Band empfangen
0097:	0151	Temporäre Datenadresse
0098:	0152	Index für Dateitabellen, Zahl der offenen Dateien
0099:	0153	Standard Eingabegerät (O für Tastatur)
009A:	0154	Standard Ausgabegerät (3 für Bildschirm)
009B:	0155	Paritätsbyte von Kassette
009C:	0156	Band Flag: Byte empfangen
009D:	0157	Nachrichten Flag für Kernal
009E:	0158	Kassettenfehler Pass 1: Zeichenfehler
009F:	0159	Kassettenfehler Pass 2: korrigiert
00A0:	0160 - 0162	
00A3:	0163 - 0164	Zwischenspeicher für seriellen Bus
00A5:	0165	Abwärtszähler beim SAVE auf Band, ser. Hilfszeiger
00A6:	0166	Zeiger für Kassettenpuffer
00A5:	0167	Band Kurzzähler, RS232 Eingabebits
00A7:	0168	Band Lesefehler, RS232 Zähler Eingabebits
00A9:		
	0169	Band O Leseflag, RS232 Startbit Flag
00AA:	0170	Band READ Modus, RS232 Puffer Eingabebyte
00AB:	0171	Band Kurzzähler, RS232 Eingabeparität
00AC:	0172 - 0173	Zeiger: Bildschirm scrollen, Kassettenpuffer Lo/Hi
OOAE:	0174 - 0175	Zeiger: Programmende, Kassettenende Lo/Hi
00B0:	0176 - 0177	Kassetten Konstante für Zeit
00B2:	0178 - 0179	Zeiger: Anfang des Kassetten Puffers Lo/Hi
00B4:	0180	Band Hilfszeiger, RS232 nächstes Bit für scrollen
00B5:	0181	Band EOT Zeichen, RS232 nächstes Bit für übertr.
00B6:	0182	Band Hilfszeiger, RS232 Bytepuffer
00B7:	0183	Länge des aktuellen Dateinamens
00B8:	0184	Logische Dateinummer (LFN)
00B9:	0185	Aktuelle Sekundäradresse (SA)
00BA:	0186	Aktuelle Geräteadresse (GA)
00BB:	0187 - 0188	Zeiger: Adresse des Aktuellen Dateinamens Lo/Hi
00BD:	0189	Band Hilfszeiger, RS232 rotieren Paritäts Puffer
00BE:	0190	Zahl der zum Lesen/Schreiben verbliebenen Blöcke
OOBF:	0191	Serieller Puffer
0000:	0192	Flag: Kassettenmotor
00C1:	0193	Startadresse für Ein- Ausgabe (Lo), Track Nr.
00C2:	0194	Startadresse für Ein- Ausgabe (Hi), Sektor Nr.
	0195 - 0196	
00C5:	0197	Band Lesen/Schreiben Datenbereich
0006:	0198	Bank Nr. für aktuelle LOAD, SAVE, VERIFY Aufrufe
00C7:	0199	Bank Nr. wo aktueller Filename unter \$BB,\$BC steht
0008:	0200 - 0201	Zeiger: RS232 Eingabepuffer

```
0204 - 0205 Zeiger: Tastatur Dekodiertabelle
OOCC:
00CE:
      0206 - 0207
                   Zeiger auf String Pos. für Kernal PRIMM Routine
00D0: 0208
                    Index auf Tastaturpuffer Warteschlamge
00D1: 0209
                    Flag für Funktionstaste bei Aufruf
0002: 0210
                    Index auf den Funktionstastenstring bei Aufruf
                   Sh-Flag:Shift=$01, C=$02, Ctrl=$04, Alt=$08, DIN=$10
00D3: 0211
00D4: 0212
                    Flag für eine gedrückte Taste
00D5: 0213
                   Flag für momentan gedrückte Taste (CHR$(0)=keine)
                    Flag für INPUT oder GET über Tastatureingabe
00D6: 0214
00D7: 0215
                   Flag für 40 / 80 Zeichen Modus (40=$00. 80=$80)
00D8: 0216
                   Flag für Text- Graphikbildschirm Modus
                   Zeiger Zeichensatz im RAM oder ROM (0=ROM, 4=RAM)
00D9: 0217
                   Zeiger für MOVLIN (Lo), F-Taste Stringlänge
00DA: 0218
00DB: 0219
                   Zeiger für MOVLIN (Hi), Stringlänge aller F-Tasten
OODC:
      0220
                   Nummer der Funktionstaste
00DD:
      0221
                   F-Tasten Stringlänge bis zur aktuellen F-Taste
00DE: 0222
                   Bank für Funktionstastenaufruf <sedt1>
00DF: 0223
                   F-Tasten Stringlänge bis zur aktuellen (F-Taste-1)
00E0: 0224 - 0225
                   Zeiger auf laufende Bildschirmzeile: Text Ram
00E2: 0226 - 0227
                   Zeiger auf laufende Bildschirmzeile: Attribut Ram
                   Untere Grenze des Fensters
00E4: 0228
00E5: 0229
                   Obere Grenze des Fensters
00E6: 0230
                   Linke Grenze des Fensters
00E7: 0231
                   Rechte Grenze des Fensters
00E8: 0232
                   Start der laufenden Eingabezeile
00E9:
      0233
                   Start der laufenden Eingabespalte
00EA: 0234
                   Ende der laufenden Eingabezeile
00EB: 0235
                   Aktuelle Cursorposition: Zeile
00EC: 0236
                   Aktuelle Cursorposition: Spalte
00ED: 0237
                   Maximale Anzahl der Bildschirmzeilen
00EE: 0238
                   Maximale Anzahl der Bildschirmspalten
                   Zwischenspeicher für auszugebendes Zeichen
00EF: 0239
                   Speicher: vorangegangenes Zeichen ( für ESC Test )
00FO: 0240
00F1: 0241
                   Aktueller Farbcode unter Cursor für Zeichenausgabe
00F2: 0242
                    Farbcode Sicherung für INSERT und DELETE
00F3: 0243
                    Flag: Rervers (RVS) Modus aktiv
00F4: 0244
                    Flag: Anführungszeichen (Quote) Modus aktiv
00F5: 0245
                    Flag: Einfüge (Insert) Modus aktiv
00F6: 0246
                    Flag: Automatisches Einfügen (Auto Insert) aktiv
00F7: 0247
                   Umschaltverriegelung C-Shift ($80) u. Ctrl-S ($40)
00F8: 0248
                    Verriegeln des Bildschirm scrollens
00F9: 0249
                   Verriegeln des mittels Ctrl-G erzeugten Beep-Tones
00FA: 0250 - 0254
                   Freier Bereich für Benutzeranwendungen
00FF:
       0255
                   Lofbuf
```

0100: 0256 - 0271 16 Byte Bereich zur Bildung von Dateinamen

0100: 0110:	0256 - 0271 0272	16 Byte Bereich zur Bildung von Dateinamen DOS Schleifenzähler		
0111:	0272	DOS Länge des 1. Dateinamens		
0112:	0274	DOS Geräteadresse 1. Diskettenlaufwerk		
0112:	0275 - 0276	DOS Adresse des 1. Dateinamens Lo/Hi		
0115:	0277	DOS Länge des 2. Dateinamens		
0116:	0277	DOS Geräteadresse 2. Diskettenlaufwerk		
0117:	0279 - 0280 0281 - 0282	,		
	0281 - 0282	Anfangsadresse für BLOAD / BSAVE Befehl Lo/Hi Endadresse für BSAVE Befehl Lo/Hi		
011B:		Carrier and the property of the control of the cont		
011D:	0285	DOS Logische Adresse		
011E:	0286	DOS Physikalische Adresse		
011F:	0287	DOS Sekundäradresse		
0120:	0288	DOS Länge eines Datensatzes		
0121:	0289	DOS BANK Nummer		
0122:	0290 - 0291	DOS 2 Byte Speicher für Disketten ID		
0124:	0292	DOS Flag für Disk-ID Prüfung		
0125:	0293	PRINT USING Zeiger auf Anfangsnummer		
0126:	0294	PRINT USING Zeiger auf Endenummer		
0127:	0295	PRINT USING Flag für Dollar (\$) Zeichen		
0128:	0296	PRINT USING Flag für Komma (,) Zeichen		
0129:	0297	PRINT USING Zähler		
012A:	0298	PRINT USING Vorzeichen des Exponenten		
012B:	0299	PRINT USING Zeiger auf den Exponenten		
012C:	0300	PRINT USING Zähler für Anzahl der Vorkommastellen		
012D:	0301	PRINT USING Flag für Ausrichtung nach Dezimalpunkt		
012E:	0302	PRINT USING Zähler Feldpositionen vor Dezimalpunkt		
012F:	0303	PRINT USING Zähler Feldpositionen nach Dezimalpunkt		
0130:	0304	PRINT USING Flag für Vorzeichenfeld (+/-)		
0131:	0305	PRINT USING Flag für Exponent des Feldes		
0132:	0306	PRINT USING Schalter		
0133:	0307	PRINT USING Zähler für die Zeichen eines Feldes		
0134:	0308	PRINT USING Vorzeichennummer		
0135:	0309	PRINT USING Flag für Blank oder Sternchen (/*)		
0136:	0310	PRINT USING Zeiger auf den Beginn des Feldes		
0137:	0311	PRINT USING Zeiger für Länge des Formats		
0138:	0312	PRINT USING Zeiger auf das Ende des Feldes		

0139:	0313 - 05	0 Ende d	es System-Stacks
01FF:	0511	Anfang	des System-Stacks

02A2:	0674	FETCH Routine:	LDA(ZP),Y von beliebiger Bank
02A2: 02A5: 02A8: 02A9: 02AB: 02AE:	AA B1 FF 8E 00 FF	LDA \$FF00 STX \$FF00 TAX LDA (\$FF),Y STX \$FF00 RTS	Eine genaue Beschreibung dieser Routine finden Sie im ROM Listing unter \$F800, da dort die ROM Kopie zu finden ist. Der "FETVEC" hat die Adresse: \$02AA, bzw. Dez. 0682.
*****	******	******	**********
02AF:	0687	STASH Routine:	STA(ZP),Y in beliebige Bank
02AF: 02B0: 02B3: 02B6: 02B7: 02B8: 02BA: 02BD:	AA 68 91 FF 8E 00 FF	PHA LDA \$FF00 STX \$FF00 TAX PLA STA (\$FF),Y STX \$FF00 RTS	Eine genaue Beschreibung dieser Routine finden Sie im ROM Listing unter \$F80D, da dort die ROM Kopie zu finden ist. Der "STAVEC" hat die Adresse: \$02B9, bzw. Dez. 0697.
*****	******	******	**********
02BE:	0702	CMPARE Routine	: CMP(ZP),Y mit beliebiger Bank
02BE: 02BF: 02C2: 02C5: 02C6: 02C7: 02C9:	AA 68 D1 FF 8E 00 FF	PHA LDA \$FF00 STX \$FF00 TAX PLA CMP (\$FF),Y STX \$FF00 RTS	Eine genaue Beschreibung dieser Routine finden Sie im ROM Listing unter \$F81C, da dort die ROM Kopie zu finden ist. Der "CMPVEC" hat die Adresse: \$02C8, bzw. Dez. 0712.
*****	*****	*****	*********
02CD:	0717	JSRFAR Routine	: JSR in beliebige Bank und Return
02CD: 02D0: 02D2: 02D4: 02D6: 02D7: 02D8:	68	JSR \$02E3 STA * \$06 STX * \$07 STY * \$08 PHP PLA STA * \$05	Eine genaue Beschreibung dieser Routine finden Sie im ROM Listing unter der Adresse \$F82B, da dort die ROM Kopie dieser Routine steht.

02DA:	BA		TSX	
02DB:	86 09		STX	* \$09
02DD:	A9 00		LDA	# \$00
02DF:	8D 00	FF	STA	\$FF00
02E2:	60		RTS	

```
02E3: 0739
                   JMPFAR Routine: JMP in beliebige Bank ohne Return
02F3:
     A2 00
                   LDX
                        # $00
                                 Eine genaue Beschreibung
02E5: B5 03
                   LDA * $03,X
                                 dieser Routine finden Sie im
02E7:
      48
                   PHA
                                 ROM Listing unter der
02E8: E8
                   INX
                                 Adresse $F841, da dort die
02E9: E0 03
                   CPX # $03
                                 ROM Kopie dieser Routine zu
02EB: 90 F8
                   BCC $02E5
                                 finden ist.
02ED: A6 02
                   LDX * $02
02EF: 20 6B FF
                   JSR $FF6B
02F3: 8D 00 FF
                   STA $FF00
02F6: A5 06
                   LDA * $06
02F8:
     A6 07
                   LDX * $07
02FA: A4 08
                   LDY * $08
02FB: 40
                   RTI
```

Routine zum Sprung in eine Funktions-Cartridge. Der Cartridge-Vektor hat die Adresse: \$02FE-\$02FF (Dez. 766-767)

02FC:	78	SEI	Alle System-Interrupts verhindern
02FD:	4C 00 00	JMP \$0000	Sprung an Funktions-Cartridge Vek.

0300:	0768	3F 4D	(\$4D3F)	Vektor: Fehler Routine (X = Fehler)
0302:	0770	C6 4D	(\$4DC6)	Vektor: Einles./Ausführen Bas.Zeile
0304:	0772	OD 43	(\$430D)	Vektor: Umwandlung Interpretercode
0306:	0774	51 51	(\$5151)	Vektor: Umwandlg in Klartext (List)
0308:	0776	A2 4A	(\$4AA2)	Vektor: Ausführen d. Schlüsselworte
030A:	0778	DA 78	(\$78DA)	Vektor: Ausdruck auswerten
030C:	0780	21 43	(\$4321)	Vektor: Escape Umwandlungsroutine
030E:	0782	CD 51	(\$51CD)	Vektor: Escape List
0310:	0784	A9 4B	(\$4BA9)	Vektor: Escape ausführen
0312:	0786	FF FF	(\$FFFF)	Interruptvektor: TIME
0314:	0788	65 FA	(\$FA65)	Vektor für IRQ Routine
0316:	0790	03 BO	(\$B003)	Vektor für Break Einsprung (Monitor)
0318:	0792	40 FA	(\$FA40)	Vektor für NMI Routine
031A:	0794	BD EF	(\$EFBD)	Vektor auf Kernal OPEN Routine

```
031C:
       0796
                 88 F1
                         ($F188)
                                   Vektor auf Kernal CLOSE Routine
031E:
       0798
                 06 F1
                                   Vektor auf Kernal CHKIN Routine
                         ($F106)
0320:
       0800
                 4C F1
                         ($F14C)
                                   Vektor auf Kernal CKOUT Routine
0322:
       0802
                 26 F2
                         ($F226)
                                   Vektor auf Kernal CLRCH Routine
0324:
       0804
                 06 EF
                         ($EF06)
                                   Vektor auf Kernal BASIN Routine
0326:
       0806
                 79 EF
                                   Vektor auf Kernal BSOUT Routine
                         ($EF79)
0328:
       8080
                 6E F6
                                   Vektor auf Kernal STOP Routine
                         ($F66E)
032A:
       0810
                                   Vektor auf Kernal GETIN Routine
                 EB EE
                         ($EEEB)
032C:
      0812
                 22 F2
                                   Vektor auf Kernal CLALL Routine
                         ($F222)
032E:
       0814
                 06 B0
                         ($B006)
                                   Vektor auf EXMON Einsprung
0330: 0816
                 6C F2
                                   Vektor auf Kernal LOAD Routine
                         ($F26C)
0332:
       0818
                                   Vektor auf Kernal SAVE Routine
                 4E F5
                         ($F54E)
```

Kopie der Zeichenausgabe-, Tastatur- und Decodiervektoren Die Originale dieser Vektoren stehen im ROM von Adr. \$C065 - \$C07A

```
0334:
       0820
                 B9 C7
                         ($C7B9)
                                   Vektor für Zeichenausgabe mit Ctrl
0336:
       0822
                 05 C8
                         ($C805)
                                   Vektor für Zeichenausgabe mit Shift
0338:
       0824
                 C1 C9
                         ($C9C1)
                                   Vektor für Zeichenausgabe mit Esc
033A:
       0826
                 E1 C5
                         ($C5E1)
                                  Vektor für Tastaturabfrage
033C: 0828
                 AD C6
                         ($C6AD)
                                  Vektor auf Tastendruck speichern
033E: 0830
                 80 FA
                         ($FA80)
                                  Vektor: Tastatur Decodiertabelle 1a
0340:
      0832
                D9 FA
                         ($FAD9)
                                  Vektor: Tastatur Decodiertabelle 2a
0342: 0834
                                   Vektor: Tastatur Decodiertabelle 3a
                32 FB
                         ($FB32)
0344: 0836
                8B FB
                         ($FB8B)
                                  Vektor: Tastatur Decodiertabelle 4a
0346: 0838
                 80 FA
                         ($FA80)
                                  Vektor: Tastatur Decodiertabelle 1a
0348: 0840
                E4 FB
                         ($FBE4)
                                  Vektor: Tastatur Decodiertabelle 5a
```

```
034A: 0842 - 0851 IRQ Tastatur Puffer

0354: 0852 - 0861 Bitmuster Tabelle: Tabulator Stops

035E: 0862 - 0865 Bitmuster Tabelle: Zeilen Übergänge

0362: 0866 - 0875 Tabelle der logischen Dateinummern

036C: 0876 - 0885 Tabelle der Geräteadressen

0376: 0886 - 0895 Tabelle der Sekundäradressen
```

0380:	0896	Basic CHRGET (Das Original	Routine steht im ROM an Adresse \$4279)
0380:	E6 3D	INC * \$3D	BASIC-Textzeiger Lo erhöhen
0382:	D0 02	BNE \$0386	Kein Überlauf, dann Skip
0384:	E6 3E	INC * \$3E	BASIC-Textzeiger Hi erhöhen

128 Intern

0386:	0902	Basic CHRGOT	Routine
	0,02		steht im ROM an Adresse \$427F)
0386:	8D 01 FF	STA \$FF01	RAM O Bereich einschalten
0389:	AO 00	LDY # \$00	Displacementzeiger auf BASIC-Text
038B:	B1 3D	LDA (\$3D),Y	Hole ein Zeichen aus BASIC-Text
038D:	8D 03 FF	STA \$FF03	RAM O, System ROMs einschalten
*****	******	******	***********
0390:	0912	Basic QNUM Ro	outine
			ag bei Trennzeichen \$00 oder \$3A
			lag bei Ziffernzeichen 0 - 9
			steht im ROM an Adresse \$4289)
0390:	C9 3A	CMP # \$3A	Zeichencode größer als Zifferncode?
0392:	BO OA	BCS \$039B	Ja, dann Skip
0394:	C9 20	CMP # \$20	War gelesenes Zeichen ein "Blank"?
0396:	FO EB	BEQ \$0380	Ja, dann Leerzeichen überlesen
0398:	38	SEC	Carry für Subtraktion setzen
0399:	E9 30	SBC # \$30	Test auf Ziffernzeichen (dann C = 1)
039B:	38	SEC	Carry für Subtraktion setzen
039C:	E9 D0	SBC # \$D0	Stelle alten Wert wieder her
039E:	60	RTS	Rücksprung aus dem Unterprogramm
*****	******	*****	***********
039F:	0927	Laden aus bel	iebiger Bank über PCRA und PCRC
			steht im ROM an Adresse \$4298)
039F:	8D A6 03	STA \$03A6	
03A2:	8D 01 FF	STA \$FF01	
03A5:	B1 00	LDA (\$00),Y	
03A7:	8D 03 FF	STA \$FF03	
03AA:	60	RTS	

03AB:	0939		iebiger Bank über PCRB und PCRD steht im ROM an Adresse \$42A4)
03AB:	8D B2 03	STA \$03B2	
03AE:	8D 02 FF	STA \$FF02	
03B1:	B1 00	LDA (\$00),Y	
03B3:	8D 04 FF	STA \$FF04	
03B6:	60	RTS	
	(100 T)		

*****	*****************			
0387:	0951	Laden aus bel. Bank über PCRA und PCRC von der durch Z-Page Index 1 angegebenen Adresse Das Original steht im ROM an Adresse \$42B0)		
03B7:	8D 02 FF	STA \$FF02		
03BA:	B1 24	LDA (\$24),Y		
03BC:	8D 04 FF	STA \$FF04		
03BF:	60	RTS		
****	*****	***********		
03CO:	0960	Laden aus bel. Bank über PCRB und PCRD von		
0500.	0700	der durch Z-Page Index 2 angegebenen Adresse		
		(Das Original steht im ROM an Adresse \$42B9)		
		(Das Of Iginat Stellt III Kon all Adiesse \$4207)		
03C0:	8D 01 FF	STA \$FF01		
03C3:	B1 26	LDA (\$26),Y		
03C5:	8D 03 FF	STA \$FF03		
03C8:	60	RTS		
*****	******	************		
0309:	0969	Laden aus bel. Bank über PCRA und PCRC von		
0307.	0707	der durch Z-Page CHRGET Zeiger angegebenen Adresse Das Original steht im ROM an Adresse \$42C2)		
0309:	8D 01 FF	STA \$FF01		
03CG:	B1 3D			
03CE:	8D 03 FF	LDA (\$3D),Y STA \$FF03		
03D1:	60	RTS		
*****	******	*************		
03D2:	0978 - 0980	Numerische Konstante für Basic, v. Rom geladen		
03D5:	0981	Bank für SYS,POKE,PEEK. Gesetzt durch Bank Befehl		
03D6:	0982 - 0985	Zwischenspeicher für Instring		
03DA:	0986	Bank Zeiger für Strings und Zahlenumwandlung		
03DB:	0987 - 0990	4 Byte Arbeitsspeicher für SSHAPE Operationen		
03DF:	0991	Überlauf Kennzeichen des FAC1		
03E0:	0992	Zwischenspeicher zur Spritespeicherung Nr.1		
03E1:	0993	Zwischenspeicher zur Spritespeicherung Nr.2		
03E2:	0994	Gepackte Vodergrund/Hintergrund Farbnibbles		
03E3:	0995	Gepackte Vordergrund/Multicolor Farbnibbles		
03E4:	0996 - 1007	Freier Bereich		

128 Intern

710

03F0:	1008	DMA-Call Routine im unteren Common Bereich (1.k) zur Initialisierung des externen Speicherzugriffs				
03F0: 03F3: 03F6: 03F9: 03FC:	AE 00 FF 8C 01 DF 8D 00 FF 8E 00 FF 60	LDX \$FF00 Eine genaue Beschreibung dieser STY \$DF01 DMA-Call Routine für die Kontrolle STA \$FF00 des externen Speicherzugriffs STX \$FF00 finden Sie im ROM unter d. Original- adresse \$F85A				
*****	******	*************				
03FD:	1021 - 1023	Freier Bereich				
03FF:	1023	Ende der Common-Area, die in allen Banks gleich ist				
*****	******	************				
0400:	1024 - 2047	Bildschirmspeicher				
*****	******	***************				
0800:	2048 - 2559	512 Bytes für Basic Laufzeitspeicher				
****	*****	**************				
0A00: 0A02: 0A03: 0A04: 0A05:	2560 - 2561 2562 2563 2564 2565 - 2566	Vektor System restart (Norm. Warmstart) (\$4003) Kernal Warm-/Kaltstart Initialisierungs Status PAL / NTSC System Zeiger (\$FF=PAL, \$00=NTSC) System Zeiger für den NMI und RESET Status Untere Grenze d. verfügbaren RAM in System Bank				
0A07: 0A09: 0A0B:	2567 - 2568 2569 - 2570 2571	Obere Grenze des verfügbaren RAM in System Bank Indirekter IRQ Vektor für Kassettenroutinen Zeitvergleich bei Kassettenroutinen				
OAOC: OAOD: OAOE: OAOF: OA10:	2572 2573 2574 2575 2576	Zwischenspeicher beim Lesen von Kassette Zwischenspeicher beim Lesen von Kassette Timeout Zeiger für schnellen seriellen Modus RS232 NMI Status Register RS232 Kontrollregister				
OA11: OA12: OA14: OA15:	2577 2578 - 2579 2580 2581	RS232 Kommandoregister RS232 Benutzer Baudrate RS232 Statusregister RS232 Anzahl der zu sendenden Bits				
0A16: 0A18: 0A19: 0A1A:	2582 - 2583 2584 2585 2586	RS232 Baud Rate: Full Bit Time (in us) RS232 Index auf den Anfang des Eingabepuffers RS232 Index auf das Ende des Eingabepuffers RS232 Index auf den Anfang des Ausgabepuffers				

OA4E:

2638

OA1C: 2588 Intern/Extern Zeiger für schnellen seriellen Modus OA1D: 2589 - 2591 Zwischenspeicher für die 24h Echtzeituhr OA2O: 2592 Speicher für die Größe des Tastaturpuffers OA21: 2593 Pause Zeiger, <crtl -="" s=""> Zeiger OA22: 2594 Zeiger: Tastenwiederholungen OA23: 2595 Zählgeschwindigkeit für Tastenwiederholungen OA24: 2596 Zähler für Tasten Wiederholungsverzögerung OA25: 2597 Speicher für letztes Shift Muster der Tastatur OA26: 2598 Zeiger für Cursor in Blinkphase OA27: 2599 Zeiger für Cursor ein/aus (0 = blinkender Cursor) OA28: 2600 Zählzeiger für blinkenden Cursor OA29: 2601 Zeichen für Cursorposition OA2A: 2602 Speicher für Hintergrundfarbe unter Cursor OA2B: 2603 Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar) OA2C: 2604 Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger OA2C: 2605 Bit-Map Basis Zeiger OA2C: 2606 Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM OA2F: 2607 Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM OA30: 2608 Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine OA31: 2609 Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Verschieben OA34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben OA35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken OA36: 2614 Rasterzeile and Rasterinterrupt ausgelöst wird OA37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich Hilfsspeicher für 80 Zeichen VDC Bildschirm</crtl>	0A1B:	2587	RS232 Index auf das Ende des Ausgabepuffers
OA20: 2592 Speicher für die Größe des Tastaturpuffers OA21: 2593 Pause Zeiger, <crtl -="" s=""> Zeiger OA22: 2594 Zeiger: Tastenwiederholungen OA23: 2595 Zählgeschwindigkeit für Tastenwiederholungen OA24: 2596 Zähler für Tasten Wiederholungsverzögerung OA25: 2597 Speicher für letztes Shift Muster der Tastatur OA26: 2598 Zeiger für Cusor in Blinkphase OA27: 2599 Zeiger für Cursor ein/aus (0 = blinkender Cursor) OA28: 2600 Zählzeiger für blinkenden Cursor OA29: 2601 Zeichen für Cursorposition OA2A: 2602 Speicher für Hintergrundfarbe unter Cursor OA2B: 2603 Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar) OA2C: 2604 Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger OA2D: 2605 Bit-Map Basis Zeiger OA2E: 2606 Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM OA30: 2608 Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine OA31: 2609 Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen OA32: 2610 Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben OA34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben OA35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken OA36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird OA37: 2615 Speicher für das Y-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich</crtl>	0A1C:	2588	Intern/Extern Zeiger für schnellen seriellen Modus
OA21: 2593 Pause Zeiger, <crtl -="" s=""> Zeiger OA22: 2594 Zeiger: Tastenwiederholungen OA23: 2595 Zählgeschwindigkeit für Tastenwiederholungen OA24: 2596 Zähler für Tasten Wiederholungsverzögerung OA25: 2597 Speicher für letztes Shift Muster der Tastatur OA26: 2598 Zeiger für Cusor in Blinkphase OA27: 2599 Zeiger für Cursor ein/aus (0 = blinkender Cursor) OA28: 2600 Zählzeiger für blinkenden Cursor OA29: 2601 Zeichen für Cursorposition OA2A: 2602 Speicher für Hintergrundfarbe unter Cursor OA2B: 2603 Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar) OA2C: 2604 Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger OA2D: 2605 Bit-Map Basis Zeiger OA2E: 2606 Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM OA2F: 2607 Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM OA30: 2608 Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine OA31: 2609 Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben OA34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben OA35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken OA36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird OA37: 2615 Speicher für das Y-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich</crtl>	0A1D:	2589 - 2591	Zwischenspeicher für die 24h Echtzeituhr
OA22: 2594 OA23: 2595 OA24: 2596 OA25: 2597 OA26: 2597 OA26: 2598 OA27: 2599 OA27: 2599 OA27: 2599 OA28: 2600 OA28: 2600 OA28: 2601 OA29: 2601 OA29: 2601 OA20: 2602 OA20: 2603 OA20: 2603 OA20: 2604 OA20: 2604 OA20: 2605 OA20: 2605 OA21: 2606 OA21: 2606 OA21: 2607 OA22: 2607 OA22: 2608 OA27: 2608 OA27: 2609 OA28: 2609 OA28: 2600 OA28: 2600 OA28: 2600 OA28: 2600 OA28: 2600 OA29: 2601 OA20: 2604 OA20: 2605 OA20: 2605 OA20: 2606 OA20: 2606 OA21: 2607 OA21: 2607 OA22: 2608 OA22: 2608 OA22: 2609 OA23: 2609 OA24: 2609 OA25: 2607 OA26: 2608 OA27: 2608 OA31: 2609 OA31: 2609 OA33: 2610 OA33: 2611 OA33: 2611 OA33: 2611 OA34: 2612 OA35: 2613 OA36: 2614 OA36: 2614 OA37: 2615 OA38: 2615 OA38: 2615 OA38: 2616 OA38:	0A20:	2592	Speicher für die Größe des Tastaturpuffers
0A23:2595Zählgeschwindigkeit für Tastenwiederholungen0A24:2596Zähler für Tasten Wiederholungsverzögerung0A25:2597Speicher für letztes Shift Muster der Tastatur0A26:2598Zeiger für Cusor in Blinkphase0A27:2599Zeiger für Cursor ein/aus (0 = blinkender Cursor)0A28:2600Zählzeiger für blinkenden Cursor0A29:2601Zeichen für Cursorposition0A2A:2602Speicher für Hintergrundfarbe unter Cursor0A2B:2603Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar)0A2C:2604Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger0A2D:2605Bit-Map Basis Zeiger0A2E:2606Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM0A2F:2607Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM0A30:2608Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine0A31:2609Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen0A32:2610Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen0A33:2611Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben0A34:2612Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben0A35:2613Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken0A36:2614Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird0A37:2615Speicher für das Y-Register bei BANK Operationen0A38:2616Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A21:	2593	Pause Zeiger, <crtl -="" s=""> Zeiger</crtl>
0A24:2596Zähler für Tasten Wiederholungsverzögerung0A25:2597Speicher für letztes Shift Muster der Tastatur0A26:2598Zeiger für Cusor in Blinkphase0A27:2599Zeiger für Cursor ein/aus (0 = blinkender Cursor)0A28:2600Zählzeiger für blinkenden Cursor0A29:2601Zeichen für Cursorposition0A2A:2602Speicher für Hintergrundfarbe unter Cursor0A2B:2603Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar)0A2C:2604Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger0A2D:2605Bit-Map Basis Zeiger0A2E:2606Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM0A2F:2607Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM0A30:2608Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine0A31:2609Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen0A32:2610Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen0A33:2611Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben0A34:2612Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben0A35:2613Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken0A36:2614Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird0A37:2615Speicher für das Y-Register bei BANK Operationen0A38:2616Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A22:	2594	Zeiger: Tastenwiederholungen
OA25: 2597 Speicher für letztes Shift Muster der Tastatur OA26: 2598 Zeiger für Cusor in Blinkphase OA27: 2599 Zeiger für Cursor ein/aus (0 = blinkender Cursor) OA28: 2600 Zählzeiger für blinkenden Cursor OA29: 2601 Zeichen für Cursorposition OA2A: 2602 Speicher für Hintergrundfarbe unter Cursor OA2B: 2603 Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar) OA2C: 2604 Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger OA2D: 2605 Bit-Map Basis Zeiger OA2E: 2606 Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM OA2F: 2607 Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM OA30: 2608 Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine OA31: 2609 Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen OA32: 2611 Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben OA34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben OA35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken OA36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird OA37: 2615 Speicher für das Y-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A23:	2595	Zählgeschwindigkeit für Tastenwiederholungen
0A26:2598Zeiger für Cusor in Blinkphase0A27:2599Zeiger für Cursor ein/aus (0 = blinkender Cursor)0A28:2600Zählzeiger für blinkenden Cursor0A29:2601Zeichen für Cursorposition0A2A:2602Speicher für Hintergrundfarbe unter Cursor0A2B:2603Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar)0A2C:2604Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger0A2D:2605Bit-Map Basis Zeiger0A2E:2606Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM0A2F:2607Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM0A30:2608Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine0A31:2609Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen0A32:2610Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen0A33:2611Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben0A34:2612Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben0A35:2613Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken0A36:2614Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird0A37:2615Speicher für das X-Register bei BANK Operationen0A38:2616Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A24:	2596	Zähler für Tasten Wiederholungsverzögerung
0A27:2599Zeiger für Cursor ein/aus (0 = blinkender Cursor)0A28:2600Zählzeiger für blinkenden Cursor0A29:2601Zeichen für Cursorposition0A2A:2602Speicher für Hintergrundfarbe unter Cursor0A2B:2603Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar)0A2C:2604Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger0A2D:2605Bit-Map Basis Zeiger0A2E:2606Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM0A2F:2607Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM0A30:2608Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine0A31:2609Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen0A32:2610Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen0A33:2611Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben0A34:2612Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben0A35:2613Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken0A36:2614Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird0A37:2615Speicher für das X-Register bei BANK Operationen0A38:2616Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A25:	2597	Speicher für letztes Shift Muster der Tastatur
0A28:2600Zählzeiger für blinkenden Cursor0A29:2601Zeichen für Cursorposition0A2A:2602Speicher für Hintergrundfarbe unter Cursor0A2B:2603Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar)0A2C:2604Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger0A2D:2605Bit-Map Basis Zeiger0A2E:2606Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM0A2F:2607Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM0A30:2608Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine0A31:2609Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen0A32:2610Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen0A33:2611Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben0A34:2612Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben0A35:2613Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken0A36:2614Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird0A37:2615Speicher für das X-Register bei BANK Operationen0A38:2616Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A26:	2598	Zeiger für Cusor in Blinkphase
OA29: 2601 Zeichen für Cursorposition OA2A: 2602 Speicher für Hintergrundfarbe unter Cursor OA2B: 2603 Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar) OA2C: 2604 Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger OA2D: 2605 Bit-Map Basis Zeiger OA2E: 2606 Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM OA2F: 2607 Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM OA30: 2608 Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine OA31: 2609 Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen OA32: 2610 Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben OA34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben OA35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken OA36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird OA37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A27:	2599	Zeiger für Cursor ein/aus (0 = blinkender Cursor)
OA2A: 2602 Speicher für Hintergrundfarbe unter Cursor OA2B: 2603 Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar) OA2C: 2604 Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger OA2D: 2605 Bit-Map Basis Zeiger OA2E: 2606 Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM OA2F: 2607 Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM OA30: 2608 Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine OA31: 2609 Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen OA32: 2610 Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben OA34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben OA35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken OA36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird OA37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A28:	2600	Zählzeiger für blinkenden Cursor
0A2B:2603Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar)0A2C:2604Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger0A2D:2605Bit-Map Basis Zeiger0A2E:2606Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM0A2F:2607Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM0A30:2608Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine0A31:2609Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen0A32:2610Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen0A33:2611Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben0A34:2612Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben0A35:2613Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken0A36:2614Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird0A37:2615Speicher für das X-Register bei BANK Operationen0A38:2616Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A29:	2601	Zeichen für Cursorposition
OA2C: 2604 Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger OA2D: 2605 Bit-Map Basis Zeiger OA2E: 2606 Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM OA2F: 2607 Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM OA30: 2608 Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine OA31: 2609 Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen OA32: 2610 Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben OA34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben OA35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken OA36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird OA37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A2A:	2602	Speicher für Hintergrundfarbe unter Cursor
OA2D: 2605 OA2E: 2606 OA2E: 2606 OA2F: 2607 OA30: 2608 OA31: 2609 OA31: 2609 OA32: 2610 OA32: 2610 OA33: 2611 OA33: 2611 OA34: 2612 OA35: 2612 OA36: 2613 OA36: 2614 OA36: 2614 OA37: 2615 OA37: 2615 OA38: 2616 OA38: 2616 OA38: 2616 OA38: 2617 OA38: 2618 OA38: 2619 OA38: 2616 OA39:	0A2B:	2603	Zeiger für aktuellen Cursor Modus (wenn verfügbar)
OA2E: 2606 OA2F: 2607 Ceiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM OA30: 2608 Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine OA31: 2609 OA32: 2610 OA32: 2610 OA33: 2611 OA33: 2611 Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 OA34: 2612 OA36: 2612 OA37: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken OA36: 2614 OA37: 2615 OA38: 2615 OA38: 2616 OA39: Zeile löschen / verschieben OA36: 2614 OA37: 2615 OA38: 2615 OA38: 2616 OA38: 2616 OA39: Zähler für das V-Register bei BANK Operationen OA38: 2616	0A2C:	2604	Text Bildschirm/Zeichen Basis Zeiger
OA2F: 2607 Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM OA30: 2608 Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine OA31: 2609 Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen OA32: 2610 Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben OA34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben OA35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken OA36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird OA37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A2D:	2605	Bit-Map Basis Zeiger
0A30: 2608 Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine 0A31: 2609 Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen 0A32: 2610 Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen 0A33: 2611 Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben 0A34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben 0A35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken 0A36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird 0A37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen 0A38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	OAZE:	2606	Zeiger für Adresse (*256) für 80 Zeichen Video RAM
OA31: 2609 Zwischenspeicher (a) für 80 Zeichen Routinen OA32: 2610 Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben OA34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben OA35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken OA36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird OA37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A2F:	2607	Zeiger für Adresse (*256) für Attribut RAM
OA32: 2610 Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen OA33: 2611 Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben OA34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben OA35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken OA36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird OA37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A30:	2608	Hilfszeiger auf letzte Zeile für LOOP4 Routine
OA33: 2611 Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben OA34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben OA35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken OA36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird OA37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A31:	2609	
0A34: 2612 Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben 0A35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken 0A36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird 0A37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen 0A38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A32:	2610	Zwischenspeicher (b) für 80 Zeichen Routinen
0A35: 2613 Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken 0A36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird 0A37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen 0A38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0 A33:	2611	Zwischenspeicher (a) für Zeile löschen / verschieben
OA36: 2614 Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird OA37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A34:	2612	Zwischenspeicher (b) für Zeile löschen / verschieben
OA37: 2615 Speicher für das X-Register bei BANK Operationen OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A35:	2613	Farbe unter 80 Zeichen Cursor vor dem Blinken
OA38: 2616 Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich	0A36:	2614	Rasterzeile an d. Rasterinterrupt ausgelöst wird
	0A37:	2615	Speicher für das X-Register bei BANK Operationen
0A39: 2617 Hilfsspeicher für 80 Zeichen VDC Bildschirm	0A38:	2616	Zähler für das PAL System, Jiffie Abgleich
	0A39:	2617	Hilfsspeicher für 80 Zeichen VDC Bildschirm

Sicherungsspeicher für passiven Bildschirm Variablen. Dieser Bereich korrespondiert mit dem Zero-Page Bereich ab \$EO.

```
0A40:
       2624 - 2625 Zeiger auf laufende Bildschirmzeile: Text RAM
0A42:
       2626 - 2627
                   Zeiger auf laufende Bildschirmzeile: Attribut RAM
0A44:
      2628
                   Untere Grenze des Fensters
                                                   (init: $18 = 24)
0A45:
      2629
                   Obere Grenze des Fensters
                                                    (init: $00 = 00)
0A46: 2630
                   Linke Grenze des Fensters
                                                    (init: $00 = 00)
0A47:
      2631
                   Rechte Grenze des Fensters
                                                    (init: $4F = 79)
0A48:
      2632
                   Start der laufenden Eingabezeile (init: $00 = 00)
0A49: 2633
                   Start der laufenden Eingabespalte (init: $00 = 00)
0A4A:
      2634
                   Ende der laufenden Eingabezeile (init: $00 = 00)
0A4B:
       2635
                   Aktuelle Cursorposition: Zeile (init: $00 = 00)
OA4C:
       2636
                   Aktuelle Cursorposition: Spalte (init: $00 = 00)
OA4D:
       2637
                   Maximale Anzahl Bildschirmzeilen (init: $18 = 24)
```

Maximale Anzahl Bildschirmspalten (init: \$4F = 79)

712 128 Intern

0A4F: 0A50: 0A51: 0A52: 0A53: 0A54: 0A55: 0A56: 0A57: 0A58: 0A59:	2644 2645 2646 2647 2648 2649	Zwischenspeicher für auszugebendes Zeichen Speicher: Vorangegangenes Zeichen (für ESC Test) Aktueller Farbcode unter Cursor (init: \$07 = 07) Farbcode Sicherung (Insert+Delete)(init: \$07 = 07) Zeiger für RVS Modus aktiv Zeiger für Anführungszeichen (Quote) Modus aktiv Zeiger für Einfüge (Insert) Modus aktiv Zeiger für automatisches Einfügen aktiv Zeiger für Umschaltverriegelung und Pause Zeiger Zeiger für Verriegeln des Bildschirm scrollens Zeiger für Verriegeln des Beep Tones (Ctrl-G)			
0A60:	2650 - 2687	Hilfsspeicherbereich für 40 und 80 Zeichen			
08A0:	2688 - 2719	Buffer für Vergleichsoperationen			
OAAO:	2720 - 2729	Hilfszähler			
OAAA:	2730	Adressierungsart für Assembler Befehl			
OAAB:	2731	Länge des Befehlscodes für Assembler/Disassembler			
OAAC:	2732 - 2734	Assembler/Disassembler Speicher f. integ. Monitor			
OAAF:	2735	Ein Byte Zwischenspeicher für verschiedene Zwecke			
OABO:	2736	Ein Byte Zwischenspeicher für verschiedene Zwecke			
OAB1:	2737	Ein Byte Zwischenspeicher für verschiedene Zwecke			
OAB2:	2738	X-Reg Speicher b. indirekten Unterprogrammaufrufen			
OAB3:	2739	Richtungszeiger für Transfer Operationen			
OAB4:	2740 - 2751	Ein Byte Zwischenspeicher			
OACO:	2752	ROM Bank für aktuellen Funktionstastenaufruf			
OAC1:	2753 - 2756	Tabelle physikalischer Adressen und ID's von			
		eingesteckten Erweiterungskarten			
OAC5:	2757	System Zeiger für die Zusammensetzung von Vokalen mit Akzenten im DIN-Zeichensatz			
*****	******	*************			
OB00:	2816 - 3071	Kassettenpuffer			
*****	*****	***********			
0000:	3072 - 3327	RS232 Eingabe Puffer			
*****	*****	*********			
0000:	3328 - 3583	RS232 Ausgabe Puffer			

0E00:	3584 - 4095	Bereich z. Spritedefinition (muß unter \$1000 sein)			

1156: 4438 - 4439

```
1000: 4096 - 4105 Programmierbare Funktionstasten (Längentabelle)
100A: 4106 - 4351 Programmierbare Funktionstasten (Funktionsstrings)
**************
1100: 4352 - 4400 Puffer zur Bildung v. DOS Ausgabe Strings
1131: 4401 - 4402 Grafik Variable: Aktuelle X-Position
                                                          (Lo/Hi)
1133: 4403 - 4404 Grafik Variable: Aktuelle Y-Position
                                                          (Lo/Hi)
1135: 4405 - 4406 Grafik Variable: Zielrichtung X-Koordinate (Lo/Hi)
1137: 4407 - 4408 Grafik Variable: Zielrichtung Y-Koordinate (Lo/Hi)
1139: 4409 - 4410 Variable für Grafik Linien: X/Y-Absolut, X-Absolut
113B: 4411 - 4412 Variable für Grafik Linien: Y-Absolut
113D: 4413 - 4414 Variable für Grafik Linien: X/Y-Signum , X-Signum
113F: 4415 - 4416 Variable für Grafik Linien: Y-Signum
1141: 4417 - 4420 Variable für Grafik Linien: Faktor
1145: 4421 - 4422 Variable für Grafik Linien: Fehlerwert
1147: 4423
                  Variable für Grafik Linien: Kleiner Kennzeichen
1148: 4424
                  Variable für Grafik Linien: Größer Kennzeichen
                  Variable für Winkel Rout.: Vorzeichen des Winkels
1149: 4425
114A: 4426 - 4427 Variable für Winkel Rout.: Sinus des Winkelwertes
114C: 4428 - 4429 Variable für Winkel Rout.: Cosinus d Winkelwertes
114E: 4430 - 4431 Variable für Winkel Rout.: Winkel Distanz
***************
Die folgenden 24 Byte sind für verschiedene Zwecke mehrfach belegt
                  Variablen für Kreis Routinen
1150: 4432 - 4433 Kreis Mittelpunkt: X-Koordinate
                                                          (Lo/Hi)
1152: 4434 - 4435 Kreis Mittelpunkt: Y-Koordinate
                                                          (Lo/Hi)
1154: 4436 - 4437 Kreis Radius in X-Richtung
                                                          (Lo/Hi)
1156: 4438 - 4439 Kreis Radius in Y-Richtung
                                                          (Lo/Hi)
1158: 4440 - 4443 Rotationswinkel des Kreises
                                                          (Lo/Hi)
115C: 4444 - 4445 Winkelgrad für Anfang des Kreisbogens
                                                          (Lo/Hi)
115E: 4446 - 4447 Winkelgrad für Ende des Kreisbogens
                                                          (Lo/Hi)
1160: 4448 - 4449 X-Radius * Cos(Rotationswinkel)
1162: 4450 - 4451 Y-Radius * Sin(Rotationswinkel)
1164: 4452 - 4453 X-Radius * Sin(Rotationswinkel)
1166: 4454 - 4455 Y-Radius * Cos(Rotationswinkel)
                  Mehrfach benutzte Parameter für allgemeine Zwecke
1150: 4432 - 4433
                  Mittelpunkt für X-Koordinate
1152: 4434 - 4435
                  Mittelpunkt für Y-Koordinate
1154: 4436 - 4437
                  Abstand 1 für X-Koordinate
```

Abstand 1 für Y-Koordinate

116F: 4463 1170: 4464 - 4465

```
1158: 4440 - 4441
                   Abstand 2 für X-Koordinate
115A: 4442 - 4443
                   Abstand 2 für Y-Koordinate
115C: 4444 - 4445
                   Koordinaten Abstandsende
115E: 4446
                   Spaltenzähler für Zeichen
115F: 4447
                   Zeilenzähler für Zeichen
1160: 4448:
                   Längenzähler für Zeichenkette
                   Mehrfach benutzte Variablen für Rechteck Routinen
1150: 4432 - 4433
                   X-Koordinate 1
1152: 4434 - 4435
                   Y-Koordinate 1
1154: 4436 - 4437
                   Rotationswinkel
1156: 4438 - 4439
                   Zähler für X-Wert
1158: 4440 - 4441
                   Zähler für Y-Wert
115A: 4442 - 4443
                   Länge einer Seite des Rechtecks
115C: 4444 - 4445
                   X-Koordinate 2
115E: 4446 - 4447
                   Y-Koordinate 2
                   Mehrfach benutzt für Shapes und Shape Bewegung
1150: 4432
                   Platzhalter
1151: 4433
                   Längenzeiger
1152: 4434
                   Folgezeiger
1153: 4435
                   Länge der Zeichenkette
1154: 4436
                   Shape-Modus setzen / ersetzen
1155: 4437
                   Zeiger auf Position in der Zeichenkette
1156: 4438
                   Altes Bit-Map Byte
1157: 4439
                   Variable f. neuen String oder Bit-Map Byte
1158: 4440
                   Platzhalter
1159: 4441 - 4442
                   Spaltenbreite (X-Breite) eines Shapes
115B: 4443 - 4444
                   Zeilenzahl (Y-Länge) eines Shapes
115D: 4445 - 4446
                   Zwischenspeicher für die Spaltenbreite
115F: 4447 - 4448
                   Zeiger auf Shape-String bei der Shape Speicherung
1161: 4449
                   Bitzeiger auf Byte des Shape Strings
*****************
                   Bereich für allgemeine Grafik Variablen
1168: 4456
                   Hilfsspeicher für diverse Zwecke
1169: 4457
                   Hilfsspeicher: Bitzähler für GSHAPE Anweisung
116A: 4458
                   Bildschirm Skalierungszeiger 0=320*200,1=1024*1024
116B: 4459
                   Hilfszeiger für doppelte Breite
116C: 4460
                   Hilfszeiger für Rechteck ausfüllen (Box fill)
116D: 4461
                   Hilfsspeicher für Bitmasken
116E: 4462
                   Hilfszähler für numerische Werte
```

Hilfszeiger für Trace Modus ein/aus

Hilfsspeicher 1 für Renumber Routine

1172:	4466 - 4467	Hilfsspeicher 2 für Renumber Routine
1174:	4468	1 Byte Hilfsspeicher
1175:	4469 - 4470	2 Byte Hilfsspeicher
1177:	4471	1 Byte Hilfsspeicher 1 für Grafikroutinen
1178:	4472	1 Byte Hilfsspeicher 2 für Grafikroutinen
1179:	4473	1 Byte Hilfsspeicher 3 für Grafikroutinen
117A:	4474 - 4475	Vektor: Umwandlung Fließpunkt in Integer (\$849F)
117C:	4476 - 4477	Vektor: Umwandlung Integer in Fließpunkt (\$793C)
117E:	4478 - 4565	Geschwindigkeits-/Richtungstabelle für Sprites
11D6:	4566 - 4607	42 Byte Bereich für Kopie der VIC Register
1200:	4608 - 4609	Vorherige Basic Zeilennummer
1202:	4610 - 4611	Befehlszeiger für Basic CONTinue Befehl
1204:	4612	Print Using Zeiger: Chr\$
1205:	4613	Print Using Zeiger: Füllzeichen
1206:	4614	Print Using Zeiger: Kommazeichen
1207:	4615	Print Using Zeiger: Zeichen für Dezimalpunkt
1208:	4616	Letzte aufgetretene Fehlernummer (für TRAP Befehl)
1209:	4617 - 4618	Zeilennummer des letzten Fehlers (\$FFFF ist OK KZ)
120B:	4619 - 4620	Zeilennummer, die bei Fehler ausgeführt werden soll
120D:	4621	Hilfszeiger für TRAP Befehl
120E:	4622 - 4623	Zeiger auf Text der Fehlermeldung
1210:	4624 - 4625	Textendezeiger
1212:	4626 - 4627	Höchste für Basic verfügbare Adresse in RAM O
1214:	4628 - 4629	Hilfsspeicher für DO - LOOP
1216:	4630 - 4631	Hilfsspeicher für Zeilennummer
1218:	4632	USR Sprung
1219:	4633 - 4634	USR Adresse im Format Lo/Hi
121B:	4635 - 4639	Eingangswert der RND Funktion
1220:	4640	Gradzahl für ein Kreissegment
1221:	4641	Zeiger auf Reset Status (Kaltstart oder Warmstart)

Speicherbereich für Musik Zeiger

4642			<tempo rate=""></tempo>
4643	*	4648	<voices></voices>
4649		4650	<ntime></ntime>
4651			<octave></octave>
4652			<sharp></sharp>
4653	-	4654	<pitch></pitch>
4655			<voice></voice>
4656		4658	<wave 0=""></wave>
4659			<dnote></dnote>
4660		4663	<fltsav></fltsav>
4664			<fltflg></fltflg>
4665			<nibble></nibble>
4666			<tonnum></tonnum>
	4643 4649 4651 4652 4653 4655 4656 4659 4660 4664 4665	4643 - 4649 - 4651 4652 4653 - 4655 4656 - 4659 4660 - 4664 4665	4643 - 4648 4649 - 4650 4651 4652 4653 - 4654 4655 4656 - 4658 4659 4660 - 4663 4664 4665

123B:	4667	_	4660	<tonval></tonval>
			4007	
123E:	4670			<parcnt></parcnt>
123F:	4671	-	4680	<atktab></atktab>
1249:	4681	-	4690	<sustab></sustab>
1253:	4691	-	4700	<waftab></waftab>
125D:	4701	-	4710	<pulslw></pulslw>
1267:	4711	-	4720	<pulshi></pulshi>
1271:	4721	-	4725	<filters></filters>

Speicherbereich für Interrupt Zeiger

Speicherbereich für SID Variablen

```
1281: 4737
                    Sound: Voice Speicher
1282: 4738 - 4740
                    Sound: Zeitspeicher Lo-Wert (3 Byte)
1285: 4741 - 4743
                    Sound: Zeitspeicher Hi-Wert
                                                   (3 Byte)
1288: 4744 - 4746
                    Sound: Maximalwert
                                        Lo
                                                   (3 Byte)
128B: 4747 - 4749
                    Sound: Maxiamlwert
                                         Hi
                                                   (3 Byte)
128E: 4750 - 4752
                    Sound: Minimalwert
                                                   (3 Byte)
                                         Lo
1291: 4753 - 4755
                    Sound: Minimalwert
                                         Hi
                                                   (3 Byte)
1294: 4756 - 4758
                    Sound: Richtung
                                                   (3 Byte)
1297: 4759 - 4761
                    Sound: Schrittzahl
                                                   (3 Byte)
                                         Lo
129A: 4762 - 4764
                    Sound: Schrittzahl
                                         Hi
                                                   (3 Byte)
129D: 4765 - 4767
                    Sound: Frequenz
                                                   (3 Byte)
                                         Lo
12A0: 4768 - 4770
                    Sound: Frequenz
                                         Hi
                                                   (3 Byte)
12A3: 4771
                    Zwischenspeicher: Zeitwert
                                                         Lo
12A4: 4772
                    Zwischenspeicher: Zeitwert
                                                         Hi
12A5: 4773
                    Zwischenspeicher: Maximalwert
                                                         Lo
12A6: 4774
                     Zwischenspeicher: Maximalwert
                                                         Hi
12A7: 4775
                     Zwischenspeicher: Minimalwert
                                                         Lo
12A8: 4776
                     Zwischenspeicher: Minimalwert
                                                         Hi
12A9: 4777
                     Zwischenspeicher: Richtung
12AA: 4778
                     Zwischenspeicher: Schrittzahl
                                                         Lo
12AB: 4779
                     Zwischenspeicher: Schrittzahl
                                                         Hi
12AC: 4780
                     Zwischenspeicher: Frequenz
                                                         Lo
12AD: 4781
                    Zwischenspeicher: Frequenz
12AE: 4782
                     Zwischenspeicher: Pulswellenbreite Lo
                     Zwischenspeicher: Pulswellenbreite Hi
12AF: 4783
```

12B0: 4784	Zwischenspeicher: Wellenform				
12B1: 4785	Zwischenspeicher 1 für POT Funktion				
12B2: 4786	Zwischenspeicher 2 für POT Funktion				
12B3: 4787 - 4790	Zwischenspeicher für WINDOW Operationen Lo/Hi				
12B7: 4791 - 4857	Speicherzeiger für SPRDEF und SAVSPR Befehle				
12FA: 4858	Definit. Modus für SPRDEF und SAVSPR Befehle				
12FB: 4859	Zeilenzähler für SPRDEF und SAVSPR Befehle				
12FC: 4860 - 4863	Sprite Nummer für SPRDEF und SAVSPR Befehle				
******	*************				
1300: 4864 - 6143	Nicht belegter absoluter RAM Bereich				
1800: 6144 - 7167	Reserviert für Funktionstastenanwendungen				
1000: 7168 - 8191	Video Matrix #2 (1 kB, Bitmap Farbe) wenn benötigt				
******	**************************************				
2000: 8192 -16383	VIC Bitmap (8 kB) wenn benötigt				
******	**************				
4000: 16384	Beginn des ROM über dem RAM				

718 128 Intern

9.13 Einbinden eigener Befehle

9.13.1 Das Befehlsmodul

Als Leser des Buchs 128 Intern sind Sie sicher auch kein Freund von halben Sachen. Deshalb wollen wir jetzt auch einen Befehl und eine Funktion voll in das BASIC 7.0 einbinden. Und zwar mit Tokenumwandlung, List- und Ausführungsmöglichkeit. Das erfordert natürlich mehr Aufwand als etwa die Benutzung der USR-Funktion für solche Zwecke. Es bringt aber hinterher die nicht irgendwelchen Befriedigung, daß man sich mit Erkennungszeichen für die Befehle herumschlagen muß. Man kann dann jeden neuen Befehl wie alle anderen benutzen und sogar alte Kommandos ohne spezielle Abfragen durch neue ersetzen. Ferner können Sie verschiedene Kommandos voneinander unterscheiden. Dabei hilft Ihnen das Befehlsmodul, das hier in mehreren Schritten erläutert wird.

Das BASIC 7.0 hat wesentlich mehr als 128 Kommandos. Deshalb hat Commodore die Sondertoken \$FE und \$CE eingeführt, auf die noch ein Byte folgt. Dieses zweite Byte ist die eigentliche Nummer des Befehls oder der Funktion, die aufgerufen werden soll. \$FE ist die Kennung für Befehle und \$CE die Kennung für Funktionen. Wenn Sie schon im ROM-Listing geblättert haben, dann haben Sie sicher im Interpreter in der Befehlsverarbeitung sogenannte Escape-Vektoren entdeckt. Sie werden benutzt, wenn der Interpreter hinter einem Sondertoken eine Kommandonummer findet, die er nicht verarbeiten kann. Und genau an dieser Stelle ist der Punkt, an dem wir einhaken.

Zuerst bringen wir dem Interpreter bei, unsere Kommandos als Sondertoken mit Befehlsnummern größer als 127 abzulegen. Unsere Assemblerprogramme für diesen Zweck legen wir in die Programmbank 0 ab \$F000. Man braucht ja immer mehr Platz für Variablen, als für ein Programm. Wie bringt man den Interpreter aber dazu, daß er aus dem ROM in einen RAM-Bereich unter dem Betriebssystem springt? Wir benutzen dazu das Sprungmodul aus Kapitel 9.9.1 und hängen daran eine kleine Sprungtabelle für die Escape-Vektoren. Tippen Sie also zuerst das Sprungmodul und dann folgenden Speicherauszug ein:

```
>01780 20 03 17 4c 00 f0 24 00 20 03 17 4c 03 f0 24 00 >01790 20 03 17 4c 06 f0 24 00 20 03 17 4c 09 f0 24 00 >017a0 60
```

Damit Sie sich darunter auch etwas vorstellen können, folgt hier der Klartext:

1780	20 03 17	jsr \$1703	Sprungmodul JMP-Befehl
1783	4c 00 f0	jmp \$f000	Funktionsvektor auf \$F000
1786	24 00	bit \$00	in Bank 0
1788	20 03 17	jsr \$1703	Sprungmodul JMP-Befehl
178b	4c 03 f0	jmp \$f003	Tokenumwandlung auf \$F003
178e	24 00	bit \$00	in Bank O
1790	20 03 17	jsr \$1703	Sprungmodul JMP-Befehl
1793	4c 06 f0	jmp \$f006	Listvektor auf \$F006
1796	24 00	bit \$00	in Bank O
1798	20 03 17	jsr \$1703	Sprungmodul JMP-Befehl
179b	4c 09 f0	jmp \$f009	Befehlsvektor auf \$F009
179e	24 00	bit \$00	in Bank O
17a0	60	rts	Für Rücksprung ins ROM

Für alles ist also ein Sprung vorhanden, für die Funktionsausführung, für die Umwandlungen in Token und in Klartext und für die Befehlsausführung. Der RTS-Befehl ist für den Rücksprung ins ROM nötig. Man kann zwar mit dem Sprungmodul direkt ins BASIC-ROM einspringen, ein Rücksprung mit RTS ist jedoch wegen der nötigen Umschaltung der Speicherkonfiguration nicht möglich. Sie werden jetzt sagen, daß man auch ein RTS im ROM hätte anspringen können. Das stimmt natürlich. Der Logik nach aber sollte dieser Befehl auch in der Sprungtabelle stehen.

Da wir uns zuerst mit der Umwandlung in Befehlstoken und wieder in Klartext befassen wollen, brauchen wir erst die Hälfte des Befehlsmoduls einzutippen:

```
>0f000 4c da f0 4c 32 f0 4c ba f0 4c 00 f1 20 03 17 4c
>0f010 78 4c 24 0f 20 03 17 4c 21 43 24 0f 20 03 17 4c
>0f020 2e 51 24 0f 20 03 17 4c a9 4b 24 0f 2c 00 f8 2c
>0f030 00 f9 ac 2d f0 ad 2e f0 20 62 f0 90 06 a2 00 a5
>0f040 0d d0 0f ac 30 f0 ad 31 f0 20 62 f0 90 08 a2 ff
```

```
>0f050 a5 0d 18 4c 14 f0 20 00 17 20 86 03 24 00 38 4c >0f060 14 f0 85 25 84 24 a0 00 84 0d 88 c8 b1 3d 38 f1 >0f070 24 f0 f8 c9 80 f0 1b b1 24 30 03 c8 d0 f9 c8 e6 >0f080 0d 18 98 65 24 85 24 90 02 e6 25 18 a0 00 b1 24 >0f090 d0 da 05 0d 85 0d 60 a0 00 ca 10 0f b1 24 48 e6 >0f080 00 17 20 0c 56 24 0f d0 f1 60 85 24 85 24 b9 2c f0 85 24 8a f0 02 a9 >0f000 03 a8 a6 24 b9 2d f0 85 24 b9 2e f0 85 25 20 97 >0f0d0 f0 4c 1c f0
```

Und damit Sie auch etwas davon haben, ist hier wieder das kommentierte Assemblerlisting:

f000	4c da f0	jmp \$f0da	Sprung: Funktionsauswertung
f003	4c 32 f0	jmp \$f032	Sprung: Tokenumwandlung
f006	4c ba f0	jmp \$f0ba	Sprung: Listroutine
f009	4c 00 f1	jmp \$f100	Sprung: Befehlsauswertung
f00c	20 03 17	jsr \$1703	Sprungmodul JMP-Befehl
f00f	4c 78 4c	jmp \$4c78	Rücksprung in Funktionsauswertung
f012	24 Of I	bit \$0f	in Bank 15
f014	20 03 17	jsr \$1703	Sprungmodul JMP-Befehl
f017	4c 21 43	jmp \$4321	Rücksprung in Tokenumwandlung
f01a	24 Of	bit \$0f	in Bank 15
f01c	20 03 17	jsr \$1703	Sprungmodul JMP-Befehl
f01f	4c 2e 51	jmp \$512e	Rücksprung in Listroutine
f022	24 Of	bit \$0f	in Bank 15
f024	20 03 17	jsr \$1703	Sprungmodul JMP-Befehl
f027	4c a9 4b	jmp \$4ba9	Rücksprung in Befehlsauswertung
f02a	24 Of	bit \$0f	in Bank 15
f02c	2c 00 f8	bit \$f800	Adresse der Befehlsnamen
f02f	2c 00 f9	bit \$f900	Adresse der Funktionsnamen
f032	ac 2d f0	ldy \$f02d	Adresse der Befehlsnamen
f035	ad 2e f0	lda \$f02e	laden
f038	20 62 f0	jsr \$f062	und Befehl suchen
f03b	90 06	bcc \$f043	Wenn nicht gefunden, Skip
f03d	a2 00	ldx #\$00	Flag für Sondertoken 1
f03f	a5 0d	lda \$0d	Befehlsnummer als Token laden
f041	d0 0f	bne \$f052	Unbedingter Sprung
f043	ac 30 f0	ldy \$f030	Adresse der Funktionsnamen
f046	ad 31 f0	lda \$f031	laden
f049	20 62 f0	jsr \$f062	und Funktion suchen

722 128 Intern

f04c	90	80		bcc	\$f056	Wenn nicht gefunden, Skip
f04e	a2	ff		ldx	#\$ff	Flag für Sondertoken 2
f050	a5	0d		lda	\$0d	Funktionsnummer als Token laden
f052	18			clc		Flag für Kommando erkannt setzen
f053	4c	14	f0	jmp	\$f014	und Token eintragen
f056	20	00	17	jsr	\$1700	Sprungmodul JSR-Befehl
f059	20	86	03	jsr	\$0386	Aktuelles Zeichen holen
f05c	24	00		bit	\$00	Sprung in Bank 0
f05e	38			sec		Flag für Kommando nicht erkannt
f05f	4c	14	f0	jmp	\$f014	Auswertung fortsetzen
f062	85	25		sta	\$25	Diese Routine ist zu der
f064	84	24		sty	\$24	im ROM-Listing ab \$43E2
f066	a0	00		ldy	#\$00	identisch
f068	84	0d		sty	\$0d	
f06a	88			dey		Sie liegt nur deshalb im
f06b	с8			iny		RAM, damit die Texttabellen
f06c	b1	3d		lda	(\$3d),y	ebenfalls im RAM liegen
f06e	38			sec		können
f06f	f1	24		sbc	(\$24),y	
f071	f0	f8		beq	\$f06b	
f073	с9	80		стр	#\$80	
f075	f0	1b		beq	\$f092	
f077	b1	24		lda	(\$24),y	
f079	30	03		bmi	\$f07e	
f07b	c8			iny		
f07c	d0	f9		bne	\$f077	
f07e	c8	iny				
f07f	е6	0d		inc	\$0d	
f081	18			clc		
f082	98			tya		
f083	65	24		adc	\$24	
f085	85	24		sta	\$24	
f087	90	02		bcc	\$f08b	
f089	e6	25		inc	\$25	
f08b	18			clc		
f08c	a0	00		ldy	#\$00	
f08e	b1	24		lda	(\$24),y	
f090	d0	da		bne	\$f06c	
f092	05	0d		ora	\$0d	
f094		0d		sta	\$0d	
f096	60			rts		

f097	a0	00		ldy	#\$00	Diese Routine ist im
f099	са			dex		ROM-Listing ab \$516E
f09a	10	Of		bpl	\$f0ab	fast identisch vorhanden
f09c	b1	24		lda	(\$24),y	
f09e	48			pha		Sie wurde ins RAM verlegt,
f09f	e6	24		inc	\$24	damit auch die Befehlstexte
f0a1	d0	02		bne	\$f0a5	im RAM liegen können
f0a3	e6	25		inc	\$25	
f0a5	68			pla		·
f0a6	10	f4		bpl	\$f09c	
f0a8	30	ef		bmi	\$f099	
f0aa	с8			iny		
f0ab	b1	24		lda	(\$24),y	
f0ad	30	0a		bmi	\$f0b9	
f0af	20	00	17	jsr	\$1700	Sprungmodul JSR-Befehl
f0b2	20	0c	56	jsr	\$560c	Zeichenausgabe
f0b5	24	0f		bit	\$0f	in Bank 15
f0b7	d0	f1		bne	\$f0aa	
f0b9	60			rts		
f0ba	85	24		sta	\$24	Tokennummer setzen
f0bc	8a			txa		Sondertoken 1 ?
f0bd	f0	02		beq	\$f0c1	Ja, Offset gleich O
f0bf	a9	03		lda	#\$03	Sonst Offset gleich 3
f0c1	a8			tay		
f0c2	a6	24		ldx	\$24	Tokennummer wieder laden
f0c4	b9	2d	f0	lda	\$f02d,y	Zeiger je nach Offset
f0c7	85	24		sta	\$24	auf Befehlsnamen oder
f0c9	b9	2e	f0	lda	\$f02e,y	Funktionsnamen setzen
f0cc	85			sta	\$25	
f0ce		97			\$f097	Gesuchtes Kommando listen
f0d1	4c	1c	f0	jmp	\$f01c	Und Rücksprung in LIST

Am Anfang des Sprungmoduls sind nun auch alle Sprungvektoren vorhanden, die wir benötigen. Wir haben jetzt schon eine komplette Ergänzung zur Tokenumwandlung und zum LIST-Befehl. Jetzt brauchen wir nur noch Befehls- und Funktionsnamen einzutragen, die Escape-Vektoren für die Tokenumwandlung und den LIST-Befehl zu verbiegen und wir können unsere neuen Funktionen schon eingeben und wieder auflisten. Ab \$F02C haben wir die Adressen für die Texttabellen der

Befehle und Funktionen gespeichert. Geben Sie nun bei der ersten Adresse \$F800 mit dem Monitor folgende Bytes ein:

>0f800 44 4f 4b c5 00

Sobald Sie RETURN drücken, sehen Sie, daß unser neuer Befehl *DOKE* heißen wird. Und als Namen für die neue Funktion geben Sie *DEEK* ein:

>0f900 44 45 45 cb 00

Die Ablage der Befehlstexte ist mit der Ablage der originalen Befehle im ROM-Listing ab \$4417 identisch. Bei dem letzten Zeichen jedes Befehlsnamens ist das Bit 7 gesetzt. Jede Tabelle wird mit einem Null-Byte beendet.

Sie sollten jetzt alles erst einmal abspeichern. Nun ändern Sie den Escape-Vektor für die Tokenumwandlung bei (\$030C) auf unsere Sprungtabelle in \$1788 und den Escape-Vektor des LIST-Befehls bei (\$030E) auf \$1790. Rufen Sie jetzt aus dem Monitor wieder das BASIC 7.0 auf, und tippen Sie eine kurze Programmzeile mit den neuen Kommandos DOKE und DEEK ein. Sie können mit dem Monitor überprüfen, ob in der Programmzeile ab \$1C00 die neuen Kommandos wirklich als Sondertoken abgelegt sind.

Jetzt haben wir zwei neue Befehle, die der Interpreter auch richtig übernimmt. Nur ausführen kann er sie noch nicht. Deshalb folgt jetzt die zweite Hälfte des Befehlsmoduls, die die Verarbeitung neuer Befehle und Funktionen übernimmt:

>0f0d4 2c 00 fa 2c 00 fb c9 80 b0 04 38 4c 0c f0 0a a8 >0f0e4 ad d8 f0 85 57 ad d9 f0 85 58 b1 57 48 c8 b1 57 >0f0f4 85 58 68 85 57 20 56 00 18 4c 0c f0 c9 80 90 17 >0f104 0a a8 ad d5 f0 85 57 ad d6 f0 85 58 20 1f f1 20 >0f114 03 17 4c a0 17 24 0f 38 4c 24 f0 b1 57 48 c8 b1 >0f124 57 85 58 68 85 57 20 00 17 20 80 03 24 0f 4c 56 >0f134 00

Natürlich wird der Speicherauszug auch wieder dokumentiert:

f0d4	2c	00	fa	bit	\$fa00	Adresse der Befehlsadresstabelle
f0d7	2c	00	fb	bit	\$fb00	Adresse der Funktionsadresstabelle
f0da	c9	80		стр	#\$80	Eine neue Funktion ?
f0dc	b0	04		bcs	\$f0e2	Ja, Skip
f0de	38			sec		Flag für Funktion nicht erkannt
f0df	4c	24	f0	jmp	\$f00c	Fehler ausgeben
f0e2	0a			asl		Funktionsnummer * 2
f0e3	a8			tay		ergibt Offset auf Tabelle
f0e4	ad	d8	f0	lda	\$f0d8	Zeiger auf Adreßtabelle
f0e7	85	57		sta	\$57	der Funktionen setzen
f0e9	ad	d9	f0	lda	\$f0d9	
f0ec	85	58		sta	\$58	
f0ee	b1	57		lda	(\$57),y	Adresse Low laden
f0f0	48			pha		und retten
f0f1	c8			iny		
f0f2	b1	57		lda	(\$57),y	Adresse High laden
f0f4	85	58		sta	\$58	und setzen
f0f6	68			pla		Adresse Low laden
f0f7	85	57		sta	\$57	und setzen
f0f9	20	56	00	jsr	\$0056	Neue Funktion aufrufen
f0fc	18			clc		Flag für Funktion gefunden
f0fd	4c	0c	f0	jmp	\$f00c	Rücksprung in Ausdruckauswertung
f100	с9	80		стр	#\$80	Ein neuer Befehl ?
f102	90	17		bcc	\$f11b	Nein, Fehler
f104	0a			asl		Befehlsnummer * 2
f105	a8			tay		ergibt Offset auf Tabelle
f106	ad	d5	f0	lda	\$f0d5	Zeiger auf Adreßtabelle
f109	85	57		sta	\$57	der Befehle setzen
f10b	ad	d6	f0	lda	\$f0d6	
f10e	85	58		sta	\$58	
f110	20	1d	f1	jsr	\$f11f	Befehl aufrufen
f113	20	03	17	jsr	\$1703	Sprungmodul JMP-Befehl
f116	4c	a0	17	jmp	\$17a0	Über RTS Rücksprung ins ROM
f119	24	0f		bit	\$0fnach	Bank 15
f11b	38			sec		Flag für Befehl nicht erkannt
f11c	4c	24	f0	jmp	\$f024	Fehler ausgeben
f11f	b1	57		lda	(\$57),y	Adresse Low laden
f121	48			pha		und retten
f122	с8			iny		
f123	b1	57		lda	(\$57),y	Adresse High laden
f125	85	58		sta	\$58	und setzen

f127	68 pla	Adresse Low laden
f128	85 57 sta \$57	und setzen
f12a	20 00 17 jsr \$1700	Sprungmodul JSR-Befehl
f12d	20 80 03 jsr \$0380	Aktuelles Zeichen aus Programm
f130	24 Of bit \$0f	holen
f132	4c 56 00 jmp \$0056	und Befehl aufrufen

Wie auch im ersten Teil des Befehlsmoduls sind die Tabellenadressen wieder in zwei BIT-Befehlen gespeichert, sie lassen sich dann leichter finden und ändern. Zu den Adreßtabellen sei noch etwas gesagt: Es sind immer die absoluten Adressen der Routinen für die Befehle und Funktionen. Das ist speziell bei den Befehlen so. Das anzumerken ist deshalb wichtig, weil der Interpreter seine Befehle etwas anders aufruft und keine absoluten sondern Adreßwerte minus eins benutzt.

Das Befehlsmodul ist nun vollständig und funktionsfähig. Wir brauchen aber noch die Assemblerprogramme für die neuen Kommandos, damit das Befehlsmodul auch etwas zu tun hat. Nehmen wir zuerst den Speicherauszug für den DOKE-Befehl:

```
>0f200 20 00 17 20 12 88 24 0f a5 16 48 a5 17 48 20 00 
>0f210 17 20 5c 79 24 0f 20 00 17 20 12 88 24 0f a6 16 
>0f220 a4 17 68 85 17 68 85 16 98 48 20 00 17 20 e8 80 
>0f230 24 0f e6 16 d0 02 e6 17 68 20 00 17 20 e9 80 24 
>0f240 0f 60
```

Zum DOKE-Befehl gibt es natürlich auch ein kommentiertes Assemblerlisting:

20 00 17 jsr \$170	O Sprungmodul JSR-Befehl
20 12 88 jsr \$881	2 Adresse auswerten
24 Of bit \$0f	Bank 15
a5 16 lda \$16	Adresse retten
48 pha	
a5 17 lda \$17	
48 pha	
20 00 17 jsr \$170	0 Sprungmodul JSR-Befehl
20 5c 79 jsr \$795	c Test auf Komma
24 Of bit \$0f	Bank 15
20 00 17 jsr \$170	O Sprungmodul JSR-Befehl
20 12 88 jsr \$881	2 Adreßwert holen
	20 12 88 jsr \$881 24 0f bit \$0f a5 16 lda \$16 48 pha a5 17 lda \$17 48 pha 20 00 17 jsr \$170 20 5c 79 jsr \$795 24 0f bit \$0f 20 00 17 jsr \$170

f21c	24 Of	bit \$0f	Bank 15
f21e	a6 16	ldx \$16	Adreßwert in Register retten
f220	a4 17	ldy \$17	
f222	68	pla	Speicheradresse wieder setzen
f223	85 17	sta \$17	
f225	68	pla	
f226	85 16	sta \$16	
f228	98	tya	High-Byte des Adreßwertes
f229	48	pha	retten
f22a	20 00 17	jsr \$1700	Sprungmodul JSR-Befehl
f22d	20 e8 80	jsr \$80e8	(X) Low-Byte ins RAM bringen
f230	24 Of	bit \$0f	Bank 15
f232	e6 16	inc \$16	Speicheradresse erhöhen
f234	d0 02	bne \$f238	
f236	e6 17	inc \$17	
f238	68	pla	High-Byte wieder holen
f239	20 00 17	jsr \$1700	Sprungmodul JSR-Befehl
f23c	20 e9 80	jsr \$80e9	(A) High-Byte ins RAM bringen
f23f	24 Of	bit \$0f	Bank 15
f241	60	rts	

Wie Sie aus dem Assemblerlisting ersehen können, bringt der DOKE-Befehl einen Adreßwert in zwei aufeinanderfolgende Speicherzellen. Sie müssen einen Adreßwert also nicht mehr mühselig in Low-Byte und High-Byte auftrennen, bevor Sie ihn ins RAM schreiben können. Der DOKE-Befehl – sein Name kommt von Doppel-POKE – berücksichtigt wie der normale POKE-Befehl die Speicherkonfiguration, die Sie mit dem BANK-Befehl anwählen.

Bevor wir den DOKE-Befehl aber endgültig einbinden, kommt die versprochene DEEK-Funktion. Hier ist der entsprechende Speicherauszug:

```
>0f300 20 00 17 20 56 79 24 0f a5 16 48 a5 17 48 20 00 >0f310 17 20 da 77 24 0f 20 00 17 20 15 88 24 0f a0 00 >0f320 a9 16 20 00 17 20 74 ff 24 0f 85 65 e6 16 d0 02 >0f330 e6 17 a0 00 a9 16 20 00 17 20 74 ff 24 0f 85 64 >0f340 68 85 17 68 85 16 a2 90 38 20 00 17 20 75 8c 24 >0f350 0f 60
```

128 Intern

Auch hier wieder das Assemblerlisting dazu:

f300	20 00 17	jsr \$1700	Sprungmodul JSR-Befehl
f303	20 56 79	jsr \$7956	Test auf ')'
f306	24 Of	bit \$0f	Bank 15
f308	a5 16	lda \$16	Adressspeicher retten
f30a	48	pha	
f30b	a5 17	lda \$17	
f30d	48	pha	
f30e	20 00 17	jsr \$1700	Sprungmodul JSR-Befehl
f311	20 da 77	jsr \$77da	Auf numerisch prüfen
f314	24 Of	bit \$0f	Bank 15
f316	20 00 17	jsr \$1700	Sprungmodul JSR-Befehl
f319	20 15 88	jsr \$8815	FAC#1 in Adressformat wandeln
f31c	24 Of	bit \$0f	Bank 15
f31e	a0 00	ldy #\$00	Offset auf O
f320	a9 16	lda #\$16	Adresse ist in (\$16)
f322	20 00 17	jsr \$1700	Sprungmodul JSR-Befehl
f325	20 74 ff	jsr \$ff74	Low-Byte aus Speicher holen
f328	24 Of	bit \$0f	Bank 15
f32a	85 65	sta \$65	Low-Byte setzen
f32c	e6 16	inc \$16	Ladeadresse erhöhen
f32e	d0 02	bne \$f332	
f330	e6 17	inc \$17	
f332	a0 00	ldy #\$00	Offset auf O
f334	a9 16	lda #\$16	Adresse ist in (\$16)
f336	20 00 17	jsr \$1700	Sprungmodul JSR-Befehl
f339	20 74 ff	jsr \$ff74	High-Byte aus Speicher holen
f33c	24 Of	bit \$0f	Bank 15
f33e	85 64	sta \$64	High-Byte setzen
f340	68	pla	Adressenspeicher wieder setzen
f341	85 17	sta \$17	
f343	68	pla	
f344	85 16	sta \$16	
f346	a2 90	ldx #\$90	Exponent für Umwandlung in
f348	38	sec	Realzahl setzen
f349	20 00 17	jsr \$17 00	Sprungmodul JSR-Befehl
f34c	20 75 8c	jsr \$8c75	Adreßwert in FAC#1
f34f	24 Of	bit \$0f	Bank 15
f351	60	rts	

Die DEEK-Funktion ist das Gegenstück zum DOKE-Befehl. Sie liest einen Adreßwert aus zwei aufeinanderfolgenden Speicherzellen aus. Auch sie berücksichtigt die Speicherkonfiguration, die durch den BANK-Befehl gewählt worden ist.

Das Befehlsmodul ist im Speicher, die Assemblerprogramme und die Namen für die neuen Kommandos ebenfalls, wir müssen nur noch in die Adreßtabellen die Startadressen der Kommandos eintragen. Zuerst für den DOKE-Befehl:

>0fa00 00 f2

Und dann für die DEEK-Funktion:

>fb00 00 f3

Sie haben jetzt sehr viel eingetippt. Speichern Sie deshalb alles sicherheitshalber ab. Jetzt hat das Befehlsmodul auch alle Angaben bekommen, die es braucht, um die neuen Kommandos aufzurufen. Setzen Sie also den Escape-Vektor für Funktionsaufrufe bei (\$02FC) in die Sprungtabelle auf \$1780 und den Escape-Vektor für Befehlsauswertung bei (\$0310) auf \$1798. Jetzt können Sie den DOKE-Befehl und die DEEK-Funktion auch benutzen. Tippen Sie doch folgendes ein:

PRINT HEX\$(DEEK(45))

Die Startadresse für BASIC-Programme wird nun hexadezimal ausgegeben. Zwei PEEK-Befehle würden hier mehr Arbeit machen. Eine echte Erleichterung bietet aber erst der DOKE-Befehl:

DOKE 808, DEC("F670")

Diese Eingabe sperrt die STOP-Taste. Rückgängig gemacht werden kann sie durch

DOKE 808, DEC ("F66E")

Hier ändert sich zwar nur das Low-Byte des Adreßwertes, aber dasselbe mit zwei POKE-Befehlen zu erledigen ist nicht ganz so

730 128 Intern

einfach und erfordert noch einige mathematische Operationen.

Sie können mit dem Befehlsmodul bis zu 128 neue Befehle und bis zu 128 neue Funktionen einführen. Probleme wird es nur mit freiem Speicherplatz geben. Da immer zuerst versucht wird, die neuen Kommandos zu erkennen, ist es auch möglich, alte Befehle durch neue zu ersetzen. Man braucht nur eine neue Funktion mit dem Namen "SQR" zu entwickeln, damit die originale Wurzelfunktion ignoriert wird. Natürlich ändert sich dabei auch das entsprechende Token für die Funktion. Sie sollten deshalb keine Sprungbefehle ersetzen, da sonst zum Beispiel der RENUMBER-Befehl nicht mehr funktioniert. Ansonsten sind Ihrem Ideenreichtum aber keine Grenzen gesetzt.

10. Das Z-80-ROM-Listing

10.1 Einführung zur Z-80

Der Teil des ROM, der beinahe ausschließlich Z-80-Mnemocode beinhaltet, umfaßt alles in allem 4 KByte, der physikalisch im Adreßbereich \$D000 bis \$DFFF liegt; Kenner spitzen hier schon die Ohren, denn sie wissen, daß es sich hier um einen recht kritischen Speicherbereich handelt.

Ist die Z-80 eingeschaltet (ein Bit im MODE CONFI-GURATION REGISTER ist hierfür verantwortlich), so adressiert die MMU, das ist der für die Adressierung zuständige Baustein, das ab \$D000 liegende ROM, wenn die Z-80 den Bereich \$0000 bis \$0FFF adressiert; hier liegt normalerweise bei einem Z-80-Betriebssystem das ROM. Als Anwender oder Programmierer unter Z-80 merken Sie hiervon allerdings garnichts, da die MMU dies alles vollkommen automatisch regelt.

Wird der Rechner eingeschaltet oder ein RESET ausgeführt, so wird die Z-80 auf jeden Fall zunächst einmal kurz eingeschaltet. Es werden die notwendigen Vorbereitungen für einen eventuellen CP/M-Start getroffen; Sie wissen ja, daß der Commodore 128 CP/M automatisch bootet und startet, sollte sich eine CP/M-Diskette beim RESET im Laufwerk befinden. Ist das Z-80-Betriebssystem mit seinen Vorbereitungen fertig, so wird wieder die 8502 eingeschaltet. Diese macht dann genau an der Stelle weiter, an der sie ihre Arbeit beendet hat – dies ist normalerweise die Stelle, nach der die Z-80 eingeschaltet worden ist. Klingt alles zunächst ein wenig kompliziert, ist es eigentlich aber gar nicht.

Es ist sicherlich sehr sinnvoll, das Z-80-Betriebssystem dokumentiert abzudrucken. Wenn Sie unter der Z-80 programmieren wollen, so ist es sicherlich sinnvoll zu wissen, wie das Z-80-ROM aussieht; schließlich müssen Sie damit ja kooperieren. Ferner ist aus dem Programmierstil leicht ersichtlich, wie man die Z-80 beim Commodore 128 programmieren muß, denn es

732 128 Intern

gibt einige Eigenheiten, die auf das Adreßchaos zurückzuführen sind.

Will man beispielsweise den Bereich \$D000 bis \$DFFF adressieren, also einen der Bausteine wie VIC, VDC, SID oder einen der anderen, so können Sie dies nicht mit den "normalen" Adressierungskommandos tun. Hierzu sind die Port-Kommandos OUT und IN zu verwenden. Um beispielsweise die 8502 einzuschalten, ist folgender Befehlsablauf notwendig:

LD BC,\$D505 ;Adresse Mode Configuration Register

LD A,\$B1 ;Code, um 8502 einzuschalten

OUT (C),A ;entspricht LD (BC),A

entsprechend müssen Sie zum Auslesen von Speicherstellen das IN-Kommando verwenden. Im Registerpaar BC muß immer die anzusprechende Adresse enthalten sein.

Wenn Sie das hier abgedruckte ROM-Listing sorgsam studieren, so werden Sie feststellen, daß auch einige 8502-Code-Sequenzen enthalten sind. Das Umschalten der Prozessoren beispiesweise muß es ja in beiden Mnemocodes geben, sonst klappt es nicht. Ferner muß sich das Umschalten unbedingt innerhalb des Common Area abspielen, sonst meldet sich der Rechner nach dem Einschalten der Z-80 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr wieder.

Wozu aber dient nun das Z-80-ROM, werden Sie sich berechtigterweise fragen. Nun, ganz einfach. Es dient in erster Linie dem Laden und Starten der notwendigen CP/M-Dateien. Ferner befinden sich sämtliche Bildschirmroutinen in diesem ROM, sowohl für den 40- als auch für den 80-Zeichen-Bildschirm. Hierauf greift das BIOS und das BDOS sicherlich zurück, da nicht alle Routinen tatsächlich innerhalb des ROMs genutzt werden. Alle Systemmeldungen, die Sie während des Bootens von CP/M auf dem Bildschirm erhalten, erfolgen aus diesem ROM. Verfallen Sie aber bitte nicht dem Irrtum, daß das gesamte CP/M oder auch nur ganze Teile von CP/M sich in diesem ROM befinden; es handelt sich hierbei lediglich um

extrem systemspezifische Routinen.

Das Laden von Diskette allerdings erfolgt in guter alter 8502-Manier. Hierfür schaltet die Z-80 kontrolliert kurz die 8502 ein, welche nach getaner Arbeit wieder brav zur Z-80 umschaltet. Dies ist eigentlich recht sinnvoll, da man auf diese Weise auf die bestehenden Kernal-Routinen zurückgreifen kann.

Wir wollen Sie nun aber - bevor Sie sich des Z-80-ROMs näher annehmen - kurz aufklären, denn sonst wachsen Ihnen auch noch graue Haare, und das muß ja nicht sein. Sie müssen wissen, daß beim Einschalten der Z-80 nichts mehr so bleibt, wie es ist. Der Bereich \$D000 bis \$DFFF wird nach \$0000 heruntergespiegelt; ein Adressieren des Bereiches ab \$D000 ist ausschließlich mittels OUT (C),x und IN (C),x möglich. Aber auch der Bildschirm und der Zeichengenerator werden verschoben; dies ist ganz logisch, denn dort, wo der Videoram sich normalerweise befindet, wird ja ROM adressiert: \$0400 bis \$07FF können Sie dem ROM-Listing entnehmen, der VIC-Chip wäre recht verwirrt.

Das Videoram wird nach \$2C00 verschoben; der Zeichengenerator wird um 256 Byte nach oben verschoben, beginnt also bei \$D100. Einzig das Farbram bleibt dort, wo es ist, es läßt sich bekanntlich ja nicht verschieben.

Damit das Ganze aber nicht so einfach ist, gibt es neben dem 40-Zeichen- und dem 80-Zeichen-Bildschirm noch einen dritten, dem 40-Zeichen-Bildschirm übergeordneten Bildschirm. Beim 40-Zeichen-Bildschirm wird von der Anzeige her ein 80-Zeichen-Bildschirm simuliert, der in der Horizontalen gescrollt werden kann. Um dies zu ermöglichen, muß man natürlich einen zusätzlichen Speicher haben. Wir haben diesen Bildschirm 80-Zeichen-Simulator getauft; es wird immer nur ein Fenster aus diesem Bildschirm auf dem 40-Zeichen-Bildschirm dargestellt.

Dieser 80-Zeichen-Bildschirm liegt im Bereich ab \$1400; das dazugehörige Farbram finden Sie ab \$1C00. Allerdings kann man vom Gebrauch dieses Pseudo-80-Zeichen-Bildschirmes nur abraten, den Überblick dürfte wohl jeder früher oder später verlieren.

So, das wäre eigentlich schon das Wichtigste zum ROM; nun aber noch eine kleine Auflistung der verwendeten Systemadressen im RAM, damit Sie nicht so lange rumrätseln müssen.

```
$2400
          Zwischenspeicher allerlei
$2402
          angepaßte Spalte für 80-Zeichen-Simulation
$2404+
          Maske für Textausgabe
$2406+
          Adresse Cursor 40-Zeichen-Schirm
$2408
          Zeilen pro Bildschirm (24 Default)
$2409+
          Cursoradresse + $1400 für 80-Zeichen-Simulation
$240B
          Cursorspalte (40-Zeichen)
$240C
          Cursorzeile (40-Zeichen)
$240D
          Zeichenfarbe
$240F
          Hintergrundfarbe
$240F
          Rahmenfarbe
$2410
          Füllzeichen (entweder $00 oder $80 für reverses Space)
$2411+
          Cursoradresse
$2413
          Cursorspalte
$2414
          Cursorzeile
$2415
          Attribut
          Hintergrundfarbe 80-Zeichen-Schirm
$2416
$2417
          Vordergrundfarbe 80-Zeichen-Schirm
$FD01
          Flag für Vektoren setzen Ja/Nein
$FD03
          zu lesende Spur
$FD04
          zu lesender Sektor
$FD05
          noch zu ladende Anzahl Blöcke
          Fehlerflag ($00,$0D,$FF)
$FD06
$FD08
          Logische Filenummer
          Zeiger auf Anpassungstabelle
$FDOD
$FD10
          Attack/Decay
$FD11
          Volume
$FD12
          Frequenz (Hi)
$FD13
          Sustain/Release
$FD14
          Ausschalten Ton
          Einschalten Ton
$FD15
          Basisadresse zu ladender Block
$FD18+
```

Mit "+" gekennzeichnete Adressen sind als 16-Bit-Werte zu verstehen.

Der Bootsektor der CP/M-Diskette soll auch noch kurz angeschnitten werden, damit Sie ihn sich nicht selbst anzusehen brauchen. Natürlich beginnt er mit der Identifizierung als Bootsektor, beinhaltet also zunächst die drei Buchstaben "CBM" und dann fünf Nullen. Das dann zu startende Programm sieht so aus:

SEI	Interrupt unterbinden
JSR \$FF84	IOINIT
LDA #\$3E	Konfigurationsbyte
STA \$FF00	definieren
LDA #\$C3	Code für JP unter Z-80
STA \$FFEE	Code speichern
LDA #\$08	Lo-Byte ist \$08
STA \$FFEF	speichern
LDA #\$00	Hi-Byte ist \$00
STA \$FFF0	speichern; entspricht einem RST \$08
JMP \$FFDO	Z-80 einschalten

Das ist alles, was der Booting-Sektor macht. Alles andere spielt sich innerhalb des Z-80-ROMs ab und ist Ihnen ab sofort nicht mehr verborgen. Es ist Wert darauf gelegt worden, daß nahezu jede Zeile sinnvoll dokumentiert wurde.

Speicherbereiche, die kopiert werden, sind mit zwei Adressen versehen. Zunächst die physikalisch/logische Adresse und dann die vorgesehene Zieladresse. Relative Sprünge beziehen sich auf ihre vorgesehene Speicherumgebung.

Nun aber das versprochene ROM-Listing:

10.2 Das Z-80-ROM-Listing

*****	****	******	*****	******	RST 00 (Kaltstart)			
0000: 0002: 0005:	3E 3E 32 00 C3 3B	FF	LD LD JP	A,\$3E (\$FF00),A \$003B	Konfigurationsbyte (RAM,I/O) ins Konfigurationsregister Rest des Kaltstarts			
*****	*****	******	*****	******	RST 08; Z-80 wieder eingeschaltet			
0008: 000B: 000D:	31 77 3E 3F C3 80		LD LD JP	SP,\$3C77 A,\$3F \$018C	SP initialisieren Konfigurationsbyte Rest der RST-08-Routine			

0010: 0011: 0012:	E1 6E C3 20	00	POP LD JP	HL L,(HL) \$0020	Rücksprungadresse von Stack Folgebyte als Offset holen RST-20-Routine anspringen			
0015: 0016: 0017:	00 00 00		NOP NOP		Füllbytes			
*****	****	******	*****	******	RST 18			
0018: 0019: 001A:	E1 6E C3 28	3 00	POP LD JP	HL L,(HL) \$0028	Rücksprungadresse von Stack Lo-Byte der Rücksprungadresse RST-28-Routine anspringen			
001D: 001E: 001F:	00 00 00		NOP NOP		Füllbytes			
*****	*****	*****	*****	*****	RST 20			
0020: 0023: 0024: 0026: 0027:	3A 08 A7 28 02 2C 2C		LD AND JR INC INC	A,(\$FDOF) A Z,\$0028 L L	Setze Flags Bei Nullflag Sprung sonst erhöhe den Sprungzeiger um 2			
*****	*****	*****	*****	******	RST 28;			
0028: 002A: 002B:	26 0° 7E 23	1	LD LD INC	H,\$01 A,(HL) HL	Sprungadresse aus Tabelle holen Hi-Byte der Tabelle ist 1 Folgebyte als Offset holen Zeiger nun auf Hi-Byte			

	002C:	66			LD	H,(HL)	Hi-Byte auch holen				
	002D:				LD	L,A	Lo-Byte nach L				
	002E:				JP	(HL)	Und indirekter Sprung				
	OUZL.	_,			or .	(IIL)	ond marrecer sprung				
	002F:	00			NOP		Füllbyte				
	002F:	00			NUP		Füllbyte				
	***					*****	30; Dummy; Erstellungsdatum				
						KS	30; Dummy; Erstellungsdatum				
	0070	70	75	25 74 72	25 70	7.7.	100 1105 (12 (05 11				
	0030:	30	35	2F 31 32	2F 38	3 35	.ASC "05/12/85"				
							=12. Juni 1985				
********************************* RST 38											
							70 !				
	0038:	C3	FD	FD	JP	\$FDFD	RST 38 bei \$FDFD fortführen				
	*****	***	***	******	*****	****** RS1	0 Contn'd				
	003B:		2F		LD	BC,\$D02F	Register 47 des VIC-Chip (Tast.)				
	003E:	11		FF	LD	DE,\$FFFC	\$FF in die Tastatur schreiben				
	0041:	ED	51		OUT	(C),D	Keine Erweiterungstasten				
	0043:	03			INC	BC	Register 48=Taktregister				
	0044:	ED	59		OUT	(C),E	auf \$FC setzen -> 1 MHz-Modus				
	0046:	01	05	D5	LD	BC,\$D505	Mode-Configuration-Register				
	0049:	3E	B0		LD	A,\$BO	/EXROM und /GAME testen				
	004B:	ED	79		OUT	(C),A	sowie 128er-Modus einschalten				
	004D:	ED	78		IN	A,(C)	Mode-Configuration-Register				
	004F:	2F			CPL		wieder auslesen und negieren				
	0050:	E6	30		AND	\$30	/EXROM oder /GAME gesetzt?				
	0052:	28	05		JR	Z,\$0059 Nein	, dann keine Cartridge				
	*****	***	***	*****	*****	****** 64	er-Modus einschalten und				
						Kor	ntrolle an Cartridge übergeben				
	0054:	3E	F1		LD	A,\$F1	8502 einschalten und 64er-Modus				
	0056:	ED	79		OUT	(C),A	auswählen				
	0058:	c7			RST	\$00	und Kaltstart ausführen				
	0059:	01	0F	DC	LD	BC,\$DCOF	CRB-Register im CIA 1				
	005C:	3E	80		LD	A,\$08	auswählen und dann				
	005E:	ED	79		OUT	(C),A	Timer B anhalten sowie				
	0060:	OD			DEC	С	auch den Timer A des				
	0061:	ED	79		OUT	(C),A	CIA 1 stoppen.				
	0063:		03		LD	c,\$03	DDRB-Datenrichtungsregister				
	0065:	AF			XOR	Α	für Port B: Alle Bits auf Ein-				
	0066:		79		OUT	(C),A	gabe legen				
	0068:	OD	. ,		DEC	C	Zeiger auf DDRA und hier				
	0069:	3D			DEC	A	alle Bits auf				
	006A:		79		OUT	(C),A	Ausgabe legen.				
	JUUM.	LU	17		501	(0)//	naogabe regent				

DEC

006C: OD

Durch zweimaliges dekremen-

006D:	OD			DEC	C	tieren zeigt BC auf Port A
006E:	3E	7F		LD	A,\$7F	Port A mit \$7F (Siehe auch
0070:	ED	79		OUT	(C),A	Tastaturmatrix) beschreiben
0072:	03			INC	BC	Zeiger auf Port B (Eingabe)
0073:	ED	78		IN	A,(C)	und auslesen
0075:	E6	20		AND	\$20	Commodore-Taste ausmaskieren
0077:	01	05	D5	LD	BC,\$D505	Zeiger für Mode-ConfigReg.
007A:	28	D8		JR	Z,\$0054 Tast	e war gedrückt-> 64er-Modus
007c:	21	B 4	OF	LD	HL,\$OFB4	Es werden nun die Register
007F:	01	OA	D5	LD	BC,\$D50A	der MMU mit den Werten ab
0082:	16	0B		LD	D,\$0B	\$0FAA belegt
0084:	7E			LD	A,(HL)	Es ist zu beachten, daß alle
0085:	ED	79		OUT	(C),A	11 Register der MMU
0087:	2B			DEC	HL	von hinten mit den Werten
0088:	OD			DEC	C	ab \$0FB4 abwärts beschrieben
0089:	15			DEC	D	werden!
008A:	20	F8		JR	NZ,\$0084 End	e der Schleife
008C:	21	1A	OD	LD	HL,\$OD1A	Den Bereich von \$0D1A
008F:	11	00	11	LD	DE,\$1100	nach \$1100 kopieren
0092:	01	80	00	LD	BC,\$0008	Acht Bytes sind zu
0095:	ED	вО		LDIR		kopieren (8502-Code!)
0097:	21	E5	0E	LD	HL,\$OEE5	Ebenfalls den Bereich
009A:	11	DO	FF	LD	DE,\$FFDO	von \$0EE5 an nach Common
009D:	01	1F	00	LD	BC,\$001F	Area ab \$FFDO kopieren
00A0:	ED	B0		LDIR		31 Bytes sind zu kopieren
00A2:	21	00	11	LD	HL,\$1100	\$1100 als Sprungvektor
00A5:	22	FA	FF	LD	(\$FFFA),HL	Sprungvektor in
00A8:	22	FC	FF	LD	(\$FFFC),HL	alle vier Adressen
00AB:	22	FE	FF	LD	(\$FFFE),HL	kopieren, unter anderem
00AE:	22	DD	FF	LD	(\$FFDD),HL	auch an \$FFDD (frisch kopiert!)
00B1:	C 3	E0	FF	JP	\$FFE0	und Sprung in Z-80-Teil
*****	***	***	*****	*****	*****	

00B4:	CD	6D	03	CALL	\$036D	Lade Blöcke
00B7:	3 A	06	3C	LD	A,(\$3C06)	Hole Blockanzahl
00BA:	22	18	FD	LD	(\$FD18),HL	Zieladresse des Ladeblockes
00BD:	11	ED	00	LD	DE,\$00ED	
00CO:	F5			PUSH	AF	Rette Blockanzahl
00C1:	CD	D3	00	CALL	\$00D3	Vergleiche (HL) mit (DE)
00C4:	CC	FA	02	CALL	Z,\$02FA	Wenn ok, dann Aufruf
00C7:	F1			POP	AF	hole Blockanzahl zurück
00C8:	2A	18	FD	LD	HL,(\$FD18)	Ladeadresse holen
00CB:	11	20	00	LD	DE,\$0020	32 als Offset
00CE:	19			ADD	HL,DE	hinzuaddieren
00CF:	3D			DEC	Α	erniedrige Blockzähler
00D0:	20	E8		JR	NZ,\$00BA	noch nicht fertig,> schleifen
00D2:	C9			RET		Ende der Unterroutine

****	*****	*****	*****	*******	/ergleiche (HL) mit (DE)
00D3:	06 00		LD	B,\$0C	12 Bytes sind zu vergleichen
00D5:			EX	DE, HL	Austausch beider Vergl.register
00D6:	1A		LD	A,(DE)	Hole ersten Wert in Akku
00D7:			AND	\$7F	und lösche irrelevantes 8. Bit
00D7:	BE		CP	(HL)	vergleich mit (HL) durchführen
00D4:	CO		RET	NZ	und bei Unterschied abbrechen
OODB:			INC	HL	sonst beide Adressen
OODC:	13		INC	DE	eins hochzählen
00DD:		,	DJNZ	\$00D6	und weiterschleifen
00DF:			LD	A,(\$3C06)	Hole Blockanzahl
	FE 40		CP	\$40	64 Blocks zu laden?
00E4:	1A		LD		Hole Blockanzahl aus Tabelle
00E4:	20 01		JR	A,(DE) NZ,\$00E8	\$3C06 ist kleiner als 64
00E7:	1F		RRA	NZ, DUCES	sonst verdoppele Akku
00E7:	32 35	7.0	LD	/\$707E\ A	und merken
		30		(\$3C35),A	Akku und Flags löschen
00EB:			XOR	Α	Ende der Routine
00EC:	C9		RET		Ende der koutine
*****	*****	*****	*****	******	Text
00ED:	00		NOP		
		1- 0- 0			
00EE:	43 50	4D 2B 2	20 20 2	0 20	"CPM+ "
00EE:		53 00	20 20 2	0 20	"CPM+ " "SYS" <ende></ende>
00F6:	53 59	53 00			
00F6:	53 59	53 00	*****	******	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE</ende>
00F6: *****	53 59 ***** 7C	53 00	***** LD	******** \	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL</ende>
00F6: ****** 00FA: 00FB:	53 59 ****** 7C BA	53 00	***** LD CP	******** A,H D	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D</ende>
00F6: ****** 00FA: 00FB: 00FC:	53 59 ****** 7C BA CO	53 00	***** LD CP RET	****** \ A,H D NZ	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich</ende>
00F6: ****** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD:	53 59 ****** 7C BA CO 7D	53 00	LD CP RET LD	****** \ A,H D NZ A,L	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch</ende>
00F6: ****** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD: 00FE:	53 59 ***** 7C BA CO 7D BB	53 00	LD CP RET LD CP	****** \ A,H D NZ	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch die Lo-Bytes von HL und DE</ende>
00F6: ****** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD:	53 59 ****** 7C BA CO 7D	53 00	LD CP RET LD	****** \ A,H D NZ A,L	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch</ende>
00F6: ****** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD: 00FE:	53 59 ***** 7C BA CO 7D BB C9	· 53 00 ******	LD CP RET LD CP RET	******** A,H D NZ A,L E	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch die Lo-Bytes von HL und DE</ende>
00F6: ****** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD: 00FE:	53 59 ***** 7C BA CO 7D BB C9	· 53 00 · * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	LD CP RET LD CP RET	******** A,H D NZ A,L E	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch die Lo-Bytes von HL und DE und Rückkehr mit Flags</ende>
00F6: ***** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD: 00FF: *****	53 59 ****** 7C BA CO 7D BB C9 *******	9 53 00 *******	LD CP RET LD CP RET	******* A,H D NZ A,L E	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch die Lo-Bytes von HL und DE und Rückkehr mit Flags Sprung-Tabelle für RST 28</ende>
00F6: ***** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD: 00FF: *****	53 59 ****** 7C BA CO 7D BB C9 ******* 84 06 6E 09	9 53 00 *******	LD CP RET LD CP RET	********** A,H D NZ A,L E ********	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch die Lo-Bytes von HL und DE und Rückkehr mit Flags Sprung-Tabelle für RST 28</ende>
00F6: ***** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD: 00FF: ******	7C BA CO 7D BB C9 *********************************	9 53 00 ********	LD CP RET LD CP RET *******	*********** A,H D NZ A,L E *********	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch die Lo-Bytes von HL und DE und Rückkehr mit Flags Sprung-Tabelle für RST 28</ende>
00F6: ****** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD: 00FE: 00FF: ******	7C BA CO 7D BB C9 *********************************	9 53 00 ********	LD CP RET LD CP RET -Word -Word	******** A,H D NZ A,L E ********* \$0684 \$096E \$06AB	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch die Lo-Bytes von HL und DE und Rückkehr mit Flags Sprung-Tabelle für RST 28</ende>
00F6: ****** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD: 00FE: 00FF: ******	7C BA CO 7D BB C9 *********************************	2 53 00 ********	LD CP RET LD CP RET *******	******* A,H D NZ A,L E ******** \$0684 \$096E \$06AB \$09BC	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch die Lo-Bytes von HL und DE und Rückkehr mit Flags Sprung-Tabelle für RST 28</ende>
00F6: ****** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD: 00FE: 00FF: ****** 0100: 0102: 0104: 0106: 0108:	7C BA CO 7D BB C9 *********************************	**************************************	LD CP RET LD CP RET ***********************************	******* A,H D NZ A,L E ******** \$0684 \$096E \$06AB \$09BC \$06C2	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch die Lo-Bytes von HL und DE und Rückkehr mit Flags Sprung-Tabelle für RST 28</ende>
00F6: ****** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD: 00FE: 00FF: ****** 0100: 0102: 0104: 0106: 0108: 010A:	7C BA CO 7D BB C9 *********************************	**************************************	LD CP RET LD CP RET .Word .Word .Word .Word .Word .Word	******* A,H D NZ A,L E ******** \$0684 \$096E \$06AB \$09BC \$06C2 \$09DD	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch die Lo-Bytes von HL und DE und Rückkehr mit Flags Sprung-Tabelle für RST 28</ende>
00F6: ****** 00FA: 00FB: 00FC: 00FD: 00FE: 00FF: ****** 0100: 0104: 0106: 0108: 010A: 010C:	7C BA CO 7D BB C9 *********************************	**************************************	LD CP RET LD CP RET .Word .Word .Word .Word .Word .Word .Word	******* A,H D NZ A,L E ******** \$0684 \$096E \$06AB \$09BC \$06C2 \$09DD \$06D1	"SYS" <ende> /ergleich HL mit DE Hi-Byte von HL vergleiche mit D und Ende, wenn ungleich sonst vergleiche auch noch die Lo-Bytes von HL und DE und Rückkehr mit Flags Sprung-Tabelle für RST 28</ende>

740 128 Intern

	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF		
0112:	31 0		\$0A31
0114:	E8 0		\$06E8
0116:	3C 0/		\$0A3C
0118:	F1 0		\$06F1
011A:	45 0		\$0A45
011C:	7A 0	7 .Word	\$077A
011E:	48 0		\$0A48
0120:	80 0	7 .Word	\$0780
0122:	62 0	A .Word	\$0A62
0124:	91 0	7 .Word	\$0791
0126:	8E 0	A .Word	\$0A8E
0128:	CA O	7 .Word	\$07CA
012A:	BA O	A .Word	\$OABA
012C:	DC 0	7 .Word	\$07DC
012E:	DF O	A .Word	\$OADF
0130:	1E 0	8 .Word	\$081E
0132:	2D 0	B .Word	\$0B2D
0134:	1B 0	7 .Word	\$071B
0136:	7B 0	B .Word	\$0B7B
0138:	10 0	7 .Word	\$0710
013A:	62 0	B .Word	\$0B62
013C:	1C 0	9 .Word	\$091C
013E:	95 0	9 .Word	\$0995
0140:	27 0	9 .Word	\$0927
0142:	A2 0		\$09A2
0144:	4E 0		\$074E
0146:	AE O	B .Word	\$OBAE
0148:	EB O		\$00EB
014A:	EB 0		\$00EB
014C:	EB O		\$00EB
014E:	EB 0		\$00EB
0150:	E3 0		\$03E3
0152:	6B 0		\$046B
0154:	FA O		\$OCFA
0156:	EB O		\$00EB
0158:	EB 0		\$00EB
015A:	EB O		\$00EB
015C:	EB 0		\$00EB
015E:	EB 0		\$00EB
0160:	3C 0		\$0C3C
0162:	4A 0		\$0C4A
0164:	CF 0		\$OBCF
0166:	00 0		\$0C0C
0168:	26 0		\$0526
			\$0532
016A:	32 0		\$0532 \$052C
0160:	2C 0		\$052C
016E:	EB 0		
0170:	7F 0	C .Word	\$0C7F

0172:	C2	00		.Word	\$0CC2		
0174:	C7	00		.Word	\$0CC7		
0176:	E4	00		.Word	\$0CE4		
0178:	EB	00		.Word	\$00EB		
017A:	3D	08		-Word	\$083D		
	AE				\$08AE		
017E:	60				\$0660		
0780:	c3				\$0AC3		
0182:	09			ADD	HL,BC		Addiere BC als Offset
	С3	33	09	JP	\$0933		Hole A:Attribut, B:Zeichen an (HL) in VDC
*****	***	***	*****	*****	******	HL	als Updateadresse im VDC
0186:	С3	53	09	JP	\$0953		HL als Updateadresse im VDC
*****	***	***	*****	*****	*****	VDr	C-Status abwarten und Register
							kku> anwählen
0189:	С3	45	09	JP	\$0945		VDC-Status abwarten und <akku> anwählen</akku>
*****	***	***	******	*****	*****	DCI	S Controld
						KSI	8 Continu
0180:	32	00	FF	LD	(\$FF00),A		Akku ins Konfigurationsbyte
018F:	21	00	30	LD	HL,\$3000		Es wird der Bereich
0192:	11	01	30	LD	DE,\$3001		\$3000 bis \$FEFF
0195:	01	FF	CE	LD	BC, \$CEFF		mit dem Wert \$00
0198:	75			LD	(HL),L		gefüllt
0199:	ED	во		LDIR			
019B:	21	22	OD	LD	HL,\$0D22		Der Bereich ab \$0D22
	11	00	30	LD	DE,\$3000		wird nach \$3000 kopiert
01A1:	01	C 3	01	LD	BC,\$01C3		Es handelt sich hierbei um
01A4:	ED	во		LDIR			8502-Code!
01A6:	21	E5	0E	LD	HL,\$OEE5		Bereich ab
01A9:	11	DO	FF	LD	DE,\$FFDO		\$0EE5 in Common Area
01AC:		1F		LD	BC,\$001F		ab \$FFDO kopieren
01AF:		во	C.Sreen	LDIR	•		31 Bytes
01B1:		C9		LD	A,\$C9		Code für RETurn
01B3:		EE	FF	LD	(\$FFEE),A		RST 8 durch RET ersetzen
01B6:		E0		CALL	\$FFE0		8502 einschalten - weitermachen
01B9:	21	B4	OF	LD	HL,\$OFB4		Die MMU-Register
01BC:		OA		LD	BC,\$D50A		werden mit der Tabelle
01BF:	16	ОВ		LD	D,\$0B		ab \$OFAA gefüllt.
0101:	7E			LD	A,(HL)		s.o.
01C2:	ED	79		OUT	(C),A		s.o.
01C4:	2B			DEC	HL		s.o.

01c5:	OD		DEC	С	S.O.
0106:	15		DEC	D	s.o.
01c7:	20 F8		JR	NZ,\$01C1	Ende der Schleife
0109:	21 00		LD	HL,\$1000	Den Bereich
01CC:	11 01		LD	DE,\$1001	\$1000 bis \$2FFF
01CF:	01 FF	1F	LD	BC,\$1FFF	mit dem Wert \$00
01D2:	75		LD	(HL),L	füllen
01D3:	ED BO	1	LDIR		s.o.
01D5:	3E 1A		LD	A,\$1A	Register 26 (Farben) des VDC
01D7:	CD 45	09	CALL	\$0945	anwählen und dann Vorder/
01DA:	3E 90)	LD	A,\$90	Hintergrundfarben
01DC:	ED 79)	OUT	(C),A	VDC auf \$90 (Hellroter Cursor)
01DE:	3E 83	;	LD	A,\$83	Hellblau & Alternate-Zeichensatz
01E0:	32 15	24	LD	(\$2415),A	als Attribut definieren (VDC)
01E3:	3E 0E		LD	A,\$0E	Zeichenfarbe für VIC-Chip
01E5:	32 00	24	LD	(\$240D),A	definieren
01E8:	CD BD	05	CALL	\$05BD	Präpariere VDC-Zeichensatz
01EB:	3E 19)	LD	A,\$19	Der Bildschirm wird mit 24
01ED:	32 08	24	LD	(\$2408),A	Zeilen definiert (DEVICE)
01F0:	CD 26	05	CALL	\$0526	Nachfolgenden Text ausgeben
01F3:	FF		.Byte	\$FF	Bildschirm löschen (\$FF)
01F4:	81 04			\$81,\$0A	Zeile 1, Spalte 10
			,	,	
01F5:	42 41	4F	54 49 4E 4	7 20	BOOTING
01FD:	43 50	2F	4D 20 50 4	C 55	CP/M PL
0205:	53 00)			US <ende></ende>
0208:	01 18	00	LD	BC,\$D018	Basisadresse von Video-RAM
020B:		00			bus i sudi esse voii video kaii
	3E B6		LD	A,\$B6	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13
020D:	3E B6	5		A,\$B6 (C),A	
020D: 020F:)	LD	•	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13
	ED 79	02	LD OUT	(C),A	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2000
020F:	ED 79	02 02 04	LD OUT CALL	(C),A \$02D2	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen
020F: 0212:	ED 79 CD D2 C2 FF	02 04 04 0F	LD OUT CALL JP	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben
020F: 0212: 0215:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2	02 04 04 05 05 30	LD OUT CALL JP LD	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2000 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang
020F: 0212: 0215: 0218:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2 22 02	02 02 04 05 06 30 00	LD OUT CALL JP LD LD	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2 (\$3C02),HL	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang in \$3C02 merken
020F: 0212: 0215: 0218: 021B:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2 22 02 CD B4	0 02 0 04 0 0F 2 3C 0 00	LD OUT CALL JP LD LD CALL	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2 (\$3C02),HL \$00B4 \$00B4	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang in \$3C02 merken Ersten Teil laden
020F: 0212: 0215: 0218: 021B: 021E:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2 22 02 CD B4 CD B4	0 02 0 04 0 0F 2 3C 0 00	LD OUT CALL JP LD LD CALL CALL	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2 (\$3C02),HL \$00B4	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang in \$3C02 merken Ersten Teil laden Zweiten Teil laden
020F: 0212: 0215: 0218: 021B: 021E: 0221:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2 22 02 CD B4 CD B4 2A 09	0 02 0 04 0 0F 2 3C 0 00	LD OUT CALL JP LD CALL CALL CALL	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2 (\$3C02),HL \$00B4 \$00B4 HL,(\$3C09)	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang in \$3C02 merken Ersten Teil laden Zweiten Teil laden Hole Wert
020F: 0212: 0215: 0218: 021B: 021E: 0221:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2 22 02 CD B4 CD B4 CD B4 ZA 09 7C	0 02 0 04 0 05 0 00 0 00 0 3 00	LD OUT CALL JP LD CALL CALL CALL LD	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2 (\$3C02),HL \$00B4 \$00B4 HL,(\$3C09) A,H	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang in \$3C02 merken Ersten Teil laden Zweiten Teil laden Hole Wert Setzen des Zeroflags
020F: 0212: 0215: 0218: 021B: 021E: 0221: 0224: 0225:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2 22 02 CD B4 CD B4 2A 09 7C B5	0 02 0 04 0 05 0 00 0 00 0 3 00	LD OUT CALL JP LD CALL CALL CALL LD CALL COR	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2 (\$3C02),HL \$00B4 \$00B4 HL,(\$3C09) A,H L Z,\$04FF	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang in \$3C02 merken Ersten Teil laden Zweiten Teil laden Hole Wert Setzen des Zeroflags wenn 16-Bit-Wert null ist
020F: 0212: 0215: 0218: 021B: 021E: 0221: 0224: 0225: 0226:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2 22 02 CD B4 CD B4 2A 09 7C B5 CA FF	2 02 02 02 04 05 06 00 00 3C	LD OUT CALL JP LD CALL CALL CALL LD CR JP	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2 (\$3C02),HL \$00B4 \$00B4 HL,(\$3C09) A,H L Z,\$04FF HL,\$3C09	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang in \$3C02 merken Ersten Teil laden Zweiten Teil laden Hole Wert Setzen des Zeroflags wenn 16-Bit-Wert null ist und Sprung, falls ja
020F: 0212: 0215: 0218: 021B: 021E: 0221: 0224: 0225: 0226: 0229:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2 22 02 CD B4 CD B4 2A 09 7C B5 CA FF 21 09	2 02 02 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	LD OUT CALL JP LD CALL CALL LD CALL LD LD LD	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2 (\$3C02),HL \$00B4 \$00B4 HL,(\$3C09) A,H L Z,\$04FF	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang in \$3C02 merken Ersten Teil laden Zweiten Teil laden Hole Wert Setzen des Zeroflags wenn 16-Bit-Wert null ist und Sprung, falls ja Neuer Tabellenanfang
020F: 0212: 0215: 0218: 0218: 021E: 0221: 0224: 0225: 0226: 0229: 022C:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2 22 02 CD B4 CD B4 2A 09 7C B5 CA FF 21 09 22 02 CD 60	2 02 02 04 04 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	LD OUT CALL JP LD CALL CALL LD CALL LD LD CR JP LD LD CALL	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2 (\$3C02),HL \$00B4 HL,(\$3C09) A,H L Z,\$04FF HL,\$3C09 (\$3C02),HL \$036D	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang in \$3C02 merken Ersten Teil laden Zweiten Teil laden Hole Wert Setzen des Zeroflags wenn 16-Bit-Wert null ist und Sprung, falls ja Neuer Tabellenanfang merken Daten laden
020F: 0212: 0215: 0218: 0218: 021E: 0221: 0224: 0225: 0226: 0229: 022C: 0232:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2 22 02 CD B4 CD B4 2A 09 7C B5 CA FF 21 09 22 02 CD 60 21 00	2 02 02 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	LD OUT CALL JP LD CALL CALL LD LD OR JP LD LD CALL LD LD	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2 (\$3C02),HL \$00B4 HL,(\$3C09) A,H L Z,\$04FF HL,\$3C09 (\$3C02),HL \$036D HL,\$3400	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang in \$3C02 merken Ersten Teil laden Zweiten Teil laden Hole Wert Setzen des Zeroflags wenn 16-Bit-Wert null ist und Sprung, falls ja Neuer Tabellenanfang merken
020F: 0212: 0215: 0218: 0218: 021E: 0221: 0225: 0226: 0229: 022C: 0232: 0235:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2 22 02 CD B4 CD B4 2A 09 7C B5 CA FF 21 09 22 02 CD 60 21 00 11 29	2 02 02 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	LD OUT CALL JP LD CALL CALL LD LD OR JP LD LD CALL LD L	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2 (\$3C02),HL \$00B4 HL,(\$3C09) A,H L Z,\$04FF HL,\$3C09 (\$3C02),HL \$036D HL,\$3400 DE,\$3C29	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang in \$3C02 merken Ersten Teil laden Zweiten Teil laden Hole Wert Setzen des Zeroflags wenn 16-Bit-Wert null ist und Sprung, falls ja Neuer Tabellenanfang merken Daten laden 12 Bytes von \$3400
020F: 0212: 0215: 0218: 0218: 021E: 0221: 0224: 0225: 0226: 0229: 022C: 0232:	ED 79 CD D2 C2 FF 21 B2 22 02 CD B4 CD B4 2A 09 7C B5 CA FF 21 09 22 02 CD 60 21 00	2 02 02 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	LD OUT CALL JP LD CALL CALL LD LD OR JP LD LD CALL LD LD	(C),A \$02D2 NZ,\$04FF HL,\$0FB2 (\$3C02),HL \$00B4 HL,(\$3C09) A,H L Z,\$04FF HL,\$3C09 (\$3C02),HL \$036D HL,\$3400	B->10-13 Video-RAM, 6->11-13 CHARROM; Videoram ab \$2C00 Bootsektor checken und holen evtl. Fehler ausgeben Tabellenanfang in \$3C02 merken Ersten Teil laden Zweiten Teil laden Hole Wert Setzen des Zeroflags wenn 16-Bit-Wert null ist und Sprung, falls ja Neuer Tabellenanfang merken Daten laden 12 Bytes

023D: 0240: 0243: 0246: 0249: 024C: 024F: 0252:	21 00 22 04	.By 34 LD 05 CAL 35 LD 3C LD 05 CAL	L \$0526 /te \$8A,\$00,\$00 HL,\$3480 .L \$0534 HL,\$3500 (\$3004),HL .L \$0526 /te \$83,\$00	Leerzeile ausgeben Zeile 10, Spalte 0 und <ende> Zeiger auf Ausgabetext und Text ab (HL) ausgeben Zeiger \$3500 merken Nachfolgenden Text ausgeben Zeile 3, Spalte 12</ende>
0254: 025 c :		54 41 20 54 53 00	41 42	DATA TAB LES <ende></ende>
0260: 0263: 0266: 0269: 026C: 026F: 0272: 0275:	22 OB CD 44 11 80 19	FD LD 3C LD 03 CAL FD LD 03 CAL 00 LD ADD	(\$FDOB),HL L \$0344 DE,\$0080 HL,DE	Nacheinander CP/M-Segmente in den Arbeitsspeicher einladen Hole Blockzahl und Startadresse Startadresse merken Recordoffset (CP/M-Intern) von 128 addieren Wenn nicht fertig, dann nochmal
0278: 027B:	CD 26 84 OC		L \$0526 /te \$84,\$0C	Nachfolgenden Text ausgeben Zeile 4, Spalte 12
027D: 0285:		4D 4D 4F 4E 45 00	20 43	COMMON C ODE <ende></ende>
0289: 028C: 028F: 0292:	CD 24 CD 26	03 CAL 05 CAL	HL,\$3C2A L \$0324 L \$0526 /te \$85,\$0C	Basisadresse für Tabelle und Common Code einladen Nachfolgenden Text ausgeben Zeile 5, Spalte 12
0294: 029C:		4E 4B 45 44 45 00	20 43	BANKED C ODE <ende></ende>
02A0: 02A3: 02A6: 02A9:	CD 24 CD 26	03 CAL 05 CAL	L \$0324	Basisadresse für Tabelle und Banked Code einladen Nachfolgenden Text ausgeben Zeile 6, Spalte 12
02AB: 02B3:		4F 53 38 35 4F 44 45 00		BIOS8502 CODE <ende></ende>
02B9: 02BC: 02BF: 02C2: 02C3:	CD 24 3A 30	03 CAL 3C LD LD	HL,\$3C30 .L \$0324 A,(\$3C30) B,A A,(\$3C2F)	Basisadresse für Tabelle und BIOS8502 Daten laden

0206:	90			SUB	В	Differenz bilden
0207:	32	DF	FF	LD	(\$FFDE),A	Differenz als Hi-Byte
02CA:	AF			XOR	A	Akku löschen (=0)
02CB:	32	חח	EE	LD	(\$FFDD),A	als Lo-Byte merken
02CE:	2A			LD		
		20	30		HL,(\$3C2D)	Sprungadresse für CP/M-Einsprung
02D1:	E9			JP	(HL)	holen und anspringen
*****						1/0-lit 0
					LIG	es ab Spur 1/Sektor 0
02D2:	21	nn	EE	LD	HL,\$FE00	Ladeadresse für ersten zu
02D2:	22			LD	(\$FD18),HL	ladenden Block merken
02D3:	AF	10	r D			Akku löschen
		0/		XOR	A	
02D9:	32	04	FD	LD	(\$FD04),A	Sektor#=0
02DC:	3C	0.7		INC	Α	Akku=1
02DD:	32			LD	(\$FD03),A	Spur definieren
02E 0:	CD			CALL	\$044F	Lies Spur/Sektor
02E3:	CD	6B	04	CALL	\$046B	Gelesen? Test auf Bootsektor
02E6:	CO			RET	NZ	Kein Bootsektor
02E 7:	3C			INC	A	Letztes Zeichen des Blockes+1
02E8:	21	00	38	LD	HL,\$3800	Startadresse
02EB:	3E	20		LD	A,\$20	32 als Blockzähler
02ED:	20	03		JR	NZ,\$02F2	Wenn Akku vor INC<>\$FF, Sprung
02EF:	26	3C		LD	H,\$3C	sonst Hi-Byte auf \$3C ändern
02F1:	87			ADD	A,A	Blockzahl * 2 (Recordanzahl)
02F2:	22	07	3C	LD	(\$3C07), HL	Merke Ladeadresse
02F5:	32	06	3C	LD	(\$3C06),A	Merke Blockzahl
02F8:	AF			XOR	Α	Akku und Flags (Wichtig) löschen
				RET		und Ende der Routine
02F9:	C9					
02F9:	C9					
		****	*****	*****	*****	
		***	*****	*****	*****	
				****** LD	******** DE,\$3C09	Zieladresse für Kopie
*****	***	09	3C			Zieladresse für Kopie Flag holen
***** 02FA:	****	09	3C	LD	DE,\$3C09	
***** 02FA: 02FD:	**** 11 3A	09 35	3C	LD LD	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A	Flag holen Setze Flags
***** 02FA: 02FD: 0300:	**** 11 3A B7 28	09 35 07	3C 3C	LD LD OR JR	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt
***** 02FA: 02FD: 0300: 0301:	**** 11 3A B7	09 35 07	3C 3C	LD LD OR JR LD	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A DE,\$3C19	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt sonst Startadresse +16
****** 02FA: 02FD: 0300: 0301: 0303: 0306:	**** 11 3A B7 28 11 3D	09 35 07 19	3C 3C	LD LD OR JR LD DEC	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A DE,\$3C19 A	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt sonst Startadresse +16 und Flag (Zähler) erniedrigen
***** 02FA: 02FD: 0300: 0301: 0303:	**** 11 3A B7 28 11	09 35 07 19	3C 3C	LD LD OR JR LD	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A DE,\$3C19	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt sonst Startadresse +16
****** 02FA: 02FD: 0300: 0301: 0303: 0306:	**** 11 3A B7 28 11 3D	09 35 07 19 80	3C 3C 3C	LD LD OR JR LD DEC JP	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A DE,\$3C19 A NZ,\$0480	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt sonst Startadresse +16 und Flag (Zähler) erniedrigen
****** 02FA: 02FD: 0300: 0301: 0303: 0306: 0307:	**** 11 3A B7 28 11 3D C2	09 35 07 19 80	3C 3C 3C	LD LD OR JR LD DEC JP	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A DE,\$3C19 A NZ,\$0480 HL,(\$FD18)	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt sonst Startadresse +16 und Flag (Zähler) erniedrigen und Fehler ausgeben
****** 02FA: 02FD: 0300: 0301: 0303: 0306: 0307: 030A: 030D:	**** 11 3A B7 28 11 3D C2	09 35 07 19 80	3C 3C 3C	LD LD OR JR LD DEC JP LD LD	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A DE,\$3C19 A NZ,\$0480 HL,(\$FD18) BC,\$0010	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt sonst Startadresse +16 und Flag (Zähler) erniedrigen und Fehler ausgeben Hole Zieladresse
****** 02FA: 02FD: 0300: 0301: 0303: 0306: 0307: 030A: 0310:	***** 11 3A B7 28 11 3D C2 2A 01 09	09 35 07 19 80 18	3C 3C 3C	LD LD OR JR LD DEC JP LD LD ADD	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A DE,\$3C19 A NZ,\$0480 HL,(\$FD18)	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt sonst Startadresse +16 und Flag (Zähler) erniedrigen und Fehler ausgeben Hole Zieladresse 16 als Inkrement addieren
****** 02FA: 02FD: 0300: 0301: 0303: 0306: 0307: 030A: 0310: 0311:	***** 11 3A B7 28 11 3D C2 2A 01 09 ED	09 35 07 19 80 18 10	3C 3C 3C 04 FD	LD LD OR JR LD DEC JP LD LD LD ADD LDIR	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A DE,\$3C19 A NZ,\$0480 HL,(\$FD18) BC,\$0010 HL,BC	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt sonst Startadresse +16 und Flag (Zähler) erniedrigen und Fehler ausgeben Hole Zieladresse 16 als Inkrement addieren und 16 Bytes kopieren
****** 02FA: 02FD: 0300: 0301: 0303: 0306: 0307: 030A: 0310: 0311: 0313:	***** 11 3A B7 28 11 3D C2 2A 01 09 ED 3A	09 35 07 19 80 18 10	3C 3C 3C 04 FD	LD LD OR JR LD DEC JP LD	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A DE,\$3C19 A NZ,\$0480 HL,(\$FD18) BC,\$0010 HL,BC	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt sonst Startadresse +16 und Flag (Zähler) erniedrigen und Fehler ausgeben Hole Zieladresse 16 als Inkrement addieren und 16 Bytes kopieren Zähler holen und
****** 02FA: 02FD: 0300: 0301: 0303: 0306: 0307: 030A: 0310: 0311: 0313: 0316:	***** 11 3A B7 28 11 3D C2 2A 01 09 ED 3A B7	09 35 07 19 80 18 10	3C 3C 3C 04 FD	LD LD OR JR LD DEC JP LD ADD LD LD LD LD CR	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A DE,\$3C19 A NZ,\$0480 HL,(\$FD18) BC,\$0010 HL,BC A,(\$3C09) A	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt sonst Startadresse +16 und Flag (Zähler) erniedrigen und Fehler ausgeben Hole Zieladresse 16 als Inkrement addieren und 16 Bytes kopieren Zähler holen und Flags setzen
****** 02FA: 02FD: 0300: 0301: 0303: 0306: 0307: 030A: 0310: 0311: 0313: 0316: 0317:	***** 111 3A B7 28 111 3D C2 2A 01 09 ED 3A B7 C8	09 35 07 19 80 18 10 80 09	3C 3C 3C 04 FD 00	LD LD OR JR LD DEC JP LD ADD LD LD LD IR LD OR RET	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A DE,\$3C19 A NZ,\$0480 HL,(\$FD18) BC,\$0010 HL,BC A,(\$3C09) A Z	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt sonst Startadresse +16 und Flag (Zähler) erniedrigen und Fehler ausgeben Hole Zieladresse 16 als Inkrement addieren und 16 Bytes kopieren Zähler holen und Flags setzen Bei null ist alle Arbeit getan
****** 02FA: 02FD: 0300: 0301: 0303: 0306: 0307: 030A: 0310: 0311: 0313: 0316:	***** 11 3A B7 28 11 3D C2 2A 01 09 ED 3A B7	09 35 07 19 80 18 10 80 09	3C 3C 3C 04 FD 00	LD LD OR JR LD DEC JP LD ADD LD LD LD LD CR	DE,\$3C09 A,(\$3C35) A Z,\$030A DE,\$3C19 A NZ,\$0480 HL,(\$FD18) BC,\$0010 HL,BC A,(\$3C09) A	Flag holen Setze Flags Flag ist nicht gesetzt sonst Startadresse +16 und Flag (Zähler) erniedrigen und Fehler ausgeben Hole Zieladresse 16 als Inkrement addieren und 16 Bytes kopieren Zähler holen und Flags setzen

	BD 28 02 BC C8 C3 29	02	CP JR CP RET JP	L Z,\$0321 H Z \$0229	Akku ist null Lo-Byte ist null vergleiche mit Hi-Byte Hi-Byte ist null Zeroflag als Parameter übergeben
*****	*****	*****	*****	****** La	de Records von Floppy
0324: 0327: 032A: 032B: 032E: 0330:	CD 31 11 80 19 CD 44 20 F7 C9	FF 03	CALL LD ADD CALL JR RET	\$0331 DE,\$FF80 HL,DE \$0344 NZ,\$0327	Hole Anzahl und Startadresse 128 als Zweierkomplement addieren (abziehen!) Record laden noch ein Record sonst Ende der Routine
*****	*****	*****	*****	***** Ho	le Anzahl und Startadresse
0331: 0332: 0334: 0335: 0336: 0339: 0338: 0338: 033F: 0340: 0341:	5E 16 00 7B B7 CA 1B EB 29 22 00 EB 2B 66 2E 00 C9	05 3C	LD LD OR JP EX ADD LD EX DEC LD LD RET	E,(HL) D,\$00 A,E A Z,\$051B DE,HL HL,HL (\$3C00),HL DE,HL HL H,(HL) L,\$00	Anzahl holen und Hi-Byte löschen Testet Anzahl auf null BAD wenn null sonst Anzahl nach HL und verdoppeln (Recordanzahl) in \$3C00 merken wieder nach DE Tabellenzeiger erniedrigen Hi-Byte holen und Lo-Byte löschen Ende der Routine
*****	*****	*****	*****	****** Re	co <mark>rd laden und Z</mark> ähler erniedrigen
0344: 0345: 0348: 0349: 034C: 0352: 0353: 0356: 0357: 035A:	E5	3C 3C 00 03 00 3C	PUSH LD EX LD CALL EX LD ADD LD POP PUSH EX LD	HL HL,(\$3C07) DE,HL HL,(\$3C04) \$00FA Z,\$036D DE,HL HL,\$0080 HL,DE (\$3C04),HL HL HL DE,HL BC,\$0080	Auf Stack retten Hole erste Vergleichsadresse und in DE merken Zweite Vergleichsadresse holen Vergleiche (HL) mit (DE) und Sprung, wenn gleich sonst Register austauschen Record-Offset von 128 hinzuaddieren und wieder merken Adresse zurückholen und erneut auf Stack sichern Ziel und Quelle vertauschen und 128 Bytes kopieren
0360:	ED BO		LDIR		(1 Record)

0362:	2A 00 3C	LD	HL, (\$3C00)	Hole Recordzähler
0365:	2B	DEC	HL	um eins erniedrigen
0366:	22 00 3C	LD	(\$3C00),HL	und wieder abspeichern
0369:	7D	LD	A,L	Teste, ob Recordanzahl
036A:	B4	OR	Н	gleich null ist und setze Flags
036B:	E1	POP	HL	Adresse zurückholen
036C:	C9	RET		und Routine beenden

******* Daten ab \$3400 + Offset laden

036D:	21 (00	34	LD	HL,\$3400	Ladeadresse (Basis)
0370:	22 '	18	FD	LD	(\$FD18),HL	für 8502-Code merken
0373:	E5			PUSH	HL	und auf Stack sichern
0374:	2A (02	3C	LD	HL,(\$3C02)	Zeiger auf Blockladetabelle
0377:	16 (00		LD	D,\$00	Hi-Byte löschen
0379:	5E			LD	E,(HL)	und Lo-Byte aus Tabelle holen
037A:	23			INC	HL	Zeiger auf Tabelle erhöhen
037B:	22 (02	3C	LD	(\$3C02),HL	und wieder merken
037E:	EB			EX	DE,HL	Anzahl Blocks nach HL
037F:	29			ADD	HL,HL	und verdoppeln -> Recordanzahl
0380:	29			ADD	HL,HL	nochmal verdoppeln
0381:	3A (06	3C	LD	A,(\$3C06)	Hole Blockanzahl
0384:	OF			RRCA		/2
0385:	OF			RRCA		/4
0386:	OF			RRCA		/8
0387:	FE (04		CP	\$04	Ist Blockzahl 32 - 63??
0389:	28 (01		JR	Z,\$038C	Ja, dann Sprung
038B:	29			ADD	HL,HL	sonst verdopple HL erneut
038C:	22 '	16	FD	LD	(\$FD16),HL	uns als Blocknummer merken
038F:	3D			DEC	Α	erniedrige Blockanzahl
0390:	32 (05	FD	LD	(\$FD05),A	und ebenfalls merken
0393:	F5			PUSH	AF	Rette Anzahl auf Stack
0394:	3E (01		LD	A,\$01	Anzahl zu ladenden Datenblöcke
0396:	32 1	BD	31	LD	(\$31BD),A	auf 1 setzen
0399:	CD I	E3	03	CALL	\$03E3	Mache aus Block# -> Track/Sektor
039C:	2A	16	FD	LD	HL, (\$FD16)	Hole Blocknummer
039F:	23			INC	HL	um eins erhöhen und
03A0:	22	16	FD	LD	(\$FD16),HL	wieder ablegen
03A3:	F1			POP	AF	Hole Zähler und Flags
03A4:	28	2A		JR	Z,\$03D0	Wenn Ende, dann Sprung
03A6:	3A	80	FD	LD	A,(\$FD08)	Sonst hole Fehlerflag
03A9:	A7			AND	Α	und setze Flags
03AA:	28	24		JR	Z,\$03D0	keine Fehler
03AC:	2A	03	FD	LD	HL,(\$FD03)	Track/Sektor holen
03AF:	E5			PUSH	HL	und auf Stack sichern
03B0:	CD	E3	03	CALL	\$03E3	Block# in Track/Sector wandeln
03B3:	E1			POP	HL	errechneten Track/Sektor holen
03B4:	3A	03	FD	LD	A,(\$FD03)	Hole Spur#

03B7:	BD		CP	L	veraleiche mit ennechneten Coun
					vergleiche mit errechneter Spur
03B8:	20 13		JR	NZ,\$03CD	ist leider ungleich
03BA:	E5		PUSH	HL	Rette Track/Sektor
03BB:	2A 16	FD	LD	HL, (\$FD16)	Hole Block#
		10			
03BE:	23		INC	HL	und erhöhe Blocknummer
03BF:	22 16	FD	LD	(\$FD16),HL	Neue Blocknummer merken
03C2:	21 BD	31	L.D	HL,\$31BD	Zeiger auf zu ladende Blockzahl
03C5:	34		INC	(HL)	und ebenfalls erhöhen
03C6:	21 05	FD	LD	HL,\$FD05	noch zu ladende Blockzahl
03C9:	35		DEC	(HL)	um eins erhöhen (Korrektur)
03CA:	20 E4		JR	NZ,\$03B0	noch wenigstens ein Block
03CC:			POP		
				HL	Hole Track/Sektor von Stack
03CD:	22 03	FD	LD	(\$FD03),HL	Merke Track/Sektor
*****	****	*****	*****	***** Feh	ler aufgetreten
				1 011	ter darger eteri
	/				
03D0:	CD 4F	04	CALL	\$044F	Lies Block/Blöcke von Diskette
03D3:	21 19	FD	LD	HL,\$FD19	Hi-Byte Zieladresse
03D6:	3A BD	31	LD	A,(\$31BD)	Hole Anzahl zu ladender Blöcke
03D9:	86	31			zur Zieladresse hinzuaddieren
			ADD	A,(HL)	
03DA:	77		LD	(HL),A	und merken
03DB:	3A 05	FD	LD	A, (\$FD05)	Hole Anzahl zu ladender Blöcke
03DE:	A7		AND	Α	Flags setzen
	20 AE				
03DF:			JR	NZ,\$038F	weitermachen, wenn nicht Ende
03E1:	E1		POP	HL	sonst hole Track/Sektor
03E2:	C9		RET		und Ende der Routine
*****	****	*****	****	****** AU	s Block# Track/Sektor machen
				710	o brooks it doky bektor machen
0757	75 27			4 407	066
03E3:	3E 23		LD	A,\$23	Offset 35 für 1571 (2. Seite)
03E5:	32 00	24	LD	(\$2400),A	und Offset merken
03E8:	2A 16	FD	LD	HL, (\$FD16)	Hole Block#
03EB:	11 A8		LD	DE,\$02A8	ab Blocknummer \$2A8 -> 2.Seite
OJEB.	II AO	UZ.	LU	DE, DOZAG	
					adressieren
03EE:	B7		OR	A	Carry für Subtraktion löschen
03EF:	ED 52		SBC	HL,DE	abs. Blocknummer auf 2. Seite
03F1:	30 05		JR	NC,\$03F8	durch Subtraktion ermitteln.
0311.	30 03		OIL	110,00010	
					Sprung bei 1. Seite
03F3:	AF		XOR	Α	Offset löschen
03F4:	32 00	24	LD	(\$2400),A	und speichern
03F7:	19		ADD	HL,DE	Korrektur zur Subtraktion
03F8:	23		INC	HL	Block# + 2, da 1./2. Block
03F9:	23		INC	HL	für Directory reserviert sind
03FA:	11 65	01	LD	DE,\$0165	(357) Blocknummer ab Spur 19
03FD:	01 00		LD	BC,\$1500	Spur 0- hat 21 Sektoren/Spur
		13			
0400:	B7		OR	Α	Carry für Subtraktion löschen
0401:	ED 52		SBC	HL, DE	Kontrolle auf 21 Sektoren/Spur
					-1 1 1 01 - 1 - 1 1

C,\$0420

JR

Block im 21-Sektoren-Bereich

0403: 38 1B

0405:	23	INC HL	+1 zur Fehlerkorrektur
0406:	11 85 00	LD DE,\$0085	nächsten 133 Blöcke haben
0409:	01 11 13	LD BC,\$1311	17 Sektoren pro Spur
040C:	ED 52	SBC HL,DE	Teste, ob Block in Bereich
040E:	38 10	JR C,\$0420	Jawohl, dann Ende der Testreihe
0410:	11 6C 00	LD DE,\$006C	Nächsten Spuren haben
0413:	01 18 12	LD BC,\$1218	18 Sektoren/Spur (ab Spur \$18)
0416:	ED 52	SBC HL,DE	Teste, ob Block in Bereich
0418:	38 06	JR C,\$0420	Ja, dann Ende der Testreihe
041A:	11 00 00	LD DE,\$0000	Korrekturfaktor auf null
041D:	01 1E 11	LD BC,\$111E	ab Spur 30 -> 17 Sektoren
0420:	19	ADD HL, DE	Korrektur der Subtraktion
0421:	16 00	LD D,\$00	Hi-Byte von DE löschen
0423:	58	LD E,B	Sektor nach E
0424:	В7	OR A	Carry löschen
0425:	OC	INC C	Spur erhöhen
0426:	ED 52	SBC HL,DE	Sektoren pro Spur subtrahieren
0428:	30 FB	JR NC,\$0425	und evtl. weiterschleifen
042A:	19	ADD HL, DE	Fehlerkorrektur
042B:	3A 00 24	LD A,(\$2400)	Hole Offset für Seite 0/1
042E:	81	ADD A,C	addiere Offset zur Spur
042F:	32 03 FD	LD (\$FD03),A	Merke errechnete Spur
0432:	E5	PUSH HL	Rette Sektor# auf Stack
0433:	21 B5 OF	LD HL,\$0FB5	Tabelle für angepaßte
			Sektornummern
0436:	01 15 00	LD BC,\$0015	zur Zugriffsoptimierung
0439:	7B	LD A,E	Hole Sektornummer
043A:	B9	CP C	und vergleiche mit Maximalwert
043B:	28 OA	JR Z,\$0447	Ist 21, dann Ende
043D:	09	ADD HL,BC	addiere Offs. für Tabellenzeiger
043E:	OB	DEC BC	Nächster Bereich hat 2 Sektoren
043F:	OB	DEC BC	weniger pro Spur
0440:	B9	CP C	Ist Maximalwert nun erreicht?
0441:	28 04	JR Z,\$0447	Ja, dann Ende
0443:	09	ADD HL,BC	addiere Offs. für Folgebereich
0444:	OB	DEC BC	Folgebereich hat einen Sektor
0445:	18 F9	JR \$0440	weniger und weiterversuchen
0447:	C1	POP BC	Hole Sektor# von Stack
0448:	09	ADD HL,BC	und Basis hinzuaddieren
0449:	7E	LD A,(HL)	Hole angepaßte Sektornummer
044A:	32 04 FD	LD (\$FD04),A	und merken
044D:	3C	INC A	Flags löschen und
044E:	C9	RET	Ende der Blockberechnung

***** Lesen von Floppy

044F:	3E 03	LD	A,\$03	Anzahl der Leseversuch auf
0451:	32 36 3C	LD	(\$3C36),A	Floppy setzen

0454:	3E	01		LD	A,\$01	Flag für Vektor setzen aus
0456:	32	01	FD	LD	(\$FD01),A	(werden nicht nochmal gesetzt)
0459:	CD	80	05	CALL	\$058C	Block (Track/Sektor) auf
						Bildschirm anzeigen
045C:	CD	E0	FF	CALL	\$FFE0	8502 einschalten
045F:	3E	3F		LD	A,\$3F	Konfigurationsbyte RAM Bank 0
0461:	32	00	FF	LD	(\$FF00),A	einschalten
0464:	3 A	06	FD	LD	A,(\$FD06)	Hole Lesefehlerflag
0467:	В7			OR	A	und teste es auf Lesefehler
0468:	20	32		JR	NZ,\$049C	Lesefehler aufgetreten
046A:	C9			RET		Sonst Ende der Routine

******* Testet geladenen Block auf Bootsektor

046B:	21 00 FE	LD	HL,\$FE00	Startadresse geladener Block
046E:	7E	LD	A,(HL)	Hole erstes Zeichen
046F:	FE 43	CP	\$43	ist es "C"?
0471:	CO	RET	NZ	Nein, dann kein Bootsektor
0472:	2C	INC	L	nächstes Zeichen
0473:	7E	LD	A,(HL)	holen und
0474:	FE 42	CP	\$42	auf "B" vergleichen
0476:	CO	RET	NZ	Nicht, dann Ende
0477:	2C	INC	L	drittes Zeichen wird über-
0478:	7E	LD	A,(HL)	prüft,
0479:	FE 4D	CP	\$4D	auf "M"
047B:	CO	RET	NZ	Nein, kein Bootsektor
047C:	2E FF	LD	L,\$FF	Zeiger auf letztes Zeichen
047E:	7E	LD	A,(HL)	Hole dieses Zeichen
047F:	C9	RET		und Ende der Routine

****** Fehler aufgetreten

0480: 0483:	CD 26 93 05		\$0526 \$93,\$05	Nachfolgenden Text ausgeben Zeile 19, Spalte 5
0485: 048D: 0495:	43 50	4B 20 4D 41 5 4D 2B 2E 53 5 49 5A 45 00		32K MA: CPM+.SYS SIZE <ende></ende>
049B:	CF	RST	\$08	Bootvorgang wiederholen
049C: 049D: 049F: 04A2: 04A3: 04A6:	3C 28 FC 3A 36 3D 32 36 20 AC	3C LD DEC 3C LD	A Z,\$049B A,(\$3C36) A (\$3C36),A NZ,\$0454	Test auf Akku=&FF Bei &FF ebenfalls Neu-Booting Sonst holde den Lesezähler und um eins erniedrigen wieder ablegen Nochmal versuchen

04A8: 04AB:	CD 7		05		CALL .Byte	\$0526 \$93,\$05	Nachfolgenden Text ausgeben Zeile 19, Spalte 5
0/15		, -	, ,	,, ,,			
04AD:					45 52	2	READ ER
04B4:	52	4F	52	00			ROR <ende></ende>
04B8:	CD i	26	05		CALL	\$0526	Nachfolgenden Text ausgeben
04BB:	20	2D	20	48 49	54 20	52	- HIT R
04C5:	45	54	55	52 4E	20 54	4F	ETURN TO
04CD:				54 52			RETRY
0400.		-	12	34 36			NE INI
04D1:	94	0F			.Byte	\$94,\$0F	Zeile \$14,\$0F
04D3:	44	45	4C	20 54	4F 20	45	DEL TO E
04DB:	4E	54	45	52 20	43 31	1 32	NTER C12
04E3:					45 00		8 MODE <ende></ende>
0423.	50		70	-11	45 00		o nobe tende
04EA:	01	nn	DC		LD	BC,\$DC00	Port A CIA1
U4LA.	01	00	DC		LU	BC, \$0000	
0/==							(Tastaturdekodierung)
04ED:	3E	FE			LD	A,\$FE	DEL- und <cr>-Taste werden</cr>
							ausmaskiert
04EF:	ED	79			OUT	(C),A	und abgecheckt
04F1:	OC				INC	С	Zeiger auf Port B des CIA1
04F2:	ED	78			IN	A,(C)	Hole Ergebnis
04F4:	E6	02			AND	\$02	Bit für <cr> testen</cr>
04F6:	28	A 3			JR	Z,\$049B	<cr> ist gedrückt -> Reboot</cr>
04F8:	ED	78			IN	A,(C)	Sonst hole Wert erneut
04FA:	F6	01			AND	\$01	Teste DEL-Bit
04FC:					JR	NZ,\$04EA	Nicht gedrückt, weiterversuchen
04FE:	c7				RST	\$00	Sonst in den C-128-Modus
041	Ci				KJI	400	John C III den C IEU Hodds
04FF:	CD	26	05		CALL	\$0526	Nachfolgenden Text ausgeben
0502:			05			\$93,\$05	Zeile 19, Spalte 5
0302:	93	05			.byte	\$43,\$03	Zerte 19, Spatte 3
050/		, -	00				NO -5- 1
0504:	4E	41	UU				NO <ende></ende>
0507		0 /	0.5			*050/	W-121
0507:	CD		05		CALL		Nachfolgenden Text ausgeben
050A:	20	43			.Byte	\$20,\$43	\$20=Ab Cursorposition
050B:					53 59	9 53	CPM+.SYS
0513:	20	46	49	4C 4	5 00		FILE <ende></ende>
0519:	18	9D			JR	\$04B8	Neuer Versuch oder 128er-Modus
051B:	CD	26	05		CALL	\$0526	Nachfolgenden Text ausgeben

051E:	93				.Bvte	\$93,\$05	Zeile \$13, Spalte \$05
					,	,	
0520:	42	41	44	00			BAD <ende></ende>
0524:	18	E1			JR	\$0507	Neuer Versuch oder 128er-Modus
*****	***	***	***	*****	*****	******** Nac	hfolgenden Text ausgeben
0504					E11		D". I
0526:	E3	7/	0.5		EX	(SP),HL	Rücksprungadresse von Stack
0527:		34	UD		CALL	\$0534	Text ab HL bis \$00 ausgeben
052A:					EX	(SP),HL	Ende des Textes als neue Rück-
052B:	C9				RET		sprungadresse und RETurn
*****	***	***	***	*****	*****	******** Tex	t ab DE ausgeben
						107	at up be dasgeben
052C:	21	FF	FF		LD	HL,\$FFFF	zeichenmaske für auszugebende
052F:	22	04	24		LD	(\$2404), HL	Zeichen setzen
0532:	D5				PUSH	DE	Textadresse auf Stack
0533:	E1				POP	HL	und in HL einlesen
*****	***	***	***	****	*****	******* Tex	t ab HL ausgeben
0534:	56				LD	D,(HL)	Hole Zeichen
0535:	23				INC	HL	Erhöhe Zeiger auf Textstelle
0536:	3A	05	24		LD	A,(\$2405)	Maske holen
0539:	A7				AND	A	Flags setzen
053A:	28	05			JR	Z,\$0541	Maske erlaubt alles, Ende
053C:	AA				XOR	D	Sonst mit Maske verknüpfen
053D:	32	05	24		LD	(\$2405),A	und zurückschreiben
0540:	57				LD	D,A	Zeichen nach D
0541:	7A				LD	A,D	aktuelles Zeichen
0542:	В7				OR	Α	Flags setzen
0543:	C8				RET	Z	Null ist Endekennzeichen
0544:		24			CP	\$24	Dollarzeichen?
0546:	C8				RET	Z	Wenn ja, dann Ende
0547:	E5				PUSH	HL	Rette den aktuellen Zeiger
0548:		33	05		LD	HL,\$0533	Sprung von Adresse \$0533
054B:	E5				PUSH	HL	simulieren
054C:		0A			CP	\$0A	Wenn Linefeed, dann
054E:	C8				RET	Z	Sprung an diese Adresse
054F:		OD			CP	\$0D	Ist Zeichen <cr>?</cr>
0551:		OB			JR	NZ,\$055E	Nein, dann nach \$055E
0553:		45			CALL		Spalte=0 - 40 Zeichen
0556:		F1			CALL		Spalte=0 - 80 Zeichen
0559:		F1	09		CALL	\$09F1	Zeilenzeiger erhöhen
055C:	DF				RST	\$18	-> \$06D1 (Zeilenzeiger erhöhen)
055D:	0C				.Byte	\$0C	Sprungvektor

128 Intern

055E:	FE	FF		CP	\$FF	Ist Zeichen \$FF?
0560:	20	17		JR	NZ,\$0579	Nein, dann überspringe Löschteil
0562:	11	00	18	LD	DE,\$1800	Zeiger auf Statuszeile
						(Zeile/Spalte)
0565:	CD	85	05	CALL	\$0585	Setze Cursorpos
0568:	CD	48	OA	CALL	\$0A48	Statuszeile löschen (40er)
056B:	CD	7A	07	CALL	\$077A	Statuszeile löschen (VDC)
056E:	11	00	00	LD	DE,\$0000	Auf erste Bildschirmposition
0571:	CD	85	05	CALL	\$0585	Setze Cursorpos
0574:	CD	62	OA	CALL	\$0A62	Cursorpos. bis Bildende löschen
0577:	DF			RST	\$18	Dasselbe für VDC
0578:	20			.Byte	\$20	Sprungvektor 32
0579:	E6	80		AND	A,\$80	Teste Bit 7
057B:	28	39		JR	Z,\$05B6	Gelöscht: Zeichen normal ausg.
057D:	C1			POP	BC	Simulierte RS-Adresse zurück
057E:	E1			POP	HL	Zeiger zurück
057F:	5E			LD	E,(HL)	Hole Spalte
0580:	23			INC	HL	Zeiger auf nächstes Zeichen
0581:	E5			PUSH	HL	Rette Zeiger
0582:	C5			PUSH	BC	Rette simulierte CALL-Adresse
0583:	CB	BA		RES	7,D	Bit 7 von Zeile löschen
0585:	D5			PUSH	DE	Rette Zeile/Spalte
0586:	CD	BC	09	CALL	\$09BC	40-Zeichen-Cursor setzen
0589:	D1			POP	DE	Hole Zeile/Spalte
058A:	DF			RST	\$18	80-Zeichen-Cursor anspringen
058B:	04			.Byte	\$04	Sprungvektor ist 4
*****	***	***	******	*****	***** ZU	lesenden Block (Track/Sektor)
					an	zeigen
058C:	11	4A	18	LD	DE,\$184A	Zeile 24, Spalte 74 als Cursor
058F:	CD	AB	06	CALL	\$06AB	80-Zeichen-Cursorpos. setzen
0592:	11	22	18	LD	DE,\$1822	Zeile 24, Spalte 34
0595:	CD	ВС	09	CALL	\$09BC	40-Zeichen-Cursor setzen
	_					

058C:	11 4A 18	LD DE,\$184A	Zeile 24, Spalte 74 als Cursor
058F:	CD AB 06	CALL \$06AB	80-Zeichen-Cursorpos. setzen
0592:	11 22 18	LD DE,\$1822	Zeile 24, Spalte 34
0595:	CD BC 09	CALL \$09BC	40-Zeichen-Cursor setzen
0598:	3A 03 FD	LD A,(\$FD03)	zu lesende Spur
059B:	CD A6 05	CALL \$05A6	in ASCII wandeln
059E:	16 20	LD D,\$20	Leerzeichen
05A0:	CD B6 05	CALL \$05B6	ausgeben
05A3:	3A 04 FD	LD A,(\$FD04)	zu ladender Sektor

***** macht aus <Akku> ASCII

05A6:	06 2F	LD B,\$2F	ASCII "0" - 1	
05A8:	04	INC B	Zehnerstelle erhöhen	
05A9:	D6 0A	SUB \$0A	Zieht (wenn möglich) 10 ab	
05AB:	30 FB	JR NC,\$05A8	Zehnerstelle ist noch nicht null	L
05AD:	C6 3A	ADD A,\$3A	Fehlerkorrektur plus ASCII "0"	
05AB:	30 FB	JR NC,\$05A8	Zehnerstelle ist noch nicht nu	

05AF:	F5			PUSH	AF	Rette Einerstelle		
05B0:	78			LD	A,B	Zehnerstelle (ASCII) nach <akku></akku>		
05B1:		B5	05	CALL	\$05B5	und ausgeben		
05B4:	F1	0,5		POP	AF	Hole Einerstelle (ASCII)		
0354.	•			1 01	A.	note Emerotette (noorr)		
****** Zeichen <akku) ausgeben<="" td=""></akku)>								
05B5:	57			LD	D,A	Zweichen nach <d></d>		
05B6:	D5			PUSH	DE	und merken		
	CD	6E	09	CALL	\$096E	Zeichen ausgeben		
05BA:	D1			POP	DE	Hole auszugebendes Zeichen (VDC)		
05BB:	DF			RST	\$18	Auf 40-Zeichen-Bildschirm		
05BC:	00			.Byte		Vektor 0		
				,				
*****	***	***	******	*****	******* Pr	äpariere Zeichensatz 80 Zeichen		
05BD:	21	04	30	LD	HL,\$3004	Adresse im VDC-RAM		
05CO:	CD	3D	09	CALL	\$093D	Wert an \$3004 holen		
05C3:	04			INC	В	und auf 0 prüfen durch		
05C4:	05			DEC	В	dekrementieren und inkr.		
05C5:	C8			RET	Z	Null: wurde schon präpariert		
05C6:	21	00	38	LD	HL,\$3800	\$3800 bis		
05C9:	01	00	04	LD	BC,\$0400	\$3FFF mit dem		
05CC:	16	00		LD	D,\$00	Wert 0		
05CE:	CD	47	08	CALL	\$0847	füllen (löschen)		
05D1:	21	A0	37	LD	HL,\$37A0	ASCII 122		
05D4:	11	A0	38	LD	DE,\$38A0	wird		
05D7:	01	80	00	LD	BC,\$0008	ASCII 138		
05DA:	CD	B0	08	CALL	\$08B0			
05DD:	21	90	36	LD	HL,\$3690	ASCII 105		
05E0:	11	90	38	LD	DE,\$3890	wird		
05E3:	01	80	00	LD	BC,\$0008	ASCII 137		
05E6:	CD	B0	08	CALL	\$08B0			
05E9:	21	E0	35	LD	HL,\$35E0	ASCII 94 (PI)		
05EC:	11	E0	38	LD	DE,\$38E0	wird		
05EF:	01	18	00	LD	BC,\$0018	ASCII 95 (_)		
05F2:	CD	B0	80	CALL	\$08B0			
05F5:	21	10	30	LD	HL,\$3010	A-Z (ASCII 1-26)		
05F8:	11	10	36	LD	DE,\$3610	nach		
05FB:	01	98	01	LD	BC,\$0198	ASCII 97 ff.		
05FE:	CD	B0	80	CALL	\$08B0			
0601:	21	00	30	LD	HL,\$3000	\$3000 bis \$31FF		
0604:		00	02	LD	BC,\$0200	im VDC-RAM		
0607:	16	00		LD	D,\$00	löschen		
0609:		47		CALL	\$0847			
060C:		00		LD	HL,\$2000	"a" (ASCII 64)		
060F:	11	00	34	LD	DE,\$3400	in VDC-RAM		

LD BC,\$0008 kopieren

0612: 01 08 00

0615:	CD	вО	08	CALL	\$08B0	
0618:	21	B0	21	LD	HL,\$21B0	bis (ASCII 27 bis 29)
061B:	11	во	35	LD	DE,\$35B0	nach
061E:	01	28	00	LD	BC,\$0028	ASCII 91
0621:				CALL	\$08B0	
0624:		CO		LD	HL,\$21CO	ASCII 28 (Pfundzeichen)
0627:				LD	DE,\$3800	nach
		08		LD	BC,\$0008	ASCII 128
		B0		CALL	\$08B0	ASSIT IES
0630:		E0		LD	HL,\$21E0	ASCII 30 (^) wird 129
0633:		10		LD	DE,\$3810	sowie
		18		LD	BC,\$0018	ASCII 31 (_) wird 130
0639:		B0		CALL	\$08B0	00
063C:		00		LD	HL,\$2400	Großbuchstaben und Sonderzeichen
063F:		00		LD	DE,\$3C00	nach \$3000 (ASCII 192)
0642:		F8		LD	BC,\$03F8	
0645:		B0		CALL	\$08B0	
0648:		1A		LD	DE,\$OF1A	ASCII 227
064B:	21	C0	35	LD	HL,\$35C0	wird
064E:	CD	70	06	CALL	\$0670	ASCII 92
0651:	21	E0	35	LD	HL,\$35E0	ASCII 228-230
0654:	06	03		LD	B,\$03	wird
0656:	CD	62	06	CALL	\$0662	ASCII 94-96
0659:	21	вО	37	LD	HL,\$37B0	ASCII 231-235
065C:	06	05		LD	B,\$05	wird
065E:	18	02		JR	\$0662	ASCII 123 ff.
0660:	E1			POP	HL	Hole Rücksprungadresse nach HL
0661:	E3			EX	(SP),HL	Eine Rücksprungadresse löschen
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
*****	***	***	*****	*****	***** Kop	piere (DE)->(HL) VDC (BC) mal
0662:	C 5			PUSH	ВС	Zähler retten
0663:	E5			PUSH	HL	Zieladresse merken
0664:		70	06	CALL	\$0670	(DE)->(HL) VDC-RAM, 8 Bytes
0667:	E1	10	00	POP	HL	Zieladresse zurückholen
	-	10	00	LD	BC,\$0010	Und 16 addieren (anstatt 8)
	09	10	00			wegen internen VDC-Aufbau
066B:	-			ADD	HL,BC	Hole Zähler zurück
066C:	C1	F.7		POP	BC	
066D:		F3		DJNZ	\$0662	noch ein Zeichen zu kopieren?
066F:	C9			RET		Nein, dann Ende
*****	***	***	*****	*****	****** (DI	E)->(HL) VDC; 8 Bytes
0670:	CD	53	09	CALL	\$0953	HL als Update anmelden
0673:	26	80		LD	H,\$08	8 Bytes sollen kopiert werden
0675:	1A			LD	A,(DE)	Hole das Zeichen aus RAM
0676:	ED	79		OUT	(C),A	und speichere es nach VDC
0678:	OD			DEC	С	Zeiger auf Status-Flag

0679: 067A: 067C: 067D: 067F: 0680: 0681: 0683:	13 ED 78 17 30 FB 0C 25 20 F2 C9	3	INC IN RLA JR INC DEC JR RET	DE A,(C) NC,\$067A C H NZ,\$0675	Zeiger auf Tabelle erhöhen Hole Status-Flag Teste Ready-Bit Noch nicht fertig Zeiger wieder auf \$D601 Erniedrige Zähler Springe, wenn noch keine 8 Byte sonst beende Routine								
*****	********************************** <a> Zeichen ausgeben inkl.												
					rsorbewegung								
069C: 069E: 06A1: 06A3: 06A5: 06A8:	28 30 32 13 2A 11 23 22 11 ******* 3E 0E CD 45 ED 61 3E 0F CD 45 ED 69	7 09 3 24 F C 3 24 1 24 1 24 ********* E 5 09 1 F 5 09	LD CALL OUT LD CALL OUT	HL,(\$2411) \$0907 A,(\$2413) \$4F Z,\$06CD A (\$2413),A HL,(\$2411) HL (\$2411),HL ************************************	Cursoradresse holen Zeichen ausgeben auf 80-Zeichen Cursorspalte rechten Rand (79) erreicht? Ja, dann nächste Zeile sonst erhöhe den Spaltenzeiger und merke die neue Spalte Hole Cursoradresse und ebenfalls um eine Stelle erhöhen und wieder abspeichern als Cursoradresse setzen Cursoradresse Hi-Byte anmelden bei VDC Higher Byte an VDC übergeben Register 15 ist Cursoradresse Lo anmelden bei VDC und auch Lo-Byte übergeben								
06AA:	C9	*****	RET	*******	Ende der Übertragung -Zeichen-Cursorposition setzen								
				-	Spalte, E:Zeile								
06AB: 06AC: 06AE: 06AF: 06BO: 06B2: 06B3: 06B4:		0	LD CP RET LD CP RET EX LD	A,D \$19 NC A,E \$50 NC DE,HL (\$2413),HL	Hole Zeile Größer als 24 Ja, dann ungültig und Ende Hole Spalte größer als 79? Ja, dann ungültig und Ende zwecks Speicherung HL nach DE und Cursorposition merken								
06B7: 06BA: 06BD:		E OC	LD CALL LD	HL,(\$2413) \$0CCE (\$2411),HL	Cursorposition holen Zeile*80 + Spalte Adresse merken								

0600:	18 DA	JR	\$069C	Cursoradresse an VDC übergeben
*****	******	*****	Zeile um eins erniedrigen	
06C2:	3A 14 24	LD	A,(\$2414)	Hole Cursorzeile
06C5:	В7	OR	Α	setze die CPU-Flags
0606:	C8	RET	Z	Zeile bereits erste, dann Schluß
06c7:	3D	DEC	Α	sonst erniedrige die Zeile
0608:	32 14 24	LD	(\$2414),A	und merke diese
06CB:	18 EA	JR	\$06B7	neue Cursoradresse berechnen
*****	******	*****	*****	Spalte=0 (erste Spalte) setzen
				inkl. Zeilenbeeinflussung
06CD:	AF	XOR	Λ.	Akku wird null
06CE:	32 13 24		A (\$2/17) A	
		LD	(\$2413),A	und als Spalte merken
	3A 14 24	LD	A, (\$2414)	Hole aktuelle Cursorzeile
	FE 17	CP	\$17	Ist Zeile die 23.?
06D6:		JR	Z,\$06F9	Ist erreicht, dann Sprung
06D8:		JR	NC,\$06F4	Zeile ist 24
06DA:		INC	A	sonst Zeile um eins erhöhen
06DB:	18 EB	JR	\$06C8	und Zeile merken
*****	****		****	Cooles um sino anniadnimam
*****				Spalte um eins erniedrigen
06DD:	3A 13 24	LD	A,(\$2413)	Hole aktuelle Spalte
06E0:	В7	OR	A	setze Flags zum Testen auf null
06E1:		RET	Z	Bereits erste Spalte, dann Ende
06E2:		DEC	A	Erniedrige den Spaltenzeiger
	32 13 24	LD	(\$2413),A	und merke neue Spalte
06E6:		JR	\$06B7	Neue Cursoradresse berechnen
0020.				
*****	*******	*****	*****	Spalte um eins erhöhen
06E8:	3A 13 24	LD	A, (\$2413)	Hole aktuelle Spalte
06EB:	3C	INC	A	und um eins erhöhen
06EC:	FE 50	CP	\$50	ist Spalte 80 erreicht?
06EE:	20 F3	JR	NZ,\$06E3	Nein, dann merke Spalte
06F0:	C9	RET		sonst beende Routine
*****	*****	******	*****	Spalte auf O (erste Spalte) setzen
06F1:	AF	XOR	Α	Akku gleich Null setzen
06F2:	18 EF	JR	\$06E3	und dann als neue Spalte merken
0012:	IO EF	JK	#UOE3	und dann ats nede spatte merken
*****	******	*****	*****	Zeile=23 setzen
06F4:	3E 17	LD	A,\$17	Zeile auf 23. setzen

06F6:	32	14	24	LD	(\$2414),A	und im Speicher merken						
06F9:	21	50	00	LD	HL,\$0050	Bildschirm um eine						
06FC:	11	00	00	LD	DE,\$0000	Zeile nach oben scrollen						
06FF:		30		LD	BC,\$0730	durch Kopieren der 2 in die						
0702:		вО		CALL	\$08B0	erste Zeile etc.						
0705:		30		LD	HL,\$0730	Zeiger auf letzte Zeile						
0708:		50		LD	BC,\$0050	Anzahl ist 80 Zeichen						
070B:		41		CALL	\$0841	Zeile löschen						
070E:			00	JR	\$06B7							
070E: 18 A7 JR \$06B7 und neue Cursorposition anmelden												
*********************************** Neues Attribut definieren (B:zu												
						schende, C:zu setzende Attr.)						
					(0)	schende, C:zu setzende Attr.)						
0710:	7 4	15	2/		A (\$2/15)	Hole Attribut						
		15	24	LD	A,(\$2415)							
0713:	2F			CPL		komplementiere Attribut						
0714:	B0			OR	В	zu löschende Bits (Attr.)						
0715:	2F			CPL	•	zurückkomplementieren						
0716:	B1	4.5	0.1	OR	C	zu setzende Bits (Eigenschaften)						
0717:		15	24	LD	(\$2415),A	Abspeichern des neuen Attributes						
071A:	C9			RET		Ende der Routine						

*****	***	***	*****	****	******							
071B:	78			LD	A,B	Zeichen holen						
071C:	D6			SUB	\$20	ASCII 32 subtrahieren (Leer)						
071E:	FE	20		CP	\$20	ASCII 32?						
0720:	38	OA		JR	C,\$072C	Kleiner, dann Sprung						
0722:	0E	20		LD	C,\$20	Merker für ASCII 32 abgezogen						
0724:	CD	E5	OC	CALL	\$0CE5	ASCII + Code umwandeln						
0727:	D8			RET	C	Geschafft						
0728:	7E			LD	A,(HL)	Hole Zeichen aus Tabelle						
0729:	E6	0F		AND	\$0F	Bits 4-7 ausmaskieren						
072B:	80			ADD	A,B	und als Offset dazu						
072C:	32	00	24	LD	(\$2400),A	merke Zeichen						
072F:	0E	20		LD	C,\$20	ASCII 32 subtrahiert-Zeiger						
0731:	C6	30		ADD	A,\$30	ASCII 48 ("0") addieren						
0733:	21	OA	OF	LD	HL,\$OFOA	Tabelle für Farvanpassung						
0736:		E8		CALL	\$OCE8	umwandeln						
0739:	7E			LD	A,(HL)	Hole Farbwert						
073A:	80			ADD	A,B	und addiere Attribut						
073B:		10		CP	\$10	Übertrag ins höherw. Nibble?						
073D:		1B		JR	C,\$075A	Vordergrundfarbe wird definiert						
073F:		0F		AND	\$0F	sonst Bits 4-7 ausmaskieren						
0731:		16	2/.	LD	(\$2416),A	Hintergrundfarbe merken						
0741:	52 F5	10	24	PUSH	AF	Rette Farbcode						
0744:		1A										
0/45:	3E	IA		LD	A,\$1A	Register						
07/3	-	/ -	00	CALL	#00/F	26=Vorder/Hintergrundfarbe VDC-Status abwarten und anmelden						
0747:	CD	45	09	CALL	\$0945	VUC-Status abwarten und anmelden						

074A:	F1			POP	AF	Hole Farbewert
074B:	ED	79		OUT	(C),A	und Farbe setzen
074D:	C9			RET		Ende der Routine
*****	***	***	******	*****	****** B:E	Backgnd, D:Attribut A:Foregnd
074E:	3 A	16	24	LD	A,(\$2416)	Hintergrundfarbe holen
0751:	47			LD	B,A	und nach
0752:	3A	15	24	LD	A,(\$2415)	Attribut holen
0755:	57			LD	D,A	und nach D
0756:	3A	17	24	LD	A,(\$2417)	Vordergrundfarbe holen
0759:	C9			RET		Ende der Routine
*****	***	***	*****	*****	******** Net	ue Vordergrundfarbe definieren
075A:	47			LD	B,A	Farbe nach B
075B:	3A		24	LD	A,(\$2415)	Hole aktuelles Attribut
	E6	F0		AND	\$F0	Farbennibble ausmaskieren
0760:	B0			OR	В	und neue Farbe setze
0761:	32			LD	(\$2415),A	neues Attribut merken
0764:	3A			LD	A,(\$2400)	Hole Hintergrundfarbe und
0767:	32			LD	(\$2417),A	merken
076A:	2A			LD	HL,(\$2411)	Hole Cursoradresse
076D:	11	00	08	LD	DE,\$0800	und Offset für Attribut-RAM
0770:	19			ADD	HL,DE	addieren
0771:	CD			CALL	\$0953	HL als Update anmelden
0774:	3A		24	LD	A,(\$2415)	Attribut holen
0777:	ED	79		OUT	(C),A	und an Cursoradresse speichern
0779:	C9			RET		Ende der Routine
		ماد ماد ماد				
*****		***			Cui	rsorpos. bis Zeilenende löschen
077A:	CD	c7	00	CALL	\$0cc7	Hole Cursorpos., Anzahl Zeichen
077A:	03	C7	UC	INC	BC BC	erhöhe die Anzahl
077E:	18	ΩE		JR	\$078E	und lösche den Rest der Zeile
OTTE.	10	OL		JK	\$070L	und tosche den kest der Zerte
*****	****	***	*****	*****	*****	rsorpos. bis Bildende löschen
					Cui	rsorpos. Dis britachae toschen
0780:	CD	c7	00	CALL	\$0CC7	Hole Cursorpos., Anzahl Zeichen
0783:	EB	31		EX	DE, HL	Cursoradresse nach DE
0784:	21	80	07	LD	HL,\$0780	Adresse Anfang der Statuszeile
0787:	AF	-		XOR	A	Lösche Carry für Subtraktion
0788:	ED	52		SBC	HL,DE	Anzahl Zeichen bis Statuszeile
078A:	F8			RET	M	Wenn negativ, dann Ende (Fehler)
078B:	44			LD	В,Н	Sonst BC gleich
078C:	4D			LD	C,L	Anzahl Zeichen bis Statuszeile
078D:	EB			EX	DE, HL	und aktuelle Cursorposition
						uinden made III

wieder nach HL

078E: C3 41 08 JP \$0841 Lösche bis Anfang Statuszeile ****** 1 Zeichen einfügen Restzeile verschieben 0791: CD C7 OC **\$0007** Hole Cursorpos. & Anzahl Zeichen CALL addiere 79 zu Zeilenanfang 0794 : 21 4F 00 LD HL,\$004F 0797: 19 zum Zeilenanfang ADD HL, DE 0798: 3D Anzahl Zeichen bis Zeilenende-1 DEC A 28 2C 0799: JR Z.\$07C7 keines mehr, dann Schluß 079B: 54 D,H Adresse des Zeilenende LD 079C: 5D LD E,L nach DF 079D: 2B Adresse Zeilenende-1 DEC HL 079E: C5 PUSH RC Rette Anzahl Rette Quelle 079F: E5 PUSH HL 07A0: D5 PUSH DF Rette Ziel Kopiere (HL)->(DE) in VDC-RAM 07A1: CD AD 07 CALL \$07AD LD Addiere nun Offset für 0744 - 01 00 08 BC,\$0800 07A7: E1 Attribut-RAM im VDC POP HL zur Quelladresse 0748- 09 ADD HL, BC 07A9: EB EX DE, HL und in DE merken Hole Zieladresse von Stack 07AA: E1 POP HL 07AB: 09 HL, BC ebenfalls den Offset addieren ADD Anzahl holen 07AC: C1 POP BC 07AD: C5 PUSH BC und wieder sichern 07AE: CD 53 09 \$0953 HL als Update anmelden CALL 07B1: ED 78 Hole aktuellen Inhalt IN A, (C) 07B3: EB Ziel und Quelle vertauschen EX DE, HL 07B4: F5 Rette das ermittelte Zeichen PUSH AF 07B5: CD 53 09 CALL \$0953 HL wieder als Update anmelden 07B8: F1 POP AF ermitteltes Zeichen zurückholen und in Zieladresse kopieren 07B9: ED 79 OUT (C).A DE, HL Ziel und Quelle wieder ok. 07BB: EB EX Hole Anzahl zurück 07BC: C1 POP BC 07BD: 2B DEC HL Erniedrige den Quellzeiger Erniedrige den Zielzeiger 07BE: 1B DEC DF BC Erniedrige den Zähler 07BF: 0B DEC Feststellen, ob Register-07C0: 78 LD A,B paar BC gleich null ist 07C1: R1 OR C 07C2: 20 E9 JR NZ,\$O7AD nein, nächstes Zeichen kopieren 07C4: 2A 11 24 LD sonst Cursoradresse holen HL, (\$2411) 0707: 03 05 09 \$0905 und ein Leerzeichen ausgeben JP *********** Zeichen an Cursorposition löschen 07CA: CD C7 OC CALL \$0CC7 Hole Cursoradr. & Anzahl Zeichen 07CD: D5 Zeilenanfang auf Stack sichern PUSH DE

07CE:	54	LD	D,H	aktuelle Cursorposition
07CF:	5D	LD	E,L	nach DE kopieren
07D0:	23	INC	HL	Quelle um eins erhöhen
07D1:	CD B0 08	CALL	\$0880	(HL)->(DE) BC mal = 1 Zeichen löschen
07D4:	E1	POP	HL	Zeilenanfang nach HL
07D5:	11 4F 00	LD	DE,\$004F	und 79 für Zeilenende hinzu-
07D8:	19	ADD	HL,DE	addieren
07D9:	C3 05 09	JP	\$0905	Zeilenende ein <space> ausgeben</space>
*****	*****	*****	***** An	Cursorzeile eine Zeile einfügen
07DC:	11 62 OF	LD	DE,\$0F62	Zeiger auf Tabelle
07DF:	3E 17	LD	A,\$17	Zeile 23 in Akku
07E1:	2A 13 24	LD	HL, (\$2413)	Hole Zeile/Spalte
07E4:	BC	CP	H	Zeile 23 erreicht?
07E5:	CA 05 07	JP	Z,\$0705	Ja, dann lösche 23. Zeile
07E8:	38 1A	JR	C,\$0804	kleiner als 23, dann Sprung
07EA:	21 E0 06	LD	HL,\$06E0	(vorvorletzte Zeile)
07ED:	11 30 07	LD	DE,\$0730	Zieladresse (vorletzte Zeile)
07F0:	06 18	LD	B,\$18	24 Zeilen sind zu kopieren
07F2:	CD 0A 08	CALL	\$080A	Zeile (HL) nach (DE) kopieren
07F5:	3A 14 24	LD	A, (\$2414)	Hole Zeile
07F8:	В8	CP	В	aktuelle Zeile erreicht?
07F9:	20 F7	JR	NZ,\$07F2	Nein, dann weiterkopieren
07FB:	CD C7 OC	CALL	\$0CC7	Hole Cursorpos. & Anzahl Zeichen
07FE:	EB	EX	DE, HL	HL:Zeilenanfang
	01 50 00	LD	BC,\$0050	80 als Anfang Folgezeile
0802:	18 3D	JR	\$0841	Cursorzeile löschen
0804:	3C	INC	A	Diese Stelle wird nie
0805:	BD	CP	L	erreicht, da sich der Cursor
: 6080	CO	RET	NZ	dann in der Statuszeile befände
0807:	C3 2C 05	JP	\$052C	Text ab DE ausgeben
*****	*****	*****	***** Ze	ile (HL) -> (DE) kopieren im VDC
080A:	C5	PUSH	ВС	Anzahl auf Stack sichern
080B:	E5	PUSH	HL	Quelladresse auf Stack sichern
080C:	D5	PUSH	DE	Zieladresse auf Stack sichern
080D:		LD	BC,\$0050	80 Zeichen pro Zeile
0810:	CD BO 08	CALL	\$08B0	Zeile kopieren
0813:	01 B0 FF	LD	BC,\$FFB0	Komplement von 80 addieren
0013.	01 00 11	20	55,41150	ergibt Subtraktion
0816:	E1	POP	HL	Hole Zieladresse
0817:	09	ADD	HL,BC	subtrahiere 80 Zeichen
0818:	EB	EX	DE,HL	und nach DE
0819:	E1	POP	HL	Hole Quelladresse

083A: C3 05 07

081A: 081B: 081C: 081D:	09 C1 05 C9			ADD POP DEC RET	HL,BC BC B	ebenfalls 80 subtrahieren Hole Anzhal den Zähler lediglich erniedrigen und Ende der Routine
*****	***	***	*****	*****	****** Cu	rsorz. löschen, Rest raufziehen
	_					
081E:	3A	14	24	LD	A,(\$2414)	Hole Zeile
0821:	FE	18		CP	\$18	Ist Zeile 24 erreicht?
0823:	DO			RET	NC	Ja, dann Schluß
0824:	CD	c7	OC	CALL	\$0CC7	Cursorpos. und Anzhal Zeichen
0827:	21	50	00	LD	HL,\$0050	80 zur Startadresse der Cursor-
082A:	19			ADD	HL,DE	zeile hinzuaddieren
082B:	EB			EX	DE, HL	und in DE merken
082C:	E5			PUSH	HL	Rette Startadresse auf Stack
082D:	21	80	07	LD	HL,\$0780	Startadresse der Statuszeile
0830:	AF			XOR	Α	Lösche Carry für Subtraktion
0831:	ED	52		SBC	HL,DE	Min. Startadresse der Folgezeile
0833:	44			LD	В,Н	ergibt Anzahl Zeichen bis
0834:	4D			LD	C,L	Bildschirmende nach BC
0835:	E1			POP	HL	Hole Startadresse zurück
0836:	EB			EX	DE,HL	Vertausche Quelle und Ziel
0837:	CD	RO.	08	CALL	\$08B0	(HL)->(DE) im VDC-RAM
0031.	00		-		+0000	,, ,,

JP \$0705

Zeile vor Statuszeile löschen

*****	*******	******	VDC-RAM mit Wert füllen
083D:	E1	POP HL	Rücksprungadresse holen
083E:	E3	EX (SP), HL	und vorhergehende
			Rücksprungadresse löschen
08 3F:	18 06	JR \$0847	Sprung nach Routine
00/4	74 45 27	15 4 (42/45)	Hala Askathus
0841:	3A 15 24 5F	LD A,(\$2415)	Hole Attribut Attribut in E merken
0845:	16 20	LD E,A LD D,\$20	ASCII-Code für Leerzeichen
0043:	16 20	LD 0,520	ASCIT-Code ful Leef Ze (Chef)
*****	*****	******	(HL) in VDC-RAM mit D füllen,
			Attribut mit E
			(HL+800) wird nur ggf. gefüllt
0847:	78	LD A,B	Hi-Byte von Anzahl
0848:	A7	AND A	und Hi-Byte auf null testen
0849:	28 OD	JR Z,\$0858	Null, dann nur Lo-Byte füllen
084B:	E5	PUSH HL	Rette Zieladresse
084C:	D5	PUSH DE	Rette Füllwerte
084D:	C5	PUSH BC	Rette Anzahl
084E:	AF	XOR A	Akku=0 bedeutet 256 Zeichen
084F:	CD 5B 08	CALL \$085B POP BC	Fülle (HL) mit D, 256 mal Hole Anzahl zurück
0852: 0853:	C1 D1	POP BC POP DE	Hole Füllwerte zurück
0854:	E1	POP HL	Hole Zieladresse zurück
0855:	24	INC H	Hi-Byte erhöhen
0856:	10 F3	DJNZ \$084B	falls > 256 Zeichen, dann Sprung
0858:	79	LD A,C	Teste Lo-Byte auf
0859:	A7	AND A	null (keine mehr zu füllen)
085A:	C8	RET Z	und beende, wenn Schluß
			•
*****	*****	*****	<pre>< <d> an <hl> <a> mal speichern</hl></d></pre>
085B:	F5	PUSH AF	Rette Anzahl
085C:	E5	PUSH HL	Rette Zieladresse
085D:	D5	PUSH DE	Rette Füllzeichen
085E:	CD 6C 08	CALL \$086C	Zeichen D speichern
0861:	D1	POP DE	Hole Füllzeichen
0862:	01 00 08	LD BC,\$0800	Offset für Attribut-RAM
0865:	E1	POP HL	Zieladresse zurückholen
0866:	09	ADD HL,BC	und Offset addieren
0867:	CD FE 08	CALL \$08FE	HL auf gültige Adresse abtesten
086A:	F1	POP AF	wenn ok, dann hole Zähler
086B:	53	LD D,E	und Attribut als Füllzeichen

086C:	F5		PUSH	AF	Rette Zähler auf Stack			
086D:	CD 53	3 09	CALL	\$0953	HL als Update anmelden			
0870:	ED 5		OUT	(C),D	und Füllzeichen übergeben			
0872:	F1	,	POP	AF	hole Anzahl von Stack			
0873:	3D		DEC	A	erniedrige den Zähler			
0874:	C8		RET	Z	und beende, wenn genug gefüllt			
0875:	F5		PUSH	AF	sonst rette Zähler			
0876:	3E 18	8	LD	A,\$18	Register 24 (Copy-Bit)			
0878:	CD 45	5 09	CALL	\$0945	anmelden			
087B:	ED 78	8	IN	A,(C)	Registerinhalt holen			
087D:	E6 71	F	AND	\$7F	und Copy-Bit ausmaksieren			
087F:	ED 79	9	OUT	(C),A	wieder in VDC-Speicher			
0881:	3E 1	E	LD	A,\$1E	Reg. 31 (Wordcount) auswählen			
0883:	CD 45	5 09	CALL	\$0945	und anmelden			
0886:	F1		POP	AF	hole Anzahl von Stack			
0887:	ED 79	9	OUT	(C),A	und Restanzahl an VDC übergeben			
0889:	06 00	0	LD	B,\$00	Hi-Byte von BC Null setzen			
088B:	4F		LD	C,A	und Lo-Byte mit Restanzahl			
088C:	03		INC	BC	addiere eins			
088D:	09		ADD	HL,BC	addiere Startadresse			
088E:	D5		PUSH	DE	rette Startadresse			
088F:	E5		PUSH	HL	rette errechnete Schlußadresse			
0890:	3E 12	2	LD	A,\$12	Update Hi-Byte-Register			
0892:	CD 45	5 09	CALL	\$0945	anmelden			
0895:	ED 60	0	IN	H,(C)	und Wert auslesen			
0897:	3E 13	3	LD	A,\$13	Update Lo-Byte-Register			
0899:	CD 45	5 09	CALL	\$0945	anmelden			
089C:	ED 68	8	IN	L,(C)	und Wert auslesen			
089E:	D1		POP	DE	hole errechnete Schlußadresse			
089F:	C1		POP	BC	hole Startadresse			
08A0:	CD F	A 00	CALL	\$00FA	Vergleiche HL mit DE			
08A3:	DO		RET	NC	Alles klar, kein Fehler!			
08A4:	C5		PUSH	BC	Anzahl auf Stack			
08A5:	CD 5:	3 09	CALL	\$0953	HL als Update anmelden			
:8A80	C1		POP	BC	hole Restanzahl			
08A9:	ED 4	1	OUT	(C),B	und Fehlerkorrektur			
08AB:	23		INC	HL	falls errechnete Schlußadresse			
08AC:	18 F	2	JR	\$08A0	und tatsächliche Schlußadresse			
08AE:	E1		POP	HL	ungleich Rücksprungadresse holen			
08 AF :	E3		EX	(SP),HL	und um eins tiefer auf Stack			
*****	****	*****	*****	******* (IL) -> (DE) im VDC-RAM <bc> mal</bc>			
08B0:	78		LD	A,B	Hole Hi-Byte von Anzahl			
08B1:	A7		AND	A	uns teste Hi-Byte auf null			
08B2:	28 0	E	JR	z,\$08c2	Wenn null, dann Anzahl<256			

08B4:	E5			PUSH	HL	rette Quelladresse
08B5:	D5			PUSH	DE	Rette Zieladresse
08B6:	C5			PUSH	BC	Rette Anzahl auf Stack
08B7:	AF			XOR	Α	Lösche Akku für 256 Zeichen
08B8:	CD	C5	08	CALL	\$08C5	(HL)->(DE) <a> mal
08BB:	C1			POP	BC	Hole Anzahl
08BC:	D1			POP	DE	Hole Zieladresse
08BD:	E1			POP	HL	Hole Quelladresse
08BE:	24			INC	Н	Hi-Byte der Quelladresse erhöhen
08BF:	14			INC	D	Hi-Byte der Zeiladresse erhöhen
0800:	10	F2		DJNZ	\$08B4	> 256 Zeichen, dann weiter
08C2:	79			LD	A,C	Hole Lo-Anzahl
08C3:	A7			AND	Α	teste auf null
08C4:	C8			RET	Z	und Schluß, wenn null
08C5:	EB			EX	DE, HL	sonst vertausche Quell- und Ziel
08C6:	F5			PUSH	AF	Rette Anzahl auf Stack
08c7:	E5			PUSH	HL	Rette Zieladresse
08C8:	D5			PUSH	DE	Rette Quelladresse
08C9:	CD	D8	08	CALL	\$0808	(DE)->(HL) im VDC-RAM <a> mal
08CC:	01	00	08	LD	BC,\$0800	Offset für Attribut-RAM
08CF:	E1			POP	HL	Hole Quelladresse
:00B0	09			ADD	HL,BC	addiere Offset
08D1:	EB			EX	DE, HL	Quelladresse+Offset nach DE
08D2:	E1			POP	HL	Hole Zieladresse
08D3:	09			ADD	HL,BC	addiere Offset
08D4:	CD	FE	08	CALL	\$08FE	Teste auf Speichergrenzen
08D7:	F1			POP	AF	Hole Anzahl

****** (DE) -> (HL) im VDC <A> mal

08D8:	F5		PUSH	AF	Rette Anzahl auf Stack
08D9:	CD 53	09	CALL	\$0953	Melde HL als Updateadresse an
08DC:	3E 18		LD	A,\$18	Register 24 (Copy-Bit)
08DE:	CD 45	09	CALL	\$0945	anmelden
08E1:	ED 78		IN	A,(C)	Hole Registerinhalt
08E3:	F6 80		OR	\$80	und setze das Copybit
08E5:	ED 79		OUT	(C),A	Register an VDC mitteilen
08E7:	3E 20		LD	A,\$20	Register 32 (Block-Start-Hi)
08E9:	CD 45	09	CALL	\$0945	im VDC anmelden
08EC:	ED 51		OUT	(C),D	Hi-Adresse Quelle übergeben
08EE:	3E 21		LD	A,\$21	Register 33 (Block-Start-Lo)
08F0:	CD 45	09	CALL	\$0945	in VDC anmelden
08F3:	ED 59		OUT	(C),E	und Lo-Adresse Quelle übergeben
08F5:	3E 1E		LD	A,\$1E	Register 31 (Wordcount)
08F7:	CD 45	09	CALL	\$0945	anmelden
08FA:	F1		POP	AF	und Anzahl von Stack holen
08FB:	ED 79		OUT	(C),A	Anzahl VDC mitteilen

08FD:	C9	RET	Ende der Routine
*****	******	******	Testet, ob nach Addierung des Offset <hl> auf</hl>
			Attribut-RAM zeigt.
08FE:	7C	LD A,H	Hi-Byte nach Akku holen
08FF:	FE 20	CP \$20	und auf Grenze checken
0901:	D8	RET C	Wenn Carry gesetzt, ist <hl> ok</hl>
0902:	F1	POP AF	Hole AF von Stack
	F1	POP AF	Hole Rücksprungadresse von Stack
0904:	C9	RET	Rücksprung nach CALL \$085B
*****	******	******	Leerzeichen an (HL) ausgeben (VDC)
0005	44.00		40011 Hart (# 40mm)
	16 20	LD D,\$20	ASCII-Wert für <space></space>
0907:	3A 15 24	LD A,(\$2415)	Attribut holen
*****	*****	******	<d> mit Attr. <a> an (HL) ausgeben</d>
090A:	E5	PUSH HL	Rette Zieladresse
090B:	D5	PUSH DE	Rette Zeichen/Attribut
090C:	11 00 08	LD DE,\$0800	Offset für Attribut-RAM
090F:	19	ADD HL,DE	auf Zieladresse addieren
0910:	57	LD D,A	Attribut als Füllzeichen
0911:	CD 16 09	CALL \$0916	<d> an (HL) ausgeben</d>
0914:	D1	POP DE	Hole Zeichen
0915:	E1	POP HL	Hole Zieladresse
	CD 53 09	CALL \$0953	HL als Update anmelden
	ED 51	OUT (C),D	und Zeichen an (HL) ausgeben
091B:	C9	RET	Ende der Routine
*****	*****	*****	Hole <c>:Attribut, :Zeichen, an</c>
			Cursorpos. <de></de>
091C:	CD AB 06	CALL \$06AB	Cursorposition <de> setzen</de>
091F:	2A 11 24	LD HL,(\$2411) Hole Cursoradresse
0922:	CD 33 09	CALL \$0933	Hole Zeichen/Attribut
0925:	4F	LD C,A	<c> ist Attribut</c>
0926:	C9	RET	Ende der Routine
*****	******	******	:Zeichen, <c>:Attribut, an <de></de></c>
0927:	C5	PUSH BC	Rette Zeichen/Attribut
0928:	CD AB 06	CALL \$06AB	Cursorposition <de> setzen</de>
092B:		LD HL, (\$2411) Hole Cursoradresse
092E:	C1	POP BC	Hole Zeichen/Atrribut
092F:	50	LD D,B	<d> ist Zeichen</d>

0930: 0931:	79 18 D7	LD A,C JR \$090A	<a> ist Attribut Zeichen und Attribut ausgeben
	*****		A>:Attribut, :Zeichen von (HL)
			•
0933:	E5	PUSH HL	Rette Adresse
0934:	11 00 08	LD DE,\$0800	Offset für Attributadresse
0937:	19	ADD HL, DE	addieren
0938:	CD 3D 09	CALL \$093D	Hole Wert an VDC-Adresse (HL)
093B:	78	LD A,B	Attribut nach <a>
093C:	E1	POP HL	Hole Textadresse
093D:	F5	PUSH AF	Rette Attribut
093E:	CD 53 09	CALL \$0953	(HL) als Update anmelden
0941:	F1	POP AF	Hole Attribut
0942:	ED 40	IN B,(C)	Hole Wert an Adresse (HL)
0944:	C9	RET	Ende der Routine
*****	*****	***********	DC-Status abwarten und anw.
0945:	F5	PUSH AF	Rette auszugebendes Register
0946:		LD BC,\$D600	Startadresse VDC-Chip
0949:		IN A,(C)	Hole Status
094B:		RLA	Shifte Status-Bit ins Carry
094C:	30 FB	JR NC,\$0949	Noch nicht fertig -> Sprung
094E:		POP AF	Hole Register wieder von Stack
	ED 79	OUT (C),A	und Register anwählen
0951:	0C	INC C	Zeige auf \$D601
		RET	
0952:	C9	KLI	und RETurn aus Routine
			und RETurn aus Routine L als Update-Adresse
****	******	**************************************	L als Update-Adresse
***** 0953:	**************************************	LD A,\$12	
****** 0953: 0955:	**************************************	LD A,\$12 CALL \$0945	L als Update-Adresse Update-Adresse Hi anmelden
****** 0953: 0955: 0958:	**************************************	LD A,\$12 CALL \$0945 OUT (C),H	L als Update-Adresse Update-Adresse Hi anmelden Hi-Byte übergeben
****** 0953: 0955:	**************************************	LD A,\$12 CALL \$0945	L als Update-Adresse Update-Adresse Hi anmelden
****** 0953: 0955: 0958: 095A:	**************************************	LD A,\$12 CALL \$0945 OUT (C),H LD A,\$13 CALL \$0945	L als Update-Adresse Update-Adresse Hi anmelden Hi-Byte übergeben Update-Adresse Lo anmelden
****** 0953: 0955: 0958: 095A: 095C:	**************************************	LD A,\$12 CALL \$0945 OUT (C),H LD A,\$13 CALL \$0945 OUT (C),L	L als Update-Adresse Update-Adresse Hi anmelden Hi-Byte übergeben Update-Adresse Lo anmelden Lo-Byte übergeben
****** 0953: 0955: 0958: 095A: 095C: 095F:	**************************************	LD A,\$12 CALL \$0945 OUT (C),H LD A,\$13 CALL \$0945 OUT (C),L	L als Update-Adresse Update-Adresse Hi anmelden Hi-Byte übergeben Update-Adresse Lo anmelden
****** 0953: 0955: 0958: 095A: 095C: 095F: 0961:	**************************************	LD A,\$12 CALL \$0945 OUT (C),H LD A,\$13 CALL \$0945 OUT (C),L LD A,\$1F	L als Update-Adresse Update-Adresse Hi anmelden Hi-Byte übergeben Update-Adresse Lo anmelden Lo-Byte übergeben Wordcount-Register
****** 0953: 0955: 0958: 095A: 095C: 095F: 0961: 0963:	**************************************	LD A,\$12 CALL \$0945 OUT (C),H LD A,\$13 CALL \$0945 OUT (C),L LD A,\$1F CALL \$0945	L als Update-Adresse Update-Adresse Hi anmelden Hi-Byte übergeben Update-Adresse Lo anmelden Lo-Byte übergeben Wordcount-Register anmelden
****** 0953: 0955: 0958: 095A: 095C: 095F: 0961: 0963: 0966:	**************************************	LD A,\$12 CALL \$0945 OUT (C),H LD A,\$13 CALL \$0945 OUT (C),L LD A,\$1F CALL \$0945 DEC C	L als Update-Adresse Update-Adresse Hi anmelden Hi-Byte übergeben Update-Adresse Lo anmelden Lo-Byte übergeben Wordcount-Register anmelden Zeiger wieder auf \$D600
****** 0953: 0955: 0958: 095A: 095C: 095F: 0961: 0963: 0966: 0967:	**************************************	LD A,\$12 CALL \$0945 OUT (C),H LD A,\$13 CALL \$0945 OUT (C),L LD A,\$1F CALL \$0945 DEC C IN A,(C)	Update-Adresse Update-Adresse Hi anmelden Hi-Byte übergeben Update-Adresse Lo anmelden Lo-Byte übergeben Wordcount-Register anmelden Zeiger wieder auf \$D600 Hole Status
****** 0953: 0955: 0958: 095A: 095C: 095F: 0961: 0963: 0966: 0967: 0969:	**************************************	LD A,\$12 CALL \$0945 OUT (C),H LD A,\$13 CALL \$0945 OUT (C),L LD A,\$1F CALL \$0945 DEC C IN A,(C) RLA	Update-Adresse Update-Adresse Hi anmelden Hi-Byte übergeben Update-Adresse Lo anmelden Lo-Byte übergeben Wordcount-Register anmelden Zeiger wieder auf \$D600 Hole Status Rolle Status ins Carry

09B8: 71

LD

*****	*****	*****	*****	****** Ze	ichen <d> auf 40-Zeichen-Schirm</d>
096E:	42		LD	B,D	Zeichen nach
096F:	CD 7F	0C	CALL	\$0C7F	ASCII-Codeumwandlung VIC
0972:	2A 09	24	LD	HL, (\$2409)	80-Zeichen-Adresse
0975:	47		LD	B,A	Zeichen nach
0976:	3A 10	24	LD	A,(\$2410)	Zeichenoffset holen (Bit 7 1/0)
0979:	во		OR	В	mit Zeichen verknüpfen
097A:	77		LD	(HL),A	und ins RAM schreiben
097B:	23		INC	HL .	Zeiger erhöhen
097C:	22 09	24	LD	(\$2409),HL	und merken
097F:	11 FF	07	LD	DE,\$07FF	Offset für Farbram
0982:	19		ADD	HL,DE	hinzuaddieren
0983:	3A 0D	24	LD	A,(\$240D)	Hole Zeichenfarbe
0986:	77		LD	(HL),A	und Zeichenfarbe setzen
0987:	3A 0E	24	LD	A,(\$240B)	Hole Cursorposition
098A:	FE 4F		CP	\$4F	Letzte Spalte?
098C:	28 5F		JR	Z,\$09ED	Ja, dann Zeilensprung
098E:	3C		INC	A	sonst erhöhe den Spaltenzeiger
098F:		-	LD	(\$240B),A	und merke neue Position
0992:	C3 4A	0C	JP	\$0C4A	Zeile darstellen
****	*****	*****	*****		le Zeichen und Farbe <c> von rsorpos (DE)</c>
0995:	CD C1	09	CALL	\$09C1	Zeile/Spalte definieren (DE)
0995: 0998:	CD C1		CALL	\$09C1 HL.(\$2409)	Zeile/Spalte definieren (DE) Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator
0995: 0998: 099B:				\$09C1 HL,(\$2409) B,(HL)	Zeile/Spalte definieren (DE) Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition
0998:	2A 09	24	LD	HL,(\$2409) B,(HL)	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator
0998: 099B:	2A 09	24	LD LD	HL,(\$2409)	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition
0998: 099B: 099C:	2A 09 46 11 00	24	LD LD	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM
0998: 099B: 099C: 099F:	2A 09 46 11 00 19	24	LD LD LD ADD	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren
0998: 099B: 099C: 099F: 09A0:	2A 09 46 11 00 19 4E C9	0 24	LD LD ADD LD RET	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE C,(HL)	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition
0998: 099B: 099C: 099F: 09A0:	2A 09 46 11 00 19 4E C9	0 24	LD LD ADD LD RET	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE C,(HL)	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine
0998: 099B: 099C: 099F: 09A0: 09A1:	2A 09 46 11 00 19 4E C9	· 24 · 08 · ******	LD LD ADD LD RET	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE C,(HL)	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE)</c>
0998: 099C: 099F: 09AO: 09A1: *****	2A 09 46 11 00 19 4E C9	· 24 · 08 · ******	LD LD ADD LD RET ******	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE C,(HL) ***********	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE)</c>
0998: 099B: 099C: 099F: 09A0: 09A1: *****	2A 09 46 11 00 19 4E C9 ******* C5 CD C1	9 24 9 08 • ************************************	LD LD ADD LD RET ****** PUSH CALL	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE C,(HL) *********** <b< td=""><td>Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE) Rette Zeichen/Attribut Setze Cursorposition</c></td></b<>	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE) Rette Zeichen/Attribut Setze Cursorposition</c>
0998: 099B: 099C: 099F: 09A0: 09A1: ******	2A 09 46 11 00 19 4E C9 ****** C5 CD C1 C1	9 24 9 08 • ************************************	LD LD ADD LD RET ****** PUSH CALL POP	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE C,(HL) ************ <b \$09c1="" bc="" bc<="" td=""><td>Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE) Rette Zeichen/Attribut Setze Cursorposition Hole Zeichen/Attribut</c></td>	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE) Rette Zeichen/Attribut Setze Cursorposition Hole Zeichen/Attribut</c>
0998: 099B: 099C: 099F: 09A0: 09A1: ****** 09A2: 09A3: 09A6: 09A7:	2A 09 46 11 00 19 4E C9 ****** C5 CD C1 C1 2A 09	0 24 08 08 09 09 24	LD LD ADD LD RET ****** PUSH CALL POP LD	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE C,(HL) ************ <b \$09c1="" bc="" hl,(\$2409)<="" td=""><td>Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE) Rette Zeichen/Attribut Setze Cursorposition Hole Zeichen/Attribut 80-Zeichen-Simulator-Adresse</c></td>	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE) Rette Zeichen/Attribut Setze Cursorposition Hole Zeichen/Attribut 80-Zeichen-Simulator-Adresse</c>
0998: 099B: 099C: 099F: 09A0: 09A1: ****** 09A2: 09A3: 09A6: 09A7: 09AA:	2A 09 46 11 00 19 4E C9 ****** C5 CD C1 C1 2A 09 78	0 24 08 08 09 09 09 24	LD LD ADD LD RET ****** PUSH CALL POP LD LD	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE C,(HL) *********** <b BC \$09C1 BC HL,(\$2409) A,B</b 	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE) Rette Zeichen/Attribut Setze Cursorposition Hole Zeichen/Attribut 80-Zeichen-Simulator-Adresse Zeichen in <akku></akku></c>
0998: 099B: 099C: 099F: 09A0: 09A1: ****** 09A2: 09A3: 09A6: 09A7: 09A8:	2A 09 46 11 00 19 4E C9 ****** C5 CD C1 C1 2A 09 78 E6 7F CB 71 28 02	9 24 9 08 ************************************	LD LD ADD LD RET ****** PUSH CALL POP LD LD AND	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE C,(HL) ************ <b BC \$09C1 BC HL,(\$2409) A,B \$7F 6,C Z,\$09B3</b 	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE) Rette Zeichen/Attribut Setze Cursorposition Hole Zeichen/Attribut 80-Zeichen-Simulator-Adresse Zeichen in <akku> Bit 7 löschen Bit 6 testen Ist ungesetzt</akku></c>
0998: 0998: 0990: 0990: 0991: 0991: ****** 0982: 0983: 0986: 0981: 0981:	2A 09 46 11 00 19 4E C9 ****** C5 CD C1 C1 2A 09 78 E6 7F CB 71 28 02 C6 80	9 24 9 08 ************************************	LD LD ADD LD RET ****** PUSH CALL POP LD LD AND BIT	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE C,(HL) ************ BC \$09C1 BC HL,(\$2409) A,B \$7F 6,C Z,\$09B3 A,\$80	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE) Rette Zeichen/Attribut Setze Cursorposition Hole Zeichen/Attribut 80-Zeichen-Simulator-Adresse Zeichen in <akku> Bit 7 löschen Bit 6 testen Ist ungesetzt Bit 7 setzen (reverses Zeichen)</akku></c>
0998: 0998: 0990: 0997: 09A0: 09A1: ****** 09A2: 09A3: 09A6: 09A7: 09AB: 09AB: 09AB: 09AB:	2A 09 46 11 00 19 4E C9 ****** C5 CD C1 C1 2A 09 78 E6 7F CB 71 28 02 C6 80 77	0 24 08 08 09 09 09 24	LD LD ADD LD RET ****** PUSH CALL POP LD LD AND BIT JR ADD LD	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE C,(HL) ************ BC \$09C1 BC HL,(\$2409) A,B \$7F 6,C Z,\$09B3 A,\$80 (HL),A	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE) Rette Zeichen/Attribut Setze Cursorposition Hole Zeichen/Attribut 80-Zeichen-Simulator-Adresse Zeichen in <akku> Bit 7 löschen Bit 6 testen Ist ungesetzt Bit 7 setzen (reverses Zeichen) und Zeichen setzen</akku></c>
0998: 0998: 0990: 0990: 0991: 0991: ****** 0982: 0983: 0986: 0981: 0981:	2A 09 46 11 00 19 4E C9 ****** C5 CD C1 C1 2A 09 78 E6 7F CB 71 28 02 C6 80	0 24 08 08 09 09 09 24	LD LD ADD LD RET ****** PUSH CALL POP LD LD AND BIT JR ADD	HL,(\$2409) B,(HL) DE,\$0800 HL,DE C,(HL) ************ BC \$09C1 BC HL,(\$2409) A,B \$7F 6,C Z,\$09B3 A,\$80	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator Hole Zeichen an Cursorposition Offset für Attribut-RAM addieren Hole Attribut an Cursorposition Ende der Routine >:Zeichen, <c>:Attribut an (DE) Rette Zeichen/Attribut Setze Cursorposition Hole Zeichen/Attribut 80-Zeichen-Simulator-Adresse Zeichen in <akku> Bit 7 löschen Bit 6 testen Ist ungesetzt Bit 7 setzen (reverses Zeichen)</akku></c>

(HL),C Attribut ebenfalls definieren

0989:	C3 4A 0C	JP	\$0C4A	Zeile darstellen
*****	******	*****	****** De	ef. Zeile/Spalte
				Ch. w
09BC:	21 04 24	LD	HL,\$2404	Adresse 40-Zeichen-Anpassung
09BF:	CB F6	SET	6,(HL)	40-Zeichen-Bit setzen
09C1:	7A	LD	A,D	Hole Zeile
09C2:	FE 19	CP	\$19	Größer als 24?
0904:	D0	RET	NC	Ja, dann Ende (Fehler)
0905:		LD	A,E	Hole Spalte
0906:	FE 50	CP	\$50	Spalte 80 erreicht?
0908:		RET	NC	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0909:				Ja, dann Ende (Fehler)
		EX	DE,HL	Zeile/Spalte nach HL
09CA:	22 OB 24	LD	(\$240B),HL	Setze Zeile/Spalte
*****			****	eue Cursorposition
*****			ARARARA NE	eue Cursorposition
0000	24 05 27			
09CD:	2A OB 24	LD	HL,(\$240B)	Hole Zeile/Spalte
09D0:	CD CE OC	CALL	\$0CCE	Neue Cursoradresse berechnen
09D3:	11 00 14	LD	DE,\$1400	Offset für 80-Zeichen-Simulator
09D6:		ADD	HL,DE	hinzuaddieren
09D7:		LD	(\$2409),HL	und angepaßte Adresse merken
09DA:	C3 4A OC	JP	\$0C4A	Zeile darstellen
*****	******	******	***** Z	eile erniedrigen
09DD:	3A OC 24	LD	A,(\$240C)	Hole Cursorzeile
09E0:	в7	OR	Α	Setze Flags
09E1:	C8	RET	Z	Zeile O! Davor geht nicht
09E2:	3D	DEC	Α	sonst erniedrige Zeilenzeiger
09E3:	32 OC 24	LD	(\$240C),A	und merke Zeile
09E6:	21 04 24	LD	HL,\$2404	Setze Bit 6 an \$2404
09E9:	CB F6	SET	6,(HL)	als OK-Zeichen
09EB:	18 E0	JR	\$09CD	Neue Cursorposition berechnen
*****	*****	*****	****** S	palte=O bzw. Spalte definieren
09ED:	AF	XOR	Α	Akku=O für erste Spalte
09EE:	32 OB 24	LD	(\$240B),A	und Spalte definieren
09F1:	3A OC 24	LD	A,(\$240C)	Hole Zeile
09F4:		CP	\$17	letzte Zeile?
09F6:	28 0A	JR	Z,\$0A02	Ja, dann Sprung
09F8:	30 03	JR	NC,\$09FD	Fehler korrigieren
09FA:	3C	INC	A	Zeile ums eins erhöhen
09FB:	18 E6	JR	\$09E3	und merken
UFFB:	10 E0	JK	#U7EJ	did liet ken
09FD:	3E 17	I D	A \$17	Zaila 23 (letzta Zaila)
		LD	A,\$17	Zeile 23 (letzte Zeile)
09FF:	32 OC 24	LD	(\$240C),A	merken

0A02:	21	50	14	LD	HL,\$1450	Zweite Zeile Anfangsadresse
0A05:	11	00	14	LD	DE,\$1400	Erste Zeile Anfangsadresse
:80A0	01	30	07	LD	BC,\$0730	22 Zeilen zu kopieren
OAOB:	ED	В0		LDIR		Scrolling
OAOD:	EB			EX	DE,HL	Zieladresse als Quelle
0A0E:	11	31	1B	LD	DE,\$1B31	Zweites Zeichen letzte Zeile
0A11:	01	4F	00	LD	BC,\$004F	79 Zeichen sind zu füllen
0A14:	CD	24	OB	CALL	\$0B24	Fülle letzte Zeile mit Füllz.
0A17:	21	50	1C	LD	HL,\$1C50	Anfangsadresse zweite Zeile (Attribut)
0A1A:	11	00	10	LD	DE,\$1C00	Anfangsadresse erste Zeile (Attribut)
OA1D:	01	30	07	LD	BC,\$0730	22 Zeilen sind zu scrollen
0A20:	ED			LDIR	,	Scrollen im Farbram durchführen
0A22:	EB			EX	DE,HL	1. Zeichen letzte Zeile nach HL
0A23:	11	31	23	LD	DE,\$2331	2. Zeichen letzte Zeile
O/ILD I					02,4200	(Farbram)
0A26:	01	4F	00	LD	BC,\$004F	79 Zeichen sind zu füllen
0A29:	3A			LD	A,(\$240D)	Farbe für Farbram holen
OA2C:	77			LD	(HL),A	setzen
0A2D:	ED	BO.		LDIR	(//	und restliche Zeile auch füllen
OA2F:	18			JR	\$09E6	OK setzen
*****	****	***	*****	*****	****** Cu	rsor um eine Stelle nach links
0A31:	3A	OB	24	LD	A,(\$240B)	Hole Spaltenposition
0A34:	в7			OR	A	Setze Flags
0A35:	c8			RET	Z	Erste Spalte, dann Ende
0A36:	3D			DEC	A	sonst Cursor nach links
0A37:	32	ОВ	24	LD	(\$240B),A	Abspeichern der neuen Spalte
0A3A:	18	91		JR	\$09CD	Cursoradresse berechnen
*****	****	***	*****	*****	***** Cu	rsor um eine Stelle nach rechts
0A3C:	3 A	ОВ	24	LD	A, (\$240B)	Hole Spalte
0A3F:	3C			INC	A	und um eine Stelle nach rechts
0A40:	FE	50		CP	\$50	80. Spalte erreicht?
0A42:				JR	NZ,\$0A37	Abspeichern neue Position
0A44:				RET	•	keine Cursorbewegung erfolgt
*****	***	**	*****	*****	******* Sp	alte = 0 setzen
0A45:	AF			XOR	A	Akku löschen und
0A46:	18	EF		JR	\$0A37	als Spaltenwert abspeichern
****	***	***	*****	*****	****** Cu	rsorpos. bis Zeilenende löschen
0A48:	21	CF	OB	LD	HL,\$OBCF	Return nach

OA8B: ED BO

LDIR

OA4B:	E5		PUSH	HL	\$OBCF simulieren
0A4C:	CD C2	0C	CALL	\$0CC2	Cursorpos. ermitteln und
					Restzeichen/Zeile
0A4F:	11 00	14	LD	DE,\$1400	Offset für 80-Zeichen-Simulator
0A52:	19		ADD	HL,DE	addieren
0A53:	CD B3	OA	CALL	\$0AB3	Füllzeichen setzen
0A56:	79		LD	A,C	Restzeichen/Zeile
0A57:	A7		AND	Α	Setze Flags
0A58:	C8		RET	Z	Keine weiteren Zeichen
0A59:	C5		PUSH	BC	Rette Anzahl
0A5A:	E5		PUSH	HL	Rette Quelladresse
0A5B:	54		LD	D,H	Registerpaar DE
0A5C:	5D		LD	E,L	gleich HL
0A5D:	13		INC	DE	plus 1
0A5E:			LDIR		Rest bis Zeilenende löschen
0A60:	18 10		JR	\$0A7E	Attribut ebenfalls löschen
*****	*****	*****	****	***** CO	rsorpos. bis Bildende löschen
04/2-	21 00	. 00		UL \$0000	#0505 ala Büakannungadnassa
0A62: 0A65:	21 00 E5	. 00	LD PUSH	HL,\$0COC	\$0C0C als Rücksprungadresse auf Stack simulieren
0A66:	11 7F	10	LD	DE,\$1B7F	letzte Spalte in letzter Zeile
0A69:	2A 09		LD	HL,(\$2409)	Cursoradr. 80-Zeichen-Simulator
0A6C:	EB U	24	EX	DE, HL	nach DE, \$1B7F nach HL
0A6D:	AF		XOR	A A	Carry für Subtraktion löschen
0A6E:	ED 52)	SBC	HL,DE	Ermittle Anzahl bis Bildende
0A70:	F8		RET	M	wenn negativ, dann Fehler
0A71:	EB		EX	DE,HL	sonst Ergebnis nach DE
0A71:	28 3F		JR	Z,\$0AB3	nur ein Zeichen, dann füllen
0A74:	42		LD	B,D	sonst Anzahl
0A75:	4B		LD	C,E	ins Registerpaar BC
0A76:	54		LD	D,H	und Registerpaar DE (Ziel)
0A77:	5D		LD	E,L	gleich Registerpaar HL
0A78:	13		INC	DE	plus eins
0A79:	C5		PUSH	ВС	Anzahl auf Stack
0A7A:	E5		PUSH	HL	Quelle auf Stack
0A7B:	CD 24	OB	CALL	\$0B24	Fülle Textzeile mit Attribut
0A7E:	01 00	08	LD	BC,\$0800	Offset für Farbram
0A81:	E1		POP	HL	Quelladresse zurückholen
0A82:	09		ADD	HL,BC	und Offset addieren
0A83:	C1		POP	ВС	Hole Anzahl Zeichen
0A84:	54		LD	D,H	Zieladresse gleich
0A85:	5D		LD	E,L	Quelladresse
0A86:	13		INC	DE	plus eins
0A87:	3A 00	24	LD	A,(\$240D)	Hole Farbe für Farbram VIC
0A8A:	77		LD	(HL),A	und Farbe setzen

Rest bis Bildende füllen

: d8A0	С9			RET		Ende der Routine
*****	***	***	*****	*****	****** an	Cursorpos. 1 Stelle einfügen
0A8E:	21 E5	CF	ОВ	LD PUSH	HL,\$OBCF	aus RAM in Bildschirm kopieren als Rücksprungadresse auf Stack
0A91:		02	00		HL \$0CC2	Cursorpos. und Restzeichen
	CD			CALL		•
0A95:	21	41	14	LD	HL,\$144F	Letztes Zeichen erste Zeile
0A98:	19			ADD	HL,DE	zur Cursoradresse addieren
0A99:	3D			DEC	Α	letzte Spalte?
0A9A:	28	17		JR	Z,\$0AB3	Ja, dann überspringe
0A9C:	54			LD	D,H	Sonst Zieladresse gleich
0A9D:	5D			LD	E,L	Quelladresse
0 A9E :	2B			DEC	HL	minus eins
0A9F:	C5			PUSH	BC	Rette Anzahl auf Stack
OAAO:	D5			PUSH	DE	Rette Zieladresse auf Stack
0AA1:	ED	В8		LDDR		Zeichen hinter Cursor nach
						rechts verschieben
0AA3:	EB			EX	DE, HL	HL:=Cursorpos
0AA4:	CD	В3	OA	CALL	\$0AB3	Hole Füllzeichen
0AA7:	E1			POP	HL	Hole Zieladresse zurück
:8AAO	01	00	08	LD	BC,\$0800	Offset für Farbram
OAAB:	09			ADD	HL,BC	zur Quelladresse hinzuaddieren
OAAC:	C1			POP	BC	Anzahl zurückholen
OAAD:	54			LD	D,H	Zieladresse gleich
OAAE:	5D			LD	E,L	Quelladresse
OAAF:	2B			DEC	HL	minus eins
0AB0:	ED	В8		LDDR		Farbram ebenfalls verschieben
0AB2:	C9			RET		Ende der Routine
*****	***	***	*****	*****	******* (\$	2410) + \$20 -> (HL);
					Fü	llzeichen setzen
OAB3:	3 A	10	24	LD	A,(\$2410)	Adresse \$2410 auslesen
						(Füllzeichen)
OAB6:	C6	20		ADD	A,\$20	\$20=32 hinzuaddieren
0AB8:	77			LD	(HL),A	und in (HL) ablegen
0 AB9 :	C9			RET		RETurn aus Routine
*****	***	k Wr Wr 1	*****	*****	****** 1	Zeichen an Cursorpos. löschen
OABA:	21	CF	OB	LD	HL,\$OBCF	\$OBCF als Rücksprung auf Stack
OABD:	E5			PUSH	HL	zusätzlich einfügen
OABE:	CD	C2	OC	CALL	\$0CC2	Hole Cursoradresse/Restzeichen
0AC1:	11	00	14	LD	DE,\$1400	Offset für 80-Zeichen-Simulator
0AC4:	19			ADD	HL,DE	zur Cursoradresse hinzuaddieren
0AC5:	3D			DEC	A	Teste Anzahl/Zeichen
0AC6:	28	EB		JR	Z,\$0AB3	Wenn null, dann überspringe

0AC8:	54	LD D,H	sonst Zieladresse gleich
0AC9:	5D	LD E,L	Quelladresse
OACA:	C5	PUSH BC	Rette Anzahl
OACB:	E5	PUSH HL	Rette Quelladresse
OACC:	23	INC HL	Quelladresse=Quelladresse+1
OACD:	ED BO	LDIR	Zeichen an Cursorpos. löschen
OACF:	EB	EX DE, HL	Cursoradresse nach HL
OADO:	CD B3 OA	CALL \$0AB3	Füllzeichen setzen
0AD3:	E1	POP HL	Hole Quelladresse
OAD4:	01 01 08	LD BC,\$0801	Offset für Farbram+1
0AD7:	09	ADD HL,BC	addieren
0AD8:	C1	POP BC	Hole Zeichenzahl von Stack
0AD9:	54	LD D,H	Zieladresse gleich
OADA:	5D	LD E,L	Quelladresse
OADB:	23	INC HL	plus eins
OADC:	ED BO	LDIR	Farbram ebenfalls verschieben
OADE:	C9	RET	Ende der Routine

****** An Cursorpos. 1 Zeile einfügen

21	00	OC	LD	HL,\$OCOC	Rücksprungsadresse \$0C0C
E5			PUSH	HL	auf Stapel einfügen
3 A	00	24	LD	A,(\$240C)	Hole Cursorzeile
FE	17		CP	\$17	Zeile 23 (letzte)?
28	31		JR	Z,\$0B1B	Ja, dann nur löschen
D0			RET	NC	Fehler, dann Ende
CD	C2	00	CALL	\$ 0CC2	Hole Cursoradresse/Restzeichen
21	00	14	LD	HL,\$1400	Offset für 80-Zeichen-Simulator
19			ADD	HL,DE	hinzuaddieren
E5			PUSH	HL	Rette Quelladresse auf Stapel
11	50	00	LD	DE,\$0050	Offset für Anfang nächste Zeile
19			ADD	HL,DE	zur Quelladresse hibzuaddieren
EB			EX	DE, HL	Ergebnis nach (DE)
21	80	1B	LD	HL,\$1B80	Adresse letzte Zeile
AF			XOR	A	Carry löschen für Subtraktion
ED	52		SBC	HL,DE	Anzahl Zeichen bis Bildende
44			LD	В,Н	Anzahl kommt von
4D			LD	C,L	HL nach BC
21	2F	1B	LD	HL,\$1B2F	letzte Spalte vorletzte Zeile
11	7 F	1B	LD	DE,\$1B7F	letzte Spalte letzte Zeile
C5			PUSH	BC	Rette Anzahl auf Stapel
ED	B8		LDDR		Zeile an Cursorzeile einfügen
C1			POP	BC	Hole ANzahl zurück
21	2F	23	LD	HL,\$232F	Adresse Farbram
11	7 F	23	LD	DE,\$237F	Adresse Farbram (s.o.)
ED	B8		LDDR		ebenfalls verschieben
E1			POP	HL	Hole Quelladresse
54			LD	D,H	DE gleich
	E5 3A FE 28 DO CD 21 19 E5 11 19 EB 21 AF ED 44 4D 21 11 C5 ED C1 21 11 ED E1	E5 3A 0C FE 17 28 31 D0 C2 21 00 19 E5 80 AF ED 52 44 40 21 2F 11 7F C5 ED B8 C1 21 2F ED B8 E1 80	3A OC 24 FE 17 28 31 D0 CD C2 OC 21 00 14 19 E5 11 50 00 19 EB 21 80 1B AF ED 52 44 4D 21 2F 1B 11 7F 1B C5 ED B8 C1 21 2F 23 11 7F 23 ED B8 E1	E5 PUSH 3A OC 24 LD FE 17 CP 28 31 JR D0 RET CD C2 OC CALL 21 00 14 LD 19 ADD E5 PUSH 11 50 00 LD 19 ADD EB EX 21 80 1B LD AF XOR ED 52 SBC 44 LD 40 LD 21 2F 1B LD 11 7F 1B LD C5 PUSH ED B8 LDDR C1 POP 21 2F 23 LD ED B8 LDDR E1 POP	E5 PUSH HL 3A 0C 24 LD A,(\$240C) FE 17 CP \$17 28 31 JR Z,\$0B1B D0 RET NC CD C2 0C CALL \$0CC2 21 00 14 LD HL,\$1400 19 ADD HL,DE E5 PUSH HL 11 50 00 LD DE,\$0050 19 ADD HL,DE EB EX DE,HL 21 80 1B LD HL,\$1B80 AF XOR A ED 52 SBC HL,DE 44 LD B,H 4D C,L 21 2F 1B LD HL,\$1B2F 11 7F 1B LD DE,\$1B7F C5 PUSH BC ED B8 LDDR C1 POP BC 21 2F 23 LD HL,\$232F ED B8 LDDR E1 POP HL

OB14:	5D	LD	E,L	Quelladresse
OB15:	13	INC	DE	plus eins
OB16:	01 4F 00	LD	BC,\$004F	79 Zeichen
OB19:	18 09	JR	\$0B24	Lösche neue Zeile
OB1B:	21 30 1B	LD	HL,\$1B30	lediglich die letzte
OB1E:	11 31 1B	LD	DE,\$1B31	Zeile löschen,
OB21:	01 4F 00	LD	BC,\$004F	da Cursor in letzter Zeile ist
OB24:	3A 10 24	LD	A, (\$2410)	Hole Füllzeichen
OB27:	C6 20	ADD	A,\$20	addiere 32 (Leerzeichen)
OB29:	77	LD	(HL),A	und Füllzeichen setzen
0B2A:	ED BO	LDIR		Rest mit Füllzeichen füllen
OB2C:	C9	RET		und Ende der Routine

******* Lösche Cursorzeile inkl. Bildschirmverschieben

0B2D:	21 00	C 0C	LD	HL,\$0C0C	Rücksprungsadresse \$0000
OB30:	E5		PUSH	HL	auf Stapel hinzufügen
OB31:	3A 00	C 24	LD	A,(\$240C)	Hole Cursorzeile
OB34:	FE 17	7	CP	\$17	Letzte Zeile?
OB36:	28 E	3	JR	Z,\$0B1B	lediglich letzte Zeile löschen
OB38:	DO		RET	NC	Bei NC Fehler und Ende
OB39:	CD C	2 OC	CALL	\$0CC2	Cursoradresse/Restzeichen
OB3C:	21 0	0 14	LD	HL,\$1400	Offset für 80-Zeichen-Simulator
OB3F:	19		ADD	HL,DE	zur Cursoradresse addieren
OB40:	E5		PUSH	HL	Rette Quelladresse auf Stapel
OB41:	11 5	0 00	LD	DE,\$0050	Offset für Start Folgezeile
OB44:	19		ADD	HL,DE	addieren
OB45:	EB		EX	DE, HL	Ergebnis nach DE
OB46:	21 8	0 1B	LD	HL,\$1B80	Adresse Statuszeile
OB49:	AF		XOR	A	Lösche Carry für Subtraktion
OB4A:	ED 5	2	SBC	HL,DE	Ermittelt Zeichen bis Bildende
OB4C:	44		LD	В,Н	Anzahl
OB4D:	4D		LD	C,L	nach BC
OB4E:	EB		EX	DE, HL	Startadresse->HL
OB4F:	D1		POP	DE	Hole Startadresse Cursorzeile
OB50:	C5		PUSH	BC	Rette Anzahl auf Stapel
OB51:	E5		PUSH	HL	Rette Quelladresse auf Stapel
OB52:	D5		PUSH	DE	Rette Zieladresse auf Stack
OB53:	ED B	0	LDIR		Und Zeile löschen
OB55:	01 0	0 08	LD	BC,\$0800	Offset für Farbram
OB58:	E1		POP	HL	zur Quelladresse
OB59:	09		ADD	HL,BC	hinzuaddieren
OB5A:	EB		EX	DE, HL	Ergebnis nach DE
0B5B:	E1		POP	HL	Hole Startadresse vorletzte
					Zeile Farbram
0B5C:	09		ADD	HL,BC	ebenfalls Offset addieren

OB5D:	C1			POP	ВС	Hole Anzahl
OB5E:	ED	вО		LDIR		und Farbram auch verschieben
OB60:	18			JR	\$0B1B	letzte Zeile löschen
*****	***	***	*****	****	*****	:auszuschaltende,
						<c>:einzuschaltende Bits</c>
						bei Zeichenfarbe
						Der Zerenerrarbe
OB62:	78			LD	A,B	auszuschaltende Bits nach <a>
OB63:	E6	70		AND	\$70	Bit 7 und Bits 0-3 löschen
OB65:	47			LD	B,A	Ergebnis nach
OB66:	79			LD	A,C	Hole zu setzende Bits
OB67:	E6	70		AND	\$70	Bits 0,1,2,3,4,7 löschen
OB69:	4F			LD	C,A	Ergebnis nach C
OB6A:	3 A	OD	24	LD	A,(\$240D)	Hole Attribut
OB6D:	2F			CPL		komplementieren und
OB6E:	во			OR	В	zu löschende Attribute setzen
OB6F:	2F			CPL		erneut komplementieren und
OB70:	В1			OR	С	zu setzende Eigenschaften setzen
OB71:	32	OD	24	LD	(\$240D),A	neues Attribut merken
OB74:	17			RLA		6. Bit ins 7. shiften
OB75:	E6	80		AND	\$80	(Reverszeichen) und ausmaskieren
OB77:	32	10	24	LD	(\$2410),A	\$00 oder \$80 als Füllzeichen
OB7A:	C9			RET		Ende der Routine
*****	***	***	*****	*****	******	
OB7B:	78			LD	A,B	auszugebendes Zeichen <akku></akku>
OB7C:	D6	20		SUB	\$20	Minus ASCII 32
OB7E:	FE	30		CP	\$30	kleiner als 48?
OB80:	38	0E		JR	C,\$0B90	Ja, dann Sprung
OB82:	0E	30		LD	C,\$30	sonst merke 48 als abgezogen
OB84:	CD	E5	OC	CALL	40055	
OB87:			00	CALL	\$0CE5	weitere Dekodierung
OB88:	D8		00	RET	\$UCE5	weitere Dekodierung Alles klar
	D8 7E					
OB89:				RET	С	Alles klar
OB89:	7E			RET LD	С	Alles klar Hole Farbe
	7E 0F			RET LD RRCA	С	Alles klar Hole Farbe /2
OB8A:	7E 0F 0F			RET LD RRCA RRCA	С	Alles klar Hole Farbe /2 /2=/4
0B8A: 0B8B:	7E 0F 0F 0F	OF		RET LD RRCA RRCA RRCA	С	Alles klar Hole Farbe /2 /2=/4 /2=/8
088A: 088B: 088C:	7E 0F 0F 0F	OF		RET LD RRCA RRCA RRCA RRCA	C A,(HL)	Alles klar Hole Farbe /2 /2=/4 /2=/8 /2=/16
0B8A: 0B8B: 0B8C: 0B8D:	7E 0F 0F 0F 0F E6			RET LD RRCA RRCA RRCA RRCA AND	C A,(HL) \$OF	Alles klar Hole Farbe /2 /2=/4 /2=/8 /2=/16 Bits 4-7 ausmaskieren
OB8A: OB8B: OB8C: OB8D: OB8F:	7E 0F 0F 0F 0F E6 80 FE 38	10 29		RET LD RRCA RRCA RRCA RRCA AND ADD	C A,(HL) \$OF A,B	Alles klar Hole Farbe /2 /2=/4 /2=/8 /2=/16 Bits 4-7 ausmaskieren und wieder hinzuaddieren
OB8A: OB8B: OB8C: OB8D: OB8F: OB9O:	7E 0F 0F 0F 0F E6 80 FE	10 29		RET LD RRCA RRCA RRCA AND ADD CP	C A,(HL) \$0F A,B \$10	Alles klar Hole Farbe /2 /2=/4 /2=/8 /2=/16 Bits 4-7 ausmaskieren und wieder hinzuaddieren Übertrag ins höherw. Nibble?

*****	***	***	*****	*****	****** R	ahmenfarbe setzen
0B98: 0B9A: 0B9D: 0BAO: 0BA2:	E6 32 01 ED C9	0F 20		AND LD LD OUT RET	\$0F (\$240F),A BC,\$D020 (C),A	Bits 7-4 ausmaskieren und Rahmenfarbe merken Adresse für Rahmenfarbe Rahmenfarbe an VIC übergeben Ende der Routine
*****	***	***	******	*****	*******	intergrundfarbe 40-Zeichen setzen
OBA3: OBA5: OBA8: OBAB: OBAD:	E6 32 01 ED C9	0E 21		AND LD LD OUT RET	\$0F (\$240E),A BC,\$D021 (C),A	Bits 4-7 ausmaskieren und Hintergrundfarbe merken Adresse für Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe an VIC Ende der Routine
*****	***	***	*****	*****		ole: :Hintergrund, <c>:Rahmen, D>:Zeichenfarbe</c>
ODAE.	3A	0E	2/.	LD		Hole Hintergrundfarbe
OBAE:	47	UE	24	LD	A,(\$240E) B,A	in merken
OBB1:	3A	ΩF	24	LD	A,(\$240F)	Hole Rahm
	4F	01		LD	C,A	in <c> merken</c>
OBB6:	3A	ΩD	24	LD	A,(\$240D)	Hole Zeichenfarbe
OBB9:	57	OD	L4	LD	D,A	in <d> merken</d>
	E6	ΩF		AND	\$0F	unnötige Bits 7-4 ausmaskieren
OBBC:		01		RET	401	Ende der Routine
*****	***	***	*****	*****	******** n	eue Farbe definieren
OBBD:	47			LD	B,A	Code nach
OBBE:		OD	24	LD	A,(\$240D)	Hole alte Farbe
OBC1:	E6			AND	\$F0	Bits O bis 3 ausmaskieren
OBC3:	В0			OR	В	und neue Farbe reinORen
OBC4:	32	OD	24	LD	(\$240D),A	Neue Farbe abspeichern
OBC7:	2A	09	24	LD	HL, (\$2409)	Hole Cursoradresse
OBCA:				LD	DE,\$0800	Offset für Attribut-RAM
OBCD:	19			ADD	HL,DE	addieren
OBCE:	77			LD	(HL),A	neue Farbe setzen
*****	***	***	*****	*****	****** Z	eile aus RAM in Bildschirm
OBCF:	3A	04	24	LD	A,(\$2404)	Merker für Ausgabe
OBD2:	47			LD	B,A	nach
OBD3:	в7			OR	A	Setze Flags
OBD4:	FC	3C	OC	CALL	M,\$0C3C	Bit 7 gesetzt, dann anpassen
OBD7:	3A	02	24	LD	A, (\$2402)	Hole angepaßte Spalte
OBDA:	В8			CP	В	gleich mit 80-Zeichen-Spalte?

OBDB:	32 04 24	LD	(\$2404),A	merke Spalte
OBDE:	20 2C	JR	NZ,\$OCOC	ungleich, dann Sprung
OBEO:	CD C2 OC	CALL	\$0CC2	Cursorposition berechnen
OBE3:	21 00 14	LD	HL,\$1400	Offset \$1400
OBE6:	19	ADD	HL,DE	addieren
OBE7:	EB	EX	DE,HL	und in DE merken
OBE8:	2A 02 24	LD	HL,(\$2402)	plus der angepaßten Spalte
OBEB:	19	ADD	HL,DE	ergibt Zieladresse
OBEC:	E5	PUSH	HL	auf Stack sichern
OBED:	3A OC 24	LD	A,(\$240C)	Hole Zeile
OBFO:	6F	LD	L,A	und nach <l></l>
OBF1:	CD 70 OC	CALL	\$0C70	Zeilenbeginn für 40-Zeichen
OBF4:	EB	EX	DE,HL	und in DE merken
OBF5:	E1	POP	HL	angepaßte Adresse holen
OBF6:	E5	PUSH	HL	und wieder retten
OBF7:	D5	PUSH	DE	rette Zeilenbeginn
OBF8:	3E 01	LD	A,\$01	1 Zeile ist zu kopieren
OBFA:	CD 27 OC	CALL	\$0C27	kopiere (\$1400+SP) in Bildschirm
OBFD:	E1	POP	HL	40-Zeichen-Adresse zurück
OBFE:	01 00 E4	LD	BC,\$E400	Offset für Farbram
0C01:	09	ADD	HL,BC	Offset addieren
0C02:	EB	EX	DE, HL	und in DE merken
0003:	E1	POP	HL	hole Quelladresse
OC04:	01 00 08	LD	BC,\$0800	Offset für Bildschirmfarbram
0C07:	09	ADD	HL,BC	zu Quelladresse addieren
0008:	3E 01	LD	A,\$01	1 Zeile
OCOA:	18 1B	JR	\$0C27	und kopieren
*****	******	*****	****** 4(O-Zeichen-Bildschirm kopieren
0C0C:	2A 02 24	LD	HL,(\$2402)	Hole angepaßte Cursoradresse
OCOF:	3A 08 24	LD	A, (\$2408)	Anzahl darzustellender
0001.	3A 00 L4	LD	A, (\$2400)	Zeichen/Zeile
0c12:	E5	PUSH	HL	Rette Cursoradresse
0C13:	F5	PUSH	AF	Rette Anzahl/Zeichen
OC14:	11 00 14	LD	DE,\$1400	Offset für 80-Zeichen-Simulation
0C17:	19	ADD	HL,DE	addieren
0C18:	11 00 2C	LD	DE,\$2C00	tats. Videoram
OC1B:	CD 27 OC	CALL	\$0C27	Zeile kopieren
OC1E:	F1	POP	AF	Hole Anzahl
0C1F:	E1	POP	HL	Hole Quelladresse
0C20:	11 00 1C	LD	DE,\$1000	Offset für Farbram
0C23:	19	ADD	HL,DE	addieren
0C24:	11 00 10	LD	DE,\$1000	Farbramadresse (angepaßt)
0024:	11 00 10	LU	DE, #1000	, a. or amadresse (drigepane)

0c27:	32 03 FF	LD (\$FF03),A	PCRC als Konfigurationsbyte
0C2A:	01 28 00	LD BC,\$0028	40 Zeichen sind zu kopieren
0C2D:	ED BO	LDIR	(HL) -> (DE)
0C2F:	D5	PUSH DE	rette Zieladresse
0c30:	11 28 00	LD DE,\$0028	40 Zeichen sind kopiert worden
0c33:	19	ADD HL,DE	addiere zu Quelladresse
0c34:	D1	POP DE	hole Zieladresse
OC35:	3D	DEC A	erniedrige den Zähler
0c36:	20 F2	JR NZ,\$OC2A	noch eine Zeile zu kopieren
0c38:	32 01 FF	LD (\$FF01),A	sonst PCRA als KonfigByte
0C3B:	C9	RET	Ende der Routine

****** Spalte anpassen

0c3c:	3A OB 24	LD	A,(\$240B)	Hole Spalte
0C3F:	D6 20	SUB	\$20	minus 32
OC41:	30 01	JR	NC,\$0C44	Kein Übertrag entstanden
OC43:	AF	XOR	A	sonst lösche Akku (=0)
OC44:	E6 F8	AND	\$F8	Bits 0-2 ausmaskieren
0046:	32 02 24	LD	(\$2402),A	angepaßte Spalte merken
0049:	C9	RET		Ende der Routine

***** Zeile kopieren

OC4A:	CD 69 0C	CALL \$0C69	\$2406 löschen
OC4D:	CD CF OB	CALL \$0BCF	Zeile kopieren
OC50:	3A 02 24	LD A,(\$2402)	Hole angepaßte Spalte
0C53:	47	LD B,A	in merken
0C54:	2A OB 24	LD HL,(\$240B)	Hole Zeile/Spalte
0C57:	7D	LD A,L	Spalte nach <a>
0C58:	90	SUB B	minus angepaßter Spalte
0C59:	38 0E	JR C,\$0C69	zu klein, dann \$2406 löschen
0C5B:	FE 28	CP \$28	zu groß – größer als 40?
0C5D:	30 OA	JR NC,\$0C69	dann \$2406 löschen
0C5F:	4F	LD C,A	Spalte nach <c></c>
0060:	06 00	LD B,\$00	Hi-Byte von BC löschen
0C62:	6C	LD L,H	<l>=Zeile</l>
0C63:	CD 70 OC	CALL \$0C70	Und Startadresse Zeile berechnen
0066:	09	ADD HL,BC	addiere Spalte
0c67:	18 03	JR \$0C6C	und merken der Adresse
0069:	21 00 00	LD HL,\$0000	Startadresse ist erste Position
0060:	22 06 24	LD (\$2406),HL	merken der Position
0C6F:	C9	RET	Ende der Routine

```
***** Zeile*40 + Offset
0070:
       26 00
                    LD
                          H,$00
                                       Hi-Byte löschen
OC72:
       29
                                       *2
                    ADD
                          HL, HL
0c73:
                                       *2
      29
                    ADD
                          HL, HL
0074:
      29
                                       *2=*8
                    ADD
                          HL, HL
0075:
      54
                    LD
                          D,H
                                       nach DE
0076:
      5D
                    LD
                          E,L
                                       merken
OC77:
      29
                                       *2
                    ADD
                          HL, HL
      29
                                       *2=*32
0078:
                    ADD
                          HL, HL
0079:
      19
                    ADD
                                       *32+*8 ergibt *40
                          HL, DE
OC7A:
      11 00 2C
                    LD
                          DE.$2C00
                                       Offset von $2000 (Textanfang)
0C7D:
      19
                    ADD
                          HL, DE
                                       addieren
                                       Ende der Routine
OC7E:
      C9
                    RET
****** ASCII-Code-Anpassung für 40-Zeichen
                                       Zeichen nach <Akku>
OC7F:
       78
                    LD
                          A.B
                                       Ist es ASCII 64 (a)
0080:
      FE 40
                    CP
                          $40
0082:
      28 3C
                                       Ja, dann Poke-Code=0
                    JR
                          Z,$0CCO
OC84: D8
                                       Bei kleiner, Ende
                    RET
                          C
0085:
      FE 5B
                    CP
                          $5B
                                       kleiner als ASCII "Z"+1?
0087:
                                       Ja. dann Rückkehr
      D8
                    RET
                          C
OC88: D6 40
                          $40
                                       64 abziehen
                    SUB
OC8A:
      FE 20
                          $20
                                       Ist es Apostroph?
                    CP
0080:
      28 19
                    JR
                          Z.$0CA7
                                       Ja, dann Codiere
OC8E:
      38 23
                    JR
                          C,$0CB3
                                       Kleiner als Apostroph
0C90: D6 20
                    SUB
                          $20
                                       minus ASCII 32
OC92:
                    CP
                          $1B
                                       Grenze kleine Buchstaben
      FE 1B
                                       Kleiner, dann Ende
OC94:
      D8
                    RET
OC95: 'FE 1B
                    CP
                          $1B
                                       erneut vergleichen
0097:
      28 11
                    JR
                          Z,$OCAA
                                       kleiner ASCII "ä"?
                                       kleines "ö"?
0099:
                    CP
      FE 1C
                          $1C
OC9B:
      28 10
                                       Ja, dann codiere
                    JR
                          Z,$OCAD
OC9D:
      FE 1D
                    CP
                          $1D
                                       kleines "ü"?
OC9F:
      28 OF
                                       Ja, dann codiere
                    JR
                          Z,$0CBO
OCA1:
      FE 1E
                    CP
                          $1E
                                       Ist es "B"?
OCA3:
      CO
                    RET
                                       Nein, dann Rückkehr
                          NZ
OCA4:
      3E 40
                    LD
                          A.$40
                                       Sonst codiere 64
                                       und Ende der Routine
OCA6:
      C9
                    RET
****** ASCII-Code 126 generieren
                                       126
OCA7:
      3E 7E
                    LD
                          A,$7E
                                       Ende der Routine
OCA9:
       C9
                    RET
```

*****	******	*****	****** AS	CII-Code 115	
OCAA:		LD RET	A,\$73	115 Ende der Routine	
*****	******	*****	****** AS	CII-Code 93	
OCAD: OCAF:		LD RET	A,\$5D	93 Ende der Routine	
*****	******	*****	****** AS	CII-Code 107	
OCBO: OCB2:	С9	LD RET	A,\$6B	107 Ende der Routine	
*****	******	*****	****** AS	CII-Code 28	
OCB5: OCB7: OCB9:	3E 64		\$1C Z,\$0CBD \$1F NZ A,\$64	ASCII 28? Ja, dann zuordnen ASCII 31? Nein, dann Ende mit Flag Sonst ASCII 100 Ende der Routine	
*****	******	*****	****** AS	CII-Code 127 zuordnen	
OCBD:		LD RET	A,\$7F	127 Ende der Routine	
****	*****	*****	******* <a< td=""><td>kku> löschen</td><td></td></a<>	kku> löschen	
0cc0: 0cc1:		XOR RET	A	<akku> löschen Ende der Routine</akku>	
*****	******	*****		>:79-Spalte und Cursorpos. rechnen	
	2A OB 24 18 O3	LD JR	HL,(\$240B) \$0CCA	Hole Zeile/Spalte weitermachen	
		LD LD SUB LD	HL,(\$2413) A,\$4F L C,A	Hole Zeile/Spalte dezimal 79 minus Spalte in <c> merken (Restanzahl b</c>	ois

				>:Zeile, <l>:Spalte</l>							
OCCE:	45	LD	B,L	 gleich Spalte							
OCCF:	6C	LD	L,H	<l> ist nun Zeile</l>							
OCDO:	26 00	LD	H,\$00	lösche Hi-Byte							
OCD2:	29	ADD	HL, HL	*2							
OCD3:	29	ADD	HL,HL	*2							
OCD4:	29	ADD	HL,HL	*2							
OCD5:	29	ADD	HL,HL	*2=*16							
OCD6:	54	LD	D,H	<de> wird nun mit</de>							
OCD7:	5D	LD	E,L	Zeile mal 16 belegt							
OCD8:	29	ADD	HL,HL	*2							
OCD9:	29	ADD	HL,HL	*2 ergibt *64							
OCDA:	19	ADD	HL,DE	plus *16 ergibt *80							
OCDB:	EB	EX	DE, HL	Zeile mal 80 nach <de></de>							
OCDC:	68	LD	L,B	Spalte nach <l></l>							
OCDD:	26 00	LD	н,\$00	Hi-Byte löschen							
OCDF:	19	ADD	HL,DE	und Zeile*80 addieren							
OCEO:	06 00	LD	B,\$00	Lösche Hi-Byte von <bc></bc>							
OCE2:	3C	INC	Α	<a>>:=Anzahl möglicher Zeichen							
OCE3:	C9	RET		Ende der Routine							
*****	******	*****	*******	ASCII-Dekodierung Cont'd							
OCE4:	78	LD	A,B	Zeichen nach <akku></akku>							
OCE5:	2A OD FD	LD	HL, (\$FDOD)	Tabellenzeiger							
OCE8:	D6 30	SUB	\$30	Minus ASCII 48 "0"							
OCEA:	D8	RET	C	Kleiner, dann Ende							
OCEB:	В9	CP	С	Sonst vergleiche mit <c></c>							
				(abgezogener Wert)							
OCEC:	3F	CCF		Carry-Flag negieren							
OCED:	D8	RET	С	Und bei größer/gleich Ende							
OCEE:	47	LD	B,A	Sonst Zeichen nach 							
OCEF:	E6 OF	AND	\$0F	Bits 0-3 ausmaskieren							
OCF1:	5F	LD	E,A	Lo-Byte gleich <akku></akku>							
OCF2:	16 00	LD	D,\$00	und Hi-Byte löschen							
OCF4:	19	ADD	HL,DE	zur Tabellenbasis addieren							
OCF5:	78	LD	A,B	Zeichen wieder nach <akku></akku>							
OCF6:	E6 30	AND	\$30	Bits 6,7 und 0-3 ausmaskieren							
OCF8:	47	LD	B,A	Zeichen wieder nach 							
OCF9:	C9	RET		Ende der Routine							
-		-		Linna Larra							
****				on erklingen lassen							
OCEA	01 18 0/	LD	DC \$0/19	SID Pegister 2/							
OCFA:	01 18 D4 2A 10 FD	LD LD	BC,\$D418	SID Register 24							
OCTU:	ZA IU FU	LU	HL,(\$FD10)	Hole Attack/Decay/Volume							

(C),H

Gesamtlautstärke/Filter

OUT

OD00: ED 61

OD02:	0E 05 ED 69	LD C,\$05 OUT (C),L	Register 5 des SID: Attack/Decay definieren
0D04:	2A 12 FD		
		LD HL,(\$FD1	
OD09:	OC	INC C	Register 6 des SID
ODOA:	ED 61	OUT (C),H	Sustain/Release definieren
ODOC:	0E 01	LD C,\$01	Register 1 des SID: Frequenz
ODOE:	ED 69	OUT (C),L	Frequenz (HI) definieren
OD10:	2A 14 FD	LD HL,(\$FD1	4) Hole Ein/Ausschalten
OD13:	OE 04	LD C,\$04	Register 4 des SID
OD15:	ED 61	OUT (C),H	Einschalten des Tones
OD17:	ED 69	OUT (C),L	Bit zum Sustain löschen
OD19:	C9	RET	Ende der Tonerklingungsroutine

******* Wird nach \$1100 kopiert

OD1A:	1100: A9 00	LDA #\$00	Konfigurationsbyte
OD1C:	1102: 8D 00 FF	STA \$FF00	setzen (alles ROM)
OD1F:	1105: 6C FC FF	JMP (\$FFFC)	Reset des C128-Modus

OD22:	3000:	A9	00		LDA	#\$00	Noch ist kein
OD24:	3002:	8D	06	FD	STA	\$FD06	Fehler aufgetreten
OD27:	3005:	20	11	30	JSR	\$3011	Laden des Blockes
0D2A:	3008:	78			SEI		Interrupt verhindern
OD2B:	3009:	A9	3E		LDA	#\$3E	RAM und System I/O
OD2D:	300B:	8D	00	FF	STA	\$FF00	als Konfigurationsbyte
OD30:	300E:	4C	DO	FF	JMP	\$FFD0	und Z-80 einschalten
OD33:	3011:	D8			CLD		Lösche Dezimalflag
OD34:	3012:	AD	01	FD	LDA	\$FD01	Flag für Vektoren setzen
OD37:	3015:	DO	21		BNE	\$3038	gelöscht?
OD39:	3017:	A2	00		LDX	#\$00	ROM und System I/O
OD3B:	3019:	8E	00	FF	STX	\$FF00	einschalten
OD3E:	301C:	8E	1A	DO	STX	\$D01A	IMR im VIC-Chip löschen
OD41:	301F:	A2	63		LDX	#\$63	Lo-Byte anzuspringender Routine
OD43:	3021:	A0	31		LDY	#\$31	und Hi-Byte derselben
OD44:	3023:	8E	14	03	STX	\$0314	Lo-Byte als IRQ-Routine
OD48:	3026:	80	15	03	STY	\$0315	Hi-Byte als IRQ-Routine
OD4B:	3029:	8E	16	03	STX	\$0316	Lo-Byte als BRK-Routine
OD4E:	302C:	80	17	03	STY	\$0317	Hi-Byte als BRK-Routine
OD51:	302F:	8E	18	03	STX	\$0318	Lo-Byte als NMI-Routine
OD54:	3032:	80	19	03	STY	\$0319	Hi-Byte als NMI-Routine
OD57:	3035:	4C	D7	30	JMP	\$30D7	Weitermachen bei \$3007

OD5A:	3038:	AD	18	FD		LDA	\$FD18	Lo-Byte Zieladresse
OD5D:	303B:	85	20			STA	\$20	nach \$20
0D5F:	303D:	AD	19	FD		LDA	\$FD19	Hi-Byte Zieladresse
OD62:	3040:	85	21			STA	\$21	nach \$21 kopieren
OD64:	3042:	AD	03	FD		LDA	\$FD03	Hole Spur
OD67:	3045:	8D	BF	31		STA	\$31BF	in Diskettenkommando kopieren
0D6A:	3048:	20	78	31		JSR	\$3178	macht aus <akku> ASCII "xx"</akku>
0D6D:	304B:	8E	B1	31		STX	\$31B1	Zehnerstelle Track und
0D70:	304E:	80	BO	31		STA	\$31B0	Einerstelle in Kommandozeile
0D73:	3051:	AD	04	FD		LDA	\$FD04	Hole Sektornummer
OD76:	3054:	80	BE	31		STA	\$31BE	Sektornummer für FSD übergeben
OD79:	3057:	20	78	31		JSR	\$3178	und in ASCII wandeln
0D7C:	305A:	8E	AE	31		STX	\$31AE	Zehnerstelle Sektor sowie
0D7F:	305D:	8D	AD	31		STA	\$31AD	Einerstelle in Kommandozeile
0D82:	3060:	AD	80	FD		LDA	\$FD08	Teste, ob Kanal eröffnet wurde
0D85:	3063:	D0	2B			BNE	\$3090	Nein, dann Sprung nach \$3090
0D87:	3065:	80	00	FF		STA	\$FF00	KonfigByte auf OF (ROM) setzen
OD8A:	3068:	A2	0B			LDX	#\$0B	Kanal 11 (#) als Eingabe-
0D8C:	306A:	20	C6	FF		JSR	\$FFC6	kanal definieren
OD8F:	306D:	B0	16			BCS	\$30A7	Bei Fehler nach \$30A7
OD91:	306F:	20	CC	FF		JSR	\$FFCC	CLRCH; Ein/Ausgabe wieder normal
OD94:	3072:	20	31	31		JSR	\$3131	Track/Sektor lesen
0D97:	3075:	20	99	31		JSR	\$3199	Kanal 11 (#) als Eingabekanal
OD9A:	3078:	A0	00			LDY	#\$00	Y-Index auf null
OD9C:	307A:	20	CF	FF		JSR	\$FFCF	BASIN; Zeichen von Floppy holen
0D9F:	307D:	91	20			STA	(\$20),Y	und Zeichen im RAM ablegen
ODA1:	307F:	C8				INY		nächstes Byte
ODA2:	3080:	D0	F8			BNE	\$307A	Ende noch nicht erreicht
ODA4:	3082:	4C	CC	FF		JMP	\$FFCC	CLRCH; Ein/Ausgabe wieder normal
	3085:		FF				#\$FF	Block konnte nicht geholt werden
	3087:						te \$2C	Skip; Überspringe Folgekommando
	3088:						#\$0D	Kennzeichen für Fehler
	308A:						\$FD06	aufgetreten setzen
UDAF:	308D:	4C	80	30		JMP	\$3008	wieder in Z-80-Teil
****	*****	***	***	****	***	***	**** Date	n von Floppy lesen
00.03	7000		00				44.00	DOM and System I/O als
UDB2:	3090:	A9	UÜ			LDA	#\$00	ROM und System I/O als

ODB2:	3090:	A9	00		LDA	#\$00	ROM und System I/O als
ODB4:	3092:	80	00	FF	STA	\$FF00	Konfigurationsbyte setzen
ODB7:	3095:	A2	0F		LDX	#\$0F	Logische Filenummer 15
ODB9:	3097:	20	C9	FF	JSR	\$FFC9	Befehlskanal als Ausgabekanal
ODBC:	309A:	B0	EC		BCS	\$3088	bei Fehler anzuspringen
ODBE:	309C:	A0	06		LDY	#\$06	Sechs Zeichen auszugeben
ODCO:	309E:	B9	BC	31	LDA	\$31BC,Y	Hole Zeichen aus Tabelle

00.07	7044	20	D 2		LOD	* FFD3	Average Zaishan auf Bafahlakanal
	30A1:		UZ	FF		\$FFD2	Ausgabe Zeichen auf Befehlskanal Nächstes Zeichen
	30A4:		-7		DEY	#700F	
	30A5:					\$309E	Noch weitere Zeichen auszugeben
	30A7:					\$FFCC	CLRCH; Ein/Ausgabe wieder normal
	30AA:					\$DCOD	Teste ICR
	30AD:					\$31BD	Anzahl der Datenblöcke
	30B0:			31		\$314F	Hole Datenbyte (Fast-Modus)
	30B3:					#\$0E	Teste Bits 1-3
	30B5:		-			\$3088	Fehler aufgetreten
	30B7:					#\$00	Index auf Null
	30B9:			31	JSR	\$314F	Hole Datenbyte (Fast-Modus)
ODDE:	30BC:	91	20		STA	(\$20),Y	Lege Zeichen im RAM ab
ODEO:	30BE:	C8			INY		erhöhe den Zeiger
ODE1:	30BF:	DO	F8		BNE	\$30B9	Noch nicht alle Zeichen
ODE3:	30c1:	E6	21		INC	\$21	Erhöhe Hi-Byte des Pointers
ODE5:	30c3:	CA			DEX		Erniedrige den Blockzähler
ODE6:	30C4:	DO	EA		BNE	\$30B0	Weitere Blocks
ODE8:	3006:	AD	00	DD	LDA	\$DD00	PRA CIA2 holen
ODEB:	30C9:	29	EF		AND	#\$EF	CLK-Bit ausmaskieren
ODED:	30CB:	8D	00	DD	STA	\$DD00	und wieder zurück
	30CE:				RTS		Ende der Routine
ODF1:	30CF:	A9	0F		LDA	#\$0F	Logische Filenummer 15
ODF3:	30D1:	80	06	FD	STA	\$FD06	in \$FD06 ablegen
ODF6:	30D4:	4C	08	30	JMP	\$3008	Z-80 einschalten
ODF9:	30D7:	A9	0F		LDA	#\$0F	Logische Filenummer
ODFB:	30D9:	18			CLC		Lösche Carry als Flag
ODFC:	30DA:	20	C3	FF	JSR	\$FFC3	Schließen des Kanals
ODFF:	30DD:	A9	0F		LDA	#\$0F	Logische Filenummer
0E01:	30DF:	80	08	FD	STA	\$FD08	Logische Filenummer merken
0E03:	30E2:	A2	08		LDX	#\$08	Geräteadresse
0E06:	30E4:	A8			TAY		15 als Sekundäradresse
	30E5:		BA	FF	JSR	\$FFBA	SETLFS; Setzen der log.
							Fileparameter
OFOA:	30E8:	A9	00		LDA	#\$00	Schnellmodus der
	30EA:		-			\$0A1C	Floppy ausschalten
	30ED:			071	TAX		Beide Konfigurationsindize
	30EE:		68	FF		\$FF68	für SETBNK auf null setzen
	30F1:					#\$04	Länge Filename
	30F3:					#\$B8	Adresse Lo des Filenamens
	30F5:					#\$31	Adresse Hi des Filenamens
	30F7:					\$FFBD	SETNAM: Filenamenparameter
							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	30FA:					\$FFC0	OPEN der Datei
	30FD:					\$30CF	Fehler aufgetreten, dann Sprung
	30FF:		B 7	FF		\$FFB7	Statusbyte I/O holen
	3102:				ROL		Bit 7 ins Carry shiften
0E25:	3103:	B0	CA		BCS	\$30CF	Fehler aufgetreten, dann Sprung

0E27: 3105	2C 1C 0A	BIT \$0A1C	Teste das Fast-Serial-Bit
0E2A: 3108	70 26	BVS \$3130	ist gesetzt, dann Sprung
0E2C: 310A	A9 OB	LDA #\$OB	Logische Filenummer 11
0E2E: 310C	18	CLC	Lösche Carry als Flag
0E2F: 310D	20 C3 FF	JSR \$FFC3	Schließe Datei 11
0E32: 3110	A9 OB	LDA #\$OB	Logische Filenummer 11
0E34: 3112	A2 08	LDX #\$08	Gerätenummer 8
0E36: 3114	80 OA	LDY #\$08	Sekundäradresse 8
0E38: 3116	20 BA FF	JSR \$FFBA	SETLFS; Filedaten speichern
0E3B: 3119	A9 00	LDA #\$00	LFN als nicht geöffnet
0E3D: 311B	8D 08 FD	STA \$FD08	an \$FD08 löschen
0E40: 311E	: AA	TAX	Beide Konfigurationsindizes
0E41: 311F	20 68 FF	JSR \$FF68	sind null; SETBNK
0E44: 3122	A9 01	LDA #\$01	Länge des Filenamens
0E46: 3124	A2 BC	LDX #\$BC	Lo-Byte des Filenamens
0E48: 3126	A0 31	LDY #\$31	Hi-Byte des Filenamens
0E4A: 3128	20 BD FF	JSR \$FFBD	SETNAM; Adresse Filename setzen
0E4D: 312B	20 CO FF	JSR \$FFCO	OPEN 11,8,8,"#"; Öffne Datei
0E50: 312E	BO 9F	BCS \$30CF	Fehler aufgetreten
0E52: 3130	60	RTS	sonst Ende der Routine

****** Track/Sektor lesen

0E53:	3131:	20	A4	31	JSR	\$31A4	Befehlskanal auf Ausgabe legen
0E56:	3134:	A0	OD		LDY	#\$0D	13 Zeichen sind auszugeben
							"U1:8 0 tt ss <cr>"</cr>
0E58:	3136:	B9	AB	31	LDA	\$31AB,Y	Hole Zeichen aus der Tabelle
0E5B:	3139:	20	D2	FF	JSR	\$FFD2	und ausgeben
0E5E:	313C:	88			DEY		Zähler erniedrigen
0E5F:	313D:	D0	F7		BNE	\$3136	und Sprung, wenn weitere Zeichen
0E61:	313F:	20	CC	FF	JSR	\$FFCC	CLRCH; Ein/Ausgabe wieder normal
0E64:	3142:	20	89	31	JSR	\$3189	Befehlskanal zum Lesen Öffnen
0E67:	3145:	F0	05		BEQ	\$314C	kein Fehler aufgetreten
0E69:	3147:	A9	OD		LDA	#\$0D	Merker für Fehler
0E6B:	3149:	80	06	FD	STA	\$FD06	setzen
0E6E:	314C:	4C	CC	FF	JMP	\$FFCC	CLRCH; Ein/Ausgabe wieder normal

0E71:	314F:	78			SEI		Interrupt verhindern
0E72:	3150:	AD	00	DD	LDA	#\$DD00	Hole PRA CIA2
0E75:	3153:	49	10		EOR	#\$10	Clock-Leitung negieren
0E77:	3155:	80	00	DD	STA	\$DD00	Negiert zurückliefern
0E7A:	3158:	A9	80		LDA	#\$08	SDR voll/leer-Bit abtesten
0E7C:	315A:	20	OD	DC	BIT	\$DCOD	SDR ist noch nicht fertig
0E7F:	315D:	F0	FB		BEQ	\$315A	Warte, bis Timer Unterlauf hat

OEC2: 31AO: 60

0E81:	315F:	AD	00	DC	LDA	\$DCOC	Hole SDR Serial Data Register
0E84:	3162:	60			RTS		Ende der Routine
0E85:	3163:	AD	OD	DC	LDA	\$DCOD	Lösche Interruptregister im CIA1
0E88:	3166:	AD	OD	DD	LDA	\$DDOD	Lösche Interruptregister im CIA2
0E8B:	3169:	A9	0F		LDA	#\$0F	Lösche Interruptregister
0E8D:	316B:	80	19	DO		\$D019	des VIC-Chip
0E90:	316E:	68			PLA		Konfiguration
0E91:	316F:	80	00	FF	STA	\$FF00	wiederherstellen
0E94:	3172:	68			PLA		Y-Register
0E95:	3173:	A8			TAY		wiederherstellen
0E96:	3174:	68			PLA		X-Register
0E97:	3175:	AA			TAX		wiederherstellen
0E98:	3176:	68			PLA		Akku wiederherstellen
0E99:	3177:	40			RTI		Ende der Interrupt-Routine
****	*****	***	***	*****	***	**** mach	t aus <akku> zwei ASCII-Codes</akku>
	3178:				CLD		Lösche Dezimalflag
0E9B:	3179:	A2	30		LDX	#\$30	Zehnerstelle zunächst einmal "0"
0E9D:	317B:	38			SEC		Setze Carry-Flag für Subtraktion
0E9E:	317C:	E9	0A		SBC	#\$0A	Zehn subtrahieren (probeweise)
0EA0:	317E:	90	03		BCC	\$3183	Zuviel subtrahiert
0EA2:	3180:	E8			INX		sonst Zehnerstelle erhöhen
0EA3:	3181:	B ₀	F9		BCS	\$317C	und weitermachen
0EA5:	3183:	69	3 A		ADC	#\$3A	Fehler korrigieren und ASCII-
							Basis addieren
0EA7:	3185:	60			RTS		Ende der Routine
****	*****	***	***	*****	****		stet, ob auf Befehlskanal Fehler
						VO	rliegt
05.0	740/	20	. 7	70		47007	Filler hat March 45 and advantage
	3186:			30		\$30D7	Fehler bei Kanal 15 aufgetreten
	3189:					#\$0F	Befehlskanal zum
	318B:					\$FFC6	Lesen öffnen; CHKIN
	318E:					\$3186	Fehler aufgetreten
	3190:					\$FFCF	BASIN; Zeichen holen
	3193:		30			#\$30	Akku "O" vergleichen (dann OK)
OEB7:	3195:	60			RTS		Ende der Routine
********************************* Kanal 11 (#) zum Lesen vorbereiten							
OFB8-	3196:	20	ΩΛ	31	JSP	\$310A	Fehler bei Kanal 11 aufgetreten
	3199:					#\$0B	Kanal 11 auf Eingabe
	319B:					\$FFC6	legen; CHKIN
	319E:					\$3196	Fehler aufgetreten
OECO:	3172:	DU	10		BUS	43170	Tenter adigetreten

RTS

Ende der Routine

```
****** Kanal 15 (Befehlskanal) auf Ausgabe
OEC3: 31A1: 20 D7 30
                        JSR $30D7
                                      Fehler bei Kanal 15 aufgetreten
OEC6: 31A4: A2 OF
                                     Kanal 15 als Ausgabekanal
                        LDX #$OF
OEC8: 31A6: 20 C9 FF
                       JSR $FFC9
                                     durch CKOUT-Routine definieren
OECB: 31A9: BO F6
                        BCS $31A1
                                     Fehler aufgetreten
                                     Ende der Routine
OECD: 31AB: 60
                        RTS
OECE: 31AC: OD 73 73 20 74 74 20 30
                                      .ss tt 0
OED6: 31B4: 20 38 3A 31 55 30 4C 00
                                      8:1U0L.
OEDE: 31BC: 23 01 00 00 00 30 55
                                      #....OU
****** Wird nach $FFDO kopiert (8502-Code)
OEE5: ($FFDO) 78
                                      Interrupt verhindern
                          SEI
OEE6: ($FFD1) A9 3E
                          LDA #$3E
                                     Konfigurationsbyte $3E setzen
OEE8: ($FFD3) 8D 00 FF
                          STA $FF00
                                      RAM und System I/O
OEEB: ($FFD6) A9 BO
                          LDA #$BO
                                     Z-80 einschalten
                                      im MCR
OEED: ($FFD8) 8D 05 D5
                          STA $D505
OEFO: ($FFDB) EA
                          NOP
                                     Wartewirkung
OEF1: ($FFDC) 4C 00 30
                          JMP $3000
                                      Sprung in nächsten Routinenteil
                                      Buffer
OEF4: ($FFDF) EA
                          NOP
****** Wird nach $FFE0 kopiert
0EF5: ($FFE0) F3
                          DI
                                          Interrupts unterbinden
OEF6: ($FFE1) 3E 3E
                                          Konfigurationsbyte
                          LD
                                A,$3E
0EF8: ($FFE3) 32 00 FF
                          LD
                                ($FF00), A setzen
                                BC,$D505 Mode-Config.-Register
OEFB: ($FFE6) 01 05 D5
                          LD
OEFE: ($FFE9) 3E B1
                          LD
                                A,$B1
                                         und 8502 einschalten
OF00: ($FFEB) ED 79
                          OUT
                                (C), A
                                         durch Bit-O-setzen
OF02: ($FFED) 00
                          NOP
                                         Bufferwirkung
OFO3: ($FFEE) CF
                          RST
                                $08
                                         Sprung in Z-80-Teil
***** Allerlei Tabellen
OF04: 9E FF BD 58 6F CE/00 OF
                                      ab / angepaßte Farbtabelle
OFOC: 08 07 0B 04 02 0D 0A 0C
                                     für 40-Zeichen-Schirm
OF14: 09 06 01 05 03 0E/00 60
OF1C: 30 18 0C 06 03 00 18 3C
0F24: 66 00 00 00 00 00 00 00
OF2C: 00 00 00 00 7F 00 60 30
OF34: 18 00 00 00 00 00 1C 30
OF3C: 30 60 30 30 1C 00 18 18
OF44: 18 18 18 18 18 00 38 0C
OF4C: OC 06 OC OC 38 00 00 1B
OF54: 2A 66 00 00 00 00 00 00
```

OF5D: 00 00 00 41 7F 00 00 F2

OF64: 5B 39 01 4E 65 37 06 03 OF6C: 1E 07 OB 68 4B 34 17 01 OF74: 44 62 2D 18 12 OB 63 59 OF7C: 31 17 00 0B 59 72 2B 18 OF84: OF 63 00 4F 2B 05 4C 68 OF8C: 2D 17 16 69 49 25 17 13 OF94: 45 68 29 18 17 07 0C 68 OF9C: 4B 34 13 OF 05 4B 70 31 OFA4: 31 OD OD 08 08 6C/OD 3F OFAC: 7F 3E 7E BO 0B 00 00 01 OFB4: 00/00 05 0A OF 14 04 09 OFBC: OE 13 03 08 0D 12 02 07 OFC4: OC 11 01 06 0B 10 00 05 OFCC: OA OF 01 06 0B 10 02 07 OFD4: OC 11 03 08 0D 12 04 09 OFDC: OE 00 05 0A OF 02 07 0C OFE4: 11 04 09 0E 01 06 0B 10 OFEC: 03 08 0D 00 05 0A 0F 03

OFF4: 08 0D 01 06 0B 10 04 09

OFFC: OF 02 07 0C

ab / MMU-Registerbelegungen

angepaßte Sektornummern nach verschiedenen

Sektorgrößenbezirken

aufgeteilt.

Durch dieses Verfahren wird der Zugriff auf Diskette zeitlich

noch optimiert

11. Tips und Tricks

Dieses Kapitel kann natürlich nicht das gleichnamige Buch ersetzen, jedoch wollen wir Ihnen die wichtigsten bzw. nützlichsten Dinge erläutern, die wir herausgefunden haben.

Sie können anhand der Beispiele auch ersehen wie man sich die vorliegende Zero-Page bzw. das dokumentierte ROM-Listing zu Nutze machen kann – denn dazu sind die Informationen ja schließlich da.

11.1 STOP-Taste sperren

Es kommt nicht selten vor, da will man dem Benutzer es nicht ermöglichen, durch Betätigen der STOP-Taste das Programm unterbrechen zu können – in manchen Situationen kann es ja gar gefährlich werden, wenn man aus Versehen einmal auf die STOP-Taste kommt.

Will man ein solches Problem lösen, so sieht man in der Zero-Page nach. Hier befindet sich ab Adresse \$0300 eine Tabelle mit Sprungkommandos für die wichtigsten Kernal-Routinen. Dieser Bereich stellt praktisch eine Schnittstelle für den Programmierer zum Betriebssystem dar, da er auf bestimmte Abläufe einwirken kann, indem er einfach die Sprungkommandos verbiegt (meistens dann auf eine eigene Routine).

An Adresse \$0328 befindet sich der Vektor für die Kernal-STOP-Routine – er zeigt auf \$F66E. Genau an dieser Adresse \$F66E wird der aktuelle Zustand der STOP-Taste aus der Zero-Page-Adresse \$91 ermittelt. Diese Adresse \$91 wiederum wird immer von der IRQ-Routine auf dem neuesten Stand gehalten. Überspringt man nun diese Abfrage, so erreicht man, daß ein eventuelles Betätigen der STOP-Taste von der STOP-Abfrageroutine nicht erkannt würde. Wir müssen also lediglich die Adresse \$0328 korrigieren: Lassen Sie uns in diese Adresse einmal das Lo-Byte des Folgekommandos der STOP-Routine

hineinschreiben. Dies erreichen in BASIC wir durch folgenden POKE:

POKE DEC("0328"),112: REM STOP-Taste sperren

Der Vektor \$0328/\$0329 zeigt nun nicht mehr auf \$F66E sondern auf \$F670. Und siehe da: das Betriebssystem reagiert nicht mehr auf Betätigung der STOP-Taste, weder beim Programmablauf noch beim Listen o.ä.

Damit hätten wir das erzielt, was wir uns Eingangs vorgenommen haben. Jedoch trübt noch ein Fleck unser Wässerchen: Ist jemand so schlau, und betätigt die STOP-Taste und die Restore-Taste gleichzeitig, so wird unser Programm trotzdem unterbrochen! In der NMI-Routine wird zwar auch die STOP-Abfrage-Routine an der Adresse \$F66E aufgerufen, allerdings wird nicht über den Vektor an Adresse \$0328 gesprungen, so daß das Betätigen der STOP-Taste erkannt werden kann.

11.2 STOP-RESTORE-Kombination sperren

Wird diese Kombination auf der Tastatur betätigt, so wird die sogenannte NMI-Routine aufgerufen. NMI steht für Non-Maskable-Interrupt – es wird also ein Interrupt ausgelöst, den man nicht so einfach mittels dem SEI-Kommando ausschalten kann.

Aber auch hierfür gibt es einen Vektor im Zero-Page-Bereich. Dieser für die NMI-Routine verantwortliche Vektor befindet sich an der Adresse \$0318 und zeigt auf die NMI-Routine im Kernal an Adresse \$FA40.

Will man nun nicht, daß ein BASIC-Warmstart bei o.g. Tasten-kombination vollzogen wird, so muß man den NMI-Vektor auf das Ende der NMI-Routine legen. Es empfiehlt sich hier, den Vektor auf \$FA62 umzulegen, da an dieser Stelle in die IRQ-Rücksprungroutine gesprungen wird, in der die Register wieder rückgesetzt werden und ein RTI ausgeführt wird.

Um nun aber die NMI-Routine zu verbiegen, ist folgendes BASIC-Kommando notwendig:

POKE DEC("0318"),98: NMI verbiegen

Nachdem Sie dieses POKE-Kommando in Ihrem Programm integriert haben, zusammen mit dem Sperren der STOP-Taste, kommt niemand mehr aus Ihrem laufenden Programm heraus, es sei denn, er konstruiert einen RESET am User- oder Expansion-Port, den man aber auch abfangen kann...

11.3 Der IRQ-Vektor

Die IRQ-Routine im Kernal wird ca. jede 1/60-Sekunde aufgerufen. Zuständig hierfür ist der CIA, der durch die Timer diesen Interrupt regelmäßig auslöst.

Der Vektor für die IRQ-Routine befindet sich an der Adresse \$0314 und zeigt normalerweise auf die Kernal-Adresse \$FA65. Will man sich nun selbst in die IRQ-Routine einklinken, beispielsweise um eine eigene Sprite-Steuerung zu realisieren, oder weil man jede Sekunde die Rahmenfarbe wechseln will, so kann man dies auf diese Weise tun.

Dazu sollte man den IRQ-Vektor auf seine eigene Routine verbiegen und nach der Ausführung dieser Routine in die "restliche" Kernal-IRQ-Routine springen. Seien Sie aber vorsichtig, wenn Sie den IRQ-Vektor verbiegen. Die Interrupts müssen unbedingt verboten werden, da sonst bei einem evtl. auftretenden Interrupt der Rechner in die Wüste gehen kann...

Hier ist ein kleines Beispielprogramm, daß bei jedem 60. IRQ-Aufruf die Rahmenfarbe des 40-Zeichen-Bildschirmes um eins erhöht.

;Einschalten der IRQ-Routine

02000	78	SEI	;Interrupts verbieten
02001	A9 0C	LDA #\$0C	;Lo-Byte der neuen IRQ-Routine
02003	8D 18 03	STA \$0314	; in Vektor speichern
02006	A9 20	LDA #\$20	;Hi-Byte der neuen IRQ-Routine
02008	\$8D 19 03	STA \$0315	; in Vektor speichern

0200B	58			CLI		;Interrupts wieder zulassen
0200C	E6	FD		INC	\$FD	;Zähler erhöhen
0200E	A5	FD		LDA	\$FD	;Hole Zähler
02010	C9	60		CMP	#\$3C	;Bereits 60?
02012	DO	07		BNE	\$201B	;Noch nicht erreicht
02014	EE	20	DO	INC	\$D020	;Rahmenfarbe erhöhen
02017	A9	00		LDA	#\$00	;Und Zähler wieder
02019	85	FD		STA	\$FD	;auf Null setzen
0201B	4C	65	FA	JMP	\$FA65	;Restliche IRQ-Routine

Eingeschaltet wird diese IRQ-Routine, indem man die Einschaltroutine an Adresse \$2000 aufruft. Dies geschieht durch:

SYS DEC("2000")

Ab diesem Zeitpunkt wird der Rahmen in regelmäßigen Abständen die Farbe wechseln. Dies ist ein (wenn auch kleines) Beispiel, wie man sie die IRQ-Routine zu Nutze machen kann.

11.4 Ausschalten des BASIC-Interrupts

Wie bereits im Kapitel über den VIC-Chip erwähnt, kann es sehr ärgerlich sein, wenn der Interpreter einem immer "dazwischenfunkt". Aber auch hier gibt es Gegenmaßnahmen. Die Interrupts hören auf sich zu bewegen, wenn man dem Interpreter mitteilt, daß er die BASIC-IRQ-Routine nicht anzuspringen hat. Dies kann man an der Adresse \$0A04 tun. Ist das Bit 0 gesetzt, so werden die BASIC-IRQ-Routinen für Grafik und Ton angesprungen. Löscht man dieses Bit, so wird augenblicklich damit aufgehört, die Sprites zu bewegen etc.

Dies ist eine willkommene Möglichkeite für alle Maschinenprogrammierer, die ihre Sprites selbst programmieren wollen. Allerdings ist der Text/Grafik-Modus hiervon nicht betroffen, dieser wird weiterhin automatisch umgeschaltet. Das liegt daran, daß dieses Umschalten in der Kernal-IRQ-Routine geschieht. Will man beispielsweise den Grafikmodus einschalten, dazu aber nicht die BASIC-Kommandos benutzen, so muß man entweder die entsprechenden Änderungen in den Zero-Page-Adressen

vornehmen, oder man muß in die Kernal-IRQ-Routine pfuschen.

Um nun den Effekt des Ausschaltens zu demonstrieren, definieren Sie ein Sprite und schalten Sie es ein:

SPRITE 1,1,2,0,1,1: REM Sprite 1 einschalten MOVSPR 1,90#9 : REM Bewege Sprite 1

Wie auch immer Ihr Sprite aussehen mag - es bewegt sich jetzt auf jeden Fall über den Bildschirm. Versucht man nun in die VIC-Register zu schreiben, und Aussehen oder Position dieses Sprites zu ändern, so erkennt man lediglich ein kurzes Aufblitzen, und schon macht das Sprite wieder das, was es will, bzw. was das Betriebssystem will.

Durch Löschen des Bit 0 an Adresse \$0A04 kann man diesen nervösen Bewegungen des Sprites allerdings ein für allemal Einhalt gebieten. Dies geschieht durch folgende Anweisung:

POKE DEC("OAO4"), PEEK(DEC("OAO4")) AND 254

Und schon bleibt es auf der Stelle stehen und bewegt sich nicht. Ab sofort sind Manipulationen am VIC-Chip mit Erfolg gekrönt. Zweite Möglichkeit, den Interrupt auszuschalten, ist folgendes Kommando:

POKE 216, 255

11.5 Positionieren des Cursors

Gerade von BASIC aus will man häufig den Cursor an eine beliebige Stelle im Bildschirm/Fenster positionieren. Leider existiert kein Kommando, daß das Positionieren des Cursors an eine beliebige Stelle ermöglicht. Lediglich den Grafik-Cursor können Sie mittels des Kommandos LOCATE an eine Position X,Y setzen. Durch Ausgabe von Cursor-Bewegungs-Codes ist die Positionierung zwar möglich, doch ist diese Methode

- a) langsam,
- b) speicherplatzaufwendig und
- c) unelegant.

Wir bieten Ihnen nun eine Positionierungmöglichkeit an, indem die Kernal-Routine zum Setzen der Cursor-Position aufgerufen wird. Normalerweise wird im X-Register die Zeile des Cursors und im Y-Register die Spalte des Cursors im Fenster übergeben. Diese Parameter können Sie aber auch im SYS-Kommando als (optionale) Parameter übergeben.

Wie Sie dem Kernal-Listing entnehmen können, befindet sich die Routine zum Setzen der Cursor-Position ab Adresse \$CC6A. Da wir die Cursor-Position setzen und nicht ermitteln wollen, können wir die Abfrage auf das Carry-Flag direkt am Anfang der Routine überspringen. Wir nehmen als Einsprungadresse \$CC6C.

Die Syntax zum Positionieren des Cursores sieht wie folgt aus:

Die erste Zeile und die erste Spalte im Fenster ist jeweils die Zeile/Spalte Null.

Als Beispiel, wie Sie sich diese Positionierungroutine zunutze machen können, soll folgendes kleines Programm dienen:

```
10 REM **** DEMOPROGRAMM FÜR CURSOR-POSITIONIERUNG ****
20 :
30 SP=40 - 40*(PEEK(DEC("D7")): REM SPALTENZAHL 40 ODER 80?
40 PRINT CHR$(147);: REM BILDSCHIRM LÖSCHEN
50 X=INT(RND(TI)*24): REM ZEILE
60 Y=INT(RND(TI)*SP): REM SPALTE
70 SYS DEC("CC6C"),,X,Y
80 GET G$: IF G$="" THEN 50
90 END
```

11.6 Bootsektor und -routine

Wer von Ihnen schon einmal mit einem PC gearbeitet hat, weiß sicherlich den Vorteil eines BOOT-Sektors zu schätzen. Ein BOOT-Sektor (BOOT bedeutet im Englischen soviel wie "Stiefel".) Was hat aber ein Stiefel mit meinem hochmodernen Commodore 128 oder einem Rechner aus der PC-Serie zu tun, werden Sie sicherlich jetzt fragen. Die Antwort ist aber gar nicht so schwer. Der Stiefel als Fußbekleidung ist sozusagen der "unterste Teil" des Menschen. Er hat den eigenlichen Kontakt zu der Erde, auf der wir gehen und stehen. Nicht viel anders verhält es sich mit dem Bootsektor bei Ihrem Computer. Auch er ist der unterste Teil eines Programmes, die Verbindung zwischen dem Comuterprogramm und der Maschine selbst.

Wenn Sie Ihren Commodore einschalten, dann werden Sie sicherlich schon bemerkt haben - vorausgesetzt Sie haben ein Diskettenlaufwerk - daß dieses kurz nach dem Einschalten losläuft, ein paar maschinengewehrartige Geräusche von sich gibt, um dann anschließend zur Ruhe zu kommt. Auch wenn Sie eine Diskette eingelegt haben, immer läuft erst das Diskettenlaufwerk an, bevor sich der Rechner für seine eigentliche Arbeit zur Stelle meldet.

Die Ursache für dieses rechnergesteuerte Verhalten der Floppy ist der Versuch, den Bootsektor zu laden. Mit diesem Sektor läßt sich beispielsweise ein beliebiges Programm von der Diskette laden und starten, ohne daß Sie auch nur eine Taste an Ihrem Computer drücken müssen. Sie kennen dies sicherlich schon vom Booten des CP/M. Die Einsatzmöglichkeiten dieses "Stiefels" sind sehr vielfältig, um Sie aber voll nutzen zu können, ist es wichtig, den internen Aufbau des Sektors und den Ablauf der Bootroutine etwas näher zu beleuchten.

Da die vom Betriebssystem gesteuerte Bootroutine natürlich nicht die ganze Diskette nach einem solchen Sektor absuchen kann, gibt es nur eine fest definierte Stelle auf der Diskette, die als Bootsektor genutzt werden kann. Hierbei handelt es sich um: Doch Vorsicht: Auch wenn dieser Sektor physikalisch der allererste Datenblock auf einer Diskette ist, so kann es doch vorkommen, daß dieser Platz schon von anderen Dateien belegt ist. Sie sollten, bevor Sie einen Bootsektor auf einer Diskette installieren, immer erst nachprüfen, ob dieser bestimmte Sektor nicht schon belegt ist.

Um den Aufbau des Bootsektors verstehen zu können, sollten Sie den schematischen Ablauf der Bootroutine vor Augen haben. Diese im Kernal verankerte Routine läuft in den folgenden Schritten ab:

- Im DOS-Puffer der erweiterten Zeropage wird ein Block-Read Befehl auf die Spur 1, Sektor 0, aufgebaut.
- Der Befehl wird ausgeführt und der gelesene Block, sofern sich eine formatierte Diskette im Floppylaufwerk befindet, in den Kassettenpuffer des Rechners geladen.
- 3.) Die ersten drei Byte des gelesenen Blockes werden geprüft, ob sie den erforderlichen Identifizierungscode für einen Bootsektor enthalten. Dieser Identifizierungscode lautet: *CBM*. Ist dieser Code nicht vorhanden, so wird die Bootroutine abgebrochen.
- 4.) Die auf den CBM-Code folgenden vier Byte werden in vier Zeropagezeiger geladen. Normalerweise sind diese vier Byte auf den Wert \$00 gesetzt. Die ersten beiden Byte können eine Startadresse enthalten, die jedoch nichts mit der Adresse zu tun hat, an die etwa das geswünschte Programm geladen werden soll. Das 3. Byte ist der entsprechende Konfigurationsindex zu der genannten Startadresse. Doch alle Einträge in den ersten drei Byte sind ohne Interesse, wenn das vierte Byte den Wert \$00 aufweist. Dieses Byte enthält die Zahl an Blöcken, die außer dem eigentlichen Bootsektor noch von der Diskette nachgeladen werden sollen.

- 5.) Unabhängig davon, ob der Blockzähler im BOOT-Block gesetzt ist oder nicht, werden erst einmal die auf diese vier Adreß- und Steuerbytes folgenden Bytes gelesen und über die BSOUT Routine auf dem Bildschirm ausgegeben. Hiermit läßt sich der Bildschirm löschen oder eine beliebige Einschaltmeldung auf dem Bildschirm ausgeben. Diese Zeichenausgabe auf den Bildschirm erfolgt so lange, bis der Code \$00 gefunden wird.
- 6.) Jetzt bekommen die unter Punkt 4 gelesenen Steuerbytes eine Bedeutung. Ist der Blockzähler auf Null gesetzt, so wird diese Routine übersprungen. Ist das aber nicht der Fall, dann wird im DOS-Befehlspuffer ein neuer Befehlsstring gebildet, der dann einen weiteren BOOT-Block von der Diskette nachladen soll. Die Bestimmung des Folgebootblocks fällt dabei denkbar einfach aus: Die Sektornummer wird um den Faktor 1 erhöht. Ist die Sektornummer größer 20 (es gibt nur maximal 21 Sektoren pro Spur mit den Nummern 0 -20), so wird die Spurnummer um 1 erhöht und die Sektornummer wieder auf \$00 heruntergesetzt. Dieser gebildete Block-Read Befehl wird nun ausgeführt, wobei der gelesene Block an die durch die ersten drei Byte gebidete Adresse und Konfiguration gespeichert wird. Die Speicheradresse für die Folgebootblöcke wird erhöht und der Blockzähler wird um 1 vermindert. Das geschieht so lange, bis dieser Blockzähler auf Null heruntergezählt ist.
- 7.) Anschließend setzt die Bootroutine wieder hinter der (wenn vorhanden) Textkonstanten des ursprünglichen BOOT-Blocks im Kassettenpuffer auf. Hier kann nun ein Dateiname, wie er auch im Directory der Diskette verzeichnet ist, stehen. Mit Ausnahme der Tatsache, daß die den Dateinamen bildenden Zeichen nicht auf dem Bildschirm ausgeben werden, werden auch hier alle Bytes gelesen, bis die Bootroutine abermals auf das Endezeichen \$00 stößt. Die Länge des Dateinamens wird dabei in einem Zähler festgehalten.

- 8.) Jetzt kommt wieder eine Entscheidungsmöglichkeit. Ist die Länge des Dateinamens im Zähler mit einem Wert ungleich Null festgehalten, so werden dem Dateinamen die beiden Zeichen: "0:" vorangestellt, der Dateinamenzähler um diese beiden Zeichen erhöht und es wird in die Kernal LOAD-Routine verzweigt, um das so gekennzeichnete Programm in den Speicher des Rechners zu laden. Wenn das geschehen ist, oder wenn die Länge des Dateinamnes mit Null festgehalten wurde, so setzt die Bootroutine wieder hinter dem \$00 Trenncode auf, der das Ende des Dateinamens kennzeichnet.
- 9.) Die auf den Dateinamen folgenden Bytes werden nun als ein Maschinenprogramm des Bootsektors angesehen und die Bootroutine übergibt die Steuerung an diese Maschinenprogramm. Von dieser Stelle an sind Sie selbst verantwortlich dafür, ob das nachgeladene Programm gestartet werden soll oder ob ein weiteres Programm über eine eigene Routine nachgeladen werden soll oder ob in einen der eventuell nachgeladenen Folgebootblöcke verzweigt werden soll.

Wenn Sie bei der Erstellung eigener Bootsektoren die oben genannten Schritte des Betriebssystems beachten, so werden Sie sehr schnell feststellen, daß es gar nicht so schwer ist, eigene Bootsektoren zu erzeugen, wenn man nur weiß, was man dabei beachten muß. Hier noch einaml die wichtigsten Merkmale und Anordnungen:

Byte 0, 1, 2: CBM Identifikationscode.

Byte 3, 4: Speicheradresse für Folgebootsektoren.

Byte 5: Konfigurationsindex für Folgebootsektoren.

Byte 6: Blockzähler für die Anzahl der Folgebootsektoren.

Byte 7: Bis zum 1.Trenncode (\$00) eigene Bootnachricht.

Dann: Name des nachzuladenden Pogramms gefolgt von \$00.

Dann: Eigener Maschinenenprogrammeinsprung.

Anhang

Die Zeichensätze

Durch Betätigen der ASCII/DIN-Taste können Sie zwischen den beiden Zeichensätzen hin- und herschalten. Sie sehen die Auswirkungen sofort auf dem Monitor. Diese Taste wird per Interrupt abgefragt, d.h. daß bei Betätigen der Taste sofort in die entsprechende Maschinenroutine verzweigt wird. Sie merken dies daran, daß auf dem 40-Zeichen-Bildschirm der Zeichenwechsel sofort stattfindet und der Rechner für ca. 1 Sekunde gesperrt ist. Das liegt daran, daß der Rechner den neu definierten Zeichensatz in den Speicher des VDC (80-Zeichen-Bildschirm, siehe auch entsprechendes Kapitel) erst einmal kopieren muß, da dieser seine Zeichen nicht aus den ROM bezieht.

Physikalisch liegen die beiden Zeichensätze ASCII und DIN an derselben Adresse, nämlich an \$D000. Wenn die ASCII/DIN-Taste betätigt wird, so werden die beiden Zeichensätze für den VIC hardwaremäßig umgeschaltet.

Auf den nun folgenden Seiten finden Sie die beiden Zeichensätze vor. Sie erhalten Informationen über die Adresse, ab der die Matrix der ausgedruckten Zeichens abgelegt ist, sowie in Klammern den POKE-Code.

Um nicht unnötigen Platz zu vergeuden, haben wir auf den Ausdruck der ebenfalls definierten reversen Zeichen verzichtet. Die Adresse dieser Zeichen erhalten Sie, indem Sie auf die angegebene Adresse des entsprechenden Zeichens \$0400 addieren.

Den Zeichensatz für den 80-Zeichen-Controller können Sie sehr leicht ändern, indem Sie die entsprechenden Adressen im VDC-RAM direkt manipulieren. Hierzu weitere Informationen im Kapitel 5 (Für den VIC-Chip siehe Kapitel 2).

D000	(000)	D008	(001)	D010	(002)	D018	(003)
66 0 0 0 6E 0 0 0 6O 0 0 0 62 0 0 0 3C 0 0 0		3C		66		66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
D020	(004)	D028	(005)	D030	(006)	D038	(007)
66		60		60		66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
D040	(800)	D048	(009)	D050	(010)	D058	(011)
7E		18 000 18 000 18 000 30 00		0C 0000 0C 0000 0C 0000 4C 0000		78	
D060	(012)	D068	(013)	D070	(014)	D078	(015)
60 60 60 60 60 60 60 60		63 0 0 0 63 0 0 0 63 0 0 0		7E			
D080	(016)	DOBB	(017)	D090	(018)	D098	(019)
66		66 0000 66 0000 66 0000 30 0000		66		60 0	
DOAO	(020)	DOAB	(021)	DOBO	(022)	DOBB	(023)
18 000 18 000 18 000 18 000 18 000		66 -		66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		63	

Anhang 801

DOCO	(024)	DOCS	(025)	DODO	(026)	DODB	(027)
66		66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0C 0000 18 0000		30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	
DOEO	(028)	DOE8	(029)	DOFO	(030)	DOFB	(031)
0C		3C 0000 OC 0000 OC 0000 OC 0000 OC 0000		00		00	
D100	(032)	D108	(033)	D110	(034)	D118	(035)
00	10000 10000 10000	18		66		66	
D120	(036)	D128	(037)	D130	(038)	D138	(039)
18		62		3C 0000 3B 0000 67 0000 66 0000		06 0000 0C 0000 18 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000	
D140	(040)	D148	(041)	D150	(042)	D158	(043)
0C 0000 30 000 30 000 30 000 18 000 0C 0000		30		00 0000 30 0000 FF 0000 66 0000 00 0000		00	
D160	(044)	D168	(045)	D170	(046)	D178	(047)
00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 18 000 18 000		00 0000 00 0000 7E 0000 00 0000 00 0000		00		00	

D180	(048)	D188	(049)	D190	(050)	D198	(051)
6E		18 000 38 000 18 000 18 000 18 000 7E 0		66 0000 06 0000 30 0000 7E 0000		06 0000 06 0000 66 0000 30 0000	
DIAO	(052)	D1A8	(053)	D1BO	(054)	D1B8	(055)
06		7C 000 06 000 06 000 66 000 3C 000		60		7E	
D1CO	(056)	D1C8	(057)	D1DO	(058)	D1D8	(059)
66		66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		18 0000 00 0000 18 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000	00 0000 18 0000	
D1E0	(060)	D1E8	(061)	D1F0	(062)	D1F8	(063)
18 0000 0E 0000		7E 0000 7E 0000 00 0000		0C 0000 06 0000 0C 0000 18 000			
D200	(064)	D208	(065)	D210	(066)	D218	(067)
00		1C 000 3E 000 7F 000 7F 000 1C 000 3E 000				00 0000 FF 0000 00 0000	
D220	(840)	D228	(069)	D230	(070)	D238	(071)
00		FF BBBB		00		30	

D240	(072)	D248	(073)	D250	(074)	D258	(075)
		00 DDDD E0 000 C F0 000 C	18000 18000 18000 18000	0F 3000 07 0000		38 🗆 🗆 🗷	
D260	(076)	D268	(077)	D270	(078)	D278	(079)
FF	10000 10000	38 0000 10 0000 0E 0000		07		FF	
D280	(080)	D288	(081)	D290	(082)	D298	(083)
63 0000 03 0000 03 0000 03 0000 03 0000		7E		00 0000 00 0000 FF 0000		7F	
D2A0	(084)	D2A8	(085)	D2B0	(086)	D2B8	(087)
60	00000 00000 00000 00000 00000 00000	00 0000 07 0000 0F 0000 1C 000		E7		7E	
D2CO	(088)	D2C8	(089)	D2D0	(090)	D2D8	(091)
18		06 0000 06 0000 06 0000 06 0000 06 0000 06 0000		1C 000 3E 000 7F 000 3E 000 1C 000 08 0000			
D2E0	(092)	D2E8	(093)	D2F0	(094)	D2F8	(095)
30 DD				00 0000 03 0000 3E 0000 76 0000		7F	

D300	(096)	D308	(097)	D310	(098)	D318	(099)
00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000	10000 10000 10000 10000	FO BOOK	10000 10000 10000 10000	FF BBBB		00 0000 00 0000	
D320	(100)	D328		D330		D338	
00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 FF			30000 30000 30000 30000 30000 30000	cc		03 0000 03 0000 03 0000 03 0000 03 0000 03 0000	
D340	(104)	D348	(105)	D350	(106)	D358	(107)
00		FF FE FC FB FO		03 0000			
	(108)			D370		D378	(111)
00		18 000 18 000 17 000 17 000 00 000 00 000 00 000				00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 FF	
D380		D388		D390	(114)	D398	(115)
00		18 000 18 000 FF 000 FF 000 00 000 00 000		FF BBBB		18	
D3AO		D3AB			(118)	D3B8	(119)
)0000)0000)0000)0000)0000	E0	0000 0000 0000 0000 0000 0000	07 0000 07 0000 07 0000 07 0000 07 0000 07 0000		FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	

D3CO	(120)	D3C8	(121)	D3DO	(122)	D3D8	(123)
FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		00		03 000 03 000 03 000 03 000 FF 000		00	
D3E0	(124)	D3E8	(125)	D3F0	(126)	D3F8	(127)
OF 000 OF 000 OF 000 OO 000		18		F0		F0	

D000	(000)	DOOB	(001)	D010	(002)	D018	(003)
42 0000 38 0000 24 0000 10 0000 42 0000 30 0000		42 0000 7E 0000 42 0000 42 0000		22 0000 22 0000 30 0000 22 0000 70 0000		22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
D020	(004)	D028	(005)	D030	(006)	D038	(007)
22 00 00 22 00 00 22 00 00 24 00 00		7E		40		22 0000 40 0000 4E 0000 42 0000 22 0000	
D040	(800)	D048	(009)	D050	(010)	D058	(011)
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		08 0000 08 0000 08 0000 08 0000 10 000		04 0000 04 0000 04 0000 44 0000 38 0000		44	
D090	(012)	D098	(013)	D070	(014)	D078	(015)
40 0000 40 0000 7E 0000		66		62		42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
D080	(016)	D088	(017)	D090	(018)	D098	(019)
42		24		42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
DOAO	(020)	DOAB	(021)	DOBO	(022)	DOBB	(023)
08 0000 08 0000		42 0000 42 0000 42 0000 42 0000 30 0000		42		42 0 0 0 0 5 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

DOCO	(024)	DOC8	(025)	DODO	(026)	DOD8	(027)
42 0000 24 0000 18 0000 42 0000 42 0000		22 0000 22 0000 10 0000 08 0000 08 0000		02 0000 04 0000 18 000 20 0000 40 0000 7E 0000		20 000 20 000 20 000 20 000 30 000	
DOEO	(028)	DOEB	(029)	DOFO	(030)	DOFB	(031)
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		04 0000 04 0000 04 0000 04 0000 30 000		38 000 54 000 10 000 10 000 10 000			
D100	(032)	D108	(033)	D110	(034)	D118	(035)
00 0000 00 0000 00 0000	00000 00000 00000 00000 00000	08 0000		24 00 0 24 00 0 00 00 0	18888 18888 18888	7E	
D120	(036)	D128	(037)	D130	(038)	D138	(039)
1E 000 28 000 10 000 0A 000 30 000 08 000		64 0000 08 0000 10 0000 26 0000 46 0000		48 0000 30 000 4A 0000 44 0000 3A 000		00 000 00 000 00 000	
D140	(040)	D148	(041)	D150	(042)	D158	(043)
08 0000 10 0000 10 0000 08 0000 04 0000		10 000 08 000 08 000 10 000 20 000		2A 0000 1C 000 3E 000 1C 000 2A 0000 08 000		08	
D160	(044)	D168	(045)	D170	(046)	D178	(047)
00 0000 00 0000 08 0000		00 0000 7E 0000 00 0000 00 0000		00 0000 00 0000 18 0000 18 000		08 000	

D180	(048)	D188	(049)	D190	(050)	D198	(051)
46 0 0 0 5A 0 0 0 62 0 0 0 42 0 0 0		28		02		02 000 10 000 02 000 42 000	
		00 0000					
D1A0	(052)	DIAB	(053)	D1BO	(054)	D1B8	(055)
14 000 24 000 7E 000 04 000				40		04 000	
Dico	(056)	D1C8	(057)	D1DO	(058)	D1D8	(059)
42		42 🗆 🗆 🗆 (00 000	DDCC DDCC DDCC DDCC DDCC DDCC	08 000 08 000	08000 08000 00000
D1E0	(060)	D1E8	(061)	DiFo	(062)	D1F8	(063)
30		00		06 0000 06 0000 06 0000		02	
D200	(064)	D208	(065)	D210	(066)	D218	(067)
08 000	30 0 00 3000 3000 3000 3000	7F 000 3F 000 1F 000 0F 000		FF MON	30800 30000 30000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
D220	(068)	D228	(069)	D230	(070)	D238	(071)
OF 0000		OF 0000		00 0000		08	

Anhang 809

D240	(072)	D248	(073)	D250	(074)	D258	(075)
07 0000 07 0000 07 0000 07 0000 07 0000			10000 10000 10000 10000	03 0000 03 0000 03 0000		20 0000 10 0000 08 0000 04 0000 02 0000	
D260	(076)	D268	(077)	D270	(078)	D278	(079)
80 0000 80 0000 80 0000 80 0000		04 0000 08 0000 10 0000 20 0000 40 0000				80 8 0 8	
D280	(080)	D288	(081)	D290	(082)	D298	(083)
01 0000 01 0000 01 0000 01 0000 01 0000		FE FC FB FO EO CO		00 0000 00 0000 03 0000 04 0000 08 0000		00 0000 00 0000 F0 0000 F0 0000	
D2A0	(084)	D2AB	(085)	D2B0	(086)	D2B8	(087)
00 0000 00 0000 E0 0000 10 0000		EO BOOC EO BOOC EO BOOC	10000 10000 10000 10000 10000 10000	FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		F0	
D2C0	(088)	D2C8	(089)	D2D0	(090)	D2D8	(091)
00		00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 FF		FO	10000 10000 10000	00 00000 00 00000 AA 00000	
D2E0	(092)	D2E8	(093)	D2F0	(094)	D2F8	(095)
01 0000 01 0000 01 0000 01 0000 01 0000		55		00 0000 01 0000 3E 0000 54 0000			

D300	(096)	D308	(097)	D310	(098)	D318	(099)
00 0000 00 0000 00 0000	10000 10000	08 0000 08 0000 08 0000 08 0000 08 0000 08 0000		08 0000 08 0000 08 0000 0F 0000 00 0000		08 0000 08 0000 FF 0000 00 0000	
D320	(100)	D328	(101)	D330	(102)	D338	(103)
08 0000 08 0000 FB 0000 00 0000		08 0000		00		08 0000 08 0000 F8 0000	
D340	(104)	D348	(105)	D350	(106)	D358	(107)
00 0000 00 0000 0F 0000 0B 0000		08 0000		00 0000 00 0000 F8 0000 08 0000		08 0000 08 0000 FF 0800 08 0000	
D360	(108)	D368	(109)	D370	(110)	D378	(111)
42		20		42		20	
D380	(112)	D388	(113)	D390	(114)	D398	(115)
22 0000 4A 0000 56 0000 4C 0000 20 0000		42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		10		08	
D3A0	(116)	D3AB	(117)	D3BO	(118)	D3B8	(119)
3C 0000		42		08 0000 08 0000 1C 000		3C 0000 42 0000 42 0000 3C 0000	

D2CO	(120)	D3C8	(121)	D3D0	(122)	D3D8	(123)
14 000 42 000 42 000 42 000 46 000 3A 000		10 000 10 000 10 000 30 000		21		24 000 42 000 7E 000 42 000 42 000 42 000	
D3E0	(124)	D3E8	(125)	D3FO	(126)	D3F8	(127)
24 000 42 000 42 000 42 000 18 000		42 0 0 0 42 0 0 0 42 0 0 0 42 0 0 0 3C 0 0 0		42 0 0 0 42 0 0 0 50 0 0 0 42 0 0 0 50 0 0 0		14 □□□ 00 □□□ 00 □□□ 00 □□□	

Die Tastaturmatrix

Die Tastatur Ihres Rechner ist in Form einer Matrix aufgebaut. Diese müssen Sie sich als ein Netz von Leitungen vorstellen: in der waagerechten Ebene haben Sie 11 Leitungen und in der senkrechten 8 Leitungen. Wenn Sie nun eine Taste betätigen, schließen Sie somit den normalerweise offenen Kontakt zwischen einer waagerechten und einer senkrechten Leitung. Daraus kann der Rechner erkennen, welche Taste gedrückt wurde.

Soweit das Prinzip der Tastaturmatrix. In Wirklichkeit geht es doch eine ganze Ecke komplizierter zu, da nicht für jede der 11 waagerechten und 8 senkrechten Leitungen ein eigener Anschluß einem Ein-/Ausgabebaustein zur Verfügung steht. Im Commodore 128 gibt es 2 Bausteine mit insgesamt drei Ports, die diese Aufgabe der Tastatur-Matrixabfrage bewältigen müssen. Am Cia 1 stehen dafür die Leitungen PAO - PA7 und die Leitungen PB0 - PB7 zur Verfügung. Diese 16 Leitungen können wahlweise auf Ein- oder Ausgabe programmiert werden. Theoretisch ist es also möglich, auch 16 Bit Wert über diese Leitung zu übertragen. Die Leitungen PAO bis PA7 verantwortlich für die ersten 8 Matrixzeilen der Tastaturverdrahtung. Die fehlenden 3 Leitungen sind, Sie werden es nicht glauben, am VIC-Chip angeschlossen.


Der in Ihrem Commodore eingebaute VIC-Chip hat gegenüber dem im Commodore 64 benutzten Baustein 2 zusätzliche Register. Das ist einerseits das Register mit der Adresse \$D030, welches beispielsweise für die Taktfrequenz, mit der Rechner arbeiten soll (1 oder 2 Megaherz), verantwortlich ist. Dieses Register soll uns aber hier nicht interessieren. Das andere, neu hinzugekommene Register, hat die Adresse \$D02F. dieses Register werden die zusätzlichen Tastaturmatrixzeilen abgefragt. Das Register stellt uns dafür die Bits 0 - 3 zur Verfügung, benutzt werden aber nur die Bits 0 -2, da nur drei zusätzliche Matrixzeilen abgefragt werden müssen. Die 8 Matrixspalten werden über die Leitungen PBO - PB7 des CIA 1 über den Port B angesprochen.

Die eigentliche Tastaturabfrage verläuft nach folgendem Muster: Der Port A des CIA 1 (Leitungen PAO - PA7) werden auf Lo-Value Wert gelegt, d.h., das Register wird mit dem Hexwert 00 geladen. Des weiteren wird, um auch die restlichen drei Matrixzeilen abzuprüfen, das zuständige VIC-Register ebenfalls mit einem Lo-Value Wert vorgeladen. Anschließend wird der auf Eingang geschaltete Port B des CIA 1 (Leitungen PBO - PB7) abgefragt. Wenn an irgendeiner Stelle eine Taste gedrückt ist, so wir damit auch eine der Eingangsleitungen am Port B auf den Lo-Pegel geschaltet, welches sich dadurch bemerkbar macht, daß der am Port B ausgelesene Wert ungleich High-Value (\$FF) ist. Zu diesem Zeitpunkt kann nur erkannt werden, ob eine Taste gedrückt wurde. Welche das ist, das kann noch nicht bestimmt werden.

Die genaue Position innerhalb der Tastaturmatrix wird dann, wenn ein Tastendruck registriert wurde, in der Art ermittelt, daß jede der 11 Matrixzeilen einmal kurz auf den Lo-Value Pegel gelegt wird und anschließend sofort der immer noch auf Eingang geschaltete Port B ausgelesen wird. Nun kann erkannt werden, in welcher Zeile und in welcher Spalte der Matrix eine Taste gedrückt wurde. Bei jeder Überprüfung, sowohl der Zeilen, als auch der Spalten läuft ein Zählregister mit, in welchem hinterher die physikalische Anordnungsnummer der gedrückten Taste mitgezählt wird. Acuh die Abfrage der Joy-stickport erfolgt auf die gleiche Weise, wie die normale Tastaturabfrage, da die Anschlüsse der Joystickports mit einigen Tasten des Keyboards parallel geschaltet sind.

Auf dem Schaubild der nächsten Seite können sie die physikalische Anordnung der Tasten und ihre Anschlüsse an die drei Ports erkennen. Intersessant ist hier sicherlich noch die Tatsache, daß die Tasten des Zehnerblocks zwar hinterher auf dem Bildschirm das gleiche Ergebnis liefern, dennoch aber eindeutig von den normalen Zifferntasten unter-schieden werden können. Das gilt ebenso für die Cursorsteu-ertasten und die weiteren Tasten, die an Ihrem Rechner scheinbar doppelt vorhanden sind.

\$DC01 Port B CIA 1



Die verschiedenen Rechner-Modi

Ihnen ist sicherlich auch schon bekannt, daß der Commodore 128 drei verschiedene Rechner-Modi hat, die sich nicht nur durch verschiedene Programmierungsarten auszeichnen, sondern auch dadurch, daß in einigen Modi verschiedene Bausteine nicht benötigt werden.

Sie können einen der drei folgenden Modi auswählen:


- CP/M Plus
- Commodore 128
- Commodore 64

Um Ihnen nun möglichst übersichtlich zu demonstrieren, welche Bausteine wann ein- und wann ausgeschaltet sind, haben wir drei Grafiken angefertigt. Dabei ist jeder Baustein Bezeichnet und Grau hinterlegt, sollte er in Aktion sein. Ausgeschaltet heißt natürlich lediglich, daß die MMU den Zugriff zu diesen Baustein sperrt. Die Z-80 ist auch nur angehalten, nicht ausgeschaltet.


Übrigens ist der CP/M-Modus interessanter als Sie vielleicht denken mögen. Die 1571 wird im CP/M-Modus noch eine Idee schneller und Sie haben die Möglichkeit CP/M-Programme laufen zu lassen oder CP/M zu erlernen, was auch nicht zu unterschätzen ist. Die 1571 ist auch in der Lage, verschiedene Fremdformate zu lesen, wie beispielsweise original OSBORNE-Disketten – dies macht einen Programmaustausch sehr interessant und einfach.

Bezüglich CP/M gibt es genügend Literatur - auch in unserem Haus. Die Programmierung der Z-80 unter dem CP/M-Assembler ist sicherlich recht reizvoll!


C-64-Modus



C-128-Modus



CP/M-Modus



Die verschiedenen Einschaltmodi

Auf den vorangegangenen Seiten finden Sie die drei Rechnermodi grafisch aufbereitet dargestellt. Es gibt neben des *GO 64* aber noch eine andere Möglichkeit, den C64-Modus zu betreten. Auch beim Einschalten!

Grundsätzlich kann man sagen, daß der Rechner beim Einschalten vorzugsweise den C128-Modus initialisiert (logischerweise). Das wird schon anders, befindet sich eine CP/M-Diskette im Laufwerk. Sie haben ja bereits gelesen, daß der C128 beim Einschalten zunächst einmal eine Diskette im Laufwerk zu booten versucht. Befindet sich hier eine CP/M-Diskette, so wird halt die Z-80 eingeschaltet und die Kontrolle an dieselbe abgegeben (siehe auch Z-80-ROM). Aber auch über den BOOT-Befehl ist dies möglich.

Den C64-Modus erreichen Sie durch GO 64. Nach einer entsprechenden Sicherheitsabfrage wird der C64-Modus eingeschaltet. Weitere Möglichkeit: Sie haben eine Cartridge im entsprechenden Cartridge-Slot. Auch dann wird in den C64-Modus verzweigt.

Aber auch softwaremäßig gelangen Sie in den C64-Modus - ohne Sicherheitsabfrage. Dazu bedarf es eigentlich nur des folgenden Kommandos:

SYS 57931

Natürlich gibt es auch hier keine Rückkehr. Auch ist die Zehnertastatur im C64-Modus vollkommen blockiert, es gibt keine Möglichkeit, die zusätzlichen Tasten abzufragen.

Aber schon beim Einschalten können Sie auswählen, ob Sie nicht lieber in den C64-Modus wollen. Dies können Sie erreichen, indem Sie direkt beim Einschalten die Commodore-Taste drücken und gedrückt halten. Der Rechner versucht erst garnicht, einen Bootdurchgang durchzuführen. Übrigens funktioniert dies auch beim Betätigen der RESET-Taste.

Halten Sie entsprechend beim RESET die RUN/STOP-Taste gedrückt, so springt der Rechner zwar in den C128-Modus, aber sofort in den Maschinensprachemonitor. Für Maschinenprogrammierer also sehr interessant. Verlassen Sie den Maschinensprachemonitor mit dem X-Befehl, so wird erst dann der Bootvorgang durchgeführt.

Wir haben diese Möglichkeiten des Modusauswahl beim Einschalten zu schätzen gelernt – speziell, will man 64er-Programme fahren oder in Maschinensprache etwas programmieren. Will man beispielsweise ein Programm debuggen, daß direkt gebootet wird, so ist die Möglichkeit mit der RUN/STOP-Taste sogar die einzige bekannte, um vorher Werte im Speicher zu manipulieren.

Diese Abfragen können Sie übrigens besonders gut im dokumentierten Z-80-ROM-Listing nachverfolgen - auch wir sind erst beim Dokumentieren desselben auf die genannten Möglichkeiten gestoßen.

Kap	it	el	1	0:	T	a	be	IIe	en	u	ne	d	St	ic	hv	N	ort	V		_	ich:	nis	
																				1 Spri	Vertical Screen Position 0 - 7 Pixels		Bit 0
																				2 Sprite	rtical Ser 0 - 7 P		Bit 1
																				Sprite		S	Bit 2
																					No.of Rows 1 = 25 0 = 24	Raster Scan Line and write Register of Raster Interrupts	Bit 3
			(5)		(s)		(s)		(s)		(s)		ts)		ts)		(s)			Sprite 4	Screen Blanking 0 = blank	ter of Rost	Bit 4
,			(low 8 Bit		(low 8 Bits		(low 8 Bits		(low 8 Bits		(low 8 Bits		(low 8 Bits		(low 8 Bits	×	(low 8 Bits		-Position	Sprite 6 Sprite 5	Bitmap Mode	write Regis	Bit 5
			Sprite 0 X-Position (low 8 Bits	/-Position	4-Position	/-Position	Sprite 2 X-Position	/-Position	Sprite 3 X-Position	/-Position	Sprite 4 X-Position	/-Position	Sprite 5 X-Position	/-Position	Sprite 5 X-Position	/-Position	Sprite 7 X-Position	/-Position	High Byte of Sprite X-Position	Sprite 6	Extended Color Mode 1 = on	on Line and	Bit 6
		Funktion	Sprite 0>	Sprite 0 Y-Position	Sprite 1 X-Position	Sprite 1 Y-Position	Sprite 2>	Sprite 2 Y-Position	Sprite 3>	Sprite 3 Y-Position	Sprite 4 >	Sprite 4 Y-Position	Sprite 5 >	Sprite 5 Y-Position	Sprite 5 >	Sprite 5 Y-Position	Sprite 73	Sprite 7 Y-Position	High By te	Sprite 7	Bit 8	Raster Sco	Bit 7
C-Chip		Offset	0	-	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
Die Register des VIC-Chip	Decimal	Adress	53248	53249	53250	53251	53252	53253	53254	53255	53256	53257	53258	53259	53260	53261	53262	53263	53264		53265	53266	
Die Regis	Hex	Adress	0000	0001	0002	0003	0004	0002	9000	7000	8000	6000	P004	8000	D000	0000	300d	D00F	0100		D011	0012	

D013	53267	19	19 Light Pen Horizontal Position	forizontal Po	sition					
D014	53268	20	Light Pen V	Light Pen Vertical Position	tion					
5100	53269	21	Enable Spri	Enable Sprites (1 = on, 0 = off	, 0 = off)					
			Sprite 7	Sprite 6	Sprite 5	Sprite 4	Sprite 3	Sprite 2	Sprite 2 Sprite 1 Sprite 0	Sprite 0
D016	53270	22			Chip Reset	Multicolor	No.of		Horizontal Screen Position	osition
			-	1	0 = Normal		1 = Enable 1=40,0=38			
5100	53271	23	Sprite Ver	Sprite Vertical Expansion ($1 = on$, $0 = off$	ion (1 = on	, 0 = off)				
			Sprite 7	Sprite 5 Sprite 5	Sprite 5	Sprite 4	Sprite 3	Sprite 2	Sprite 3 Sprite 2 Sprite 1 Sprite 0	Sprite 0
D018	53272	24		Screen Base Adress	e Adress		Chara	cter Definit	Character Definitions Base Adress	dress
			Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10
0019	53273	25	Interrupt F	lags and wr	ite Register	Interrupt Flags and write Register to clear Flags	sbi		:	
			Interrupts					Sprite -	Sprite -	Dareton
			0 = off	-	-	1	Light Pen	Collision	Collision	Scan
D01 A	53274	26	Interrupt e	Interrupt enable (1 = on , 0 = off	no , 0 = of	()		Sprite -	Sprite -	Doctor
			-	-	-	-	Light Pen	Collision	Collision	Scan
D01B	53275	27	Sprite Date	Sprite Data Priority (1 = data , 0 = sprite	1 = data , () = sprite)				
			Sprite 7	Sprite 7 Sprite 6	Sprite 5	Sprite 4	Sprite 3	Sprite 2	Sprite 1	Sprite 0
D01C	53276	28	Sprite Mul	ticolor Mode	(1 = enabl	Sprite Multicolor Mode (1 = enabled, 0 = not enabled	enobled)			
			Sprite 7	Sprite 6	Sprite 5	Sprite 4	Sprite 3	Sprite 2	Sprite 1	Sprite 0
0100	53277	29	Sprite Hor	izontal Expa	nsion (1 =	Sprite Horizontal Expansion ($1 = on$, $0 = off$	<u> </u>			
			Sprite 7	Sprite 7 Sprite 5 Sprite 5	Sprite 5	Sprite 4 Sprite 3 Sprite 2	Sprite 3	Sprite 2	Sprite 1	Sprite 0
D01E	53278	30	Sprite - Sp	prite Collisio	in Register	Sprite - Sprite Collision Register (cleared only when read)	ly when rec	(p.		
			Sprite 7	Sprite 5 Sprite 5	Sprite 5	Sprite 4 Sprite 3 Sprite 2	Sprite 3		Sprite 1	Sprite 0
D01F	53279	31	Sprite - Do	ata Collision	Register (Sprite - Data Collision Register (cleared only when read	when read			
			Sprite 7	Sprite 6 Sprite 5		Sprite 4	Sprite 3	Sprite 2	Sprite 2 Sprite 1 Sprite 0	Sprite 0

Hex	Decimal						
Adress	Adress	Offset	Funktion				
0200	53280	32	1	1	1	1	Border Color (0 - 15)
D021	53281	33	-	1	1	-	Background Color 0 (0 - 15)
D022	53282	34	1	1	1	-	Background Color 1 (0 - 15)
D023	53283	35	1	1	1	-	Background Color 2 (0 - 15)
D024	53284	36	-	1	1	-	Background Color 3 (0 - 15)
0025	53285	37	-	-	1	-	Sprite Multicolor 0
D026	53286	38	+	-	-	-	Sprite Multicolor 1
7200	53287	39	1	1	1	-	Sprite O Color
D028	53288	40	-	1	1	-	Sprite 1 Color
D029	53289	41	-	-	-	-	Sprite 2 Color
D02A	53290	42	-	-	-	-	Sprite 3 Color
D02B	53291	43	-	1	1	-	Sprite 4 Color
D02C	53292	44	-	-	-	-	Sprite 5 Color
0200	53293	45	1	-	-	-	Sprite 5 Color
DOZE	53294	46	-	-	-	-	Sprite 7 Color

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0	BRK	BPL	JSR	вмі	RTI	BVC	RTS	BVS	ILL	всс	LDY #	BCS	CPY	BNE	CPX #	BEQ
1	ORA (,X)	ORA ().Y	AND (,X)	AND (),Y	EOR (,X)	EOR (),Y	ADC (,X)	ADC (),Y	STA (,X)	STA (),Y	LDA (,X)	LDA (),Y	C M P (,X)	C M P (),Y	SBC (,X)	SBC (),Y
2	ILL	LDX #	ILL	ILL	ILL	ILL	ILL									
3	ILL	1	ILL	1	ILL	ILL	ILL	ILL								
4	ILL	ILL	BIT	ILL	ILL	ILL	ILL	ILL	STY	STY ZP,X	LDY ZP	LDY ZP,X	C PY Z P	ILL	CPX ZP	ILL
5	ORA ZP	ORA ZP,X	AND ZP	AND ZP,X	EOR ZP	EOR ZP,X	ADC ZP	ADC ZP,X	STA ZP	STA ZP,X	LDA ZP	LDA ZP,X	C M P	C M P ZP,X	SBC ZP	SBC ZP,X
6	ASL ZP	ASL ZP,X	ROL	ROL ZP,X	LSR	LSR ZP,X	ROR	ROR ZP,X	STX	STX ZP,Y	LDX ZP	LDX ZP,Y	DEC ZP	DEC ZP,X	INC ZP	INC ZP,X
7	ILL	1	ILL	ILL	ILL	ILL										
8	PHP	CLC	PLP	SEC	РНА	CLI	PLA	SEI	DEY	TYA	TAY	CLV	INY	CLD	INX	SED
9	ORA #	ORA ,Y	AND #	AND Y	EOR #	EOR	ADC #	ADC ,Y	ILL	STA ,Y	LDA #	LDA ,Y	CMP	C M P	SBC #	SBC ,Y
Α	ASL AKKU	ILL	ROL	ILL	LSR AKKU	ILL	ROR AKKU	ILL	ТХА	TXS	TAX	тѕх	DEX	ILL	NOP	ILL
В	ILL	ILL	ILL	ILL	ILL	ILL	1	ILL	/	ILL	ILL	ILL	ILL	ILL	ILL	ILL
С	ILL	ILL	віт	ILL	JMP	ILL	JMP (),Y	ILL	STY	ILL	LDY	LDY ,X	CPY	ILL	CPX	ILL
D	ORA	ORA ,X	AND	AND ,X	EOR	EOR ,X	ADC	ADC ,X	STA	STA ,X	LDA	LDA ,X	СМР	CMP ,X	SBC	SBC ,X
Е	ASL	ASL ,X	ROL	ROL ,X	LSR	LSR ,X	ROR	ROR ,X	sтx	ILL	LDX	LDX ,Y	DEC	DEC ,X	INC	INC ,X
F	ILL	1	ILL	ILL	ILL	ILL	ILL	ILL	ILL							

	I M	М	AE	35	A E		ABS ,Y	ZI	P	ZI,		ZP ,Y	(,X)	(),Y	RI	EL	IN	D	AK	KU	1 M	IPL
СРХ	E0	2	EC	4				E4	3												1	
CPY	C O	2	СС	4				C 4	3													
BIT			2C	4				24	3													
всс														1	90	2*						
BCS															В0	2*						
BEQ							1								F0	2*						
BNE															D0	2*						
ВМІ															30	2*						
BPL													1		10	2*						
BVC															50	2*						
BVS															70	2*						
JMP			4C	3													6C	5				
JSR			20	6																		
ASL			0E	6	1E	7		06	5	16	6								0A	2		
LSR			4E	6	5E	7		46	5	56	6								4A	2		
ROL			2E	6	3E	7		26	5	36	6								2A	2		
ROR			6E	6	7E	7		66	5	76	в								6A	2		
CLC																					18	2
CLD																					D8	2
CLI																					58	2
CLV																					B8	2
SEC																					38	2
SED										81											F8	2
SEI																					78	2
NOF																					EA	2
RTS						1						1									60	6
RTI																					40	6
BRK																1	1				00	7

1.Zahl = Opcode

A0 03 2.Zahl = Taktzyklen pro Befehl

(* = bel Bereichsüberschreitung 1 Taktzyklus mehr) (Alle BRANCH – Befehle + 1 Taktzyklus, wenn Bedingung zutrifft)

	IM	М	AI	3 \$	AB ,X		AB ,Y		Z	P	Z	P	Z		(,X)	(),Y	REL	IND	AKKU	IMP
LDA	A9	2	AD	4	BD	4*	B9	4*	A5	3	B5	4			A1 6	B 1 5 *	1	l i		1
LDX	A2	2	AE	4			BE	4 *	A 6	3			B 6	4	1		-			:
LDY	A0	2	AC	4	ВС	4			A 4	3	B 4	4*								
STA			8 D	4	9 D	5	9 9	5	8 5	3	9 5	4			8 1 6	9 1 6				
STX			8E	4					8 6	3			9 6	4						
STY			8C	4					8 4	3	9 4	4								
TAX																				AA 2
TAY															1					A8 2
TXA											T									8A :
TYA																				98 : :
TXS											\Box									9A 2
TSX											T									BA 2
PLA																				68 4
РНА																				48 3
PLP																				28 4
PHP																				08 3
ADC	69	2	6 D	4	7 D	4 *	79	4*	6 5	3	7 5	4			61 6	715*				
SBC	E9	2	ED	4	FD	4*	F9	4 *	E 5	3	F 5	4			E1 6	F1 5*				
INC			EE	6	FE	7			E 6	5	F 6	6								
DEC			CE	6	DE	7			C 6	5	D 6	6								
INX																			1	E8 2
DEX																				CA 2
INY																				C8 : 3
DEY											T									88
AND	29	2	2D	4	3 D	4 *	3 9	4 *	2 5	3	3 5	4			2 1 6	3 1 5 *				
ORA		2	0D	4	1D	4*	1 9	4 *	0 5	3	1 5	4			0 1 6	11 5*				
EOR		2	4D	4	5D	4*	5 9	4 *	4 5	3	5 5	4			4 1 6	51.5*				
CMP		2	CD	4	DD	4 *	D 9	4*	C 5	3	D 5	4			C 1: 6	D1 5*				

1.Zahl = Opcode

Aŭ 03 2.Zahl = Taktzyklen pro Befehl

(* = bel Bereichsüberschreitung 1 Taktzyklus mehr) (Alle BRANCH – Befehle + 1 Taktzyklus, wenn Bedingung zutrifft)

Dezi	Hex	Binär	Dezi	Hex	Binär
				***	**********
#000	\$00	%00000000	#001	\$01	%00000001
#002	\$02	%0000010	#003	\$03	%00000011
#004	\$04	%00000100	#005	\$05	%00000101
#006	\$06	%00000110	#007	\$07	%00000111
#008	\$08	%00001000	#009	\$09	%00001001
#010	\$0A	%00001010	#011	\$0B	%00001011
#012	\$0C	%00001100	#013	\$0D	%00001101
#014	\$0E	%00001110	#015	\$0F	%00001111
#016	\$10	%00010000	#017	\$11	%00010001
#018	\$12	%00010010	#019	\$13	%00010011
#020	\$14	%00010100	#021	\$15	%00010101
#022	\$16	%00010110	#023	\$17	%00010111
#024	\$18	%00011000	#025	\$19	%00011001
#026	\$1A	%00011010	#027	\$1B	%00011011
#028	\$1C	%00011100	#029	\$1D	%00011101
#030	\$1E	%00011110	#031	\$1F	%00011111
#032	\$20	%00100000	#033	\$21	%00100001
#034	\$22	%00100010	#035	\$23	%00100011
#036	\$24	%00100100	#037	\$25	%00100101
#038	\$26	%00100110	#039	\$27	%00100111
#040	\$28	%00101000	#041	\$29	%00101001
#042	\$2A	%00101010	#043	\$2B	%00101011
#044	\$2C	%00101100	#045	\$2D	%00101101
#046	\$2E	%00101110	#047	\$2F	%00101111
#048	\$30	%00110000	#049	\$31	%00110001
#050	\$32	%00110010	#051	\$33	%00110011
#052	\$34	%00110100	#053	\$35	%00110101
#054	\$36	%00110110	#055	\$37	%00110111
#056	\$38	%00111000	#057	\$39	%00111001
#058	\$3A	%00111010	#059	\$3B	%00111011
#060	\$3C	%00111100	#061	\$3D	%00111101
#062	\$3E	%00111110	#063	\$3F	%00111111
#064	\$40	%01000000	#065	\$41	%01000001
#066	\$42	%01000010	#067	\$43	%01000011
#068	\$44	%01000100	#069	\$45	%01000101
#070	\$46	%01000110	#071	\$47	%01000111
#072	\$48	%01001000	#073	\$49	%01001001
#074	\$4A	%01001010	#075	\$4B	%01001011
#076	\$4C	%01001100	#077	\$4D	%01001101
#078	\$4E	%01001110	#079	\$4F	%01001111
#080	\$50	%01010000	#081	\$51	%01010001
#082	\$52	%01010010	#083	\$53	%01010011
#084	\$54	%01010100	#085	\$55	%01010101

Dezi	Hex	Binär	Dezi	Hex	Binär
				• • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
#086	\$56	%01010110	#087	\$57	%01010111
#088	\$58	%01011000	#089	\$59	%01011001
#090	\$5A	%01011010	#091	\$5B	%01011011
#092	\$5C	%01011100	#093	\$5D	%01011101
#094	\$5E	%01011110	#095	\$5F	%01011111
#096	\$60	%01100000	#097	\$61	%01100001
#098	\$62	%01100010	#099	\$63	%01100011
#100	\$64	%01100100	#101	\$65	%01100101
#102	\$66	%01100110	#103	\$67	%01100111
#104	\$68	%01101000	#105	\$69	%01101001
#106	\$6A	%01101010	#107	\$6B	%01101011
#108	\$6C	%01101100	#109	\$6D	%01101101
#110	\$6E	%01101110	#111	\$6F	%01101111
#112	\$70	%01110000	#113	\$71	%01110001
#114	\$72	%01110010	#115	\$73	%01110011
#116	\$74	%01110100	#117	\$75	%01110101
#118	\$76	%01110110	#119	\$77	%01110111
#120	\$78	%01111000	#121	\$79	%01111001
#122	\$7A	%01111010	#123	\$7B	%01111011
#124	\$7C	%01111100	#125	\$7D	%01111101
#126	\$7E	%01111110	#127	\$7F	%01111111
#128	\$80	%10000000	#129	\$81	%10000001
#130	\$82	%10000010	#131	\$83	%10000011
#132	\$84	%10000100	#133	\$85	%10000101
#134	\$86	%10000110	#135	\$87	%10000111
#136	\$88	%10001000	#137	\$89	%10001001
#138	\$8A	%10001010	#139	\$8B	%10001011
#140	\$8C	%10001100	#141	\$8D	%10001101
#142	\$8E	%10001110	#143	\$8F	%10001111
#144	\$90	%10010000	#145	\$91	%10010001
#146	\$92	%10010010	#147	\$93	%10010011
#148	\$94	%10010100	#149	\$95	%10010101
#150	\$96	%10010110	#151	\$97	%10010111
#152	\$98	%10011000	#153	\$99	%10011001
#154	\$9A	%10011010	#155	\$9B	%10011011
#156	\$9C	%10011100	#157	\$9D	%10011101
#158	\$9E	%10011110	#159	\$9F	%10011111
#160	\$A0	%10100000	#161	\$A1	%10100001
#162	\$A2	%10100010	#163	\$A3	%10100011
#164	\$A4	%10100100	#165	\$A5	%10100101
#166	\$A6	%10100110	#167	\$A7	%10100111
#168	\$A8	%10101000	#169	\$A9	%10101001
#170	\$AA	%10101010	#171	\$AB	%10101011
#172	\$AC	%10101100	#173	\$AD	%10101101

Dezi	Hex	Binär	Dezi	Hex	Binär
#174	\$AE	%10101110	#175	\$AF	%10101111
#176	\$B0	%10110000	#177	\$B1	%10110001
#178	\$B2	%10110010	#179	\$B3	%10110011
#180	\$B4	%10110100	#181	\$B5	%10110101
#182	\$B6	%10110110	#183	\$B7	%10110111
#184	\$B8	%10111000	#185	\$B9	%10111001
#186	\$BA	%10111010	#187	\$BB	%10111011
#188	\$BC	%10111100	#189	\$BD	%10111101
#190	\$BE	%10111110	#191	\$BF	%10111111
#192	\$C0	%11000000	#193	\$C1	%11000001
#194	\$C2	%11000010	#195	\$C3	%11000011
#196	\$C4	%11000100	#197	\$C5	%11000101
#198	\$C6	%11000110	#199	\$c7	%11000111
#200	\$C8	%11001000	#201	\$C9	%11001001
#202	\$CA	%11001010	#203	\$CB	%11001011
#204	\$CC	%11001100	#205	\$CD	%11001101
#206	\$CE	%11001110	#207	\$CF	%11001111
#208	\$D0	%11010000	#209	\$D1	%11010001
#210	\$D2	%11010010	#211	\$D3	%11010011
#212	\$D4	%11010100	#213	\$D5	%11010101
#214	\$D6	%11010110	#215	\$ D7	%11010111
#216	\$D8	%11011000	#217	\$D9	%11011001
#218	\$DA	%11011010	#219	\$DB	%11011011
#220	\$DC	%11011100	#221	\$DD	%11011101
#222	\$DE	%11011110	#223	\$DF	%11011111
#224	\$E0	%11100000	#225	\$E1	%11100001
#226	\$E2	%11100010	#227	\$E3	%11100011
#228	\$E4	%11100100	#229	\$E5	%11100101
#230	\$E6	%11100110	#231	\$E7	%11100111
#232	\$E8	%11101000	#233	\$E9	%11101001
#234	\$EA	%11101010	#235	\$EB	%11101011
#236	\$EC	%11101100	#237	\$ED	%11101101
#238	\$EE	%11101110	#239	\$EF	%11101111
#240	\$F0	%11110000	#241	\$F1	%11110001
#242	\$F2	%11110010	#243	\$F3	%11110011
#244	\$F4	%11110100	#245	\$F5	%11110101
#246	\$F6	%11110110	#247	\$F7	%11110111
#248	\$F8	%11111000	#249	\$F9	%11111001
#250	\$FA	%11111010	#251	\$FB	%11111011
#252	\$FC	%11111100	#253	\$FD	%11111101
#254	\$FE	%11111110	#255	\$FF	%11111111
	en 6	total sources of the			

User Port



PIN	SIGNAL	BEMERKUNG
1	GND	
2	+5V	MAX. 100 mA
	RESET	
4	CNT1	
5	SP1	
6	CNT2	
7	SP2	
8	PC2	
9	SER. ATN IN	
10	9 VAC	MAX. 100 mA
11	9 VAC	MAX. 100 mA
12	GND	

PIN	SIGNAL	
Α	GND	
В	FLAG 2	
C	PB 0	
D	PB 1	
E	PB 2	
F	PB 3	
Н	PB 4	
J	PB 5	
K	PB 6	
L	PB 7	
М	PA 2	
N	GND	

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Z Y X W V U T S R P N M L K J H F E D C B A

Pin	Signal
1	GND
2	+ 5 V
3	+ 5V
4	ਸਿਧ
5	CR/W
6 7	DOT CLOCK
7	1/0 1
8	GAME
9	EXROM
10	1/0 2
11	ROML
12	BA
1 3	DMA
14	D 7
1 5	D 6
1 6	D 5
17	D 4
18	D 3
19	D 2
2 0	D 1
2 1	D 0
2 2	GND
Α	GND
В	ROMH
C	RESET
D	NMI
E	Φ 2
F	A15
н	A14
J	A13
K	A12
L	A11
M	A10
N	A 9
P	A8
R	A7
S	A 6
T	A 5
U	A4
V	A3
w	A2
X	A1
V W X Y	A0
Z	GND

4	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	2 1	,	1	1	1
	H - 3	9	16	(10)		(Q9)
	C - 4	9	17	(11)	103	(87)
	C*-4	277.2	20	(12)	112	(20)
	D - 4	293.7	19	(13)	137	(88)
	D# - 4	311.1	20	(14)	178	(B2)
	E - 4	329.6	21	(15)	237	(ED)
	F - 4	349.2	23	(17)		(3B)
	F#-4	370.0	24	(18)	157	(80)
	G - 4	392.0	26	(1A)		(14)
	G# - 4	415.3	27	(18)	180	(A0)
	A - 4	440.0	29	(10)	· c	(45)
	A#-4	466.2	31	(1F)		(03)
	H - 4	493.9	32	(20)	219	(DR)
	C - 5	523.3	34	(00)	- 0	(1)
	4 5	554.4	36	(24)		(5)
		607.2	0 0	(17)	4	(=1)
	0 - 0		a B	(77)	00	(12)
	D*-5	7	4	(28)	101	(88)
	E - 5	659.3	43	(2B)	218	(DB)
	F - 5	689.5	46	(2E)	118	(78)
	F# - 5	740.0	48	(31)	28	(3A)
	G - 5	784.0	52	(34)	39	(27)
	G# - 5	830.6	22	(37)	85	(38)
	A - 5	880.0	28	(3A)	138	(8A)
	A*-5	932.3	62	(3E)		(02)
	H - 5	00	99	(41)	181	(85)
	C - 8	1048.5	69	(45)	10	(BD)
	C * - 8	1108.7	73	(48)		(51)
	D - 6			(4F)	0	(24)
	9 4	1944 5		(52)	000	100
			1 0	(57)	400	(60)
	2 4	0 0 0	0	(2)	700	(00)
	0 4	2000	78	(20)	787	(ED)
	1 4		104	(80)	2 2	(67)
	9 0		1 0	(00)	9 1	(4E)
	D 4	1780.0	1110	(0E)	130	(82)
	0	000		(62)	07	(14)
	1 4	1004	121		01	(0A)
	0 1	0.0000	2 0	(00)	106	(6A)
	1 1 1	0 0	7 7 7	(00)	80	(38)
		7		(33)	130	(87)
	D - 7	34			72	(48)
	D*-7	48		(A5)	147	(83)
	E - 7	2637.0	175	(AF)	107	(eB)
	F - 7	2793.8	185	(B3)	218	(DA)
	F#-7	9 6		(C4)	231	(E7)
	G - 7	0 6		(00)	1 5 8	(20)
	7 - 40	0 0	0	(00)		(96)
	2 4 4	4 6	234	(EA)	. 4	(60)
		9 1		(-)	10	(07)

N.	מאבועם - סוואה	FREQUENZ	HIGH	- BYTE	- MOT	BYTE
	0-0	16.4	-	(01)	22	(18)
	C# - 0	17.3	-	(01)	38	(27)
	D - 0	00	-	(01)	57	(38)
	4	19.4	-	(01)	75	(48)
	1	0	-	(01)	96	(5F)
	0 -	-	-	(01)	116	(74)
	i		-	(01)	138	(8A)
	0 - 0	24.5	-	(01)	161	(A1)
	0-*5		-	(01)	186	(BA)
0	0 - V		-	(01)	212	(D4
_	A * - 0	29.1	-	(01)	240	(F0)
2	0 - H		2	(02)	14	(OE)
6	C - 1	32.7	2	(02)	45	(2D)
4	C#-1		0	(60)	78	(4E)
10	D - 1	0	10	(00)	113	(71)
60	D*-1	00	4 0	(00)	150	100
1	E - 1	-	4 0	(40)	000	100
co	F-1	(7)	4 0	(70)	0 0	(00)
0 0	F# - 1	60	4 0	(00)	57	1
	G - 1		2 ((00)	0.7	1
	G# - 1		9 0	(00)	0 *	(44)
	A - 1	10	9 0	(00)	0 0	4
. ~	A *- 1	00	9 ((50)	0 0	0
. 40	- 1	-	2 4	(00)	677	(100
. 10	C - 2	- 10	4 4	33	77	(18)
- 10	*	ග	4	3	156	(0)
	D - 2	3	. 4	(04)	228) L
m	D#-2	77.8	40	(06)	46	(30)
m	1	2	40	(02)	123	(7B)
0	F-2	87.3	. 40	(06)	202	2
_		2	9 40	(00)	38	20
~	G-2	98.0	9	(90)	133	(85)
m	G#-2	103.8	60	(08)	232	(FR)
**	A-2	110.0	1	(02)	81	(61)
ın	A#-2	0	7	(02)	183	(0)
10	H - 2	60	. 60	(08)	22	(37)
	1	130.8	00	(08)	180	(84)
m	C*-3	-	on	(60)	56	(38)
m	D - 3	9	on	(60)	198	CA
0	D# - 3	155.6	10	-	80	(60)
	E - 3		10	-	247	EA)
	F - 3	4		- '	127	
	4			-	100	(3E)
	,	9 0	7.5	_	80	(4E)
	5 0	0 1	13	(0D)	10	(0A)
10	* * 5	9	13		208	(D0)
m	A - 3	7	4	(0E)	182	(A2)
	A * - 3	233.1	4 5	100/		

Stichwortverzeichnis

A

ACPTR	184
ADSR-Kontrolle	97ff
Alarmregister	74
Amplitudenmodulator	90
Analog/Digitalwandler	
Assembler-Programmierung	
Attribut-RAM	
Ausgabesteuerung	
В	
BASIC 7.0	371ff
BASIC-Interrupt	
BASIC-ROM-Listing	371ff, 404ff
BASIC-ROM-Routinen	
BASIN	190
Baudraten, Programmierung eigener	
Bausteine	
Befehle, eigene einbinden	
Befehlsmodul	719ff
Bildschirm	
Bildschirm, mehr als 25 Zeilen	
Bildschirmgestaltung	
Bitmuster	59
BOOTCALL	171
Booten von Disketten	
Bootsektor	795ff
BSOUT	190
BSOUT SCRN	197

C

C128-Modus	820
C64MODE	170
C64-Modus	819
Cartridge-Port	24
Character-ROM	
CHKIN	188
CIA76f,	812, 67ff
CIA, Pinbelegung	67
CIA, Registerbeschreibung	68ff
CINIT	179
CIOUT	184
CKOUT	189
CLALL	194
CLOSE	188
CLQIR	197
CLRCH	189
CLRWIN	196
CMPARE	162, 165
CP/M	31ff, 815
CPU 8502	161ff
CPU 8502, Pinbelegung	161f
CURHOM	
Cursor positionieren	
Cursormodus	
	,
D	
Datasetten-Anschluß	13
Datenformate	
Datenregister (PR)	
Datenrichtungsregister (DDR)	
DEEV	

Diskette booten795ff
DLCHR
DMA-CALL170
DOKE
DOKE
E
E/A-Ports71f
Echtzeit in BASIC75
Echtzeituhr
Einbinden von Befehlen719ff
Eingabesteuerung
Einschaltmodus819
Extended-Color-Modus
Extended Color Modes
F
Farb-Programmierung
Farb-RAM
Farbmonitor
FETCH
Floppy 157182, 815
Format der Realvariablen
Format der Variablennamen
Format von Feldern
Format von Funktionen
Format von Integervariablen
Format von Stringvariablen
Tormat von Stringvariation
_
G
Garbage Collection
Geräteadressen83
GETCONF165, 175
GETIN
CETLIN 107

GO 64
Н
Handshake 19f HF-Anschluβ 25 Hi-Res-Grafik 137f Hi-Res-Modus 49ff Hintergrundfarbe 129 Hintergrundpriorität 39 HRF-Signal 83 Hüllkurvengenerator 90
I
IEC-Bus 80 ff INDCMP 178 INDFET 176 INDSTA 177 Integerzahlen-Format 375 Interrupt 43 ff Interrupt, BASIC 381 IOBASE 195 IOINIT 179 IRQ-Routine 789 IRQ-Vektor 791 ff
J
JMPFAR 166ff, 176 Joystick 78f Joystickport 78f JSRFAR 166ff, 175

K

Kernal-ROM199ff
Kernal-Routinen162
KEY183
Kopieren, blockweise
in the first of th
L
-
Lightpen43, 79
LISTN185
LKUPLA171
LKUPSA172
LOADSP191
**
M
Maus79
MEMBOT183
MEMTOP182
Multi-Color-Modus, Grafik58f
Multi-Color-Modus, Text59
N
NMI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
O .
0.0521
OPEN
Osborne-Format815
Oszillator90

P

Paddles95	
Parallelschnittstelle14	
PET699	
PFKEY	
PHOENIX171	
PLOT195	
Poke-Routine120	
PRIMM179	
Programmzeilenformat374	
D.	
R	
RAM-Bank373	
RAMTAS180	
Rasterzeilen-Interrupt43	
RDTIM193	
READST186	
Realzahlen-Format375	
Rechnermodus815	
RESTOR	
RESTORE-Taste790	
RGB-Ausgang107	1
Ring-Modulation	
ROM-Listing	
ROM-Modul24	
RS232-Schnittstelle18ff	
RS232-Steckmodul18	1
S	
SAVESP	1
Schwingungsformgenerator90)
Scrolling	f
SCRORG	
SECND	
Sekundäradressen84	1

serielle Datenübertragung	18ff
SETBNK	174
SETLFS	186
SETMSG	181
SETNAM	186
SETTM	192
SETTMO	183
SID	87ff
SID, Filter	103f
SID, Pinbelegung	89
SID, Programmierung	97 f
SID, Registerbeschreibung	91f
Smooth-Scrolling	61,126
Soundchip (SID)	87ff
Sprite-Hintergrund-Kollision	40, 43
Sprite-Sprite-Kollision	
Sprites	32ff
Sprites einschalten	35
Sprites, Farbe	36
Sprites, Hintergrund	38
Sprites, Multi-Color-Modus	32, 40
Sprites, Position	36
Sprung modul	381ff
Sprungvektortabelle	385
Stack	379
STASH	162, 164
Status-Abfrage	23
Statusvariable	23
STOP	193
STOP-RESTORE-Taste	790f
STOP-Taste	789
SWAPPER	173
Synchronisation	104
Systemvariable	
Systemvariable ST	
Systemvariablen	

T

TALK 185 Tastaturmatrix 812ff Textdarstellung 44 Textmodus 52 Timer 73f Tips 789ff TKSA 182
1 KU/1
U
UDTIM
UNLSN
UNTLK
<i>Userport</i> 14ff, 830
V
V24-Schnittstelle
VDC-Chip
VDC-Chip, Pinbelegung108f
VDC-Chip, Register109ff, 125f
VDC-RAM, Speicherbelegung
VECTOR180
<i>VIC-Chip</i> 25ff
VIC-Chip, Pinbelegung27
VIC-Chip, Registerbelegung28
VIC-II-Chip26f
Video-RAM verschieben45
Vordergrund farhe

Z

Z-80	731
Z-80-ROM-Listing	
Zeichenattribut	123
Zeichenbreite	130
Zeichengenerator verschieben	47
Zeichenlänge	130
Zeichenmatrix	
Zeichensatz	47, 122f, 799ff
Zeiger	699
Zeropage	

842 128 Intern

Das große Floppybuch zur 1570/1571 gibt Ihnen das notwendige Wissen zur Programmierung Ihres neuen Diskettenlaufwerkes. Für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Dieses Buch beschreibt wirklich alle Leistungsmerkmale dieser schnellen Floppy.




Aus dem Inhalt:

- Einführung für Einsteiger
- Die Floppy und das COMMODORE-BASIC
- Sequentielle und relative Dateien
- Fremde Diskettenformate verarbeiten
- Programmierung im DOS-Puffer
- Die CP/M-Fähigkeiten der 1570/1571
- Floppy intern: Schaltungsaufbau und Funktion
- 1571 Fast-Load
- Das DOS im Detail
- Komplettes DOS-Listing (mit Cross-Reference)

Ellinger
Das große Floppybuch zur 1570/1571
Hardcover, 554 Seiten, DM 49,–
ISBN 3-89011-124-6

Schlagen Sie dem Betriebssystem Ihres C128 ein Schnippchen. Wie? Mit PEEKS & POKES natürlich! Dieses Buch erklärt leichtverständlich den Umgang damit. Mit einer riesigen Anzahl wichtiger POKES und ihren Anwendungsmöglichkeiten. Nebenbei wird der interne Aufbau Ihres neuen C128 prima erklärt.




Aus dem Inhalt:

- Die Arbeitsweise Ihres Rechners
- Was ist ein Betriebssystem?
- Wie arbeitet der Interpreter
- RAM-Erweiterungsbefehle
- Bankswitching
- Die Zeropage
- Pointer & Stacks
- Speicherbelegungsplan
- Massenspeicherung & Peripherie
- Der 40-/80-Zeichen-Bildschirm
- Sprites
- Grafik mit 640×200 Punkten
- Die Tastatur
- Der User-Port
- BASIC und Betriebssystem
- Grundlagen der Maschinensprache
- 8502-/Z80-Maschinensprache

Liesert, Linden
Peeks & Pokes zum Commodore 128
248 Seiten, DM 29,–
ISBN 3-89011-138-6

128 Tips & Tricks ist eine riesige Fundgrube für jeden 128er-Besitzer, der mehr mit seinem Rechner machen will. Dieses Buch enthält nicht nur viele Beispielprogramme, sondern erläutert auch leichtverständlich den Aufbau des Rechners und seine Programmierung.




Aus dem Inhalt:

- Grafik auf dem Commodore 128
- Arbeiten mit mehreren Bildschirmen
- Eigener Zeichensatz
- Sprite-Handling
- Grafik mit den eingebauten Befehlen
- Simulation mehrerer Windows
- Listing-Konverter
- Modifiziertes Input
- Software-Schutz auf dem Commodore 128
- Zeilen einfügen
- Rund um die Tastatur
- Befehlserweiterung selbst gemacht
- Banking
- Weitere Möglichkeiten der MMU
- Autostart
- Der Speicher
- Wechseln des Betriebssystems
- Der 64er-Modus auf dem C-128
- Die 10er-Tastatur am C-64 und vieles mehr

Hornig, Weltner, Trapp Commodore 128 Tips & Tricks Hardcover, 327 Seiten, DM 49,– ISBN 3-89011-097-5

Endlich CP/M beherrschen! Von grundsätzlichen Erklärungen zur Speicherung von Zahlen, Schreibschutz oder ASCII über Anwendung von CP/M-Hilfsprogrammen bis zu CP/M intern für Fortgeschrittene findet hier jeder Commodore-128-Anwender schnell die notwendigen Hilfen und Informationen zur Arbeit mit CP/M.



Aus dem Inhalt:

- Die Aufgabe von CP/M
- Die System-Diskette
- Regeln für Dateinamen
- Eingebaute Befehle USER, DIR, ERASE
- Transiente Befehle SET, PROTECT, SHOW, SUBMIT
- Alles über PIP
- Mehrere Dateien hintereinander drucken
- Alle 128er-spezifischen CP/M-Befehle
- Kommentiertes Z80-ROM-Listing

Schieb, Weiler Das CP/M-Buch zum C-128 Hardcover, 340 Seiten, DM 49,– ISBN 3-89011-116-5

